

zūmo® 590

Podręcznik użytkownika

Modele: 010-01232-01



© 2014 Garmin Ltd. lub jej oddziały

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody firmy Garmin jest zabronione. Firma Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego podręcznika użytkownika bez konieczności powiadamiania o tym jakiegokolwiek osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową www.garmin.com, aby pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania niniejszego produktu.

ANT[®], ANT+[®], Garmin[®], logo Garmin, TracBack[®], VIRB[®] oraz zūmo[®] są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. BaseCamp[™], myGarmin[™], myTrends[™], nūMaps Guarantee[™], nūMaps Lifetime[™] oraz trafficTrends[™] są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.

Znak i logo Bluetooth[®] stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc., a używanie ich przez firmę Garmin podlega warunkom licencji. microSD[™] jest znakiem towarowym firmy SD-3C. Windows[®] jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. Mac[®] jest znakiem towarowym firmy Apple Computer Inc. PANDORA[®], logo Pandora oraz projekt graficzny produktu Pandora są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Pandora Media Inc. Wykorzystane za zgodą.

Ten produkt ma certyfikat ANT+[®]. Odwiedź stronę www.thisisant.com/directory, aby wyświetlić listę zgodnych produktów i aplikacji.

Spis treści

Rozpoczęcie pracy z urządzeniem	1
Instalowanie baterii	1
Montowanie urządzenia na motocyklu	1
Informacje o przewodach do zasilanego uchwytu	1
Instalowanie podstawy kierownicy	1
Mocowanie podstawy do uchwytu motocyklowego	2
Mocowanie podstawy do podstawy kierownicy	2
Montaż urządzenia w uchwycie motocyklowym	2
Montowanie urządzenia w samochodzie	2
Wymywanie urządzenia z uchwytu motocyklowego	3
Pomoc techniczna i aktualizacje	3
Konfigurowanie Garmin Express	3
Aktualizowanie map i oprogramowania przy użyciu aplikacji Garmin Express	3
Włączanie i wyłączanie trybu uśpienia	3
Wyłączanie urządzenia	3
Resetowanie urządzenia	3
Regulowanie jasności ekranu	3
Regulowanie głośności	3
Ikony na pasku stanu	4
Odbiór sygnałów GPS	4
Środki transportu	4
Informacje o baterii	4
Ustawianie czasu	4
Korzystanie z przycisków znajdujących się na ekranie	4
Korzystanie z klawiatury ekranowej	4
Informacje o skrótach	4
Dodawanie skrótu	4
Usuwanie skrótu	4
Wyszukiwanie pozycji	4
Pozycje	4
Wyszukiwanie pozycji wg kategorii	4
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu paska wyszukiwania	5
Zmiana przeszukiwanego obszaru	5
Narzędzia wyszukiwania	5
Wyszukiwanie adresu	5
Wyszukiwanie skrzyżowania	5
Wyszukiwanie miasta	5
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu współrzędnych	5
Rozpoczynanie podróży z użyciem mapy	5
Zapisywanie pozycji domowej	5
Jazda do domu	5
Edytowanie informacji dotyczących pozycji domowej	5
Wyszukiwanie ostatnio znalezionych celów podróży	5
Czyszczenie listy ostatnio znalezionych pozycji	5
Wyszukiwanie parkingów	6
Ustawianie symulowanej pozycji	6
Zapisywanie pozycji	6
Zapisywanie pozycji	6
Zapisywanie aktualnej pozycji	6
Rozpoczynanie podróży do zapisanej pozycji	6
Edycja zapisanych pozycji	6
Przypisywanie kategorii do zapisanej pozycji	6
Udostępnianie zapisanych pozycji	6
Usuwanie zapisanych pozycji	6
Nawigacja	6
Rozpoczynanie podróży	6
Zmiana trybu obliczania trasy	6
Wyświetlanie podglądu kilku tras	6
Rozpoczynanie podróży do zapisanej pozycji	6
Wyznaczanie trasy krętymi drogami	7
Trasa na mapie	7
Korzystanie z mapy	7

Dodawanie punktu do trasy	7
Pomijanie punktu na trasie	7
Korzystanie z objazdu	7
Zatrzymywanie trasy	7
Korzystanie z sugerowanych tras	7
Informacje o funkcji Przed tobą	7
Wyszukiwanie zbliżających się punktów szczególnych	7
Unikanie określonych cech dróg	7
Informacje o własnych unikanych elementach	7
Unikanie obszaru	8
Unikanie drogi	8
Wyłączanie własnego unikanego elementu	8
Usuwanie własnych unikanych elementów	8
Nawigowanie poza drogami	8
Śledzenie zużycia paliwa	8
Włączanie śledzenia zużycia paliwa	8
Ustawianie ostrzeżenia o niskim stanie paliwa	8
Resetowanie przebiegu na zbiorniku paliwa	8
Włączanie postojów na tankowanie	8
Strony mapy	8
Dostosowywanie mapy	8
Dostosowywanie warstw mapy	8
Wyświetlanie dziennika podróży	8
Zmiana pola danych mapy	8
Zmiana perspektywy mapy	9
Wyświetlanie aktywności dla trasy	9
Wyświetlanie listy zwrotów	9
Wyświetlanie następnego zwrotu	9
Wyświetlanie skrzyżowań	9
Wyświetlanie alertów o utrudnieniach drogowych	9
Wyświetlanie strony Informacje o podróży	9
Wyświetlanie informacji o aktualnej pozycji	9
Wyszukiwanie usług w pobliżu	9
Uzyskiwanie wskazówek nawigacyjnych do aktualnej pozycji	9
Funkcje głośnomówiące	9
Włączanie bezprzewodowej technologii Bluetooth	9
Informacje o bezprzewodowym zestawie słuchawkowym	9
Parowanie bezprzewodowego zestawu słuchawkowego	10
Informacje o rozmowach przez zestaw głośnomówiący	10
Parowanie telefonu	10
Nawiązywanie połączenia	10
Odbieranie połączenia	10
Korzystanie z historii połączeń	10
Korzystanie z opcji w trakcie rozmowy	10
Zapisywanie domowego numeru telefonu	10
Parowanie dodatkowych urządzeń Bluetooth	11
Usuwanie sparowanego urządzenia Bluetooth	11
Korzystanie z aplikacji	11
Korzystanie z Pomocy	11
Wyszukiwanie tematów pomocy	11
Smartphone Link	11
Pobieranie aplikacji Smartphone Link	11
Łączenie z aplikacją Smartphone Link	11
Usługi Garmin Live	11
Planowanie podróży	11
Tworzenie harmonogramu podróży	11
Zmiana środków transportu podczas podróży	12
Podróż wg zapisanego planu podróży	12
Edytowanie zapisanej podróży	12
Udostępnianie podróży	12
Wyznaczanie trasy z podróżą powrotną	12
Odtwarzacz multimedialny	12
Zmiana źródła multimedialnego	12
Usługa Pandora	12

Pobieranie aplikacji Pandora	12	Ustawienia dotyczące utrudnień drogowych	18
Korzystanie z usługi Pandora	12	Ustawienia dotyczące czasu i jednostek	18
Zmiana stacji	13	Ustawienia dotyczące języka i klawiatury	18
Ślady	13	Ustawienia dotyczące urządzenia i ustawienia prywatności	18
Wyświetlanie informacji o śladzie	13	Ustawienia alertów punktów alarmowych	18
TracBack®	13	Przywracanie ustawień	18
Podróż ostatnim śladem	13	Załącznik	18
Zapisywanie ostatniego śladu jako podróży	13	Przewody zasilające	18
Ciśnienie w oponie	13	Ładowanie urządzenia	18
Konfiguracja czujników ciśnienia w oponach	13	Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa urządzenia	19
Montaż czujników na oponach	13	Czyszczenie obudowy	19
Alerty dotyczące ciśnienia w oponie	14	Czyszczenie ekranu dotykowego	19
Tryb uśpienia czujnika ciśnienia w oponie	14	Zapobieganie kradzieży	19
Korzystanie z kompasu	14	Wymiana bezpiecznika w przewodzie zasilającym z gniazda	
Pilot VIRB	14	zapalniczki	19
Sterowanie kamerą sportową VIRB	14	Montaż na desce rozdzielczej	19
Wyszukiwanie ostatniego miejsca parkowania	14	Zdejmowanie urządzenia, uchwytu i przyssawki	19
Wyświetlanie poprzednich tras i celów	14	Wymywanie urządzenia z uchwytu	19
Rejestrowanie historii usług	14	Zdejmowanie uchwytu z przyssawki	19
Dodawanie kategorii usług	14	Zdejmowanie przyssawki z przedniej szyby	19
Usuwanie kategorii usług	14	Zakup dodatkowych map	19
Zmiana nazw kategorii usług	14	Kamery monitorujące	19
Usuwanie zapisów usług	14	Własne POI	20
Edycja zapisu usług	15	Instalacja programu POI Loader	20
Wyświetlanie prognozy pogody	15	Korzystanie z plików pomocy programu POI Loader	20
Wyświetlanie pogody w pobliżu innego miasta	15	Wyszukiwanie własnych punktów POI	20
Wyświetlanie radaru pogodowego	15	Zakup akcesoriów	20
Wyświetlanie ostrzeżeń pogodowych	15	Informacje o urządzeniu	20
Sprawdzanie warunków drogowych	15	Dane techniczne	20
Wyświetlanie wiadomości myGarmin	15	Rozwiązywanie problemów	20
Utrudnienia drogowe	15	Urządzenie nie odbiera sygnałów z satelitów	20
Informacje o ruchu drogowym na trasie	15	Urządzenie nie ładuje się w pojeździe	20
Wyświetlanie zbliżających się utrudnień drogowych	15	Naładowana bateria nie starcza na zbyt długi czas	20
Unikanie opóźnień przez korki na trasie	15	Wskazania stanu wyczerpania baterii są niedokładne	20
Wyświetlanie utrudnień drogowych na mapie	15	Urządzenie nie jest wyświetlane w komputerze jako dysk	
Informacje o ruchu drogowym na danym obszarze	16	wymienny	20
Wyszukiwanie wypadków drogowych	16	Urządzenie nie jest wyświetlane w komputerze jako urządzenie	
Wyświetlanie wypadków drogowych na mapie	16	przenośne	20
Znaczenie danych o ruchu drogowym	16	Urządzenie nie jest wyświetlane w komputerze jako urządzenie	
Informacje o kamerach drogowych	16	przenośne ani jako wolumin lub dysk wymienny	20
Zapisywanie kamery drogowej	16	Indeks	21
Wyświetlanie obrazu kamery drogowej	16		
trafficTrends™	16		
Wyłączanie funkcji trafficTrends	16		
Włączanie informacji o utrudnieniach drogowych	16		
Zarządzanie danymi	16		
Zarządzanie danymi	16		
Typy plików	16		
Informacje o kartach pamięci	16		
Wkładanie karty pamięci	16		
Podłączanie urządzenia do komputera	16		
Przesyłanie danych z komputera	16		
Odłączanie kabla USB	17		
Usuwanie plików	17		
Dostosowywanie urządzenia	17		
Ustawienia mapy i pojazdu	17		
Włączanie map	17		
Dostosowywanie narzędzi mapy	17		
Ustawienia nawigacji	17		
Ustawienia trybu obliczania	17		
Unikanie dróg płatnych	17		
Unikanie dróg wymagających winiet	17		
Ustawienia wyświetlania	18		
Ustawienia Bluetooth	18		
Wyłączanie komunikacji Bluetooth	18		

Rozpoczęcie pracy z urządzeniem

⚠ OSTRZEŻENIE

Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu przewodnikiem *Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i produktu* zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych wskazówek.

Instalowanie baterii

- 1 Obróć spłaszczone koło pokrywki baterii w prawo i zdejmij pokrywkę.



- 2 Wyjmij baterię litowo-jonową z opakowania produktu.
- 3 W razie potrzeby włóż kartę microSD™ ① do urządzenia.



- 4 Włóż baterię z przewodem u góry.
- 5 Umieść złącze baterii ② w porcie baterii ③.



- 6 Zamknij pokrywkę komory baterii i dokręć spłaszczone koło na pokrywce.

Montowanie urządzenia na motocyklu

Informacje o przewodach do zasilanego uchwytu

⚠ OSTRZEŻENIE

Firma Garmin® zaleca zlecić montaż urządzenia doświadczonemu instalatorowi, dysponującemu odpowiednią wiedzą z zakresu układów elektrycznych. Nieprawidłowe

połączenie przewodu zasilania może spowodować uszkodzenie pojazdu lub akumulatora oraz uszkodzenia ciała.

Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu przewodnikiem *Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i produktu* zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych wskazówek.

Urządzenie musi zostać zamontowane w odpowiednim, bezpiecznym miejscu na motocyklu określonym na podstawie dostępnych źródeł zasilania i zasad bezpieczeństwa poprowadzenia przewodów.




①	Podstawka motocyklowa
②	Przewody bez złączy z bezpiecznikiem przelotowym do podłączenia zasilania (w motocyklu)

Instalowanie podstawy kierownicy

Urządzenie zawiera elementy umożliwiające jego montaż na kierownicy na dwa sposoby. Niestandardowe uchwyty mogą wymagać dodatkowego sprzętu (<http://www.ram-mount.com>).

Instalowanie śruby jarzmowej i podstawy kierownicy

- 1 Umieść śrubę jarzmową ① wokół kierownicy ②, a następnie przełóż jej końce przez podstawę kierownicy ③.




- 2 Przykręć podstawę, używając nakrętek.

UWAGA: Zalecane jest zastosowanie momentu obrotowego o wartości 5,65 Nm (50 lbf/cala). Nie stosuj większego momentu niż 9,04 Nm (80 lbf/cala).

Instalowanie podstawy kierownicy na wsporniku zacisku do mocowania sprzęgła lub hamulca

- 1 Wykręć dwa fabrycznie zamontowane wkręty ze wspornika zacisku do mocowania sprzęgła lub hamulca ①.



UWAGA: Zestaw zawiera zarówno standardowe wkręty 1/4 cala, jak i śruby M6. Dopasuj rozmiar fabrycznie zamontowanych wkrętów we wsporniku zacisku do mocowania sprzęgła lub hamulca.

- 2 Przełóż nowe śruby ② przez podstawę kierownicy, przekładki ③ i wspornik zacisku do mocowania sprzęgła lub hamulca.

3 Przykręć podstawę, używając śrub.

Mocowanie podstawy do uchwytu motocyklowego

NOTYFIKACJA

Bezpośredni, długotrwały kontakt z podstawą lub inną częścią motocykla może po pewnym czasie doprowadzić do uszkodzenia uchwytu. Aby zapobiec tego typu uszkodzeniom, należy umieścić przekładki pomiędzy uchwytem a podstawą oraz upewnić się, że żadna z części urządzenia lub uchwytu nie styka się z motocyklem.

- 1 Przelóż wkręty z łbem stożkowym ściętym w rozmiarze M4 x 20 mm ① przez podkładki ②, podstawkę, przekładki ③ i podstawę ④.



- 2 Przykręć podstawę, używając nakrętek.

Mocowanie podstawy do podstawy kierownicy

- 1 Dopasuj kulkę podstawy kierownicy ① i kulkę podstawy ② do odpowiednich końców ramienia z gniazdami ③.



- 2 Umieść każdą kulkę w ramieniu z dwoma gniazdami.
- 3 Delikatnie dokręć pokrętkę.
- 4 Dostosuj położenie urządzenia, aby móc je wygodnie obsługiwać.
- 5 Dokręć pokrętkę, aby przymocować uchwyt.

Montaż urządzenia w uchwycie motocyklowym

- 1 Umieść dolną część urządzenia w podstawie.



- 2 Przechyl urządzenie do tyłu, tak aby zatrzasnęło się na swoim miejscu.
- 3 Jeśli po włożeniu urządzenia do uchwytu górna część jego zatrzasku wystaje, dociśnij ją.

Montowanie urządzenia w samochodzie

NOTYFIKACJA

Przed zamontowaniem urządzenia należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi montażu na szybie przedniej.

⚠ OSTRZEŻENIE

Ten produkt jest zasilany przez baterię litowo-jonową. Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia ciała lub produktu w wyniku wystawienia baterii na działanie wysokich temperatur, urządzenie należy przechowywać w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

W przypadku motocykli nie należy stosować uchwytu z przyssawką.

Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu przewodnikiem *Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i produktu* zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych wskazówek.

- 1 Podłącz przewód zasilający z gniazda zapalniczki ① do portu ② w uchwycie.



- 2 Zdejmij przezroczystą folię z przyssawki.
- 3 Wyczyść i osusz szybę przednią samochodu oraz przyssawkę niestrzępiącą się ściereczką.
- 4 Dociśnij przyssawkę ③ do szyby przedniej i przesun dźwignię ④ do tyłu, w kierunku szyby.
- 5 Zatrzasknij podstawkę ⑤ na ramieniu przyssawki.
- 6 Umieść dolną część urządzenia w podstawie.
- 7 Przechyl urządzenie do tyłu, tak aby zatrzasnęło się na swoim miejscu.
- 8 Podłącz drugi koniec przewodu zasilającego do gniazda zapalniczki.

Wyjmowanie urządzenia z uchwytu motocyklowego

- 1 Naciśnij przycisk zwalniający z boku uchwytu.
- 2 Wyjmij urządzenie.

Pomoc techniczna i aktualizacje

Aplikacja Garmin Express™ umożliwia łatwy dostęp do tych usług w urządzeniach Garmin. Niektóre funkcje mogą być niedostępne dla posiadanego urządzenia.

- Rejestracja produktu
- Podręczniki użytkownika
- Aktualizacje oprogramowania
- Mapy zwykłe i morskie, aktualizacje kursów
- Pojazdy, głosy i inne dodatki

Konfigurowanie Garmin Express

- 1 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
- 2 Odwiedź stronę www.garmin.com/express.
- 3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.


Aktualizowanie map i oprogramowania przy użyciu aplikacji Garmin Express

Oprogramowanie Garmin Express można używać do pobierania i instalowania najnowszych aktualizacji map i oprogramowania w urządzeniu. Aktualizacje map dostarczają najnowszych danych, na podstawie których posiadane urządzenie może obliczać dokładne i racjonalne trasy do wyznaczanych celów. Aplikacja Garmin Express jest dostępna dla komputerów z systemem Windows® oraz komputerów Mac®.

- 1 W komputerze przejdź do strony www.garmin.com/express.




- 2 Wybierz opcję:
 - Aby wykonać instalację w komputerze z systemem Windows, wybierz **Pobierz dla systemu Windows**.
 - Aby wykonać instalację w komputerze z systemem Mac, wybierz **Pobierz dla komputera Mac**.
- 3 Uruchom pobrany plik i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby ukończyć instalację.
- 4 Uruchom aplikację Garmin Express.
- 5 Podłącz urządzenie Garmin do komputera za pomocą przewodu USB.



- 6 Kliknij **Dodaj urządzenie**.
Oprogramowanie Garmin Express wykryje urządzenie.
- 7 Kliknij **Dodaj urządzenie**.

- 8 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby dodać swoje urządzenie do oprogramowania Garmin Express.
Oprogramowanie Garmin Express można używać do wyszukiwania najnowszych aktualizacji map i oprogramowania w urządzeniu.
- 9 Wybierz opcję:
 - Aby zainstalować wszystkie aktualizacje, kliknij **Instaluj wszystko**.
 - Aby zainstalować pojedynczą aktualizację, kliknij **Pokaż szczegóły** i wybierz żądaną aktualizację.



Oprogramowanie Garmin Express pobierze i zainstaluje aktualizacje w urządzeniu. Aktualizacje map są bardzo duże, dlatego cały proces może zająć sporo czasu w przypadku wolniejszego połączenia z Internetem.

Włączanie i wyłączanie trybu uśpienia

Tryb uśpienia umożliwia oszczędzanie energii baterii, gdy urządzenie nie jest używane. W trybie uśpienia urządzenie zużywa bardzo mało energii i może zostać z niego bardzo szybko wybudzone.

PORADA: W celu szybszego naładowania urządzenie można przełączyć w tryb uśpienia podczas ładowania baterii.

Naciśnij przycisk zasilania ①.



Wyłączanie urządzenia

- 1 Przytrzymaj przycisk zasilania, aż wyświetli się monit.
Monit wyświetli się po pięciu sekundach. Jeśli zwolnisz przycisk zasilania przed wyświetleniem się monitu, urządzenie przełączy się w tryb uśpienia.
- 2 Wybierz **Wyłącz**.

Resetowanie urządzenia

Jeśli urządzenie przestanie działać, można je zresetować.

Przytrzymaj przycisk zasilania przez 12 sekund.

Regulowanie jasności ekranu

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Wyświetlanie** > **Jasność**.
- 2 Wyreguluj jasność za pomocą suwaka.

Regulowanie głośności

Aby można było regulować głośność, należy podłączyć urządzenie do zasilanego uchwytu lub nawiązać połączenie

z zestawem słuchawkowym przy użyciu technologii bezprzewodowej Bluetooth®.

1 Wybierz **Głośność**.

2 Wybierz opcję:

- Wyreguluj głośność za pomocą suwaka.
- Wybierz , aby wyłączyć dźwięk w urządzeniu.
- Wybierz , aby skorzystać z dodatkowych opcji.

Ikony na pasku stanu

Pasek stanu znajduje się w górnej części menu głównego. Ikony na pasku stanu wyświetlają informacje o funkcjach urządzenia. Niektóre ikony można wybrać, aby zmienić ustawienia lub wyświetlić dodatkowe informacje.

	Stan sygnału GPS
	Stan funkcji Bluetooth (pojawia się, jeśli funkcja Bluetooth jest włączona)
	Wskaźnik środka transportu
	Bieżący czas
	Stan naładowania baterii
	Połączono z aplikacją Smartphone Link
	Temperatura
	Stan paliwa

Odbiór sygnałów GPS

W celu korzystania z funkcji nawigacji dostępnej w urządzeniu konieczne jest odebranie sygnału z satelitów.  na pasku stanu wskazuje moc sygnałów satelitarnych. Odebranie sygnału z satelitów może potrwać kilka minut.

- 1 Włącz urządzenie.
- 2 Zaczekaj, aż urządzenie zlokalizuje satelity.
- 3 W razie potrzeby udaj się w teren otwarty, z dala od wysokich budynków i drzew.

Wyświetlanie stanu sygnału GPS

Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy.

Środki transportu

Wyznaczanie trasy i nawigacja odbywają się na innych zasadach, zależnie od wybranego środka transportu. Ikona na pasku stanu informuje o aktualnie wybranym środku transportu.

	Tryb samochodu
	Tryb motocykla
	Tryb bezdroży

Wybór środka transportu

Wybierz .

Informacje o baterii

Gdy urządzenie zostanie podłączone do zasilania, rozpocznie się jego ładowanie.

 na pasku stanu wskazuje stan naładowania wewnętrznej baterii.

Ustawianie czasu

- 1 W menu głównym wybierz ustawienie czasu.
- 2 Wybierz opcję:
 - Aby ustawiać czas automatycznie na podstawie informacji GPS, wybierz **Auto**.
 - Aby ustawić czas ręcznie, przeciągnij cyfry w dół lub w górę.

Korzystanie z przycisków znajdujących się na ekranie

- Wybierz , aby powrócić do poprzedniego ekranu menu.

- Przytrzymaj , aby szybko powrócić do menu głównego.
- Wybierz  lub , aby wyświetlić więcej opcji wyboru.
- Przytrzymaj  lub , aby przewijać szybciej.
- Wybierz , aby wyświetlić menu opcji dla bieżącego ekranu.

Korzystanie z klawiatury ekranowej

Zapoznaj się z częścią „Ustawienia dotyczące języka i klawiatury”, aby zmienić układ klawiatury ([Ustawienia dotyczące języka i klawiatury](#), strona 18).

- Wybierz , aby usunąć wyszukiwaną frazę.
- Wybierz , aby usunąć znak.
- Wybierz , aby zmienić tryb języka klawiatury.
- Wybierz , aby wprowadzić znaki specjalne, takie jak znaki przestankowe.
- Wybierz , aby włączyć lub wyłączyć pisownię wielkimi literami.

Informacje o skrótach

Dodawanie skrótu

Istnieje możliwość dodawania skrótów do menu Dokąd?. Skrót może odwoływać się do pozycji, kategorii lub narzędzia wyszukiwania.

Menu Dokąd? może zawierać do 36 ikon skrótów.

- 1 Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Dodaj skrót**.
- 2 Wybierz element.

Usuwanie skrótu

- 1 Wybierz kolejno **Dokąd?** >  > **Usuń skrót(y)**.
- 2 Wybierz skrót, który ma zostać usunięty.
- 3 Ponownie wybierz skrót, aby potwierdzić.

Wyszukiwanie pozycji

Pozycje

Szczegółowe mapy załadowane do urządzenia zawierają pozycje, takie jak restauracje, hotele, autousługi i szczegółowe informacje o nazwach ulic. Za pomocą kategorii wyszukiwania można w łatwy sposób znaleźć okoliczne firmy i atrakcje. Istnieje także możliwość wyszukiwania adresów, współrzędnych, miast i skrzyżowań.


Wyszukiwanie pozycji wg kategorii

- 1 Wybierz **Dokąd?**.
- 2 Zaznacz kategorię lub wybierz **Kategorie**.
- 3 W razie potrzeby wybierz podkategorię.
- 4 Wybierz pozycję.

Wyszukiwanie w ramach kategorii

Po przeprowadzeniu wyszukiwania punktu szczególnego w niektórych kategoriach mogą być wyświetlane listy szybkiego wyszukiwania z widocznymi czterema ostatnio wybranymi celami podróży.

- 1 Wybierz **Dokąd?**.
- 2 Zaznacz kategorię lub wybierz **Kategorie**.
- 3 Wybierz kategorię.
- 4 W stosownych przypadkach wybierz cel podróży z listy szybkiego wyszukiwania.



5 W razie potrzeby wybierz odpowiedni cel podróży.

Wyszukiwanie pozycji przy użyciu paska wyszukiwania

Pozycje można wyszukiwać za pomocą paska wyszukiwania, wpisując w nim kategorię, markę, adres lub nazwę miasta.

- 1 Wybierz **Dokąd?**.
- 2 Wybierz **Wpisz wyszukiwane** w pasku wyszukiwania.
- 3 Podaj całość lub część wyszukiwanego hasła.
Pod paskiem wyszukiwania wyświetlane są sugerowane hasła.
- 4 Wybierz opcję:
 - Aby wyszukać rodzaj firmy, wpisz nazwę kategorii (np. „kina”).
 - Aby wyszukiwać nazwę firmy, wpisz całą nazwę lub jej część.
 - Aby wyszukać adres w pobliżu, wpisz numer posesji i nazwę ulicy.
 - Aby wyszukać adres w innym mieście, wpisz numer posesji, nazwę ulicy, miasto i województwo.
 - Aby wyszukać miasto, wpisz nazwę miasta i województwa.
 - Aby wyszukać współrzędne, wpisz szerokość i długość geograficzną.
- 5 Wybierz opcję:
 - Aby wyszukać z użyciem sugerowanego hasła, wybierz żądane hasło.
 - Aby wyszukać z użyciem wpisanego tekstu, wybierz **Q**.

6 W razie potrzeby wybierz pozycję.

Zmiana przeszukiwanego obszaru

- 1 W menu głównym wybierz **Dokąd?**.
- 2 Wybierz **Wyszukiwanie w pobliżu:**.
- 3 Wybierz opcję.

Narzędzia wyszukiwania

Narzędzia wyszukiwania umożliwiają wyszukiwanie określonych rodzajów pozycji poprzez reagowanie na wyświetlane na ekranie monity.

Wyszukiwanie adresu

UWAGA: Kolejność czynności może być inna w zależności od map załadowanych do urządzenia.

- 1 Wybierz **Dokąd?**.
- 2 W razie potrzeby wybierz **Wyszukiwanie w pobliżu:**, aby zmienić przeszukiwany obszar (*Zmiana przeszukiwanego obszaru, strona 5*).
- 3 Wybierz **Adres**.
- 4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wprowadzić informacje adresowe.
- 5 Wybierz adres.

Wyszukiwanie skrzyżowania

Istnieje możliwość wyszukania skrzyżowania dwóch ulic, autostrad lub innego rodzaju dróg.

- 1 Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Kategorie** > **Skrzyżowania**.
- 2 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wprowadzić informacje adresowe.
- 3 Wybierz skrzyżowanie.

Wyszukiwanie miasta

- 1 Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Kategorie** > **Miasta**.
- 2 Wybierz **Wpisz wyszukiwane**.
- 3 Podaj nazwę miasta i wybierz **Q**.
- 4 Wybierz miasto.

Wyszukiwanie pozycji przy użyciu współrzędnych

Można znaleźć pozycję przy użyciu współrzędnych długości i szerokości geograficznej. Może to być przydatne podczas korzystania z funkcji geocachingu.

- 1 Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Kategorie** > **Współrzędne**.
- 2 W razie potrzeby wybierz **Q**, a następnie zmień układ odniesienia lub format współrzędnych.
- 3 Wprowadź długość i szerokość geograficzną.
- 4 Wybierz **Zobacz na mapie**.

Rozpoczynanie podróży z użyciem mapy

Podróż można rozpocząć poprzez wybranie żądanej pozycji na mapie.

- 1 Wybierz **Pokaż mapę**.
- 2 Przeciągnij i powiększ/pomniejsz mapę, aby wyświetlić przeszukiwany obszar.
- 3 W razie potrzeby wybierz **Q**, aby filtrować punkty szczególne według kategorii.
Na mapie pojawiają się znaczniki pozycji (📍 lub niebieskie punkty).
- 4 Wybierz opcję:
 - Wybierz znacznik pozycji.
 - Wybierz punkt, np. ulicę, skrzyżowanie lub adres.
- 5 Wybierz **Jedź!**.

Zapisywanie pozycji domowej

Miejsce, do którego użytkownik powraca najczęściej, można ustawić jako pozycję domową.

- 1 Wybierz kolejno **Dokąd?** > **≡** > **Ustal pozycję domową**.
- 2 Wybierz **Podaj mój adres**, **Użyj aktualnej pozycji** lub **Ostatnio znalezione**.

Pozycja zostanie zapisana jako „Dom” w menu z zapisanymi elementami.

Jazda do domu

Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Jedź do domu**.

Edytowanie informacji dotyczących pozycji domowej

- 1 Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Zapisać** > **Dom**.
- 2 Wybierz ⓘ.
- 3 Wybierz kolejno **≡** > **Edytuj**.
- 4 Dokonaj zmian.
- 5 Wybierz **Gotow..**

Wyszukiwanie ostatnio znalezionych celów podróży

W urządzeniu zapisywanych jest ostatnich 50 znalezionych celów podróży.

- 1 Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Ostatnie**.
- 2 Wybierz pozycję.

Czyszczenie listy ostatnio znalezionych pozycji

Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Ostatnie** > **≡** > **Wyczyść** > **Tak**.

Wyszukiwanie parkingów

- 1 Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Kategorie** > **Parking**.
- 2 Wybierz pozycję, w której znajduje się parking.

Ustawianie symulowanej pozycji

Gdy użytkownik znajduje się w pomieszczeniu lub urządzenie nie odbiera sygnałów satelitarnych, może użyć systemu GPS, aby ustawić symulowaną pozycję.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Nawigacja** > **Symulator GPS**.
- 2 W menu głównym wybierz **Pokaż mapę**.
- 3 Dotknij dwukrotnie mapy, aby wybrać obszar. Adres pozycji wyświetlany jest u dołu ekranu.
- 4 Wybierz opis pozycji.
- 5 Wybierz **Ustal pozycję**.

Zapisywanie pozycji

Zapisywanie pozycji

- 1 Wyszukaj pozycję (*Wyszukiwanie pozycji wg kategorii, strona 4*).
- 2 Wybierz pozycję z wyników wyszukiwania.
- 3 Wybierz **i**.
- 4 Wybierz **Zapisz**.
- 5 W razie potrzeby podaj nazwę i wybierz **Gotow..**

Zapisywanie aktualnej pozycji

- 1 Wybierz ikonę pojazdu na mapie.
- 2 Wybierz **Zapisz**.
- 3 Wpisz nazwę i wybierz **Gotow..**
- 4 Wybierz **OK**.

Rozpoczynanie podróży do zapisanej pozycji

- 1 Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Zapisane**.
- 2 W razie potrzeby zaznacz kategorię lub wybierz **Wszys. zapisane miejsca**.
- 3 Wybierz pozycję.
- 4 Wybierz **Jedź!**.

Edycja zapisanych pozycji

- 1 Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Zapisane**.
- 2 W razie potrzeby wybierz kategorię.
- 3 Wybierz pozycję.
- 4 Wybierz **i**.
- 5 Wybierz kolejno **≡** > **Edytuj**.
- 6 Wybierz opcję:
 - Wybierz **Nazwa**.
 - Wybierz **Numer telefonu**.
 - Wybierz **Kategorie**, aby przypisać kategorię do zapisanej pozycji.
 - Wybierz **Zmień symbol**, aby zmienić symbol używany do oznaczenia zapisanej pozycji na mapie.
- 7 Edytuj informacje.
- 8 Wybierz **Gotow..**

Przypisywanie kategorii do zapisanej pozycji

Zapisane pozycje można porządkować, dodając własne kategorie.

UWAGA: Kategorie są wyświetlane w menu zapisanych pozycji dopiero po zapisaniu co najmniej 12 elementów.

- 1 Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Zapisane**.
- 2 Wybierz pozycję.

- 3 Wybierz **i**.
- 4 Wybierz kolejno **≡** > **Edytuj** > **Kategorie**.
- 5 Wprowadź jedną lub więcej nazw kategorii, oddzielając je od siebie przecinkami.
- 6 W razie potrzeby wybierz sugerowaną kategorię.
- 7 Wybierz **Gotow..**

Udostępnianie zapisanych pozycji

Po zapisaniu pozycji można udostępnić ją innym zgodnym urządzeniom Garmin, korzystając z technologii bezprzewodowej Bluetooth lub karty pamięci.

- 1 Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Zapisane**.
- 2 W razie potrzeby wybierz kategorię.
- 3 Wybierz pozycję.
- 4 Wybierz **i**.
- 5 Wybierz kolejno **≡** > **Udostępni**.
- 6 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby udostępnić informacje o pozycji.

Usuwanie zapisanych pozycji

UWAGA: Usuniętych pozycji nie można odzyskać.

- 1 Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Zapisane**.
- 2 Wybierz kolejno **≡** > **Usuń zapisane miejsca**.
- 3 Zaznacz pole widoczne obok zapisanych pozycji, które mają zostać usunięte, a następnie wybierz **Usuń**.

Nawigacja

Rozpoczynanie podróży

- 1 Wyszukaj pozycję (*Pozycje, strona 4*).
- 2 Wybierz pozycję.
- 3 Wybierz **Jedź!**.

Zmiana trybu obliczania trasy

Obliczanie trasy jest oparte na dopuszczalnej prędkości na drogach oraz danych dotyczących przyspieszania pojazdu na danej trasie. Tryb obliczania trasy ma zastosowanie wyłącznie w przypadku tras samochodowych.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Nawigacja** > **Tryb obliczania**.
- 2 Wybierz opcję:
 - Wybierz **Krótszy czas**, aby obliczyć trasy, które mogą być wprawdzie dłuższe, ale umożliwiają szybszą jazdę.
 - Wybierz **Kręte drogi**, aby obliczyć trasy biegnące po krętych drogach, z pominięciem autostrad.
 - Wybierz **Bezdroża**, aby obliczać trasy od punktu do punktu (bez względu na drogi).
 - Wybierz **Krótsza trasa**, aby obliczyć trasy, które są krótsze, ale ich przejechanie może zabrać więcej czasu.

Wyświetlanie podglądu kilku tras

- 1 Wyszukaj pozycję (*Wyszukiwanie pozycji wg kategorii, strona 4*).
- 2 Wybierz pozycję z wyników wyszukiwania.
- 3 Wybierz **Trasy**.
- 4 Wybierz trasę.

Rozpoczynanie podróży do zapisanej pozycji

- 1 Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Zapisane**.
- 2 W razie potrzeby zaznacz kategorię lub wybierz **Wszys. zapisane miejsca**.
- 3 Wybierz pozycję.
- 4 Wybierz **Jedź!**.

Wyznaczanie trasy krętymi drogami

Urządzenie umożliwia wytyczanie tras biegnących krętymi drogami. Dzięki tej funkcji podróż może być bardziej przyjemna, jednak dystans lub czas potrzebny na dotarcie do celu mogą ulec wydłużeniu.

UWAGA: Funkcja nie jest dostępna we wszystkich modelach urządzenia. Funkcja ta zależy od posiadanego regionu mapy.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Nawigacja > Tryb obliczania > Kręte drogi > Zapisz**.
- 2 Rozpocznij podróż trasą.

Trasa na mapie


NOTYFIKACJA

Wskazania funkcji ograniczeń prędkości mają charakter wyłącznie informacyjny i nie zdejmują z kierowcy obowiązku przestrzegania wszelkich ograniczeń podawanych na znakach drogowych i stosowania zasad bezpiecznej jazdy w każdych okolicznościach. Firma Garmin nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne mandaty lub pozwody będące konsekwencją nieprzestrzegania przepisów drogowych.

Trasa jest oznaczona karmazynową linią. Flaga w szachownicy wskazuje cel.

Podczas podróży urządzenie kieruje użytkownika do celu za pomocą komunikatów głosowych, strzałek na mapie i wskazówek kierunkowych wyświetlanych przy górnej krawędzi mapy. Gdy użytkownik zjedzie z pierwotnie wyznaczonej trasy, urządzenie ponownie przelicza trasę i podaje nowe wskazówki.

Podczas jazdy po głównych drogach może zostać wyświetlone pole danych wskazujące ograniczenie prędkości obowiązujące na danej drodze.



Korzystanie z mapy

- 1 Wybierz **Pokaż mapę**.
- 2 Wskaż dowolne miejsce na mapie.
- 3 Wybierz opcję:
 - Aby powiększyć lub pomniejszyć, wybierz **+** lub **-**.
 - Aby przełączać między widokami „Północ u góry” i „Widok 3D”, wybierz **▲**.
 - Aby wyświetlać konkretne kategorie, wybierz **Q**.

Dodawanie punktu do trasy

Dodanie punktu jest możliwe podczas podróży wyznaczoną trasą.

- 1 Na mapie wybierz kolejno **↷ > Dokąd?**.
- 2 Wyszukaj pozycję.
- 3 Wybierz pozycję.
- 4 Wybierz **Jedź!**.
- 5 Wybierz **Dodaj do aktywnej trasy**.

Pomijanie punktu na trasie

Aby można było ominąć punkt na trasie, użytkownik musi podróżować wyznaczoną trasą oraz mieć dodane narzędzie objazdu do menu narzędzi mapy ([Dostosowywanie narzędzi mapy, strona 17](#)).

Jeśli nie chcesz podróżować przez kolejny punkt na trasie, możesz go pominąć. Dzięki temu urządzenie nie będzie informować o konieczności zawrócenia do opuszczonego punktu. Funkcja ta jest niedostępna, jeśli następny punkt stanowi cel podróży.

Na mapie wybierz **≡ > Pomiń**.

Korzystanie z objazdu

Aby można było wybrać objazd, użytkownik musi podróżować wyznaczoną trasą oraz mieć dodane narzędzie zmiany trasy do menu narzędzi mapy ([Dostosowywanie narzędzi mapy, strona 17](#)).

Można skorzystać z objazdu dla określonego dystansu na trasie lub objazdu omijającego określone drogi. Funkcja ta jest pomocna w przypadku obszarów w przebudowie, zamkniętych dróg czy złych warunków drogowych.

- 1 Na mapie wybierz kolejno **≡ > Zmień trasę**.
- 2 Wybierz opcję:
 - Aby skorzystać z objazdu dla określonego dystansu na trasie, wybierz **Objazd wg dystansu**.
 - Aby skorzystać z objazdu omijającego określone drogi na trasie, wybierz **Objazd wg drogi**.

Zatrzymywanie trasy

Na mapie wybierz kolejno **≡ > ☒**.

Korzystanie z sugerowanych tras

Zanim będzie można skorzystać z tej funkcji, konieczne jest zapisanie co najmniej jednego miejsca oraz włączenie funkcji historii podróży ([Ustawienia dotyczące urządzenia i ustawienia prywatności, strona 18](#)).

Dzięki funkcji myTrends™ urządzenie przewiduje cel podróży w oparciu o historię podróży, dzień tygodnia oraz porę dnia. Po kilkakrotnym dojechaniu do zapisanej pozycji, pozycja może zacząć być wyświetlana na pasku nawigacji wraz z szacowanym czasem podróży oraz informacjami o ruchu drogowym.

Wybierz pasek nawigacji, aby wyświetlić sugerowaną trasę do pozycji.

Informacje o funkcji Przed tobą

Można wyświetlić zbliżające się firmy i punkty usługowe położone wzdłuż trasy lub drogi, którą porusza się pojazd.

Usługi są wymienione na kartach według kategorii.

	Paliwo
	Gastronomia
	Zakwaterowanie
	Toalety
	Parking
	Banki i bankomaty

Wyszukiwanie zbliżających się punktów szczególnych

- 1 Na mapie wybierz kolejno **≡ > Przed tobą**.
- 2 Wybierz kartę.
- 3 Wybierz punkt szczególny.

Unikanie określonych cech dróg

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Nawigacja > Unikane**.
- 2 Wybierz cechy dróg, których chcesz unikać w wyznaczonych trasach, i wybierz **Zapisz**.

Informacje o własnych unikanych elementach

Funkcja własnych unikanych elementów pozwala unikać określonych obszarów i odcinków dróg. Własne unikane elementy można w razie potrzeby włączyć lub wyłączyć.

Unikanie obszaru

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Nawigacja > Własne unikane**.
- 2 W razie potrzeby wybierz **Dodaj unikany**.
- 3 Wybierz **Dodaj unik. obszar**.
- 4 Wybierz lewy górny róg unikanego obszaru, a następnie wybierz **Dalej**.
- 5 Wybierz prawy dolny róg unikanego obszaru, a następnie wybierz **Dalej**.
Wybrany obszar zostanie zacieniony na mapie.
- 6 Wybierz **Gotow..**

Unikanie drogi

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Nawigacja > Własne unikane**.
- 2 Wybierz **Dodaj unik. drogę**.
- 3 Wybierz punkt początkowy drogi odcinka drogi, który ma być pomijany, a następnie wybierz **Dalej**.
- 4 Wybierz punkt końcowy odcinka drogi, który ma być pomijany, a następnie wybierz **Dalej**.
- 5 Wybierz **Gotow..**

Wyłączanie własnego unikanego elementu

Możesz wyłączyć własny unikanany element, nie usuwając go.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Nawigacja > Własne unikane**.
- 2 Wybierz unikanany element.
- 3 Wybierz kolejno **≡ > Wyłącz**.

Usuwanie własnych unikananych elementów

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Nawigacja > Własne unikane**.
- 2 Wybierz opcję:
 - Aby usunąć wszystkie własne unikane elementy, wybierz **X**.
 - Aby usunąć jeden własny unikanany element, wybierz unikanany element i wybierz kolejno **≡ > Usuń**.

Nawigowanie poza drogami

Jeśli nie jedziesz drogami w trakcie nawigacji, możesz skorzystać z trybu nawigacji po bezdrożu.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Nawigacja**.
- 2 Wybierz kolejno **Tryb obliczania > Bezdroża > Zapisz**.
Następna trasa zostanie obliczona jako linia prosta prowadząca do pozycji.

Śledzenie zużycia paliwa

Można ustawić urządzenie w taki sposób, aby szacowało zużycie paliwa i ostrzegało o zbliżaniu się do maksymalnego dystansu, jaki można pokonać na danej ilości paliwa. Wtedy urządzenie będzie proponować stacje paliw na podstawie szacowanego pozostałego zasięgu. Gdy funkcja śledzenia zużycia paliwa jest włączona,  wskazuje bieżący stan paliwa.

Biały: Śledzenie zużycia paliwa jest wyłączone lub urządzenie nie jest podłączone do uchwytu motocyklowego.

Zielony: Szacowany zasięg na paliwie jest powyżej ostrzeżenia o niskim poziomie zbiornika paliwa.

Pomarańczowy: Szacowany zasięg na paliwie jest poniżej ostrzeżenia o niskim poziomie zbiornika paliwa.

Czerwony: Szacowany dystans, który można pokonać na pozostałej ilości paliwa, wynosi 0.

Włączanie śledzenia zużycia paliwa

Przed włączeniem funkcji śledzenia zużycia paliwa należy przełączyć urządzenie w tryb motocykla lub nawigacji po bezdrożu i umieścić je w uchwycie motocyklowym.

Po włączeniu funkcji śledzenia zużycia paliwa na ekranie komputera podróży pojawi się wskaźnik paliwa ([Wyświetlanie strony Informacje o podróży, strona 9](#)).

- 1 Napełnij zbiornik paliwa.
- 2 Wybierz kolejno **Aplikacje > Ustawienia paliwa > Kontr. zużycia paliwa**.
- 3 Wybierz **Dystans na zbiornik**.
- 4 Podaj dystans, jaki pojazd może pokonać na zbiorniku paliwa, i wybierz **Gotow..**

Ustawianie ostrzeżenia o niskim stanie paliwa

Urządzenie można ustawić tak, by ostrzegało, gdy w zbiorniku zacznie brakować paliwa.

UWAGA: Aby wyświetlać ostrzeżenia o niskim stanie paliwa, urządzenie musi być zamontowane w uchwycie motocyklowym.

- 1 Włącz funkcję śledzenia zużycia paliwa ([Włączanie śledzenia zużycia paliwa, strona 8](#)).
- 2 Wybierz **Ostrzeżenie zbiornika paliwa**.
- 3 Podaj odległość i wybierz **Gotow..**

Kiedy w zbiorniku zostanie ilość paliwa pozwalająca na przebycie jedynie podanej odległości, na stronie mapy pojawi się ostrzeżenie o niskim stanie paliwa.

Resetowanie przebiegu na zbiorniku paliwa

Po napełnieniu zbiornika paliwa należy zresetować przebieg na zbiorniku paliwa w urządzeniu, aby dokładniej śledzić pozostałą ilość paliwa.

Wybierz kolejno **Aplikacje > Ustawienia paliwa > Resetuj zbiornik paliwa**.

Włączanie postojów na tankowanie

Przed włączeniem funkcji postojów na tankowanie należy przełączyć urządzenie w tryb motocykla, umieścić je w uchwycie motocyklowym i włączyć funkcję śledzenia zużycia paliwa.

Opcja ta pozwala ustawić urządzenie, tak aby proponowało postoje na zatankowanie paliwa na podstawie szacowanego zasięgu, czyli dystansu jaki można pokonać na danej ilości paliwa.

Wybierz kolejno **Aplikacje > Ustawienia paliwa > Postoje na tankowanie**.

Strony mapy

Dostosowywanie mapy

Dostosowywanie warstw mapy

Można ustawić, które dane będą wyświetlane na mapie, takie jak ikony punktów szczególnych i warunki drogowe.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Mapa i pojazd > Warstwy mapy**.
- 2 Wybierz, które warstwy mają być wyświetlane na mapie, a następnie wybierz **Zapisz**.

Wyświetlanie dziennika podróży

Urządzenie prowadzi dziennik podróży, który stanowi zapis przebytej trasy.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Mapa i pojazd > Warstwy mapy**.
- 2 Zaznacz pole **Dziennik podróży**.

Zmiana pola danych mapy

- 1 Wybierz pole danych na mapie.

UWAGA: Nie można dostosować pola Prędkość.

2 Wybierz typ danych do wyświetlenia.

3 Wybierz **Zapisz**.

Zmiana perspektywy mapy

1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Mapa i pojazd > Widok mapy podczas jazdy**.

2 Wybierz opcję:

- Wybierz **Kierunek u góry**, aby wyświetlić mapę w 2 wymiarach (2D) i z kierunkiem podróży u góry.
- Wybierz **Północ u góry**, aby wyświetlić mapę w 2 wymiarach (2D) i z kierunkiem północnym u góry strony.
- Wybierz **3D**, aby wyświetlić mapę w trzech wymiarach.

Wyświetlanie aktywności dla trasy

Wyświetlanie listy zwrotów

W trakcie podróży wyznaczoną trasą można wyświetlić listę wszystkich zwrotów i manewrów na trasie oraz odległości pomiędzy kolejnymi zwrotami.

1 Podczas podróży wyznaczoną trasą wybierz pasek tekstowy u góry mapy.

2 Wybierz zwrot.

Zostaną wyświetlone szczegóły zwrotu. Jeśli są dostępne, zostaną wyświetlone obrazy skrzyżowań na głównych drogach.

Wyświetlanie całej trasy na mapie

1 Podczas podróży wyznaczoną trasą wybierz pasek nawigacji u góry mapy.

2 Wybierz kolejno **≡ > Mapa**.

Wyświetlanie następnego zwrotu

Podczas gdy użytkownik podróżuje wyznaczoną trasą, w lewym górnym rogu mapy wyświetlany jest podgląd następnego zwrotu, zmiany pasów lub innego manewru.

Ten podgląd pokazuje dystans do następnego zwrotu lub manewru oraz pas, którym należy jechać, jeśli dane te są dostępne.

Na mapie wybierz **📍**, aby wyświetlić następny zwrot.

Wyświetlanie skrzyżowań

Podczas podróży wyznaczoną trasą można wyświetlać podgląd skrzyżowań na głównych drogach. Gdy zbliżasz się do skrzyżowania na trasie, na krótki czas zostaje wyświetlony jego obraz (jeśli jest dostępny).

Na mapie wybierz **📍**, aby wyświetlić skrzyżowanie, jeśli jest dostępny jego podgląd.

Wyświetlanie alertów o utrudnieniach drogowych

Podczas podróży wyznaczoną trasą, na pasku nawigacji może zostać wyświetlony alert o utrudnieniach drogowych.

Wybierz alert, aby wyświetlić więcej informacji.

Wyświetlanie strony Informacje o podróży

Strona informacji o podróży wyświetla bieżącą prędkość i umożliwia dostęp do statystyk podróży.

UWAGA: Jeśli w podróży występują częste przerwy, należy pozostawiać włączone zasilanie urządzenia, tak aby urządzenie mogło dokładnie zmierzyć czas spędzony w podróży.

Na mapie wybierz **Prędkość**.

Resetowanie informacji o podróży

1 Na mapie wybierz **Prędkość**.

2 Wybierz kolejno **≡ > Resetuj pola**.

3 Wybierz opcję:

- Podczas jazdy wyznaczoną trasą wybierz opcję **Wybierz wszystko**, aby wyzerować dane we wszystkich polach na pierwszej stronie, z wyjątkiem prędkościomierza.
- Wybierz **Zeruj dane podróży**, aby wyzerować informacje wyświetlane w komputerze podróży.
- Wybierz **Zeruj maksym. prędkość**, aby wyzerować prędkość maksymalną.
- Wybierz **Zeruj podróż B**, aby wyzerować licznik.

Wyświetlanie informacji o aktualnej pozycji

Strona „Gdzie jestem?” pozwala wyświetlić informacje o bieżącej pozycji. Ta funkcja jest przydatna, gdy zachodzi konieczność poinformowania służb ratowniczych o swojej pozycji.

Wybierz pojazd na mapie.

Wyszukiwanie usług w pobliżu

Strona „Gdzie jestem?” umożliwia wyszukanie służb w pobliżu, np. stacji benzynowych, szpitali i posterunków policji.

1 Wybierz pojazd na mapie.

2 Wybierz kategorię.

Uzyskiwanie wskazówek nawigacyjnych do aktualnej pozycji

Jeśli zachodzi potrzeba pokazania innej osobie, jak dotrzeć do Twojej aktualnej pozycji, urządzenie może w tym celu utworzyć listę wskazówek nawigacyjnych.

1 Wybierz pojazd na mapie.

2 Wybierz kolejno **≡ > Wskazówki**.

3 Wybierz pozycję startową.

4 Wybierz **Wybierz**.

Funkcje głośnomówiące

Istnieje możliwość połączenia urządzenia z bezprzewodowym zestawem słuchawkowym i odsłuchiwanie przez niego komunikatów nawigacyjnych. W przypadku niektórych modeli urządzeń za pomocą podłączonego zestawu słuchawkowego można połączyć się z telefonem komórkowym, aby wykonywać lub odbierać połączenia telefoniczne.

Włączanie bezprzewodowej technologii Bluetooth

1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Bluetooth**.

2 Wybierz **Bluetooth**.

Informacje o bezprzewodowym zestawie słuchawkowym

Dzięki technologii bezprzewodowej urządzenie może przesyłać dźwiękowe komunikaty nawigacyjne do bezprzewodowego

zestawu słuchawkowego. Więcej informacji można znaleźć na stronie <http://www.garmin.com/bluetooth>.

Parowanie bezprzewodowego zestawu słuchawkowego

UWAGA: W danym momencie tylko jeden zestaw słuchawkowy może odbierać komunikaty nawigacyjne i połączenia telefoniczne. Z kolei do odsłuchiwania dźwięku z multimediów można używać dwóch zestawów słuchawkowych.

- 1 Umieść zestaw słuchawkowy Bluetooth w odległości do 10 m (33 stóp) od urządzenia.
- 2 W urządzeniu włącz bezprzewodową technologię Bluetooth.
- 3 W zestawie słuchawkowym włącz bezprzewodową technologię Bluetooth i ustaw go tak, aby był widoczny dla innych urządzeń Bluetooth.
- 4 W urządzeniu wybierz kolejno **Ustawienia > Bluetooth**.
- 5 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Po zakończeniu procesu parowania możesz włączać lub wyłączać funkcję sparowanego, bezprzewodowego zestawu słuchawkowego (**Włączanie i wyłączanie funkcji zestawu słuchawkowego**, strona 10).

Włączanie i wyłączanie funkcji zestawu słuchawkowego

Możesz włączyć lub wyłączyć funkcje sparowanego zestawu słuchawkowego Bluetooth.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Bluetooth**.
- 2 Wybierz sparowany zestaw słuchawkowy Bluetooth.
- 3 Wybierz jedną lub więcej opcji:
 - Aby odtwarzać komunikaty nawigacyjne i telefoniczne przez zestaw słuchawkowy, wybierz **Telefon, Nawigacja**.
 - Aby odtwarzać multimedia przez zestaw słuchawkowy, wybierz **Multimedia**.

Informacje o rozmowach przez zestaw głośnomówiący

UWAGA: Choć większość telefonów i zestawów słuchawkowych jest obsługiwana i może być zastosowana, nie ma gwarancji, że konkretny telefon lub zestaw słuchawkowy będzie działał z urządzeniem. Nie wszystkie funkcje mogą być dostępne w każdym telefonie.

Dzięki technologii Bluetooth urządzenie może łączyć się z telefonem komórkowym i bezprzewodowym zestawem słuchawkowym lub kaskiem i pełnić funkcję zestawu głośnomówiącego. Aby ustalić, czy urządzenie z technologią Bluetooth jest zgodne z posiadanym urządzeniem, odwiedź stronę www.garmin.com/bluetooth.

Parowanie telefonu

- 1 Umieść telefon w odległości do 10 m (33 stóp) od urządzenia zŹmo.
- 2 W telefonie włącz bezprzewodową technologię Bluetooth i aktywuj tryb widoczności dla innych urządzeń.
- 3 W urządzeniu zŹmo wybierz kolejno **Ustawienia > Bluetooth**.
- 4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w telefonie i urządzeniu zŹmo.

Po zakończeniu procesu parowania możesz włączyć lub wyłączyć funkcje sparowanego smartfonu (**Włączanie i wyłączanie funkcji smartfonu**, strona 10).

Włączanie i wyłączanie funkcji smartfonu

Możesz włączyć lub wyłączyć funkcje sparowanego smartfonu.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Bluetooth**.
- 2 Wybierz sparowany smartfon.
- 3 Wybierz jedną lub więcej opcji:

- Aby obsługiwać połączenia telefoniczne za pomocą urządzenia zŹmo, wybierz **Rozmowy telefoniczne**.
- Aby połączyć smartfon z aplikacją Smartphone Link, wybierz **Smartphone Link** (**Smartphone Link**, strona 11).
- Aby sterować odtwarzaniem multimediów na smartfonie za pomocą urządzenia zŹmo, wybierz **Multimedia** (**Odtwarzacz multimedialny**, strona 12).
- Aby sterować odtwarzaniem radia internetowego Pandora® w smartfonie za pomocą urządzenia zŹmo, wybierz **Pandora®** (**Usługa Pandora**, strona 12).

Nawiązywanie połączenia

Wybieranie numeru

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje > Telefon > Wybierz numer**.
- 2 Wpisz liczbę.
- 3 Wybierz **Wybierz numer**.

Wykonywanie połączenia z kontaktem ze spisu telefonów

Spis telefonów jest pobierany z telefonu do urządzenia przy każdym połączeniu urządzenia z telefonem. Spis telefonów może być dostępny dopiero po kilku minutach. Niektóre telefony nie obsługują tej funkcji.

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje > Telefon > Spis telefonów**.
- 2 Wybierz kontakt.
- 3 Wybierz **Połącz**.

Wykonywanie połączenia z pozycją

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje > Telefon > Przeglądaj kategorie**.
- 2 Wybierz punkt szczególny.
- 3 Wybierz **Połącz**.

Odbieranie połączenia

Podczas odbierania połączenia, wybierz opcję **Odbierz** lub **Ignoruj**.

Korzystanie z historii połączeń

Historia połączeń jest pobierana z telefonu do urządzenia przy każdym jego połączeniu z telefonem. Historia połączeń może być dostępna dopiero po kilku minutach. Niektóre telefony nie obsługują tej funkcji.

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje > Telefon > Historia połączeń**.
- 2 Wybierz kategorię.

Pojawi się lista połączeń, w której ostatnio wykonane połączenia będą wyświetlane u góry.
- 3 Wybierz połączenie.

Korzystanie z opcji w trakcie rozmowy

- 1 W trakcie rozmowy wybierz na mapie .
- 2 Wybierz opcję.
 - Aby przenieść dźwięk do telefonu, wybierz **Zest. głośn..**

PORADA: Korzystaj z tej funkcji, gdy chcesz wyłączyć urządzenie i kontynuować połączenie lub gdy potrzebujesz prywatności.

PORADA: Można użyć tej funkcji, aby korzystać z automatycznych systemów, takich jak poczta głosowa.
 - Aby wyciszyć mikrofon, wybierz **Wycisz**.
 - Aby się rozłączyć, wybierz **Zakończ**.

Zapisywanie domowego numeru telefonu

PORADA: Po zapisaniu domowego numeru telefonu można go zmienić, edytując „Dom” na liście zapisanych lokalizacji (**Edycja zapisanych pozycji**, strona 6).

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje > Telefon >  > Ustaw numer domowy**.
- 2 Wprowadź swój numer telefonu.

3 Wybierz **Gotow..**

Dzwonienie do domu

Zanim będzie można dzwonić do domu, trzeba podać domowy numer telefonu.

Wybierz kolejno **Aplikacje > Telefon > Dzwon do domu**.

Parowanie dodatkowych urządzeń Bluetooth

- 1 Umieść zestaw słuchawkowy lub telefon w odległości do 10 m (33 stóp) od urządzenia Bluetooth.
- 2 W urządzeniu włącz bezprzewodową technologię Bluetooth.
- 3 W zestawie słuchawkowym lub telefonie włącz bezprzewodową technologię Bluetooth i ustaw go tak, aby był widoczny dla innych urządzeń Bluetooth.
- 4 W urządzeniu wybierz kolejno **Ustawienia > Bluetooth > Wyszukaj urządzenia**.
Zostanie wyświetlona lista urządzeń Bluetooth znajdujących się w zasięgu.
- 5 Wybierz zestaw słuchawkowy lub telefon z listy.
- 6 Wybierz **OK**.

Usuwanie sparowanego urządzenia Bluetooth

Można usunąć sparowane urządzenie Bluetooth, aby uniemożliwić łączenie się w przyszłości tego urządzenia z urządzeniem zūmo.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Bluetooth**.
- 2 Wybierz urządzenie, które ma zostać usunięte.
- 3 Wybierz **Anuluj parowanie urządzenia**.

Korzystanie z aplikacji

Korzystanie z Pomocy

Wybierz kolejno **Aplikacje > Pomoc**, aby wyświetlić informacje na temat korzystania z urządzenia.

Wyszukiwanie tematów pomocy

Wybierz kolejno **Aplikacje > Pomoc > Q**.

Smartphone Link

Aplikacja Smartphone Link pozwala na synchronizację danych o lokalizacji z telefonem oraz umożliwia dostęp do informacji Live za pośrednictwem połączenia danych telefonu. Urządzenie przesyła dane z aplikacji Smartphone Link za pomocą technologii bezprzewodowej Bluetooth. Informacje Live są dostępne za pośrednictwem bezpłatnych lub wymagających subskrypcji pakietów usługi Garmin Live ([Usługi Garmin Live](#), strona 11).

Zapisane oraz ostatnio znalezione pozycje synchronizowane są z telefonem za każdym razem, gdy urządzenie łączy się z aplikacją Smartphone Link.

Pobieranie aplikacji Smartphone Link

Aplikacja Smartphone Link jest dostępna dla niektórych smartfonów. Informacje na temat zgodności i dostępności można znaleźć na stronie www.garmin.com/smartphonelink lub w sklepie z aplikacjami dla posiadanego telefonu.

Pobierz aplikację Smartphone Link do obsługiwanego telefonu ze sklepu z aplikacjami.

Więcej informacji o pobieraniu i instalowaniu aplikacji znajduje się w podręczniku użytkownika telefonu.

Łączenie z aplikacją Smartphone Link

Przed połączeniem ze Smartphone Link trzeba pobrać i zainstalować aplikację Smartphone Link w telefonie.

- 1 Uruchom aplikację Smartphone Link w telefonie.
- 2 W urządzeniu wybierz kolejno **Ustawienia > Bluetooth**.
- 3 Zaznacz pole **Bluetooth**.
- 4 W telefonie włącz bezprzewodową technologię Bluetooth i wyszukaj urządzenia Bluetooth znajdujące się w zasięgu.
Więcej informacji zawiera podręcznik użytkownika telefonu.
- 5 W telefonie wybierz urządzenie z listy urządzeń znajdujących się w zasięgu.
- 6 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w telefonie oraz w urządzeniu, aby potwierdzić żądanie parowania.
✚ zostanie wyświetlone na pasku stanu w urządzeniu, gdy aplikacja Smartphone Link jest połączona.

Usługi Garmin Live

Aby korzystać z usług Garmin Live, urządzenie musi być połączone ze zgodnym telefonem z uruchomioną aplikacją Smartphone Link ([Łączenie z aplikacją Smartphone Link](#), strona 11).

Połączenie z aplikacją Smartphone Link zapewnia dostęp do usług Garmin Live. Usługa Garmin Live zapewnia bezpłatne oraz wymagające subskrypcji pakiety umożliwiające wyświetlanie w urządzeniu aktualnych danych, takich jak informacje o ruchu drogowym i pogodzie.

Niektóre usługi, takie jak Pogoda, są dostępne jako osobne aplikacje w urządzeniu. Inne usługi, takie jak informacje o ruchu drogowym, zwiększają funkcjonalność urządzenia. Funkcje, które wymagają dostępu do usług Garmin Live, wyświetlają symbol aplikacji Smartphone Link i są wyświetlane tylko wtedy, gdy urządzenie jest połączone z aplikacją Smartphone Link.

Subskrypcja usług Garmin Live

Aby zasubskrybować usługi Garmin Live, należy zainstalować w telefonie aplikację Smartphone Link.

- 1 Uruchom aplikację Smartphone Link w telefonie ([Łączenie z aplikacją Smartphone Link](#), strona 11).
- 2 Wybierz **Moje konto**.
Zostanie wyświetlona lista usług i kosztów subskrypcji.
- 3 Wybierz usługę.
- 4 Wybierz cenę.
- 5 Wybierz **Subskrybuj**.
- 6 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Planowanie podróży

Przy użyciu funkcji Planowanie podróży można utworzyć i zapisać trasę z wieloma celami podróży.

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje > Planowanie podróży**.
- 2 Wybierz **Nowa podróż**.
- 3 Wybierz **Wybierz pozycję startową**.
- 4 Wyszukaj pozycję ([Wyszukiwanie pozycji wg kategorii](#), strona 4).
- 5 Wybierz **Wybierz**.
- 6 Aby dodać pozycje dodatkowe, wybierz **+**.
- 7 Wybierz **Dalej**.
- 8 Wybierz **Zapisz**.
- 9 Wpisz nazwę i wybierz **Gotow..**

Tworzenie harmonogramu podróży

Przy użyciu funkcji Planowanie podróży można utworzyć i zapisać trasę z wieloma celami podróży.

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje > Planowanie podróży**.
- 2 Wybierz podróż.
- 3 Wybierz pozycję.

- 4 Wybierz opcję:
 - Wybierz **Czas wyjazdu**.
 - Wybierz **Czas przybycia**.
- 5 Wybierz datę i czas, a następnie wybierz **Zapisz**.
- 6 Wybierz **Czas trwania**.
- 7 Określ, ile czasu spędzisz w wybranej pozycji i wybierz **Zapisz**.
- 8 W razie potrzeby powtórz kroki 3–7 dla każdej pozycji.

Zmiana środków transportu podczas podróży

Można zmieniać środki transportu w zapisanej podróży.

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje > Planowanie podróży**.
- 2 Wybierz podróż.
- 3 Wybierz **≡ > Środek transportu**.
- 4 Wybierz środek transportu.
- 5 Wybierz **Zapisz**.

Podróż wg zapisanego planu podróży

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje > Planowanie podróży**.
- 2 Wybierz zapisaną podróż.
- 3 Wybierz **Jedź!**.
- 4 Określ następny cel podróży i wybierz **Start**.

Edytowanie zapisanej podróży

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje > Planowanie podróży**.
- 2 Wybierz zapisaną podróż.
- 3 Wybierz **≡**.
- 4 Wybierz opcję:
 - Wybierz **Zmień nazwę podróży**.
 - Wybierz **Edytuj cele**, aby dodać lub usunąć pozycje bądź zmienić ich kolejność.
 - Wybierz **Usuń podróż**.
 - Wybierz **Optymalizuj kolejność**, aby zaplanować postoje podczas podróży w najkorzystniejszej kolejności.

Udostępnianie podróży

Podróż można również udostępniać innym zgodnym urządzeniom Garmin za pomocą bezprzewodowej technologii Bluetooth.

- 1 Umieść urządzenie Garmin w zasięgu zgodnego urządzenia, czyli w odległości nie większej niż 33 stóp (10 m).
- 2 Wybierz kolejno **Aplikacje > Planowanie podróży > ≡ > Udostępnij > Bluetooth**.
- 3 Wybierz podróż, a następnie wybierz **Gotow..**
- 4 Wybierz z listy urządzenie, a następnie wybierz **OK**.

Wyznaczanie trasy z podróżą powrotną

Urządzenie może utworzyć trasę z podróżą powrotną, używając konkretnej pozycji startowej, dystansu, czasu trwania lub celu podróży.

- 1 Na ekranie głównym wybierz kolejno **Aplikacje > Podróż powrotna**.
- 2 Wybierz **Pozycja startowa**.
- 3 Wybierz pozycję i wciśnij **Wybierz**.
- 4 Wybierz **Cechy podróży**.
- 5 Wybierz opcję:
 - Wybierz **Wybierz dystans**, aby zaplanować podróż w oparciu o dystans.
 - Wybierz **Wybierz czas trwania**, aby zaplanować podróż w oparciu o czas jej trwania.
 - Wybierz **Wybierz cel podróży**, aby zaplanować podróż w oparciu o konkretną pozycję.

- 6 Podaj dystans, czas lub cel podróży.
- 7 Wybierz opcję:
 - Po podaniu dystansu lub czasu trwania, wybierz **Gotow. > Oblicz**.
 - Jeśli podałeś cel podróży, naciśnij **Wybierz**.
- 8 Wybierz trasę i wybierz kolejno **Jedź!**.

Odtwarzacz multimedialny

Z odtwarzacza multimedialnego można skorzystać wyłącznie, gdy możliwe jest odtworzenie muzyki w dobrej jakości dźwięku stereofonicznego. W przypadku użycia zestawu słuchawkowego, który nie obsługuje profilu A2DP, uruchomienie odtwarzacza multimedialnego nie jest możliwe.

▶	Wybierz, aby odtworzyć bieżący utwór.
⏮	Wybierz, aby dostosować głośność.
⏮⏮	Wybierz raz, aby odtworzyć bieżący utwór od początku. Wybierz dwa razy, aby odtworzyć poprzedni utwór na liście odtwarzania. Przytrzymaj, aby przewinąć bieżący utwór.
⏭⏭	Wybierz, aby przejść do następnego utworu. Przytrzymaj, aby przewinąć bieżący utwór do przodu.
⏮	Wybierz, aby wstrzymać bieżący utwór.
🔄	Wybierz, aby ponownie odtworzyć listę odtwarzania.
🎲	Wybierz, aby losowo odtwarzać utwory z listy odtwarzania.
📶	Wybierz, aby zmienić źródło multimedialne.

Zmiana źródła multimedialnego

Możesz zmienić źródło, z którego odtwarzane są multimedia na urządzeniu.

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje > Odtwarz. multim. > 📶**.
- 2 Wybierz źródło multimedialne.

Usługa Pandora

Pandora to darmowe, spersonalizowane radio, które zapewnia wygodny sposób na niekończące się słuchanie i odkrywanie muzyki. Integracja Pandora wymaga zgodnego urządzenia mobilnego z zainstalowaną aplikacją Pandora. Aby dowiedzieć się więcej o zgodnych urządzeniach mobilnych, odwiedź stronę www.pandora.com/anywhere/mobile.

UWAGA: Usługa Pandora jest obecnie dostępna w Stanach Zjednoczonych, Australii i Nowej Zelandii.

Pobieranie aplikacji Pandora

Przed użyciem usługi Pandora w urządzeniu należy pobrać aplikację Pandora i zainstalować ją w posiadanym smartfonie.

- 1 W zgodnym smartfonie otwórz sklep z aplikacjami i wyszukaj aplikację Pandora.
- 2 Zainstaluj aplikację Pandora.

Więcej informacji znajduje się w podręczniku użytkownika smartfonu lub multimedialnego urządzenia przenośnego.

Korzystanie z usługi Pandora

Przed skorzystaniem z usługi Pandora musisz sparować urządzenie ze zgodnym smartfonem ([Parowanie telefonu, strona 10](#)).

- 1 W urządzeniu wybierz **Aplikacje > Pandora®**.
- 2 Podłącz do urządzenia zgodny smartfon.
- 3 Uruchom aplikację Pandora na smartfonie.
- 4 Na urządzeniu z użyciem wybierz opcję:
 - Aby odtworzyć utwór, wybierz ▶.
 - Aby wstrzymać utwór, wybierz ||.
 - Aby pominąć utwór, wybierz ⏭.
 - Jeśli podoba ci się dana piosenka, wybierz 🍷, aby usłyszeć więcej podobnych utworów.

- Jeśli nie podoba ci się piosenka, wybierz , aby utwór nie był odtwarzany w przyszłości.

Zmiana stacji

- 1 Wybierz **Aplikacje > Pandora®**.
- 2 Wybierz .
- 3 Wybierz stację.

Ślady

Ślad stanowi zapis przebytej drogi. Wykres śladu zawiera informacje o zarejestrowanej ścieżce, w tym czas, pozycję i wysokość.

Wyświetlanie informacji o śladzie

- 1 Wybierz **Aplikacje > Ślady > Aktywne**.
- 2 Wybierz ślad.
Ślad zostanie wyświetlony na mapie.
- 3 Wybierz .
- 4 Wybierz opcję:
 - Aby zapisać ślad, wybierz **Zapisz ślad**.
 - Aby zapisać ślad jako podróż, wybierz **Zapisz jako podróż**.
 - Aby obejrzeć wykres wysokości śladu, wybierz **Profil wysokości**.

TracBack®

Podróż ostatnim śladem

Funkcja TracBack zapisuje bieżącą trasę podróży. Można odtworzyć bieżący ślad aż do miejsca startu.

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje > TracBack**.
Ostatni ślad zostanie wyświetlony na mapie.
- 2 Wybierz **Jedź!**.

Zapisywanie ostatniego śladu jako podróży

Można zapisać bieżący ślad jako podróż i podróżować później według jej planu, korzystając z funkcji planowania podróży (*Podróż wg zapisanego planu podróży*, strona 12).

- 1 Wybierz **TracBack**.
Ostatni ślad zostanie wyświetlony na mapie.
- 2 Wybierz kolejno  > **Zapisz jako podróż**.
- 3 Wpisz nazwę i wybierz **Gotow..**

Ciśnienie w oponie

OSTRZEŻENIE

Korzystanie z systemu kontroli ciśnienia w oponach nie zwalnia z obowiązku ich właściwej obsługi. Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymywanie prawidłowego ciśnienia w oponach. Dotyczy to również przypadków spadku ciśnienia w oponie, gdy jego wartość nie osiągnęła jeszcze poziomu, na którym wyzwalany jest alert o niskim ciśnieniu w oponie. Zaniedbania w zakresie utrzymywania prawidłowego ciśnienia w oponach mogą prowadzić do utraty kontroli nad pojazdem, co grozi poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

System monitorowania ciśnienia w oponach Garmin jest dostępny jako osobne akcesorium. Funkcja monitorowania ciśnienia w oponach nie jest zgodna ze wszystkimi modelami zūmo. Odwiedź stronę www.garmin.com/zumo, aby uzyskać informacje na temat akcesoriów i zgodności.

Konfiguracja czujników ciśnienia w oponach


Przed rozpoczęciem konfiguracji czujników ciśnienia w oponach należy przygotować baterie oraz etykiety z numerami dostarczone z czujnikami. Należy również posiadać zgodne urządzenie zūmo.

Komunikacja pomiędzy czujnikami a zgodnym urządzeniem zūmo odbywa się bezprzewodowo. Za pomocą urządzenia zūmo użytkownik może kontrolować ciśnienie w oponach oraz odbierać alerty o niskim ciśnieniu.

- 1 Zdejmij nasadkę ① czujnika ②, obracając ją w lewo.



- 2 Jeśli bateria została już umieszczona w czujniku, wyjmij ją.
- 3 W urządzeniu zūmo wybierz kolejno opcje **Aplikacje > Ciśnienie w oponie**.
- 4 Wybierz profil pojazdu odpowiadający konfiguracji opon Twojemu pojazdowi.
- 5 Zblź czujnik do urządzenia zūmo.
- 6 Wybierz w urządzeniu zūmo numer opony, z którą czujnik zostanie sparowany.
- 7 W ciągu 30 sekund umieść baterię ③ w uchwycie baterii ④ tak, aby biegun dodatni był skierowany w górę.



Urządzenie zūmo wyszuka czujnik, a po pomyślnym sparowaniu wyświetli odpowiedni komunikat z potwierdzeniem.

PORADA: Jeśli proces parowania zakończy się niepowodzeniem, wyjmij baterię z czujnika i powtórz czynności opisane w punktach 6 i 7.

- 8 Podaj zalecaną wartość ciśnienia dla tej opony.
- 9 Podaj minimalną wartość ciśnienia dla tej opony.
Gdy czujnik wykryje, że ciśnienie w oponie spadło poniżej tej wartości, urządzenie zūmo generuje alert o niskim ciśnieniu.
- 10 Załóż i mocno dokręć nasadkę czujnika.
- 11 Umieść na czujniku etykietę z numerem odpowiadającym numerowi opony wybranej w punkcie 6.
- 12 Powtórz przedstawioną procedurę dla pozostałych czujników.

Montaż czujników na oponach

OSTRZEŻENIE

System kontroli ciśnienia w oponach jest przeznaczony do stosowania wyłącznie z zaworami wyposażonymi w metalowe trzpienie. Montaż czujników ciśnienia na trzpieniach zaworów nie wykonanych z metalu może doprowadzić do uszkodzenia

opony i/lub trzpienia zaworu, co grozi poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

NOTYFIKACJA

Aby zapobiec uszkodzeniu czujników lub pojazdu, po ich zamontowaniu należy upewnić się, że nie dochodzi do kontaktu pomiędzy czujnikami a elementami układu hamulcowego, zawieszenia czy innego wyposażenia. Jeśli pomiędzy zamocowanym czujnikiem a innymi elementami wyposażenia pojazdu dochodzi do kontaktu, nie należy korzystać z pojazdu w czasie, gdy czujnik jest zamocowany.

Po zamontowaniu czujnika konieczne może być wyważenie kół pojazdu, aby uniknąć ewentualnych wibracji lub nierównomiernego zużycia opon.

Przed zamocowaniem czujników na oponach należy skonfigurować je przy użyciu urządzenia zūmo.

- 1 Usuń nasadki z trzpieni zaworów w oponach.
- 2 W urządzeniu zūmo wybierz kolejno opcje **Aplikacje > Ciśnienie w oponie**, aby wyświetlić schemat profilu pojazdu.
- 3 Zamontuj czujniki na trzpieniach zaworów, obracając je w prawo.

UWAGA: Każdy z czujników należy zamocować na właściwej oponie zgodnie ze schematem profilu pojazdu oraz etykietami z numerami umieszczonymi na czujnikach podczas konfiguracji.

- 4 Obróć koła ręką, aby sprawdzić, czy czujniki mają wystarczającą ilość wolnego miejsca i nie kolidują z innymi elementami wyposażenia pojazdu.

Alerty dotyczące ciśnienia w oponie

Urządzenie ostrzega użytkownika za pomocą komunikatów, ikon na mapie oraz symboli w aplikacji do kontroli ciśnienia w oponach.

Jeśli dla danego czujnika jest aktywny alert, numer obok odpowiadającej mu opony jest wyświetlany w aplikacji do kontroli ciśnienia na czerwono. Czerwone symbole widoczne poniżej numeru informują o aktywnych alertach dotyczących danego czujnika.

	Niskie ciśnienie w oponie
	Słaba bateria czujnika
	Czujnik niepodłączony

Tryb uśpienia czujnika ciśnienia w oponie

Po zaparkowaniu pojazdu i wyłączeniu urządzenia zūmo czujnik ciśnienia w oponie przełączy się po kilku minutach w tryb czuwania. W trybie uśpienia czujnik nie przesyła do urządzenia zūmo żadnych informacji. Może to być przyczyną zgłaszania przez urządzenie zūmo braku połączenia z czujnikiem.

Gdy pojazd znów zacznie się przemieszczać, czujnik opuści tryb czuwania i ponownie połączy się z urządzeniem zūmo. Ponowne nawiązanie połączenia może zająć do 30 sekund.

Korzystanie z kompasu

UWAGA: Musisz się poruszać, aby kompas mógł określić kierunek ruchu.

Do nawigacji można używać kompasu GPS.

Wybierz kolejno **Aplikacje > Kompas**.

Pilot VIRB

Funkcja pilota VIRB® umożliwia sterowanie kamerą sportową VIRB na odległość. Aby kupić kamerę sportową VIRB, odwiedź stronę www.garmin.com/VIRB.

Sterowanie kamerą sportową VIRB

Przed rozpoczęciem korzystania z funkcji pilota VIRB należy ją włączyć w kamerze VIRB. Więcej informacji zawiera *podręcznik użytkownika kamery VIRB*.

- 1 Włącz kamerę VIRB.
- 2 Na urządzeniu zūmo wybierz **Aplikacje > Pilot VIRB > Połącz**.
- 3 Poczekaj, aż urządzenie połączy się z kamerą VIRB.
- 4 Wybierz opcję:
 - Wybierz **Uruchom zapis**, aby nagrać wideo.
 - Wybierz **Przerwij zapis**, aby zatrzymać nagrywanie wideo.
 - Wybierz **Pojedyncze ujęcie**, aby zrobić zdjęcie.

Wyszukiwanie ostatniego miejsca parkowania

Po odłączeniu włączonego urządzenia od układu zasilającego pojazdu aktualna pozycja jest zachowywana jako miejsce parkowania.

Wybierz kolejno **Aplikacje > Ostatnie miejsce**.

Wyświetlanie poprzednich tras i celów

Zanim będzie można skorzystać z tej funkcji, konieczne jest włączenie funkcji historii podróży (*Ustawienia dotyczące urządzenia i ustawienia prywatności, strona 18*).

Możesz wyświetlić na mapie poprzednie trasy oraz miejsca postojów.

Wybierz kolejno **Aplikacje > Gdzie byłem**.

Rejestrowanie historii usług

Można zarejestrować stan licznika oraz datę wykonania napraw i konserwacji pojazdu. Urządzenie oferuje kilka kategorii usług. Dodatkowo można też dodawać własne kategorie (*Dodawanie kategorii usług, strona 14*).

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje > Historia usług**.
- 2 Wybierz kategorię usług.
- 3 Wybierz **Dodaj zapis**.
- 4 Podaj stan licznika i wybierz **Dalej**.
- 5 Wpisz komentarz (opcjonalnie).
- 6 Wybierz **Gotow..**

Dodawanie kategorii usług

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje > Historia usług**.
- 2 Wybierz kolejno > **Dodaj kategorię**.
- 3 Wpisz nazwę kategorii i wybierz **Gotow..**

Usuwanie kategorii usług

W przypadku usunięcia kategorii usług wszystkie zapisy usług z tej kategorii również zostaną usunięte.

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje > Historia usług**.
- 2 Wybierz kolejno > **Usuń kategorię**.
- 3 Wybierz kategorię usług do usunięcia.
- 4 Wybierz **Usuń**.

Zmiana nazw kategorii usług

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje > Historia usług**.
- 2 Wybierz kategorię, której nazwa ma zostać zmieniona.
- 3 Wybierz kolejno > **Zmień nazwę kategorii**.
- 4 Wpisz nazwę i wybierz **Gotow..**

Usuwanie zapisów usług

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje > Historia usług**.
- 2 Wybierz kategorię usług.

- 3 Wybierz  > **Usuń zapisy**.
- 4 Wybierz zapisy usług do usunięcia.
- 5 Wybierz **Usuń**.

Edycja zapisu usług

Można edytować komentarz, stan licznika i datę zapisu usług.

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje** > **Historia usług**.
- 2 Wybierz kategorię.
- 3 Wybierz pole.
- 4 Podaj nowe informacje i wybierz **Gotow..**

Wyświetlanie prognozy pogody

Aby korzystać z tej funkcji, urządzenie musi być połączone ze zgodnym telefonem z uruchomioną aplikacją Smartphone Link ([Łączenie z aplikacją Smartphone Link](#), strona 11). Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje** > **Pogoda**.
- 2 Wybierz dzień.
Zostanie wyświetlona szczegółowa prognoza pogody dla wybranego dnia.

Wyświetlanie pogody w pobliżu innego miasta

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje** > **Pogoda** > **Aktualna pozycja**.
- 2 Wybierz opcję:
 - Aby wyświetlić pogodę dla ulubionego miasta, wybierz je z listy.
 - Aby dodać ulubione miasto, wybierz **Dodaj miasto** i podaj nazwę tego miasta.

Wyświetlanie radaru pogodowego

Przed użyciem tej funkcji musisz kupić usługę zaawansowanych ustawień pogody przy użyciu aplikacji Smartphone Link.

Użytkownik może wyświetlić animowany i oznaczony kolorami obraz aktualnych warunków pogodowych (radar pogodowy), jak również ikonę pogody na mapie. Ikona pogody zmienia się w zależności od panującej w pobliżu pogody: deszczu, śniegu czy burzy.

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje** > **Pogoda**.
- 2 W razie potrzeby wybierz miasto.
- 3 Wybierz kolejno  > **Radar pogodowy**.

Wyświetlanie ostrzeżeń pogodowych

Przed użyciem tej funkcji musisz kupić usługę zaawansowanych ustawień pogody przy użyciu aplikacji Smartphone Link.

Gdy użytkownik podróżuje z urządzeniem, na mapie mogą się pojawić ostrzeżenia pogodowe. Można także wyświetlić mapę ostrzeżeń pogodowych dla aktualnej pozycji lub okolicy wybranego miasta.

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje** > **Pogoda**.
- 2 W razie potrzeby wybierz miasto.
- 3 Wybierz kolejno  > **Ostrzeżenia pogodowe**.

Sprawdzanie warunków drogowych

Przed użyciem tej funkcji musisz kupić usługę zaawansowanych ustawień pogody przy użyciu aplikacji Smartphone Link.

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje** > **Pogoda**.
- 2 W razie potrzeby wybierz miasto.
- 3 Wybierz kolejno  > **Warunki drogowo**.

Wyświetlanie wiadomości myGarmin

Aby korzystać z tej funkcji, urządzenie musi być połączone ze zgodnym telefonem z uruchomioną aplikacją Smartphone Link ([Łączenie z aplikacją Smartphone Link](#), strona 11). Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.

Umożliwia wyświetlanie wiadomości z myGarmin, takich jak powiadomienia o aktualizacjach oprogramowania i map.

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje** > **myGarmin™**.

Jeśli masz nieprzeczytane wiadomości, ich liczba ukaże się na ikonie myGarmin.

- 2 Wybierz temat wiadomości.

Zostanie wyświetlona cała wiadomość.

Utrudnienia drogowe

NOTYFIKACJA

Firma Garmin nie odpowiada za dokładność ani aktualność informacji o ruchu drogowym.

Informacje o utrudnieniach drogowych mogą być niedostępne na niektórych obszarach lub w niektórych krajach. Informacje na temat komunikatów drogowych i obszarów zasięgu można znaleźć na stronie www.garmin.com/traffic.

- Alerty o utrudnieniach drogowych pojawiają się na mapie w przypadku wystąpienia na Twojej trasie lub w Twoim obszarze wypadków drogowych.
- Aby można było odbierać informacje o utrudnieniach drogowych, urządzenie musi być połączone z usługą Smartphone Link, a użytkownik musi mieć aktywną subskrypcję komunikatów drogowych.

Informacje o ruchu drogowym na trasie

W przypadku wystąpienia opóźnień na trasie na mapie wyświetlony zostanie alert, a urządzenie obliczy trasę alternatywną, która pozwoli uniknąć opóźnień. Można określić, czy trasy alternatywne mają być wybierane automatycznie lub na żądanie. Więcej informacji można znaleźć w punkcie Ustawienia dotyczące utrudnień drogowych ([Ustawienia dotyczące utrudnień drogowych](#), strona 18). Urządzenie może poprowadzić użytkownika trasą przebiegającą przez obszary utrudnionego ruchu, jeśli nie istnieją alternatywne drogi. Czas opóźnienia jest automatycznie dodawany do szacowanego czasu przybycia.

Wyświetlanie zbliżających się utrudnień drogowych

Można wyświetlić zbliżające się wypadki drogowe wzdłuż trasy lub drogi, którą porusza się pojazd.

- 1 Podczas podróży wyznaczoną trasą, wybierz kolejno  > **Utr. drog.**.

Najbliższy zbliżający się wypadek drogowy jest wyświetlany w panelu po prawej stronie mapy.

- 2 Wybierz wypadek drogowy, aby wyświetlić dodatkowe informacje.

Unikanie opóźnień przez korki na trasie

Aby móc korzystać z funkcji unikania opóźnień przez korki, należy aktywować odbiór informacji o ruchu drogowym.

Urządzenie jest domyślnie ustawione, aby automatycznie optymalizowało trasę w celu unikania opóźnień przez korki. Jeśli ta opcja została wcześniej wyłączona w ustawieniach dotyczących utrudnień drogowych ([Ustawienia dotyczące utrudnień drogowych](#), strona 18), można wyświetlić miejsca, w których występują opóźnienia przez korki, i samodzielnie je omijać.

- 1 Podczas podróży wyznaczoną trasą, wybierz kolejno  > **Utr. drog.**.

- 2 Wybierz **Zmień trasę**, jeśli jest dostępna.

- 3 Wybierz **Jedź!**.

Wyświetlanie utrudnień drogowych na mapie

Na mapie ruchu wyświetlany jest ruch drogowy oznaczony kolorami oraz opóźnienia na pobliskich drogach.

- 1 W menu głównym wybierz kolejno **Aplikacje > Utr. drog.**
- 2 W razie potrzeby wybierz kolejno **≡ > Legenda**, aby wyświetlić legendę mapy ruchu.

Informacje o ruchu drogowym na danym obszarze

Wyszukiwanie wypadków drogowych

- 1 W menu głównym wybierz kolejno **Aplikacje > Utrudnienia drogowe**.
- 2 Wybierz kolejno **≡ > Wypadki**.
- 3 Wybierz element na liście.
- 4 Jeśli występuje więcej niż jeden wypadek, użyj strzałek, aby wyświetlić pozostałe wypadki.

Wyświetlanie wypadków drogowych na mapie

- 1 Na mapie ruchu wybierz .
- 2 Wybierz wypadek.

Znaczenie danych o ruchu drogowym

Legenda ruchu drogowego objaśnia znaczenie ikon i kolorów wykorzystanych na mapie ruchu.

- 1 Na mapie wybierz kolejno **≡ > Utrudnienia drogowe**.
- 2 Wybierz **Legenda**.

Informacje o kamerach drogowych

Kamery drogowe dostarczają na żywo obraz warunków drogowych panujących na głównych drogach i skrzyżowaniach. Można zapisać regularnie wykorzystywane kamery.

Zapisywanie kamery drogowej

Przed korzystaniem z tej funkcji należy zasubskrybować płatną usługę obrazu na żywo, a urządzenie musi być połączone ze zgodnym telefonem z aplikacją Smartphone Link (*Smartphone Link*, strona 11).

Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.

- 1 Wybierz **Aplikacje > photoLive**.
- 2 Wybierz **Dotknij, aby dodać**.
- 3 Wybierz drogę.
- 4 Wybierz skrzyżowanie.
- 5 Wybierz **Zapisz**.

Wyświetlanie obrazu kamery drogowej

Aby wyświetlić obraz z kamery drogowej, należy najpierw zapisać tę kamerę (*Zapisywanie kamery drogowej*, strona 16).

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje > photoLive**.
- 2 Wybierz kamerę.

trafficTrends™

Gdy funkcja trafficTrends jest włączona, urządzenie korzysta z danych archiwalnych przy obliczaniu bardziej optymalnych tras.

UWAGA: Przy obliczaniu tras są brane pod uwagę tendencje dotyczące utrudnień drogowych w określonych dniach tygodnia lub o określonych porach dnia.

Wyłączanie funkcji trafficTrends

Aby uniemożliwić urządzeniu rejestrowanie i udostępnianie informacji o utrudnieniach drogowych, należy wyłączyć funkcję trafficTrends.

Wybierz kolejno **Ustawienia > Utrudnienia drogowe > trafficTrends**.

Włączanie informacji o utrudnieniach drogowych

Można włączyć lub wyłączyć informacje o utrudnieniach drogowych. Po wyłączeniu informacji o utrudnieniach drogowych

urządzenie nie będzie otrzymywało danych o ruchu drogowym, wciąż jednak unika potencjalnie zakorkowanych dróg, korzystając z funkcji trafficTrends, jeśli jest włączona (*trafficTrends™*, strona 16).

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Utrudnienia drogowe**.
- 2 Zaznacz pole opcji **Utrudnienia drogowe**.

Zarządzanie danymi

Zarządzanie danymi

W urządzeniu można przechowywać różne pliki. Urządzenie jest wyposażone w gniazdo kart pamięci, umożliwiające zwiększenie pamięci na potrzeby przechowywania danych.

UWAGA: Urządzenie nie jest zgodne z systemem operacyjnym Windows 95, 98, Me, Windows NT® oraz Mac OS w wersji 10.3 i wcześniejszymi.

Typy plików

Urządzenie obsługuje następujące typy plików.

- Mapy i pliki punktów GPX z oprogramowania do obsługi map myGarmin™, w tym MapSource® i BaseCamp™ (*Własne POI*, strona 20).
- Pliki GPI własnych punktów POI z programu Garmin POI Loader (*Instalacja programu POI Loader*, strona 20).
- Pliki dźwiękowe MP3.

Informacje o kartach pamięci

Użytkownik może kupić karty pamięci u sprzedawcy produktów elektronicznych lub zakupić fabrycznie załadowane oprogramowanie firmy Garmin do obsługi map (www.garmin.com/trip_planning). Karty pamięci można używać nie tylko do przechowywania map i zapisywania danych, ale także do przechowywania plików, np. map, zdjęć, skrzynek, tras, punktów trasy i własnych punktów POI.

Wkładanie karty pamięci

UWAGA: Urządzenie obsługuje karty pamięci microSD, microSDHC i microSDXC. Nie obsługuje systemu plików exFAT. Karty pamięci muszą zostać sformatowane w systemie plików FAT32.

- 1 Zdejmij tylną pokrywkę i wyjmij baterię z urządzenia.
- 2 Włóż kartę pamięci do gniazda w urządzeniu.
- 3 Wsuwaj kartę, aż się zatrzaśnie.

Podłączanie urządzenia do komputera

Urządzenie można podłączyć do komputera za pomocą dołączonego kabla USB.

- 1 Podłącz mniejszą wtyczkę kabla USB do portu w urządzeniu.
 - 2 Podłącz większą wtyczkę kabla USB do portu w komputerze.
- Obraz urządzenia podłączonego do komputera pojawi się na ekranie urządzenia.

Zależnie od systemu operacyjnego zainstalowanego w komputerze urządzenie widoczne jest jako urządzenie przenośne, dysk wymienny lub wolumin wymienny.

Przesyłanie danych z komputera

- 1 Podłącz urządzenie do komputera (*Podłączanie urządzenia do komputera*, strona 16).

Zależnie od systemu operacyjnego zainstalowanego w komputerze urządzenie widoczne jest jako urządzenie przenośne, dysk wymienny lub wolumin wymienny.

- 2 W komputerze otwórz przeglądarkę plików.
- 3 Wybierz plik.

4 Wybierz kolejno **Edytuj > Kopiuj**.

5 Przejdź do folderu w urządzeniu.

UWAGA: W przypadku dysku lub woluminu nie należy umieszczać plików w folderze Garmin.

6 Wybierz kolejno **Edytuj > Wklej**.

Odlaczanie kabla USB

Jeśli urządzenie jest podłączone do komputera jako wolumin lub dysk wymienny, należy bezpiecznie odłączyć urządzenie od komputera, aby uniknąć utraty danych. Jeśli urządzenie jest podłączone do komputera z systemem operacyjnym Windows jako urządzenie przenośne, nie jest konieczne przeprowadzenie procedury bezpiecznego odłączania.

1 Wykonaj poniższe czynności:

- W komputerze z systemem Windows wybierz ikonę **Bezpieczne usuwanie sprzętu** na pasku zadań systemu, a następnie wybierz urządzenie.
- W komputerze Mac przeciągnij ikonę woluminu do kosza.

2 Odłącz kabel od komputera.

Usuwanie plików

NOTYFIKACJA

Jeśli nie wiesz, do czego służy plik, nie usuwaj go. W pamięci urządzenia znajdują się ważne pliki systemowe, których nie należy usuwać.

1 Otwórz dysk lub wolumin **Garmin**.

2 W razie potrzeby otwórz folder lub wolumin.

3 Wybierz plik.

4 Naciśnij klawisz **Delete** na klawiaturze.

Dostosowywanie urządzenia

Ustawienia mapy i pojazdu

Aby otworzyć ustawienia mapy i pojazdu, w menu głównym wybierz kolejno **Ustawienia > Mapa i pojazd**.

Pojazd: Zmienia ikonę wskazującą Twoją pozycję na mapie.

Więcej ikon można znaleźć na stronie

www.garmin.com.

Widok mapy podczas jazdy: Ustawia perspektywę używaną na mapie.

Szczegółowość map: Ustawia poziom szczegółowości mapy.

Większa ilość szczegółów może spowolnić rysowanie mapy.

Motywy mapy: Zmienia gamę kolorystyczną mapy.

Narzędzia mapy: Umożliwia ustawienie skrótów, które mają być dostępne w menu narzędzi mapy.

Warstwy mapy: Umożliwia wybór danych wyświetlanych na mapie (**Dostosowywanie warstw mapy**, strona 8).

Auto. przybliżanie: Automatyczny wybór poziomu powiększenia zapewniający optymalne korzystanie z mapy. W przypadku wyłączenia operacje powiększania i pomniejszania trzeba wykonywać ręcznie.

Gł. alerty prędkości: Ostrzega o jeździe z prędkością większą od dozwolonej.

UWAGA: Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.

Moje Mapy: Umożliwia wybór zainstalowanych map, które mają być wykorzystywane przez urządzenie.

Włączanie map

Można włączać mapy zainstalowane w urządzeniu.

PORADA: Dodatkowe mapy można kupić na stronie <http://buy.garmin.com>.

1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Mapa i pojazd > Moje Mapy**.

2 Wybierz mapę.

Dostosowywanie narzędzi mapy

Istnieje możliwość wyboru skrótów, które mają być dostępne w menu narzędzi mapy.

1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Mapa i pojazd > Narzędzia mapy**.

2 Wybierz narzędzia mapy do wyświetlenia w menu.

3 Wybierz **Zapisz**.

Ustawienia nawigacji

Aby otworzyć stronę ustawień nawigacji, w menu głównym wybierz kolejno **Ustawienia > Nawigacja**.

Tryb obliczania: Pozwala ustawić sposób obliczania trasy.

Przelicz gdy poza trasą: Pozwala ustawić preferencje dotyczące przeliczania tras w przypadku podróżowania poza aktywną trasą.

Unikane: Wybór cech dróg, które mają być unikane w wyznaczanych trasach.

Własne unikane: Umożliwia unikanie określonych obszarów i odcinków dróg.

Drogi płatne: Ustawianie preferencji dla unikania dróg płatnych.

Oplaty: Ustawianie preferencji dla unikania dróg płatnych i dróg wymagających winiet.

UWAGA: Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.

Tryb ograniczony: Ten tryb służy do wyłączania wszystkich funkcji, które wymagają uwagi kierowcy i mogą rozpraszać go podczas jazdy.

Symulator GPS: Umożliwia zatrzymanie odbioru sygnału GPS przez urządzenie, co pozwala zaoszczędzić energię baterii.

Ustawienia trybu obliczania

Wybierz kolejno **Ustawienia > Nawigacja > Tryb obliczania**.

Obliczanie trasy jest oparte na dopuszczalnej prędkości na drogach oraz danych dotyczących przyspieszania pojazdu na danej trasie.

Krótszy czas: Obliczanie tras, które umożliwiają szybszą jazdę, jednak mogą być dłuższe.

Krótsza trasa: Obliczanie krótszych tras, których przejechanie może zabrać więcej czasu.

Bezdroża: Obliczanie dystansu w linii prostej z bieżącej pozycji do celu podróży.

Kręte drogi: Obliczanie tras obejmujących kręte drogi.

UWAGA: Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.

Unikanie dróg płatnych

1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Nawigacja**.

2 Wybierz opcję:

UWAGA: Elementy menu mogą się różnić w zależności od obszaru i map załadowanych do urządzenia.

• Wybierz **Drogi płatne**.

• Wybierz kolejno **Oplaty > Drogi płatne**.

3 Wybierz **Zawsze pytaj**, **Unikaj** lub **Zezwól**, a następnie wybierz **Zapisz**.

Unikanie dróg wymagających winiet

UWAGA: Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.

Mapy w urządzeniu mogą zawierać szczegółowe informacje na temat systemu winiet w niektórych krajach. Można unikać lub zezwalać na korzystanie z dróg wymagających posiadanie winiet w poszczególnych krajach.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Nawigacja > Opłaty > Winiety**.
- 2 Wybierz państwo.
- 3 Wybierz **Zawsze pytaj**, **Unikaj** lub **Zezwól**, a następnie wybierz **Zapisz**.

Ustawienia wyświetlania

Aby otworzyć stronę ustawień wyświetlania, w menu głównym wybierz kolejno **Ustawienia > Wyświetlanie**.

Orientacja: Umożliwia ustawienie wyświetlanego obrazu w układzie pionowym lub poziomym.

Schemat kolorów: Ustawienie kolorów dziennych lub nocnych w urządzeniu. Wybierz Auto, aby urządzenie automatycznie ustawiało kolory dzienne lub nocne w oparciu o aktualny czas.

Jasność: Dostosowanie jasności wyświetlacza.

Czas do wygaszenia ekranu: Ustawianie czasu bezczynności, po którym urządzenie przełącza się w tryb uśpienia.

Zrzut ekranowy: Wykonanie zdjęcia ekranu urządzenia. Zrzuty ekranowe są zapisywane w folderze Screenshot w pamięci urządzenia.

Ustawienia Bluetooth

Wybierz kolejno **Ustawienia > Bluetooth**.

Bluetooth: Włącza bezprzewodową technologię Bluetooth.

Wyszukaj urządzenia: Umożliwia wyszukiwanie urządzeń Bluetooth znajdujących się w pobliżu.

Przyjazna nazwa: Umożliwia wprowadzenie przyjaznej nazwy, która służy do identyfikacji posiadanego urządzenia w innych urządzeniach z bezprzewodową technologią Bluetooth.

Wyłączanie komunikacji Bluetooth

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Bluetooth**.
- 2 Wybierz **Bluetooth**.

Ustawienia dotyczące utrudnień drogowych

W menu głównym wybierz kolejno **Ustawienia > Utr. drog.**

Utrudnienia drogowe: Włącza informacje o utrudnieniach drogowych.

Optymalizuj trasę: Określenie, czy urządzenie ma używać zoptymalizowanych tras alternatywnych automatycznie czy na żądanie (*Informacje o ruchu drogowym na trasie*, strona 15).

Alerty o utrudn. drogowych: Określenie, dla jak znacznych opóźnień związanych z utrudnieniami w ruchu mają być wyświetlane alerty o utrudnieniach drogowych.

trafficTrends: Włącza funkcję trafficTrends. (*trafficTrends™*, strona 16)

Ustawienia dotyczące czasu i jednostek

Aby otworzyć stronę ustawień dotyczących czasu i jednostek, w menu głównym wybierz kolejno **Ustawienia > Jednostki i czas**.

Bieżący czas: Ustawia czas w urządzeniu.

Format czasu: Pozwala wybrać 12- lub 24-godzinny format wyświetlania godziny albo format UTC.

Jednostki: Ustawia jednostki miary dla dystansu.

Format pozycji: Określa układ odniesienia i format współrzędnych wykorzystywanych dla współrzędnych geograficznych.

Ustawienia dotyczące języka i klawiatury

Aby otworzyć ustawienia dotyczące języka i klawiatury, w menu głównym wybierz kolejno **Ustawienia > Język i klawiatura**.

Język głosu: Ustawianie języka komunikatów głosowych.

Język tekstu: Zmiana języka tekstu wyświetlanego na ekranie.

UWAGA: Zmiana języka komunikatów tekstowych nie wiąże się ze zmianą języka danych mapy, takich jak nazwy ulic.

Język klawiatury: Włącza żądany język klawiatury.

Ustawienia dotyczące urządzenia i ustawienia prywatności

Aby otworzyć stronę ustawień urządzenia, wybierz kolejno **Ustawienia > Urządzenie**.

O systemie: Wyświetlanie numeru wersji oprogramowania, identyfikatora (ID) urządzenia oraz informacji o kilku innych funkcjach oprogramowania.

Umowy licencyjne: Wyświetla umowy licencyjne użytkowników urządzenia.

UWAGA: Informacje te mogą być potrzebne w przypadku aktualizacji oprogramowania systemu lub zakupu dodatkowych danych map.

Raportowanie pozycji: Udostępnia informacje o pozycji firmie Garmin, aby dostarczać lepszą zawartość.

Historia podróży: Umożliwia zapisywanie przez urządzenie informacji z funkcji myTrends, Gdzie byłem i Dziennika podróży.

Wyczyść hist. podróży: Usuwa historię podróży dla funkcji myTrends, Gdzie byłem i Dziennika podróży.

Ustawienia alertów punktów alarmowych

UWAGA: Aby alerty punktów alarmowych były wyświetlane, należy mieć załadowane własne punkty szczególne (POI).

Wybierz kolejno **Ustawienia > Alerty punktów alarmowych**.

Dźwięk: Ustawia styl ostrzeżeń, które są odtwarzane w czasie zbliżania się do punktów alarmowych.

Alerty: Ustawia typ punktów alarmowych, dla których są odtwarzane ostrzeżenia.

Przywracanie ustawień

Można przywrócić domyślne wartości dla danej kategorii ustawień lub dla wszystkich ustawień.

- 1 Wybierz **Ustawienia**.
- 2 W razie potrzeby wybierz kategorię ustawień.
- 3 Wybierz kolejno **≡ > Przywróć**.

Załącznik

Przewody zasilające

Urządzenie można zasilать na różne sposoby.

- Przewód zasilający z gniazda zapalniczki
- Kabel USB
- Zasilacz sieciowy (opcjonalny)

Ładowanie urządzenia

UWAGA: Ten produkt klasy III powinien być zasilany przez ograniczone źródło zasilania (LPS).

Baterię w urządzeniu można ładować na kilka sposobów.

- Podłącz urządzenie do przewodu zasilającego z gniazda zapalniczki.
- Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB. Urządzenie podłączone do komputera może ładować się powoli. Natomiast niektóre komputery przenośne mogą w ogóle nie ładować urządzenia.
- Podłącz urządzenie do opcjonalnego zasilacza, np. zasilacza sieciowego.

Zasilacz AC/DC firmy Garmin zatwierdzony do użytku domowego bądź biurowego można zakupić od dealera firmy Garmin lub na stronie www.garmin.com.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa urządzenia

NOTYFIKACJA

Urządzenie należy chronić przed upadkiem.

Nie wolno przechowywać urządzenia w miejscach, w których występują ekstremalne temperatury, gdyż grozi to jego trwałym uszkodzeniem.

Zabronione jest używanie jakichkolwiek twardych albo ostro zakończonych przedmiotów do obsługi ekranu dotykowego, grozi to bowiem uszkodzeniem ekranu.

Czyszczenie obudowy

NOTYFIKACJA

Nie należy używać chemicznych środków czyszczących ani rozpuszczalników, ponieważ mogą one uszkodzić elementy plastikowe.

- 1 Wyczyść obudowę urządzenia (omijając ekran dotykowy), używając ściereczki zwilżonej łagodnym roztworem czyszczącym.
- 2 Wytrzyj urządzenie do sucha.

Czyszczenie ekranu dotykowego

- 1 Używaj miękkiej, czystej i niestrzępiącej się ściereczki.
- 2 W razie potrzeby lekko zwilż ściereczkę wodą.
- 3 Zanim wyczyścisz urządzenie zwilżoną ściereczką, upewnij się, że jest wyłączone i odłączone od zasilania.
- 4 Delikatnie przetrzyj ekran ściereczką.

Zapobieganie kradzieży

- Nieużywane urządzenie należy wraz z uchwytem samochodowym usunąć z zasięgu wzroku.
- Zalecane jest również usunięcie z szyby śladów pozostawionych przez przyssawkę.
- Nie przechowuj urządzenia w schowku w desce rozdzielczej.
- Zarejestruj urządzenie na stronie <http://my.garmin.com>.


Wymiana bezpiecznika w przewodzie zasilającym z gniazda zapalniczki

NOTYFIKACJA

Podczas wymiany bezpiecznika należy uważać, aby nie zgubić żadnego małego elementu, i upewnić się, że wszystkie elementy zostały założone z powrotem w prawidłowy sposób. Przewód zasilający z gniazda zapalniczki nie będzie działał, jeśli nie zostanie prawidłowo zmontowany.

Jeśli urządzenie nie ładuje się w samochodzie, być może należy wymienić bezpiecznik znajdujący się w końcówce zasilacza samochodowego.

- 1 Odkręć nakrętkę ①.



- 2 Zdejmij nakrętkę, srebrną końcówkę ② i bezpiecznik ③.
- 3 Włóż nowy bezpiecznik 3 A.
- 4 Umieść srebrną końcówkę w nakrętce.
- 5 Przykręć nakrętkę z powrotem do przewodu zasilającego z gniazda zapalniczki ④.

Montaż na desce rozdzielczej

NOTYFIKACJA

Po przyklejeniu warstwy samoprzylepnej bardzo trudno jest usunąć z powierzchni deski.

Można użyć opcjonalnej podkładki do zamontowania urządzenia na desce rozdzielczej. Montaż należy wykonać zgodnie z lokalnymi przepisami. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.garmin.com.

- 1 Oczyszcz i wysusz miejsce na desce rozdzielczej, w którym zamierzasz umieścić podkładkę.
- 2 Usuń osłonkę z warstwy samoprzylepnej na spodzie podkładki.
- 3 Umieść podkładkę na desce rozdzielczej.
- 4 Usuń przezroczystą folię z powierzchni podkładki.
- 5 Umieść uchwyt samochodowy na podkładce.
- 6 Przesuń dźwignię w dół (w kierunku podkładki).

Zdejmowanie urządzenia, uchwytu i przyssawki

Wyjmowanie urządzenia z uchwytu

- 1 Dociśnij element lub przycisk zwalniający na uchwycie.
- 2 Przechyl urządzenie do przodu.

Zdejmowanie uchwytu z przyssawki

- 1 Obróć uchwyt urządzenia w prawo lub w lewo.
- 2 Użyj siły, aby gniazdo w uchwycie zwolniło kulkę przyssawki.

Zdejmowanie przyssawki z przedniej szyby

- 1 Przesuń do siebie dźwignię przyssawki.
- 2 Pociągnij do siebie zacisk na przyssawce.

Zakup dodatkowych map

- 1 Przejdź do strony produktu na witrynie (www.garmin.com).
- 2 Kliknij kartę **Mapy**.
- 3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Kamery monitorujące

NOTYFIKACJA

Firma Garmin nie odpowiada za dokładność ani za konsekwencje korzystania z bazy danych własnych punktów szczególnych (POI) i kamer monitorujących.

UWAGA: Funkcja nie jest dostępna we wszystkich regionach i we wszystkich modelach urządzenia.

Dla niektórych obszarów w przypadku niektórych modeli urządzenia są dostępne informacje o kamerach monitorujących i ograniczeniach prędkości. Odwiedź stronę www.garmin.com/safetycameras w celu sprawdzenia dostępności i zgodności, a także zakupu subskrypcji lub przeprowadzenia jednorazowej aktualizacji. W dowolnej chwili możesz zakupić nowy region lub rozszerzyć istniejącą subskrypcję.

Informacje o kamerach monitorujących dla istniejącej subskrypcji można zaktualizować na stronie <http://my.garmin.com>. Aby otrzymywać najbardziej aktualne informacje o kamerach monitorujących, należy często aktualizować urządzenie.

W przypadku niektórych produktów i regionów podstawowe dane o kamerach monitorujących mogą być dołączone do urządzenia. Dołączone dane nie uwzględniają aktualizacji ani subskrypcji.

Własne POI

Własne punkty szczególne (POI) są indywidualnie zdefiniowanymi punktami na mapie. Mogą one zawierać alerty sygnalizujące bliskość wyznaczonego punktu lub podróżowanie z większą niż określona prędkość.

Instalacja programu POI Loader

Listy własnych punktów POI można utworzyć w komputerze i zainstalować je w urządzeniu za pomocą programu POI Loader.

- 1 Odwiedź stronę internetową www.garmin.com/poiloader.
- 2 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Korzystanie z plików pomocy programu POI Loader

Więcej informacji o programie POI Loader można znaleźć w pliku pomocy.

Po uruchomieniu programu POI Loader kliknij **Pomoc**.

Wyszukiwanie własnych punktów POI

Przed rozpoczęciem wyszukiwania własnych punktów POI należy załadować własne punkty POI w urządzeniu, korzystając z oprogramowania POI Loader (*Instalacja programu POI Loader*, strona 20).

- 1 Wybierz kolejno **Dokąd? > Kategorie**.
- 2 Przewiń do sekcji **Inne kategorie**, a następnie wybierz kategorię.

Zakup akcesoriów

Odwiedź stronę <http://buy.garmin.com>.

Informacje o urządzeniu

Dane techniczne

Wodoszczelność	IEC 60529 IPX7
Zakres temperatury roboczej	Od -20° do 55°C (od -4° do 131°F)
Zakres temperatury ładowania	Od 0° do 45°C (od 32° do 113°F)
Moc wejściowa (ładowarka samochodowa CLA, ładowarka motocyklowa lub zewnętrzne źródło zasilania)	8–28 V DC
Moc wejściowa (USB)	5 V ±0,25 V
Czas działania baterii	Do 4 godzin w zależności od trybu pracy i ustawień
Typ baterii	Wymienna bateria litowo-jonowa
Zakres napięcia baterii	3,5–4,1 V
Protokół częstotliwości radiowej	Protokół komunikacji bezprzewodowej ANT+® 2,4 GHz (aplikacja Pilot VIRB) 2,4 GHz ANT+® (system kontroli ciśnienia w oponach)

Rozwiązywanie problemów

Urządzenie nie odbiera sygnałów z satelitów

- Sprawdź, czy symulacja GPS jest wyłączona (*Ustawienia nawigacji*, strona 17).
- Wyjdź z urządzeniem na zewnątrz parkingu wielopoziomowego i oddal się od wysokich budynków i drzew.
- Pozostań na miejscu przez kilka minut.

Urządzenie nie ładuje się w pojeździe

- Sprawdź bezpiecznik w przewodzie zasilającym z gniazda zapalniczki (*Wymiana bezpiecznika w przewodzie zasilającym z gniazda zapalniczki*, strona 19).

- Sprawdź, czy pojazd jest włączony i czy w gnieździe zapalniczki jest zasilanie.
- Upewnij się, że temperatura wewnątrz pojazdu wynosi od 0° do 45°C (od 32° do 113°F).
- Upewnij się, że bezpiecznik gniazda zapalniczki w pojeździe jest sprawny.

Naładowana bateria nie starcza na zbyt długi czas

- Zmniejsz jasność ekranu (*Ustawienia wyświetlania*, strona 18).
- Skróć czas podświetlania ekranu (*Ustawienia wyświetlania*, strona 18).
- Zmniejsz głośność (*Regulowanie głośności*, strona 3).
- Wyłącz bezprzewodową technologię Bluetooth (*Wyłączanie komunikacji Bluetooth*, strona 18).
- Przełączaj urządzenie w tryb uśpienia, kiedy nie jest używane (*Włączanie i wyłączanie trybu uśpienia*, strona 3).
- Chroń urządzenie przed ekstremalnymi temperaturami.
- Nie zostawiaj urządzenia w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Wskazania stanu wyczerpania baterii są niedokładne

- 1 Całkowicie rozładuj urządzenie.
- 2 Następnie całkowicie je naładuj (bez przerywania ładowania).

Urządzenie nie jest wyświetlane w komputerze jako dysk wymienny

W przypadku większości komputerów z systemem Windows połączenie z urządzeniem następuje poprzez protokół MTP (Media Transfer Protocol). W trybie MTP urządzenie jest wyświetlane jako urządzenie przenośne, a nie jako dysk wymienny. Tryb MTP jest obsługiwany przez systemy operacyjne Windows 7, Windows Vista® i Windows XP z dodatkiem Service Pack 3 z aplikacją Windows Media Player 10.

Urządzenie nie jest wyświetlane w komputerze jako urządzenie przenośne

W komputerach Mac i niektórych komputerach z systemem Windows połączenie z urządzeniem następuje w trybie pamięci masowej USB. W trybie pamięci masowej USB urządzenie jest wyświetlane jako wolumin lub dysk wymienny, a nie jako urządzenie przenośne. Wersje systemu Windows starsze niż Windows XP z dodatkiem Service Pack 3 wykorzystują tryb pamięci masowej USB.

Urządzenie nie jest wyświetlane w komputerze jako urządzenie przenośne ani jako wolumin lub dysk wymienny

- 1 Odłącz kabel USB od komputera.
- 2 Wyłącz urządzenie.
- 3 Podłącz kabel USB do portu USB w komputerze oraz do urządzenia.

PORADA: Urządzenie powinno zostać podłączone bezpośrednio do portu USB w komputerze, a nie do koncentratora USB.

Urządzenie automatycznie się włączy i przejdzie w tryb MTP lub w tryb pamięci masowej USB. Obraz urządzenia podłączonego do komputera pojawi się na ekranie urządzenia.

Indeks

A

adresy, wyszukiwanie 5
akcesoria 20
aktualizowanie
mapy 3
oprogramowanie 3
aktualna pozycja 9
alerty, utrudnienia drogowe 9
alerty punktów alarmowych, ustawienia 18

B

bateria
instalacja 1
ładowanie 4, 18, 20
maksymalizowanie 20
problemy 20
bezpiecznik, wymiana 19
bezprowadowy zestaw słuchawkowy 9

C

cele. *Patrz* pozycje
ciśnienie w oponie
alerty 14
czujniki 13
profile 13
tryb uśpienia 14
czyszczenie ekranu dotykowego 19
czyszczenie urządzenia 19

D

dane podróży, resetowanie 9
dane techniczne 20
dane użytkownika 16
usuwanie 17
długość i szerokość geograficzna 5
dodatki, własne punkty POI 20
dom
dzwonienie 11
edytowanie pozycji 5
jazda do 5
numer telefonu 10
ustawianie pozycji 5
dostosowywanie, unikane 7
dostosowywanie urządzenia 17
dziennik podróży, wyświetlanie 8
dźwięk, punkty alarmowe 18

E

ekran, jasność 3

G

Garmin Express 3
aktualizowanie oprogramowania 3
rejestrowanie urządzenia 3
Gdzie jestem? 6, 9
geocaching 5
głośność, regulowanie 3
GPS 4

H

historia podróży 18
historia usług
edytowanie 15
kategorie 14
usuwanie 14
zapisy 14, 15

I

identyfikator urządzenia 18
informacje o podróży, wyświetlanie 9

J

jasność 3
jazda do domu 5
język
język głosu 18
klawiatura 18

K

kamery, monitorujące 19
kamery drogowe 16
wyświetlanie 16
kamery monitorujące, subskrypcje 19
karta microSD. *Patrz* też karta pamięci
instalacja 16
karta pamięci 16
instalacja 16
klawiatura 4
język 18
układ 18
kompas 14
komputer, łączenie 16, 20
komputer podróży, zerowanie informacji 9
komunikat głosowy 9
kradzież, unikanie 19

L

lista zwrotów 9

Ł

ładowanie urządzenia 4, 18, 20

M

mapa, pole danych 8
mapy 5, 7, 17
aktualizowanie 3
motyw 17
stopień szczegółowości 17
warstwy 8
wyświetlanie tras 9
zakup 19
montowanie, zdejmowanie 19
montowanie urządzenia
deska rozdzielcza 19
motocykl 1
przyssawka 19
samochód 2
wyjmowanie z uchwytu 3, 19
myGarmin, wiadomości 15
myTrends, trasy 7

N

narzędzia mapy 17
następny zwrot 9
nawigacja 7
bezdroże 8
ustawienia 17
wyświetlanie podglądu trasy 6
nawigacja po bezdrożach 8
numer identyfikatora 18

O

objazdy 7
odbieranie połączeń 10
odtwarzacz multimedialny 12
oprogramowanie
aktualizowanie 3
wersja 18
ostatnio znalezione pozycje 5
ostrzeżenie o niskim poziomie paliwa 8

P

paliwo, śledzenie 8
parking 6
ostatnie miejsce 14
parowanie
telefon 10
usuwanie sparowanego urządzenia 11
zestaw słuchawkowy 10, 11
pasek wyszukiwania 5
perspektywa mapy 9
Pilot VIRB 14
planowanie podróży 11, 12
edytowanie podróży 12
pliki
obsługiwane typy 16
przesyłanie 16
pogoda 15
radar 15

warunki drogowe 15

POI. *Patrz* też punkt szczególny (POI)
POI Loader 20
połączenia 10
dom 11
historia 10
kontakty 10
nawiązywanie 10
odbieranie 10
połączenie oczekujące 10
wybieranie 10
pomoc. *Patrz* też pomoc techniczna
pomoc techniczna 11
pozycje 4, 5, 14
aktualna 6, 9
dzwonienie 10
ostatnio znalezione 5
symulowane 6
ustalanie pozycji domowej 5
wyszukiwanie 5
zapisywanie 6
Przed tobą, wyszukiwanie usług 7
przewody
uchwyt motocyklowy 1
zasilanie 18
przewody zasilające 18
wymiana bezpiecznika 19
przycisk zasilania 3
przyciski na ekranie 4
przyssawka 19
przywracanie ustawień 18
punkty szczególne (POI Loader) 20
punkty szczególne (POI)
dodatki 20
POI Loader 20
własne 20

R

rejestracja produktu 3
rejestrowanie urządzenia 3
resetowanie
dane podróży 9
urządzenie 3
rozmowy przez zestaw głośnomówiący 9
rozmowy telefoniczne 10
odbieranie 10
połączenie oczekujące 10
wybieranie 10
wybieranie głosowe 10
wyciszanie 10
rozwiązywanie problemów 20

S

skrót 4
dodawanie 4
usuwanie 4
skrzyżowania, wyszukiwanie 5
Smartphone Link 11
łączenie 11
Usługi Garmin Live 11
spis telefonów 10
subskrypcje, usługi Garmin Live 11
sygnały satelitarne
odbieranie 4
wyświetlanie 4
symulowane pozycje 6
szybkie wyszukiwanie 4

Ś

ślady 13
środki transportu 4
zmiana 12

T

technologia Bluetooth 10
ustawienia 18
usuwanie sparowanego urządzenia 11
włączanie 9, 10
wyłączanie 10, 18
telefon, parowanie 10, 11
TracBack 13

- trafficTrends 16
 - wyłączanie 16
- trasy 12
 - dodawanie punktu 7
 - myTrends 7
 - obliczanie 6
 - pomijanie punktu 7
 - przerywanie 7
 - rozpoczynanie 5, 6
 - sugerowane 7
 - tryb obliczania 7, 17
 - uruchamianie 6
 - wyświetlanie na mapie 9
 - wyświetlanie podglądu 6
- tryb uśpienia 3, 14

U

- uchwyt motocyklowy, przewody 1
- uchwyt na deskę rozdzielczą 19
- umowy licencyjne 18
- unikane 17
 - cechy dróg 7
 - dostosowywanie 7
 - droga 8
 - obszar 8
 - usuwanie 8
 - wyłączanie 8
- USB, odłączanie 17
- usługi Garmin Live, subskrypcja 11
- Usługi Garmin Live 11
- ustawienia 17, 18
- ustawienia czasu 4, 18
- ustawienia wyświetlania 18
- usuwanie
 - kategorie usług 14
 - podróże 12
 - sparowane urządzenie Bluetooth 11
 - wszystkie dane użytkownika 17
 - zapisy usług 14
- utrudnienia drogowe 15, 16, 18
 - alerty 9
 - dane 16
 - kamery 16
 - mapa 15
 - trafficTrends 16
 - wypadki 16
 - wyszukiwanie opóźnień 16
 - zmień trasę 15

W

- warstwy mapy, dostosowywanie 8
- warunki drogowe, pogoda 15
- widok mapy
 - 2D 9
 - 3D 9
- widok mapy 2D 9
- widok mapy 3D 9
- widok skrzyżowania 9
- własne punkty POI 20
- wskazówki 9
- wskazówki dojazdu 9
- wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
 - urządzenia 19
- współrzędne 5
- wybieranie 10
- wyszukiwanie pozycji. 4 *Patrz też* pozycje
 - adresy 5
 - kategorie 4
 - miasta 5
 - skrzyżowania 5
 - współrzędne 5
- wyszukiwanie usług, Przed tobą 7

Z

- zapisane pozycje 6, 12
 - edytowanie 6
 - kategorie 6
 - usuwanie 6
- zapisywanie, aktualna pozycja 6
- zdejmowanie uchwytu 19

- zestaw słuchawkowy, parowanie 10, 11
- zmiana przeszukiwanego obszaru 5
- zmienianie nazw podróży 12
- zrzuty ekranowe 18

