

GARMIN[®]

STR3AMUP!™ APPLIKATION

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER

STR3AMUP!

⚠ OBSERVERA

Biometriska data är endast avsedda som information och är inte avsedda att användas som diagnos, behandling, botemedel eller för att förhindra sjukdomar.

Med STR3AMUP! applikationen kan du sända biometriska data och lägga till måttbaserade överlagringar i esport-videoströmmen. Du kan hämta och installera STR3AMUP! applikationen genom att gå till garmin.com/str3amup.

Ansluta enheten till STR3AMUP!

- 1 Starta en **E-sporter**-aktivitet på enheten.
Enhetsen börjar sända data med Bluetooth® teknologi.
- 2 Öppna STR3AMUP! appen på datorn.
Appen söker efter din enhet.
- 3 Välj enheten i listan.
- 4 Anslut enheten till STR3AMUP! appen genom att följa instruktionerna på skärmen.

STR3AMUP! appen kommer ihåg din enhet och dina inställningar nästa gång du öppnar den. Du kan ta bort enheten när som helst i appinställningarna.

Tips för hur du ansluter enheten

- Se till att du har de senaste Windows® 10 uppdateringarna installerade.
- Aktivera Bluetooth teknologi på din dator eller Garmin® enhet.
- Starta en **E-sporter**-aktivitet på din Garmin enhet med **Sänd till STR3AMUP!** -alternativet aktiverat.
- Välj  om du vill söka efter tillgängliga enheter och vänta i 20 sekunder. Om det behövs väljer du  igen. Flera sökningar kan behövas för att hitta en enhet.
- Om anslutningsproblemen fortsätter startar du om datorn och försöker igen.

Skapa en överlagring i STR3AMUP! applikationen

Innan du kan använda STR3AMUP! överlagringar måste du ha ett verktyg för videoströmning installerat. Strömningsverktyget måste ha funktioner för extern skärmbildstagnings och chroma key.

Du kan anpassa data, färger och format för den biometriska dataöverlagringen. Du kan också anpassa grafiska överlagringar som visas när biometriska data passerar en konfigurerbar tröskel.

- 1 På huvudskärmen väljer du dina överlagringsinställningar.



①	Välj vilka biometriska data som ska aktiveras på överlagringen.
②	Anpassa önskad layout och färger för biometriska data.
③	Välj  eller  för att välja en överlagringsikon för dina mätvärden. Välj  eller  för att ställa in tröskelvärden för när ikonerna ska visas. Obs! Du kan aktivera ljudeffekter och videofilter från tredjeparts-verktyg med hjälp av kortkommandon som är knutna till tröskelvärdena för biometriska data. Om du vill använda dessa effekter väljer du kortkommandot i STR3AMUP! applikationen och anger samma kortkommando i tredjepartsverktöget.
④	Markera  om du vill aktivera ramen för det animerade fönstret. Du kan anpassa ramens storlek och färg.
⑤	Förhandsgranska dina valda överlagringsfunktioner.
⑥	Välj för att ändra förhandsvisningens bakgrundsfärg från ljus till mörk.
⑦	Välj för att aktivera designen Powered by Garmin.

- 2 När du har valt inställningar väljer du **Skapa överlagring**.

Ett grönt fönster visas för varje överlagring och i kontrollfönstret kan du hantera inställningarna.

- 3 Placera överlagringsfönstren där du vill ha dem i strömningsverktyget.

- 4 När du är klar med att placera ut fönstren avaktiverar du förhandsvisningen i kontrollfönstret.

Överlagringsfönstren visar data när du överskrider tröskelvärdena.

- 5 Använd strömningsverktyget för att ta skärmbilder av innehållet i överlagringsfönstret.

TIPS: För varje överlagringsfönster bör du kontrollera att STR3AMUP! källan är synlig för strömningsverktyget och att fönsterrubrikerna stämmer överens.

- 6 I strömningsverktyget använder du chroma key- eller color key-filter för att göra den gröna bakgrunden på överlagringsfönstren transparent.

Tips för att skapa en överlagring

- Om mätvärden och andra överlagringar inte uppdateras i strömningsfönstret följer du de här tipsen.
 - Kontrollera att Garmin enheten fortfarande är ansluten till STR3AMUP! applikationen. Om enheten är ansluten visas bredvid enhetsnamnet. Om enheten inte är ansluten försöker applikationen automatiskt återansluta eller så kan du välja  för att återansluta den manuellt.
 - Öppna de gröna STR3AMUP! överlagringsfönstren. Minimerade fönster uppdaterar inte innehållet.
 - Kontrollera att de data som visas på Garmin enheten överensstämmer med STR3AMUP! applikationen. Om data saknas i strömningsverktyget skickar inte Garmin enheten giltiga data till STR3AMUP! applikationen. Kontrollera klockans passform för att säkerställa korrekt datainsamling.
- Om överlagringen är suddig ökar du storleken på de gröna överlagringsfönstren och placerar om dem i strömningsverktyget efter behov.

- Om överlagringen är transparent eller har gröna kanter justerar du inställningarna för chroma key-filtret för den berörda skärmbilden i strömningsverktyget.

© 2020 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag

Garmin® och Garmin logotyp är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. STR3AMUP!™ är ett varumärke som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.

Märket BLUETOOTH® och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc., och all användning av sådana märken från Garmin är licensierad. Windows® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.