

GARMIN[®]



GARMIN DASH CAM™ LIVE

Manual del usuario

© 2022 Garmin Ltd. o sus subsidiarias

Todos los derechos reservados. De acuerdo con las leyes de copyright, este manual no podrá copiarse, total o parcialmente, sin el consentimiento por escrito de Garmin. Garmin se reserva el derecho a cambiar o mejorar sus productos y a realizar modificaciones en el contenido de este manual sin la obligación de comunicar a ninguna persona u organización tales modificaciones o mejoras. Visita www.garmin.com para ver actualizaciones e información adicional sobre el uso de este producto.

Garmin® y el logotipo de Garmin son marcas comerciales de Garmin Ltd. o sus subsidiarias, registradas en Estados Unidos y otros países. Garmin Dash Cam™, Garmin Express™ y Travelapse™ son marcas comerciales de Garmin Ltd. o sus subsidiarias. Estas marcas comerciales no se podrán utilizar sin autorización expresa de Garmin.

La marca y el logotipo de BLUETOOTH® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y se utilizan bajo licencia por Garmin. microSD® y el logotipo de microSD son marcas comerciales de SD-3C, LLC. Wi-Fi® es una marca registrada de Wi-Fi Alliance Corporation.

M/N: A04281

Contenido

Inicio.....	1	Vídeos y fotos en tu equipo.....	14
Descripción general del dispositivo.....	1		
Instalar una tarjeta de memoria.....	2		
Instalar la cámara en el parabrisas.....	3		
Conexión del dispositivo a la alimentación del vehículo.....	4		
Ajustar la colocación de la cámara.....	5		
Encender manualmente el dispositivo.....	5		
Apagar manualmente el dispositivo.....	5		
Menú principal.....	6		
Usar la aplicación Garmin Drive.....	6	Alertas y funciones que hacen que el conductor tome conciencia del riesgo.....	15
Vincular tu smartphone.....	6	Activar las alertas de conductor no identificado.....	15
Autenticación multifactor.....	6	Mensajes de incidencia.....	15
Conectar la cámara a una red Wi-Fi.....	7	Sistema de aviso de colisión frontal....	16
Visualizar vídeos y fotos en tu smartphone.....	7	Sistema de aviso de salida de carril....	17
Almacenamiento de Vault.....	8	Alerta de arranque.....	18
Editar y exportar un vídeo.....	9	Radares de semáforo en rojo y de velocidad.....	18
Red de varias cámaras.....	9		
Configurar la cámara en la aplicación Garmin Drive.....	10		
Grabar con la Dash Cam.....	11	Control por voz.....	18
Almacenar una grabación de vídeo.....	11	Controlar la cámara mediante los comandos de voz.....	19
Detección de eventos.....	11	Activar y desactivar el control por voz.....	19
Activar y desactivar la grabación de audio.....	11	Sugerencias para el control por voz....	19
Realizar fotografías.....	11	Cambiar la palabra de activación.....	19
Travelapse.....	12		
Funciones LTE.....	12	Configuración.....	20
Parking Guard.....	12	Configurar la cámara.....	20
Activar o desactivar Parking Guard.....	13	Configurar el sistema de asistencia al conductor.....	20
Configurar Parking Guard.....	13	Configuración de mensajería y privacidad.....	21
Localizar el vehículo.....	13	Configurar el sistema.....	21
Activar la localización del vehículo.....	13		
Visualizar vídeos e imágenes.....	13	Información del dispositivo.....	21
Guardar secuencias de vídeo no guardadas.....	14	Limpieza de la lente de la cámara.....	21
Borrar un vídeo o foto.....	14	Actualizaciones del producto.....	22
		Departamento de asistencia de Garmin.....	22
		Ver la información sobre las normativas y la conformidad de la etiqueta electrónica.....	22
		Reiniciar el dispositivo.....	22
		Especificaciones.....	23
		Especificaciones de la tarjeta de memoria.....	23
		Apéndice.....	23
		Cable de alimentación constante.....	23
		Cable para el modo de grabación con vehículo aparcado.....	26

Solución de problemas..... 26


La cámara se calienta mientras está funcionando.....	26
Mi tarjeta de memoria se ha deteriorado y es necesario sustituirla.....	27
Las grabaciones de vídeo se ven borrosas.....	27
Las grabaciones de vídeo se entrecortan o están incompletas.....	27

Inicio

ADVERTENCIA

Consulta la guía *Información importante sobre el producto y tu seguridad* que se incluye en la caja del producto y en la que encontrarás advertencias e información importante sobre el producto.

Descripción general del dispositivo




①		púlsalo para encender el dispositivo. Mantenlo pulsado durante 3 segundos para apagar el dispositivo. Púlselo para volver a la página anterior.
②		Púlsala para desplazarte por los menús o las páginas.
③		Púlsala para desplazarte por los menús o las páginas.
④		En el visor, pulsa para guardar una foto y un vídeo. Púlsalo para seleccionar una opción en un menú.

Instalar una tarjeta de memoria

Para grabar vídeo, debes instalar una tarjeta de memoria compatible ([Especificaciones de la tarjeta de memoria, página 23](#)). Algunos modelos de dispositivo incluyen una tarjeta de memoria.

- 1 Inserta la tarjeta de memoria ① en la ranura ②.



- 2 Presiónala hasta que se oiga un clic.

Formatear la tarjeta de memoria

La cámara requiere una tarjeta de memoria con sistema de archivos en formato exFAT. Puedes utilizar la propia cámara para formatear la tarjeta.

Conviene formatear la tarjeta de memoria al menos una vez cada seis meses para ayudar a prolongar su vida útil. También debes formatear las tarjetas de memoria nuevas si el sistema de archivos no está en formato exFAT.

NOTA: al formatear la tarjeta de memoria se borrarán todos los vídeos, fotos y datos que contenga.

- 1 Conecta la cámara a una fuente de alimentación.
- 2 Selecciona **Configuración > Cámara > Formatear tarjeta**.
- 3 Mantén la cámara conectada a la alimentación hasta que el formateo se haya completado.

Cuando haya finalizado el formateo, la cámara mostrará un mensaje y comenzará la grabación.

Extracción de la tarjeta de memoria

AVISO

Extraer la tarjeta de memoria mientras el dispositivo está encendido puede dar como resultado una pérdida de datos o provocar daños en el dispositivo.

- 1 Apaga el dispositivo.
- 2 Presiona la tarjeta hasta que se oiga un clic.
- 3 Suelta la tarjeta.

La tarjeta sale de la ranura.

Instalar la cámara en el parabrisas

AVISO

El soporte adhesivo está pensado para una instalación de larga duración y puede ser difícil de quitar. Debes considerar cuidadosamente la ubicación de montaje antes de instalar el soporte.

NOTA: debes elegir una ubicación de montaje que te permita retirar fácilmente el dispositivo del soporte magnético para almacenarlo y para utilizar la cámara.

Para poder instalar el soporte adhesivo en el parabrisas, la temperatura ambiente debe ser de 21 °C a 38 °C (de 70 °F a 100 °F).

- 1 Limpia el parabrisas con agua o alcohol y un paño que no suelte pelusa. El parabrisas debe estar libre de polvo, cera, aceites o revestimientos.
- 2 Retira la película protectora del soporte adhesivo.




- 3 Coloca el soporte en la ubicación de montaje.

SUGERENCIA: el adhesivo es extremadamente adherente. Evita que el adhesivo toque el parabrisas hasta que el soporte esté colocado y alineado correctamente.

- 4 Presiona el soporte con firmeza en el parabrisas y mantén la presión durante 30 segundos.


De esta forma, te asegurarás de que el soporte adhesivo realice un buen contacto con el parabrisas.



Conexión del dispositivo a la alimentación del vehículo

- 1 Conecta el cable de alimentación al puerto USB de la cámara.


Puedes utilizar cualquiera de los cables incluidos para suministrar alimentación a la cámara. El cable largo de 4 m (13 ft) se conecta orientado hacia arriba. El cable corto de 1,5 m (5 ft) se conecta orientado hacia abajo.




- 2 Dirige el cable de alimentación a la fuente de alimentación del vehículo.

NOTA: para suministrar energía a la cámara, utiliza el adaptador de alimentación para vehículos incluido y evita usar el puerto USB del vehículo. Los puertos USB del vehículo podrían no suministrar suficiente energía para que la cámara pueda funcionar con garantías. Además, si la cámara se conecta a un puerto USB del vehículo utilizando el cable corto, podría entrar en el modo almacenamiento masivo USB. La cámara no puede grabar vídeo ni conectarse con el smartphone mientras se encuentra en el modo almacenamiento masivo USB.

El cable de alimentación largo y ligero se ha diseñado para ir hacia arriba y colocarlo de forma que no se vea. Para ocultar el cable de 4 m (13 ft), colócalo a lo largo de la moldura del parabrisas del vehículo, del marco de la puerta o del salpicadero.



El cable corto está diseñado para ir hacia abajo hasta la fuente de alimentación del vehículo.



- 3 Enchufa el cable de alimentación de la Garmin Dash Cam al adaptador de alimentación para vehículos incluido.
 - 4 Enchufa el adaptador de alimentación para vehículos a la fuente de alimentación del vehículo.
 - 5 Si es necesario, gira el conmutador de encendido del vehículo para suministrar alimentación a la fuente de alimentación del vehículo.
- La cámara se enciende y comienza a grabar.

Ajustar la colocación de la cámara

Puedes montar el dispositivo en la parte derecha, izquierda o central del parabrisas. Para que las funciones de asistencia al conductor rindan al máximo, debes ajustar la opción Colocación de la cámara de manera que indique la ubicación del dispositivo en el vehículo.

- 1 Selecciona > **Configuración** > **Asistencia al conductor** > **Colocación de la cámara**.
- 2 Selecciona **Colocación horizontal** y, a continuación, selecciona la colocación horizontal de la cámara.
- 3 Selecciona **Altura del vehículo**.
- 4 Selecciona una opción:
 - Si conduces un vehículo de grandes dimensiones, como un todoterreno o una furgoneta, selecciona **Alto**.
 - Si conduces un coche, selecciona **Normal**.

Encender manualmente el dispositivo

NOTA: cuando conectes el dispositivo a una fuente de alimentación que dependa del arranque, el dispositivo se encenderá automáticamente cuando arranques el vehículo.

Selecciona .

El dispositivo se enciende.

Apagar manualmente el dispositivo

NOTA: cuando conectes el dispositivo a una fuente de alimentación que dependa del arranque, el dispositivo se apagará automáticamente cuando apagues el vehículo.

Mantén pulsado durante 3 segundos.

Si el dispositivo está conectado a una red Wi-Fi® o a una suscripción LTE activa, carga los vídeos disponibles a Vault antes de apagarse.

Si el dispositivo está conectado a una fuente de alimentación externa, activa la función Parking Guard después de cinco segundos. Si es necesario, puedes seguir las instrucciones que aparecen en pantalla para apagar el dispositivo antes de que active la función Parking Guard.

Menú principal

En el visor, pulsa ▲ o ▼ para desplazarte por el menú principal y pulsa ► para abrir un elemento del menú.

Galería: te permite visualizar y gestionar las fotos y vídeos grabados ([Visualizar vídeos e imágenes, página 13](#)).

Travelapse: te permite iniciar y detener la grabación de Travelapse™ ([Travelapse, página 12](#)).

Control por voz: te permite activar y desactivar las funciones de control por voz ([Control por voz, página 18](#)).

Parking Guard: te permite activar y gestionar las funciones de grabación con vehículo aparcado ([Parking Guard, página 12](#)).

Aplicación Garmin Drive: te permite vincular la cámara con el smartphone y la aplicación Garmin Drive™ ([Vincular tu smartphone, página 6](#)).

Configuración: te permite configurar las funciones de la cámara, modificar la configuración del sistema y visualizar la información del sistema ([Configuración, página 20](#)).

Usar la aplicación Garmin Drive

Vincular tu smartphone

Puedes vincular la cámara Garmin Dash Cam con tu smartphone y la aplicación Garmin Drive. La aplicación Garmin Drive te permite configurar una red de varias cámaras, cambiar la configuración de la cámara y ver, editar y guardar fotos y vídeos. También puedes cargar, gestionar y compartir contenido en una unidad de almacenamiento online segura mediante Vault, así como adquirir una suscripción LTE para utilizar las funciones de conectividad de la cámara mientras esté fuera de una red Wi-Fi.

- 1 Desde la tienda de aplicaciones de tu smartphone, instala la aplicación Garmin Drive.
- 2 Enciende la cámara Garmin Dash Cam y sitúa el dispositivo y el smartphone de forma que queden a 3 m (10 ft) el uno del otro.
- 3 En el teléfono, abre la aplicación Garmin Drive.
- 4 Selecciona una opción:
 - Si este es el primer dispositivo Garmin® que vinculas con tu smartphone, acepta los acuerdos de licencia de la aplicación Garmin Drive.
 - Si estás vinculando una cámara o un dispositivo Garmin adicionales con tu smartphone, selecciona **Añadir otro dispositivo**.
- 5 Sigue las indicaciones que aparecen en pantalla para completar el proceso de vinculación y configuración. Aparece el panel de control principal de la aplicación. Una vez que los dispositivos se hayan vinculado, se conectarán automáticamente cuando estén encendidos y se encuentren dentro del radio de alcance.

Autenticación multifactor

La función de autenticación multifactor utiliza un segundo factor, como el teléfono o el correo electrónico, para verificar tu identidad al iniciar sesión en tu cuenta de Garmin Drive.

NOTA: para utilizarla, debes activar la autenticación multifactor en tu cuenta de Garmin.

Conectar la cámara a una red Wi-Fi

Para controlar la cámara utilizando una red Wi-Fi existente, la red debe estar configurada para permitir que los dispositivos conectados puedan verse y comunicarse entre sí.

Puedes usar la aplicación Garmin Drive para conectar la cámara a una red Wi-Fi. Puede ser un hotspot móvil, una red doméstica o una red empresarial.

Mientras estás conectado a una red Wi-Fi, la cámara carga automáticamente los videos en resolución completa a Vault cuando detecta una incidencia. También puedes conectarte a la cámara de forma remota mediante la aplicación Garmin Drive para ver una transmisión de video en directo ([Ver la transmisión de Live View de la cámara, página 7](#)).

- 1 Conecta la cámara a la aplicación Garmin Drive ([Vincular tu smartphone, página 6](#)).
- 2 En la aplicación Garmin Drive, selecciona  , selecciona el nombre de tu cámara y, a continuación, **Conexiones Wi-Fi**.

Aparecerá una lista con los puntos de acceso Wi-Fi disponibles en las proximidades.

- 3 Selecciona tu red Wi-Fi e introduce la contraseña.

La cámara se conecta a la red Wi-Fi.

La cámara guarda la información de la red para conectarse automáticamente la próxima vez que la cámara se encienda y se encuentre dentro del alcance de la red.

Visualizar videos y fotos en tu smartphone

Para poder ver fotos y videos en tu smartphone, antes debes vincular tu dispositivo Garmin Dash Cam con la aplicación Garmin Drive ([Vincular tu smartphone, página 6](#)).

NOTA: el dispositivo detiene la grabación y las alertas se desactivan durante la visualización de videos o fotos.

- 1 En la aplicación Garmin Drive de tu smartphone, selecciona **Videos y fotos**.
- 2 Selecciona una opción:
 - Para ver una foto o un video que hayas guardado, selecciona un archivo de la categoría **Guardados**.
 - Para visualizar secuencias de video recientes que no se hayan guardado, selecciona un video de la categoría **Temporal**.

Ver la transmisión de Live View de la cámara

Para poder ver la transmisión de Visualización en directo de la cámara, debes conectar la cámara a una red Wi-Fi ([Conectar la cámara a una red Wi-Fi, página 7](#)) o tener una suscripción LTE activa.

También puedes conectar la cámara a una fuente de alimentación constante de 12 V ([Cable de alimentación constante, página 23](#)).

Puedes ver la transmisión en directo de la cámara utilizando la función de supervisión Visualización en directo de la aplicación Garmin Drive.

- 1 En la aplicación Garmin Drive de tu smartphone, selecciona **Visualización en directo**.
La aplicación busca si hay cámaras disponibles.
- 2 Si es necesario, selecciona tu cámara en la lista de dispositivos disponibles.
Aparece la vista en directo.

Borrar una foto o un video con el smartphone

- 1 Cuando estés viendo la lista de fotos o videos guardados en el smartphone, selecciona **Seleccionar**.
- 2 Selecciona uno o más archivos.
- 3 Selecciona .

Almacenamiento de Vault

NOTA: esta función no está disponible en todos los países.

Puedes cargar, gestionar y compartir material de la Dash Cam en una unidad de almacenamiento online segura mediante Vault. La Dash Cam carga automáticamente los vídeos guardados en Vault mientras está conectada a una red Wi-Fi o a una suscripción LTE activa.

Puedes almacenar vídeos en Vault durante un máximo de 24 horas con tu cuenta de Garmin Drive. No hay límite de tamaño para la cantidad de datos que puedes almacenar. Puedes adquirir una suscripción opcional a Vault desde la aplicación Garmin Drive de tu smartphone para ampliar el tiempo de almacenamiento.

NOTA: la Dash Cam debe estar conectada a una red Wi-Fi o a una suscripción LTE activa para utilizar esta función.

Actualizar la suscripción a Vault

Puedes adquirir una suscripción opcional a Vault para alargar el tiempo de almacenamiento y utilizar las funciones LTE de la cámara.

- 1 En la aplicación Garmin Drive de tu smartphone, selecciona  > **Acceso a Vault** > **¿Necesitas más tiempo?**.
- 2 Sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla.

Compartir un vídeo

Puedes compartir un enlace seguro a un vídeo de la Dash Cam desde Vault.

- 1 En la aplicación Garmin Drive de tu smartphone, selecciona **Vault**.
- 2 Selecciona un vídeo y selecciona **Enviar enlace seguro**.
- 3 Sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla.

Desactivar un enlace de vídeo compartido

Puedes desactivar un enlace a un vídeo que has compartido anteriormente desde Vault. Cuando desactivas un enlace de vídeo compartido, el vídeo se establece como privado y el enlace compartido y la contraseña se desactivan.

- 1 En la aplicación Garmin Drive de tu smartphone, selecciona **Vault**.
- 2 Selecciona un vídeo y selecciona **Desactivar enlace** > **Seguir**.

Eliminar un vídeo de Vault


- 1 En la aplicación Garmin Drive de tu smartphone, selecciona **Vault**.
- 2 Selecciona un vídeo y selecciona **Eliminar de {0}** > **Seguir**.

Editar y exportar un vídeo

Puedes recortar la duración de un vídeo para eliminar las secuencias innecesarias antes de exportarlo a Vault.

NOTA: los vídeos almacenados en Vault no se pueden recortar.

- 1 Mientras visualizas un vídeo, arrastra los controles de recorte ① de la barra de progreso del vídeo hacia la derecha o hacia la izquierda para recortar la duración del vídeo.



- 2 Activa la casilla de verificación **Incluir audio** para incluir el audio grabado (opcional).

- 3 Selecciona **>** o **Exportar**.

NOTA: durante la exportación de un vídeo, la aplicación se debe mantener en primer plano.

La aplicación exporta el vídeo recortado a Vault y lo guarda en el smartphone.

- 4 Una vez finalizada la exportación del vídeo, selecciona una opción (opcional):

- Para borrar el vídeo de la tarjeta de memoria de la cámara, selecciona **Borrar de cámara**.
- Para volver a la galería, selecciona **>** o **Hecho**.

Red de varias cámaras

Puedes instalar varias Dash Cams en el mismo vehículo, como por ejemplo cámaras delanteras y traseras, además de poder crear vídeos superpuestos compuestos a partir de las grabaciones simultáneas. Puedes vincular varias Dash Cams con la aplicación Garmin Drive. Si una cámara conectada por GPS forma parte de la red, podrás añadir información sobre la ubicación en los vídeos guardados de todas las cámaras de la red.

Crear vídeos superpuestos de varias cámaras

Para poder utilizar esta función, debes vincular al menos dos cámaras con la aplicación Garmin Drive y grabar vídeo con ambas cámaras.

La aplicación Garmin Drive permite crear vídeos superpuestos compuestos a partir de secuencias grabadas en dos cámaras al mismo tiempo.

- 1 En la aplicación Garmin Drive, selecciona **Vídeos y fotos**.

- 2 Selecciona un vídeo de varias cámaras.

Los vídeos de varias cámaras se identifican por los iconos de varias cámaras  de su miniatura.

La aplicación combina automáticamente el vídeo grabado al mismo tiempo en un ícono de vídeo de varias cámaras.

- 3 Selecciona **◀** y **▶** para elegir la secuencia de la cámara que se utilizará en la parte a pantalla completa del vídeo.

- 4 Arrastra los controles de la barra de progreso del vídeo hacia la derecha o hacia la izquierda para recortar la duración del vídeo.

- 5 Selecciona **Seguir**.

- 6 Selecciona **◀** y **▶** para elegir la secuencia de la cámara que se utilizará en la parte superpuesta del vídeo.

- 7 Selecciona la esquina de la pantalla donde deseas que aparezca el vídeo superpuesto y, a continuación, selecciona **Exportar**.

NOTA: debes mantener la aplicación en primer plano al exportar un vídeo.

La aplicación exportará el vídeo superpuesto al smartphone.

Configurar la cámara en la aplicación Garmin Drive

En la aplicación Garmin Drive, selecciona  y, a continuación, el nombre de la cámara.

Superposición de datos: ajusta el tipo de datos que se muestra en las imágenes y los vídeos.

Valor de exposición: ajusta el nivel de exposición a la luz en vídeos y fotos.

Detección de incidencias: ajusta el nivel de sensibilidad para la detección de incidencias.

Resolución: ajusta la resolución de vídeo.

Travelapse: activa o desactiva la función Travelapse ([Travelapse, página 12](#)).

Vídeos no guardados: determina cuándo elimina el dispositivo las secuencias de vídeo que no se han guardado. Al seleccionar la opción **Borrar con almacenamiento lleno**, el dispositivo borra los vídeos sin guardar más antiguos cuando el almacenamiento de la tarjeta de memoria está lleno. Al seleccionar la opción **Borrar cuanto antes**, el dispositivo borra vídeo sin guardar con una antigüedad de más de tres minutos de manera continuada. Además, todos los vídeos que no se guarden se borrarán siempre que la unidad se apague. Esta opción es muy práctica para la protección de la privacidad de tus datos. Mientras la opción Borrar cuanto antes está seleccionada, no podrás grabar vídeos Travelapse.

Configuración de la cámara: proporciona opciones para que elijas un nombre de cámara y muestra una transmisión de vídeo en directo para que puedas ajustar la posición de la cámara.

Conexiones Wi-Fi: muestra el estado de la conexión de red inalámbrica.

Almacenamiento de Vault: proporciona opciones para las suscripciones a Vault disponibles.

Localizar vehículo: guarda la última ubicación conocida del vehículo en la aplicación Garmin Drive.

Radares: establece la frecuencia con la que Garmin Drive comprueba las actualizaciones de ubicaciones de radares.

Alertas de conductor no identificado: te avisa si el vehículo se mueve sin que el teléfono esté cerca.

Mensajes de incidencia: avisa a tus contactos de emergencia si se detecta una incidencia.

Parking Guard: activa y ajusta la configuración de grabación de la función Parking Guard.

Volumen de alerta: ajusta el volumen de las alertas de la cámara.

Idioma: configura el idioma del dispositivo.

Unidades y tiempo: ajusta la configuración del formato de fecha y hora.

Comandos de voz: activa y establece el idioma de los comandos de voz.

Palabra de activación: permite cambiar la palabra de activación del control por voz.

Acerca del dispositivo: muestra la versión del software de la cámara y el ID de la unidad.

Buscar actualizaciones: busca actualizaciones de software en el dispositivo.

Formatear tarjeta SD: formatea la tarjeta de memoria y borra todos los vídeos, fotografías y datos que contiene.

Restablecer valores pred.: restablece el dispositivo a la configuración predeterminada de fábrica y lo desvincula de la aplicación Garmin Drive.

Ayuda: abre la página de asistencia del dispositivo.

Borrar dispositivo de la lista: desvincula el dispositivo de la aplicación Garmin Drive.

Cambiar el nombre de una cámara

Puedes cambiar el nombre de la cámara para ayudar a diferenciarla de otras en una red de varias cámaras.

1 Selecciona .

2 Selecciona una cámara.

3 Selecciona **Configuración de la cámara**.

4 Selecciona un nombre de cámara en el campo **Nombre de la cámara**.

SUGERENCIA: puedes seleccionar Personalizado para introducir un nombre de cámara personalizado.

Grabar con la Dash Cam

AVISO

Es posible que en algunas jurisdicciones se prohíba o regule la grabación de audio y vídeo o la captura de fotografías. Las jurisdicciones pueden exigir el conocimiento y consentimiento de todas las partes antes de grabar audio y vídeo o capturar fotografías. Es responsabilidad del usuario conocer y cumplir con todas las leyes, normativas y cualquier otra restricción de su jurisdicción.

La dash cam graba los vídeos en la tarjeta de memoria de la cámara ([Instalar una tarjeta de memoria, página 2](#)). De forma predeterminada, el dispositivo inicia la grabación de vídeo inmediatamente después de encenderse y continúa grabando hasta que se apaga. Si la tarjeta de memoria está llena, el dispositivo borra automáticamente los vídeos sin guardar más antiguos para liberar espacio para nuevos vídeos.

Cuando está activada la opción de borrar vídeo sin guardar cuanto antes, el dispositivo borra vídeo sin guardar con una antigüedad de más de tres minutos de manera continuada. Además, todos los vídeos que no se guarden se borrarán siempre que la unidad se apague. Puedes activar o desactivar esta función en la configuración de la cámara ([Configurar la cámara, página 20](#)).

Puedes guardar una grabación de vídeo para evitar que se sobrescriba o se borre ([Guardar secuencias de vídeo no guardadas, página 14](#)).

Almacenar una grabación de vídeo

De forma predeterminada, el dispositivo utiliza un sensor para detectar posibles incidencias y guarda secuencias de vídeo automáticamente 15 segundos antes y 15 segundos después del evento detectado. También puedes guardar vídeo manualmente en cualquier momento.

SUGERENCIA: también puedes guardar archivos de vídeo utilizando comandos de voz ([Control por voz, página 18](#)).

Pulsa .

El dispositivo guarda la secuencia de vídeo grabada antes, durante y después de pulsar .

La tarjeta de memoria cuenta con un espacio de almacenamiento limitado. Después de guardar una grabación de vídeo, deberías transferirla a tu ordenador ([Vídeos y fotos en tu equipo, página 14](#)) o smartphone ([Editar y exportar un vídeo, página 9](#)).

Detección de eventos

De forma predeterminada, el dispositivo utiliza un sensor para detectar posibles incidencias y guarda secuencias de vídeo automáticamente 15 segundos antes y 15 segundos después del evento detectado. La secuencia de vídeo se marca con la hora, la fecha y la ubicación del evento.

Activar y desactivar la grabación de audio

AVISO

Es posible que algunas jurisdicciones prohíban la grabación de audio en el vehículo o que requieran el conocimiento y consentimiento de todos los pasajeros antes de grabar audio en el vehículo. Es tu responsabilidad respetar todas las leyes y restricciones en tu región.

Durante la grabación de vídeo, el dispositivo puede grabar audio con el micrófono integrado. Puedes activar o desactivar la grabación de audio en cualquier momento.

SUGERENCIA: también puedes activar y desactivar la grabación de audio utilizando comandos de voz ([Control por voz, página 18](#)).

Selecciona **Configuración > Cámara > Grabar audio**.

Realizar fotografías

SUGERENCIA: también puedes hacer fotos utilizando comandos de voz ([Control por voz, página 18](#)).

En el visor, pulsa .

El dispositivo guarda una foto y un vídeo en la tarjeta de memoria.

Travelapse

La función de Travelapse captura vídeos de movimiento rápido de tus viajes, por lo que podrás compartir un breve vídeo de todos los lugares en los que has estado. La grabación con la función Travelapse no detiene la grabación de la dash cam.

NOTA: la grabación de Travelapse no estará disponible cuando esté activada la opción de borrar vídeo sin guardar cuanto antes ([Configurar la cámara, página 20](#)).

Grabar un vídeo de Travelapse

Puedes iniciar y detener manualmente la grabación de Travelapse en cualquier momento, desde el menú principal o mediante comandos de voz.

NOTA: el dispositivo continuará grabando secuencias de la dash cam regularmente mientras graba vídeo de Travelapse.

- Para iniciar la grabación de un vídeo Travelapse, selecciona una opción:
 - En el menú principal, selecciona **Travelapse > Iniciar**.
 - Di **OK, Garmin, Iniciar Travelapse**.
- Para detener la grabación de Travelapse, selecciona una opción:
 - En el menú principal, selecciona **Travelapse > Detener**.
 - Di **OK, Garmin, Detener Travelapse**.

Funciones LTE

ADVERTENCIA

No leas ni interactúes con las notificaciones mientras conduces, ya que podrías distraerte y provocar un accidente que cause lesiones personales graves o la muerte.

ATENCIÓN

Las funciones de conectividad LTE de este dispositivo son complementarias y no se debe confiar en ellas como método principal para supervisar tu vehículo. La funcionalidad, fiabilidad y puntualidad de los mensajes y las notificaciones dependen de una serie de factores que escapan al control de Garmin, incluidos, entre otros, la conectividad y recepción móvil, y la alimentación del dispositivo.

Puedes adquirir una suscripción LTE opcional desde la aplicación Garmin Drive de tu smartphone. Puedes utilizar una suscripción LTE activa para usar las funciones de conectividad de la cámara mientras está fuera de una red Wi-Fi.

Visualización en directo: permite ver una transmisión en directo de la cámara con la aplicación Garmin Drive del smartphone ([Ver la transmisión de Live View de la cámara, página 7](#)).

Localizar vehículo: guarda la última ubicación conocida del vehículo en la aplicación Garmin Drive ([Localizar el vehículo, página 13](#)).

Alertas de conductor no identificado: te avisa si el vehículo se mueve sin que el teléfono esté cerca ([Activar las alertas de conductor no identificado, página 15](#)).

Mensajes de incidencia: avisa a tus contactos de emergencia si se detecta una incidencia ([Mensajes de incidencia, página 15](#)).

Parking Guard: permite que la cámara grabe vídeo automáticamente mientras el vehículo está aparcado y lo guarda en Vault ([Parking Guard, página 12](#)).

Parking Guard

La función Parking Guard permite que la cámara grabe vídeo automáticamente mientras el vehículo está aparcado. Al apagar el vehículo, la cámara entra automáticamente en el modo de grabación con vehículo aparcado. La cámara graba automáticamente vídeo cada vez que detecta una incidencia y envía una notificación al smartphone cuando está conectada a una red Wi-Fi o a una suscripción LTE activa. Puedes gestionar la configuración de Parking Guard desde la aplicación Garmin Drive de tu smartphone.

Activar o desactivar Parking Guard

Selecciona una opción:

- Para activar la función Parking Guard, selecciona **▲ > Parking Guard > Activar**.
- Para desactivar la función Parking Guard, selecciona **▲ > Parking Guard > Configuración > Activar**.

Configurar Parking Guard

Selecciona **▲ > Parking Guard > Configuración**.

Activar: activa o desactiva la función Parking Guard.

Inicio automático: establece la cantidad de tiempo que el vehículo debe permanecer inmóvil antes de que la cámara active la función Parking Guard.

Sensibilidad a los impactos: permite ajustar el nivel de sensibilidad de la detección de incidencias mientras la función Parking Guard está activa.

Tiempo de supervisión: permite definir el tiempo que la función Parking Guard permanece activa antes de apagarse.

Ejecutar con batería: permite configurar que la función Parking Guard utilice la batería de la cámara si no hay una fuente de alimentación externa conectada.

NOTA: si tocas la cámara mientras la configuración Ejecutar con batería está activada, puede encenderse inesperadamente cuando detecte movimiento.

Grabar antes de incidente: permite configurar el dispositivo para que grabe 15 segundos antes de que se detecten incidentes. Debes conectar la cámara a una fuente de alimentación externa para utilizar esta opción.

Localizar el vehículo

Para poder utilizar esta función, debes activar la localización del vehículo en la aplicación Garmin Drive.

Con tu consentimiento, la Garmin Dash Cam puede almacenar y cifrar de forma segura la última ubicación conocida del vehículo. Esto puede resultar útil si te olvidas de dónde has aparcado o si pierdes el vehículo o el dispositivo.

En la aplicación Garmin Drive de tu smartphone, selecciona **Localizar vehículo**.

Activar la localización del vehículo

- 1 En la aplicación Garmin Drive del smartphone, selecciona  y, a continuación, el nombre de la cámara.
- 2 Selecciona **Localizar vehículo > Acepto**.

Visualizar vídeos e imágenes

NOTA: el dispositivo detiene la grabación y las alertas se desactivan durante la visualización de vídeos o imágenes.

1 Selecciona **▽ > Galería**.

2 Selecciona una opción:

NOTA: los vídeos sin guardar y los vídeos de Travelapse no estarán disponibles cuando esté activada la opción de borrar vídeo sin guardar cuanto antes ([Configurar la cámara, página 20](#)).

- Para ver los vídeos que hayas guardado, selecciona **Vídeos guardados**.
- Para ver los vídeos con el vehículo aparcado que hayas guardado, selecciona **Vídeos vehículo aparcado**.
- Para ver fotos guardadas, selecciona **Imágenes**.
- Para ver vídeos de Travelapse, selecciona **Travelapse**.
- Para ver una secuencia de vídeo reciente que no se ha guardado, selecciona **Vídeos no guardados**.

3 Selecciona un vídeo o una foto.

Guardar secuencias de vídeo no guardadas

Puedes ver las secuencias temporales sin guardar en la galería y guardar clips de vídeo de las secuencias no guardadas. Esta función no estará disponible cuando la opción de borrar vídeos no guardados cuento antes esté activada ([Configurar la cámara, página 20](#)).

- 1 Selecciona  > **Galería** > **Vídeos no guardados**.
- 2 Selecciona una fecha y una hora.
Comenzará a reproducirse el vídeo no guardado que coincide con ese intervalo de tiempo.
- 3 Mantén pulsado  o  para retroceder o avanzar en el vídeo.
Mientras mantienes pulsado el botón, el dispositivo aumentará la velocidad a la que se mueve por el vídeo.
La marca de fecha y hora aparecerá en la esquina inferior izquierda del vídeo.
- 4 Cuando encuentres la secuencia de vídeo que deseas guardar, pulsa  > **Guardar**.
El dispositivo guarda un clip de vídeo de 30 segundos que incluye 15 segundos antes y 15 segundos después del punto de guardado seleccionado.

Borrar un vídeo o foto

- Mientras visualizas un vídeo, selecciona  > **Borrar** > **Sí**.
- Mientras visualizas una foto, selecciona  > **Sí**.

Vídeos y fotos en tu equipo

NOTA: es posible que algunos reproductores multimedia no admitan la reproducción en alta resolución.

Los vídeos y las fotos se guardan en el directorio DCIM en la tarjeta de memoria de la cámara. Los vídeos se guardan en formato MP4 HEVC (H.265) y las fotos en formato JPG. Para ver y transferir fotos y vídeos, puedes conectar la tarjeta de memoria o el dispositivo al ordenador ([Conectar la cámara a un ordenador, página 14](#)). Visita garmin.com/dashcamvideos para obtener más información.

Los vídeos y las fotos se guardan en diferentes carpetas.

NOTA: los vídeos sin guardar y los vídeos de Travelapse no estarán disponibles cuando esté activada la opción de borrar vídeo sin guardar cuento antes ([Configurar la cámara, página 20](#)).

100EVENT: contiene los vídeos que se guardan automáticamente cuando el dispositivo detecta una incidencia.

101PHOTO: contiene las fotos.

102SAVED: contiene los vídeos guardados manualmente por el usuario.

103PARKM: contiene los vídeos guardados mientras el vehículo está aparcado.

104TLPSE: contiene los vídeos de Travelapse.

105UNSV: contiene secuencias de vídeo que no se han guardado. Cuando se llena el espacio de almacenamiento para el vídeo sin guardar, el dispositivo sobrescribe los vídeos sin guardar más antiguos.

Conectar la cámara a un ordenador

Puedes conectar la cámara a tu ordenador para instalar actualizaciones de software o transferir vídeos y fotos a este. Debes conectarte al ordenador mediante el cable de datos micro-USB más corto, de 1,5 m (5 ft), incluido con el dispositivo.

NOTA: el cable de alimentación más largo incluido con el dispositivo está destinado únicamente a la alimentación y no se puede utilizar para conectarse al ordenador.

- 1 Conecta el extremo pequeño del cable de datos al puerto micro-USB de la cámara.
- 2 Conecta el extremo más grande del cable de datos a un puerto USB del ordenador.

En función del sistema operativo de tu ordenador, el dispositivo aparecerá en el equipo como una unidad extraíble o como volumen extraíble.

Alertas y funciones que hacen que el conductor tome conciencia del riesgo

La cámara incluye funciones que pueden ayudar a promover una conducción en la que se esté más atento, incluso al conducir en un área familiar. El dispositivo reproduce un tono o un mensaje audible y muestra información para cada alerta. Puedes activar o desactivar los tonos audibles de algunos tipos de alertas de conducción.

Aviso de colisión frontal: el dispositivo te avisa cuando detecta que no estás respetando la distancia de seguridad entre tu vehículo y el que te precede.

Aviso de salida de carril: el dispositivo te avisa cuando detecta el posible cruce no intencionado de las señales de carril.

Alerta de arranque: el dispositivo reproduce un tono y muestra una alerta cuando el tráfico detenido comienza a circular.

Radares de velocidad: el dispositivo reproduce un tono y muestra el límite de velocidad y la distancia hasta el radar de velocidad.

Radares de semáforo en rojo: el dispositivo reproduce un tono y muestra la distancia hasta el radar de semáforo en rojo.

Activar las alertas de conductor no identificado

El grabador de conducción Garmin Dash Cam puede enviar una notificación a tu smartphone si el vehículo se mueve sin que el teléfono esté cerca.

⚠️ ATENCIÓN

Para usar esta función, la cámara debe disponer de una suscripción LTE activa. Esta función es complementaria y no se debe confiar en ella como método principal para supervisar o proteger el vehículo.

- 1 En la aplicación Garmin Drive del smartphone, selecciona  y, a continuación, el nombre de la cámara.
- 2 Selecciona **Alertas de conductor no identificado**.

Mensajes de incidencia

⚠️ ADVERTENCIA

El dispositivo permite enviar la ubicación a un contacto de emergencia. Se trata de una función complementaria y no se debe confiar en ella como método principal para obtener ayuda de emergencia. La aplicación Garmin Drive no se pone en contacto con los sistemas de emergencia por ti.

⚠️ ATENCIÓN

Para poder utilizar esta función, la cámara debe estar conectada a una suscripción LTE activa, debes introducir contactos de emergencia en la aplicación Garmin Drive del smartphone y debes activar la detección de incidencias en la aplicación Garmin Drive del smartphone. Esta función es complementaria y no se debe confiar en ella como método principal para supervisar o proteger el vehículo.

El grabador de conducción Garmin Dash Cam utiliza sensores integrados para detectar una posible incidencia en el vehículo y envía automáticamente un mensaje de texto a tus contactos de emergencia. Esto puede resultar útil si no puedes llamar o enviar un mensaje en una situación de emergencia.

Activar los mensajes de incidencia

- 1 En la aplicación Garmin Drive del smartphone, selecciona  y, a continuación, el nombre de la cámara.
- 2 Selecciona **Mensajes de incidencia**.

Añadir un contacto de emergencia

- 1 En la aplicación Garmin Drive del smartphone, selecciona  > **Ayuda en caso de emergencia** > **Añadir contactos de emergencia**.
- 2 Sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla.

Sistema de aviso de colisión frontal


ADVERTENCIA

El sistema de aviso de colisión frontal (FCWS) es solo informativo y no sustituye tu responsabilidad de observar todas las condiciones de la conducción y la carretera, respetar todas las regulaciones de tráfico y de mantener un criterio de conducción segura en todo momento. La función FCWS se sirve de la cámara para proporcionar alertas de los vehículos próximos y, en consecuencia, la funcionalidad podría verse limitada en condiciones de escasa visibilidad. Para obtener más información, visita garmin.com/warnings.

NOTA: esta función no está disponible en todas las áreas ni para todos los modelos del producto.

El sistema FCWS te avisa cuando el dispositivo detecta que no estás respetando la distancia de seguridad entre tu vehículo y el que te precede. El dispositivo calcula la velocidad de tu vehículo a través del GPS y determina una distancia de seguridad aproximada en base a tu velocidad. El sistema FCWS se activa automáticamente cuando el vehículo supera los 48 km/h (30 mph).

Si el dispositivo detecta que estás demasiado cerca del vehículo que circula delante, emite una alerta audible y aparece un aviso en la pantalla.



Sugerencias de rendimiento para el sistema de aviso de colisión frontal

Hay varios factores que afectan al rendimiento del sistema de aviso de colisión frontal (FCWS). Algunas situaciones pueden impedir que el sistema FCWS detecte un vehículo precedente.

- El sistema FCWS se activa únicamente cuando tu vehículo supera los 50 km/h (30 mph).
- Puede que el sistema FCWS no detecte un vehículo que circula delante cuando la visión de la cámara se vea obstaculizada por la lluvia, la nieve, la niebla, los destellos del sol o de faros, o en la oscuridad.
- Existe la posibilidad de que el sistema FCWS no funcione correctamente si la cámara no está bien alineada (*Ajustar la colocación de la cámara*, página 5).
- Puede que el sistema FCWS no detecte vehículos a una distancia superior a 40 m (130 ft) o inferior a 5 m (16 ft).
- Puede que el sistema FCWS no funcione correctamente si la configuración de colocación de la cámara no indica correctamente la altura de tu vehículo o la ubicación del dispositivo en el mismo (*Ajustar la colocación de la cámara*, página 5).

Sistema de aviso de salida de carril

ADVERTENCIA

El sistema de aviso de salida de carril (LDWS) es solo informativo y no sustituye tu responsabilidad de observar todas las condiciones de la conducción y la carretera, respetar todas las regulaciones de tráfico y de mantener un criterio de conducción segura en todo momento. La función LDWS se sirve de la cámara para proporcionar alertas sobre las líneas de los carriles y, en consecuencia, la funcionalidad podría verse limitada en condiciones de escasa visibilidad. Para obtener más información, visita garmin.com/warnings.

El sistema LDWS te avisa cuando el dispositivo detecta el posible cruce no intencionado de las señales de carril. Por ejemplo, el dispositivo te avisa si cruzas la línea continua que delimita el carril. El sistema LDWS solo avisa cuando el vehículo supera los 64 km/h (40 mph). El aviso aparece en la parte derecha o izquierda de la pantalla para indicar qué límite del carril has cruzado.



NOTA: para lograr el mejor rendimiento del sistema LDWS, debes ajustar la opción Colocación de la cámara para indicar la ubicación del dispositivo en el vehículo.

Sugerencias de rendimiento para el sistema de aviso de salida de carril

Hay varios factores que afectan al rendimiento del sistema de aviso de salida de carril (LDWS). Algunas situaciones pueden impedir que el sistema LDWS detecte las salidas de carril.

- El sistema LDWS solo avisa cuando el vehículo supera los 65 km/h (40 mph).
- Puede que el sistema LDWS no funcione correctamente si la cámara no está bien alineada.
- Puede que el sistema LDWS no funcione correctamente si la configuración de colocación de la cámara no indica correctamente la altura de tu vehículo o la ubicación del dispositivo en el mismo ([Ajustar la colocación de la cámara, página 5](#)).
- El sistema LDWS requiere una visión continua y clara de las líneas divisorias de los carriles.
 - Existe la posibilidad de que las salidas de carril no se detecten cuando la visión de las líneas divisorias de los carriles se vea obstaculizada por la lluvia, la niebla, la nieve, sombras muy oscuras, los destellos del sol o de faros, o cualquier otra interferencia visual.
 - Es posible que la salida del carril no se detecte en caso de que las líneas divisorias estén mal alineadas, ausentes o gravemente deterioradas.
- Puede que el sistema LDWS no detecte salidas de carril en carreteras extremadamente anchas, estrechas o sinuosas.

Alerta de arranque

La alerta de arranque reproduce un tono y muestra una alerta cuando el tráfico detenido delante de tu vehículo comienza a circular de nuevo. Esta alerta aparece únicamente cuando el vehículo que te precede se ha desplazado una distancia considerable y tu vehículo permanece detenido. Puede resultar útil en los semáforos en rojo o en los atascos. Esta función utiliza la dash cam para detectar el vehículo detenido o en movimiento, y requiere una panorámica clara de la carretera.



Radares de semáforo en rojo y de velocidad

AVISO

Garmin no es responsable de la exactitud ni de las consecuencias de la utilización de una base de datos de radares de semáforo en rojo o de velocidad.

NOTA: esta función no está disponible para todas las regiones ni todos los modelos de producto.

La información acerca de las ubicaciones de los radares de semáforo en rojo y de velocidad está disponible en algunas áreas para determinados modelos de producto. El dispositivo avisa cuando te acercas a un radar de semáforo en rojo o de velocidad.

- Puedes utilizar el software Garmin Express™ (garmin.com/express) o la aplicación Garmin Drive para actualizar la base de datos de radares almacenada en el dispositivo. Para recibir la información más reciente sobre radares, debes actualizar tu dispositivo con frecuencia.

Control por voz

La función de control por voz te permite controlar la cámara mediante palabras y comandos.

NOTA: la función de control por voz no está disponible para todos los idiomas. Puedes usar esta función mientras la interfaz está configurada en un idioma no disponible pero debes decir los comandos en inglés.

Controlar la cámara mediante los comandos de voz

1 Di **OK, Garmin** para activar la función del control por voz.

La cámara reproduce un tono y empieza a escuchar un comando.

2 Di un comando:

- Para guardar un vídeo, di **Guardar vídeo**.
- Para hacer una foto, di **Hacer foto**.
- Para grabar audio con el vídeo, di **Grabar audio**.
- Para grabar vídeo sin audio, di **Detener audio**.
- Para iniciar la grabación de Travelapse, di **Iniciar Travelapse**.
- Para detener la grabación de Travelapse, di **Detener Travelapse**.

La cámara reproduce un tono cuando reconoce el comando.

Activar y desactivar el control por voz

Selecciona  > **Control por voz** > **Configuración** > **Desactivar**.

Sugerencias para el control por voz

- Habla con un tono normal y dirige la voz al dispositivo.
- Reduce los ruidos de fondo para aumentar la precisión del reconocimiento de voz.
- Antes de cada comando, pronuncia la palabra de activación. La palabra de activación predeterminada es **OK, Garmin**.
- Escucha el tono que confirma que la cámara ha reconocido correctamente el comando.
- Cambia la palabra de activación si tienes más de un dispositivo Garmin con funciones de control por voz ([Cambiar la palabra de activación](#), página 19).

Cambiar la palabra de activación

De forma predeterminada, el control por voz de la Dash Cam se activa al decir **OK, Garmin**. Puedes cambiar la palabra de activación en cualquier momento. Puede ser algo útil si tienes más de un dispositivo Garmin con funciones de control por voz.

1 Selecciona  > **Control por voz** > **Configuración** > **Palabra de activación**.

2 Selecciona una palabra de activación.

Configuración

Configurar la cámara

Selecciona  > Configuración > Cámara.

Resolución: ajusta la resolución de vídeo.

Detección de incidencias: activa y desactiva la detección de incidencias y establece opciones para la sensibilidad de la detección ([Detección de eventos, página 11](#)).

Grabar audio: activa y desactiva la grabación de audio ([Activar y desactivar la grabación de audio, página 11](#)).

Superposición de datos: ajusta el tipo de datos que se muestra en las imágenes y los vídeos.

Vídeos no guardados: determina cuándo elimina el dispositivo las secuencias de vídeo que no se han guardado. Al seleccionar la opción **Borrar con almacen. lleno**, el dispositivo borra los vídeos sin guardar más antiguos cuando el almacenamiento de la tarjeta de memoria está lleno. Al seleccionar la opción **Borrar cuanto antes**, el dispositivo borra vídeo sin guardar con una antigüedad de más de tres minutos de manera continuada. Además, todos los vídeos que no se guarden se borrarán siempre que la unidad se apague. Esta opción es muy práctica para la protección de la privacidad de tus datos. Mientras la opción Borrar cuanto antes esté seleccionada, no podrás grabar vídeos de Travelapse ni ver vídeos sin guardar en la galería.

Valor de exposición: establece el valor de exposición a la luz de los vídeos y las fotos.

Formatear tarjeta: formatea la tarjeta de memoria y borra todos los vídeos, fotografías y datos que contiene.

Configurar la resolución de vídeo

Puedes configurar la resolución, el número de fotogramas por segundo (FPS) y la opción de alto rango dinámico (HDR) para el vídeo grabado por la cámara.

La resolución es la anchura y la altura del vídeo, en píxeles. FPS hace referencia al número de fotogramas de vídeo capturados cada segundo. La opción HDR combina varios niveles de exposición para cada fotograma y contribuye a mejorar la nitidez del vídeo en condiciones de alto contraste o escasa iluminación. La configuración de una mayor resolución o cantidad de FPS requiere más espacio en la tarjeta de memoria.

No todas las opciones de configuración se pueden aplicar a todos los modelos de producto.

Selecciona Configuración > Cámara > Resolución.

Configuración	Resolución
1440p, 30 fps, HDR	2560 × 1400 px
1080p, 30 fps, HDR	1920 × 1080 px
720p, 30 fps, HDR	1280 × 720 px

Configurar el sistema de asistencia al conductor

Selecciona  > Configuración > Asistencia al conductor.

Colocación de la cámara: te permite indicar la colocación del dispositivo en el vehículo ([Ajustar la colocación de la cámara, página 5](#)).

Colisión frontal: ajusta la sensibilidad del sistema FCWS.

Alerta de arranque: activa o desactiva la pantalla de alerta de arranque y las alertas audibles cuando el tráfico comienza a circular ([Alerta de arranque, página 18](#)).

Salida de carril: ajusta la configuración de las señales de carril ([Sistema de aviso de salida de carril, página 17](#)).

Alertas de proximidad: ajusta las alertas de proximidad audibles.

Configuración de mensajería y privacidad

Selecciona  > Configuración > Mensajería y privacidad.

Mensajes de incidencia: avisa a tus contactos de emergencia si se detecta una incidencia.

Alertas de conductor no identificado: te avisa si el vehículo se mueve sin que el teléfono esté cerca.

Localizar vehículo: guarda la última ubicación conocida del vehículo en la aplicación Garmin Drive.

NOTA: para poder utilizar esta función, debes activarla en la aplicación Garmin Drive.

Configurar el sistema

Selecciona  > Configuración > Sistema.

Volumen: ajusta el volumen de las alertas de la cámara y la reproducción de vídeo.

Guardar tono de vídeo: activa y desactiva el tono audible que se reproduce al guardar un vídeo.

Brillo: ajusta el brillo de la pantalla del visor. Si seleccionas la opción Brillo automático, el dispositivo ajusta el brillo de la pantalla automáticamente en función de la luz ambiental.

Modo de color: permite seleccionar un modo de color de día o de noche. Si seleccionas la opción Automático, el dispositivo cambiará automáticamente a los modos de color de día o de noche en función de la hora.

Desconexión de pantalla: permite configurar la pantalla de forma que siga encendida mientras la cámara recibe alimentación o se apague tras un minuto de inactividad. La cámara sigue grabando mientras la pantalla está apagada y el LED de grabación permanece en rojo para indicar que el dispositivo está grabando.

Ajustes: permite establecer las unidades de medida, la hora y el idioma, así como restablecer estos ajustes a los valores predeterminados.

Acerca de: muestra el nombre de la cámara, el número de la versión de software, el número de ID de la unidad e información sobre varias funciones de software adicionales.

Normativa: muestra la información sobre las normativas vigentes y la información de cumplimiento.

Configurar el dispositivo

Selecciona  > Configuración > Sistema > Ajustes.

Unidades: establece la unidad de medida que se utilizará para las distancias.

Hora: define la hora y el formato para la marca de hora.

Idioma: cambia todo el texto en pantalla al idioma seleccionado.

Restablecer: restablece toda la configuración a los valores predeterminados de fábrica y desvincula la cámara de la aplicación Garmin Drive. Esta opción no borra los vídeos ni las fotos que se han grabado. Para borrar todas las fotos y vídeos de la tarjeta de memoria, puedes formatear la tarjeta de memoria ([Formatear la tarjeta de memoria, página 2](#)).

Información del dispositivo

Limpieza de la lente de la cámara

AVISO

No utilices disolventes ni productos químicos que puedan dañar los componentes plásticos.

Debes limpiar la lente de la cámara regularmente para mejorar la calidad del vídeo grabado.

- 1 Limpia la lente con un paño para lentes que no raye, opcionalmente humedecido con alcohol isopropílico.
- 2 Deja que la lente se seque al aire.

Actualizaciones del producto

En el ordenador, instala Garmin Express (www.garmin.com/express). En el smartphone, instala la aplicación Garmin Drive.

Esto te permitirá acceder fácilmente a los siguientes servicios para dispositivos Garmin:

- Actualizaciones de software
- Carga de datos a Garmin Connect™
- Registro del producto
- Configuración de la suscripción a LTE y Vault

Actualizar el dispositivo mediante la aplicación Garmin Drive

La aplicación Garmin Drive te notifica de la existencia de actualizaciones de software o de la base de datos de radares disponibles para tu dispositivo.

- 1 En la aplicación Garmin Drive, selecciona **Instalar ahora**.

La actualización de software se envía al dispositivo. Recibirás una notificación cuando la transferencia se haya completado.

- 2 Desconecta el dispositivo de la fuente de alimentación hasta que este se apague.

- 3 Conecta el dispositivo a una fuente de alimentación.

El dispositivo instala la actualización de software.

NOTA: no se grabarán secuencias de vídeo mientras se actualiza el software.

Configurar Garmin Express

- 1 Conecta el dispositivo al ordenador mediante un cable USB.

- 2 Visita garmin.com/express.

- 3 Sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla.

Departamento de asistencia de Garmin

Visita support.garmin.com para obtener ayuda e información, como manuales de producto, preguntas frecuentes, vídeos y atención al cliente.

Ver la información sobre las normativas y la conformidad de la etiqueta electrónica

- 1 En el menú de configuración, desplázate hasta la parte inferior de este.

- 2 Selecciona **Sistema**.

- 3 Selecciona **Normativa**.

Reiniciar el dispositivo

Si el dispositivo deja de funcionar, puedes reiniciarlo.

Mantén pulsado el botón de encendido durante 12 segundos.

Especificaciones

Rango de temperatura de funcionamiento	De -20 °C a 70 °C (de -4 °F a 158 °F)
Rango de temperatura de carga	De 0 °C a 60 °C (de 32 °F a 140 °F)
Voltaje de entrada	De 4,75 a 5,25 V de CC, 2 A
SAR para la UE	1,04 W/kg en el torso, 2,30 W/kg en las extremidades
Frecuencias inalámbricas y potencia de transmisión	2,4 GHz a 18,9 dBm máximo 5,1 GHz a 17 dBm máximo 1,75 GHz a 21,5 dBm máximo

NOTA: la banda de 5150–5250 MHz está reservada solo para su uso en interiores en Canadá.

Especificaciones de la tarjeta de memoria

La cámara necesita una tarjeta de memoria con estas especificaciones. Visita garmin.com/dashcamcards para ver una lista de las tarjetas de memoria recomendadas.

Tipo	microSDHC o microSDXC
Capacidad	De 8 a 512 GB
Clase de velocidad	Clase 10 o superior
Sistema de archivos	exFAT

Apéndice

Cable de alimentación constante

El Constant Power Cable es un adaptador de alimentación de 12 V siempre encendido que se conecta al puerto OBD II del vehículo. El dispositivo puede alimentar hasta dos Dash Cams durante un período de tiempo determinado después de apagar el vehículo.

Para obtener más información o para adquirir un Constant Power Cable, visita garmin.com.

Primeros pasos

ADVERTENCIA

Cuando instales el dispositivo en el vehículo, colócalo de forma segura para que no interfiera con los controles de manejo del vehículo, como los pedales o los pies del conductor. Si el dispositivo interfiere con los controles de manejo del vehículo o los pies del conductor se pueden producir accidentes que tengan como consecuencia la muerte o lesiones graves.

ATENCIÓN

Consulta las disposiciones de la garantía y las instrucciones del manual del usuario del vehículo para obtener información sobre si los productos para el conector OBD II pueden anular o alterar la garantía del vehículo. Garmin no es responsable de los costes o gastos asociados con las reparaciones del vehículo o la anulación de la garantía.

Si notas algún cambio en el rendimiento del motor tras conectar el dispositivo, desconéctalo inmediatamente y ponte en contacto con el departamento de asistencia de Garmin. No utilices el dispositivo si afecta al rendimiento o la aceleración del motor de la marca y modelo de tu vehículo en particular.


Instalación del dispositivo

1 Configura el temporizador ([Temporizador](#), página 25).

2 Conecta el dispositivo al puerto OBD II del vehículo.

Por lo general, el puerto OBD II se sitúa bajo el salpicadero en el lado del conductor del vehículo. La ubicación del puerto OBD II puede variar en función de la marca y el modelo del vehículo. Consulta el manual del usuario del vehículo para obtener más información.

3 Retira la película protectora de un sistema de cierre reposicionable y presiona el sistema de cierre con firmeza durante 10 segundos contra el lateral del puerto USB del dispositivo.




4 Limpia la superficie de montaje del vehículo con agua o alcohol y un paño que no suelte pelusa.

5 Deja que la superficie se seque por completo.

6 Retira la película protectora de un segundo sistema de cierre reposicionable y presiónalo con firmeza durante 10 segundos contra la superficie de montaje del vehículo.


7 Presiona el sistema de cierre reposicionable del dispositivo contra el sistema de cierre reposicionable de la superficie de montaje para fijar el dispositivo en la ubicación de montaje.



8 Conecta el cable de alimentación USB del dispositivo Garmin Dash Cam a un puerto USB del Constant Power Cable.

Temporizador

El temporizador ① establece el tiempo que el dispositivo sigue suministrando alimentación después de haber salido del vehículo. El dispositivo vuelve a suministrar alimentación cuando detecta movimiento o cuando vuelves a entrar y reinicias el vehículo.



10m	10 minutos
24h	24 horas
∞	Siempre activado

Si quieres que el dispositivo permanezca apagado hasta que vuelvas a entrar en el vehículo, debes seleccionar la opción 10m.

Si quieres que el dispositivo funcione de forma continua mientras el vehículo está aparcado, debes seleccionar la opción 24h o ∞ .

LED de estado

El LED de estado muestra el estado del dispositivo.

Actividad del LED de estado	Estado
Rojo	El dispositivo suministra alimentación a los dispositivos conectados.
Parpadeo en rojo	Cuando el temporizador finaliza, el dispositivo ya no suministra alimentación a los dispositivos conectados.
Apagado	El dispositivo recibe menos de 12 V de energía. La función de protección de batería baja apaga el dispositivo para proteger la batería del vehículo.

Especificaciones

Temperatura de funcionamiento	De -20 °C a 45 °C (de -4 °F a 113 °F)
Entrada	De 12 a 16 V, 1,6 A máx.
Salida	5 V de CC, 1,5 A cada una (3 A en total)
Tensión de protección de batería baja	12 V

Cable para el modo de grabación con vehículo aparcado

El accesorio de cable para el modo de grabación con vehículo aparcado conecta la cámara a una alimentación constante y permite que esta grabe vídeo mientras el vehículo está estacionado y apagado.

Para obtener más información o adquirir un cable para el modo de grabación con vehículo aparcado, visita garmin.com.

Diagrama de cableado para el modo de grabación con vehículo aparcado



Elemento	Color del cable	Función del cable
①	Negro	Tierra
②	Amarillo	Batería (12 V)
③	Rojo	Accesorio (12 V)

Conegar a la alimentación el cable accesorio para el modo de grabación con vehículo aparcado

ATENCIÓN

Garmin recomienda encarecidamente que un instalador con experiencia y con los conocimientos necesarios sobre sistemas eléctricos realice la instalación del dispositivo. Si conectas de forma incorrecta el cable de alimentación, se pueden provocar daños en el vehículo o en la batería, lo que puede derivar en lesiones físicas.

- 1 Dirige el cable accesorio a una ubicación del vehículo en la que exista alimentación constante, alimentación comutada y conexión a tierra.
- 2 Conecta el cable **BATT** a una fuente de alimentación constante.
- 3 Conecta el cable **ACC** a una fuente de alimentación comutada.
- 4 Conecta el cable **GND** a la superficie metálica del chasis del vehículo mediante un perno o tornillo existente.
- 5 Conecta el cable accesorio para el modo de grabación con vehículo aparcado al puerto USB de la cámara.

Solución de problemas

La cámara se calienta mientras está funcionando

Las cámaras de Garmin están diseñadas para el uso en automóviles. Es normal y habitual que los productos se calienten sin que ello afecte a su seguridad de funcionamiento si están expuestos al sol en lugares con un clima cálido. La temperatura del dispositivo puede exceder la temperatura ambiente de funcionamiento máxima especificada sin que ello afecte a su seguridad de funcionamiento. Respeta siempre las instrucciones de uso y cuidado del dispositivo que se detallan en el manual del producto.

Mi tarjeta de memoria se ha deteriorado y es necesario sustituirla

Todas las tarjetas de memoria microSD® se deterioran después de sobrescribir en ellas una gran cantidad de veces. Formatear la tarjeta periódicamente puede prolongar su vida útil y mejorar el rendimiento. Debido a que la Dash Cam graba de manera continuada, es posible que debas sustituir la tarjeta de memoria periódicamente ([Instalar una tarjeta de memoria, página 2](#)). El dispositivo detecta automáticamente los errores de la tarjeta de memoria y te alerta cuando ha llegado la hora de formatearla o sustituirla.

Puedes tomar las siguientes medidas para aumentar la vida útil de la tarjeta de memoria.

- Formatea la tarjeta de memoria al menos una vez cada seis meses ([Formatear la tarjeta de memoria, página 2](#)).
- Si el dispositivo muestra una alerta de error de tarjeta de memoria, primero intenta formatear la tarjeta de memoria ([Formatear la tarjeta de memoria, página 2](#)) y, a continuación, si fuera necesario, sustituye la tarjeta de memoria ([Instalar una tarjeta de memoria, página 2](#)).
- Apaga el dispositivo o asegúrate de que la función **Parking Guard** está activada cuando el vehículo no está en uso.

Si el dispositivo no está conectado a una fuente de alimentación del vehículo que dependa del arranque, debes apagar el dispositivo cuando el vehículo no esté en marcha para evitar que la dash cam grabe material innecesario.

- Utiliza una tarjeta de memoria con una mayor capacidad de almacenamiento. Dado que las tarjetas de memoria de mayor capacidad se sobrescriben con menos frecuencia, suelen durar más tiempo.
- Utiliza una tarjeta de memoria de alta calidad con una velocidad de transferencia de clase 10 o superior.
- Compra una tarjeta de memoria de sustitución de un fabricante de alta calidad y en un proveedor de confianza.

Las grabaciones de vídeo se ven borrasas

- Limpia la lente de la cámara ([Limpieza de la lente de la cámara, página 21](#)).
- Limpia el parabrisas situado frente a la cámara.
- Comprueba que las escobillas limpiaparabrisas limpian la zona del parabrisas situado frente a la cámara y mueve el dispositivo si es necesario.

Las grabaciones de vídeo se entrecortan o están incompletas

- Para obtener los mejores resultados en los vídeos y la cámara, utiliza una tarjeta de memoria de alta calidad con una velocidad de transferencia de clase 10 o superior. Visita garmin.com/dashcamcards para ver una lista de las tarjetas de memoria recomendadas. Una tarjeta de memoria más lenta puede no grabar vídeo lo suficientemente rápido.
- Si estás viendo vídeos en tu smartphone mediante una conexión inalámbrica con la cámara, intenta visualizarlos en otra ubicación con menos interferencias inalámbricas o transfíre los vídeos a tu smartphone ([Editar y exportar un vídeo, página 9](#)).
- Transfiere las grabaciones importantes a un ordenador o smartphone y formatea la tarjeta de memoria ([Formatear la tarjeta de memoria, página 2](#)).
- Si el dispositivo muestra una alerta de error de tarjeta de memoria, primero intenta formatear la tarjeta de memoria ([Formatear la tarjeta de memoria, página 2](#)) y, a continuación, si fuera necesario, sustituye la tarjeta de memoria ([Instalar una tarjeta de memoria, página 2](#)).
- Actualiza tu dispositivo a la última versión de software ([Actualizaciones del producto, página 22](#)).

support.garmin.com