



# Manual do Utilizador do Approach® S5

Manual do Utilizador

© 2015 Garmin Ltd. ou as suas subsidiárias

Todos os direitos reservados. Ao abrigo das leis de direitos de autor, este manual não pode ser copiado, parcial ou integralmente, sem autorização por escrito da Garmin. A Garmin reserva-se o direito de alterar ou melhorar os seus produtos e de efectuar alterações no conteúdo deste manual, não sendo obrigada a notificar quaisquer indivíduos ou organizações das mesmas. Visite [www.garmin.com](http://www.garmin.com) para obter as actualizações mais recentes, assim como informações adicionais sobre a utilização deste produto.

Garmin®, o logótipo Garmin e Approach® são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias, registadas nos EUA e noutras países. Garmin Connect™ e Garmin Express™ são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias. Estas marcas não podem ser utilizadas sem a autorização expressa da Garmin.

A marca nominativa e os logótipos Bluetooth® são propriedade da Bluetooth SIG, Inc., sendo utilizadas pela Garmin sob licença. Outras marcas comerciais e nomes de marcas são detidos pelos respetivos proprietários.

# Índice

<b>Manual do Utilizador do Approach S5.....</b>	<b>1</b>
Teclas.....	1
Ligar o dispositivo.....	1
Praticar golfe .....	1
Informações do buraco.....	1
Utilizar o CourseView.....	2
Visualizar o green.....	2
Visualizar as distâncias layup e dogleg e as posições guardadas .....	2
Guardar a pontuação.....	2
Guardar uma posição.....	2
Medir uma tacada.....	3
Utilizar o conta-quilómetros .....	3
TruSwing™ .....	3
Personalizar o seu dispositivo .....	3
Monitorizar estatísticas .....	3
Garmin Connect.....	3
Notificações do telefone .....	3
Definições do sistema .....	4
Definir o alarme .....	4
Informação sobre o dispositivo .....	4
Especificações .....	4
Cuidados a ter com o dispositivo .....	4
Resolução de problemas .....	5
Dicas para o ecrã tátil .....	5
Obter mais informações .....	5
Reiniciar o dispositivo .....	5
Apagar a informação do utilizador .....	5
Assistência e atualizações .....	5
<b>Índice Remissivo .....</b>	<b>6</b>



# Manual do Utilizador do Approach S5

## ⚠ ATENÇÃO

Consulte no guia *Informações importantes de segurança e do produto*, na embalagem, os avisos relativos ao produto e outras informações importantes.

## Teclas



①	⌚ Selecione para ligar a retroiluminação. Mantenha premido para ligar e desligar o dispositivo.
②	🛣️ Selecione para medir uma tacada ( <i>Medir uma tacada</i> , página 3). Mantenha premido para repor a medição.
③	☰ Selecione para abrir o menu do ecrã atual.
④	คะแน Selecione para introduzir a pontuação obtida no buraco ( <i>Guardar a pontuação</i> , página 2). Mantenha premido para consultar as pontuações de todos os buracos.
⑤	.CourseView Selecione para utilizar o CourseView ( <i>Utilizar o CourseView</i> , página 2).
⑥	⟲ Selecione para voltar ao ecrã anterior.

## Ligar o dispositivo

O dispositivo vem parcialmente carregado. Poderá ter de carregar o dispositivo antes de jogar golfe (*Carregar o dispositivo*, página 1).

**NOTA:** a hora do dia e a data são automaticamente definidas quando estiver no exterior e o dispositivo tiver localizado satélites.

1 Selecione ⌐ e siga as instruções no ecrã.

2 Selecione **Iniciar ronda**.

3 Aguarde enquanto o dispositivo localiza satélites.

## Desbloquear o dispositivo

Após um período de inatividade, o dispositivo passa para o modo de relógio e o ecrã fica bloqueado. O dispositivo apresenta a hora e a data, mas não utiliza o GPS.

Selecione qualquer tecla exceto ⌐ para desbloquear o dispositivo.

## Ícones de estado

	Nível da bateria
	Estado do GPS
	Alarme
	Estado da tecnologia Bluetooth®

## Carregar o dispositivo

## ⚠ ATENÇÃO

Este dispositivo inclui uma pilha de íões de lítio. Consulte no guia *Informações importantes de segurança e do produto*, na embalagem, os avisos relativos ao produto e outras informações importantes.

## AVISO

Para evitar corrosão, limpe e seque cuidadosamente os contactos e a área envolvente antes de carregar ou ligar o dispositivo a um computador. Consulte as instruções de limpeza no anexo.

- 1 Ligue o cabo USB a uma porta USB do computador.
- 2 Alinhe os pinos do carregador com os contactos na parte traseira do dispositivo e pressione o carregador ① até ouvir um estalido.




3 Carregue completamente o dispositivo.

## Praticar golfe

Antes de poder jogar golfe, tem de localizar sinais de satélite. Esta operação poderá demorar entre 30 a 60 segundos.

- 1 Selecione ⚙ > **Iniciar ronda**.
- 2 Selecione um percurso na lista de percursos nas proximidades.
- 3 Toque no ecrã percorrer os ecrãs de dados para cada buraco.

**Dica:** pode selecionar ↲ para voltar ao ecrã anterior.




- ① apresenta informações do buraco (*Informações do buraco*, página 1).
- ② apresenta informações sobre pontos de aproximação e áreas em cotovelo (*Visualizar as distâncias layup e dogleg e as posições guardadas*, página 2).
- ③ apresenta a hora do dia.

O dispositivo efetua a transição automaticamente quando avança para o próximo buraco.

## Informações do buraco

Por predefinição, o dispositivo calcula a distância para a zona frontal, central e posterior do green. Se souber a posição do buraco, é possível defini-la com maior precisão através da vista do green (*Visualizar o green*, página 2).




①	Número do buraco atual
②	Distância até à zona posterior do green
③	Distância até à zona central do green
④	Distância até à zona frontal do green
⑤	Tacadas de handicap (opcional)
⑥	Par do buraco
▲	Buraco seguinte
▼	Buraco anterior

### Utilizar o CourseView

Durante o jogo, pode ver o campo mais de perto e ver qualquer localização e distância no mapa do campo.

- 1 Selecione .
- 2 Toque ou arraste o dedo para qualquer localização no ecrã. O arco de distância ① apresenta a distância até à nova localização.



- 3 Para ver mais detalhes sobre o buraco, selecione .

### Visualizar o green

Enquanto joga, é possível analisar com maior detalhe o green e alterar a posição do buraco.

- 1 Selecione .
- 2 Selecione 1 na parte superior do ecrã.
- 3 Arraste  para mover a localização do buraco.

As distâncias no ecrã de informações do buraco são atualizadas de modo a refletir a nova posição do buraco. A posição do buraco é guardada apenas para a ronda atual.

### Visualizar as distâncias layup e dogleg e as posições guardadas

É possível visualizar uma lista das distâncias layup e dogleg para o par 4 e 5 dos buracos. As posições guardadas também são apresentadas nesta lista.

Toque no ecrã até aparecerem as informações sobre layup e dogleg.

**NOTA:** as distâncias e as posições são removidas da lista à medida que as ultrapassar.


### Guardar a pontuação

- 1 Selecione .

2 Caso necessário, selecione  para configurar a pontuação ou alterar o par do buraco.

3 Selecione  ou  para definir a pontuação.

A pontuação total ① é atualizada.



4 Mantenha premido o botão  para consultar uma lista das pontuações de todos os buracos.

5 Se necessário, selecione um buraco para alterar a respetiva pontuação.

### Definir o método de pontuação

É possível alterar o método que o dispositivo utiliza para guardar a pontuação.

- 1 Selecione uma opção:

- Se, de momento estiver a disputar uma ronda, selecione  >  > **Configurar pontuação**.
- Se, de momento, não estiver a disputar uma ronda, selecione  > **Configuração** > **Pontuação**.

- 2 Selecione um método de pontuação.

### Acerca da pontuação Stableford

Quando seleciona o método de pontuação Stableford ([Definir o método de pontuação, página 2](#)), são atribuídos pontos com base na relação entre o número de tacadas e o "par". No fim da ronda, vence quem tiver a pontuação mais elevada. O dispositivo atribui pontos de acordo com as especificações da Associação de Golfe dos Estados Unidos.

O cartão de pontuação para um jogo com o método Stableford apresenta pontos em vez de tacadas.

Pontos	Número de tacadas em relação ao "par"
0	2 ou mais acima
1	1 acima
2	Par
3	1 abaixo
4	2 abaixo
5	3 abaixo

### Ativar pontuação com handicap

- 1 Selecione  >  > **Configurar pontuação** > **Pontuação com handicap**.

- 2 Selecione uma opção:

- Selecione **Handicap local** para introduzir o número de tacadas a subtrair à pontuação total do jogador.

O número de tacadas com handicap é apresentado na forma de pontos no ecrã de informações sobre o buraco. O ecrã do cartão de pontuação apresenta a sua pontuação ajustada com handicap para cada buraco.

- Selecione **Índice de handicap\slope** para introduzir o índice de handicap e o nível de dificuldade (slope) do percurso para calcular o handicap do jogador nesse percurso.

### Guardar uma posição

Enquanto disputa uma ronda, é possível guardar até 5 posições em cada buraco. Guardar uma posição é útil para registrar objetos ou obstáculos que não são apresentados no mapa. Pode ver a distância até estas posições no ecrã de layup e

dogleg ([Visualizar as distâncias layup e dogleg e as posições guardadas, página 2](#)).

**1** Coloque-se na posição que pretende guardar.

**NOTA:** não é possível guardar uma posição distante do buraco atualmente selecionado.

**2** Selecione > **Guardar posição**.

**3** Selecione uma identificação para a posição.

### Medir uma tacada

**1** Efetue uma tacada e veja onde a bola cai.

**2** Selecione .

**3** Caminhe diretamente até à bola.

A distância é automaticamente reposta quando avançar para o buraco seguinte.

**4** Se necessário, mantenha premido para repor a distância em qualquer altura.

### Utilizar o conta-quilómetros

É possível utilizar o conta-quilómetros para registar o tempo e a distância percorridos. O conta-quilómetros inicia e pára automaticamente sempre que iniciar ou terminar uma ronda. No entanto, é possível iniciá-lo e pará-lo manualmente.

**1** Selecione > **Odómetro** para consultar ou iniciar o conta-quilómetros.

**2** Selecione uma opção:

- Selecione > **Desligar** para parar o conta-quilómetros.
- Selecione > **Rapor** para repor o tempo e a distância para zero.

### TruSwing™

A funcionalidade TruSwing permite-lhe consultar métricas de swing registadas pelo seu dispositivo TruSwing. Aceda a [www.garmin.com/golf](http://www.garmin.com/golf) para adquirir um dispositivo TruSwing.

### Métricas do TruSwing

Pode visualizar métricas de swing no dispositivo Approach, no Garmin Connect™ ou na aplicação Garmin Connect Mobile. Consulte o manual do utilizador do dispositivo TruSwing para obter mais informações.

Funcionalidade	Descrição	Requisitos
Métricas de swing apenas no dispositivo Approach	As métricas disponíveis incluem o ritmo e a velocidade do swing, medições da trajetória do taco, ângulos essenciais do taco e muito mais.	O dispositivo TruSwing tem de estar emparelhado com o dispositivo Approach.
Métricas de swing no dispositivo Approach e na aplicação Garmin Connect Mobile	As métricas disponíveis incluem o ritmo e a velocidade do swing, medições da trajetória do taco, ângulos essenciais do taco e muito mais.	Ambos os dispositivos, o TruSwing e o Approach, têm de estar emparelhados com a aplicação Garmin Connect Mobile no seu smartphone.

### Registrar e visualizar métricas do TruSwing no dispositivo Approach

Para poder visualizar definições do TruSwing no dispositivo Approach S5, tem de atualizar o software ([Atualizar o software e os campos, página 5](#)).

**1** Certifique-se de que o dispositivo TruSwing está firmemente instalado no taco.

Consulte o manual do utilizador do dispositivo TruSwing para obter mais informações.

**2** Ligue o seu dispositivo TruSwing.

**3** No dispositivo Approach S5, selecione > **TruSwing**.

O dispositivo Approach S5 é emparelhado com o dispositivo TruSwing.

**4** Selecione um taco.

**5** Dê uma tacada.

O dispositivo Approach S5 apresenta medições de swing após cada swing.

Pode tocar no ecrã para percorrer as métricas de swing registadas.

### Alterar o taco

**1** No ecrã TruSwing, selecione > **Alterar taco**.

**2** Selecione um taco.

### Alterar a mão utilizada

**1** No ecrã TruSwing, selecione > **Mão utilizada**.

**2** Selecione uma opção.

### Desligar o dispositivo TruSwing

No ecrã TruSwing, selecione > **Sair do TruSwing**.

## Personalizar o seu dispositivo

### Monitorizar estatísticas

Pode ativar a monitorização de estatísticas no dispositivo. Para consultar estatísticas, comparar rondas e monitorizar melhorias, utilize a sua conta Garmin Connect ([Garmin Connect, página 3](#)).

Selecione > > **Configurar pontuação** > **Monitorizar estatísticas** > **Ligado**.

### Gravar estatísticas

**1** Selecione .

**2** Selecione ou para definir o número de tacadas dadas. A sua pontuação total é atualizada.

**3** Selecione .

**4** Selecione ou para definir o número de putts efetuados.

**5** Selecione .

**6** Selecione uma opção:

- Se a sua bola parar no fairway, selecione .
- Se a sua bola falhar o fairway, selecione ou .

### Garmin Connect

O Garmin Connect é a plataforma de monitorização de estatísticas online, onde pode analisar e partilhar todas as suas rondas. Pode interagir com os seus amigos no site ou na aplicação para dispositivos móveis Garmin Connect. O Garmin Connect disponibiliza-lhe as ferramentas para monitorizar, analisar, partilhar e incentivar os seus amigos (ou vice-versa). Para se registar com uma conta gratuita, aceda a [www.garminconnect.com/golf](http://www.garminconnect.com/golf).

**Guardar as suas rondas:** depois de concluir e guardar uma ronda com o seu dispositivo, pode carregar essa mesma ronda para o Garmin Connect e mantê-la o tempo que desejar.

**Analise os seus dados:** pode consultar informações mais detalhadas sobre a sua ronda, incluindo cartões de pontuação, estatísticas e informações do percurso, bem como relatórios personalizáveis.

**Partilhe as suas atividades:** pode ligar-se a amigos para seguirem as atividades de cada um ou publicar ligações para as suas atividades nas suas redes sociais favoritas.

### Notificações do telefone

As notificações do telefone requerem o emparelhamento de um smartphone compatível com o dispositivo Approach S5. Quando o seu telefone recebe mensagens, envia notificações para o seu dispositivo.

### Ativar notificações por Bluetooth

**NOTA:** o seu smartphone tem de suportar Bluetooth Smart para poder emparelhar com o seu dispositivo Approach S5 e

sincronizar os dados. Consulte a loja de aplicações para obter informações sobre a compatibilidade.

**NOTA:** ativar as notificações por Bluetooth reduz a vida útil da pilha em modo de relógio ([Especificações](#), página 4).

- 1 No seu smartphone, ative a tecnologia sem fios Bluetooth.
- 2 Coloque o smartphone a uma distância de menos de 10 m (33 pés) do dispositivo Approach S5.
- 3 Aceda a [www.garmin.com/apps](http://www.garmin.com/apps) ou à loja de aplicações para o seu smartphone e transfira a aplicação móvel Garmin Connect.
- 4 Abra a aplicação Garmin Connect Móvel e siga as instruções apresentadas no ecrã para estabelecer ligação com um dispositivo.
- 5 No seu dispositivo Approach S5, selecione > **Configuração** > **Bluetooth** > **Emparelhar dispositivo móvel**.
- 6 Siga as instruções no ecrã.

O seu dispositivo Approach S5 apresenta uma mensagem quando recebe uma notificação. Pode selecionar a mensagem para abrir a notificação.

#### Visualizar notificações

1 Selecione > **Notificações**.

2 Selecione uma notificação.

3 Selecione ou para percorrer os conteúdos da notificação.

#### Definições do sistema

Selecione > **Configuração**.

**Bluetooth:** ativa a tecnologia sem fios Bluetooth ([Notificações do telefone](#), página 3).

**Tons:** ativa/desativa os tons.

**Ecrã:** define a cor de fundo ([Alterar a cor do ecrã](#), página 4) e a cor do ambiente.

**Pontuação:** define o método de pontuação, ativa ou desativa a pontuação do handicap e o registo de estatísticas ([Guardar a pontuação](#), página 2).

**Hora:** define a hora para automática ou manual ([Definir a hora manualmente](#), página 4).

**Formato:** define o formato das horas para 12 ou 24 horas.

**Idioma:** define o idioma do texto no dispositivo.

**NOTA:** a mudança do idioma de texto não implica a mudança do idioma dos dados introduzidos pelo utilizador ou dos dados do mapa.

**Unidades:** define a unidade de medida para as distâncias.

**Distância do driver:** define a distância do driver guardada a partir da tee box. Esta distância é apresentada como um arco no ecrã CourseView.

**Mão utilizada:** define o dispositivo para um jogador destro ou esquerdino. Esta definição é importante para as funções do TempoTraining e do SwingStrength™.

**Bloquear ecrã:** permite escolher se o dispositivo utiliza um limite de tempo de espera e bloqueia o ecrã tátil enquanto está a jogar golfe ou a utilizar as funcionalidades de golfe. Quando não estiver a jogar golfe, nem a utilizar as funcionalidades de golfe, o relógio bloqueia automaticamente após um período de inatividade definido ([Desbloquear o dispositivo](#), página 1).

#### Definir a hora manualmente

Por predefinição, a hora é definida automaticamente quando o dispositivo recebe sinais de satélite.

1 Selecione > **Configuração** > **Hora** > **Manual**.

2 Selecione e para definir a hora e os minutos.

3 Selecione **Manhã** ou **Tarde**.

#### Alterar a cor do ecrã

É possível alterar a cor de fundo no dispositivo.

1 Selecione > **Configuração** > **Ecrã**.

2 Selecione uma opção:

- Selecione **Branco** para apresentar texto a preto num fundo branco.
- Selecione **Preto** para apresentar texto a branco num fundo preto.

#### Alterar a cor do ambiente

É possível alterar a cor do ambiente no dispositivo.

1 Selecione > **Configuração** > **Ecrã** > **Realce**.

2 Selecione uma cor de ambiente.

#### Definir o alarme

1 Selecione > **Alarme** > **Configurar alarme**.

2 Selecione e para definir a hora e os minutos.

3 Selecione **AM** ou **PM**.

4 Selecione **Uma vez**, **Diário** ou **Dias da Semana**.

## Informação sobre o dispositivo

#### Especificações

Tipo de bateria	Iões de lítio
Autonomia da bateria	Apenas relógio: 20 semanas Relógio com notificações por Bluetooth: 15 horas A praticar golfe: 10 horas <b>NOTA:</b> a vida útil efetiva de uma pilha com carga completa depende de quanto tempo utiliza o GPS, a retroiluminação e o modo de poupança de energia. A exposição a temperaturas extremamente baixas também reduz a autonomia da bateria.
Intervalo da temperatura de funcionamento	De -20 °C a 60 °C (de -4 °F a 140 °F)
Intervalo de temperatura de carregamento	De 5 °C a 40 °C (de 40 °F a 104 °F)
Classificação de resistência à água	5 ATM <sup>1</sup>
Frequência/protocolo	Tecnologia sem fios Bluetooth Smart rádio

#### Cuidados a ter com o dispositivo

##### AVISO

Evite grandes impactos e tratamento severo, pois pode prejudicar a vida útil do produto.

Evite premir as teclas debaixo de água.

Não utilize objetos afiados para limpar o dispositivo.

Nunca utilize um objeto duro ou afiado sobre o ecrã tátil pois poderá provocar danos na unidade.

Evite os produtos de limpeza químicos, solventes e repelentes de insetos que possam danificar componentes e acabamentos em plástico.

Lave cuidadosamente o dispositivo com água potável após exposição a cloro, água salgada, protetor solar, cosméticos, álcool ou a outros químicos abrasivos. A exposição prolongada a estas substâncias pode danificar o revestimento.

Não guarde o dispositivo em locais com possibilidade de exposição prolongada a temperaturas extremas, pois poderão daí resultar danos permanentes.

<sup>1</sup> O dispositivo suporta pressão equivalente à de uma profundidade de 50 m. Para obter mais informações, aceda a [www.garmin.com/waterrating](http://www.garmin.com/waterrating).

## Limpar o dispositivo

**3** Siga as instruções no ecrã.

### AVISO

Mesmo pequenas quantidades de suor e humidade podem causar corrosão dos contactos elétricos quando ligado a um carregador. A corrosão pode prevenir o carregamento e a transferência de dados.

**1** Limpe o dispositivo com um pano humedecido numa solução de detergente suave.

**2** Seque-o.

Depois da limpeza, deixe o dispositivo secar completamente.

**Dica:** para obter mais informações, aceda a [www.garmin.com/fitandcare](http://www.garmin.com/fitandcare).

## Resolução de problemas

### Dicas para o ecrã tátil

O ecrã tátil deste dispositivo é diferente dos ecrãs da maioria dos dispositivos móveis. Pode utilizar o ecrã tátil com a ponta do dedo ou com luvas. O ecrã tátil foi otimizado para evitar toques acidentais enquanto pratica golfe.

**NOTA:** tem de pressionar com firmeza para poder selecionar os itens e mudar de página. Deve familiarizar-se com o ecrã tátil antes de praticar golfe.

- Toque no ecrã tátil para percorrer as páginas.
- Toque no ecrã tátil para confirmar as mensagens.
- Efetue cada seleção no ecrã tátil através de uma ação individual.

### Obter mais informações

- Visite [www.garmin.com/intosports](http://www.garmin.com/intosports).
- Visite [www.garmin.com/learningcenter](http://www.garmin.com/learningcenter).
- Visite <http://buy.garmin.com> ou contacte um revendedor Garmin® para obter informações sobre acessórios opcionais e peças de substituição.

### Reiniciar o dispositivo

Se o dispositivo deixar de responder, poderá ter de o reiniciar.

**NOTA:** reiniciar o dispositivo poderá apagar os seus dados ou definições.

**1** Mantenha premido ⌂ durante 15 segundos.

O dispositivo desliga-se.

**2** Mantenha ⌂ premido durante 1 segundo para ligar o dispositivo.

### Apagar a informação do utilizador

**NOTA:** isto elimina todos os dados introduzidos pelo utilizador.

**1** Mantenha premido ⌂ para desligar o dispositivo.

**2** Mantenha premido ⌂ e selecione ⌂.

**3** Selecione Sim.

### Assistência e atualizações

O Garmin Express™ ([www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express)) permite um fácil acesso a estes serviços para dispositivos Garmin.

- Registo do produto
- Manuais dos produtos
- Atualizações de software
- Atualizações de mapa, gráficos ou campos

### Atualizar o software e os campos

**NOTA:** a atualização do software não apaga os seus dados ou definições.

**1** Ligue o dispositivo a um computador através do cabo de alimentação.

**2** Aceda a [www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express).

# Índice Remissivo

## A

acessórios **5**  
alarme **4**  
análise do swing **3**  
atualizações  
  mapas de campos **5**  
  software **5**

## B

bateria **4**  
  carregar **1**

## C

carregar **1**  
cartão de pontuação **2, 3**  
classificação de resistência à água **4**  
cópia de segurança  
  guardar **3**  
  transferir **3**  
CourseView **2**

## D

definições do ecrã **4**  
definições do sistema **4**  
dogleg **2**

## E

ecrã, bloquear **1**  
ecrã tátil **5**  
eliminar, todos os dados do utilizador **5**  
especificações **4**  
estatísticas **3**

## G

Garmin Connect **3**  
Garmin Express  
  atualizar software **5**  
  registar o dispositivo **5**  
guardar, posições **2**  
guardar dados **3**

## H

handicap **2**  
historial, transferir para o computador **3**  
hora do dia **1**

## I

ícones **1**

## L

layup **2**  
limpar o dispositivo **4, 5**  
localização do buraco, vista do green **2**

## M

mão utilizada **3**  
mapas, atualizar **5**  
medidas **3**  
medir uma tacada **3**

## N

notificações **3, 4**

## P

percursos  
  jogar **1**  
  selecionar **1**  
personalizar o dispositivo **4**  
pontuação **2**  
posições **2**  
  guardar **2**

## R

registar o dispositivo **5**  
Registo do produto **5**  
relógio **4**  
repor o dispositivo **5**  
resolução de problemas **5**  
retroiluminação **5**

## S

software, atualizar **5**

## T

tecla de alimentação **1**  
teclas **1, 4**  
Tecnologia Bluetooth **3**

## V

vista do green, localização do buraco **2**



[support.garmin.com](https://support.garmin.com)

CE