


GARMIN[®]



GPSMAP[®] 64 SERIES / GPSMAP 64X SERIES

Benutzerhandbuch

© 2013 Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften

Alle Rechte vorbehalten. Gemäß Urheberrechten darf dieses Handbuch ohne die schriftliche Genehmigung von Garmin weder ganz noch teilweise kopiert werden. Garmin behält sich das Recht vor, Änderungen und Verbesserungen an seinen Produkten vorzunehmen und den Inhalt dieses Handbuchs zu ändern, ohne Personen oder Organisationen über solche Änderungen oder Verbesserungen informieren zu müssen. Unter www.garmin.com finden Sie aktuelle Updates sowie zusätzliche Informationen zur Verwendung dieses Produkts.

Garmin®, das Garmin Logo, ANT+®, AutoLocate®, City Navigator®, GPSMAP® und VIRB® sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften und sind in den USA und anderen Ländern eingetragen. BaseCamp®, chirp™, Garmin Connect™, Garmin Express™, HomePort™ und tempe™ sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften. Diese Marken dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung von Garmin verwendet werden.

Die Wortmarke Bluetooth® und die Logos sind Eigentum von Bluetooth SIG, Inc. und werden von Garmin ausschließlich unter Lizenz verwendet. Mac® ist eine Marke von Apple Inc. und ist in den USA und anderen Ländern eingetragen. microSD® und das microSDHC Logo sind Marken von SD-3C, LLC. NMEA®, NMEA 2000® und das NMEA 2000 Logo sind eingetragene Marken der National Marine Electronics Association. Windows® ist eine in den USA und anderen Ländern eingetragene Marke der Microsoft Corporation. Weitere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Dieses Produkt ist ANT+® zertifiziert. Unter www.thisisant.com/directory finden Sie eine Liste kompatibler Produkte und Apps.

Inhaltsverzeichnis

Einführung	1
Übersicht über das Gerät	1
Übersicht über das GPSMAP Gerät (ohne Kamera)	1
Übersicht über das GPSMAP Gerät (Kamera)	1
Informationen zum Akku	1
Optimieren der Akku-Laufzeit	1
Aktivieren des Energiesparmodus	1
Aufbewahrung über einen längeren Zeitraum	1
Einlegen eines externen NiMH-Akkupacks	1
Aufladen des Akkupacks	2
Einlegen von AA-Batterien	2
Einschalten des Geräts	2
Tasten	2
Erfassen von Satellitensignalen	2
Verwenden der Hauptseiten	3
Öffnen des Hauptmenüs	3
Karte	3
Ändern der Kartenausrichtung	3
Messen von Distanzen auf der Karte	3
Karteneinstellungen	3
Kompass	3
Kalibrieren des Kompasses	3
Verwenden des Kompasses	3
Kurszeiger	3
Navigieren mit der Funktion „Peilen und los“	3
Reisecomputer	4
Reisecomputereinstellungen	4
Höhenprofil	4
Höhenprofileinstellungen	4
Kalibrieren des barometrischen Höhenmessers	4
Wiederherstellen der Standardeinstellungen der Seiten	4
Wegpunkte, Routen und Tracks	4
Wegpunkte	4
Erstellen von Wegpunkten	4
Projizieren von Wegpunkten	4
Navigieren zu einem Wegpunkt	4
Bearbeiten von Wegpunkten	5
Löschen von Wegpunkten	5
Routen	5
Erstellen von Routen	5
Bearbeiten des Namens einer Route	5
Bearbeiten von Routen	5
Anzeigen von Routen auf der Karte	5
Löschen von Routen	5
Navigieren einer gespeicherten Route	5
Anzeigen der aktiven Route	5
Beenden der Navigation	5
Umkehren von Routen	5
Tracks	5
Trakeinstellungen	5
Anzeigen des aktuellen Tracks	5
Speichern des aktuellen Tracks	5
Löschen des aktuellen Tracks	5
Löschen von Tracks	5
Verfolgen eines gespeicherten Tracks	6
Erwerben weiterer Karten	6
Suchen von Adressen	6
Funktionen und Einstellungen des Hauptmenüs	6
Kamera und Fotos	6
Aufnehmen von Fotos	6
Anzeigen von Fotos	6
Verwenden der Taschenlampe	6
Geocaches	6
Herunterladen von Geocaches über den Computer	6
Navigieren zu Geocaches	7
chirp™	7
Drahtloses Senden und Empfangen von Daten	7
Einrichten von Annäherungsalarmen	7
Auswählen eines Profils	7
Flächenberechnung	7
Berechnen der Größe von Flächen	7
Satellitenseite	7
GPS-Satelliteneinstellungen	7
Garmin Adventures	7
Senden von Dateien an BaseCamp	7
Erstellen von Adventures	8
Starten von Adventures	8
VIRB® Fernbedienung	8
Wegpunkt-Mittelung	8
Bluetooth Online-Funktionen	8
Koppeln eines Smartphones mit dem Gerät	8
Telefonbenachrichtigungen	8
Weitere Extras im Hauptmenü	8
Anpassen des Geräts	9
Anpassen der Datenfelder	9
Datenfelder	9
Systemeinstellungen	10
GPS- und andere Satellitensysteme	10
Einstellungen für die serielle Schnittstelle	10
Anzeigeeinstellungen	11
Anpassen der Helligkeit der Beleuchtung	11
Einrichten der Töne des Geräts	11
Kameraeinstellungen	11
Marineeinstellungen	11
Einrichten von Marinealarmen	11
Zurücksetzen von Daten	11
Ändern der Seitenfolge	11
Hinzufügen von Seiten	11
Entfernen von Seiten	11
Anpassen des Hauptmenüs	11
Einrichten der Maßeinheiten	12
Zeiteinstellungen	12
Positionsformateinstellungen	12
Höhenmessereinstellungen	12
Routingeinstellungen	12
Profile	12
Erstellen von benutzerdefinierten Profilen	12
Bearbeiten eines Profilnamens	12
Löschen von Profilen	12
Geräteinformationen	12
Produkt-Updates	12
Einrichten von Garmin Express	12
Registrieren des Geräts	13
Anzeigen aufsichtsrechtlicher E-Label- und Compliance-Informationen	13
Befestigen des Karabinerclips	13
Entfernen des Karabinerclips	13
Befestigen der Trageschlaufe	13
Pflege des Geräts	13
Reinigen des Geräts	13
Datenverwaltung	13
Dateiformate	13
Installieren einer Speicherkarte	13
Verbinden des Geräts mit dem Computer	14
Übertragen von Dateien auf das Gerät	14
Löschen von Dateien	14
Entfernen des USB-Kabels	14
Technische Daten	14

Anhang	14
Garmin Support-Center	14
Einschalten der Hintergrundbeleuchtung	14
Optionales Zubehör	14
tempe™	14
Koppeln von ANT+ Sensoren	14
Fehlerbehebung	15
Neustarten des Geräts	15
Anzeigen von Geräteinformationen	15
Wiederherstellen aller Standardeinstellungen	15
Index	16

Einführung

⚠️ WARNUNG

Lesen Sie alle Produktwarnungen und sonstigen wichtigen Informationen der Anleitung "Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen", die dem Produkt beiliegt.

Übersicht über das Gerät

Übersicht über das GPSMAP Gerät (ohne Kamera)



①	GPS/GNSS-Antenne
②	Tasten
③	Einschalttaste
④	Mini-USB-Anschluss (unter der Schutzkappe)
⑤	MCX-Anschluss für GPS-Antenne (unter Schutzkappe) ¹
⑥	microSD® Kartensteckplatz (unter den Batterien)
⑦	Batteriefach
⑧	Gehäuserückseite
⑨	D-Ring der Batterieabdeckung

Übersicht über das GPSMAP Gerät (Kamera)



①	GPS-/GNSS-Antenne
②	Tasten
③	Einschalttaste

④	Mini-USB-Anschluss (unter der Schutzkappe)
⑤	Kameraobjektiv
⑥	microSD Kartensteckplatz (unter den Batterien)
⑦	Batteriefach
⑧	Gehäuserückseite
⑨	D-Ring der Batterieabdeckung

Informationen zum Akku

⚠️ WARNUNG

Der Temperaturbereich des Geräts liegt möglicherweise über dem zulässigen Temperaturbereich einiger Batterien. Alkalibatterien können bei hohen Temperaturen beschädigt werden.

HINWEIS

Alkalibatterien verlieren bei abnehmenden Temperaturen zunehmend an Leistung. Verwenden Sie Lithium-Batterien, wenn Sie das Gerät bei Minustemperaturen einsetzen.

Optimieren der Akku-Laufzeit

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Batterie-Laufzeit zu verlängern.

- Reduzieren Sie die Beleuchtungshelligkeit ([Anpassen der Helligkeit der Beleuchtung, Seite 11](#)).
- Reduzieren Sie die Display-Beleuchtungszeit ([Anzeigeeinstellungen, Seite 11](#)).
- Verwenden Sie den Energiesparmodus ([Aktivieren des Energiesparmodus, Seite 1](#)).
- Verringern Sie die Kartenaufbaugeschwindigkeit ([Karteneinstellungen, Seite 3](#)).
- Deaktivieren Sie GLONASS oder GALILEO ([GPS- und andere Satellitensysteme, Seite 10](#)).

Aktivieren des Energiesparmodus

Sie können den Energiesparmodus verwenden, um die Batterie-Laufzeit zu verlängern.

Wählen Sie **Einstellungen > Anzeige > Energiesparmodus > Ein**.

Im Energiesparmodus wird der Bildschirm ausgeschaltet, wenn die Beleuchtung ausgeht. Sie können ⌂ wählen, um den Bildschirm einzuschalten, und Sie können zweimal auf ⌂ tippen, um die Statusseite anzuzeigen.

Aufbewahrung über einen längeren Zeitraum

Wenn Sie das Gerät voraussichtlich mehrere Monate lang nicht verwenden, entfernen Sie die Batterien. Gespeicherte Daten bleiben beim Entfernen der Batterien erhalten.

Einlegen eines externen NiMH-Akkupacks

Das Gerät wird mit einem NiMH-Akkupack (optional) oder mit zwei AA-Batterien betrieben ([Einlegen von AA-Batterien, Seite 2](#)).

- 1 Drehen Sie den D-Ring gegen den Uhrzeigersinn, und ziehen Sie ihn nach oben, um die Abdeckung abzunehmen.
- 2 Nehmen Sie den Akkupack zur Hand ①.



- 3 Legen Sie den Akkupack ein, und achten Sie dabei auf die korrekte Ausrichtung der Pole.

¹ Nicht alle Produktmodelle verfügen über den MCX-Anschluss.

- 4 Drücken Sie den Akkupack vorsichtig ein.
- 5 Setzen Sie die Batterieabdeckung wieder auf, und drehen Sie den D-Ring im Uhrzeigersinn.

Aufladen des Akkupacks

HINWEIS

Zum Schutz vor Korrosion sollten Sie den USB-Anschluss, die Schutzkappe und den umliegenden Bereich vor dem Aufladen oder dem Anschließen an einen Computer sorgfältig abtrocknen.

Verwenden Sie das Gerät nicht, um Akkus aufzuladen, die nicht von Garmin® bereitgestellt wurden. Das Aufladen eines Akkus, der nicht von Garmin bereitgestellt wurde, kann zur Beschädigung des Geräts und zum Erlöschen der Garantie führen.

Damit Sie den kleinen Stecker des USB-Kabels mit dem Gerät verbinden können, müssen Sie möglicherweise eine optionale Halterung entfernen.

HINWEIS: Das Gerät kann nicht außerhalb des zugelassenen Temperaturbereichs aufgeladen werden ([Technische Daten, Seite 14](#)).

Sie können den Akku über eine Steckdose oder einen USB-Anschluss am Computer aufladen.

- 1 Heben Sie die Schutzkappe ① über dem Mini-USB-Anschluss ② an.



- 2 Stecken Sie das schmale Ende des USB-Kabels in den Mini-USB-Anschluss.
- 3 Schließen Sie den USB-Stecker des Kabels an ein Netzteil oder an einen USB-Anschluss am Computer an.
- 4 Schließen Sie bei Bedarf das Netzteil an eine Steckdose an. Wenn Sie das Gerät an eine Stromquelle anschließen, schaltet es sich ein.
- 5 Laden Sie den Akku vollständig auf.

Einlegen von AA-Batterien

Anstelle des optionalen NiMH-Akkupacks ([Einlegen eines externen NiMH-Akkupacks, Seite 1](#)) können Sie zwei Alkali-, NiMH- oder Lithium-Batterien verwenden. Dies ist nützlich, wenn Sie unterwegs sind und den NiMH-Akkupack nicht aufladen können. Beste Ergebnisse erzielen Sie mit NiMH-Akkus oder Lithium-Batterien.

HINWEIS: Normale Alkalibatterien werden für 64sc/csx Modelle bei Verwendung der Kamerafunktion nicht empfohlen.

- 1 Drehen Sie den D-Ring gegen den Uhrzeigersinn, und ziehen Sie ihn nach oben, um die Abdeckung abzunehmen.
- 2 Legen Sie zwei AA-Batterien ein, und achten Sie dabei auf die korrekte Ausrichtung der Pole.



- 3 Setzen Sie die Batterieabdeckung wieder auf, und drehen Sie den D-Ring im Uhrzeigersinn.
- 4 Halten Sie ⌄ gedrückt.
- 5 Wählen Sie **Einstellungen > System > AA-Batterietyp**.
- 6 Wählen Sie **Alkali, Lithium, NiMH-Akku** oder **Vorgeladener NiMH-Akku**.

Einschalten des Geräts

Halten Sie ⌄ gedrückt.

Tasten



FIND	Wählen Sie diese Taste, um das Suchmenü zu öffnen.
MARK	Drücken Sie diese Taste, um die aktuelle Position als Wegpunkt zu speichern.
QUIT	Wählen Sie diese Taste, um den Vorgang abzubrechen oder zum vorherigen Menü bzw. zur vorherigen Seite zurückzukehren. Wählen Sie diese Taste, um die Hauptseiten zu durchblättern.
ENTER	Wählen Sie diese Taste, um Optionen auszuwählen und Meldungen zu bestätigen.
MENU	Drücken Sie diese Taste, um das Optionsmenü für die derzeit geöffnete Seite aufzurufen. Drücken Sie diese Taste zweimal, um das Hauptmenü zu öffnen (von einer beliebigen Seite).
PAGE	Wählen Sie diese Taste, um die Hauptseiten zu durchblättern.
▲▼◀▶	Wählen Sie ▲, ▼, ◀ oder ▶, um Menüoptionen auszuwählen und den Cursor auf der Karte zu verschieben.
IN	Wählen Sie diese Taste, um die Karte zu vergrößern.
OUT	Wählen Sie diese Taste, um die Karte zu verkleinern.

Erfassen von Satellitensignalen

Das Erfassen von Satellitensignalen kann 30 bis 60 Sekunden dauern.

- 1 Begeben Sie sich im Freien an eine für den Empfang geeignete Stelle.
 - 2 Schalten Sie das Gerät gegebenenfalls ein.
 - 3 Warten Sie, während das Gerät nach Satelliten sucht. Das Symbol ? blinkt, während das Gerät die Position ermittelt.
- kennzeichnet die Stärke des Satellitensignals.

Verwenden der Hauptseiten

Die für die Bedienung dieses Geräts erforderlichen Informationen sind im Hauptmenü, auf der Karte sowie auf der Kompass-, Reisecomputer- und Höhenprofilseite zu finden.

Wählen Sie **PAGE**, um die aktive Hauptseite zu wählen.

Öffnen des Hauptmenüs

Über das Hauptmenü können Sie auf Extras und Einstellungsseiten für Wegpunkte, Aktivitäten, Routen und mehr zugreifen ([Weitere Extras im Hauptmenü, Seite 8](#)).

Wählen Sie auf einer beliebigen Seite zweimal die Option **MENU**.

Karte

▲ kennzeichnet die aktuelle Position auf der Karte. Während Sie sich fortbewegen, verschiebt sich das Symbol ▲ auf der Karte, und der zurückgelegte Weg wird als Linie dargestellt.

Wegpunktnamen und Symbole werden ebenfalls auf der Karte angezeigt. Wenn Sie zum Ziel navigieren, wird die Route durch eine farbige Linie auf der Karte markiert.

Ändern der Kartenausrichtung

1 Wählen Sie auf der Karte die Option **MENU**.

2 Wählen Sie **Karte einrichten > Ausrichtung**.

3 Wählen Sie eine Option:

- Wählen Sie **Nach Norden**, um Norden am oberen Seitenrand anzuzeigen.
- Wählen Sie **Fahrtrichtung**, um die aktuelle Fahrtrichtung oben auf der Seite anzuzeigen.
- Wählen Sie **Fahrzeugmodus**, um eine Fahrzeugansicht mit der Fahrtrichtung oben auf der Seite anzuzeigen.

Messen von Distanzen auf der Karte

Sie können die Distanz zwischen zwei Positionen messen.

1 Wählen Sie auf der Karte eine Position aus.

2 Wählen Sie **MENU > Distanz messen**.

3 Verschieben Sie die Fahne an eine andere Position auf der Karte.

Karteneinstellungen

Wählen Sie **Einstellungen > Karte**.

Ausrichtung: Passt an, wie die Karte auf der Seite angezeigt wird. Mit **Nach Norden** wird Norden immer am oberen Seitenrand angezeigt. Mit **Fahrtrichtung** wird eine Ansicht von oben angezeigt, wobei sich die aktuelle Fahrtrichtung am oberen Seitenrand befindet. Mit **Fahrzeugmodus** wird eine 3D-Fahrzeugansicht mit der Fahrtrichtung oben angezeigt.

Führungstext: Legt fest, wann der Hilfetext auf der Karte angezeigt wird.

Datenfelder: Passt die Datenfelder und Anzeigen von Karte, Kompass, Höhenprofil und Reisecomputer an.

Karteninformationen: Aktiviert oder deaktiviert die derzeit auf dem Gerät geladenen Karten.

Erweiterte Karteneinstellungen

Wählen Sie **Einstellungen > Karte > Erweiterte Karteneinstellungen**.

Automatischer Zoom: Wählt automatisch den passenden Zoom-Maßstab zur optimalen Benutzung der Karte aus. Wenn die Option **Aus** aktiviert ist, müssen Sie die Ansicht manuell vergrößern oder verkleinern.

Zoom-Maßstäbe: Passt den Zoom-Maßstab an, bei dem Kartenelemente angezeigt werden. Die Kartenelemente werden nicht angezeigt, wenn der Zoom-Maßstab über dem ausgewählten Maßstab liegt.

Textgröße: Wählt die Textgröße für Kartenelemente aus.

Detailgrad: Wählt die Menge der Details aus, die auf der Karte angezeigt werden sollen. Je detaillierter die Karte, desto länger dauert es, sie zu laden und anzuzeigen.

Plastische Karte: Bietet eine plastische Darstellung auf der Karte (sofern verfügbar) oder deaktiviert die Funktion.

Kompass

Bei der Navigation zeigt das Symbol ▲ immer die Richtung zum Ziel an und nicht die Richtung, in die Sie sich bewegen. Wenn das Symbol ▲ auf dem elektronischen Kompass nach oben zeigt, bewegen Sie sich direkt auf das Ziel zu. Wenn das Symbol ▲ in eine andere Richtung zeigt, drehen Sie sich, bis es auf dem Kompass nach oben zeigt.

Kalibrieren des Kompasses

Zum Kalibrieren des elektronischen Kompasses müssen Sie sich im Freien und nicht in der Nähe von Objekten befinden, die Magnetfelder beeinflussen, z. B. Autos, Gebäude oder überirdische Stromleitungen.

Das Gerät verfügt über einen elektronischen 3-Achsen-Kompass (nur Geräte der GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx). Sie sollten den Kompass kalibrieren, wenn Sie lange Strecken zurückgelegt haben, Temperaturveränderungen aufgetreten sind oder nachdem Sie einen Batteriewechsel vorgenommen haben.

1 Wählen Sie auf der Kompassseite die Taste **MENU**.

2 Wählen Sie **Kompasskalibrierung > Start**.

3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.

Verwenden des Kompasses

Du kannst den Kompass verwenden, um eine aktive Route zu navigieren.

1 Wählen **PAGE**.


2 Halte das Gerät horizontal.

3 Folge ▲ zum Ziel.

Kurszeiger

Die Verwendung des Kurszeigers bietet sich vor allem an, wenn Sie auf Gewässern navigieren oder an Orten, an denen keine größeren Hindernisse im Weg sind. Zudem können dadurch auch Gefahrensituationen in der Nähe des Kurses umgangen werden, beispielsweise Untiefen oder unter Wasser befindliche Felsen.

Aktivieren Sie den Kurszeiger, indem Sie auf der Kompassseite die Option **MENU > Steuerkurs einrichten > Zielfahrt-Linie/Zeiger > Kurs (CDI)** wählen.



Der Kurszeiger ① zeigt an, wo Sie sich in Relation zu einer Kurslinie zum Ziel befinden. Der Kursablageanzeiger (CDI) ② zeigt die Abweichung (rechts oder links) vom Kurs an. Der Maßstab ③ bezieht sich auf die Distanz zwischen Punkten ④ auf dem Kursablageanzeiger, die angeben, wie weit Sie vom Kurs abgekommen sind.

Navigieren mit der Funktion „Peilen und los“

Sie können mit dem Gerät auf ein Objekt in der Ferne zeigen, die Richtung speichern und zu dem Objekt navigieren.

HINWEIS: Die Peilen-und-los-Funktion ist nur bei Geräten der GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx verfügbar.

1 Wählen Sie **Peilen und los**.

- 2 Zeigen Sie mit dem Gerät auf ein Objekt.
- 3 Wählen Sie **Richtung sperren > Kurs einstellen**.
- 4 Navigieren Sie mithilfe des Kompasses.

Richtungseinstellungen

Sie können die Kompassseinstellungen anpassen.

Wählen Sie Einstellungen > Richtung.

Anzeige: Legt fest, welche Art der Richtungsanzeige auf dem Kompass angezeigt wird.

Nordreferenz: Legt die auf dem Kompass verwendete Nordreferenz fest.

Zielfahrt-Linie/Zeiger: Legt das Verhalten des auf der Karte angezeigten Zeigers fest. Bei der Option Peilung weist der Zeiger in die Richtung Ihres Ziels. Bei der Option Kurs wird angezeigt, wo Sie sich in Relation zu einer Steuerkurslinie befinden, die zum Ziel führt.

Kompass: Wechselt automatisch von einem elektronischen Kompass zu einem GPS-Kompass, wenn Sie für einen festgelegten Zeitraum mit höherer Geschwindigkeit unterwegs sind.

Kompasskalibrierung: Siehe [Kalibrieren des Kompasses, Seite 3](#).

Reisecomputer

Der Reisecomputer zeigt die aktuelle Geschwindigkeit, die Durchschnittsgeschwindigkeit, den Tagesstrecken-Zähler und andere hilfreiche Werte an. Sie können das Layout des Reisecomputers, der Anzeige und der Datenfelder anpassen.

Reisecomputereinstellungen

Wählen Sie auf der Reisecomputerseite die Option **MENU**.

Zurücksetzen: Setzt alle Werte des Reisecomputers auf null zurück. Setzen Sie die Reiseinformationen vor jeder Tour zurück, damit die angezeigten Daten stets aktuell sind.

Große Ziffern: Ändert die Größe der auf der Reisecomputerseite angezeigten Zahlen.

Datenfelder ändern: Passt die Datenfelder des Reisecomputers an.

Anzeige ändern: Ändert das Design und die Informationen, die auf der Anzeige wiedergegeben werden.

HINWEIS: Die angepassten Einstellungen werden von der Anzeige gespeichert. Die Einstellungen gehen nicht verloren, wenn Sie Profile ändern ([Profile, Seite 12](#)).

Werkseinstellung: Stellt die Werkseinstellungen des Reisecomputers wieder her.

Höhenprofil

HINWEIS: Das Höhenprofil ist nur mit Geräten der GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx verfügbar.

Das Höhenprofil zeigt standardmäßig die Höhe für die zurückgelegte Distanz an. Sie können Höhenprofileinstellungen anpassen ([Höhenprofileinstellungen, Seite 4](#)). Sie können einen beliebigen Punkt des Profils auswählen, um Informationen zu diesem Punkt anzuzeigen.

Höhenprofileinstellungen

Wählen Sie auf der Höhenprofilseite die Taste **MENU**.

Profiltyp ändern: Legt fest, welche Art von Daten auf der Höhenprofilseite angezeigt werden.

Höhe über Zeit: Zeichnet Höhenunterschiede über einen festgelegten Zeitraum auf.

Höhe über Distanz: Zeichnet Höhenunterschiede über eine festgelegte Distanz auf.

Barometrischer Druck: Zeichnet Änderungen des barometrischen Drucks über einen festgelegten Zeitraum auf.

Umgebungsdruck: Zeichnet Änderungen des Umgebungsdrucks über einen festgelegten Zeitraum auf.

Zoombereiche anpassen: Passt die auf der Höhenprofilseite angezeigten Zoombereiche an.

Datenfelder ändern: Passt die Höhenprofil-Datenfelder an.

Zurücksetzen: Setzt die Höhenprofildaten zurück, einschließlich Wegpunkt-, Track- und Reisedaten.

Höhenmesserkalibrierung: Siehe ([Kalibrieren des barometrischen Höhenmessers, Seite 4](#)).

Werkseinstellung: Stellt die Werkseinstellungen des Höhenprofils wieder her.

Kalibrieren des barometrischen Höhenmessers

Sie können den barometrischen Höhenmesser manuell kalibrieren, wenn Sie die genaue Höhe oder den genauen barometrischen Druck kennen.

HINWEIS: Der barometrische Höhenmesser ist nur auf Geräten der GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx verfügbar.

- 1 Begeben Sie sich an eine Position, deren Höhe oder barometrischer Druck bekannt ist.
- 2 Wählen Sie **PAGE > Höhenprofil > MENU > Höhenmesserkalibrierung**.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.

Wiederherstellen der Standardeinstellungen der Seiten

- 1 Öffnen Sie eine Seite, deren Einstellungen Sie wiederherstellen möchten.

- 2 Wählen Sie **MENU > Werkseinstellung**.

Wegpunkte, Routen und Tracks

Wegpunkte

Wegpunkte sind Positionen, die Sie auf dem Gerät aufzeichnen und speichern. Wegpunkte können anzeigen, wo Sie sich gerade befinden, wohin Sie sich begeben oder wo Sie waren. Sie können Details zur Position eingeben, beispielsweise den Namen, die Höhe und die Tiefe.

Sie können eine GPX-Datei mit Wegpunkten hinzufügen, indem Sie die Datei in den GPX-Ordner übertragen ([Übertragen von Dateien auf das Gerät, Seite 14](#)).

Erstellen von Wegpunkten

Sie können die aktuelle Position als Wegpunkt speichern.

- 1 Wählen Sie **MARK**.
- 2 Wählen Sie bei Bedarf ein Feld aus, um Änderungen am Wegpunkt vorzunehmen.
- 3 Wählen Sie **Fertig**.

Projizieren von Wegpunkten

Sie können eine neue Position erstellen, indem Sie die Distanz und Peilung von einer markierten Position auf eine neue Position projizieren.

- 1 Wählen Sie **Wegpunkt-Manager**.
- 2 Wählen Sie einen Wegpunkt.
- 3 Wählen Sie **MENU > Wegpunkt-Projektion**.
- 4 Geben Sie die Peilung ein, und wählen Sie **Fertig**.
- 5 Wählen Sie eine Maßeinheit.
- 6 Geben Sie die Distanz ein, und wählen Sie **Fertig**.
- 7 Wählen Sie **Speichern**.

Navigieren zu einem Wegpunkt

- 1 Wählen Sie **FIND > Wegpunkte**.
- 2 Wählen Sie einen Wegpunkt.

3 Wählen Sie **Los**.

Bearbeiten von Wegpunkten

1 Wählen Sie **Wegpunkt-Manager**.

2 Wählen Sie einen Wegpunkt.

3 Wählen Sie ein Element aus, das Sie bearbeiten möchten, z. B. den Namen.

4 Geben Sie die neuen Informationen ein, und wählen Sie **Los**.

Löschen von Wegpunkten

1 Wählen Sie **Wegpunkt-Manager**.

2 Wählen Sie einen Wegpunkt.

3 Wählen Sie **MENU > Entfernen**.

Routen

Eine Route setzt sich aus einer Reihe von Wegpunkten oder Positionen zusammen, die zum Endziel führen.

Erstellen von Routen

1 Wählen Sie **Routenplaner > Route erstellen > 1. Punkt wählen**.

2 Wählen Sie eine Kategorie aus.

3 Wählen Sie den ersten Punkt der Route.

4 Wählen Sie **Verwenden**.

5 Wählen Sie **Nächsten Punkt wählen**, um der Route weitere Punkte hinzuzufügen.

6 Wählen Sie **QUIT**, um die Route zu speichern.

Bearbeiten des Namens einer Route

1 Wählen Sie **Routenplaner**.

2 Wählen Sie eine Route.

3 Wählen Sie **Namen ändern**.

4 Geben Sie den neuen Namen ein.

Bearbeiten von Routen

1 Wählen Sie **Routenplaner**.

2 Wählen Sie eine Route.

3 Wählen Sie **Route bearbeiten**.

4 Wählen Sie einen Punkt aus.

5 Wählen Sie eine Option:

- Zeigen Sie den Punkt auf der Karte an, indem Sie **Lesen wählen**.
- Ändern Sie die Reihenfolge der Punkte in der Route, indem Sie **Nach oben** oder **Nach unten** wählen.
- Fügen Sie einen zusätzlichen Punkt auf der Route ein, indem Sie **Einfügen** wählen.

Der zusätzliche Punkt wird vor dem Punkt eingefügt, den Sie gerade bearbeiten.

- Entfernen Sie den Punkt aus der Route, indem Sie **Entfernen** wählen.

6 Wählen Sie **QUIT**, um die Route zu speichern.

Anzeigen von Routen auf der Karte

1 Wählen Sie **Routenplaner**.

2 Wählen Sie eine Route.

3 Wählen Sie **Karte anzeigen**.

Löschen von Routen

1 Wählen Sie **Routenplaner**.

2 Wählen Sie eine Route.

3 Wählen Sie **Route löschen**.

Navigieren einer gespeicherten Route

1 Wählen Sie **FIND > Routen**.

2 Wählen Sie eine Route.

3 Wählen Sie **Los**.

Anzeigen der aktiven Route

1 Wählen Sie während der Navigation einer Route die Option **Aktive Route**.

2 Wählen Sie einen Punkt in der Route, zu dem Sie zusätzliche Details anzeigen möchten.

Beenden der Navigation

Wählen Sie **FIND > Navigation anhalten**.

Umkehren von Routen

Sie können die Start- und Endpunkte der Route vertauschen, um die Route in umgekehrter Richtung zu navigieren.

1 Wählen Sie **Routenplaner**.

2 Wählen Sie eine Route.

3 Wählen Sie **Route umkehren**.

Tracks

Ein Track ist eine Aufzeichnung eines Weges. Die Trackaufzeichnung enthält Informationen zu Punkten des aufgezeichneten Weges, u. a. Uhrzeit, Position und Höhe für jeden Punkt.

Trackeinstellungen

Wählen Sie **Einstellungen > Tracks**.

Trackaufzeichnung: Aktiviert oder deaktiviert die Trackaufzeichnung.

Aufzeichnungsart: Legt eine Trackaufzeichnungsart fest.

Wählen Sie **Auto**, um die Tracks mit variabler Rate aufzuzeichnen und eine optimale Aufzeichnungsrate der Tracks zu erhalten.

Intervall: Legt eine Trackaufzeichnungsrate fest. Wenn Sie Punkte häufiger aufzeichnen, wird eine detailliertere Kursaufzeichnung erstellt, jedoch wird die Aufzeichnungskapazität früher erreicht.

Automatisch archivieren: Legt eine Methode für die automatische Archivierung fest, um Tracks zu organisieren. Tracks werden automatisch gespeichert und gelöscht.

Farbe: Ändert die Farbe der auf der Karte angezeigten Tracklinie.

Anzeigen des aktuellen Tracks

1 Wählen Sie **Track-Manager > Aktueller Track**.

2 Wählen Sie eine Option:

- Zeigen Sie den aktuellen Track auf der Karte an, indem Sie **Karte anzeigen** wählen.
- Zeigen Sie das Höhenprofil für den aktuellen Track an, indem Sie **Höhenprofil** wählen.

Speichern des aktuellen Tracks

1 Wählen Sie **Track-Manager > Aktueller Track**.

2 Wählen Sie eine Option:

- Wählen Sie **Track speichern**, um den gesamten Track zu speichern.
- Wählen Sie **Abschnitt speichern**, und wählen Sie einen Abschnitt aus.

Löschen des aktuellen Tracks

Wählen Sie **Track-Manager > Aktueller Track > Aktuellen Track löschen**.

Löschen von Tracks

1 Wählen Sie **Track-Manager**.

2 Wählen Sie einen Track.

3 Wählen Sie **Entfernen**.

Verfolgen eines gespeicherten Tracks

- 1 Wählen Sie **FIND > Tracks**.
- 2 Wählen Sie einen gespeicherten Track.
- 3 Wählen Sie **Los**.

Erwerben weiterer Karten

- 1 Rufen Sie unter www.garmin.com die Produktseite für Ihr Gerät auf.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte **Karten**.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Suchen von Adressen

Sie können mit optionalen City Navigator® Karten nach Adressen suchen.

- 1 Wählen Sie **FIND > Adressen**.
- 2 Wählen Sie bei Bedarf das Land oder das Bundesland bzw. die Provinz aus.
- 3 Geben Sie die Stadt oder die Postleitzahl ein.
HINWEIS: Nicht alle Karten bieten die Möglichkeit der Suche nach Postleitzahlen.
- 4 Wählen Sie die Stadt.
- 5 Geben Sie die Hausnummer ein.
- 6 Geben Sie die Straße ein.

Funktionen und Einstellungen des Hauptmenüs

Kamera und Fotos

HINWEIS: Diese Funktion ist nur bei Modellen mit Kamera verfügbar.

Bei der Aufnahme eines Fotos wird die geografische Position in den Fotoinformationen gespeichert. Sie können zu der Position navigieren.

Aufnehmen von Fotos

- 1 Wählen Sie **Kamera**.
- 2 Drehen Sie das Gerät horizontal oder vertikal, um die Ausrichtung des Fotos zu ändern.
- 3 Wählen Sie bei Bedarf die Option **MENU > Blitz**, um den Blitz einzuschalten.
TIPP: Sie können Auto verwenden, damit der Blitz nur in Umgebungen mit schwachem Licht ausgelöst wird.
- 4 Drücken Sie bei Bedarf die Taste **IN** oder **OUT**, um die Ansicht zu vergrößern oder zu verkleinern.
- 5 Halten Sie **ENTER** gedrückt, um das Motiv scharf zu stellen. Halten Sie das Gerät still.

Auf dem Display wird ein weißer Rahmen angezeigt. Das in diesem Rahmen angezeigte Objekt wird vom Gerät scharf gestellt. Wenn das Foto scharf gestellt ist, wird der Rahmen grün angezeigt.

- 6 Lassen Sie **ENTER** los, um ein Foto aufzunehmen.
TIPP: Sie können sich Fotos ansehen, indem Sie **◀ > ENTER** wählen.

Anzeigen von Fotos

Sie können Fotos anzeigen, die Sie mit der Kamera aufgenommen haben, sowie Fotos, die Sie auf das Gerät übertragen haben.

- 1 Wählen Sie **Bildbetrachter**.
- 2 Wählen Sie ein Foto aus.
- 3 Drücken Sie bei Bedarf die Taste **IN** oder **OUT**, um die Ansicht zu vergrößern oder zu verkleinern.

Sortieren von Fotos

- 1 Wählen Sie **Bildbetrachter > MENU > Fotos sortieren**.
- 2 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie **erst kürzlich**.
 - Wählen Sie **nahe einer Position**, und wählen Sie eine Position.
 - Wählen Sie **an einem bestimmten Datum**, und geben Sie ein Datum ein.

Anzeigen der Positionen von Fotos

- 1 Wählen Sie **Bildbetrachter**.
- 2 Wählen Sie ein Foto aus.
- 3 Wählen Sie **MENU > Karte anzeigen**.

Navigieren zu Fotos

- 1 Wählen Sie **Bildbetrachter**.
- 2 Wählen Sie ein Foto aus.
- 3 Wählen Sie **MENU > Informationen anzeigen > Los**.

Löschen von Fotos

- 1 Wählen Sie **Bildbetrachter**.
- 2 Wählen Sie ein Foto aus.
- 3 Wählen Sie **MENU > Entfernen > Ja**.

Verwenden der Taschenlampe

Möglicherweise müssen Sie die Taschenlampenfunktion dem Hauptmenü hinzufügen ([Anpassen des Hauptmenüs, Seite 11](#)).

HINWEIS: Diese Funktion ist nur bei Modellen mit Kamera verfügbar.

HINWEIS: Die Verwendung der Taschenlampe kann die Akku-Betriebszeit verringern. Sie können die Helligkeit oder die Blinkfrequenz reduzieren, um die Batterie-Laufzeit zu verlängern.

- 1 Wählen Sie **Taschenlampe > ⚡**.
- 2 Verwenden Sie bei Bedarf den Schieberegler für die Helligkeit, um die Helligkeit anzupassen.
- 3 Wählen Sie bei Bedarf einen anderen Blinktyp.

0	Kein Stroboskop, fortwährender Lichtstrahl.
1 bis 9	Anzahl der Stroboskopblitze pro Sekunde.
SOS	Notfallstroboskoplicht.

Geocaches

Geocaching ist eine Schatzsuche, bei der Teilnehmer mithilfe von Hinweisen und GPS-Koordinaten versteckte Caches suchen oder Caches verstecken.

Herunterladen von Geocaches über den Computer

Sie können Geocaches mit einem Computer manuell auf das Gerät übertragen ([Übertragen von Dateien auf das Gerät, Seite 14](#)). Sie können die Geocache-Dateien in einer GPX-Datei speichern und sie in den GPX-Ordner auf dem Gerät importieren. Als Premium-Mitglied von geocaching.com können Sie die Pocket-Query-Funktion verwenden, um eine große Gruppe von Geocaches als einzelne GPX-Datei auf das Gerät zu übertragen.

- 1 Schließen Sie das Gerät mit einem USB-Kabel an den Computer an.
- 2 Rufen Sie die Website www.geocaching.com auf.
- 3 Erstellen Sie bei Bedarf ein Konto.
- 4 Melden Sie sich an.
- 5 Folgen Sie den Anweisungen bei geocaching.com, um nach Geocaches zu suchen und sie auf das Gerät herunterzuladen.

Navigieren zu Geocaches

- 1 Wählen Sie **Geocaches**.
- 2 Wählen Sie einen Geocache aus.
- 3 Wählen Sie **Los**.

Loggen von Geocaches

Wenn du versucht hast, einen Geocache zu finden, kannst du die Ergebnisse aufzeichnen. Sie können einige Geocaches unter www.geocaching.com überprüfen.

- 1 Wählen Sie **Geocaches > Geocache loggen**.
- 2 Wählen Sie **Gefunden, Nicht gefunden, Reparatur erforderlich oder Unversucht**.
- 3 Wählen Sie eine Option:
 - Beenden Sie das Loggen, indem Sie **Fertig** wählen.
 - Beginnen Sie mit der Navigation zu einem Geocache in Ihrer unmittelbaren Nähe, indem Sie **Nächste suchen** wählen.
 - Geben Sie einen Kommentar zur Suche nach dem Cache oder zum Cache ein, indem Sie **Kommentar hinzufügen** wählen, einen Kommentar eingeben und am Ende **Fertig** wählen.

Wenn Sie bei www.geocaching.com angemeldet sind, wird das Log automatisch in Ihr Konto bei www.geocaching.com hochgeladen.

chirp™

Ein chirp ist ein kleines Garmin Zubehör, das programmiert und in einem Geocache platziert wird. Sie können mithilfe des Geräts einen chirp in einem Geocache finden. Weitere Informationen zum chirp finden Sie im *chirp Benutzerhandbuch* unter www.garmin.com.

Aktivieren der chirp Suche

- 1 Wählen Sie **Einstellungen > Geocaches**.
- 2 Wählen Sie **chirp™-Einstellung > chirp™-Suche > Ein**.

Drahtloses Senden und Empfangen von Daten

HINWEIS: Diese Funktion ist nur bei Geräten der GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx verfügbar.

Zum drahtlosen Übertragen von Daten müssen Sie sich in einem Abstand von maximal 3 m (10 Fuß) zu einem kompatiblen Gerät befinden.

Wenn das Gerät über Bluetooth® oder die drahtlose ANT+® Technologie mit einem anderen kompatiblen Gerät gekoppelt ist, kann es Daten senden und empfangen. Sie können Wegpunkte, Geocaches, Routen und Tracks weitergeben.

- 1 Wählen Sie **Drahtlose Übertragung**.
- 2 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie **Senden** und dann einen Datentyp.
 - Wählen Sie **Empfangen**, um Daten von einem anderen Gerät zu empfangen. Das andere kompatible Gerät muss versuchen, Daten zu senden.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.

Einrichten von Annäherungsalarmen

Bei Annäherungsalarmen wird eine Warnung ausgegeben, wenn Sie sich in einem vorgegebenen Abstand zu einer bestimmten Position befinden.

- 1 Wählen Sie **Annäherungsalarme > Alarm erstellen**.
- 2 Wählen Sie eine Kategorie.
- 3 Wählen Sie einen Favoriten.
- 4 Wählen Sie **Verwenden**.
- 5 Geben Sie einen Radius ein.

Wenn Sie in einen Bereich mit einem Annäherungsalarm eintreten, gibt das Gerät einen Ton aus.

Auswählen eines Profils

Wenn Sie zu einer anderen Aktivität wechseln, können Sie die Einstellungen des Geräts ändern, indem Sie das Profil ändern.

- 1 Wählen Sie **Profiländerung**.
- 2 Wählen Sie ein Profil.

Flächenberechnung

Berechnen der Größe von Flächen

- 1 Wählen Sie **Flächenberechnung > Start**.
- 2 Gehen Sie den Umfang des zu berechnenden Bereichs ab.
- 3 Wählen Sie abschließend die Option **Berechnen**.

Satellitenseite

Auf der Satellitenseite werden aktuelle Position, GPS-Genauigkeit, Satellitenpositionen und Satellitensignalstärke angezeigt.

GPS-Satelliteneinstellungen

Wählen Sie **Satellit > MENU**.

HINWEIS: Einige Einstellungen sind nur verfügbar, wenn die Option Ohne GPS verwenden aktiviert ist.

Ohne GPS verwenden: Ermöglicht Ihnen, das GPS zu deaktivieren.

Mit GPS verwenden: Ermöglicht Ihnen, das GPS zu aktivieren.

Fahrtrichtung: Zeigt an, ob Satelliten mit Ringen genordet zum oberen Bildschirmrand dargestellt werden oder ob der aktuelle Track nach oben zeigt.

Einfarbig: Ermöglicht Ihnen auszuwählen, ob die Satellitenseite mehrfarbig oder einfarbig angezeigt wird.

Position auf Karte einstellen: Ermöglicht Ihnen, Ihre aktuelle Position auf der Karte zu markieren. Sie können diese Position verwenden, um Routen zu erstellen oder um nach gespeicherten Positionen zu suchen.

AutoLocate-Position: Berechnet Ihre GPS-Position mit der Garmin AutoLocate® Funktion.

Garmin Adventures

Sie können ähnliche Elemente gruppieren und daraus ein Adventure erstellen. Beispielsweise können Sie ein Adventure für die letzte Wanderung erstellen. Das Adventure könnte die Trackaufzeichnung der Tour, Fotos sowie gesuchte Geocaches umfassen. Sie können Adventures mit BaseCamp™ erstellen und verwalten.

HINWEIS: BaseCamp ist nicht auf allen Gerätemodellen verfügbar.

Senden von Dateien an BaseCamp

- 1 Öffnen Sie BaseCamp.
 - 2 Verbinden Sie das Gerät mit dem Computer.
- Unter Windows® wird das Gerät als Wechseldatenträger oder tragbares Gerät und die Speicherkarte ggf. als zweiter Wechseldatenträger angezeigt. Unter Mac® werden das Gerät und die Speicherkarte als verbundene Laufwerke angezeigt.

HINWEIS: Auf einigen Computern mit mehreren Netzlauferwerken können die Gerätelaufwerke möglicherweise nicht ordnungsgemäß angezeigt werden. Informationen zum Zuweisen von Laufwerkbuchstaben finden Sie in der Dokumentation des Betriebssystems.

- 3 Öffnen Sie das Laufwerk **Garmin** oder das Laufwerk der Speicherkarte.

4 Wählen Sie eine Option:

- Wählen Sie ein Element auf einem angeschlossenen Gerät aus, und ziehen Sie es in Meine Sammlung oder in eine Liste.
- Wählen Sie in BaseCamp die Option **Gerät > Von Gerät empfangen**, und wählen Sie das Gerät aus.

Erstellen von Adventures

Bevor Sie ein Adventure erstellen und an das Gerät senden können, müssen Sie BaseCamp auf den Computer herunterladen und Tracks vom Gerät auf den Computer übertragen (*Senden von Dateien an BaseCamp, Seite 7*).

1 Öffnen Sie BaseCamp.

2 Wählen Sie **Datei > Neu > Garmin Adventure**.

3 Wählen Sie einen Track und dann die Option **Weiter**.

4 Fügen Sie bei Bedarf Elemente aus BaseCamp hinzu.

5 Geben Sie Informationen in die erforderlichen Felder ein, um dem Adventure einen Namen und eine Beschreibung zuzuweisen.

6 Wenn Sie das Titelbild des Adventures ändern möchten, wählen Sie **Ändern**, und wählen Sie ein anderes Foto aus.

7 Wählen Sie **Fertig stellen**.

Starten von Adventures

Damit Sie ein Adventure starten können, müssen Sie ein Adventure von BaseCamp an das Gerät senden (*Senden von Dateien an BaseCamp, Seite 7*).

1 Wählen Sie **Adventure**.

2 Wählen Sie ein Adventure aus.

3 Wähle Sie **Start**.

VIRB® Fernbedienung

HINWEIS: Die Funktion für die VIRB Fernbedienung ist nur bei Geräten der GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx verfügbar.

Zum Verwenden der VIRB Fernbedienung musst du auf der VIRB Kamera die Fernbedienungseinstellung aktivieren.

Mit der VIRB Fernbedienung lässt sich die VIRB Kamera aus einer Entfernung bedienen.

1 Wählen Sie **VIRB-Fernbedienung**.

2 Wählen Sie eine Option:

- Wählen Sie **REC**, um Videos aufzuzeichnen.
- Wählen Sie **Foto aufnehmen**, um ein Foto aufzunehmen.

Wegpunkt-Mittelung

Du kannst eine Wegpunktposition genauer festlegen, um die Genauigkeit zu erhöhen. Bei der Mittelung wird vom Gerät anhand mehrerer Werte an derselben Position ein Mittelwert berechnet, um eine bessere Genauigkeit zu erreichen.

1 Wähle **Wegpunkt-Manager**.

2 Wähle einen Wegpunkt.

3 Wähle **MENU > Position mitteln**.

4 Gehe zur Wegpunktposition.

5 Wähle **Start**.

6 Folge den Anweisungen auf dem Display.

7 Wenn die Statusleiste für die Messwertgenauigkeit einen Status von 100 % erreicht hat, wähle **Speichern**.

Du erzielst die besten Ergebnisse, wenn du für den Wegpunkt vier bis acht Messungen vornimmst und zwischen den Messungen mindestens 90 Minuten wartest.

Bluetooth Online-Funktionen

Das Gerät der GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx bietet verschiedene Bluetooth Online-Funktionen für kompatible Smartphones. Für

einige Funktionen muss Garmin Connect™ Mobile auf dem Smartphone installiert sein. Weitere Informationen finden Sie unter www.garmin.com/apps.

Telefonbenachrichtigungen: Zeigt auf dem Gerät der GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx Telefonbenachrichtigungen und Nachrichten an.

LiveTrack: Ermöglicht es Freunden und Familie, deinen Aktivitäten in Echtzeit zu folgen. Sie können Freunde per Email oder über soziale Medien einladen, damit diese Ihre Livedaten auf einer Trackingseite von Garmin Connect anzeigen können.

Koppeln eines Smartphones mit dem Gerät

HINWEIS: Diese Funktion ist nur mit GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx Geräten kompatibel.

1 Achten Sie darauf, dass das kompatible Smartphone und das Gerät nicht weiter als 10 m (33 Fuß) voneinander entfernt sind.

2 Wählen Sie auf dem Gerät im Hauptmenü die Option **Einstellungen > Bluetooth > Mobiles Gerät koppeln**.

3 Aktivieren Sie auf dem kompatiblen Smartphone die drahtlose Bluetooth Technologie, und suchen Sie nach dem GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx Gerät.

Auf dem Display des Geräts wird ein Passwort angezeigt.

4 Geben Sie das Passwort auf dem kompatiblen Smartphone ein.

Telefonbenachrichtigungen

HINWEIS: Diese Funktion ist nicht auf allen Gerätemodellen verfügbar.

Zum Empfang von Telefonbenachrichtigungen muss ein kompatibles Smartphone mit dem Gerät gekoppelt werden. Wenn das Telefon Nachrichten empfängt, werden Benachrichtigungen an Ihr Gerät gesendet.

Anzeigen von Telefonbenachrichtigungen

Zum Anzeigen von Benachrichtigungen muss du das Gerät mit deinem kompatiblen Smartphone koppeln.

1 Wähle **MENU**.

2 Wähle eine Benachrichtigung.

Ausblenden von Benachrichtigungen

Standardmäßig werden Benachrichtigungen bei ihrem Eingang auf dem Display des Geräts angezeigt. Benachrichtigungen lassen sich ausblenden, sodass sie nicht angezeigt werden.

Wählen Sie **Einstellungen > Bluetooth > Benachrichtigungen > Ausblenden**.

Weitere Extras im Hauptmenü

Wählen Sie **MENU**.

Wecker: Richtet einen akustischen Alarm ein. Wenn Sie das Gerät derzeit nicht verwenden, können Sie es so einrichten, dass es zu einer bestimmten Zeit eingeschaltet wird.

Rechner: Zeigt einen Rechner an.

Kalender: Zeigt einen Kalender an.

Jagen und Angeln: Zeigt eine Vorhersage für die besten Tage und Tageszeiten zum Jagen und Angeln an der aktuellen Position an.

Stoppuhr: Ermöglicht es Ihnen, einen Timer zu verwenden, eine Runde zu markieren und Rundenzeiten zu messen.

Sonne und Mond: Zeigt basierend auf Ihrer GPS-Position Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang an sowie die Mondphase.

Anpassen des Geräts

Anpassen der Datenfelder

Sie können die auf jeder Hauptseite angezeigten Datenfelder anpassen.

- 1 Öffnen Sie die Seite, deren Datenfelder Sie ändern möchten.
- 2 Wählen Sie **MENU**.
- 3 Wählen Sie **Datenfelder ändern**.
- 4 Wählen Sie das neue Datenfeld.
- 5 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Datenfelder

Für einige Datenfelder ist es erforderlich, auf einer Route zu navigieren. Außerdem wird u. U. ANT+ Zubehör benötigt, damit Daten angezeigt werden können.

24 Stunden maximale Temperatur: Die während der vergangenen 24 Stunden aufgezeichnete minimale Temperatur. Das Gerät muss mit einem drahtlosen Temperatursensor verbunden sein, damit Daten angezeigt werden.

24 Stunden minimale Temperatur: Die während der vergangenen 24 Stunden aufgezeichnete maximale Temperatur. Das Gerät muss mit einem drahtlosen Temperatursensor verbunden sein, damit Daten angezeigt werden.

Abstieg gesamt: Die gesamte Höhendifferenz, die seit dem letzten Zurücksetzen des Datenfelds im Abstieg zurückgelegt wurde.

Abstiegsdurchschnitt: Der durchschnittliche vertikale Abstieg seit dem letzten Zurücksetzen des Datenfelds.

Abstiegsmaximum: Die maximale Abstiegsrate in Metern oder Fuß pro Minute seit dem letzten Zurücksetzen des Datenfelds.

Akkuladestad: Die verbleibende Akkuleistung.

Aktuelle Runde: Die Timer-Zeit für die aktuelle Runde.

Alarm: Die aktuelle Zeit des Countdown-Timers.

Ankunft nächster Wegpunkt: Die voraussichtliche Uhrzeit, zu der Sie den nächsten Wegpunkt der Route erreichen werden (in der Ortszeit des Wegpunkts). Sie müssen auf einer Route navigieren, damit diese Daten angezeigt werden.

Ankunftszeit: Die voraussichtliche Uhrzeit, zu der Sie das Endziel erreichen werden (in der Ortszeit des Ziels). Sie müssen auf einer Route navigieren, damit diese Daten angezeigt werden.

Anstieg gesamt: Die gesamte Höhendifferenz, die seit dem letzten Zurücksetzen des Datenfelds im Aufstieg zurückgelegt wurde.

Anstiegsdurchschnitt: Der durchschnittliche vertikale Anstieg seit dem letzten Zurücksetzen des Datenfelds.

Anstiegsmaximum: Die maximale Anstiegsrate in Metern oder Fuß pro Minute seit dem letzten Zurücksetzen des Datenfelds.

Barometer: Der kalibrierte aktuelle Luftdruck.

Datum: Die aktuellen Angaben für Tag, Monat und Jahr.

Distanz zum Nächsten: Die verbleibende Distanz zum nächsten Wegpunkt der Route. Sie müssen auf einer Route navigieren, damit diese Daten angezeigt werden.

Distanz zum Ziel: Die verbleibende Distanz zum Endziel. Sie müssen auf einer Route navigieren, damit diese Daten angezeigt werden.

Durchschnittliche Runde: Die durchschnittliche Rundenzeit für die aktuelle Aktivität.

Gesamtrundenzeit: Die Timer-Zeit für alle beendeten Runden.

Gesamt-Ø-Geschwindigkeit: Die Durchschnittsgeschwindigkeit in Bewegung und im Stand seit dem letzten Zurücksetzen des Datenfelds.

Geschwindigkeit: Die aktuelle Reisegeschwindigkeit.

Gleitverhältnis: Das Verhältnis von zurückgelegter horizontaler Distanz zur Differenz in der vertikalen Distanz.

Gleitverhältnis zum Ziel: Das Gleitverhältnis, das erforderlich ist, um von der aktuellen Position zur Zielhöhe abzusteigen. Sie müssen auf einer Route navigieren, damit diese Daten angezeigt werden.

GPS-Genauigkeit: Die Fehlertoleranz für Ihre genaue Position. Beispielsweise liegt die GPS-Genauigkeit für die aktuelle Position bei +/-3,65 m (12 Fuß).

GPS-Höhe: Die Höhe der aktuellen Position bei Verwendung der GPS-Werte.

GPS-Richtung: Die Richtung, in die Sie sich basierend auf dem GPS bewegen.

GPS-Signalstärke: Die Stärke des GPS-Satellitensignals.

Gutgemachte Geschwindigkeit: Die Geschwindigkeit, mit der Sie sich einem Ziel entlang einer Route nähern. Sie müssen auf einer Route navigieren, damit diese Daten angezeigt werden.

Herzfrequenz: Ihre Herzfrequenz in Schlägen pro Minute. Das Gerät muss mit einem kompatiblen Herzfrequenzsensor verbunden sein.

Höhe - Minimum: Die minimale Höhe, die seit dem letzten Zurücksetzen des Datenfelds erreicht wurde.

Höhe über Grund: Die Höhe der aktuellen Position über oder unter dem Meeresspiegel (wenn Karten ausreichende Höheninformationen enthalten).

Höhe über NN: Die Höhe der aktuellen Position über oder unter dem Meeresspiegel.

Kilometerzähler: Die gesamte, bei allen Reisen zurückgelegte Distanz. Dieser Gesamtwert wird beim Zurücksetzen der Reisedaten nicht gelöscht.

Kompassrichtung: Die Richtung, in die Sie sich basierend auf dem Kompass bewegen.

Kurs: Die Richtung von der Startposition zu einem Ziel. Die Strecke kann als geplante oder festgelegte Route angezeigt werden. Sie müssen auf einer Route navigieren, damit diese Daten angezeigt werden.

Kursabweichung: Die Distanz nach links oder rechts, die Sie von der ursprünglichen Wegstrecke abgekommen sind. Sie müssen auf einer Route navigieren, damit diese Daten angezeigt werden.

Kursänderung: Die Winkeldifferenz (in Grad) zwischen der Peilung zum Ziel und dem aktuellen Kurs. L bedeutet, dass Sie nach links abbiegen sollen. R bedeutet, dass Sie nach rechts abbiegen sollen. Sie müssen auf einer Route navigieren, damit diese Daten angezeigt werden.

Letzte Rundenzeit: Die Timer-Zeit für die letzte beendete Runde.

Luftlinie zum Ziel: Die Höhendifferenz zwischen der aktuellen Position und dem endgültigen Ziel. Sie müssen auf einer Route navigieren, damit diese Daten angezeigt werden.

Maximale Geschwindigkeit: Die höchste Geschwindigkeit, die seit dem letzten Zurücksetzen des Datenfelds erreicht wurde.

Maximale Höhe über NN: Die maximale Höhe, die seit dem letzten Zurücksetzen des Datenfelds erreicht wurde.

Nächster Wegpunkt: Der nächste Punkt auf der Route. Sie müssen auf einer Route navigieren, damit diese Daten angezeigt werden.

Neigung: Die Berechnung des Höhenunterschieds (Höhe) im Verlauf der Strecke (Distanz). Wenn beispielsweise pro 3 m

(10 Fuß) Anstieg 60 m (200 Fuß) zurückgelegt werden, beträgt die Neigung 5 %.

Position (gewählt): Die aktuelle Position, die die ausgewählte Positionsformateinstellung verwendet.

Position (Länge/Breite): Die aktuelle Position in Längen- und Breitengraden unabhängig von der Positionsformateinstellung.

Reisedauer, gesamt: Die gesamte Zeit, die Sie seit dem letzten Zurücksetzen des Datenfelds in Bewegung und im Stand verbracht haben.

Reisedauer im Stand: Die gesamte Zeit, die Sie seit dem letzten Zurücksetzen des Datenfelds im Stand verbracht haben.

Reisedauer in Bewegung: Die gesamte Zeit, die Sie seit dem letzten Zurücksetzen des Datenfelds in Bewegung verbracht haben.

Richtung: Die Richtung von der aktuellen Position zu einem Ziel. Sie müssen auf einer Route navigieren, damit diese Daten angezeigt werden.

Richtung: Die Richtung, in die Sie sich bewegen.

Runden: Die Anzahl der Runden, die für die aktuelle Aktivität beendet wurden.

Runden-Länge: Die während der aktuellen Runde zurückgelegte Distanz.

Sonnenaufgang: Der Zeitpunkt des Sonnenaufgangs basierend auf der aktuellen GPS-Position.

Sonnenuntergang: Der Zeitpunkt des Sonnenuntergangs basierend auf der aktuellen GPS-Position.

Stoppuhr: Die Timer-Zeit für die aktuelle Aktivität.

Tagesstreckenzähler: Die gesamte zurückgelegte Distanz seit dem letzten Zurücksetzen des Datenfelds.

Temperatur: Die Lufttemperatur. Ihre Körpertemperatur beeinflusst den Temperatursensor. Das Gerät muss mit einem drahtlosen Temperatursensor verbunden sein, damit Daten angezeigt werden.

Tempolimit: Das für die Straße bestehende Tempolimit. Nicht auf allen Karten und in allen Gebieten verfügbar. Zum Erfahren des tatsächlichen Tempolimits sind stets die Straßenschilder zu beachten.

Tiefe: Die Wassertiefe. Das Gerät muss mit einem NMEA® 0183 oder NMEA 2000® Gerät verbunden sein, das die Wassertiefe ermitteln kann.

Trackdistanz: Die Distanz, die während des aktuellen Tracks zurückgelegt wurde.

Trittfrequenz: Die Anzahl der Umdrehungen der Tretkurbel oder die Anzahl der Schritte pro Minute. Das Gerät muss mit einem Zubehör zum Messen der Trittfrequenz verbunden sein, damit Daten angezeigt werden.

Uhrzeit: Die aktuelle Uhrzeit basierend auf der aktuellen Position und den Zeiteinstellungen (Format, Zeitzone und Sommerzeit).

Umgebungsdruck: Der nicht kalibrierte Umgebungsdruck.

Vertikalgeschwindigkeit: Die über einen Zeitraum festgestellte Aufstiegs- oder Abstiegsrate.

Vertikalgeschwindigkeit zum Ziel: Die Aufstiegs- oder Abstiegsrate zu einer vorgegebenen Höhe. Sie müssen auf einer Route navigieren, damit diese Daten angezeigt werden.

Wassertemperatur: Die Wassertemperatur. Das Gerät muss mit einem NMEA 0183 Gerät verbunden sein, das die Wassertemperatur ermitteln kann.

Zeiger: Ein Pfeil zeigt in die Richtung des nächsten Wegpunkts bzw. der nächsten Richtungsänderung. Sie müssen auf einer Route navigieren, damit diese Daten angezeigt werden.

Zeit bis nächster Wegpunkt: Die voraussichtlich verbleibende Zeit bis zum Erreichen des nächsten Wegpunkts der Route. Sie müssen auf einer Route navigieren, damit diese Daten angezeigt werden.

Zeit bis Zielankunft: Die voraussichtlich verbleibende Zeit bis zum Erreichen des Ziels. Sie müssen auf einer Route navigieren, damit diese Daten angezeigt werden.

Zielposition: Die Position des endgültigen Ziels. Sie müssen auf einer Route navigieren, damit diese Daten angezeigt werden.

Zielpunkt: Der letzte Punkt auf der Route zum Ziel. Sie müssen auf einer Route navigieren, damit diese Daten angezeigt werden.

Zum Kurs: Die Richtung, in die Sie sich fortbewegen müssen, um zur Route zurückzukehren. Sie müssen auf einer Route navigieren, damit diese Daten angezeigt werden.

Ø-Geschwindigkeit in Bewegung: Die Durchschnittsgeschwindigkeit in Bewegung seit dem letzten Zurücksetzen des Datenfelds.

Systemeinstellungen

Wählen Sie **Einstellungen > System**.

Satellitensystem: Legt das Satellitensystem fest ([GPS- und andere Satellitensysteme, Seite 10](#)).

WAAS/EGNOS: Aktiviert die Verwendung von WAAS/EGNOS Daten (Wide Area Augmentation System/European Geostationary Navigation Overlay Service) auf dem System.

Sprache: Stellt die Textsprache des Geräts ein.

HINWEIS: Das Ändern der Textsprache wirkt sich nicht auf Benutzereingaben oder Kartendaten wie beispielsweise Straßennamen aus.

Schnittstelle: Stellt das Format der seriellen Schnittstelle ein ([Einstellungen für die serielle Schnittstelle, Seite 10](#)).

AA-Batterietyp: Ermöglicht es Ihnen, den verwendeten AA-Batterietyp auszuwählen.

HINWEIS: Diese Einstellung ist deaktiviert, wenn der NiMH-Akkupack eingelegt ist.

GPS- und andere Satellitensysteme

Die gemeinsame Verwendung des GPS mit einem anderen Satellitensystem bietet in schwierigen Umgebungen eine bessere Leistung und erfasst die Position schneller als bei der ausschließlichen Verwendung des GPS. Allerdings kann bei der Verwendung mehrerer Systeme die Akku-Laufzeit kürzer sein als bei der ausschließlichen Verwendung des GPS.

Ihr Gerät unterstützt diese globalen Navigationssatellitensysteme (GNSS, Global Navigation Satellite Systems). Einige Satellitensysteme sind möglicherweise nicht auf allen Gerätemodellen verfügbar.

GPS: Eine von den USA eingerichtete Satellitenkonstellation.

GLONASS: Eine von Russland eingerichtete Satellitenkonstellation.

GALILEO: Eine von der europäischen Weltraumorganisation eingerichtete Satellitenkonstellation.

Einstellungen für die serielle Schnittstelle

Wählen Sie **Einstellungen > System > Schnittstelle**.

Garmin Spanner: Ermöglicht durch Einrichtung eines virtuellen seriellen Anschlusses die Benutzung des USB-Anschlusses des Geräts mit den meisten NMEA 0183-kompatiblen Kartenprogrammen.

Garmin – seriell: Richtet das Gerät zur Verwendung eines Formats von Garmin ein, um Wegpunkt-, Routen- und Trackdaten mit einem Computer auszutauschen.

NMEA-Eingang/-Ausgang: Richtet das Gerät zur Verwendung eines standardmäßigen NMEA 0183-Ausgangs und -Eingangs ein.

Textausgabe: Bietet Informationen zu Position und Geschwindigkeit im ASCII-Textformat.

RTCM: Ermöglicht dem Gerät den Empfang von DGPS-Informationen (Differential Global Positioning System) von einem Gerät, das RTCM-Daten (Radio Technical Commission for Maritime Services) in einem SC-104-Format ausgibt.

MTP: Richtet das Gerät so ein, dass für den Zugriff auf das Dateisystem auf dem Gerät MTP (Media Transfer Protocol) und nicht der Massenspeichermodus verwendet wird.

Anzeigeeinstellungen

Wählen Sie Einstellungen > Anzeige.

Beleuchtungsdauer: Passt den Zeitraum an, nach dem die Beleuchtung ausgeschaltet wird.

Energiesparmodus: Schont den Akku und verlängert die Akkubetriebszeit, indem der Bildschirm ausgeschaltet wird, sobald die Beleuchtung ausgeht.

Farben: Ändert die Darstellung des Anzeigehintergrunds und der Markierungsfarbe für ausgewählte Elemente.

Stil Hauptmenü, Einstellungen, Suchen: Ändert den Stil des Menüsystems.

Screenshot: Ermöglicht es Ihnen, das Bild zu speichern, das auf dem Bildschirm des Geräts angezeigt wird.

Anpassen der Helligkeit der Beleuchtung

Die übermäßige Verwendung der Beleuchtung kann zu einer beträchtlichen Verringerung der Akkulaufzeit führen. Sie können die Helligkeit der Beleuchtung anpassen, um die Batterie-Betriebszeit zu verlängern.

HINWEIS: Die Helligkeit der Beleuchtung kann eingeschränkt sein, wenn die Batterie schwach ist.

- 1 Wählen Sie Ⓜ.
- 2 Passen Sie die Hintergrundbeleuchtung mit dem Schieberegler an.

Das Gerät kann sich warm anfühlen, wenn eine hohe Einstellung für die Hintergrundbeleuchtung gewählt ist.

Einrichten der Töne des Geräts

Sie können die Töne für Nachrichten, Tasten, Abbiegewarnungen und Alarne anpassen.

- 1 Wählen Sie Einstellungen > Töne > Töne > Ein.
- 2 Wählen Sie einen Ton für jede Art der Tonausgabe aus.

Kameraeinstellungen

Wählen Sie Einstellungen > Kamera.

Fotoauflösung: Legt die Auflösung der Fotos fest.

Fotos speichern unter: Legt den Speicherort für die Fotos fest.

Anweisungen lesen: Zeigt kurze Anweisungen zum Aufnehmen von Fotos an.

Marineeinstellungen

Wählen Sie Einstellungen > Marine.

Seekartenmodus: Legt die Art der Karte fest, die das Gerät zum Anzeigen von Marinedaten verwendet. Mit Nautisch werden verschiedene Kartenmerkmale in unterschiedlichen Farben angezeigt, damit Marine-POIs einfacher zu lesen sind und die Karte in ihrer Darstellung Papierkarten ähnelt. Mit Angeln (Seekarten erforderlich) wird eine detaillierte Ansicht der Bodenkonturen und Tiefenmessungen angezeigt.

Außerdem wird die Kartendarstellung für eine optimale Benutzung beim Fischen vereinfacht.

Darstellung: Legt die Darstellung von maritimen Navigationshilfen auf der Karte fest.

Marinealarme einstellen: Richtet Alarne ein, die ertönen, wenn eine angegebene Driftentfernung überschritten wird, während Sie vor Anker liegen, wenn Sie um eine bestimmte Distanz vom Kurs abgewichen sind und wenn Sie in Wasser mit einer bestimmten Wassertiefe eintreten.

Einrichten von Marinealarmen

- 1 Wählen Sie Einstellungen > Marine > Marinealarme einstellen.
- 2 Wählen Sie einen Alarmtyp.
- 3 Wählen Sie Ein.
- 4 Geben Sie eine Distanz ein, und wählen Sie Los.

Zurücksetzen von Daten

Sie können Reisedaten zurücksetzen, alle Wegpunkte löschen, den aktuellen Track löschen oder Standardwerte wiederherstellen.

- 1 Wählen Sie Einstellungen > Zurücksetzen.
- 2 Wählen Sie ein Element aus, das Sie zurücksetzen möchten.

Ändern der Seitenfolge

- 1 Wählen Sie Einstellungen > Seitenfolge.
- 2 Wählen Sie eine Seite.
- 3 Wählen Sie Verschieben.
- 4 Verschieben Sie die Seite in der Liste nach oben oder nach unten.
- 5 Wählen Sie ENTER.

TIPP: Sie können PAGE wählen, um die Seitenabfolge anzuzeigen.



Hinzufügen von Seiten

- 1 Wählen Sie Einstellungen > Seitenfolge.
- 2 Wählen Sie Seite hinzufügen.
- 3 Wählen Sie eine Seite, die Sie hinzufügen möchten.

Entfernen von Seiten

- 1 Wählen Sie Einstellungen > Seitenfolge.
- 2 Wählen Sie eine Seite.
- 3 Wählen Sie Entfernen.
- 4 Wählen Sie ENTER.

Anpassen des Hauptmenüs

Sie können dem Hauptmenü Elemente hinzufügen und sie verschieben und löschen.

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option MENU > Elementreihenfolge ändern.

- 2 Wählen Sie eine Menüoption.
- 3 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie **Verschieben**, um die Position des Elements in der Liste zu ändern.
 - Wählen Sie **Einfügen**, um der Liste ein neues Element hinzuzufügen.
 - Wählen Sie **Entfernen**, um ein Element aus der Liste zu löschen.

Einrichten der Maßeinheiten

Sie können die Maßeinheiten für Distanz und Geschwindigkeit, Höhe, Tiefe, Temperatur, Druck und Vertikalgeschwindigkeit anpassen.

- 1 Wählen Sie **Einstellungen > Einheiten**.
- 2 Wählen Sie eine Messgröße.
- 3 Wählen Sie eine Maßeinheit.

Zeiteinstellungen

Wählen Sie **Einstellungen > Zeiteinstellungen**.

Zeitformat: Legt fest, ob die Zeit vom Gerät im 12-Stunden- oder 24-Stunden-Format angezeigt wird.

Zeitzone: Legt die Zeitzone für das Gerät fest. Mit Automatisch wird die Zeitzone abhängig von der GPS-Position automatisch eingestellt.

Positionsformatinstellungen

HINWEIS: Sie sollten das Positionsformat oder das Koordinatensystem des Kartenbezugssystems nur ändern, wenn Sie eine Karte verwenden, für die ein anderes Positionsformat erforderlich ist.

Wählen Sie **Einstellungen > Positionsformat**.

Positionsformat: Legt das Positionsformat fest, in dem Positionsangaben angezeigt werden.

Kartendatum: Stellt das Koordinatensystem ein, nach dem die Karte strukturiert ist.

Kartensphäroid: Zeigt das vom Gerät verwendete Koordinatensystem an. Das Standard-Koordinatensystem ist WGS 84.

Höhenmessereinstellungen

HINWEIS: Der Höhenmesser ist nur bei Geräten der GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx verfügbar.

Wählen Sie **Einstellungen > Höhenmesser**.

Automatische Kalibrierung: Der Höhenmesser wird automatisch bei jedem Einschalten des Geräts kalibriert.

Barometermodus: Bei Auswahl der Option Höhenmesser kann das Barometer Höhenänderungen messen, während Sie sich fortbewegen. Bei Auswahl der Option Barometer wird vorausgesetzt, dass sich das Gerät stationär in einer bestimmten Höhe befindet. Der barometrische Druck sollte sich daher nur aufgrund des Wetters ändern.

Luftdrucktendenz-Aufzeichnung: Legt fest, wie das Gerät Druckdaten aufzeichnet. Bei Auswahl der Option Immer speichern werden alle Druckdaten aufgezeichnet. Dies kann nützlich sein, wenn Sie Luftdruckschwankungen erwarten.

Profiltyp: Zeichnet Höhenänderungen über einen festgelegten Zeitraum oder eine festgelegte Distanz auf, zeichnet den barometrischen Druck über einen festgelegten Zeitraum auf oder zeichnet Änderungen des Umgebungsdrucks über einen festgelegten Zeitraum auf.

Höhenmesserkalibrierung: Kalibriert den Höhenmesser.

Routingeinstellungen

Das Gerät berechnet Routen, die für die ausgewählte Aktivität optimiert sind. Die verfügbaren Routingeinstellungen sind je nach gewählter Aktivität unterschiedlich.

Wählen Sie **Einstellungen > Routing**.

Aktivität: Legt eine Aktivität für das Routing fest. Das Gerät berechnet Routen, die für die ausgewählten Aktivität optimiert sind.

Routenübergänge: Legt fest, wie das Gerät Routen von einem Punkt der Route zum nächsten erstellt. Diese Einstellung ist nur für einige Aktivitäten verfügbar. Mit der Option Distanz werden Sie zum nächsten Punkt der Route geführt, wenn Sie sich innerhalb einer bestimmten Distanz zum aktuellen Punkt befinden.

Auf Straße zeigen: Fixiert das blaue Dreieck, mit dem Ihre Position auf der Karte gekennzeichnet ist, auf der nächstgelegenen Straße.

Profile

Profile enthalten eine Reihe von Einstellungen, mit denen das Gerät entsprechend Ihrer Verwendung optimiert wird.

Beispielsweise werden bei der Verwendung des Geräts beim Jagen andere Einstellungen und Ansichten verwendet als bei der Verwendung beim Geocaching.

Wenn Sie ein Profil nutzen und Einstellungen ändern, z. B. Datenfelder oder Maßeinheiten, werden die Änderungen automatisch als Teil des Profils gespeichert.

Erstellen von benutzerdefinierten Profilen

Sie können Ihre Einstellungen und Datenfelder für eine bestimmte Aktivität oder Reise anpassen.

- 1 Wählen Sie **Einstellungen > Profile > Profil erstellen > OK**.
- 2 Passen Sie die Einstellungen und Datenfelder an.

Bearbeiten eines Profilnamens

- 1 Wählen Sie **Einstellungen > Profile**.

- 2 Wählen Sie ein Profil.

- 3 Wählen Sie **Namen bearbeiten**.

- 4 Geben Sie den neuen Namen ein.

Löschen von Profilen

HINWEIS: Damit Sie ein Aktivitätsprofil löschen können, müssen Sie zunächst ein anderes Profil aktivieren. Es ist nicht möglich, ein aktives Profil zu löschen.

- 1 Wählen Sie **Einstellungen > Profile**.
- 2 Wählen Sie ein Profil.
- 3 Wählen Sie **Entfernen**.

Geräteinformationen

Produkt-Updates

Installieren Sie auf dem Computer Garmin Express™ (www.garmin.com/express). Installieren Sie auf dem Smartphone die Garmin Connect App.

So erhalten Sie einfachen Zugriff auf folgende Dienste für Garmin Geräte:

- Software-Updates
- Karten-Updates
- Hochladen von Daten auf Garmin Connect
- Produktregistrierung

Einrichten von Garmin Express

- 1 Verbinden Sie das Gerät per USB-Kabel mit dem Computer.
- 2 Rufen Sie die Website www.garmin.com/express auf.

3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Registrieren des Geräts

Helfen Sie uns, unseren Service weiter zu verbessern, und füllen Sie die Online-Registrierung noch heute aus. Bewahren Sie die Originalquittung oder eine Kopie an einem sicheren Ort auf.

1 Rufen Sie www.garmin.com/express auf.

2 Melden Sie sich bei Ihrem Garmin Konto an.

Anzeigen aufsichtsrechtlicher E-Label- und Compliance-Informationen

Das Etikett für dieses Gerät wird in elektronischer Form bereitgestellt. Das E-Label kann aufsichtsrechtliche Informationen enthalten, beispielsweise von der FCC ausgestellte Identifizierungsnummern oder regionale Compliance-Zeichen, und auch anwendbare Produkt- und Lizenzinformationen bieten.

1 Wählen Sie **Einstellungen**.

2 Wählen Sie **Systeminfo**.

Befestigen des Karabinerclips

1 Befestigen Sie den Karabinerclip ① in den dafür vorgesehenen Schlitten an der Gehäuserückseite ② des Geräts.



2 Achten Sie darauf, dass der Karabinerclip einrastet.

Entfernen des Karabinerclips

Heben Sie den hinteren Bereich des Karabinerclips an, und lösen Sie ihn aus den Schlitten an der Gehäuserückseite.

Befestigen der Trageschlaufe

1 Führen Sie die Schlaufe des Handgelenkbands durch den Schlitz am Gerät.



2 Führen Sie das andere Ende des Bands durch die Schlaufe, und ziehen Sie es fest.

Pflege des Geräts

HINWEIS

Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel, Lösungsmittel oder Insektenschutzmittel, die die Kunststoffteile oder die Oberfläche beschädigen könnten.

Bewahren Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen es evtl. über längere Zeit sehr hohen oder sehr niedrigen Temperaturen ausgesetzt ist, da dies zu Schäden am Gerät führen kann.

Das Gerät ist gemäß IEC-Norm 60529 IPX7 wasserbeständig. In einer Tiefe von einem Meter widersteht das Gerät 30 Minuten lang dem Eindringen von Wasser. Eine längere Eintauchzeit kann zu Schäden am Gerät führen. Reiben Sie das Gerät nach Kontakt mit Wasser trocken, und lassen Sie es an der Luft trocknen, bevor Sie es verwenden oder aufladen.

Spülen Sie das Gerät mit klarem Wasser ab, nachdem es mit Chlor- oder Salzwasser in Berührung gekommen ist.

Reinigen des Geräts

HINWEIS

Bereits geringe Mengen an Schweiß oder Feuchtigkeit können beim Anschluss an ein Ladegerät zur Korrosion der elektrischen Kontakte führen. Korrosion kann den Ladevorgang und die Datenübertragung verhindern.

1 Wischen Sie das Gerät mit einem Tuch ab, das mit einer milden Reinigungslösung befeuchtet ist.

2 Wischen Sie das Gerät trocken.

Lassen Sie das Gerät nach der Reinigung vollständig trocknen.

Datenverwaltung

Sie können Dateien auf dem Gerät speichern. Das Gerät verfügt über einen freien microSD Kartenslot für zusätzliche Daten.

HINWEIS: Das Gerät ist mit Windows 7 und höher sowie mit Mac OS 10.4 und höher kompatibel.

Dateiformate

Das Handgerät unterstützt folgende Dateiformate.

- Dateien aus BaseCamp oder HomePort™. Rufen Sie die Website www.garmin.com/trip_planning auf.
- GPX-Trackdateien.
- GPX-Geocache-Dateien. Rufen Sie die Website www.garmin.com/geocache auf.
- GGZ-Geocache-Dateien. Rufen Sie die Website www.garmin.com/geocache auf.
- JPEG-Fotodateien.
- GPI-Dateien (Benutzer-POI-Dateien aus Garmin POI Loader). Rufen Sie die Website www.garmin.com/products/poiloader auf.

Installieren einer Speicherkarte

⚠️ WAREN

Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände zum Entnehmen auswechselbarer Batterien.

Sie können eine microSD Speicherkarte mit bis zu 32 GB in das Handgerät einlegen, um zusätzlichen Speicherplatz oder vorinstallierte Karten zu erhalten.

- 1 Drehen Sie den D-Ring gegen den Uhrzeigersinn, und ziehen Sie ihn nach oben, um die Abdeckung abzunehmen.
- 2 Entfernen Sie die Batterien.
- 3 Schieben Sie den Speicherkartenhalter ① in Richtung ❶, und heben Sie ihn an.
- 4 Legen Sie die Speicherkarte mit den Goldkontakten nach unten ein.



- 5 Schließen Sie den Speicherkartenhalter.
- 6 Schieben Sie den Speicherkartenhalter in Richtung , um ihn einzurasten.
- 7 Setzen Sie die Batterien und die Abdeckung wieder auf.

Verbinden des Geräts mit dem Computer

HINWEIS

Zum Schutz vor Korrosion sollten Sie den USB-Anschluss, die Schutzhülle und den umliegenden Bereich vor dem Aufladen oder dem Anschließen an einen Computer sorgfältig abtrocknen.

Damit Sie das Gerät verwenden können, während es mit dem Computer verbunden ist, müssen Sie Batterien einlegen. Die Stromversorgung über den USB-Anschluss des Computers ist eventuell für den Betrieb des Geräts nicht ausreichend.

- 1 Heben Sie die Schutzhülle über dem Mini-USB-Anschluss an.
 - 2 Stecken Sie das schmale Ende des USB-Kabels in den Mini-USB-Anschluss.
 - 3 Stecken Sie das breite Ende des USB-Kabels in einen USB-Anschluss am Computer.
- Unter Windows wird das Gerät als Wechseldatenträger oder tragbares Gerät und die Speicherkarte ggf. als zweiter Wechseldatenträger angezeigt. Unter Mac werden das Gerät und die Speicherkarte als verbundene Laufwerke angezeigt.

Übertragen von Dateien auf das Gerät

- 1 Verbinden Sie das Gerät mit dem Computer.

Unter Windows wird das Gerät als Wechseldatenträger oder tragbares Gerät angezeigt, und die Speicherkarte wird ggf. als zweiter Wechseldatenträger angezeigt. Unter Mac werden das Gerät und die Speicherkarte als verbundene Laufwerke angezeigt.

HINWEIS: Auf einigen Computern mit mehreren Netzlauferwerken können die Gerätelaufwerke möglicherweise nicht ordnungsgemäß angezeigt werden. Informationen zum Zuweisen von Laufwerkbuchstaben finden Sie in der Dokumentation des Betriebssystems.

- 2 Öffnen Sie auf dem Computer den Dateibrowser.
 - 3 Wählen Sie eine Datei aus.
 - 4 Wählen Sie **Bearbeiten > Kopieren**.
 - 5 Öffnen Sie das tragbare Gerät oder Laufwerk für das Gerät oder die Speicherkarte.
 - 6 Wechseln Sie zu einem Ordner.
 - 7 Wählen Sie **Bearbeiten > Einfügen**.
- Die Datei wird in der Liste der Dateien im Speicher des Geräts bzw. auf der Speicherkarte angezeigt.

Löschen von Dateien

HINWEIS

Wenn Sie sich über den Zweck einer Datei nicht im Klaren sind, löschen Sie die betreffende Datei nicht. Der Speicher des Geräts enthält wichtige Systemdateien, die nicht gelöscht werden dürfen.

- 1 Öffnen Sie das Laufwerk **Garmin**.

- 2 Öffnen Sie bei Bedarf einen Ordner.

- 3 Wählen Sie eine Datei aus.

- 4 Drücken Sie auf der Tastatur die Taste **Entf**.

HINWEIS: Wenn Sie einen Apple® Computer verwenden, müssen Sie den Papierkorb leeren, um die Dateien vollständig zu entfernen.

Entfernen des USB-Kabels

Wenn das Gerät als Wechseldatenträger an den Computer angeschlossen ist, müssen Sie es sicher vom Computer trennen, damit es nicht zu Datenverlusten kommt. Wenn das Gerät unter Windows als tragbares Gerät verbunden ist, muss es nicht sicher getrennt werden.

- 1 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Windows: Klicken Sie in der Taskleiste auf das Symbol **Hardware sicher entfernen**, und wählen Sie das Gerät aus.
- Apple: Wählen Sie das Gerät aus und dann die Option **Datei > Auswerfen**.

- 2 Trennen Sie das Kabel vom Computer.

Technische Daten

Batterietyp	NiMH-Akkupack oder zwei AA-Batterien (Alkalibatterien mit maximal 1,5 V, NiMH-Akku oder Lithium-Akku)
Batterie-Laufzeit	Bis zu 16 Stunden
Wasserdrückfestigkeit	IEC 60529 IPX7 ¹
Betriebstemperaturbereich	-20 °C bis 45 °C (-4 °F bis 113 °F)
Ladetemperaturbereich	0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F)
Sicherheitsabstand zum Kompass	17,5 cm (7 Zoll)
Funkfrequenz/Protokoll	2,4 GHz bei 0 dBm (nominal)

Anhang

Garmin Support-Center

Unter support.garmin.com finden Sie Unterstützung und Informationen, beispielsweise Produkthandbücher, häufig gestellte Fragen, Videos und Support.

Einschalten der Hintergrundbeleuchtung

Wählen Sie eine beliebige Taste, um die Displaybeleuchtung einzuschalten.

Die Beleuchtung geht automatisch an, wenn Alarne und Meldungen angezeigt werden.

Optionales Zubehör

Optionales Zubehör, z. B. Halterungen, Karten, Fitnesszubehör und Ersatzteile sind unter <http://buy.garmin.com> oder bei Garmin Händlern erhältlich.

tempe™

Der tempe ist ein drahtloser ANT+ Temperatursensor. Sie können den Sensor an einem sicher befestigten Band oder einer sicher befestigten Schlaufe anbringen, wo er der Umgebungsluft ausgesetzt ist. So liefert er fortwährend genaue Temperaturdaten. Sie müssen den tempe mit dem Gerät koppeln, um Temperaturdaten vom tempe anzuzeigen.

Koppeln von ANT+ Sensoren

Vor der Kopplung müssen Sie sich den Herzfrequenzsensor anlegen oder den Sensor installieren.

¹ Das Gerät ist bis zu einer Tiefe von 1 Meter 30 Minuten wasserdrückfest. Weitere Informationen finden Sie unter www.garmin.com/waterrating.

Das Gerät ist mit dem Herzfrequenzsensor, dem GSC™ 10 Geschwindigkeits-/Trittfrequenzsensor und dem drahtlosen tempe Temperatursensor kompatibel. Sie können ein Datenfeld anpassen, um Sensordaten anzuzeigen.

1 Das Gerät muss sich in Reichweite (3 m) des Sensors befinden.

HINWEIS: Halten Sie beim Koppeln eine Entfernung von 10 m zu anderen ANT+ Sensoren ein.

2 Wählen Sie **Einstellungen > ANT-Sensoren**.

3 Wählen Sie den Sensor aus.

4 Wählen Sie **Neu suchen....**

Wenn der Sensor mit dem Gerät gekoppelt ist, ändert sich der Status des Sensors von Suche in Verbunden.

Tipps zum Koppeln von ANT+ Zubehör mit dem Garmin Gerät

- Vergewissern Sie sich, dass das ANT+ Zubehör mit dem Garmin Gerät kompatibel ist.
- Bevor Sie das ANT+ Zubehör mit dem Garmin Gerät koppeln, entfernen Sie sich 10 m (33 Fuß) aus der Reichweite anderer ANT+ Sensoren.
- Das Garmin Gerät muss sich in Reichweite 3 m (10 Fuß) des ANT+ Zubehörs befinden.
- Nach der ersten Kopplung erkennt das Garmin Gerät das ANT+ Zubehör bei jeder erneuten Aktivierung automatisch. Wenn das Zubehör aktiviert ist und ordnungsgemäß funktioniert, geschieht dies beim Einschalten des Garmin Geräts automatisch und dauert nur einige Sekunden.
- Nach der Kopplung empfängt das Garmin Gerät ausschließlich Daten von Ihrem Zubehör, auch wenn Sie sich in der Nähe von anderem Zubehör befinden.

Fehlerbehebung

Neustarten des Geräts

Wenn das Gerät nicht mehr reagiert, müssen Sie es möglicherweise neu starten. Durch diesen Vorgang werden keine Daten oder Einstellungen gelöscht.

1 Entfernen Sie die Batterien.

2 Setzen Sie die Batterien wieder ein.

Anzeigen von Geräteinformationen

Sie können die Geräte-ID, die Softwareversion, aufsichtsrechtliche Informationen und die Lizenzvereinbarung anzeigen.

Wählen Sie **Einstellungen > Systeminfo**.

Wiederherstellen aller Standardeinstellungen

Sie können alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

Wählen Sie **Einstellungen > Zurücksetzen > Alle Einstellungen zurücksetzen > Ja**.

Index

A

Adressen, suchen 6
Adventures 7, 8
Akku, Laufzeit optimieren 11
Alarne
Annäherung 7
Marine 11
Uhr 8
Angeln und Jagen, Zeiten 8
Annäherungsalarme 7
Anpassen des Geräts 9, 11
ANT+ Sensoren, koppeln 14, 15
Anwendungen 8
Anzeigen 4
Aufladen 2

B

BaseCamp 7, 8, 10, 13
Batterie 1, 13
aufbewahren 1
Aufladen 2
Betriebszeit 3
Betriebszeit optimieren 11
einlegen 1, 2
Laufzeit optimieren 1
Beleuchtung 1, 11
Benachrichtigungen 8
Benutzerdaten, löschen 14
Bildschirm, Einstellungen 11
Bluetooth Technologie 8

C

chirp 7
City Navigator 6
Computer, anschließen 14

D

Dateien, übertragen 6, 13, 14
Daten, übertragen 14
Datenfelder 9
Displaybeleuchtung 14

E

Einschalttaste 2
Einstellungen 3–5, 10–12, 15
Gerät 12

F

Fehlerbehebung 11, 15
Flächenberechnung 7
Fotos 6
anzeigen 6
aufnehmen 6

G

Garmin Connect 8
Garmin Express 12
Aktualisieren der Software 12
Geocaches 6, 7, 13
herunterladen 6
Gerät, Registrierung 13
Geräte-ID 15
GLONASS 10
GPS 7, 10
Einstellungen 10
Satellitenseite 7

H

Handgelenkschlaufe 13
Hauptmenü 3
anpassen 11
Herunterladen, Geocaches 6
Höhe 4
Höhenmesser 12
kalibrieren 4
HomePort 13

K

Kalender 8

Kalibrieren, Höhenmesser 4

Kamera 6
Einstellungen 11
Karabinerclip 13
Karten 5
Aktualisieren 12
Ausrichtung 3
Distanzen messen 3
Einstellungen 3
erwerben 6
navigieren 3
vergrößern/verkleinern 3
Kompass 3
Einstellungen 4
kalibrieren 3
Koppeln
ANT+ Sensoren 14, 15
Smartphone 8

L

Löschen, alle Benutzerdaten 14

M

Marine
Alarme einstellen 11
Einstellungen 11
Maßeinheiten 12
Messen von Distanzen 3
microSD-Speicherkarte. Siehe Speicherkarte

N

Navigation 3
anhalten 5
navigieren 3

P

Peilen und los 3
Positionen
bearbeiten 4
speichern 4
Positionsformat 12
Produktregistrierung 13
Profile 7, 12

R

Rechner 8
Registrieren des Geräts 13
Reinigen des Geräts 13
Reisecomputer 4
Reiseinformationen, anzeigen 4
Routen 5

auf der Karte anzeigen 5
bearbeiten 5
Einstellungen 12
erstellen 5
löschen 5
navigieren 5

Routenplanung. Siehe Routen

S

Satellitenseite 7
Satellitensignale 7
erfassen 2
Smartphone 7
Anwendungen 8
koppeln 8
Software

Aktualisieren 12
Lizenz 15
Version 15

Sonnenaufgang und -untergang, Zeiten 8

Speicherkarte 13
Speichern von Daten 14
Stoppuhr 8
Strecken, Zeiger 3
Systemeinstellungen 10

T

Taschenlampe 6
Tasten 1, 2
Technische Daten 14

tempe 14

Temperatur 14

Töne 11

Tracks 5, 8

Einstellungen 5

navigieren 6

U

übertragen
Dateien 7
Tracks 7
Übertragen, Dateien 6, 7, 13
USB 10
Anschluss 1
Massenspeichermodus 13
trennen 14
Übertragen von Dateien 13

V

VIRB Fernbedienung 8

W

WAAS 10
Wegpunkte 4
bearbeiten 4, 5, 8
löschen 5
navigieren 4
projizieren 4
speichern 4
Weitergeben von Daten 7
Wiederherstellen, Einstellungen 15

Z

Zeiteinstellungen 12
Zeitzonen 12
Zubehör 14, 15
Zurücksetzen des Geräts 11

support.garmin.com

