


GARMIN[®]



VÍVOSMART[®] 3

Manual do proprietário

© 2020 Garmin Ltd. ou suas subsidiárias

Todos os direitos reservados. Em conformidade com as leis que regem os direitos autorais, o presente manual não pode ser copiado, parcial ou integralmente, sem o prévio consentimento por escrito da Garmin. A Garmin se reserva o direito de alterar ou melhorar seus produtos e fazer mudanças no conteúdo do presente manual sem a obrigação de notificar qualquer pessoa ou organização sobre tais alterações ou melhorias. Acesse www.garmin.com para conferir as atualizações mais recentes e obter mais informações sobre o uso do produto.

Garmin®, o logotipo Garmin, ANT+®, Auto Lap®, Edge®, VIRB® e vivosmart® são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou suas subsidiárias, registradas nos EUA e em outros países. Garmin Connect™, Garmin Express™ e Garmin Move IQ™ são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou suas subsidiárias. Essas marcas comerciais não podem ser usadas sem a permissão expressa da Garmin.

Android™ é uma marca registrada da Google Inc., Apple®, iOS® e iPhone® são marcas registradas da Apple, Inc., registradas nos EUA e em outros países. A palavra de marca BLUETOOTH® e os logotipos são propriedade da Bluetooth SIG, Inc., e qualquer uso de tais marcas pela Garmin é realizado sob licença. The Cooper Institute®, bem como quaisquer marcas comerciais relacionadas são propriedade da Cooper Institute. Análises avançadas de pulsação por Firstbeat. Outras marcas registradas e nomes de marcas são dos seus respectivos proprietários.

Este produto possui certificação da ANT+. Acesse www.thisisan.com/directory para obter uma lista de produtos e de aplicativos compatíveis.

M/N: A03129

A marca VIVO é propriedade da Telefônica Brasil S.A. e seu uso pela Garmin Brasil é feito sob licença.

Sumário

Introdução	1
Ligar e Configurar o dispositivo	1
Usar o dispositivo	1
Usando o dispositivo	1
Widgets	1
Meta automática	2
Barra de movimentação	2
Exibindo o gráfico de frequência cardíaca	2
Minutos de intensidade	2
Melhorando a precisão de calorias	2
Variabilidade da frequência cardíaca e nível de estresse	2
Monitoramento do sono	3
VIRB Remota	3
Treino	3
Gravando uma atividade cronometrada	3
Registrar uma atividade de treinamento de força	3
Alertas	3
Marcando voltas	4
Transmitindo dados da frequência cardíaca para dispositivos	
Garmin®	4
Sobre estimativas de VO2 máximo	4
Relógio	4
Utilizando o cronômetro	4
Iniciando o temporizador de contagem regressiva	4
Usar o Despertador	5
Recursos conectados ao Bluetooth	5
Visualizando notificações	5
Gerenciando as notificações	5
Localizando um smartphone perdido	5
Utilizando o Modo não perturbe	5
Histórico	5
Exibindo um item do histórico	5
Garmin Connect	5
Sincronizar seus dados com o app Garmin Connect	6
Sincronizando dados com o computador	6
Personalizar seu dispositivo	6
Configurações do dispositivo	6
Configurações do Garmin Connect	7
Informações sobre o dispositivo	8
Especificações	8
Carregando o dispositivo	8
Cuidados com o dispositivo	8
Solução de problemas	9
Meu smartphone é compatível com meu dispositivo?	9
Meu telefone não se conecta ao dispositivo	9
Monitoramento de atividades	9
Dicas para dados de frequência cardíaca errados	9
O My Device não exibe a hora correta	10
Maximizando a vida útil da bateria	10
Restaurando todas as configurações padrão	10
Atualizações do produto	10
Atualização de software usando o Garmin Express	10
Atualizar o software usando o app Garmin Connect	10
Como obter mais informações	10
Apêndice	10
Objetivos de treino	10
Sobre zonas de frequência cardíaca	10
Cálculos da zona de frequência cardíaca	11
Classificações padrão do VO2 máximo	11
Índice	12

Introdução

⚠ ATENÇÃO

Consulte o guia *Informações importantes sobre segurança e sobre o produto* na caixa do produto para obter mais detalhes sobre avisos e outras informações importantes.

Consulte sempre seu médico antes de começar ou modificar o programa de exercícios.

Ligar e Configurar o dispositivo

Antes de utilizar seu dispositivo, você deve conectá-lo a uma fonte de energia antes de ligá-lo.

Para usar os recursos conectados do dispositivo vívosmart 3, ele deve ser emparelhado diretamente por meio do app Garmin Connect™ em vez de pelas configurações do Bluetooth® em seu smartphone.

- 1 Na loja de aplicativos em seu smartphone, instale o app Garmin Connect.
- 2 Aperte as laterais do clipe de carregamento ① para abrir os braços do clipe.



- 3 Alinhe o clipe com os contatos ② e solte os braços do clipe.
- 4 Conecte o cabo USB a uma fonte de energia para ligar o dispositivo ([Carregando o dispositivo, página 8](#)).

Hello! é exibido quando o dispositivo é ligado.




- 5 Selecione uma opção para adicionar seu dispositivo à sua conta do Garmin Connect:
 - Se este for o primeiro dispositivo a ser emparelhado usando o app Garmin Connect, siga as instruções na tela.
 - Se você já tiver emparelhado outro dispositivo com o app Garmin Connect, no menu ☰ ou no ..., selecione **Dispositivos Garmin > Adicionar dispositivo** e siga as instruções na tela.

Depois de emparelhar com êxito, uma mensagem será exibida e o dispositivo sincronizará automaticamente com o seu smartphone.

Usar o dispositivo

- Utilize o dispositivo acima do seu pulso.

OBSERVAÇÃO: o dispositivo deve estar justo, mas confortável. Para leituras de frequência cardíaca mais precisas, o dispositivo não deve se mover durante a corrida ou exercícios.



OBSERVAÇÃO: o sensor óptico encontra-se na parte de trás do dispositivo.

- Consulte [Dicas para dados de frequência cardíaca errados, página 9](#) para obter mais informações sobre frequência cardíaca com base na pulseira.
- Para obter mais informações sobre precisão, acesse [garmin.com/ataccuracy](#).
- Para obter mais informações sobre o uso e os cuidados a ter com o dispositivo, acesse [www.garmin.com/fitandcare](#).

Usando o dispositivo



Tocar duas vezes	Toque duas vezes na tela sensível ao toque ① para ativar o dispositivo. OBSERVAÇÃO: a tela desliga quando não está em uso. Quando a tela está desligada, o dispositivo permanece ativo e gravando informações. Durante uma atividade cronometrada, toque duas vezes na tela sensível ao toque para iniciar e para o cronômetro.
Gesto de punho	Gire e levante seu pulso em direção ao seu corpo para ligar a tela. Gire seu punho para longe do seu corpo para desativar a tela.
Manter pressionado	Mantenha a tela sensível ao toque pressionada para abrir e fechar o menu.
Deslizar	Deslize a tela sensível ao toque para navegar pelos widgets e pelas opções do menu.
Tocar	Toque a tela sensível ao toque para selecionar. Toque em ↺ para retornar à tela anterior.

Widgets

O dispositivo vem pré-carregado com widgets que fornecem informações gerais. Você pode deslizar a tela sensível ao toque para navegar pelos widgets. Alguns widgets exigem o uso de um smartphone emparelhado.

OBSERVAÇÃO: você pode usar o app Garmin Connect para selecionar o visor do relógio e para adicionar ou remover widgets, como controles de música para seu smartphone ([Configurações do dispositivo em sua conta Garmin Connect, página 7](#)).

Data e hora	A hora e a data atuais. O dispositivo atualiza a data e a hora sempre que você o sincroniza com um smartphone ou PC.
步步	O número total de passos dados e o objetivo de passos do dia. O dispositivo aprende e propõe um novo objetivo de passos a você diariamente.
↑↑	O número total de andares subidos e o objetivo de passos do dia.
⌚	O total de minutos de intensidade e o objetivo da semana.

	A quantidade de calorias queimadas no dia, incluindo as calorias ativas e as em repouso.
	A distância percorrida no dia em quilômetros ou milhas.
VIRB	Controles para uma câmera de ação VIRB® emparelhada (vendida separadamente).
	Controles do player de música do seu smartphone.
	A temperatura atual e a previsão do tempo de um smartphone emparelhado.
	Notificações emitidas pelo seu smartphone, incluindo chamadas, mensagens de texto, atualizações de redes sociais e muito mais, com base nas configurações de notificação do seu smartphone.
	Sua frequência cardíaca atual em batimentos por minuto (bpm) e a média de sete dias da frequência cardíaca em repouso.
	O nível atual de estresse. O dispositivo mede a variação da sua frequência cardíaca enquanto você está em repouso para estimar seu nível de estresse. Um número baixo indica um nível baixo de estresse.

Meta automática

Seu dispositivo cria automaticamente uma meta diária de passos, de acordo com seus níveis de atividade anteriores. À medida que você se movimenta durante o dia, o dispositivo mostra o seu progresso em direção à sua meta diária ①.



Se você optar por não usar o recurso de meta automática, poderá definir uma meta personalizada de passos em sua conta Garmin Connect.

Barra de movimentação

Ficar sentado por períodos prolongados pode provocar mudanças indesejáveis no metabolismo. A barra de movimentação é um lembrete para que você não fique muito tempo parado. Após uma hora de ociosidade, a barra de movimentação ① é exibida. Segmentos complementares ② são exibidos a cada 15 minutos de ociosidade.



Basta andar uma distância curta para reiniciar a barra de movimentação.

Exibindo o gráfico de frequência cardíaca

O gráfico exibe sua frequência cardíaca da última hora, sua taxa mais baixa e mais alta de batimentos por minuto (bpm) durante este período.

- 1 Passe o dedo para visualizar a tela da frequência cardíaca.
- 2 Toque na tela sensível ao toque para visualizar o gráfico de frequência cardíaca.

Minutos de intensidade

Para melhorar a sua saúde, organizações como a Organização Mundial de Saúde recomendam 150 minutos por semana de atividades de intensidade moderada, como caminhadas rápidas, ou 75 minutos por semana de atividades intensas, como corridas.

O dispositivo monitora a intensidade da atividade e controla o tempo gasto em atividades de intensidade moderada à vigorosa

(são necessários dados de frequência cardíaca para quantificar a intensidade vigorosa). Para atingir a sua meta semanal de minutos de atividades intensas, faça pelo menos 10 minutos consecutivos de atividades de intensidade moderada à vigorosa. O dispositivo adiciona a quantidade de minutos de atividade moderada à intensa. Seu total de minutos em atividade intensa é dobrado quando adicionado.

Minutos de intensidade

Seu dispositivo vívosmart 3 calcula os minutos de intensidade comparando seus dados de frequência cardíaca com os dados de repouso. Se a frequência cardíaca for desativada, o dispositivo calculará minutos de intensidade moderados analisando seus passos por minuto.

- Inicie uma atividade cronometrada para o cálculo mais preciso dos minutos de intensidade.
- Faça exercícios por pelo menos 10 minutos consecutivos a um nível moderado ou intenso.
- Utilize seu dispositivo dia e noite para dados de repouso mais precisos.

Melhorando a precisão de calorias

O dispositivo exibe uma estimativa do valor total de calorias queimadas no dia. Você pode melhorar a precisão dessa estimativa ao caminhar rapidamente por 15 minutos.

- 1 Passe o dedo para visualizar a tela das calorias.

- 2 Selecione ①.

OBSERVAÇÃO: ① exibido quando as calorias precisam ser calibradas. Este processo de calibragem precisa ser completo apenas uma vez. Caso já tenha registrado uma caminhada ou corrida cronometrada, ① pode não aparecer.

- 3 Siga as instruções na tela.

Variabilidade da frequência cardíaca e nível de estresse

Seu dispositivo analisa a variação da sua frequência cardíaca enquanto você está em repouso para determinar seu estresse no geral. Treino, atividade física, sono, nutrição e estresses cotidianos influenciam seu nível de estresse. A taxa de nível de estresse é de 0 a 100, em que de 0 a 25 é um estado de repouso, de 26 a 50 é estresse baixo, de 51 a 75 é estresse médio e de 76 a 100 é um estado de estresse alto. Saber seu nível de estresse pode ajudá-lo a identificar momentos estressantes no decorrer do dia. Para melhores resultados, você deve utilizar o dispositivo ao dormir.

Você pode sincronizar seu dispositivo à sua Garmin Connect conta para visualizar seu nível de estresse diário, tendências a longo prazo e detalhes adicionais.

Visualizando o widget de nível de estresse

O widget de nível de estresse exibe seu nível de estresse atual.

- 1 Deslize o dedo para visualizar o widget de nível de estresse.
- 2 Toque na tela sensível ao toque para visualizar o gráfico de nível de estresse.

Iniciar um temporizador de relaxamento

Você pode iniciar o temporizador de relaxamento para começar um exercício respiratório guiado.

- 1 Passe o dedo para visualizar a tela de nível de estresse.
- 2 Toque na tela sensível ao toque.
- 3 O gráfico de nível de estresse será exibido.
- 4 Deslize para selecionar **Temp. de relaxamento**.
- 5 Selecione ▲ ou ▼ para configurar o temporizador de relaxamento.
- 6 Toque no centro da tela sensível ao toque para selecionar o horário e mover para a próxima tela.

- 6 Toque duas vezes na tela sensível ao toque para iniciar o temporizador de relaxamento.
- 7 Siga as instruções na tela.
- 8 Veja seu nível de estresse atualizado quando o temporizador de relaxamento estiver concluído.

Monitoramento do sono

Enquanto você está dormindo, o dispositivo automaticamente detecta o seu sono e monitora seus movimentos durante o horário normal de sono. Você pode definir a quantidade normal de horas de sono nas configurações do usuário, na sua conta Garmin Connect. As estatísticas do sono incluem total de horas de sono, nível do sono e movimento durante o sono. Você pode visualizar as estatísticas de descanso em sua conta do Garmin Connect.

OBSERVAÇÃO: sonecas não são adicionadas às suas estatísticas de sono. Você pode utilizar o modo não perturbe para desativar notificações e alertas, exceto alarmes (*Utilizando o Modo não perturbe*, página 5).

VIRB Remota

A função de controle remoto da VIRB permite a você controlar a câmera de ação VIRB através do dispositivo. Acesse www.garmin.com/VIRB para comprar uma câmera de ação VIRB.

Controlando uma câmera de ação VIRB

Para usar a função VIRB remoto, ative a configuração remota na câmera VIRB. Consulte o *Manual do Proprietário da sérieVIRB* para mais informações. É também necessário ativar a tela VIRB em seu dispositivo vívosmart 3 (*Configurações do dispositivo em sua conta Garmin Connect*, página 7).

- 1 Ligue a câmera VIRB.
- 2 Em seu dispositivo vívosmart 3, deslize para visualizar a tela **VIRB**.
- 3 Aguarde até que o dispositivo se conecte à sua câmera VIRB.
- 4 Selecione uma opção:
 - Para gravar um vídeo, selecione . O contador do vídeo aparece no dispositivo vívosmart 3.
 - Para parar a gravação do vídeo, selecione .
 - Para tirar uma foto, selecione .

Treino

Gravando uma atividade cronometrada

Você pode gravar uma atividade cronometrada, que pode ser salva e enviada para sua conta do Garmin Connect.

- 1 Pressione a tela sensível ao toque para visualizar o menu.
- 2 Selecione .
- 3 Deslize para navegar pela lista de atividades:
 - Selecione  para caminhada.
 - Selecione  para corrida.
 - Selecione  para uma atividade aeróbica.
 - Selecione  para um treinamento de força.
 - Selecione  para outros tipos de atividade.
- 4 Toque duas vezes na tela sensível ao toque para iniciar o temporizador.
- 5 Inicie sua atividade.
- 6 Deslize para visualizar outras telas de dados.
- 7 Depois de concluir a atividade, toque duas vezes na tela sensível ao toque para parar o temporizador.

DICA: toque duas vezes na tela sensível ao toque para reiniciar o temporizador.

- 8 Deslize para selecionar uma opção:
 - Selecione  para salvar a atividade.
 - Selecione  para excluir a atividade.

Registrar uma atividade de treinamento de força

Você pode registrar séries durante uma atividade de treinamento de força. Uma série são repetições (reps) de um único movimento.

- 1 Pressione a tela sensível ao toque para visualizar o menu.
- 2 Selecione  > .
- 3 Toque duas vezes na tela sensível ao toque para iniciar o temporizador.
- 4 Inicie sua primeira série.

O dispositivo contabiliza suas repetições. Sua contagem de rep aparece ao completar ao menos 6 reps.
- 5 Deslize para visualizar outras telas de dados (opcional).
- 6 Selecione  para finalizar uma série.

Aparece um temporizador de repouso.
- 7 Durante um repouso, selecione uma opção:
 - Deslize para visualizar telas de dados adicionais.
 - Para editar sua contagem de rep, selecione **Editar repet.**, selecione  ou , e toque no centro da tela sensível ao toque.
- 8 Selecione  para iniciar sua próxima série.
- 9 Repita os passos de 6 ao 8 até que sua atividade esteja completa.
- 10 Toque duas vezes na tela sensível ao toque para parar o temporizador.
- 11 Deslize para selecionar uma opção:
 - Selecione  para salvar a atividade.
 - Selecione  para excluir a atividade.

Dicas para registrar atividades de treinamento de força

- Não olhe par ao dispositivo ao realizar as reps. Você deve interagir com o dispositivo no início e término de cada série e durante os repousos.
 - Foque em sua forma ao realizar as reps.
 - Realize exercícios de peso corporal ou peso livre.
 - Realize reps com uma variedade de movimentos ampla e consistente.
- Cada rep é contabilizada quando o braço que está portando o dispositivo retorna à posição inicial.

OBSERVAÇÃO: exercícios de perna podem não ser contabilizados.

- Ative a detecção de configuração automática para iniciar e parar seus conjuntos.
 - Salve e envie sua atividade de treinamento de força em sua Garmin Connect conta.
- Utilize as ferramentas em sua Garmin Connect conta para visualizar e editar detalhes da atividade.

Alertas

Você pode usar alertas para treinar com metas específicas de tempo, distância, calorias e frequência cardíaca.

Configurando um alerta recorrente

Um alerta recorrente notifica você sempre que o dispositivo registrar um intervalo ou valor especificado. Por exemplo, é

possível definir o dispositivo para alertar você a cada 100 calorias. Utilize sua Garmin Connect conta para personalizar os valores ou intervalos específicos para alertas recorrentes (*Configurações do perfil de atividade em Garmin Connect*, página 8).

- 1 Pressione a tela sensível ao toque para visualizar o menu.
- 2 Selecione  e selecione uma atividade.
- 3 Selecione **Alertas**.
- 4 Selecione **Tempo, Distân.**, ou **Cal** para acionar o alerta.

OBSERVAÇÃO: o alerta Distân. está disponível apenas para caminhada e corrida.

Sempre que atingir o valor do alerta, uma mensagem será exibida e o dispositivo vibrará.

Configurando seus alertas de frequência cardíaca

É possível configurar o dispositivo para que ele o alerte quando sua frequência cardíaca estiver acima ou abaixo do objetivo ou faixa personalizada. Por exemplo, é possível configurar o dispositivo para alertar você sempre que sua frequência cardíaca estiver acima de 180 bpm (batimentos por minuto). Você pode usar sua Garmin Connect conta para definir zonas personalizadas (*Configurações do perfil de atividade em Garmin Connect*, página 8).

- 1 Pressione a tela sensível ao toque para visualizar o menu.
- 2 Selecione  e selecione uma atividade.
- 3 Selecione **Alertas > Alerta de FC**.
- 4 Selecione uma opção:
 - Para utilizar a faixa de uma zona de frequência cardíaca existente, selecione-a.
 - Para usar valores mínimos e máximos, selecione **Person..**.

Sempre que ultrapassar o limite superior ou inferior da faixa especificada ou valor personalizado, uma mensagem é exibida e o dispositivo vibra.

Marcando voltas

Você pode definir o dispositivo para usar o recurso Auto Lap® que marca uma volta automaticamente a cada quilômetro ou milhas. Esse recurso é útil para comparar o seu desempenho em diversos momentos de uma atividade.

OBSERVAÇÃO: o recurso Auto Lap não está disponível para todas as atividades.

- 1 Pressione a tela sensível ao toque para visualizar o menu.
- 2 Selecione  e selecione uma atividade.
- 3 Selecione **Auto Lap** para ativar o recurso.
- 4 Inicie sua atividade.

Transmitindo dados da frequência cardíaca para dispositivos Garmin®

Você pode transmitir os dados da sua frequência cardíaca do seu dispositivo vívosmart 3 e visualizá-los em dispositivos Garmin emparelhados. Por exemplo, é possível transmitir os dados da sua frequência cardíaca para um dispositivo Edge® enquanto anda de bicicleta, ou para uma câmera de ação VIRB durante uma atividade.

OBSERVAÇÃO: a transmissão de dados da frequência cardíaca diminui a vida útil da bateria.

- 1 Pressione a tela sensível ao toque para visualizar o menu.
- 2 Selecione  >  > .

O dispositivo vívosmart 3 começará a transmitir os dados da sua frequência cardíaca.

OBSERVAÇÃO: é possível exibir apenas a tela de monitoramento da frequência cardíaca enquanto transmite dados de frequência cardíaca.

- 3 Emparelhe o seu dispositivo vívosmart 3 ao dispositivo compatível com Garmin ANT+®.

OBSERVAÇÃO: as instruções de emparelhamento são diferentes para cada dispositivo Garmin compatível. Consulte o manual do proprietário.

- 4 Toque na tela de monitoração da frequência cardíaca e selecione  para parar a transmissão de seus dados de frequência cardíaca.

Sobre estimativas de VO2 máximo

O VO2 máximo é o volume máximo de oxigênio (em mililitros) que você pode consumir por minuto, por quilograma de peso corporal, no seu desempenho máximo. Simplificando, o VO2 máximo é uma indicação de desempenho atlético e deve aumentar à medida que seu nível de condicionamento físico melhora.

No dispositivo, a estimativa de seu VO2 máximo aparece em numeral e descrição. Em sua Garmin Connect conta, você pode visualizar detalhes adicionais sobre sua estimativa de VO2 máximo, incluindo sua idade física. Sua idade física lhe dá uma ideia de como seu físico se compara ao de alguém do mesmo sexo e idade diferente. Ao se exercitar, sua idade física pode diminuir com o tempo.

Os dados do VO2 máximo são fornecidos pela FirstBeat. Os dados e a análise do VO2 máximo são fornecidos com permissão do The Cooper Institute®. Para obter mais informações, consulte o apêndice (*Classificações padrão do VO2 máximo*, página 11), e acesse www.CooperInstitute.org.

Obtendo seu VO2 máximo estimado

O dispositivo exige dados de frequência cardíaca baseados no pulso e uma caminhada cronometrada de 15 minutos pra exibir sua estimativa de VO2 máximo.

- 1 Pressione a tela sensível ao toque para visualizar o menu.
- 2 Selecione .

Caso já tenha registrado uma caminhada vigorosa de 15 minutos, a estimativa de seu VO2 máximo irá aparecer. O dispositivo exibe a data da última atualização da estimativa de seu VO2 máximo. O dispositivo atualiza seu VO2 máximo estima cada vez que você completa uma caminhada ou corrida cronometrada.

- 3 Se necessário, siga as instruções na tela para que tenha a estimativa de seu VO2 máximo.

Uma mensagem aparecerá quando o teste estiver concluído.

Relógio

Utilizando o cronômetro

- 1 Pressione a tela sensível ao toque para visualizar o menu.
- 2 Selecione  > .
- 3 Toque duas vezes na tela sensível ao toque para iniciar o temporizador.
- 4 Toque duas vezes na tela sensível ao toque para parar o temporizador.
- 5 Se necessário, selecione  para reiniciar o temporizador.

Iniciando o temporizador de contagem regressiva

- 1 Pressione a tela sensível ao toque para visualizar o menu.
- 2 Selecione  > .
- 3 Selecione  ou  para configurar o temporizador.
- 4 Toque no centro da tela sensível ao toque para selecionar o horário e mover para a próxima tela.
- 5 Selecione  para iniciar o temporizador.

- 6 Selecione ■ para parar o timer.

Usar o Despertador

- 1 Configura os horários e frequência do despertador em sua conta Garmin Connect (*Configurações do dispositivo em sua conta Garmin Connect*, página 7).
- 2 No dispositivo vívosmart 3, pressione e segure na tela sensível ao toque para visualizar o menu.
- 3 Selecione ☰ > ⏱.
- 4 Deslize para exibir os alarmes.
- 5 Selecione um alarme para ativá-lo ou desativá-lo.

Recursos conectados ao Bluetooth

O dispositivo vívosmart 3 oferece diversos recursos Bluetooth conectados para seu smartphone compatível usando o app Garmin Connect.

Notificações: exibe alertas de notificações emitidas por seu smartphone, incluindo chamadas, mensagens de texto, atualizações de redes sociais e muito mais, com base nas configurações de notificação do smartphone.

Atualizações meteorológicas: exibe a temperatura atual e a previsão do tempo de seu smartphone.

Controles de músicas: permite que você controle o player de música de seu smartphone.

Encontrar meu telefone: localiza seu smartphone perdido que está emparelhado com seu dispositivo vívosmart e dentro da área de alcance.

Localizar meu dispositivo: localiza seu dispositivo vívosmart perdido que está emparelhado com o smartphone e dentro da área de alcance.

Upload de atividades: envia automaticamente sua atividade para sua conta do app Garmin Connect assim que você o abre.

Atualizações de software: o dispositivo baixa e instala as atualizações de software mais recentes sem uso de fios.

Visualizando notificações

- Quando uma notificação é exibida no seu dispositivo, selecione uma opção:
 - Toque na tela sensível ao toque e selecione ▼ para visualizar toda a notificação.
 - Selecione ✖ para descartar a notificação.
- Quando uma chamada recebida for exibida no seu dispositivo, selecione uma opção:

OBSERVAÇÃO: as opções disponíveis variam com base no smartphone.

 - Selecione ↗ para aceitar a chamada no seu smartphone.
 - Selecione ✖ para recusar ou silenciar a chamada.
- Para visualizar todas as notificações, deslize o dedo para visualizar o widget de notificações, toque na tela sensível ao toque e selecione uma opção:
 - Deslize para exibir as notificações.
 - Selecione uma notificação e selecione ▼ para visualizar toda a notificação.
 - Selecione uma notificação e selecione ✖ para descartar a notificação.

Gerenciando as notificações

Você pode usar seu smartphone compatível para gerenciar as notificações exibidas no dispositivo vívosmart 3.

Selecione uma opção:

- Se você estiver usando um dispositivo iPhone®, acesse as configurações de notificação iOS® para selecionar os itens a serem exibidos no dispositivo.
- Se você estiver usando um smartphone Android™ a partir do app Garmin Connect, selecione **Configurações** > **Notificações inteligentes**.

Localizando um smartphone perdido

Você pode utilizar este recurso como ajuda para localizar um smartphone perdido que esteja emparelhado com a tecnologia sem fio Bluetooth e dentro do alcance.

- 1 Pressione a tela sensível ao toque para visualizar o menu.

- 2 Selecione ☰.

O dispositivo vívosmart 3 começa a procurar seu smartphone emparelhado. Um alerta audível soa no seu smartphone e a intensidade do sinal Bluetooth é exibida na tela do dispositivo vívosmart 3. A intensidade do sinal Bluetooth aumenta conforme você se aproxima do smartphone.

Utilizando o Modo não perturbe

Você pode usar o modo não perturbe para desligar notificações, gestos e alertas. Por exemplo, você pode utilizar este modo enquanto estiver dormindo ou assistindo a um filme.

OBSERVAÇÃO: em sua conta Garmin Connect, você pode configurar o dispositivo para ativar o modo não perturbe automaticamente durante suas horas de sono. Você pode definir a quantidade normal de horas de sono nas configurações do usuário, na sua conta Garmin Connect.

- 1 Pressione a tela sensível ao toque para visualizar o menu.

- 2 Selecione ☰ > ☾ para habilitar modo não perturbe.

☽ aparece na tela que mostra a hora do dia.

- 3 Pressione e segure na tela e selecione ☰ > ☽ > Desligado para desabilitar o modo não perturbe.

Histórico

O dispositivo armazena até 14 dias de dados de monitoramento de atividade e de frequência cardíaca e até sete atividades cronometradas. Você pode visualizar suas sete últimas atividades cronometradas no dispositivo. Você pode sincronizar seus dados para visualizar atividades ilimitadas, dados de monitoramento de atividade e de monitoramento da frequência cardíaca na sua conta do Garmin Connect (*Sincronizar seus dados com o app Garmin Connect*, página 6) (*Sincronizando dados com o computador*, página 6).

Quando a memória do dispositivo estiver cheia, os dados mais antigos são substituídos.

Exibindo um item do histórico

- 1 Pressione a tela sensível ao toque para visualizar o menu.
- 2 Selecione ☐.
- 3 Selecione uma atividade.


Garmin Connect

Você pode conectar-se a seus amigos através de sua conta do Garmin Connect. O Garmin Connect oferece ferramentas para localizar, analisar, compartilhar e encorajar uns aos outros. Grave os eventos de seu estilo de vida ativo incluindo corridas, caminhadas, percursos e muito mais.

Você pode criar sua conta gratuita do Garmin Connect ao emparelhar o dispositivo com seu celular usando o app Garmin Connect ou acessando garminconnect.com.

Acompanhe seu progresso: você pode acompanhar seus passos diários, entrar em uma competição amigável com suas conexões e atingir suas metas.

Analise suas informações: você pode ver informações detalhadas sobre sua atividade, incluindo tempo, distância, calorias queimadas e relatórios personalizáveis.



Compartilhe suas atividades: você e seus amigos podem se conectar e seguir as atividades uns dos outros ou publicar suas atividades nas suas redes sociais favoritas.

Gerencie suas configurações: você pode personalizar seu dispositivo e configurações de usuário em sua conta do Garmin Connect.

Garmin Move IQ™

Quando seus movimentos correspondem a padrões de exercício familiares, o recurso Move IQ detecta automaticamente o evento e o exibe em sua linha do tempo. Os eventos Move IQ mostram o tipo de atividade e a duração, mas eles não são exibidos em sua lista de atividades ou feed de notícias.

O recurso Move IQ pode iniciar automaticamente uma atividade cronometrada para caminhada e corrida, usando os limites de tempo que você definir no aplicativo Garmin Connect. Essas atividades são adicionadas à sua lista de atividades.

Sincronizar seus dados com o app Garmin Connect

Seu dispositivo sincroniza automaticamente os dados com o aplicativo móvel Garmin Connect cada vez que você abre o aplicativo. Seu dispositivo sincroniza dados com o aplicativo Garmin Connect de forma periódica e automática. É possível também sincronizar manualmente os dados a qualquer momento.

- 1 Coloque o dispositivo próximo ao smartphone.
- 2 Abra o app Garmin Connect.
DICA: o aplicativo pode estar aberto ou funcionando em segundo plano.
- 3 Mantenha a tela touchscreen pressionada para visualizar o menu.
- 4 Selecione .
- 5 Aguarde enquanto os dados são sincronizados.
- 6 Veja seus dados atuais no app Garmin Connect.

Sincronizando dados com o computador

Antes de possa sincronizar seus dados ao aplicativo Garmin Connect em seu computador, você deve instalar o Garmin Express™ aplicativo ([Definindo Garmin Express, página 6](#)).

- 1 Conecte o dispositivo ao computador usando o cabo USB.
- 2 Abra o aplicativo Garmin Express.
O dispositivo insere o modo de armazenamento em massa.
- 3 Siga as instruções na tela.
- 4 Veja suas informações na sua conta do Garmin Connect.

Definindo Garmin Express

- 1 Conecte o dispositivo ao computador usando um cabo USB.
- 2 Acesse www.garmin.com/express.

3 Siga as instruções na tela.

Personalizar seu dispositivo

Configurações do dispositivo

Você pode personalizar algumas configurações em seu dispositivo vívosmart 3. As configurações adicionais podem ser personalizadas em sua conta do Garmin Connect.

Pressione a tela sensível ao toque para visualizar o menu, e selecione .

: permite que você emparelhe seu smartphone e ajuste as Bluetooth configurações ([Configurações de Bluetooth, página 6](#)).

: ajusta as configurações de exibição ([Configurações do visor, página 6](#)).

: configura o dispositivo para exibir a hora no formato de 12 ou 24 horas e permite que você configure a hora manualmente ([Configurando a hora manualmente, página 7](#)).

: liga e desliga o monitoramento de atividade e o alerta de movimento.

: ajusta as configurações do sistema ([Configurações do sistema, página 7](#)).

Configurações de Bluetooth

Mantenha a tela touchscreen pressionada para visualizar o menu e selecione > . Seu status de conexão Bluetooth aparece.

: ativa e desativa a tecnologia sem fio Bluetooth.

OBSERVAÇÃO: outras configurações Bluetooth são exibidas somente quando a tecnologia sem fio Bluetooth estiver ativada.

: permite que você ative as notificações do telefone pelo seu smartphone compatível. Você pode usar a opção Só cham. para exibir apenas notificações de chamadas recebidas.

Emparelhar: permite que você emparelhe seu dispositivo com um smartphone Bluetooth compatível ativado. Esta configuração permite que você utilize os recursos Bluetooth conectados utilizando o app móvel Garmin Connect, incluindo notificações e carregamentos de atividades para o Garmin Connect.

Configurações do visor

Pressione a tela sensível ao toque para visualizar o menu, e selecione > .

Brilho: configura o nível de brilho da tela. Você pode utilizar a opção Autom. para ajustar o brilho automaticamente, com base na luz ambiente. Você pode selecionar ▲ ou ▼ ajustar manualmente o nível de brilho.

OBSERVAÇÃO: um nível de brilho alto reduz a vida da bateria.

Tempo lim.: configure o período de tempo em que a luz da tela permanecerá acesa.

OBSERVAÇÃO: um período de tempo mais longo reduz a vida da bateria.

Gesto: configura a tela para acender com gestos do pulso. Os gestos incluem a rotação de seu pulso na direção do corpo para ver o dispositivo. Você pode utilizar a opção Só ativid. para utilizar gestos apenas durante atividades cronometradas.

Orientação: configura o dispositivo para exibir informações no formato de retrato.

Configurações do monitor de frequência cardíaca de pulso

Pressione a tela sensível ao toque para visualizar o menu, e selecione .

: ativa ou desativa o monitor de frequência cardíaca de pulso. Você pode utilizar a opção Só ativid. para usar o monitor de frequência cardíaca de pulso apenas durante atividades cronometradas.

: permite que o dispositivo comece a transmissão dos dados de frequência cardíaca para dispositivos Garmin emparelhados (*Transmitindo dados da frequência cardíaca para dispositivos Garmin*, página 4).

: permite que o dispositivo alerte você quando a frequência cardíaca exceder um limite definido depois de um período de inatividade (*Configurar um alerta de frequência cardíaca anormal*, página 7).

Desativando o monitor de frequência cardíaca no pulso

1 Pressione a tela sensível ao toque para visualizar o menu.

2 Selecione > > Desligado.

Configurar um alerta de frequência cardíaca anormal

CUIDADO

Este recurso só alerta quando a frequência cardíaca excede um determinado número de batimentos por minuto, conforme selecionado pelo usuário, após um período de inatividade. Este recurso não notifica você de qualquer condição cardíaca potencial e não se destina a tratar ou diagnosticar qualquer condição médica ou doença. Sempre consulte um médico em caso de problemas cardíacos.

Você pode definir o valor do limite de frequência cardíaca.

1 Mantenha a tela touchscreen pressionada para visualizar o menu.

2 Selecione > .

3 Deslize para definir o valor do limite de frequência cardíaca.

4 Toque na tela sensível ao toque para confirmar o valor.

Sempre que sua frequência cardíaca exceder o valor personalizado, uma mensagem será exibida e o dispositivo vibrará.

Configurando a hora manualmente

Por padrão, a hora é definida automaticamente quando o dispositivo vívosmart 3 é emparelhado a um dispositivo móvel.

1 Pressione a tela sensível ao toque para visualizar o menu.

2 Selecione > > Definir hora > Manual.

3 Toque no centro da tela sensível ao toque para configurar as horas, minutos, mês, dia e ano.

4 Selecione ou para confirmar cada configuração.

5 Toque no centro da tela sensível ao toque para mover para a próxima tela.

6 Selecione para confirmar cada configuração.

Configurações do sistema

Pressione a tela sensível ao toque para visualizar o menu, e selecione > .

Vibração: configura o nível de vibração.

OBSERVAÇÃO: um nível de vibração alto reduz a vida da bateria.

Pulso: permite personalizar em qual pulso será usado o dispositivo.

OBSERVAÇÃO: essa configuração é utilizada para treinamento de força e gestos.

Idioma: configura o idioma do dispositivo.

OBSERVAÇÃO: você deve selecionar o código do idioma de duas letras que corresponda ao seu idioma.

Unidades: configura o dispositivo para exibir a distância percorrida em quilômetros ou milhas.

Sobre: exibe a ID da unidade, versão do software, informação sobre regulamentação, contrato de licença e porcentagem de bateria restante (*Visualizando informações do dispositivo*, página 8).

Restaurar padrões: permite que você restaure os dados e as configurações do usuário (*Restaurando todas as configurações padrão*, página 10).

Configurações do Garmin Connect

Você pode personalizar as configurações de seu dispositivo, opções de atividade e configurações do usuário em sua conta Garmin Connect. Algumas configurações também podem ser personalizadas em seu dispositivo vívosmart 3.

- No app Garmin Connect, selecione ou , selecione Dispositivos Garmin e selecione seu dispositivo.
- No widget do dispositivo no aplicativo Garmin Connect, selecione seu dispositivo.

Depois de personalizar as configurações, é necessário sincronizar os seus dados para aplicar as mudanças ao seu dispositivo (*Sincronizar seus dados com o app Garmin Connect*, página 6) (*Sincronizando dados com o computador*, página 6).

Configurações do usuário em sua conta Garmin Connect

Em sua conta Garmin Connect, selecione **Configurações do usuário**.

Compr. pers. passos: permite que o seu dispositivo calcule mais precisamente a distância viajada usando o seu comprimento de passo personalizado. Você pode inserir uma distância conhecida e os números de passos necessários para alcançar a distância, e o Garmin Connect pode calcular o comprimento da sua passada.

Andares subidos diariamente: permite que você insira um objetivo diário para o número de andares para subir.

Passos diários: permite que você insira seu objetivo de passos diários. Você pode usar a configuração Objetivo automático para permitir que seu dispositivo determine seu objetivo de passos automaticamente.

Zonas de frequência cardíaca: permite que você estime sua frequência cardíaca máxima e determine suas zonas de frequência cardíaca personalizadas.

Informações pessoais: permite que você insira seus dados pessoais, como data de nascimento, sexo, peso e altura.

Sono: permite que você insira sua quantidade de horas de sono normal.

Minutos de intensidade semanais: permite que você insira um objetivo semanal para o número de minutos para participar de atividades de intensidade moderada à vigorosa.

Configurações do dispositivo em sua conta Garmin Connect

Em sua conta Garmin Connect, selecione **Configurações do dispositivo**.

Monitoramento de atividades: ative e desative recursos de monitoramento de atividade, assim como alertas de movimento.

Alarmes: configure alarmes e frequências em seu dispositivo. Você pode configurar até oito alarmes diferentes.

Detectção automática de atividades: ativa e desativa eventos Move IQ. Você pode especificar por quanto tempo esperar antes que o dispositivo inicie o temporizador automaticamente para atividades específicas.

OBSERVAÇÃO: esta configuração diminui a duração da bateria.

Gesto: configura a luz de fundo para acender com gestos do pulso. Os gestos incluem a rotação de seu pulso na direção do corpo para ver o dispositivo.

Interface do relógio: permite que você selecione a interface do relógio.

Widget da página inicial: configura o widget que é exibido depois de um período de inatividade.

Idioma: configura o idioma do dispositivo.

Orientação da tela: configura o dispositivo para exibir informações no formato de retrato.

Formato de hora: configura o dispositivo para mostrar a hora no formato de 12 horas ou 24 horas.

Tempo limite: define o período de tempo em que a luz de fundo permanecerá acesa.

OBSERVAÇÃO: um tempo limite mais longo reduz a vida da bateria.

Unidades: configura o dispositivo para exibir a distância percorrida em quilômetros ou milhas.

Widgets visíveis: permite que você personalize os widgets de seu dispositivo.

Pulseira: permite personalizar em qual pulso será usado o dispositivo.

OBSERVAÇÃO: essa configuração é utilizada para treinamento de força e gestos.

Configurações do perfil de atividade em Garmin Connect

Em sua conta Garmin Connect, selecione **Opções de atividade** e selecione um tipo de atividade.

Alertas do modo de atividade: permite que você personalize alertas de modo de atividade, tais como seus alertas recorrentes e de frequência cardíaca. É possível configurar o dispositivo para que ele o alerte quando sua frequência cardíaca estiver acima ou abaixo de um objetivo ou faixa personalizada. Você pode selecionar uma zona de frequência cardíaca existente ou definir uma zona personalizada.

Auto Lap: Permite que o seu dispositivo marque voltas automaticamente a cada quilômetro ou milha, com base na sua unidade de distância de preferência (*Marcando voltas*, página 4).

Detectão automática de série: permite que seu dispositivo inicie e termine séries de exercícios automaticamente durante uma atividade de treinamento de força.

Campos de dados: permite que você personalize as telas de dados que são exibidas durante uma atividade cronometrada.

Informações sobre o dispositivo

Especificações

Tipo de pilha	Bateria recarregável de polímero de lítio integrada
Duração da pilha	Até 5 dias
Intervalo de temperatura de funcionamento	De -20 °C a 50 °C (de -4 °F a 122 °F)
Intervalo de temperatura de carregamento	De 0 °C a 45 °C (de 32 °F a 113 °F)
Frequência sem fio	2,4 GHz a 3 dBm nominal
Classificação de impermeabilidade	Natação ¹

Visualizando informações do dispositivo

Você pode visualizar ID da unidade, versão do software, informações regulatórias e porcentagem de bateria.

1 Pressione a tela sensível ao toque para visualizar o menu.

2 Selecione ☰ > ☰ > Sobre.

3 Deslize para visualizar a informação.

Carregando o dispositivo

AVISO

Este dispositivo contém uma bateria de íon-lítio. Consulte o guia *Informações importantes sobre segurança e sobre o produto* na caixa do produto para obter mais detalhes sobre avisos e outras informações importantes.

AVISO

Para evitar a corrosão, limpe e seque totalmente os contatos e a área subjacente antes de carregar ou conectar a um computador. Consulte as instruções de limpeza (*Cuidados com o dispositivo*, página 8).

1 Pressione os lados do clipe de carregamento ① para abrir os braços do clipe.



2 Alineie o clipe com os contatos ② e solte os braços do clipe.

3 Conecte o cabo USB a uma fonte de energia.

4 Carregue o dispositivo completamente.

Dicas para carregar seu dispositivo

• Conecte o carregador com segurança ao dispositivo para carregá-lo usando o cabo USB (*Carregando o dispositivo*, página 8).

É possível carregar o dispositivo conectando o cabo USB em um adaptador CA aprovado Garmin e a uma tomada de parede padrão ou a uma porta USB no seu computador.

• Veja o gráfico de bateria restante na tela de informações do dispositivo (*Visualizando informações do dispositivo*, página 8).

Cuidados com o dispositivo

AVISO

Evite grandes impactos e tratamento severo, pois pode prejudicar a vida útil do produto.

Não use objetos afiados para limpar o dispositivo.

Nunca use um objeto duro ou pontiagudo para operar a tela sensível ao toque. Isso pode causar danos.

Evite produtos químicos, solventes, e repelentes de insetos que possam danificar os componentes de plástico e acabamentos.

Lave o dispositivo com água abundante após exposição a cloro, água salgada, protetor solar, cosméticos, álcool ou a outros químicos abrasivos. A exposição prolongada a essas substâncias pode danificar o revestimento.

¹ Para obter mais informações, acesse www.garmin.com/waterrating.

Não os coloque em ambientes de alta temperatura, tais como secadora de roupas.

Não coloque o dispositivo em locais com exposição prolongada a temperaturas extremas, pois isso pode causar danos permanentes.

Limpando o dispositivo

AVISO

Mesmo pequenas quantidades de suor ou umidade podem causar corrosão dos contatos elétricos quando conectados a um carregador. A corrosão pode interferir no carregamento e na transferência de dados.

- 1 Limpe o dispositivo usando um pano umedecido com solução de detergente neutro.

- 2 Seque-o com um pano.

Após a limpeza, deixe o dispositivo secar completamente.

DICA: para obter mais informações, acesse www.garmin.com/fitandcare.

Solução de problemas

Meu smartphone é compatível com meu dispositivo?

O dispositivo vívosmart 3 é compatível com smartphones que usam tecnologia Bluetooth sem fio.

Acesse www.garmin.com/ble para obter informações de compatibilidade.

Meu telefone não se conecta ao dispositivo

- Aproxime o dispositivo de seu smartphone.
- Se seus dispositivos já estiverem emparelhados, desligue Bluetooth em ambos os dispositivos e ligue novamente.
- Se seus dispositivos não estiverem emparelhados, ative a tecnologia Bluetooth em seu smartphone.
- Em seu smartphone, abra o app Garmin Connect, selecione ou e selecione **Dispositivos Garmin > Adicionar dispositivo** para entrar no modo de emparelhamento.
- Em seu dispositivo, mantenha a tela touchscreen pressionada para visualizar o menu e selecione > > **Emparelhar** para entrar no modo de emparelhamento.

Monitoramento de atividades

Para obter mais informações sobre precisão do rastreamento de atividades, acesse garmin.com/ataccuracy.

A contagem de passos não está precisa.

Se a sua contagem de passos não está precisa, você pode tentar as dicas a seguir.

- Utilizar o dispositivo no seu pulso dominante.
- Carregue o dispositivo no bolso enquanto empurra um carrinho ou cortador de grama.
- Carregue o dispositivo no bolso enquanto usaativamente as mãos ou braços.

OBSERVAÇÃO: o dispositivo pode interpretar algumas movimentos repetitivos como lavar a louça, dobrar roupa ou bater palmas, como passos.

A contagem de passos no meu dispositivo e minha conta do Garmin Connect não correspondem

A contagem de passos na sua conta do Garmin Connect é atualizada quando você sincroniza o dispositivo.

- 1 Selecione uma opção:

- Sincronize sua contagem de passos com o app Garmin Connect ([Sincronizando dados com o computador, página 6](#)).
- Sincronize sua contagem de passos com o app Garmin Connect ([Sincronizar seus dados com o app Garmin Connect, página 6](#)).

- 2 Aguarde enquanto o dispositivo sincroniza seus dados.

A sincronização pode levar vários minutos.

OBSERVAÇÃO: a atualização do app Garmin Connect ou do app Garmin Connect não sincroniza os dados nem atualiza sua contagem de passos.

Meu nível de estresse não aparece

Antes que o dispositivo possa detectar seu nível de estresse, o monitoramento da frequência cardíaca no pulso deve estar ativado.

O dispositivo extrai uma amostra da variabilidade de sua frequência cardíaca em períodos de inatividade durante o dia para determinar seu nível de estresse. O dispositivo não determina seu nível de estresse durante atividades cronometradas.

Caso apareçam traços no lugar do seu nível de estresse, fique parado e espere que o dispositivo meça sua variação de frequência cardíaca.

Meus minutos de intensidade estão piscando

Quando você se exercita em um nível de intensidade e atinge o objetivo, os minutos de intensidade piscam.

Faça exercícios por pelo menos 10 minutos consecutivos a um nível moderado ou intenso.

A quantidade de andares subidos não parece estar precisa

O dispositivo utiliza um barômetro interno para medir as alterações de elevação enquanto você sobe os andares. Um andar subido é igual a 3 m (10 pés).

- Localize os pequenos furos do barômetro na parte posterior do dispositivo, próximo aos contatos de carga, e limpe a área ao redor dos contatos de carga.

O desempenho do barômetro pode ser afetado se os furos estiverem obstruídos. Enxágue o dispositivo com água para limpar a área.

Após a limpeza, deixe o dispositivo secar completamente.

- Evite segurar os corrimãos ou pular degraus enquanto sobe as escadas.
- Em ambiente com muito vento, cubra o dispositivo com a manga ou com a jaqueta, uma vez que rajadas fortes podem causar leituras erradas.

Dicas para dados de frequência cardíaca errados

Se os dados da frequência cardíaca não forem exibidos ou estiverem errados, você pode tentar as seguintes dicas.

- Limpe e seque seu braço antes de colocar o dispositivo.
- Evite usar protetor solar, loção e repelente de insetos sob o dispositivo.
- Evite danificar o sensor de frequência cardíaca na parte posterior do dispositivo.
- Utilize o dispositivo acima do seu pulso. O dispositivo deve estar justo, mas confortável.
- Faça um aquecimento de 5 a 10 minutos e obtenha uma leitura de frequência cardíaca antes de começar sua atividade.
- **OBSERVAÇÃO:** em ambientes frios, faça o aquecimento em ambientes internos.
- Lave o dispositivo com água fresca após cada exercício.

O My Device não exibe a hora correta

O dispositivo atualiza a data e a hora sempre que você sincroniza seu dispositivo com um computador ou dispositivo móvel. Você deve sincronizar seu dispositivo para receber a data e hora corretas ao mudar de fuso horário e para atualizar o horário de verão.

1 Confirme que o seu computador ou dispositivo móvel exibe a data e hora local corretas.

2 Selecione uma opção:

- Sincronizar seu dispositivo com um computador (*Sincronizando dados com o computador*, página 6).
- Sincronizar seu dispositivo com um dispositivo móvel (*Sincronizar seus dados com o app Garmin Connect*, página 6).

A data e hora são atualizadas automaticamente.

Maximizando a vida útil da bateria

- Diminua o brilho e tempo limite da tela (*Configurações do visor*, página 6).
- Desative gestos de pulso (*Configurações do visor*, página 6).
- Nas configurações da central de notificações de seu smartphone, limite as notificações que são exibidas em seu dispositivo vívosmart 3 (*Gerenciando as notificações*, página 5).
- Desative notificações inteligentes (*Configurações de Bluetooth*, página 6).
- Desative a tecnologia sem fio Bluetooth quando você não estiver utilizando recursos conectados (*Configurações de Bluetooth*, página 6).
- Interrompa a transmissão dos dados de frequência cardíaca para dispositivos Garmin emparelhados (*Transmitindo dados da frequência cardíaca para dispositivos Garmin®*, página 4).
- Desative o monitoramento da frequência cardíaca medida no pulso (*Configurações do monitor de frequência cardíaca de pulso*, página 7).

OBSERVAÇÃO: a pulseira medidora de frequência cardíaca é usada para calcular minutos intensos, VO2 máximo, nível de estresse e calorias queimadas (*Minutos de intensidade*, página 2).

Restaurando todas as configurações padrão

Você pode restaurar todas as configurações do dispositivo para os valores padrão de fábrica.

OBSERVAÇÃO: este procedimento exclui todos os dados inseridos pelo usuário e o histórico de atividades.

1 Pressione a tela sensível ao toque para visualizar o menu.

2 Selecione > > Restaurar padrões > .

Atualizações do produto

Em seu computador, instale o Garmin Express (www.garmin.com/express). Em seu smartphone, instale o aplicativo Garmin Connect.

Isso fornece fácil acesso a esses serviços para dispositivos Garmin:

- Atualizações de software
- Carregamento de dados para Garmin Connect
- Registro do produto

Atualização de software usando o Garmin Express

Antes de atualizar o software do seu dispositivo, você deve fazer o download, instalar o aplicativo Garmin Express e adicionar o seu dispositivo (*Sincronizando dados com o computador*, página 6).

1 Conecte o dispositivo ao computador usando o cabo USB.

Quando o novo software estiver disponível, o aplicativo Garmin Express envia-o para o seu dispositivo.

2 Depois que o aplicativo Garmin Express terminar de enviar a atualização, desconecte o dispositivo do seu computador.

O dispositivo instala a atualização.

Atualizar o software usando o app Garmin Connect

Para poder atualizar o software do seu dispositivo usando o app Garmin Connect, você deve ter uma conta Garmin Connect e deve emparelhar o dispositivo com um smartphone compatível (*Ligar e Configurar o dispositivo*, página 1).

Sincronize seu dispositivo com o app Garmin Connect (*Sincronizar seus dados com o app Garmin Connect*, página 6).

Quando o novo software estiver disponível, o app Garmin Connect envia automaticamente a atualização para o seu dispositivo. A atualização é aplicada quando você não está utilizando o dispositivo. Quando concluir a atualização, seu dispositivo reiniciará.

Como obter mais informações

- Acesse support.garmin.com para manuais adicionais, artigos e atualizações de software.
- Acesse buy.garmin.com ou entre em contato com seu revendedor Garmin para obter informações sobre acessórios opcionais e peças de reposição.

Apêndice

Objetivos de treino

Conhecer suas zonas de frequência cardíaca pode ajudar você a mensurar e melhorar seu treino entendendo e aplicando esses princípios.

- Sua frequência cardíaca é uma boa medida de intensidade do exercício.
- Treinar em certas zonas de frequência cardíaca pode ajudar você a melhorar sua capacidade cardiovascular e força.

Se você sabe qual é sua frequência cardíaca máxima, pode usar a tabela (*Cálculos da zona de frequência cardíaca*, página 11) para determinar a melhor zona de frequência cardíaca para seus objetivos de treino.

Se você não sabe sua frequência cardíaca máxima, use uma das calculadoras disponíveis na Internet. Algumas academias e clínicas podem fornecer um teste que mede a frequência cardíaca máxima. A frequência cardíaca mínima padrão é 220 menos sua idade.

Sobre zonas de frequência cardíaca

Muitos atletas utilizam zonas de frequência cardíaca para medir e aumentar sua força cardiovascular e melhorar seu nível de treino. A zona de frequência cardíaca é um intervalo definido de batimentos cardíacos por minuto. As cinco zonas de frequência cardíaca são numeradas de 1 a 5 de acordo com o aumento da intensidade. Geralmente, as zonas de frequência cardíaca são calculadas com base na porcentagem de sua frequência cardíaca máxima.

Cálculos da zona de frequência cardíaca

Zona	% da frequência cardíaca máxima	Esforço sentido	Benefícios
1	50–60%	Ritmo fácil e descontraído, respiração ritmada	Nível de iniciação de treino aeróbico, reduz o stress
2	60–70%	Ritmo confortável, respiração um pouco mais profunda, é possível falar	Treino cardiovascular básico, bom ritmo de recuperação
3	70–80%	Ritmo moderado, maior dificuldade em falar	Capacidade aeróbica superior, treino cardiovascular ideal

Zona	% da frequência cardíaca máxima	Esforço sentido	Benefícios
4	80–90%	Ritmo rápido e um pouco desconfortável, esforço respiratório	Capacidade e limite anaeróbico superior, aumento de velocidade
5	90–100%	Ritmo de sprint, insustentável por um longo período de tempo, respiração dificultada	Resistência anaeróbica e muscular, aumento da potência

Classificações padrão do VO2 máximo

Essas tabelas incluem as classificações padrão do VO2 máximo estimado por idade e sexo.

Homens	Percentual	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79
Superior	95	55,4	54	52,5	48,9	45,7	42,1
Excelente	80	51,1	48,3	46,4	43,4	39,5	36,7
Bom	60	45,4	44	42,4	39,2	35,5	32,3
Bom tempo	40	41,7	40,5	38,5	35,6	32,3	29,4
Fraco	0-40	<41,7	<40,5	<38,5	<35,6	<32,3	<29,4

Mulheres	Percentual	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79
Superior	95	49,6	47,4	45,3	41,1	37,8	36,7
Excelente	80	43,9	42,4	39,7	36,7	33	30,9
Bom	60	39,5	37,8	36,3	33	30	28,1
Bom tempo	40	36,1	34,4	33	30,1	27,5	25,9
Fraco	0-40	<36,1	<34,4	<33	<30,1	<27,5	<25,9

Dados reimpressos mediante autorização da The Cooper Institute. Para obter mais informações, acesse www.CooperInstitute.org.

Índice

A

acessórios **10**
alarmes **5**
alertas **3, 4**
 frequência cardíaca **7**
 víibration **5**
aplicativos **5**
 smartphone **1**
armazenando informações **5**
atividades **3**
atualizações, software **10**
Auto Lap **4, 8**

B

bateria **8**
 carregando **8**
 carregar **8**
 maximizando **6, 7, 10**

C

calibrando **2**
 tela touchscreen **10**
caloria **2**
 alertas **3**
carregando **8**
carregar **8**
configurações **6–8, 10**
 dispositivo **7**
configurações do sistema **7**
configurações do visor **6**
Connect IQ **1**
cronômetro **4**

D

dados
 armazenar **5**
 transferir **5**
distância, alertas **3**

E

emparelhamento, smartphone **1, 9**
emparelhando, Sensores ANT+ **4**
especificações **8**

F

frequência cardíaca **1, 2**
 alertas **4, 7**
 emparelhando sensores **4**
 monitor **7, 9**
 zonas **10**

Frequência cardíaca, zonas **11**

G

Garmin Connect **1, 5–8, 10**
Garmin Express **6**
 atualizando o software **10**

H

histórico **5, 6**
 enviando para o computador **5, 6**
 exibição **5**
hora **7**
 alertas **3**
hora do dia **10**

I

ID de unidade **8**

L

limpando o dispositivo **8, 9**
luz de fundo **5, 6**

M

menu **1**
minutos de intensidade **2, 9**
modo de armazenamento em massa **6**
modo de descanso **3**
monitoramento de atividades **2**
monitorização de atividade **1**

N

nível de estresse **2, 9**
notificações **1, 5**

O

objetivos **1, 7**

P

personalizando o dispositivo **6**

R

rastreamento de atividades **2**
relógio **5, 7**

S

salvando atividades **3**

smartphone **9**
 aplicativos **5**
 emparelhamento **1, 9**

software
 atualizar **10**
 versão **8**

solução de problemas **3, 8–10**

T

Tecnologia Bluetooth **5, 6, 9**

tela **6**

 calibração **10**
tela sensível ao toque **1**
tela touchscreen, calibrando **10**
telas de dados **8**
temporizador **3**
 contagem regressiva **4**
temporizador de contagem regressiva **4**

U

USB **10**
 transferir arquivos **6**

V

VIRB remota **3**
VO2 máximo **4, 11**
voltas **4**

W

widgets **2**

support.garmin.com

