

GARMIN®

APPROACH® S6

Gebruikershandleiding

© 2014 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar www.garmin.com voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product.

Garmin®, het Garmin logo en Approach® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Garmin Connect™, Garmin Express™, SwingStrength™ en TruSwing™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

Het woordmerk en de logo's van Bluetooth® zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik van deze merknaam door Garmin is een licentie verkregen. De technologie voor swing-analyses wordt geleverd door Noitom™ Ltd., www.noitom.com. Overige handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

Inhoudsopgave

Aan de slag.....	1	Statistieken bijhouden.....	11
Knoppen.....	1	Statistieken vastleggen.....	11
Het toestel inschakelen.....	2	Garmin Connect.....	12
Statuspictogrammen.....	2	Telefoonmeldingen.....	12
Het toestel opladen.....	2	Bluetooth meldingen inschakelen....	12
Het toestel ontgrendelen.....	3	Meldingen weergeven.....	12
Golfen.....	3	Systeeminstellingen.....	13
Hole-informatie.....	4	De tijd handmatig instellen.....	13
CourseView gebruiken.....	5	De schermkleur wijzigen.....	13
De green weergeven.....	5	De accentkleur wijzigen.....	13
Gebruik van PinPointer.....	5	Het alarm instellen.....	13
Layup- en dogleg-afstanden en opgeslagen locaties weergeven.....	5	Toestelinformatie.....	14
Score bijhouden.....	6	Specificaties.....	14
De scoringsmethode instellen.....	6	Toestelonderhoud.....	14
Stableford-scoring.....	6	Het toestel schoonmaken.....	14
Handicapscores inschakelen.....	7	Problemen oplossen.....	15
Een locatie opslaan.....	7	Tips voor het aanraakscherm.....	15
Een shot meten.....	7	Meer informatie.....	15
De afstandteller gebruiker.....	7	Het kompas kalibreren.....	15
Training.....	7	Het toestel herstellen.....	15
SwingStrength™.....	7	Gebruikersgegevens wissen.....	15
SwingStrength instellen.....	8	Ondersteuning en updates.....	15
Uw swing analyseren met SwingStrength.....	8	Software en banen bijwerken.....	16
Van club veranderen.....	8		
TempoTraining.....	8		
Het ideale swingtempo.....	9		
Het tempo wijzigen.....	10		
Uw swing analyseren met TempoTraining.....	10		
De TempoTraining signalen instellen.....	10		
TruSwing™.....	10		
TruSwing statistieken.....	10		
TruSwing statistieken vastleggen en weergeven op uw Approach toestel.....	11		
Van club veranderen.....	11		
Links-/rechtshandig instellen.....	11		
Het TruSwing toestel loskoppelen...	11		
Uw toestel aanpassen.....	11		

Aan de slag

⚠ WAARSCHUWING

Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

Knoppen



①

Selecteer om de schermverlichting in te schakelen.



Houd deze knop ingedrukt om het toestel in of uit te schakelen.

②

Selecteer om een shot te meten (*Een shot meten, pagina 7*).



Houd ingedrukt om de meting opnieuw in te stellen.

③

Selecteer om het menu voor het huidige scherm te openen.



④

Selecteer om uw score voor de hole in te voeren (*Score bijhouden, pagina 6*).



Houd ingedrukt om een lijst met de scores voor alle holes weer te geven.

⑤

Selecteer om CourseView te gebruiken (*CourseView gebruiken, pagina 5*).



⑥


Selecteer om terug te keren naar het vorige scherm.







Het toestel inschakelen

Het toestel is bij aankoop gedeeltelijk opgeladen. U moet het toestel mogelijk opladen voordat u gaat golfen (*Het toestel opladen, pagina 2*).

OPMERKING: De datum en tijd worden automatisch ingesteld wanneer u naar buiten gaat en het toestel satellieten vindt.

- 1 Houd  ingedrukt en volg de instructies op het scherm.
- 2 Selecteer **Ronde starten**.
- 3 Wacht terwijl het toestel satellieten zoekt.

Statuspictogrammen

	Batterijniveau
	GPS-status
	Alarm
	Status Bluetooth® technologie


Het toestel opladen

WAARSCHUWING

Dit toestel bevat een lithium-ionbatterij. Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

LET OP

Om roestvorming te voorkomen, dient u alle contactpunten en de directe omgeving ervan grondig te reinigen en af te drogen voordat u het toestel oplaadt of aansluit op een computer. Raadpleeg de instructies voor reiniging in de appendix.

- 1 Sluit de USB-kabel aan op een USB-poort van de computer.
- 2 Breng de contactpunten aan de achterzijde van het toestel op één lijn met de oplaadcontacten en druk de oplader  aan tot deze vastklikt.



- 3 Laad het toestel volledig op.



Het toestel ontgrendelen


Als u het toestel een tijdje niet gebruikt, schakelt het over naar de horlogemodus en wordt het scherm vergrendeld. Het toestel geeft dan wel de datum en tijd weer, maar maakt geen gebruik van GPS.

Selecteer een willekeurige knop (behalve ) om het toestel te ontgrendelen.

Golfen

Voordat u kunt gaan golfen, moet het toestel satellietsignalen ontvangen. Dit kan 30–60 seconden duren.

- 1 Selecteer  > **Ronde starten**.
 - 2 Selecteer een baan in de lijst met nabije golfbanen.
 - 3 Tik op het scherm om door de gegevensschermen voor elke hole te bladeren.
- TIP:** U kunt  selecteren om terug te keren naar het vorige scherm.




- ① geeft de hole-informatie weer (*Hole-informatie, pagina 4*).
- ② geeft de layup- en dogleg-informatie weer (*Layup- en dogleg-afstanden en opgeslagen locaties weergeven, pagina 5*).
- ③ geeft de functie PinPointer weer (*Gebruik van PinPointer, pagina 5*).
- ④ geeft de tijd van de dag weer.

Het toestel schakelt automatisch over naar de volgende hole wanneer u daar naartoe gaat.

Hole-informatie



Standaard berekent het toestel de afstand tot het begin, midden en einde van de green. Als u de locatie van de pin weet, kunt u die nauwkeuriger instellen met behulp van de green-weergave (*De green weergeven*, pagina 5).




①	Nummer van huidige hole
②	Afstand tot het einde van de green
③	Afstand tot het midden van de green
④	Afstand tot het begin van de green
⑤	Handicap-slagen (optioneel)
⑥	Par voor de hole
▲	Volgende hole
▼	Vorige hole

CourseView gebruiken

Tijdens een game kunt u de baan in meer detail bekijken en elke locatie en afstand op de baankaart weergeven.




- 1 Selecteer .
- 2 Raak met uw vinger een locatie op het scherm aan of sleep met uw vinger naar die locatie.
De afstandsboog  geeft de afstand tot de nieuwe locatie weer.



- 3 Als u meer van de hole wilt zien, selecteert u .

De green weergeven

Tijdens een game kunt u de green in meer detail bekijken en de pinlocatie verplaatsen.

- 1 Selecteer .
- 2 Selecteer  boven aan het scherm.
- 3 Sleep  om de pinlocatie te verplaatsen.
De afstanden op het hole-informatiescherm worden bijgewerkt met de nieuwe pinlocatie. De pinlocatie wordt alleen opgeslagen voor de huidige ronde.

Gebruik van PinPointer

De functie PinPointer is een kompas dat de richting aangeeft wanneer u de green niet kunt zien. Met deze functie kunt u de richting van een shot plannen, zelfs als u tussen bomen of struiken of in een diepe zandbunker staat.

OPMERKING: Gebruik de functie PinPointer niet terwijl u in een golfkar zit. Interferentie van de golfkar kan de nauwkeurigheid van het kompas beïnvloeden.

Tik op het scherm totdat het kompasscherm verschijnt.

De pijl wijst naar de pinlocatie.





Layup- en dogleg-afstanden en opgeslagen locaties weergeven

U kunt een lijst met layup- en dogleg-afstanden weergeven voor par 4 en 5 holes. Opgeslagen locaties verschijnen ook in deze lijst.


Tik op het scherm totdat de layup- en dogleg-informatie wordt weergegeven.


OPMERKING: Afstanden en locaties worden uit de lijst verwijderd wanneer u deze passeert.

Score bijhouden

- 1 Selecteer .
- 2 Selecteer zo nodig  om de score-instellingen te configureren of de par voor de hole te wijzigen.
- 3 Selecteer  of  om de score in te stellen.




Uw totale score  wordt bijgewerkt.



- 4 Houd  ingedrukt om een lijst met de scores voor alle holes weer te geven.
- 5 Selecteer zo nodig een hole om de score voor die hole te wijzigen.

De scoringsmethode instellen

U kunt de methode wijzigen die het toestel gebruikt om de score bij te houden.

- 1 Selecteer een optie:
 - Als u momenteel een ronde speelt, selecteer dan  >  > **Scoren...**
 - Als u momenteel geen ronde speelt, selecteer dan  > **Stel in** > **Scoring**.
- 2 Selecteer een scoringsmethode.

Stableford-scoring

Wanneer u de Stableford-scoringsmethode selecteert ([De scoringsmethode instellen, pagina 6](#)), worden punten toegekend op basis van het aantal slagen ten opzichte van par. Aan het einde van een ronde wint de hoogste score. Het toestel kent punten toe zoals gespecificeerd door de United States Golf Association.

De scorekaart voor een game met Stableford-score toont punten in plaats van slagen.

Punten	Gespeelde slagen ten opzichte van par
0	2 of meer boven
1	1 boven
2	Par
3	1 onder
4	2 onder
5	3 onder

Handicapscores inschakelen

1 Selecteer  >  > **Scoren...** > **Handicapscore**.

2 Selecteer een optie:

- Selecteer **Lokale handicap** als u het aantal slagen wilt instellen dat wordt afgetrokken van de totale score van de speler.

Het aantal handicap-slagen wordt op het hole-informatiescherm weergegeven als stippen. Op het scorekaartscherm wordt voor elke hole de op uw handicap afgestemde score weergegeven.


- Selecteer **Index \ Slope** als u de handicapindex van de speler en de slope rating van de baan wilt invoeren om de baanhandicap voor de speler te berekenen.

Een locatie opslaan

Tijdens het spelen van een ronde kunt u maximaal vijf locaties op elke hole opslaan. Een locatie opslaan is handig om voorwerpen of obstakels te registreren die niet op de kaart worden weergegeven. U kunt de afstand tot deze locaties bekijken op het layup- en dogleg-scherm (*Layup- en dogleg-afstanden en opgeslagen locaties weergeven, pagina 5*).

1 Ga naar de locatie die u wilt opslaan.

OPMERKING: U kunt geen locatie opslaan die ver bij de momenteel geselecteerde hole vandaan ligt.

2 Selecteer  > **Locatie opslaan**.

3 Selecteer een label voor de locatie.

Een shot meten

1 Sla de bal en kijk waar deze landt.

2 Selecteer .

3 Loop rechtstreeks naar de bal.

De afstand wordt automatisch opnieuw ingesteld wanneer u naar de volgende hole gaat.


4 U kunt op elk moment  ingedrukt houden om de afstand opnieuw in te stellen.

De afstandteller gebruiker

U kunt de afstandteller gebruiken om de afgelegde afstand en tijd vast te leggen. De afstandteller start en stopt automatisch wanneer u een ronde start of stop, maar u kunt de teller ook handmatig starten en stoppen.

1 Selecteer  > **Kilometerafstand** om de afstandteller weer te geven of te starten.

2 Selecteer een optie:

- Selecteer  > **Schakel uit** om de afstandteller te stoppen.
- Selecteer  > **Reset** om de afstand en tijd weer op nul in te stellen.

Training

SwingStrength™




De functie SwingStrength schat hoe hard u uw club zwaait door de versnelling en de hoeksnelheid te meten en deze te vergelijken met een bekende, normale swing. De SwingStrength waarde geeft een percentage aan van uw "hardste swing" die wordt bepaald door een kalibratieproces.

SwingStrength instellen

Voordat u de functie SwingStrength kunt kalibreren, moet u het toestel dragen om uw leidende pols om te zorgen dat de SwingStrength kalibratie correct is. Rechtshandige golfers moeten het toestel om hun linkerpols dragen.

De typen clubs zijn onderverdeeld in drie groepen: Houten, lange ijzers en korte ijzers. Een lang ijzer is een ijzer 6 of lager. Een kort ijzer is een ijzer 7 of hoger.


TIP: Uw SwingStrength niveaus kunnen na verloop van tijd veranderen. Wanneer u denkt dat het ingestelde SwingStrength niveau niet meer juist is, kunt u de kalibratie opnieuw uitvoeren.

- 1 Voer bij wijze van warming-up een paar oefenslagen uit.
- 2 Selecteer  > **SwingStrength**.
- 3 Selecteer een type club.
- 4 Voer een normale, volledige swing uit.
- 5 Selecteer een optie:
 - Selecteer  als u een goede swing wilt opslaan.
 - Selecteer  als u een slechte swing wilt verwijderen en het opnieuw wilt proberen.
- 6 Herhaal de stappen 3-5 voor elk type club.


Uw swing analyseren met SwingStrength

U kunt de functie SwingStrength gebruiken tijdens oefenen of het spelen van een ronde. U kunt de functie bijvoorbeeld gebruiken als u op de driving range uw slag oefent om de consistentie van uw normale, volledige swing te verbeteren. U kunt de functie ook gebruiken om een niet-volledige swing te oefenen. U kunt bijvoorbeeld met een ijzer 9 een 50% swing oefenen om te zien welk effect dat heeft op de afstand. Als u tijdens een ronde die afstand dan nodig hebt, kunt u de functie SwingStrength inschakelen en op 50% een paar oefenslagen maken, voordat u uw slag definitief uitvoert.

TIP: De functie SwingStrength werkt het best als u de bal goed raakt.

- 1 Selecteer  > **SwingStrength**.
- 2 Selecteer een club.
- 3 Voer een swing uit.

Van club veranderen

- 1 Selecteer in het scherm SwingStrength  > **Wijzig club**.
- 2 Selecteer een club.
- 3 Als de club nog niet is gekalibreerd, kunt u dit nu doen (*SwingStrength instellen, pagina 8*).

TempoTraining


De functie TempoTraining helpt u bij het ontwikkelen van een meer consistente swing. Het toestel meet en toont de tijd van uw backswing en uw downswing. Op het toestel wordt ook het tempo van uw swing weergegeven. Het swingtempo is de tijd van de backswing gedeeld door de tijd van de downswing, uitgedrukt in een verhoudingsgetal. Een verhouding van 3 tot 1 (ofwel 3,0) is het ideale swingtempo op basis van studies van professionele golfers.

Het ideale swingtempo

U kunt het ideale 3.0 tempo bereiken door de timing van uw backswing en downswing te variëren, bijvoorbeeld 0,7 sec./0,23 sec. of 1,2 sec./0,4 sec. Elke golfer heeft een uniek swingtempo op basis van vaardigheid en ervaring. Garmin® beschikt over zes verschillende timingen.

Het toestel geeft met drie geluidssignalen die continu worden herhaald het juiste tempo aan. Het eerste signaal geeft aan wanneer u uw backswing moet uitvoeren. Het tweede signaal geeft aan wanneer u uw downswing moet uitvoeren. Het derde signaal geeft aan wanneer u de bal moet slaan.

Het toestel geeft ook een grafiek weer die aangeeft of uw backswing of downswing te snel of te langzaam was, of precies goed bij de geselecteerde timing.



①	Timingkeuzes (verhouding backswing-/downswing-tijd)
②	Backswing-tijd
③	Downswing-tijd
④	Uw tempo
■	Goede timing
■	Te langzaam
■	Te snel




Om uw ideale swing-timing te vinden moet u beginnen met de langzaamste timing en daarmee een paar swings oefenen. Als de tempografiek continu groen is voor zowel uw backswing- als downswing-tijden, kunt u verder gaan met de volgende timing. Als een bepaalde timing goed voelt, kunt u deze aanhouden om meer consistente swings en prestaties te realiseren.

De tips bekijken

De eerste keer dat u de functie TempoTraining gebruikt, wordt op het toestel een reeks tips weergegeven om u inzicht te geven in de manier waarop uw swing wordt geanalyseerd.

Selecteer op de pagina **TempoTraining** ☰ > **Tips**.



Het tempo wijzigen

- 1 Selecteer  > **TempoTraining**.
- 2 Selecteer een tempo met  of .

Uw swing analyseren met TempoTraining

- 1 Selecteer **TempoTraining**.
- 2 Voltooi een volledige swing.
Op het toestel wordt de analyse van uw swing weergegeven.

De TempoTraining signalen instellen

- 1 Selecteer  > **TempoTraining** >  > **Tonen**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Aan** om de signalen in te schakelen.
 - Selecteer **Uit** om de signalen uit te schakelen.

TruSwing™

Met de TruSwing functie kunt u swinggegevens bekijken die zijn vastgelegd met uw TruSwing toestel. Ga naar www.garmin.com/golf als u een TruSwing toestel wilt aanschaffen.


TruSwing statistieken

U kunt swingstatistieken bekijken op uw Approach toestel, op Garmin Connect™ of op de Garmin Connect Mobile app. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het TruSwing toestel voor meer informatie.

Functie	Beschrijving	Vereisten
Swingstatistieken alleen op uw Approach toestel	De beschikbare statistieken zijn onder andere uw swingtempo, snelheid, club path-metingen, belangrijke clubhoeken en meer.	Het TruSwing toestel moet zijn gekoppeld met een Approach toestel.
Swingstatistieken op uw Approach toestel en in de Garmin Connect Mobile app	De beschikbare statistieken zijn onder andere uw swingtempo, snelheid, club path-metingen, belangrijke clubhoeken en meer.	Zowel de TruSwing als Approach toestellen moeten zijn gekoppeld met de Garmin Connect Mobile app op uw smartphone.
Geavanceerde swingstatistieken met pols-animaties	Extra pols-animaties, waaronder polstraject-gegevens die worden vastgelegd en weergegeven als 3D-animaties in de Garmin Connect Mobile app. De animaties tonen hoe uw pols tijdens de swing beweegt ten opzichte van de club path.	Zowel de TruSwing als Approach S6 toestellen moeten zijn gekoppeld met de Garmin Connect Mobile app op uw smartphone.

TruSwing statistieken vastleggen en weergeven op uw Approach toestel


Voordat u TruSwing instellingen kunt bekijken op uw Approach S6 toestel, moet u mogelijk de software bijwerken (*Software en banen bijwerken*, pagina 16).

- 1 Zorg dat uw TruSwing toestel stevig is bevestigd op uw club.
Raadpleeg de handleiding van het TruSwing toestel voor meer informatie.
- 2 Schakel het TruSwing toestel in.
- 3 Selecteer op uw Approach S6 toestel  > **TruSwing**.
Uw Approach S6 toestel wordt nu met het TruSwing toestel gekoppeld.


- 4 Selecteer een club.
- 5 Voer een swing uit.

Op uw Approach S6 toestel worden de swinggegevens na elke swing weergegeven. U kunt op het scherm tikken om door de vastgelegde swingstatistieken te bladeren.

Van club veranderen

- 1 Selecteer in het scherm TruSwing  > **Wijzig club**.
- 2 Selecteer een club.

Links-/rechtshandig instellen

- 1 Selecteer in het scherm TruSwing  > **Links-/rechtshandig**.
- 2 Selecteer een optie.

Het TruSwing toestel loskoppelen

Selecteer in het scherm TruSwing  > **Beëindig TruSwing**.











Uw toestel aanpassen

Statistieken bijhouden

U kunt statistieken bijhouden op het toestel. U kunt statistieken bekijken, ronden vergelijken en uw verbeteringen bijhouden met behulp van uw Garmin Connect account (*Garmin Connect*, pagina 12).

Selecteer  >  > **Scoren...** > **Statistieken** > **Aan**.

Statistieken vastleggen

- 1 Selecteer .
- 2 Selecteer  of  om het aantal gebruikte slagen in te stellen.
Uw totale score wordt bijgewerkt.
- 3 Selecteer .
- 4 Selecteer  of  om het aantal gebruikte putts in te stellen.
- 5 Selecteer .
- 6 Selecteer een optie:
 - Als uw bal de fairway raakt, selecteert u .
 - Als uw bal de fairway mist, selecteert u  of .

Garmin Connect

Garmin Connect biedt u de mogelijkheid om uw swing te volgen met geavanceerde analyse en 3D swing-animaties. U kunt ook swings vergelijken, oude gegevens bekijken en uw golfuitrusting beheren. U kunt contact houden met uw vrienden via de Garmin Connect site of mobiele app. Meld u aan voor een gratis account op www.garminconnect.com/golf.

Sessies bewaren: Nadat u een sessie met uw toestel hebt voltooid en opgeslagen, kunt u die sessie uploaden naar Garmin Connect en deze zo lang bewaren als u zelf wilt.

Uw gegevens analyseren: U kunt meer gedetailleerde informatie over uw swing weergeven, zoals swing-snelheid, swing-tempo en meer gedetailleerde gegevens.

Uw activiteiten delen: U kunt contact houden met vrienden en elkaars activiteiten volgen of koppelingen naar uw activiteiten plaatsen op uw favoriete sociale netwerksites.

Telefoonmeldingen

Voor telefoonmeldingen is een compatibele smartphone vereist die is gekoppeld met het Approach S6 toestel. Wanneer uw telefoon berichten ontvangt, worden meldingen naar uw toestel verzonden.

Bluetooth meldingen inschakelen




OPMERKING: Uw smartphone moet Bluetooth Smart ondersteunen om te kunnen koppelen met uw Approach S6 toestel en gegevens te kunnen synchroniseren. Ga voor informatie over compatibiliteit naar de app store van uw smartphone.

OPMERKING: Als u Bluetooth meldingen inschakelt, verkort dat de batterijduur in de horlogemodus ([Specificaties, pagina 14](#)).


- 1 Schakel Bluetooth draadloze technologie in op uw smartphone.
- 2 Houd uw smartphone binnen 10 m (33 ft.) van uw Approach S6 toestel.
- 3 Ga naar garmin.com/apps of de app store van uw smartphone en download de Garmin Connect Mobile app.
- 4 Open de Garmin Connect Mobile app en volg de instructies op het scherm om een toestel te koppelen.
- 5 Selecteer op uw Approach S6 toestel  > **Stel in** > **Bluetooth** > **Koppel mobiel toestel**.
- 6 Volg de instructies op het scherm.

Wanneer uw Approach S6 toestel een melding ontvangt, wordt een bericht weergegeven. U kunt het bericht selecteren om de melding te openen.

Meldingen weergeven

- 1 Selecteer  > **Meldingen**.
- 2 Selecteer een melding.
- 3 Selecteer  of  om door de inhoud van de melding te bladeren.

Systeminstellingen

Selecteer  > **Stel in**.

Bluetooth: Hiermee schakelt u Bluetooth draadloze technologie in ([Telefoonmeldingen, pagina 12](#)).

Tonen: Hiermee schakelt u de geluidssignalen in of uit.

Scherm: Hiermee stelt u de achtergrondkleur ([De schermkleur wijzigen, pagina 13](#)) en de accentkleur in.

Scoring: Hiermee kunt u de scoremethode instellen, handicapscore in- of uitschakelen en statistieken in- of uitschakelen ([Score bijhouden, pagina 6](#)).

Tijd: Hiermee stelt u de tijd in op automatisch of handmatig ([De tijd handmatig instellen, pagina 13](#)).

Notatie: Hiermee stelt u de tijdnnotatie in op 12 uur of 24 uur.

Taal: Hiermee kunt u de taal selecteren voor de tekst die op het toestel wordt weergegeven.

OPMERKING: Als u de teksttaal wijzigt, blijft de taal van door de gebruiker ingevoerde gegevens of kaartgegevens ongewijzigd.

Eenheden: Hiermee stelt u de maateenheid voor afstand in.


Driver-afstand: Hiermee stelt u de opgeslagen slagafstand vanaf de tee in. Deze afstand wordt op het CourseView scherm aangegeven met een gebogen lijn.

Links-/rechtshandig: Hiermee kunt u het toestel instellen op een rechtshandige of linkshandige speler. Deze instelling is belangrijk voor de functies TempoTraining en SwingStrength.

Vergrendel scherm: Hiermee kunt u instellen of het toestel op time-out gaat en het aanraakscherm wordt vergrendeld als u golf speelt of de golf functies gebruikt. Als u niet golft of de golf functies niet gebruikt, gaat het horloge na een periode van inactiviteit automatisch op time-out ([Het toestel ontgrendelen, pagina 3](#)).

De tijd handmatig instellen

Standaard wordt de tijd automatisch ingesteld wanneer het toestel satelliet signalen ontvangt.

- 1 Selecteer  > **Stel in** > **Tijd** > **Handmatig**.
- 2 Selecteer  en  om de uren en minuten in te stellen.
- 3 Selecteer **AM** of **PM**.

De schermkleur wijzigen

U kunt de achtergrondkleur van het toestel wijzigen.




- 1 Selecteer  > **Stel in** > **Scherm**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Wit** om zwarte tekst op een witte achtergrond weer te geven.
 - Selecteer **Zwart** om witte tekst op een zwarte achtergrond weer te geven.

De accentkleur wijzigen

U kunt de accentkleur van het toestel wijzigen.

- 1 Selecteer  > **Stel in** > **Scherm** > **Accent**.
- 2 Selecteer een accentkleur.

Het alarm instellen

- 1 Selecteer  > **Alarm** > **Alarm...**
- 2 Selecteer  en  om de uren en minuten in te stellen.
- 3 Selecteer **AM** of **PM**.
- 4 Selecteer **Once, Daily** of **Weekdays**.

Toestelinformatie

Specificaties

Batterijtype	Lithium-ion
Levensduur van batterij	Alleen horloge: 20 weken Horloge met Bluetooth meldingen: 15 uur Golf spelen: 10 uur OPMERKING: De werkelijke gebruiksduur van een volledig opgeladen batterij hangt af van hoe lang u de GPS, schermverlichting en spaarstand gebruikt. Ook blootstelling aan extreem lage temperaturen verkort de gebruiksduur van de batterij.
Bedrijfstemperatuurbereik	Van -20 tot 60 °C (van -4 tot 140°F)
Laadtemperatuurbereik	Van 5° tot 40°C (van 40° tot 104°F)
Waterbestendigheid	5 ATM ¹
Radiofrequentie/-protocol	Bluetooth Smart draadloze technologie

Toestelonderhoud

LET OP

Vermijd schokken en ruwe behandeling omdat hierdoor het product korter meegaat.

Druk niet op de knoppen onder water.

Gebruik nooit een scherp voorwerp om het toestel schoon te maken.

Gebruik nooit een hard of scherp object om het aanraakscherm te bedienen omdat het scherm daardoor beschadigd kan raken.

Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen, oplosmiddelen en insectenwerende middelen die plastic onderdelen en oppervlakken kunnen beschadigen.

Spoel het toestel goed uit met leidingwater nadat het in aanraking is geweest met chloor of zout water, zonnebrand, cosmetica, alcohol en andere chemicaliën die een reactie kunnen veroorzaken. Langdurige blootstelling aan deze stoffen kan de behuizing beschadigen.

Bewaar het toestel niet op een plaats waar het langdurig aan extreme temperaturen kan worden blootgesteld omdat dit onherstelbare schade kan veroorzaken.

Het toestel schoonmaken

LET OP

Ook een klein beetje zweet of vocht kan corrosie van de elektrische contactpunten veroorzaken als het toestel is aangesloten op een oplader. Corrosie kan opladen en gegevensoverdracht blokkeren.

1 Veeg het toestel schoon met een doek die is bevochtigd met een mild schoonmaakmiddel.

2 Veeg de behuizing vervolgens droog.

Laat het toestel na reiniging helemaal drogen.

¹ Het toestel is bestand tegen druk tot een diepte van maximaal 50 meter. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com/waterrating.

Problemen oplossen

Tips voor het aanraakscherm

Het aanraakscherm van dit toestel wijkt af van de meeste andere mobiele toestellen. U kunt het aanraakscherm bedienen uw met vingertoppen, maar ook wanneer u handschoenen draagt. Het aanraakscherm is geoptimaliseerd om per ongeluk aanraken tijdens het spelen te voorkomen.

OPMERKING: U moet stevig drukken om items te selecteren en naar een andere pagina te gaan. Oefen het gebruik van het aanraakscherm voordat u gaat golfen.

- Tik op het aanraakscherm om door de pagina's te bladeren.
- Tik op het aanraakscherm om berichten te bevestigen.
- Voer elke selectie op het aanraakscherm als aparte handeling uit.


Meer informatie

- Ga naar www.garmin.com/intosports.
- Ga naar www.garmin.com/learningcenter.
- Ga naar <http://buy.garmin.com> of neem contact op met uw Garmin dealer voor informatie over optionele accessoires en vervangingsonderdelen.

Het kompas kalibreren

OPMERKING: Het elektronische kompas moet buitenshuis worden gekalibreerd. Zorg dat u zich niet in de buurt van objecten bevindt die invloed op magnetische velden hebben, zoals auto's, golfkarren, gebouwen en elektriciteitskabels.



Het toestel is al gekalibreerd in de fabriek en maakt standaard gebruik van automatische kalibratie. Als uw kompas niet goed werkt, bijvoorbeeld nadat u lange afstanden hebt afgelegd of na extreme temperatuurveranderingen, kunt u het handmatig kalibreren.

- 1 Tik tijdens het golfen op het scherm tot het kompasscherm verschijnt.
- 2 Selecteer  > **Kalibreer**.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

Het toestel herstellen

Als het toestel niet meer reageert, moet u het mogelijk herstellen.

OPMERKING: Als u het toestel herstelt, kunnen uw gegevens en/of instellingen worden gewist.

- 1 Houd  15 seconden ingedrukt.
Het toestel wordt uitgeschakeld.
- 2 Houd  één seconde ingedrukt om het toestel in te schakelen.

Gebruikersgegevens wissen

OPMERKING: Hiermee worden alle gegevens gewist die de gebruiker heeft ingevoerd.

- 1 Houd  ingedrukt om het toestel uit te schakelen.
- 2 Houd  ingedrukt en selecteer .
- 3 Selecteer **Ja**.

Ondersteuning en updates

Garmin Express™ (garmin.com/express) biedt u eenvoudig toegang tot deze services voor Garmin toestellen.

- Productregistratie
- Producthandleidingen
- Software-updates
- Kaart- of baanupdates

Software en banen bijwerken

OPMERKING: Als u de software bijwerkt, gaan uw gegevens of instellingen niet verloren.

- 1 Sluit uw toestel met de oplaadkabel op een computer aan.
- 2 Ga naar garmin.com/express.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

