


GARMIN®



GARMIN INDEX™ S2 SMART WEEGSCHAAL

Gebruikershandleiding

© 2020 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar www.garmin.com voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product.

Garmin®, het Garmin logo en ANT® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Index™ en USB ANT Stick™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

Het woordmerk en de logo's van BLUETOOTH® zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik van deze merknaam door Garmin is een licentie verkregen. Mac® is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Wi-Fi® is een geregistreerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance. Windows® is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Overige handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

M/N: C37408

Inhoudsopgave

Aan de slag.....	1
Overzicht van het toestel.....	1
Het toestel instellen.....	4
Extra gebruikers.....	4
Uw Wi-Fi verbinding wijzigen.....	4
Metingen aflezen en registreren.....	5
Meetwaarden.....	6
De schaalweergave aanpassen.....	6
Een meting verwijderen uit uw Garmin Connect account.....	6
Toestelinformatie.....	7
Steunen installeren.....	7
Toestelonderhoud.....	7
Specificaties.....	8
Het toestel instellen met een computer.....	8
Problemen oplossen.....	8
Software-updates.....	8
Hoe activeer ik het toestel?.....	8
Mijn toestel legt geen meetwaarden vast.....	8
Mijn toestel herkent mij als een andere gebruiker.....	9
Tips voor foutieve lichaamsanalysegegevens.....	9
Het toestel herstellen.....	9
Meer informatie.....	9
Appendix.....	10
Voedingsstatus Body Mass Index.....	10
Status voor percentage lichaamsvet...	10
Symbooldefinities.....	10
Index.....	11

Aan de slag

⚠ WAARSCHUWING

Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

Overzicht van het toestel



①	Lcd-scherm
②	Herstel-knop
③	Schakelaar om van meeteenheid te wisselen
④	Batterijklep



Batterijen plaatsen

Het toestel werkt op vier AAA-batterijen.

- 1 Verwijder de batterijklep.
- 2 Plaats vier AAA-batterijen met de contacten in de juiste richting.



- 3 Plaats het batterijdeksel terug.

Nadat u de batterijen hebt geplaatst, knipperen de draadloze indicatorlampjes op het LCD-scherm en wordt   weergegeven om aan te geven dat het toestel klaar is om te worden ingesteld.










De maateenheden wijzigen

Schuif de schakelaar aan de onderkant van de weegschaal op de maateenheid van uw voorkeur.

OPMERKING: Dit heeft geen invloed op de meeteenheden in uw Garmin Connect™ account.

Statuspictogrammen

Pictogrammen op het LCD-scherm geven de verbindingstatus aan en welke meetwaarden op het scherm worden weergegeven. Knipperende draadloos signaal-pictogrammen geven aan dat het toestel zoekt naar een signaal. Een niet-knipperend pictogram betekent dat het toestel verbonden is via de betreffende draadloze technologie.

	Wi-Fi® signaalstatus
	Bluetooth® status draadloos signaal
BMI	Body Mass Index
	Percentage lichaamsvet
	Percentage lichaamswater
	Massa skeletspieren
	Botmassa
	Gewichtstrend
	Weer
	Batterij bijna leeg
	Sokken gedetecteerd
	Gastgebruiker
	Instelmodus
	Het toestel wordt gesynchroniseerd met de Garmin Connect app.
	Het toestel is bezig. Probeer geen meting uit te voeren.
	Het toestel voert updates uit of wordt opnieuw ingesteld. Het kan enkele minuten duren voordat het toestel klaar is voor gebruik.
	De update is geslaagd.
	De update is mislukt.

Het toestel instellen

Om het Garmin Index S2 toestel in te stellen, moet het rechtstreeks via de Garmin Connect app worden gekoppeld en verbonden met een compatibele Wi-Fi router voordat u alle functies van het toestel kunt gebruiken.

- 1 U kunt de  Garmin Connect app via de app store op uw smartphone installeren en openen.
- 2 Selecteer een optie om uw toestel toe te voegen aan uw Garmin Connect account:
 - Als dit het eerste toestel is dat u koppelt met de Garmin Connect app, volgt u de instructies op het scherm.
 - Als u reeds een toestel hebt gekoppeld met de Garmin Connect app, selecteert u **Garmin toestellen > Voeg toestel toe** in het instellingenmenu en volgt u de instructies op het scherm.

OPMERKING: Uw toestel heeft mogelijk een software-update nodig voordat u het kunt gebruiken. De update kan enkele minuten duren.
- 3 Pas uw widgetweergaven aan (optioneel).

Extra gebruikers

U kunt maximaal 15 personen instellen. Elke persoon moet een Garmin Connect account hebben en moet een verbinding met de eigenaar van het toestel zijn.

OPMERKING: Alleen de toesteleigenaar kan extra gebruikers uitnodigen.

Personen uitnodigen met de Garmin Connect app


Iedere persoon moet een Garmin Connect account hebben.

- 1 Zoek in het Garmin Connect menu naar de naam van de persoon.
- 2 Als u nog geen verbinding hebt met de persoon, selecteert u **Verbinden**.
- 3 In het menu van uw Garmin Connect toestel, selecteert u **Connecties beheren**.
- 4 Selecteer **Nodig connecties uit** en selecteer de naam.

Nadat de persoon de uitnodiging heeft geaccepteerd, kan deze het Garmin Index S2 toestel gebruiken.

Gebruikers wijzigen

Het Garmin Index S2 toestel maakt automatisch onderscheid tussen gebruikers op basis van gewicht. Als u op het toestel gaat staan, wordt u gewogen en worden uw initialen op het scherm weergegeven. Als het toestel de verkeerde gebruiker detecteert, kunt u de gebruikers wijzigen.

- Tik op het toestel om de geregistreeerde gebruikers weer te geven.
- Als u een niet-geregistreeerde of gastgebruiker bent, tikt u op het toestel totdat het  wordt weergegeven. Gastgebruikersgegevens worden niet opgeslagen in het toestelgeheugen of gesynchroniseerd met een Garmin Connect account.

Uw Wi-Fi verbinding wijzigen

U kunt maximaal zeven Wi-Fi netwerken toevoegen.

OPMERKING: Alleen de eigenaar van het toestel kan Wi-Fi netwerken toevoegen.

- 1 Tik op de weegschaal.
- 2 Druk aan de onderkant van de weegschaal op **RESET**.

OPMERKING: Als u het toestel weer in de installatiemodus zet, worden geen gebruikersgegevens of opgeslagen Wi-Fi gegevens verwijderd.
- 3 Wacht een aantal seconden.

De weegschaal wordt uitgeschakeld. De weegschaal wordt ingeschakeld in de Bluetoothkoppelingsmodus.
- 4 Selecteer vanuit het menu van uw Garmin Connect toestel, **Algemeen > Wi-Fi-netwerken**.
- 5 Volg de instructies op het scherm.

Metingen aflezen en registreren

Voor de meest nauwkeurige meting moet u het toestel op een harde, platte ondergrond te gebruiken.

Iedere keer als u op het toestel gaat staan, wordt uw gewicht berekend en worden er andere metingen gedaan. Op het lcd-scherm worden de berekende metingen automatisch weergegeven. Elke paar seconden ziet u een andere meting.

- 1 Trek uw schoenen en sokken uit.
- 2 Tik op de weegschaal.
Het lcd-scherm wordt ingeschakeld.
- 3 Ga met blote voeten op de weegschaal staan.



TIP: Ga met uw voeten plat op het glazen oppervlak van de weegschaal staan voor de beste resultaten.

De weegschaal geeft uw gewicht weer.

- 4 Stap van de weegschaal af wanneer u uw initialen ziet.

Op de weegschaal worden aanvullende metingen weergegeven.

Als u uw toestel met een actieve Wi-Fi verbinding hebt ingesteld, worden de metingen automatisch naar uw Garmin Connect account geüpload.

Meetwaarden

De Garmin Index Smart Weegschaal gebruikt bio-elektrische impedantie om uw lichaamsparameters te berekenen. Het toestel stuurt een geringe hoeveelheid elektrische stroom (die u niet voelt) van uw ene voet door uw lichaam naar uw andere voet. Het toestel meet het elektrische signaal nadat het door uw lichaam is gegaan om bepaalde aspecten van uw lichaamssamenstelling te schatten.

Gebruik het toestel voor de meest nauwkeurigste resultaten altijd onder dezelfde omstandigheden en ongeveer op hetzelfde tijdstip. Activiteiten die tijdelijk van invloed zijn op uw lichaamsgewicht, hydratatie en waterverdeling kunnen de nauwkeurigheid van de metingen aantasten.

Garmin® raadt aan om na eten, drinken, trainen, baden of saunabezoek twee uur te wachten alvorens het toestel te gebruiken.

Gewichtstrend: De widget Gewichtstrend geeft uw dagelijkse gewicht gedurende een maand weer in een lijngrafiek. Als u uzelf meerdere keren per dag weegt, gebruikt de trendgrafiek de laatste meting die elke dag is geregistreerd.

Body Mass Index (BMI): De Body Mass Index is uw gewicht in kilogram gedeeld door het kwadraat van uw lengte in meters. De BMI wordt vaak gebruikt om te schatten of iemand ondergewicht of overgewicht heeft.

Percentage lichaamsvet: Het lichaamsvetpercentage is het percentage van de totale aan vet toegewezen massa, inclusief essentieel lichaamsvet en vetreserves. Essentieel lichaamsvet is vereist om te overleven.

Percentage lichaamswater: Waterpercentage is het percentage van de totale aan vloeistof toegewezen massa. Deze meetwaarde kan worden gebruikt om uw hydratationiveau aan te geven.

Massa skeletspieren: Skeletspiermassa is de totale aan spieren toegewezen massa. Dit wordt gemeten in pond, kilogram of stone en pound.

Botmassa: Botmassa is de totale aan botten toegewezen massa. Dit wordt gemeten in pond, kilogram of stone en pound.


De schaalweergave aanpassen

U kunt de widgets en de gewichtsgegevens die op uw Garmin Index S2-toestel worden weergegeven in- en uitschakelen.

Selecteer in het menu van uw Garmin Connect toestel, **Presentatie > Widgets**.

Nadat u de instellingen hebt aangepast, moet u synchroniseren door een meting te registreren.

Een meting verwijderen uit uw Garmin Connect account

- 1 Blader in uw Garmin Connect account naar de datum van de meting.
- 2 Selecteer  > **Verwijder een weegmoment**.
- 3 Selecteer indien nodig de meting.
- 4 Selecteer **Verwijder**.


U kunt de meting niet verwijderen uit uw trendgrafiek.

Toestelinformatie

Steunen installeren

Voor de meest nauwkeurige meting moet u het toestel op een harde, platte ondergrond te gebruiken. Als u uw toestel op een met tapijt bedekte vloer wilt gaan gebruiken, dient u de meegeleverde steunen te installeren. De steunen zijn niet nodig als u het toestel op een harde vloer gebruikt.

Druk een steun op elke voet van het toestel.



Toestelonderhoud

LET OP

Vermijd schokken en ruwe behandeling omdat hierdoor het product korter meegaat.

Bewaar het toestel niet op een plaats waar het langdurig aan extreme temperaturen kan worden blootgesteld omdat dit onherstelbare schade kan veroorzaken.

Gebruik nooit een scherp of schurend voorwerp om het toestel schoon te maken.

Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen, schurende schoonmaakmiddelen, oplosmiddelen en insectenwerende middelen die plastic onderdelen en oppervlakken kunnen beschadigen.

Het toestel schoonmaken

- 1 Reinig het oppervlak van het toestel met een doek die is bevochtigd met een oplossing van water en een zacht schoonmaakmiddel.
- 2 Veeg het toestel vervolgens droog.

Specificaties

Maximale last	181,4 kg (400 lb.)
Batterijtype	4 AAA alkalinebatterijen LET OP U dient voor dit toestel 1,5 V-batterijen te gebruiken.
Levensduur van batterij	Tot 9 maanden
Bedrijfstemperatuurbereik	Van 10° tot 40 °C (van 50° tot 104 °F)
Bereik opslagtemperatuur	Van -20° tot 50°C (van -4° tot 122°F)
Draadloze frequenties	2466 MHz bij -6,38 dBm nominaal 2412 MHz tot 2472 MHz bij 12,79 dBm nominaal 2402 MHz tot 2480 MHz bij -6,51 dBm nominaal

Het toestel instellen met een computer

Voordat u uw Garmin Index S2 toestel kunt instellen met een computer, moet u beschikken over een USB ANT Stick™ accessoire (niet meegeleverd) en de Garmin Express™ toepassing.

- 1 Ga naar www.garminconnect.com/indexscale.
- 2 Selecteer **Computer**.
- 3 Volg de instructies op het scherm om uw toestel in te stellen en te configureren.

OPMERKING: Het toestel heeft beperkte functionaliteit als het installatieproces nog niet is voltooid.

Problemen oplossen


Software-updates

Uw toestel controleert automatisch op software-updates wanneer het is verbonden via Wi-Fi technologie. Het toestel werkt de software bij tussen 1:00 en 4:00 uur.

Hoe activeer ik het toestel?

- 1 Tik met uw teen op de weegschaal.
Via een korte, scherpe tik wordt de weegschaal geactiveerd.
- 2 Wanneer de schaal 0,0 weergeeft, gaat u op de weegschaal te staan.

Mijn toestel legt geen meetwaarden vast

- Controleer of u het installatieproces hebt voltooid en of het toestel is verbonden met behulp van Wi-Fi technologie (*Het toestel instellen, pagina 4*).
- Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst.
- Vervang batterijen die bijna leeg zijn of laad ze op.
- Trek uw sokken uit voordat u op de weegschaal stapt.
Als u sokken draagt, verschijnt het  en worden alleen gewicht en BMI op de weegschaal weergegeven.

Mijn toestel herkent mij als een andere gebruiker

- Controleer uw naam op het scherm en gewicht via uw Garmin Connect account.
- Wanneer een naam op het scherm wordt weergegeven, tikt u op de weegschaal om door de geregistreerde gebruikers te bladeren en uw naam te zoeken.

Uw toestel maakt onderscheid tussen gebruikers op basis van gewicht en gebruiksfrequentie. Als een andere persoon met dezelfde kenmerken het toestel gebruikt, kan het toestel de verkeerde persoon selecteren.

Tips voor foutieve lichaamsanalysegegevens


Als lichaamsanalysegegevens foutief zijn of afwezig, kunt u deze tips proberen.

- Controleer voor gebruik of het weegschaaloppervlak droog is.
- Draag geen sokken of schoenen.
- Ga met uw voeten plat op het glazen oppervlak van de weegschaal staan. Maak geen contact met het scherm of het Garmin logo.
- Beweeg niet als de weegschaal een meting uitvoert.
- Gebruik het toestel altijd onder dezelfde omstandigheden en ongeveer op hetzelfde tijdstip.
- Garmin raadt aan om na eten, drinken, trainen, baden of saunabezoek twee uur te wachten alvorens het toestel te gebruiken.

Het toestel herstellen

U kunt de fabrieksinstellingen van uw toestel herstellen.

OPMERKING: Als u het toestel opnieuw instelt, worden alle gebruikers en gegevens van het toestel verwijderd, maar niet de gegevens die zijn opgeslagen in uw Garmin Connect account.

- 1 Tik op de weegschaal.
- 2 Druk aan de onderkant van de weegschaal op **RESET**.
De weegschaal wordt uitgeschakeld. De weegschaal wordt ingeschakeld in de Bluetooth koppelingsmodus.
- 3 Houd **RESET** ingedrukt tot  knippert en rood wordt.
De weegschaal wordt uitgeschakeld. De weegschaal wordt ingeschakeld in de instelmodus.
- 4 Stel de weegschaal in ([Het toestel instellen, pagina 4](#)).

Meer informatie

- Ga naar support.garmin.com voor meer handleidingen, artikelen en software-updates.
- Ga naar buy.garmin.com of neem contact op met uw Garmin dealer voor informatie over optionele accessoires en vervangingsonderdelen.

Appendix

Voedingsstatus Body Mass Index

⚠ VOORZICHTIG

Deze gegevens zijn niet bedoeld om een medische diagnose te stellen. Neem altijd contact op met uw zorgverlener.

De Body Mass Index (BMI) is uw gewicht gedeeld door het kwadraat van uw lengte. Deze statuscategorieën zijn gebaseerd op de BMI-waarden voor volwassenen die worden verstrekt door de Wereldgezondheidsorganisatie. Ze worden gebruikt voor mannen en vrouwen van 18 jaar en ouder.

BMI-bereik	Voedingsstatus
Minder dan 18,5	Ondergewicht
18,5 tot 24,9	Normaal gewicht
25 tot 29,9	Pre-obesitas
30 tot 34,9	Obesiteitsklasse I
35 tot 39,9	Obesiteitsklasse II
40 en hoger	Obesiteitsklasse III

Status voor percentage lichaamsvet

⚠ VOORZICHTIG

Deze gegevens zijn niet bedoeld om een medische diagnose te stellen. Neem altijd contact op met uw zorgverlener.

Deze bereiken voor volwassenen worden verstrekt door de American Council on Exercise.

Status	Vrouwen	Mannen
Essentieel vet	10 tot 12%	2 tot 4%
Atleten	14 tot 20%	6 tot 13%
Fitness	21 tot 24%	14 tot 17%
Acceptabel	25 tot 31%	18 tot 25%
Obees	32% en meer	26% en meer

Symbooldefinities

Deze symbolen worden mogelijk weergegeven op de toestel- of accessoirelabels.



WEEE-symbool voor weggooien en recycling. Het WEEE-symbool is toegevoegd op het product in overeenstemming met de EU-richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). Hiermee wordt het onjuist afdanken van dit product ontmoedigd en het hergebruiken en recyclen bevorderd.

Index

A

accessoires 9

B

basisinstellingen 4, 7, 8

batterij 1

 installeren 2

Bluetooth technologie 3

body mass index 10

C

computer, verbinden 4

G

Garmin Connect 4, 6

Garmin Express 8

gebruikers, toevoegen 4

gebruikersgegevens 4

gebruikersprofiel 4

H

het toestel resetten 9

K

knoppen 1

koppelen 4

M

maateenheden 2, 5, 6, 9

P

percentage lichaamsvet 10

pictogrammen 3

problemen oplossen 8, 9

S

software, bijwerken 8

software bijwerken 8

specificaties 8

T

toestel, schoonmaken 7

toestel schoonmaken 7

V

verwijderen, maateenheden 6

W

widgets 6

WiFi 8

