


GARMIN[®]



GPSMAP[®] 67i

Manual do proprietário

© 2023 Garmin Ltd. ou suas subsidiárias

Todos os direitos reservados. Em conformidade com as leis que regem os direitos autorais, o presente manual não pode ser copiado, parcial ou integralmente, sem o prévio consentimento por escrito da Garmin. A Garmin se reserva o direito de alterar ou melhorar seus produtos e fazer mudanças no conteúdo do presente manual sem a obrigação de notificar qualquer pessoa ou organização sobre tais alterações ou melhorias. Acesse www.garmin.com para conferir as atualizações mais recentes e obter mais informações sobre o uso do produto.

Garmin®, o logotipo da Garmin, ANT+®, Auto Lap®, AutoLocate®, City Navigator®, GPSMAP®, inReach®, TracBack®, VIRB® e Xero® são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou de suas subsidiárias, registradas nos EUA e em outros países. BaseCamp™, chirp™, Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin HuntView™, Garmin Messenger™, Garmin Response™ e tempe™ são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou suas subsidiárias. Essas marcas comerciais não podem ser usadas sem a permissão expressa da Garmin.

Android™ é uma marca registrada da Google Inc. Apple®, iPhone® e Mac® são marcas comerciais da Apple, Inc., registradas nos EUA e em outros países. A palavra de marca BLUETOOTH® e os logotipos são propriedade da Bluetooth SIG, Inc., e qualquer uso de tais marcas pela Garmin é realizado sob licença. iOS® é uma marca comercial registrada da Cisco Systems, Inc. usada sob licença pela Apple Inc. Iridium® é uma marca comercial da Iridium Satellite LLC. microSD® e o logotipo microSDHC são marcas comerciais da SD-3C, LLC. NMEA® é uma marca comercial da National Marine Electronics Association. Wi-Fi® é uma marca registrada da Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® é uma marca comercial registrada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos da América e em outros países. Outras marcas registradas e nomes de marcas são dos seus respectivos proprietários.

Sumário

| | | | |
|--|-----------|---|----|
| Introdução..... | 1 | Iniciando um resgate SOS..... | 10 |
| Visão geral do dispositivo..... | 1 | Enviando uma mensagem de SOS personalizada..... | 10 |
| LED de status..... | 2 | Cancelando um Pedido de SOS..... | 11 |
| Ícones de status..... | 2 | | |
| Botões..... | 3 | | |
| Ligar o dispositivo..... | 3 | | |
| Bloquear os botões..... | 3 | | |
| Ativar a luz de fundo..... | 3 | | |
| Ajustar a luz de fundo..... | 4 | | |
| Obtendo sinais de satélite..... | 4 | | |
| GPS e outros sistemas de satélite..... | 4 | | |
| Carregando o dispositivo GPSMAP 67i..... | 5 | | |
| Economia de energia ao carregar o dispositivo..... | 5 | | |
| Emparelhando seu telefone e ativando o dispositivo..... | 5 | | |
| App Garmin Messenger..... | 6 | | |
| Garmin Explore™..... | 6 | | |
| Rede de satélites Iridium..... | 6 | | |
| Recursos do inReach..... | 6 | | |
| Mensagens..... | 6 | | |
| Enviando uma mensagem de Check-in..... | 7 | | |
| Enviando uma mensagem de texto..... | 7 | | |
| Usar os atalhos do teclado..... | 7 | | |
| Respondendo uma mensagem..... | 7 | | |
| Verificando as mensagens..... | 7 | | |
| Exibindo detalhes da mensagem..... | 8 | | |
| Navegando até o local de uma mensagem..... | 8 | | |
| Incluindo coordenadas de localização em uma mensagem..... | 8 | | |
| Excluindo mensagens..... | 8 | | |
| Configurações das mensagens..... | 8 | | |
| Rastreamento do inReach..... | 8 | | |
| Iniciando o rastreamento..... | 9 | | |
| Interrompendo o rastreamento..... | 9 | | |
| Compartilhar sua página de rastreamento..... | 9 | | |
| Configurações de rastreamento do inReach..... | 9 | | |
| SOS..... | 9 | | |
| Enviando uma mensagem de texto..... | 11 | | |
| Sincronizar dados inReach..... | 11 | | |
| Contatos..... | 11 | | |
| Adicionando um contato..... | 11 | | |
| Editando um contato..... | 11 | | |
| Excluindo um contato..... | 12 | | |
| Utilizar as páginas principais..... | 12 | | |
| Abrir o menu principal..... | 12 | | |
| Mapa..... | 12 | | |
| Navegar com o mapa..... | 12 | | |
| Medir a distância no mapa..... | 12 | | |
| Configurações de página do mapa..... | 13 | | |
| Configurações de mapa..... | 13 | | |
| Configurações avançadas do mapa..... | 13 | | |
| Bússola..... | 14 | | |
| Navegar com a bússola..... | 14 | | |
| Usar o ponteiro de percurso..... | 14 | | |
| Navegar com o Sight 'N Go..... | 15 | | |
| Projetando um ponto de parada a partir do local atual..... | 15 | | |
| Configurações da bússola..... | 15 | | |
| Calibrar a bússola..... | 16 | | |
| Configurações de direção..... | 16 | | |
| Computador de bordo..... | 16 | | |
| Configurações do computador de bordo..... | 17 | | |
| Altímetro..... | 17 | | |
| Configurações de plano do altímetro..... | 17 | | |
| Configuração do altímetro..... | 17 | | |
| Calibrando o altímetro barométrico..... | 18 | | |
| Navegação..... | 18 | | |
| Página FIND..... | 18 | | |
| Navegar até um destino..... | 18 | | |
| Interromper a navegação..... | 18 | | |

| | | | |
|---|----|---|----|
| Encontrar um local perto de outro ... | 18 | Visualizar a atividade atual..... | 25 |
| Pontos de parada..... | 19 | Navegando usando TracBack® | 25 |
| Salvar sua localização atual como um ponto de parada..... | 19 | Interrompendo a atividade atual..... | 26 |
| Salvar um local no mapa como ponto de parada..... | 19 | Salvando a atividade atual..... | 26 |
| Navegando para um ponto de parada..... | 19 | Visualizar informações de uma atividade salva..... | 26 |
| Encontrar um ponto de parada salvo..... | 19 | Salvar o local de uma atividade como ponto de parada..... | 26 |
| Editando uma parada..... | 19 | Criando um trajeto de uma atividade salva..... | 26 |
| Excluindo um ponto de parada..... | 20 | Invertendo uma atividade..... | 27 |
| Alterando a foto para um ponto de parada..... | 20 | Navegar em uma atividade salva..... | 27 |
| Aumentando a precisão da localização de um ponto de parada..... | 20 | Excluir uma atividade salva..... | 27 |
| Projetando um ponto de parada a partir de um ponto salvo..... | 20 | Percursos..... | 27 |
| Movendo um ponto de parada no mapa..... | 21 | Criar um percurso..... | 27 |
| Encontrando um local perto de um ponto de parada..... | 21 | Criar um percurso usando o mapa.. | 28 |
| Definindo um alarme de proximidade de ponto de parada..... | 21 | Navegar em um percurso salvo..... | 28 |
| Adicionando um ponto de parada a uma rota..... | 21 | Editar um percurso..... | 28 |
| Reposicionando um ponto de parada para o local atual..... | 21 | Editando o nome de um percurso.... | 29 |
| Rotas..... | 22 | Visualizar um percurso salvo no mapa..... | 29 |
| Criar uma rota usando o Planejador de rotas..... | 22 | Visualizar o plano de elevação de um percurso | 29 |
| Criando uma rota usando o mapa... | 22 | Inverter um percurso..... | 29 |
| Navegar para uma rota salva..... | 22 | Criar um trajeto ou rota de um percurso salvo | 29 |
| Visualizando a rota ativa..... | 22 | Excluindo um percurso..... | 29 |
| Editando uma rota..... | 23 | Mapas opcionais..... | 30 |
| Editando o nome de uma rota..... | 23 | Adquirindo mapas adicionais..... | 30 |
| Exibindo uma rota no mapa..... | 23 | Encontrando um Endereço..... | 30 |
| Visualizando o plano de elevação de uma rota | 23 | Recursos conectados..... | 30 |
| Invertendo uma rota..... | 24 | Requisitos dos recursos conectados.. | 31 |
| Excluir uma rota..... | 24 | Notificações do telefone | 31 |
| Gravações..... | 24 | Visualizando notificações do telefone..... | 31 |
| Configurações de gravação..... | 24 | Ocultando notificações | 31 |
| Configurações avançadas de gravação..... | 24 | Gerenciar notificações..... | 31 |
| Configurações de salvamento automático..... | 25 | Conectando a uma rede sem fio..... | 32 |
| Recursos do Connect IQ..... | 32 | Download de recursos do Connect IQ | 32 |
| Download de recursos do Connect IQ | 32 | Download de recursos do Connect IQ utilizando o computador..... | 32 |
| Visualizando Connect IQ widgets.... | 32 | Uso de dados e histórico..... | 32 |

| | | | |
|---|-----------|--|----|
| Exibindo os Detalhes do plano..... | 32 | Encontrar geocache com chirp.... | 41 |
| Visualizando o uso de dados..... | 33 | Remover dados de geocache ao vivo deste dispositivo | 41 |
| Ferramentas do menu principal..... | 33 | Remover o registro do dispositivo de geocaching.com..... | 42 |
| Solicitando uma previsão do tempo inReach..... | 34 | Marcar e começar a navegar para um local de homem ao mar..... | 42 |
| Atualizando uma previsão do tempo inReach..... | 35 | Baixar mapas..... | 42 |
| Excluindo uma previsão climática inReach..... | 35 | Ativar mapas..... | 42 |
| Visualizando uma previsão climática ativa..... | 35 | Excluir um mapa..... | 43 |
| Visualizar um mapa meteorológico ativo..... | 36 | Selecionar perfil..... | 43 |
| Adicionando uma localização ativa no clima | 36 | Definir um alarme de proximidade..... | 43 |
| Alterando a localização ativa do clima..... | 36 | Editando ou excluindo um alarme de proximidade..... | 43 |
| Excluindo uma localização ativa no clima..... | 37 | Página de satélites..... | 43 |
| Aventuras Garmin..... | 37 | Configurações de satélite GPS..... | 44 |
| Enviando arquivos de e para o BaseCamp..... | 37 | Enviando e recebendo dados sem fio | 44 |
| Criando uma Aventura..... | 37 | Usando o VIRB remoto..... | 44 |
| Iniciando uma aventura..... | 37 | | |
| Calcular o tamanho de uma área..... | 38 | | |
| Usando a lanterna..... | 38 | | |
| Geocaches | 38 | | |
| Registro do dispositivo em Geocaching.com..... | 38 | | |
| Conectando a geocaching.com.... | 38 | | |
| Download de geocaches utilizando o computador..... | 39 | | |
| Procurando por um Geocache | 39 | | |
| Procurando um Geocache no mapa..... | 39 | | |
| Filtrar a lista de Geocaches | 40 | | |
| Salvar um filtro de geocache personalizado..... | 40 | | |
| Editar um filtro de geocache personalizado..... | 40 | | |
| Exibindo detalhes de geocache..... | 40 | | |
| Navegar para um geocache..... | 40 | | |
| Usar dicas para encontrar um geocache..... | 41 | | |
| Registro da tentativa..... | 41 | | |
| chirp..... | 41 | | |
| Ativar a pesquisa por chirp..... | 41 | | |
| | | | |
| Personalizando o dispositivo..... | 44 | | |
| Personalizando os campos de dados | 44 | | |
| Menu de configurações | 45 | | |
| Configurações do sistema | 46 | | |
| Configurações do satélite | 46 | | |
| Configurações do visor | 46 | | |
| Desligar a tela | 46 | | |
| Alterando o modo de cor | 46 | | |
| Configurações de Bluetooth..... | 47 | | |
| Configurações de Wi-Fi | 47 | | |
| Configurações de rotas | 47 | | |
| Configurações avançadas de rotas | 47 | | |
| Ligando o modo de baixa energia | 47 | | |
| Definindo toques do dispositivo | 48 | | |
| Configurações do Geocaching | 48 | | |
| Emparelhar seus sensores sem fio | 48 | | |
| Configurações de fitness | 48 | | |
| Marcar voltas por distância..... | 49 | | |
| Definições marítimas | 49 | | |
| Configurando alarmes marítimos | 49 | | |
| Configurações do menu | 49 | | |
| Personalizando o menu principal..... | 49 | | |
| Alterar a sequência de páginas.... | 50 | | |

| | | | |
|---|----|--|----|
| Configurando a Exibição da barra da página..... | 50 | Sobre zonas de frequência cardíaca... | 60 |
| Configurações do formato de posição..... | 50 | Objetivos de treino..... | 61 |
| Alterar as unidades de medida..... | 51 | Cálculos da zona de frequência cardíaca..... | 61 |
| Configurações de hora..... | 51 | | |
| Perfis..... | 51 | | |
| Criar perfil personalizado..... | 51 | | |
| Editar um nome de perfil..... | 51 | | |
| Excluir um perfil..... | 52 | | |
| Redefinindo dados e configurações..... | 52 | | |
| Restaurar configurações padrão da página..... | 52 | | |

Informações sobre o dispositivo..... 52

| | |
|---|----|
| Atualizações do produto..... | 52 |
| Definindo Garmin Express..... | 52 |
| Como obter mais informações..... | 53 |
| Prendendo o mosquetão..... | 53 |
| Remoção do mosquetão..... | 53 |
| Prendendo o cordão..... | 53 |
| Cuidados com o dispositivo..... | 54 |
| Limpando o dispositivo..... | 54 |
| Gerenciamento de dados..... | 54 |
| Tipos de arquivo..... | 54 |
| Instalando um cartão de memória... | 54 |
| Conectar o dispositivo ao computador..... | 55 |
| Transferindo arquivos para seu dispositivo..... | 55 |
| Excluindo arquivos..... | 55 |
| Desconectando o cabo USB..... | 55 |
| Especificações..... | 56 |
| Visualizar informações de conformidade e regulamentação do rótulo eletrônico..... | 56 |

Apêndice..... 57

| | |
|---|----|
| Campos de dados..... | 57 |
| Acessórios opcionais..... | 59 |
| tempe..... | 60 |
| Dicas para emparelhar sensores sem fio..... | 60 |
| Solução de problemas..... | 60 |
| Maximizar a duração da bateria..... | 60 |
| Armazenamento de longo prazo..... | 60 |
| Reiniciar o dispositivo..... | 60 |

Introdução

⚠ ATENÇÃO

Consulte o guia *Informações importantes sobre segurança e sobre o produto* na caixa do produto para obter mais detalhes sobre avisos e outras informações importantes.


Visão geral do dispositivo



| | |
|---|--|
| ① | Antena internalridium® e GNSS |
| ② | Botão Liga/Desliga ① |
| ③ | Botão SOS |
| ④ | Botões |
| ⑤ | Porta USB (embaixo da tampa de proteção) |
| ⑥ | Lanterna |
| ⑦ | Slot de cartão microSD® (sob a capa de proteção) |
| ⑧ | Suporte de montagem |

LED de status

O LED de status ① indica o status do dispositivo.



| Atividade do LED | Status |
|--|---|
| Verde piscando duas vezes | Você tem uma mensagem inReach® não lida. |
| Verde piscando | O dispositivo está no modo de expedição. A tela é desligada para maximizar a vida útil da bateria. |
| Vermelho intermitente | Falha no envio de uma mensagem inReach. |
| | A bateria do dispositivo está inferior a 10%. |
| Pisca em vermelho e verde alternadamente | Este dispositivo está em modo de SOS. |

Ícones de status

| | |
|--|--|
| | Status do sensor ANT+® |
| | Intensidade do sinal de GPS |
| | Carregando bateria |
| | Carregamento concluído |
| | Status da tecnologia Bluetooth® |
| | Status do Wi-Fi® |
| | Envio, recebimento ou pesquisa de mensagens inReach e pontos de rastreamento |
| | Mensagens inReach não lidas |
| | Status do rastreamento inReach |

Botões



| | |
|-------|--|
| FIND | Pressione esse botão para abrir o menu de pesquisa. Mantenha-o pressionado para marcar sua localização atual como uma localização de homem ao mar (MOB) e ativar a navegação. |
| MARK | Pressione esse botão para salvar sua localização atual como um ponto de parada. |
| QUIT | Pressione esse botão para cancelar uma ação ou voltar à página/ao menu anterior. Também é possível pressioná-lo para navegar pelas páginas principais. |
| ENTER | Pressione esse botão para escolher opções e confirmar mensagens. Também é possível pressioná-lo para controlar a gravação da atividade atual (nas páginas principais). |
| MENU | Pressione esse botão para abrir o menu de opções da página que está aberta. Pressione-o duas vezes para abrir o menu principal (a partir de qualquer página). |
| PAGE | Também é possível pressioná-lo para navegar pelas páginas principais. |
| ▲▼◀▶ | Pressione esses botões para selecionar opções do menu e mover o cursor no mapa. |
| + | Pressione esse botão para aumentar o zoom no mapa. |
| - | Pressione esse botão para diminuir o zoom no mapa. |

Ligar o dispositivo

Mantenha pressionado **①**.

Bloquear os botões

Você pode bloquear o teclado para evitar que os botões sejam pressionados por acidente.

- 1 Pressione **①** para abrir a página de status.
- 2 Selecione **Bloquear teclas**.

Ativar a luz de fundo

Pressione qualquer botão para ativar a luz de fundo.

A luz de fundo acende automaticamente quando alertas e mensagens são exibidos.

Ajustar a luz de fundo

- 1 Pressione  para abrir a página de status.
- 2 Use  e  para ajustar o brilho.

OBSERVAÇÃO: para maximizar a vida útil da bateria, a tela desliga automaticamente quando a luz de fundo expira. Você pode selecionar **Configuração > Visor** para personalizar as configurações de luz de fundo e exibição.

Obtendo sinais de satélite

Poderá levar de 30 a 60 segundos para obter os sinais do satélite.

- 1 Dirija-se a uma área aberta.
- 2 Se necessário, ligue o dispositivo.
- 3 Aguarde enquanto o dispositivo pesquisa satélites.
O  pisca enquanto o dispositivo determina sua localização GNSS.
 na barra de status mostra a intensidade do sinal do satélite.

Quando o dispositivo capta sinais de satélite, ele começa a registrar automaticamente seu caminho como uma atividade.

GPS e outros sistemas de satélite

Usar o GPS junto com outro sistema de satélite oferece um melhor desempenho em ambientes desafiadores e obtém o posicionamento mais rápido do que usando apenas o GPS. No entanto, usar vários sistemas pode reduzir a duração da bateria mais rapidamente do que usando apenas o GPS.

Seu dispositivo pode usar os Sistemas de navegação global por satélite (GNSS). Os sistemas multibanda usam várias bandas de frequência e permitem registros de trajetos mais consistentes, melhor posicionamento, aprimoramento de erros de imagem duplicada e menos atrasos do sinal devido a obstáculos atmosféricos ao usar o dispositivo em ambientes desafiadores.

GPS: uma constelação de satélites construída pelos Estados Unidos.

GPS multibanda: uma constelação de satélites construída pelos Estados Unidos, usando o sinal L5 aprimorado.

GALILEO: uma constelação de satélites construída pela Agência Espacial Europeia.

QZSS multibanda: uma constelação de satélites construída pelo Japão, usando o sinal L5 aprimorado.

Carregando o dispositivo GPSMAP 67i

AVISO

Para evitar corrosão, seque cuidadosamente a mini-porta USB, a capa contra intempéries e a área envolvente antes de carregar ou ligar o dispositivo a um computador.

OBSERVAÇÃO: o dispositivo não carrega enquanto estiver fora do intervalo de temperatura aprovado ([Especificações](#), página 56).

- 1 Levante a cobertura de proteção ①.



- 2 Conecte a menor extremidade do cabo de alimentação à porta de carregamento ② do dispositivo.
- 3 Conecte a outra extremidade do cabo de alimentação no adaptador de alimentação CA.
- 4 Conecte o adaptador de alimentação CA em uma tomada padrão.

O dispositivo exibe o nível atual de carga da bateria.

Economia de energia ao carregar o dispositivo

- 1 Conecte o dispositivo a uma fonte de energia externa.
- 2 Mantenha pressionado o botão liga/desliga até a tela desligar.
O dispositivo entra em um modo de bateria fraca e carregando, e o indicador da bateria é exibido.
- 3 Carregue o dispositivo completamente.

Emparelhando seu telefone e ativando o dispositivo

⚠ ATENÇÃO

Antes de usar os recursos inReach do seu dispositivo, como mensagens, SOS, monitoramento e Meteorol. inReach, é necessário ter uma assinatura de satélite ativa. Sempre teste seu dispositivo antes de usá-lo em ambientes externos.

O dispositivo GPSMAP 67i funciona melhor quando emparelhado com o app Garmin Messenger™. O app permite que você componha e envie mensagens usando seu telefone e sincronize contatos e mensagens de check-in com seu dispositivo.

- 1 Ligue o dispositivo inReach.
- 2 Coloque o smartphone compatível a uma distância de até 10 m (33 pés) do dispositivo.
- 3 Na loja de aplicativos do seu telefone, baixe o aplicativo Garmin Messenger e siga as instruções na tela para concluir o processo de emparelhamento.
- 4 Siga as instruções na tela para ativar um plano de serviço de assinatura.

Depois de emparelhados, os dispositivos se conectam automaticamente quando estiverem ligados e dentro do alcance de Bluetooth.

App Garmin Messenger

ATENÇÃO

Antes de usar determinados recursos inReach do app Garmin Messenger, incluindo SOS, rastreamento e Meteorol. inReach, você deve ter uma assinatura de satélite ativa e um dispositivo inReach conectado. Sempre teste o app antes de usá-lo em ambientes externos.

Com uma assinatura inReach e um dispositivo inReach conectado, você pode usar o aplicativo Garmin Messenger para rastreamento, SOS, Meteorol. inReach e gerenciamento do seu plano de serviço. Você também pode usar o aplicativo para enviar mensagens a outros usuários do dispositivo inReach, bem como amigos e familiares. O app funciona tanto por meio da rede de satélites Iridium e da Internet (usando uma conexão sem fio ou dados móveis em seu telefone). As mensagens enviadas usando uma conexão sem fio ou dados móveis em seu telefone não incorrem em cobranças de dados ou taxas adicionais em sua assinatura inReach. As mensagens recebidas podem incorrer em cobranças se houver tentativa de entrega de mensagens tanto pela rede de satélite Iridium quanto pela Internet. Aplicam-se taxas padrão de mensagens de texto para seu plano de dados de celular.

Sem uma assinatura inReach, o aplicativo também oferece uma experiência de mensagens para amigos e familiares. Qualquer pessoa pode baixar o app e conectar seu telefone, permitindo a comunicação com outros usuários do app através da Internet (sem a necessidade de fazer login). Os usuários do aplicativo também podem criar mensagens de grupo com outros números de telefone SMS. Novos membros adicionados à mensagem de grupo podem baixar o app para ver o que os outros estão dizendo.

Garmin Explore™

O Garmin Explore site e o app permitem criar percursos, pontos de parada e coleções, planejar viagens e usar o armazenamento em nuvem. Eles oferecem planejamento avançado on-line e off-line, permitindo que você compartilhe e sincronize dados com o seu dispositivo Garmin® compatível. Você pode usar o app para fazer o download de mapas para acesso off-line e navegar em qualquer lugar, sem usar o serviço de celular.

Faça download do app Garmin Explore na app store no seu telefone ou acesse explore.garmin.com.

Rede de satélites Iridium

O dispositivo requer uma visão desobstruída do céu para transmitir mensagens e pontos de trajeto pela rede de satélites Iridium. Sem uma visão desobstruída do céu, o dispositivo tenta enviar as informações até obter os sinais de satélite.

DICA: para conseguir a melhor conexão com satélites, aponte a antena do dispositivo para o céu.

Recursos do inReach

ATENÇÃO

Antes de usar os recursos inReach do seu dispositivo GPSMAP 67i, como mensagens, SOS, monitoramento e Meteorol. inReach, é necessário ter uma assinatura de satélite ativa. Sempre teste seu dispositivo antes de usá-lo em ambientes externos.

Verifique se você está em uma área aberta com visão desobstruída do céu ao usar mensagens, rastreamento e funções SOS, pois esses recursos exigem acesso ao satélite para operar corretamente.

AVISO

Algumas jurisdições regulam ou proíbem o uso de dispositivos de comunicações via satélite. É de responsabilidade do usuário conhecer e seguir todas as leis aplicáveis nas jurisdições em que o dispositivo se destina a ser utilizado.

Mensagens

Seu dispositivo GPSMAP 67i envia e recebe mensagens de texto utilizando a rede de satélites Iridium. Envie mensagens para um número de SMS, um endereço de e-mail ou outro dispositivo que utiliza a tecnologia inReach. De acordo com as permissões, cada mensagem que você enviar incluirá os detalhes da localização.

Enviando uma mensagem de Check-in

As mensagens de check-in são mensagens com texto e destinatários predefinidos. Você pode usar o app Garmin Messenger para personalizar destinatários.

- 1 Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal.
- 2 Selecione **Mensagens** > **Enviar Check-in**.
- 3 Escolha uma mensagem e pressione **ENTER**.
- 4 Pressione **ENTER** para enviar a mensagem.

Enviando uma mensagem de texto

- 1 Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal.
- 2 Selecione **Mensagens** > **Nova mensagem**.
- 3 Selecione uma opção:
 - Para iniciar uma mensagem escrita previamente, selecione **Enviar texto rápido**.
OBSERVAÇÃO: você pode adicionar e editar mensagens de texto rápidas no site Garmin Explore.
 - Para escrever uma mensagem personalizada, selecione **Digitar a mensagem**.
- 4 Selecione **Para** para escolher os destinatários a partir de sua lista de contatos ou insira as informações de contato de cada destinatário.
- 5 Depois de acabar sua mensagem, selecione **Enviar mensagem**.

Usar os atalhos do teclado

- Para selecionar a primeira opção de preenchimento automático, selecione **FIND**.
- Para alternar entre teclados, selecione **MARK**.
- Para modificar maiúsculas e minúsculas, selecione **PAGE** uma vez, e para ativar o bloqueio de maiúsculas, selecione **PAGE** duas vezes.
- Para inserir um backspace, selecione .
- Para inserir um espaço, selecione .

Respondendo uma mensagem

- 1 Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal.
- 2 Selecione **Mensagens**.
- 3 Selecione uma conversa.
- 4 Selecione **Responder**.
- 5 Selecione uma opção:
 - Para escrever uma mensagem personalizada, selecione **Digitar a mensagem**.
 - Para iniciar uma mensagem escrita previamente, selecione **Enviar texto rápido** e selecione.
- 6 Depois de acabar sua mensagem, selecione **Enviar mensagem**.

Verificando as mensagens

Seu navegador verifica automaticamente se há mensagens a cada hora. Quando você envia uma mensagem, ele ouve respostas por 10 minutos. Quando você está usando o recurso de rastreamento do inReach, ele verifica se há mensagens no intervalo de rastreamento. É possível forçar manualmente a verificação de mensagens por meio da verificação de mensagens, envio de uma mensagem ou envio de um ponto de trajeto. Durante a verificação da mensagem, o navegador conecta-se aos satélites e recebe mensagens esperando para serem enviadas para o seu dispositivo.

OBSERVAÇÃO: o seu navegador deve ter uma visão desobstruída do céu e estar no campo de visão de um satélite ao ouvir as mensagens recebidas.

- 1 Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal.
- 2 Selecione **Utilit. do inReach** > **Verificação de e-mail** > **Verif. caixa de correio**.

Exibindo detalhes da mensagem

- 1 Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal.
- 2 Selecione **Mensagens**.
- 3 Selecione uma conversa.
- 4 Selecione uma mensagem.
- 5 Selecione a guia informações.

Navegando até o local de uma mensagem

Quando você recebe uma mensagem de outro dispositivo com tecnologia inReach, a mensagem pode incluir informações de localização. Para essas mensagens, você pode navegar até o local de onde a mensagem foi enviada.

- 1 Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal.
- 2 Selecione **Mensagens**.
- 3 Selecione uma conversa.
- 4 Selecione uma mensagem com informações de local.
- 5 Selecione a guia mapa.
- 6 Selecione **Ir**.

Incluindo coordenadas de localização em uma mensagem

Se você está enviando uma mensagem para um destinatário sem acesso à internet, é possível incluir suas coordenadas de localização na mensagem. Por exemplo, se o destinatário tiver um telefone de modelo mais antigo que não suporta a visualização de mapas ou está fora de uma área de cobertura de dados móveis e não pode visualizar uma página da Web.

- 1 Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal.
- 2 Selecione **Mensagens** > **Nova mensagem** > **Enviar localização**.
- 3 Insira um ou mais destinatários.
- 4 Se necessário, digite uma mensagem.
- 5 Selecione **Enviar mensagem**.

Excluindo mensagens

- 1 Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal.
- 2 Selecione **Mensagens**.
- 3 Selecione uma conversa.
- 4 Selecione **MENU** > **Excluir sequência**.

Configurações das mensagens

Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal. Selecione **Configuração** > **Mensagens**.

Tocar até ser lido: configura o navegador para tocar até que você leia uma nova mensagem. Esse recurso é útil quando você está em um ambiente barulhento.

Notificações: alerta você sobre mensagens inReach recebidas.

Mostrar no mapa: exibe as mensagens inReach no mapa.

Rastreamento do inReach

Você pode usar o recurso de rastreamento no seu dispositivo GPSMAP 67i para gravar os pontos de trajeto e transmiti-los pela rede de satélites Iridium no intervalo de envio especificado.

Os pontos de rastreamento aparecem no site da Garmin Explore.

Iniciando o rastreamento

1 Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal.

2 Selecione **Rastreamento > Iniciar rastreamento**.

OBSERVAÇÃO: iniciar o recurso Rastreamento também inicia o registro de seu caminho como uma atividade.

Interrompendo o rastreamento

1 Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal.

2 Selecione **Rastreamento > Parar rastreamento**.

OBSERVAÇÃO: parar o rastreamento também pausa a gravação da sua atividade.

Compartilhar sua página de rastreamento

Você pode compartilhar um link para uma página da Web de rastreamento com outras pessoas. O sistema adiciona texto automaticamente, incluindo informações de link, no final da sua mensagem.

1 Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal.

2 Selecione **Rastreamento > Compartilhar com > Compartilhar**.

3 Selecione **Para** para escolher os destinatários a partir de sua lista de contatos ou insira as informações de contato de cada destinatário.

4 Selecione **Enviar mensagem**.

Configurações de rastreamento do inReach

Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal. Selecione **Configuração > Rastreamento**.

Trajeto automático: ajusta o navegador para iniciar o rastreamento quando for ligado.

Vincular à gravação: vincula o trajeto à gravação de atividade atual.

Intervalo de movim: define a frequência na qual o navegador registra um ponto de trajeto e o transmite pela rede de satélites durante o seu movimento. Caso você seja um cliente com um plano profissional, é possível especificar o intervalo quando estiver parado.

SOS

ATENÇÃO

Antes de usar a função SOS, você deve ter uma assinatura de satélite ativa. Sempre teste seu dispositivo antes de usá-lo em ambientes externos.

Verifique se você está em uma área aberta com visão desobstruída do céu ao usar a função SOS, pois esse recurso exige acesso ao satélite para operar corretamente.

AVISO


Algumas jurisdições regulam ou proíbem o uso de dispositivos de comunicações via satélite. É de responsabilidade do usuário conhecer e seguir todas as leis aplicáveis nas jurisdições em que o dispositivo se destina a ser utilizado.

Durante uma emergência, você pode usar o dispositivo GPSMAP 67i para entrar em contato com Garmin ResponseSM e solicitar ajuda. Ao pressionar o botão SOS, uma mensagem é enviada para a equipe Garmin Response e notifica os operadores de emergência sobre a sua situação. É possível se comunicar com a equipe Garmin Response durante a sua emergência enquanto espera por ajuda. Use somente a função SOS em uma verdadeira situação de emergência.

Iniciando um resgate SOS

Você pode iniciar um pedido de resgate de SOS com o dispositivo ligado ou desligado se o dispositivo tiver bateria.

- 1 Levante a tampa de proteção **1** do botão SOS **2**.



- 2 Mantenha pressionado o botão SOS.

- 3 Aguarde a contagem regressiva SOS.

O dispositivo envia uma mensagem padrão para serviço de resposta de emergência com detalhes sobre o local.

- 4 Responda a mensagem de confirmação do serviço de resposta de emergência.

A sua resposta permite que o serviço de resposta de emergência tenha o conhecimento de que você consegue interagir com eles durante o resgate. Se você não responder, o serviço de resposta de emergências ainda iniciará um resgate.

Durante os primeiros 10 minutos do seu resgate, a localização é enviada para o serviço de resposta de emergência a cada minuto. Para economizar bateria após os primeiros 10 minutos, o local atualizado é enviado a cada 10 minutos.

DICA: você também pode iniciar um resgate SOS e interagir com a equipe Garmin Response usando o app Garmin Messenger. Você deve ter uma assinatura de satélite ativa para usar o recurso SOS no aplicativo.

Enviando uma mensagem de SOS personalizada

Depois de pressionar o botão SOS para iniciar um resgate SOS, você pode responder com uma mensagem personalizada usando a página SOS.

- 1 Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal.
- 2 Selecione **SOS > Responder**.
- 3 Selecione **Digitar a mensagem** para escrever uma mensagem de SOS personalizada.
- 4 Selecione **Enviar mensagem**.

A sua resposta permite que o serviço de resposta de emergência tenha o conhecimento de que você consegue interagir com eles durante o resgate.

Cancelando um Pedido de SOS

Se não precisar mais de ajuda, cancele um pedido de SOS depois de ter sido enviado ao serviço de resposta de emergência.

- 1 Levante a tampa de proteção e mantenha o botão **SOS** pressionado.
- 2 Selecione **Cancelar SOS**.
- 3 Quando solicitado a confirmar sua solicitação de cancelamento, selecione **Cancelar SOS**.

O dispositivo transmite o pedido de cancelamento. Ao receber uma mensagem de confirmação do serviço de resposta de emergência, o dispositivo retorna à operação normal.

Enviando uma mensagem de texto

⚠ ATENÇÃO

Envie uma mensagem de teste ao ar livre antes de usar o navegador em uma viagem para garantir que a sua assinatura de satélite está ativa.

- 1 Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal.
- 2 Selecione **Utilit. do inReach > Teste de comunicação > Testar**.

Aguarde enquanto o navegador envia uma mensagem de teste. Ao receber uma mensagem de confirmação, o navegador estará pronto para utilização.

Sincronizar dados inReach

Você deve sempre sincronizar seus dados com o dispositivo usando o app depois de fazer alterações de dados, mudança de plano, adição de contatos ou verificação de mensagens de check-in.

- 1 Abra o app emparelhado Garmin Messenger ou Garmin Explore .
 - 2 Aguarde enquanto os dados são sincronizados.
- DICA:** você pode verificar o status da conexão na guia Dispositivo no app.

Contatos

É possível adicionar, excluir e editar contatos no dispositivo GPSMAP 67i.

Adicionando um contato

- 1 Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal.
- 2 Selecione **Configuração > Contatos > Novo contato**.
- 3 Selecione um item para editar.
- 4 Insira as novas informações.

Editando um contato

- 1 Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal.
- 2 Selecione **Configuração > Contatos**.
- 3 Selecione um contato.
- 4 Selecione um item para editar.
- 5 Insira as novas informações.

Excluindo um contato

- 1 Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal.
- 2 Selecione **Configuração > Contatos**.
- 3 Selecione um contato.
- 4 Selecione **MENU > Excluir contato**.

Utilizar as páginas principais

As informações necessárias para utilizar este dispositivo encontram-se no menu principal, no mapa, na bússola e nas páginas do computador de bordo.

Pressione **PAGE** ou **QUIT** para navegar pelas páginas principais.

A página exibida no meio é aberta automaticamente.

Abrir o menu principal

O menu principal dá acesso a ferramentas e telas de configuração para pontos de parada, atividades, rotas e muito mais ([Ferramentas do menu principal, página 33](#), [Menu de configurações, página 45](#)).

Em qualquer página, pressione **MENU** duas vezes.

Mapa

▲ indica sua localização no mapa. Durante a viagem, ▲ se move e exibe seu percurso. Dependendo do nível de zoom, nomes e símbolos dos pontos de parada podem aparecer no mapa. Você pode aumentar o zoom no mapa para ver mais detalhes. Ao navegar até um destino, sua rota é marcada com uma linha colorida no mapa.

Navegar com o mapa

- 1 Comece a navegar para um destino ([Navegar até um destino, página 18](#)).
- 2 Pressione **PAGE** para chegar à página do mapa.

Um triângulo azul representa sua posição no mapa. Enquanto você se desloca, o triângulo azul se move e exibe seu caminho.

- 3 Realize uma ou mais ações:
 - Para visualizar diferentes áreas do mapa, pressione ▲, ▼, ◀ ou ▶.
 - Para aumentar ou diminuir o zoom no mapa, pressione + ou -, respectivamente.
 - Para visualizar mais informações sobre um ponto de parada no mapa (representado por um ícone) ou outra localização, move o cursor para esse local no mapa e pressione **ENTER**.

Medir a distância no mapa

É possível medir a distância entre vários locais.

- 1 Pressione **PAGE** para chegar à página do mapa.
- 2 Pressione **MENU**.
- 3 Selecione **Medir distância**.
- 4 Pressione ▲, ▼, ◀ e ▶ a fim de mover o cursor do mapa para um local.
A distância medida será exibida.
- 5 Pressione **ENTER** para selecionar outros locais no mapa.

Configurações de página do mapa

Pressione **PAGE** para chegar à página do mapa, depois, pressione **MENU**.

Mostrar painel: depois que um painel é configurado para exibição, permite mostrar ou ocultar esse painel no mapa (*Configurações de mapa*, página 13).

Parar a navegação: para de navegar na rota atual.

Configuração do mapa: permite personalizar mais configurações do mapa (*Configurações de mapa*, página 13).

Medir distância: permite medir a distância entre vários locais (*Medir a distância no mapa*, página 12).

Alterar campos dados: permite personalizar os campos de dados exibidos no painel.

Repor predefinições: restaura o mapa para as configurações padrão de fábrica.

Configurações de mapa

Pressione **PAGE** para chegar à página do mapa, depois, pressione **MENU**. Selecione **Configuração do mapa**.

Geren. mapas: mostra as versões de mapa baixadas. Com uma assinatura do Outdoor Maps+, permite baixar mapas adicionais (*Baixar mapas*, página 42).

Orientação: ajusta a forma como o mapa é apresentado na página (*Alterar a orientação do mapa*, página 13).

Painel: configura um painel a ser exibido no mapa. Cada painel exibe diferentes informações sobre sua rota ou localização.

OBSERVAÇÃO: suas configurações personalizadas são lembradas pelo painel. Suas configurações personalizadas não são perdidas quando você altera os perfis (*Perfis*, página 51).

Texto de orientação: configura quando o texto de orientação é exibido no mapa.

Config. avançada: permite personalizar as configurações avançadas do mapa (*Configurações avançadas do mapa*, página 13).

Alterar a orientação do mapa

1 Pressione **PAGE** para chegar à página do mapa.

2 Pressione **MENU**.

3 Selecione **Configuração do mapa** > **Orientação**.

4 Selecione uma opção:

- Selecione **Norte no Topo** para mostrar o norte no topo da página.
- Selecione **Trajeto para cima** para mostrar a direção atual de sua viagem no topo da página.
- Selecione **Modo Automóvel** para mostrar uma perspectiva do automóvel com o sentido de deslocamento na parte superior.

Configurações avançadas do mapa

Pressione **PAGE** para chegar à página do mapa, depois, pressione **MENU**. Selecione **Configuração do mapa** > **Config. avançada**.

Zoom automático: seleciona automaticamente o nível de zoom adequado para uso otimizado no seu mapa. Quando a opção Desligada estiver selecionada, você precisará ajustar o zoom manualmente.

Detalhe: configura a quantidade de detalhes exibida no mapa. A exibição de mais detalhes pode fazer com que o mapa se apresente de forma mais lenta.

Relevo sombreado: mostra um relevo detalhado no mapa, se disponível, ou desativa o sombreado.

Veículo: configura o ícone de posição que representa onde você está no mapa. O ícone-padrão é um pequeno triângulo azul.

Níveis de zoom: ajusta o nível de zoom no qual os itens do mapa são exibidos. Os itens do mapa não são exibidos quando o nível de zoom do mapa é mais alto que o nível selecionado.

Tamanho do texto: configura o tamanho do texto para os itens do mapa.

Bússola

Ao navegar,  aponta para seu destino, independentemente da direção em que você está se movendo. Quando  aponta para o topo da bússola eletrônica, você está se deslocando diretamente em direção ao seu destino. Se  aponta para qualquer outra direção, gire até ele apontar para o topo da bússola.

Navegar com a bússola


Quando você navega para um destino, o  aponta para lá, independentemente da direção na qual você está se movimentando.

- 1 Comece a navegar para um destino ([Navegar até um destino, página 18](#)).
- 2 Pressione **PAGE** para chegar à página da bússola.
- 3 Vire até o  apontar para a parte de cima da bússola e continue a se mover nessa direção até seu destino.

Usar o ponteiro de percurso

O ponteiro de curso é mais útil quando você está navegando para o seu destino em uma linha reta, como durante navegação sobre a água. Ele pode ajudá-lo a navegar de volta para a linha do curso quando você sai do rumo para evitar obstáculos ou perigos.

- 1 Pressione **PAGE** para chegar à página da bússola.
- 2 Pressione **MENU**.
- 3 Selecione **Config. cabeçalho > Ir p/ Linha (Ponteiro) > Percurso (CDI)** para ativar o ponteiro de percurso.



| | |
|---|--|
|  | Ponteiro da linha do curso. Indica a direção da linha de curso desejada a partir de seu ponto de início até o próximo ponto de parada. |
|  | Indicador de desvio de curso (CDI). Indica a localização do curso desejado em relação à sua localização. Se o CDI estiver alinhado com o ponteiro da linha de curso, você está em curso. |
|  | Distância do desvio de curso. Os pontos indicam a distância fora do curso. A distância representada por cada ponto é indicada pela escala no canto superior direito. |
|  | Indicador de e para. Indica se você está se aproximando ou se afastando do próximo ponto de parada. |

Navegar com o Sight 'N Go

Você pode apontar o dispositivo para um objeto distante com a direção da bússola bloqueada, projetar o objeto como ponto de parada e navegar usando o objeto como um ponto de referência.

- 1 Pressione **PAGE** para chegar à página da bússola.
- 2 Pressione **MENU**.
- 3 Selecione **Sight 'N Go**.
- 4 Aponte o dispositivo para um objeto.
- 5 Selecione **Direção de bloqueio > Definir percurso**.
- 6 Navegue utilizando a bússola.

Projetando um ponto de parada a partir do local atual

Você pode salvar um novo ponto de parada projetando a distância da sua localização atual.

Por exemplo, se você quiser navegar até um local observado do outro lado de um rio ou riacho, você pode projetar um ponto de parada do seu local atual para o local observado e, em seguida, navegar até o novo local depois de cruzar o rio ou o riacho.

- 1 Pressione **PAGE** para chegar à página da bússola.
- 2 Pressione **MENU**.
- 3 Selecione **Sight 'N Go**.
- 4 Aponte o dispositivo para o novo local.
- 5 Selecione **Direção de bloqueio > Lançar ponto**.
- 6 Selecione uma unidade de medida.
- 7 Insira a distância e selecione **Concluído**.
- 8 Selecione **Salvar**.

Configurações da bússola

Pressione **PAGE** para chegar à página da bússola, depois, pressione **MENU**.

Sight 'N Go: permite que você aponte o dispositivo para um objeto distante e navegar usando o objeto como ponto de referência ([Navegar com o Sight 'N Go, página 15](#)).

Parar a navegação: interrompe a navegação da rota atual.

Alterar painel: altera o tema e as informações exibidas no painel.

OBSERVAÇÃO: suas configurações personalizadas são lembradas pelo painel. Suas configurações personalizadas não são perdidas quando você altera os perfis ([Perfis, página 51](#)).

Definir escala: define a escala para a distância entre os pontos no indicador de desvio de percurso ao navegar com o Sight 'N Go.

Calibrar bússola: permite que você calibre a bússola caso tenha observado um comportamento irregular. Por exemplo, depois de percorrer longas distâncias ou sofrer alterações extremas de temperatura ([Calibrar a bússola, página 16](#)).

Config. cabeçalho: permite personalizar as configurações de direção da bússola ([Configurações de direção, página 16](#)).

Alterar campos dados: permite personalizar os campos de dados da bússola.

Rapor predefinições: restaura a bússola para as configurações padrão de fábrica.

Calibrar a bússola

Antes de calibrar a bússola eletrônica, você deve estar ao ar livre, longe de objetos que possam influenciar os campos magnéticos, como carros, prédios ou fiação elétrica aérea.

O dispositivo GPSMAP 67i tem uma bússola eletrônica de 3 eixos. Você deve calibrar a bússola depois de percorrer longas distâncias ou sofrer alterações de temperatura.

1 Pressione **PAGE** para chegar à página da bússola.

2 Pressione **MENU**.

3 Selecione **Calibrar bússola > Iniciar**.

4 Siga as instruções na tela.

Configurações de direção

Pressione **PAGE** para chegar à página da bússola, depois, pressione **MENU**. Selecione **Config. cabeçalho**.

Visor: define a direção da bússola para letras, graus ou miliradianos.

Referência de Norte: define a referência de norte utilizada na bússola ([Definindo referência como Norte, página 16](#)).

Ir p/ Linha (Ponteiro): define o comportamento do ponteiro que é exibido no mapa. Rumo exibe a direção do seu destino. Percurso (CDI) mostra a relação entre sua localização e a linha do percurso que leva até o destino.

Bússola: muda, automaticamente, de uma bússola eletrônica para uma bússola de GPS ao se deslocar a uma velocidade mais elevada durante determinado período.

Calibrar bússola: permite que você calibre a bússola caso observe algum comportamento irregular. Por exemplo, depois de percorrer longas distâncias ou sofrer alterações extremas de temperatura ([Calibrar a bússola, página 16](#)).

Definindo referência como Norte

Você pode definir a referência de direção usada no cálculo das informações de direção.

1 Pressione **PAGE** para chegar à página da bússola.

2 Pressione **MENU**.

3 Selecione **Config. cabeçalho > Referência de Norte**.

4 Selecione uma opção:

- Para definir o norte geográfico como referência de direção, selecione **Verdadeiro**.
- Para definir automaticamente a declinação magnética para sua localização, selecione **Magnético**.
- Para definir o norte da grade (000 graus) como referência de direção, selecione **Grade**.
- Para definir o valor de variação magnética manualmente, selecione **Usuário**, insira a variação magnética e selecione **Concluído**.

Computador de bordo

O computador de bordo exibe a velocidade atual, a velocidade média, o odômetro de viagem e outras estatísticas úteis. É possível personalizar o layout, o painel e os campos de dados do computador de bordo.

Configurações do computador de bordo

Pressione **PAGE** para chegar à página do computador de bordo, depois, pressione **MENU**.

Redefinir: redefine todos os valores do computador de bordo para zero. Para informações precisas, redefina as informações de viagem antes de iniciar uma viagem.

Alterar campos dados: personaliza os campos de dados do computador de bordo.

Alterar painel: altera o tema e as informações exibidas no painel.

OBSERVAÇÃO: suas configurações personalizadas são lembradas pelo painel. Suas configurações personalizadas não são perdidas quando você altera os perfis ([Perfis, página 51](#)).

Inserir página: insere uma página adicional de campos de dados personalizáveis.

DICA: utilize os botões de seta para navegar pelas páginas.

Remover página: remove uma página adicional de campos de dados personalizáveis.

Mais dados: adiciona outros campos de dados ao computador de bordo.

Menos dados: remove campos de dados do computador de bordo.

Repor predefinições: restaura o computador de bordo para as configurações padrão de fábrica.

Altímetro

Por padrão, o altímetro exibe a elevação sobre a distância percorrida. Você pode personalizar as configurações do altímetro ([Configuração do altímetro, página 17](#)). É possível selecionar qualquer ponto no gráfico para exibir detalhes sobre tal ponto.

Configurações de plano do altímetro

Pressione **PAGE** para chegar à página da bússola, depois, pressione **MENU**.

Redefinir: redefine os dados do altímetro, incluindo dados de ponto de parada, trajeto e viagem.

Config. do altímetro: permite abrir as configurações adicionais do altímetro ([Configuração do altímetro, página 17](#)).

Ajustar esc. de zoom: ajusta os intervalos de zoom mostrados na página do altímetro.

Alterar campos dados: permite que você personalize os campos de dados do altímetro.

Repor predefinições: restaura o altímetro para as configurações padrão de fábrica.

Configuração do altímetro

Pressione **PAGE** para chegar à página da bússola, depois, pressione **MENU**. Selecione **Config. do altímetro**.

Calibragem autom.: Uma vez permite que o altímetro seja calibrado automaticamente uma vez quando você inicia uma atividade. Contínuo permite que o altímetro seja calibrado durante toda a sua atividade.

Modo de Barômetro: Elevação variável permite que o barômetro meça alterações de elevação em movimento. Elevação fixa supõe que o navegador esteja parado a uma elevação fixa, portanto a pressão barométrica deve apenas ser alterada em razão das condições meteorológicas.

Tendência da pressão: configura o modo como o navegador registra dados de pressão. Salvar sempre registra todos os dados de pressão, que podem ser úteis quando você está observando as frentes de pressão.

Tipo de plano: grava alterações de elevação durante um período ou distância, a pressão barométrica durante um período ou as alterações de pressão do ambiente em um período.

Calibrar altímetro: permite calibrar manualmente o altímetro barométrico ([Calibrando o altímetro barométrico, página 18](#)).

Calibrando o altímetro barométrico

Você pode calibrar manualmente o altímetro barométrico se souber qual a elevação ou a pressão barométrica correta.

- 1 Dirija-se para um local onde a elevação ou a pressão barométrica é conhecida.
- 2 Pressione **PAGE** para chegar à página do altímetro.
- 3 Pressione **MENU**.
- 4 Selecione **Config. do altímetro > Calibrar altímetro**.
- 5 Selecione **Método** para selecionar a medida a ser usada na calibração.
- 6 Informe a medida.
- 7 Selecione **Calibrar**.

Navegação

Você pode usar as funcionalidades de navegação GPS no seu dispositivo para navegar em uma atividade, rota ou percurso salvo.

- O dispositivo registra seu caminho como uma atividade. As atividades usam navegação por corredores. Ao navegar em uma atividade salva, ela não pode ser recalculada (*Gravações, página 24*).
- Uma rota é uma sequência de pontos de parada ou locais que orienta você ao seu destino. Se você sair da rota original, o dispositivo recalcula a rota e fornece novas direções (*Rotas, página 22*).
- Um percurso pode ter vários destinos, e pode ser criado ponto a ponto ou em estradas identificáveis. Ao navegar em um percurso salvo, você pode optar por navegar usando o caminho direto sem ajustes ou recálculos no mapa, ou seguir estradas e trilhas com recálculos, conforme necessário. Você pode converter atividades e rotas salvas em percursos (*Percursos, página 27*).

Página FIND

Você pode usar a página Localizar para encontrar um destino para navegar. Nem todas as categorias FIND estão disponíveis em todas as áreas e mapas.

Navegar até um destino

- 1 Pressione **FIND**.
- 2 Selecione uma categoria.
- 3 Se necessário, pressione **MENU** para restringir a pesquisa.
- 4 Se necessário, selecione **Pesquisa de ortografia** e digite o nome do destino ou uma parte dele.
- 5 Selecione um destino.
- 6 Selecione **Ir**.
A rota aparece como uma linha magenta no mapa.
- 7 Navegue por meio do mapa (*Navegar com o mapa, página 12*) ou da bússola (*Navegar com a bússola, página 14*).

Interromper a navegação

- 1 Pressione **FIND**.
- 2 Selecione **Parar a navegação**.

Encontrar um local perto de outro

- 1 Pressione **FIND**.
- 2 Pressione **MENU**.
- 3 Selecione **Pesq nas proximid** e escolha uma opção.
- 4 Selecione um local.

Pontos de parada

Pontos de parada são locais gravados e armazenados no dispositivo. Os pontos de parada podem marcar onde você está, para onde vai, ou onde você esteve. Você pode adicionar detalhes sobre a localização, como nome, elevação e profundidade.

É possível adicionar um arquivo .gpx que contenha pontos de parada, transferindo o arquivo para a pasta GPX ([Transferindo arquivos para seu dispositivo, página 55](#)).

Salvar sua localização atual como um ponto de parada

- 1 Pressione **MARK**.
- 2 Se necessário, selecione um campo para editar informações sobre o ponto de parada, como o nome ou o local.
- 3 Selecione **Salvar**.

Salvar um local no mapa como ponto de parada

Você pode salvar um local no mapa como um ponto de parada.

- 1 Pressione **PAGE** para chegar à página do mapa.
- 2 Pressione **▲**, **▼**, **◀** ou **▶** a fim de mover o cursor para um local.
Uma barra de informação aparece na parte superior da tela.
- 3 Pressione **ENTER**.
- 4 Pressione **MENU**.
- 5 Selecione **Sa como pto de pas**.

Navegando para um ponto de parada

- 1 Pressione **FIND**.

- 2 Selecione **Pontos de parada**.

- 3 Selecione um ponto de parada.

- 4 Selecione **Ir**.

Por padrão, sua rota até o ponto de parada aparece como uma linha reta e colorida no mapa.

Encontrar um ponto de parada salvo

- 1 Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal.

- 2 Selecione **Ges. pt. par..**

- 3 Se necessário, pressione **MENU** para restringir a pesquisa.

- 4 Se necessário, selecione uma opção:

- Selecione **Pesquisa de ortografia** para pesquisar usando o nome do ponto de parada.
- Selecione **Pesq nas proximid** para pesquisar um local encontrado recentemente, outro ponto de parada, seu local atual ou um ponto no mapa.
- Selecione **Classificar** para ver uma lista dos pontos de parada com base na maior proximidade ou ordem alfabética.

- 5 Selecione um ponto de parada na lista.

Editando uma parada

- 1 Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal.

- 2 Selecione **Ges. pt. par..**

- 3 Selecione um ponto de parada salvo.

- 4 Selecione um item para editar, como o nome ou a localização.

- 5 Insira as novas informações e selecione **Concluído**.

Excluindo um ponto de parada

- 1 Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal.
- 2 Selecione **Ges. pt. par..**
- 3 Selecione um ponto de parada.
- 4 Pressione **MENU**.
- 5 Selecione **Excluir**.

Alterando a foto para um ponto de parada

- 1 Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal.
- 2 Selecione **Ges. pt. par..**
- 3 Selecione um ponto de parada.
- 4 Pressione **MENU**.
- 5 Selecione **Alterar foto**.
- 6 Selecione uma foto.
- 7 Selecione **Usar**.

Aumentando a precisão da localização de um ponto de parada

Você pode refinar a precisão da localização de um ponto de parada pela média dos dados do local. Ao calcular a média, o dispositivo efetua várias leituras de GPS no mesmo local e utiliza o valor médio para fornecer mais precisão.

- 1 Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal.
- 2 Selecione **Ges. pt. par..**
- 3 Selecione um ponto de parada.
- 4 Pressione **MENU**.
- 5 Selecione **Localização média**.
- 6 Mova para a localização do ponto de parada.
- 7 Selecione **Iniciar**.
- 8 Siga as instruções na tela.
- 9 Quando a barra de status atingir 100%, selecione **Salvar**.

Para obter melhores resultados, reúna quatro a oito amostras para a parada, aguarde, pelo menos, 90 minutos entre as amostras.

Projetando um ponto de parada a partir de um ponto salvo

Você pode salvar um novo ponto de parada ao projetar a distância e a direção de um ponto de parada salvo para um novo local.

- 1 Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal.
- 2 Selecione **Ges. pt. par..**
- 3 Selecione um ponto de parada.
- 4 Pressione **MENU**.
- 5 Selecione **Lançar ponto**.
- 6 Insira a direção e selecione **Concluído**.
- 7 Selecione uma unidade de medida.
- 8 Insira a distância e selecione **Concluído**.
- 9 Selecione **Salvar**.

Movendo um ponto de parada no mapa

- 1 Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal.
- 2 Selecione **Ges. pt. par..**
- 3 Selecione um ponto de parada.
- 4 Pressione **MENU**.
- 5 Selecione **Mover parada**.
- 6 Pressione **▲, ▼, ◀ ou ▶** a fim de mover o cursor para um novo local no mapa.
- 7 Selecione **Mover**.

Encontrando um local perto de um ponto de parada

- 1 Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal.
- 2 Selecione **Ges. pt. par..**
- 3 Selecione um ponto de parada.
- 4 Pressione **MENU**.
- 5 Selecione **Encontrar perto**.
- 6 Selecione uma categoria.

A lista mostra locais próximos ao ponto de parada selecionado.

Definindo um alarme de proximidade de ponto de parada

Você pode adicionar um alarme de proximidade para um ponto de parada. Os alarmes de proximidade alertam quando você está dentro de uma faixa especificada de um local em particular.

- 1 Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal.
- 2 Selecione **Ges. pt. par..**
- 3 Selecione um ponto de parada.
- 4 Pressione **MENU**.
- 5 Selecione **Def. proximidade**.
- 6 Insira o raio.

Quando você entra em uma área com alarme de proximidade, o dispositivo emite um som.

Adicionando um ponto de parada a uma rota

- 1 Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal.
- 2 Selecione **Ges. pt. par..**
- 3 Selecione um ponto de parada.
- 4 Pressione **MENU**.
- 5 Selecione **Adicionar à rota**.
- 6 Selecione uma rota.

Reposicionando um ponto de parada para o local atual

Você pode mudar a posição de um ponto de parada. Por exemplo, quando mover seu veículo, você pode alterar o local para sua posição atual.

- 1 Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal.
- 2 Selecione **Ges. pt. par..**
- 3 Selecione um ponto de parada.
- 4 Pressione **MENU**.
- 5 Selecione **Reposicionar aqui**.

O local do ponto de parada é alterado para sua posição atual.

Rotas

Uma rota é uma sequência de pontos de parada ou locais que orienta você ao seu destino final. As rotas são salvas como arquivos GPX no dispositivo.

Criar uma rota usando o Planejador de rotas

Uma rota pode incluir vários pontos de parada e deve incluir, pelo menos, um ponto de partida e um destino.

- 1 Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal.
- 2 Selecione **Planejador de rota** > **Criar rota** > **Selec primeiro ponto**.
- 3 Selecione uma categoria.
- 4 Selecione o primeiro ponto na rota.
- 5 Selecione **Usar**.
- 6 Selecione **Selec próximo ponto** para adicionar pontos adicionais à rota.
- 7 Selecione **QUIT** para salvar a rota

Criando uma rota usando o mapa

- 1 Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal.
- 2 Selecione **Planejador de rota** > **Criar rota** > **Selec primeiro ponto** > **Usar mapa**.
- 3 Pressione **▲**, **▼**, **◀** ou **▶** para selecionar um ponto no mapa.
- 4 Selecione **Usar**.
- 5 Repita as etapas 3 e 4 a fim de selecionar outros pontos do mapa para adição à rota (opcional).
- 6 Selecione **QUIT**.

Navegar para uma rota salva

- 1 Pressione **FIND**.
- 2 Selecione **Rotas**.
- 3 Selecione uma rota.
- 4 Selecione **Ir**.

Por padrão, sua rota aparece como uma linha reta e colorida no mapa.

Visualizando a rota ativa

- 1 Comece a navegar por uma rota ([Navegar para uma rota salva, página 22](#)).
- 2 Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal.
- 3 Selecione **Rota ativa**.
- 4 Selecione um ponto na rota para visualizar detalhes adicionais.

Editando uma rota

Você pode adicionar, remover ou reordenar pontos em uma rota.

- 1 Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal.
- 2 Selecione **Planejador de rota**.
- 3 Selecione uma rota.
- 4 Pressione **MENU**.
- 5 Selecione **Editar rota**.
- 6 Selecione um ponto.
- 7 Selecione uma opção:
 - Para visualizar o ponto no mapa, selecione **Rever**.
 - Para alterar a ordem dos pontos na rota, selecione **Mover para cima** ou **Mover para baixo**.
 - Para inserir um ponto adicional na rota, selecione **Inserir**.
O ponto adicional é inserido antes do ponto que você está editando.
 - Para remover o ponto da rota, selecione **Remover**.
- 8 Selecione **QUIT** para salvar a rota

Editando o nome de uma rota

Você pode personalizar o nome de uma rota para diferenciá-la.

- 1 Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal.
- 2 Selecione **Planejador de rota**.
- 3 Selecione uma rota.
- 4 Pressione **MENU**.
- 5 Selecione **Alterar nome**.
- 6 Insira o novo nome.

Exibindo uma rota no mapa

- 1 Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal.
- 2 Selecione **Planejador de rota**.
- 3 Selecione uma rota.
- 4 Selecione a guia mapa.

Visualizando o plano de elevação de uma rota

O plano de elevação mostra as elevações para uma rota com base na configuração da sua rota. Se o seu navegador estiver configurado para uma rota direta, o plano de elevação mostra as elevações em linha reta entre os pontos da rota. Se o seu navegador estiver configurado para uma rota na estrada, o plano de elevação mostra as elevações ao longo das estradas presentes na sua rota.

- 1 Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal.
- 2 Selecione **Planejador de rota**.
- 3 Selecione uma rota.
- 4 Selecione o separador de planos de elevação.

Invertendo uma rota

Você pode alternar os pontos inicial e final de sua rota para navegar na rota em marcha a ré.

- 1 Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal.
- 2 Selecione **Planejador de rota**.
- 3 Selecione uma rota.
- 4 Pressione **MENU**.
- 5 Selecione **Inverter rota**.

Excluir uma rota

- 1 Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal.
- 2 Selecione **Planejador de rota**.
- 3 Selecione uma rota.
- 4 Pressione **MENU**.
- 5 Selecione **Excluir**.

Gravações

O dispositivo registra seu caminho como uma atividade. As atividades contêm informações sobre pontos ao longo do caminho gravado, incluindo a hora e o local de cada ponto. As atividades são salvas como arquivos FIT no dispositivo.

Configurações de gravação

Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal. Selecione **Configuração > Gravando**.

Método de gravação: define um método de gravação. A opção Automático grava pontos a uma velocidade variável para criar uma representação ideal do seu caminho. Você também pode gravar pontos em intervalos de tempo ou distância específicos.

Intervalo: define uma velocidade método de gravação. Gravar pontos com maior frequência cria um trajeto mais detalhado, mas ocupa mais espaço de registro de gravação.

Auto Pause: define o dispositivo para parar de gravar seu caminho quando você não está se movendo.

Início automático: define o dispositivo para iniciar uma nova gravação automaticamente quando a gravação anterior terminar.

Tipo de atividade: define o tipo de atividade padrão do dispositivo.

Config. avançada: permite personalizar mais configurações de gravação (*Configurações avançadas de gravação*, página 24).

Configurações avançadas de gravação

Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal. Selecione **Configuração > Gravando > Config. avançada**.

Formato de Saída: configura o dispositivo para salvar a gravação como um arquivo FIT ou GPX e FIT (*Tipos de arquivo*, página 54). A opção FIT registra sua atividade com informações de condicionamento físico personalizadas para o aplicativo Garmin Connect™ e pode ser usada para navegação. A opção FIT e GPX registra sua atividade como um trajeto tradicional que pode ser visualizado no mapa, usado para navegação e como uma atividade com informações de condicionamento físico.

Salvar autom: define uma programação automatizada para salvar suas gravações. Isso ajuda a organizar suas viagens e economizar espaço na memória (*Configurações de salvamento automático*, página 25).

Gravação de viagem: define uma opção de gravação de viagem.

Redef de dados grav: define uma opção de redefinição. A opção Atividade e viagem redefine os dados de gravação e viagem quando você conclui a gravação ativa. A opção Avisado solicita a seleção dos dados a serem redefinidos.

Configurações de salvamento automático

Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal. Selecione **Configuração > Gravando > Config. avançada > Salvar autom.**

Quando cheio: salva automaticamente a gravação atual e inicia uma nova quando a gravação atual está próxima a 20.000 pontos de rastreamento.

Diariamente: salva automaticamente a gravação do dia anterior e inicia uma nova quando você liga o dispositivo em um novo dia.

Semanal: salva automaticamente a gravação da semana anterior e inicia uma nova quando você liga o dispositivo em uma nova semana.

Automático: salva automaticamente a gravação atual com base em sua extensão e no número de pontos de rastreamento obtidos.

Nunca: nunca salva a gravação atual automaticamente. Quando a gravação atual se aproxima de 20.000 pontos de rastreamento, o dispositivo filtra a faixa ativa para remover pontos redundantes enquanto mantém a forma e o histórico da gravação. Os pontos não filtrados são salvos em um arquivo temporário GPX e FIT, que é salvo ou descartado quando a gravação é interrompida.

OBSERVAÇÃO: ao importar atividades FIT ou rastreamentos GPX com mais de 20.000 pontos de rastreamento, a linha é filtrada para se ajustar à memória do dispositivo e melhorar o desempenho do desenho do mapa, enquanto mantém a forma e o histórico da gravação. Os arquivos FIT e GPX mantêm todos os seus pontos de rastreamento originais.

Visualizar a atividade atual

Por padrão, o dispositivo inicia automaticamente a gravação do seu caminho como uma atividade quando está ligado e obtém sinais de satélite. É possível pausar e iniciar a gravação manualmente.

- 1 Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal.
- 2 Selecione **Contr. grav..**
- 3 Pressione **◀** e **▶** para visualizar uma opção:
 - Para controlar a gravação da atividade atual, selecione .
 - Para visualizar campos de dados da atividade, selecione .
 - Para visualizar a atividade atual no mapa, selecione .
 - Para visualizar o plano de elevação da atividade atual, selecione .

Navegando usando TracBack[®]

Durante a gravação, você pode navegar de volta para o início da sua atividade. Essa opção pode ser útil para encontrar o caminho de volta ao acampamento ou ao inicio do trilho.

- 1 Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal.
- 2 Selecione **Contr. grav..**
- 3 Pressione **▶** a fim de alternar para a guia do mapa.
- 4 Selecione **TracBack**.
O mapa mostra sua rota com uma linha magenta, ponto inicial e ponto final.
- 5 Navegue por meio do mapa ([Navegar com o mapa](#), página 12) ou da bússola ([Navegar com a bússola](#), página 14).

Interrompendo a atividade atual

- 1 Nas páginas principais, pressione **ENTER**.
- 2 Selecione **Parar**.
- 3 Selecione uma opção:
 - Para retomar a gravação, selecione **Retomar**.
 - Para salvar a atividade, selecione .

DICA: você pode visualizar a atividade salva pressionando **MENU** duas vezes para visualizar o menu principal e selecionando **Ativ. grav..**.

 - Para excluir a atividade e reiniciar o computador de bordo, selecione .

Salvando a atividade atual

- 1 Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal.
- 2 Selecione **Contr. grav. > **.
- 3 Selecione uma opção:
 - Selecione **Salvar** para salvar toda a atividade.
 - Caso só queira salvar uma parte da atividade, pressione **MENU**, selecione **Salvar parte** e escolha a parte desejada.

Visualizar informações de uma atividade salva

- 1 Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal.
- 2 Selecione **Ativ. grav..**.
- 3 Selecione uma atividade.
- 4 Selecione  para visualizar informações sobre a atividade, como o tempo e a distância.
- 5 Selecione  para visualizar a atividade em um mapa.
O início e o final do percurso serão marcados com sinalizadores.

Salvar o local de uma atividade como ponto de parada

- 1 Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal.
- 2 Selecione **Ativ. grav..**.
- 3 Selecione uma atividade.
- 4 Selecione .
- 5 Pressione , ,  ou  a fim de mover o cursor para um local.
Uma barra de informação aparece na parte superior da tela.
- 6 Pressione **ENTER**.
- 7 Pressione **MENU**.
- 8 Selecione **Sa como pto de pas**.

Criando um trajeto de uma atividade salva

Você pode criar um trajeto de uma atividade salva. Os trajetos são salvos usando tipos de arquivo diferentes de atividades ([Tipos de arquivo, página 54](#)). Isso permite que você compartilhe seu trajeto com outros dispositivos Garmin compatíveis via tecnologia sem fio.

- 1 Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal.
- 2 Selecione **Ativ. grav..**.
- 3 Selecione uma atividade.
- 4 Pressione **MENU**.
- 5 Selecione **Salvar como trajeto**.

Invertendo uma atividade

Você pode alternar os pontos inicial e final da atividade para navegar na rota invertida de atividade.

- 1 Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal.
- 2 Selecione **Ativ. grav..**
- 3 Selecione uma atividade.
- 4 Pressione **MENU**.
- 5 Selecione **Cop no sent inverso**.

Navegar em uma atividade salva

- 1 Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal.
- 2 Selecione **Ativ. grav..**
- 3 Selecione uma atividade.
- 4 Selecione .
- 5 Selecione **Ir.**

Excluir uma atividade salva

- 1 Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal.
- 2 Selecione **Ativ. grav..**
- 3 Selecione uma atividade.
- 4 Pressione **MENU**.
- 5 Selecione **Excluir**.

Percursos

Um percurso pode ter vários destinos, e pode ser navegado ponto a ponto ou em estradas identificáveis. Os percursos são salvos como arquivos FIT no dispositivo.

Criar um percurso

- 1 Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal.
- 2 Selecione **Planej. percursos > Criar percurso**.
- 3 Selecione um método de criação de percurso:
 - Para criar um percurso sem ajustes ou recálculos no mapa, selecione **Caminho direto**.
 - Para criar um percurso que se ajuste para seguir os dados do mapa e recalcular conforme necessário, selecione **Estradas & trilhas**.
- 4 Selecione **Selec primeiro ponto**.
- 5 Selecione uma categoria.
- 6 Selecione o primeiro ponto no percurso.
- 7 Selecione **Usar**.
- 8 Selecione **Selec próximo ponto** para adicionar pontos adicionais ao percurso.
- 9 Selecione **Concluído**.

Criar um percurso usando o mapa

- 1 Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal.
- 2 Selecione **Planej. percursos > Criar percurso**.
- 3 Selecione um método de criação de percurso:
 - Para criar um percurso sem ajustes ou recálculos no mapa, selecione **Caminho direto**.
 - Para criar um percurso que se ajuste para seguir os dados do mapa e recalcular conforme necessário, selecione **Estradas & trilhas**.
- 4 Selecione **Selecionar primeiro ponto > Usar mapa**.
- 5 Selecione um ponto no mapa.
- 6 Selecione **Usar**.
- 7 Mova o mapa e selecione pontos adicionais no mapa a serem adicionados ao percurso.
- 8 Selecione **Concluído**.

Navegar em um percurso salvo

- 1 Pressione **FIND**.
- 2 Selecione **Percursos**.
- 3 Selecione um percurso.
- 4 Selecione **Ir**.

Por padrão, sua rota aparece como uma linha reta no mapa.

Editar um percurso

- 1 Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal.
- 2 Selecione **Planej. percursos**.
- 3 Selecione um percurso.
- 4 Pressione **MENU**.
- 5 Selecione **Editar percurso**.
- 6 Selecione um ponto.
- 7 Selecione uma opção:
 - Para visualizar o ponto no mapa, selecione **Rever**.
 - Para alterar o nome do ponto, selecione **Editar nome**.
 - Para editar o símbolo usado para representar o ponto, selecione **Editar ícone**.
 - Para alterar a ordem dos pontos no percurso, selecione **Mover para cima** ou **Mover para baixo**.
 - Para inserir um ponto adicional no percurso, selecione **Inserir previamente**.
O ponto adicional é inserido antes do ponto que você está editando.
 - Para receber um alerta quando chegar ao ponto, selecione **Enviar alerta chegada**.
Os pontos com alertas são, geralmente, destinos no seu percurso. Os pontos sem alertas são usados como pontos de passagem no percurso, mas não são destinos.
 - Para remover o ponto do percurso, selecione **Remover**.
- 8 Selecione **QUIT** para salvar o percurso.

Editando o nome de um percurso

Você pode personalizar o nome de um percurso para diferenciá-lo.

- 1 Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal.
- 2 Selecione **Planej. percursos**.
- 3 Selecione um percurso.
- 4 Pressione **MENU**.
- 5 Selecione **Alterar nome**.
- 6 Insira o novo nome.

Visualizar um percurso salvo no mapa

- 1 Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal.
- 2 Selecione **Planej. percursos**.
- 3 Selecione um percurso.
- 4 Selecione a guia mapa.

Visualizar o plano de elevação de um percurso

O plano de elevação mostra as elevações de um percurso com base na configuração da sua rota. Se o seu navegador estiver configurado para uma rota direta, o plano de elevação mostra as elevações em linha reta entre os pontos do percurso. Se o seu navegador estiver configurado para uma rota na estrada, o plano de elevação mostra as elevações ao longo das estradas presentes no seu percurso.

- 1 Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal.
- 2 Selecione **Planej. percursos**.
- 3 Selecione um percurso.
- 4 Selecione o separador de planos de elevação.

Inverter um percurso

Você pode alternar os pontos inicial e final do seu percurso para navegar no percurso invertido.

- 1 Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal.
- 2 Selecione **Planej. percursos**.
- 3 Selecione um percurso.
- 4 Pressione **MENU**.
- 5 Selecione **Inverter percurso**.

Criar um trajeto ou rota de um percurso salvo

Você pode criar um trajeto ou rota de um percurso salvo. Esses trajetos ou rotas podem ser navegados usando dispositivos Garmin que não são compatíveis com a navegação de percurso.

- 1 Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal.
- 2 Selecione **Planej. percursos**.
- 3 Selecione um percurso.
- 4 Pressione **MENU**.
- 5 Selecione **Salvar como trajeto** ou **Salvar como rota**.

Excluindo um percurso

- 1 Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal.
- 2 Selecione **Planej. percursos**.
- 3 Selecione um percurso.
- 4 Pressione **MENU**.
- 5 Selecione **Excluir**.

Mapas opcionais

Você pode usar mapas adicionais com o dispositivo, como o Outdoor Maps+, City Navigator[®], e mapas detalhados Garmin HuntView[™] Plus. Mapas detalhados podem conter pontos de interesse adicionais, como restaurantes ou serviços marítimos. Para mais informações, acesse, www.garmin.com ou entre em contato com seu revendedor Garmin.

Adquirindo mapas adicionais

- 1 Acesse a página do produto do seu dispositivo em www.garmin.com.
- 2 Clique na guia **Mapas**.
- 3 Siga as instruções na tela.

Encontrando um Endereço

Você pode usar mapas opcionais City Navigator para pesquisar os endereços.

- 1 Pressione **FIND**.
- 2 Selecione **Endereços**.
- 3 Selecione **Pesquisar área** e insira o país, a região ou a cidade.
- 4 Selecione **Número** e insira o número.
- 5 Selecione **Nome da rua** e insira a rua.

Recursos conectados

Os recursos conectados ficam disponíveis em seu dispositivo GPSMAP 67i ao conectá-lo a uma rede sem fio ou a um smartphone compatível usando a tecnologia Bluetooth. Alguns recursos exigem a instalação do Garmin Messenger app em seu smartphone. Alguns recursos exigem a instalação do app Garmin Explore em seu smartphone. Veja mais informações em garmin.com/apps.

Garmin Messenger: o app Garmin Messenger permite que você componha e envie mensagens usando seu telefone e sincronize contatos e mensagens de check-in com seu dispositivo.

Garmin Explore: o app Garmin Explore sincroniza e compartilha pontos de parada, trilhas e rotas com seu dispositivo. Você também pode fazer o download de mapas no seu telefone para acesso off-line.

Sensores Bluetooth: permite que você conecte sensores compatíveis com Bluetooth, como um monitor de frequência cardíaca.

Connect IQ™: permite que você amplie os recursos do seu dispositivo com widgets, campos de dados e aplicativos usando o app Connect IQ.

Downloads de EPO: permite que você faça download de um arquivo de órbita de predição ampliada para localizar rapidamente os satélites de GPS e reduzir o tempo que leva para obter uma correção inicial de GPS usando o app Garmin Explore ou quando conectado a uma rede Wi-Fi.

Outdoor Maps+: permite que você baixe imagens de satélite gratuitas ou dados de mapas premium usando uma assinatura do Outdoor Maps+ quando conectado a uma rede Wi-Fi.

Dados ao vivo do Geocache: fornece serviços gratuitos e por assinatura para exibir dados de geocache ao vivo de www.geocaching.com usando o app Garmin Explore ou quando conectado a uma rede Wi-Fi.

Rastreamento: permite gravar pontos de trajeto e transmiti-los pela rede de satélites Iridium. Você pode convidar contatos enviando uma mensagem do inReach a partir do campo. Esse recurso permite que seus contatos visualizem seus dados em tempo real em uma página da Web de rastreamento.

Notificações do smartphone: exibe notificações e mensagens do telefone no seu dispositivo GPSMAP 67i usando o app Garmin Explore.

Atualizações de software: permite que você receba atualizações para o software do seu dispositivo usando o app Garmin Explore ou quando conectado a uma rede Wi-Fi.

Condição climática com inReach: permite que você receba informações meteorológicas por meio da sua assinatura do inReach. Você pode solicitar uma previsão climática básica, estendida ou marítima.

Requisitos dos recursos conectados

Alguns recursos requerem um smartphone e um aplicativo específico no smartphone.

| Recurso | Conectado a um smartphone emparelhado com o aplicativo Garmin Connect | Conectado a uma rede Wi-Fi |
|---|---|----------------------------|
| Enviar atividades para o Garmin Connect | Sim | Sim |
| Atualizações de software | Sim | Sim |
| Downloads de EPO | Sim | Sim |
| Dados ao vivo do geocache | Sim | Sim |
| Clima | Sim | Sim |
| Notificações do smartphone | Sim ¹ | Não |
| Connect IQ | Sim | Não |
| Outdoor Maps+ | Sim ² | Sim ³ |

Notificações do telefone

As notificações por celular requerem um smartphone compatível para ser emparelhado com o GPSMAP 67i dispositivo. Quando seu celular recebe mensagens, ele envia direto ao dispositivo.

Visualizando notificações do telefone

Para poder visualizar notificações, você deve emparelhar seu dispositivo com seu telefone compatível.

- 1 Pressione **I** para abrir a página de status.
- 2 Selecione **Notificações**.
- 3 Selecione uma notificação.

Ocultando notificações

Por padrão, notificações podem aparecer na tela ao serem recebidas. Você pode ocultar as notificações para evitar que elas sejam exibidas.

- 1 Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal.
- 2 Selecione **Configuração > Bluetooth > Notificações > Ocultar**.

Gerenciar notificações

Você pode usar seu smartphone compatível para gerenciar as notificações exibidas no dispositivo GPSMAP 67i.

Selecione uma opção:

- Se você estiver usando um dispositivo iPhone®, acesse as configurações de notificação iOS para selecionar os itens a serem exibidos no dispositivo.
- Se estiver usando um smartphone Android, no app Garmin Connect, selecione **Configurações > Notificações inteligentes**.

¹ O dispositivo recebe notificações de um telefone iOS® emparelhado diretamente e por meio do aplicativo Garmin Connect Mobile em um telefone Android™.

² Necessário para ativar sua assinatura.

³ Necessário para baixar mapas.

Conectando a uma rede sem fio

1 Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal.

2 Selecione **Configuração > Wi-Fi**.

3 Selecione o alternador para ativar a tecnologia Wi-Fi, se necessário.

4 Selecione **Adicionar rede**.

5 Selecione uma rede sem fio na lista e digite a senha, se necessário.

O navegador armazena as informações de rede e se conecta automaticamente quando você retornar a essa localização.

Recursos do Connect IQ

Você pode adicionar recursos do Connect IQ ao seu dispositivo a partir da Garmin e de outros provedores usando o aplicativo Connect IQ. É possível personalizar seu dispositivo com campos de dados, widgets e aplicativos.

Campos de dados: permite que você faça o download de novos campos de dados que mostrem dados de sensor, atividade e histórico de novas formas. Você pode adicionar campos de dados do Connect IQ a recursos e páginas integrados.

Widgets: fornece informações gerais, incluindo dados do sensor e notificações.

Aplicativos: adiciona recursos interativos a seu dispositivo, como novos tipos de atividades de condicionamento físico e atividades em ambientes externos.

Download de recursos do Connect IQ

Para fazer o download de recursos do aplicativo Connect IQ, é necessário emparelhar seu dispositivo GPSMAP 67i com seu smartphone ([Emparelhando seu telefone e ativando o dispositivo, página 5](#)).

1 Através da loja de aplicativos em seu smartphone, instale e abra o aplicativo Connect IQ.

2 Se necessário, selecione seu dispositivo.

3 Selecione um recurso do Connect IQ.

4 Siga as instruções na tela.

Download de recursos do Connect IQ utilizando o computador

1 Conecte o dispositivo ao computador usando um cabo USB.

2 Acesse apps.garmin.com e efetue login.

3 Selecione um recurso do Connect IQ e faça o download.

4 Siga as instruções na tela.

Visualizando Connect IQ widgets

1 Pressione **1** para abrir a página de status.

2 Selecione **◀ ou ▶** para navegar pelos widgets.

Uso de dados e histórico

Você pode visualizar os detalhes do plano e o uso de dados no dispositivo GPSMAP 67i.

Exibindo os Detalhes do plano

1 Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal.

2 Selecione **Utilit. do inReach**.

3 Selecione **Detalhes do plano**.

Visualizando o uso de dados

Você pode visualizar o número de mensagens, mensagens de check-in e pontos de rastreamento enviados durante o ciclo de faturamento atual. O contador de uso de dados é redefinido automaticamente no início de cada ciclo de faturamento.

- 1 Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal.
- 2 Selecione **Utilit. do inReach**.
- 3 Selecione **Uso do plano**.

Ferramentas do menu principal

Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal.

Rota ativa: exibe sua rota ativa e os próximos pontos de parada ([Rotas, página 22](#)).

C. climática ativa: exibe a temperatura atual, a previsão de temperatura, a previsão do tempo, o radar meteorológico, a cobertura de nuvens e condições de vento ([Visualizando uma previsão climática ativa, página 35](#)).

Aventuras: exibe uma lista de aventuras do aplicativo BaseCamp™ ([Aventuras Garmin, página 37](#)).

Despertador: define um alarme audível. Caso não esteja utilizando o navegador agora, é possível configurá-lo para ligar em um horário específico.

Altímetro: exibe a elevação sobre a distância percorrida ([Altímetro, página 17](#)).

Cálculos de área: permite calcular o tamanho de uma área ([Calcular o tamanho de uma área, página 38](#)).

Calculadora: exibe uma calculadora.

Calendário: exibe um calendário.

Gerenc de coleções: apresenta coleções sincronizadas da sua conta Garmin Explore.

Bússola: exibe a bússola ([Bússola, página 14](#)).

Connect IQ: exibe uma lista de aplicativos de Connect IQ instalados ([Recursos do Connect IQ, página 32](#)).

Planej. percursos: exibe uma lista de percursos salvos e permite criar novos percursos ([Percursos, página 27](#)).

Lanterna: liga a lanterna ([Usando a lanterna, página 38](#)).

Geocaching: exibe uma lista de geocaches baixados ([Geocaches, página 38](#)).

Caça e pesca: exibe as melhores previsões de datas e horários para caça e pesca em sua localização atual.

Utilit. do inReach: permite visualizar detalhes sobre sua assinatura inReach, verificar e-mail e enviar mensagem de teste ([Recursos do inReach, página 6](#)).

Meteorol. inReach: permite solicitar previsões climáticas básicas, estendidas ou marítimas usando sua assinatura inReach ([Solicitando uma previsão do tempo inReach, página 34](#)).

Homem ao mar: permite salvar uma localização de homem ao mar (MOB) e navegar de volta até lá ([Marcar e começar a navegar para um local de homem ao mar, página 42](#)).

Mapa: apresenta o mapa ([Mapa, página 12](#)).

Geren. mapas: mostra as versões de mapa baixadas. Com uma assinatura do Outdoor Maps+, permite baixar mapas adicionais ([Baixar mapas, página 42](#)).

Mensagens: permite enviar uma mensagens usando a rede de satélite Iridium ([Recursos do inReach, página 6](#)).

Notificações: exibe alertas de chamadas recebidas, mensagens de texto, atualizações de redes sociais e muito mais com base nas configurações de notificação do smartphone ([Notificações do telefone, página 31](#)).

Vis. fotos: exibe fotos salvias.

Alteração de perfil: permite alterar o perfil para personalizar suas configurações e campos de dados para uma atividade ou viagem específica ([Selecionar perfil, página 43](#)).

Alarm. prox.: permite definir alertas para soar dentro do alcance de locais específicos ([Definir um alarme de proximidade, página 43](#)).

Ativ. grav.: exibe sua atividade atual e uma lista de atividades gravadas ([Gravações, página 24](#)).

Contr. grav.: permite visualizar detalhes e controlar a gravação da atividade atual ([Visualizar a atividade atual, página 25](#)).

Planejador de rota: exibe uma lista de rotas salvas e permite criar novas rotas ([Criar uma rota usando o Planejador de rotas, página 22](#)).

Satélite: exibe as informações do satélite GPS atual ([Página de satélites, página 43](#)).

Trajetos salvos: exibe uma lista de trilhas salvas ([Criando um trajeto de uma atividade salva, página 26](#)).

Comp. s/ fio: permite transferir arquivos sem fio para outro dispositivo compatível ([Enviando e recebendo dados sem fio, página 44](#)).

Sight 'N Go: permite que você aponte o navegador para um objeto distante e navegar usando o objeto como ponto de referência ([Navegar com o Sight 'N Go, página 15](#)).

SOS: permite iniciar um pedido de resgate de SOS ([Recursos do inReach, página 6](#)).

Cronômetro: permite que você utilize um timer, marque uma volta e o tempo das voltas.

Sol e Lua: exibe os horários do nascer e pôr do sol, juntamente com a fase da lua, com base em sua posição de GPS.

Rastreamento: permite gravar pontos de trajeto e transmiti-los pela rede de satélites Iridium ([Recursos do inReach, página 6](#)).

Computador bordo: exibe o computador de bordo ([Computador de bordo, página 16](#)).

VIRB Remote: fornece controles da câmera quando você tem uma câmera VIRB® emparelhada com seu navegador GPSMAP 67i ([Usando o VIRB remoto, página 44](#)).

Média de paradas: permite que você especifique a localização de uma parada para mais precisão ([Aumentando a precisão da localização de um ponto de parada, página 20](#)).

Ges. pt. par.: exibe todos os pontos de parada salvos no dispositivo ([Pontos de parada, página 19](#)).

FIND: permite localizar um destino para onde navegar ([Navegar até um destino, página 18](#)).

Localizações XERO: exibe informações sobre o local do laser quando há uma mira para arco Xero® emparelhada com seu navegador GPSMAP 67i.

Solicitando uma previsão do tempo inReach

Para ter resultados melhores, certifique-se de que seu navegador tenha uma visão desobstruída do céu quando solicitar uma previsão do tempo inReach.

Seu navegador pode enviar uma mensagem para solicitar uma previsão do tempo básica, premium ou marítima usando sua assinatura inReach. Você pode receber previsões do tempo para sua localização atual, para um ponto de parada, para coordenadas de GPS ou para uma localização escolhida no mapa. As previsões do tempo incorrem em taxas de dados ou cobranças adicionais em sua assinatura inReach.

1 Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal.

2 Selecione **Meteorol. inReach > Nova previsão**.

3 Se necessário, selecione **Tipo de previsão** e selecione uma previsão do tempo **Básico** ou **Premium**.

4 Se necessário, selecione **Localização** e selecione um local.

Por padrão, o navegador solicita a previsão do tempo para sua localização atual.

5 Se necessário, selecione **Náutico** para obter as condições climáticas marítimas.

OBSERVAÇÃO: para ter resultados melhores, você deve solicitar uma previsão marítima apenas para uma localização longe da costa e em uma área ampla de água. Previsões marítimas não estão disponíveis para locais terrestres ou inland lakes.

6 Selecione **Obter previsão**.

O navegador envia uma solicitação de previsão. Pode levar alguns minutos para receber os dados da previsão meteorológica.

Depois que o navegador concluir o download dos dados, você poderá visualizar a previsão a qualquer momento até que todas as informações na previsão tenham expirado. Você também pode atualizar a previsão a qualquer momento.

Atualizando uma previsão do tempo inReach

Você pode atualizar uma previsão do tempo inReach que expirou ou contém informações desatualizadas. A atualização de uma previsão incorre nas mesmas cobranças de dados ou cobranças adicionais que a de uma solicitação de previsão.

- 1 Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal.
- 2 Selecione **Meteorol. inReach**.
- 3 Selecione uma localização com uma previsão do tempo desatualizada.
- 4 Selecione **Atualizar previsão**.

O navegador solicita uma previsão atualizada. Se você atualizar a previsão da Minha localização, o navegador solicita uma previsão atualizada de seu local atual. Pode demorar alguns minutos para receber os dados de previsão do tempo atualizados.

Excluindo uma previsão climática inReach

É possível excluir uma previsão antiga ou a previsão de uma localização que você não precisa mais.

- 1 Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal.
 - 2 Selecione **Meteorol. inReach**.
 - 3 Selecione uma localização de clima.
- OBSERVAÇÃO:** não é possível excluir a previsão de Minha localização.
- 4 Pressione **MENU**.
 - 5 Selecione **Excluir**.

Visualizando uma previsão climática ativa

Enquanto seu navegador GPSMAP 67i está conectado ao telefone ou a uma rede Wi-Fi e tiver uma conexão ativa com a Internet, é possível receber informações meteorológicas detalhadas pela Internet.

- 1 Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal.
 - 2 Selecione **C. climática ativa**.
- O navegador baixa automaticamente uma previsão climática para sua localização atual.
- 3 Selecione um dia para visualizar uma previsão por hora, se disponível.
 - 4 Selecione um intervalo de tempo para visualizar informações detalhadas das condições climáticas.

Visualizar um mapa meteorológico ativo

Para você visualizar um mapa meteorológico ativo, seu navegador precisa estar conectado a seu telefone. Enquanto seu navegador estiver conectado a um telefone ou a uma rede Wi-Fi com acesso à Internet, será possível visualizar um mapa meteorológico em tempo real que mostra o radar do tempo, a cobertura de nuvens, a temperatura ou as condições de vento.

1 Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal.

2 Selecione **C. climática ativa**.

3 Pressione **◀** ou **▶** para selecionar uma guia do mapa meteorológico.

OBSERVAÇÃO: algumas opções podem não estar disponíveis em todas as áreas.

- Para visualizar um radar meteorológico, selecione .

- Para visualizar a cobertura de nuvens, selecione .

- Para visualizar as temperaturas, selecione .

- Para visualizar as velocidades e direções de vento, selecione .

Os dados selecionados aparecem no mapa. O navegador pode levar alguns instantes para carregar os dados do mapa meteorológico.

4 Selecione uma opção:

- Para aumentar ou diminuir o zoom no mapa, pressione  ou .

- Caso queira girar o mapa para cima/para baixo/para a esquerda/para a direita, pressione  a fim de entrar no modo panorâmico e usar o controlador direcional.

Adicionando uma localização ativa no clima

Você pode adicionar uma localização meteorológica para visualizar o clima ativo de paradas, coordenadas de GPS ou outros locais.

1 Visualizar uma previsão climática ativa.

2 Pressione **MENU**.

3 Selecione **Gerenciar locais > Novo local**.

4 Selecione um local.

DICA: a opção Localiz. meteorol. permite selecionar rapidamente um local para o qual você solicitou uma previsão do tempo inReach anteriormente.

5 Selecione **Usar**.

O navegador baixa uma previsão para a localização selecionada.

Alterando a localização ativa do clima

Você pode alternar rapidamente entre previsões para localizações de clima ativas que você adicionou anteriormente.

1 Visualizar uma previsão climática ativa.

2 Pressione **MENU**.

3 Selecione **Gerenciar locais**.

4 Selecione um local na lista.

DICA: a opção Minha localização sempre faz o download de uma previsão com a sua localização atual.

5 Selecione **Usar**.

O navegador baixa a previsão mais recente do local selecionado.

Excluindo uma localização ativa no clima

- 1 Visualizar uma previsão climática ativa.
 - 2 Pressione **MENU**.
 - 3 Selecione **Gerenciar locais**.
 - 4 Selecione um local na lista.
- OBSERVAÇÃO:** não é possível excluir a previsão de Minha localização.
- 5 Selecione **Excluir**.

Aventuras Garmin

Você pode agrupar itens relacionados como uma aventura. Por exemplo, você pode criar uma aventura para sua trilha de caminhada mais recente. A aventura pode conter o registro de trajetos da viagem, fotos da viagem e geocaches que você procurou. Você pode usar o BaseCamp para criar e gerenciar suas aventuras. Para obter mais informações, acesse garmin.com/basecamp.

Enviando arquivos de e para o BaseCamp

- 1 Abrir BaseCamp.
- 2 Conecte o dispositivo ao computador.
- 3 Selecione uma opção:
 - Selecione um item de um dispositivo conectado e arraste-o para Minha coleção ou para uma lista.
 - Selecione um item em Minha coleção ou em uma lista e arraste-o para um dispositivo conectado.

Criando uma Aventura

Antes de criar uma aventura e enviá-la ao dispositivo, você deve fazer o download do BaseCamp para o seu computador e transferir um trajeto do seu dispositivo para o computador ([Enviando arquivos de e para o BaseCamp, página 37](#)).

- 1 Abrir BaseCamp.
- 2 Selecione **Arquivo > Novo > Aventuras da Garmin**.
- 3 Selecione um trajeto e, depois **Avançar**.
- 4 Se necessário, adicione itens de BaseCamp.
- 5 Preencha os campos necessários para nomear e descrever a aventura.
- 6 Se desejar alterar a foto de capa da aventura, selecione **Alterar** e escolha uma foto diferente.
- 7 Selecione **Concluir**.

Iniciando uma aventura

Antes de iniciar uma aventura, é necessário enviar uma aventura do BaseCamp para o seu navegador ([Enviando arquivos de e para o BaseCamp, página 37](#)).

Ao iniciar uma aventura salva, o navegador segue o trajeto salvo e exibe atalhos para informações relacionadas ao longo do trajeto, como fotos e pontos de parada.

- 1 Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal.
 - 2 Selecione **Aventuras**.
- OBSERVAÇÃO:** pode ser necessário adicionar este aplicativo ao menu principal para poder selecioná-lo ([Personalizando o menu principal, página 49](#)).
- 3 Selecione uma Aventura.
 - 4 Selecione **Iniciar**.

Calcular o tamanho de uma área

1 Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal.

2 Selecione **Cálculos de área > Iniciar**.

OBSERVAÇÃO: pode ser necessário adicionar este aplicativo ao menu principal para poder selecioná-lo (*Personalizando o menu principal*, página 49).

3 Caminhe em torno do perímetro da área que deseja calcular.

4 Selecione **Calcular** quando terminar.

Usando a lanterna

ATENÇÃO

Este dispositivo pode ter uma lanterna que pode ser programada para piscar em vários intervalos. Consulte seu médico caso tenha epilepsia ou seja sensível a luzes brilhantes ou intermitentes.

OBSERVAÇÃO: usar a lanterna reduz a vida útil da bateria. Você pode reduzir o brilho ou a frequência do flash para prolongar a vida útil da bateria.

1 Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal.

2 Selecione **Lanterna > ENTER**.

OBSERVAÇÃO: pode ser necessário adicionar este aplicativo ao menu principal para poder selecioná-lo (*Personalizando o menu principal*, página 49).

3 Se necessário, use a barra deslizante de brilho para ajustar o brilho.

4 Se necessário, selecione um tipo de flash.

| | |
|-------|---|
| 0 | Sem estroboscópio, feixe constante. |
| 1 a 9 | Quantidade de estroboscópios por segundo. |
| SOS | Estroboscópio de emergência. OBSERVAÇÃO: as conexões Wi-Fi, Bluetooth e ANT+ estão desativadas no modo SOS. |

Geocaches

O Geocaching é uma atividade de caça ao tesouro na qual os jogadores escondem ou procuram por caches escondidos utilizando pistas e coordenadas de GPS.

Registro do dispositivo em Geocaching.com

Você pode registrar seu dispositivo em www.geocaching.com para pesquisar por uma lista de geocaches próximos ou para pesquisar informações ao vivo de milhões de geocaches.

1 Conecte a uma rede sem fio (*Conectando a uma rede sem fio*, página 32) ou ao appGarmin Connect (*Emparelhando seu telefone e ativando o dispositivo*, página 5).

2 Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal.

3 Selecione **Configuração > Geocaching > Registrar dispositivo**.

Um código de ativação é exibido.

4 Siga as instruções na tela.

Conectando a geocaching.com

Depois de se registrar, você pode ver os geocaches em www.geocaching.com no seu dispositivo enquanto estiver conectado por rede sem fio.

- Conecte o aplicativo Garmin Connect.

- Conecte Wi-Fi a uma rede.

Download de geocaches utilizando o computador

Você pode carregar geocaches manualmente para o dispositivo usando um computador ([Transferindo arquivos para seu dispositivo, página 55](#)). Você pode colocar arquivos de geocache em um ficheiro GPX e importá-los para a pasta GPX no dispositivo. Com uma assinatura Premium de geocaching.com, você pode usar o recurso "Pocket Query" para carregar um grupo grande de geocaches para o dispositivo como um arquivo GPX único.

- 1 Conecte o dispositivo ao computador usando um cabo USB.
- 2 Acesse [www.geocaching.com](#).
- 3 Se necessário, crie uma conta.
- 4 Login.
- 5 Siga as instruções em geocaching.com para localizar e baixar geocaches para seu dispositivo.

Procurando por um Geocache

Você pode pesquisar os geocaches carregados no navegador.

Se você estiver conectado a [www.geocaching.com](#), poderá pesquisar dados de geocache ao vivo e baixar geocaches.

OBSERVAÇÃO: você pode fazer o download de informações detalhadas sobre um número limitado de geocaches por dia. Você pode comprar uma assinatura premium para ter um limite maior de download. Para obter mais informações, acesse [www.geocaching.com](#).

- 1 Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal.
- 2 Selecione **Geocaching** > .
- 3 Pressione **MENU**.
- 4 Selecione uma opção:
 - Para pesquisar os geocaches carregados no seu navegador por nome, selecione **Pesquisa de ortografia** e insira um termo de pesquisa.
 - Para procurar geocaches perto de você ou em outro local, selecione **Pesq nas proximid** e selecione uma localização.
Se você estiver conectado no site [www.geocaching.com](#), os resultados da pesquisa incluirão dados de geocache em tempo real obtidos por **Download do GC Live**.
 - Para pesquisar geocaches ao vivo por código, selecione **Download do GC Live** > **Código GC** e insira o código de geocache.
Esse recurso permite que você baixe um geocache do site [www.geocaching.com](#) caso saiba o código correspondente a esse geocache.
- 5 Selecione um geocache.

Os detalhes do geocache são exibidos.

OBSERVAÇÃO: se você tiver selecionado um geocache ao vivo e estiver conectado, o navegador baixa todos os detalhes do geocache para o armazenamento interno, se necessário.

Procurando um Geocache no mapa

- 1 Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal.
 - 2 Selecione **Geocaching** > .
 - 3 Pressione **MENU**.
 - 4 Selecione **Baixar geocaches** para pesquisar e fazer o download de geocaches próximos no mapa.
DICA: você pode selecionar Filtro para filtrar os resultados da pesquisa.
 - 5 Selecione um geocache.
- Os detalhes do geocache são exibidos. Se você tiver selecionado um geocache ao vivo e estiver conectado ao [www.geocaching.com](#), o navegador baixará todos os detalhes do geocache para o armazenamento interno.

Filtrar a lista de Geocaches

É possível filtrar a sua lista de geocaches com base em certos fatores, como o nível de dificuldade.

- 1 Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal.
- 2 Selecione **Geocaching** > .
- 3 Pressione **MENU**.
- 4 Selecione **Filtro** e escolha uma ou mais opções:
 - Para filtrar por categoria de geocache, como um quebra-cabeça ou evento, selecione **Tipo**.
 - Para filtrar por tamanho físico do contêiner de geocache, selecione **Tam. do cache**.
 - Para filtrar por geocaches **Sem tentativas**, **Não encontrou** ou **Encontrado**, selecione **Estado**.
 - Para filtrar pelo nível de dificuldade de encontrar o geocache ou a dificuldade do terreno, selecione um nível de 1 a 5.
- 5 Selecione **QUIT** para visualizar a lista filtrada de geocache.

Salvar um filtro de geocache personalizado

Você pode criar e salvar filtros personalizados para geocaches com base em fatores específicos.

- 1 Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal.
- 2 Selecione **Configuração** > **Geocaching** > **Configuração de filtros** > **Criar filtro**.
- 3 Selecione itens para filtrar.
- 4 Selecione **QUIT**.

Por padrão, o novo filtro é salvo automaticamente como Filtro seguido de um número. Por exemplo, Filtro 2. Você pode editar a filtro de geocache para alterar o nome ([Editar um filtro de geocache personalizado, página 40](#)).

Editar um filtro de geocache personalizado

- 1 Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal.
- 2 Selecione **Configuração** > **Geocaching** > **Configuração de filtros**.
- 3 Selecione um filtro.
- 4 Selecione um item para editar.

Exibindo detalhes de geocache

- 1 Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal.
- 2 Selecione **Geocaching**.
- 3 Selecione um geocache.
- 4 Pressione **MENU**.
- 5 Selecione **Analisar ponto**.

A descrição e os registros do geocache são exibidos.

Navegar para um geocache

- 1 Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal.
- 2 Selecione **Geocaching**.
- 3 Selecione um geocache.
- 4 Selecione **Ir**.

Usar dicas para encontrar um geocache

Você pode usar dicas, como descrição ou coordenadas, para ajudá-lo a encontrar um geocache.

1 Ao navegar para um geocache, selecione **MENU > Geocache**.

2 Selecione uma opção:

- Para ver os detalhes sobre o geocache, selecione **Descrição**.
- Para exibir uma dica sobre o local do geocache, selecione **Dica**.
- Para exibir a latitude e a longitude de um geocache, selecione **Coordenadas**.
- Para ver os feedbacks sobre um geocache deixados por quem pesquisou anteriormente, selecione **Registros**.
- Para ativar a pesquisa de chirp™, selecione **chirp™**.

Registro da tentativa

Depois de tentar encontrar um geocache, você pode registrar os resultados. Você pode verificar alguns geocaches em www.geocaching.com.

1 Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal.

2 Selecione **Geocaching > Registro**.

3 Selecione **Encontrado, Não encontrou, Reparação necessária ou Sem tentativas**.

4 Selecione uma opção:

- Para parar o registro, selecione **Concluído**.
- Para iniciar a navegação para o geocache mais próximo a você, selecione **Encon. Seg. Mais Próx..**
- Para inserir um comentário sobre a pesquisa de cache ou sobre o cache em si, selecione a opção **Editar comentário**, insira um comentário e selecione **Concluído**.

Se você estiver conectado no site www.geocaching.com, o log carregará automaticamente sua conta de www.geocaching.com.

chirp

O chirp é um pequeno acessório Garmin programado e deixado em um geocache. Você pode utilizar seu dispositivo para encontrar um chirp em um geocache.

Ativar a pesquisa por chirp

1 Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal.

2 Selecione **Configuração > Geocaching > Config chirp™**.

3 Selecione **Procurando chirp™ > Ligado**.

Encontrar geocache com chirp

1 Com a pesquisa de chirp ativada, navegue até um geocache.

Quando você estiver em até aproximadamente 10 m (33 pés) do geocache que contenha um chirp, os detalhes sobre chirp são exibidos.

2 Selecione **Exibir detalhes**.

3 Se necessário, selecione **Ir** para navegar para o próximo estágio do geocache.

Remover dados de geocache ao vivo deste dispositivo

Você pode remover dados de geocache ao vivo para mostrar somente geocaches carregados manualmente no dispositivo usando um computador.

1 Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal.

2 Selecione **Configuração > Geocaching > Geocaching Live > Remover dados Live**.

Os dados de geocaching ao vivo são removidos do dispositivo e não aparecem mais na lista de geocaches.

Remover o registro do dispositivo de geocaching.com

Se você transferir a propriedade do seu dispositivo, pode remover o registro do dispositivo do site de geocaching.

- 1 Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal.
- 2 Selecione **Configuração > Geocaching > Geocaching Live > Rem o reg do disposit.**

Marcar e começar a navegar para um local de homem ao mar

Antes de salvar uma localização de homem ao mar (MOB) e navegar de volta até lá, o app Homem ao mar deve ser adicionado (*Personalizando o menu principal, página 49*).

- 1 Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal.
- 2 Selecione **Homem ao mar > Iniciar**.
O mapa é aberto, mostrando a rota até o local MOB. Por padrão, a rota aparece como uma linha magenta.
- 3 Navegue por meio do mapa (*Navegar com o mapa, página 12*) ou da bússola (*Navegar com a bússola, página 14*).

Baixar mapas

Antes de poder fazer o download de mapas no seu navegador, você precisa se conectar a uma rede sem fio (*Conectando a uma rede sem fio, página 32*).

- 1 Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal.
- 2 Selecione **Geren. mapas > Outdoor Maps+**.
OBSERVAÇÃO: pode ser necessário adicionar este aplicativo ao menu principal para poder selecioná-lo (*Personalizando o menu principal, página 49*).
- 3 Selecione uma opção:
 - Para baixar dados de mapa de satélite gratuitos sem uma assinatura, selecione **Adic imagens satélite**.
 - Para baixar mapas premium e ativar sua assinatura do Outdoor Maps+ para este navegador, selecione **Verifique a assinatura**.
OBSERVAÇÃO: acesse garmin.com/outdoormaps para obter informações sobre como adquirir uma assinatura.
- 4 Pressione **OK** e selecione **Info camada** para exibir detalhes sobre as camadas do mapa (opcional).
- 5 No mapa, realize uma ou mais ações:
 - Para visualizar diferentes áreas do mapa, pressione , , ou .
 - Para aumentar ou diminuir o zoom no mapa, pressione ou , respectivamente.
- 6 Selecione **Selecionar área > Baixar**.
Um tamanho de download estimado é exibido para o mapa. Você deve verificar se o navegador tem espaço de armazenamento suficiente para o mapa.
- 7 Selecione **Nome** para editar o nome do download do mapa (opcional).
- 8 Pressione **MENU**.
- 9 Selecione **Configurar mapas**.
- 10 Selecione uma chave de alternância para ativar ou desativar as camadas do mapa.

Ativar mapas

Você pode habilitar produtos de mapa que estão instalados em seu dispositivo.

- 1 Selecione **Geren. mapas > Outdoor Maps+ > MENU > Configurar mapas**.
- 2 Selecione o alternador para ativar cada mapa instalado.
- 3 Selecione o nome do mapa para alterar o nível de brilho do raster (opcional).

Excluir um mapa

É possível remover mapas para aumentar o armazenamento disponível do dispositivo.

- 1 Selecione **Ger. mapas > Outdoor Maps+**.
- 2 Selecione um mapa.
- 3 Selecione **MENU > Excluir**.

Selecionar perfil

Quando altera as atividades, você pode alterar a configuração do dispositivo ao alterar o perfil.

- 1 Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal.

- 2 Selecione **Alteração de perfil**.

OBSERVAÇÃO: pode ser necessário adicionar este aplicativo ao menu principal para poder selecioná-lo (*Personalizando o menu principal*, página 49).

- 3 Selecione um perfil.

Definir um alarme de proximidade

Os alarmes de proximidade alertam quando você está dentro de uma faixa especificada de um local em particular.

- 1 Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal.

- 2 Selecione **Alarm. prox. > Criar alarme**.

OBSERVAÇÃO: pode ser necessário adicionar este aplicativo ao menu principal para poder selecioná-lo (*Personalizando o menu principal*, página 49).

- 3 Selecione uma categoria.

- 4 Selecione um local.

- 5 Selecione **Usar**.

- 6 Insira um raio.

Quando você entra em uma área com alarme de proximidade, o dispositivo emite um som.

Editando ou excluindo um alarme de proximidade

- 1 Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal.

- 2 Selecione **Alarm. prox..**

- 3 Selecione um alarme.

- 4 Selecione uma opção:

- Para editar o raio, selecione **Alterar raio**.
- Para exibir o alarme no mapa, selecione **Exibir Mapa**.
- Para excluir o alarme, selecione **Excluir**.

Página de satélites

A página de satélites exibe sua localização atual, a precisão do GPS, as localizações dos satélites e a intensidade do sinal.

Você pode selecionar  ou  para visualizar constelações de satélite adicionais quando estiverem ativadas.

Configurações de satélite GPS

Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal. Selecione **Satélite**. Pressione **MENU**.

Utilizar com GPS ligado: permite ativar o GPS.

Trajeto para cima: indica se os satélites são mostrados com seus anéis apontados para o norte em direção ao topo da tela, ou apontados com sua trilha atual em direção ao topo da tela.

Única Cor: permite selecionar o formato da página de satélite, seja ela multicolorida ou de cor única.

Definir loc. no mapa: permite marcar a localização atual no mapa. É possível utilizar essa localização para criar rotas ou pesquisar localizações salvas.

Posição AutoLocate: calcula sua posição de GPS por meio do recurso Garmin AutoLocate®.

Config. satélite: define as opções do sistema de satélite (*Configurações do satélite*, página 46).

Enviando e recebendo dados sem fio

Para poder compartilhar dados sem fio, você deve estar a 3 m (10 pés) de um dispositivo Garmin compatível.

O navegador pode enviar e receber dados sem fio quando conectado a um dispositivo Garmin usando a tecnologia ANT+. Você pode compartilhar pontos de parada, geocaches, rotas, trilhas e muito mais.

1 Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal.

2 Selecione **Comp. s/ fio**.

3 Selecione uma opção:

- Selecione **Enviar** e selecione o tipo de dado.
- Selecione **Receber** para receber dados de outro dispositivo. O outro dispositivo compatível deve estar tentando enviar um dado.

4 Siga as instruções na tela.

Usando o VIRB remoto

Para usar a função VIRB remoto, ative a configuração remota na câmera VIRB. Consulte o *Manual do proprietário da série VIRB* para mais informações.

A função de controle remoto da VIRB permite a você controlar a câmera VIRB pelo seu navegador.

1 Ligue a câmera VIRB.

2 No navegador GPSMAP 67i, selecione **VIRB Remote**.

OBSERVAÇÃO: pode ser necessário adicionar este aplicativo ao menu principal para poder selecioná-lo (*Personalizando o menu principal*, página 49).

3 Aguarde até que o navegador se conecte à sua câmera VIRB.

4 Selecione uma opção:

- Para gravar um vídeo, selecione 
- Para tirar uma foto, selecione 

Personalizando o dispositivo

Personalizando os campos de dados

É possível personalizar os campos de dados exibidos em cada página principal.

1 Abra a página para a qual alterará os campos de dados.

2 Pressione **MENU**.

3 Seleccionar **Alterar campos dados**.

4 Selecione um campo de dados.

5 Siga as instruções na tela.

Menu de configurações

Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal. Selecione **Configuração**.

Sistema: permite personalizar as configurações do sistema ([Configurações do sistema](#), página 46).

Visor: ajusta a luz de fundo e as configurações de tela ([Configurações do visor](#), página 46).

Bluetooth: emparelha seu navegador a um telefone e permite personalizar as configurações de Bluetooth ([Configurações de Bluetooth](#), página 47).

Wi-Fi: permite a conexão a redes sem fio ([Configurações de Wi-Fi](#), página 47).

Rastreamento: permite personalizar as configurações de Rastreamento ([Configurações de rastreamento do inReach](#), página 9).

Mensagens: permite personalizar as definições das mensagens ([Configurações das mensagens](#), página 8).

Contatos: permite adicionar, excluir e editar contatos ([Contatos](#), página 11).

Mapa: define a aparência do mapa ([Configurações de mapa](#), página 13).

Gravando: permite personalizar as configurações de gravação de atividade ([Configurações de gravação](#), página 24).

Rota: permite personalizar como o dispositivo calcula rotas para cada atividade ([Configurações de rotas](#), página 47).

Baixa energ.: permite personalizar as configurações para ativar o modo de baixa energia ([Ligando o modo de baixa energia](#), página 47).

Pontos de parada: permite inserir um prefixo personalizado para pontos de parada nomeados automaticamente.

Toques: configura os sons do dispositivo, como tons das teclas e dos alertas ([Definindo toques do dispositivo](#), página 48).

Direção: permite personalizar as configurações de direção da bússola ([Configurações de direção](#), página 16).

Altímetro: permite personalizar as configurações do altímetro ([Configuração do altímetro](#), página 17).

Geocaching: permite personalizar as configurações de gravação de geocache ([Configurações do Geocaching](#), página 48).

Sensores: emparelhe os sensores sem fio com seu navegador ([Emparelhar seus sensores sem fio](#), página 48).

Fitness: permite personalizar as configurações de gravação de atividades de condicionamento físico ([Configurações de fitness](#), página 48).

Náutico: define a aparência dos dados marítimos no mapa ([Definições marítimas](#), página 49).

Menus: permite personalizar a sequência de páginas e o menu principal ([Configurações do menu](#), página 49).

Form de posição: define o formato da posição geográfica e as opções de referência ([Configurações do formato de posição](#), página 50).

Unidades: define as unidades de medida usadas no dispositivo ([Alterar as unidades de medida](#), página 51).

Hora: ajusta as definições de hora ([Configurações de hora](#), página 51).

Perfis: permite personalizar e criar novos perfis de atividades ([Perfis](#), página 51).

Redefinir: permite restaurar os dados e as configurações do usuário ([Redefinindo dados e configurações](#), página 52).

Sobre: exibe as informações do dispositivo, como o ID da unidade, a versão do software, as informações regulamentares e o contrato de licença ([Visualizar informações de conformidade e regulamentação do rótulo eletrônico](#), página 56).

Configurações do sistema

Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal. Selecione **Configuração > Sistema**.

Satélite: define as opções do sistema de satélite ([Configurações do satélite, página 46](#)).

Idioma do texto: configura o idioma do texto no dispositivo.

OBSERVAÇÃO: a alteração do idioma do texto não altera o idioma de dados inseridos pelo usuário ou dados do mapa, como nomes de rua.

Modo USB: configura o dispositivo para usar o MTP (media transfer protocol) ou modo Garmin quando conectado a um computador.

Registro RINEX: permite que o dispositivo grave dados RINEX (Receiver Independent Exchange Format) em um arquivo do sistema. O RINEX é um formato de troca de dados para dados brutos do sistema de navegação por satélite.

Configurações do satélite

Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal. Selecione **Configuração > Sistema > Satélite**.

Sistema de satélite: define o sistema de satélite apenas para GPS, vários sistemas de satélite ou Modo demonstração (GPS desligado).

Multi-Band: permite o uso de sistemas multibanda no dispositivo GPSMAP 67i.

OBSERVAÇÃO: os sistemas multibanda usam várias bandas de frequência e permitem registros de trajetos mais consistentes e melhor posicionamento ao usar o dispositivo em ambientes desafiadores.

Configurações do visor

Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal. Selecione **Configuração > Visor**.

Limite da luz de fundo: define o período de tempo restante antes de a luz de fundo apagar.

Sempre no visor: economiza a energia e prolonga a vida útil da bateria ao apagar a tela quando a luz de fundo se esgota ([Desligar a tela, página 46](#)).

Aparência: altera a aparência do fundo da tela e o destaque da seleção ([Alterando o modo de cor, página 46](#)).

Captura de imagem: permite salvar a imagem na tela do dispositivo.

Rever tam do texto: altera o tamanho do texto exibido na tela.

Desligar a tela

Para economizar bateria e prolongar a vida útil da bateria, você pode desligar a tela automaticamente quando a luz de fundo atingir o tempo limite.

- 1 Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal.
- 2 Selecione **Configuração > Visor > Sempre no visor > Desligada**.

Você pode pressionar o  para ligar a tela.

Alterando o modo de cor

- 1 Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal.
- 2 Selecione **Configuração > Visor > Aparência**.
- 3 Selecione uma opção:
 - Para permitir que o dispositivo exiba cores diurnas ou noturnas automaticamente com base na hora do dia, selecione **Modo > Automático**.
 - Para usar um fundo claro, selecione **Modo > Dia**.
 - Para usar um fundo escuro, selecione **Modo > Noite**.
 - Para personalizar o esquema de cores do modo diurno, selecione **Cor diurna**.
 - Para personalizar o esquema de cores do modo noturno, selecione **Cor noturna**.

Configurações de Bluetooth

Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal. Selecione **Configuração > Bluetooth**.

Estado: habilita tecnologia Bluetooth sem fio e mostra o status atual da conexão.

Notificações: mostra ou oculta notificações do telefone.

Esquecer telefone: remove o telefone conectado da lista de telefones emparelhados. Esta opção está disponível somente depois de o telefone ser emparelhado.

Configurações de Wi-Fi

Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal. Selecione **Configuração > Wi-Fi**.

Wi-Fi: ativa a tecnologia de Internet sem fio.

Adicionar rede: permite procurar e se conectar a uma rede de Internet sem fio.

Configurações de rotas

As configurações de roteamento disponíveis variam dependendo da ativação ou desativação do Rota direta.

Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal. Selecione **Configuração > Rota**.

Rota direta: ativa ou desativa o roteamento direto. O roteamento direto calcula a rota mais direta possível até o destino.

Atividades: define uma atividade durante o roteamento. O navegador calcula as rotas otimizadas para o tipo de atividade que você está realizando.

Bloqueio na pista: bloqueia o triângulo azul, que representa sua posição no mapa, na estrada mais próxima.

Isso é muito útil ao dirigir ou navegar em estradas.

Navegação percurso: define o método usado para calcular percursos e rotas. A opção Caminho direto é usada para navegação ponto a ponto sem recálculo. A opção Estradas & trilhas ajusta o percurso para seguir os dados do mapa, recalculando conforme necessário.

Transições de rota: permite que o navegador trace a rota de um ponto ao próximo. Essa configuração só está disponível para algumas atividades. A opção Distância traça a rota até o próximo ponto quando você está a determinada distância do ponto atual.

Config. avançada: permite personalizar mais configurações de rotas ([Configurações avançadas de rotas, página 47](#)).

Configurações avançadas de rotas

Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal. Selecione **Configuração > Rota > Config. avançada**.

Método de cálculo: define o método usado para calcular sua rota.

Recálculo fora da rota: define as preferências de recálculo ao navegar para fora de uma rota ativa.

Conf. a ser evitada: configura os tipos de estradas, terreno e modos de transporte a serem evitados durante a navegação.

Ligando o modo de baixa energia

É possível usar o modo de baixa energia para estender a duração da bateria. No modo de baixa energia, a tela é desligada, o dispositivo entra no modo de baixo consumo e o dispositivo coleta menos pontos de trajeto do GPS.

1 Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal.

2 Selecione **Configuração > Baixa energ..**

3 Selecione uma opção:

- Para permitir que o dispositivo solicite que você ative o modo de baixa energia ao desligar o dispositivo, selecione **Avisado**.
- Para ativar automaticamente o modo de baixa energia após dois minutos de inatividade, selecione **Automático**.
- Para nunca ativar o modo de baixa energia, selecione **Nunca**.

No modo de baixa energia, o LED verde pisca de vez em quando.

Definindo toques do dispositivo

Você pode personalizar toques para mensagens, teclas, avisos de curva e alarmes.

- 1 Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal.
- 2 Selecione **Configuração > Toques**.
- 3 Selecione **Sons**.
- 4 Selecione uma opção:
 - Para ativar os tons e a vibração, selecione **Som e vibração**.
 - Para ativar somente os tons, selecione **Tom**.
 - Para ativar somente a vibração, selecione **Vibração**.
 - Para desativar tons e vibração, selecione **Desligada**.
- 5 Selecione **Volume** para ajustar o tom do volume.
- 6 Selecione um toque para cada tipo audível.

Configurações do Geocaching

Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal. Selecione **Configuração > Geocaching**.

Geocaching Live: permite que você remova os dados de geocache ao vivo do seu dispositivo e remova o registro do seu dispositivo de geocaching.com ([Remover dados de geocache ao vivo deste dispositivo, página 41](#), [Remover o registro do dispositivo de geocaching.com, página 42](#)).

Estilo de geocache: configura o dispositivo para exibir a lista de geocaches utilizando nomes ou códigos.

Config chirp™: permite que você ative a pesquisa do chirp e programe um acessório de chirp ([chirp, página 41](#)).

Configuração de filtros: permite criar e salvar filtros personalizados para geocaches ([Salvar um filtro de geocache personalizado, página 40](#)).

Geocaches encontr.: permite editar o número de geocaches encontrados. Esse número aumenta automaticamente ao fazer login em uma descoberta ([Registro da tentativa, página 41](#)).

Alarme de prox: permite definir um alerta para soar quando você estiver dentro de um intervalo especificado de geocache.

Emparelhar seus sensores sem fio

Antes de emparelhar, vista o monitor de frequência cardíaca ou instale o sensor.

Seu navegador pode ser emparelhado com sensores sem fio usando tecnologia ANT+ ou Bluetooth. Por exemplo, a conexão de um monitor de frequência cardíaca com o seu navegador. Para mais informações sobre compatibilidade e compra de sensores opcionais, acesse [buy.garmin.com](#).

- 1 Coloque o navegador ao alcance de até 3 m (10 pés) do sensor.
- OBSERVAÇÃO:** afaste-se 10 m (33 pés) de outros sensores durante o emparelhamento.
- 2 Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal.
- 3 Selecione **Configuração > Sensores**.
- 4 Selecione o tipo de sensor.
- 5 Selecione **Pesquisar por novos**.

Após emparelhar o sensor com o seu navegador, seu status mudará de Pesquisando para Conectado.

Configurações de fitness

Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal. Selecione **Configuração > Fitness**.

Auto Lap: configura o navegador para marcar, automaticamente, a volta a uma distância específica.

Usuário: define as informações do seu perfil de usuário. O navegador utiliza essas informações para calcular dados precisos de treinamento em Garmin Connect.

Zonas de freq card: define as cinco zonas de frequência cardíaca e sua frequência cardíaca máxima para atividades de condicionamento físico.

Marcar voltas por distância

É possível utilizar o recurso Auto Lap® para marcar, automaticamente, uma volta a uma distância específica. Esse recurso é útil para comparar o seu desempenho em diversos momentos de uma atividade.

- 1 Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal.
- 2 Selecione **Configuração > Fitness > Auto Lap**.
- 3 Insira um valor e selecione **Concluído**.

Definições marítimas

Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal. Selecione **Configuração > Náutico**.

Modo de gráf. marinho: define o tipo de carta náutica que o dispositivo usa ao exibir dados marítimos. Náutico apresenta vários recursos dos mapas em diferentes cores, para que os POIs marítimos sejam mais legíveis, portanto o mapa reflete o esquema de desenho dos gráficos impressos. Pesca (exige mapas marítimos) exibe uma visualização detalhada dos contornos de fundo e das sondagens de profundidade, e simplifica a apresentação do mapa para uma utilização otimizada durante a pesca.

Aparência: configura a aparência dos auxílios de navegação marítima no mapa.

Config. alarme marít.: defina alarmes a serem enviados ao exceder certa distância de deriva com a embarcação ancorada, ao desviar demais do percurso e ao entrar em águas com determinada profundidade ([Configurando alarmes marítimos, página 49](#)).

Filtro veloc marítima: calcula a velocidade média da embarcação durante um curto período para obter valores de velocidade mais suaves.

Configurando alarmes marítimos

- 1 Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal.
- 2 Selecione **Configuração > Náutico > Config. alarme marít..**
- 3 Selecione um tipo de alarme.
- 4 Insira uma distância e selecione **Concluído**.

Configurações do menu

Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal. Selecione **Configuração > Menus**.

Estilo do menu: altera a aparência do menu principal.

Menu principal: permite mover, adicionar e excluir itens no menu principal ([Personalizando o menu principal, página 49](#)).

Sequência de páginas: permite mover, adicionar e excluir itens na sequência de páginas ([Alterar a sequência de páginas, página 50](#)).

Configuração: altera a ordem dos itens no menu de configuração.

Localizar: altera a ordem dos itens no menu de localização.

Personalizando o menu principal

Você pode mover, adicionar e excluir itens no menu principal.

- 1 Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal.
- 2 Selecione uma opção:
 - Para adicionar um novo item ao final da lista, selecione **Adicionar página**, selecione uma categoria e selecione uma opção.
 - Para alterar o posicionamento de um item na lista, pressione **MENU**, selecione **Mudar ordem dos itens**, selecione um item de menu e selecione **Mover**.
 - Para adicionar um novo item à lista antes do item selecionado, pressione **MENU**, selecione **Mudar ordem dos itens**, selecione um item de menu e **Inserir**.
 - Para excluir um item da lista, pressione **MENU**, selecione **Mudar ordem dos itens**, selecione um item de menu e **Remover**.

Alterar a sequência de páginas

- 1 Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal.
 - 2 Selecione **Configuração > Menus > Sequência de páginas > Editar sequência de páginas.**
 - 3 Selecione uma página.
 - 4 Selecione uma opção:
 - Para mover a página para cima ou para baixo na lista, selecione **Mover**.
 - Para adicionar uma nova página à sequência de páginas, selecione **Inserir** e uma categoria.
 - Para remover uma página da sequência de páginas, selecione **Remover**.
- DICA:** você pode pressionar **PAGE** para visualizar a sequência de páginas.



Configurando a Exibição da barra da página

- 1 Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal.
- 2 Selecione **Configuração > Menus > Sequência de páginas > Exibição barra página.**
- 3 Selecione uma opção:
 - Para desativar a exibição da barra da página, selecione **Desligada**.
 - Para definir a velocidade em que uma página é aberta depois de ser selecionada na exibição da barra da página, selecione **Lento** ou **Rápido**.

Configurações do formato de posição

OBSERVAÇÃO: não altere o formato de posição ou o sistema de coordenadas de dados do mapa, a menos que esteja usando um mapa ou um gráfico que especifique um formato de posição diferente.

Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal. Selecione **Configuração > Form de posição**.

Form de posição: define o formato de posição no qual a leitura de um local é exibida.

Dados ref. mapa: define o sistema de coordenadas no qual o mapa é estruturado.

Esferoide do mapa: exibe o sistema de coordenadas que o dispositivo está utilizando. O sistema de coordenadas padrão é WGS 84.

Alterar as unidades de medida

- 1 Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal.
- 2 Selecione **Configuração > Unidades**.
- 3 Selecione uma opção:
 - Para alterar a unidade de medida de velocidade e distância, selecione **Velocidade/Distância**.
 - Para alterar a unidade de medida da velocidade vertical, selecione **Veloc vertical**.
 - Para alterar a unidade de medida de elevação, selecione **Elevação > Elevação**.
 - Para alterar a unidade de medida da profundidade, selecione **Elevação > Profundidade**.
 - Para alterar a unidade de medida da temperatura, selecione **Temperatura**.
 - Para alterar a unidade de medida da pressão, selecione **Pressão**.
- 4 Selecione uma unidade de medida.

Configurações de hora

Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal. Selecione **Configuração > Hora**.

Formato de hora: configura o dispositivo para mostrar a hora no formato de 12 horas ou 24 horas.

Fuso horário: define o fuso horário para o dispositivo. A opção Automático define automaticamente o fuso horário com base na sua posição GPS.

Horário de verão: configura o dispositivo para usar o horário de verão.

Perfis

Os perfis são uma coleção de configurações que otimizam seu dispositivo com base no modo como você o utiliza. Por exemplo, as configurações e as visualizações são diferentes quando você usa o dispositivo ao caçar do que ao fazer geocaching.

Quando você está utilizando um perfil e altera configurações, como campos de dados ou unidades de medida, as alterações são salvas automaticamente como parte do perfil.

Criar perfil personalizado

Se nenhum dos perfis pré-carregados atender às necessidades de sua atividade ou viagem, crie um perfil personalizado que tenha configurações exclusivas e campos de dados próprios.

- 1 Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal.
- 2 Selecione **Configuração > Perfis > Criar perfil > OK**.

O novo perfil será criado com um nome padrão e um número. Por exemplo, "Perfil 10". O novo perfil se tornará o perfil ativo.
- 3 Selecione o novo perfil.
- 4 Selecione uma opção:
 - Personalize o nome de perfil padrão ([Editar um nome de perfil](#), página 51).
 - Personalize as configurações conforme necessário ([Menu de configurações](#), página 45).
 - Personalize os campos de dados conforme necessário ([Personalizando os campos de dados](#), página 44).

Todas as alterações feitas nas configurações e nos campos de dados serão salvas automaticamente no perfil ativo.

Editar um nome de perfil

- 1 Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal.
- 2 Selecione **Configuração > Perfis**.
- 3 Selecione um perfil.
- 4 Selecione **Editar nome**.
- 5 Insira o novo nome.

Excluir um perfil

OBSERVAÇÃO: não é possível excluir um perfil enquanto ele está em uso.

- 1 Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal.
- 2 Selecione **Configuração > Perfis**.
- 3 Selecione um perfil.
- 4 Selecione **Excluir**.

Redefinindo dados e configurações

- 1 Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal.
- 2 Selecione **Configuração > Redefinir**.
- 3 Selecione uma opção:
 - Para redefinir os dados específicos para uma viagem, como distância e médias, selecione **Red. dados da viagem**.
 - Para excluir todos os pontos de passagem salvos, selecione **Exc todas par de rota**.
 - Para limpar os dados registrados desde o início da atividade atual, selecione **Limpar atividade atual**.
OBSERVAÇÃO: o dispositivo continua a registrar novos dados para a atividade atual.
 - Para reajustar as configurações do perfil de sua atividade atual para os valores-padrão de fábrica, selecione **Redefinir conf. de perfil**.
 - Para restaurar todas as configurações e perfis do dispositivo para os valores-padrão de fábrica, selecione **Repor todas defin.**
OBSERVAÇÃO: redefinir todas as configurações limpa todas as atividades de Geocaching de seu dispositivo. Isso não remove seus dados de usuário salvos, como trajetos e pontos de parada.
 - Para remover todos os dados do usuário salvos e redefinir todas as configurações no dispositivo para os valores-padrão de fábrica, selecione **Excluir tudo**.
OBSERVAÇÃO: excluir todas as configurações remove dados pessoais, histórico e dados do usuário salvos, incluindo trajetos e pontos de parada.

Restaurar configurações padrão da página

- 1 Pressione **PAGE** ou **QUIT** para acessar a página cujas configurações você deseja restaurar.
- 2 Pressione **MENU**.
- 3 Selecione **Repor predefinições**.

Informações sobre o dispositivo

Atualizações do produto

Em seu computador, instale o Garmin Express™ (www.garmin.com/express). No seu smartphone, instale o app Garmin Explore.

Isso fornece fácil acesso a esses serviços para dispositivos Garmin:

- Atualizações de software
- Atualizações de mapa
- Carregamento de dados para Garmin Explore
- Registro do produto

Definindo Garmin Express

- 1 Conecte o dispositivo ao computador usando um cabo USB.
- 2 Acesse garmin.com/express.
- 3 Siga as instruções na tela.


Como obter mais informações

Você pode encontrar mais informações sobre este produto no site da Garmin.

- Acesse support.garmin.com para manuais adicionais, artigos e atualizações de software.
- Acesse buy.garmin.com ou entre em contato com seu revendedor Garmin para obter informações sobre acessórios opcionais e peças de reposição.

Prendendo o mosquetão

- 1 Coloque o mosquetão **①** nas ranhuras do suporte de montagem **②** do dispositivo.




- 2 Deslize o mosquetão para cima até travar no lugar.

Remoção do mosquetão

Levante a parte inferior do mosquetão e, em seguida, deslize-o do suporte de montagem.

Prendendo o cordão

- 1 Insira o laço do cordão através da ranhura do dispositivo.



- 2 Passe a outra extremidade do cordão por dentro do laço e aperte firmemente.
- 3 Se necessário, prenda o cordão na sua roupa ou mochila para fixar durante uma atividade.

Cuidados com o dispositivo

AVISO

Evite produtos químicos, solventes, e repelentes de insetos que possam danificar os componentes de plástico e acabamentos.

Não coloque o dispositivo em locais com exposição prolongada a temperaturas extremas, pois isso pode causar danos permanentes.

O dispositivo é resistente à água de acordo com os padrões IEC 60529 IPX7. Suporta a imersão acidental em 1 metro de água durante 30 minutos. Submersão prolongada pode causar danos ao dispositivo. Após submersão, seque o dispositivo com um pano e ao ar antes de usá-lo ou carregá-lo.

Lave cuidadosamente o dispositivo com água potável, após exposição a ambientes de água salgada ou com cloro.

Limpando o dispositivo

- 1 Limpe o dispositivo usando um pano umedecido com solução de detergente neutro.
- 2 Seque-o com um pano.

Gerenciamento de dados

Tipos de arquivo

O dispositivo portátil suporta estes tipos de arquivos:

- Arquivos no Garmin Explore.
- Rota GPX, trajeto e arquivos de ponto de parada.
- Arquivos geocache GPX (*Download de geocaches utilizando o computador*, página 39).
- Arquivos de foto JPEG.
- Arquivos POI GPI personalizados do Garmin POI Loader. Acesse www.garmin.com/products/poiloader.
- Arquivos FIT para exportar para Garmin Connect.

Instalando um cartão de memória

Você pode instalar um cartão de memória microSD de até 32 GB para ter armazenamento adicional ou mapas pré-carregados.

- 1 Levante a cobertura de proteção na lateral do dispositivo ①.



- 2 Insira o cartão de memória com os contatos dourados virados de frente para o dispositivo.

Conectando o dispositivo ao computador

AVISO

Para evitar corrosão, seque cuidadosamente a mini-porta USB, a capa contra intempéries e a área envolvente antes de carregar ou ligar o dispositivo a um computador.

- 1 Levante a cobertura de proteção da porta USB.
- 2 Conecte uma extremidade do cabo à porta USB do dispositivo.
- 3 Conecte a outra extremidade do cabo à porta USB do computador.

Dependendo do sistema operacional do computador, o dispositivo e o cartão de memória (opcional) aparecem como dispositivos portáteis, unidades ou volumes removíveis.

OBSERVAÇÃO: por padrão, os sistemas operacionais Mac® não detectam o dispositivo. Você deve usar o software Garmin Express para interagir com os arquivos do seu dispositivo.

Transferindo arquivos para seu dispositivo

- 1 Conecte o dispositivo ao computador.

Dependendo do sistema operacional do computador, o dispositivo e o cartão de memória (opcional) aparecem como dispositivos portáteis, unidades ou volumes removíveis.

OBSERVAÇÃO: por padrão, os sistemas operacionais Mac não detectam o dispositivo. Você deve usar o software Garmin Express para interagir com os arquivos do seu dispositivo.

- 2 No computador, abra o navegador de arquivos.
- 3 Selecione um arquivo.

- 4 Selecione **Editar > Copiar**.

- 5 Abra o dispositivo portátil, a unidade ou o volume do dispositivo ou do cartão de memória.

- 6 Navegue até uma pasta.

OBSERVAÇÃO: a maioria dos tipos de arquivo tem uma pasta nomeada dentro da pasta Garmin.

- 7 Selecione **Editar > Colar**.

O arquivo aparece na lista de arquivos na memória do dispositivo ou no cartão de memória.

Excluindo arquivos

AVISO

Se você não souber a finalidade de um arquivo, não o exclua. A memória do dispositivo contém arquivos do sistema importantes que não devem ser excluídos.

- 1 Abra a unidade **Garmin** ou o volume.
- 2 Se necessário, uma pasta ou o volume.
- 3 Selecione um arquivo.

- 4 Pressione a tecla **Excluir** no teclado.

OBSERVAÇÃO: se você está usando um computador Apple®, é necessário esvaziar a pasta Lixo para remover os arquivos completamente.

Desconectando o cabo USB

Se seu dispositivo estiver conectado a um computador como uma unidade removível ou volume, você deverá desconectá-lo com segurança do computador para evitar perda de dados. Se o dispositivo estiver conectado ao computador Windows® como um dispositivo portátil, não será necessário desconectá-lo com segurança.

- 1 Execute uma ação:
 - Em computadores Windows selecione o ícone **Remover hardware com segurança** na bandeja do sistema e selecione seu dispositivo.
 - Para computadores Apple, selecione o dispositivo e selecione **Arquivo > Ejetar**.
- 2 Desconecte o cabo do computador.

Especificações

| | |
|---|--|
| Tipo de bateria | Recarregável, bateria de íon de lítio integrada |
| Duração da bateria | Até 165 horas com tecnologia inReach habilitada com intervalo de rastreamento de 10 minutos Até 180 horas no modo GPS Até 425 horas no modo de expedição com tecnologia inReach habilitada Até 840 horas no modo de baixa energia |
| Classificação de impermeabilidade | IEC 60529 IPX7 ⁴ |
| Intervalo de temperatura de funcionamento | De -20 a 60 °C (de -4 a 140 °F) |
| Intervalo de temperatura de carregamento | De 0 a 45 °C (de 32 a 113 °F) |
| Distância segura da bússola | 17,5 cm (7 pol.) |
| Frequência/protocolo sem fio | Máximo de 2,4 GHz a 16,74 dBm Máximo de 1,6 GHz a 33,5 dBm |
| SAR da UE (corpo) | 1,07 W/kg, em simultâneo |

Visualizar informações de conformidade e regulamentação do rótulo eletrônico

O rótulo deste dispositivo é fornecido eletronicamente. O rótulo eletrônico pode fornecer informações de regulamentação, como os números de identificação da FCC ou marcas de conformidade regionais, o número IMEI, bem como informações aplicáveis de produto e licenciamento.

- 1 Pressione **MENU** duas vezes para abrir o menu principal.
- 2 Selecione **Configuração**.
- 3 Selecione **Sobre**.

⁴ O dispositivo é resistente a exposição accidental à água de até 1 m de profundidade por até 30 min. Para obter mais informações, acesse www.garmin.com/waterrating.

Apêndice

Campos de dados

Alguns campos de dados exigem que você esteja navegando ou exigem acessórios sem fio para exibir os dados.

Barômetro: a pressão atual calibrada.

Cad da última volta: ciclismo. A cadência média para a última volta concluída.

Cadênci a: ciclismo. O número de rotações da pedivela. O dispositivo deve estar conectado a um acessório de cadência para que esses dados sejam exibidos.

Cadênci a média: ciclismo. A cadência média para a atividade atual.

Cadênci a volta: ciclismo. A cadência média para a volta atual.

Calorias: a quantidade total de calorias queimadas.

Curso: a direção da sua posição de partida até um destino. O percurso pode ser visto como uma rota planejada ou definida. É necessário estar navegando para que estes dados sejam exibidos.

Curva: o ângulo de diferença (em graus) entre a direção do destino e seu percurso atual. L significa virar à esquerda. R significa virar à direita. É necessário estar navegando para que estes dados sejam exibidos.

Curva automotiva: a direção da próxima curva na rota. É necessário estar navegando para que estes dados sejam exibidos.

Data: o dia, o mês e o ano atuais.

Descida da última volta: a distância vertical de descida para a última volta concluída.

Descida da volta: a distância vertical de descida para a volta atual.

Descida - máximo: a taxa máxima de descida em pés por minuto ou metros por minuto desde a última zerada.

Descida - Média: a distância vertical média de descida desde a última zerada.

Descida - Total: a distância de elevação total de descida durante a atividade ou desde a última zerada.

Direção: a direção para onde se desloca.

Direção da Bússola: a direção para onde se desloca com base na bússola.

Direção do GPS: a direção para onde se desloca com base no GPS.

Dist. até próx.: a distância restante até o próximo ponto de parada na rota. É necessário estar navegando para que estes dados sejam exibidos.

Distância até destino: a distância que falta até o destino final. É necessário estar navegando para que estes dados sejam exibidos.

Distância na atividade: a distância percorrida do trajeto ou da atividade atual.

Distância volta: a distância percorrida para a volta atual.

Dist da última volta: a distância percorrida para a última volta concluída.

Dist vert até destino: a distância de elevação entre a sua posição atual e o destino final. É necessário estar navegando para que estes dados sejam exibidos.

Dist vert até o próximo: a distância de elevação entre sua posição atual e o próximo ponto de parada na rota. É necessário estar navegando para que estes dados sejam exibidos.

Elevação: a altitude da sua localização atual acima ou abaixo do nível do mar.

Elevação acima do solo: a altitude da sua localização atual acima do nível do mar.

Elevação do GPS: a altitude da sua localização atual usando GPS.

Elevação - máxima: a maior distância de elevação atingida desde a última zerada.

Elevação - mínima: a menor distância de elevação atingida desde a última zerada.

FC última volta: a frequência cardíaca média para a última volta concluída.

Fora do percurso: a distância para a esquerda ou para a direita pela qual você se desviou do percurso original. É necessário estar navegando para que estes dados sejam exibidos.

Freq. card. média: a frequência cardíaca média para a atividade atual.

Freq. card.média %máx.: a porcentagem média de frequência cardíaca máxima para a atividade atual.

Freq. cardíaca na volta: a frequência cardíaca média para a volta atual.

Freq card - % máxima: a porcentagem máxima de frequência cardíaca.

Frequência cardíaca: sua frequência cardíaca em batidas por minuto (bpm). O dispositivo deve estar conectado a um monitor de frequência cardíaco compatível.

Grau: o cálculo de aumento (elevação) sobre a corrida (distância). Por exemplo, se você escalar 3 m (10 pés) a cada 60 m (200 pés) de deslocamento, o grau é 5%.

HEC no destino: o horário previsto do dia que você chegará ao destino final (ajustado para a hora local do destino). É necessário estar navegando para que estes dados sejam exibidos.

HEC no próximo: o horário previsto do dia que você chegará ao próximo ponto de parada na rota (ajustado para a hora local do ponto de parada). É necessário estar navegando para que estes dados sejam exibidos.

Hora do dia: a hora do dia com base na sua localização atual e definições de hora (formato, fuso horário, o horário de verão).

Intens. do sinal do GPS: a intensidade do sinal de satélite GPS.

Limite de velocidade: o limite de velocidade reportado para a rodovia. Não disponível em todos os mapas e em todas as áreas. Confie sempre nas placas das rodovias que indicam os limites reais de velocidade.

Local (lat/longitude): posição atual de latitude e longitude, independentemente da definição de formato da posição selecionada.

Local (selecionado): a posição atual usando a definição de formato da posição selecionada.

Local do destino: o posicionamento do seu destino final. É necessário estar navegando para que estes dados sejam exibidos.

Média da volta: o tempo médio da volta para a atividade atual.

Nascer do sol: a hora do nascer do sol com base na posição do GPS.

Nascer do sol/Pôr do sol: a hora do próximo nascer ou pôr do sol com base na sua posição de GPS.

Nenhum: este é um campo de dados em branco.

Nível da bateria: bateria restante.

Odômetro: uma contagem constante da distância percorrida em todas as viagens. Este total não é apagado ao redefinir os dados de viagem.

Odômetro viagem: uma contagem constante da distância percorrida desde o último zeramento.

Para o percurso: a direção em que deve seguir para voltar à rota. É necessário estar navegando para que estes dados sejam exibidos.

Perc. FC da volta: a porcentagem média de frequência cardíaca máxima para a volta atual.

Ponteiro: uma seta aponta na direção da próxima parada ou curva. É necessário estar navegando para que estes dados sejam exibidos.

Pôr do sol: a hora do pôr do sol com base na posição do GPS.

Precisão do GPS: a margem de erro de sua localização exata. Por exemplo, sua localização por GPS tem uma margem de erro de +/- 3,65 m (12 pés).

Pressão ambiente: pressão não calibrada do ambiente.

Profundidade: a profundidade da água. Seu dispositivo deve estar conectado a um NMEA® dispositivo 0183 capaz de obter a profundidade da água.

Prop de deslize até dest: a proporção de deslize necessária para decrescer de sua posição atual até a elevação de destino. É necessário estar navegando para que estes dados sejam exibidos.

Pto de parada no dest.: o último ponto na rota até o destino. É necessário estar navegando para que estes dados sejam exibidos.

Pto de parada no próx: o próximo ponto na rota. É necessário estar navegando para que estes dados sejam exibidos.

Rumo: a direção da sua posição atual até um destino. É necessário estar navegando para que estes dados sejam exibidos.

Subida da última volta: a distância vertical de subida para a última volta concluída.

Subida da volta: a distância vertical de subida para a volta atual.

Subida - máximo: a taxa máxima de subida em pés por minuto ou metros por minuto desde a última zerada.

Subida - Média: a distância vertical média de subida desde a última zerada.

Subida - Total: a distância de elevação total de subida durante a atividade ou desde a última zerada.

Tem. p/ próx: a estimativa de tempo restante até chegar ao próximo ponto de parada na rota. É necessário estar navegando para que estes dados sejam exibidos.

Temp. máx. de 24 horas: a temperatura máxima registrada nas últimas 24 horas para um sensor compatível com temperatura.

Temp. mín. de 24 horas: a temperatura mínima registrada nas últimas 24 horas para um sensor compatível com temperatura.

Temp. últ. volta: o tempo do cronômetro para a última volta concluída.

Temperatura: a temperatura do ar. A temperatura do corpo afeta o sensor de temperatura. O dispositivo deve estar conectado a um sensor tempe™ para que esses dados sejam exibidos.

Temperatura - Água: a temperatura da água. Seu dispositivo deve estar conectado a um NMEA dispositivo 0183 capaz de obter a temperatura da água.

Tempo até o destino: a estimativa de tempo restante antes de chegar ao destino. É necessário estar navegando para que estes dados sejam exibidos.

Tempo da viagem: uma contagem constante do tempo total gasto movendo-se e sem se mover desde o último zeramento.

Tempo de ativ transcorr: tempo total registrado. Por exemplo, se você iniciar o temporizador e correr por 10 minutos, depois pará-lo por 5 minutos e, em seguida, iniciá-lo e correr por mais 20 minutos, seu tempo transcorrido será de 35 minutos.

Timer do alarme: a hora atual do temporizador de contagem regressiva.

Timer do cronômetro: o tempo do cronômetro para a atividade atual.

Tmp de viag - Em mov.: uma contagem constante do tempo gasto movendo-se desde o último zeramento.

Tmp de viag - Parado: uma contagem constante do tempo gasto sem se mover desde o último zeramento.

Total de voltas: o tempo do cronômetro para todas as voltas concluídas.

Tx. desliz.: a proporção de distância horizontal percorrida até a mudança na distância vertical.

Vel. última volta: a velocidade média para a última volta concluída.

Vel. vert até destino: a taxa de subida ou descida a uma altitude predefinida. É necessário estar navegando para que estes dados sejam exibidos.

Veloc. - Méd. em mov.: a velocidade média durante o movimento desde o último zeramento.

Veloc. - Média geral: a velocidade média durante o movimento e a parada desde o último zeramento.

Veloc. volta: a velocidade média para a volta atual.

Velocidade: a taxa atual do percurso.

Velocidade com progr: a velocidade que se encontra ao aproximar-se de um destino ao longo da rota. É necessário estar navegando para que estes dados sejam exibidos.

Velocidade - Máxima: a mais alta velocidade atingida desde o último zeramento.

Veloc vertical: a taxa de subida ou descida ao longo do tempo.

Volta atual: o tempo do cronômetro para a volta atual.

Voltas: o número de voltas concluídas para a atividade atual.

Zona de FC: a zona de desempenho da sua frequência cardíaca (1 a 5). As zonas padrão baseiam-se no seu perfil de usuário e na frequência cardíaca máxima (220 menos a sua idade).

Acessórios opcionais

Acessórios opcionais, como suportes, mapas, acessórios de condicionamento físico e peças de reposição, estão disponíveis em <http://buy.garmin.com> ou no seu revendedor Garmin.

tempe

O dispositivo é compatível com o sensor de temperatura tempe. Você pode fixar o sensor à correia ou ao loop seguro onde esteja exposto ao ar ambiente para fornecer uma fonte consistente de dados de temperatura precisos. É necessário emparelhar o sensor tempe com o seu dispositivo para exibir os dados de temperatura. Consulte as instruções do seu sensor tempe seu dispositivo para obter mais informações.

Dicas para emparelhar sensores sem fio

- Verifique se o sensor é compatível com o seu dispositivo Garmin.
- Antes de emparelhar o sensor com o seu dispositivo Garmin, afaste-se 10 m (33 pés) de outros sensores com tecnologia ANT+.
- Coloque o dispositivo Garmin a um alcance de 3 m (10 pés) do sensor.
- Após emparelhar pela primeira vez, seu dispositivo Garmin reconhecerá automaticamente o sensor sempre que ele for ativado. Esse processo ocorre automaticamente ao ligar o dispositivo Garmin, levando apenas alguns segundos quando os sensores estão ativados e funcionando corretamente.
- Quando emparelhado, o seu dispositivo Garmin recebe dados apenas do seu sensor, sendo possível se aproximar de outros sensores.

Solução de problemas

Maximizar a duração da bateria

É possível fazer diversas coisas para estender a duração das baterias.

- Reduza o brilho da tela ([Ajustar a luz de fundo](#), página 4).
- Reduzir o tempo limite da luz de fundo ([Configurações do visor](#), página 46).
- Reduza o brilho da lanterna ou a frequência do flash ([Usando a lanterna](#), página 38).
- Desligue a tela automaticamente quando a luz de fundo atingir o tempo limite ([Desligar a tela](#), página 46).
- Use o modo de baixa energia ([Ligando o modo de baixa energia](#), página 47).
- Desligue a tecnologia sem fio ([Configurações de Wi-Fi](#), página 47).
- Desligue a tecnologia Bluetooth ([Configurações de Bluetooth](#), página 47).
- Desligar sistemas de satélite adicionais ([GPS e outros sistemas de satélite](#), página 4).

Armazenamento de longo prazo

Quando não planejar utilizar o dispositivo por vários meses, carregue a bateria até pelo menos 50% antes de armazená-lo. Você deve armazenar o dispositivo em um local fresco e seco, com temperaturas em torno do nível doméstico típico. Após o armazenamento, você deve recarregar o dispositivo completamente antes de utilizá-lo.

Reiniciar o dispositivo

Se o dispositivo parar de responder, talvez seja necessário reiniciá-lo. Isso não apaga seus dados nem suas configurações.

Pressione o botão liga/desliga por cerca de 30 segundos.

Sobre zonas de frequência cardíaca

Muitos atletas utilizam zonas de frequência cardíaca para medir e aumentar sua força cardiovascular e melhorar seu nível de treino. A zona de frequência cardíaca é um intervalo definido de batimentos cardíacos por minuto. As cinco zonas de frequência cardíaca são numeradas de 1 a 5 de acordo com o aumento da intensidade. Geralmente, as zonas de frequência cardíaca são calculadas com base na porcentagem de sua frequência cardíaca máxima.

Objetivos de treino

Conhecer suas zonas de frequência cardíaca pode ajudar você a mensurar e melhorar seu treino entendendo e aplicando esses princípios.

- Sua frequência cardíaca é uma boa medida de intensidade do exercício.
- Treinar em certas zonas de frequência cardíaca pode ajudar você a melhorar sua capacidade cardiovascular e força.

Se você sabe qual é sua frequência cardíaca máxima, pode usar a tabela ([Cálculos da zona de frequência cardíaca, página 61](#)) para determinar a melhor zona de frequência cardíaca para seus objetivos de treino.

Se você não sabe sua frequência cardíaca máxima, use uma das calculadoras disponíveis na Internet. Algumas academias e clínicas podem fornecer um teste que mede a frequência cardíaca máxima. A frequência cardíaca mínima padrão é 220 menos sua idade.

Cálculos da zona de frequência cardíaca

| Zona | % da frequência cardíaca máxima | Esforço sentido | Benefícios |
|------|---------------------------------|--|--|
| 1 | 50–60% | Ritmo fácil e descontraído, respiração ritmada | Nível de iniciação de treino aeróbico, reduz o stress |
| 2 | 60–70% | Ritmo confortável, respiração um pouco mais profunda, é possível falar | Treino cardiovascular básico, bom ritmo de recuperação |
| 3 | 70–80% | Ritmo moderado, maior dificuldade em falar | Capacidade aeróbica superior, treino cardiovascular ideal |
| 4 | 80–90% | Ritmo rápido e um pouco desconfortável, esforço respiratório | Capacidade e limite anaeróbico superior, aumento de velocidade |
| 5 | 90–100% | Ritmo de sprint, insustentável por um longo período de tempo, respiração dificultada | Resistência anaeróbica e muscular, aumento da potência |

support.garmin.com