


GARMIN®



TREAD™

Brugervejledning

© 2020 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til www.garmin.com for at finde aktuelle opdateringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.

Garmin®, Garmin logoet, inReach® og TracBack® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. BaseCamp™, Garmin Adventurous Routing™, Garmin Drive™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin PowerSwitch™, myTrends™ og Tread™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.

Android™ er et varemærke tilhørende Google Inc. Apple® og Mac® er varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande. Navnet BLUETOOTH® og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. Foursquare® er et varemærke tilhørende Foursquare Labs, Inc. i USA og andre lande. HISTORY® og H-logoet er varemærker tilhørende A+E Networks og er beskyttet i USA og andre lande over hele kloden. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt med tilladelse. iOverlander™ er et varemærke tilhørende iOverlander. microSD® og microSD-logoet er varemærker tilhørende SD-3C, LLC. Tripadvisor® er et registreret varemærke tilhørende Tripadvisor LLC. Windows® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Wi-Fi® er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance. Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.

Indholdsfortegnelse

Sådan kommer du i gang 1

Oversigt over enheden.....	1
Tænd eller sluk for enheden.....	1
Opfangning af GPS-signaler.....	2
Statuslinjens ikoner.....	2
Brug af skærmknapper.....	2
Justering af lydstyrken.....	3
Brug af lydmixer.....	3
Justering af skærmens lysstyrke.....	3
Køretøjsprofiler.....	3
Tilføjelse af en køretøjsprofil.....	3
Valg af en køretøjsprofil.....	4

Installation..... 4

Montering af din enhed i en ATV eller side om side.....	4
Strømkabeloversigt.....	4
Overvejelser om montering.....	4
Montering af enheden på en styrtbøjle.....	5
Montering af antennen.....	6
Installation af antennen på Group Ride holderen.....	7
Installation af håndmikrofon og holder.....	8
Fjern din enhed fra holderen.....	9
Udskiftning af monteringsringen.....	9

Indstillinger for off-road-navigation..... 10

Ruter.....	10
Adventureveje og -stier.....	10
Ruter med lige linje.....	11
Spring over næste stop på din rute..	11
Sådan stopper du en rute.....	11
Spor.....	11
Registrering af spor.....	12
Navigation af et spor.....	12
Visning af dine samlinger på kortet.....	12
Vip og rul.....	12
Kalibrering af Vip og rul.....	12
Justering af advarselsvinkler.....	13
Aktivering eller deaktivering af vinkeladvarsler.....	13

Visning af højdemåler, trykhøjdemåler og kompas.....	13
Kalibrering af kompas.....	13
Gruppetur.....	13
Sådan startes en gruppetur.....	14
Sådan deltager du i en gruppetur.....	14
Genforen med en nylig gruppetur.....	14
Tilføjelse af kørere til en gruppetur..	14
Udsendelse af en meddelelse.....	14
Udsend en position.....	15
Visning af en besked om gruppetur.....	15
Sådan afsluttes en gruppetur.....	15
Indstillinger for Gruppetur.....	15
Radio.....	15
Valg af en forudindstilling.....	16
Valg af en radiokanal.....	16
Justering af Squelch.....	16
Tilføjelse af en brugerdefineret forudindstillet radio.....	16
Vælg en Roger-tone.....	16
Sådan slukkes radioen.....	16
Aktiver Push-to-Talk med et headset.....	16
Overførsel af din stemme.....	17
Justering af radiolydstyrken.....	17
Radioindstillinger.....	17
inReach® fjernbetjening.....	17
Sådan tilslutter du en inReach enhed.....	17
Afsendelse af en inReach meddelelse.....	17
SOS.....	18
Iværksættelse af en SOS-redningsindsats.....	18
Annullering af en SOS-redningsindsats.....	18

Brug af kortet..... 18

Kortværktøjer.....	19
Visning af et kortværktøj.....	19
Up Ahead.....	19
Visning af kommende positioner.....	19
Sådan tilpasses Up Ahead-kategorierne.....	20
Byer forude.....	20
Visning af kommende byer og frakørsler med service.....	20

Rejseoplysninger	20
Visning af tripdata på kortet	20
Sådan tilpasses tripdatafelterne ..	20
Visning af siden Rejseoplysninger ...	20
Nulstilling af rejseoplysninger	21
Visning af kommende elevationsændringer	21
Visning af kommende trafikhændelser	21
Visning af trafik på kortet	21
Søgning efter trafikhændelser	21
Tilpasning af kortet	21
Tilpasning af kortlagene	21
Visning af kortnøglen Offentlige områder	22
Sådan aktiveres Adventure Roads og Trails Map Layers	22
Ændring af feltet til kortdata	22
Ændring af kortknapperne	22
Ændring af kortperspektiv	22

Brug af programmerne 22

Sådan får du vist brugervejledningen til din enhed	22
Musikafspiller	22
Sådan føjes musikafspilleren til kortet	23
Ændring af mediekilden	23
BirdsEye billeder	23
Download af BirdsEye billeder	24
Ruteplanlægning	24
Planlægning af en rute	24
Redigering og ændring af rækkefølgen af steder på en rute	24
Ændring af indstillinger til ruteplanlægning for en rute	25
Navigation til en gemt rute	25
Redigering og lagring af din aktive rute	25
Deling af en rute	25
TracBack®	25
Sådan følger du dit seneste spor	25
Sådan gemmer du dit seneste spor som en tur	26
Visning af vejruddisigten	26
Visning af vejruddisigten i nærheden af en anden by	26
Visning af vejrradaren	26

Visning af vejrværslere	26
Kontrol af vejforholdene	26
Oprettelse af Tur-retur rute	27
Visning af tidligere ruter og destinationer	27
Garmin PowerSwitch™ App	28
Aktivering af en afbryderkontakt	28
Deaktivering af alle kontakter	28
Sådan tilpasses en knap	29
Tildeling af en kontakt til en styreindgang	29
Tilføjelse af et brugerdefineret layout	29
Tilføjelse af en knap til et brugerdefineret layout	30
Arrangere knapper i et brugerdefineret layout	30
Sletning af et brugerdefineret layout eller knap	30
Rutiner	30
Tilføjelse af en rutine	31
Redigering af en rutine	31
Sletning af en rutine	31
Hundesporing	31
Modtagelse af data fra den håndholdte enhed	31
Sporing af dine hunde	32
Ikoner for hundestatus	32
Visning af dine hunde på kortet	32

Live-tjenester, trafik og smartphone- funktioner 33

Bluetooth ikoner for funktionsstatus ...	33
Parring af telefon og headset	34
Smart-notifikationer	34
Modtagelse af meddelelser	34
Modtagelse af meddelelser under visning af kortet	35
Visning af listen med meddelelser ...	35
Håndfri opkald	35
Foretagelse af et opkald	35
Opkald til hjemmet	35
Opkald med stemmeopkald	36
Brug af indstillinger for indgående opkald	36
Opsætning af Bluetooth funktioner for Apple® enheden	36

Deaktivering af Bluetooth funktioner (iPhone®).....	36	Modtagelse af trafikdata med din smartphone.....	44
Opsætning af Bluetooth funktioner for din smartphone med Android™	36	Visning af trafik på kortet.....	44
Deaktivering af Bluetooth funktioner (Android).....	36	Søgning efter trafikhændelser.....	44
Aktivering eller deaktivering af Bluetooth funktioner til dit headset.....	37	Søg efter og gem positioner.....	45
Afbrydelse af forbindelse til en Bluetooth enhed.....	37	Søgning efter positioner ved anvendelse af søgelinjen.....	45
Sletning af en parret telefon.....	37	Interessepunkter.....	45
Navigation på veje.....	37	Søgning efter en position efter kategori.....	46
Sådan startes en rute.....	37	Navigation til interessepunkter inden for et sted.....	46
Start af en rute ved hjælp af kortet... ..	37	Visning af dine Garmin Explore interessepunkter.....	46
Din rute på kortet.....	38	Synkronisering af Garmin Explore kontodata.....	46
Aktiv vognbaneanvisning.....	39	Positionssøgningens resultater.....	47
Visning af sving og retningsanvisninger.....	39	Resultater af positionssøgning på kortet.....	48
Visning af hele ruten på kortet.....	39	Ændring af søgeområdet.....	48
Ændring af aktiv rute.....	40	Søgning efter parkering i nærheden af din aktuelle position.....	48
Tilføjelse af en position til din rute... ..	40	Søgning efter parkering i nærheden af en angivet position.....	49
Udform din rute.....	40	Søgeværktøjer.....	49
Undgå forsinkelser, gebyrer og områder.....	40	Søgning efter en adresse.....	49
Sådan undgår du trafikforsinkelser på ruten.....	40	Søgning efter et vejkryds.....	49
Undgåelse af betalingsveje.....	41	Søgning efter en position ved hjælp af koordinater.....	49
Undgåelse af betalingsklistermærker.....	41	Søgning efter tankstationer og priser.....	49
Undgåelse af vejegenskaber.....	41	Søgning efter HISTORY interessepunkter.....	50
Brugerdefinerede undgåelser.....	41	Søgning efter nationalparker.....	50
Sådan undgår du en vej.....	41	Søgning efter Ultimate Campgrounds interessepunkter.....	50
Sådan undgår du et område.....	42	Søgning efter iOverlander™ interessepunkter.....	51
Deaktivering af en brugerdefineret undgåelse.....	42	Søgning efter Powersport interessepunkter.....	51
Sletning af brugerdefinerede undgåelser.....	42	Tripadvisor.....	51
Ankomst til din destination.....	42	Søgning efter Tripadvisor interessepunkter.....	51
Ændring af ruteberegningstilstand.....	42	Visning af nyligt fundne positioner.....	51
Kørsel på en rute vej hjælp af Garmin Adventurous Routing™	43	Rydning af listen over nyligt fundne steder.....	51
Valg af en omvej.....	43		
Sådan kører du hjem.....	43		
Redigering af din hjemmeposition... ..	43		
Parkering i nærheden af din destination.....	43		
Trafik.....	44		

Visning af oplysninger om aktuel position.....	51	Enhedsoplysninger.....	59
Finde nødtjenester og brændstof.....	52	Visning af oplysninger om lovgivning og overensstemmelse via E-label.....	59
Få retningsanvisninger til din aktuelle position.....	52	Tread Specifikationer.....	59
Sådan tilføjer du en genvej.....	52	Specifikationer for Gruppetur.....	59
Fjernelse af en genvej.....	52	Opladning af enheden.....	59
Gemme positioner.....	52	Vedligeholdelse af enhed.....	60
Sådan gemmer du en position.....	52	Garmin Support Center.....	60
Lagring af din aktuelle position.....	52	Opdateringer af kort og software.....	60
Redigering af en gemt position.....	53	Tilslutning til et Wi-Fi netværk.....	60
Tildeling af kategorier til en gemt position.....	53	Opdatering af kort og software ved hjælp af et Wi-Fi netværk.....	61
Sletning af en gemt position.....	53	Produktopdateringer.....	61
		Opdatering af kort og software med Garmin Express.....	62
Funktioner og advarsler for føreropmærksomhed.....	54	Vedligeholdelse af enheden.....	63
Aktivering eller deaktivering af advarsler for fører.....	54	Rengøring af yderside.....	63
Rødt lys- og fartkameraer.....	54	Rengøring af berøringsskærmen.....	63
Brændstofmåling.....	55	Sådan undgår du tyveri.....	63
Aktivering af brændstofmåling.....	55	Genstart af enheden.....	63
Indstilling af Advarsel om lav brændstofbeholdning.....	55	Sådan fjerner du enheden fra holderen.....	63
Nulstilling af brændstoftankens kilometertal.....	55	Fejlfinding.....	64
Visning af meddelelser om lovgivning for brug af hjelm.....	55	Enheden opfanger ingen satellitsignaler.....	64
Søgning efter lovgivning om hjelme....	55	Batteriet aflades hurtigt.....	64
Indstillinger.....	56	Min enhed opretter ikke forbindelse til min telefon.....	64
Indstillinger for kort og køretøj.....	56	Min enhed vises ikke som et flytbart drev på min computer.....	64
Aktivering af kort.....	56	Min enhed vises ikke som en bærbar enhed på min computer.....	64
Navigationsindstillinger.....	56	Min enhed vises hverken som en bærbar enhed eller som et flytbart drev på min computer.....	64
Indstillinger for beregningstilstand..	56	Appendiks.....	65
Indstilling af en simuleret position...	57	Montering af Tread i en bil.....	65
Bluetooth indstillinger.....	57	Montering af Tread Base Edition i en bil.....	66
Wi-Fi indstillinger.....	57	Garmin PowerSwitch.....	66
Indstillinger for Hjælp til chauffør.....	57	Overvejelser om montering.....	66
Displayindstillinger.....	57	Montering af enheden.....	67
Trafikindstillinger.....	58	Åbning af frontdækslet.....	68
Indstillinger for enheder og tid.....	58	Tilslutning af tilbehør.....	69
Indstilling af tid.....	58		
Indstillinger for sprog og tastatur.....	58		
Enhedsoplysninger og personlige indstillinger.....	58		
Gendannelse af indstillinger.....	59		

Tilslutning af en styreindgang.....	69
Tilslutning af enheden til strømmen i bilen.....	70
Parring med en Garmin navigationsenhed.....	70
Specifikationer for Garmin PowerSwitch.....	71
Min Garmin PowerSwitch vil ikke forblive tilsluttet.....	71
Trådløse kameraer.....	71
Parring af kamera med en Garmin navigationsenhed.....	71
Visning af det trådløse kamera.....	72
Justering af guidelinjer.....	72
Installation af et hukommelseskort til kort og data.....	73
Datahåndtering.....	73
Om hukommelseskort.....	73
Tilslutning af enheden til din computer.....	73
Overførsel af GPX-filer fra computeren.....	74
Overførsel af data fra computeren...	74
Frakobling af USB-kablet.....	74
Tilføjer BaseCamp™ data til Garmin Explore.....	74
Eksport af data fra BaseCamp med en pc.....	74
Eksport af data fra BaseCamp med en Apple computer.....	75
Import af data til Garmin Explore.....	75
Visning af GPS-signalstatus.....	75
Køb af flere kort.....	75

Sådan kommer du i gang

⚠ ADVARSEL

Se guiden *Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

- 1 Tilslut til et Wi-Fi® netværk (*Tilslutning til et Wi-Fi netværk, side 60*)(valgfrit).
- 2 Lad telefonen Bluetooth® og headsettet (*Parring af telefon og headset, side 34*) (ekstraudstyr).
- 3 Opdater kortene og softwaren på enheden (*Produktopdateringer, side 61*).
- 4 Modtag GPS-signaler (*Opfangning af GPS-signaler, side 2*).
- 5 Monter enheden, og slut den til strøm (*Installation, side 4*).
- 6 Reguler skærmens lysstyrke (*Justering af skærmens lysstyrke, side 3*).
- 7 Naviger til din destination (*Sådan startes en rute, side 37*).

Oversigt over enheden



①	tænd/sluk-knap
②	microSD® hukommelseskortlæser
③	USB-port til strøm og data


Tænd eller sluk for enheden

- For at tænde enheden skal du trykke på tænd/sluk-knappen eller slutte enheden til en strømkilde.
- Tryk på tænd/sluk-knappen, mens enheden er tændt, for at få enheden til at gå i strømsparetilstand. Når enheden er i strømsparetilstand, er skærmen slukket, og enheden bruger meget lidt strøm, men den kan vækkes til brug med det samme.
TIP: Du kan oplade din enhed hurtigere ved at sætte den i strømsparetilstand, mens batteriet oplader.
- Du kan slukke enheden ved at holde tænd/sluk-knappen nede, indtil der vises en meddelelse på skærmen og vælge **Sluk**. Meddelelsen vises efter fem sekunder. Hvis du slipper tænd/sluk-knappen, før meddelelsen vises, aktiverer enheden strømsparetilstand.

Opfangning af GPS-signaler









Når du tænder for navigationsenheden, skal GPS-modtageren indsamle satellitdata og bestemme den nuværende position. Hvor lang tid, det tager at finde satellitsignaler, varierer ud fra flere faktorer, herunder hvor langt du befinder dig fra den position, hvor du sidst brugte navigationsenheden, om du har frit udsyn til himlen, og hvor længe siden det er, du sidst har brugt navigationsenheden. Første gang du tænder navigationsenheden, kan det tage nogle minutter at finde satellitsignaler.

- 1 Tænd for enheden.
- 2 Vent, mens enheden finder satellitsignaler.
- 3 Gå om nødvendigt til et åbent område, som ikke er i nærheden af høje bygninger eller træer.

 i statuslinjen angiver satellitsignalstyrken. Når mindst halvdelen af søjlerne er fyldt, er enheden klar til navigation.








Statuslinjens ikoner

Statuslinjen er placeret øverst på hovedmenuen. Statuslinjeikonerne viser oplysninger om funktioner på enheden. Du kan vælge nogle ikoner for at ændre indstillinger eller se yderligere oplysninger.



	GPS-signalstatus. Hold nede for at se oplysninger om GPS-nøjagtighed og satellitforbindelse (Visning af GPS-signalstatus, side 75).
	Bluetooth teknologistatus. Vælg for at se Bluetooth indstillingerne (Bluetooth indstillinger, side 57).
	Wi-Fi signalstyrke. Vælg for at ændre Wi-Fi indstillingerne (Wi-Fi indstillinger, side 57).
	Tilsluttet til håndfri opkald. Vælg for at foretage et telefonopkald (Håndfri opkald, side 35).
	Aktiv køretøjsprofil. Vælg for at se indstillinger for køretøjsprofil.
9:10	Aktuel tid. Vælg for at indstille tiden (Indstilling af tid, side 58).
	Batteriopladningsniveau.
	Forbindelsesstatus for Tread appen (Parring af telefon og headset, side 34).
53°C	Temperatur. Vælg for at se vejrudsigten (Visning af vejrudsigten, side 26).
	Brændstofstatus. Vælg for at se oplysninger om brændstofmåling (Brændstofmåling, side 55).

Brug af skærmknapper

Knapper på skærmen giver dig mulighed for at navigere i siderne, menuerne og menuindstillingerne på din enhed.


- Vælg  for at vende tilbage til det forrige menuskærm billede.
- Tryk og hold på  for at gå tilbage til hovedmenuen.
- Vælg  eller  for at rulle igennem listerne eller menuerne.
- Hold  eller  inde for at rulle hurtigere.
- Vælg  for at se en kontekstbaseret menu med valgmuligheder for den aktuelle skærm.

Justering af lydstyrken


- 1 Vælg 
- 2 Vælg en mulighed:
 - Juster lydstyrken ved hjælp af skyderbjælken.
 - Vælg  for at slå lyden fra på enheden.
 - Vælg et af krydsningsfelt for at aktivere eller deaktivere yderligere lydindstillinger.

Brug af lydmixer

Du kan bruge lydmixeren til at indstille lydstyrken for forskellige lydtyper, f.eks. navigationsmeddelelser eller telefonopkald. Niveauet for hver enkelt lydtype er en procentdel af masterlydstyrken.

- 1 Vælg 
- 2 Vælg **Mixer**.
- 3 Brug skyderne til at justere lydstyrken for hver enkelt lydtype.

Justering af skærmens lysstyrke





- 1 Vælg  > **Skærm** > **Lysstyrke**.
- 2 Brug skyderbjælken til at justere lysstyrken.

Køretøjsprofiler

ADVARSEL


At du indtaster dit køretøjs profilegenskaber garanterer ikke, at der bliver taget højde for disse egenskaber i alle ruteforslag. Kortdata kan være begrænset for visse ruteforslag. Vær altid opmærksom på vejskilte og vejbetingelser under kørsel. I modsat fald kan det føre til en ulykke og medføre personskade eller dødsfald.

Køretøjsprofiler giver dig mulighed for at vælge forskellige indstillinger baseret på hvert køretøj, du bruger sammen med enheden. Den aktuelle køretøjsprofil er angivet med et ikon i statuslinjen. Hvis din køretøjsprofil omfatter en anhænger, vises et ikon for anhængereren med køretøjsikonet.

	Profilen Motorcykel
	Profilen ATV
	Profilen Side-by-side
	Profilen Full size
	Profilen Snescooter

Tilføjelse af en køretøjsprofil

Du kan tilføje en køretøjsprofil for hver enkelt køretøj, der skal bruges sammen med din enhed.

- 1 Vælg køretøjsprofilikonet på statuslinjen, og vælg .
- 2 Vælg en mulighed:
 - Hvis du vil tilføje en motorcykel, skal du vælge **Motorcykel**.
 - Hvis du vil tilføje en ATV, skal du vælge **ATV**.
 - Hvis du vil tilføje en side-by-side, skal du vælge **Side-by-Side**.
 - Hvis du vil tilføje et køretøj i fuld størrelse, skal du vælge **Full Size**.
 - Hvis du vil tilføje en snescooter, skal du vælge **Snescooter**.
- 3 Følg instruktionerne på skærmen til indtastning af egenskaber for køretøjet.

Valg af en køretøjsprofil

Vælg køretøjsprofilikonet på statuslinjen.

Installation


Montering af din enhed i en ATV eller side om side

Strømkabeloversigt

⚠ ADVARSEL

Se guiden *Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Garmin® anbefaler kraftigt, at du får en erfaren installatør med den rette viden om elektriske systemer til at installere enheden. Hvis du tilslutter strømkablet forkert, kan det beskadige køretøjet eller batteriet eller medføre personskade.




①	Monteringsstik
②	10 til 30 V dc strømforsyning (rød)
③	Systemets jordforbindelse (sort)

Overvejelser om montering


- Enheden skal monteres tæt på samleskinnen eller batteriet og inden for det medfølgende strømkabels rækkevidde.
- Monteringsplaceringen skal give plads til føring og tilslutning af alle kabler.
- Overskydende ledning skal samles og fastgøres med de medfølgende kabelstrips.
- De elektriske kontakter skal være fri for maling.

Montering af enheden på en styrtøjle

- 1 Brug en skruetrækker med fladt hoved eller en $\frac{9}{32}$ tommer (7 mm) topnøgle til at løsne bolten ① på styrtøjlen, indtil ringen adskilles.



- 2 Placér holderen rundt om styrtøjlen.
- 3 Spænd bolten på holderen, indtil ringen er fastgjort.
- 4 Indsæt kuglen på Group Ride holderen ② i armen med dobbeltholder ③.




- 5 Stram fingerskruen ④ en smule.
- 6 Hvis det er nødvendigt, kan du dreje Group Ride holderen ⑤, så Garmin logoet vender opad, og justere holderen, så den er nemmere at se og betjene.
- 7 Stram fingerskruen ④ for at fastgøre holderen.
- 8 Tryk enheden ind i Group Ride holderen, indtil den klikker på plads.
- 9 Tilslut Group Ride strømkablet ⑥ til stikket på køretøjets ledningsforbindelse.
- 10 Stram kraven rundt om de tilsluttede strømkabler.
- 11 Før strømkablet langs en passende sti i dit køretøj, og fastgør det ved hjælp af de medfølgende kabelbindere.

Montering af antennen

BEMÆRK: Den monterede antenne skal være mindst 4 cm (1,57 in.) væk fra den nærmeste styrbøjle eller metaloverflade for at undgå radiointerferens.

Du kan bruge den eksterne antenneholder til at montere din antenne et sted, der passer bedre til dit køretøj, f.eks. en styrbøjle bag på køretøjet, så du får bedre radiomodtagelse. Brug denne metode til køretøjer med rullebur for at opnå de bedste resultater.

- 1 Skru antennekablet ned og spænd det fast ① på Group Ride holderen ②.



- 2 Find en passende placering til antennen.
- 3 Brug en skruetrækker med fladt hoved eller en $\frac{5}{16}$ tommer (8 mm) topnøgle til at løsne bolten ③ på den eksterne antenneholder, indtil ringen adskilles.



- 4 Placér holderen rundt om styrbøjlen.
- 5 Spænd bolten på holderen, indtil ringen er fastgjort.
- 6 Skru antennen ④ fast, og spænd den fast på pladen til den eksterne antenneholder.
- 7 Før antennekablet langs en passende sti i køretøjets styrbøjler, og fastgør det med de medfølgende kabelbindere.
- 8 Fastgør eventuelle løse kabler til styrbøjlen med de medfølgende kabelbindere.

BEMÆRK: Undgå at samle løse kabler bag karrosseripaneler for at reducere interferens fra antennen.

Installation af antennen på Group Ride holderen

BEMÆRK: Den monterede antenne skal være mindst 4 cm (1,57 in.) væk fra den nærmeste styrtøjle eller metaloverflade for at undgå radiointerferens.

Brug den eksterne antenneholder for at opnå den bedste rækkeviddeevne. Du kan montere antennen direkte på Group Ride holderen, når det ikke er muligt at bruge den eksterne antenneholder ([Montering af antennen, side 6](#)).

Skru antennen ned, og spænd den fast på Group Ride holderen.



Installation af håndmikrofon og holder

Før du kan skrue holderen til håndmikrofonen fast på instrumentbrættet, skal du vælge en passende placering på det.

⚠ ADVARSEL

Det er dit ansvar at sørge for, at monteringsstedet overholder alle love og regler, og at bakkameraet ikke blokerer dit udsyn over vejen, når du kører køretøjet.

BEMÆRK

Undgå ledninger, måleinstrumenter, airbags, airbag-dæksler, aircondition og andre elementer, når du borer huller og fastgør holderen til køretøjet. Garmin er ikke ansvarlig for skader eller konsekvenser, der opstår som følge af installationen.


BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig på alle produktmodeller.

1 Juster og indsæt stikket på håndmikrofonen på Group Ride holderen.



2 Stram kraven rundt om det tilsluttede strøm-kabel.

3 Placer holderen ① det valgte sted.



4 Brug holderen til at markere placeringen af skrueerne.

5 Forbor huller (valgfrit).

For nogle typer holdermateriale er det nødvendigt at forbore huller.

- 6 Fastgør holderen godt til overfladen med de medfølgende skruer ②.
- 7 Skub den første mikrofon ③ på holderen.




Fjern din enhed fra holderen

- 1 Tryk på udløserknappen oven på holderen.
- 2 Løft enheden ud.

Udskiftning af monteringsringen

Du kan udskifte monteringsringen på din enhed med en af de farvede monteringsringe, der medfølger.

- 1 Fjern enheden fra holderen.
- 2 Træk den eksisterende monteringsring tilbage for at fjerne den fra enheden.



- 3 Sæt den nye monteringsring på enheden, og klik den på plads.

Indstillinger for off-road-navigation

Ruter


En rute er en sti fra din aktuelle placering til en eller flere destinationer.


- Ved offroad kørsel kan du indstille enheden til at beregne punkt-til-punkt ruter i en lige linje (*Ruter med lige linje, side 11*).
- Enheden beregner en anbefalet rute til din destination på basis af de præferencer, du angiver, f.eks. ruteberegningstilstanden (*Ændring af ruteberegningstilstand, side 42*) og undgåelser (*Undgå forsinkelser, gebyrer og områder, side 40*).
- Du kan hurtigt begynde at navigere til din destination ved hjælp af den anbefalede rute, eller du kan vælge en alternativ rute (*Sådan startes en rute, side 37*).
- Hvis der er bestemte veje, du gerne vil benytte eller undgå, kan du tilpasse ruten (*Udform din rute, side 40*).
- Du kan tilføje flere destinationer til en rute (*Tilføjelse af en position til din rute, side 40*).

Adventureveje og -stier

⚠ ADVARSEL


At du indtaster dit køretøjs profilegenskaber garanterer ikke, at der bliver taget højde for disse egenskaber i alle ruteforslag. Kortdata kan være begrænset for visse ruteforslag. Vær altid opmærksom på vejskilte og vejbetingelser under kørsel. I modsat fald kan det føre til en ulykke og medføre personskade eller dødsfald.

Denne enhed kan navigere uden for landeveje og på stier baseret på din køretøjsprofil. Stier ① er farvekodede baseret på tilgængelighed. Du kan vælge  for at angive, hvilke adventureveje og -stier der skal vises på kortet.



Ruter med lige linje

Til områder uden definerede veje eller stier, guider enheden dig til din destination ved hjælp af en rute med lige linje. Du kan indstille flere waypoints for at navigere en rute gennem områder uden veje.



① Afstand til destinationen.

② Rute fremhævet på kortet.


③ Køretøjshastighed.

④ Kortværktøjer. Indeholder værktøjer til at vise dig flere oplysninger om ruten og omgivelserne.

⑤ Kortlag. Giver dig mulighed for at ændre kortretningen og tilføje topografiske og BirdsEye billeder til din kortvisning.

Spring over næste stop på din rute

Du kan springe over en kommende position, du tidligere har føjet til din rute.

På kortet skal du vælge  > Ja.

Sådan stopper du en rute

På kortet skal du vælge  > Stop.

Spor

Et spor er en registrering af din rute. Sporloggen indeholder oplysninger om den registrerede rute, herunder om tid, position og elevation.

Registrering af spor

Sporing registrerer din rute. Når du starter sporingen, logger enheden din position og opdaterer sporlinjen. Hvis din enhed er parret med en Garmin Explore™ konto, synkroniserer din enhed regelmæssigt registrerede spor med appen.

- 1 Fra hovedskærbilledet skal du vælge **Sporregistrering**.
- 2 Vælg **Start**.

Navigation af et spor

Du kan navigere et gemt spor ved hjælp af Garmin Explore appen på din enhed.

- 1 Vælg **Explore > Spor**.
- 2 Vælg en bane.
- 3 Vælg **Start!**.

Visning af dine samlinger på kortet

Før du kan få vist kortlaget Samlinger, skal du parre din enhed med Tread appen og synkronisere enheden med din Garmin Explore konto.

Du kan få vist dine Garmin Explore samlinger direkte på kortet. Du skal aktivere kortlaget til samlinger for at kunne bruge denne funktion.

BEMÆRK: Hvis du ikke tildeler en samlingskategori til dine Garmin Explore data, vises den som en uorganiseret samling.

- 1 Vælg **Vis kort >  > Samlinger**.
- 2 Vælg en eller flere samlingskategorier fra listen.
- 3 Vælg **Gem**.

Dine samlinger vises som ikoner på kortet.

Vip og rul

ADVARSEL

Vip og rul-applikationen er beregnet til kun at vise køretøjsvinkler baseret på kalibrerede målinger. Du er ansvarlig for at kalibrere enheden. Ændringer af enhedens position efter kalibrering kan påvirke nøjagtigheden af dens målinger. Målte værdier er kun forslag baseret på dit input i enheden. Foretag aflæsninger ofte og nøjagtigt, og lad aflæsningerne stabilisere sig efter betydelige ændringer i de omgivende forhold. Tag altid højde for en sikkerhedsmargin for ændrede forhold og aflæsningsfejl. Hvis du ikke tager højde for dit køretøj og dine omgivelser, kan det forårsage en ulykke, der kan medføre dødsfald eller alvorlig personskade.

Enheden advarer dig, hvis køretøjet vipper eller ruller i en vinkel, der kan påvirke køretøjets stabilitet.

Kalibrering af Vip og rul

Du kan når som helst indstille vinklen på dit køretøj til nul.

- 1 Parker køretøjet på en flad og plan overflade.
- 2 Juster enhedens placering i holderen, så du nemt kan se skærmen.
- 3 Vælg **Vip og rul > Kalibrer**.


Værdierne for vipning og rulning nulstilles til 0 grader.

ADVARSEL


Du kan bevare den bedste nøjagtighed ved at kalibrere vipning og rulning, hver gang du flytter enheden.

Justering af advarselsvinkler

Du kan justere de vinkler, hvor enheden skal aktivere en alarm for vipning eller rulning. Du er ansvarlig for at kende og indstille den korrekte vippe- og rullevinkel for dit køretøj.

- 1 Vælg **Vip og rul** >  > **Vinkeladvarsler**.
- 2 Stryk op eller ned for at justere advarselsvinklerne for vipning og rulning.
- 3 Vælg **OK**.

Aktivering eller deaktivering af vinkeladvarsler

- 1 Vælg **Vip og rul** > .
- 2 Vælg en mulighed:
 - Hvis du vil aktivere eller deaktivere meddelelser om vipning og rulning, skal du vælge **Vip og rul-notifikationer**.
 - Du kan slå lydalarmer til eller fra ved at vælge **Lydalarmer**.

Visning af højdemåler, trykhøjdemåler og kompas

Enheden har indbyggede sensorer til højdemåler, trykhøjdemåler og kompas med automatisk kalibrering.

Vælg **ABC** fra hovedmenuen.

Kalibrering af kompas


BEMÆRK

Kalibrer det elektroniske kompas udendørs. Hvis du vil forbedre kursens nøjagtighed, skal du ikke stå i nærheden af metalgenstande eller af genstande, der kan påvirke magnetfelter, som f.eks. køretøjer, elektroniske enheder, bygninger eller strømførende luftledninger.

Når din enhed er tilsluttet holderen, bruger den GPS-data til at bestemme din kompasretning. Når du fjerner enheden fra holderen, bruger den et indbygget kompas til at vise din retning.

Hver gang du frakobler din enhed fra holderen, beder enheden dig om at kalibrere kompasset.

Hvis du oplever uregelmæssig kompasfunktion, f.eks. efter en rejse over store afstande eller efter store temperaturændringer, kan du kalibrere kompasset manuelt for at forbedre nøjagtigheden.

- 1 Frakobl enheden fra holderen, og flyt den væk fra genstande, der påvirker magnetfelter.
- 2 Vælg **ABC** >  > **Kalibrer kompas**.
- 3 Følg instruktionerne på skærmen.

Gruppetur

Appen Group Ride giver dig mulighed for at koordinere ture og kommunikere med køreere i nærheden ved hjælp af forudindstillede sms'er, live-kortplaceringer og stemmekommunikation.

Sådan startes en gruppetur

Du kan oprette en gruppetur, der giver dig mulighed for at vælge grupperadiokanalen, få vist og fjerne kørere, der deltager i din gruppetur, og angive navnet på gruppeturen. Du kan oprette en gruppetur ved hjælp af en tilsluttet Group Ride holder, Tread appen eller begge dele.

- 1 Vælg **Gruppetur > Start en gruppetur** i hovedmenuen.
- 2 Vælg en mulighed:
 - Hvis du vil starte en gruppetur med kørere, der har en Group Ride holder, skal du vælge **Opret en radiogruppetur**.
 - Hvis du vil starte en gruppetur med kørere, der bruger Tread appen, skal du vælge **Opret en mobilgruppetur**.
- 3 Vælg om nødvendigt radiokanalen, og vælg **Næste**.
- 4 Indtast dit kørernavn, og vælg derefter **Fuldført**.
- 5 Indtast turnavnet, og vælg **Fuldført**.
Efterhånden som kørere tilmelder sig din gruppetur, vises deres navne på listen.
- 6 Vælg **Start**.
Gruppeturen starter, når alle kørere er synkroniseret med gruppeturen.

Sådan deltager du i en gruppetur

Du kan deltage i en gruppetur i nærheden, der er oprettet af en anden kører.

BEMÆRK: For nogle produktmodeller findes appen Group Ride i App-menuen.

- 1 I hovedmenuen skal du vælge **Gruppetur > Deltag i en gruppetur**.
- 2 Vælg en gruppetur i nærheden, og vælg **Tilmeld dig**.


Genforen med en nylig gruppetur

Du kan slutte dig til en af dine ti seneste gruppeture igen.

- 1 I hovedmenuen skal du vælge **Gruppetur > Nylige gruppeture**.
- 2 Vælg en nylig gruppetur, og vælg **Tilmeld dig**.

Tilføjelse af kørere til en gruppetur

Du kan tilføje kørere til en gruppetur, der allerede er i gang.


- 1 I hovedmenuen skal du vælge **Gruppetur**.
- 2 Vælg om nødvendigt .
- 3 Vælg **Tilføj**.
Når nye kørere deltager i gruppeturen, vises de på listen.
- 4 Vælg **Fortsæt**.

Udsendelse af en meddelelse

ADVARSEL

Læs, send eller besvar ikke meddelelser under kørslen. Hvis du gør dette, kan du blive distraheret af skærmen, og dette kan føre til en ulykke, der kan forårsage personskader eller død.

Du kan udsende en forudindstillet meddelelse til medlemmerne i din aktive gruppetur, der er inden for VHF-radioens rækkevidde.


- 1 I hovedmenuen skal du vælge **Gruppetur**.
- 2 Vælg  hvis det er nødvendigt.
- 3 Vælg **Send til gruppe**.
- 4 Vælg en forudindstillet besked, og vælg **Send**.

Udsend en position

ADVARSEL

Under kørsel må du ikke interagere med skærmen for at udsende din position. Hvis du gør dette, kan du blive distraheret af skærmen, og dette kan føre til en ulykke, der kan forårsage alvorlige personskader eller død.

Du kan udsende en position til medlemmerne af din aktive gruppetur, som er inden for VHF-radioens rækkevidde.

- 1 I hovedmenuen skal du vælge **Gruppetur**.
- 2 Vælg  hvis det er nødvendigt.
- 3 Vælg **Send til gruppe** > **Send en placering**, og vælg en placering.
- 4 Vælg **Del**.


Visning af en besked om gruppetur

ADVARSEL


Læs eller besvar ikke nogen notifikationer under kørslen. Hvis du gør dette, kan du blive distraheret af skærmen, og dette kan føre til en ulykke, der kan forårsage alvorlige personskader eller død.

Fra de fleste sider vises en notifikation, når enheden modtager en udsendt position eller meddelelse til gruppetur. Du kan også få vist meddelelser om gruppetur i appen Group Ride.


BEMÆRK: Når du får vist kortet, vises nye meddelelser i kanten af skærmen.

- 1 Vælg **Gruppetur** >  i hovedmenuen, og vælg en notifikation.
- 2 Vælg **Start!** for at navigere til en delt position.

Sådan afsluttes en gruppetur

- 1 I hovedmenuen vælges **Gruppetur**.
- 2 Vælg om nødvendigt .
- 3 Vælg **Afslut** > **Ja**.

Indstillinger for Gruppetur

I hovedmenuen skal du vælge **Gruppetur** > .

Rediger kørernavn: Giver dig mulighed for at indtaste dit navn, der vises under en gruppetur. Denne indstilling er ikke tilgængelig under en aktiv gruppetur.

Køreres kortetiketter: Indstiller den etiket, der skal vises på hver aktiv kører på kortet.

Vis spor på kort: Viser det spor, som hvert gruppetursmedlem tager på kortet.

Automatisk zoom til gruppe: Gør det muligt at få kortet til automatisk at zoome til den aktive gruppetur.

Nulstil standardindstillinger: Giver dig mulighed for at nulstille alle gruppeture til standardværdierne. Denne indstilling er ikke tilgængelig under en aktiv gruppetur.

Radio

BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig på alle produktmodeller.

Du kan bruge radio appen til at oprette forudindstillinger til radioen, vælge en radiokanal og vælge squelch koder. For at bruge denne funktion skal du tilslutte enheden og antennen til Group Ride holderen. Tread enheden konfigurerer automatisk radioindstillinger, når du tilmelder dig eller opretter en gruppetur.

Valg af en forudindstilling

BEMÆRK: For nogle produktmodeller er appen Radio placeret i App-menuen.

- 1 Fra hovedmenuen vælges **Radio**.
- 2 Vælg en mulighed:
 - Vælg ▲ eller ▼ for at gå gennem de tilgængelige forudindstillinger.
 - For at vælge en forudindstilling fra menuen skal du vælge **Forudindstilling**.

Valg af en radiokanal

- 1 Fra hovedmenuen vælges **Radio**.
- 2 Vælg en mulighed:
 - Hvis du vil skifte til en anden kanal, skal du vælge + eller -.
 - Vælg **Kanal** for at vælge en MURS kanal i menuen.

Justering af Squelch

Du kan justere squelch og skifte mellem tilstandene CTCSS, DCS og Open squelch for at forbedre lyd kvaliteten og undgå radiointerferens i dit område.

- 1 Fra hovedmenuen vælges **Radio**.
- 2 Vælg en mulighed:
 - Hvis du vil vælge en squelch kode i den aktuelle tilstand, skal du vælge + eller -.
 - Vælg **Åben** for at justere squelch tilstanden.

Tilføjelse af en brugerdefineret forudindstillet radio

- 1 Vælg **Radio** > **Forudindstilling** > (+).
- 2 Vælg + eller - for at vælge en kanal og squelch-kode.
- 3 Vælg **Gem**.

Vælg en Roger-tone

Du kan vælge den tone, som andre enheder afspiller, når du betjener radioen.

- 1 Vælg **Radio** > 🔑 > **Roger-tone**.
- 2 Vælg en roger-tone.
Enheden afspiller den valgte tone.
- 3 Vælg **Gem**.

Sådan slukkes radioen

Vælg **Radio** > 🔌 > **Ja**.

Aktiver Push-to-Talk med et headset

Du kan aktivere Push-to-Talk-knapper til brug med et kompatibelt Bluetooth headset. Dette giver dig mulighed for at overføre din stemme ved hjælp af stemmeopkaldsfunktionen på dit headset.

- 1 Vælg **Radio** > 🔑 > **Tryk for at tale via headset**.
- 2 Hvis det er nødvendigt, kan du følge instruktionerne på skærmen for at parre dit headset med enheden.
- 3 Vælg **Tryk for at tale via headset**.
- 4 Vælg ✓.

Overførsel af din stemme

Før du kan overføre din stemme, skal du parre din Tread enhed med et kompatibelt Bluetooth headset eller tilslutte håndmikrofonen.

Du kan overføre din stemme over radioen ved hjælp af den tilsluttede håndmikrofon eller et kompatibelt Bluetooth headset.

BEMÆRK: For nogle produktmodeller er appen Radio placeret i App-menuen.


Vælg en mulighed:

- Hold knappen tryk for at tale på siden af den tilsluttede håndmikrofon inde (*Installation af håndmikrofon og holder, side 8*).
- I hovedmenuen skal du vælge **Radio > Tryk for at tale**.
- Brug stemmeopkaldsfunktionen på det tilsluttede Bluetooth headset (*Aktiver Push-to-Talk med et headset, side 16*).

TIP: Du kan trykke på pause- eller stopknappen for at slukke radioen manuelt.

BEMÆRK: Du skal aktivere indstillingen **Tryk for at tale via headset** for at bruge denne funktion (*Radioindstillinger, side 17*).

Justering af radiolydstyrken

- 1 Vælg **Radio > **.
- 2 Juster lydstyrken ved hjælp af skyderbjælkerne.

Radioindstillinger

Vælg **Radio > ** i hovedmenuen.

Tryk for at tale via headset: Giver dig mulighed for at overføre din stemme ved hjælp af tryk for at tale-knappen på dit kompatible headset.


Roger-tone: Indstiller den roger-tone, som enheden afspiller, når du betjener radioen.

Nulstil standardindstillinger: Nulstiller alle radioindstillinger og forudindstiller til fabrikkens standardværdier.

inReach fjernbetjening

inReach fjernbetjeningsfunktionen gør det muligt at betjene din inReach satellitkommunikationsenhed (sælges separat) ved brug af din Tread enhed. Du kan sende meddelelser, se vejrudsigter, udløse en SOS-alarm og meget mere. Gå til buy.garmin.com for at købe en inReach enhed.

Sådan tilslutter du en inReach enhed



- 1 Anbring inReach enheden inden for en afstand på 3 m (10 fod) fra din Tread enhed.
- 2 Vælg  > **inReach** på din Tread enhed.
- 3 Følg vejledningen på skærmen på din Tread enhed for at gennemføre parringsprocessen.

Når parringsprocessen er gennemført, oprettes der automatisk forbindelse mellem inReach og Tread, når de er inden for rækkevidde.

Afsendelse af en inReach meddelelse

Før du kan sende en inReach meddelelse ved hjælp af din Tread enhed, skal du parre den med en kompatibel inReach enhed (*Sådan tilslutter du en inReach enhed, side 17*).

Du kan bruge din enhed til at sende inReach meddelelser til dine kontakter.

- 1 Vælg  > **inReach > **.
- 2 Vælg **Ny besked**.
- 3 Vælg **Vælg kontaktpersoner** for at tilføje en eller flere kontakter.
- 4 Indtast en meddelelse.
- 5 Vælg **Send**.

SOS

I en nødsituation kan du kontakte redningstjenesten GEOS International Emergency Rescue Coordination Center (IERCC) og anmode om hjælp. Når du trykker på SOS-knappen, sendes der en meddelelse til redningstjenestens koordineringscenter, som underretter det pågældende beredskabspersonale om din situation. Du kan kommunikere med redningstjenestens koordineringscenter under nødopkaldet, mens du venter på, at de ankommer. Du bør kun bruge SOS-funktionen i en reel nødsituation.

Iværksættelse af en SOS-redningsindsats

Før du kan starte en SOS-redningsindsats ved hjælp af din Tread enhed, skal du parre den med en kompatibel inReach enhed ([Sådan tilslutter du en inReach enhed, side 17](#)).

BEMÆRK

Mens enheden er i SOS-tilstand, må du ikke slukke eller forsøge at slukke for inReach enheden. Det kan forhindre denne funktion i at fungere korrekt og kan forsinke modtagelsen af assistance i tilfælde af en nødsituation.

1 Vælg  > **inReach**.

2 Vælg .

3 Vent på SOS-nedtællingen.

Enheden sender en standardmeddelelse til beredskabstjenesten med oplysninger om din position.

4 Besvar bekræftelsesmeddelelsen fra beredskabstjenesten.

Dit svar giver beredskabstjenesten besked om, at du er i stand til at kommunikere med dem under redningsindsatsen.

I de første 10 minutter af redningsindsatsen sendes en opdateret position til beredskabstjenesten hvert minut. For at spare på batteriets strømforbrug efter de første 10 minutter sendes opdaterede positionsoplysninger hvert 10. minut, når du er i bevægelse, og hvert 30. minut, når du ikke er i bevægelse.

Annullering af en SOS-redningsindsats

Hvis du ikke længere har brug for hjælp, kan du annullere en SOS-redningsindsats, efter meddelelsen er sendt til beredskabstjenesten.

Vælg **Annuller SOS** > **Annuller SOS**.

Enheden sender annulleringsanmodningen. Når du modtager en bekræftelsesmeddelelse fra beredskabstjenesten, vender enheden tilbage til normal drift.





Brug af kortet

Du kan bruge kortet til at navigere efter en rute ([Din rute på kortet, side 38](#)) eller til at få vist et kort over omgivelserne, når der ikke er nogen aktiv rute.

1 Vælg **Vis kort**.

2 Vælg et vilkårligt sted på kortet.

3 Vælg en mulighed:

- Træk kortet for at panorere til venstre, højre, op eller ned.
- Hvis du vil tilføje eller fjerne kortlag som eksempelvis topografiske billeder og BirdsEye billeder, skal du vælge .
- Hvis du vil zoome ind eller ud, skal du vælge  eller .
- Vælg  for at skifte North Up, 2-D og 3-D visninger.
- Du starter en rute ved at vælge en placering på kortet og derefter vælge **Start!** ([Start af en rute ved hjælp af kortet, side 37](#)).

Kortværktøjer

Kortværktøjer giver hurtig adgang til oplysninger og enhedsfunktioner, mens du ser på kortet. Når du aktiverer et kortværktøj, vises det i et panel i kanten af kortet.

Stop: Stopper navigation af den aktive rute.

Rediger rute: Giver dig mulighed for at tage en omvej eller springe positioner på ruten over (*Ændring af aktiv rute, side 40*).

Lyd fra: Slår enhedens lyd fra.

Byer forude: Viser kommende byer og tjenester langs din aktive rute eller langs en motorvej (*Byer forude, side 20*).

Forude: Viser kommende positioner på ruten eller på den vej, du kører på (*Up Ahead, side 19*).

Højde: Viser højdeændringer forude.

Trafik: Viser trafikforhold langs ruten eller i området (*Visning af kommende trafikhændelser, side 21*). Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder eller for alle enhedsmodeller.

Tripdata: Viser tripdata, der kan tilpasses, såsom hastighed eller kilometertal (*Visning af tripdata på kortet, side 20*).

Sporregistrering: Viser spordata for din aktive rute.

Sving: Viser en liste med kommende sving på ruten (*Visning af sving og retningsanvisninger, side 39*).

Telefon: Viser en liste med de seneste opkald fra din tilsluttede telefon og viser valgmuligheder for indgående opkald, mens et opkald er aktivt (*Brug af indstillinger for indgående opkald, side 36*).

Vejr: Viser vejrforhold for området.

Rapporter kamera: Giver dig mulighed for at rapportere om et fartkamera eller rødt lys-kamera. Dette værktøj er kun tilgængeligt, når du har fart- eller rødt lys-kameradata på din enhed, og du har en aktiv forbindelse til Tread appen (*Parring af telefon og headset, side 34*).

Musikafspiller: Viser mediekontrolfunktioner og medieoplysninger.

Vip og rul: Viser dit køretøjs aktuelle vinkel (*Vip og rul, side 12*).

Gruppetur: Viser afstanden og retningen for medlemmerne i din gruppetur (*Gruppetur, side 13*).

Radio: Giver dig mulighed for at bruge tryk for at tale-funktionen med et kompatibelt Bluetooth headset (*Aktiver Push-to-Talk med et headset, side 16*).

Visning af et kortværktøj


- 1 Vælg  fra kortet.
- 2 Vælg et kortværktøj.
Kortværktøjet vises i et panel i kanten af kortet.
- 3 Når du er færdig med at bruge kortværktøjet, skal du vælge .

Up Ahead

Værktøjet Forude giver oplysninger om kommende positioner langs den rute eller vej, du kører på. Du kan få vist kommende interessepunkter efter kategori såsom restauranter, tankstationer eller rasteplasser.



Du kan tilpasse de kategorier, som skal vises i værktøjet Forude.

Visning af kommende positioner

- 1 På kortet skal du vælge  > **Forude**.
Når du kører, viser kortværktøjet den næste position på din vej eller langs din rute.
- 2 Vælg en mulighed:
 - Hvis kortværktøjet viser kategorier, skal du vælge en kategori for at få vist en liste over nærliggende positioner i denne kategori.
 - Hvis kortværktøjet viser kommende positioner, skal du vælge en position for at se positionsoplysninger eller starte en rute til positionen.

Sådan tilpasses Up Ahead-kategorierne


Du kan ændre de positionskategorier, som vises i værktøjet Forude.

- 1 På kortet skal du vælge  > **Forude**.
- 2 Vælg en kategori.
- 3 Vælg .
- 4 Vælg en mulighed:
 - Hvis du vil flytte en kategori op eller ned på listen, skal du vælge og trække pilen ved siden af kategorinavnet.
 - Hvis du vil ændre en kategori, skal du vælge kategorien.
 - Hvis du vil vælge en brugerdefineret kategori, skal du vælge en kategori, vælge **Brugerdefineret søgning**, og indtaste navnet på virksomheden eller kategorien.
- 5 Vælg **Gem**.

Byer forude

Mens du kører på en motorvej eller navigerer ad en rute, som omfatter en motorvej, giver kortværktøjet Byer forude oplysninger om kommende byer langs motorvejen. For hver by viser kortværktøjet afstanden til den nærmeste motorvejsfrakørsel og de tilgængelige tjenester, der svarer til oplysningerne på motorvejsskiltene.

Visning af kommende byer og frakørsler med service

- 1 På kortet skal du vælge  > **Byer forude**.
Når du kører langs en motorvej eller en aktiv rute, viser kortværktøjet oplysninger om kommende byer og frakørsler.
- 2 Vælg en by.
Enheden viser en liste over interessepunkter, som ligger på frakørslen til den valgte by, f.eks. tankstationer, overnatningsmuligheder og restauranter.
- 3 Vælg en position, og vælg **Start!** for at begynde at navigere.


Rejseoplysninger

Visning af tripdata på kortet

Før du kan få vist turdata på kortet, skal du tilføje værktøjet til menuen med kortværktøjer.

På kortet vælges  > **Tripdata**.

Sådan tilpasses tripdatafelterne


- 1 På kortet skal du vælge  > **Tripdata**.
- 2 Vælg et tripdatafelt.
- 3 Vælg en funktion.
Det nye tripdatafelt vises i tripdataværktøjet på kortet.

Visning af siden Rejseoplysninger

Siden for rejseoplysninger viser hastigheden og giver oplysninger om rejsen.




På kortet skal du vælge **Fart**.

Nulstilling af rejseoplysninger

- 1 På kortet skal du vælge **Fart**.
- 2 Vælg  > **Nulstil felt(er)**.
- 3 Vælg en funktion:
 - Mens du ikke kører en rute, skal du trykke på **Vælg alle** for at nulstille alle datafelter på den første side med undtagelse af speedometeret.
 - Vælg **Nulstil generelle data** for at nulstille oplysningerne på tripcomputeren.
 - Vælg **Nulstil maks. hastighed** for at nulstille maksimumhastigheden.
 - Vælg **Nulstil trip B** for at nulstille distancetælleren.

Visning af kommende elevationsændringer

Du kan få vist kommende elevationsændringer undervejs på din rute. Dette kan hjælpe dig med at undgå eller planlægge kørsel op og ned ad stejle bakker.

- 1 På kortet vælges  > **Højde**.
- 2 Vælg grafen for at udvide det til fuldskræmsvisning.
Enheden viser din aktuelle højde og et diagram over højde over distance.
- 3 Vælg en mulighed:
 - Vælg  eller  for at ændre afstandsvisningen på kortet.
 - Vælg pilene for at rulle på kortet.


Visning af kommende trafikhændelser

BEMÆRK

Garmin er ikke ansvarlig for trafikoplysningernes nøjagtighed eller tilgængelighed.

Før du kan bruge denne funktion, skal din enhed modtage trafikdata (*Trafik, side 44*).

Du kan se kommende trafikhændelser langs ruten eller langs den vej, du kører på.



- 1 Vælg  > **Trafik** under navigation af en rute.
Den nærmeste kommende trafikhændelse vises i et panel i højre side af kortet.
- 2 Vælg den trafikhændelse, du vil have yderligere oplysninger om.

Visning af trafik på kortet

Trafikkortet viser ved hjælp af farvekodede trafikforløb og forsinkelser på nærliggende veje.

- 1 Vælg  > **Trafik** fra hovedmenuen.
- 2 Om nødvendigt skal du vælge  > **Forklaring** for at få vist forklaringen til trafikkortet.


Søgning efter trafikhændelser

- 1 Vælg  > **Trafik** fra hovedmenuen.
- 2 Vælg  > **Hændelser**.
- 3 Vælg et element på listen.
- 4 Hvis der er mere end én hændelse, skal du trykke på pilene for at få vist yderligere hændelser.

Tilpasning af kortet

Tilpasning af kortlagene

Du kan tilpasse, hvilke data der skal vises på kortet, eksempelvis topografiske kort og BirdsEye billeder.

- 1 Vælg  > **Kortvisning** > **Kortlag**.
- 2 Marker afkrydsningsfeltet ud for hvert lag, som du vil have vist på kortet.

Visning af kortnøglen Offentlige områder



Offentlige områder er farvekodede på kortet for at vise, hvem der ejer et specifikt landområde. Du kan eksempelvis se, om en grund er privatejet, eller om den er en del af en nationalpark. Du skal aktivere kortlaget for offentlige områder for at bruge denne funktion (*Tilpasning af kortlagene, side 21*).

Du kan se forklaringen af disse farver på enheden.

Vælg  > **Kortvisning** > **Kortlag** >  > **Offentlige områder**.

Sådan aktiveres Adventure Roads og Trails Map Layers


Du kan aktivere eller deaktivere kortlag, der viser tilgængelige eller utilgængelige veje for forskellige typer motorkøretøjer.

- 1 Vælg  > **Kortvisning** > **Kortlag** >  > **Eventyrveje- og stier**.
- 2 Vælg en vej- eller sportype.


Ændring af feltet til kortdata

- 1 Vælg et datafelt på kortet.
BEMÆRK: Du kan ikke tilpasse **Fart**.
- 2 Vælg en type af data, du vil have vist.

Ændring af kortknapperne

- 1 Hold en kortknap nede på kortet.
- 2 Vælg en mulighed:
 - Hvis du vil erstatte en kortknap, skal du vælge en kortknap og vælge en kortknap, der skal vises.
 - Hvis du vil fjerne en kortknap, skal du vælge .
- 3 Vælg **Gem**.



Ændring af kortperspektiv

- 1 Vælg  > **Kortvisning** > **Kortvisning for kørende**.
- 2 Vælg en mulighed:
 - Vælg **Spor op** for at vise kortet i to dimensioner (2D) med retningen for rejsen øverst.
 - Vælg **Nord op** for at få vist kortet i 2D med nord øverst.
 - Vælg **3-D** for at få vist kortet i tre dimensioner.

Brug af programmerne

Sådan får du vist brugervejledningen til din enhed

Du kan få vist den komplette brugervejledning på mange sprog på enhedens skærm.

- 1 Vælg  > **Brugervejledning**.
Brugervejledningen vises på samme sprog som softwareteksten.
- 2 Vælg  for at finde brugervejledningen (tilbehør).


Musikafspiller

Musikafspilleren kan afspille musik eller lyd fra disse kilder.

- Musikfiler, der er lagret på din Tread enhed.
- Bluetooth lyd fra en parret telefon.

Sådan føjes musikafspilleren til kortet


Med kortværktøjets musikafspiller kan du styre musikafspilleren fra kortet.

- 1 Åbn kortet.
- 2 Vælg  > **Musikafspiller**.
Musikafspilleren styrer visningen på kortet.

Ændring af mediekilden

Du kan ændre den kilde, hvor mediet afspilles på enheden.

- 1 Vælg  > **Musikafspiller**.
- 2 Vælg den aktuelle mediekilde .





- 3 Vælg en tilgængelig mediekilde på listen.

BirdsEye billeder

BirdsEye billeder leverer kortbilleder i høj opløsning, som kan downloades, herunder detaljerede satellitbilleder og raster-baserede topografiske kort. Du kan downloade BirdsEye Satellite Imagery direkte til din enhed, når den er sluttet til et Wi-Fi netværk.

Download af BirdsEye billeder

Før du kan downloade BirdsEye billeder direkte til din enhed, skal du oprette forbindelse til et trådløst netværk ([Tilslutning til et Wi-Fi netværk, side 60](#)).

- 1 Vælg  > **BirdsEye Direct**.
- 2 Vælg .
- 3 Vælg en mulighed:
 - Du kan downloade BirdsEye billedfiler for en specifik position ved at vælge **Position** og vælge en kategori.
BEMÆRK: Positionen bliver som standard din aktuelle position.
 - Vælg **Detalje** for at vælge en indstilling for billedkvalitet.
 - Du kan definere størrelsen på det område, der skal vises i de downloadede billedfiler ved at vælge **Størrelse** og indtaste en distance fra den valgte position.
 - Vælg **Gem til** for at vælge, hvor du vil gemme de downloadede billedfiler.
- 4 Vælg **Download**.
- 5 Indtast et navn til de downloadede billedfiler, og vælg **Fuldført**.




Ruteplanlægning

Du kan bruge ruteplanlægningen til at oprette og gemme en rute, som du senere kan følge. Det kan være nyttigt til planlægning af en leveringsrute, en ferie eller en biludflugt. Du kan redigere en gemt rute for at tilpasse den yderligere, herunder ændre rækkefølgen af steder, tilføje foreslåede seværdigheder og tilføje udformningspunkter.





Du kan også bruge ruteplanlægningen til at redigere og gemme din aktive rute.

Planlægning af en rute

En rute kan omfatte mange positioner, og den skal omfatte mindst et startpunkt og en destination. Startpunktet er det sted, du planlægger at starte din rute fra. Hvis du starter ruten fra et andet sted, giver enheden dig mulighed for først at køre hen til dit startpunkt. På en rundtur kan startpunktet og den endelige destinationen være samme sted.



- 1 Vælg  > **Ruteplanlægning** > **Opret rute**.
- 2 Vælg om nødvendigt en beregningstilstand.
BEMÆRK: Tilstanden Hurtigste tid er valgt som standard.
- 3 Vælg en indstilling for at vælge en position til dit startpunkt:
 - Vælg en position på kortet.
 - Vælg , og søg efter en position ([Søgning efter positioner ved anvendelse af søgelinjen, side 45](#)).
- 4 Gentag trin 2 for at tilføje flere positioner.
BEMÆRK: Den sidste position, du tilføjer, er destinationen.
- 5 Når du har tilføjet alle de nødvendige positioner, skal du vælge .

Redigering og ændring af rækkefølgen af steder på en rute


- 1 Vælg  > **Ruteplanlægning**.
- 2 Vælg en gemt rute.
- 3 Vælg **Liste**.
- 4 Vælg en position.
- 5 Vælg en mulighed:
 - Hvis du vil flytte positionen op eller ned, skal du vælge  og trække positionen til en ny placering på ruten.
 - Hvis du vil tilføje en ny position efter den valgte position, skal du vælge .
 - Hvis du vil fjerne positionen, skal du vælge .

Ændring af indstillinger til ruteplanlægning for en rute

Du kan tilpasse, hvordan enheden beregner din rute.

- 1 Vælg  > **Ruteplanlægning**.
- 2 Vælg en gemt rute.
- 3 Vælg .
- 4 Vælg en mulighed:
 - Hvis du vil føje udformningspunkter til din rute, skal du vælge **Udformning** og vælge mindst én position.
 - Hvis du vil ændre beregningstilstanden for ruten, skal du trykke på et rutesegment og vælge en beregningstilstand.


Navigation til en gemt rute

- 1 Vælg  > **Ruteplanlægning**.
- 2 Vælg en gemt rute.
- 3 Vælg **Start!**.
- 4 Vælg den første position, du vil navigere til, og vælg **OK**.
- 5 Vælg **Start**.

Enheden beregner en rute fra din aktuelle position til den valgte position, og guider dig til de resterende rutedestinationer.

Redigering og lagring af din aktive rute


Hvis en rute er aktiv, kan du bruge ruteplanlægningen til at redigere og gemme den.

- 1 Vælg  > **Ruteplanlægning** > **Min aktive rute**.
- 2 Rediger din rute ved hjælp af en af ruteplanlægningens funktioner.

Ruten genberegnes, hver gang du foretager en ændring.
- 3 Vælg **Gem** for at gemme din rute, som du senere kan navigere efter (valgfrit).

Deling af en rute


Du kan dele ruter med andre Tread enheder.

- 1 Vælg  > **Del rute**.
- 2 Vælg en mulighed:
 - For at dele en rute ved hjælp af Tread skal du vælge **Garmin Tread™**.
 - For at dele en rute via en Bluetooth forbindelse skal du vælge **Bluetooth**.
 - For at kopiere ruten til et microSD kort skal du vælge **Hukommelseskort**.
- 3 Vælg en rute.
- 4 Vælg **Fuldført**.
- 5 Følg skærmvejledningen på din Tread enhed for at gennemføre delingsprocessen.

TracBack

Sådan følger du dit seneste spor


TracBack funktionen registrerer det allerseneste segment af dine bevægelser. Du kan finde tilbage til en tidligere position via dit aktuelle spor.

- 1 Vælg  > **TracBack**.

Dit seneste spor vises på kortet.
- 2 Vælg **Start!**.

Sådan gemmer du dit seneste spor som en tur

Du kan gemme dit aktuelle spor som en tur, du senere kan navigere efter ved brug af ruteplanlægningen ([Navigation til en gemt rute, side 25](#)).


- 1 Vælg **TracBack**.
Dit seneste spor vises på kortet.
- 2 Vælg  > **Gem som rute**.
- 3 Indtast et navn, og vælg **Fuldført**.

Visning af vejrudsigten


BEMÆRK

Garmin er ikke ansvarlig for nøjagtighed eller tilgængelighed af vejrdato.

Før du kan bruge denne funktion, skal din enhed modtage vejrdato. Du kan tilslutte din enhed til Tread appen for at modtage vejrdato ([Parring af telefon og headset, side 34](#)).



- 1 Vælg  > **Vejr**.
Enheden viser de aktuelle vejrforhold og en vejrudsigt for de næste dage.
- 2 Vælg en dag.
Den detaljerede vejrudsigt for den pågældende dag vises.

Visning af vejrudsigten i nærheden af en anden by

- 1 Vælg  > **Vejr** > **Aktuel position**.
- 2 Vælg en funktion:
 - Hvis du vil se vejret for en foretrukken by, skal du vælge en by på listen.
 - Hvis du vil tilføje en foretrukken by, skal du vælge **Tilføj by** indtaste et bynavn.

Visning af vejrradaren

For at du kan bruge denne funktion, skal din enhed være tilsluttet en understøttet telefon, der kører Tread appen ([Parring af telefon og headset, side 34](#)).



- 1 Vælg  > **Vejrradar**.
- 2 Vælg  for at animere radarkortet.

Visning af vejrvvarsler

For at du kan bruge denne funktion, skal din enhed være tilsluttet en understøttet telefon, der kører Tread appen ([Parring af telefon og headset, side 34](#)).

BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.



Når du rejser med enheden, kan du få vist vejrvvarsler på kortet. Du kan også få vist et kort over vejrvvarsler i nærheden af din aktuelle position eller i nærheden af en valgt by.

- 1 Vælg  > **Vejr**.
- 2 Vælg en by, hvis det er nødvendigt.
- 3 Vælg  > **Vejrvvarsler**.

Kontrol af vejforholdene




For at du kan bruge denne funktion, skal din enhed være tilsluttet en understøttet telefon, der kører Tread appen ([Parring af telefon og headset, side 34](#)).

Du kan se vejrrelaterede vejforhold for vejene i dit område, på din rute eller i en anden by.

- 1 Vælg  > **Vejr**.
- 2 Vælg en by, hvis det er nødvendigt.
- 3 Vælg  > **Vejforhold**.

Oprettelse af Tur-retur rute



Enheden kan oprette en tur-retur rute vha. en angivet startposition og en distance, varighed eller destination.

- 1 I hovedmenuen skal du vælge  > **Tur-retur**.
- 2 Vælg **Startposition**.
- 3 Vælg en position, og vælg **Ok**.
- 4 Vælg **Turattributter**.
- 5 Vælg en mulighed:
 - Vælg **Vælg distance** for at planlægge din rute efter distance.
 - Vælg **Vælg varighed** for at planlægge din rute baseret på tid.
 - Vælg **Vælg destination** for at planlægge din rute baseret på en angivet position.
- 6 Vælg **Næste**.
- 7 Indtast en distance, varighed eller destination.
- 8 Vælg en mulighed:
 - Hvis du har indtastet en distance eller varighed, skal du vælge **Fuldført**.
 - Hvis du har valgt en destination, skal du vælge **Ok**.
- 9 Vælg **Tilføj en retning**.
- 10 Vælg en retning, og vælg **Næste**.
- 11 Vælg **Vejtype**.
- 12 Vælg en vejtype og vælg **Gem**.
- 13 Vælg **Beregn**.
- 14 Vælg en eller flere valgmuligheder:
 - Vælg  for at få vist højdestatistik langs ruten.
 - Vælg  for at udforme din rute.
 - Brug skyderen til at øge eller reducere oplevelsesniveauet på din rute.
- 15 Vælg en rute, og vælg **Start!**.


Visning af tidligere ruter og destinationer

Inden du kan anvende denne funktion, skal du aktivere rejsehistorikfunktionen ([Enhedsoplysninger og personlige indstillinger, side 58](#)).

På kortet kan du se dine tidligere ruter og steder, du er standset.

Vælg  > **Spor** > .

Garmin PowerSwitch™ App



①	Åbner menuen for app-indstillinger
②	Åbner redigeringstilstand for at tilpasse app-layout og -funktioner
③	Deaktiverer alle udgange
④ Tænd/sluk-knapper	Aktiverer hver tilsluttet udgang
⑤	Skærmindgangsspænding
⑥	Viser den valgte Garmin PowerSwitch enheds samlede strømstyrke
⑦	Viser enhedens navn
⑧	Viser Garmin PowerSwitch enhedsfaner og brugerdefinerede layoutfaner

Aktivering af en afbryderkontakt




Før du kan bruge Garmin PowerSwitch appen til at aktivere en kontakt, skal du installere din Garmin PowerSwitch enhed i køretøjet og parre den med Garmin PowerSwitch appen.

Vælg en tænd/sluk-knap for at tænde eller slukke for en kontakt i Garmin PowerSwitch appen.

Deaktivering af alle kontakter

Vælg


Sådan tilpasses en knap

- 1 Vælg  fra Garmin PowerSwitch app-skærmen.
Appen går i redigeringstilstand.
- 2 Vælg  på den knap, du vil tilpasse.
- 3 Vælg en mulighed:
 - Hvis du vil ændre navnet på knappen, skal du vælge feltet **Knapmærkat** og indtaste et navn.
 - Hvis du vil føje et ikon til knappen, skal du vælge feltet **Ikon** og vælge et ikon.
 - For at skifte knapfarven skal du vælge en farve.
 - For at skifte knaptilstanden skal du vælge en knaptilstand.
 - Brug skyderen til at justere kontaktens intensitet.
 - Vælg en styreindgang for at indstille knappen til aktivering med en styreindgang.
- 4 Vælg .
- 5 Vælg **Fuldført**.

Tildeling af en kontakt til en styreindgang



Før du kan bruge styreindgangsfunktions, skal du tilslutte en styreindgang til din Garmin PowerSwitch enhed ([Tilslutning af en styreindgang, side 69](#)).

Du kan tildele en eller flere kontakter til at tænde, når Garmin PowerSwitch enheden modtager et signal fra en styreindgang.




- 1 Vælg .
- 2 Vælg din Garmin PowerSwitch enhed.
- 3 Vælg en styreindgang.
- 4 Vælg en eller flere kontakter.

Tilføjelse af et brugerdefineret layout



Du kan tilføje en brugerdefineret layoutfane til Garmin PowerSwitch appen. Knapper, som er føjet til en brugerdefineret layoutfane, kan styre flere kontakter på samme tid.

- 1 Vælg  fra Garmin PowerSwitch appen.
Enheden går i redigeringstilstand.
- 2 Vælg .




Tilføjelse af en knap til et brugerdefineret layout

- 1 Vælg en brugerdefineret layoutfane i Garmin PowerSwitch appen.
- 2 Vælg .
Appen går i redigeringstilstand.
- 3 Vælg **Tilføj knap**.
- 4 Vælg  på den nye knap.
- 5 Vælg en mulighed:
 - Hvis du vil ændre navnet på knappen, skal du vælge feltet **Knapmærkat** og indtaste et navn.
 - Hvis du vil føje et ikon til knappen, skal du vælge feltet **Ikon** og vælge et ikon.
 - For at skifte knapfarven skal du vælge en farve.
- 6 Vælg **Tilføj handling**.
- 7 Vælg om nødvendigt en Garmin PowerSwitch enhed og en kontakt.
- 8 Vælg en handling:
 - For at indstille knappen til at tænde eller slukke for kontakten ved hvert tryk skal du vælge **Skift**.
 - Vælg **Aktiver** for at indstille knappen til at tænde for kontakten.
 - Vælg **Sluk** for at indstille knappen til at slukke for kontakten.
- 9 Vælg en knaptilstand:
 - Vælg **Normal** for at indstille knappen til aktivering med et enkelt tryk.
 - Hvis du vil indstille knappen til kun at aktivere, mens du trykker på knappen, skal du vælge **Øjeblikkeligt**.
 - Hvis du vil indstille knappen til at tænde og slukke gentagne gange, skal du vælge **Blink** og vælge tidsintervaller.
- 10 Hvis det er relevant, kan du bruge skyderen til at indstille lysstyrken for lyset.
- 11 Vælg .
- 12 Vælg om nødvendigt **Tilføj handling** for at føje en yderligere handling til knappen.
Du kan tilføje én handling for hver kontakt på Garmin PowerSwitch enheden.

Arrangere knapper i et brugerdefineret layout

- 1 Vælg en brugerdefineret layoutfane i Garmin PowerSwitch appen.
- 2 Vælg .
Appen går i redigeringstilstand.
- 3 På den knap, du vil flytte, skal du holde nede på  og trække knappen til en ny position.


Sletning af et brugerdefineret layout eller knap

- 1 Vælg en brugerdefineret layoutfane i Garmin PowerSwitch appen.
- 2 Vælg .
Appen går i redigeringstilstand.
- 3 Vælg en mulighed:
 - Hvis du vil slette en knap, skal du vælge  på den knap, du vil slette.
 - Hvis du vil slette en layoutfane, skal du vælge  på layoutfanen.




Rutiner

Rutiner automatiserer din Garmin PowerSwitch enhed. Når du definerer en rutine på din kompatible Garmin navigationsenhed, tændes eller slukkes den automatisk, når betingelserne for rutinen er opfyldt. Du kan eksempelvis indstille en rutine til at tænde en kontakt på et bestemt tidspunkt hver dag, eller når dit køretøj når en bestemt hastighed. Rutiner er kun tilgængelige, når du bruger en kompatibel Garmin navigationsenhed.



Tilføjelse af en rutine

- 1 Vælg  > **Rutiner** i Garmin PowerSwitch appen.
- 2 Vælg **Tilføj rutine**, hvis det er nødvendigt.
- 3 Vælg **Hvornår**.
- 4 Vælg en udløser:
 - Hvis du vil indstille en kontakt til at udløse, når dit køretøj når en bestemt hastighed, skal du vælge **Fart > Næste** og følge instruktionerne på skærmen for at indtaste hastighedsgrænser.
 - Hvis du vil indstille en kontakt til at udløse på et bestemt tidspunkt hver dag, skal du vælge **Tid > Næste** og indtaste et tidspunkt.
 - Hvis du vil indstille en kontakt til at udløse ved solopgang, skal du vælge **Solopgang**.
 - Hvis du vil indstille en kontakt til at udløse ved solnedgang, skal du vælge **Solnedgang**.
- 5 Vælg **Tilføj handling**.
- 6 Vælg en enhed, en kontakt, en handling og en knaptilstand.
- 7 Brug skyderen til at justere dæmpning, hvis det er nødvendigt.
- 8 Vælg **Gem**.

Redigering af en rutine

- 1 Vælg  > **Rutiner** i Garmin PowerSwitch appen.
- 2 Vælg  på den rutine, du ønsker at redigere.
- 3 Vælg en mulighed:
 - Hvis du vil ændre udløseren for rutinen, skal du vælge **Hvornår**, og vælge en udløser.
 - Hvis du vil ændre en handling, skal du vælge  på den handling, du vil ændre, og opdatere handlingen.
 - Hvis du vil føje en handling til rutinen, skal du vælge **Tilføj handling** og indtaste oplysninger om handlingen.
- 4 Vælg **Gem**.

Sletning af en rutine

- 1 Vælg  > **Rutiner** i Garmin PowerSwitch appen.
- 2 Vælg  på den rutine, som du vil slette.

Hundesporing

Hundesporingsfunktionerne giver dig mulighed for at se oplysninger overført fra din kompatible Garmin håndholdte hundeenhed på din Tread enhed. Du kan navigere hen til dine hunde, se deres aktuelle status og position og holde øje med den distance, de har tilbagelagt.

Modtagelse af data fra den håndholdte enhed

Før du kan modtage data, skal du aktivere offentliggørelse på den håndholdte hundeenhed. Se brugervejledningen for den håndholdte hundeenhed for at få yderligere oplysninger.

Anbring den håndholdte hundeenhed inden for 3 m (10 fod) fra din Tread enhed.

TIP: Din Tread enhed modtager data fra én kompatibel håndholdt hundeenhed ad gangen. Hold dig mere end 3 m (10 fod) væk fra andre håndholdte hundeenheder, eller deaktivér offentliggørelse på håndholdte hundeenheder, du ikke vil modtage data fra.

Enhederne forbindes og synkroniseres automatisk.

Sporing af dine hunde

1 Vælg  > **Hundesporing**.

De hunde, der er tilsluttet den håndholdte hundeenhed, vises på skærmen.









2 Vælg en hund.

Hundens position og sporlog vises på kortet.

3 Vælg **Start!** for at navigere hen til din hund.

Ikoner for hundestatus

Ikoner angiver status og position for dine hunde.

	Siddende
	Løb
	Stand
	Ved træ
	Ukendt*
	Halsbåndsbatteri lavt
	Der er ingen forbindelse til halsbånd
	GPS-modtagelse for halsbånd tabt

*Statusikonet Ukendt angiver, at halsbåndet ikke har satellitkontakt, og at den håndholdte enhed ikke kan bestemme hundens position.

Visning af dine hunde på kortet

1 Vælg et vilkårligt sted på kortet, mens du ser på det.

2 Vælg .

Enheden zoomer ind for at vise alle dine hunde på skærmen.

Live-tjenester, trafik og smartphone-funktioner

⚠ ADVARSEL

Du må ikke læse eller interagere med meddelelser under kørslen, da det kan forårsage distraktioner, der kan føre til en ulykke, som kan medføre alvorlig personskade eller dødsfald.

BEMÆRK

Garmin er ikke ansvarlig for trafikoplysningernes nøjagtighed eller tilgængelighed.

Med Tread appen kan din enhed modtage smart-notifikationer og direkte oplysninger, såsom live-trafikdata og oplysninger om vejret.

Direkte trafikdata: Sender live-trafikdata til din enhed, eksempelvis trafikhændelser og forsinkelser, vejarbejde og spærrede veje (*Trafik, side 44*).

Vejroplysninger: Sender vejrudsigter, vejforhold og vejrradar i realtid til din enhed (*Visning af vejrudsigten, side 26*).

Smart-notifikationer: Viser telefonmeddelelser og beskeder på din enhed. Denne funktion er ikke tilgængelig for alle sprog.

Håndfri opkald: Giver dig mulighed for at foretage og modtage telefonopkald via enheden ved hjælp af det tilsluttede Bluetooth headset.






Send positioner til enheden: Giver dig mulighed for at sende positioner fra din smartphone til din navigationsenhed.

Bluetooth ikoner for funktionsstatus


Statusikoner vises i Bluetooth indstillingerne ved siden af hver parrede enhed.

Vælg  > **Trådløse netværk**.


- Et gråt ikon angiver, at funktionen er deaktiveret eller frakoblet for pågældende enhed.
- Et farvet ikon angiver, at funktionen er tilsluttet og aktiv for pågældende enhed.

	Håndfri opkald
	Smart-notifikationer
	Tread funktioner og tjenester
	Mediestreaming
	Headset tilsluttet

Parring af telefon og headset


Første gang, du tænder for din enhed, bliver du bedt om at parre din telefon og headsettet. Om nødvendigt kan du fuldføre opsætningen på et senere tidspunkt ved at vælge  > **Fuldfør opsætning**. Du skal parre din Tread enhed med telefon og Bluetooth headset for at kunne bruge flere Bluetooth funktioner. Når enhederne er blevet parret, opretter de automatisk forbindelse, når de tændes og er inden for rækkevidde.

Visse funktioner kræver også Tread appen. Du kan oprette forbindelse til Tread appen under parringsprocessen eller senere.

- 1 Placer Tread enheden og dit headset eller din telefon inden for 3 meter (10 fod) fra hinanden.
- 2 Aktiver Bluetooth trådløs teknologi på headsettet eller telefonen, og indstil det til at kunne findes. Se i brugervejledningen til headsettet eller telefonen for at få yderligere oplysninger.
- 3 På Tread enheden skal du vælge  > **Trådløse netværk**.
- 4 Om nødvendigt skal du markere afkrydsningsfeltet for at aktivere Bluetooth.
- 5 Vælg **Søg efter enheder**, og vælg dit headset eller din telefon på listen over enheder i nærheden.
- 6 Følg vejledningen på skærmen for at parre dit headset eller din telefon med enheden.

Smart-notifikationer

Mens enheden er tilsluttet Tread appen, kan du se meddelelser fra din smartphone på Tread enheden, f.eks. sms'er, indgående opkald og kalenderaftaler.

BEMÆRK: Du skal muligvis vente et par minutter på at modtage meddelelser på din navigationsenhed, når den har oprettet forbindelse til Tread appen.  vises farvet i Bluetooth indstillingerne, når smart-notifikationerne er tilsluttet og aktive ([Bluetooth ikoner for funktionsstatus, side 33](#)).

Modtagelse af meddelelser

ADVARSEL

Du må ikke læse eller interagere med meddelelser under kørslen, da det kan forårsage distraktioner, der kan føre til en ulykke, som kan medføre alvorlig personskade eller dødsfald.

For at du kan bruge denne funktion, skal din enhed være tilsluttet til en understøttet telefon, der kører Tread appen ([Parring af telefon og headset, side 34](#)).

Fra de fleste sider vises en popup-meddelelse, når enheden modtager en meddelelse fra din smartphone. Hvis enheden er i bevægelse, skal du bekræfte, at du er passager, og ikke chaufføren, før du kan se meddelelser.

BEMÆRK: Hvis du får vist kortet, vises meddelelser i et kortværktøj.

- Hvis du vil ignorere en meddelelse, skal du vælge **OK**.
Popup-meddelelsen lukkes, men meddelelsen forbliver aktiv på telefonen.
- Hvis du vil have vist en meddelelse, skal du vælge **Vis**.
- Hvis du vil lytte til meddelelsen, skal du vælge **Vis > Spil**.
Enheden læser meddelelsen ved hjælp af tekst-til-tale-teknologi. Denne funktion er ikke tilgængelig for alle sprog.
- Hvis du vil udføre yderligere handlinger, såsom at afvise meddelelsen fra telefonen, skal du vælge **Vis** og vælge en mulighed.

BEMÆRK: Yderligere handlinger er kun tilgængelige for visse meddelelestyper og skal være understøttet af den app, som genererer meddelelsen.

Modtagelse af meddelelser under visning af kortet

ADVARSEL

Du må ikke læse eller interagere med meddelelser under kørslen, da det kan forårsage distraktioner, der kan føre til en ulykke, som kan medføre alvorlig personskade eller dødsfald.

For at du kan bruge denne funktion, skal din enhed være tilsluttet en understøttet telefon, der kører Tread appen (*Parring af telefon og headset, side 34*).

Når du får vist kortet, vises nye meddelelser i kanten af skærmen. Hvis enheden er i bevægelse, skal du bekræfte, at du er passager, og ikke chaufføren, før du kan se meddelelser.

- Hvis du vil ignorere en meddelelse, skal du vælge **X** eller vente på, at en popup-meddelelse udløber. Popup-meddelelsen lukkes, men meddelelsen forbliver aktiv på telefonen.
- Hvis du vil have vist en meddelelse, skal du vælge meddelelseteksten.
- Hvis du vil lytte til meddelelsen, skal du vælge **Afspil meddelelse**. Enheden læser meddelelsen ved hjælp af tekst-til-tale-teknologi. Denne funktion er ikke tilgængelig for alle sprog.


Visning af listen med meddelelser

Du kan se en liste med alle aktive meddelelser.

- 1 Vælg  > **Smart Notifications**.

Der vises en oversigt over meddelelser. Ulæste meddelelser vises med sort, og læste meddelelser vises med gråt.

- 2 Vælg en funktion:

- Hvis du vil have vist en meddelelse, skal du vælge meddelelsesbeskrivelsen.
- Hvis du vil lytte til en meddelelse, skal du vælge .

Enheden læser meddelelsen ved hjælp af tekst-til-tale-teknologi. Denne funktion er ikke tilgængelig for alle sprog.

Håndfri opkald

BEMÆRK: Selvom de fleste telefoner og headset understøttes og kan bruges, kan det ikke garanteres, at en bestemt telefon eller headset er kompatibelt. Muligvis er ikke alle funktioner tilgængelige for din telefon.

Ved hjælp af Bluetooth trådløs teknologi kan din enhed oprette forbindelse til din kompatible mobiltelefon, headset eller hjelm og på den måde blive til en håndfri enhed. Hvis du vil kontrollere kompatibiliteten, skal du gå til www.garmin.com/bluetooth.

Foretagelse af et opkald

- 1 Vælg  > **Telefon**.

- 2 Vælg en mulighed:

- For at ringe til et nummer skal du vælge **Ring**, indtaste telefonnummeret og vælge **Ring**.
- Hvis du vil have vist numre på seneste, ubesvarede eller nyligt foretagne eller modtagne opkald, skal du vælge **Opkaldshistorik**, vælge en log, vælge et nummer og vælge **Opkald** for at ringe til det op.
- For at ringe til en kontakt fra din telefonbog skal du vælge **Telefonbog**, vælge en kontakt, og vælge **Opkald**.
- Hvis du vil ringe til et interessepunkt, som for eksempel en restaurant eller seværdighed, skal du vælge **Gennemse kategorier**, vælge en kategori, vælge et sted og vælge **Opkald**.

Opkald til hjemmet

Før du kan ringe hjem, skal du indtaste et telefonnummer til din hjemmeposition.



Vælg  > **Telefon** > **Ring hjem**.

Opkald med stemmeopkald

- 1 Vælg  > **Telefon** > **Stemmeopkald**.
- 2 Lyt efter stemmemeddelelserne.
- 3 Sig **Opkald**, og sig navnet på den kontakt, det telefonnummer eller den placering, du vil ringe til.

Brug af indstillinger for indgående opkald

Valgmuligheder for indgående opkald vises på kortet, når du besvarer et opkald. Nogle valgmuligheder er muligvis ikke kompatible med din telefon.

TIP: Hvis du lukker siden med valgmuligheder for indgående opkald, kan du åbne den igen ved at vælge  fra enhver skærm. Du kan også vælge  > **Telefon** fra kortet.


- Hvis du vil konfigurere et telefonmøde, skal du vælge **Tilføj opkald**.
- Vælg **Opkald i gang i nav.enh.** for at viderestille lyden til telefonen.
TIP: Du kan bruge denne funktion, hvis du ønsker at afbryde Bluetooth forbindelsen og fastholde opkaldet, eller hvis du har brug for at tale privat.
- Hvis du vil bruge nummerpanelet, skal du vælge **Tastatur**.
TIP: Du kan bruge denne funktion til at benytte automatiske systemer som f.eks. telefonsvarer.
- Vælg **Lyd fra** for at lukke mikrofonen.
- Vælg **Afslut opkald** for at lægge på.

Opsætning af Bluetooth funktioner for Apple® enheden

Alle kompatible Bluetooth funktioner aktiveres som standard, når du parrer telefonen. Du kan aktivere, deaktivere eller tilpasse visse funktioner.

Deaktivering af Bluetooth funktioner (iPhone)

Alle kompatible Bluetooth funktioner aktiveres som standard, når du parrer telefonen. Du kan deaktivere specifikke Bluetooth funktioner og forblive tilsluttet til andre funktioner.


- 1 Vælg  > **Trådløse netværk**.
- 2 Vælg en mulighed:
 - Hvis du vil deaktivere alle Bluetooth funktioner, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Bluetooth.
 - For at deaktivere håndfri opkald skal du vælge telefonens navn og fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet **Telefonopkald**.

Opsætning af Bluetooth funktioner for din smartphone med Android™

Alle kompatible Bluetooth funktioner aktiveres som standard, når du parrer telefonen. Du kan aktivere, deaktivere eller tilpasse visse funktioner.


Deaktivering af Bluetooth funktioner (Android)

Alle kompatible Bluetooth funktioner aktiveres som standard, når du parrer telefonen. Du kan deaktivere specifikke Bluetooth funktioner og forblive tilsluttet til andre funktioner.

- 1 Vælg  > **Trådløse netværk**.
- 2 Vælg en mulighed:
 - Hvis du vil deaktivere alle Bluetooth funktioner, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Bluetooth.
 - For kun at deaktivere håndfri opkald skal du vælge telefonens navn og fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet **Telefonopkald**.


Aktivering eller deaktivering af Bluetooth funktioner til dit headset

Alle kompatible Bluetooth funktioner aktiveres som standard, når du parrer headsettet. Du kan aktivere eller deaktivere visse funktioner.

- 1 Vælg  > **Trådløse netværk**.
- 2 Vælg headsettets navn.
- 3 Vælg en funktion:
 - Du kan frakoble headsettet ved at fjerne markeringen i feltet **Headset**.
 - Du kan deaktivere lyd fra streamingmedier ved at fjerne markeringen i feltet **Medielyd**.

Afbrydelse af forbindelse til en Bluetooth enhed

Du kan midlertidigt afbryde forbindelsen til en Bluetooth enhed uden at slette den fra listen over parrede enheder. Bluetooth enheden kan oprette automatisk forbindelse til Tread enheden i fremtiden.

- 1 Vælg  > **Trådløse netværk**.
- 2 Vælg den enhed, der skal afbrydes.
- 3 Vælg **Afbryd forbindelse**.



Sletning af en parret telefon

Du kan slette en parret telefon for at forhindre, at den automatisk opretter forbindelse til enheden fremover.

- 1 Vælg  > **Trådløse netværk**.
- 2 Vælg telefonen, og vælg **Glem enhed**.

Navigation på veje

Sådan startes en rute

- 1 Vælg **Søg**, og søg efter en position.
- 2 Vælg en position.
- 3 Vælg en mulighed:
 - Vælg **Start!** for at begynde at navigere ved hjælp af den anbefalede rute.
 - Hvis du vil vælge en alternativ rute, skal du vælge  og vælge en rute.
Alternative ruter vises til højre for kortet.
 - Hvis du vil redigere rutens forløb, skal du vælge  > **Rediger rute** og føje udformningspunkter til ruten (*Udform din rute, side 40*).

Enheden beregner en rute til positionen og vejleder dig ved hjælp af stemmemeddelelser og oplysninger på kortet (*Din rute på kortet, side 38*). En eksempelvisning af hovedvejene på ruten vises i kanten af kortet i flere sekunder.

Hvis du har behov for at standse på yderligere destinationer, kan du tilføje positionerne til din rute (*Tilføjelse af en position til din rute, side 40*).


Start af en rute ved hjælp af kortet

Du kan starte en rute ved at vælge en position på kortet.

- 1 Vælg **Vis kort**.
- 2 Træk og zoom kortet for at få vist søgeområdet.
- 3 Vælg en position på kortet.
- 4 Vælg **Start!**.

Din rute på kortet


Mens du kører, guider enheden dig til destinationen med stemmekommandoer og oplysninger på kortet. Vejledninger til det næste sving, den næste afkørsel eller andre handlinger vises hen over den øverste del af kortet.



- ① Næste handling på ruten. Angiver det næste sving, den næste afkørsel eller andre handlinger samt den vognbane, du bør køre i, hvis det er muligt.
- ② Afstand til næste handling.
- ③ Navnet på den gade eller frakørsel, der er knyttet til den næste handling.
- ④ Rute fremhævet på kortet.
- ⑤ Næste handling på ruten. Pile på kortet angiver placeringen af kommende handlinger.
- ⑥ Køretøjshastighed.
- ⑦ Navnet på den vej, du kører på.
- ⑧ Forventet ankomsttidspunkt.
TIP: Du kan trykke på dette felt for at ændre de oplysninger, det viser.
- ⑨ Kortværktøjer. Indeholder værktøjer til at vise dig flere oplysninger om ruten og omgivelserne.
- ⑩ Kortlag. Giver dig mulighed for at ændre kortretningen og tilføje topografiske og BirdsEye billeder til din kortvisning.

Aktiv vognbaneanvisning


Når du nærmer dig sving, afkørsler eller kryds på din rute, vises en detaljeret simulering af vejen ved siden af kortet, hvis tilgængeligt. En farvet streg ① angiver den rigtige vognbane til svinget.



Visning af sving og retningsanvisninger

Mens du navigerer en rute, kan du se kommende sving, vognbaneskit eller andre retningsangivelser for din rute.

1 Vælg en funktion på kortet:

- Vælg  > **Sving** for at se kommende sving og retningsanvisninger, mens du navigerer. Kortværktøjet viser de næste sving eller retningsangivelser ved siden af kortet. Listen opdateres automatisk, mens du navigerer ruten.
- Hvis du vil have vist den komplette liste med sving og retningsanvisninger for hele ruten, skal du vælge tekstlinjen øverst på kortet.

2 Vælg et sving eller en retningsangivelse (valgfrit).

Der vises detaljerede oplysninger. Der vises muligvis et billede af vejkrydset for vejkryds på større hovedveje, hvis det er tilgængeligt.

Visning af hele ruten på kortet

1 Vælg et vilkårligt sted på kortet, mens du navigerer en rute.


2 Vælg .

Ændring af aktiv rute

Tilføjelse af en position til din rute

Før du kan tilføje et sted til din rute, skal du navigere en rute (*Sådan startes en rute, side 37*).

Du kan tilføje positioner til midten eller enden af ruten. Du kan f.eks. tilføje en tankstation som næste destination på din rute.


- 1 På kortet vælges  > **Søg**.
- 2 Søg efter en position.
- 3 Vælg en position.
- 4 Vælg **Start!**.
- 5 Vælg en funktion:
 - Hvis du vil tilføje stedet som næste destination på din rute, skal du vælge **Tilføj som næste stop**.
 - Hvis du vil tilføje stedet til slutningen af ruten, skal du vælge **Tilføj som sidste stop**.
 - Hvis du vil tilføje stedet og redigere rækkefølgen af destinationerne på din rute, skal du vælge **Tilføj til aktiv rute**.

Enheden genberegner ruten, så den også omfatter det tilføjede sted, og guider dig til destinationerne i rækkefølge.

Udform din rute

Før du kan udforme din rute, skal du starte en rute (*Sådan startes en rute, side 37*).

Du kan manuelt udforme din rute for at ændre dens forløb. Det giver dig mulighed for at tvinge ruten til at følge en bestemt vej eller gå igennem et bestemt område, uden at du tilføjer en destination til ruten.


- 1 Vælg et vilkårligt sted på kortet.
- 2 Vælg **Udform rute**.
TIP: Du kan vælge  for at zoome ind på kortet og vælge et mere præcist sted.
Enheden går ind i tilstanden ruteudformning og genberegner ruten for at rejse gennem det valgte sted.
- 3 Vælg **Start!**.
- 4 Vælg om nødvendigt en indstilling:
 - Hvis du vil tilføje flere udformningspunkter til ruten, skal du vælge flere steder på kortet.
 - Hvis du vil fjerne et udformningspunkt, skal du vælge udformningspunktet og vælge **Fjern**.

Undgå forsinkelser, gebyrer og områder

Sådan undgår du trafikforsinkelser på ruten

Før du kan undgå trafikforsinkelser, skal du modtage trafikoplysninger.

Som standard optimerer enheden automatisk din rute for at undgå trafikforsinkelser. Hvis du har deaktiveret denne indstilling i trafikindstillingerne (*Trafikindstillinger, side 58*), kan du se og undgå trafikforsinkelser manuelt.

- 1 Vælg  > **Trafik** under navigation af en rute.
- 2 Vælg **Alternativ rute**, hvis det er muligt.
- 3 Vælg **Start!**.

Undgåelse af betalingsveje

Enheden kan undgå at føre dig gennem områder, der kræver vejafgifter, såsom betalingsveje, betalingsbroer eller områder med trængselsafgifter. Enheden medtager muligvis et betalingsområde i din rute, hvis der ikke er andre tilgængelige fornuftige ruter.

1 Vælg  > **Navigation**.

2 Vælg en mulighed:

BEMÆRK: Menuen skifter alt efter dit område og kortdataene på din enhed.

- Vælg **Betalingsveje**.
- Vælg **Betalingsveje** > **Betalingsveje**.

3 Vælg en mulighed:

- Hvis du vil spørges, hver gang du ledes gennem et område med vejafgift, skal du vælge **Spørg altid**.
- Hvis du altid vil undgå vejafgifter, skal du vælge **Undgå**.
- Hvis du altid vil tillade vejafgifter, skal du vælge **Tillad**.

4 Vælg **Gem**.

Undgåelse af betalingsklistermærker

Hvis kortdataene på enheden indeholder detaljerede oplysninger om betalingsklistermærker, kan du undgå eller tillade veje, der kræver betalingsklistermærker, i hvert enkelt land.

BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.

1 Vælg  > **Navigation** > **Betalingsveje** > **Betalingsklistermærker**.

2 Vælg et land.

3 Vælg en mulighed:

- Hvis du vil spørges, hver gang du ledes gennem et område, som kræver betalingsklistermærker, skal du vælge **Spørg altid**.
- Hvis du altid vil undgå veje, der kræver betalingsklistermærker, skal du vælge **Undgå**.
- Hvis du altid vil tillade veje, der kræver betalingsklistermærker, skal du vælge **Tillad**.

4 Vælg **Gem**.

Undgåelse af vejegenskaber

1 Vælg  > **Navigation** > **Undgå**.

2 Vælg de vejegenskaber, du vil undgå på dine ruter, og vælg **Gem**.

Brugerdefinerede undgåelser

Brugerdefinerede undgåelser giver dig mulighed for at vælge særlige områder og veje, som du vil undgå. Når enheden beregner en rute, undgår den disse områder og veje, medmindre ingen anden fornuftig rute er tilgængelig.

Sådan undgår du en vej

1 Vælg  > **Navigation** > **Brugerdefinerede undgåelser**.

2 Vælg **Tilføj undgåelse**, hvis det er nødvendigt.


3 Vælg **Tilføj Undgå vej**.

4 Vælg startpunktet på den del af vejen, der skal undgås, og vælg **Næste**.

5 Vælg slutpunktet på den del af vejen, der skal undgås, og vælg **Næste**.



6 Vælg **Fuldført**.

Sådan undgår du et område



- 1 Vælg  > **Navigation** > **Brugerdefinerede undgåelser**.
- 2 Vælg **Tilføj undgåelse**, hvis det er nødvendigt.
- 3 Vælg **Tilføj Undgå område**.
- 4 Vælg det øverste venstre hjørne på området, der skal undgås, og vælg **Næste**.
- 5 Vælg det nederste højre hjørne på området, der skal undgås, og vælg **Næste**.
Det valgte område er nedtonet på kortet.
- 6 Vælg **Fuldført**.

Deaktivering af en brugerdefineret undgåelse

Du kan deaktivere en brugerdefineret undgåelse uden at slette den.


- 1 Vælg  > **Navigation** > **Brugerdefinerede undgåelser**.
- 2 Vælg en undgåelse.
- 3 Vælg  > **Deaktiver**.

Sletning af brugerdefinerede undgåelser


- 1 Vælg  > **Navigation** > **Brugerdefinerede undgåelser** > .
- 2 Vælg en mulighed:
 - Vil du slette alle brugerdefinerede undgåelser, skal du vælge **Vælg alle** > **Slet**.
 - Slet en brugerdefineret undgåelse ved at vælge undgåelsen og derefter vælge **Slet**

Ankomst til din destination

Når du nærmer dig din destination, leverer enheden oplysninger for at hjælpe dig med at gennemføre din rute.

-  angiver positionen for din destination på kortet, og en stemmemeddelelse annoncerer, at du nærmer dig din destination.
- Når du nærmer dig nogle destinationer, beder enheden dig automatisk om at søge efter en parkeringsplads. Du kan vælge Ja for at finde dine parkeringsområder i nærheden (*Parkering i nærheden af din destination, side 43*).
- Når du stopper ved din destination, afslutter enheden automatisk ruten. Hvis enheden ikke registrerer din ankomst automatisk, kan du vælge Stop for at afslutte ruten.


Ændring af ruteberegningstilstand

- 1 Vælg  > **Navigation** > **Beregningstilstand**.
- 2 Vælg en mulighed:
 - Vælg **Hurtigste tid** for at beregne ruter på veje, der er hurtigere at køre, men som kan være længere afstandsmæssigt.
 - Vælg **Lige linje** for at beregne direkte linje, punkt-til-punkt-ruter i en lige linje.
 - Vælg **Kortere afstand** for at beregne ruter på veje, der er kortere, men som kan tage længere tid at køre.

Kørsel på en rute vej hjælp af Garmin Adventurous Routing™


Enheden kan beregne oplevelsesruter med flere sving og bakker og færre hovedveje. Denne funktion kan give en smukkere tur, men den kan også forlænge tiden eller afstanden til din destination. Garmin Adventurous Routing funktionen er ikke kompatibel med offroad stier.

BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig på alle enhedsmodeller eller for alle kortområder.

- 1 Vælg **Søg** > **Kategorier**.
- 2 Vælg en underkategori, hvis det er nødvendigt.
- 3 Vælg en position.
- 4 Vælg .
- 5 Brug skyderen til at øge eller reducere oplevelsesniveauet på din rute.
- 6 Vælg **Start!**

Valg af en omvej

Du kan tage en omvej på en angivet strækning langs ruten eller en omvej ad bestemte veje. Dette er nyttigt, hvis du kommer ud for vejarbejde, lukkede veje eller veje i dårlig stand.

- 1 På kortet skal du vælge  > **Rediger rute**.
- 2 Vælg en mulighed:
 - Hvis du vil tage en omvej på en angivet strækning langs ruten, skal du vælge **Omvej baseret på strækning**.
 - Hvis du vil undgå en bestemt vej ved hjælp af omvejen, skal du vælge **Omvej baseret på vej**.

Sådan kører du hjem

Første gang, du starter en rute hjem, beder enheden dig om at indtaste din hjemmeposition.


- 1 Vælg **Søg** > **Kør hjem**.
- 2 Indtast din hjemmeposition, hvis det er nødvendigt.

Redigering af din hjemmeposition

- 1 Vælg **Søg** >  > **Indtast Hjem position**.
- 2 Indtast din hjemmeposition.

Parkering i nærheden af din destination

Din enhed kan hjælpe dig med at finde en parkeringsplads i nærheden af din destination. Når du nærmer dig nogle destinationer, beder enheden dig automatisk om at søge efter en parkeringsplads.

- 1 Vælg en mulighed:
 - Når enheden beder dig om det, skal du vælge **Ja** for at søge efter parkeringspladser i nærheden.
 - Hvis enheden ikke giver dig besked, skal du vælge **Søg** > **Kategorier** > **Parkering** og vælge  > **Min destination**.
- 2 Vælg en parkeringsposition, og vælg **Start!** > **Tilføj som næste stop**.
Enheden guider dig til parkeringsområdet.

Trafik

BEMÆRK

Garmin er ikke ansvarlig for trafikoplysningernes nøjagtighed eller tilgængelighed.

Din enhed kan levere oplysninger om trafik på vejen forude eller på din rute. Du kan konfigurere din enhed til at undgå trafik ved beregning af ruter og til at finde en ny rute til din destination, hvis der forekommer større trafikforsinkelser på din aktive rute (*Trafikindstillinger, side 58*). Trafikkortet gør det muligt for dig at gennemse kortet for trafikforsinkelser i dit område.


Din enhed skal modtage trafikdata for at kunne levere trafikoplysninger.

- Alle produktmodeller kan modtage gratis trafikdata via appen Tread.

Trafikdata er ikke tilgængelige i alle områder. Du kan finde oplysninger om trafikdækningsområder på garmin.com/traffic.

Modtagelse af trafikdata med din smartphone

Din enhed kan modtage abonnementsfri trafikdata, når den er tilsluttet en smartphone, som kører Tread appen.



- 1 Tilslut din enhed til Tread appen (*Parring af telefon og headset, side 34*).
- 2 På din Tread enhed skal du vælge  > **Trafik** og kontrollere, at afkrydsningsfeltet **Trafik** er markeret.

Visning af trafik på kortet

Trafikkortet viser ved hjælp af farvekodede trafikforløb og forsinkelser på nærliggende veje.

- 1 Vælg  > **Trafik** fra hovedmenuen.
- 2 Om nødvendigt skal du vælge  > **Forklaring** for at få vist forklaringen til trafikkortet.

Søgning efter trafikhændelser

- 1 Vælg  > **Trafik** fra hovedmenuen.
- 2 Vælg  > **Hændelser**.
- 3 Vælg et element på listen.
- 4 Hvis der er mere end én hændelse, skal du trykke på pilene for at få vist yderligere hændelser.

Søg efter og gem positioner

De kort, der er indlæst på enheden, indeholder positioner, f.eks. restauranter, hoteller, bilværksteder og detaljerede gadeoplysninger. Menuen Søg hjælper dig med at finde din destination gennem flere forskellige metoder til at gennemse, søge og gemme disse oplysninger.

Vælg **Søg** i hovedmenuen.

- Hvis du hurtigt vil søge efter alle positioner på din enhed, skal du vælge **Søg** (Søgning efter positioner ved anvendelse af søgelinjen, side 45).
- Hvis du vil finde en adresse, skal du vælge **Adresse**.
- Hvis du vil gennemse eller søge i forudindlæste interessepunkter efter kategori, skal du vælge **Kategorier** (Søgning efter en position efter kategori, side 46).
- Hvis du vil søge i nærheden af en anden by eller et område, skal du vælge **📍** ud for det aktuelle søgeområde (Ændring af søgeområdet, side 48).
- Hvis du vil se og redigere dine gemte positioner, skal du vælge **Gemt** (Gemme positioner, side 52).
- Hvis du vil se positioner, du har valgt for nylig fra søgeresultaterne, skal du vælge **Nylige** (Visning af nyligt fundne positioner, side 51).
- Hvis du vil søge efter autocamperpladser og campingpladser, skal du vælge **Ultimate Public Campgrounds** (Søgning efter Ultimate Campgrounds interessepunkter, side 50).
- Hvis du vil gennemse og søge TripAdvisor® interessepunkter og anmeldelser, skal du vælge **Tripadvisor** (Søgning efter TripAdvisor interessepunkter, side 51).
- Hvis du vil gennemse og søge efter HISTORY® interessepunkter, fotos og oplysninger, skal du vælge **HISTORY®** (Søgning efter HISTORY interessepunkter, side 50).
- Vælg **Nationalparker** (Søgning efter nationalparker, side 50) for at finde nationalparker og udforske parkkort.
- Hvis du vil navigere til bestemte geografiske koordinater, skal du vælge **Koordinater** (Søgning efter en position ved hjælp af koordinater, side 49).

Søgning efter positioner ved anvendelse af søgelinjen

Du kan bruge søgelinjen til at søge efter positioner ved at indtaste en kategori, et varenavn, en adresse eller et bynavn.

- 1 Vælg **Søg**.
- 2 Vælg **Søg** i søgelinjen.
- 3 Indtast en del af eller hele søgeordet.
Forslag til søgeord vises under søgelinjen.
- 4 Vælg en funktion:
 - Hvis du vil søge efter en bestemt type virksomhed, kan du indtaste et kategorinavn (f.eks. "biografer").
 - Du kan søge efter en forretning vha. dens navn ved at indtaste hele eller del af navnet.
 - Du kan søge efter en adresse i nærheden af dig ved at indtaste husnummeret og gadenavnet.
 - Du kan søge efter en adresse i en anden by ved at indtaste husnummer, gadenavn, by og stat.
 - Du kan søge efter en by ved at indtaste by og stat/land.
 - Du kan søge efter koordinater ved at indtaste koordinater på længde- og breddegrad.
- 5 Vælg en funktion:
 - Vælg et ord for at bruge det som søgeord.
 - Vælg **🔍** for at søge ved hjælp af din indtastede tekst.
- 6 Vælg en position, hvis det er nødvendigt.

Interessepunkter

Et interessepunkt er et sted, du muligvis finder nyttigt eller interessant. Interessepunkter er organiseret efter kategori og kan omfatte populære rejsedestinationer, f.eks. tankstationer, restauranter, hoteller og underholdningssteder.



Søgning efter en position efter kategori

- 1 Vælg **Søg**.
- 2 Vælg en kategori, eller vælg **Kategorier**.
- 3 Vælg en underkategori, hvis det er nødvendigt.
- 4 Vælg en position.

Navigation til interessepunkter inden for et sted

BEMÆRK: Denne funktion er måske ikke tilgængelig i alle områder eller for alle produktmodeller.

Du kan oprette en rute til et interessepunkt (POI) inden for et større sted, f.eks. en butik i et indkøbscenter eller en bestemt terminal i en lufthavn.

- 1 Vælg **Søg > Søg**.
- 2 Indtast navnet på stedet, og vælg .
- 3 Vælg stedet, og vælg .
- 4 Vælg **Udforsk dette sted**, og vælg en kategori som f.eks. restauranter, billeje eller terminaler for at få vist steder på stedet.
- 5 Vælg interessepunktet, og vælg **Start!**.

Enheden opretter en rute til det parkeringsområde eller den indgang til stedet, der er tættest på interessepunktet. Når du ankommer til destinationen, angiver et ternet flag det anbefalede parkeringsområde. Et mærket punkt angiver placeringen af interessepunktet inden for stedet.


Visning af dine Garmin Explore interessepunkter

- 1 Fra hovedmenuen vælges **Explore**.
- 2 Vælg en datatype.
- 3 Vælg et emne for at vise detaljerne.

Synkronisering af Garmin Explore kontodata


Før du kan synkronisere kontodata, skal du oprette forbindelse til Tread appen og aktivere Garmin Explore.

Du kan synkronisere data – f.eks. ruter – med din Garmin Explore konto. Dette kan være nyttigt for at holde dine data tilgængelige på hver af dine kompatible enheder. Din enhed synkroniserer automatisk data med din konto med jævne mellemrum. Du kan også til hver en tid synkronisere dine data manuelt.

- 1 Fra hovedmenuen vælges **Explore**.
- 2 Vælg  > **Synkroniser Explore data**.

Positionssøgningens resultater


Som standard vises positionssøgningens resultater på en liste med den nærmeste position øverst. Du kan rulle ned for at se flere resultater.





①	Vælg en position for at se indstillingsmenuen.
② i	Vælg for at få vist detaljerede oplysninger om den valgte position.
③ P	Vælg for at finde parkeringsområder i nærheden af positionen.
④ Y	Vælg for at få vist forskellige ruter til positionerne.
⑤ ▲	Vælg for at starte navigation til positionen ved hjælp af Garmin Adventurous Routing.
⑥ Start!	Vælg for at starte navigation til positionen ved hjælp af den anbefalede rute.
⑦ 📍	Vælg for at få vist søgningens resultater på kortet.

Resultater af positionssøgning på kortet

Du kan se resultaterne af en positionssøgning på kortet i stedet for på en liste.


Vælg  fra positionssøgningens resultater. Den nærmeste position vises midt på kortet, og grundlæggende oplysninger om den valgte position vises nederst på kortet.



1	Træk kortet for at få vist søgeresultater.
2	Yderligere søgeresultater. Vælg for at få vist en anden position.
3	Oversigt over valgt position. Vælg for at få vist detaljerede oplysninger om den valgte position.
4 Start!	Vælg for at starte navigation til positionen ved hjælp af den anbefalede rute.
5 	Vælg for at få vist søgeresultaterne på en liste.

Ændring af søgeområdet


Som standard søger enheden i nærheden af din aktuelle position. Du kan også søge i andre områder, f.eks. i nærheden af din destination, i nærheden af en anden by eller langs din aktive rute.

- 1 Vælg **Søg**.
- 2 Vælg .
- 3 Vælg en funktion.

Søgning efter parkering i nærheden af din aktuelle position

- 1 Vælg **Søg** > **Parkering**.
- 2 Vælg en parkeringsposition.
- 3 Vælg **Start!**.

Søgning efter parkering i nærheden af en angivet position


- 1 Vælg **Søg**.
- 2 Søg efter en position.
- 3 Vælg en position ud fra resultaterne for positionssøgning.
- 4 Vælg .
Der vises en liste over parkeringsområder i nærheden af den valgte position.
- 5 Vælg en parkeringsposition.
- 6 Vælg **Start!**.

Søgeværktøjer

Søgeværktøjer giver dig mulighed for at søge efter bestemte typer positioner ved at svare på forespørgsler på skærmen.

Søgning efter en adresse

BEMÆRK: Rækkefølgen af disse trin kan være anderledes afhængigt af de kortdata, der er indlæst på din enhed.

- 1 Vælg **Søg**.
- 2 Hvis nødvendigt, skal du vælge  for at søge i nærheden af en anden by eller et andet område.
- 3 Vælg **Adresse**.
- 4 Følg instruktionerne på skærmen til indtastning af adresseoplysninger.
- 5 Vælg adressen.


Søgning efter et vejkryds

Du kan søge efter et vejkryds eller en sammenfletning mellem to gader, motorveje eller andre veje.

- 1 Vælg **Søg > Vejkryds**.
- 2 Følg instruktionerne på skærmen til indtastning af gadeoplysninger.
- 3 Vælg vejkrydset.

Søgning efter en position ved hjælp af koordinater



Du kan søge efter en position ved hjælp af bredde- og længdegraden.

- 1 Vælg **Søg > Koordinater**.
- 2 Om nødvendigt skal du vælge  og ændre koordinatformatet eller datum.
- 3 Vælg **Koordinater**.
- 4 Indtast koordinaterne for breddegraden og længdegraden og vælg **Fuldført**.
- 5 Vælg en mulighed:
 - Vælg **Gem** for at gemme koordinaterne som en position.
 - For at starte en rute til koordinaterne skal du vælge **Start!**.

Søgning efter tankstationer og priser

For at du kan bruge denne funktion, skal din enhed være tilsluttet en understøttet telefon, der kører Tread appen ([Parring af telefon og headset, side 34](#)).

Du kan finde tankstationer i nærheden og sammenligne brændstofpriserne.

- 1 Vælg  > **Brændstofpriser**.
- 2 Vælg om nødvendigt  > **Brændstoftype**, vælg en brændstoftype og vælg **Gem**.
- 3 Vælg en tankstation.

Søgning efter HISTORY interessepunkter

BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig på alle produktmodeller eller for alle kortområder.

BEMÆRK

Du er ansvarlig for at forstå og overholde alle gældende regler, love eller bestemmelser for campingpladser og interessepunkter.

Din enhed indeholder HISTORY interessepunkter, som giver dig mulighed for at finde og lære om vigtige historiske steder og attraktioner, f.eks. historiske bygninger, monumenter, museer og betydningsfulde steder for historiske begivenheder.

- 1 Vælg **Søg > HISTORY®**.
- 2 Vælg en kategori.
- 3 Vælg en position.
- 4 Vælg **H** for at få vist et billede og en kort oversigt over stedets historie.

Søgning efter nationalparker

Enhedsmodeller, der indeholder kort over Nordamerika eller USA, indeholder også detaljerede oplysninger om nationalparker i USA. Du kan navigere til en nationalpark eller til en position i en nationalpark.

BEMÆRK

Du er ansvarlig for at forstå og overholde alle gældende regler, love eller bestemmelser for nationalparker.

- 1 Vælg **Søg > Nationalparker**.
Der vises en liste over nationalparker med nærmeste park øverst.
- 2 Vælg **Søg**, og indtast hele eller en del af parkens navn for at indsnævre søgeresultaterne (valgfrit).
- 3 Vælg en nationalpark.
En liste over kategorier for positioner for attraktioner og faciliteter i parken vises under parkens navn.
- 4 Vælg en mulighed:
 - For at starte navigation til parken skal du vælge **Start!**.
 - Hvis du vil se flere parkoplysninger eller udforske parkens attraktioner og faciliteter, skal du vælge **i**.
 - Hvis du hurtigt vil finde en position i parken, skal du vælge en kategori fra listen under parkens navn og vælge en position.

Søgning efter Ultimate Campgrounds interessepunkter

BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.

BEMÆRK

Du er ansvarlig for at forstå og overholde alle gældende regler, love eller bestemmelser for campingpladser og interessepunkter.

Din enhed indeholder Ultimate Campgrounds interessepunkter, som giver dig mulighed for at finde offentlige campingpladser i nærheden af din position.

- 1 Vælg **Søg > Ultimate Public Campgrounds**.
- 2 Vælg om nødvendigt **Søgefiltre**, vælg et eller flere søgefiltre, og vælg **Søg**.
- 3 Vælg en position.

Søgning efter iOverlander™ interessepunkter

BEMÆRK

Du er ansvarlig for at forstå og overholde alle gældende regler, love eller bestemmelser for campingpladser og interessepunkter.

Din enhed indeholder iOverlander interessepunkter, som giver dig mulighed for at finde nyttige interessepunkter, f.eks. campingpladser, værksteder og overnatningsmuligheder.

- 1 Vælg **Søg** > **iOverlander**.
- 2 Vælg en kategori.
- 3 Vælg en position.

Søgning efter Powersport interessepunkter

BEMÆRK

Du er ansvarlig for at forstå og overholde alle gældende regler, love eller bestemmelser for interessepunkter.

Din enhed indeholder powersport interessepunkter, som giver dig mulighed for at finde nyttige interessepunkter for powersports, eksempelvis køretøjsforhandlere og butikker.

- 1 Vælg **Søg** > **Sportskøretøjssteder**.
- 2 Vælg en position.

Tripadvisor

BEMÆRK

Garmin er ikke ansvarlig for Garmin oplysningernes nøjagtighed eller tilgængelighed.

Du er ansvarlig for at forstå og overholde alle gældende regler, love eller bestemmelser for interessepunkter.

Din enhed omfatter Tripadvisor rejseanmeldelser. Tripadvisor anmeldelser vises automatisk på listen med søgeresultater for restauranter, hoteller og seværdigheder. Du kan også søge efter Tripadvisor interessepunkter i nærheden og sortere efter distance eller popularitet.

Søgning efter Tripadvisor interessepunkter

- 1 Vælg **Søg** > **Tripadvisor**.
- 2 Vælg en kategori.
Der vises en liste med nærliggende Tripadvisor interessepunkter for kategorien.
- 3 Vælg **Sorter resultater** for at sortere søgeresultaterne efter distance eller popularitet (valgfrit).

Visning af nyligt fundne positioner

Enheden gemmer en historik med de sidste 50 positioner, du har fundet.

Vælg **Søg** > **Nylige**.

Rydning af listen over nyligt fundne steder

Vælg **Søg** > **Nylige** >  > **Ryd** > **Ja**.

Visning af oplysninger om aktuel position

Du kan bruge siden Hvor er jeg? til at få vist oplysninger om din aktuelle position. Dette er en nyttig funktion, hvis du skal oplyse en redningstjeneste om, hvor du befinder dig.

På kortet vælges køretøjet.

Finde nødtjenester og brændstof

Du kan bruge siden Hvor er jeg? til at finde de nærmeste hospitaler, politistationer og tankstationer.

- 1 På kortet vælges køretøjet.
- 2 Vælg **Skadestuer, Politi stationer, Brændstof** eller **Vejhjælp**.
BEMÆRK: Nogle servicekategorier er ikke tilgængelige i alle områder.
Der vises en liste over de valgte tjenester, med de nærmeste steder øverst.
- 3 Vælg en position.
- 4 Vælg en funktion:
 - Hvis du vil navigere til stedet, skal du vælge **Start!**.
 - Hvis du vil have vist telefonnummeret og andre oplysninger om stedet, skal du vælge **i**.

Få retningsanvisninger til din aktuelle position

Hvis du skal fortælle en anden person, hvordan man kommer til din aktuelle position, kan din enhed give dig en liste med retningsanvisninger.

- 1 På kortet vælges køretøjet.
- 2 Vælg **☰** > **Rute til mig**.
- 3 Vælg en startposition.
- 4 Vælg **Ok**.

Sådan tilføjer du en genvej

Du kan tilføje genveje til menuen Find. En genvej kan vise hen til en position, en kategori eller et søgeværktøj. Menuen Find kan indeholde op til 36 genvejsikoner.

- 1 Vælg **Søg** > **Tilføj genvej**.
- 2 Vælg et emne.

Fjernelse af en genvej

- 1 Vælg **Søg** > **☰** > **Fjern genvej(e)**.
- 2 Vælg den genvej, der skal fjernes.
- 3 Vælg genvejen igen for at bekræfte.
- 4 Vælg **Fuldført**.

Gemme positioner

Sådan gemmer du en position

- 1 Søg efter en position (*Søgning efter en position efter kategori, side 46*).
- 2 Vælg en position fra søgeresultaterne.
- 3 Vælg **i** > **Gem**.
- 4 Indtast et navn, og vælg **Fuldført**.

Lagring af din aktuelle position

- 1 På kortet vælges køretøjsikonet.
- 2 Vælg **Gem**.
- 3 Indtast et navn, og vælg **Fuldført**.
- 4 Vælg **OK**.

Redigering af en gemt position

- 1 Vælg **Søg > Gemt**.
- 2 Vælg en kategori, hvis det er nødvendigt.
- 3 Vælg en position.
- 4 Vælg **i**.
- 5 Vælg **☰** > **Rediger**.
- 6 Vælg en mulighed:
 - Vælg **Navn**.
 - Vælg **Telefonnummer**.
 - Vælg **Kategorier**, hvis du vil tildele kategorier til den gemte position.
 - Vælg **Kortsymbol**, hvis du vil ændre det symbol, der bruges til at markere positionen på et kort.
- 7 Rediger oplysningerne.
- 8 Vælg **Fuldført**.

Tildeling af kategorier til en gemt position

Du kan tilføje tilpassede kategorier for at organisere dine gemte positioner.

BEMÆRK: Kategorier vises i menuen med gemte positioner, når du har gemt mindst 12 positioner.

- 1 Vælg **Søg > Gemt**.
- 2 Vælg en position.
- 3 Vælg **i**.
- 4 Vælg **☰** > **Rediger > Kategorier**.
- 5 Indtast et eller flere navne på kategorier, adskilt af komma.
- 6 Vælg evt. en foreslået kategori.
- 7 Vælg **Fuldført**.

Sletning af en gemt position

BEMÆRK: Slettede positioner kan ikke gendannes.

- 1 Vælg **Søg > Gemt**.
- 2 Vælg **☰** > **Slet gemte steder**.
- 3 Vælg feltet ved siden af de gemte positioner, der skal slettes, og vælg **Slet**.

Funktioner og advarsler for føreropmærksomhed

⚠ FORSIGTIG

Føreradvarsler og fartbegrænsning er kun beregnet til oplysningsformål og træder ikke i stedet for dit ansvar for at overholde alle opsatte skilte om fartbegrænsning samt for at bruge sin egen dømmekraft for sikker kørsel på alle tidspunkter. Garmin er ikke ansvarlig for eventuelle trafikbøder eller stævninger, du måtte modtage for ikke at overholde alle gældende trafiklove og -skilte.

Enheden tilbyder funktioner, som kan give sikrere kørsel, selv når du kører i et velkendt område. Enheden afspiller en hørbar tone eller meddelelse og viser oplysninger for hver advarsel. Du kan aktivere eller deaktivere den hørbare tone eller meddelelse for hver type advarsel. Det er ikke alle advarsler, der er tilgængelige i alle områder.

Skolezone eller skole i nærheden: Enheden afspiller en tone og viser afstanden til og fartbegrænsningen (hvis tilgængelig) for en kommende skole eller skolezone.

Nedsat fartgrænse: Enheden afspiller en tone og viser den kommende fartbegrænsning, så du kan være forberedt på at sænke farten.

Fartalarm: Enheden afspiller en tone og viser en rød kant på fartbegrænsningsikonet, hvis du overskrider fartbegrænsningen for den vej, du kører på.

Jernbaneoverskæring: Enheden afspiller en tone og viser afstanden til en kommende jernbaneoverskæring.


Dyr krydser vej: Enheden afspiller en tone og viser afstanden til et kommende område, hvor dyr krydser vejen.

Sving: Enheden afspiller en tone og viser afstanden til et sving på vejen.

Langsom trafik: Enheden afspiller en tone og viser afstanden til langsommere trafik, når du nærmer dig langsommere trafik med højere fart. Enheden skal modtage trafikoplysninger for at kunne anvende denne funktion.

Aktivering eller deaktivering af advarsler for fører

Du kan deaktivere individuelle hørbare føreradvarsler. Visuelle advarsler vises, selvom den hørbare advarsel er deaktiveret.

- 1 Vælg  > **Hjælp til chauffør** > **Advarsler for fører**.
- 2 Vælg eller ryd feltet ud for hver advarsel.

Rødt lys- og fartkameraer

BEMÆRK

Garmin er ikke ansvarlig for nøjagtigheden eller konsekvenserne af at bruge et brugertilpasset POI eller en sikkerhedskameradatabase.

BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder eller på alle produktmodeller.

Oplysninger om placeringer af rødt lys-kameraer og hastighedskameraer er tilgængelige i visse områder for visse produktmodeller. Enheden advarer dig, når du nærmer dig et rapporteret fartkamera eller rødt lys-kamera.

- I nogle områder kan din enhed modtage live-data om rødt lys- og hastighedskameraer, når den er tilsluttet en smartphone, der kører Tread appen.
- Du kan bruge Garmin Express™ softwaren (garmin.com/express) til at opdatere kameradatabasen på din enhed. Du bør opdatere din enhed ofte for at modtage de nyeste kameraoplysninger.

Brændstofmåling

Du kan indstille din enhed til at beregne dit brændstofforbrug, advare dig, når du nærmer dig den maksimale beregnede brændstofdistance, og foreslå brændstofstop på basis af din beregnede brændstofrækkevidde. Når brændstofmåling er aktiveret, angiver  den aktuelle brændstofstatus.

Hvid: Brændstofmåling er deaktiveret, eller enheden er ikke tilsluttet til holderen.

Grøn: Den beregnede brændstofrækkevidde er over brændstoftankens advarselsniveau.


Gul: Den beregnede brændstofrækkevidde er under brændstoftankens advarselsniveau.

Rød: Den beregnede distance, der er tilbage i tanken, er 0.

Aktivering af brændstofmåling

Før du kan aktivere brændstofmåling, skal enheden være i tilstanden ATV, side-by-side, snescooter eller motorcykel og være placeret i holderen.

Når du aktiverer brændstofmåling, vises en brændstofmåler på triptælleren ([Visning af siden Rejseoplysninger, side 20](#)).

- 1 Fyld tanken.
- 2 Vælg  > **Brændstofindstillinger** > **Brændstofmåling**.
- 3 Vælg **Distance pr. tank**.
- 4 Indtast den distance, køretøjet kører på en tank benzin, og vælg **Fuldført**.

Indstilling af Advarsel om lav brændstofbeholdning

Du kan indstille enheden til at advare, når brændstofbeholdningen er lav.

BEMÆRK: Enheden skal være tilsluttet holderen for at kunne sende advarsel om lav brændstofbeholdning.

- 1 Aktiver brændstofmåling ([Aktivering af brændstofmåling, side 55](#)).
- 2 Vælg **Advarsel om manglende brændstof**.
- 3 Indtast en distance, og vælg **Fuldført**.

Når du kun har nok brændstof til at kunne tilbagelægge den distance, der er angivet, vises en advarsel om lav brændstofbeholdning på kortsiden.

Nulstilling af brændstoftankens kilometertal

Når du fylder din brændstoftank, skal du nulstille den brændstoftankens kilometertal på din enhed, så du kan lave en præcis registrering af resterende brændstof.

Vælg  > **Brændstofindstillinger** > **Nulstil brændstoftank**.

Visning af meddelelser om lovgivning for brug af hjelm

Når du bruger en køretøjsprofil til motorcykler, vises notifikationer om hjelmlov og øjenbeskyttelse muligvis på din Tread enhed. Notifikationer vises første gang, din enhed finder satellitter, og når enheden nærmer sig en lokalitet med sikkerhedsregler for motorcykler.


BEMÆRK

Garmin anbefaler, at alle motorcyklister bærer hjelm for sikkerhedens skyld. Meddelelser om lovgivning for brug af hjelm er kun til reference, kan blive ændret og er ikke beregnet til at blive brugt som juridisk rådgivning. Meddelelser om lovgivning for brug af hjelm er kun tilgængelige for USA og Canada.

Vælg meddelelsen for at se flere oplysninger.

Søgning efter lovgivning om hjelme

Du kan søge efter lovgivning om hjelme efter stat eller provins.

- 1 Vælg  > **Retningslinjer for hjelm**.
- 2 Vælg en stat eller provins.

Indstillinger

Indstillinger for kort og køretøj

Vælg  > Kortvisning.

Køretøjsikon på kort: Indstiller køretøjsikonet, der repræsenterer din position på kortet.

Kortvisning for kørende: Indstiller perspektivet for kortet.

Kortdetaljer: Indstiller detaljeniveauet på kortet. Visning af flere detaljer kan bevirke, at kortet tegnes langsommere.

Korttema: Ændrer farven på kortdataene.

Kortlag: Angiver de data, der vises på kortsiden (*Tilpasning af kortlagene, side 21*).

Auto Zoom: Vælger automatisk det zoomniveau, der er optimalt til brug på kortet. Når funktionen er deaktiveret, skal du zoome ind eller ud manuelt.

Bekræft spring næste stop over: Vælg en bekræftelsesmeddelelse, som vises, når man springer over et sted på ruten.

myMaps: Angiver, hvilke installerede kort enheden anvender.

Aktivering af kort

Du kan aktivere kortprodukter, der er installeret på enheden.

TIP: Du kan købe flere kortprodukter på <http://buy.garmin.com>.

1 Vælg  > Kortvisning > myMaps.

2 Vælg et kort.

Navigationsindstillinger

Vælg  > Navigation.

Beregningstilstand: Indstiller ruteberegningstilstand.

Uden for rute-genberegning: Indstiller genberegningspræferencer ved navigering væk fra en aktiv rute.

Undgå: Indstiller vejegenskaber, man vil undgå på en rute.

Brugerdefinerede undgåelser: Giver dig mulighed for at undgå særlige veje eller områder.

Betalingsveje: Indstiller præferencer for undgåelse af betalingsveje.

Betalingsveje: Indstiller præferencer for undgåelse af betalingsveje og betalingsklistermærker.

BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.

Miljøzoner: Indstiller undgåelsespræferencer for områder med miljømæssige eller udledningmæssige restriktioner, der kan gælde for dit køretøj.

Begrænset tilstand: Deaktiverer alle funktioner, der kræver væsentlig betjeningsopmærksomhed.

GPS-simulator: Afbryder enhedens modtagelse af et GPS-signal og sparer på batteriet.

Indstillinger for beregningstilstand

Vælg  > Navigation > Beregningstilstand.

Ruteberegningen er baseret på vejhastigheder og køretøjets accelerationsdata for en given rute.


Hurtigste tid: Beregner ruter, der er hurtigere at køre, men kan være længere afstandsmæssigt.

Kortere afstand: Beregner ruter, der er kortere afstandsmæssigt, men som kan tage længere tid at køre.

Lige linje: Beregner en direkte linje fra din position til din destination.

Indstilling af en simuleret position

Hvis du er indendørs eller ikke modtager satellitsignaler, kan du bruge GPS-simulatoren til at planlægge ruter fra en simuleret position.

- 1 Vælg  > **Navigation** > **GPS-simulator**.
- 2 Vælg **Vis kort** fra hovedmenuen.
- 3 Tryk to gange på kortet for at vælge et område.
Positionens adresse vises nederst på skærmen.
- 4 Vælg beskrivelsen af positionen.
- 5 Vælg **Sæt position**.

Bluetooth indstillinger

Vælg  > **Trådløse netværk**.

Bluetooth: Aktiverer Bluetooth trådløs teknologi.

Søg efter enheder: Søger efter Bluetooth enheder i nærheden.

Genkendt navn: Gør det muligt at angive et kaldenavn, der identificerer dine enheder med Bluetooth trådløs teknologi.

Wi-Fi indstillinger

Indstillingerne for trådløst netværk giver dig mulighed for at administrere Wi-Fi netværk.

Vælg  > **Trådløse netværk**.

Wi-Fi: Aktiverer Wi-Fi radioen.

Gemte netværk: Giver dig mulighed for at redigere eller fjerne gemte netværk.

Søg efter netværk: Søger efter Wi-Fi netværk ([Tilslutning til et Wi-Fi netværk, side 60](#)).

Indstillinger for Hjælp til chauffør

Vælg  > **Hjælp til chauffør**.

Advarsler for fører: Giver dig mulighed for at aktivere eller deaktivere advarsler for kommende zoner eller vejforhold ([Funktioner og advarsler for føreropmærksomhed, side 54](#)).

Adv om for høj hast: Advarer dig, når du overstiger hastighedsgrænsen.

Tone for reduceret hastighed: Giver dig besked, når hastighedsgrænsen falder.

Rutevisning: Viser et eksempel på hovedvejene på ruten, når du begynder navigationen.

Alarmpunktalarm: Advarer dig, når du nærmer dig hastighedskameraer eller rødt lys-kameraer.

Displayindstillinger

Vælg  > **Skærm**.

Orientering: Giver dig mulighed for at indstille displayet til stående (lodret) eller liggende (vandret).

BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig på alle produktmodeller.

Farvevalg: Giver dig mulighed for at vælge farve til dag eller nat. Hvis du vælger indstillingen Auto, skifter enheden automatisk til dag- eller nattefarver afhængigt af tidspunktet på dagen.

Lysstyrke: Giver dig mulighed for at justere skærmens lysstyrke.

Skærmtimeout: Giver dig mulighed for at angive tidsrummet med inaktivitet, før enheden går i dvaletilstand, når der bruges batteristrøm.

Skærmprint: Gør det muligt at tage et billede af enhedens skærm. Skærmbilleder gemmes i mappen Screenshot i enhedens lager.

Trafikindstillinger

Vælg  > **Trafik** fra hovedmenuen.

Trafik: Aktiverer trafik.


Aktuel udbyder: Angiver den trafikudbyder, der skal bruges til trafikdata. Funktionen Auto vælger automatisk de bedste tilgængelige trafikdata.

Abonnementer: Viser aktuelle trafikabonnementer.

Optimer rute: Gør det muligt for enheden at bruge optimerede alternative ruter automatisk eller efter forespørgsel (*Sådan undgår du trafikforsinkelser på ruten, side 40*).

Trafikmeldinger: Indstiller, hvor alvorlig trafikforsinkelsen skal være, før enheden viser en trafikmeddelelse.

Indstillinger for enheder og tid

For at åbne siden med indstillinger for enheder og tid fra hovedmenuen skal du vælge  > **Enheder og tid**.

Aktuel tid: Indstiller enhedens tid.

Tidsformat: Gør det muligt at vælge tidsvisning med 12 timer, 24 timer eller UTC.

Enheder: Indstiller måleenheden for afstande.

Positionsformat: Angiver det koordinatformat og datum, der skal bruges til geografiske koordinater.


Indstilling af tid

1 Vælg tiden i hovedmenuen.

2 Vælg en funktion:

- Du kan indstille tiden automatisk ved hjælp af GPS-oplysninger ved at vælge **Automatisk**.
- Du kan indstille tiden manuelt ved at trække tallene op eller ned.

Indstillinger for sprog og tastatur

Hvis du vil åbne Indstillinger for sprog og tastatur fra hovedmenuen skal du vælge  > **Sprog og tastatur**.

Talesprog: Skift sproget for stemmemeddelelser.

Tekstsprog: Skift al skærmtekst til det valgte sprog.

BEMÆRK: Når du ændrer tekstsproget, ændres sproget af brugerindtastede data eller kortdata, f.eks. gadenavne, ikke.

Tastatursprog: Aktiverer tastatursprog.

Enhedsoplysninger og personlige indstillinger

Vælg  > **Enhed**.

Om: Viser softwareversionsnummer, enhedens ID-nummer og oplysninger om flere andre softwarefunktioner.

Lovgivning: Viser lovgivningsmæssige markeringer og oplysninger.

Slutbrugerlicensaftaler: Viser slutbrugerlicensaftalerne.

BEMÆRK: Du skal bruge disse oplysninger, når du opdaterer systemsoftwaren eller køber ekstra kortdata.

Softwarelicenser: Viser oplysninger om softwarelicenser.



Rapportering af enhedsdata: Deler anonyme data for at forbedre enheden.

Rejsehistorik: Tillader enheden at gemme en oversigt over de steder, du tager hen. Dette giver dig mulighed for at se din rejse og bruge funktionen Turhistorik samt myTrends™ foreslåede ruter.

Nulstil: Giver dig mulighed for at rydde din rejsehistorik, nulstille indstillinger eller slette alle brugerdata.

Gendannelse af indstillinger

Du kan gendanne en kategori af indstillinger eller alle indstillinger til standardindstillingerne.

- 1 Vælg .
- 2 Vælg en indstillingskategori, hvis det er nødvendigt.
- 3 Vælg  > **Gendan**.

Enhedsoplysninger

Visning af oplysninger om lovgivning og overensstemmelse via E-label

- 1 Fra indstillingsmenuen skal du stryge til bunden af menuen.
- 2 Vælg **Enhed** > **Lovgivning**.

Tread Specifikationer

Vandtæthed	IEC 60529 IPX7 ¹
Driftstemperaturområde	Fra -20 til 55°C (fra -4 til 131°F)
Temperaturområde ved opladning	Fra 0 til 45°C (fra 32 til 113°F)
Strømtilførsel (køretøjets strømkabel, motorcykel eller ekstern strøm)	Fra 12 til 24 Vdc
Batteritype	Lithiumionbatteri
Batterispændingsinterval	Fra 3,5 til 4,1 V
Trådløse frekvenser/protokoller	2,4 GHz ved 18 dBm maksimalt

Specifikationer for Gruppetur

Vandtæthed	IEC 60529 IPX7 ¹
Driftstemperaturområde	Fra -20 til 55°C (fra -4 til 131°F)
Trådløse frekvenser (USA)	Fra 151,82 til 154,6 MHz @ 31,7 dBm
Trådløse frekvenser (EMEA)	Fra 169,4125 til 169,4625 MHz @ 26,98 dBm
Trådløse frekvenser (New Zealand)	Fra 160,175 til 160,5750 MHz @ 22 dBm
Trådløse frekvenser (Australien)	Fra 151,15 til 152,15 MHz @ 17,3 dBm

Opladning af enheden

BEMÆRK: Dette Class III produkt strømforsynes fra en begrænset strømforsyning.

Du kan oplade batteriet i din enhed ved at anvende en af følgende metoder.

- Slut enheden til en alternativ strømforsyning, som f.eks. en strømadapter med vægttilslutning.
Du kan købe en godkendt Garmin AC/DC-adapter, der passer til privat brug eller kontorbrug, fra en Garmin forhandler eller www.garmin.com. Enheden oplades måske langsomt, når den er tilsluttet en tredjepartsadapter.

¹ Enheden tåler hændelig udsættelse for vand op til 1 meter i op til 30 minutter. Du kan finde flere oplysninger på www.garmin.com/waterrating.

Vedligeholdelse af enhed

Garmin Support Center

Gå til support.garmin.com for at få hjælp og information, bl.a. produktvejledninger, ofte stillede spørgsmål, videoer og kundesupport.

Opdateringer af kort og software

Du bør holde kortene og softwaren på din enhed opdateret for at få den bedste navigationsoplevelse.

Kortopdateringer giver de nyeste ændringer af veje og adresser i de anvendte kort på din enhed. Kortene holdes ajour og hjælper din enhed med at finde nyligt tilføjede positioner og beregne mere præcise ruter. Kortopdateringer er store og kan tage flere timer at gennemføre.


Softwareopdateringer giver ændringer og forbedringer af enhedens funktioner og drift. Softwareopdateringer er små og tager få minutter at gennemføre.

Du kan opdatere din enhed på to måder.

- Du kan tilslutte enheden til et Wi-Fi netværk for at opdatere direkte på enheden (anbefales). Denne funktion giver dig mulighed for at opdatere din enhed bekvemt uden at slutte den til en computer.
- Du kan tilslutte enheden til en computer og opdatere den ved hjælp af Garmin Express applikationen (garmin.com/express).

Tilslutning til et Wi-Fi netværk

Første gang, du tænder enheden, beder den dig om at oprette forbindelse til et Wi-Fi netværk og registrere din enhed. Du kan også oprette forbindelse til et Wi-Fi netværk ved hjælp af indstillingsmenuen.

- 1 Vælg  > **Trådløse netværk**.
- 2 Vælg om nødvendigt **Wi-Fi** for at aktivere Wi-Fi teknologi.
- 3 Vælg **Søg efter netværk**.
Enheden viser en liste over Wi-Fi netværk i nærheden.
- 4 Vælg et netværk.
- 5 Indtast om nødvendigt adgangskoden for netværket, og vælg **Fuldført**.

Enheden opretter forbindelse til netværket, og netværket tilføjes til listen over gemte netværk. Enheden genetablerer forbindelse til dette netværk automatisk, når den er inden for rækkevidde.



Opdatering af kort og software ved hjælp af et Wi-Fi netværk


BEMÆRK

Kort- og softwareopdateringer kræver eventuelt, at enheden downloader store filer. Almindelige datagrænser eller gebyrer fra din internetudbyder er gældende. Kontakt din internetudbyder for yderligere oplysninger om datagrænser eller gebyrer.

Du kan opdatere kortene og softwaren ved at tilslutte din enhed til et Wi-Fi netværk, der giver adgang til internettet. Dette giver dig mulighed for at holde din enhed opdateret uden tilslutning til en computer.

1 Tilslut enheden til et Wi-Fi netværk (*Tilslutning til et Wi-Fi netværk, side 60*).

Når enheden er tilsluttet et Wi-Fi netværk, søger den efter tilgængelige opdateringer. Når en opdatering er tilgængelig, vises  på  ikonet i hovedmenuen.

2 Vælg  > **Opdateringer**.

Enheden kontrollerer, om der er opdateringer tilgængelige. Når en opdatering er tilgængelig, vises **Opdatering tilgængelig** under Kort eller Software.

3 Vælg en mulighed:

- Hvis du vil installere alle tilgængelige opdateringer, skal du vælge **Installer alle**.
- Hvis du kun vil installere kortopdateringer, skal du vælge **Kort > Installer alle**.
- Hvis du kun vil installere softwareopdateringer, skal du vælge **Software > Installer alle**.

4 Læs licensaftaler, og vælg **Accepter alle** for at acceptere aftaler.

BEMÆRK: Hvis du ikke kan acceptere licensbetingelserne, kan du vælge Afvis. Dette afbryder opdateringen. Du kan ikke installere opdateringer, før du har accepteret licensaftalerne.

5 Brug det medfølgende USB-kabel til at tilslutte enheden til ekstern strømforsyning, og vælg **Fortsæt** (*Opladning af enheden, side 59*).

En USB-vægooplader, der leverer mindst 1 A, anbefales for det bedste resultat. Mange USB-strømadaptere til smartphones, tablets eller bærbare medieenheder kan være kompatible.

6 Hold enheden tilsluttet til ekstern strømforsyning og inden for rækkevidden af Wi-Fi netværket, indtil opdateringen er fuldført.

TIP: Hvis en kortopdatering afbrydes eller annulleres, før den er gennemført, kan din enhed komme til at mangle kortdata. Du skal opdatere kortene igen ved hjælp af enten Wi-Fi eller Garmin Express for at udbedre manglende kortdata.

Produktopdateringer


Installer Garmin Express (www.garmin.com/express) på din computer.


Dette giver nem adgang til disse tjenester for Garmin enheder:


- Softwareopdateringer
- Kortopdateringer
- Produktregistrering

Opdatering af kort og software med Garmin Express

Du kan bruge Garmin Express applikationen til at downloade og installere de nyeste kort- og softwareopdateringer til din enhed.

- 1 Hvis Garmin Express applikationen ikke er installeret på din computer, skal du gå til garmin.com/express og følge instruktionerne på skærmen for at installere den.
- 2 Åbn  Garmin Express programmet.
- 3 Tilslut din enhed til din computer med et mini-USB-kabel.

Det lille stik på kablet sluttes til mini-USB-porten  på din Tread enhed, og det store stik sluttes til en tilgængelig USB-port på din computer.



- 4 Når din Tread enhed beder dig om at gå ind i filoverførselstilstand, skal du vælge **Ja**.
- 5 I Garmin Express applikationen skal du klikke på **Tilføj en enhed**.
Garmin Express applikationen søger efter din enhed og viser enhedsnavnet og serienummeret.
- 6 Klik på **Tilføj enhed**, og følg instruktionerne på skærmen for at tilføje din enhed i Garmin Express applikationen.
Når opsætningen er fuldført, søger Garmin Express applikationen efter tilgængelige opdateringer til din enhed.

Opdateringer tilgængelige

Seneste kontrol: Lige nu 

Anslået installationstid: 1 time og 37 minutter

[Vis detaljer](#)

[Installer alle](#)

7 Vælg en mulighed:

- Hvis du vil installere alle tilgængelige opdateringer, skal du klikke på **Installer alle**.
- Hvis du vil installere en bestemt opdatering, skal du klikke på **Vis detaljer** og klikke på **Installer** ud for den ønskede opdatering.

Garmin Express applikationen bliver downloadet og installerer opdateringerne på din enhed. Kortopdateringer er meget store, og denne proces kan tage lang tid på langsomme internetforbindelser.

BEMÆRK: Hvis en kortopdatering er for stor til det interne lager på enheden, kan softwaren bede dig om at installere et microSD kort på din enhed for at tilføje lagerplads (*Installation af et hukommelseskort til kort og data, side 73*).

8 Følg instruktionerne på skærmen under opdateringsprocessen for at fuldføre installationen af opdateringerne.

Under opdateringsprocessen kan Garmin Express applikationen f.eks. bede dig om at afbryde forbindelsen til din enhed og tilslutte den igen.

Vedligeholdelse af enheden

BEMÆRK

Undgå at tabe enheden.

Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til permanente skader på den.

Du må aldrig bruge en hård eller skarp genstand til at betjene touchscreenen, da det kan beskadige skærmen.

Rengøring af yderside

BEMÆRK

Undgå kemiske rengøringsmidler og opløsningsmidler, der kan beskadige plastikkomponenterne.

- 1 Rengør enhedens udvendige side (ikke berøringsskærmen) med en klud, der er fugtet med vand iblandet et mildt rengøringsmiddel.
- 2 Tør enheden af med en tør klud.

Rengøring af berøringsskærmen

- 1 Brug en blød, ren og fnugfri klud.
- 2 Hvis det er nødvendigt, kan du fugte kluden let med vand.
- 3 Hvis du bruger en fugtig klud, skal du slukke enheden og afbryde strømforbindelsen.
- 4 Tør skærmen forsigtigt af med kluden.

Sådan undgår du tyveri

- Fjern enheden og holderen, og placer dem uden for synsvidde, når enheden ikke er i brug.
- Fjern det mærke, som sugekoppen efterlader på forruden.
- Opbevar ikke enheden i handskerummet.
- Registrer din enhed ved hjælp af Garmin Express softwaren (garmin.com/express).

Genstart af enheden

Du kan genstarte din enhed, hvis den holder op med at fungere.

Hold tænd/sluk-knappen nede i 12 sekunder.

Sådan fjerner du enheden fra holderen

- 1 Tryk på udløserarmen eller knappen på holderen.
- 2 Vip toppen af enheden nedad, og løft enheden op af holderen.

Fejlfinding


Enheden opfanger ingen satellitsignaler

- Bring enheden ud af garager og væk fra høje bygninger og træer.
- Stå stille i flere minutter.

Batteriet aflades hurtigt

- Reducer skærmens lysstyrke (*Displayindstillinger, side 57*).
- Afkort længden af skærm-timeout (*Displayindstillinger, side 57*).
- Reducer lydstyrken (*Justering af lydstyrken, side 3*).
- Sluk Wi-Fi-radioen, når den ikke er i brug (*Wi-Fi indstillinger, side 57*).
- Sæt enheden i strømsparetilstand, når den ikke er i brug (*Tænd eller sluk for enheden, side 1*).
- Udsæt ikke din enhed for ekstreme temperaturer.
- Efterlad ikke enheden i direkte sollys.

Min enhed opretter ikke forbindelse til min telefon

- Vælg  > **Trådløse netværk**.
Indstillingen Bluetooth skal aktiveres.
- Aktiver trådløs Bluetooth teknologi på din telefon, og anbring din telefon maks. 10 m (33 fod) fra enheden.
- Kontrollér, at din telefon er kompatibel.
Gå til www.garmin.com/bluetooth for at få yderligere oplysninger.
- Gennemfør parringsprocessen igen.
Hvis du vil gentage parringsprocessen, skal du annullere parringen af telefonen og enheden (*Afbrydelse af forbindelse til en Bluetooth enhed, side 37*) og gennemføre parringsprocessen (*Parring af telefon og headset, side 34*).

Min enhed vises ikke som et flytbart drev på min computer

På de fleste computere tilsluttes enheden vha. Media Transfer Protocol (MTP). I MTP-tilstand vises enheden som en bærbar enhed og ikke som et flytbart drev.

Min enhed vises ikke som en bærbar enhed på min computer

På Mac® computere og nogle Windows® computere tilsluttes enheden via USB-lagerenhedstilstand. I USB-lagerenhedstilstand vises enheden som et flytbart drev og ikke som en bærbar enhed. Windows versioner tidligere end Windows XP Service Pack 3 bruger USB-lagerenhedstilstand.

Min enhed vises hverken som en bærbar enhed eller som et flytbart drev på min computer

- 1 Frakobl USB-kablet fra computeren.
- 2 Sluk enheden.
- 3 Slut USB-kablet til din enhed og til en USB-port på computeren.

TIP: USB-kablet skal sluttes til en USB-port på din computer, ikke til en USB-hub.

Enheden tændes automatisk og skifter til MTP-tilstand eller USB-lagerenhedstilstand. Der vises et billede af enheden, der er sluttet til en computer, på enhedens skærm.

BEMÆRK: Hvis du har flere netværksdrev på din computer, kan Windows have problemer med at tildele drevbogstaver til dine Garmin drev. Du kan finde oplysninger om tildeling af drevbogstaver i hjælpefilen til dit operativsystem.

Appendiks

Montering af Tread i en bil

BEMÆRK

Før du monterer enheden, skal du kontrollere de lokale regler for forrudeholder.


⚠ ADVARSEL

Brug ikke sugeskopholderen på en motorcykel.

Se guiden *Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

BEMÆRK: Sugeskopholderen og strømkablet til bilen følger ikke med alle enhedsmodeller. Gå til garmin.com for at købe valgfrit tilbehør.

1 Juster kuglen på Group Ride holderen ① med armen med dobbeltholder ②.



2 Juster kuglen på sugeskoppen ③ med armen med dobbeltholder.

3 Stram fingerskruen ④ en smule.

4 Fjern det gennemsigtige plastik fra sugeskoppen.

5 Rengør og tør forruden og sugeskoppen med en fnugfri klud.

6 Tryk sugeskoppen fast på forruden, og skub armen tilbage mod forruden.

7 Hvis det er nødvendigt, kan du dreje Group Ride holderen ⑤, så antennen vender opad, justere holderen, så den er nemmere at se og betjene, og betjene skruen.

8 Placer bunden af enheden i Group Ride holderen.

9 Tryk enheden ind i Group Ride holderen, indtil den klikker på plads.

10 Tilslut Group Ride strømkablet ⑥ til stikket på bilstrømkablet ⑦.

11 Stram kraven rundt om de tilsluttede strømkabler.

12 Sæt den anden ende af bilstrømkablet i en stikkontakt i din bil.

Montering af Tread Base Edition i en bil

BEMÆRK

Før du monterer enheden, skal du kontrollere de lokale regler for forrudeholder.


⚠ ADVARSEL

Brug ikke sugekopholderen på en motorcykel.

Se guiden *Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

BEMÆRK: Bilholderen følger ikke med alle modeller. Gå til garmin.com for at købe valgfrit tilbehør.

1 Tilslut køretøjsstrømkablet ① til stikket ② på enheden.



- 2 Fjern det gennemsigtige plastik fra sugekoppen ③.
- 3 Rengør og tør forruden og sugekoppen med en fnugfri klud.
- 4 Tryk sugekoppen fast på forruden, og skub armen ④ tilbage mod forruden.
- 5 Sæt holderen ⑤ fast på sugekoppens arm.
- 6 Placer bunden af enheden i holderen.
- 7 Tryk enheden ind i holderen, indtil den klikker på plads.
- 8 Tilslut den anden ende af bilens strømkabel til en stikkontakt.

Garmin PowerSwitch

⚠ ADVARSEL

Garmin anbefaler kraftigt, at du får en erfaren installatør med den rette viden om elektriske systemer til at installere enheden. Hvis du tilslutter strømkablet forkert, kan det beskadige køretøjet eller batteriet eller medføre personskaade.

Du kan bruge en tilsluttet Garmin PowerSwitch enhed til at styre lys, blæsere og meget mere fra din Tread enhed.

Overvejelser om montering

- Enheden skal monteres tæt på batteriet og inden for det medfølgende strømkabels rækkevidde.
- Monteringsoverfladen skal være kraftigt nok til at understøtte vægten af enheden.
- Placeringen skal give plads til føring og tilslutning af alle kabler.

Montering af enheden

Før du kan montere enheden, skal du vælge et monteringssted og købe udstyr, der passer til monteringsoverfladen.

BEMÆRK

Undgå ledninger, måleinstrumenter, airbags, airbag-dæksler, aircondition og andre elementer, når du borer huller og fastgør holderen til køretøjet. Garmin er ikke ansvarlig for skader eller konsekvenser, der opstår som følge af installationen.

- 1 Placer holderen det valgte sted.



- 2 Brug holderen som skabelon, og marker placeringen af de to skruer ①.
- 3 Forbor huller (valgfrit).
For nogle typer holdermateriale er det nødvendigt at forbore huller. Bor ikke gennem holderen.
- 4 Fastgør holderen sikkert til overfladen vha. udstyret, der passer til monteringsoverfladen.

Åbning af frontdækslet

Du skal åbne frontdækslet for at foretage de elektriske tilslutninger.

1 Løft frontdækslets lås ①, og drej det mod uret.



2 Træk frontdækslet af enheden.



Tilslutning af tilbehør


BEMÆRK

Brug ikke enheden til at styre eller sætte strøm til et spil. Hvis denne advarsel ignoreres, kan det medføre beskadigelse af køretøjet eller enheden.

Tilslut ikke en strømkilde til en udgangsterminal til tilbehør. Hvis denne advarsel ignoreres, kan det medføre beskadigelse af køretøjet eller enheden.

Krav til tilbehør:

- Kontroller strømstyrken for det enkelte tilbehør, før du slutter ledningerne til Garmin PowerSwitch enheden. Enheden understøtter tilbehør op til 30 A for hver kanal og maks. 100 A for hele systemet.
 - Brug 10 AWG (6 mm²) ledninger til tilbehør, der bruger 20 til 30 A.
 - Brug 12 AWG (4 mm²) ledninger til tilbehør, der bruger 10 til 20 A.
 - Brug 14 AWG (2,5 mm²) ledninger til tilbehør, der bruger mindre end 10 A.
 - Brug terminaler af passende størrelse til alle tilbehørsforbindelser.
 - Krymp alle terminalstik godt fast.
- 1 Slut den positive ledning fra tilbehøret ① til en af tilbehørsterminalerne ② på Garmin PowerSwitch enheden.



- 2 Slut den negative ledning eller stelledningen ③ til en ulakeret stelskrue ④ på køretøjets ramme, til en stelfordelingsblok eller direkte til den negative pol på batteriet.

BEMÆRK

Slut ikke stekablerne til tilbehøret til stelterminalen (GND) på Garmin PowerSwitch enheden. Hvis denne advarsel ignoreres, kan det resultere i person- eller materielskade, eller det kan forringe enhedens funktionsdygtighed.

- 3 Kontroller, at alle elektriske forbindelser er tætte og ikke går løs under brug.

Tilslutning af en styreindgang


Du kan tilslutte styringens terminaler for at gøre Garmin PowerSwitch enheden i stand til at aktivere brugerdefinerbare udgange. Du kan f.eks. slutte køretøjets tændingskontakt til en styreindgangsterminal for at aktivere tilbehør automatisk, hver gang du starter køretøjet. Styreterminalerne registrerer et signal fra 3,3 V til 18 V. Du kan konfigurere udgangsfunktioner med Garmin PowerSwitch appen.

Slut styreledningen fra styrekilden i køretøjet til en af de to styreterminaler på Garmin PowerSwitch enheden.

Tilslutning af enheden til strømmen i bilen

Før du kan slutte enheden til køretøjets strøm, skal du fjerne advarselsskiltet fra +12V terminalen på enheden. Du skal altid kontrollere, at alle elektriske forbindelser er sikre og ikke går løs, når enheden betjenes.

- 1 Slut enden med den store ring på den medfølgende stelledning ① til den negative pol på køretøjets batteri.



- 2 Slut enden med den lille ring på stelledningen til **GND** terminalen ② på enheden.
- 3 Slut enden med den lille ring på det medfølgende 12 V kabel til **+12V** terminalen ③ på enheden.
- 4 Spænd $\frac{3}{8}$ " møtrikken på +12 V terminalen til et maks. tilspændingsmoment på 4,52 Nm (40 lbf-in.). Du skal kontrollere, at møtrikken ikke kan løsnes med hånden.

BEMÆRK

Overspænd ikke 12 V terminalen for at undgå at beskadige terminalen.

- 5 Slut enden med den store ring på 12 V kablet ④ til den positive pol på køretøjets batteri.

Parring med en Garmin navigationsenhed

Du kan parre Garmin PowerSwitch enheden med en kompatibel Garmin navigationsenhed.

- 1 Tænd for strømmen til Garmin PowerSwitch enheden, og placer din kompatible Garmin navigationsenhed inden for 1 m (3,3 fod) fra den.
- 2 Åbn Garmin PowerSwitch appen på den kompatible navigationsenhed.
- 3 Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre parrings- og opsætningsprocessen.

Appens hoved-dashboard vises. Når enhederne er blevet parret, opretter de automatisk forbindelse, når de tændes og er inden for rækkevidde.

Specifikationer for Garmin PowerSwitch

Mål (D x B x H)	75 x 125 x 32 mm (2,95 x 4,92 x 1,26")
Driftstemperaturområde	Fra -25° til 85°C (fra -13° til 185°F)
Trådløs frekvens	2.4 GHz ved 10 dBm
Strømtilførsel	Fra 12 til 16 V ved hjælp af det inkluderede køretøjsstrømkabel.
Maks. tilbehørsudgang	30 A
Maks. systemudgang	100 A
Strømforbrug med alle udgange frakoblet	3 mA
Vandtæthedsklasse	IEC 60529 IPX7 ²

Min Garmin PowerSwitch vil ikke forblive tilsluttet

- Kontroller, at Garmin PowerSwitch enheden modtager strøm.
- Kontroller, at køretøjets batteri leverer mindst en strøm på 12 V.
Garmin PowerSwitch enheden slukker automatisk for at beskytte bilens batteri, hvis den modtager mindre end 12 V.
- Kontroller, at Bluetooth teknologien er aktiveret på din parrede navigationsenhed eller smartphone.
- Flyt navigationsenheden eller smartphonen tættere på din Garmin PowerSwitch enhed.

Trådløse kameraer

Din enhed kan vise videofeedet fra et eller flere tilsluttede trådløse kameraer.

Parring af kamera med en Garmin navigationsenhed

Du kan parre kameraet med en kompatibel Garmin navigationsenhed. Du finder flere oplysninger om kompatible Garmin enheder ved at gå til produktsiden på garmin.com/bc40.

1 Opdater din navigationsenhed til den nyeste software.

Enheden understøtter muligvis ikke BC 40 kameraet uden den nyeste software. Du finder flere oplysninger om opdatering af softwaren i brugervejledningen til din navigationsenhed.


2 Sæt batterierne i kameraet.

Kameraet går automatisk i parringstilstand, og lysdioden blinker blå, mens kameraet er i parringstilstand. Kameraet forbliver i parringstilstand i to minutter. Hvis parringstilstand udløber, kan du tage batterierne ud og sætte dem i igen.

3 Tag den kompatible Garmin navigationsenhed med uden for bilen og i en afstand på 1,5 m (5 fod) fra kameraet, og tænd for navigationsenheden.

Enheden registrerer automatisk kameraet og beder dig om at parre det.

4 Vælg **Ja**.

TIP: Hvis navigationsenheden ikke registrerer kameraet automatisk, kan du vælge  > **Trådløse kameraer > Tilføj nyt kamera** for at parre det manuelt.

Enheden parres med dit kamera.

5 Indtast et navn til kameraet (valgfrit).

Du bør bruge et beskrivende navn, som klart identificerer kameraets placering.

6 Vælg **Fuldført**.

² Enheden tåler hændelig udsættelse for vand op til 1 meter i op til 30 minutter. Du kan finde flere oplysninger på www.garmin.com/waterrating.

Visning af det trådløse kamera

⚠ ADVARSEL

Enheden er beregnet til at forbedre din situationsbevidsthed ved korrekt brug. Hvis den ikke bruges korrekt, kan brugeren blive distraheret af skærmen, og dette kan føre til en ulykke, der kan forårsage alvorlige personskader eller død. Kast altid blot et hurtigt blik på skærmen, når bilen er i bevægelse, for at undgå at blive distraheret.


Vælg  på startskærmen eller kortet.

Justering af guidelinjer

Det bedste resultat opnås, hvis guidelinjerne justeres i forhold til yderkanterne på køretøjet. Du bør justere guidelinjerne separat for hvert enkelt bakkamera. Når du ændrer kameravinklen, skal du samtidig justere guidelinjerne igen.

- 1 Placer køretøjet med førersiden tæt langs en kantsten, indkørsel eller linjerne i en parkeringsbås.


TIP: Det kan være en god idé at placere køretøjet midt i en parkeringsbås og derefter trille frem i næste bås. Derved får du mulighed for at bruge parkeringsbåsens linjer bag køretøjet som referencepunkter til justeringen.

- 2 Fra den parrede Garmin navigationsenhed skal du vælge  > **Trådløse kameraer**.

- 3 Vælg navnet på det parrede kamera, og vælg **Guidelinjer** > **Juster guidelinjer**.

- 4 Brug pilene i hjørnerne af skærmen til at flytte enderne af den hvide guidelinje i førersiden.

Guidelinjen skal vises direkte oven på kantstenens, indkørsels eller parkeringsbåsens linje.



- 5 Brug pilene midt på skærbilledet, når du flytter de farvede afstandsguidelinjer op eller ned.

Den røde guidelinje skal flugte med den bageste del af køretøjet. Dette kan være den bageste kofanger, en anhængertrækkrog eller en anden genstand, der stikker ud fra bagenden af køretøjet.

- 6 Flyt køretøjet, så passagersiden er placeret tæt på en kantsten, indkørsel eller parkeringsbåslinjer, og brug pilene til at justere den hvide guidelinje i passagersiden.

Guidelinjerne skal være symmetriske.

Installation af et hukommelseskort til kort og data

Du kan installere et hukommelseskort for at øge lagerpladsen for kort og andre data på din enhed. Du kan købe hukommelseskort fra en elektronikudbyder, eller du kan gå til www.garmin.com/maps for at købe et hukommelseskort med forudindlæst Garmin kortlægningssoftware. Enheden understøtter microSD hukommelseskort fra 4 til 256 GB.

- 1 Find kort- og hukommelseskortstikket på enheden (*Oversigt over enheden, side 1*).
- 2 Fjern vejrhætten fra microSD kortstikket.
- 3 Skub microSD kortets dæksel mod kanten af enheden.



- 4 Skub dækslet på microSD kortstikket op.
- 5 Indsæt et microSD kort i stikket.
BEMÆRK: Tjek, at microSD kortet sidder tæt mod kontakterne.
- 6 Luk dækslet for SD-kortet.
- 7 Skub SD-kortets dæksel mod midten af enheden.

Datahåndtering

Enheden har en port til hukommelseskort til ekstra datalagring.

BEMÆRK: Enheden er kompatibel med Windows 7 og nyere samt Mac OS 10.7 og nyere.

Om hukommelseskort

Du kan købe hukommelseskort fra en elektronikudbyder, eller du kan købe forudkonfigureret Garmin kortsoftware (www.garmin.com). Hukommelseskort kan bruges til at gemme filer som f.eks. kort og brugerdefinerede POI'er.

Tilslutning af enheden til din computer

Du kan slutte enheden til din computer ved hjælp af et USB-kabel.

- 1 Sæt det lille stik på USB-kablet ind i stikket på enheden.
- 2 Slut det store stik på USB-kablet til en port på din computer.
- 3 Når din Tread enhed beder dig om at gå ind i filoverførselstilstand, skal du vælge **Ja**.

Der vises et billede af enheden, der er sluttet til en computer, på enhedens skærm.

Afhængigt af din computers operativsystem vises enheden enten som en bærbar enhed eller et flytbart drev.

Overførsel af GPX-filer fra computeren

Apple computere kan kræve yderligere tredjepartssoftware som f.eks. Android File Transfer for at læse og skrive filer på denne enhed.

Hvis du allerede har oprettet ruter, som du vil bruge på din enhed, kan du overføre GPX-filer direkte fra din computer.

- 1 Slut enheden til computeren (*Tilslutning af enheden til din computer, side 73*).
Enheden vises som en bærbar enhed.
- 2 Åbn programmet til filsøgning på din computer.
- 3 Vælg en GPX-fil.
- 4 Vælg **Rediger > Kopier**.
- 5 Vælg GPX-mappen på enheden.
- 6 Vælg **Rediger > Indsæt**.

Overførsel af data fra computeren

- 1 Slut enheden til computeren (*Tilslutning af enheden til din computer, side 73*).
Afhængigt af din computers operativsystem vises enheden enten som en bærbar enhed eller et flytbart drev.
- 2 Åbn programmet til filsøgning på din computer.
- 3 Vælg en fil.
- 4 Vælg **Rediger > Kopier**.
- 5 Vælg en mappe på enheden.
BEMÆRK: På et flytbart drev bør du ikke placere filer i Garmin mappen.
- 6 Vælg **Rediger > Indsæt**.

Frakobling af USB-kablet

Hvis din enhed er forbundet til din computer som et flytbart drev, skal du frakoble din enhed fra din computer på en sikker måde for at forhindre tab af data. Hvis din enhed er forbundet til din Windows computer som en bærbar enhed, er det ikke nødvendigt at frakoble den på en sikker måde.

- 1 Fuldfør en handling:
 - På Windows computere skal du vælge **Sikker fjernelse af hardware** på proceslinjen og vælge din enhed.
 - For Apple computere skal du vælge enheden og derefter vælge **Fil > Skub ud**.
- 2 Tag kablet ud af computeren.

Tilføjer BaseCamp™ data til Garmin Explore

Du kan eksportere dine BaseCamp datafiler og importere dem til Garmin Explore brug med din Tread enhed.

- 1 Eksporter dine data fra BaseCamp:
 - Hvis du bruger en Apple computer, skal du gå til *Eksport af data fra BaseCamp med en Apple computer, side 75*.
 - Hvis du bruger en pc, skal du gå til *Eksport af data fra BaseCamp med en pc, side 74*.
- 2 Importer dine BaseCamp data til Garmin Explore webstedet (*Import af data til Garmin Explore, side 75*).
- 3 Synkroniser dine Garmin Explore data med din Tread enhed (*Synkronisering af Garmin Explore kontodata, side 46*).


Eksport af data fra BaseCamp med en pc

- 1 Vælg en mulighed:
 - Hvis du vil eksportere alle BaseCamp data, der er gemt på din computer, skal du vælge **Min Samling** og vælge **Fil > Eksporter > Eksporter "My Collection"**.
 - For at eksportere et eller flere elementer eller en liste skal du vælge et eller flere elementer eller en liste og derefter vælge **Fil > Eksporter > Eksporter valgte**.
- 2 Indtast et navn, vælg en placering til den eksporterede fil, vælg filformatet, og vælg **Gem**.

Eksport af data fra BaseCamp med en Apple computer

- 1 Vælg en mulighed:
 - For at eksportere al BaseCamp data, der er lagret på din computer, skal du vælge **Min Samling** og vælge **Fil > Eksporter "My Collection"**.
 - Du kan eksportere et eller flere elementer eller en liste ved at vælge et eller flere elementer eller en liste og derefter vælge **Fil > Eksporter valgte brugerdata**.
- 2 Indtast et navn.
- 3 Vælg en placering til den eksporterede fil.
- 4 Vælg filformatet.
- 5 Vælg **Eksporter**.

Import af data til Garmin Explore

- 1 Gå til explore.garmin.com, og log på din konto.
- 2 Vælg fanen **Kort**.
- 3 Vælg .
- 4 Følg instruktionerne på skærmen.

Visning af GPS-signalstatus

Hold  nede i tre sekunder.

Køb af flere kort

- 1 Gå til din enheds produktside på garmin.com.
- 2 Klik på fanen **Kort**.
- 3 Følg instruktionerne på skærmen.

