


GARMIN®



FORETREX® 801/901 BALLISTIC EDITION

Brukerveiledning

© 2023 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper

Med enerett. I henhold til opphavsretslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.

Garmin®, Garmin logoen, ANT+®, Foretrex®, inReach®, TracBack® og Xero® er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper, registrert i USA og andre land. Garmin Explore™, Garmin Express™, HRM-Dual™, HRM-Pro™ og tempe™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

Applied Ballistics® er et registrert varemerke for Applied Ballistics, LLC. BLUETOOTH® navnet og logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. Mac® er et varemerke for Apple Inc., registrert i USA og andre land. NMEA® er et registrert varemerke for National Marine Electronics Association. Vectronix® er et varemerke som er registrert i USA, og som eies av Safran Vectronix AG Corporation. Windows® er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.

Produktet er sertifisert i henhold til ANT+®. Du finner en liste over kompatible produkter og apper på www.thisisant.com/directory.

M/N: A04535

Innholdsfortegnelse

Innledning..... 1

Oversikt over enheten.....	1
Sette inn batteriene.....	1
Langvarig oppbevaring.....	2
Feste håndleddstroppen.....	2
Knapper.....	3
Slå på navigasjonsenheten.....	3
Strøm-meny.....	3
Slette brukerdata ved hjelp av dødmannsknappfunksjonen.....	4
Innhente satellittsignaler.....	4
Bruke bakgrunnslyset.....	4
Justere tidsavbruddet for bakgrunnslys.....	4

Veipunkter, ruter og spor..... 4

Veipunkter.....	4
Opprette et veipunkt.....	4
Navigere til et veipunkt.....	4
Stopp navigasjon.....	5
Måle avstanden mellom to veipunkter.....	5
Redigere et veipunkt.....	5
Projisere et veipunkt.....	5
Slette et veipunkt.....	5
Slette alle veipunkter.....	5
Vise stjerneinformasjon og almanakker.....	6
Vise nærmeste veipunkter.....	6
Spor.....	6
Registrere en løype.....	6
Navigere i et lagret spor.....	6
Bruke Panoror og TracBack® funksjonen.....	6
Vise spordetaljer.....	7
Redigere et spornavn.....	7
Slette det aktive sporet.....	7
Slette et spor.....	7
Slette alle spor.....	7
Ruter.....	7
Opprette og navigere langs en rute....	7
Vise lagrede ruter.....	7
Slette alle ruter.....	7

Hovedsider..... 8

Tilpasse datafeltene.....	8
Applied Ballistics.....	8
AB Synapse - Garmin-app.....	8
Applied Ballistics alternativer.....	9
Rask redigering av skytebetingelser.....	9
Rekkeviddekort.....	9
Målkort.....	10
Miljø.....	10
Mål.....	10
Profil.....	11
Applied Ballistics – ord og uttrykk...	13
Kartside.....	16
Kartalternativer.....	16
Kartdetaljinnstillinger.....	16
Kompassiden.....	16
Om kompasset.....	16
Alternativer for kompass.....	17
Kalibrere kompasset.....	17
Høydesiden.....	17
Høydealternativer.....	17
Kalibrere den barometriske høydemåleren.....	17
Tripcomputersiden.....	17
Alternativer for tripcomputeren.....	17
Tidtakarside.....	17
Bruke nedtellingstidtakeren.....	17
Alternativer for menysiden.....	18
Enhetsinnstillinger.....	18
Tidtakerinnstillinger.....	19
Systeminnstillinger.....	19
Sporinnstillinger.....	19
Kartinnstillinger.....	19
Tilkoblede funksjoner.....	20
Parkobling av telefon med navigasjonsenhet.....	20
Trådløse sensorer.....	20
Pare sensorer med ANT+.....	20
Tips om parkobling av trådløse sensorer.....	21
Jumpmaster.....	21
Hopptyper.....	21

Informasjon om enheten.....21

Spesifikasjoner.....	21
Vise enhetsinformasjon.....	22
Vise satellitter.....	22


Ta vare på enheten.....	22
Rengjøre enheten.....	22
Databehandling.....	22
Koble enheten til en datamaskin.....	22
Overføre filer til enheten.....	23
Motta data trådløst.....	23
Sende en rute trådløst.....	23
Sende et veipunkt trådløst.....	23
Feilsøking.....	23
Produktoppdateringer.....	23
Forbedre GPS-satellittmottak.....	24
Maksimere batterilevetiden.....	24
Enheten bruker feil språk.....	24
Nullstille data og innstillinger.....	24
Nullstille enheten.....	24
Tillegg.....	25
Datafelter.....	25

Innledning

⚠ ADVARSEL

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Oversikt over enheten




①	D-ring på batteridekselet
②	USB-port (under batterideksel)

Sette inn batteriene

Du kan bruke litium-batterier, NiMH-batterier eller AAA-batterier. Det beste resultatet får du ved å bruke litiumbatterier.

- 1 Løsne stoffreimen som dekker til batteridekselet.
- 2 Vri D-ringene mot klokken og trekk opp for å åpne batteridekselet.
- 3 Sett inn to AAA-batterier riktig vei.



MERK: Du bør kontrollere at pakningen og batterirommet er frie for smuss.

- 4 Lukk batteridekselet igjen, og vri D-ringene med klokken.

Langvarig oppbevaring

Når du ikke skal bruke enheten på mange måneder, må du ta ut batteriene. Lagrede data går ikke tapt selv om du tar ut batteriene.


Feste håndleddstroppen

- 1 Sett inn stroppen bak stangen ① øverst på enheten.



- 2 Dra helt til enden av stroppen.
- 3 Sett inn stroppen bak stangen ② nederst på enheten.

Knapper



① POWER	Hold nede for å slå navigasjonsenheten av og på og bytte enhetsmodi. Trykk på for å slå bakgrunnsbelysning av/på. Trykk 5 ganger i løpet av mindre enn 2 sekunder for å aktivere dødmannsknappen.
② PAGE GO TO	Trykk for å bla gjennom hovedsidene i riktig rekkefølge. Trykk for å gå tilbake til det forrige visning fra en meny eller et alternativ. Hold for å navigere til et veipunkt.
③ ENTER MARK	Trykk for å åpne menyen for siden. Hold nede for å markere et veipunkt.
④ UP DOWN	Trykk på for å bla gjennom menyer og sider. Trykk for å zoome inn og ut på kartsiden.

Slå på navigasjonsenheten

Hold inne **POWER**.

Den første gangen du slår på navigasjonsenheten, må du velge et foretrukket språk.

Strøm-meny

Hold inne **POWER** for å åpne av/på-menyen.

AKTIVER NVG-MODUS: Velg for å redusere bakgrunnsbelysningen for kompatibilitet med nattbriller.

ANGI KLOKKEMODUS: Velg for å sette enheten i strømsparingsmodus som låser knappene og maksimerer batterilevetiden.

AKTIVER EXPEDITION-MODUS: Velg for å gå inn i ekspedisjonsmodus manuelt og maksimere batterilevetiden. I ekspedisjonsmodus innhenter navigasjonsenheten færre GPS-sporpunkter og slår av Bluetooth® tilkoblingen.

AKTIVER SNIKE-MODUS: Velg for å slå av trådløs kommunikasjon og forhindre lagring og deling av GPS-posisjonen.

SLÅ AV: Velg for å slå av navigasjonsenheten.

Slette brukerdata ved hjelp av dødmannsknappfunksjonen

DØDMANNSKNAPP-funksjonen sletter alle lagrede brukerangitte data og tilbakestiller alle innstillinger til fabrikkinnstillingene.

Trykk på **POWER** 5 ganger på mindre enn 2 sekunder.

TIPS: Du kan trykke på en hvilken som helst knapp for å avbryte DØDMANNSKNAPP-funksjonen innen ti sekunder.

Etter 10 sekunder er gått, sletter navigasjonsenheten alle brukerangitte data.

Innhente satellittsignaler

Du må innhente satellittsignaler før du kan bruke funksjonene for GPS-navigasjon. Det kan ta flere minutter å innhente satellittsignaler den første gangen du slår på navigasjonsenheten.

Når du slår på navigasjonsenheten, må GPS-mottakeren innhente satellittdata og fastsette sin gjeldende posisjon. Tiden som kreves for å registrere satellittsignaler, varierer basert på flere faktorer, inkludert om du har en klar visning av himmelen, hvor lenge det har vært, og hvor langt du er fra stedet der du sist brukte navigasjonsenheten.

- 1 Slå på navigasjonsenheten.
- 2 Vent mens navigasjonsenheten innhenter satellittene.
Det kan ta 30 til 60 sekunder å lokalisere satellittsignaler.  angir at GPS er lokalisert.
- 3 Gå eventuelt til et åpent område, bort fra høye bygninger og trær.

Bruke bakgrunnslyset

- 1 Trykk på **POWER**.
Bakgrunnsbelysningen slår seg på i 30 sekunder.
- 2 Trykk på **POWER** for å slå av bakgrunnsbelysningen.

Justere tidsavbruddet for bakgrunnslys

Du kan redusere tidsavbruddet for bakgrunnslyset for å maksimere batterilevetiden.

- 1 Gå til menysiden, og velg **OPPSETT > VISNING > LYS, TIDSAVBRUDD**.
- 2 Velg **DOWN** eller **UP** for å angi hvor lang tid det skal gå før bakgrunnslyset slås av.

Veipunkter, ruter og spor

Veipunkter

Veipunkter er posisjoner som du registrerer og lagrer på enheten. Ved hjelp av veipunkter kan du merke av hvor du er, hvor du skal, eller hvor du har vært. Du kan legge til informasjon om posisjonen, for eksempel navn, høyde og dybde.

Du kan legge til en .gpx-fil som inneholder veipunkter, ved å overføre filen til GPX-mappen ([Overføre filer til enheten, side 23](#)).

Opprette et veipunkt

Du kan lagre gjeldende posisjon som et veipunkt.

- 1 Hold inne **MARK**.
- 2 Om nødvendig trykker du på **DOWN** eller **UP** for å endre symbolet, stigningen, høydegraden eller breddegraden.
- 3 Velg **OK?**

Navigere til et veipunkt

- 1 Hold inne **GO TO**.
- 2 Velg et veipunkt.

Stopp navigasjon

- 1 Gå til kart- eller kompassiden, og velg **ENTER**.
- 2 Velg **STOPP NAVIGERING**.

Måle avstanden mellom to veipunkter

Du kan måle avstanden mellom to punkter.

- 1 På kartsiden trykker du på **ENTER**.
- 2 Velg **MÅL AVSTAND**.
- 3 Velg **FRA:** og deretter et startveipunkt.
- 4 Velg **TIL:** og deretter et sluttveipunkt.
- 5 Velg **BEREGNET FART:**.
- 6 Trykk på **ENTER** for å velge et siffer.
- 7 Trykk på **DOWN** eller **UP** for å redigere hastigheten.
- 8 Velg **OK?**

Totalavstanden mellom de to veipunktene og den beregnede reisetiden vises.

Redigere et veipunkt

- 1 Gå til menysiden, og velg **VEIPUNKTER > LISTE MED ALLE**.
- 2 Velg et veipunkt.
- 3 Trykk på **DOWN** eller **UP** for å bla gjennom symbol, stigning, høydegrad og breddegrad.
- 4 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil endre veipunktsymbolet, velger du det gjeldende symbolet og velger det nye symbolet fra listen.
 - Hvis du vil endre navnet, velger du det gjeldende navnet og skriver inn et nytt navn.
 - Hvis du vil endre høyde, breddegrad eller lengdegrad, velger du dataene du vil endre, trykker **ENTER** eller **PAGE** for å bla gjennom sifrene, og trykker **DOWN** eller **UP** for å redigere sifferet.

Projisere et veipunkt

Du kan opprette et nytt veipunkt ved å projisere avstanden og retningen fra et eksisterende veipunkt til en ny posisjon.

- 1 Gå til menysiden, og velg **VEIPUNKTER > LISTE MED ALLE**.
- 2 Velg et veipunkt.
- 3 Velg **ALTERN. > PROJISER**.
- 4 Angi avstanden.
- 5 Angi retningen.
- 6 Velg **OK?**

Slette et veipunkt

- 1 Gå til menysiden, og velg **VEIPUNKTER > LISTE MED ALLE**.
- 2 Velg et veipunkt.
- 3 Velg **SLETT > JA**.

Slette alle veipunkter

Gå til menysiden, og velg **OPPSETT > NULLSTILL > SLETT ALLE VEIPUNKT > JA**.

Vise stjerneinformasjon og almanakker

Du kan vise daglig almanakkinformasjon for sol og måne og jakt og fiske.

- 1 Gå til menysiden, og velg **VEIPUNKTER > LISTE MED ALLE**.
- 2 Velg et veipunkt.
- 3 Velg **ALTERN..**.
- 4 Velg et alternativ:
 - Velg **JAKT/FISKE** for å vise de antatt beste datoene og tidspunktene for jakt og fiske for gjeldende posisjon.
 - Velg **SOL/MÅNE** for å vise soloppgang, solnedgang, måneoppgang, månededgang og månefase for en bestemt dato.
- 5 Trykk om nødvendig på **ENTER** for å vise en annen dato.

Vise nærmeste veipunkter

Du kan vise en liste over veipunktene som er nærmest din nåværende plassering.

Gå til menysiden, og velg **VEIPUNKTER > NÆRMEST**.

Spor

Et spor er en registrering av banen du følger. Sporloggen inneholder informasjon om punkter langs den registrerte banen, blant annet klokkeslett, posisjon og høyde for hvert punkt.

Registrere en løype

Enheten vil automatisk registrere en løypelogg når du beveger deg. Du kan lagre løypene og navigere til dem på et senere tidspunkt.

- 1 Gå til menysiden, og velg **SPOR > LAGRE SPOR**.
- 2 Trykk på **DOWN** eller **UP** for å velge et startpunkt.
- 3 Trykk på **ENTER**.
- 4 Trykk på **DOWN** eller **UP** for å velge et sluttunkt.
- 5 Trykk på **ENTER**.
- 6 Hvis nødvendig, trykk på **ENTER** for å redigere løypenavnet.

Navigere i et lagret spor

- 1 På menysiden velger du **SPOR > LISTE MED LAGR**.
- 2 Velg et spor.
- 3 Velg **NAVIGER**.

Bruke Panoror og TracBack funksjonen

Du kan navigere tilbake til begynnelsen av aktiviteten ved å bruke TracBack funksjonen. Dette kan være nyttig når du skal finne veien tilbake til leiren eller til starten av stien.

- 1 Gå til menysiden og velg **SPOR > PAN./TRACKBACK**.
- 2 Hvis du vil panorere sporloggen, trykker du på **DOWN** eller **UP**.
- 3 Trykk på **ENTER** for å vise flere alternativer.
- 4 Velg et alternativ:
 - Velg **START** for å begynne å navigere til gjeldende spor.
 - Velg **MERKE** for å markere et veipunkt.
 - Hvis du vil zoome inn og ut, velger du **ZOOM** og trykker på **DOWN** eller **UP**.
 - For å navigere tilbake til begynnelsen av aktiviteten din velger du **TRACBACK**.

Vise spordetaljer

- 1 Gå til menysiden, og velg **SPOR > LISTE MED LAGR**.
- 2 Velg et spor.
- 3 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil vise sporet på kartet, velger du **VIS KART**.
 - Hvis du vil vise et stigningsplott for sporet, velger du **HØYDE**.

Redigere et spornavn

- 1 På menysiden velger du **SPOR > LISTE MED LAGR**.
- 2 Velg et spor.
- 3 Velg **GI NYTT NAVN**.

Slette det aktive sporet

Gå til menysiden, og velg **SPOR > SLETT SPOR > JA**.

Slette et spor

- 1 På menysiden velger du **SPOR > LISTE MED LAGR**.
- 2 Velg et spor.
- 3 Velg **SLETT > JA**.

Slette alle spor

Gå til menysiden, og velg **SPOR > SLETT ALLE LGR > JA**.

Ruter

En rute er en serie av veipunkter eller posisjoner som fører deg til den endelige destinasjonen. Ruter lagres som GPX-filer på enheten.

Opprette og navigere langs en rute

- 1 På menysiden velger du **RUTER > OPPRETT NY**.
- 2 Trykk på **ENTER** for å vise en liste over lagrede veipunkter.
- 3 Velg et veipunkt du vil legge til i ruten.
- 4 Gjenta trinn 2 og 3 til ruten er ferdig.
- 5 Velg **FØLG**.
- 6 Velg et utgangspunkt for navigasjon.
Navigasjonsinformasjonen vises.

Vise lagrede ruter

- 1 På menysiden velger du **RUTER > LISTE MED ALLE**.
- 2 Velg en rute.

Slette alle ruter

Gå til menysiden, og velg **RUTER > SLETT ALT > JA**.

Hovedsider

Du kan trykke på **PAGE** for å bla gjennom hovedsidene. Du kan trykke på **ENTER** for å åpne alternativmenyen for hver side. Du kan trykke på **DOWN** eller **UP** for å bla gjennom menyer og sider eller zoome inn og ut.

Applied Ballistics® side: Denne funksjonen tilbyr tilpassede sikteløsninger for langdistanseskyting (*Applied Ballistics*, side 8).

MERK: Denne funksjonen er kun tilgjengelig på Foretrex 901-navigasjonsenheten.

Kartside: Kartsiden viser posisjonen og retningen din på kartet (*Kartside*, side 16).

Når du forflytter deg, flyttes posisjonsikonet og etterlater en sporlogg. Veipunktnavn og -symboler vises på kartet. Navigasjonsenheten roterer kartet automatisk mens du forflytter deg, slik at veipunkter alltid vises over posisjonen din.

Kompassiden: Fra kompassiden blir du veiledet til bestemmelsesstedet med et kompass og en retningsgiver.

Når du navigerer, viser kompassiden navnet på posisjonen, avstanden til bestemmelsesstedet, reisehastighet og en retningspil i kompassringen. Følg pilen for å navigere.

Høydesiden: Høydesiden viser høyden for posisjonen din.

Tripcomputer: Tripcomputeren viser gjeldende hastighet, gjennomsnittlig hastighet, maksimal hastighet, tripteller og annen nyttig statistikk.

Menyside: Menyen inneholder innstillinger for veipunkter, spor og ruter så vel som andre oppsettsalternativer.

Menysiden viser også gjeldende dato og klokkeslett øverst på skjermen.

Tilpasse datafeltene

Du kan tilpasse datafeltene som vises på kompasset, tripcomputeren og sidene Applied Ballistics.

TIPS: Det kan være at du må endre datafeltene slik at de viser tilkoblede sensordata, for eksempel avlesinger fra en pulsmåler eller tempe™ sensor.

- 1 Velg en side med datafelter.
- 2 Velg **ENTER** > **ENDRE FELT**.
- 3 Velg datafeltet du vil erstatte.
- 4 Velg det nye datafeltet.

Applied Ballistics

ADVARSEL

Applied Ballistics-funksjonen skal gi nøyaktige løsninger for høyde og avdrift, basert på rifle- og kuleprofiler og målinger av gjeldende forhold. Forholdene kan endres raskt avhengig av miljøet. Endringer i miljøforholdene, for eksempel vindkast, kan påvirke skuddets nøyaktighet. Høyde- og avdriftsløsninger er bare forslag basert på informasjon du mater funksjonen med. Ta avlesninger ofte og nøye, og la avlesningene stabilisere seg etter betydelige endringer i miljøforholdene. Tillat alltid en sikkerhetsmargin for endrede forhold og avlesningsfeil.

Ha alltid en forståelse av målet ditt og hva som ligger bak det, før du avfyrer et skudd. Hvis du ikke tar hensyn til omgivelsene dine når du skyter, kan det føre til skade på eiendom, personskade eller død.

MERK: Denne funksjonen er kun tilgjengelig på Foretrex 901-navigasjonsenheten.

Funksjonen Applied Ballistics byr på tilpassede sikteløsninger for langdistanseskyting basert på riflens egenskaper, kulens egenskaper og forskjellige miljøforhold. Du kan angi parametere som vind, temperatur, fuktighet, rekkevidde og skuddretning.

Med denne funksjonen får du den informasjonen du trenger for å fyre av langtrekkende prosjektiler, inklusive overhold, vindavdrift og tid i luften. Den inkluderer også tilpassede luftmotstandsmodeller for din kuletype. Du finner mer informasjon om denne funksjonen på appliedballisticsllc.com. Se *Applied Ballistics – ord og uttrykk*, side 13 hvis du vil ha beskrivelser av ordene, uttrykkene og datafeltene.

AB Synapse - Garmin-app

Med AB Synapse - Garmin-appen kan du administrere ballistiske profiler på Foretrex 901-navigasjonsenheten. Du kan laste ned AB Synapse - Garmin-appen fra appbutikken på telefonen din.

Applied Ballistics alternativer

MERK: Denne funksjonen er kun tilgjengelig på Foretrex 901-navigasjonsenheten.

Trykk på **ENTER** fra Applied Ballistics siden.

QUICK EDIT: Gjør det mulig raskt å redigere rekkevidde, skuddretning og vindinformasjon (*Rask redigering av skytebetingelser, side 9*).

RANGE CARD: Gjør det mulig å vise data for forskjellige rekkevidder basert på brukerens inngangsparameter.

Du kan endre feltene (*Tilpasse rekkeviddekort-feltene, side 9*), redigere rekkeviddeintervallet (*Redigere rekkeviddeintervall, side 10*) og angi grunnrekkevidde (*Angi grunnrekkevidde, side 10*).

TARGET CARD: Gjør det mulig å vise rekkevidde, stigning og vindavdrift for ti mål basert på brukerens inngangsparameter. Du kan redigere målets navn og verdier (*Redigere målkortet, side 10*).

ENVIRONMENT: Gjør det mulig å tilpasse atmosfæriske betingelser for gjeldende miljø. Du kan angi egendefinerte verdier, bruke trykkverdien fra den interne sensoren på enheten eller bruke temperaturverdien fra en tilkoblet tempe sensor (*Miljø, side 10*).

TARGET: Gjør det mulig å tilpasse skytebetingelser for langdistanse for gjeldende mål. Du kan endre valgte mål og tilpasse betingelsene for opptil ti mål (*Endre mål, side 10*).

PROFILE: Gjør det mulig å tilpasse egenskapene for rifle (*Redigere egenskaper for rifle, side 11*), egenskaper for kule (*Redigere egenskaper for kule, side 11*) og utgående måleenheter for gjeldende profil. Du kan endre valgte profil (*Velg en annen profil, side 11*) og legge til flere profiler (*Legg til en profil, side 11*).

CHANGE FIELDS: Gjør det mulig å tilpasse datafeltene på skjermbildet for profildata (*Tilpasse skjermbildet for profildata, side 11*).

SETUP: Her kan du velge måleenhetene og aktivere alternativene for avdrifts- og stigningsløsningene.

Rask redigering av skytebetingelser

Du kan redigere rekkevidde, skuddretning og vindinformasjon.

1 Trykk på **ENTER** på Applied Ballistics siden.

2 Velg **QUICK EDIT**.

TIPS: Du kan trykke på DOWN eller UP for å redigere hver verdi, og så trykke på ENTER for å gå til neste felt.

3 Angi **RNG**-verdi til målavstanden.

4 Angi **DOF**-verdi til faktisk skuddretning (manuelt eller ved å bruke kompasset).

5 Angi **W 1**-verdi til lav vindhastighet.

6 Angi **W 2**-verdi til høy vindhastighet.

7 Angi **DIR**-verdi til retningen vinden kommer fra.

8 Trykk på **PAGE** for å lagre innstillingene.

Rekkeviddekort

Tilpasse rekkeviddekort-feltene

1 Trykk på **ENTER** på Applied Ballistics siden.

2 Velg **RANGE CARD**.

3 Trykk på **ENTER**.

4 Velg **CHANGE FIELDS**.

5 Trykk på **ENTER** for å bla til et felt.

6 Trykk på **DOWN** eller **UP** for å endre felt.

7 Velg **PAGE** for å lagre endringene.

Redigere rekkeviddeintervall

- 1 Trykk på **ENTER** på Applied Ballistics siden.
- 2 Velg **RANGE CARD**.
- 3 Trykk på **ENTER**.
- 4 Velg **RANGE INCREMENT**.
- 5 Angi en verdi.

Angi grunnrekkevidde

- 1 Trykk på **ENTER** på Applied Ballistics siden.
- 2 Velg **RANGE CARD**.
- 3 Trykk på **ENTER**.
- 4 Velg **BASE RANGE**.
- 5 Angi en verdi.

Målkort

Redigere målkortet

- 1 Trykk på **ENTER** på Applied Ballistics siden.
- 2 Velg **TARGET CARD**.
- 3 Trykk på **ENTER**.
- 4 Velg **QUICK EDIT**.
- 5 Trykk på **DOWN** eller **UP** for å bla gjennom målene.
- 6 Trykk på **ENTER** for å redigere informasjon om målet.

Miljø

Redigere miljøet

- 1 Trykk på **ENTER** på Applied Ballistics siden.
- 2 Velg **ENVIRONMENT**.
- 3 Velg et alternativ som skal redigeres.

Aktivere automatisk oppdatering

Du kan bruke funksjonen for automatisk oppdatering til å oppdatere breddegrads- og trykkverdiene automatisk. Når enheten er koblet til en tempe sensor, oppdateres også temperaturverdien. Når de er koblet til en værmåler, oppdateres også verdiene for vindhastighet, vindretning og luftfuktighet. Verdiene oppdateres hvert femte minutt.

- 1 Trykk på **ENTER** på Applied Ballistics siden.
- 2 Velg **ENVIRONMENT > AUTO UPDATE > ON**.

Mål

Endre mål

- 1 Trykk på **ENTER** på Applied Ballistics siden.
- 2 Velg **TARGET > TARGET > CHANGE TARGET**.
- 3 Velg et mål.
Skytebetingelser for langdistanse for gjeldende mål vises.

Redigere målet

- 1 Trykk på **ENTER** på Applied Ballistics siden.
- 2 Velg **TARGET**.
- 3 Velg et mål.
- 4 Velg et alternativ som skal redigeres.

Profil

Velge en annen profil

- 1 Trykk på **ENTER** på Applied Ballistics siden.
- 2 Velg **PROFILE > PROFILE**.
- 3 Velg en profil.
- 4 Velg **CHANGE PROFILE**.

Legg til en profil

Du kan legge til en .pro-fil med profilinformasjon ved å opprette den ved hjelp av appen AB Synapse - Garmin og overføre filen til AB-mappen på enheten (*Overføre filer til enheten, side 23*). Du kan også opprette en profil ved hjelp av Garmin® enheten.

- 1 Trykk på **ENTER** på Applied Ballistics siden.
- 2 Velg **PROFILE > PROFILE > + PROFILE**.
- 3 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil tilpasse kuleegenskapene, velger du **BULLET PROPERTIES** (*Redigere egenskaper for kule, side 11*).
 - Hvis du vil tilpasse rifleegenskapene, velger du **GUN PROPERTIES** (*Redigere egenskaper for rifle, side 11*).
 - Hvis du vil endre måleenhetene for utgangsfeltene, velger du **OUTPUT UNITS**.

Slette en profil

- 1 Trykk på **ENTER** på Applied Ballistics siden.
- 2 Velg **PROFILE > PROFILE**.
- 3 Velg en profil.
- 4 Velg **DELETE PROFILE**.

Tilpasse skjermbildet for profildata

- 1 Under Applied Ballistics en aktivitet trykker du på **DOWN** for å bla til skjermbildet for profildata.
- 2 Velg **ENTER**.
- 3 Velg **CHANGE FIELDS**.
- 4 Trykk på **DOWN** eller **UP** for å bla til et felt.
- 5 Trykk på **ENTER** for å endre feltet.
- 6 Velg **PAGE** for å lagre endringene.

Redigere egenskaper for kule

- 1 Trykk på **ENTER** på Applied Ballistics siden.
- 2 Velg **PROFILE > BULLET PROPERTIES**.
- 3 Velg et alternativ:
 - For å angi kuleegenskaper automatisk fra Applied Ballistics kuledatabasen velger du **BULLET DATABASE**, ballistikkalkulator og deretter kaliber, produsent, kule og motstandskurve.
MERK: Du kan velge kaliber for kulen ved å søke i en liste over kuler for det aktuelle kaliberet. Ikke alle patronnavn passer det faktiske kaliberet. En 300 Win Mag er for eksempel en kule med kaliber .308.
 - For å angi kuleegenskaper manuelt når du ikke finner kulen i databasen, trykker du på **DOWN** for å bla gjennom alternativene og velge verdiene som skal redigeres.
MERK: Du finner denne informasjonen på kuleprodusentens nettside.

Redigere egenskaper for rifle

- 1 Trykk på **ENTER** på Applied Ballistics siden.
- 2 Velg **PROFILE > GUN PROPERTIES**.
- 3 Velg et alternativ som skal redigeres.

Kalibrere munningshastigheten

Ved å kalibrere munningshastigheten får man en mer presis løsning i supersonisk rekkevidde for det spesifikke skytevåpenet.

- 1 Trykk på **ENTER** på Applied Ballistics siden.
- 2 Velg **PROFILE > GUN PROPERTIES > CALIBRATE MUZZLE VELOCITY**.
- 3 Velg et alternativ:
 - Velg **RANGE** for å redigere rekkevidden.
 - Velg **ENTER TRUE DROP** for å redigere fallavstanden.
- 4 Velg **BRUK**.

Kalibrere skaleringsfaktor for kulefall

Garmin anbefaler at du kalibrerer munningshastigheten før skaleringsfaktoren for kulefallet (DSF).

Ved å kalibrere skaleringsfaktoren for kulefallet får man en mer presis løsning på eller ut over transonisk rekkevidde for det spesifikke skytevåpenet.

- 1 Trykk på **ENTER** på Applied Ballistics siden.
- 2 Velg **PROFILE > GUN PROPERTIES > CALIBRATE DSF**.
- 3 Velg et alternativ:
 - Velg **RANGE** for å redigere rekkevidden.
 - Velg **ENTER TRUE DROP** for å redigere fallavstanden.
- 4 Velg **BRUK**.

Vise tabellen for skaleringsfaktor for kulefall

Tabellen fylles ut når du har kalibrert skaleringsfaktoren for kulefall. Om nødvendig kan du nullstille tabellverdiene.

- 1 Trykk på **ENTER** på Applied Ballistics siden.
- 2 Velg **PROFILE > GUN PROPERTIES > VIEW DSF TABLE**.
- 3 Trykk om nødvendig på **ENTER**, og velg **CLEAR DSF TABLE**.
Tabellverdiene tilbakestilles til null.

Redigere tabell for munningshastighet og temperatur

- 1 Trykk på **ENTER** på Applied Ballistics siden.
- 2 Velg **PROFILE > GUN PROPERTIES > MV-TEMP TABLE**.
- 3 Trykk på **ENTER**.
- 4 Velg **EDIT**.
- 5 Trykk på **DOWN** eller **UP** for å bla gjennom tabellen.
- 6 Trykk på **ENTER** for å redigere en verdi.
- 7 Velg **PAGE** for å lagre endringene.
- 8 Trykk på **PAGE**.
- 9 Velg **MUZZLE VELOCITY > ENABLE MV-TEMP** for å angi munningshastigheten ved hjelp av temperatortabellen.

Tømme tabell for munningshastighet og temperatur

- 1 Trykk på **ENTER** på Applied Ballistics siden.
- 2 Velg **PROFILE > GUN PROPERTIES > MV-TEMP TABLE**.
- 3 Trykk på **ENTER**.
- 4 Velg **CLEAR MV-TEMP**.

Applied Ballistics – ord og uttrykk

MERK: Funksjonen Applied Ballistics er bare tilgjengelig for enheten Foretrex 901.

Felter for skyteløsning

DOF: Skuddretningen med nord på 0 grader og øst på 90 grader. Inngangsfelt

TIPS: Du kan angi denne verdien med kompasset ved å peke toppen av enheten i skuddretningen. Gjeldende kompassverdi vises i DOF-feltet. Du kan trykke på ENTER for å bruke denne verdien. Du kan angi en verdi manuelt ved å trykke på DOWN eller UP.

MERK: DOF brukes bare til å regne ut corioliseffekten. Hvis du skal skyte på et mål som er mindre enn 1000 meter unna, er dette feltet valgfritt.

ELEVATION: Den vertikale delen av sikteløsningen vist i milliradianer (mil) eller bueminutter (MOA).

RNG: Avstanden til målet vist i yard eller meter. Inngangsfelt

W 1/2: Vindhastighet 1, vindhastighet 2 og vindretning. Hvis for eksempel vindretningen (DIR) er DIR 9:00, blåser vinden fra venstre mot høyre ut fra skytterens ståsted. Inngangsfelt

MERK: Feltet vindhastighet 2 er valgfritt. Det å bruke både vindhastighet 1 og 2 vil ikke gi en effektiv beregning av forskjellige vindhastigheter for forskjellige avstander mellom deg og målet. Man bruker disse feltene for å isolere vindverdiene og regne ut minimum og maksimum vindavdrift for løsningen.

WINDAGE 1: Den horisontale delen av sikteløsningen basert på vindhastighet 1 og vindretning, vist i milliradianer (mil) eller bueminutter (MOA).

WINDAGE 2: Den horisontale delen av sikteløsningen basert på vindhastighet 2 og vindretning, vist i milliradianer (mil) eller bueminutter (MOA).

Flere utgangsfelter

AERO JUMP: Graden av stigningsløsningen som tilskrives et aerodynamisk hopp. Et aerodynamisk hopp er kulens vertikale avbøying som følge av sidevind. Et aerodynamisk hopp beregnes på grunnlag av verdien av vindhastighet 1. Hvis det ikke er noen sidevindkomponent eller vindverdi, er denne verdien null.

COS INCL: Cosinus til målets inklinasjonsvinkel.

DROP: Kulens samlede fall langs kulebanen, vist i tommer.

H COR EFFECT: Den horisontale corioliseffekten. Den horisontale corioliseffekten er graden av avdriftsløsningen som tilskrives corioliseffekten. Dette vil enheten alltid regne ut, selv om virkningen kan bli minimal med mindre målet er langt unna.

LEAD: Den horisontale korrigeringen som trengs for å treffe et mål som beveger seg mot venstre eller høyre i en gitt hastighet.

TIPS: Når du angir målets hastighet, vil enheten ta hensyn til vindavdriften på den samlede avdriftsverdien.

MAX ORD: Maksimum skyts. Maksimum skyts er den maksimale høyden over løpets akse som en kule vil oppnå langs kulebanen.

MAX ORD RNG: Rekkevidden da kule vil nå sin maksimum skyts.

REM ENERGY: Kulens gjenværende energi når den treffer målet vist i fotpund (ft.lbf) eller joule (J).

SPIN DRIFT: Graden av avdriftsløsningen som tilskrives spinndrift (gyroskopisk drift). På den nordlige halvkule vil en kule som skytes ut av et høyrevridd geværløp, alltid bøye svakt av mot høyre.

TOF: Flytid eller tid i luften, som angir tiden kule trenger for å nå målet ved en gitt rekkevidde.

V COR EFFECT: Den vertikale corioliseffekten. Den vertikale corioliseffekten er graden av stigningsløsningen som tilskrives corioliseffekten. Dette vil enheten alltid regne ut, selv om virkningen kan bli minimal med mindre målet er langt unna.

VEL MACH: Kulens estimerte hastighet når den treffer målet, vist som en faktor av mach-tallet.

VELOCITY: Kulens estimerte hastighet når den treffer målet.

Miljøfelter

AMB/STN PRESSURE: Omgivelsestrykk (stasjonstrykk). Omgivelsestrykket er ikke justert for trykk på havnivå (barometertrykk). Omgivelsestrykket er nødvendig til den ballistiske skyteløsningen. Inngangsfelt

TIPS: Du kan angi denne verdien manuelt eller velge USE CURRENT PRESSURE for å bruke trykkverdien fra den interne sensoren på enheten.

HUMIDITY: Luftfuktigheten i prosent. Inngangsfelt

LATITUDE: Den horisontale plasseringen på jordens overflate. Negative verdier ligger under ekvator. Positive verdier ligger over ekvator. Denne verdien brukes til å regne ut vertikal og horisontal corioliskraft. Inngangsfelt

TIPS: Du kan velge alternativet USE CURRENT POSITION for å bruke GPS-koordinatene fra enheten din.

MERK: LATITUDE brukes bare til å regne ut corioliseffekten. Hvis du skal skyte på et mål som er mindre enn 1000 meter unna, er dette feltet valgfritt.

TEMPERATURE: Temperaturen på gjeldende posisjon. Inngangsfelt

TIPS: Du kan angi temperaturmålingen fra en tilkoblet tempe sensor eller en annen temperaturkilde. Dette feltet vil ikke oppdateres automatisk når det er tilkoblet en tempe sensor.

WIND DIRECTION: Retningen vinden kommer fra. En vind med verdien DIR 9:00 vil for eksempel blåse fra venstre mot høyre for deg. Inngangsfelt

WIND SPEED 1: Vindhastigheten som er brukt i skyteløsningen. Inngangsfelt

WIND SPEED 2: En ekstra vindhastighet som er brukt i skyteløsningen. Inngangsfelt

TIPS: Du kan bruke to vindhastigheter for å beregne en avdriftsløsning som inneholder en høy og en lav verdi. Faktisk vindavdrift for skuddet bør være innenfor denne rekkevidden.

Målfelter

DIRECTION OF FIRE: Skuddretningen med nord på 0 grader og øst på 90 grader. Inngangsfelt

MERK: DIRECTION OF FIRE brukes bare til å regne ut corioliseffekten. Hvis du skal skyte på et mål som er mindre enn 1000 meter unna, er dette feltet valgfritt.

INCLINATION: Skuddets inklinasjonsvinkel. En negativ verdi indikerer skyting i nedoverbakke. En positiv verdi indikerer skyting i oppoverbakke. Skyteløsningen multipliserer løsningens vertikale andel med cosinus til inklinasjonsvinkelen for å beregne den tilpassede løsningen for et skudd i oppover- eller nedoverbakke. Inngangsfelt

RANGE: Avstanden til målet vist i yard eller meter. Inngangsfelt

SPEED: Hastigheten til et bevegelig mål, vist i miles per time (mph) eller kilometer per time (km/h) En negativ verdi indikerer at målet beveger seg mot venstre. En positiv verdi indikerer at målet beveger seg mot høyre. Inngangsfelt

Profilfelter, egenskaper for kule

BALLISTIC COEFFICIENT: Produsentens ballistiske koeffisient for kulen din. Inngangsfelt

TIPS: Når du bruker en av Applied Ballisticss tilpassede motstandskurver, vil den ballistiske koeffisienten få en verdi på 1000.

BULLET DIAMETER: Kulens diameter mål i tommer. Inngangsfelt

MERK: Kulens diameter kan være forskjellig fra rundens trivialnavn. En 300 Win Mag er for eksempel en kule med en diameter på .308".

BULLET LENGTH: Kulens lengde mål i tommer. Inngangsfelt

BULLET WEIGHT: Kulens vekt mål i grain. Inngangsfelt

DRAG CURVE: Applied Ballisticss tilpassede motstandskurve eller G1 eller G7 standard prosjektilmodeller Inngangsfelt

MERK: De fleste langtrekkende kuler ligger nærmere G7-standarden.

Profilfelter, egenskaper for rifle

MUZZLE VELOCITY: Kulens hastighet når den forlater munningen. Inngangsfelt

MERK: Dette feltet brukes til nøyaktige beregninger av skyteløsningen. Hvis du kalibrerer munningshastigheten, kan dette feltet oppdateres automatisk for å få en mer presis skyteløsning.

OUTPUT UNITS: Utgående måleenheter. En milliradian (mil) er 3,438 tommer ved 100 yard. Et bueminutt (MOA) er 1,047 tommer ved 100 yard.

SIGHT HEIGHT: Avstanden fra geværløpets midtakse til siktets midtakse. Inngangsfelt

TIPS: Du kan enkelt bestemme denne verdien ved å måle fra toppen av bolten til midten av avdriftshodet og legge til halve diameteren av bolten.

SSF - ELEVATION: En lineær multiplikator som tar hensyn til vertikal skalering. Ikke alle geværsikter sporer helt perfekt, så ballistikk-løsningen må skaleres i henhold til et bestemt geværsikte. Hvis et geværhode for eksempel flyttes 10 mil, men virkningen er 9 mil, blir sikteskalaen 0,9. Inngangsfelt

SSF - WINDAGE: En lineær multiplikator som tar hensyn til horisontal skalering. Ikke alle geværsikter sporer helt perfekt, så ballistikk-løsningen må skaleres i henhold til et bestemt geværsikte. Hvis et geværhode for eksempel flyttes 10 mil, men virkningen er 9 mil, blir sikteskalaen 0,9. Inngangsfelt

TWIST RATE: Avstanden som tilbakelegges før løpet gjør en full omdreining. Riflens vridning oppgis gjerne av gevær- eller løpsprodusenten. Inngangsfelt

ZERO HEIGHT: En valgfri tilpasning for å påvirke stigningen ved null rekkevidde. Dette brukes ofte når man skal montere en lyddemper eller bruke en subsonisk last. Hvis du for eksempel monterer en lyddemper, og kulen treffer målet 1 tomme høyere enn forventet, er ZERO HEIGHT lik 1 tomme. Du må sette denne til null når du fjerner lyddemperen. Inngangsfelt

ZERO OFFSET: En valgfri tilpasning for å påvirke vindavdriften ved null rekkevidde. Dette brukes ofte når man skal montere en lyddemper eller bruke en subsonisk last. Hvis du for eksempel monterer en lyddemper, og kulen treffer målet 1 tomme lenger mot venstre enn forventet, er ZERO OFFSET lik -1 tomme. Du må sette denne til null når du fjerner lyddemperen. Inngangsfelt

ZERO RANGE: Rekkevidden der geværet ble nullstilt. Inngangsfelt

Profilfelter, Egenskaper for rifle, Kalibrer munningshastighet

ENTER RANGE: Avstanden fra munningen til målet. Inngangsfelt

TIPS: Du bør oppgi en verdi som er så nær som mulig den rekkevidden som foreslås i skyteløsningen. Dette er intervallet der kulen bremses til 1,2 mach og nærmer seg den transoniske rekkevidden.

ENTER TRUE DROP: Den faktiske avstanden kulen faller mens den flyr mot målet, vist i milliradianer (mil) eller bueminutter (MOA). Inngangsfelt


Profilfelter, Egenskaper for rifle, Kalibrer skaleringsfaktor for kulefall

ENTER RANGE: Rekkevidden du skyter fra. Inngangsfelt

TIPS: Denne rekkevidden bør ligge 90 % innenfor rekkevidden som anbefales i skyteløsningen. Verdier som er mindre enn 80 % av anbefalt rekkevidde vil ikke gi en gyldig justering.

ENTER TRUE DROP: Den faktiske avstanden kulen faller når den er skutt ved en bestemt rekkevidde, vist i milliradianer (mil) eller bueminutter (MOA). Inngangsfelt

Kartside



①	Viser posisjonen din på kartet.
②	Viser hvor du er på vei.
③	Viser sporloggen din.

Kartalternativer

På kartsiden trykker du på **ENTER**.

PANORER SPORLOGG: Gjør det mulig å bruke DOWN eller UP til å panorere sporingsloggen og vise flere alternativer (*Bruke Panorering og TracBack® funksjonen, side 6*).

SLETT SPORLOGG: Sletter den registrerte sporloggen.

MÅL AVSTAND: Gjør det mulig å måle avstanden mellom to veipunkter (*Måle avstanden mellom to veipunkter, side 5*).

KARDETALJ: Angir kartinnstillinger (*Kartdetaljinnstillinger, side 16*).

SKJUL STATUSINFO: Gjør det mulig å skjule og vise statusikoner på kartsiden, for eksempel batterinivå og GPS-status.

Kartdetaljinnstillinger

Trykk på **ENTER** på kartsiden, og velg **KARDETALJ**.

KARTORIENTERING: Justerer hvordan kartet vises på siden. Alternativet NORD OPP viser nord øverst på siden. Alternativet SPOR OPP viser den gjeldende reiseretningen øverst på siden.

AKTIVT SPOR: Viser eller skjuler aktivt spor på kartet.

VEIPUNKTER: Viser eller skjuler veipunkter på kartet.

Kompassiden

Om kompasset

Det elektroniske kompasset ligner på et magnetisk kompass når du står eller går. Hvis du har større hastighet, for eksempel hvis du kjører med bil, bruker kompasset GPS-signaler til å fastslå kjøreretningen.

MERK: Når du navigerer, bør du holde kompasset vannrett for å oppnå maksimal nøyaktighet.

Alternativer for kompass

På kompassiden trykker du på **ENTER**.

KALIBRER KOMPASS: Kalibrerer det elektroniske kompasset ([Kalibrere kompasset, side 17](#)).

ENDRE FELT: Gjør det mulig å tilpasse datafeltene på kompassiden ([Tilpasse datafeltene, side 8](#)).

Kalibrere kompasset

Navigasjonsenheten har et elektronisk kompass med tre akser. Du bør kalibrere kompasset når du har reist lange avstander, etter temperaturskifte eller etter at du har byttet batterier.

- 1 På kompassiden trykker du på **ENTER**.
- 2 Velg **KALIBRER KOMPASS > START**.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen.

Høydesiden

Høydealternativer

Gå til høydesiden, og trykk på **ENTER**.

PLOTT OVER TID: Gjør det mulig å vise høydeendringer over et tidsrom.

PLOTT OVER AVST.: Gjør det mulig å vise høydeendringer over en avstand.

ZOOM, HØYDE: Angir høydeskalaen.

VIS PUNKTER: Aktiverer datapunkter på høydesiden.

Kalibrere den barometriske høydemåleren

Du kan kalibrere den barometriske høydemåleren manuelt dersom du vet den korrekte høyden eller det korrekte barometriske trykket.

- 1 Plasser deg på et sted hvor du kjenner høyden over havet eller det barometriske trykket.
- 2 Gå til menysiden, og velg **OPPSETT > HØYDEMÅLER > KALIBRER HØYDEMÅLER**.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen.

Tripcomputersiden

Alternativer for tripcomputeren

Trykk på **ENTER** på tripcomputersiden.

ENDRE FELT: Gjør det mulig å tilpasse datafeltene på tripcomputersiden ([Tilpasse datafeltene, side 8](#)).

NULLSTILL TRIPDATA: Tilbakestiller tur- og høydedataene ([Nullstille data og innstillinger, side 24](#)).

Tidtakerside

Før du kan vise tidtakersiden, må du aktivere den ([Enhetsinnstillinger, side 18](#)).

Bruke nedtellingstidtakeren

Du kan angi tidtakerinnstillinger i enhetsinnstillingene ([Tidtakerinnstillinger, side 19](#)).

- 1 Trykk på **ENTER** fra tidtakersiden for å starte nedtellingstidtakeren.
MERK: Du kan trykke på DOWN eller UP for å endre tidsintervallet.
- 2 Trykk på **ENTER** for å stoppe nedtellingstidtakeren.
MERK: Når tiden er 00:00, kan du trykke på **ENTER** for å bruke tidtakeren som stoppeklokke og begynne å telle oppover.
- 3 Om nødvendig kan du trykke på **UP** for å stille nedtellingstidtakeren tilbake til det opprinnelige tidsintervallet.

Alternativer for menysiden

VEIPUNKTER: Gjør det mulig å opprette et nytt veipunkt, vise en liste over alle veipunktene eller vise veipunktet som er nærmest din posisjon.

SPOR: Gjør det mulig å administrere lagrede spor.

RUTER: Gjør det mulig å opprette en ny rute, vise en liste over alle ruter eller slette alle ruter.

OPPSETT: Gjør det mulig å tilpasse enheten (*Enhetsinnstillinger, side 18*).

VARSLER: Viser varsler fra den parkoblede telefonen din.

KOBLE TIL: Lar deg koble til kompatible Garmin enheter og ANT+® sensorer, for eksempel en pulsmåler, tempe sensor, eller Xero® enhet (*Pare sensorer med ANT+, side 20, Motta data trådløst, side 23*).

TELEFON: Gjør det mulig å parkoble en telefon med enheten din (*Parkobling av telefon med navigasjonsenhet, side 20*).

INREACH-FJERNKONTROLL: Lar deg kontrollere en tilkoblet inReach® satellittkommunikasjonsenhet ved hjelp av navigasjonsenheten (*Trådløse sensorer, side 20*).

SOL/MÅNE: Viser soloppgang, solnedgang, måneoppgang, månedgang og månefase for en bestemt dato.

GPS: Viser styrken på satellittsignalet eller himmelvisningen (*Vise satellitter, side 22*).

JUMPMASER: Gjør det mulig å velge hopptype (*Jumpmaster, side 21*).

Enhetsinnstillinger

Gå til menysiden og velg **OPPSETT**.

APPLIED BALLISTICS: Gjør det mulig å tilpasse de atmosfæriske betingelsene for ditt miljø, skytebetingelsene for målet, rifle- og kuleegenskaper for profilen din, utgående måleenheter for profilen din og inngående måleenheter for Applied Ballistics side (*Applied Ballistics alternativer, side 9*).

MERK: Denne funksjonen er kun tilgjengelig på Foretrex 901-navigasjonsenheten.

TID: Angir om enheten skal vise klokkeslettet i 12- eller 24-timers format og angir tidssone for den. Alternativet AUTOMATISK får enheten til å velge tidssone automatisk basert på gjeldende GPS-posisjon.

TIDTAKER: Aktiverer tidtakersiden og gjør det mulig å angi tidtakerinnstillinger (*Tidtakerinnstillinger, side 19*).

VISNING: Justerer innstillingene for tidsavbrudd for bakgrunnsbelysning, skjermkontrast og nattsyn. Du kan velge VARSLER for å redusere bakgrunnsbelysningen for kompatibilitet med nattbriller.

ENHETER: Angir posisjonsformat, kartdatum og måleenhetene som brukes på enheten.

RETNING: Angir kompassets skjerminnstillinger og nordreferanse og gjør det mulig å kalibrere kompasset manuelt (*Kalibrere kompasset, side 17*). Alternativet AUTO får enheten til å kalibrere kompasset automatisk. Alternativet AV slår av kompasset.

SYSTEM: Angir systeminnstillingene (*Systeminnstillinger, side 19*).

SPOR: Angir sporinnstillinger (*Sporinnstillinger, side 19*).

RUTER: Angir overgangen fra ett punkt på ruten til neste. Alternativet DISTANSE sender deg til neste punkt på ruten når du befinner deg innenfor en gitt avstand fra gjeldende punkt.

KART: Angir kartinnstillinger (*Kartinnstillinger, side 19*).

HØYDEMÅLER: Aktiverer automatisk kalibrering og gjør det mulig å kalibrere høydemåleren manuelt (*Kalibrere den barometriske høydemåleren, side 17*).

EKSPEDISJONSMODUS: Gjør at du kan tilpasse innstillingene for ekspedisjonsmodus. Alternativet AUTO slår på ekspedisjonsmodus automatisk etter to minutter uten aktivitet. Med alternativet MANUELL kan du slå på ekspedisjonsmodus med av/på-menyen (*Strøm-meny, side 3*). Alternativet INTERVALL bestemmer hvor ofte GPS-sporpunkter registreres.

SIDESYKLUS: Aktiverer eller deaktiverer sider i sidesyklusen.

NULLSTILL: Lar deg tilbakestille turdata, slette alle veipunkter, gjenopprette fabrikkinnstillingene for enheten og slette alle lagrede brukerdata (*Nullstille data og innstillinger, side 24*).

OM FORETREX: Gjør det mulig å vise enhetsinformasjon, for eksempel enhetens ID, programvareversjon, informasjon om forskrifter og lisensavtalen (*Vise enhetsinformasjon, side 22*).

Tidtakerinnstillinger

Gå til menysiden, og velg **OPPSETT > TIDTAKER**.

WISE TIDTAKERSIDE?: Aktiverer tidtakersiden.

TELL NED FRA:: Angir tidstrinn for nedtellingstidtakeren. Du kan bruke alternativet TELL OPP hvis du vil bruke tidtakeren som stoppeklokke.

NÅR UTLØPT:: Angir at tidtakeren skal stoppe, telle opp eller gjenta når tiden går ut.

UTLØPSTONE:: Stiller inn varseltonen som skal spilles av når tiden går ut.

INTERVALLTONE:: Stiller inn varseltonen som skal spilles av når intervalltiden går ut.

Systeminnstillinger

Gå til menysiden, og velg **OPPSETT > SYSTEM**.

GPS-MODUS: Angir satellittsystemet til GPS, MULTI-GNSS, ULTRATRAC eller DEMO (GPS av). Alternativet ULTRATRAC registrerer sporingspunkter og sensordata sjeldnere.

FLERBÅND: Aktiverer flere satellittsystemer på flere frekvensbånd. Dette gjør det mulig å få mer konsekvente sporingslogger, forbedret posisjonering, forbedrede feilmeldinger for flere baner og færre atmosfæriske feil ved bruk av klokka i utfordrende miljøer.

PIPELYD: Setter opp piperen til å avgi lyd for tastetoner og meldinger eller bare meldinger.

BATTERI: Gjør det mulig å endre typen AAA-batteri du bruker slik at du får mer nøyaktig informasjon om batterikapasitet.

SPRÅK: Angir tekstspråket på enheten.

BRUKERGRENSESNIITT: Gjør det mulig å bruke USB-porten på enheten med de fleste NMEA® 0183-kompatible kartprogrammer ved å opprette en virtuell serieport.

EIERINFO: Gjør det mulig å angi eieropplysninger, for eksempel navn, og angi at de skal vises når enheten slås på.

Sporinnstillinger

Gå til menysiden, og velg **OPPSETT > SPOR**.

REGISTRERING: Aktiverer sporregistrering.

REGISTR.INTERVALL: Velger en registreringsmetode og -frekvens for sporlogg. Du kan bruke alternativet DISTANSE til å angi avstanden mellom registrerte sporingspunkter. Du kan bruke alternativet TID til å angi tiden mellom registrerte sporingspunkter. Du kan bruke alternativet AUTO til å registrere sporingspunkter automatisk basert på valgte oppløsningsnivå.

OPPLØSNING: Angir hvor ofte sporingspunkter registreres. En høyere oppløsning gjør at punktene registreres oftere og blir mer detaljerte, men gjør også at sporloggen fylles raskere.

OVERSKRIVE: Angir hvorvidt sporingspunktene skal overskrives når enhetens minne er fullt.

Kartinnstillinger

Gå til menysiden, og velg **OPPSETT > KART**.

KARTORIENTERING: Justerer hvordan kartet vises på siden. Alternativet NORD OPP viser nord øverst på siden. Alternativet SPOR OPP viser den gjeldende reiseretningen øverst på siden.

AUTOZOOM: Angir automatisk et passende zoomnivå for optimal bruk av kartet. Når denne innstillingen er slått av, må du zoome inn eller ut manuelt.

GÅ TIL LINJE: Angir atferden til pekeren som vises på kartet. PEILING peker i retning av destinasjonen. LØYPE viser din egen posisjon i forhold til kurslinjen som fører til bestemmelsesstedet.

TRACK LINE SIZE: Angir størrelsen på linjen som vises på kartet.

Tilkoblede funksjoner

Tilkoblede funksjoner er tilgjengelige på Foretrex navigasjonsenheten når du kobler den til en kompatibel telefon ved hjelp av Bluetooth teknologi og installerer Garmin Explore™ appen på den tilkoblede telefonen. Du finner mer informasjon på www.garmin.com/apps.

Telefonvarsler: Viser telefonvarsler og meldinger på Foretrex navigasjonsenheten.

Programvareoppdateringer: Brukes til å oppdatere navigasjonsenhetens programvare.

Parkobling av telefon med navigasjonsenhet

For at du skal kunne bruke de tilkoblede funksjonene til Foretrex enheten, må den parkobles direkte via Garmin Explore appen i stedet for fra Bluetooth innstillingene på telefonen.

- 1 Hold en kompatibel smarttelefon innenfor 10 m fra navigasjonsenheten.
- 2 Gå til menysiden på navigasjonsenheten, og velg **TELEFON > PARKOBLE TELEFON**.
- 3 Installer og åpne Garmin Explore appen fra appbutikken på telefonen.
- 4 Følg instruksjonene i appen for å fullføre parkoblingen.

Trådløse sensorer

Navigasjonsenheten kan parkobles og brukes med trådløse sensorer som bruker ANT+ eller Bluetooth teknologi (*Pare sensorer med ANT+, side 20*). Når enhetene er parkoblet, kan du tilpasse de valgfrie datafeltene (*Tilpasse datafeltene, side 8*).

Hvis du vil ha informasjon om spesifikk Garmin sensorkompatibilitet eller kjøp av en sensor, eller hvis du vil se brukerveiledningen, kan du gå til buy.garmin.com for den aktuelle sensoren.

Sensortype	Beskrivelse
APPLIED BALLISTICS	Du kan bruke Applied Ballistics enheter, som avstandsmålere og vindsensorer, og se mer ballistikkinformasjon på navigasjonsenheten.
PULSMÅLER	Du kan bruke en ekstern sensor, for eksempel HRM-Pro™ eller HRM-Dual™ pulsmåleren til å se pulsdata under aktivitetene dine.
INREACH-FJERN-KONTROLL	inReach fjernkontrollfunksjonen gjør det mulig å styre en kompatibel inReach satellitt-kommunikasjonsenhet ved hjelp av Foretrex navigasjonsenheten.
TEMPE-SENSOR	Du kan feste tempe temperatursensoren til en slitesterk stropp eller et feste der den utsettes for omgivende luft, slik at den blir en stabil kilde til nøyaktige temperaturdata.
VECTRONIX	Du kan bruke Vectronix® avstandsmålere og se mer ballistikkinformasjon på navigasjonsenheten.
XERO	Du kan vise og dele informasjon om laserposisjon fra en Xero enhet.

Pare sensorer med ANT+

Før du kan pare enhetene, må du ta på deg pulsmåleren eller installere sensoren.

Parkobling vil si å koble sammen trådløse ANT+ sensorer, for eksempel en pulsmåler, og enheten.

- 1 Sørg for at enheten er innenfor rekkevidden til sensoren (3 m (10 fot)).
MERK: Stå 10 m (30 fot) unna andre ANT+ sensorer når du skal parkoble enhetene.
- 2 Gå til menysiden, og velg **KOBLE TIL**.
- 3 Velg sensoren.
- 4 Velg **SØKE ETTER NY**.

Sensorens status endres fra SØKER til TILKOBLET når sensoren er paret med enheten.

Tips om parkobling av trådløse sensorer

- Kontroller at sensoren er kompatibel med Garmin enheten din.
- Før du parkobler sensoren med Garmin enheten, må du flytte deg 10 m (33 fot) unna andre sensorer med ANT+ teknologi.
- Sørg for at Garmin enheten er innenfor rekkevidden til sensoren (3 m, 10 fot).
- Etter at du har parkoblet enhetene for første gang, gjenkjenner Garmin enheten automatisk sensoren hver gang den aktiveres. Denne prosessen skjer automatisk når du slår på Garmin enheten, og det tar vanligvis bare et par sekunder når sensorene er aktivert og fungerer som de skal.
- Når Garmin enheten er parkoblet, mottar den kun data fra sensoren, og du kan bevege deg i nærheten av andre sensorer.

Jumpmaster

ADVARSEL

Jumpmaster-funksjonen skal bare brukes av erfarne fallskjermhoppere. Jumpmaster-funksjonen må ikke brukes som primær høydemåler for fallskjermhopp. Hvis du ikke angir riktig informasjon om hoppet, kan det føre til alvorlige personskader eller dødsfall.

Jumpmaster-funksjonen følger militære retningslinjer for å beregne punktet for utløsning av fallskjermen (HARP). Enheten registrerer automatisk når du har hoppet for å begynne å navigere mot ønsket landingspunkt (DIP) ved hjelp av barometeret og det elektroniske kompasset.

Hopptyper

Med Jumpmaster-funksjonen kan du angi hopptypen til en av tre typer: HAHO, HALO eller Statisk. Hopptypen som velges, avgjør annen nødvendig oppsettsinformasjon. Fallhøyder og åpningshøyder måles i fot over bakkenivå (AGL) for alle hopptyper.

HAHO: High Altitude High Opening (Høy høyde høy åpning). Jumpmaster hopper fra en svært høy høyde og åpner fallskjermen ved en høy høyde. Du må angi DIP og en fallhøyde på minst 1000 fot. Fallhøyden antas å være den samme som åpningshøyden. Vanlige verdier for en fallhøyde strekker seg fra 12 000 til 24 000 fot AGL.

HALO: High Altitude Low Opening (Høy høyde lav åpning). Jumpmaster hopper fra en svært høy høyde og åpner fallskjermen ved en lav høyde. Nødvendig informasjon er den samme som for hopptypen HAHO, i tillegg til en åpningshøyde. Åpningshøyden kan ikke være større enn fallhøyden. Vanlige verdier for en åpningshøyde strekker seg fra 2000 til 6000 fot AGL.

STATISK: Vindstyrken og vindretningen antas å være konstant gjennom hele hoppet. Fallhøyden må være på minst 1000 fot.

Informasjon om enheten

Spesifikasjoner

Batteritype	To 1,5 V AAA-batterier (alkaliske, NiMH eller litium)
Batterilevetid	Normal bruk: Opptil 100 timer. Ekspedisjonsmodus: opptil 1 000 timer.
Vanntetthetsvurdering	IEC 60529 IPX7 ¹
Driftstemperaturområde	Fra -20 til 60°C (fra -4 til 140°F)
Trådløs frekvens	2,4 GHz ved -17,07 dBm maks.

¹ Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil 30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com/waterrating.

Vise enhetsinformasjon

Du kan vise enhets-ID-en, programversjonen og informasjonen om forskrifter.

- 1 Gå til menysiden, og velg **OPPSETT > OM FORETREX**.
- 2 Velg **DOWN**.

Vise satellitter

Satellittsiden viser gjeldende posisjon, satellittposisjoner og signalstyrke. Du finner mer informasjon om GPS på www.garmin.com/aboutGPS.

- 1 Gå til menysiden, og velg **GPS**.
Linjene representerer styrken til hvert satellittsignal som mottas (antall satellitter vises under hver linje).
Hvite linjer indikerer at enheten samler inn data. Når linjene er fylt opp, har enheten innhentet satellittsignaler.
- 2 Trykk på **ENTER** for å bytte til himmelvisning.
Posisjonen til satellittene som du mottar signaler fra, vises.

Ta vare på enheten

LES DETTE

Les nøye gjennom instruksjonene i brukerveiledningen før du prøver å bytte ut batteriet.

Unngå kraftige slag og hard behandling. Dette kan redusere produktets levetid.

Skyll enheten godt med ferskvann hvis den er blitt utsatt for klor, saltvann, solkrem, kosmetikk, alkohol eller andre sterke kjemikalier. Dekselet kan bli skadet dersom det utsettes for disse stoffene over lengre tid.

Ikke bruk en skarp gjenstand til å rengjøre enheten.

Unngå kjemiske rengjøringsmidler, løsemidler og insektsmidler som kan skade plastdeler og finish.

Tørk alltid av enheten etter bruk, og oppbevar den på et tørt og kjølig sted.

Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til permanent skade.

Rengjøre enheten

⚠ FORSIKTIG

Enkelte brukere kan oppleve hudirritasjon etter å ha brukt håndleddstroppen over en lengre periode, spesielt hvis brukeren har sensitiv hud eller allergier. Hvis du opplever hudirritasjon, må du ta av deg håndleddstroppen og gi huden tid til å leges. Sørg for at du holder håndleddstroppen ren og tørr, og at du ikke strammer den for hardt på håndleddet, for å unngå hudirritasjon.

TIPS: Du finner mer informasjon på garmin.com/fitandcare.

- 1 Skyll med vann, eller bruk en fuktig, løfri klut.
- 2 La navigasjonsenheten og håndleddstroppen tørke helt.

Databehandling

Koble enheten til en datamaskin

Du kan bruke Foretrex navigasjonsenheten som en USB-masselagringsenhet ved å koble den til en datamaskin med en USB-kabel.

- 1 Vri D-ringen mot klokken, og trekk opp for å åpne bakdekselet.
- 2 Koble den minste enden av USB-kabelen til USB-porten på enheten.
- 3 Koble den store enden av USB-kabelen til en USB-port på datamaskinen.

Avhengig av operativsystemet på datamaskinen vises enheten enten som en bærbar enhet, en flyttbar stasjon eller et flyttbart volum.

MERK: Mac® operativsystemer registrerer ikke enheten som standard. Du må bruke Garmin Express™ programvare for å samhandle med filer på enheten din.

Overføre filer til enheten

- 1 Koble enheten til datamaskinen.

Avhengig av operativsystemet på datamaskinen vises enheten enten som en bærbar enhet, en flyttbar stasjon eller et flyttbart volum.

MERK: Mac operativsystemer registrerer ikke enheten som standard. Du må bruke Garmin Express programvare for å samhandle med filer på enheten din.

- 2 Åpne filleseren på datamaskinen.
- 3 Velg en fil.
- 4 Velg **Rediger > Kopier**.
- 5 Åpne den bærbare enheten, stasjonen eller volumet for enheten.

- 6 Bla til en mappe.

MERK: De fleste filtyper har en navngitt mappe i Garmin mappen.

- 7 Velg **Rediger > Lim inn**.

Filen vises i listen over filer i minnet på enheten.

Motta data trådløst

Du må være innenfor 3 m (10 fot) fra en kompatibel Garmin enhet før du kan motta data trådløst.

Enheten kan motta veipunkter og ruter når den er tilkoblet med en kompatibel Garmin enhet.

Gå til menysiden, og velg **KOBLE TIL > MOTTA TRÅDLØST**.

Når det blir funnet en kompatibel Garmin enhet, vil statusen endres fra KOBLER TIL til MOTTAR DATA. Når det mottas data, endres statusen til OVERFØRINGEN ER FERDIG.

Sende en rute trådløst

Du må være maksimalt 3 m (10 fot) fra en kompatibel Garmin enhet før du kan sende en rute trådløst.

- 1 Gå til menysiden, og velg **RUTER > LISTE MED ALLE**.
- 2 Velg en rute.
- 3 Velg **SEND**.

Sende et veipunkt trådløst

Du må være innenfor 3 m (10 fot) fra en kompatibel Garmin enhet før du kan sende et veipunkt trådløst.

- 1 Gå til menysiden, og velg **VEIPUNKTER > LISTE MED ALLE**.
- 2 Velg et veipunkt.
- 3 Velg **ALTERN. > SEND**.

Feilsøking

Produktoppdateringer

Installer Garmin Express (www.garmin.com/express) på datamaskinen. Installer Garmin Explore appen på telefonen din.

Appen gir Garmin enheter enkel tilgang til disse tjenestene:

- Programvareoppdateringer
- Dataopplaster til Garmin Explore
- Produktregistrering

Forbedre GPS-satellitmottak

- Synkroniser enheten ofte med Garmin kontoen din:
 - Koble enheten til en datamaskin ved hjelp av USB-kabelen og Garmin Express appen.
 - Synkroniser enheten med Garmin Explore appen ved hjelp av en Bluetooth aktivert telefon.
- Mens enheten er koblet til Garmin kontoen, laster den ned flere dager med satellittdata, slik at den raskt kan finne satellittsignaler.
- Ta enheten ut til et åpent område, bort fra høye bygninger og trær.
 - Hold enheten på samme sted i noen minutter.

Maksimere batterilevetiden

Det finnes flere ting du kan gjøre for å øke batterilevetiden.

- Bruk førsteklasses litumbatterier.
- Bruk ekspedisjonsmodus ([Strøm-meny, side 3](#)).
- Slå av flere satellittsystemer ([Systeminnstillinger, side 19](#)).
- Redusere tidsavbrudd for bakgrunnsbelysning ([Enhetsinnstillinger, side 18](#)).
- Slå av piperen ([Systeminnstillinger, side 19](#)).
- Slå av kompasset når det ikke er i bruk ([Enhetsinnstillinger, side 18](#)).

Enheten bruker feil språk

Du kan endre språk for enheten hvis du utilsiktet har valgt feil språk for den.

- 1 Gå til menysiden, og trykk på **DOWN** tre ganger.
- 2 Trykk på **ENTER**.
- 3 Velg et alternativ:
 - Trykk på Foretrex 801 **DOWN** fem ganger på navigasjonsenheten 801.
 - Trykk på Foretrex 901 **DOWN** seks ganger på navigasjonsenheten 901.
- 4 Trykk på **ENTER**.
- 5 Trykk på **DOWN** fire ganger.
- 6 Trykk på **ENTER**.
- 7 Velg språk.

Nullstille data og innstillinger

- 1 Gå til menysiden, og velg **OPPSETT > NULLSTILL**.
 - 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil nullstille data som er knyttet til én bestemt tur, for eksempel distanse og gjennomsnitt, velger du **NULLSTILL TRIPDATA**.
 - Hvis du vil slette alle lagrede veipunkter, velger du **SLETT ALLE VEIPUNKT**.
 - Hvis du vil gjenopprette alle enhetsinnstillingene til fabrikkinnstillingene, velger du **GJENOPPRETT STANDARDINNSTILLINGER**.
 - Velg **SLETT ALT** for å fjerne alle lagrede brukerdata og nullstille alle innstillinger til fabrikkinnstillingene.
- MERK:** Dette alternativet fjerner de personlige opplysningene dine, historikken og lagrede brukerdata, inkludert løyper og veipunkter.

Nullstille enheten

Du kan nullstille enheten hvis den slutter å svare. Dette sletter ikke noen av dataene eller innstillingene dine.

Hold **POWER** inne i 12 sekunder.

Tillegg

Datafelter

AV KURS: Avstand til høyre eller venstre som du har avveket fra den opprinnelige reiseruten. Denne siden vises bare når du navigerer.

AVS, BEST: Gjenværende avstand til endelig destinasjon. Denne siden vises bare når du navigerer.

BAROMETER: Kalibrert gjeldende trykk.

BEST.: Siste punkt på ruten eller løypen.

ETA, BEST: Beregnet ankomsttid ved destinasjonen (justert etter lokalt klokkeslett ved destinasjonen). Denne siden vises bare når du navigerer.

ETA NESTE: Beregnet ankomsttid til neste veipunkt på ruten (justert etter lokalt klokkeslett ved veipunktet). Denne siden vises bare når du navigerer.

ETE, BEST: Beregnet tid som gjenstår før ankomst til endelig destinasjon. Denne siden vises bare når du navigerer.

ETE NESTE: Beregnet tid som gjenstår før du kommer til neste veipunkt på ruten. Denne siden vises bare når du navigerer.

FART: Gjeldende bevegelsestempo.

GLIDETALL: Forholdet mellom tilbakelagt horisontal avstand og endringen i vertikal avstand.

HE BEST: Høydeendringen som kreves for nedstigning fra gjeldende posisjon til destinasjonens høyde. Denne siden vises bare når du navigerer.

HØYDE: Høyde over eller under havet for den gjeldende posisjonen.

KM-TELLER: En løpende oversikt over den tilbakelagte avstanden for samtlige turer. Denne sammenlagtverdien fjernes ikke når du nullstiller turdataene.

LOKALT TRYKK: Ikke-kalibrert lokalt trykk.

LØYPE: Retningen fra startposisjonen til en destinasjon. Kursen kan vises som en planlagt eller angitt rute. Denne siden vises bare når du navigerer.

M. TEMP.: Den høyeste temperaturen som er registrert de siste 24 timene fra en kompatibel temperatursensor.

MAKS FALL: Maksimal nedstigning i meter per minutt eller fot per minutt siden forrige nullstilling.

MAKS HAST: Høyeste hastighet som er nådd siden forrige nullstilling.

MAKS HØYD: Den høyeste høyden som er nådd siden forrige nullstilling.

MAKS STIG: Maksimal stigningsgrad i meter per minutt eller fot per minutt siden forrige nullstilling.

MIN. HØYD: Den laveste høyden som er nådd siden forrige nullstilling.

MI TEMP: Den laveste temperaturen som er registrert de siste 24 timene fra en kompatibel temperatursensor.

NEST, AV.: Gjenværende avstand til neste veipunkt på ruten. Denne siden vises bare når du navigerer.

NEST BEST: Neste punkt på ruten. Denne siden vises bare når du navigerer.

PEILING: Retningen fra gjeldende posisjon til en destinasjon. Denne siden vises bare når du navigerer.

PULS: Puls angitt i slag per minutt. Enheten må være koblet til en kompatibel pulsmåler.

RETNING: Retningen du beveger deg i.

SN.F.BEV: Gjennomsnittlig bevegelseshastighet for gjeldende aktivitet.

SNITTFALL: Gjennomsnittlig vertikal nedstigningsavstand siden forrige nullstilling.

SNITTFART: Gjennomsnittlig hastighet for gjeldende aktivitet, medregnet både bevegelse og stopp.

SNITTSTIGN.: Gjennomsnittlig vertikal stigningsavstand siden forrige nullstilling.

SOLNED.: Tidspunktet for solnedgang basert på gjeldende GPS-posisjon.

SOLOPP.: Tidspunktet for soloppgang basert på gjeldende GPS-posisjon.

STOPPTID: Løpende oversikt over tiden du har stått stille siden forrige nullstilling.

SVING: Vinkeldifferansen (i grader) mellom retningen til destinasjonen og gjeldende bevegelsesretning. L betyr sving til venstre. R betyr sving til høyre. Denne siden vises bare når du navigerer.

TEMP.: Temperaturen i luften. Kroppstemperaturen påvirker temperatursensoren. Enheten må være koblet til en tempe sensor for at disse dataene skal vises.

TID: Klokkeslett basert på gjeldende posisjon og tidsinnstillinger (format, tidssone, sommertid).

TID I BEVEGELSE: Total tid i bevegelse for gjeldende aktivitet.

TIL KURS: Retningen du må bevege deg i for å komme tilbake til ruten. Denne siden vises bare når du navigerer.

TOTAL TID: Løpende oversikt over sammenlagt tid for bevegelse og stopp siden forrige nullstilling.

TOT FALL: Total nedstigningsavstand under en aktivitet siden forrige nullstilling.

TOT STIG.: Sammenlagt høydeavstand som er besteget under en aktivitet siden forrige nullstilling.

TRIPTELL.: Løpende oversikt over tilbakelagt avstand siden forrige nullstilling.

VERT HAST: Oppstigning eller nedstigning over tid.

VHAS BEST: Oppstigning eller nedstigning til en forhåndsbestemt høyde. Denne siden vises bare når du navigerer.

VMG: Hastigheten du nærmer deg en destinasjon langs en rute med. Denne siden vises bare når du navigerer.

