


**GARMIN®**



# FORETREX® 801/901 BALLISTIC EDITION

---

Användarhandbok

© 2023 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag

Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till [www.garmin.com](http://www.garmin.com) om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande användningen av den här produkten.

Garmin®, Garmin logotypen, ANT+®, Foretrex®, inReach®, TracBack® och Xero® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och andra länder. Garmin Explore™, Garmin Express™, HRM-Dual™, HRM-Pro™ och tempe™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.

Applied Ballistics® är ett registrerat varumärke som tillhör Applied Ballistics, LLC. Märket BLUETOOTH® och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc., och all användning av sådana märken från Garmin är licensierad. Mac® är ett varumärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. NMEA® är ett registrerat varumärke som tillhör National Marine Electronics Association. Vectronix® är ett varumärke som är registrerat i USA och ägs av Safran Vectronix AG Corporation. Windows® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.

Denna produkt är certifierad av ANT+®. Besök [www.thisisant.com/directory](http://www.thisisant.com/directory) för att se en lista över kompatibla produkter och appar.

Modellnummer: A04535

# Innehållsförteckning

## Introduktion..... 1

|                                                  |   |
|--------------------------------------------------|---|
| Översikt över enheten.....                       | 1 |
| Installera batterierna.....                      | 1 |
| Långtidsförvaring.....                           | 2 |
| Fästa handremmen.....                            | 2 |
| Knappar.....                                     | 3 |
| Slå på navigatören.....                          | 3 |
| Menyn Ström.....                                 | 3 |
| Rensa användardata<br>resningsfunktionen.....    | 4 |
| Söka satellitsignaler.....                       | 4 |
| Använda bakgrundsbelysningen.....                | 4 |
| Justera tidsgräns för<br>bakgrundsbelysning..... | 4 |

## Waypoints, rutter och spår..... 4

|                                                        |   |
|--------------------------------------------------------|---|
| Waypoints.....                                         | 4 |
| Skapa en waypoint.....                                 | 4 |
| Navigera till en waypoint.....                         | 4 |
| Avbryta navigering.....                                | 5 |
| Mäta avståndet mellan två<br>waypoints.....            | 5 |
| Redigera en waypoint.....                              | 5 |
| Beräkna en waypoint.....                               | 5 |
| Ta bort en waypoint.....                               | 5 |
| Ta bort alla waypoints.....                            | 5 |
| Visa astronomidata och<br>almanackor.....              | 6 |
| Visa närmaste waypoints.....                           | 6 |
| Spår.....                                              | 6 |
| Spela in ett spår.....                                 | 6 |
| Navigera i ett sparat spår.....                        | 6 |
| Använd funktionen för panorering och<br>TracBack®..... | 6 |
| Visa information om spår.....                          | 7 |
| Redigera namnet på ett spår.....                       | 7 |
| Rensa det aktiva spåret.....                           | 7 |
| Ta bort ett spår.....                                  | 7 |
| Ta bort alla spår.....                                 | 7 |
| Rutter.....                                            | 7 |
| Skapa och navigera längs en rutt.....                  | 7 |
| Visa sparade rutter.....                               | 7 |
| Tar bort alla rutter.....                              | 7 |

## Huvudsidor..... 8

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Anpassa datafälten.....                           | 8  |
| Applied Ballistics.....                           | 8  |
| AB Synapse - Garmin appen.....                    | 9  |
| Applied Ballistics alternativ.....                | 9  |
| Snabbredigera skjutförhållande.....               | 9  |
| Avståndskort.....                                 | 9  |
| Målkort.....                                      | 10 |
| Miljö.....                                        | 10 |
| Mål.....                                          | 10 |
| Profil.....                                       | 11 |
| Ordlistan Applied Ballistics.....                 | 13 |
| Kartsidan.....                                    | 16 |
| Kartalternativ.....                               | 16 |
| Skärminställningar för kartinfo.....              | 16 |
| Kompassidan.....                                  | 16 |
| Om kompassen.....                                 | 16 |
| Kompassalternativ.....                            | 17 |
| Kalibrera kompassen.....                          | 17 |
| Höjdsida.....                                     | 17 |
| Höjdalternativ.....                               | 17 |
| Kalibrera den barometriska<br>höjdmätaren.....    | 17 |
| Färddatorsidan.....                               | 17 |
| Alternativ för färddatort.....                    | 17 |
| Tidursida.....                                    | 17 |
| Använda nedräkningstimern.....                    | 17 |
| Alternativ på menysidan.....                      | 18 |
| Enhetsinställningar.....                          | 18 |
| Timerinställningar.....                           | 19 |
| Systeminställningar.....                          | 19 |
| Spårinställningar.....                            | 19 |
| Kartinställningar.....                            | 19 |
| Anslutna funktioner.....                          | 19 |
| Para ihop telefonen med<br>navigatören.....       | 20 |
| Trådlösa sensorer.....                            | 20 |
| Para ihop ANT+ sensorer.....                      | 20 |
| Tips för ihopparring av trådlösa<br>sensorer..... | 20 |
| Hoppledare.....                                   | 21 |
| Hopptyper.....                                    | 21 |

## Enhetsinformation..... 21

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Specifikationer.....        | 21 |
| Visa enhetsinformation..... | 21 |
| Visa satelliter.....        | 21 |
| Skötsel av enheten.....     | 22 |


|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Rengöra enheten.....                   | 22        |
| Datahantering.....                     | 22        |
| Ansluta enheten till en dator.....     | 22        |
| Överföra filer till enheten.....       | 23        |
| Trådlös mottagning av data.....        | 23        |
| Skicka en rutt trådlöst.....           | 23        |
| Skicka en waypoint trådlöst.....       | 23        |
| <b>Felsökning.....</b>                 | <b>23</b> |
| Produktuppdateringar.....              | 23        |
| Förbättra GPS-satellitmottagningen.... | 24        |
| Maximera batteritiden.....             | 24        |
| Enheten är på fel språk.....           | 24        |
| Återställa data och inställningar..... | 24        |
| Återställa enheten.....                | 24        |
| <b>Bilagor.....</b>                    | <b>25</b> |
| Datafält.....                          | 25        |

# Introduktion

## ⚠ VARNING

Guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation*, som medföljer i produktförpackningen, innehåller viktig information och produktvarningar.

## Översikt över enheten




|   |                                |
|---|--------------------------------|
| ① | Batterilock med D-ring         |
| ② | USB-port (under batterilocket) |

## Installera batterierna

Du kan använda litium-, NiMH- eller alkaliska AAA-batterier. Använd litiumbatterier för bästa resultat.

- 1 Lossa tygremmen som täcker batteriluckan.
- 2 Vrid D-ringens moturs och dra uppåt för att öppna batteriluckan.
- 3 Sätt i två AAA-batterier med rätt polriktning.



**Obs!** Du bör kontrollera att det inte finns något skräp i packningen och batteriutrymmet.

- 4 Stäng batteriluckan och vrid D-ringens medurs.

## Långtidsförvaring

När du inte planerar att använda enheten flera månader tar du ut batterierna. Lagrade data går inte förlorade när batterierna tas bort.


## Fästa handremmen

- 1 För in remmen bakom stiftet ① högst upp på enheten.



- 2 Dra igenom remmens längd till slutet.
- 3 För in remmen bakom stiftet ② längst ned på enheten.

## Knappar



|                    |                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①<br>POWER         | Håll intryckt för att slå på och av navigatören och växla mellan olika enhetslägen.<br>Tryck snabbt för att sätta på/stänga av belysningen.<br>Tryck fem gånger på mindre än två sekunder för att aktivera dödknappen. |
| ②<br>PAGE<br>GO TO | Tryck på för att bläddra igenom huvudsidorna i turordning.<br>Tryck på för att gå tillbaka till föregående vy i en meny eller ett alternativ.<br>Håll in för att navigera till en waypoint.                            |
| ③<br>ENTER<br>MARK | Tryck om du vill öppna menyn för sidan.<br>Håll knappen nedtryckt för att markera en waypoint.                                                                                                                         |
| ④<br>UP<br>DOWN    | Tryck på knappen för att bläddra genom menyer och sidor.<br>Tryck för att zooma in eller ut på kartsidan.                                                                                                              |

### Slå på navigatören

Håll **POWER** nedtryckt.

Första gången du slår på navigatören måste du välja språk.

### Menyn Ström

Håll ned **POWER** för att öppna strömmenyn.

**AKTIVERA NVG-LÄGE:** Välj för att minska bakgrundsbelysningens intensitet för kompatibilitet med mörkerseendeglasögon.

**STARTA KLOCKLÄGE:** Välj för att aktivera ett energisparläge som låser knapparna och maximerar batteritiden.

**AKTIVERA EXPEDITIONSLÄGE:** Välj för att manuellt aktivera expeditionsläget och maximera batteritiden. I expeditionsläget samlar navigatören in färre GPS-spårpunkter och stänger av Bluetooth® anslutningen.

**AKTIVERA SMYGLÄGE:** Välj för att stänga av trådlös kommunikation och förhindra lagring och delning av din GPS-position.

**STÄNG AV:** Välj för att stänga av navigatören.

## Rensa användardata resningsfunktionen

DÖDSKNAPP-funktionen tar snabbt bort alla sparade data som användaren lagt in och återställer alla inställningar till fabriksinställningarna.

Tryck på **POWER** fem gånger på mindre än två sekunder.

**TIPS:** Du kan trycka på valfri knapp för att avbryta DÖDSKNAPP-funktionen under en nedräkning på 10 sekunder.

Efter 10 sekunder tar navigatören bort alla användardata.

## Söka satellitsignaler

Innan du kan använda GPS-navigeringsfunktionerna, måste du få satellitmottagning. Första gången du startar navigatören kan det ta flera minuter att hämta satellitsignaler.

När du slår på navigatören måste GPS-mottagaren samla in satellitdata och fastställa den aktuella positionen. Den tid som krävs för att hämta satellitsignaler varierar beroende på flera faktorer, inklusive om du har fri sikt mot himlen, hur lång tid det har gått och hur långt du befinner dig från den plats där du senast använde navigatören.

1 Slå på navigatören.

2 Vänta medan navigatören söker efter satelliter.

Det kan ta 30–60 sekunder att söka efter satellitsignaler.  anger att GPS har hittats.

3 Om det behövs kan du gå till en öppen plats, en bit från höga byggnader och träd.

## Använda bakgrundsbelysningen

1 Tryck på **POWER**.

Bakgrundsbelysningen tänds i 30 sekunder.

2 Tryck på **POWER** för att stänga av bakgrundsbelysningen.

## Justera tidsgräns för bakgrundsbelysning

Du kan förkorta bakgrundsbelysningens tidsgräns för att maximera batterilivslängden.

1 På menysidan väljer du **INSTÄLLNING > DISPLAY INST. > BELYSNINGSTID**.

2 Välj **DOWN** eller **UP** för att justera tiden innan bakgrundsbelysningen släcks.

# Waypoints, rutter och spår

## Waypoints

Waypoints är positioner som du spelar in och sparar på din enhet. Waypoints kan markera var du befinner dig, vart du ska eller var du har varit. Du kan lägga till information om platsen, exempelvis namn, höjd och djup.

Du kan lägga till en .gpx-fil som innehåller waypoints genom att överföra filen till mappen GPX ([Överföra filer till enheten, sidan 23](#)).

## Skapa en waypoint

Du kan spara din aktuella plats som en waypoint.

1 Håll ned **MARK**.

2 Om det behövs väljer du **DOWN** eller **UP** för att ändra symbol, namn, höjd, latitud eller longitud.

3 Välj **OK?**.

## Navigera till en waypoint

1 Håll ned **GO TO**.

2 Välj en waypoint.

## Avbryta navigering

- 1 På kart- eller kompassidan trycker du på **ENTER**.
- 2 Välj **AVBRYT NAVIGERING**.

## Mäta avståndet mellan två waypoints

Du kan mäta avståndet mellan två platser.

- 1 På kartsidan trycker du på **ENTER**.
- 2 Välj **MÄTA DISTANS**.
- 3 Välj **FRÅN:** och sedan en startwaypoint.
- 4 Välj **TILL:** och sedan en slutwaypoint.
- 5 Välj **BERÄKNAD FART:**.
- 6 Tryck på **ENTER** för att välja en siffra.
- 7 Tryck på **DOWN** eller **UP** för att ändra hastigheten.
- 8 Välj **OK?**.

Det sammanlagda avståndet mellan två waypoints och den beräknade restiden visas.

## Redigera en waypoint

- 1 På menysidan väljer du **WAYPOINTS > VISA ALLA**.
- 2 Välj en waypoint.
- 3 Välj **DOWN** eller **UP** om du vill bläddra bland symboler, namn, höjd, latitud och longitud.
- 4 Välj ett alternativ:
  - Om du vill ändra waypointsymbolen väljer du den aktuella symbolen och väljer den nya symbolen i listan.
  - Om du vill ändra namnet väljer du det aktuella namnet och anger det nya namnet.
  - Om du vill ändra höjd, latitud eller longitud väljer du de data du vill ändra, trycker på **ENTER** eller **PAGE** för att bläddra genom siffrorna och trycker på **DOWN** eller **UP** för att redigera siffran.

## Beräkna en waypoint

Du kan skapa en ny waypoint genom att projicera avstånd och bäring från en befintlig waypoint till en ny plats.

- 1 På menysidan väljer du **WAYPOINTS > VISA ALLA**.
- 2 Välj en waypoint.
- 3 Välj **ALTERN. > PROJEKT**.
- 4 Ange avståndet.
- 5 Ange bäringen.
- 6 Välj **OK?**.

## Ta bort en waypoint

- 1 På menysidan väljer du **WAYPOINTS > VISA ALLA**.
- 2 Välj en waypoint.
- 3 Välj **TA BORT > JA**.

## Ta bort alla waypoints

På menysidan väljer du **INSTÄLLNING > ÅTERSTÄLL > RADERA ALLA SPARADE > JA**.

## Visa astronomidata och almanackor

Du kan se daglig almanacksinformation för solen och månen, samt jakt och fiske.

- 1 På menysidan väljer du **WAYPOINTS > VISA ALLA**.
- 2 Välj en waypoint.
- 3 Välj **ALTERN..**.
- 4 Välj ett alternativ:
  - För att se de förutspådda bästa datumen och tiderna för jakt och fiske på din aktuella plats väljer du **JAKT/FISKE**.
  - För att se soluppgång/-nedgång och månuppgång/-nedgång, samt månfas för ett visst datum väljer du **SOL/MÅNE**.
- 5 Om det behövs trycker du på **ENTER** för att visa ett annat datum.

## Visa närmaste waypoints

Du kan visa en lista över de waypoints som ligger närmast din aktuella plats.

På menysidan väljer du **WAYPOINTS > NÄRMASTE**.

## Spår

Ett spår av din väg spelas in. Spårloggen innehåller information om punkter längs den inspelade vägen, bl.a. tid, position och höjd för varje punkt.

## Spela in ett spår

Navigatorn spelar automatiskt in ett spårregister när du färdas. Du kan spara spår och navigera till dem vid en annan tidpunkt.

- 1 På menysidan väljer du **SPÅR > SPARA SPÅR**.
- 2 Tryck på **DOWN** eller **UP** för att ange en startpunkt.
- 3 Tryck på **ENTER**.
- 4 Tryck på **DOWN** eller **UP** för att ange en slutpunkt.
- 5 Tryck på **ENTER**.
- 6 Om du vill kan du trycka på **ENTER** för att redigera spårnamnet.

## Navigera i ett sparat spår

- 1 På menysidan väljer du **SPÅR > LISTA PÅ SPARADE**.
- 2 Välj ett spår.
- 3 Välj **NAVIGERA**.

## Använd funktionen för panorering och TracBack

Medan du navigerar kan du använda funktionen TracBack för att navigera tillbaka till början av din aktivitet. Det är praktiskt när du behöver ta dig tillbaka till lägret eller huvudleden.

- 1 På menysidan väljer du **SPÅR > PAN. SPÅR**.
- 2 Om du vill panorera i spårloggen trycker du på **DOWN** eller **UP**.
- 3 Tryck på **ENTER** för att visa fler alternativ.
- 4 Välj ett alternativ:
  - För att börja navigera aktuellt spår väljer du **GÅ TILL**.
  - För att markera en waypoint väljer du **MARKERA**.
  - Om du vill zooma in och ut väljer du **Zoom** och trycker på **DOWN** eller **UP**.
  - Om du vill navigera tillbaka till början av din aktivitet väljer du **TRACBACK**.

## Visa information om spår

- 1 På menysidan väljer du **SPÅR > LISTA PÅ SPARADE**.
- 2 Välj ett spår.
- 3 Välj ett alternativ:
  - Om du vill visa spåret på kartan väljer du **VISA KARTA**.
  - Om du vill visa höjdprofilen för spåret väljer du **HÖJD**.

## Redigera namnet på ett spår

- 1 På menysidan väljer du **SPÅR > LISTA PÅ SPARADE**.
- 2 Välj ett spår.
- 3 Välj **BYT NAMN**.

## Rensa det aktiva spåret

På menysidan väljer du **SPÅR > RENSA SPÅR > JA**.

## Ta bort ett spår

- 1 På menysidan väljer du **SPÅR > LISTA PÅ SPARADE**.
- 2 Välj ett spår.
- 3 Välj **TA BORT > JA**.

## Ta bort alla spår

På menysidan väljer du **SPÅR > RAD. ALLA SPAR. > JA**.

## Rutter

En rutt är en sekvens med waypoints eller platser som leder dig till din slutdestination. Rutter sparas som GPX-filer på enheten.

## Skapa och navigera längs en rutt

- 1 På menysidan väljer du **RUTTER > SKAPA NY**.
- 2 Tryck på **ENTER** för att visa listan med sparade waypointer.
- 3 Välj en waypoint som du vill lägga till i rutten.
- 4 Upprepa steg 2 och 3 tills rutten är klar.
- 5 Välj **FÖLJ RUTT**.
- 6 Välj en startpunkt för navigering.  
Navigeringsinformation visas.

## Visa sparade rutter

- 1 På menysidan väljer du **RUTTER > VISA ALLA**.
- 2 Välj en rutt.

## Tar bort alla rutter

På menysidan väljer du **RUTTER > RADERA ALLT > JA**.

# Huvudsidor

Välj **PAGE** för att bläddra igenom huvudsidorna. Välj **ENTER** för att öppna menyns inställningar för varje sida. Välj **DOWN** eller **UP** för att bläddra igenom menyer och sidor och zooma in och ut.

**Sidan Applied Ballistics®:** Den här funktionen erbjuder anpassade sikteslösningar för skjutning på långa avstånd (*Applied Ballistics*, sidan 8).

**Obs!** Funktionen finns endast på navigatören Foretrex 901.

**Kartsida:** Kartsidan visar din position och riktning på kartan (*Kartsidan*, sidan 16).

När du färdas förflyttas lägesikonen och lämnar en spårlogg (ett spår) efter sig. Waypointnamn och -symboler visas på kartan. Navigatören roterar automatiskt kartan när du färdas så att waypointer alltid visas ovanför din position.

**Kompassida:** Kompassidan leder dig till din destination genom att visa en kompass och riktningspekare.

När du navigerar visar kompassidan platsens namn, avståndet till slutdestinationen, färdhastigheten, samt en riktningspil i kompassringen. Du kan följa pilen och navigera.

**Höjdsida:** På höjdsidan visas din höjd.

**Färddator:** Färddatorn visar din aktuella hastighet, medelhastighet, maxhastighet, trippmätare och annan användbar information.

**Menysida:** Menyn innehåller inställningar för waypoints, spår och rutter, liksom andra inställningsalternativ.

På menysidan visas också aktuell tid och datum längst upp på skärmen.

## Anpassa datafälten

Du kan anpassa datafälten som visas på kompassen, färddatorn och Applied Ballistics sidorna.

**TIPS:** Du kan behöva ändra datafälten för att se ansluten sensordata, såsom avläsningar från en pulsmätare eller temperatursensor.

- 1 Välj en sida med datafält.
- 2 Välj **ENTER** > **ÄNDRA FÄLT**.
- 3 Välj det datafält som du vill byta.
- 4 Välj det nya datafältet.

## Applied Ballistics

### VARNING

Funktionen för tillämpad ballistik är till för att ge dig exakta lösningar för vindavdrift och höjd. Dessa grundar sig i pistol- och kulprofiler samt mätningar av aktuella förhållanden. Förhållandena kan förändras snabbt beroende på omgivningen. Förändringar i omgivningen, t.ex. vindbyar eller kastvindar kan påverka noggrannheten för skottet. Höjd- och vindavdriftslösningar är endast förslag utifrån det du anger i funktionen. Gör avläsningar ofta och noggrant och låt mätvärdena stabiliseras efter betydande förändringar i omgivningen. Ha alltid en säkerhetsmarginal för ändrade förhållanden och läsfel.

Förstå alltid ditt mål och vad som ligger bortom målet innan du skjuter. Underlåtenhet att ta hänsyn till skjutförhållandena kan orsaka skador på egendom, personskador eller dödsfall.

**Obs!** Funktionen finns endast på navigatören Foretrex 901.

Funktionen Applied Ballistics erbjuder anpassade sikteslösningar för skjutning på långa avstånd baserat på ditt gevärs egenskaper, kulornas egenskaper och olika miljöförhållanden. Du kan ange parametrar såsom vind, temperatur, luftfuktighet, räckvidd och avfyrningsriktning.

Funktionen ger dig den information du behöver för att skjuta projektiler på långt avstånd, inklusive höjduppskjutning, vindmotstånd och flygtid. Den innehåller också anpassade dragmodeller för din kul typ. Gå till [appliedballisticsllc.com](http://appliedballisticsllc.com) för mer information om funktionen. Se *Ordlistan Applied Ballistics*, sidan 13 för beskrivningar av termer och datafält.

## AB Synapse - Garmin appen

Med AB Synapse - Garmin appen kan du hantera ballistiska profiler på navigatören Foretrex 901. Du kan hämta AB Synapse - Garmin appen från appbutiken på telefonen.

### Applied Ballistics alternativ:

**Obs!** Funktionen finns endast på navigatören Foretrex 901.

Tryck på **ENTER** på Applied Ballistics sidan.

**QUICK EDIT:** Redigera snabbt avstånd, skjutriktning och vindinformation (*Snabbredigera skjutförhållande, sidan 9*).

**RANGE CARD:** Gör att du kan se data för olika avstånd som baseras på parametrar som användaren matat in. Du kan ändra fält (*Anpassa fälten för avståndskort, sidan 9*), redigera avståndssteg (*Redigera avståndsökning, sidan 10*) och ange basavstånd (*Inställningar för grundavstånd, sidan 10*).

**TARGET CARD:** Visa avstånd, höjd och vindmotstånd för tio mål som baseras på parametrar som användaren matat in. Du kan redigera målnamn och värden (*Redigera målkortet, sidan 10*).

**ENVIRONMENT:** Anpassa atmosfäriska förhållanden för den aktuella miljön. Du kan ange egna värden, använda tryck- och latitudvärdet från den inbyggda sensorn i enheten eller använda temperaturvärdet från en ansluten tempe sensor (*Miljö, sidan 10*).

**TARGET:** Anpassa förhållanden för skjutning på långt avstånd för det aktuella målet. Du kan byta valt mål och anpassa förhållanden för upp till tio mål (*Byta mål, sidan 10*).

**PROFILE:** Anpassa vapenegenskaper (*Redigera vapenegenskaper, sidan 11*), kulegenskaper (*Redigera kulegenskaper, sidan 11*) och måttenheter för utdata för aktuell profil. Du kan ändra vald profil (*Välj en annan profil, sidan 11*) och lägga till ytterligare profiler (*Lägga till en profil, sidan 11*).

**CHANGE FIELDS:** Gör att du kan anpassa datafälten på profildatasidan (*Anpassa profildatasidorna, sidan 11*).

**SETUP:** Här kan du välja måttenheter och aktivera alternativen för höjd- och sidoinställningar.

### Snabbredigera skjutförhållande

Du kan redigera avstånd, skjutriktning och vindinformation.

1 Tryck på **ENTER** på Applied Ballistics sidan.

2 Välj **QUICK EDIT**.

**TIPS:** Du kan trycka på DOWN eller UP för att redigera värdena. Tryck på ENTER för att gå till nästa fält.

3 Ställ in värdet **RNG** till målavståndet.

4 Ange värdet för **DOF** som den faktiska skjutriktningen (antingen manuellt eller med hjälp av kompass).

5 Ställ in värdet **W 1** till den låga vindhastigheten.

6 Ställ in värdet **W 2** till den höga vindhastigheten.

7 Ställ in **DIR**-värdet till den riktning vinden kommer ifrån.

8 Tryck på **PAGE** för att spara inställningarna.

### Avståndskort

#### Anpassa fälten för avståndskort

1 Tryck på **ENTER** på Applied Ballistics sidan.

2 Välj **RANGE CARD**.

3 Tryck på **ENTER**.

4 Välj **CHANGE FIELDS**.

5 Tryck på **ENTER** för att bläddra till ett fält.

6 Tryck på **DOWN** eller **UP** för att byta fält.

7 Spara ändringarna genom att trycka på **PAGE**.

## Redigera avståndsökning

- 1 Tryck på **ENTER** på Applied Ballistics sidan.
- 2 Välj **RANGE CARD**.
- 3 Tryck på **ENTER**.
- 4 Välj **RANGE INCREMENT**.
- 5 Ange ett värde.

## Inställningar för grundavstånd

- 1 Tryck på **ENTER** på Applied Ballistics sidan.
- 2 Välj **RANGE CARD**.
- 3 Tryck på **ENTER**.
- 4 Välj **BASE RANGE**.
- 5 Ange ett värde.

## Målkort

### Redigera målkortet

- 1 Tryck på **ENTER** på Applied Ballistics sidan.
- 2 Välj **TARGET CARD**.
- 3 Tryck på **ENTER**.
- 4 Välj **QUICK EDIT**.
- 5 Tryck på **DOWN** eller **UP** för att bläddra bland målen.
- 6 Tryck på **ENTER** om du vill redigera information om målet.

## Miljö

### Redigera miljön

- 1 Tryck på **ENTER** på Applied Ballistics sidan.
- 2 Välj **ENVIRONMENT**.
- 3 Välj ett alternativ som du vill redigera.

## Aktivera automatisk uppdatering

Du kan använda funktionen för automatisk uppdatering för att uppdatera latitud- och tryckvärden automatiskt. När en tempe sensor är ansluten uppdateras även temperaturvärdet. När den är ansluten till en vädermätare uppdateras även vindhastigheten, vindriktningen och luftfuktigheten. Värdena uppdateras var femte minut.

- 1 Tryck på **ENTER** på Applied Ballistics sidan.
- 2 Välj **ENVIRONMENT > AUTO UPDATE > ON**.

## Mål

### Byta mål

- 1 Tryck på **ENTER** på Applied Ballistics sidan.
- 2 Välj **TARGET > TARGET > CHANGE TARGET**.
- 3 Välj ett mål.  
Förhållandena för skjutning på långt avstånd visas för det valda målet.

### Redigera målet

- 1 Tryck på **ENTER** på Applied Ballistics sidan.
- 2 Välj **TARGET**.
- 3 Välj ett mål.
- 4 Välj ett alternativ som du vill redigera.

## Profil

### Välja en annan profil

- 1 Tryck på **ENTER** på Applied Ballistics sidan.
- 2 Välj **PROFILE > PROFILE**.
- 3 Välj en profil.
- 4 Välj **CHANGE PROFILE**.

### Lägga till en profil

Du kan lägga till en .pro-fil som innehåller profilinformation genom att skapa den med appen AB Synapse - Garmin och överföra den till mappen AB på enheten (*Överföra filer till enheten, sidan 23*). Du kan också skapa en profil med Garmin® enheten.

- 1 Tryck på **ENTER** på Applied Ballistics sidan.
- 2 Välj **PROFILE > PROFILE > + PROFILE**.
- 3 Välj ett alternativ:
  - För att anpassa kulegenskaper, välj **BULLET PROPERTIES** (*Redigera kulegenskaper, sidan 11*).
  - För att anpassa vapenegenskaper, välj **GUN PROPERTIES** (*Redigera vapenegenskaper, sidan 11*).
  - Om du vill ändra måttenheter för utdatafälten väljer du **OUTPUT UNITS**.

### Ta bort en profil

- 1 Tryck på **ENTER** på Applied Ballistics sidan.
- 2 Välj **PROFILE > PROFILE**.
- 3 Välj en profil.
- 4 Välj **DELETE PROFILE**.

### Anpassa profildatasidorna

- 1 Under en Applied Ballistics aktivitet trycker du på **DOWN** för att bläddra till profildatasidan.
- 2 Tryck på **ENTER**.
- 3 Välj **CHANGE FIELDS**.
- 4 Tryck på **DOWN** eller **UP** för att bläddra till ett fält.
- 5 Tryck på **ENTER** för att ändra fältet.
- 6 Spara ändringarna genom att trycka på **PAGE**.

### Redigera kulegenskaper

- 1 Tryck på **ENTER** på Applied Ballistics sidan.
- 2 Välj **PROFILE > BULLET PROPERTIES**.
- 3 Välj ett alternativ:
  - För att automatiskt ange kulegenskaper från kuldatabasen Applied Ballistics väljer du **BULLET DATABASE** och väljer ballistiklösaren, kulkaliber, tillverkare, kula, och dragkurva.  
**Obs!** Välj din kulas kaliber för att söka i en lista över kulor inom den kalibern. Inte alla hylsors namn matchar den faktiska kulkalibern. Till exempel är en 300 Win Mag en .308 kalibers kula.
  - Om du vill ange kulegenskaper manuellt om kulan inte finns i kuldatabasen trycker du på **DOWN** för att bläddra igenom alternativen och väljer de värden som ska redigeras.  
**Obs!** Du hittar den här informationen på kultillverkarens webbsida.

### Redigera vapenegenskaper

- 1 Tryck på **ENTER** på Applied Ballistics sidan.
- 2 Välj **PROFILE > GUN PROPERTIES**.
- 3 Välj ett alternativ som du vill redigera.

## Kalibrering av utgångshastigheten

Genom att kalibrera utgångshastigheten får du en mer exakt lösning i överljudsområdet för ditt specifika skjutvapen.

- 1 Tryck på **ENTER** på Applied Ballistics sidan.
- 2 Välj **PROFILE > GUN PROPERTIES > CALIBRATE MUZZLE VELOCITY**.
- 3 Välj ett alternativ:
  - Välj **RANGE** för att redigera avståndet.
  - Välj **ENTER TRUE DROP** om du vill redigera fallhöjden.
- 4 Välj **ANVÄND**.

## Kalibrera fallhöjdens skalningsfaktor

Garmin rekommenderar att du kalibrerar utgångshastigheten före fallhöjdens skalningsfaktor.

Genom att kalibrera fallhöjdens skalningsfaktor får du en mer exakt lösning i eller efter det transoniska området för ditt specifika skjutvapen.

- 1 Tryck på **ENTER** på Applied Ballistics sidan.
- 2 Välj **PROFILE > GUN PROPERTIES > CALIBRATE DSF**.
- 3 Välj ett alternativ:
  - Välj **RANGE** för att redigera avståndet.
  - Välj **ENTER TRUE DROP** om du vill redigera fallhöjden.
- 4 Välj **ANVÄND**.

## Se tabellen för fallhöjdens skalningsfaktor (DSF)

Tabellen för fallhöjdens skalningsfaktor fylls i när du har kalibrerat fallhöjdens skalningsfaktor. Om det behövs kan du återställa tabellen till noll.

- 1 Tryck på **ENTER** på Applied Ballistics sidan.
- 2 Välj **PROFILE > GUN PROPERTIES > VIEW DSF TABLE**.
- 3 Om det behövs håller du ned **ENTER** och väljer **CLEAR DSF TABLE**.  
Tabellvärdena återställs till noll.

## Redigera tabellen för utgångshastighet och temperatur

- 1 Tryck på **ENTER** på Applied Ballistics sidan.
- 2 Välj **PROFILE > GUN PROPERTIES > MV-TEMP TABLE**.
- 3 Tryck på **ENTER**.
- 4 Välj **EDIT**.
- 5 Tryck på **DOWN** eller **UP** för att bläddra i tabellen.
- 6 Tryck på **ENTER** för att redigera ett värde.
- 7 Spara ändringarna genom att trycka på **PAGE**.
- 8 Tryck på **PAGE**.
- 9 Välj **MUZZLE VELOCITY > ENABLE MV-TEMP** för att ställa in utgångshastigheten med hjälp av temperaturtabellen.

## Rensa mynningshastighets- och temperaturtabell (MV-TEMP.-tabell)

- 1 Tryck på **ENTER** på Applied Ballistics sidan.
- 2 Välj **PROFILE > GUN PROPERTIES > MV-TEMP TABLE**.
- 3 Tryck på **ENTER**.
- 4 Välj **CLEAR MV-TEMP**.

## Ordlistan Applied Ballistics

**Obs!** Funktionen Applied Ballistics är endast tillgänglig på enheten Foretrex 901.

### Fält för skyttelösning

**DOF:** Skottriktningen, med norr vid 0 grader och öst vid 90 grader. Inmatningsfält.

**TIPS:** Du kan använda kompassen för att ställa in detta värde genom att peka enhetens yttersta punkt i skottriktningen. Det aktuella kompassvärdet visas i fältet DOF. Tryck på ENTER för att använda detta värde. Du kan ange ett värde manuellt genom att trycka på DOWN eller UP.

**Obs!** DOF används endast för beräkning av Corioliseffekten. Om du skjuter mot ett mål mindre än 1 000 yard längre bort, är detta inmatningsfält valfritt.

**ELEVATION:** Den vertikala delen av sikteslösningen visas i miliradian (mil) eller vinkelminut (MOA).

**RNG:** Avståndet till målet visas i yards eller meter. Inmatningsfält.

**W 1/2:** Vindhastighet 1, vindhastighet 2 och vindriktning. Om exempelvis vindriktningen (DIR) är DIR 9:00 blåser vinden från vänster till höger från skyttens håll sett. Inmatningsfält.

**Obs!** Fältet för vindhastighet 2 är valfritt. Det är inte effektivt att använda både vindhastighet 1 och vindhastighet 2 för att räkna ut olika vindhastigheter på olika avstånd mellan dig och målet. Med hjälp av dessa fält kan du befästa (isolera) vindarnas värden och räkna ut lägsta och högsta vindmotståndsvärdet för lösningen.

**WINDAGE 1:** Den horisontella delen av sikteslösningen är baserad på vindhastigheten 1 och vindriktningen i miliradian (mil) eller vinkelminut (MOA).

**WINDAGE 2:** Den horisontella delen av sikteslösningen är baserad på vindhastigheten 2 och vindriktningen i milliradian (mil) eller vinkelminut (MOA).

### Extra resultatfält

**AERO JUMP:** Summan av höjdberäkningen avseende aerodynamiska hopp. Aerodynamiska hopp är kulans vertikala avvikelse vid sidvind. Aerodynamiska hopp beräknas baserat på vindhastigheten 1. Om sidvindskomponent eller vindvärde inte finns tillgängligt, är detta värde är noll.

**COS INCL:** Cosinus av lutningsvinkeln till målet.

**DROP:** Den totala fallhöjden på kulan längs dess flygväg visas i tum.

**H COR EFFECT:** Den horisontella Corioliseffekten. Den horisontella Corioliseffekten är summan av vindmotståndsberäkningen avseende Corioliseffekten. Detta beräknas alltid av enheten, men träffens inverkan kan bli minimal om du inte skjuter från ett utökat avstånd.

**LEAD:** Den horisontella korrigering som behövs för att träffa ett mål som rör sig åt vänster eller höger i en given hastighet.

**TIPS:** När du anger hastigheten på ditt mål, räknar enheten ut erforderligt vindmotstånd som behövs för det totala vindmotståndsvärdet.

**MAX ORD:** Maximal stabilitet. Maximal stabilitet är den maximala höjden ovanför gevärspipans axel som en kula kommer nå längs flygvägen.

**MAX ORD RNG:** Räckvidden där kulan kommer att nå sin maximala stabilitet.

**REM ENERGY:** Den återstående energin vid kulans träff på målet visas i fot-pund av kraft (ft. lbf) eller joule (J).

**SPIN DRIFT:** Summan av vindmotståndsberäkningen avseende yrväder (gyroskopisk drift). På norra halvklotet kommer till exempel en kula skjuten ur en högerskyttes gevärspipa alltid att dra lite åt höger när den skjuts ut.

**TOF:** Flygtiden, den tid som krävs för en kula att nå sitt mål på ett givet avstånd.

**V COR EFFECT:** Den vertikala Corioliseffekten. Den vertikala Corioliseffekten är summan av höjdberäkningen avseende Corioliseffekten. Detta beräknas alltid av enheten, men träffens inverkan kan bli minimal om du inte skjuter från ett utökat avstånd.

**VEL MACH:** Den beräknade hastigheten på kulan när den träffar målet, visas som en machhastighetsfaktor.

**VELOCITY:** Den beräknade hastigheten på kulan när den träffar målet.

### Miljöfält

**AMB/STN PRESSURE:** Omgivningens (platsens) lufttryck. Omgivningens lufttryck är inte justerat för havsytans (barometriskt) tryck. Omgivningstryck krävs för den ballistiska skyttelösningen. Inmatningsfält.

**TIPS:** Du kan ange detta värde manuellt, eller så kan du välja alternativet USE CURRENT PRESSURE om du vill använda lufttrycksvärdet från enhetens integrerade sensor.

**HUMIDITY:** Den procentuella andelen av fukt i luften. Inmatningsfält.

**LATITUDE:** Den horisontella positionen på jordytan. Negativa värden ligger under ekvatorn. Positiva värden ligger ovanför ekvatorn. Detta värde används för att beräkna den vertikala och horisontella Coriolisdriften. Inmatningsfält.

**TIPS:** Du kan välja alternativet USE CURRENT POSITION om du vill använda GPS-koordinaterna från din enhet.

**Obs!** LATITUDE används endast för beräkning av Corioliseffekten. Om du skjuter mot ett mål mindre än 1 000 yard längre bort, är detta inmatningsfält valfritt.

**TEMPERATURE:** Temperaturen på den aktuella platsen. Inmatningsfält.

**TIPS:** Du kan manuellt ange temperaturavläsningen från en ansluten tempe sensor eller annan temperaturkälla. Detta fält uppdateras inte automatiskt när du är ansluten till en tempe sensor.

**WIND DIRECTION:** Den riktning som vinden kommer ifrån. Vinden DIR 9:00 blåser till exempel från vänster till höger. Inmatningsfält.

**WIND SPEED 1:** Vindhastigheten som används skyttelösningen. Inmatningsfält.

**WIND SPEED 2:** Valfri, extra vindhastighet som används i skyttelösningen. Inmatningsfält.

**TIPS:** Du kan använda två vindhastigheter för att beräkna en vindmotståndslösning som innehåller höga och låga värden. Det faktiska vindmotståndet som ska gälla för skottet bör falla inom ramen för detta.

### **Målfält**

**DIRECTION OF FIRE:** Skottriktningen, med norr vid 0 grader och öst vid 90 grader. Inmatningsfält.

**Obs!** DIRECTION OF FIRE ska endast användas vid beräkning av Corioliseffekten. Om du skjuter mot ett mål mindre än 1 000 yard längre bort, är detta inmatningsfält valfritt.

**INCLINATION:** Lutningsvinkeln av skottet. Ett negativt värde indikerar skott i nedförsbacke. Ett positivt värde indikerar skott i uppförsbacke. Skyttelösningen multiplicerar den vertikala delen av lösningen med cosinus av lutningsvinkeln för att beräkna den justerade lösningen för ett skott i uppförs- eller nedförslutning. Inmatningsfält.

**RANGE:** Avståndet till målet visas i yards eller meter. Inmatningsfält.

**SPEED:** Hastigheten på ett rörligt mål visas i miles i timmen (mph) eller kilometer i timmen (km/h). Ett negativt värde indikerar att målet rör sig åt vänster. Ett positivt värde indikerar att målet rör sig åt höger. Inmatningsfält.

### **Profilfält, kulegenskaper**

**BALLISTIC COEFFICIENT:** Tillverkarens ballistiska koefficient för din kula. Inmatningsfält.

**TIPS:** När du använder en av de Applied Ballistics anpassade dragkurvorna kommer den ballistiska koefficienten att visa ett värde på 1 000.

**BULLET DIAMETER:** Kulans diameter mätt i tum. Inmatningsfält.

**Obs!** Diametern på kulan kan variera från det gängse namnet på patronen. Till exempel är en 300 Win Mag i själva verket .308 tum i diameter.

**BULLET LENGTH:** Kulans längd mäts i tum. Inmatningsfält.

**BULLET WEIGHT:** Kulans vikt mätt i gran. Inmatningsfält.

**DRAG CURVE:** Den Applied Ballistics anpassade dragkurvan, eller standardprojektilmodellerna G1 eller G7. Inmatningsfält.

**Obs!** De flesta kulorna för långhållsskytte ligger närmare G7-standarderna.

### **Profilfält, vapenegenskaper**

**MUZZLE VELOCITY:** Kulans hastighet när den lämnar mynningen. Inmatningsfält.

**Obs!** Det här fältet är obligatoriskt för att få korrekta beräkningar av skyttelösningen. Om du kalibrerar mynningshastigheten kan det här fältet uppdateras automatiskt för en mer exakt avfyrningslösning.

**OUTPUT UNITS:** Ställer utgångsenheternas mått. En milliradian (mil) är 3 438 tum vid 100 yard. En vinkelminut (MOA) är 1 047 tum vid 100 yard.

**SIGHT HEIGHT:** Avståndet från gevärspipans mittaxel till kikarsiktets mittaxel. Inmatningsfält.

**TIPS:** Du kan enkelt avgöra detta värde genom att mäta från toppen av bulten till mitten av vapentornet och lägga till halva diametern av bulten.

**SSF - ELEVATION:** En linjär multiplikator som redovisar vertikal skalning. Inte alla kikarsikten spårar perfekt, så den ballistiska lösningen behöver en korrigering för att väga upp för ett särskilt kikarsikte. Exempelvis, om ett vapentorn flyttas 10 miliradian (mil) men träffens inverkan är 9 mil, är synskalan 0,9. Inmatningsfält.

**SSF - WINDAGE:** En linjär multiplikator som redovisar horisontell skalning. Inte alla kikarsikten spårar perfekt, så den ballistiska lösningen behöver en korrigering för att väga upp för ett särskilt kikarsikte. Exempelvis, om ett vapentorn flyttas 10 miliradian (mil) men träffens inverkan är 9 mil, är synskalan 0,9. Inmatningsfält.

**TWIST RATE:** Avståndet som det tar för räfflingen i din gevärspipa att göra en hel rotation. Räfflad vridning tillhandahålls ofta av vapen- eller gevärspipans tillverkare. Inmatningsfält.

**ZERO HEIGHT:** En alternativ modifiering som påverkar höjningen vid nollavstånd. Detta används ofta när du lägger till ett en undertryckare eller använder en subsonisk belastning. Till exempel, om du lägger till en undertryckare och kulan träffar målet 1 tum högre än förväntat, är din ZERO HEIGHT 1 tum. Du måste ställa in denna till noll när du tar bort undertryckaren. Inmatningsfält.

**ZERO OFFSET:** En alternativ modifiering som påverkar vindmotståndet vid nollavstånd. Detta används ofta när du lägger till ett en undertryckare eller använder en subsonisk belastning. Till exempel, om du lägger till en undertryckare och kulan träffar målet 1 tum till vänster om den förväntade träffpunkten, är din ZERO OFFSET -1 tum. Du måste ställa in denna till noll när du tar bort undertryckaren. Inmatningsfält.

**ZERO RANGE:** Avståndet där geväret nollställdes. Inmatningsfält.

**Profilfält, vapenegenskaper, kalibrera mynningshastighet**

**ENTER RANGE:** Avståndet från mynningen till målet. Inmatningsfält.

**TIPS:** Du bör ange ett värde så nära skyttelösningens föreslagna avstånd som möjligt. Det här är avståndet där kulan saktar in till Mach 1,2 och går över i det transoniska avståndet.

**ENTER TRUE DROP:** Det faktiska avståndet som kulan faller under flygningen till målet visas i milliradianer (mil) eller vinkelminut (MOA). Inmatningsfält.


**Profilfält, vapenegenskaper, kalibrera fallhöjdens skalfaktor**

**ENTER RANGE:** Det avstånd du skjuter ifrån. Inmatningsfält.

**TIPS:** Detta avstånd bör ligga inom 90 % av det rekommenderade avståndet för skyttelösningen. Värden mindre än 80 % av det rekommenderade avståndet kommer inte att ge någon giltig justering.

**ENTER TRUE DROP:** Den faktiska sträckan kulan faller när den skjuts från ett specifikt avstånd visas i milliradian (mil) eller vinkelminut (MOA). Inmatningsfält.

## Kartsidan



|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| ① | Visar din position på kartan.   |
| ② | Visar den riktning du färdas i. |
| ③ | Visar ditt spårregister.        |

### Kartalternativ

På kartsidan trycker du på **ENTER**.

**PANORERA SPÅR:** Du kan använda DOWN eller UP för att panorera spårloggen och visa fler alternativ (*Använd funktionen för panorering och TracBack®, sidan 6*).

**RENSA SPÅRLOGG:** Tömmer det registrerade spårregistret.

**MÄTA DISTANS:** Mät avståndet mellan två waypoints (*Mäta avståndet mellan två waypoints, sidan 5*).

**KARTINFO:** Anger kartinställningar (*Skärminställningar för kartinfo, sidan 16*).

**DÖLJ STATUSINFO:** Dölj och visa statusikoner på kartsidan, exempelvis batterinivå och GPS-status.

### Skärminställningar för kartinfo

På kartsidan trycker du på **ENTER** och väljer **KARTINFO**.

**KARTRIKTNING:** Justerar hur kartan visas på sidan. Alternativet NORD UPPÅT visar norr överst på sidan.  
Alternativet RIKTNING UPP visar den aktuella färdriktningen uppåt på sidan.

**AKTIVT SPÅR:** Visar eller döljer det aktuella spåret på kartan.

**WAYPOINTS:** Visar eller döljer waypointer på kartan.

## Kompassidan

### Om kompassen

Den elektroniska kompassen liknar en magnetisk kompass när du står stilla eller går. Om du håller högre hastighet, t.ex. åker i en bil, använder kompassen GPS-signaler till att fastställa din riktning.

**Obs!** När du navigerar ska du hålla kompassen vågrätt för maximal noggrannhet.

## Kompassalternativ

På kompassidan trycker du på **ENTER**.

**KALIBRERA KOMPASS:** Kalibrerar den elektroniska kompassen ([Kalibrera kompassen, sidan 17](#)).

**ÄNDRA FÄLT:** Du kan anpassa datafälten på kompassidan ([Anpassa datafälten, sidan 8](#)).

### Kalibrera kompassen

Navigatören har en elektronisk kompass med tre axlar. Kalibrera kompassen när du har förflyttat dig stora avstånd, upplevt temperaturförändringar eller bytt batteriet.

- 1 På kompassidan trycker du på **ENTER**.
- 2 Välj **KALIBRERA KOMPASS > START**.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen.

## Höjdsida

### Höjdalternativ

På höjdsidan väljer du **ENTER**.

**PLOTTA ÖVER TID:** Gör att du kan visa höjdförändringar över en tidsperiod.

**PLOTTA ÖVER DIST.:** Gör att du kan visa höjdförändringar över ett avstånd.

**ZOOM HÖJD:** Ställer in höjdskalan.

**VISA PUNKTER:** Aktiverar datapunkter på höjdsidan.

### Kalibrera den barometriska höjdmätaren

Du kan kalibrera höjdmätaren manuellt om du känner till korrekt höjd och korrekt lufttryck.

- 1 Gå till en plats där höjden eller lufttrycket är känt.
- 2 På menysidan väljer du **INSTÄLLNING > HÖJDMÄTARE > KALIBRERA HÖJDMÄTARE**.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen.

## Färddatorsidan

### Alternativ för färddatören

Tryck på **ENTER** på färddatorsidan.

**ÄNDRA FÄLT:** Låter dig anpassa datafälten på färddatorsidan ([Anpassa datafälten, sidan 8](#)).

**NOLLST TRIPPDATA:** Återställer trippdata och höjddata ([Återställa data och inställningar, sidan 24](#)).

## Tidursida

Innan du kan visa tidersidan måste du aktivera den ([Enhetsinställningar, sidan 18](#)).

### Använda nedräkningstimern

Du kan ställa in timerinställningarna i enhetsinställningarna ([Timerinställningar, sidan 19](#)).

- 1 På tidersidan trycker du på **ENTER** för att starta nedräkningstimern.  
**Obs!** Du kan trycka på DOWN eller UP för att ändra tidsintervallet.
- 2 Tryck på **ENTER** för att stoppa nedräkningstimern.  
**Obs!** När tiden når 00:00 kan du välja **ENTER** för att använda timern som ett stoppur och börja räkna upp.
- 3 Om det behövs väljer du **UP** för att återställa nedräkningstimern till det ursprungliga tidsintervallet.

## Alternativ på menysidan

**WAYPOINTS:** Skapa en ny waypoint, visa alla waypoints eller visa den waypoint som ligger närmast din plats.

**SPÅR:** Hantera sparade spår.

**RUTTER:** Skapa en ny rutt, visa alla rutter och ta bort alla rutter.

**INSTÄLLNING:** Anpassa enheten (*Enhetsinställningar, sidan 18*).

**AVISERINGAR:** Visar aviseringar från den ihopparade telefonen.

**ANSLUT:** Gör att du kan ansluta till kompatibla Garmin enheter och ANT+® sensorer, t.ex. en pulsmätare, temperatursensor eller Xero® enhet (*Para ihop ANT+ sensorer, sidan 20, Trådlös mottagning av data, sidan 23*).

**TELEFON:** Para ihop en smartphone med enheten (*Para ihop telefonen med navigatören, sidan 20*).

**inReach-FJÄRRSTYRNING:** Gör att du kan styra den anslutna inReach® satellitkommunikationsenheten med navigatören (*Trådlösa sensorer, sidan 20*).

**SOL/MÅNE:** Visar soluppgång, solnedgång, månuppgång och månedgång, samt månfas för ett visst datum.

**GPS:** Visar signalstyrka för satelliterna eller himmelsvy (*Visa satelliter, sidan 21*).

**JUMPMASTER:** Välj hopptyp (*Hoppledare, sidan 21*).

## Enhetsinställningar

På menysidan väljer du **INSTÄLLNING**.

**APPLIED BALLISTICS:** Här anpassar du atmosfäriska förhållanden för din miljö, skjutförhållanden för målet, vapen- och kulegenskaper för din profil, måttenheter för utdata för din profil och måttenheter för indata för sidan Applied Ballistics (*Applied Ballistics alternativ, sidan 9*).

**Obs!** Funktionen finns endast på navigatören Foretrex 901.

**TIDSINSTÄLLNING:** Anger om enheten ska visa tiden i 12-timmarsformat, 24-timmarsformat eller militärt format, och ställer in tidszon för enheten. Med alternativet AUTOMATISK kan enheten ställa in tidszonen automatiskt baserat på din GPS-position.

**TIDUR:** Aktiverar tidersidan där du kan ange timerinställningar (*Timerinställningar, sidan 19*).

**DISPLAY INST.:** Justerar inställningarna för bakgrundsbelysningens tidsgräns, skärmskontrast och mörkerseende. Med alternativet AVISERINGAR minskas bakgrundsbelysningens ljusstyrka för kompatibilitet med mörkerseendeglasögon.

**ENHETER:** Ställer in positionsformat, kartdatum och måttenheter som används på enheten.

**KURS:** Ställer in kompassens skärminställningar och nordlig referens, och gör att du kan kalibrera kompassen manuellt (*Kalibrera kompassen, sidan 17*). Med alternativet AUTO kan enheten kalibrera kompassen automatiskt. Alternativet AV stänger av kompassen.

**SYSTEM INST.:** Ställer in systeminställningar (*Systeminställningar, sidan 19*).

**SPÅR:** Ställer in spårinställningar (*Spårinställningar, sidan 19*).

**RUTTER:** Ställer in övergången från en punkt längs rutten till nästa. Alternativet STRÄCKA leder dig till nästa punkt på rutten när du befinner dig på ett visst avstånd från den aktuella punkten.

**KARTA:** Anger kartinställningar (*Kartinställningar, sidan 19*).

**HÖJDMÄTARE:** Aktiverar automatisk kalibrering och gör att du kan kalibrera höjdmätaren (*Kalibrera den barometrisk höjdmätaren, sidan 17*).

**EXPEDITIONSLÄGE:** Gör att du kan anpassa inställningarna för expeditionsläge. Alternativet AUTO aktiverar automatiskt expeditionsläget efter två minuters inaktivitet. Med alternativet MANUELLT kan du aktivera expeditionsläget med hjälp av strömmenyn (*Menyn Ström, sidan 3*). Med alternativet INTERVALL kan du bestämma hur ofta GPS-spårpunkter ska registreras.

**SIDOSLINGA:** Aktiverar eller avaktiverar sidor i sidoslingan.

**ÅTERSTÄLL:** Gör att du kan återställa trippdata, ta bort alla waypointer, återställa enheten till fabriksinställningarna och ta bort alla sparade användardata (*Återställa data och inställningar, sidan 24*).

**OM FORTREX:** Gör att du kan visa enhetsinformation, till exempel enhets-ID, programversion, information om regler och licensavtal (*Visa enhetsinformation, sidan 21*).

## Timerinställningar

På menysidan väljer du **INSTÄLLNING > TIDUR**.

**VISA TIDURET?:** Aktiverar timersidan.

**RÄKNA NER FRÅN::** Ställer in tidökningen för nedräkningstimern. Du kan använda alternativet RÄKNA UPP för att använda timern som ett tidtagarur.

**VID TIDENS SLUT::** Ställer in timern på stopp, uppräkning eller repetition vid tidutgången.

**SIGNAL VID TIDSLUT::** Ställer in ljudsignaler som avges när tiden löper ut.

**INTERVALLSIGNAL::** Ställer in ljudsignal som hörs när intervalltiden löper ut.

## Systeminställningar

På menysidan väljer du **INSTÄLLNING > SYSTEM INST..**

**GPS-LÄGE:** Ställer in satellitsystemet på GPS, MULTI-GNSS, ULTRATRAC eller DEMO (GPS av). Alternativet ULTRATRAC registrerar spårpunkter och sensordata mindre ofta.

**FLERA BAND:** Aktiverar flera satellitsystem på flera frekvensband. Detta möjliggör mer konsekventa spårregister, förbättrad positionering, färre flervägsfel och färre atmosfäriska fel när navigatören används i krävande miljöer.

**LJUD:** Ställer in ljudsignalen för knappljud och meddelanden eller enbart meddelanden.

**BATTERI:** Här kan du ändra vilken typ av AAA-batterier du använder för mer exakt batterikapacitetsinformation.

**SPRÅK:** Ställer in textspråket på enheten.

**GRÄNSSNITT:** Du kan använda enhetens USB port med de flesta NMEA® 0183-kompatibla kartprogrammen genom att skapa en virtuell serieport.

**ÄGARINFORMATION:** Du kan ange ägarinformation, t.ex. ditt namn, och ställa in så att det visas när du startar enheten.

## Spårinställningar

På menysidan väljer du **INSTÄLLNING > SPÅR**.

**INSPELNING:** Möjliggör spårregistrering.

**INSP.INTERV.:** Ställer in registreringsmetod och hastighet för spårloggen. Du kan använda alternativet STRÄCKA om du vill ange avståndet mellan registrerade spårpunkter. Du kan använda alternativet TIDSINSTÄLLNING om du vill ange tiden mellan registrerade spårpunkter. Du kan använda alternativet AUTO om du vill registrera spårpunkter automatiskt baserat på vald upplösningsnivå.

**UPPLÖSNING:** Ställer in hur ofta spårpunkter ska registreras. En högre upplösning av spårpunkter registrerar oftare och skapar ett mer detaljerat spår, men fyller spårloggen snabbare.

**BÖRJA OM VID FULLT:** Anger om spårpunkter skrivs över när minnet i enheten är fullt.

## Kartinställningar

På menysidan väljer du **INSTÄLLNING > KARTA**.

**KARTRIKTNING:** Justerar hur kartan visas på sidan. Alternativet NORD UPPÅT visar norr överst på sidan. Alternativet RIKTNING UPP visar den aktuella färdriktningen uppåt på sidan.

**AUTOZOOM:** Ställer automatiskt in rätt zoomnivå för optimal användning av kartan. När den här inställningen är inaktiverad måste du zooma in och ut manuellt.

**GÅ TILL-LINJE:** Ställer in hur pekaren som visas på kartan beter sig. BÄRING pekar i destinationens riktning. KURS visar ditt förhållande till kurslinjen som leder till destinationen.

**TRACK LINE SIZE:** Ställer in storleken på spårlinjen som visas på kartan.

## Anslutna funktioner

Anslutna funktioner är tillgängliga för Foretrex när du ansluter navigatören till en kompatibel telefon med hjälp av Bluetooth teknologi och installerar Garmin Explore™ appen på din anslutna telefon. Mer information finns på [www.garmin.com/apps](http://www.garmin.com/apps).

**Telefonaviseringar:** Visar telefonaviseringar och meddelanden på din Foretrex navigator.

**Programvaruuppdateringar:** Ger dig möjlighet att uppdatera navigatörens programvara.

## Para ihop telefonen med navigatören

För att använda Foretrex navigatörens anslutningsfunktioner måste den paras ihop direkt via Garmin Explore appen istället för via Bluetooth inställningarna på din telefon.

- 1 Placera din kompatibla telefon inom 10 m (33 fot) från navigatören.
- 2 På menysidan på navigatören väljer du **TELEFON > PARA IHOP TELEFON**.
- 3 I appbutiken i din telefon installerar och öppnar du Garmin Explore appen.
- 4 Slutför hoppningen genom att följa instruktionerna i appen.

## Trådlösa sensorer

Navigatören kan paras ihop och användas med trådlösa sensorer med ANT+ eller Bluetooth teknologi (*Para ihop ANT+ sensorer, sidan 20*). När enheterna har parats ihop kan du anpassa de valfria datafälten (*Anpassa datafälten, sidan 8*).

För mer information om kompatibiliteten med specifika Garmin sensor, inköp eller för att visa användarhandboken går du till [buy.garmin.com](http://buy.garmin.com) för den sensorn.

| Sensortyp              | Beskrivning                                                                                                                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| APPLIED BALLISTICS     | Du kan använda Applied Ballistics enheter, t.ex. avståndsmätare eller vindsensorer och visa ytterligare ballistikinformation på navigatören.                |
| PULSMÄTARE             | Du kan använda en extern sensor, till exempel HRM-Pro™ eller HRM-Dual™ pulsmätaren och visa pulldata under aktiviteter.                                     |
| inReach-FJÄRR-STYRNING | Med inReach fjärrstyrningsfunktionen kan du styra en kompatibel inReach satellitkommunikationsenhet med hjälp av Foretrex navigatören.                      |
| TEMPE-SENSOR           | Du kan ansluta temperatursensorn till en säkerhetsrem eller slinga där den utsätts för omgivningsluft och kan användas som källa för exakta temperaturdata. |
| VECTRONIX              | Du kan använda Vectronix® avståndsmätare och visa ytterligare ballistikinformation på navigatören.                                                          |
| XERO                   | Du kan visa och dela laserplatsinformation från en Xero enhet.                                                                                              |

## Para ihop ANT+ sensorer

Du måste sätta på dig pulsmätaren eller installera givaren innan du kan para ihop dem.

Att para ihop innebär att ansluta trådlösa ANT+ sensorer, till exempel ansluta en pulsmätare till din enhet.

- 1 Flytta enheten inom 3 m (10 fot) från sensorn.  
**Obs!** Håll dig på minst 10 m (30 fot) avstånd från andra ANT+ sensorer under ihoppningen.
- 2 På menysidan väljer du **ANSLUT**.
- 3 Välj sensor.
- 4 Välj **SÖK IGEN**.  
När sensorn har parats ihop men din enhet ändrar sensorn status från SÖKER till ANSLUTEN.

## Tips för ihoppning av trådlösa sensorer

- Kontrollera att sensorn är kompatibel med Garmin enheten.
- Innan du parar ihop sensorn med Garmin enheten flyttar du dig 10 m (33 fot) bort från andra sensorer med ANT+ teknologi.
- Flytta Garmin enheten inom räckvidden på 3 m (10 fot) för sensorn.
- När du har parat ihop enheterna första gången känner Garmin enheten automatiskt igen sensorn varje gång den aktiveras. Denna process sker automatiskt när du slår på Garmin enheten och tar bara några sekunder när sensorerna aktiveras och fungerar som de ska.
- När Garmin enheten väl har parats ihop med en sensor tar den endast emot data från den sensorn och du kan utan problem vara i närheten av andra sensorer.

## Hoppledare

### VARNING

Hoppledarfunktionen ska endast användas av erfarna fallskärms hoppare. Hoppledarfunktionen ska inte användas som primär höjdmätare vid fallskärms hoppning. Om du inte anger lämplig hopprelaterad information kan det leda till allvarlig personskada eller dödsfall.

Hoppledarfunktionen följer militära riktlinjer för beräkning av högsta utlösningshöjd (HARP). Enheten upptäcker automatiskt när du har hoppat för att börja navigera mot önskad landningsplats (DIP) med hjälp av barometern och den elektroniska kompassen.

## Hopptyper

Med jumpmasterfunktionen kan du ställa in hopptypen till en av följande tre typer: HAHO, HALO eller Statisk. Den valda hopptypen avgör vilken ytterligare installationsinformation som krävs. För alla hopptyper mäts hopphöjd och öppningshöjd i fot ovanför marken (AGL).

**HAHO:** High Altitude High Opening. Jumpmastern hoppar från mycket hög höjd och öppnar fallskärmen på en hög höjd. Du måste ställa in en DIP och en hopphöjd på minst 1 000 fot. Hopphöjden antas vara samma som öppningshöjden. Vanliga värden för en hopphöjd är mellan 12 000 och 24 000 fot AGL.

**HALO:** High Altitude Low Opening. Jumpmastern hoppar från en mycket hög höjd och öppnar fallskärmen på en låg höjd. Den information som krävs är samma som den för hopptypen HAHO, plus en öppningshöjd. Öppningshöjden får inte var högre än hopphöjden. Vanliga värden för en öppningshöjd är mellan 2 000 och 6 000 fot AGL.

**STATISK:** Vindhastighet och riktning antas vara konstanta så länge hoppet varar. Hopphöjden måste vara minst 1 000 fot.

## Enhetsinformation

### Specifikationer

|                       |                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Batterityp            | Två 1,5 V AAA-batterier (alkaliska, NiMH eller litium)                           |
| Batteriets livslängd  | Normal användning: upp till 100 timmar<br>Expeditionsläge: upp till 1 000 timmar |
| Vattenklassning       | IEC 60529 IPX7 <sup>1</sup>                                                      |
| Drifttemperaturområde | Från -20 till 60 °C (från -4 till 140 °F)                                        |
| Trådlös frekvens      | 2,4 GHz vid -17,07 dBm maximalt                                                  |

### Visa enhetsinformation

Du kan visa enhets-ID, programvaruinformation och information om regler.

- 1 På menysidan väljer du **INSTÄLLNING > OM FORTREX**.
- 2 Välj **DOWN**.

### Visa satelliter

På satellitsidan visas din aktuella position, satellitpositioner och signalstyrka. Mer information om GPS finns på [www.garmin.com/aboutGPS](http://www.garmin.com/aboutGPS).

- 1 Från menysidan väljer du **GPS**.  
Staplarna anger styrkan på varje satellitsignal som tas emot (antalet satelliter visas under varje stapel). Vita staplar anger att enheten samlar in data. Fyllda staplar anger att enheten tagit emot satellitsignaler.
- 2 Tryck på **ENTER** för att växla till himmelsvy.  
Visar platsen för de satelliter som du tar emot signaler ifrån.

<sup>1</sup> Enheten tål tillfällig exponering för vatten på upp till 1 m djup i upp till 30 min. Mer information hittar du på [www.garmin.com/waterrating](http://www.garmin.com/waterrating).

## Skötsel av enheten

### OBS!

Innan du försöker byta batteriet bör du läsa instruktionerna i användarhandboken noggrant.

Undvik kraftiga stötar och ovarsam hantering eftersom det kan förkorta produktens livslängd.

Skölj produkten noggrant med kranvatten efter att den utsatts för klor- eller salthaltigt vatten, solkräm, kosmetika, alkohol eller andra starka kemikalier. Om produkten utsätts för sådana substanser under en längre tid kan höljet skadas.

Använd inte vassa föremål när du tar bort batteriet.

Använd inte kemiska rengöringsmedel, lösningsmedel eller insektsmedel som kan skada plastkomponenter och ytor.

Torka alltid enheten torr efter rengöring eller användning och förvara den på en sval, torr plats.

Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.

## Rengöra enheten

### ⚠ OBSERVERA

Vissa användare kan uppleva hudirritation efter långvarig användning av handledsremmen, särskilt om användaren har känslig hud eller allergier. Om du upplever att huden blir irriterad ska du ta av dig handledsremmen och ge huden tid att läka. Se till att handledsremmen är ren och torr och dra inte åt den för hårt för att undvika hudirritation.

**TIPS:** Mer information finns på [garmin.com/fitandcare](https://garmin.com/fitandcare).

- 1 Skölj med vatten eller använd en fuktig, luddfri duk.
- 2 Låt navigatorn och handledsremmen torka helt.

## Datahantering

### Ansluta enheten till en dator

Du kan använda Foretrex navigatorn som en USB-masslagringsenhet genom att ansluta den till din dator med en USB-kabel.

- 1 Vrid D-ringen moturs och dra uppåt för att öppna det bakre skyddet.
- 2 Anslut den mindre kontakten på USB-kabeln till USB-porten på enheten.
- 3 Anslut den tjocka änden av USB-kabeln till en USB-port på datorn.

Beroende på vilket operativsystem du har på datorn visas enheten antingen som en bärbar enhet, en extern enhet eller en extern volym.

**Obs!** Mac® operativsystem identifierar inte enheten som standard. Du måste använda Garmin Express™ programvara för att interagera med filer på enheten.

## Överföra filer till enheten

- 1 Anslut enheten till datorn.

Beroende på vilket operativsystem du har på datorn visas enheten antingen som en bärbar enhet, en extern enhet eller en extern volym.

**Obs!** Mac operativsystem identifierar inte enheten som standard. Du måste använda Garmin Express programvara för att interagera med filer på enheten.

- 2 Öppna fylläsaren på datorn.
- 3 Välj en fil.
- 4 Välj **Ändra > Kopiera**.
- 5 Öppna den bärbara enheten, diskenheten eller volymen till enheten.
- 6 Bläddra till en mapp.  
**Obs!** De flesta filtyper har en namngiven mapp i mappen Garmin.
- 7 Välj **Ändra > Klistra in**.

Filen visas i listan över filer i enhetsminnet.

## Trådlös mottagning av data

För att kunna ta emot data trådlöst måste du befinna dig högst 3 m (10 fot) från en kompatibel Garmin enhet. Enheten kan ta emot waypoints och rutter när den är ansluten till en kompatibel Garmin enhet.

På menysidan väljer du **ANSLUT > TA EMOT TRÅDLÖST**.

När en kompatibel Garmin enhet hittas ändras status från ANSLUTER till TAR EMOT DATA. När data tagits emot ändras status till ÖVERFÖRING KLAR.

## Skicka en rutt trådlöst

Innan du kan skicka en rutt trådlöst måste du befinna dig högst 3 m (10 fot) från en kompatibel Garmin enhet.

- 1 På menysidan väljer du **RUTTER > VISA ALLA**.
- 2 Välj en rutt.
- 3 Välj **SÄND**.

## Skicka en waypoint trådlöst

För att kunna skicka en waypoint trådlöst måste du först befinna dig högst 3 m (10 fot) från en kompatibel Garmin enhet.

- 1 På menysidan väljer du **WAYPOINTS > VISA ALLA**.
- 2 Välj en waypoint.
- 3 Välj **ALTERN. > SÄND**.

# Felsökning

## Produktuppdateringar

Installera Garmin Express ([www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express)) på datorn. Installera appen Garmin Explore på telefonen. Detta ger enkel åtkomst till de här tjänsterna för Garmin enheter:

- Programvaruuppdateringar
- Dataöverföringar till Garmin Explore
- Produktregistrering

## Förbättra GPS-satellitmottagningen

- Synkronisera enheten ofta med ditt Garmin konto:
  - Anslut enheten till datorn med hjälp av USB-kabeln och Garmin Express programmet.
  - Synkronisera enheten med Garmin Explore appen med hjälp av din Bluetooth aktiverade telefon.

När du är ansluten till ditt Garmin konto hämtar enheten flera dagars satellitdata, vilket gör att den snabbt hittar satellitsignaler.

- Ta med enheten utomhus till en öppen plats, en bit från höga byggnader och träd.
- Stå stilla i några minuter.

## Maximera batteritiden

Du kan förlänga batteriernas livslängd på flera olika sätt.

- Använd litiumbatterier av god kvalitet.
- Använd expeditionsläget ([Menyn Ström, sidan 3](#)).
- Stäng av ytterligare satellitsystem ([Systeminställningar, sidan 19](#)).
- Korta bakgrundsbelysningens tidsgräns ([Enhetsinställningar, sidan 18](#)).
- Stäng av summern ([Systeminställningar, sidan 19](#)).
- Stäng av kompassen när den inte används ([Enhetsinställningar, sidan 18](#)).

## Enheten är på fel språk

Du kan ändra språk om du har råkat välja fel språk på enheten.

- 1 På menysidan trycker du på **DOWN** tre gånger.
- 2 Tryck på **ENTER**.
- 3 Välj ett alternativ:
  - På navigatorn Foretrex 801 trycker du på **DOWN** fem gånger.
  - På navigatorn Foretrex 901 trycker du på **DOWN** sex gånger.
- 4 Tryck på **ENTER**.
- 5 Tryck på **DOWN** fyra gånger.
- 6 Tryck på **ENTER**.
- 7 Välj språk.

## Återställa data och inställningar

- 1 På menysidan väljer du **INSTÄLLNING > ÅTERSTÄLL**.
- 2 Välj ett alternativ:
  - För att återställa data som är specifika för en resa, såsom avstånd och medelvärden väljer du **NOLLST TRIPPDATA**.
  - Om du vill ta bort alla sparade waypointer väljer du **RADERA ALLA SPARADE**.
  - Om du vill återställa alla enhetens inställningar till fabriksinställningarna väljer du **ÅTERSTÄLL FÖRVAL**.
  - Om du vill ta bort alla sparade användardata och återställa alla inställningar på enheten till fabriksinställningarna väljer du **RADERA ALLT**.

**Obs!** Med det här alternativet tas dina personuppgifter, din historik och sparade användardata, inklusive rutter och waypointer, bort.

## Återställa enheten

Du kan återställa enheten om den slutar fungera. Detta raderar inte dina data eller inställningar.

Håll in **POWER** i 12 sekunder.

# Bilagor

## Datafält

**BÄRING:** Riktning från din aktuella plats till en destination. Dessa data visas bara under navigering.

**BAROMETER:** Kalibrerat aktuellt lufttryck.

**DIST. NÄS.:** Återstående avstånd till nästa waypoint på rutten. Dessa data visas bara under navigering.

**DISTANS TILL SLUTMÅL:** Återstående distans till slutdestinationen. Dessa data visas bara under navigering.

**ETA S.MÅL:** Det beräknade klockslaget då du når slutdestinationen (justerat till destinationens lokala tid).

Dessa data visas bara under navigering.

**ETE S.MÅL:** Den beräknade tiden tills du når slutmålet. Dessa data visas bara under navigering.

**FART:** Aktuell fart för resan.

**GF DEST.:** Det glidförhållande som krävs för höjdminskning från din aktuella position till destinationens höjd.

Dessa data visas bara under navigering.

**GLIDF.:** Förhållandet mellan tillryggalagd horisontell sträcka och ändring i vertikal sträcka.

**HÖJD:** Höjden över eller under havsnivå för din aktuella plats.

**KLOCKA:** Tid på dagen baserat på din aktuella plats och tidsinställningar (format, tidszon och sommartid).

**KURS:** Riktningen från startplatsen till en destination. Kursen kan visas som en planerad eller bestämd rutt.

Dessa data visas bara under navigering.

**KURS:** Den riktning som du rör dig i.

**LUFTTRYCK:** Okalibrerat lufttryck.

**MAXFART:** Den högsta hastighet som nåtts sedan den senaste återställningen.

**MAX HÖJD:** Den högsta höjd som nåtts sedan den senaste återställningen.

**MAX SÄNK.:** Den maximala höjdminskningshastigheten i meter per minut eller fot per minut sedan den senaste återställningen.

**MAX STIG.:** Den maximala stigningshastigheten i fot per minut eller meter per minut sedan den senaste återställningen.

**MAX TEMP:** Den högsta temperaturen som en kompatibel temperatursensor har uppmätt under de senaste 24 timmarna.

**MDL F.FART:** Medelhastigheten i rörelse för den aktuella aktiviteten.

**MDL SÄNK.:** Den lodräta medelsträckan för höjdminskningen sedan den senaste återställningen.

**MDL STIG.:** Den lodräta medelsträckan för stigningen sedan den senaste återställningen.

**MIN HÖJD:** Den lägsta höjd som nåtts sedan den senaste återställningen.

**MIN TEMP:** Den lägsta temperaturen som en kompatibel temperatursensor har uppmätt under de senaste 24 timmarna.

**NÄSTA MÅL:** Nästa punkt på rutten. Dessa data visas bara under navigering.

**PULS:** Dina hjärtslag per minut (bpm). Din enhet måste vara ansluten till en kompatibel pulsmätare.

**SLUTMÅL:** Den sista punkten på en rutt eller kurs.

**SOLNEDG.:** Tiden för solnedgång baserat på din GPS-position.

**SOLUPPG.:** Tiden för soluppgång baserat på din GPS-position.

**STOPPTID:** En fortgående uppräknings av den tid som tillbringats stillastående sedan den senaste återställningen.

**SVÄNG:** Vinkeldifferensen (i grader) mellan riktningen till destinationen och din aktuella kurs. V betyder att du ska svänga åt vänster. H betyder att du ska svänga åt höger. Dessa data visas bara under navigering.

**T.MDL FART:** Medelhastigheten för den aktuella aktiviteten, vilket innefattar farten både i rörelse och vid stillastående.

**TEMP:** Lufttemperaturen. Din kroppstemperatur påverkar temperatursensorn. Enheten måste vara ansluten till en temperatursensor för att dessa data ska visas.

**TID I RÖR.:** Den totala färdtiden för den aktuella aktiviteten.

**TILL KURS:** Den riktning du måste färdas i för att återvända till rutten. Dessa data visas bara under navigering.

**TOT. SÄNK:** Den totala höjdminskningen under aktivitetens gång eller sedan den senaste återställningen.

**TOT. STIG.:** Den totala stigningssträckan under aktivitetens gång eller sedan den senaste återställningen.

**TOTAL TID:** En fortgående uppräknig av den tid som tillbringats i rörelse och stillastående sedan den senaste återställningen.

**TRIPPMÄT.:** En fortgående uppräknig av den tillryggalagda sträckan sedan den senaste återställningen.

**UPPSKATTAD ANKOMSTTID TILL NÄSTA:** Det beräknade klockslaget då du når nästa waypoint på rutten (justerat till waypointens lokala tid). Dessa data visas bara under navigering.

**UPPSKATTAD TID TILL NÄSTA:** Den beräknade tiden som återstår tills du når nästa waypoint på din rutt. Dessa data visas bara under navigering.

**UR KURS:** Avståndet till vänster eller höger som du avvikit från den ursprungliga resvägen. Dessa data visas bara under navigering.

**VÄGMÄT.:** En fortgående uppräknig av den tillryggalagda sträckan för alla resor. Denna summa rensas inte när du återställer trippdata.

**VERTIKAL FART:** Stigningens eller höjdminskningens hastighet över tiden.

**VMG:** Den fart med vilken du närmar dig en destination längs en rutt. Dessa data visas bara under navigering.

**VSPD DEST:** Stigningens eller höjdminskningens hastighet i förhållande till en förutbestämd höjd. Dessa data visas bara under navigering.



