

GARMIN[®]



EDGE[®] MTB

Manual do proprietário

© 2025 Garmin Ltd. ou suas subsidiárias

Todos os direitos reservados. Em conformidade com as leis que regem os direitos autorais, o presente manual não pode ser copiado, parcial ou integralmente, sem o prévio consentimento por escrito da Garmin. A Garmin se reserva o direito de alterar ou melhorar seus produtos e fazer mudanças no conteúdo do presente manual sem a obrigação de notificar qualquer pessoa ou organização sobre tais alterações ou melhorias. Acesse www.garmin.com para conferir as atualizações mais recentes e obter mais informações sobre o uso do produto.

Garmin®, o logotipo da Garmin, ANT+®, Auto Lap®, Auto Pause®, Edge®, Forerunner®, inReach®, VIRB® e Virtual Partner® são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou de suas subsidiárias registradas nos EUA e em outros países. Séries Connect IQ™, Firstbeat Analytics™, Garmin Connect™, Garmin Express™, HRM-Dual™, HRM-Fit™, HRM-Pro™, Index™, Rally™, tempe™, Varia™ e Vector™ são marcas registradas da Garmin Ltd. ou de suas subsidiárias. Essas marcas comerciais não podem ser usadas sem a permissão expressa da Garmin.

Android™ é uma marca registrada da Google Inc. Apple®, iPhone® e Mac® são marcas comerciais da Apple, Inc., registradas nos EUA e em outros países. A palavra de marca BLUETOOTH® e os logotipos são propriedade da Bluetooth SIG, Inc., e qualquer uso de tais marcas pela Garmin é realizado sob licença. The Cooper Institute®, bem como quaisquer marcas comerciais relacionadas são propriedade da Cooper Institute. Di2™ é uma marca comercial da Shimano, Inc. Shimano® é uma marca comercial registrada da Shimano, Inc. SRAM® é uma marca comercial registrada da SRAM LLC. Training Stress Score™ (TSS), Intensity Factor™ (IF) e Normalized Power™ (NP) são marcas comerciais da Peakware, LLC. STRAVA e Strava™ são marcas comerciais da Strava, Inc. Wi-Fi® é uma marca comercial registrada da Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® é uma marca comercial registrada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos da América e em outros países. Outras marcas registradas e nomes de marcas são dos seus respectivos proprietários.

M/N: A04954

Sumário

Introdução.....	1	Como configurar um segmento para ajustar automaticamente..... 13 Exibindo detalhes do segmento..... 13 Opções do segmento..... 14 Excluindo um segmento..... 14
Introdução.....	1	Treinos intervalados..... 14 Criar um treino intervalado..... 14 Iniciar um treino intervalado..... 14
Visão geral do dispositivo.....	2	Definindo uma meta de treinamento... 15 Corrida anterior..... 15
Visão geral da tela inicial.....	3	Configurando suas zonas de frequência cardíaca..... 15
Visualizar widgets.....	3	Sobre zonas de frequência cardíaca..... 16 Objetivos de treino..... 16
Visualizar informações rápidas.....	4	Treinando em ambientes internos..... 16 Como emparelhar seu rolo de treinamento..... 16
Ícones de status.....	4	Uso do rolo de treinamento em ambiente fechado..... 17 Definindo a resistência..... 17
Utilizar o menu de atalhos.....	6	Definindo a potência de destino... 17
Obtendo sinais de satélite.....	6	
Treino.....	7	
Começando uma etapa de ciclismo.....	7	
Avaliar uma atividade.....	7	
Planos de treinamento.....	8	
Usar planos de treinamento do Garmin Connect.....	8	
Visualizar o calendário de treinamento.....	8	
Treinos.....	8	
Criar um exercício personalizado no Garmin Connect.....	8	
Como seguir um treino do Garmin Connect.....	9	
Treinos sugeridos diariamente.....	9	
Seguir um treino sugerido diariamente.....	9	
Ativar e desativar notificações de treinos sugeridos diariamente.....	9	
Iniciar um treino.....	9	
Parar um treino.....	9	
Excluir treinos.....	10	
Pontuação de execução do treino... 10		
Sensores de cronometragem.....	10	
Criação de sensores de cronometragem.....	11	
Pedalada com sensores de cronometragem.....	11	
Excluir uma série de sensores de cronometragem.....	11	
Segmentos.....	12	
Segmentos do Strava™.....	12	
Como seguir um segmento do Garmin Connect.....	12	
Ativar segmentos.....	12	
Correndo contra um segmento.....	13	
Navegação.....	17	
Locais.....	17	
Marcando seu local.....	18	
Salvando locais do mapa.....	18	
Navegar até um local.....	18	
Navegar de volta ao início.....	19	
Iniciar uma pedalada a partir de uma localização compartilhada.....	19	
Navegar até uma localização compartilhada durante uma pedalada.....	20	
Interromper a navegação.....	20	
Editando locais.....	20	
Excluindo um local.....	20	
Compartilhar uma localização a partir de um mapa utilizando o aplicativo Garmin Connect.....	21	
Relatar um perigo.....	21	
Percursos.....	22	
Criar um percurso no dispositivo.... 22		
Criar um percurso com base em uma pedalada recente..... 22		
Como seguir um percurso do Garmin Connect.....	23	
Dicas para percorrer um percurso ... 23		

Exibindo detalhes do percurso.....	23	Sobre o Training Effect.....	36
Exibindo um percurso no mapa....	24	Tempo de recuperação.....	36
Opções de percurso.....	24	Exibir seu tempo de recuperação	37
Recalcular um percurso.....	24	Obtendo estimativa de FTP	37
Parando um percurso.....	24	Calculando a FTP automaticamente	38
Excluindo um percurso.....	24	Visualizar sua curva de potência.....	38
Rotas Trailforks	24	Sincronização medições de atividades e de desempenho	38
ForkSight.....	25	Desativação das notificações de desempenho.....	38
Usar o ClimbPro.....	26	Visualizar sua idade de condicionamento físico.....	39
Categorias de escalada.....	27	Exibir minutos de intensidade.....	39
Configurações de mapa.....	27	Recordes pessoais	39
Configurações de aparência do mapa.....	27	Visualizando seus recordes pessoais	39
Alterar a orientação do mapa.....	28	Revertendo um registro pessoal.....	39
Personalizando os ícones do mapa.....	28	Excluindo um registro pessoal.....	39
Configurações de rotas.....	28		
Selecionando uma atividade para o cálculo de rota.....	28		
Histórico.....	28	Sensores sem fio.....	40
Visualizando percursos.....	29	Emparelhar seus sensores sem fio.....	42
Visualizando seu tempo em cada zona de treinamento.....	29	Instalando o sensor de velocidade.....	42
Excluindo um percurso	29	Instalando o sensor de cadência.....	43
Visualizando totais de dados	29	Sobre os sensores de velocidade e cadência	43
Excluir totais de dados.....	30	Média de dados de cadência ou potência	43
Registro de dados	30	Treinando com medidores de potência	43
Gerenciamento de dados	30	Configurando zonas de potência.....	44
Conectar o dispositivo ao computador.....	30	Calibrando seu medidor de potência	44
Transferindo arquivos para seu dispositivo	30	Potência com base no pedal.....	44
Excluindo arquivos	31	Dinâmicas de ciclismo	44
Minhas estatísticas.....	31	Usando as dinâmicas de ciclismo	45
Medições de desempenho	31	Dados de fase de potência	45
Sobre estimativas de VO2 máximo ..	31	Equilíbrio do centro da plataforma	45
Obtendo seu VO2 máximo estimado	32	Personalizar recursos de dinâmica de ciclismo	45
Visualização do seu VO2 máximo estimado	33	Atualizar o software do sistema Rally usando o computador para bicicletas Edge	46
Dicas para estimativas de VO2 máximo para ciclismo	34	Duração da bateria do sensor sem fio	46
Aclimatação de desempenho de calor e altitude	34		
Carga aguda	34		
Visualizar carga aguda	35		

Percepção situacional.....	46	Bloquear mensagens de espectadores	58
Usar os controles da câmera Varia..	47	Configurando o alarme da bicicleta.....	58
Comutadores eletrônicos.....	47	Ouvir música.....	59
Treino com eBike	47	Garmin Share.....	59
Ver detalhes do sensor da eBike.....	48	Compartilhamento de dados com o Garmin Share.....	59
Controle remoto da inReach.....	48	Receber dados com o Garmin Share.....	60
Usando o inReach remoto.....	48	Configurações de compartilhamento Garmin.....	60
Recursos conectados.....	48	Aplicativos de telefone e de computador.....	60
Emparelhando o telefone.....	49	Garmin Connect.....	60
Recursos conectados via Bluetooth....	49	Usar o aplicativo Garmin Connect.....	61
Recursos de monitoramento e segurança.....	50	Atualizar o software usando o app Garmin Connect.....	61
Detecção de incidente.....	50	Status de treinamento unificado.....	61
Ligar e desligar a detecção de incidente.....	50	Enviando seu trajeto para Garmin Connect.....	61
Assistência.....	51	Usar o Garmin Connect em seu computador.....	61
Solicitar assistência.....	51	Atualização de software usando o Garmin Express.....	62
Adicionar contatos de emergência.....	51	Assinatura Garmin Connect+	62
Visualizando seus contatos de emergência.....	51	Recursos para download do Connect IQ.....	62
Cancelando uma mensagem automática.....	51	Download de recursos do Connect IQ.....	62
Enviando uma atualização de status após um incidente.....	52	Download de recursos do Connect IQ utilizando o computador.....	62
LiveTrack.....	52		
Ativar o LiveTrack.....	52		
Iniciar uma sessão do GroupTrack.....	52		
GroupRide.....	53		
Iniciar uma sessão do GroupRide.....	54		
Entrar em uma sessão do GroupRide.....	55		
Envio de mensagem no GroupRide.....	56	Personalizar seu dispositivo.....	63
Status do mapa do GroupRide..	56	Perfis	63
Saída de uma sessão do GroupRide.....	57	Perfis de atividade de ciclismo	63
Dicas para sessões do GroupRide.....	57	Configurando seu perfil de usuário..	63
Compartilhamento de eventos ao vivo	57	Configurações de gênero.....	64
Ativar o compartilhamento de eventos ao vivo.....	58	Configurações de treinamento	64
Mensagens de espectadores.....	58	Atualizando seu perfil de atividade..	65

Como editar uma tela de dados.....	66	Liberando o Edge	76
Como reorganizar telas de dados....	66	Instalação do suporte superior com um parafuso.....	77
Configurações de alertas e avisos... Configurando alertas de intervalo.....	67	Instalação do suporte superior com uma correia.....	78
Definir alertas recorrentes.....	68	Conexão de um cordão.....	81
Configurar alertas inteligentes de alimentação e hidratação.....	68	Cuidados com o dispositivo.....	81
Auto Lap.....	68	Limpar o dispositivo.....	81
Marcando voltas por posição.....	68	Limpar a porta USB	81
Marcar voltas por distância.....	69	Atualizações do produto.....	82
Marcação de voltas por tempo....	69	Atualizar o software usando o app Garmin Connect.....	82
Personalizar a mensagem de volta.....	69	Atualização de software usando o Garmin Express.....	82
Usando o descanso automático.....	69	Especificações.....	82
Usando o Auto Pause.....	70	Visualizar informações de conformidade e regulamentação do rótulo eletrônico.....	83
Usar rolagem automática.....	70		
Iniciando o timer automaticamente.....	70	Solução de problemas.....	83
Bloquear e desbloquear o computador para bicicletas	70	Redefinição do computador para bicicletas Edge.....	83
Alterando a configuração do satélite.....	71	Como restaurar as configurações-padrão	83
Configurações do telefone.....	71	Limpeza de dados do usuário e configurações	83
Configurações do sistema.....	71	Sair do modo de demonstração	83
Configurações do visor.....	71	Maximizar a duração da bateria	83
Utilizando a luz de fundo.....	72	Ativar o modo de economia de bateria	84
Personalizar as informações rápidas.....	72	Melhorar a recepção do satélite de GPS	84
Personalizar o loop de widgets.....	72	Definindo a sua elevação	84
Configurações do registro de dados.....	72	Calibrando o altímetro barométrico	84
Gravação de dados em 5 Hz.....	73	Calibrando a bússola.....	84
Definindo as unidades de medida....	73	Leituras de temperatura	85
Ligando e desligando os toques do dispositivo.....	73	Meu telefone não se conecta ao dispositivo	85
Alterando o idioma do dispositivo... Fusos horários	73	Meu dispositivo está com o idioma errado	85
Como configurar o modo Monitor estendido.....	74	Peças de reposição	85
Saída do modo de monitor estendido.....	74	Como obter mais informações	85
Informações sobre o dispositivo.....	74	Apêndice.....	86
Carregar o dispositivo	74	Campos de dados	86
Sobre a bateria.....	75	Classificações padrão do VO2 máximo	96
Instalar o suporte em bicicleta de montanha.....	75	Classificações FTP	96

Cálculos da zona de frequência cardíaca.....	97
Tamanho da roda e circunferência.....	97

Introdução

ATENÇÃO

Consulte o guia *Informações importantes sobre segurança e sobre o produto* na caixa do produto para obter mais detalhes sobre avisos e outras informações importantes.

O dispositivo pode melhorar o conhecimento situacional. Ele não substitui a atenção e bom senso do ciclista. Esteja sempre atento ao ambiente ao seu redor e use a bicicleta de maneira segura. Caso contrário, poderá resultar em lesões graves ou morte.


Consulte sempre seu médico antes de começar ou modificar o programa de exercícios.

Introdução

Ao usar seu computador para bicicletas Edge MTB pela primeira vez, execute os seguintes procedimentos para configurá-lo e conhecer as principais funcionalidades.

- 1 Carregue o computador para bicicletas ([Carregar o dispositivo](#), página 74).
- 2 Instale o computador para bicicletas usando o suporte para mountain bike ([Instalar o suporte em bicicleta de montanha](#), página 75) ou o suporte superior ([Instalação do suporte superior com um parafuso](#), página 77, [Instalação do suporte superior com uma correia](#), página 78).
- 3 Ligue o computador para bicicletas ([Visão geral do dispositivo](#), página 2).
- 4 Siga as instruções na tela para concluir a configuração inicial.
Durante a configuração inicial, você pode emparelhar seu telefone com seu computador para bicicletas para receber notificações, sincronizar atividades e muito mais ([Emparelhando o telefone](#), página 49).
- 5 Verifique se há atualizações de software ([Configurações do sistema](#), página 71).
Para obter a melhor experiência, mantenha o software do seu computador para bicicletas atualizado. As atualizações de software fornecem mudanças e melhorias para as funções, a segurança e a privacidade.
- 6 Localize os satélites ([Obtendo sinais de satélite](#), página 6).
- 7 Comece o percurso ([Começando uma etapa de ciclismo](#), página 7).
- 8 Carregue sua pedalada em sua conta Garmin Connect™ ([Enviando seu trajeto para Garmin Connect](#), página 61).

Visão geral do dispositivo



	Pressione para entrar no modo de suspensão e ativar o dispositivo. Segure para ligar e desligar o dispositivo.
	Pressione para percorrer telas de dados, opções e configurações. Na tela inicial, pressione para visualizar os widgets.
	Selecione para percorrer telas de dados, opções e configurações. Na tela inicial, pressione para visualizar os mini widgets.
	Pressione para marcar uma nova volta.
	Pressione-o para iniciar e parar o temporizador de atividade.
	Pressione para retornar à tela anterior.
	Na tela inicial, mantenha pressionado para visualizar o menu principal. Pressione para escolher uma opção, abrir um menu de atalho ou confirmar uma mensagem (Utilizar o menu de atalhos, página 6).

Visão geral da tela inicial


Na tela inicial, é possível obter acesso rápido a todos os recursos do computador para bicicletas Edge.

	Status da bateria
	Intensidade do sinal de GPS
	Status do Bluetooth®
	Selecione para começar um percurso. Use as setas para alterar seu perfil de ciclismo.
Dynamic Area	Selecione para visualizar suas pedaladas e totais anteriores, treinos diários sugeridos, atualizações de status de treinamento, além de percursos e treinos criados recentemente.
Menu	Selecione para acessar os recursos conectados, recordes pessoais, contatos e configurações. Selecione para acessar seus aplicativos Connect IQ™, widgets e campos de dados.
Navegação	Selecione para navegar no mapa, marcar um local, pesquisar locais e criar ou navegar por um percurso.
Treino	Selecione para acessar seus segmentos, seus treinos e outras opções de treinamento.

Visualizar widgets

O dispositivo vem com diversos widgets e outros recursos disponíveis mediante emparelhamento do dispositivo com um smartphone ou com outro dispositivo compatível.

- 1 Na tela inicial, pressione até que o widget de status seja exibido.



O ícone intermitente significa que o dispositivo está procurando sinal. Um ícone sólido significa que o sinal foi encontrado ou sensor está conectado. Você pode selecionar qualquer ícone para alterar as configurações.


- 2 Selecione ou para visualizar mais widgets.

Na próxima vez que você visualizar os widgets, o último widget visualizado será exibido.

Visualizar informações rápidas

Os mini Widgets dão acesso rápido a dados de saúde, informações de atividade, sensores integrados e muito mais.

- Na tela inicial, pressione ▼.



O dispositivo percorre os mini widgets ([Visão geral do dispositivo](#), página 2).

- Selecione um mini widget ① para visualizar mais informações.
- Selecione **Editar** para personalizar os mini widgets ([Personalizar as informações rápidas](#), página 72).

Ícones de status


Um ícone sólido significa que o sinal foi encontrado ou sensor está conectado.

	Status do GPS
	Status do Bluetooth
	Sincronização em progresso
	Status do LiveTrack
	Status do GroupTrack
	Status da frequência cardíaca
	Status do sensor de cadência e velocidade
	Status dos faróis da bicicleta
	Status do radar da bicicleta
	Status do medidor de potência
	Estado remoto de inReach®
	Status do modo de exibição estendida
	Status do câmbio eletrônico
	Status do sensor tempe™
	Status do rolo de treinamento inteligente
	Status da câmera VIRB®

Utilizar o menu de atalhos

Os menus de atalho permitem-lhe aceder rapidamente a funcionalidades ou executar funções, tais como adicionar um sensor ou perfil de atividade, ou iniciar uma viagem a partir de um mapa.

- Quando a bandeja de menus ① for exibida na tela, pressione ou segure ⏮ para exibir o menu de atalho.



- Quando a bandeja de menus estiver pressione ⏮ .
- Quando a bandeja de menus for mantenha pressionado ⏮ .

Obtendo sinais de satélite

O dispositivo deve ter uma visão limpa do céu para captar os sinais de satélite. A hora e a data são definidas automaticamente de acordo com a posição do GPS.

DICA: para obter mais informações sobre o GPS, acesse garmin.com/aboutGPS.

- 1 Dirija-se a uma área aberta.
A parte da frente do dispositivo deve estar voltada para cima.
- 2 Aguarde enquanto o dispositivo localiza satélites.
Poderá levar de 30 a 60 segundos para localizar os sinais do satélite.

Treino

Começando uma etapa de ciclismo

Caso seu dispositivo tenha sido fornecido com um sensor sem fio, eles já estão emparelhados e podem ser ativados durante a configuração inicial.

- 1 Mantenha  pressionado para ativar o dispositivo.
- 2 Vá para fora e espere enquanto o dispositivo localiza os satélites.
As barras de satélites se tornam verdes quando o serviço estiver pronto.
- 3 Na tela inicial, pressione .
- 4 Selecione um perfil de atividade.
- 5 Pressione  para iniciar o temporizador de atividade.



OBSERVAÇÃO: o histórico será gravado apenas enquanto o temporizador de atividade estiver funcionando.

- 6 Pressione  ou  para ver visores de dados adicionais.
 - 7 Se necessário, pressione  para ver opções de menu, como sensores de cronometragem, percursos e widgets.
 - 8 Selecione  para parar o temporizador de atividade.
- DICA:** antes de salvar esta pedalada e compartilhá-la em sua conta Garmin Connect, você pode selecionar  > **Tipo de percurso** para alterar o tipo de pedalada. A precisão dos dados de tipo de percurso é importante para criar percursos de fácil acesso para o ciclismo.
- 9 Selecione **Salvar**.

Avaliar uma atividade

Você pode personalizar a configuração de autoavaliação para seus perfis de atividades ([Configurações de treinamento, página 64](#)).

- 1 Após concluir uma atividade, selecione **Salvar**.
 - 2 Selecione  ou  para escolher um número que corresponda à sua percepção de esforço.
- OBSERVAÇÃO:** você pode selecionar  para pular a autoavaliação.
- 3 Selecione como você se sentiu durante a atividade.
 - 4 Selecione .

Você pode visualizar avaliações no app Garmin Connect.

Planos de treinamento

Você pode configurar um plano de treino em sua conta do Garmin Connect e enviar os treinos do plano para o seu dispositivo. Todos os treinos programados enviados para o dispositivo aparecem no calendário de treinamento.

Usar planos de treinamento do Garmin Connect

Antes de baixar e usar um plano de treino, é necessário ter uma conta Garmin Connect e emparelhar seu relógio Garmin® ou computador para bicicletas com um telefone compatível ([Garmin Connect, página 60](#)).

- 1 No app Garmin Connect, selecione •••.
- 2 Selecione **Treinam. e Planej.** > **Planos Garmin Coach**.
- 3 Selecione e programe um plano de treinamento.
- 4 Siga as instruções na tela.
- 5 Revise o plano de treinamento em seu calendário.

Visualizar o calendário de treinamento

Ao selecionar um dia no calendário de treinamento, você pode visualizar ou iniciar o treino. Você também pode ver percursos salvos.

- 1 Selecione **Treino**.
- 2 Selecione o calendário ou os dias da semana.
- 3 Selecione um dia para visualizar um treino programado ou um percurso salvo.

Treinos

Você pode criar treinos personalizados que incluem metas para cada etapa e para diferentes distâncias, tempos e calorias. Você pode criar treinos utilizando o Garmin Connect e transferir para o seu dispositivo. Também é possível criar e salvar um treino diretamente no seu dispositivo.

Você pode programar treinos utilizando o Garmin Connect. Você pode planejar treinos com antecedência e salvá-los em seu dispositivo.

Criar um exercício personalizado no Garmin Connect

Antes de criar um exercício no app Garmin Connect, você deve ter uma Garmin Connect conta ([Garmin Connect, página 60](#)).

- 1 No app Garmin Connect, selecione •••.
- 2 Selecione **Treinam. e Planej.** > **Exercícios** > **Criar um exercício**.
- 3 Selecione uma atividade.
- 4 Crie seu exercício personalizado.
- 5 Selecione **Salvar**.
- 6 Digite um nome para o exercício e selecione **Salvar**.

O novo exercício é exibido em sua lista de exercícios.

OBSERVAÇÃO: você pode enviar esse exercício para o seu dispositivo ([Como seguir um treino do Garmin Connect, página 9](#)).

Como seguir um treino do Garmin Connect

Para baixar um treino do Garmin Connect, você deve ter uma conta Garmin Connect ([Garmin Connect, página 60](#)).

1 Selecione uma opção:

- Abra o app Garmin Connect e selecione .
- Acesse [connect.garmin.com](#).

2 Selecione **Treinam. e Planej.** > **Exercícios**.

3 Encontre um treino ou crie e salve um novo treino.

4 Selecione ou **Enviar para dispositivo**.

5 Siga as instruções na tela.

Treinos sugeridos diariamente

Os treinos sugeridos diariamente são recomendados com base nas atividades anteriores salvas na sua conta do Garmin Connect. Quando você está treinando para uma corrida, seus treinos sugeridos diariamente aparecem no seu calendário de treinamento ([Visualizar o calendário de treinamento, página 8](#)) e se adaptam à próxima corrida.

OBSERVAÇÃO: você deve pedalar com potência e frequência cardíaca durante uma semana para receber recomendações de treino.

Seguir um treino sugerido diariamente

Você deve pedalar com potência e frequência cardíaca durante uma semana para receber recomendações de treino.

1 Selecione **Treino > Exercícios > Treino sugerido diariamente**.

2 Selecione **Iniciar**.

Ativar e desativar notificações de treinos sugeridos diariamente

1 Selecione **Treino > Exercícios > Treino sugerido diariamente >** .

2 Selecione **Mostrar na tela inicial**.

Iniciar um treino

Antes de iniciar um treino, você deve baixar um treino da sua conta Garmin Connect ([Como seguir um treino do Garmin Connect, página 9](#)).

1 Selecione **Treino > Exercícios**.

2 Selecione um treino.

3 Selecione **Iniciar**.

4 Selecione para iniciar o temporizador.

DICA: enquanto o temporizador estiver em execução, mantenha pressionado para visualizar antecipadamente a próxima etapa do treino.

Após iniciar um treino, o dispositivo exibe cada uma de suas etapas, o objetivo (se houver) e os dados atuais do treino.

Parar um treino

- A qualquer momento, pressione para encerrar uma etapa do treino e começar a próxima.
- Na tela do treino, pressione e escolha uma opção:
 - Selecione para pausar a etapa atual do treino.
 - Selecione para encerrar uma etapa do treino e repetir a etapa anterior.
 - Selecione para concluir uma etapa do treino e iniciar a próxima.
- A qualquer momento, pressione para interromper o temporizador de atividade.
- A qualquer momento, pressione e selecione **Parar treino >** para encerrar o treino.

Excluir treinos

- 1 Selecione Treino > Exercícios >  > Excluir múltiplos.
- 2 Selecione um ou mais treinos.
- 3 Selecione .

Pontuação de execução do treino

Depois de concluir um treino, o dispositivo exibe sua pontuação de execução com base na precisão com que você o concluiu. As etapas de exercício ativo têm a maior prioridade, avaliando a proximidade do seu nível de esforço com a meta da etapa, além de verificar se todas as etapas foram concluídas. As etapas de aquecimento e recuperação têm menor impacto na pontuação. A etapa de relaxamento não afeta sua pontuação de execução do treino.

OBSERVAÇÃO: a pontuação de execução do treino aparece apenas para treinos com metas de frequência cardíaca, velocidade, ritmo ou potência.

	Boa, 67 a 100%
	Média, 34 a 66%
	Baixa, 0 a 33%

Sensores de cronometragem

ATENÇÃO

Mantenha a pedalada sob controle ao usar o recurso Sensores de cronometragem. Deixar de conduzir a bicicleta de forma segura e responsável pode resultar em ferimentos ou danos materiais.

Quando conectado a um sinal de satélite GPS, você pode usar seu Edge computador para bicicletas para criar uma série de sensores de cronometragem, utilizando locais ao longo de uma rota para registrar tempos parciais em várias passagens pelos sensores virtuais. Cada passagem pelo sensor de cronometragem é conhecida como run. Durante a pedalada, o computador para bicicletas registra um tempo parcial ao passar por um sensor e indica se o tempo foi mais rápido ou mais lento que o tempo da run mais rápida na mesma pedalada.



Após a pedalada, o computador para bicicletas resume os tempos parciais para mostrar a melhor run entre cada sensor.

Na sua conta Garmin Connect, é possível visualizar uma análise detalhada pós-pedalada de todas as runs registradas entre os sensores.

Criação de sensores de cronometragem

Antes de criar os sensores de cronometragem, você deve adquirir sinais de satélite e estar fisicamente no local onde deseja configurar seu sensor ([Obtendo sinais de satélite, página 6](#)).

Além do sensor inicial, você pode criar até 10 sensores de cronometragem em cada série.

1 Selecione **Treino > Sensores de cronometragem > Criar série de sensores de cronometragem**.

2 Selecione **Caminhando ou Pedalando** para definir como criar os sensores.

Se estiver caminhando, siga as instruções exibidas na tela para calibrar a bússola.

3 Mantenha  pressionado.

4 Aponte a seta na tela na direção da viagem e selecione .

5 Repita as etapas 2 e 3 para configurar todos os sensores da série.

DICA: pressione  para fazer panorâmica e ampliar o mapa.

6 Pressione .

7 Selecione uma opção:

- Selezione **Excluir último sensor** para excluir o portão colocado anteriormente.

- Selezione **Salvar série** para concluir a criação dos sensores e salvar a série atual.

DICA: siga as instruções na tela para nomear a série de sensores.

- Selezione **Sair e descartar séries** para excluir todos os sensores criados para esta série.

- Selezione **Continuar criando sensores** para retornar ao mapa e criar sensores adicionais na série.

Pedalada com sensores de cronometragem


Antes de pedalar por uma série de sensores de cronometragem, você deve criá-los ([Criação de sensores de cronometragem, página 11](#)).

1 Selecione **Treino > Sensores de cronometragem**.

2 Selecione uma série de sensores de cronometragem.

3 Selecione **Revisar sensores** para pré-visualizar os portões (opcional).

4 Selecione **Iniciar**.



Excluir uma série de sensores de cronometragem

1 Selecione **Treino > Sensores de cronometragem >  > Excluir**.

2 Selecione uma série de sensores de cronometragem.

3 Selecione  > .

Segmentos

Percorrendo um segmento: você pode enviar segmentos de sua conta Garmin Connect para seu dispositivo.

Depois que um segmento é salvo em seu dispositivo, você poderá percorrer esse segmento.

OBSERVAÇÃO: ao fazer download de um percurso de sua conta Garmin Connect, todos os segmentos no percurso serão baixados automaticamente.

Correndo um segmento: você pode correr um segmento, tentando alcançar ou ultrapassar seu registro pessoal ou outros ciclistas que percorreram o segmento.

Segmentos do Strava™

É possível fazer download dos segmentos do Strava para seu dispositivo Edge MTB. Percorra os segmentos do Strava para comparar seu desempenho com relação ao desempenho em percursos anteriores, ao desempenho de seus amigos e ao desempenho de profissionais que já percorreram o mesmo segmento.

Para inscrever-se para uma associação do Strava, acesse o menu de segmentos em sua conta Garmin Connect. Para obter mais informações, acesse www.strava.com.

As informações contidas neste manual aplicam-se aos segmentos do Garmin Connect e aos segmentos do Strava.

Como seguir um segmento do Garmin Connect

Antes de poder baixar e seguir um segmento do Garmin Connect, você deve ter uma conta do Garmin Connect ([Garmin Connect, página 60](#)).

OBSERVAÇÃO: se você estiver usando segmentos do Strava, seus segmentos favoritos serão transferidos automaticamente para o seu dispositivo quando conectado ao app Garmin Connect ou ao seu computador.

1 Selecione uma opção:

- Abra o app Garmin Connect.
- Acesse [connect.garmin.com](#).

2 Crie um novo segmento ou selecione um segmento existente.

3 Selecione  ou **Enviar para dispositivo**.

4 Siga as instruções na tela.

5 No dispositivo Edge, selecione  para iniciar o temporizador de atividade e vá dar uma volta.

Quando seu caminho cruza um segmento habilitado, você pode correr contra o segmento.

Ativar segmentos

Você pode escolher quais segmentos atualmente carregados no dispositivo serão ativados.

1 Selecione **Treino > Segmentos >  > Ativar/desativar > Editar múltiplos**.

2 Selecione os segmentos a ativar.

Correndo contra um segmento

Os segmentos são percursos de corrida virtual. Você pode correr contra um segmento e comparar o seu desempenho com atividades passadas, com o desempenho de outras pessoas, conexões na sua conta do Garmin Connect, ou outros membros da comunidade de ciclistas. Você pode carregar seus dados de atividade para sua conta do Garmin Connect para ver a posição do seu segmento.


OBSERVAÇÃO: se a sua conta do Garmin Connect e do Strava estiverem vinculadas, sua atividade é automaticamente enviada para sua conta do Strava, para que você possa ver a posição do segmento.

- 1 Selecione ► para iniciar o temporizador de atividade e comece sua pedalada.

Quando seu caminho cruza um segmento habilitado, você pode correr contra o segmento.

- 2 Inicie a corrida contra o segmento.

A tela de dados do segmento é exibida automaticamente.



- 3 Se necessário, pressione : para alterar seu objetivo durante a corrida.

Você pode correr contra o líder do segmento, seu desempenho com atividades passadas ou outras pessoas (se aplicável). O objetivo se ajusta automaticamente com base em seu desempenho atual.

Uma mensagem aparecerá quando o segmento estiver concluído.

Como configurar um segmento para ajustar automaticamente

Você pode configurar o seu dispositivo para ajustar automaticamente a meta de tempo de corrida de um segmento com base no seu desempenho durante o segmento.

OBSERVAÇÃO: essa configuração é ativada por padrão para todos os segmentos.

Selecione Treino > Segmentos > : > Seleção automática de esforço > Ligado

Exibindo detalhes do segmento

- 1 Selecione Treino > Segmentos.

- 2 Selecione um segmento.

- 3 Selecione uma opção:

- Selecione **Mapa** para exibir o segmento no mapa.
- Selecione **Elevação** para exibir um plano de elevação do segmento.
- Selecione **Tabela de classificação** para exibir os tempos e as velocidades médias do líder do segmento, do líder do grupo ou desafiador, seu melhor tempo pessoal e a velocidade média, e outras pessoas (se aplicável).

DICA: você pode selecionar uma entrada da tabela de classificação para alterar o seu objetivo de corrida do segmento.

- Selecione **Ativar** para ativar corridas e avisos que alertam sobre a aproximação de segmentos.

Opções do segmento

Selecione Treino > Segmentos > .

Orientação de curva: ativa ou desativa avisos sobre curvas.

Seleção automática de esforço: ativa ou desativa o ajuste automático do objetivo com base no seu desempenho atual.

Localizar: permite pesquisar segmentos salvos por nome.

Ativar/desativar: ativa ou desativa os segmentos atualmente carregados no dispositivo.

Prioridade do Líder padrão: permite selecionar a ordem das metas do objetivo durante a corrida de um segmento.

Excluir: permite excluir do dispositivo todos os segmentos salvos ou vários deles.

Excluindo um segmento

1 Selecione Treino > Segmentos.

2 Selecione um segmento.

3 Selecione  > .

Treinos intervalados

Você pode criar treinos intervalados com base na distância ou no tempo. O dispositivo guarda o seu treino intervalado personalizado até que você crie outro. Você pode usar intervalos abertos quando estiver pedalando por uma distância conhecida. Ao selecionar , o dispositivo registra um intervalo e segue para um intervalo de descanso.

Criar um treino intervalado

O seu computador para bicicletas Edge MTB vem pré-carregado com um treino intervalado padrão que você pode personalizar para criar o seu próprio treino intervalado.

1 Selecione Treino > Exercícios >  > Intervalos > Tipo de meta.

2 Selecione uma opção.

DICA: você pode criar um intervalo aberto definindo o tipo para Aberto.

3 Se necessário, insira um valor alto e baixo para o intervalo.

4 Selecione Duração, insira um intervalo de tempo e selecione .

5 Selecione .

6 Selecione Descanso > Tipo de meta.

7 Selecione uma opção.

8 Se necessário, insira um valor alto e baixo para o intervalo de descanso.

9 Selecione Duração, insira um tempo para o intervalo de descanso e selecione .

10 Selecione .

11 Selecione uma ou mais opções:

- Para editar o número de repetições, selecione Repetir.
- Para adicionar um aquecimento aberto ao seu treino, selecione Aquecimento.
- Para adicionar um relaxamento aberto ao seu treino, selecione Desaquecimento.

Iniciar um treino intervalado

1 Selecione Treino > Exercícios > Intervalos > Realizar treino.

2 Selecione  para iniciar o temporizador de atividade.

3 Quando o treino intervalado incluir um aquecimento, pressione  para começar o primeiro intervalo.

4 Siga as instruções na tela.

Ao concluir todos os intervalos, uma mensagem será exibida.

Definindo uma meta de treinamento

O recurso de meta de treinamento funciona com o recurso Virtual Partner® para que você possa treinar com um objetivo de distância, um objetivo de distância e tempo ou um objetivo de distância e velocidade definido. Durante sua atividade de treinamento, o dispositivo lhe dá feedback em tempo real sobre o quanto falta para você atingir sua meta de treinamento.

1 Selecione **Treino > Definir uma meta**.

2 Selecione uma opção:

- Selecione **Apenas distância** para escolher uma distância predefinida ou digitar uma distância personalizada.
- Selecione **Distância e tempo** para escolher uma meta de distância e tempo.
- Selecione **Distância e velocidade** para escolher uma meta de distância e velocidade.

A tela da meta de treinamento será exibida indicando o tempo de término estimado. O tempo de término estimado é baseado no seu desempenho atual e no tempo restante.

3 Selecione ✓.

4 Selecione ► para iniciar o temporizador de atividade.

5 Depois de concluir sua atividade, pressione ► e selecione **Salvar**.

Corrida anterior

Você pode correr de acordo com uma atividade gravada anteriormente ou um percurso salvo.

1 Selecione **Treino > Correr uma atividade**.

2 Selecione uma opção:

- Selecione **Correr uma atividade**.
- Selecione **Percursos salvos**.

3 Selecione a atividade ou o percurso.

4 Selecione **Iniciar**.

5 Selecione ► para iniciar o temporizador de atividade.

Configurando suas zonas de frequência cardíaca

O dispositivo utiliza as informações do seu perfil de usuário da configuração inicial para determinar suas zonas de frequência cardíaca. Você pode ajustar manualmente as zonas de frequência cardíaca de acordo com os seus objetivos de condicionamento (*Objetivos de treino, página 16*) Para dados de calorias mais exatos durante a atividade, defina a sua frequência cardíaca máxima, frequência cardíaca em repouso e zonas de frequência cardíaca.

1 Selecione ≡ > **Minhas estatísticas > Zonas de treinamento > Zonas de frequência cardíaca**.

2 Insira os valores da sua frequência cardíaca máxima, de limiar de lactato e em repouso.

Você pode usar o recurso de detecção automática para detectar automaticamente sua frequência cardíaca durante uma atividade. Os valores da zona são atualizados automaticamente, mas você também pode editar cada valor manualmente.

3 Selecione **Com base em:**.

4 Selecione uma opção:

- Selecione **BPM** para exibir e editar as zonas em batimentos por minuto.
- Selecione **% Max.** para visualizar e editar as zonas como uma porcentagem de sua frequência cardíaca máxima.
- Selecione **% HRR** para visualizar e editar as zonas como uma porcentagem da sua reserva de frequência cardíaca (frequência cardíaca máxima menos a frequência cardíaca de descanso).
- Selecione **%LTHR** para visualizar e editar as zonas como uma porcentagem de sua frequência cardíaca de limite de lactato.

Sobre zonas de frequência cardíaca

Muitos atletas utilizam zonas de frequência cardíaca para medir e aumentar sua força cardiovascular e melhorar seu nível de treino. A zona de frequência cardíaca é um intervalo definido de batimentos cardíacos por minuto. As cinco zonas de frequência cardíaca são numeradas de 1 a 5 de acordo com o aumento da intensidade. Geralmente, as zonas de frequência cardíaca são calculadas com base na porcentagem de sua frequência cardíaca máxima.

Objetivos de treino

Conhecer suas zonas de frequência cardíaca pode ajudar você a mensurar e melhorar seu treino entendendo e aplicando esses princípios.

- Sua frequência cardíaca é uma boa medida de intensidade do exercício.
- Treinar em certas zonas de frequência cardíaca pode ajudar você a melhorar sua capacidade cardiovascular e força.

Se você sabe qual é sua frequência cardíaca máxima, pode usar a tabela ([Cálculos da zona de frequência cardíaca, página 97](#)) para determinar a melhor zona de frequência cardíaca para seus objetivos de treino.

Se você não sabe sua frequência cardíaca máxima, use uma das calculadoras disponíveis na Internet. Algumas academias e clínicas podem fornecer um teste que mede a frequência cardíaca máxima. A frequência cardíaca mínima padrão é 220 menos sua idade.

Treinando em ambientes internos

O dispositivo inclui um perfil de atividade em ambiente interno, onde o GPS está desligado. Quando o GPS estiver desativado, a velocidade e a distância só estarão disponíveis se você tiver um sensor compatível ou o treinador para ambientes internos que envie dados de velocidade e distância para o dispositivo.

Como emparelhar seu rolo de treinamento

- 1 Coloque o computador para bicicletas Edge a uma distância de até 3 m (10 pés) do rolo de treinamento.
- 2 Selecione o perfil de ciclismo indoor.
- 3 No rolo de treinamento, comece a pedalar ou pressione o botão de emparelhamento.
Para obter mais informações, consulte o manual do proprietário do seu rolo de treino.
- 4 No computador para bicicleta Edge, uma mensagem é exibida.
OBSERVAÇÃO: caso não veja a mensagem, selecione  > **Sensores** > **Adicionar sensor**.
- 5 Siga as instruções na tela.

Quando o rolo de treinamento estiver emparelhado com o computador para bicicletas Edge usando a tecnologia ANT+®, ele será exibido como um sensor conectado. Você pode personalizar seus campos de dados para exibir dados do sensor.

Uso do rolo de treinamento em ambiente fechado

Para poder usar um rolo de treinamento compatível, você deve emparelhar o acessório com o seu dispositivo usando a tecnologia ANT+ ([Como emparelhar seu rolo de treinamento, página 16](#)).

Nem todos os recursos e configurações estão disponíveis para todos os rolos de treino. Para obter mais informações, consulte o manual do proprietário do seu rolo de treino.

Você pode usar o dispositivo com um rolo de treinamento para simular a resistência ao seguir um percurso, uma atividade ou um treino. Ao usar um rolo de treinamento em ambiente fechado, o GPS será desativado automaticamente.

1 Selecione **Treino > Treinador em ambientes internos**.

2 Selecione uma opção:

- Selecione **Treino livre** para ajustar manualmente o nível de resistência.
- Selecione **Seguir um percurso** para seguir um percurso salvo ([Percursos, página 22](#)).
- Selecione **Seguir uma atividade** para seguir uma atividade salva ([Começando uma etapa de ciclismo, página 7](#)).
- Selecione **Seguir um treino** para seguir um treino salvo ([Treinos, página 8](#)).
- Se disponível, selecione **Definir grau**, **Definir resistência** ou **Definir potência de objetivo** e personalize a pedalada.

OBSERVAÇÃO: a resistência do rolo de treinamento muda de acordo com as informações do percurso ou da pedalada.

3 Selecione um percurso, uma atividade ou um treino.

4 Selecione **Iniciar**.

5 Selecione  para iniciar o temporizador de atividade.

Definindo a resistência

1 Selecione **Treino > Treinador em ambientes internos > Definir resistência**.

2 Selecione  ou  para definir a força de resistência aplicada pelo rolo de treinamento.

3 Selecione  para iniciar o temporizador de atividade.

4 Se necessário, selecione  > **Definir resistência** para ajustar a resistência durante a atividade.

Definindo a potência de destino

1 Selecione **Treino > Treinador em ambientes internos > Definir potência de objetivo**.

2 Defina o valor da potência de destino.

3 Selecione um perfil de atividade.

4 Selecione  para iniciar o temporizador de atividade.

A força de resistência aplicada pelo treinador é ajustada para manter uma saída de potência constante com base em sua velocidade.

5 Se necessário, selecione  > **Definir potência de objetivo** para ajustar o objetivo de potência durante a atividade.

Navegação

As configurações e os recursos de navegação também são aplicáveis à navegação de percurso ([Percursos, página 22](#)) and segments ([Segmentos, página 12](#)).

- Locais e procura por lugares ([Locais, página 17](#))
- Planejar um percurso ([Percursos, página 22](#))
- Definições de rota ([Configurações de rotas, página 28](#))
- Configurações de mapa ([Configurações de mapa, página 27](#))

Locais

Você pode gravar e armazenar locais no dispositivo.

Marcando seu local

Antes de marcar um local, você deve localizar satélites.

Se você quiser se lembrar de pontos de referência ou voltar para algum lugar, pode marcar uma localização.

- 1 Dê uma volta.
- 2 Selecione **Navegação** >  > **Marcar local** > .


Salvando locais do mapa

- 1 Selecione **Navegação** > **Pesquisar mapa**.
- 2 Pressione  e  para procurar o local no mapa.
DICA: pressione  para alternar entre as ferramentas de navegação do mapa. As informações do local aparecem no topo do mapa.
- 3 Mantenha pressionado .
- As opções de localização aparecem em uma lista.
- 4 Selecione o local.
- 5 Selecione **Salvar local** > .

Navegar até um local

DICA: você pode usar o widget PESQUISAS DE LOCAIS para inserir informações específicas de busca na tela inicial. Talvez seja preciso adicionar o mini widget à tela inicial ([Personalizar as informações rápidas, página 72](#)).

- 1 Selecione **Navegação**.
- 2 Selecione uma opção:
 - Selecione **Pesquisar mapa** para navegar até um local no mapa.
 - Selecione **Percursos** para navegar usando um percurso salvo ([Percursos, página 22](#)).
 - Selecione **Navegação de trilha de MTB** para acessar uma rede de trilhas para mountain bike.
 - Selecione **Categorias** para navegar até um ponto de interesse, cidade ou ponto no mapa.
 - Selecione **Localizações salvas** para navegar até um local salvo.
 - Selecione **Encontrados recentemente** para navegar até um dos 50 últimos locais encontrados.
 - Selecione  > **Pesquisando próximo:** para restringir a área de pesquisa.
- 3 Selecione um local.
- 4 Selecione **Iniciar**.
- 5 Siga as instruções na tela para prosseguir até o seu destino.



Navegar de volta ao início

A qualquer momento durante seu percurso, você poderá voltar ao ponto inicial.


- 1 Dê uma volta.
- 2 Pressione para visualizar o menu de atalho.
- 3 Selecione **De volta ao início**.
- 4 Selecione **Ao longo da mesma rota ou Rota mais direta**.
- 5 Selecione **Iniciar**.

O dispositivo navega até o ponto de partida do seu percurso.

Iniciar uma pedalada a partir de uma localização compartilhada

Você pode utilizar o aplicativo Garmin Connect para compartilhar uma localização a partir do Apple® Maps para o seu computador para bicicleta Edge e navegar até ela ([Compartilhar uma localização a partir de um mapa utilizando o aplicativo Garmin Connect, página 21](#)).

- 1 Selecione as informações da localização compartilhada na área dinâmica na tela inicial ①.



O computador para bicicletas Edge exibe um mapa com o nome da localização compartilhada.



DICA: a localização é salva no menu **Navegação > Encontrados recentemente**.

- 2 Pressione .
- 3 Siga as instruções na tela para prosseguir até o seu destino.

Navegar até uma localização compartilhada durante uma pedalada


Esse recurso foi concebido para pedaladas utilizando o GPS. Se estiver pedalando com um perfil de atividade Ambiente interno em que a navegação está desativada, selecione ✓ para ignorar a notificação.

DICA: a localização é salva no menu Navegação > Encontrados recentemente.

Você pode receber localizações compartilhadas no seu computador para bicicletas Edge e navegar até elas (*Compartilhar uma localização a partir de um mapa utilizando o aplicativo Garmin Connect, página 21*).

- 1 Inicie uma pedalada (*Começando uma etapa de ciclismo, página 7*).

O computador para bicicleta Edge exibe uma notificação indicando o nome de uma localização compartilhada.



- 2 Selecione ✓ para navegar até a localização compartilhada.
- 3 Siga as instruções na tela para prosseguir até o seu destino.

Interromper a navegação

- 1 Pressione : .
- 2 Selecione Parar navegação > ✓.

Editando locais

- 1 Selecione Navegação > Localizações salvas.
- 2 Selecione um local.
- 3 Selecione Detalhes.
- 4 Selecione Editar.
- 5 Selecione uma opção.
Por exemplo, selecione Alterar elevação para inserir a altitude conhecida do local.
- 6 Insira as novas informações e selecione ✓.

Excluindo um local

- 1 Selecione Navegação > Localizações salvas.
- 2 Selecione um local.
- 3 Selecione Detalhes.
- 4 Selecione Editar > Excluir local > ✓.

Compartilhar uma localização a partir de um mapa utilizando o aplicativo Garmin Connect

AVISO

É sua responsabilidade usar o discernimento ao compartilhar informações de local com outras pessoas. Certifique-se sempre de que você conhece e está familiarizado com a pessoa com quem você compartilha suas informações de localização.

OBSERVAÇÃO: este recurso está disponível somente se o seu dispositivo Garmin compatível com o percurso estiver conectado a um dispositivo iPhone® usando a tecnologia Bluetooth.

Você pode compartilhar informações e dados de localização a partir do Apple Maps para o seu dispositivo Garmin compatível.

1 No Apple Maps, selecione uma localização.

2 Selecione > .

3 Se necessário, no aplicativo Garmin Connect, selecione o dispositivo Garmin.

Uma notificação é exibida no aplicativo Garmin Connect indicando que a localização está agora disponível no seu dispositivo ([Iniciar uma pedalada a partir de uma localização compartilhada, página 19](#)).

Relatar um perigo

⚠ ATENÇÃO

Este recurso permite que os usuários enviem informações sobre perigos potenciais em sua pedalada. Garmin não faz representações sobre a precisão, integridade ou vigência das informações enviadas pelos usuários. Fique atento ao seu entorno e siga as orientações publicadas disponíveis durante sua pedalada. Falta de atenção ao seu entorno pode resultar em danos materiais ou ferimentos pessoais.

A qualquer momento durante a pedalada, você pode relatar um perigo potencial para os ciclistas, como buracos, cães soltos ou árvores caídas. Você também pode confirmar um perigo no computador para bicicletas Edge ou relatar que um perigo que não está mais presente. Os perigos expiram após não serem relatados por um período de tempo.

1 Comece o percurso ([Começando uma etapa de ciclismo, página 7](#)).


2 Na tela do mapa, pressione .

3 Selecione **Relatar perigo**.

4 Selecione o tipo de perigo.

5 Selecione .

O perigo aparece no mapa de navegação e o computador para bicicletas Edge emite um alerta sonoro ([Configurações de alertas e avisos, página 67](#)).



Percursos

ATENÇÃO

Este recurso permite aos usuários baixar rotas criadas por outros usuários. A Garmin não faz representações sobre a segurança, precisão, confiabilidade, integridade ou vigência das rotas criadas por terceiros. Qualquer uso ou dependência das rotas criadas por terceiros se dá por seu próprio risco.

É possível enviar um percurso da sua conta do Garmin Connect para o seu dispositivo. Você poderá navegar pelo percurso em seu dispositivo, após salvá-lo. Você também pode criar um percurso personalizado no seu dispositivo.

Você pode seguir um percurso salvo simplesmente porque é uma boa rota. Por exemplo, você pode salvar e seguir um percurso tranquilo de bicicleta para chegar ao seu trabalho. Você também pode seguir um percurso salvo, tentando alcançar ou ultrapassar os objetivos de desempenho predefinidos.

Criar um percurso no dispositivo

Antes de poder criar um percurso, você precisa ter uma atividade com dados de GPS salva em seu dispositivo.

OBSERVAÇÃO: você também pode criar um percurso no app Garmin Connect ([Como seguir um percurso do Garmin Connect](#), página 23).

- 1 Selecione **Navegação > Percursos > Criar novo**.
- 2 Selecione uma atividade para basear seu percurso.
- 3 Selecione **Salvar como Percurso**.
- 4 Informe um nome para o percurso e selecione .
- 5 Selecione .

O percurso é exibido na lista.

- 6 Selecione o percurso e analise os detalhes.
- 7 Se necessário, selecione  para editar os detalhes do percurso.
Por exemplo, é possível alterar o nome ou a cor do percurso, ou criar uma sessão GroupRide ([Iniciar uma sessão do GroupRide](#), página 54).
- 8 Selecione **Iniciar**.

Criar um percurso com base em uma pedalada recente

Você pode criar um novo percurso a partir de um exercício salvo neste dispositivo Edge .

- 1 Selecione **Histórico > Pedaladas**.
- 2 Selecione uma pedalada.
- 3 Selecione  > **Salvar como percurso**.
- 4 Informe um nome para o percurso e selecione .

Como seguir um percurso do Garmin Connect

Para fazer o download de um percurso do Garmin Connect, é necessário ter uma conta do Garmin Connect ([Garmin Connect, página 60](#)).

1 Selecione uma opção:

- Abra o app Garmin Connect.
- Acesse [connect.garmin.com](#).

2 Crie e salve um novo percurso ou selecione um percurso existente.

3 Selecione uma opção:

- No app Garmin Connect, selecione 
- No site Garmin Connect, selecione **Enviar para dispositivo**.

4 Selecione seu computador para bicicletas Edge.

5 Selecione uma opção:

- Sincronize o dispositivo com o app Garmin Connect.
- Sincronize o dispositivo usando o app Garmin Express™.

No dispositivo, o percurso é apresentado na área dinâmica da tela inicial.

6 Selecione o percurso.

OBSERVAÇÃO: se necessário, selecione **Navegação > Percursos** para escolher um percurso diferente.

7 Selecione **Iniciar**.

Dicas para percorrer um percurso

- Utilize a orientação de curvas ([Opções de percurso, página 24](#)).
- Se você incluir um aquecimento, pressione  para iniciar o percurso e faça seu aquecimento normalmente.
- Mantenha-se afastado do percurso durante o aquecimento.
Quando estiver pronto para começar, dirija-se ao seu percurso. Quando estiver em qualquer parte do percurso, é apresentada uma mensagem.
- Role o mapa para ver o mapa do percurso.
Se você desviar do percurso, uma mensagem aparece.

Exibindo detalhes do percurso

1 Selecione **Navegação > Percursos**.

2 Selecione um percurso.

3 Selecione uma opção:

- Selecione **Iniciar** para seguir esse percurso.
- Selecione o percurso para visualizá-lo no mapa.
- Selecione **Resumo** para exibir detalhes sobre o percurso.
- Selecione **Subidas** para visualizar detalhes e pontos de elevação de cada escalada.
- Selecione **Demandas do percurso** para visualizar uma análise de sua capacidade ciclística para o curso.
- Selecione **Guia de potência** para visualizar uma análise de seu esforço para o percurso.
- Selecione  para atualizar as configurações do percurso.

Exibindo um percurso no mapa

Para cada percurso salvo em seu dispositivo, será possível personalizar o modo como ele aparecerá no mapa. Por exemplo, você pode configurar seu percurso de deslocamento para que ele sempre seja exibido em amarelo no mapa. Você poderá ter um percurso alternativo exibido em verde. Isso permite que você visualize os percursos enquanto você estiver pedalando, mas não permitirá que você siga ou navegue por um percurso específico.

- 1 Selecione  > Navegação > Percursos.
- 2 Selecione o percurso.
- 3 Selecione .
- 4 Selecione **Sempre exibir** para que o percurso seja exibido no mapa.
- 5 Selecione **Cor** e selecione uma cor.
- 6 Selecione **Pontos do percurso** para incluir os pontos do percurso no mapa.

Na próxima vez em que você passar perto do percurso, ele aparecerá no mapa.

Opções de percurso

Selecione Navegação > Percursos > .

Orientação de curva: ativa ou desativa avisos sobre curvas.

Avisos de fora de percurso: envia alertas caso você desvie do percurso.

Excluir: permite excluir do dispositivo todos os percursos salvos ou vários deles.

Recalcular um percurso

Você pode escolher como o dispositivo recalcula a rota quando você sai do percurso.

Ao sair do percurso, selecione uma opção:

- Para pausar a navegação até você voltar ao percurso, selecione **Pausar navegação**.
- Para escolher dentre as sugestões de novo cálculo da rota, selecione **Redirecionar**.

OBSERVAÇÃO: a primeira opção de novo cálculo da rota é a rota mais curta de volta para o percurso e começa automaticamente após 10 segundos.

Parando um percurso

- 1 Role pelo mapa.
- 2 Pressione .
- 3 Selecione **Parar percurso** > .

Excluindo um percurso

- 1 Selecione Navegação > Percursos.
- 2 Selecione  > **Excluir**.
- 3 Selecione um percurso.
- 4 Selecione .

Rotas Trailforks

ATENÇÃO


A Garmin não se responsabiliza pela precisão ou periodicidade das informações sobre Trailforks. Mantenha-se sempre atento ao ambiente ao seu redor e respeite as sinalizações e as condições atuais da trilha.

Com o app Trailforks, você pode guardar suas rotas de trilha favoritas ou procurar rotas nas proximidades. Você pode baixar rotas de trilhas de mountain bike do Trailforks para seu computador para bicicletas Edge . As rotas baixadas aparecem na lista de percursos salvos.

Para inscrever-se para uma assinatura do Trailforks, acesse www.trailforks.com.

ForkSight

Ao navegar em uma trilha usando um mapa do Trailforks, o ForkSight fornece informações sobre as trilhas em cada interseção, ajudando a navegar pelas redes de trilhas. Quando parado em uma trilha durante uma atividade, a página ForkSight é exibida com informações sobre as próximas opções de trilha, como instruções de navegação, subida e descida, e um gráfico de elevação.




Usar o ClimbPro

O recurso ClimbPro ajuda você a gerenciar seu esforço para as próximas escaladas em um percurso. Você pode visualizar os detalhes das escaladas, incluindo quando elas ocorrem, a inclinação média e a subida total. As pontuações de escalada, com base na extensão e na inclinação, são indicadas por cor.

DICA: as escaladas também aparecem nos detalhes do percurso (*Exibindo detalhes do percurso*, página 23).

- 1 No menu principal, ative o recurso ClimbPro para o perfil de atividade (*Configurações de treinamento*, página 64).
- 2 Selecione **Detectação de escalada**.
- 3 Selecione as categorias de escalada a serem incluídas, com base na dificuldade (*Categorias de escalada*, página 27).
- 4 Selecione **Modo**.
- 5 Selecione uma opção:
 - Selecione **Durante a navegação** para usar o ClimbPro somente quando estiver seguindo um percurso (*Percursos*, página 22) ou navegando até um destino (*Navegar até um local*, página 18).
 - Selecione **Sempre** para usar o ClimbPro com todas as pedaladas.
- 6 Selecione **Tipo de terreno** e selecione uma opção.
- 7 Dê uma volta.

No início de uma escalada, a tela ClimbPro aparece automaticamente.



(1)	Distância restante na escalada atual
(2)	Gradiente médio restante na escalada atual
(3)	Gradiente atual
(4)	Subida restante na escalada atual

Depois de salvar o exercício, você poderá ver as divisões de escalada no seu histórico.

Categorias de escalada

As categorias de escalada são determinadas pela pontuação da escalada, que é calculada usando a inclinação multiplicada pela extensão da escalada. Uma escalada deve ter pelo menos 500 metros de extensão e uma inclinação média de pelo menos 3% para ser considerada uma escalada.

Categoria	Pontuação de escalada	Cor
Hors Catégorie (HC)	Maior que 80.000	
Categoria 1	Maior que 64.000	
Categoria 2	Maior que 32.000	
Categoria 3	Maior que 16.000	
Categoria 4	Maior que 8.000	
Sem categoria	Maior que 1.500	

Configurações de mapa

Selecione > **Perfis de atividade**, escolha um perfil e toque em **Navegação > Mapa**.

Orientação: define a apresentação do mapa na página.

Zoom automático: seleciona automaticamente um nível de zoom para o mapa. Quando a opção Desligado estiver selecionada, você precisará ajustar o zoom manualmente.

Texto guia: define quando os avisos de navegação curva a curva são mostrados (requer planejamento de rotas).

Aparência: personaliza as configurações de aparência no mapa (*Configurações de aparência do mapa, página 27*).

Informações do mapa: ativa ou desativa os mapas atualmente carregados no dispositivo.

Configurações de aparência do mapa

Selecione > **Perfis de atividade**, selecione um perfil e, em seguida, **Navegação > Mapa > Aparência**.

Mapa de popularidade: destaca estradas/trilhas populares para seu tipo de pedalada. Quanto mais escura é a estrada/trilha, mais popular ela é.

Alto contraste: define o mapa para exibir dados com maior contraste, para melhor visibilidade em ambientes desafiadores.

Detalhes do mapa: configura o nível de detalhes exibidos no mapa.

Modo Cor: ajusta a aparência do mapa de acordo com seu tipo de pedalada.

Cor da linha do hist.: permite que você altere a cor da linha do caminho que percorreu.

Avançadas: permite definir níveis de zoom e tamanho do texto e ativar o alívio sombreado e contornos.

Redefinir padrão do mapa: redefine a aparência do mapa para as configurações padrão.

Alterar a orientação do mapa

- 1 Selecione  > **Perfis de atividade**.
- 2 Selecione um perfil.
- 3 Selecione **Navegação > Mapa > Orientação**.
- 4 Selecione uma opção:
 - Selecione **Norte no Topo** para mostrar o norte no topo da página.
 - Selecione **Trajeto para cima** para mostrar a direção atual de sua viagem no topo da página.

Personalizando os ícones do mapa

Você pode personalizar os ícones do mapa para identificar diferentes tipos de locais salvos. Por exemplo, a sua casa ou locais onde você pode comer ou beber.

- 1 Selecione **Navegação > Localizações salvas**.
- 2 Selecione um local salvo.
- 3 Selecione **Detalhes > Editar > Alterar símbolo**.
- 4 Selecione uma opção.
- 5 Pressione .

Configurações de rotas

Selecione  > **Perfis de atividade**, selecione um perfil e selecione **Navegação > Rota**.

Roteamento de popularidade: calcula rotas com base nos passeios mais populares de Garmin Connect.

Modo de rota: define o método de transporte para otimizar sua rota.

Método de cálculo: define o método usado para calcular sua rota.

Bloquear na estrada: bloqueia o ícone de posição, que representa sua posição no mapa, na estrada mais próxima.

Configuração a ser evitada: define os tipos de estrada a evitar durante a navegação.

Recálculo do percurso: recalcula a rota automaticamente quando você desvia do percurso.

Recálculo da rota: recalcula a rota automaticamente quando você desviar dela.

Selecionando uma atividade para o cálculo de rota

É possível configurar o dispositivo para calcular a rota com base no tipo de atividade.

- 1 Selecione  > **Perfis de atividade**.
- 2 Selecione um perfil.
- 3 Selecione **Navegação > Rota > Modo de rota**.
- 4 Selecione uma opção para calcular sua rota.

Por exemplo, você pode selecionar Ciclismo de rua para navegação na estrada ou Mountain bike para navegação fora da estrada.

Histórico

O mini widget de histórico do seu computador para bicicletas Edge MTB inclui tempo, distância, calorias, velocidade, dados da volta, elevação e informações opcionais sobre sensores que usam a tecnologia ANT+.

OBSERVAÇÃO: o histórico não é gravado quando o temporizador da atividade está parado ou em pausa.

Quando a memória do dispositivo estiver cheia, uma mensagem será exibida. O dispositivo não exclui ou substitui o seu histórico automaticamente. Carregue seu histórico para sua conta do Garmin Connect periodicamente para controlar todos os seus dados de pedalada.

Visualizando percursos

- 1 Na tela inicial, pressione  para visualizar o mini widget de histórico.
OBSERVAÇÃO: talvez seja preciso adicionar o mini wdget à tela inicial ([Personalizar as informações rápidas, página 72](#)).
- 2 Selecione o mini widget de histórico.
- 3 Selecione **Pedaladas**.
- 4 Selecione uma pedalada.
- 5 Selecione uma opção.

Visualizando seu tempo em cada zona de treinamento

Para visualizar seu tempo em cada zona de treinamento, será necessário emparelhar seu dispositivo com um medidor de potência ou um monitor de frequência cardíaca compatível, concluir uma atividade e salvá-la.

Visualizar seu tempo em cada zona de frequência cardíaca e em cada zona de potência pode ajudá-lo a ajustar a intensidade de seu treinamento. É possível ajustar suas zonas de potência ([Configurando zonas de potência, página 44](#)) e suas zonas de frequência cardíaca ([Configurando suas zonas de frequência cardíaca, página 15](#)) para que correspondam a seus objetivos e suas aptidões. Você pode personalizar um campo de dados para exibir seu tempo nas zonas de treinamento durante seu percurso ([Como adicionar uma tela de dados, página 65](#)).

- 1 Na tela inicial, pressione  para visualizar o mini widget de histórico.
OBSERVAÇÃO: talvez seja preciso adicionar o mini wdget à tela inicial ([Personalizar as informações rápidas, página 72](#)).
- 2 Selecione o mini widget de histórico.
- 3 Selecione **Pedaladas**.
- 4 Selecione uma pedalada.
- 5 Selecione **Resumo**.
- 6 Selecione uma opção:
 - Selecione **Zonas de frequência cardíaca**.
 - Selecione **Zonas de potência**.

Excluindo um percurso

- 1 Na tela inicial, pressione  para visualizar o mini wdget de histórico.
OBSERVAÇÃO: talvez seja preciso adicionar o mini wdget à tela inicial ([Personalizar as informações rápidas, página 72](#)).
- 2 Selecione o mini widget de histórico.
- 3 Selecione **Pedaladas**.
- 4 Selecione uma pedalada.
- 5 Selecione  > .

Visualizando totais de dados

É possível exibir os dados acumulados salvos no dispositivo, incluindo o número de percursos, o tempo, a distância e as calorias.

- 1 Na tela inicial, pressione  para visualizar o mini wdget de histórico.
OBSERVAÇÃO: talvez seja preciso adicionar o mini wdget à tela inicial ([Personalizar as informações rápidas, página 72](#)).
- 2 Selecione o mini widget de histórico.
- 3 Selecione **Totais**.

Excluir totais de dados

- 1 Na tela inicial, pressione  para visualizar o mini wdget de histórico.
- OBSERVAÇÃO:** talvez seja preciso adicionar o mini wdget à tela inicial (*Personalizar as informações rápidas, página 72*).
- 2 Selecione o mini widget de histórico.
- 3 Selecione **Totais**.
- 4 Selecione uma opção:
 - Selecione  para excluir todos os totais de dados do histórico.
 - Selecione um perfil de atividade para excluir os totais de dados acumulados para um único perfil.
- OBSERVAÇÃO:** isso não exclui quaisquer atividades salvas.
- 5 Selecione .

Registro de dados

O dispositivo registra pontos a cada segundo. O registro de pontos a cada segundo fornece um controle extremamente detalhado e utiliza um volume maior da memória disponível.

Para obter informações sobre a média de dados de cadência e potência, consulte *Média de dados de cadência ou potência, página 43*.

Gerenciamento de dados

Conectar o dispositivo ao computador

AVISO

Para evitar corrosão, seque cuidadosamente a mini-porta USB, a capa contra intempéries e a área envolvente antes de carregar ou ligar o dispositivo a um computador.

- 1 Levante a cobertura de proteção da porta USB.
- 2 Conecte uma extremidade do cabo à porta USB do dispositivo.
- 3 Conecte a outra extremidade do cabo à porta USB do computador.

O dispositivo é exibido como uma unidade removível em Este PC em computadores Windows®. Como os sistemas operacionais Mac® oferecem suporte limitado ao modo de transferência de arquivos MTP (protocolo de transferência de mídia), você deve usar o aplicativo Garmin Express para visualizar seu dispositivo em um computador Mac.

Transferindo arquivos para seu dispositivo

- 1 Conecte o dispositivo ao computador.

Dependendo do sistema operacional do computador, o dispositivo aparece como dispositivo portátil, uma unidade removível ou um volume removível.

OBSERVAÇÃO: por padrão, os sistemas operacionais Mac não detectam o dispositivo. Você deve usar o software Garmin Express para interagir com os arquivos do seu dispositivo.
 - 2 No computador, abra o navegador de arquivos.
 - 3 Selecione um arquivo.
 - 4 Selecione **Editar > Copiar**.
 - 5 Abra o dispositivo portátil, a unidade ou o volume do dispositivo.
 - 6 Navegue até uma pasta.
 - OBSERVAÇÃO:** a maioria dos tipos de arquivo tem uma pasta nomeada dentro da pasta Garmin.
 - 7 Selecione **Editar > Colar**.
- O arquivo aparecerá na lista de arquivos na memória do dispositivo.

Excluindo arquivos

AVISO

Se você não souber a finalidade de um arquivo, não o exclua. A memória do dispositivo contém arquivos do sistema importantes que não devem ser excluídos.

- 1 Abra a unidade **Garmin** ou o volume.
- 2 Se necessário, uma pasta ou o volume.
- 3 Selecione um arquivo.
- 4 Pressione a tecla **Excluir** no teclado.

OBSERVAÇÃO: sistemas operacionais Mac fornecem suporte limitado para o modo de transferência de arquivo MTP. Abra a unidade Garmin em um sistema operacional Windows.

Minhas estatísticas

O computador para bicicletas Edge MTB pode monitorar suas estatísticas pessoais e calcular medições de desempenho. As medições de desempenho exigem um monitor de frequência cardíaca, medidor de potência ou rolo de treino inteligente compatível.

Medições de desempenho

Essas medições de desempenho são estimativas que podem ajudá-lo a monitorar e entender suas atividades físicas e desempenho de corrida. As medições requerem algumas atividades usando frequência cardíaca medida no pulso ou um monitor de frequência cardíaca torácico compatível. Medições de desempenho de ciclismo exigem um monitor de frequência cardíaca e um medidor de potência.

Essas estimativas são fornecidas e compatíveis com Firstbeat Analytics™. Para obter mais informações, acesse garmin.com/performance-data/cycling.

OBSERVAÇÃO: no início, as estimativas podem parecer imprecisas. O dispositivo requer que algumas atividades sejam concluídas para saber mais sobre seu desempenho.

VO2 máximo: o VO2 máximo é o volume máximo de oxigênio (em mililitros) que você pode consumir por minuto, por quilograma de peso corporal, no seu desempenho máximo. Seu dispositivo exibe valores corrigidos de VO2 máximo de calor e altitude quando você está se adaptando a ambientes muito quentes ou com altitude elevada.

Tempo de recuperação: o tempo de recuperação exibe o tempo restante para sua recuperação total para o próximo exercício exaustivo.

Potência de limite funcional (FTP): o dispositivo utiliza as informações de seu perfil de usuário a partir da configuração inicial para estimar sua FTP. Para obter uma classificação mais precisa, você pode realizar um teste orientado.

Curva de potência: a curva de potência exibe sua saída de potência sustentada ao longo do tempo. Você pode visualizar sua curva de potência do mês anterior, de três meses ou doze meses anteriores.

Sobre estimativas de VO2 máximo

O VO2 máximo é o volume máximo de oxigênio (em mililitros) que você pode consumir por minuto, por quilograma de peso corporal, no seu desempenho máximo. Simplificando, o VO2 máximo é uma indicação de desempenho atlético e deve aumentar à medida que seu nível de condicionamento físico melhora. As estimativas de VO2 máximo são fornecidas e compatíveis com Firstbeat. Você pode utilizar seu dispositivo Garmin emparelhado com o monitor de frequência cardíaca compatível e o medidor de potência para visualizar seu VO2 máximo de ciclismo estimado.

Obtendo seu VO2 máximo estimado

Para obter seu VO2 máximo estimado, é necessário colocar o monitor de frequência cardíaca, instalar o medidor de potência e emparelhá-los com seu dispositivo ([Emparelhar seus sensores sem fio](#), página 42). Se o seu dispositivo foi fornecido com um monitor de frequência cardíaca, o dispositivo e o sensor já estarão emparelhados. Para obter uma estimativa mais precisa, conclua a configuração do perfil do usuário ([Configurando seu perfil de usuário](#), página 63), e defina sua frequência cardíaca máxima ([Configurando suas zonas de frequência cardíaca](#), página 15).

OBSERVAÇÃO: a estimativa pode parecer imprecisa da primeira vez. O dispositivo requer algumas pedaladas para saber mais sobre seu desempenho no ciclismo.

- 1 Pedale de forma regular, com alta intensidade por, pelo menos, 20 minutos no exterior.
- 2 Em seguida, selecione **Salvar**.
A tela de resumo da pedalada é exibida.
- 3 Selecione **Efeito de treino**.
- 4 Pressione  para visualizar os benefícios aeróbicos e anaeróbicos de VO2 máx, ([Visualização do seu VO2 máximo estimado](#), página 33).

Visualização do seu VO2 máximo estimado

Para visualizar seu VO2 máximo estimado, é necessário colocar o monitor de frequência cardíaca, instalar o medidor de potência, emparelhá-los com o dispositivo e pedalar ([Obtendo seu VO2 máximo estimado, página 32](#)).


OBSERVAÇÃO: a estimativa pode parecer imprecisa da primeira vez. O dispositivo requer algumas pedaladas para saber mais sobre seu desempenho no ciclismo.

- 1 Na tela inicial, pressione  para visualizar o mini widget de VO2 máx.

OBSERVAÇÃO: talvez seja preciso adicionar a informação rápida à tela inicial ([Visualizar informações rápidas, página 4](#)).

- 2 Selecione a informação rápida.

O VO2 máximo estimado aparece como número e posição no medidor colorido.



 Roxo	Superior
 Azul	Excelente
 Verde	Bom
 Laranja	Razoável
 Vermelho	Fraco

Os dados e a análise do VO2 máximo são fornecidos com permissão do The Cooper Institute®. Para obter mais informações, consulte o apêndice ([Classificações padrão do VO2 máximo, página 96](#)), e acesse www.CooperInstitute.org.

Dicas para estimativas de VO2 máximo para ciclismo

O sucesso e a precisão dos cálculos de VO2 máximo melhoram quando o atleta pedala com esforço constante e moderado, e a frequência cardíaca e a energia não variam muito.

- Antes de começar a pedalar, verifique se o dispositivo, o monitor de frequência cardíaca e o medidor de energia estão funcionando corretamente, emparelhados e com as baterias carregadas.
- Durante o trajeto de 20 minutos, mantenha sua frequência cardíaca acima de 70% de sua frequência cardíaca máxima.
- Durante o trajeto de 20 minutos, mantenha uma liberação de energia razoavelmente constante.
- Evite terrenos escorregadios.
- Evite pedalar em grupos com muitos ciclistas.

Aclimatação de desempenho de calor e altitude

Fatores ambientais, como alta temperatura e altitude, afetam seu treino e desempenho. Por exemplo, o treinamento de altitude elevada pode ter um impacto positivo no seu condicionamento, mas você pode notar um declínio temporário de VO2 máx. quando exposto a altas altitudes. O dispositivo Edge MTB fornece notificações de aclimatação, correções da sua estimativa de VO2 máx. e status de treino quando a temperatura está acima de 22 °C (72 °F) e quanto a altitude está acima de 800 m (2625 pés).

OBSERVAÇÃO: o recurso de aclimatação de calor está disponível somente para atividades de GPS e requer dados do clima de seu smartphone conectado.

Carga aguda

A carga aguda é a soma do consumo de oxigênio excessivo pós-exercício (EPOC) nos últimos dias. O medidor indica se a carga atual está baixa, ideal, alta ou muito alta. A faixa ideal é determinada com base no seu condicionamento físico individual e no histórico de treinamento. A faixa é ajustada conforme o seu tempo e intensidade de treinamento aumentam ou diminuem.

Visualizar carga aguda

Para visualizar sua carga aguda estimada, é necessário colocar o monitor de frequência cardíaca, instalar o medidor de potência e emparelhá-los com seu dispositivo ([Emparelhar seus sensores sem fio](#), página 42).

Se o seu dispositivo foi fornecido com um monitor de frequência cardíaca, o dispositivo e o sensor já estarão emparelhados. Para obter uma estimativa mais precisa, conclua a configuração do perfil do usuário ([Configurando seu perfil de usuário](#), página 63), e defina sua frequência cardíaca máxima ([Configurando suas zonas de frequência cardíaca](#), página 15).

OBSERVAÇÃO: a estimativa pode parecer imprecisa da primeira vez. O dispositivo requer algumas pedaladas para saber mais sobre seu desempenho no ciclismo.


1 Faça um percurso pelo menos uma vez durante um período de sete dias.

2 Em seguida, selecione **Salvar**.

A tela de resumo da pedalada é exibida.

3 Selecione **Efeito de treino**.

4 Pressione para visualizar sua curva de potência.



Sobre o Training Effect

O Training Effect mede o impacto de uma atividade no seu condicionamento físico aeróbico ou anaeróbico. Ele acumula durante a atividade. À medida que a atividade progride, o valor do Training Effect aumenta. O Training Effect é determinado pelas informações do perfil do usuário e histórico de treino, pela frequência cardíaca, a duração e a intensidade de sua atividade. Há sete etiquetas diferentes de Efeito de treino para descrever o principal benefício da sua atividade. Cada etiqueta é identificada por uma cor e corresponde ao foco da sua carga de treinamento. Cada frase de feedback, por exemplo, "Impactando muito o VO2 máximo." possui uma descrição correspondente nos detalhes da atividade no seu Garmin Connect.

O Training Effect aeróbico baseia-se em sua frequência cardíaca para medir como a intensidade acumulada de um exercício afeta seu condicionamento físico aeróbico e indica se o treino está mantendo o nível de condicionamento físico igual ou se está elevando. Seu consumo de oxigênio pós-exercício excessivo (EPOC) acumulada durante o exercício é mapeada para uma faixa de valores que consideram o seu nível de condicionamento físico e hábitos de treinamento. Exercícios regulares com esforço moderado ou treinos envolvendo intervalos mais longos (mais de 180 segundos) têm um impacto positivo no metabolismo aeróbico e resultam em um Training Effect aeróbico melhorado.

O Training Effect anaeróbico usa a frequência cardíaca e a velocidade (ou potência) para determinar como um exercício afeta sua capacidade de desempenhar sob alta intensidade. Você recebe um valor baseado na contribuição anaeróbica à EPOC e o tipo de atividade. Intervalos repetidos de alta intensidade de 10 a 120 segundos têm um impacto altamente benéfico na sua capacidade anaeróbica e resultam em um Training Effect anaeróbico melhorado.

Você pode adicionar Training Effect aeróbico e Training Effect anaeróbico como campos de dados para uma de suas telas de treino, para monitorar seus números durante a atividade.

Training Effect	Benefício aeróbico	Benefício anaeróbico
De 0,0 a 0,9	Sem benefício.	Sem benefício.
De 1,0 a 1,9	Pequeno benefício.	Pequeno benefício.
De 2,0 a 2,9	Mantém seu condicionamento físico aeróbico.	Mantém seu condicionamento físico anaeróbico.
De 3,0 a 3,9	Impacta seu condicionamento físico aeróbico.	Impacta seu condicionamento físico anaeróbico.
De 4,0 a 4,9	Impacta muito seu condicionamento físico aeróbico.	Impacta muito seu condicionamento físico anaeróbico.
5,0	Excedente e potencialmente nocivo sem um tempo de recuperação suficiente.	Excedente e potencialmente nocivo sem um tempo de recuperação suficiente.

A tecnologia de efeito de treino é fornecida e suportada pela Firstbeat Analytics. Para obter mais informações, acesse firstbeat.com.

Tempo de recuperação

Você pode utilizar seu dispositivo Garmin com um monitor de frequência cardíaca no pulso ou com um monitor de frequência cardíaca torácico compatível para exibir o tempo restante até que você esteja totalmente recuperado e pronto para o próximo treino pesado.

OBSERVAÇÃO: o tempo de recuperação recomendado utiliza o VO2 máximo estimado e pode parecer impreciso no início. O dispositivo requer que algumas atividades sejam concluídas para saber mais sobre seu desempenho.

O tempo de recuperação aparece imediatamente após uma atividade. Há uma contagem regressiva que indica o melhor estado para você prosseguir com o treino pesado. O dispositivo atualiza seu tempo de recuperação ao longo do dia com base nas alterações de sono, estresse, relaxamento e atividade física.

Exibir seu tempo de recuperação

Antes de poder utilizar a funcionalidade de tempo de recuperação, você deve ter um dispositivo Garmin com medição de frequência cardíaca no pulso ou um monitor de ritmo cardíaco no peito compatível emparelhado com o seu dispositivo ([Emparelhar seus sensores sem fio](#), página 42). Se o seu dispositivo foi fornecido com um monitor de frequência cardíaca, o dispositivo e o sensor já estarão emparelhados. Para obter uma estimativa mais precisa, conclua a configuração do perfil do usuário ([Configurando seu perfil de usuário](#), página 63), e defina sua frequência cardíaca máxima ([Configurando suas zonas de frequência cardíaca](#), página 15).

1 Selecione  > **Minhas estatísticas** > **Recuperação** >  > **Ativar**.

2 Dê uma volta.

3 Em seguida, selecione **Salvar**.


O tempo de recuperação é exibido. O tempo máximo é de 4 dias, e o tempo mínimo é de 6 horas.

Obtendo estimativa de FTP

O dispositivo utiliza as informações de seu perfil de usuário a partir da configuração inicial para estimar sua potência de limite funcional (FTP). Para obter um valor de FTP mais preciso, você pode realizar um teste de FTP usando um medidor de potência emparelhado e um monitor de frequência cardíaca.

Selecione  > **Minhas estatísticas** > **Potência** > **FTP**.

Sua estimativa de FTP aparece como um valor medido em watts por quilograma, sua liberação de energia em watts e uma posição no medidor colorido.



	Roxo	Superior
	Azul	Excelente
	Verde	Bom
	Laranja	Razoável
	Vermelho	Sem treino

Para obter mais informações, consulte o apêndice ([Classificações FTP](#), página 96).

Calculando a FTP automaticamente

Antes que o dispositivo possa calcular sua potência de limite funcional (FTP), você deverá ter um medidor de potência emparelhado e um monitor de frequência cardíaca ([Emparelhar seus sensores sem fio, página 42](#)).

OBSERVAÇÃO: a estimativa pode parecer imprecisa da primeira vez. O dispositivo requer algumas pedaladas para saber mais sobre seu desempenho no ciclismo.

1 Selecione  > **Minhas estatísticas** > **Potência** > **FTP** >  > **Detecção automática de FTP**.

2 Pedale de forma regular, com alta intensidade por, pelo menos, 20 minutos no exterior.

3 Em seguida, selecione **Salvar**.

4 Selecione  > **Minhas estatísticas** > **Potência** > **FTP**.

Sua FTP aparece como um valor medido em watts por quilograma, sua liberação de energia em watts e uma posição no medidor colorido.

Visualizar sua curva de potência

Para poder visualizar sua curva de potência, é necessário emparelhar o medidor de potência do com o seu dispositivo ([Emparelhar seus sensores sem fio, página 42](#)).

A curva de potência exibe sua saída de potência sustentada ao longo do tempo. Você pode visualizar sua curva de potência do mês anterior, de três meses ou doze meses anteriores.

1 Selecione  > **Minhas estatísticas** > **Potência**.

2 Pressione  para visualizar sua curva de potência.

3 Selecione  para definir um período.

4 Selecione um período de tempo.

Sincronização medições de atividades e de desempenho

Você pode sincronizar medições de atividades e de desempenho de outros dispositivos Garmin com o seu computador para bicicletas Edge MTB usando a sua conta Garmin Connect. Isso permite que o dispositivo reflita com mais precisão o status de seu treino e condicionamento. Por exemplo, você pode registrar uma corrida com um relógio Forerunner® e visualizar os detalhes da atividade e a carga de treinamento geral em seu computador para bicicletas Edge MTB.

Sincronize o computador para bicicletas Edge MTB e outros dispositivos Garmin com a sua conta Garmin Connect.

DICA: você pode definir um dispositivo de treinamento principal e um wearable principal no app Garmin Connect ([Status de treinamento unificado, página 61](#)).

As medições de desempenho e as atividades recentes de seus outros dispositivos Garmin aparecem em seu computador para bicicletas Edge MTB.

Desativação das notificações de desempenho

As notificações de desempenho estão ativadas por padrão. Algumas notificações de desempenho são alertas exibidos ao concluir sua atividade. Algumas notificações de desempenho são exibidas durante uma atividade ou ao alcançar uma nova medição de desempenho, como um novo VO2 máximo estimado.

1 Selecione  > **Minhas estatísticas** > **Notificações de desempenho**.

2 Selecione uma opção.

Visualizar sua idade de condicionamento físico

Antes de o dispositivo calcular uma idade de condicionamento físico precisa, é preciso concluir a configuração do perfil do usuário no app Garmin Connect.

Sua idade de condicionamento físico dá a você uma ideia de como seu físico se compara ao de alguém do mesmo sexo. Seu dispositivo usa informações como idade, índice de massa corporal (IMC), dados de frequência cardíaca em repouso e histórico de atividades vigorosas para chegar a uma idade de condicionamento físico. Se você tiver uma balança Index™, seu dispositivo usará a porcentagem de gordura corporal em vez do IMC para determinar sua idade de condicionamento físico. Exercícios e mudanças no estilo de vida podem ter um impacto positivo na sua idade de condicionamento físico.

Selecione  > Minhas estatísticas > Idade do condicionamento físico.

Exibir minutos de intensidade

Para que o dispositivo possa calcular os minutos de intensidade, você deve emparelhar o dispositivo e ir para uma pedalada com um monitor de frequência cardíaca ([Emparelhar seus sensores sem fio, página 42](#)).

Para melhorar a sua saúde, organizações como a Organização Mundial de Saúde recomendam 150 minutos por semana de atividades de intensidade moderada ou 75 minutos por semana de atividades intensas. O computador para bicicletas Edge, quando emparelhado com um monitor de frequência cardíaca, monitora seu tempo gasto participando de atividades moderadas a vigorosas, sua meta de minutos de intensidade semanal e o progresso em direção à sua meta.

Selecione  > Minhas estatísticas > Minutos de intensidade.

Recordes pessoais

Ao concluir um percurso, o dispositivo exibirá todos os novos registros pessoais atingidos por você durante esse percurso. Os registros pessoais incluem seu tempo mais rápido com relação a uma distância padrão, o maior percurso e a maior elevação alcançada durante um percurso. Quando emparelhado com um medidor de potência compatível, o dispositivo exibe uma leitura de potência máxima registrada durante um período de 20 minutos.

Visualizando seus recordes pessoais

Selecione  > Minhas estatísticas > Recordes pessoais.

Revertendo um registro pessoal

Você pode definir um recorde pessoal para o recorde gravado anteriormente.

- 1 Selecione  > Minhas estatísticas > Recordes pessoais.
- 2 Selecione um registro para reverter.
- 3 Selecione Registro anterior > .

OBSERVAÇÃO: isso não exclui quaisquer atividades salvas.

Excluindo um registro pessoal

- 1 Selecione  > Minhas estatísticas > Recordes pessoais.
- 2 Selecione um registro pessoal.
- 3 Selecione  > .

Sensores sem fio

O computador Edge pode ser emparelhado e usado com sensores sem fio por meio da tecnologia ANT+ ou Bluetooth ([Emparelhar seus sensores sem fio, página 42](#)). Após o emparelhamento dos dispositivos, é possível personalizar os campos de dados opcionais ([Como adicionar uma tela de dados, página 65](#)). Caso seu dispositivo tenha um sensor, eles já estão emparelhados.

Para obter informações sobre compatibilidade de um sensor Garmin específico, compras ou manual do proprietário, acesse buy.garmin.com para esse sensor.

Tipo de sensor	Descrição
eBike	Você pode usar seu dispositivo com sua eBike e visualizar os dados da bicicleta, como informações de bateria e troca de marcha, durante suas pedaladas (Ver detalhes do sensor da eBike, página 48).
Controle remoto Edge	Você pode controlar seu computador para bicicletas Edge com o Edge remoto, inclusive iniciar o temporizador da atividade, marcar voltas e navegar pelo visor de dados.
Monitor estendido	Use o modo Monitor estendido para exibir o visor de dados do seu relógio Garmin compatível em um computador para bicicletas Edge compatível durante uma pedalada ou triatlo (Como configurar o modo Monitor estendido, página 74).
Frequência cardíaca	Você pode usar um sensor externo, como o monitor de frequência cardíaca das séries HRM 200, HRM 600, HRM-Dual™, HRM-Fit™ ou HRM-Pro™, para visualizar os dados de frequência cardíaca durante as atividades.
inReach	A função remota inReach permite controlar o comunicador via satélite inReach usando o computador para bicicletas Edge (Usando o inReach remoto, página 48).
Luzes	Você pode usar faróis inteligentes Varia™ para bicicleta a fim de melhorar a percepção situacional. Com uma câmera do farol Varia, você também pode tirar fotografias e gravar vídeos durante a pedalada (Usar os controles da câmera Varia, página 47).
Potência	Você pode usar os pedais da bicicleta do medidor de potência Rally™ ou Vector™ para visualizar os dados de potência em seu dispositivo. Você pode ajustar as zonas de potência para que correspondam às suas metas e capacidades (Configurando zonas de potência, página 44) ou usar alertas de alcance para receber notificações quando atingir uma zona de potência especificada (Configurando alertas de intervalo, página 67).
Radar	Pode utilizar um radar retrovisorVaria para bicicleta a fim de melhorar a percepção situacional e enviar alertas sobre veículos que se aproximam. Com uma Varia luz traseira da câmera do radar, você também pode tirar fotos e gravar vídeos durante uma pedalada (Usar os controles da câmera Varia, página 47).
Mudança	Você pode usar comutadores eletrônicos para exibir informações de mudança de marcha durante uma pedalada. O computador para bicicletas Edge MTB exibe os valores atuais de ajuste quando o sensor está em modo de ajuste.
Shimano Di2	Você pode usar comutadores eletrônicosShimano® Di2™ para exibir informações de mudança de marcha durante uma pedalada. O computador para bicicletas Edge MTB exibe os valores atuais de ajuste quando o sensor está em modo de ajuste.
Shimano E-Bike	Você pode usar seu computador de bicicleta com o sistema eBike Shimano e visualizar os dados da bicicleta, como informações de bateria e troca de marcha, durante suas pedaladas (Ver detalhes do sensor da eBike, página 48).
Rolo inteli-gente	Você pode usar seu computador de bicicleta com um rolo de treinamento inteligente para simular a resistência enquanto segue um percurso, uma pedalada ou um exercício (Uso do rolo de treinamento em ambiente fechado, página 17).
Velocidade/Cadênci-a	Você pode fixar sensores de velocidade ou cadência à sua bicicleta e visualizar os dados no computador de bicicleta durante a sua pedalada. Se necessário, você pode inserir manualmente a circunferência da roda (Tamanho da roda e circunferência, página 97).
Tempe	Você pode fixar o sensor dados de temperatura tempe à correia ou ao loop seguro onde esteja exposto ao ar ambiente para fornecer uma fonte consistente de dados de temperatura precisos.
VIRB	A função de controle remoto da VIRB permite a você controlar a câmera de ação VIRB pelo seu computador de bicicleta.

Emparelhar seus sensores sem fio

A primeira vez em que você conectar um sensor sem fio ao dispositivo usando a tecnologia ANT+ ou Bluetooth, será necessário emparelhar o dispositivo e o sensor. Após o emparelhamento, o computador para bicicletas Edge se conectará ao sensor automaticamente sempre que você iniciar uma atividade e o sensor estiver ativo e dentro da área de alcance. Para mais informações sobre tipos de conexão, acesse garmin.com/hrm_connection_types.

OBSERVAÇÃO: caso seu dispositivo tenha um sensor, eles já estão emparelhados.

- 1 Coloque o monitor de frequência cardíaca, instale o sensor ou pressione o botão para ativar o sensor.

OBSERVAÇÃO: consulte o manual do proprietário do seu sensor sem fio para informações sobre o emparelhamento.

- 2 Coloque o dispositivo ao alcance de até 3 m (10 pés) do sensor.

OBSERVAÇÃO: afaste-se 10 m (33 pés) de outros sensores de percurso durante o emparelhamento.

- 3 Mantenha pressionado ⋮.

- 4 Selecione **Sensores > Adicionar sensor.**

- 5 Selecione uma opção:

- Selecione um tipo de sensor.
- Selecione **Buscar todos** para procurar todos os sensores próximos.

É exibida uma lista de sensores disponíveis.

- 6 Selecione um ou mais sensores para emparelhar com o seu dispositivo.

- 7 Selecione **Adicionar.**

Após emparelhar o sensor com o seu dispositivo, o status do sensor muda para Conectado. Você pode personalizar um campo de dados para exibir os dados do sensor.


Instalando o sensor de velocidade

OBSERVAÇÃO: se você não tiver esse sensor, ignore este passo.

DICA: a Garmin recomenda que você fixe sua bicicleta em um suporte enquanto instala o sensor.

- 1 Coloque e segure o sensor de velocidade na parte superior do centro da roda.

- 2 Coloque a faixa ① em volta do centro da roda e fixe-o no gancho ② no sensor.



O sensor pode ser inclinado quando instalado em um centro assimétrico. Isso não afeta o funcionamento.

- 3 Gire a roda para verificar folgas.

O sensor não deve entrar em contato com outras partes de sua bicicleta.

OBSERVAÇÃO: o LED pisca na cor verde por cinco segundos para indicar atividade depois de duas rotações.

Instalando o sensor de cadência

OBSERVAÇÃO: se você não tiver esse sensor, ignore este passo.


DICA: a Garmin recomenda que você fixe sua bicicleta em um suporte enquanto instala o sensor.

- 1 Selecione o tamanho de faixa que corresponda seguramente ao tamanho da pedivela ①.

A faixa selecionada deve ser a menor que se estenda por toda a pedivela.

- 2 Do lado contrário, coloque e segure o lado liso do sensor de cadência no interior da pedivela.

- 3 Coloque as faixas ② em volta da pedivela e fixe-as nos ganchos ③ no sensor.



- 4 Gire a pedivela para verificar folgas.

O sensor e as faixas não devem entrar em contato com nenhuma parte da bicicleta ou de seu sapato.

OBSERVAÇÃO: o LED pisca na cor verde por cinco segundos para indicar atividade depois de duas rotações.

- 5 Faça um teste de uma volta de 15 minutos e verifique o sensor e as faixas para garantir que não haja nenhum dano.

Sobre os sensores de velocidade e cadência

Os dados de cadência do sensor de cadência são sempre gravados. Se não houver sensores de velocidade e cadência emparelhados com o dispositivo, os dados do GPS são utilizados para calcular a velocidade e a distância.

A cadência é a taxa de pedalada ou "rotação" medida pelo número de rotações da pedivela por minuto (bpm).

Média de dados de cadência ou potência

A configuração de média de dados diferente de zero está disponível se você estiver treinando com um sensor de cadência opcional ou medidor de potência. A configuração padrão exclui os valores zero que ocorrem quando você não está pedalando.

Você pode alterar o valor desta configuração ([Configurações do registro de dados](#), página 72).

Treinando com medidores de potência

- Acesse garmin.com/intosports para obter uma lista de medidores de potência compatíveis com seu computador para bicicletas Edge (como sistemas Rally e Vector).
- Para obter mais informações, consulte o manual do proprietário do seu medidor de potência.
- Ajuste as zonas de potência para que atendam às metas e capacidades ([Configurando zonas de potência](#), página 44).
- Utilize alertas de intervalo para ser notificado quando você chegar a uma zona de potência especificada ([Configurando alertas de intervalo](#), página 67).
- Personalize os campos de dados de potência ([Como adicionar uma tela de dados](#), página 65).

Configurando zonas de potência

Os valores para as zonas são predefinidos e podem não corresponder às suas aptidões físicas. É possível ajustar suas zonas manualmente no dispositivo ou usando o Garmin Connect. Se você souber o valor do seu limiar funcional de potência (FTP), insira-o e deixe que o software calcule automaticamente as suas zonas de potência.

- 1 Selecione  > **Minhas estatísticas** > **Zonas de treinamento** > **Zonas de potência**.
- 2 Digite seu valor FTP.
- 3 Selecione **Com base em:**
- 4 Selecione uma opção:
 - Selecione **watts** para visualizar e editar as zonas em watts.
 - Selecione **% FTP** para visualizar e editar as zonas como uma porcentagem de seu limiar funcional de potência.
 - Selecione **Configuração** para editar o número de zonas de potência.

Calibrando seu medidor de potência

Antes de calibrar o medidor de potência, é necessário instalá-lo, emparelhá-lo com o dispositivo e garantir que ele esteja transmitindo dados ativamente.

Para obter instruções de calibração específicas para seu medidor de potência, consulte as instruções do fabricante.

- 1 Selecione  > **Sensores**.
 - 2 Selecione seu medidor de potência.
 - 3 Selecione **Calibrar**.
- DICA:** mantenha o medidor de potência ativo até que a mensagem apareça.
- 4 Siga as instruções na tela.

Potência com base no pedal

O Rally mede a potência no pedal.

O Rally mede a força que você aplica centenas de vezes por segundo. O Rally também mede a cadência ou a velocidade de rotação das pedaladas. Medindo a força, a direção da força, a rotação da pedivela e o tempo, o Rally consegue determinar a potência (Watts). Além disso, como o Rally mede a potência de cada perna de maneira independente, ele consegue reportar o equilíbrio de potência entre esquerda e direita.

OBSERVAÇÃO: o sistema Rally de sensor único não informa o equilíbrio de potência entre esquerda e direita.

Dinâmicas de ciclismo

As métricas das dinâmicas de ciclismo medem como você aplica força em todo o impulso do pedal e onde você aplica força no pedal, permitindo compreender seu modo específico de pedalar. Compreendendo como e onde a força é produzida, você conseguirá treinar com mais eficiência e avaliar se a bicicleta é apropriada.

OBSERVAÇÃO: você deve ter um medidor de potência de sensor duplo compatível, conectado e com tecnologia ANT+ para usar métricas de dinâmica de ciclismo.


Para obter mais informações, acesse garmin.com/performance-data/cycling.

Usando as dinâmicas de ciclismo

Antes de usar as dinâmicas de ciclismo, é necessário emparelhar o medidor de potência com o seu dispositivo usando a tecnologia ANT+ ([Emparelhar seus sensores sem fio, página 42](#)).

OBSERVAÇÃO: a gravação das dinâmicas de ciclismo usa memória adicional do dispositivo.

- 1 Dê uma volta.
- 2 Role até a tela das dinâmicas de ciclismo para visualizar seus dados de fase de potência **①**, potência total **②** e desvio no centro da plataforma **③**.



- 3 Se necessário, selecione **Campos de dados** para alterar um campo de dados ([Como adicionar uma tela de dados, página 65](#)).

OBSERVAÇÃO: os dois campos de dados na parte inferior da tela **④** podem ser personalizados.

Você pode enviar o passeio para o app Garmin Connect para visualizar dados adicionais da dinâmica de ciclismo ([Enviando seu trajeto para Garmin Connect, página 61](#)).

Dados de fase de potência

Fase de potência é a região de impulso do pedal (entre o ângulo inicial da coroa e o ângulo final da coroa) onde você produz potência positiva.

Equilíbrio do centro da plataforma

O equilíbrio do centro da plataforma é o local na plataforma do pedal em que você aplica a força.

Personalizar recursos de dinâmica de ciclismo

Antes de personalizar recursos do Rally, você precisa emparelhar um medidor de potência do Rally com seu dispositivo.

- 1 Selecione > **Sensores**.
- 2 Selecione o medidor de potência do Rally.
- 3 Selecione **Detalhes do sensor** > **Dinâmicas de ciclismo**.
- 4 Selecione uma opção.
- 5 Se necessário, selecione os botões de alternância para ativar ou desativar a eficiência de torque, a suavidade do pedal e as dinâmicas de ciclismo.

Atualizar o software do sistema Rally usando o computador para bicicletas Edge

Antes de atualizar o software, você deve emparelhar seu computador para bicicletas Edge com o sistema Rally.

- 1 Envie dados de pedalada para sua conta do Garmin Connect ([Enviando seu trajeto para Garmin Connect, página 61](#)).

O Garmin Connect procura automaticamente por atualizações de software e as envia para seu computador para bicicletas Edge.

- 2 Coloque seu computador para bicicletas Edge dentro do alcance (3 m) dos medidores de potência.
- 3 Gire a pedivela algumas vezes. O computador Edge solicitará a instalação de todas as atualizações de software pendentes.
- 4 Siga as instruções na tela.

Duração da bateria do sensor sem fio

Depois de dar uma volta, os níveis de bateria para os sensores sem fio que foram conectados durante a atividade serão exibidos. A lista é classificada pelo nível da bateria.

Percepção situacional

ATENÇÃO

A linha de produtos Varia de conscientização sobre ciclismo pode melhorar a percepção situacional. Ela não substitui a atenção e bom senso do ciclista. Esteja sempre atento ao ambiente ao seu redor e use a bicicleta de maneira segura. Caso contrário, poderá resultar em lesões graves ou morte.

Seu computador para bicicletas Edge pode ser usado com a linha de produtos Varia de conscientização sobre ciclismo ([Sensores sem fio, página 40](#)). Consulte o manual do proprietário do seu acessório para obter mais informações.

Usar os controles da câmera Varia


AVISO

Algumas jurisdições podem proibir ou regular a gravação de vídeo, de áudio ou de fotografias, ou podem exigir que todas as partes tenham conhecimento da gravação e forneçam consentimento. É de sua responsabilidade conhecer e cumprir todas as leis, regulamentações e outras restrições, nas jurisdições em que você pretende usar este dispositivo.

Antes de usar os controles da câmera Varia, você deve emparelhar o acessório com o computador para bicicletas ([Emparelhar seus sensores sem fio, página 42](#)).

1 Pressione ⌂ e selecione Controles da câmera.

O computador para bicicletas exibe os controles da câmera, bem como o modo de gravação, o status da bateria, a resolução de vídeo e o status de áudio de todas as câmeras conectadas.



2 Selecione uma opção:

- Selecione **Câmera do farol** ou **Câmera do radar** para personalizar as configurações da câmera.
- Selecione **Tirar foto**, **Salvar clipe** ou **Vídeo de pedalada**.

Comutadores eletrônicos

Antes de usar os comutadores eletrônicos compatíveis, como Shimano, Di2 ou SRAM® AXS, você deve emparelhá-los com seu computador para bicicletaEdge ([Emparelhar seus sensores sem fio, página 42](#)).

Você pode configurar os botões do comutador disponíveis para controlar as ações no seu computador para bicicleta Edge, tais como iniciar e parar atividades e registrar voltas. Também é possível personalizar os campos de dados opcionais ([Como adicionar uma tela de dados, página 65](#)). Ao ajustar a posição dos seus comutadores eletrônicos, o computador para bicicleta Edge pode apresentar os valores de ajuste da trimagem.

Treino com eBike

Antes de utilizar uma eBike compatível, como um sistema eBike Shimano, você deve emparelhá-la com seu dispositivo Edge ([Emparelhar seus sensores sem fio, página 42](#)). Você pode personalizar a tela de dados e campos de dados opcionais da eBike ([Como adicionar uma tela de dados, página 65](#)).

Ver detalhes do sensor da eBike

- 1 Selecione  > Sensores.
 - 2 Selecione sua eBike.
 - 3 Selecione uma opção:
 - Para ver detalhes da eBike, como o odômetro ou a distância do percurso, selecione **Detalhes do sensor > Detalhes da eBike**.
 - Para exibir mensagens de erro da eBike, selecione .
- Consulte o manual do proprietário da eBike para obter mais informações.

Controle remoto da inReach

A função remota inReach permite que você controle um comunicador via satélite inReach usando seu computador para bicicletas Edge . Acesse buy.garmin.com para obter mais informações sobre os dispositivos compatíveis.

Usando o inReach remoto

- 1 Ligue o comunicador via satélite inReach.
 - 2 No seu computador para bicicletas Edge , selecione  > Sensores > Adicionar sensor > inReach.
 - 3 Selecione seu comunicador via satélite inReach e pressione **Adicionar**.
 - 4 Na tela inicial, selecione  > **inReach**.
 - 5 Selecione uma opção:
 - Para enviar uma mensagem predefinida, selecione **Mensagens > Enviar predefinição** e escolha uma mensagem na lista.
 - Para enviar uma mensagem de texto, selecione **Mensagens > Iniciar conversa**, escolha os contatos da mensagem e insira o texto da mensagem ou selecione uma opção de texto rápido.
 - Para visualizar o temporizador e a distância percorrida durante uma sessão de rastreamento, selecione **Tracking > Iniciar rastreamento**.
 - Para enviar uma mensagem de SOS, selecione **SOS**.
- OBSERVAÇÃO:** use somente a função SOS em uma verdadeira situação de emergência.

Recursos conectados

ATENÇÃO

Enquanto estiver pedalando, não interaja com o monitor para inserir informações ou ler e responder mensagens, pois isso pode causar distração, o que pode levar a um acidente, causando ferimentos graves ou morte.

Os recursos conectados estarão disponíveis em seu computador para bicicletas Edge quando você o conectar a um computador para bicicletas compatível usando a tecnologia Bluetooth.

Emparelhando o telefone

Para usar os recursos conectados do Edge computador para bicicleta, ele deve ser emparelhado diretamente por meio do app Garmin Connect, em vez de a partir da configuração Bluetooth em seu telefone.

- 1 Mantenha  pressionado para ativar o dispositivo.
 - 2 Se esta for a primeira vez que você liga o dispositivo, selecione um idioma.
A próxima tela solicita que você emparelhe com seu smartphone.
 - 3 Digitalize o código QR com seu telefone e siga as instruções na tela para concluir o processo de emparelhamento e configuração.
- OBSERVAÇÃO:** seu dispositivo sugere perfis de atividade e campos de dados durante a configuração com base em sua conta Garmin Connect e acessórios. Se você tiver sensores emparelhados com seu dispositivo anterior, poderá transferi-los durante a configuração.
- 4 Se necessário, para entrar manualmente no modo de emparelhamento, mantenha  pressionado e selecione **Telefone > Emparelhar smartphone**.
- OBSERVAÇÃO:** se você estiver emparelhando um novo telefone, selecione o nome do telefone emparelhado anteriormente e, em seguida,  para esquecer o telefone. A opção **Emparelhar smartphone** é exibida depois que você esquecer o telefone emparelhado anteriormente.

Após o emparelhamento bem-sucedido, será exibida uma mensagem e o computador para bicicleta será sincronizado automaticamente com o telefone.

Recursos conectados via Bluetooth

O dispositivo Edge tem diversos recursos Bluetooth conectados para o seu smartphone compatível usando os aplicativos Garmin Connect e Connect IQ. Acesse garmin.com/apps para obter mais informações.

Enviar atividades para o Garmin Connect: envia automaticamente sua atividade para o Garmin Connect assim que você concluir a gravação da atividade.

Alarme de bicicleta: permite ativar um alarme que soe no dispositivo e envia um alerta para o smartphone quando o dispositivo detecta movimento.

Recursos para download do Connect IQ: permite fazer download de recursos do Connect IQ a partir do aplicativo Connect IQ.

Downloads de percursos, segmentos e treinos no Garmin Connect: permite pesquisar por atividades no Garmin Connect usando seu smartphone e enviá-las ao seu dispositivo.

Downloads de percursos e segmentos no Garmin Connect: permite pesquisar por percursos e segmentos no Garmin Connect usando seu smartphone e enviá-los ao seu dispositivo.

Transferências de dispositivo para dispositivo: permite que você faça a transferência sem fio de arquivos para outro dispositivo Edge compatível.

Encontrar meu Edge: localiza seu dispositivo Edge perdido que está emparelhado com o smartphone e dentro da área de alcance.

Notificações: exibe as notificações e mensagens do telefone em seu dispositivo.

Recursos de segurança e monitoramento: ([Recursos de monitoramento e segurança, página 50](#))

Interações de rede social: permite que você publique atualizações em seu site de mídia social favorito ao carregar uma atividade no Garmin Connect.

Atualizações meteorológicas: envia condições meteorológicas e alertas em tempo real para o seu dispositivo.

Recursos de monitoramento e segurança

⚠ CUIDADO

Os recursos de monitoramento e segurança são complementares e não devem ser considerados como um método principal para obter assistência de emergência. O app Garmin Connect não entra em contato com os serviços de emergência em seu nome.

AVISO

Para usar esses recursos, o dispositivo Edge MTB deve ter o GPS ativado e estar conectado ao app Garmin Connect usando a tecnologia Bluetooth. Você pode informar contatos de emergência na sua conta Garmin Connect.

O dispositivo Edge MTB tem recursos de monitoramento e segurança que devem ser configurados com o app Garmin Connect.

Para obter mais informações sobre recursos de monitoramento e segurança, acesse garmin.com/safety.

Assistência: permite que você envie uma mensagem automática com seu nome, sua localização GPS (se disponível) e o link LiveTrack para seus contatos de emergência.

Detecção de incidente: quando o dispositivo Edge MTB detecta um incidente durante uma atividade ao ar livre específica, ele envia para seus contatos de emergência uma mensagem automática com o link LiveTrack e sua localização do GPS (se disponível).

LiveTrack: permite que os seus amigos e a sua família acompanhem as suas corridas e atividades de treino em tempo real. Você pode convidar seguidores por e-mail ou redes sociais, permitindo que eles visualizem seus dados ao vivo em uma página da Web.

GroupRide: permite criar e acessar percursos compartilhados, mensagens de grupo e dados de localização em tempo real com outros ciclistas.

GroupTrack: permite que você acompanhe suas conexões usando o LiveTrack diretamente na tela e em tempo real.

Detecção de incidente

⚠ CUIDADO

A detecção de incidentes é um recurso suplementar disponível apenas para determinadas atividades ao ar livre. A detecção de incidente não deve ser considerada o método principal de obtenção de assistência de emergência. O app Garmin Connect não entra em contato com os serviços de emergência em seu nome.

AVISO

Antes de ativar a detecção de incidente no seu dispositivo, você precisa configurar informações de contato de emergência no app Garmin Connect. Seu smartphone emparelhado deve ter um plano de dados e estar em uma área de cobertura de rede onde os dados estão disponíveis. Seus contatos de emergência devem conseguir receber mensagens de texto (taxas padrão de mensagens de texto podem ser aplicáveis).

Quando um incidente é detectado por seu dispositivo Edge com o GPS ativado, o app Garmin Connect pode enviar uma mensagem de texto e um e-mail automáticos com seu nome e a localização do GPS para os seus contatos de emergência.

Uma mensagem é exibida no seu dispositivo e no telefone emparelhado, indicando que seus contatos serão informados depois de 30 segundos. Se a assistência não for necessária, você pode cancelar a mensagem de emergência automática.

Ligar e desligar a detecção de incidente

OBSERVAÇÃO: seu smartphone emparelhado deve ter um plano de dados e estar em uma área de cobertura de rede onde os dados estão disponíveis.

1 Selecione  > Segurança e monitoramento > Detecção de incidente.

2 Selecione o perfil de atividade para ativar a detecção de incidentes.

OBSERVAÇÃO: a detecção de incidentes está ativa por definição para determinadas atividades ao ar livre. Dependendo do terreno e do seu estilo de condução, podem ocorrer falsos positivos.

Assistência

CUIDADO

A Assistência é um recurso complementar, e não deve ser considerado o método principal de obtenção de assistência de emergência. O app Garmin Connect não entra em contato com os serviços de emergência em seu nome.

AVISO

Antes de ativar o recurso de assistência no seu dispositivo, você precisa configurar informações de contato de emergência no app Garmin Connect. Seu smartphone emparelhado deve ter um plano de dados e estar em uma área de cobertura de rede onde os dados estão disponíveis. Seus contatos de emergência devem conseguir receber mensagens de texto (taxas padrão de mensagens de texto podem ser aplicáveis).

Quando seu dispositivo Edge com o GPS ativado está conectado ao app Garmin Connect, você pode enviar uma mensagem de texto automática com seu nome e a localização do GPS, se disponível, para os seus contatos de emergência.

Uma mensagem é exibida no seu dispositivo, indicando que seus contatos serão informados depois de uma contagem regressiva. Se a assistência não for necessária, você pode cancelar a mensagem.

Solicitar assistência

AVISO

Antes que seja possível solicitar assistência, você deve ativar o GPS em seu dispositivo Edge e configurar as informações de contato de emergência no app Garmin Connect. Seu smartphone emparelhado deve ter um plano de dados e estar em uma área de cobertura de rede onde os dados estão disponíveis. Seus contatos de emergência precisam estar habilitados a receber e-mails ou mensagens de texto (taxas padrão de mensagens de texto podem ser aplicáveis).

1 Pressione e segure o  por cinco segundos para ativar o recurso de assistência.

O dispositivo emite um sinal sonoro e envia a mensagem depois de concluir a contagem decrescente de cinco segundos.

DICA: você pode selecionar  antes de acabar a contagem regressiva para cancelar a mensagem.

2 Se necessário, selecione **Enviar** para enviar a mensagem imediatamente.

Adicionar contatos de emergência

Os números de telefone de contato de emergência são usados para os recursos de monitoramento e segurança.

1 No app Garmin Connect, selecione .

2 Selecione **Segurança e monitoramento > Recursos de segurança > Contatos de emergência > Adicionar contatos de emergência**.

3 Siga as instruções na tela.

Seus contatos de emergência recebem uma notificação quando você os adiciona como um contato de emergência e eles podem aceitar ou recusar a solicitação. Se um contato recusar, escolha outro contato de emergência.

Visualizando seus contatos de emergência

Antes de conseguir visualizar os contatos de emergência no dispositivo, você deve configurar suas informações e contatos de emergência no app Garmin Connect.

Selecione  > **Segurança e monitoramento > Contatos de emergência**.

Os nomes e telefones dos contatos de emergência aparecem.

Cancelando uma mensagem automática

Quando um incidente é detectado pelo seu dispositivo, você pode cancelar a mensagem de emergência automática no dispositivo ou telefone emparelhado antes dela ser enviada para seus contatos de emergência.

Mantenha  pressionado e selecione  antes do final da contagem regressiva de 30 segundos.

Enviando uma atualização de status após um incidente

Antes de poder enviar uma atualização de status para seus contatos de emergência, o dispositivo deve detectar um incidente e enviar uma mensagem de emergência automática para os contatos de emergência.

Você pode enviar uma atualização de status para os contatos de emergência informando você não precisa de ajuda.

Na página de status, selecione **Incidente detectado > Estou bem**.

Uma mensagem foi enviada para todos os seus contatos de emergência.

LiveTrack

AVISO

É sua responsabilidade usar o discernimento ao compartilhar informações de local com outras pessoas.

Certifique-se sempre de que você conhece e está familiarizado com o ciclista com quem você compartilha suas informações de localização.

O recurso LiveTrack permite que você compartilhe suas atividades de ciclismo com os contatos do seu telefone e das suas contas de redes sociais. Enquanto você compartilha, as pessoas podem rastrear sua localização atual e visualizar os dados em tempo real em uma página da Web.

Para usar esse recurso, o dispositivo Edge MTB deve ter o GPS ativado e estar conectado ao app Garmin Connect usando a tecnologia Bluetooth.

Ativar o LiveTrack

Antes de iniciar sua primeira sessão LiveTrack, você deve configurar os contatos no app Garmin Connect.

1 Selecione  > **Segurança e monitoramento > LiveTrack**.

2 Selecione uma opção:

- Selecione **Início automático** para iniciar uma sessão LiveTrack cada vez que você iniciar esse tipo de atividade.
- Selecione **Nome LiveTrack** para atualizar o nome da sua sessão do LiveTrack. A data atual é o nome padrão.
- Selecione **Destinatários** para visualizar os destinatários.
- Selecione **Compartilhamento do percurso** se desejar que os destinatários vejam o seu percurso.
- Selecione **Mensagens de espectadores** se quiser permitir que os destinatários enviem mensagens de texto para você durante a sua atividade de ciclismo ([Mensagens de espectadores, página 58](#)).
- Selecione **Estender LiveTrack** para estender a visualização da sessão LiveTrack por 24 horas.

3 Selecione **Iniciar LiveTrack**.

Os destinatários podem visualizar seus dados ao vivo em uma página de rastreamento do Garmin Connect.

Iniciar uma sessão do GroupTrack

Antes de iniciar uma sessão do GroupTrack, você deve ter um telefone com o app Garmin Connect emparelhado com seu dispositivo ([Emparelhando o telefone, página 49](#)).

OBSERVAÇÃO: esse recurso é necessário para percursos em grupo com os computadores para bicicletas Edge x30 series e mais antigos.

Para os computadores para bicicletas Edge 1040, 840, 540 e mais recentes, use o recurso GroupRide ([Iniciar uma sessão do GroupRide, página 54](#)).

Durante um percurso, você pode ver os participantes em sua sessão do GroupTrack no mapa.

- 1** No computador para bicicletas Edge , selecione  > **Segurança e monitoramento > LiveTrack > GroupTrack** para ativar a visualização de conexões na tela do mapa e notificações de mensagens.
- 2** No app Garmin Connect, selecione  > **Segurança e monitoramento > LiveTrack > Configurações de compartilhamento > GroupTrack > Todas as conexões**.
- 3** Selecione **Iniciar LiveTrack**.
- 4** No computador para bicicletas Edge , pressione  e comece sua pedalada.

5 Role o mapa para visualizar suas conexões.



6 Role até a lista do GroupTrack.

Você poderá selecionar uma pessoa na lista para que ela apareça centralizada no mapa.

Dicas para sessões do GroupTrack

O recurso GroupTrack permite que você acompanhe outras pessoas de seu grupo usando o LiveTrack diretamente na tela. Todas as pessoas do grupo devem ser conexões em sua conta Garmin Connect.

- Faça um percurso ao ar livre usando o GPS.
- Emparelhe o computador para bicicletas Edge MTB compatível com seu telefone usando a tecnologia Bluetooth.
- No app Garmin Connect, selecione **••• > Conexões** e selecione para atualizar a lista de ciclistas para a sua sessão GroupTrack.
- Certifique-se de que todas as suas conexões estejam emparelhadas com seus respectivos telefones e inicie uma sessão do LiveTrack no app Garmin Connect .
- Verifique se todas as suas conexões estão dentro do alcance (40 km ou 25 milhas).
- Durante uma sessão do GroupTrack, role o mapa para visualizar suas conexões.
- Pare de pedalar antes de tentar visualizar informações de local e direção de outras pessoas na sessão do GroupTrack.

GroupRide

⚠ ATENÇÃO

Ao andar de bicicleta, esteja sempre atento ao ambiente ao seu redor e use a bicicleta de maneira segura. Caso contrário, poderá resultar em lesões graves ou morte.

AVISO

É sua responsabilidade usar o discernimento ao compartilhar informações com outros ciclistas. Certifique-se sempre de que você conhece e está familiarizado com os ciclistas com quem você compartilha suas informações de localização e dados da pedalada, incluindo sua frequência cardíaca.


Com o recurso GroupRide no computador para bicicletas Edge, é possível criar e acessar percursos compartilhados, mensagens de grupo, dados de localização e da pedalada em tempo real com outros ciclistas que tenham dispositivos compatíveis.

Iniciar uma sessão do GroupRide

Antes de iniciar uma sessão do GroupRide, você deve ter um telefone com o app Garmin Connect emparelhado com seu dispositivo ([Emparelhando o telefone, página 49](#)). Quando solicitado, você também deve concordar em compartilhar sua localização ao vivo com outros usuários.

- 1 Selecione o mini widget **GroupRide**.
- 2 Selecione **Criar GroupRide**.
- 3 Selecione **Nome, Data ou Hora de início** para editar as informações.
- 4 Selecione **Adic. percur.** para compartilhar um percurso com outros ciclistas.
Você pode selecionar entre os percursos salvos ou pode selecionar Criar novo para criar um novo percurso ([Percursos, página 22](#)).
- 5 Selecione **Competições** para competir com outros ciclistas por classificações e prêmios.
- 6 Selecione **Gerar código**.

O computador para bicicletas Edge gera um código que pode ser enviado a outros ciclistas.



- 7 Selecione > **Código de compartilhamento** > .
- 8 Abra o app Garmin Connect e selecione **Exibir código** > **Compartilhe**.
- 9 Selecione o método de compartilhamento do código com outros ciclistas.
O app Garmin Connect compartilha o código do GroupRide com seus contatos.
- 10 No computador para bicicletas Edge , selecione **Iniciar compartilhamento de localização**.

11 Pressione ► e comece o percurso.

O visor de dados do GroupRide é adicionado aos visores de dados do perfil ativo.

12 Selecione um ciclista no visor de dados do **GroupRide** para visualizar sua posição no mapa ou role até o mapa para visualizar todos os ciclistas (*Status do mapa do GroupRide*, página 56).



Entrar em uma sessão do GroupRide

Você pode participar de uma sessão do GroupRide no computador para bicicletas Edge quando o código do GroupRide for compartilhado com você. Você pode inserir o código antes de iniciar a pedalada.

1 Role até o mini widget do **GroupRide**.

DICA: você pode adicionar o mini widget do GroupRide ao loop de mini widgets (*Personalizar as informações rápidas*, página 72).

2 Selecione o mini widget para abri-lo.

3 Selecione **Inserir código**.

4 Digite o código de seis dígitos e selecione ✓.

O computador para bicicletas Edge faz o download automático do percurso.

5 No dia da pedalada, selecione **Iniciar compartilhamento de localização**.

6 Pressione ► e comece o percurso.

Envio de mensagem no GroupRide

Você pode enviar uma mensagem para outros ciclistas durante uma sessão do GroupRide.

1 No visor de dados do **GroupRide** no computador para bicicletas Edge, mantenha pressionado .

2 Selecione uma opção:

- Selecione uma mensagem na lista de respostas de texto predefinidas.
- Selecione o **Digitar a mensagem** para enviar uma mensagem personalizada.

OBSERVAÇÃO: você pode personalizar as respostas de texto predefinidas nas configurações do dispositivo no app Garmin Connect. Após personalizar as configurações, você deve sincronizar seus dados para aplicar as alterações ao computador para bicicletas Edge.



OBSERVAÇÃO: é possível rolar até a parte superior da tela de mensagens para visualizar as mensagens mais antigas, inclusive as mensagens enviadas antes de você entrar na sessão do GroupRide ([Entrar em uma sessão do GroupRide](#), página 55).

Status do mapa do GroupRide

Durante um percurso, você pode ver os participantes em sua sessão do GroupRide no mapa.

DICA: as letras nos ícones do mapa representam as iniciais do primeiro nome do ciclista.

Ícone	Formato	Cor	Movendo	Conectado ao app Garmin Connect
	Círculo	Branco	Sim	Não
	Círculo	Azul	Sim	Sim
	Quadrado	Branco	Não	Não
	Quadrado	Vermelho	Não	Sim
	Círculo	Cinza	Desconhecido	Desconhecido

OBSERVAÇÃO: para personalizar as configurações do mapa, na página do GroupRide, selecione .

Saída de uma sessão do GroupRide

Para que o computador para bicicletas Edge remova você dos mapas e listas dos outros ciclistas, é necessário ter uma conexão ativa com a Internet.

Você pode sair de uma sessão do GroupRide quando quiser.

Selecione uma opção:

- Durante a pedalada, pressione  e selecione **Sair da GroupRide**.
- Na página do **GroupRide**, selecione **Sair da GroupRide**.
- Pressione  > **Salvar** para pausar o tempo da atividade e concluir a atividade.

DICA: o computador para bicicletas Edge remove automaticamente a sessão do GroupRide quando ela expira (*Dicas para sessões do GroupRide*, página 57).

Dicas para sessões do GroupRide

- Faça um percurso ao ar livre usando o GPS.
- Emparelhe o computador para bicicletas Edge compatível com seu telefone usando a tecnologia Bluetooth.
- Os ciclistas do grupo podem adicionar uma sessão do GroupRide ao dispositivo a qualquer momento e participar da sessão no dia da pedalada. As sessões expiram 24 horas após o horário de início.
- Para compartilhar o código do GroupRide durante a pedalada, selecione  > **Código de compartilhamento** no visor de dados do **GroupRide** no computador para bicicletas Edge.
- Você pode selecionar  > **Silenciar mensagens** para desativar todas as notificações de mensagem dessa sessão do GroupRide.
- A lista de ciclistas é atualizada a cada 15 segundos e mostra detalhes dos 25 ciclistas mais próximos a uma distância de 40 km (25 milhas). Para visualizar outros ciclistas fora da distância de 40 km (25 milhas), selecione **Mostrar mais**.
- Durante a pedalada, pressione  para visualizar mais opções.
- Pare de pedalar antes de tentar visualizar as informações de local e direção de outros ciclistas na sessão do GroupRide (*Status do mapa do GroupRide*, página 56).
- Para parar de compartilhar sua localização em tempo real e seus dados da pedalada, saia do GroupRide no seu computador para bicicletas. Para parar de compartilhar os resultados e prêmios da pedalada, saia do GroupRide no app Garmin Connect (*Garmin Connect*, página 60).

Compartilhamento de eventos ao vivo

O compartilhamento de eventos ao vivo permite que você envie mensagens para amigos e familiares durante um evento, apresentando atualizações em tempo real, incluindo tempo acumulado e tempo da última volta. Antes do evento, você pode personalizar a lista de destinatários e o conteúdo da mensagem no app Garmin Connect.

Ativar o compartilhamento de eventos ao vivo

Antes de usar o compartilhamento de eventos ao vivo, você precisa configurar o recurso LiveTrack no app Garmin Connect.

OBSERVAÇÃO: os recursos de LiveTrack são disponibilizados quando seu dispositivo está conectado ao app Garmin Connect usando tecnologia Bluetooth, com um telefone Android™ compatível.

- 1 Ligue seu computador para bicicletas Edge.
- 2 No app Garmin Connect, selecione  > **Segurança e monitoramento** > **Compartilhamento de eventos ao vivo**.
- 3 Selecione **Dispositivos** e escolha seu computador para bicicletas Edge.
- 4 Selecione o alternador para ativar **Compartilhamento de eventos ao vivo**.
- 5 Selecione **Concluído**.
- 6 Selecione **Destinatários** para adicionar pessoas dos seus contatos.
- 7 Selecione **Opções de mensagem** para personalizar os acionadores e as opções de mensagem.
- 8 Vá para uma área externa e selecione um perfil de ciclismo com GPS no seu computador para bicicletas Edge MTB.

O compartilhamento de eventos ao vivo permanece ativado por 24 horas.

Mensagens de espectadores

OBSERVAÇÃO: seu smartphone emparelhado deve ter um plano de dados e estar em uma área de cobertura de rede onde os dados estão disponíveis.

Permite que seus seguidores do LiveTrack enviem mensagens de texto durante sua atividade de ciclismo. Você pode configurar esse recurso nas configurações LiveTrack do app Garmin Connect .

Bloquear mensagens de espectadores

Caso você queira bloquear mensagens de espectadores, a Garmin recomenda desativá-las antes de iniciar a atividade.

Selecione  > **Segurança e monitoramento** > **LiveTrack** > **Mensagens de espectadores**.

Configurando o alarme da bicicleta

Você pode ativar o alarme da bicicleta quando estiver longe dela como, por exemplo, em uma parada durante um longo passeio. Você pode controlar o alarme da bicicleta no seu dispositivo ou nas configurações do dispositivo no app Garmin Connect.

- 1 Selecione  > **Segurança e monitoramento** > **Alarme de bicicleta**.

- 2 Crie ou atualize sua senha.

Ao desativar o alarme da bicicleta a partir de seu dispositivo Edge , será necessário digitar a senha.

- 3 Mantenha pressionado  e selecione **Alarme de bicicleta**.

Se o dispositivo detectar movimento, emitirá um alarme e enviará um alerta ao smartphone conectado.

Ouvir música

ATENÇÃO

Não ouça música enquanto pedala em vias públicas, pois isso pode causar distrações e levar a um acidente, resultando em lesões ou morte. É responsabilidade do usuário conhecer e entender as leis e regulamentações locais relacionadas ao uso de fones de ouvido durante o ciclismo.

É possível controlar a reprodução da música no seu telefone a partir do computador para bicicletas Edge .

1 No seu smartphone, inicie a reprodução de uma música ou de uma playlist.

2 Selecione uma opção:

- Na tela do temporizador no computador para bicicleta Edge, pressione  , selecione **Widgets** e pressione  ou  para visualizar o widget de controles de música.

OBSERVAÇÃO: você pode adicionar opções no loop do widget (*Personalizar o loop de widgets, página 72*).

- Percorra o visor de dados para visualizar o visor de dados dos controles de música (*Adicionar um visor de dados de controle de música, página 65*).

3 Comece a ouvir músicas no telefone emparelhado.

É possível controlar a reprodução da música no seu telefone a partir do computador para bicicletas Edge .

Garmin Share

AVISO

É sua responsabilidade usar de discrição ao compartilhar informações com outras pessoas. Certifique-se sempre de estar ciente e confortável com a pessoa com quem você compartilha informações.

O recurso Garmin Share permite usar a tecnologia Bluetooth para compartilhar seus dados sem fio com outros dispositivos compatíveis Garmin. Com dispositivos compatíveis e habilitados para o Garmin Share Garmin ao alcance um do outro, você pode selecionar locais salvos, cursos e exercícios para transferir para outro dispositivo por meio de uma conexão direta e segura de dispositivo para dispositivo, sem a necessidade de um telefone ou de um dispositivo de armazenamento com conectividade Wi-Fi®.

Compartilhamento de dados com o Garmin Share

Para poder usar esse recurso, você deve ter a tecnologia Bluetooth ativada em ambos os dispositivos compatíveis, e devem estar a uma distância de 3 m (10 pés) um do outro. Quando solicitado, você também deve consentir em compartilhar seus dados com outros dispositivos Garmin usando o Garmin Share.

Seu dispositivo Edge pode enviar e receber dados quando conectado a outro dispositivo compatível Garmin (*Receber dados com o Garmin Share, página 60*). Você também pode transferir seus dados entre diferentes dispositivos. Por exemplo, você pode compartilhar um curso favorito do seu Edge computador para bicicleta para o seu Garmin relógio compatível.

1 Selecione  > **Garmin Share** > **Compartilhar**.

2 Selecione uma categoria e selecione um ou mais itens.

3 Selecione **Compartilhar %1 itens**.

4 Aguarde enquanto o dispositivo localiza os dispositivos compatíveis.

5 Selecione um dispositivo.

6 Confirme se o PIN de seis dígitos corresponde em ambos os dispositivos e selecione .

7 Aguarde enquanto os dispositivos transferem os dados.

8 Selecione **Recompartilhar** para compartilhar os mesmos itens com outro usuário (opcional).

9 Selecione **Concluído**.

Receber dados com o Garmin Share

Para poder usar esse recurso, você deve ter a tecnologia Bluetooth ativada em ambos os dispositivos compatíveis, e devem estar a uma distância de 3 m (10 pés) um do outro. Quando solicitado, você também deve consentir em compartilhar seus dados com outros dispositivos Garmin usando o Garmin Share.

- 1 Selecione  > **Garmin Share**.
- 2 Aguarde enquanto o dispositivo localiza os dispositivos compatíveis dentro do alcance.
- 3 Selecione .
- 4 Confirme se o PIN de seis dígitos corresponde em ambos os dispositivos e selecione .
- 5 Aguarde enquanto os dispositivos transferem os dados.
- 6 Selecione **Concluído**.

Você pode visualizar os dados recebidos no menus Treino ou Navegação. A tela inicial exibe o último item recebido.

Configurações de compartilhamento Garmin

Selecione  > **Garmin Share** > .

Estado: permite que o computador para bicicleta Edge receba itens através do Garmin Share.

Esquecer dispositivos: remove dispositivos com os quais o computador para bicicleta compartilhou itens anteriormente.

Aplicativos de telefone e de computador

Você pode conectar o computador para bicicletas a vários aplicativos de telefone e de computador Garmin usando a mesma conta Garmin.

Garmin Connect


Você pode se conectar com seus amigos no Garmin Connect. O Garmin Connect oferece ferramentas para localizar, analisar, compartilhar e encorajar uns aos outros. Registre os eventos do seu estilo de vida ativo, incluindo pedaladas, corridas, caminhadas, natação, trilhas, triatlos e muito mais.

Você pode criar sua conta gratuita do Garmin Connect ao emparelhar o dispositivo com seu celular usando o app Garmin Connect ou acessando connect.garmin.com.

Armazene suas atividades: após completar e salvar uma atividade em seu dispositivo, você pode carregar esta atividade no Garmin Connect e mantê-la salva por quanto tempo quiser.

Analise suas informações: você pode exibir informações mais detalhadas sobre sua atividade, incluindo tempo, distância, elevação, frequência cardíaca, calorias queimadas, cadência, visualização elevada do mapa, gráficos de ritmo e de velocidade, além de relatórios personalizáveis.

OBSERVAÇÃO: algumas informações exigem acessórios opcionais, como um monitor de frequência cardíaca.



Planeje seu treinamento: você pode escolher uma meta de condicionamento físico e carregar um dos planos de treinamento diário.

Compartilhe suas atividades: você e seus amigos podem se conectar e seguir as atividades uns dos outros ou compartilhar links para suas atividades.

Gerencie suas configurações: você pode personalizar seu computador para bicicletas e as configurações do usuário na sua conta do Garmin Connect.

Usar o aplicativo Garmin Connect

Depois de emparelhar o computador para bicicletas com o telefone, você pode usar o app Garmin Connect para carregar todos os dados de atividade na sua conta Garmin Connect ([Emparelhando o telefone, página 49](#)).

OBSERVAÇÃO: você pode personalizar as configurações do computador para bicicletas, perfis de atividade, campos de dados e configurações do usuário na sua conta Garmin Connect usando o app Garmin Connect ou o site Garmin Connect.

- 1 Verifique se o aplicativo Garmin Connect está funcionando no seu smartphone.
- 2 Coloque o computador para bicicletas em um raio de até 10 metros (30 pés) do seu smartphone.
Seu computador para bicicletas sincroniza automaticamente seus dados com o aplicativo Garmin Connect e sua conta Garmin Connect.

Atualizar o software usando o app Garmin Connect

Antes de atualizar o software do dispositivo usando o app Garmin Connect, é necessário ter uma conta do Garmin Connect e emparelhar o dispositivo com um telefone compatível ([Emparelhando o telefone, página 49](#)).

Sincronize seu dispositivo com o app Garmin Connect.

Quando o novo software estiver disponível, o app Garmin Connect enviará automaticamente a atualização para seu dispositivo.

Status de treinamento unificado

Ao usar mais de um dispositivo Garmin com sua conta Garmin Connect, você pode escolher qual dispositivo é a principal fonte de dados para uso diário e para fins de treinamento.

No app Garmin Connect, selecione > **Configurações**.

Dispositivo de treinamento principal: define a principal fonte de dados para métricas de treinamento, como seu status de treinamento e foco em carga.

Wearable principal: define sua principal fonte de dados para métricas diárias de saúde, como passos e sono.
Deve ser o relógio que você usa com mais frequência.

DICA: para obter resultados mais precisos, a Garmin recomenda que você faça a sincronização frequente com a conta Garmin Connect.

Enviando seu trajeto para Garmin Connect

- Sincronize seu computador para bicicletas Edge com o app Garmin Connect no seu telefone.
- Utilize o cabo USB fornecido com seu computador para bicicletas Edge para enviar dados de pedalada para sua conta do Garmin Connect no seu computador.

Usar o Garmin Connect em seu computador

O aplicativo Garmin Express conecta o seu dispositivo à sua conta Garmin Connect usando um computador. Você pode usar o aplicativo Garmin Express para carregar os dados da sua atividade na sua conta Garmin Connect e enviar esses dados, tais como exercícios ou planos de treinamento, do site Garmin Connect para o seu dispositivo. Você também pode instalar atualizações de software do dispositivo e gerenciar seus apps Connect IQ.

- 1 Conecte o dispositivo ao computador usando o cabo USB.
- 2 Acesse garmin.com/express.
- 3 Faça o download e instale o aplicativo Garmin Express.
- 4 Abra o aplicativo Garmin Express e selecione **Adicionar dispositivo**.
- 5 Siga as instruções na tela.

Atualização de software usando o Garmin Express

Antes de poder atualizar o software do seu dispositivo, é necessário ter uma conta do Garmin Connect e fazer o download do aplicativo Garmin Express.

- 1 Conecte o dispositivo ao computador usando o cabo USB.

Quando o novo software estiver disponível, o Garmin Express envia-o para o seu dispositivo.

- 2 Siga as instruções na tela.

- 3 Não desconecte o dispositivo do computador durante o processo de atualização.

Assinatura Garmin Connect+

Você pode aprimorar os dados, as conexões e os treinos disponíveis em sua conta Garmin Connect com uma assinatura Garmin Connect+. Para se inscrever, você pode baixar o app Garmin Connect pela loja de apps em seu telefone ou acessar connect.garmin.com.

Active Intelligence (IA): receba insights de IA sobre os seus dados e atividades.

LiveTrack+: envie mensagens de texto do LiveTrack, receba uma página personalizada de perfil e visualize sessões anteriores do LiveTrack.

Acompanhe atividades em ambientes internos: visualize em tempo real os dados da atividade e do treino em ambiente interno para que você possa ajustar seu desempenho durante a atividade.

Orientações de treino: obtenha suporte e orientações adicionais para determinados planos de treino do Garmin Coach.

Painel de desempenho: visualize os dados do treino do seu jeito com tabelas e gráficos personalizados.

Recursos sociais: tenha acesso a distintivos exclusivos, desafios de distintivos e pontos duplos para desafios. Você pode atualizar seu avatar de perfil com quadros personalizáveis.

Recursos para download do Connect IQ

Você pode adicionar recursos do Connect IQ ao seu dispositivo da Garmin e de outros fornecedores usando o app Connect IQ.

Campos de dados: permite que você faça o download de novos campos de dados que mostrem dados de sensor, atividade e histórico de novas formas. Você pode adicionar campos de dados do Connect IQ a recursos e páginas integrados.

Widgets: fornece informações gerais, incluindo dados do sensor e notificações.

Aplicativos: adiciona recursos interativos a seu dispositivo, como novos tipos de atividades de condicionamento físico e atividades em ambientes externos.

Download de recursos do Connect IQ

Para fazer o download de recursos do app Connect IQ, é necessário emparelhar seu relógio Garmin ou computador para bicicletas com seu smartphone ([Emparelhando o telefone, página 49](#)).

- 1 Na loja de aplicativos do smartphone, instale e abra o aplicativo Connect IQ.
- 2 Se necessário, selecione seu relógio ou computador para bicicletas.
- 3 Selecione um recurso do Connect IQ.
- 4 Siga as instruções na tela.

Download de recursos do Connect IQ utilizando o computador

- 1 Conecte o dispositivo ao computador usando um cabo USB.
- 2 Acesse apps.garmin.com e efetue login.
- 3 Selecione um recurso do Connect IQ e faça o download.
- 4 Siga as instruções na tela.

Personalizar seu dispositivo

Perfis

O computador para bicicletas Edge permite a personalização do dispositivo de várias maneiras, incluindo os perfis. Os perfis são uma coleção de configurações que otimizam seu dispositivo com base no modo como você o utiliza. Por exemplo, você pode criar configurações e visualizações diferentes para treinamento e mountain biking.

Quando você está utilizando um perfil e altera as configurações como campos de dados ou unidades de medida, as alterações são salvas automaticamente como parte do perfil.

Perfis de atividade: é possível criar perfis de atividade para cada tipo de ciclismo. Por exemplo, você pode criar um perfil de atividade diferente para treinamento, corridas e mountain biking. O perfil de atividade inclui páginas de dados personalizadas, totais de atividade, alertas, zonas de treinamento (como frequência cardíaca e velocidade), configurações de treinamento (como recursos Auto Pause[®] e Auto Lap[®]), além de configurações de navegação.

DICA: quando você sincroniza, os perfis de atividade são salvos em sua conta do Garmin Connect e podem ser enviados para seu dispositivo a qualquer momento.

Perfil de usuário: é possível atualizar as configurações de gênero, idade, peso e altura. O dispositivo utiliza essas informações para calcular dados precisos de percurso.

Perfis de atividade de ciclismo

Cada vez que você pedalar com o computador para bicicletas Edge, será solicitado a selecionar um perfil de atividade. Cada perfil de atividade armazena configurações de treino, opções de roteamento e preferências de exibição otimizadas para a atividade. Você deve selecionar o perfil de atividade com base no tipo de pedalada ou na superfície da estrada ([Atualizando seu perfil de atividade, página 65](#)).

MTB enduro: este é um perfil de mountain bike que rastreia separadamente subidas e descidas em terreno não pavimentado, e grava GPS em 5 Hz para descidas, se ativado ([Gravação de dados em 5 Hz, página 73](#)). Você pressiona manualmente o botão  ao alternar entre subidas e descidas, e o computador para bicicletas exibe uma notificação com o resumo da parcial concluída. Você pode ativar as configurações de Auto Pause para as partes de subida e descida da pedalada. Esse perfil de atividade também rastreia a dificuldade da trilha, e o mapa exibe relevo sombreado e contornos por padrão.

MTB downhill: você deve usar este perfil se estiver usando um teleférico ou transportando sua bicicleta para cima, e descendo com ela. Esse perfil rastreia descidas em terreno não pavimentado e grava GPS em 5 Hz durante as descidas, se ativado. Uma descida é chamada de run e, após cada run, o computador para bicicletas exibe uma notificação com o resumo dos dados da descida. Os totais da atividade não incluem dados de subida. Esse perfil de atividade também rastreia a dificuldade da trilha, e o mapa exibe relevo sombreado e contornos por padrão.

PASSEIO: esse perfil é ideal para navegação até destinos específicos em superfícies de terreno misto. Por exemplo, se você criar uma rota que inclua trilhas, atrações à beira da estrada ou acampamentos.

Ambiente interno: o computador para bicicletas inclui um perfil de atividade em ambiente interno, onde o GPS está desligado. Selecione este perfil se estiver treinando em ambiente interno ou quiser economizar bateria. Quando o GPS estiver desativado, a velocidade e a distância só estarão disponíveis se você tiver um sensor compatível ou o treinador para ambientes internos que envie dados de velocidade e distância para o dispositivo ([Sensores sem fio, página 40](#)).

Configurando seu perfil de usuário

É possível atualizar as configurações de gênero, idade, peso e altura. O dispositivo utiliza essas informações para calcular dados precisos de percurso.

- 1 Selecione  > **Minhas estatísticas** > **Perfil de usuário**.
- 2 Selecione uma opção.

Configurações de gênero

Ao configurar o dispositivo pela primeira vez, você precisa escolher um gênero. A maioria dos algoritmos de condicionamento físico e treinamento é binária. Para obter resultados mais precisos, a Garmin recomenda selecionar o gênero atribuído no seu nascimento. Após a configuração inicial, você pode personalizar as configurações de perfil na conta Garmin Connect.

Perfil & Privacidade: permite personalizar os dados em seu perfil público.

Definições do usuário: define seu gênero. Se você selecionar Não especificado, os algoritmos que exigem uma entrada binária usarão o gênero especificado quando você configurou o dispositivo pela primeira vez.

Configurações de treinamento

As opções e configurações a seguir permitem personalizar o dispositivo com base nas necessidades de treinamento. Essas configurações são salvas em um perfil de atividade. Por exemplo, é possível definir alertas de tempo para seu perfil de estrada e configurar um acionador de posição Auto Lap para o perfil de mountain biking.

DICA: você também pode personalizar os campos de dados nas configurações do relógio no app Garmin Connect.

Selecione  > **Perfis de atividade** e selecione um perfil.

Alertas e solicitações: define como as voltas são acionadas e personaliza os alertas de treinamento ou navegação para a atividade ([Configurações de alertas e avisos, página 67](#)).

Bloqueio automático: permite que o dispositivo bloquee automaticamente os botões durante a pedalada para evitar toques acidentais ([Bloquear e desbloquear o computador para bicicletas, página 70](#)).

Descanso automático: habilita o dispositivo para entrar automaticamente no modo de suspensão após cinco minutos de inatividade ([Usando o descanso automático, página 69](#)).

Subidas: ativa o recurso ClimbPro e define quais tipos de escalada o dispositivo detecta ([Usar o ClimbPro, página 26](#)).

Visor de dados: permite personalizar o visor de dados e adicionar novos visores para a atividade ([Como adicionar uma tela de dados, página 65](#)).

MTB/CX: ativa o registro de dificuldade, fluxo e salto. Selecione esta configuração para ativar alertas de salto. Você também pode ativar ou desativar o **ForkSight** nos perfis de atividade de mountain bike, como **Montanha** ou **MTB enduro** ([ForkSight, página 25](#)).

Navegação: define as mensagens de navegação e personaliza as configurações de mapa e de rotas ([Configurações de mapa, página 27](#)) ([Configurações de rotas, página 28](#)).

Nutrição/hidratação: ativa o monitoramento do consumo de alimentos e bebidas.

Tipo de percurso: define o tipo de percurso típico para esse perfil de atividade, como deslocamento.

OBSERVAÇÃO: após um percurso que não é típico, você poderá atualizar manualmente o tipo de percurso. A precisão dos dados de tipo de percurso é importante para criar percursos de fácil acesso para o ciclismo.

Sistemas de satélite: permite desativar o GPS ([Treinando em ambientes internos, página 16](#)) ou definir o sistema de satélite que será usado na atividade ([Alterando a configuração do satélite, página 71](#)).

Segmentos: habilita os segmentos ativados ([Ativar segmentos, página 12](#)).

Autoavaliação: define com que frequência você avalia sua percepção de esforço da atividade ([Avaliar uma atividade, página 7](#)).

Temporizador: define as preferências do temporizador. A opção **Auto Pause** permite que você defina quando o temporizador da atividade será pausado automaticamente ([Usando o Auto Pause, página 70](#)). A opção **Modo de Início do temporizador** permite que você defina como o dispositivo detecta o início de uma pedalada e inicia automaticamente o temporizador da atividade ([Iniciando o timer automaticamente, página 70](#)).

Atualizando seu perfil de atividade

Você pode personalizar seus perfis de atividade. Além disso, você pode personalizar suas configurações e os campos de dados de uma determinada atividade ou viagem ([Configurações de treinamento, página 64](#)).

DICA: você também pode personalizar os campos de dados nas configurações do relógio no app Garmin Connect.

1 Selecione  > **Perfis de atividade**.

2 Selecione uma opção:

- Selecione um perfil.
- Selecione **Criar novo** para criar um novo perfil copiando um perfil existente ou usando um modelo.

3 Se necessário, selecione  para editar o nome ou a cor do perfil ou para remover o perfil.

DICA: após um percurso que não é típico, você poderá atualizar manualmente o tipo de percurso. A precisão dos dados de tipo de percurso é importante para criar percursos de fácil acesso para o ciclismo.

Como adicionar uma tela de dados

1 Selecione  > **Perfis de atividade**.

2 Selecione um perfil.

3 Selecione **Visor de dados** > **Adicionar visor de dados** > **Tela de dados**.

4 Selecione uma categoria e selecione um ou mais campos de dados.

DICA: para obter uma lista de todos os campos de dados disponíveis, acesse ([Campos de dados, página 86](#)).

5 Selecione .

6 Selecione uma opção:

- Selecione outra categoria para selecionar mais campos de dados.
- Mantenha  pressionado para selecionar .

7 Pressione  ou  para alterar o layout.

8 Selecione .

9 Selecione uma opção:

- Selecione um campo de dados, depois selecione outro campo de dados para reorganizá-lo.
- Toque em um campo de dados duas vezes para alterá-lo.

10 Mantenha  pressionado para selecionar .

A tela de dados adicionada aparece na lista de telas de dados para o perfil ([Como reorganizar telas de dados, página 66](#)).

Adicionar um visor de dados de controle de música

Você pode adicionar um visor de dados para exibir os controles de música ([Ouvir música, página 59](#)).

1 Selecione  > **Perfis de atividade**.

2 Selecione um perfil.

3 Selecione **Visor de dados** > **Adicionar visor de dados** > **Controles de música**.

O visor de dados de música adicionado aparece na lista de visor de dados para o perfil ([Como reorganizar telas de dados, página 66](#)).

Adicionar campos de dados de treino

Você pode personalizar uma tela de dados para exibir dados de treino em tempo real, como informações sobre sua meta principal, contagem regressiva de duração e muito mais ([Treinos](#), página 8).

- 1 Selecione > **Perfis de atividade**.
- 2 Selecione um perfil.
- 3 Selecione **Visor de dados** > **Adicionar visor de dados** > **Tela de dados** > **Exercícios**.
- 4 Selecione um ou mais campos de dados para adicionar ou remover.
- 5 Pressione .
- 6 Mantenha pressionado para selecionar .
- 7 Pressione ou para alterar o layout.
- 8 Selecione .
- 9 Selecione uma opção:
 - Selecione um campo de dados, depois selecione outro campo de dados para reorganizá-los.
 - Toque em um campo de dados duas vezes para alterá-lo.
- 10 Mantenha pressionado para selecionar .

A tela de dados adicionada aparece na lista de telas de dados para o perfil ([Como reorganizar telas de dados](#), página 66).

Como editar uma tela de dados

- 1 Selecione > **Perfis de atividade**.
- 2 Selecione um perfil.
- 3 Selecione **Visor de dados**.
- 4 Selecione uma tela de dados.
- 5 Selecione **Campos de dados e layouts**.
- 6 Selecione ou para alterar o layout.
- 7 Selecione .
- 8 Selecione uma opção:
 - Selecione um campo de dados, depois selecione outro campo de dados para reorganizá-los.
 - Toque em um campo de dados duas vezes para alterá-lo.
- 9 Mantenha pressionado.

Como reorganizar telas de dados

- 1 Selecione > **Perfis de atividade**.
- 2 Selecione um perfil.
- 3 Selecione **Visor de dados** > > **Reordenar**.
- 4 Selecione uma tela de dados.
- 5 Selecione ou .
- 6 Pressione > .

Configurações de alertas e avisos

Você pode usar alertas para treinar com hora específica, distância, calorias, frequência cardíaca, cadência e metas de energia. Você também pode configurar alertas de navegação. As configurações de alerta são salvas com o perfil da sua atividade ([Configurações de treinamento, página 64](#)).

Selecione  > **Perfis de atividade**, selecione um perfil e selecione **Alertas e solicitações**.

Avisos de curva acentuada: ativa alertas para curvas difíceis.

Avisos de trânsito intenso na estrada: ativa alertas para áreas de congestionamento intenso.

Avisos de perigo na estrada: ativa alertas de perigos na estrada, como buracos ou obstruções ([Relatar um perigo, página 21](#)).

Avisos de estrada não pavimentada: ativa alertas de estradas não pavimentadas, como as com sujeira ou cascalhos.

Alertas de objetivo de treino: ativa um alerta para quando você atinge uma meta durante o treino.

Volta: define como as voltas são acionadas ([Marcando voltas por posição, página 68](#)).

Alerta de tempo: define um alerta para determinada hora ([Definir alertas recorrentes, página 68](#)).

Alerta de distância: define um alerta para determinada distância ([Definir alertas recorrentes, página 68](#)).

Alerta de calorias: define um alerta para quando você queimar um determinado número de calorias.

Alerta de frequência cardíaca: configura o dispositivo para que ele o alerte quando sua frequência cardíaca estiver acima ou abaixo da meta ([Configurando alertas de intervalo, página 67](#)).

Alerta de cadência: configura o dispositivo para que ele o alerte quando sua cadência estiver acima ou abaixo da faixa personalizada de repetições por minuto ([Configurando alertas de intervalo, página 67](#)).

Alertas de potência: configura o dispositivo para que ele o alerte quando seu limiar de potência estiver acima ou abaixo da meta ([Configurando alertas de intervalo, página 67](#)).

Alerta para voltar: define um alerta para indicar quando você deve dar meia-volta durante a sua pedalada.

Alerta para comer: define um alerta para lembrar que você tem que comer em determinada hora, distância ou intervalo estratégico durante a sua pedalada ([Configurar alertas inteligentes de alimentação e hidratação, página 68](#)).

Alerta para beber: define um alerta para lembrar que você tem que se hidratar em determinada hora, distância ou intervalo estratégico durante a sua pedalada ([Configurar alertas inteligentes de alimentação e hidratação, página 68](#)).

Conectar alertas de IQ: ativa alertas que foram configurados em apps Connect IQ.

Configurando alertas de intervalo

Se você tiver um monitor de frequência cardíaca opcional, sensor de cadência ou medidor de potência, você pode configurar alertas de intervalo. Um alerta de intervalo notifica você quando a medição do dispositivo estiver acima ou abaixo de um determinado intervalo de valores. Por exemplo, é possível configurar o dispositivo para alertar você sempre que sua cadência estiver abaixo de 40 bpm e acima de 90 bpm. Você também pode usar uma zona de treinamento para o alerta de intervalo ([Configurando suas zonas de frequência cardíaca, página 15](#), [Configurando zonas de potência, página 44](#)).

1 Selecione  > **Perfis de atividade**.

2 Selecione um perfil.

3 Selecione **Alertas e solicitações**.

4 Selecione **Alerta de frequência cardíaca**, **Alerta de cadência** ou **Alertas de potência**.

5 Selecione os valores mínimo e máximo, ou selecione as zonas.

Sempre que ultrapassar o limite superior ou inferior da faixa especificada, uma mensagem é exibida. O dispositivo também emite um sinal sonoro se os sons estiverem habilitados ([Ligando e desligando os toques do dispositivo, página 73](#)).

Definir alertas recorrentes

Um alerta recorrente notifica você sempre que o dispositivo registrar um intervalo ou valor especificado. Por exemplo, é possível definir o dispositivo para alertar você a cada 30 minutos.

1 Selecione  > **Perfis de atividade**.

2 Selecione um perfil.

3 Selecione **Alertas e solicitações**.

4 Selecione um tipo de alerta.

5 Ligue o alerta.

6 Insira um valor.

7 Selecione .

Sempre que atingir o valor do alerta, uma mensagem será exibida. O dispositivo também emite um sinal sonoro se os sons estiverem habilitados (*Ligando e desligando os toques do dispositivo*, página 73).

Configurar alertas inteligentes de alimentação e hidratação

Um alerta inteligente notifica você para se alimentar ou se hidratar em intervalos estratégicos com base nas condições atuais do percurso. As estimativas de alertas inteligentes para um percurso se baseiam na temperatura, ganho de elevação, velocidade, duração, frequência cardíaca e dados de potência (se aplicável).

1 Selecione  > **Perfis de atividade**.

2 Selecione um perfil.

3 Selecione **Alertas e solicitações**.

4 Selecione **Alerta para comer** ou **Alerta para beber**.

5 Ligue o alerta.

6 Selecione **Tipo** > **Inteligente**.

Sempre que você atingir o valor do alerta inteligente estimado, uma mensagem será exibida. O dispositivo também emite um sinal sonoro se os sons estiverem habilitados (*Ligando e desligando os toques do dispositivo*, página 73).

Auto Lap

Marcando voltas por posição

Você pode usar o recurso Auto Lap para marcar automaticamente a volta a uma posição especificada. Este recurso é útil para comparar o seu desempenho em diversas partes de um percurso (por exemplo, uma subida longa ou treino de curta distância). Durante os cursos, você pode usar a opção Por posição para acionar voltas em todas as posições da volta salvas no curso.

1 Selecione  > **Perfis de atividade**.

2 Selecione um perfil.

3 Selecione **Alertas e solicitações** > **Volta**.

4 Ative o alerta **Auto Lap**.

5 Selecione **Disparador de Auto Lap** > **Por posição**.

6 Selecione **Volta em**.

7 Selecione uma opção:

- Selecione **Somente pressionar volta** para acionar o contador de voltas sempre que você selecionar o  e sempre que você passar novamente por um desses locais.
- Selecione **Início e volta** para acionar o contador de voltas na localização de GPS onde você selecionar  e em qualquer local durante a pedalada onde você selecionar .
- Selecione **Marca e volta** para acionar o contador de voltas em um local marcado específico do GPS antes da pedalada e em qualquer local durante a pedalada ao selecionar .

8 Se necessário, personalize os campos de dados de voltas (*Como adicionar uma tela de dados*, página 65).

Marcar voltas por distância

Você pode usar o recurso Auto Lap para marcar automaticamente a volta a uma distância especificada. Este recurso é útil para comparar o seu desempenho em diversos momentos de um percurso (por exemplo, a cada 40 km ou 10 milhas).

- 1 Selecione  > **Perfis de atividade**.
- 2 Selecione um perfil.
- 3 Selecione **Alertas e solicitações > Volta**.
- 4 Ative o alerta **Auto Lap**.
- 5 Selecione **Disparador de Auto Lap > Por distância**.
- 6 Selecione **Volta em**.
- 7 Insira um valor.
- 8 Selecione .
- 9 Se necessário, personalize os campos de dados de voltas ([Como adicionar uma tela de dados](#), página 65).

Marcação de voltas por tempo

Você pode usar o recurso Auto Lap para marcar automaticamente a volta em um tempo específico. Esse recurso é útil para comparar o seu desempenho em diversos momentos de um percurso (por exemplo, a cada 20 minutos).

- 1 Selecione  > **Perfis de atividade**.
- 2 Selecione um perfil.
- 3 Selecione **Alertas e solicitações > Volta**.
- 4 Ative o alerta **Auto Lap**.
- 5 Selecione **Disparador de Auto Lap > Cumulativo**.
- 6 Selecione **Volta em**.
- 7 Selecione as horas, minutos ou segundos.
- 8 Selecione  ou  para inserir um valor.
- 9 Selecione .
- 10 Se necessário, personalize os campos de dados de voltas ([Como adicionar uma tela de dados](#), página 65).

Personalizar a mensagem de volta

Você pode personalizar os campos de dados para serem exibidos na mensagem de volta.

- 1 Selecione  > **Perfis de atividade**.
- 2 Selecione um perfil.
- 3 Selecione **Alertas e solicitações > Volta**.
- 4 Ative o alerta **Auto Lap**.
- 5 Selecione **Mensagem de volta personalizada**.
- 6 Selecione o campo de dados a ser alterado.

Usando o descanso automático

Você pode usar o recurso Descanso automático para automaticamente entrar no modo de descanso após 5 minutos de inatividade. Durante o modo de suspensão, a tela é desligada, e os sensores, a tecnologia Bluetooth e o GPS são desativados.

- 1 Selecione  > **Perfis de atividade**.
- 2 Selecione um perfil.
- 3 Selecione **Descanso automático**.

Usando o Auto Pause

Você pode usar o recurso Auto Pause para pausar o timer automaticamente quando parar de se mexer ou quando a sua velocidade cair abaixo de um valor especificado. Este recurso é útil se o seu percurso incluir semáforos ou outros locais onde você deverá diminuir a velocidade ou parar.

OBSERVAÇÃO: o histórico não é gravado quando o temporizador da atividade está parado ou em pausa.

- 1 Selecione  > **Perfis de atividade**.
- 2 Selecione um perfil.
- 3 Selecione **Temporizador** > **Auto Pause**.
- 4 Selecione uma opção:
 - Selecione **Quando parado** para pausar o timer automaticamente quando parar de se mexer.
 - Selecione **Personalizado** para pausar o timer automaticamente quando sua velocidade cair abaixo de um valor especificado.
- 5 Se necessário, personalize os campos de dados de tempo opcionais ([Como adicionar uma tela de dados, página 65](#)).

Usar rolagem automática

Você pode usar o recurso Rolagem automática para percorrer automaticamente todas as telas de dados de treinamento enquanto o timer está em funcionamento.

- 1 Selecione  > **Perfis de atividade**.
- 2 Selecione um perfil.
- 3 Selecione **Visor de dados** >  > **Rolagem automática**.
- 4 Selecione uma velocidade a ser exibida.

Iniciando o timer automaticamente

Este recurso detecta automaticamente quando o dispositivo captou o sinal do satélite e está em movimento. Ele inicia o timer de atividade ou lembra que você deve iniciá-lo para que possa registrar os dados do seu percurso.

- 1 Selecione  > **Perfis de atividade**.
- 2 Selecione um perfil.
- 3 Selecione **Temporizador** > **Modo de Início do temporizador**.
- 4 Selecione uma opção:
 - Selecione **Manual** e, em seguida, selecione  para iniciar o timer de atividade.
 - Selecione **Avisado** para exibir um aviso visual quando você atingir a velocidade do aviso de início.
 - Selecione **Automático** para iniciar o timer de atividade automaticamente quando você atingir a velocidade de início.

Bloquear e desbloquear o computador para bicicletas

Você pode ativar a opção Bloqueio automático para bloquear automaticamente o computador para bicicletas e evitar toques acidentais nos botões durante a pedalada.

- 1 Selecione  > **Perfis de atividade**.
- 2 Selecione um perfil.
- 3 Selecione **Bloqueio automático**.

Durante a pedalada, mantenha qualquer botão pressionado para desbloquear o dispositivo.

Alterando a configuração do satélite

Para melhorar o desempenho em ambientes desafiadores e localizar mais rapidamente a posição do GPS, você pode ativar o Multi-GNSS ou o Multi-GNSS Multi-band. Utilizar o GPS e outro satélite em conjunto reduz a vida útil da bateria mais rapidamente do que utilizar apenas o GPS.

1 Selecione  > **Perfis de atividade**.

2 Selecione um perfil.

3 Selecione **Sistemas de satélite**.

4 Selecione uma opção.

Configurações do telefone

Selecione  > **Telefone**.

Ativar: ativa Bluetooth.

OBSERVAÇÃO: outras configurações Bluetooth são exibidas somente quando você ativa tecnologia Bluetooth.

Apelido: permite que você insira um nome reconhecível que identifica seus dispositivos com Bluetooth.

Emparelhar smartphone: conecta seu dispositivo com um telefone habilitado para Bluetooth compatível.

Esta configuração permite que você utilize os recursos Bluetooth conectados, incluindo LiveTrack e carregamentos de atividades para o Garmin Connect.

Sincronizar agora: permite que você sincronize o dispositivo com o seu telefone compatível.

Notificações inteligentes: permite que você ative as notificações do telefone pelo seu telefone compatível.

Notificações perdidas: exibe notificações de chamadas telefônicas perdidas de seu telefone compatível.

Assinatura da resposta do texto: ativa assinaturas em suas respostas de mensagens de texto. Esse recurso está disponível para smartphones Android compatíveis.

Configurações do sistema

Selecione  > **Sistema**.

- Configurações do visor (*Configurações do visor*, página 71)
- Configurações de widgets (*Personalizar o loop de widgets*, página 72)
- Configurações do registro de dados (*Configurações do registro de dados*, página 72)
- Configurações da unidade (*Definindo as unidades de medida*, página 73)
- Configurações de toque (*Ligando e desligando os toques do dispositivo*, página 73)
- Configurações de idioma (*Alterando o idioma do dispositivo*, página 73)

Configurações do visor

Selecione  > **Sistema** > **Visor**.

Brilho automático: ajusta automaticamente o brilho da iluminação de fundo com base na luz ambiente.

Brilho: define o brilho da luz de fundo.

Tempo limite da luz de fundo: define o período de tempo em que a luz de fundo permanecerá acesa.

Modo Cor: define o dispositivo para exibir cores escuras ou claras. É possível selecionar a opção Automático para permitir que o dispositivo defina cores escuras ou claras automaticamente com base na hora do dia.

Captura de imagem: permite salvar a imagem na tela do dispositivo ao pressionar .

Utilizando a luz de fundo

Você pode selecionar qualquer tecla para ativar a luz de fundo.

OBSERVAÇÃO: é possível ajustar o tempo limite da luz de fundo ([Configurações do visor, página 71](#)).

1 Selecione  > **Sistema** > **Visor**.

2 Selecione uma opção:

- Para que o dispositivo ajuste automaticamente o brilho com base na luz ambiente, ative **Brilho automático**.
- Para ajustar manualmente o brilho, desative **Brilho automático**, selecione **Brilho** e selecione  ou .

Personalizar as informações rápidas

1 Role até a parte inferior da tela inicial.

2 Selecione .

3 Selecione uma opção:

- Selecione **Adicionar Mini Widgets** para adicionar um mini Widget ao loop.
- Selecione **Reordenar** para alterar o local do mini Widget no loop.
- Escolha um mini Widget e selecione **Remover** para remover o mini Widget do loop.

Personalizar o loop de widgets

Você pode alterar a ordem dos widgets no loop do widget, remover widgets e adicionar novos widgets.

1 Selecione  > **Sistema** > **Widgets**.

2 Selecione uma opção:

- Selecione **Adicionar widgets** para adicionar um widget ao loop.
- Selecione um widget e pressione **Reordenar** para alterar o local do widget no loop.
- Selecione um widget e pressione **Remover** para remover o widget do loop.

Configurações do registro de dados

Selecione  > **Sistema** > **Registro de dados**.

Cadência média: controla se o dispositivo inclui valores de zero para dados de cadência que ocorrem quando você não está pedalando ([Média de dados de cadência ou potência, página 43](#)).

Potência média: controla se o dispositivo inclui valores de zero para dados de energia que ocorrem quando você não está pedalando ([Média de dados de cadência ou potência, página 43](#)).


Gravar HRV: configura o dispositivo para gravar sua variação de frequência cardíaca durante uma atividade.

5 Hz GPS: define o dispositivo para gravar dados em alta frequência durante descidas ([Gravação de dados em 5 Hz, página 73](#)).

Gravação de dados em 5 Hz

O Edge MTB pode gravar dados em 5 Hz, permitindo uma análise mais precisa da sua posição durante descidas, conhecidas como runs.

Se ativado, o dispositivo grava dados em 5 Hz durante as descidas para os perfis de atividade **MTB enduro** e **MTB downhill** (*Perfis de atividade de ciclismo*, página 63). O computador para bicicletas Edge exibe um indicador de 5 Hz no temporizador da pedalada durante uma descida e no resumo da pedalada.



OBSERVAÇÃO: o computador para bicicletas não grava dados em 5 Hz no modo de economia de bateria.

Depois de concluir e salvar uma pedalada, é possível visualizar uma análise detalhada dos dados de descida em 5 Hz na conta Garmin Connect (*Garmin Connect*, página 60).

Definindo as unidades de medida

Você pode personalizar unidades de medida para distância e velocidade, elevação, temperatura, peso, formado da posição e formato de tempo.

- 1 Selecione > Sistema > Unidades.
- 2 Selecione um tipo de medida.
- 3 Selecione uma unidade de medida para a configuração.

Ligando e desligando os toques do dispositivo

- 1 Selecione > Sistema.
- 2 Selecione uma opção:
 - Para alterar a configuração de alertas e notificações, selecione **Toques**.
 - Para alterar a configuração de pressionamentos de tecla, selecione **Tons de tecla**.

Alterando o idioma do dispositivo

Selecione > Sistema > Idioma.

Fusos horários

Sempre que você ativar o dispositivo e conseguir sinais de satélite, ou sincronizar com seu telefone, o dispositivo detectará automaticamente seu fuso horário e a hora atual.

Como configurar o modo Monitor estendido

Você pode usar seu computador para bicicletas Edge MTB como um monitor estendido para visualizar telas de dados de um relógio multiesportivo Garmin compatível. Por exemplo, você pode emparelhar um relógio Forerunner compatível para exibir as telas de dados no seu computador para bicicletas Edge durante um triatlo.

- 1 No seu computador para bicicletas Edge , selecione > **Monitor estendido** > **Empar. relógio**.
- 2 No seu relógio compatível, selecione **Garmin Configurações** > **Conectividade** > **Sensores e acessórios** > **Adicionar novo** > **Monitor estendido**.
- 3 Siga as instruções na tela do seu computador para bicicletas Edge e do relógio Garmin para concluir o processo de emparelhamento.

As telas de dados do relógio emparelhado serão exibidas no computador para bicicletas Edge quando os dispositivos estiverem emparelhados.

OBSERVAÇÃO: as funções normais do Edge são desativadas ao usar o modo Monitor estendido.

Depois de emparelhar seu relógio Garmin compatível com o computador para bicicletas Edge, eles se conectarão automaticamente na próxima vez que você usar o modo Monitor estendido.

Saída do modo de monitor estendido

Enquanto o dispositivo estiver no modo de exibição estendida, pressione > **Sair do modo de monitor estendido** > .

Informações sobre o dispositivo

Carregar o dispositivo

AVISO

Para evitar corrosão, seque cuidadosamente a mini-porta USB, a capa contra intempéries e a área envolvente antes de carregar ou ligar o dispositivo a um computador.

OBSERVAÇÃO: o dispositivo não carregará enquanto estiver fora do intervalo de temperatura aprovado ([Especificações](#), página 82).

- 1 Levante a cobertura de proteção da porta USB .



- 2 Conecte o cabo à porta de carregamento do dispositivo.
- 3 Conecte a outra extremidade do cabo à porta de carregamento USB.
Quando você conectar o dispositivo a uma fonte de alimentação, o dispositivo ligará.
- 4 Carregue o dispositivo completamente.

Depois de carregar o dispositivo, feche a cobertura de proteção.

Sobre a bateria


ATENÇÃO

Este dispositivo contém uma bateria de íon-lítio. Consulte o guia *Informações importantes sobre segurança e sobre o produto* na caixa do produto para obter mais detalhes sobre avisos e outras informações importantes.

Instalar o suporte em bicicleta de montanha

OBSERVAÇÃO: se você não tiver esse suporte, ignore este passo.


- 1 Selecione um local seguro para posicionar o dispositivo Edge de modo que não interfira com a operação segura da sua bicicleta.
- 2 Use a chave sextavada de 3 mm para remover o parafuso **1** do conector do guidão **2**.



- 3 Selecione uma opção:
 - Se o diâmetro do guidão for de 25,4 ou 26 mm, coloque o calço mais espesso ao redor do guidão.
 - Se o diâmetro do guidão for de 31,8 mm, coloque a pastilha mais fina ao redor do guidão.
 - Se o diâmetro do guidão for de 35 mm, não use pastilha.
- 4 Coloque o conector do guidão ao redor do guidão, de modo que o braço do suporte fique acima da haste da bicicleta.

- 5 Use a chave sextavada de 3 mm para afrouxar o parafuso **③** no braço do suporte, posicione o braço do suporte e aperte o parafuso.

OBSERVAÇÃO: a Garmin recomenda apertar o parafuso de modo que o braço do suporte fique preso com uma especificação de torque máximo de 2,26 N·m (20 lbf-pol). É necessário verificar o aperto do parafuso periodicamente.




- 6 Se necessário, use a chave sextavada de 2 mm para remover os dois parafusos na parte posterior do suporte **④**, remova e gire o conector e substitua os parafusos para alterar a direção do suporte.

- 7 Substitua e aperte o parafuso no conector do guidão.

OBSERVAÇÃO: a Garmin recomenda apertar o parafuso de modo que o suporte fique preso com uma especificação de torque máximo de 0,8 N·m (7 lbf-pol). É necessário verificar o aperto do parafuso periodicamente.

- 8 Alinhe as abas na parte posterior do dispositivo Edge com os entalhes do suporte para bicicleta **⑤**.



- 9 Pressione levemente para baixo e gire o dispositivo Edge no sentido horário até que ele se encaixe.

Liberando o Edge

- 1 Gire o Edge no sentido horário para destravar o dispositivo.
- 2 Levante o Edge do suporte.

Instalação do suporte superior com um parafuso


Você pode usar o suporte do tubo superior para instalar seu computador para bicicletas Edge. Para uma melhor recepção de GPS e visibilidade da tela, você deve posicionar o suporte para bicicleta de modo que o dispositivo fique na horizontal em relação ao solo e a parte frontal do dispositivo esteja voltada para o céu.

OBSERVAÇÃO: se você não tiver esse suporte, ignore este passo.

1 Selecione um local seguro para posicionar o computador para bicicletas Edge de modo que não interfira na operação segura da sua bicicleta.

2 Posicione o disco de borracha **①** na parte posterior do suporte de montagem na bicicleta.


Dois discos de borracha estão incluídos. Selecione o disco que melhor se adapta à sua bicicleta. As pastilhas de borracha se alinham com a parte posterior do suporte de montagem da bicicleta para fixar.




3 Coloque o suporte superior de montagem da bicicleta na haste.

4 Use uma chave hexagonal de 4 mm para prender o suporte da bicicleta com segurança utilizando o parafuso incluso **②**.

OBSERVAÇÃO: é necessário verificar o aperto do parafuso periodicamente. A Garmin recomenda uma especificação de torque de 2.0 N·m (17,7 lbf-pol).



- 5 Alinhe as abas na parte posterior do computador para bicicletas Edge com os entalhes do suporte para bicicletas ③.
- 6 Pressione levemente para baixo e gire o computador para bicicletas no sentido horário até que ele encaixe.




Instalação do suporte superior com uma correia

Você pode usar o suporte do tubo superior para instalar seu computador para bicicletas Edge. Para uma melhor recepção de GPS e visibilidade da tela, você deve posicionar o suporte para bicicleta de modo que o dispositivo fique na horizontal em relação ao solo e a parte frontal do dispositivo esteja voltada para o céu.


OBSERVAÇÃO: se você não tiver esse suporte, ignore este passo.

- 1 Selecione um local seguro para posicionar o dispositivo de modo que não interfira com a operação segura da sua bicicleta.
- 2 Insira a correia nas ranhuras nas laterais do suporte ①.
Os logotipos Garmin (no suporte e na faixa) devem estar voltados para cima.




- 3 Deslize o passador da correia sobre ela.
- 4 Posicione o disco de borracha ② na parte posterior do suporte de montagem na bicicleta.
Dois discos de borracha estão incluídos. Selecione o disco que melhor se adapta à sua bicicleta. As pastilhas de borracha se alinham com a parte posterior do suporte de montagem da bicicleta para fixar.
- 5 Coloque o suporte superior de montagem da bicicleta na haste.

- 6** Enrole a extremidade com fivela da correia ao redor do quadro e insira a outra extremidade no orifício da fivela.




- 7** Puxe com firmeza, esticando levemente a correia, e dobre-a sobre a lingueta metálica da fivela, posicionando-a dentro do passador da correia.


A lingueta da fivela se fixa em um entalhe da alça.



- 8** Dobre o excesso da correia sobre o suporte e prenda no passador da correia.



- 9** Alinhe as abas na parte posterior do computador para bicicletas Edge com os entalhes do suporte para bicicletas **(3)**.




- 10** Pressione levemente para baixo e gire o computador para bicicletas no sentido horário até que ele encaixe.



Conexão de um cordão

Você pode usar o cordão opcional para prender o computador para bicicletas Edge ao guidão.

- 1 Começando da parte traseira do dispositivo, insira o laço do cordão através do slot no dispositivo.



- 2 Passe a outra extremidade do cordão por dentro do laço e aperte firmemente.

Cuidados com o dispositivo

AVISO

Não coloque o dispositivo em locais com exposição prolongada a temperaturas extremas, pois isso pode causar danos permanentes.

Evite produtos químicos, solventes, protetor solar e repelentes de insetos que possam danificar os componentes de plástico e acabamentos.

Fixe bem a capa contra intempéries para evitar danos à porta USB.

Evite grandes impactos e tratamento severo, pois pode prejudicar a vida útil do produto.

Limpando o dispositivo

AVISO

Mesmo pequenas quantidades de suor ou umidade podem causar corrosão dos contatos elétricos quando conectados a um carregador. A corrosão pode interferir no carregamento e na transferência de dados.

- 1 Limpe o dispositivo usando um pano umedecido com solução de detergente neutro.

- 2 Seque-o com um pano.

Após a limpeza, deixe o dispositivo secar completamente.

Limpar a porta USB

- 1 Desligue o dispositivo e desconecte-o da corrente.

- 2 Limpe a porta USB usando um pano macio, limpo e sem fiapos ou um cotonete.

OBSERVAÇÃO: se necessário, umedeça levemente o pano ou cotonete com álcool isopropílico.

- 3 Deixe o dispositivo secar completamente antes de conectá-lo à corrente.

Atualizações do produto

O dispositivo verifica automaticamente se há atualizações quando emparelhado com um telefone usando a tecnologia Bluetooth. Você pode verificar manualmente se há atualizações nas configurações do sistema (*Configurações do sistema*, página 71). Em seu computador, instale o Garmin Express (garmin.com/express). No seu smartphone, instale o app Garmin Connect.

Isso fornece fácil acesso a esses serviços para dispositivos Garmin:

- Atualizações de software
 - Atualizações de mapa
- OBSERVAÇÃO:** as atualizações de mapa estão disponíveis pelo Garmin Express.
- Carregamento de dados para Garmin Connect
 - Registro do produto

Atualizar o software usando o app Garmin Connect

Antes de atualizar o software do dispositivo usando o app Garmin Connect, é necessário ter uma conta do Garmin Connect e emparelhar o dispositivo com um telefone compatível (*Emparelhando o telefone*, página 49).

Sincronize seu dispositivo com o app Garmin Connect.

Quando o novo software estiver disponível, o app Garmin Connect enviará automaticamente a atualização para seu dispositivo.

Atualização de software usando o Garmin Express

Antes de poder atualizar o software do seu dispositivo, é necessário ter uma conta do Garmin Connect e fazer o download do aplicativo Garmin Express.

1 Conecte o dispositivo ao computador usando o cabo USB.

Quando o novo software estiver disponível, o Garmin Express envia-o para o seu dispositivo.

2 Siga as instruções na tela.

3 Não desconecte o dispositivo do computador durante o processo de atualização.

Especificações

Tipo de bateria	Recarregável, bateria de íon de lítio integrada
Duração da pilha	Até 14 horas Até 26 horas no modo de economia de bateria (<i>Ativar o modo de economia de bateria</i> , página 84)
Intervalo de temperatura de funcionamento	De -20 a 60 °C (de -4 a 140 °F)
Intervalo de temperatura de carregamento	De 0 °C a 45 °C (de 32 °F a 113 °F)
Frequência sem fio	2,4 GHz a 5,45 dBm, no máximo
Classificação de impermeabilidade	IEC 60529 IPX7 ¹

¹ O dispositivo é resistente a exposição acidental à água de até 1 m de profundidade por até 30 min. Para obter mais informações, acesse www.garmin.com/waterrating.

Visualizar informações de conformidade e regulamentação do rótulo eletrônico

O rótulo deste dispositivo é fornecido eletronicamente. O rótulo eletrônico pode fornecer informações de regulamentação, como os números de identificação da FCC ou marcas de conformidade regionais, bem como informações aplicáveis de produto e licenciamento.

1 Selecione .

2 Selecione **Sistema > Informações regulamentares**.

3 Selecione .

Solução de problemas

Redefinição do computador para bicicletas Edge

Se o computador para bicicletas parar de responder, pode ser necessário reiniciá-lo. Isso não apaga seus dados nem suas configurações.

Mantenha pressionado  por 12 segundos.

O computador para bicicletas reinicia e liga.

Como restaurar as configurações-padrão

Você pode restaurar as definições de configuração-padrão e os perfis de atividade. Isso não removerá seu histórico ou dados de atividade, tais como pedaladas, exercícios e percursos.

Selecione  > **Sistema > Redefinir dispositivo > Restaurar configurações padrão > ✓**.

Limpeza de dados do usuário e configurações

Você pode limpar todos os dados de usuário e restaurar o dispositivo para sua configuração inicial. Isso remove seu histórico e seus dados, como pedaladas, treinos e percursos, e redefine as configurações do dispositivo e os perfis de atividade. Isso não removerá quaisquer arquivos adicionados ao dispositivo a partir do seu computador.

Selecione  > **Sistema > Redefinir dispositivo > Apagar dados e restaurar configurações > ✓**.

Sair do modo de demonstração

O modo de demonstração mostra uma pré-visualização das funcionalidades do seu computador para bicicleta Edge.

1 Pressione  oito vezes.

2 Selecione .

Maximizar a duração da bateria

- Ligue o recurso **Economia de bateria** ([Ativar o modo de economia de bateria, página 84](#)).
- Diminua o brilho da luz de fundo ([Utilizando a luz de fundo, página 72](#)) ou ative a configuração **Brilho automático** ([Configurações do visor, página 71](#)).
- Encorte o tempo limite da luz de fundo ([Configurações do visor, página 71](#)).
- Ligue o recurso **Descanso automático** ([Usando o descanso automático, página 69](#)).
- Desligue o recurso sem fio **Telefone** ([Configurações do telefone, página 71](#)).
- Selecione a configuração do **GPS** ([Alterando a configuração do satélite, página 71](#)).
- Remova os sensores sem fio que você não usa mais.

Ativar o modo de economia de bateria

O modo de economia de bateria permite que você ajuste as configurações para estender a vida útil da bateria em pedaladas mais longas.

1 Selecione  > **Economia de bateria** > **Ativar**.

2 Selecione uma opção:

- Selecione **Reducir luz de fundo** para reduzir o brilho da luz de fundo.
- Selecione **Ocultar mapa** para ocultar a tela do mapa.

OBSERVAÇÃO: quando essa opção está ativada, os avisos de navegação por trecho ainda aparecem.

- Selecione **Sistemas de satélite** para alterar a configuração do satélite.

A duração estimada da bateria restante é exibida na parte superior da tela.

Após a pedalada, carregue seu dispositivo e desative o modo de economia de bateria para usar todos os recursos do dispositivo.

Melhorar a recepção do satélite de GPS

• Sincronize o dispositivo à sua Garmin conta:

- Conecte seu dispositivo a um computador usando o cabo USB e o aplicativo Garmin Express.
- Sincronize seu dispositivo com o app Garmin Connect usando seu telefone com Bluetooth ativado.

Enquanto você estiver conectado à sua conta Garmin, o dispositivo baixará vários dias de dados do satélite, permitindo a rápida localização dos sinais do satélite.

- Leve o seu dispositivo a uma área aberta, distante de prédios altos e árvores.
- Fique parado por alguns minutos.

Definindo a sua elevação

Se você tiver dados de elevação precisos para a sua posição atual, é possível calibrar manualmente o altímetro no seu dispositivo.

1 Selecione **Navegação** >  > **Definir elevação**.

2 Insira a elevação e selecione .

Calibrando o altímetro barométrico

Seu dispositivo já foi calibrado na fábrica, e usa calibração automática no ponto de partida do GPS por padrão. Você pode calibrar manualmente o altímetro barométrico se souber qual a elevação correta.

1 Selecione  > **Sistema** > **Altímetro**.

2 Selecione uma opção:

- Para calibrar automaticamente a partir do ponto de partida do seu GPS, selecione **Calibragem automática**.
- Para inserir a elevação atual manualmente, selecione **Calibrar** > **Inserir manualmente**.
- Para inserir a elevação atual do modelo de elevação digital (DEM), selecione **Calibrar** > **Usar DEM**.
- Para inserir a elevação atual do seu GPS, selecione **Calibrar** > **Usar GPS**.

Calibrando a bússola

AVISO

Calibre a bússola eletrônica ao ar livre. Para melhorar a precisão da direção, afaste-se de objetos que influenciam os campos magnéticos como, por exemplo, veículos, edifícios e linhas elétricas.

Seu dispositivo já foi calibrado na fábrica, e usa calibração automática por padrão. Se houver comportamento irregular da bússola, por exemplo, depois de mover longas distâncias ou depois de mudanças extremas de temperatura, você poderá calibrá-la manualmente.

1 Selecione  > **Sistema** > **Calibrar bússola**.

2 Siga as instruções na tela.

Leituras de temperatura

O dispositivo pode exibir leituras de temperatura superiores à temperatura atual do ar, caso o dispositivo permaneça exposto à luz solar direta e mantido na sua mão, ou estiver carregando com uma bateria externa. Além disso, o dispositivo demorará algum tempo para se ajustar às mudanças significativas de temperatura.

Meu telefone não se conecta ao dispositivo

Se o seu telefone não estiver se conectando ao dispositivo, tente estas dicas.

- Desligue o telefone e o dispositivo e, em seguida, ligue-os novamente.
- Ative a tecnologia Bluetooth em seu smartphone.
- Atualize o app Garmin Connect para a versão mais recente.
- Remova seu dispositivo do app Garmin Connect e das configurações Bluetooth do seu telefone para tentar novamente realizar o processo de emparelhamento.
- Caso tenha comprado um novo telefone, remova seu dispositivo do app Garmin Connect presente no telefone que você pretende parar de usar.
- Coloque seu telefone em um raio de até 10 metros (33 pés) do dispositivo.
- Em seu telefone, abra o app Garmin Connect, selecione ••• e selecione **Dispositivos Garmin > Adicionar dispositivo** para entrar no modo de emparelhamento.
- Você pode manter  pressionado e selecionar **Telefone > Estado > Emparelhar smartphone** para entrar manualmente no modo de emparelhamento.

Meu dispositivo está com o idioma errado

- 1 Mantenha pressionado .
- 2 Role para baixo até o penúltimo item na lista e selecione-o.
- 3 Role para baixo até o décimo item na lista e selecione-o.
- 4 Selecione seu idioma.

Peças de reposição

Peças de reposição estão disponíveis para este dispositivo. Entre em contato com o seu revendedor Garmin ou acesse garmin.com para obter mais informações.

Como obter mais informações

- Acesse support.garmin.com para manuais adicionais, artigos e atualizações de software.
- Acesse buy.garmin.com ou entre em contato com seu revendedor Garmin para obter informações sobre acessórios opcionais e peças de reposição.

Apêndice

Campos de dados

OBSERVAÇÃO: nem todos os campos de dados estão disponíveis para todos os tipos de atividade. Alguns campos de dados exigem acessórios compatíveis para exibir os dados. Alguns campos de dados aparecem em mais de uma categoria no dispositivo. Alguns campos de dados são agrupamentos de dados relacionados, como cadência ou potência.

DICA: você também pode personalizar os campos de dados nas configurações do dispositivo no app Garmin Connect.

Campos de cadência

Nome	Descrição
Cadência média	Ciclismo. A cadência média para a atividade atual.
Cadência	Ciclismo. O número de rotações da pedivela. O dispositivo deve estar conectado a um acessório de cadência para que esses dados sejam exibidos.
Cadência da volta	Ciclismo. A cadência média para a volta atual.

Dinâmicas de ciclismo

Nome	Descrição
Fase pico ener. esq. média	O ângulo médio de pico da fase de energia para a perna esquerda na atividade atual.
Fase de potência do lado esquerdo média	O ângulo médio da fase de energia para a perna esquerda na atividade atual.
PCO médio	O ponto médio de aplicação de força na atividade atual.
Fase de potência do lado direito média	O ângulo médio da fase de energia para a perna direita na atividade atual.
Média direita Fase de pico de energia	O ângulo médio de pico da fase de energia para a perna direita na atividade atual.
Fase pico ener. esq. volta	O ângulo médio de pico da fase de energia para a perna esquerda na volta atual.
Fase de potência do lado esquerdo da volta	O ângulo médio da fase de energia para a perna esquerda na volta atual.
PCO de volta	O ponto de aplicação de força na volta atual.
Fase de pico de energia direita da volta	O ângulo médio de pico da fase de energia para a perna direita na volta atual.
Fase de potência do lado direito da volta	O ângulo médio da fase de energia para a perna direita na volta atual.
Tempo da volta sentado	O tempo gasto pedalando sentado na volta atual.
Tempo da volta em pé	O tempo gasto pedalando em pé durante a volta atual.
Fase de pico de energia esquerda	O ângulo atual de pico da fase de energia para a perna esquerda. O pico da fase de energia é o alcance do ângulo onde o ciclista produz a porção de pico da força propulsora.

Nome	Descrição
Fase de potência do lado esquerdo	O ângulo atual da fase de energia para a perna esquerda. A fase de energia é a região de impulso do pedal onde você produz a energia positiva.
Desvio no centro da plataforma	Ponto de aplicação de força. O ponto de aplicação de força é o local na plataforma do pedal em que você aplica a força.
Fase de pico de potência p. direita	O ângulo atual de pico da fase de energia para a perna direita. O pico da fase de energia é o alcance do ângulo onde o ciclista produz a porção de pico da força propulsora.
Fase de potência lado direito	O ângulo atual da fase de energia para a perna direita. A fase de energia é a região de impulso do pedal onde você produz a energia positiva.
Tempo sentado	O tempo gasto pedalando sentado durante a atividade atual.
Tempo em pé	O tempo gasto em pé pedalando, durante a atividade atual.

Campos de distância

Nome	Descrição
Distância	A distância percorrida do trajeto ou da atividade atual.
Distância da volta	A distância percorrida para a volta atual.
Distância da última volta	A distância percorrida para a última volta concluída.
Distância à frente	A distância à frente ou atrás do Virtual Partner.
Odômetro	Uma contagem constante da distância percorrida em todas as viagens. Este total não é apagado ao redefinir os dados de viagem.

eBike

Nome	Descrição
Modo auxiliar	O modo de assistência atual da eBike.
Bateria da eBike	A potência restante da bateria de uma eBike.
Aviso de câmbio	A recomendação para aumentar ou reduzir a marcha com base no seu esforço atual. A eBike deve estar no modo de mudança de marcha manual.
Alcance de viagem	A distância estimada que você pode viajar com base nas configurações atuais e potência restante da bateria da eBike.
ALCANCE DE VIAGEM INTEL	A distância restante estimada que a eBike vai fornecer assistência, levando em conta o terreno local.

Campos de distância

Nome	Descrição
30 s de VAM	A média de movimentação de 30 segundos da velocidade média de subida.
30s de velocidade de descida vertical	A média de movimentação de 30 segundos da taxa de descida.
Subida para o próximo ponto do percurso	A subida restante até o próximo ponto do percurso.
Subida restante	Durante um exercício ou percurso, a subida restante quando você estiver usando uma meta de elevação.
VAM média	A velocidade média de subida para a atividade atual.
Velocidade média de descida vertical	A taxa média de descida.
Elevação	A altitude da sua localização atual acima ou abaixo do nível do mar.
Grau	O cálculo de aumento (elevação) sobre a corrida (distância). Por exemplo, se para cada 3 metros (10 pés) você escalar 60 metros (200 pés), o grau será de 5%.
Subida da volta	A distância vertical de subida para a volta atual.
Descida da volta	A distância vertical de descida para a volta atual.
VAM por volta	A velocidade média de subida para a volta atual.
Velocidade de descida vertical da volta	A taxa de descida para a volta atual.
Subida total	A distância de elevação total de subida desde a última zerada.
Descida total	A distância de elevação total de descida desde a última zerada.
VAM	A velocidade média de subida para a atividade atual.
Velocidade de descida vertical	A taxa de subida ao longo do tempo.

Força

Nome	Descrição
3 s de força	A média móvel de 3 segundos da força aplicada às plataformas do pedal, em Newtons.
10 s de força	A média móvel de 10 segundos da força aplicada às plataformas do pedal, em Newtons.
30 s de força	A média móvel de 30 segundos da força aplicada às plataformas do pedal, em Newtons.
Força média	A força média aplicada às plataformas do pedal durante a atividade, em Newtons.
Força	A força aplicada às plataformas do pedal, em Newtons.
Força na volta	A força média aplicada às plataformas do pedal durante a volta atual, em Newtons.
Força norm. volta	A força normalizada aplicada às plataformas do pedal durante a volta atual, em Newtons.
Força na última volta	A força média aplicada às plataformas do pedal durante a volta anterior, em Newtons.
Força normalizada na última volta	A força normalizada aplicada às plataformas do pedal durante a volta anterior, em Newtons.
Força máxima	A força máxima aplicada às plataformas do pedal durante a atividade, em Newtons.
Força máxima na volta	A força máxima aplicada às plataformas do pedal durante a volta atual, em Newtons.
Força normalizada	A força normalizada aplicada às plataformas do pedal, em Newtons.

Mecanismos

Nome	Descrição
Nível da bateria Di2	A energia restante da bateria de um sensor Di2.
Modo de câmbio Di2	O modo de câmbio atual de um sensor Di2.
Engrenagem frontal	A engrenagem frontal da bicicleta de um sensor de posição de engrenagem.
Bateria da engrenagem	O status da bateria de um sensor de posição de engrenagem.
Combinação de marcha	A combinação da engrenagem atual de um sensor de posição de engrenagem.
Mecanismos	As engrenagens frontais e traseiras de uma bicicleta de um sensor de posição de engrenagem.
Relação de engrenagens	O número de dentes nas engrenagens frontais e traseiras de uma bicicleta, detectado por um sensor de posição de engrenagem.
Engrenagem traseira	A engrenagem traseira de uma bicicleta de um sensor de posição de engrenagem.

Visual

Nome	Descrição
Barras de cadência	Um gráfico de barras que mostra seus valores atuais, médios e máximos de cadência de ciclismo para a atividade atual.
Gráfico de cadência	Um gráfico de linhas que mostra seus valores de cadência de ciclismo para a atividade atual.
Bússola	Uma representação visual da direção para a qual o dispositivo aponta.
Gráfico de elevação	Um gráfico de linhas que mostra sua elevação atual, subida total e descida total para a atividade atual.
Barras de frequência cardíaca	Um gráfico de barras que mostra seus valores atuais, médios e máximos de frequência cardíaca para a atividade atual.
Gráfico de frequência cardíaca	Um gráfico de linhas que mostra seus valores atuais, médios e máximos de frequência cardíaca para a atividade atual.
Barra de zona de FC	Um gráfico de barras que mostra a zona atual de sua frequência cardíaca (1 a 5).
Mapa	Uma representação visual das características físicas ao redor e da direção para a qual o dispositivo está se movendo.
Barras de potência	Um gráfico de barras exibindo o valor da potência média em 3 segundos da atividade atual.
Gráfico de potência	Um gráfico de linhas que mostra o valor da potência média em 3 segundos da atividade atual.
Barras de velocidade	Um gráfico de barras que mostra seus valores atuais, médios e máximos de velocidade para a atividade atual.
Gráfico de velocidade	Um gráfico de linhas que mostra sua velocidade para a atividade atual.

Campos de frequência cardíaca

Nome	Descrição
% frequência cardíaca de reserva	A porcentagem da frequência cardíaca de reserva (frequência cardíaca máxima menos frequência cardíaca em repouso).
Frequência cardíaca %Max	A porcentagem máxima de frequência cardíaca.
Training Effect aeróbico	O impacto da atividade atual no seu nível de resistência aeróbica.
Training Effect anaeróbico	O impacto da atividade atual no seu nível de resistência anaeróbica.
%HRR média	A porcentagem média da frequência cardíaca de reserva (frequência cardíaca máxima menos frequência cardíaca em repouso) para a atividade atual.
Frequência cardíaca média	A frequência cardíaca média para a atividade atual.
Média de frequência cardíaca %Max	A porcentagem média de frequência cardíaca máxima para a atividade atual.
Frequência cardíaca	Sua frequência cardíaca em batidas por minuto (bpm). O dispositivo deve estar conectado a um monitor de frequência cardíaca compatível ou a outro dispositivo que tenha frequência cardíaca medida no pulso.
Zona de frequência cardíaca	A faixa atual de sua frequência cardíaca (1 a 5). As zonas padrão baseiam-se no seu perfil de usuário e na frequência cardíaca máxima (220 menos a sua idade).
%FCR na volta	A porcentagem média da frequência cardíaca de reserva (frequência cardíaca máxima menos frequência cardíaca em repouso) para a volta atual.
Frequência cardíaca da volta	A frequência cardíaca média para a volta atual.
Frequência cardíaca %Max da volta	A porcentagem média de frequência cardíaca máxima para a volta atual.
Frequência cardíaca na última volta	A frequência cardíaca média para a última volta concluída.
Carga	A carga de treino para a atividade atual. A carga de treino é a quantidade de consumo de oxigênio pós-exercício excessivo (EPOC), que indica a intensidade do seu treino.
Frequência respiratória	Sua frequência respiratória em respirações por minuto (rpm).
Tempo na zona	O tempo transcorrido em cada frequência cardíaca ou zona de potência.

Luzes

Nome	Descrição
Integridade da bateria	A energia restante da bateria de um acessório de iluminação da bicicleta.
Estado do ângulo do feixe	O modo do farol.
Modo de luz	O modo de configuração da rede de luzes.
Luzes conectadas	O número de luzes conectadas.

Desempenho da MTB

Nome	Descrição
Fluxo de 60 s	A média de movimentação de 60 segundos da pontuação de fluidez.
Granularidade de 60 s	A média de movimentação de 60 segundos da pontuação de granularidade.
Fluxo	A medição da sua consistência na manutenção da velocidade e suavidade nas curvas da atividade atual.
Granularidade	A medição da dificuldade da atividade atual com base na elevação, no gradiente e nas rápidas mudanças de direção.
Fluxo da volta	A pontuação geral de fluidez da volta atual.
Granularidade da volta	A pontuação geral de dificuldade da volta atual.

Campos de navegação

Nome	Descrição
Subida restante	Durante um exercício ou percurso, a subida restante quando você estiver usando uma meta de elevação.
Subida para o próximo ponto do percurso	A subida restante até o próximo ponto do percurso.
Distância do ponto do percurso	A distância restante até o próximo ponto do percurso.
Local de destino	O posicionamento do seu destino final.
Distância até ponto	A subida restante até o próximo ponto.
Distância até o destino	A distância que falta até o destino final. É necessário estar navegando para que estes dados sejam exibidos.
Distância até próximo	A distância restante até o próximo ponto de parada na rota. É necessário estar navegando para que estes dados sejam exibidos.
Horário previsto de chegada no destino	O horário previsto do dia que você chegará ao destino final (ajustado para a hora local do destino). É necessário estar navegando para que estes dados sejam exibidos.
Horário previsto de chegada no próximo	O horário previsto do dia que você chegará ao próximo ponto de parada na rota (ajustado para a hora local do ponto de parada). É necessário estar navegando para que estes dados sejam exibidos.
Direção	A direção para onde se desloca.
Próximo ponto de parada	O próximo ponto na rota. É necessário estar navegando para que estes dados sejam exibidos.
Tempo até o destino	A estimativa de tempo restante antes de chegar ao destino. É necessário estar navegando para que estes dados sejam exibidos.
Tempo até o próximo	A estimativa de tempo restante até chegar ao próximo ponto de parada na rota. É necessário estar navegando para que estes dados sejam exibidos.
Tempo até o ponto	O tempo restante até o próximo ponto.

Outros campos

Nome	Descrição
Nível da bateria	Bateria restante.
Calorias	A quantidade total de calorias queimadas.
Intensidade do sinal do GPS	A intensidade do sinal de satélite GPS.
Voltas	O número de voltas concluídas para a atividade atual.
Nascer do sol	A hora do nascer do sol com base na posição do GPS.
Pôr do sol	A hora do pôr do sol com base na posição do GPS.
Temperatura	A temperatura do ar. A temperatura do corpo afeta o sensor de temperatura.
Hora do dia	A hora do dia com base na sua localização atual e definições de hora (formato, fuso horário, o horário de verão).
Temperatura mínima 24 horas	A temperatura mínima registrada nas últimas 24 horas para um sensor compatível com temperatura.
Temperatura máxima 24 horas	A temperatura máxima registrada nas últimas 24 horas para um sensor compatível com temperatura.

Campos de potência

Nome	Descrição
%FTP	A saída de potência atual como porcentagem do limiar de potência funcional.
Saldo 3 s	A média móvel do saldo de potência à esquerda/direita durante 3 segundos.
Potência em 3s	A média de movimentação de 3 segundos da saída de potência.
3 s de watts/kg	A média de movimentação de 3 segundos de saída de potência em watt por quilograma.
Saldo 10 s	A média móvel do saldo de potência à esquerda/direita durante 10 segundos.
Potência em 10 s	A média de movimentação de 10 segundos da saída de potência.
10 s de watts/kg	A média de movimentação de 10 segundos de saída de potência em watt por quilograma.
Saldo 30 s	A média móvel do saldo de potência à esquerda/direita durante 30 segundos.
Potência em 30 s	A média de movimentação de 30 segundos da saída de potência.
30 s de watts/kg	A média de movimentação de 30 segundos de saída de potência em watt por quilograma.
Saldo médio	O saldo médio de potência à esquerda/direita para a atividade atual.
Potência média	A saída média de potência para a atividade atual.
Média de watts/kg	A saída média de potência em watt por quilograma.
Equilíbrio	O atual saldo de potência à esquerda/direita.
Intensity Factor	O Intensity Factor™ para a atividade atual.

Nome	Descrição
Quilojoules	O acumulado trabalho desempenhado (saída da potência) em quilojoules.
Saldo da volta	O saldo médio de potência à esquerda/direita para a volta atual.
NP da volta	A Normalized Power™ média para a volta atual.
Potência da volta	A saída média de potência para a volta atual.
NP da última volta	A Normalized Power média para a última volta concluída.
Potência da última volta	A saída média de potência para a última volta concluída.
Watts/kg da volta	A saída média de potência em watt por quilograma para a volta atual.
Energia máxima na volta	A saída máxima de potência para a volta atual.
Potência máxima	A saída máxima de potência para a atividade atual.
Normalized Power	O Normalized Power para a atividade atual.
Suavidade do pedal	A medida de uniformemente onde o ciclista aplica força nos pedais em cada movimento do pedal.
Potência	Ciclismo. A saída de potência atual em watts.
Zona de potência	O intervalo atual da saída de potência (1 a 9) com base nas definições de FTP ou personalizadas.
Tempo na zona	O tempo transcorrido em cada zona de potência.
Efetividade do torque	A medida do grau de eficiência de pedaladas.
TSS	O Training Stress Score™ para a atividade atual.
Watts/kg	O total de saída de potência atual em watts por quilograma.

Rolo inteligente

Nome	Descrição
Controles do rolo de treinamento	Durante um exercício, a força da resistência aplicada por um rolo de treinamento.

Campos de velocidade

Nome	Descrição
Velocidade média	A velocidade média para a atividade atual.
Velocidade da volta	A velocidade média para a volta atual.
Velocidade da última volta	A velocidade média para a última volta concluída.
Velocidade máxima	A velocidade máxima para a atividade atual.
Velocidade	A taxa atual do percurso.

Campos do timer

Nome	Descrição
Tempo médio da volta	O tempo médio da volta para a atividade atual.
Duração	Tempo total registrado. Por exemplo, se você iniciar o temporizador da atividade e pedalar por 10 minutos, depois pará-lo por 5 minutos e, em seguida, iniciá-lo e pedalar por mais 20 minutos, o seu tempo transcorrido será de 35 minutos.
Tempo da volta	O tempo do cronômetro para a volta atual.
Tempo da última volta	O tempo do cronômetro para a última volta concluída.
Temporizador	A hora atual do temporizador de atividade.
Tempo à frente	O tempo à frente ou atrás do Virtual Partner.
TEMPO DO SEGMENTO	A quantidade de tempo de corrida no segmento durante a atividade atual.
Parcial Delta dos sens. de cronometragem	Durante uma pedalada com sensores de cronometragem, a diferença entre o tempo parcial atual e o melhor tempo parcial concluído.

Exercícios

Nome	Descrição
Calorias a perder	Durante um exercício, as calorias restantes quando você estiver usando uma meta de calorias.
Distância a percorrer	Durante um exercício um curso, a distância restante quando você estiver usando uma meta de distância.
Duração	O tempo restante para a etapa de treino atual.
Frequência cardíaca restante	Durante um exercício, a quantidade em que você está acima ou abaixo da meta de frequência cardíaca.
Objetivo principal	Durante um exercício, o objetivo primário de treino.
Repetições restantes	Durante um exercício, as repetições restantes.
Objetivo secundário	Durante um exercício, o objetivo secundário de treino.
Distância do passo	Durante um exercício, a distância para a etapa atual.
Duração	O tempo decorrido na etapa de treino atual.
Tempo para o fim	Durante um exercício ou percurso, o tempo restante quando você estiver usando uma meta de tempo.
Comparação entre treinos	Um gráfico que compara seu esforço atual com o objetivo do treino.
Etapa do exercício	Durante um exercício, o passo atual do número total de passos.

Classificações padrão do VO2 máximo

Essas tabelas incluem as classificações padrão do VO2 máximo estimado por idade e gênero.

Homens	Percentual	20 - 29	30-39	40 - 49	50 - 59	60 - 69	70 - 79
Superior	95	55,4	54	52,5	48,9	45,7	42,1
Excelente	80	51,1	48,3	46,4	43,4	39,5	36,7
Bom	60	45,4	44	42,4	39,2	35,5	32,3
Razoável	40	41,7	40,5	38,5	35,6	32,3	29,4
Fraco	0 - 40	<41,7	<40,5	<38,5	<35,6	<32,3	<29,4

Mulheres	Percentual	20 - 29	30-39	40 - 49	50 - 59	60 - 69	70 - 79
Superior	95	49,6	47,4	45,3	41,1	37,8	36,7
Excelente	80	43,9	42,4	39,7	36,7	33	30,9
Bom	60	39,5	37,8	36,3	33	30	28,1
Razoável	40	36,1	34,4	33	30,1	27,5	25,9
Fraco	0 - 40	<36,1	<34,4	<33	<30,1	<27,5	<25,9

Dados reimpressos mediante autorização da The Cooper Institute. Para obter mais informações, acesse www.CooperInstitute.org.

Classificações FTP

Essas tabelas incluem classificações para potência de limite funcional (FTP) estimada por gênero.

Homens	Watts por quilograma (W/kg)
Superior	5,05 e maior
Excelente	De 3,93 a 5,04
Bom	De 2,79 a 3,92
Razoável	De 2,23 a 2,78
Sem treino	Menos que 2,23

Mulheres	Watts por quilograma (W/kg)
Superior	4,30 e maior
Excelente	De 3,33 a 4,29
Bom	De 2,36 a 3,32
Razoável	De 1,90 a 2,35
Sem treino	Menos que 1,90

As classificações de FTP são baseadas na pesquisa realizada por Hunter Allen e Andrew Coggan, PhD, *Training and Racing with a Power Meter* (Boulder, CO: VeloPress, 2010).

Cálculos da zona de frequência cardíaca

Zona	% da frequência cardíaca máxima	Esforço sentido	Benefícios
1	50–60%	Ritmo fácil e descontraído, respiração ritmada	Nível de iniciação de treino aeróbico, reduz o stress
2	60–70%	Ritmo confortável, respiração um pouco mais profunda, é possível falar	Treino cardiovascular básico, bom ritmo de recuperação
3	70–80%	Ritmo moderado, maior dificuldade em falar	Capacidade aeróbica superior, treino cardiovascular ideal
4	80–90%	Ritmo rápido e um pouco desconfortável, esforço respiratório	Capacidade e limite anaeróbico superior, aumento de velocidade
5	90–100%	Ritmo de sprint, insustentável por um longo período de tempo, respiração dificultada	Resistência anaeróbica e muscular, aumento da potência

Tamanho da roda e circunferência

Quando usado para ciclismo, seu sensor de velocidade detecta automaticamente o tamanho da roda. Se necessário, você pode inserir manualmente a circunferência da roda nas configurações do sensor de velocidade.

O tamanho do pneu para ciclismo está indicado nos dois lados do pneu. Você também pode medir a circunferência da roda ou usar uma das calculadoras disponíveis na Internet.

support.garmin.com