

**GARMIN®**



# DESCENT™ G1 SERIEN

---

Brugervejledning

© 2022 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til [www.garmin.com](http://www.garmin.com) for at finde aktuelle opdateringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.

Garmin®, Garmin logoet, ANT+®, Approach®, Auto Lap®, Auto Pause®, Edge®, inReach®, Move IQ®, QuickFit®, TracBack®, VIRB®, Virtual Partner® og Xero® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber registreret i USA og andre lande. Descent™, Body Battery™, Connect IQ™, Firstbeat Analytics™, Garmin Connect™, Garmin AutoShot™, Garmin Dive™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin Golf™, Garmin Pay™, Health Snapshot™, HRM-Dual™, HRM-Pro™, HRM-Run™, HRM-Swim™, HRM-Tri™, Index™, PacePro™, Rally™, tempé™, Varia™, og Vector™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.

Android™ er et varemærke tilhørende Google LLC. Apple®, iPhone® og Mac® er varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande. Ordmærket BLUETOOTH® og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. The Cooper Institute® samt tilhørende varemærker tilhører The Cooper Institute. iOS® er et registreret varemærke tilhørende Cisco Systems, Inc. og bruges på licens af Apple Inc. Surfline™, Surfline ordmærket og relaterede logoer er varemærker tilhørende Surfline\Wavetrak, Inc. registreret i USA og andre lande. Training Stress Score™ (TSS), Intensity Factor™ (HVIS) og Normalized Power™ (NP) er varemærker tilhørende Peaksware, LLC. Windows® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Zwift™ er et varemærke tilhørende Zwift, Inc. Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.

Dette produkt er ANT+® certificeret. Gå til [www.thisisant.com/directory](http://www.thisisant.com/directory), hvis du vil have en liste over kompatible produkter og apps.

# Indholdsfortegnelse

<b>Introduktion.....</b>	<b>1</b>	Visning af overfladeintervaloverblikket.....	20
Sådan kommer du i gang.....	1	Visning af overblik over dyklog.....	21
Oversigt over enheden.....	1	Dykplanlægning.....	21
Sådan bruger du uret.....	2	Beregning af NDL tid.....	21
<b>Ure.....</b>	<b>2</b>	Beregning af vejrtrækningsgassen..	22
Indstilling af en alarm.....	2	Oprettelse af en dekompressionsplan.....	22
Start af nedtællingstimer.....	2	Brug af dekompressionsplaner.....	22
Lagring af en hurtig timer.....	3	Højdedyk.....	22
Sletning af timer.....	3	Tips til at bære uret med en dykkerdragt.....	23
Brug af stopur.....	3	Dykalarmen.....	24
Tilføjelse af flere tidszoner.....	3	Dykkerterminologi.....	26
<b>Dykning.....</b>	<b>4</b>	<b>Aktiviteter og apps.....</b>	<b>26</b>
Advarsler i forbindelse med dykning.....	4	Start af aktivitet.....	26
Dykkertilstande.....	5	Tip til registrering af aktiviteter.....	26
Brug af pooldyktilstand.....	5	Stop en aktivitet.....	27
Dykningsopsætning.....	6	Løb.....	27
Opsætning af vejrtrækningsgasser....	7	Løb et baneløb.....	27
Brugerdefinerede dykkeralarmer.....	7	Tip til registrering af et baneløb...	28
Indstilling af en brugerdefineret dykkeralarm.....	8	Løb en virtuel tur.....	28
Indstilling af PO2-tærskelværdier.....	8	Kalibrering af distance på løbebånd.....	28
Angivelse af CCR- indstillingsværdier.....	9	Svømning.....	28
Tid før flyvning.....	9	Svømmeterminologi.....	28
Skærbilleder for dykningsdata.....	9	Typer af tag.....	29
Dataskærbillederne Singlegas og Multigas.....	10	Tip til svømmeaktiviteter.....	29
Tilstand med store tal.....	11	Automatisk hvile og manuel hvile....	29
CCR dataskærbilleder.....	11	Træning med øvelseslog.....	30
Manometerdataskærbilleder.....	13	Multisport.....	30
Skærbilleder for fridykning.....	13	Triatlontræning.....	30
Skærbilleder for fridykningsjagt....	14	Sådan oprettes en multisportsaktivitet.....	30
På dyk.....	16	Indendørs aktiviteter.....	31
Navigering med dykkerkompasset..	17	Registrering af styrketræningsaktiviteter.....	31
Brug af manometerdykkerstopuret..	18	Registrer en HIIT-aktivitet.....	32
Brug af basisdykkerstopuret.....	18	Brug af en Hometrainer.....	32
Skift af gasser under et dyk.....	18	Klatresport.....	33
Skift mellem CC og OC dykning ved en redningsprocedure.....	19	Registrering af en indendørs klatreaktivitet.....	33
Sådan foretages et sikkerhedsstop.....	19	Registrering af en bouldering- aktivitet.....	34
Sådan foretages et dekompressionsstop.....	20	Start en ekspedition.....	34
		Manuel registrering af et sporpunkt.....	34

Visning af sporpunkter .....	34	Brug af Garmin Connect	
Jagt .....	35	træningsplaner .....	50
Fiskeri .....	35	PacePro™ Træning .....	50
Ski .....	35	Sådan downloader du en PacePro plan	
Visning af skiløbeture .....	35	fra Garmin Connect .....	50
Optagelse af en aktivitet med skiløb		Sådan starter du en PacePro plan ...	51
eller snowboarding i vildmarken .....	36	Brug af Virtual Partner® .....	52
Golfspil .....	37	Angivelse af et træningsmål .....	52
Golfspil .....	37	Konkurrer mod en tidligere aktivitet .....	52
Golfmenu .....	38	<b>Historik .....</b>	<b>53</b>
Visning af hazarder .....	38	Brug af historik .....	53
Flytning af flaget .....	39	Multisport-historik .....	53
Ændring af huller .....	39	Personlige rekorder .....	53
Visning af målte slag .....	39	Visning af dine personlige	
Manuel afstandsmåling af slag ...	39	rekorder .....	53
Scoring .....	40	Gendannelse af en personlig	
Aktiver registrering af statistik .....	40	rekord .....	54
Surfing .....	40	Sletning af personlige rekorder .....	54
Visning af tidevandsoplysninger .....	41	Visning af samlede data .....	54
Tilpasning af aktiviteter og apps .....	41	Brug af distancetæller .....	54
Tilføjelse eller fjernelse af en		Sletning af historik .....	54
favoritaktivitet .....	41	<b>Udseende .....</b>	<b>54</b>
Ændring af aktivitetens position på		Urskiveindstillinger .....	54
listen over apps .....	42	Sådan tilpasser du urskiven .....	55
Tilpasning af skærmbilleder .....	42	Overblik .....	55
Sådan føjes et kort til en		Visning af oversigtssløjfen .....	58
aktivitet .....	42	Tilpasning af overblikssløjfen .....	58
Oprettelse af en brugerdefineret		Body Battery .....	58
aktivitet .....	43	Tips til forbedrede Body Battery	
Indstillinger for aktiviteter og apps ..	43	data .....	58
Aktivitetsalarmer .....	45	Præstationsmålinger .....	59
Aktivering af Automatisk		Om VO2-max estimeringer .....	59
klatring .....	46	Visning af dine forventede	
Satellitindstillinger .....	47	løbetider .....	60
<b>Træning .....</b>	<b>47</b>	Status for pulsvariation .....	60
Samlet træningsstatus .....	47	Præstationskrav .....	61
Synkronisering af aktiviteter og		Få dit FTP-estimat .....	61
præstationsmålinger .....	47	Laktattærskel .....	62
Træning .....	48	Træningsstatus .....	63
Følg en træning fra Garmin		Træningsstatusniveauer .....	63
Connect .....	48	Varme- og	
Start af en træning .....	48	højdepræstationsakklimerin	
Sådan følger du en Daglig foreslået		g .....	64
træning .....	49	Akut belastning .....	64
Oprettelse af en intervaltræning .....	49	Restitutionstid .....	65
Start en intervaltræning .....	49		
Om træningskalenderen .....	50		

Sæt din træningsstatus på pause, og genoptag den.....	66
Parathed til træning.....	66
Kontrolfunk.....	67
Tilpasning af kontrolmenuen.....	69
Brug af skærmen Lommelygte.....	69
Garmin Pay.....	69
Opsætning af din Garmin Pay Wallet.....	69
Betaling for et køb med dit ur.....	70
Tilføjelse af et kort til din Garmin Pay tegnebog.....	70
Ændring af din Garmin Pay adgangskode.....	70
Morgenrapport.....	70
Tilpasning af din morgenrapport.....	71

## Sensorer og tilbehør..... 71

Pulsmåler på håndledet.....	71
Sådan bæres uret.....	71
Tip til uregelmæssige pulsdata.....	72
Indstillinger for håndledsbaseret pulsmåler.....	72
Indstilling af alarm ved unormal puls.....	72
Udsendelse af pulsdata.....	73
Måling af iltmætning.....	73
Få målinger af iltmætning.....	73
Indstilling af tilstand for måling af iltmætning.....	73
Tip til uregelmæssige data for iltmætning.....	74
Kompas.....	74
Kompasindstillinger.....	74
Manuel kalibrering af kompas.....	74
Indstilling af nordreference.....	74
Højdemåler og trykhøjdemåler.....	75
Indstillinger af højdemåler.....	75
Kalibrering af trykhøjdemåler.....	75
Trykhøjdemålerindstillinger.....	75
Kalibrering af trykhøjdemåleren... ..	76
Trådløse sensorer.....	76
Parring af dine trådløse sensorer.....	78
HRM-Pro Løbetempo og distance....	78
Tip til registrering af løbetempo og distance.....	78
Løbeeffekt.....	79
Indstillinger for løbeeffekt.....	79

Løbedynamik.....	79
Træning med løbedynamik.....	80
Tip til manglende data for løbedynamik.....	80
inReach fjernbetjening.....	80
Brug af inReach fjernbetjeningen.....	80
VIRB fjernbetjening.....	80
Betjening af VIRB actionkamera... ..	81
Kontrol af et VIRB actionkamera under en aktivitet.....	81
Xero Laserpositionsindstillinger.....	82

## Kort..... 82

Panorering og zoom på kortet.....	82
Kortindstillinger.....	82

## Telefontilslutningsfunktioner..... 82

Sådan parrer du din telefon.....	83
Aktivering af Bluetooth meddelelser.....	83
Visning af meddelelser.....	83
Modtagelse af et indgående telefonopkald.....	83
Besvarelse af en tekstbesked.....	84
Administration af meddelelser.....	84
Deaktivering af telefonens Bluetooth forbindelse.....	84
Aktivering og deaktivering af telefonforbindelsesalarmer.....	84
Afspilning af lydbeskeder under en aktivitet.....	84
Telefonapps og computerprogrammer.....	85
Garmin Connect.....	85
Brug af Garmin Connect appen....	85
Sådan bruger du Garmin Connect på computeren.....	86
Connect IQ funktioner.....	86
Sådan downloades Connect IQ funktioner.....	86
Sådan downloades Connect IQ funktioner ved hjælp af computeren.....	86
Garmin Dive app.....	86
Garmin Explore™.....	87
Garmin Golf™ app.....	87

<b>Brugerprofil.....</b>	<b>87</b>	Sådan opretter og følger du en rute på din enhed.....	96
Indstilling af din brugerprofil.....	87	Oprettelse af en bane på Garmin Connect.....	96
Indstillinger for køn.....	87	Sådan sender du en bane til din enhed.....	96
Se din fitnessalder.....	87	Visning eller redigering af baneoplysninger.....	97
Om pulszoner.....	87	Projicering af et waypoint.....	97
Træningsmål.....	88	Navigationsindstillinger.....	97
Indstilling af dine pulszoner.....	88	Tilpasning af navigationsdataskærmen.....	97
Sådan lader du uret indstille dine pulszoner.....	88	Indstillinger for retning.....	97
Udregning af pulszone.....	89	Indstilling af navigationsalarmer.....	98
Indstilling af dine effektzoner.....	89		
Automatisk registrering af præstationsmålinger.....	89		
<b>Sikkerheds- og springfunktioner.....</b>	<b>90</b>	<b>Indstilling af strømstyring.....</b>	<b>98</b>
Tilføjelse af nødkontakter.....	90	Tilpasning af batterisparefunktionen... ..	98
Tilføjelse af kontakter.....	90	Sådan skiftes Strømtilstand.....	98
Sådan slår du registrering af hændelse til og fra.....	91	Tilpasning af strømtilstande.....	99
Anmodning om hjælp.....	91	Gendannelse af strømtilstand.....	99
<b>Sundheds- og wellness-indstillinger.....</b>	<b>91</b>	<b>Systemindstillinger.....</b>	<b>100</b>
Automatisk mål.....	92	Tidsindstillinger.....	100
Brug af aktivitetsalarm.....	92	Indstilling af et tidsalarmer.....	101
Minutter med høj intensitet.....	92	Synkronisering af tiden.....	101
Optjening af intensitetsminutter.....	92	Ændring af satellitindstillinger.....	101
Søvnregistrering.....	92	Tilpasning af søvnfunktion.....	101
Sådan bruger du automatisk søvnregistrering.....	92	Tilpasning af genvejstaster.....	102
		Ændring af måleenhed.....	102
		Visning af enhedsoplysninger.....	102
		Visning af oplysninger om lovgivning og overensstemmelse via E-label..	102
<b>Navigation.....</b>	<b>93</b>	<b>Enhedsoplysninger.....</b>	<b>103</b>
Visning og redigering af dine gemte positioner.....	93	Opladning af uret.....	103
Indstilling af et referencepunkt.....	93	Opladning vha. solenergi.....	103
Navigation til en destination.....	93	Tips til solopladning.....	103
Navigering til startpunktet for senest gemte aktivitet.....	94	Specifikationer.....	104
Navigering til dit startpunkt i løbet af en aktivitet.....	94	Oplysninger om batterilevetid.....	104
Navigation med Sight 'N Go.....	95	Vedligeholdelse af enheden.....	105
Markering og start af navigation til en Mand over bord-position.....	95	Rengøring af uret.....	105
Afbrydelse af navigation.....	95	Udskiftning af QuickFit® remmene... ..	105
Baner.....	95	Udskiftning af remme med fjederpinde.....	106
		Datahåndtering.....	106
		Sletning af filer.....	107

## **Fejlfinding..... 107**

Produktopdateringer.....	107
Sådan får du flere oplysninger.....	107
Min enhed viser det forkerte sprog....	107
Er min telefon kompatibel med mit ur?.....	107
Min telefon kan ikke oprette forbindelse til uret.....	108
Mit ur viser ikke det korrekte klokkeslæt.....	108
Kan jeg bruge min Bluetooth sensor sammen med uret?.....	108
Genstart dit ur.....	108
Nulstilling af alle standardindstillinger.....	109
Dykning.....	109
Nulstilling af vævsbelastning.....	109
Nulstilling af overfladetryk.....	109
Tip til at maksimere batterilevetiden.	110
Modtagelse af satellitsignaler.....	110
Forbedring af GPS-satellitmodtagelsen.....	110
Aflæsningen for aktivitetstemperaturen er ikke nøjagtig.....	110
Registrering af aktivitet.....	110
Mit daglige antal skridt vises ikke..	111
Min skridttæller lader ikke til at være præcis.....	111
Antallet af skridt på mit ur og min Garmin Connect konto stemmer ikke overens.....	111
Angivelsen af antal etager lader til ikke at være præcis.....	111

## **Appendiks..... 112**

Datafelter.....	112
Farvemålere og data for løbedynamik.....	126
Oplysninger om balance for den tid, du er i kontakt med jorden.....	126
Data for vertikale udsving og vertikalt forhold.....	127
VO2-max standardbedømmelser.....	127
FTP bedømmelser.....	128
Hjulstørrelse og -omkreds.....	128
Symboldefinitioner.....	128





# Introduktion

## ⚠ ADVARSEL

Se guiden *Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram.

## Sådan kommer du i gang

Når du bruger uret første gang, skal du udføre disse opgaver for at konfigurere det og lære de grundlæggende funktioner at kende.

- 1 Tryk på **LIGHT** for at tænde uret (*Oversigt over enheden, side 1*).
- 2 Følg vejledningen på skærmen for at gennemføre den første opsætning.  
Under den indledende opsætning kan du parre din smartphone med dit ur for at modtage meddelelser, synkronisere dine aktiviteter osv. (*Sådan parrer du din telefon, side 83*).
- 3 Oplad enheden (*Opladning af uret, side 103*).
- 4 Start en aktivitet (*Start af aktivitet, side 26*).

## Oversigt over enheden



### ① LIGHT

- Tryk for at tænde enheden.
- Tryk for at tænde og slukke baggrundsbelysningen.
- Tryk hurtigt to gange for at tænde eller slukke for lommelygten.
- Hold nede for at se kontrolmenuen.

**BEMÆRK:** Under dykning er holdefunktioner deaktiverede.

### ② MENU-UP

- Tryk for at rulle gennem oversigtssløjfen og -menuerne.
- Hold nede for at få vist menuen.

**BEMÆRK:** Du kan aktivere eller deaktivere denne knap til dykkeraktiviteter (*Dykningsopsætning, side 6*).

### ③ DOWN

- Tryk for at rulle gennem oversigtssløjfen og -menuerne.
- Tryk for at rulle gennem dataskærbilleder under et dyk.
- Hold nede for at få vist skærmen med højdemåler, trykhøjdemåler og kompas (ABC).

**BEMÆRK:** Under dykning er holdefunktioner deaktiverede.

#### ④ START-STOP

- Tryk for at få vist aktivitetslisten og starte eller stoppe en aktivitet.
- Tryk for at vælge en indstilling i en menu.
- Tryk for at få vist menuen under et dyk.
- Hold nede for at se menuen Ur.

**BEMÆRK:** Under dykning er holdefunktioner deaktiverede.

#### ⑤ BACK

- Tryk for at vende tilbage til det forrige skærmbillede.
- Tryk for at forlade en menu under et dyk.
- Tryk for at registrere en omgang, et hvil eller en overgang under en multisportsaktivitet.
- Hold nede for at se urskiven på alle skærmbilleder.
- Hold nede for at vende tilbage til det primære dataskærmbillede under et dyk.

⑥: Dobbeltklik på enheden for at rulle gennem dataskærmbilleder under et dyk.

### Sådan bruger du uret

- Hold **LIGHT** nede for at få vist kontrolmenuen (*Kontrolfunk., side 67*).  
Kontrolmenuen giver hurtig adgang til ofte benyttede funktioner som f.eks. at aktivere Vil ikke forstyrres-tilstand, gemme en position og slukke uret.
- På urskiven skal du trykke på **UP** eller **DOWN** for at rulle gennem oversigtssløjfen (*Overblik, side 55*).
- På urskiven skal du trykke på **START** for at starte en aktivitet eller åbne en app (*Aktiviteter og apps, side 26*).
- Hold **MENU** nede for at tilpasse urskiven (*Sådan tilpasser du urskiven, side 55*), justere indstillingerne (*Systemindstillinger, side 100*), parre trådløse sensorer (*Parring af dine trådløse sensorer, side 78*) og meget mere.

## Ure

### Indstilling af en alarm

Du kan indstille flere alarmer. Du kan indstille hver alarm til at lyde én gang eller blive gentaget regelmæssigt.

- 1 Hold **START** nede fra et vilkårligt skærmbillede.
- 2 Vælg **Alarmer**.
- 3 Indtast alarmtidspunktet.
- 4 Vælg **Gentag**, og vælg, hvornår alarmen skal gentages (valgfrit).
- 5 Vælg **Lyd og vibration**, og vælg en meddelelsestype (valgfrit).
- 6 Vælg **Baggrundslys > Til** for at tænde for baggrundsbelysningen sammen med alarmen (valgfrit).
- 7 Vælg **Etiket**, og vælg en beskrivelse for alarmen (ekstraudstyr).

### Start af nedtællingstimer

- 1 Hold **START** nede fra et vilkårligt skærmbillede.
- 2 Vælg **Timere**.
- 3 Indtast tiden.
- 4 Vælg om nødvendigt en indstilling for at redigere timeren:
  - Hvis du vil genstarte timeren automatisk, når den udløber, skal du trykke på **UP** og vælge **Auto genstart > Til**.
  - Hvis du vil vælge en meddelelsestype, skal du trykke på **UP** og vælge **Lyd og vibration**.
- 5 Tryk på **START** for at starte timeren.

## Lagring af en hurtig timer

Du kan indstille op til ti forskellige hurtige timere.


- 1 Hold **START** nede fra et vilkårligt skærmbillede.
- 2 Vælg **Timere**.
- 3 Vælg en indstilling:
  - Hvis du vil gemme din første hurtig timer, skal du trykke på **UP** og vælge **Gem**.
  - Vælg **Tilføj timer**, og indtast tiden for at gemme flere hurtig timere.

## Sletning af timer

- 1 Hold **START** nede fra et vilkårligt skærmbillede.
- 2 Vælg **Timere**.
- 3 Vælg en timer.
- 4 Tryk på **UP**.
- 5 Vælg **Slet**.

## Brug af stopur

- 1 Hold **START** nede fra et vilkårligt skærmbillede.
- 2 Vælg **Stopur**.
- 3 Tryk på **START** for at starte timeren.
- 4 Tryk på **BACK** for at genstarte omgangstimeren ①.



Den samlede stopurstrid ② fortsætter med at tælle.

- 5 Tryk på **START** for at stoppe begge timere.
- 6 Tryk på **UP**, og vælg en indstilling.

## Tilføjelse af flere tidszoner

Du kan vise det aktuelle klokkeslæt i flere tidszoner på oversigten over alternative tidszoner. Du kan tilføje op til tre alternative tidszoner.

- 1 Hold **START** nede fra et vilkårligt skærmbillede.
- 2 Vælg **Alternative tidszoner**.
- 3 Vælg **Tilføj zone**.
- 4 Vælg en tidszone.
- 5 Omdøb tidszonen, hvis det er nødvendigt.

# Dykning

## Advarsler i forbindelse med dykning

### ADVARSEL

- Dykkerfunktionerne i denne enhed er kun beregnet til brug af certificerede dykkere. Enheden må ikke benyttes som den eneste dykkercomputer. Hvis der ikke indtastes korrekte oplysninger for dykket i enheden, kan det medføre alvorlig personskade eller død.
- Sørg for, at du forstår enhedens brug, skærbilleder og begrænsninger. Hvis du har spørgsmål til denne vejledning eller til enheden, skal du altid løse eventuelle uoverensstemmelser eller uklarheder, før du dykker med enheden. Husk altid, at du er ansvarlig for din egen sikkerhed.
- Der er altid risiko for dykkersyge (dekompressionssyge eller DCI) for enhver dykprofil, selv hvis du følger dykkerplanen i dykkertabeller eller på en dykkerenhed. Ingen procedure, dykkerenhed eller dykkertabel eliminerer risikoen for dykkersyge eller iltforgiftning. En persons fysiologiske tilstand kan variere fra dag til dag. Denne enhed kan ikke tage højde for sådanne variationer. Det anbefales på det kraftigste, at du holder dig inden for de grænser, som denne enhed angiver, for at minimere risikoen for dykkersyge. Du bør konsultere en læge angående din sundhedstilstand, før du dykker.
- Brug altid backupinstrumenter, herunder en dybdemåler, vandtæt trykmanometer og timer eller ur. Du bør have adgang til dekompressionstabeller, når du dykker med denne enhed.
- Udfør sikkerhedstjek før dykningen, såsom kontrol af, at enheden fungerer korrekt, dens indstillinger, skærmfunktion, batteriniveau, trykket i tanken og bobbeltjek for at sikre, at der ikke er huller i slangerne.
- Denne enhed bør ikke deles mellem flere brugere i forbindelse med dykning. Dykkerprofiler er brugerspecifikke, og brug af en anden dykkers profil kan medføre vildledende oplysninger, som kan medføre personskade eller dødsfald.
- Af sikkerhedsmæssige årsager bør du aldrig dykke alene. Dyk med en særligt udpeget makker. Du skal også holde dig sammen med andre i længere tid efter et dyk, da dykkersyge (DCI) kan opstå efter et stykke tid eller udløses af aktiviteter på overfladen.
- Denne enhed er ikke beregnet til kommercielle eller professionelle dykkeraktiviteter. Den er udelukkende til rekreative formål. Erhvervs-mæssige eller professionelle dykkeraktiviteter kan udsætte brugeren for ekstreme dybder eller forhold, som øger risikoen for dykkersyge.
- Undlad at dykke med gas, hvis du ikke personligt har efterprøvet indholdet og indlæst analyseværdien i enheden. Hvis du ikke kontrollerer tankens indhold og indlæser de relevante værdier for gas i enheden, vil det medføre forkerte dykkerplanlægningsoplysninger, hvilket kan forårsage alvorlig personskade eller dødsfald.
- Dykning med mere end én gasblanding udgør en langt større risiko end dykning med en enkelt gasblanding. Fejl i forbindelse med brug af flere forskellige gasblandinger kan medføre alvorlig personskade eller dødsfald.
- Sørg altid for en sikker opstigning. Hurtig opstigning øger risikoen for dykkersyge.
- Deaktivering af dekompressions-låsefunktionen på enheden kan medføre øget risiko for dykkersyge, hvilket kan medføre personskade eller dødsfald. Deaktivering af funktionen sker på eget ansvar.
- Overtrædelse af et påkrævet dekompressionsstop kan medføre alvorlig personskade eller dødsfald. Gå aldrig højere op end den viste dybde for dekompressionsstop.
- Udfør altid et sikkerhedsstop mellem 3 og 5 meter (9,8 og 16,4 fod) i 3 minutter, også selvom der ikke kræves dekompressionsstop.

## Dykkertilstande

Descent G1 enheden understøtter seks dykkertilstande. Hver dykkertilstand består af fire faser: tjek før dyk, overfladevisning, under dyk og efter dyk. Under kontrollen før dykket kan du bekræfte dykkerindstillingerne, før du begynder at dykke (*Dykningsopsætning, side 6*). Opstigningsfasen viser dataskærbillederne for dykkertilstanden (*Skærbilleder for dykningsdata, side 9*). Dykkerfasen viser data om det igangværende dyk, og andre urfunktioner, f.eks. GPS, er deaktiveret (*På dyk, side 16*). Under gennemgangen efter dyk kan du se en oversigt over det gennemførte dyk (*Visning af overblik over dyklog, side 21*).

**Enkelt indåndingsgas:** Denne tilstand giver dig mulighed for at dykke med en singlegasblanding. Du kan indstille op til 11 yderligere gasser som reservegasser.

**Multigas:** Denne tilstand giver dig mulighed for at konfigurere flere gasblandinger og skifte gasser under dykket. Du kan indstille iltindholdet fra 5–100 %. Denne tilstand understøtter én bundgas og op til 11 ekstra gasser som dekompressions- eller reservegasser.

**BEMÆRK:** Reservegasser benyttes ikke i dekompressionsberegninger for ikke-dekompressionsgrænsen (NDL) og tid til overfladen (TTS), før du aktiverer dem under et dyk.

**CCR:** Denne tilstand for CCR dykning (Closed Circuit Rebreather) gør det muligt at konfigurere to indstillingspunkter for iltpartialtryk (PO<sub>2</sub>), CC fortyndingsgasser (Closed Circuit) og OC dekompressions og reservegasser (Open Circuit).

**Måling:** Denne tilstand giver dig mulighed for at dykke med grundlæggende funktioner for bundtimer.

**BEMÆRK:** Efter et dyk i målerilstand kan enheden kun bruges i måler- eller fridykningstilstand i 24 timer.

**Fridykning:** Denne tilstand giver dig mulighed for at dykke med fridykningsspecifikke dykdata. Denne tilstand har en højere dataopdateringsfrekvens.

**Fridykningsjagt:** Denne tilstand ligner tilstanden Fridykn, men er optimeret specifikt til harpunfiskeri. Denne tilstand deaktiverer start- og stoptoner.

## Brug af pooldyktilstand

Når enheden er i pooldyktilstand, fungerer funktionerne vævsbelastning og dekompressionslås normalt, men dyk gemmes ikke i logbogen.

1 Hold **LIGHT** nede for at få vist kontrolmenuen.

2 Vælg .

Pooldyktilstanden slukker automatisk kl. 24.00.

## Dykningsopsætning

Du kan tilpasse dykindstillingerne baseret på dine behov. Ikke alle indstillinger er aktuelle for alle dykkertilstande. Du kan også redigere indstillingerne, før du starter et dyk.

Hold **MENU** nede, og vælg **Dyk opsætning**.

**Gasser:** Indstiller de gasblandinger, der anvendes i gasdykkertilstandene (*Opsætning af vejtrækningsgasser, side 7*). Du kan have op til tolv gasser for hver gasdykkertilstand.

**Konservatisme:** Indstiller graden af konservatisme til dekompressionsberegninger. Højere konservatisme giver en kortere tid på bunden og en længere opstigning. Indstillingen Brugerdefineret lader dig angive en brugerdefineret gradientfaktor.

**BEMÆRK:** Sørg for, at du forstår gradientfaktorer, inden du indtaster et brugerdefineret niveau for konservatisme.

**Vandtype:** Giver dig mulighed for at vælge vandtypen.

**PO2:** Indstiller tærskelværdierne for iltpartialtrykket (PO2) i bar til MOD'en (maximum operating depth), dekompression, advarsler og kritiske alarmer (*Indstilling af PO2-tærskelværdier, side 8*).

**Sportsdykningsalarmer:** Giver dig mulighed for at indstille tilpassede alarmer for gasdyk (*Brugerdefinerede dykkeralarmer, side 7*).

**Fridykningsalarmer:** Giver dig mulighed for at indstille brugerdefinerede alarmer for fridyk (*Brugerdefinerede dykkeralarmer, side 7*).

**Sikkerhedsstop:** Giver dig mulighed for at ændre varigheden af sikkerhedsstop.

**Sidste dekomp.stop:** Giver dig mulighed for at indstille dybden for det sidste dekompressionsstop.

**Forsinkelse fra afslutning af dyk:** Giver dig mulighed for at indstille tidsrummet før enheden afslutter og gemmer et dyk, efter at du er kommet op til overfladen.

**CCR-indstillingsværdier:** Giver dig mulighed for at angive høje og lave PO2 indstillingsværdier for CCR dyk (Closed Circuit Rebreather) (*Angivelse af CCR-indstillingsværdier, side 9*).

**Baggrundsllys:** Giver dig mulighed for at justere indstillingerne for baggrundsllys for dykkeraktiviteter. Du kan aktivere baggrundsbelysningen under hele dykket eller kun, når du er på dybden.

**Puls:** Lader dig aktivere eller deaktivere en pulsmåler til dyk. Med Gemte data fra rem kan du aktivere et brystbælte til pulsmåling, såsom HRM-Swim™ eller HRM-Tri™ enheden, som lagrer pulsdata med dykket. Du kan få vist data for pulsmåler på brystet i Garmin Dive™ appen, når du har fuldført dykket.

**Dobbeltklik for at scrolle:** Giver dig mulighed for at trykke to gange på enheden for at rulle gennem dataskærm-billederne for dykket. Hvis du bemærker utilsigtet rulning, kan du bruge indstillingen Følsomhed til at justere følsomheden.

**Knappen Tasten UP:** Giver dig mulighed for at deaktivere knappen UP under dykkeraktiviteter for at undgå utilsigtede tryk på knapperne.

**Lydløs dykning:** Giver dig mulighed for at deaktivere alle toner og vibrationer for alarmer under dykkeraktiviteter.

**Tid før flyvning:** Giver dig mulighed for at indstille timertilstanden for nedtælling af tid før flyvning (*Tid før flyvning, side 9*).

**Dekompressions-lockout:** Gør det muligt at deaktivere dekompressions-låsefunktionen. Denne funktion forhindrer enkeltgas-, multigas- og CRR-dyk i 24 timer, hvis du overtræder et dekompressionsloft i mere end tre minutter.

**BEMÆRK:** Du kan stadig deaktivere dekompressions-låsefunktionen, efter du har overtrådt et dekompressionsloft.

## Opsætning af vejrtrækningsgasser

Du kan indtaste op til tolv gasser for hver gasdykkertilstand. Dekompressionsberegninger omfatter dine dekompressionsgasser, men omfatter ikke dine reservegasser.

1 Hold **MENU** nede.

2 Vælg **Dyk opsætning > Gasser**.

3 Vælg en dykkertilstand.

4 Vælg den første gas på listen.

For singlegas- eller multigasdykkertilstande er dette bundgassen. For CCR dykkertilstanden (Closed Circuit Rebreather) er dette fortyndingsgassen.

5 Vælg **Oxygen**, og indtast oxygenprocenten for gasblandingen.

6 Vælg **Helium**, og indtast heliumprocenten for gasblandingen.

Enheden beregner den resterende procentdel som nitrogenindholdet.

7 Tryk på **BACK**.

8 Vælg en mulighed:

**BEMÆRK:** Ikke alle indstillinger er tilgængelige for alle dykkertilstande.

- Vælg **Tilføj reserve**, og indtast oxygen- og heliumprocenten for reservegassen.

- Vælg **Tilføj ny**, indtast oxygen- og heliumprocenten, og vælg **Tilstand** for at indstille den tilsigtede brug af gassen, f.eks. dekompression eller reserve.

**BEMÆRK:** For multigasdykkertilstanden kan du vælge **Indstil som transportgas** for at indstille en dekompressionsgas som den tilsigtede gas til neddykning.

## Brugerdefinerede dykkeralarmer

Du kan indstille brugerdefinerede dykkeralarmer, så du kan træne mod et bestemt mål eller øge din bevidsthed om dine omgivelser.

Alarmnavn	Dykkertilstand	Beskrivelse
Dybde	Singlegas, multi-gas, CCR, gauge, fridyk eller fridykjagt.	Alarmen opstår, når du når den valgte dybde.
Høj hastighed	Fridyk eller fridykjagt.	Alarmen opstår, når din lodrette hastighed overskrider den valgte hastighed.
Lav hastighed	Fridyk eller fridykjagt.	Alarmen opstår, når din lodrette hastighed falder til under den valgte hastighed.
Neutral opdrift	Fridyk eller fridykjagt.	Alarmen opstår, når du når den valgte dybde.
Overfladetimer	Fridyk eller fridykjagt.	Alarmen opstår, når det valgte tidsinterval udløber.
Måldybde	Fridyk eller fridykjagt.	Alarmen opstår, når du når den valgte dybde.
Tid	Singlegas, multi-gas, CCR, gauge, fridyk eller fridykjagt.	Alarmen opstår, når det valgte tidsinterval udløber.
Variometer	Fridyk eller fridykjagt.	Alarmen forekommer, hver gang du når det valgte dybdeinterval.

## Indstilling af en brugerdefineret dykkeralarm

- 1 Hold **MENU** nede.
- 2 Vælg **Dyk opsætning**.
- 3 Vælg en mulighed:
  - Vælg **Sportsdykningsalarmer**.
  - Vælg **Fridykningsalarmer**.
- 4 Vælg en mulighed:
  - Vælg **Tilføj alarm** for at tilføje en ny alarm.
  - Vælg et advarselsnavn for at redigere en eksisterende advarsel.
- 5 Aktiver om nødvendigt alarmerne.
- 6 Vælg en mulighed:

**BEMÆRK:** Ikke alle valgmuligheder er tilgængelige for alle alarmtyper.

- Vælg **Dybde** for at angive den dybde, der skal udløse alarmerne.
- Vælg **Tid** for at angive det tidsinterval, der skal udløse alarmerne.
- Vælg **Fart** for at angive den lodrette hastighedsgrænse, der skal udløse alarmerne.

**BEMÆRK:** Du kan indstille alarmerne til at udløses, når din lodrette hastighed overstiger eller falder under den valgte hastighed.

- Vælg **Interval** for at angive, om alarmerne skal udløses én gang eller ved et gentagelsesinterval.
- Vælg **Retning** for at angive, om alarmerne skal aktiveres for stigende, faldende eller begge dele.
- Vælg **Dykningstyper** for at angive, hvilke dykkertilstande der skal tillade, at alarmerne udløses.
- Vælg **Lyd og vibration** for at indstille advarselstone, vibration eller ingen af delene.
- Vælg **Pop-up** for at aktivere en pop op-notifikation for alarmerne.
- Vælg **Vis alarm** for at se, hvordan alarmerne vises og lyder under et dyk.

## Indstilling af PO2-tærskelværdier

Du kan konfigurere tærskelværdierne for meddelelser om partialtryk for oxygen (PO2) i bar.

- 1 Hold **MENU** nede.
- 2 Vælg **Dyk opsætning > PO2**.
- 3 Vælg en mulighed:
  - Vælg **MOD/Deko PO2** for at indstille MOD'en (maximum operating depth) og dekompressions PO2 tærskelværdien for din planlagte bundgas, før du skal påbegynde opstigningen og skifte til den dekompressionsgas med den højeste oxygenprocent.  
**BEMÆRK:** Uret skifter ikke automatisk gasser for dig. Du skal vælge gassen.
  - Vælg **PO2 advarsel** for at indstille tærskelværdien for det højeste oxygenkoncentrationsniveau, du er tryk ved at nå.
  - Vælg **PO2 kritisk** for at indstille tærskelværdien for det maksimale oxygenkoncentrationsniveau, du skal nå.
- 4 Indtast en værdi.

Hvis du når tærskelværdien PO2 kritisk under et dyk, viser uret en alarmmeddelelse ([Dykalarm](#), side 24).



## Angivelse af CCR-indstillingsværdier

Du kan konfigurere indstillingspunkterne for højt og lavt delvist oxygentryk (PO2) til CCR-dyk (Closed Circuit Rebreather).

- 1 Hold **MENU** nede.
- 2 Vælg **Dyk opsætning > CCR-indstillingsværdier**.
- 3 Vælg en mulighed:
  - Vælg **Lav indstillingsv.** for at konfigurere den nedre PO2-indstillingsværdi.
  - Vælg **Høj indstillingsv.** for at konfigurere den øvre PO2-indstillingsværdi.
- 4 Vælg **Tilstand**.
- 5 Vælg en mulighed:
  - Vælg **Automatisk** for automatisk at ændre indstillingsværdien baseret på din aktuelle dybde.  
**BEMÆRK:** Hvis du eksempelvis stiger ned under dybden for den høje indstillingsværdi eller stiger op over dybden for den lave indstillingsværdi, skifter PO2-tærsklen til henholdsvis den høje eller lave indstillingsværdi. Der skal være mindst 6,1 m (20 fod) mellem automatiske indstillingsværdier for dybde.
  - Vælg **Manuel** for manuelt at ændre indstillingsværdierne under et dyk.  
**BEMÆRK:** Hvis du manuelt ændrer indstillingsværdierne inden for 1,8 m (6 fod) fra en dybde med automatisk skift, deaktiveres automatisk skift af indstillingsværdi, indtil du er mere end 1,8 m (6 fod) over eller under dybden for automatisk skift. Dette forhindrer utilsigtet skift af indstillingsværdi.
- 6 Vælg **PO2**, og indtast en værdi.
- 7 Vælg om nødvendigt **Dybde**, og indtast en dybdeværdi for den automatiske ændring af indstillingsværdien.

## Tid før flyvning

Efter et dyk kan det være nødvendigt at vente flere timer, før det er sikkert at sætte sig ombord på et fly. Hvis du vil angive din resterende tid før flyvning, vises symbolet  på standardurskiven. Du kan få vist flere oplysninger om overfladeintervaloverblikket ([Visning af overfladeintervaloverblikket, side 20](#)).

Hold **MENU** nede, og vælg **Dyk opsætning > Tid før flyvning**.


Tid før flyvning tilstand	Dyktype	Tid før flyvning
Standard eller 24 timer	Varighed af dyk på 3 minutter eller mindre eller en dybde på 5 m (15 fod) eller mindre.	0 timer
Standard	Ikke-dekompressionsdyk mere end 48 timer siden forrige dyk.	12 timer
Standard	Flere ikke-dekompressionsdyk inden for 48 timer.	18 timer
Standard	Dyk med et fuldført dekompressionsstop.	24 timer
24 timer	Ikke-målerdyk, der ikke overskrider dekompressionsplanen.	24 timer
Standard eller 24 timer	Målerdyk eller et dyk, der har overskredet dekompressionsplanen.	48 timer

## Skærbilleder for dykningsdata

Du kan trykke på **DOWN** eller dobbelttrykke på enheden for at rulle gennem dataskærbillederne.

I aktivitetsindstillingerne kan du omarrangere standarddataskærbillederne, tilføje et dykkerstopur og tilføje brugerdefinerede dataskærbilleder ([Tilpasning af skærbilleder, side 42](#)). Du kan tilpasse datafelterne for nogle af dataskærbillederne.

## Dataskærbillederne Singlegas og Multigas



**Primært dataskærbillede:** Viser de vigtigste dykkerdata, herunder niveauet af respirationsgas, delvist oxygtryk (PO2) og opstigningshastighed. Du kan redigere ét af datafelterne.

Niveauet af vævsbelastning for nitrogen (N<sub>2</sub>) og helium (HE).

Segment 1: 0 til 79 % vævsbelastning.

Segment 2: 80 til 99 % vævsbelastning.

- ① Når du starter et sikkerhedsstop, vises sikkerhedsstopmåleren (*Sådan foretages et sikkerhedsstop, side 19*).
- Når dit vævsbelastningsniveau når eller overstiger 100 %, vises dekompressionsstopmåleren (*Sådan foretages et dekompressionsstop, side 20*).

Din opstigningshastighed.

- ②
- 📏: God. Opstigningen er mindre end 7,9 meter (26 fod) pr. minut.
  - 📏: Moderat høj. Opstigningen er mellem 7,9 og 10,1 meter (26 og 33 fod) pr. minut.
  - 📏 og 📏 skiftevis: For høj. Opstigningen er mere end 10,1 meter (33 fod) pr. minut.

**Dykkerkompas:** Giver dig mulighed for at få vist kompasset og indstille en retningsbestemt kurs, der kan hjælpe med undervandsnavigation (*Navigering med dykkerkompasset, side 17*).

**Dataskærbillede, der kan tilpasses:** Viser ekstra dykkerdata og fysiologiske oplysninger. Du kan redigere målerne og to af datafelterne (*Tilpasning af skærbilleder, side 42*).


## Tilstand med store tal

Du kan ændre størrelsen på tallene på skærbillederne med data for singlegas- og multigasdyk.

- 1 Hold **MENU** nede.
- 2 Vælg **Aktiviteter og apps**.
- 3 Vælg **Singlegas** eller **Multigas**.
- 4 Vælg aktivitetsindstillingerne.
- 5 Vælg **Store tal**.



## CCR dataskærbilleder



**Primært dataskærbillede:** Viser de vigtigste dykkerdata, herunder niveauet af respirationsgas, delvist oxygentryk (P<sub>O2</sub>) og opstigningshastighed. Du kan redigere ét af datafelterne.

Niveauet af vævsbelastning for nitrogen (N<sub>2</sub>) og helium (HE).





Segment 1: 0 til 79 % vævsbelastning.

Segment 2: 80 til 99 % vævsbelastning.

- ① Når du starter et sikkerhedsstop, vises sikkerhedsstopmåleren (*Sådan foretages et sikkerhedsstop, side 19*).

Når dit vævsbelastningsniveau når eller overstiger 100 %, vises dekompressionsstopmåleren (*Sådan foretages et dekompressionsstop, side 20*).

Din opstigningshastighed.

- ②  God. Opstigningen er mindre end 7,9 meter (26 fod) pr. minut.
-  Moderat høj. Opstigningen er mellem 7,9 og 10,1 meter (26 og 33 fod) pr. minut.
-  og  skiftevis: For høj. Opstigningen er mere end 10,1 meter (33 fod) pr. minut.

**Dykkerkompas:** Giver dig mulighed for at få vist kompasset og indstille en retningsbestemt kurs, der kan hjælpe med undervandsnavigation (*Navigering med dykkerkompasset, side 17*).

**Dataskærbillede, der kan tilpasses:** Viser ekstra dykkerdata og fysiologiske oplysninger. Du kan redigere målerne og to af datafelterne (*Tilpasning af skærbilleder, side 42*).

Dit centralnervesystems (CNS) niveau for iltforgiftning.

- ③ Segment 1: 0 til 79 % CNS ilttoksicitet.

Segment 2: 80 til 99 % CNS ilttoksicitet.

Segment 3: 100 % eller højere CNS ilttoksicitet.


- ④ Dine nuværende ilttoksicitetsenheder (OTU).

Segment 1: 0 til 249 OTU.

Segment 2: 250 til 299 OTU.

Segment 3: 300 eller højere OTU.

## Manometerdataskærm billeder



**Dykkerstopur:** Viser stopuret for bundtid, gennemsnitsdybde, maksimal dybde og opstignings- og neddykningshastighed (*Brug af manometerdykkerstopuret, side 18*).

Din opstigningshastighed.

①



▲ God. Opstigningen er mindre end 7,9 meter (26 fod) pr. minut.


▲ Moderat høj. Opstigningen er mellem 7,9 og 10,1 meter (26 og 33 fod) pr. minut.

▲ og ▲ skiftevis: For høj. Opstigningen er mere end 10,1 meter (33 fod) pr. minut.

**Dykkerkompass:** Giver dig mulighed for at få vist kompasset og indstille en retningsbestemt kurs, der kan hjælpe med undervandsnavigation (*Navigering med dykkerkompasset, side 17*).

**Dataskærm billede, der kan tilpasses:** Viser ekstra dykkerdata og fysiologiske oplysninger. Du kan redigere målerne og tre af datafelterne (*Tilpasning af skærm billeder, side 42*).


## Skærm billeder for fridykning



**Skærm billedet Under dyk:** Viser oplysninger om det aktuelle dyk, herunder forløbet tid, aktuel og maksimal dybde, pulsdata og opstignings- eller neddykningshastighed. Du kan redigere tre af datafelterne (*Tilpasning af skærm billeder, side 42*).

①

Din opstignings- eller neddykningshastighed i meter eller fod pr. sekund. ▲ eller ▼ vises, når du bevæger dig hurtigere end 0,5 m/s (1,6 fod/s).



**Skærbillede for overfladeinterval:** Viser oplysninger om den aktuelle overfladeintervaltid, puls og sidste dyk. Du kan redigere datafelterne.


②

Antallet af gennemførte dyk.

**Tids- og temperaturskærbillede:** Viser temperatur, klokkeslæt og batteriniveau. Du kan redigere datafelterne.

**Stopur:** Viser stopur for overfladeinterval (*Brug af basisdykkerstopuret, side 18*).


### Skærbilleder for fridykningsjagt



**Skærbilledet Under dyk:** Viser oplysninger om det aktuelle dyk, herunder forløbet tid, aktuell og maksimal dybde, pulldata og opstignings- eller neddykningshastighed. Du kan redigere tre af datafelterne (*Tilpasning af skærbilleder, side 42*).

①

Din opstignings- eller neddykningshastighed i meter eller fod pr. sekund. ▲ eller ▼ vises, når du bevæger dig hurtigere end 0,5 m/s (1,6 fod/s).



**Skærbillede for overfladeinterval:** Viser den aktuelle tid for overfladeintervallet samt forløbet tid, maksimal dybde og temperatur for det sidste fridyk. Du kan redigere datafelterne.

②

Antallet af gennemførte dyk.

**Skærbillede for klokkeslæt:** Viser klokkeslæt, hastighed over jorden (SOG) og batteriniveau. Du kan redigere datafelterne.


## På dyk

- 1 Fra urskiven skal du trykke på **START**.
  - 2 Vælg en dykkertilstand (*Dykkertilstande, side 5*).
  - 3 Vælg om nødvendigt **UP** for at redigere indstillinger for dyk, såsom gasser, vandtype og alarmer (*Dykningsopsætning, side 6*).
  - 4 Vent med håndleddet ude af vandet, indtil uret modtager GPS-signaler, og statuslinjen bliver fyldt ud (valgfrit).  
Uret kræver GPS-signaler for at gemme dykkets indgangsposition.
  - 5 Tryk på **START**, indtil skærbilledet med primære dykdata vises.
  - 6 Derefter kan du starte dit dyk.  
Aktivitetstimeren starter automatisk, når du når en dybde på 1,2 m. (4 ft.)  
**BEMÆRK:** Hvis du starter et dyk uden at vælge en dykkertilstand, benytter uret senest anvendte dykkertilstand og indstillinger, og din dykkerindgangsposition gemmes ikke.
  - 7 Vælg en mulighed:
    - Vælg **DOWN** for at rulle gennem dataskærbillederne og dykkompasset.  
**TIP:** Du kan også trykke to gange på uret for at rulle gennem skærbillederne.
    - Tryk på **START** for at få vist menuen Under dyk.
  - 8 Når du er klar til at afslutte dykket, skal du stige op til overfladen.
  - 9 Hold håndleddet fri af vandet, så uret kan opfange GPS-signaler og gemme din dykkerudgangs-position (valgfrit).
  - 10 Vælg en mulighed:
    - I forbindelse med **Singlegas Multigas CCR** eller **Gauge** dyk skal du vente på, at timeren for **Forsinkelse fra afslutning af dyk** tæller ned.  
**BEMÆRK:** Når du stiger op til 1 m (3,3 ft.), begynder timeren for **Forsinkelse fra afslutning af dyk** at tælle ned (*Dykningsopsætning, side 6*). Du kan trykke på **START** og vælge **Stop dyk** for at gemme dykket, før timeren udløber.
    - I forbindelse med **Fridykn** eller **UV-jagt** skal du trykke på **BACK** og vælge **✓**.
- Uret gemmer dykkeraktiviteten.
- TIP:** Du kan se din dykkehistorik i overblikket over dykloggen (*Visning af overblik over dyklog, side 21*).



## Navigering med dykkerkompasset

1 Rul til dykkerkompasset under et **Singlegas, Multigas, CCR eller Gauge** dyk.



Kompasset angiver din retningsvisning ①.

2 Tryk på **START** for at angive kursen.

Kompasset angiver afvigelser ② fra den indtastede kurs ③.

3 Tryk på **START**, og vælg en indstilling:

- For at nulstille kursen skal du vælge **Nulstil kurs**.

- Hvis du vil ændre kursen med 180 grader, skal du vælge **Indstil til reciprok**.

**BEMÆRK:** Kompasset angiver den reciproke kurs med et gråt mærke.


- For at indstille til en 90 graders kurs til venstre eller højre skal du vælge **Indstil til 90L** eller **Indstil til 90R**.

- For at slette en kurs skal du vælge **Ryd kurs**.

## Brug af manometerdykkerstopuret

**TIP:** Du kan tilføje et forenklet skærbillede af stopuret til alle tilstande for gasdyk (*Tilpasning af skærbilleder, side 42*).

- 1 Start et **Gaugedyk**.
- 2 Rul til stopursskærmen.



- 3 Tryk på **START**, og vælg **Nulstil gns. dybde** for at indstille gennemsnitsdybden til din nuværende dybde.
- 4 Tryk på **START**, og vælg **Start stopur**.
- 5 Vælg en mulighed:
  - Hvis du vil stoppe med at bruge stopuret, skal du trykke på **START** og vælge **Stop stopuret**.
  - Hvis du vil genstarte stopuret, skal du trykke på **START** og vælge **Nulstil stopur**.

## Brug af basisdykkerstopuret

- 1 Vælg en mulighed:
  - Føj dataskærbilledet **Stopur-timer** til dykkertilstanden **Singlegas, Multigas, CCR** eller **Gauge**.
  - Aktiver overfladedataskærbilledet **Stopur** for dykkertilstanden **Fridykn** eller **UV-jagt**.
- 2 Under et gasdyk eller fridykningsoverfladeinterval skal du rulle til stopursskærmen.

**TIP:** Under et fridykningsoverfladeinterval kan du trykke på **START** for at åbne stopuret og starte timeren, selv om skærmen ikke er aktiveret.
- 3 Tryk på **START** for at starte timeren.
- 4 Tryk på **STOP** for at stoppe timeren.
- 5 Tryk på **BACK** for at nulstille timeren.

## Skift af gasser under et dyk

- 1 Start et enkeltgas-, multigas- eller CCR dyk (Closed Circuit Rebreather).
- 2 Vælg en mulighed:
  - Tryk på **START**, vælg **Gas**, og vælg en reserve- eller dekompressionsgas.

**BEMÆRK:** Du kan om nødvendigt vælge **Tilføj ny** og indtaste en ny gas.
  - Dyk ned, indtil du når **MOD/Deko PO2** tærskelværdien (*Indstilling af PO2-tærskelværdier, side 8*).  
Enheden beder dig om at skifte til den gas, der har den højeste oxygenprocent.

**BEMÆRK:** Enheden skifter ikke automatisk gasser for dig. Du skal vælge gassen.

## Skift mellem CC og OC dykning ved en redningsprocedure

Under et CCR dyk (Closed Circuit Rebreather) kan du skifte mellem CC (Closed Circuit) og OC dykning (Open Circui), mens du udfører en redningsprocedure.

- 1 Start et CCR dyk.
- 2 Tryk på **START**.
- 3 Vælg **Skift til OC**.

PO2-datafelternes farver på det primære dataskærbillede inverteres, og enheden skifter den aktive vejtrækningsgas til din OC dekompressionsgas.


**BEMÆRK:** Hvis du ikke har indstillet en OC dekompressionsgas, skifter enheden til din fortyndingsgas.

- 4 Tryk om nødvendigt på **START**, og vælg **Gas** for at skifte manuelt til en reservegas.
- 5 Tryk på **START**, og vælg **Skift til CC** for at skifte tilbage til CC dykning.

## Sådan foretages et sikkerhedsstop

Du skal foretage et sikkerhedsstop under hvert dyk for at hjælpe med at mindske risikoen for dekompressionssyge.

- 1 Efter et dyk på mindst 11 m (35 ft.), skal du stige op til 5 m (15 ft.).  
Oplysninger om sikkerhedsstop vises på dataskærbillederne.




- |   |   |
|---|---|
| ① | Din dybde i forhold til overfladen.<br>Når du stiger op, bevæger din position sig opad mod den påkrævede sikkerhedsstopdybde. |
| ② | Sikkerhedsstopets loftdybde.  |
| ③ | Timer for sikkerhedsstop.<br>Når du er inden for 1 m (5 ft.) fra loftdybden, begynder timeren nedtællingen.                   |

- 2 Hold dig inden for 2 m (8 ft.) fra sikkerhedsstopets loftdybde, indtil timeren for sikkerhedsstop når nul.  
**BEMÆRK:** Hvis du stiger mere end 3 m (8 ft.) op over sikkerhedsstopets loftdybde, sættes timeren for sikkerhedsstop på pause, og enheden advarer dig om, at du bør dykke ned under loftdybden. Hvis du stiger ned under 11 m (35 ft.), nulstilles sikkerhedsstoptimeren.
- 3 Fortsæt opstigningen til overfladen.

## Sådan foretages et dekompresionsstop

Du skal altid foretage alle de nødvendige dekompresionsstop under et dyk for at mindske risikoen for dekompresionssyge. Hvis et dekompresionsstop udelades, øges risikoen betydeligt.

- 1 Når du overskrider NDL tiden (tidsgrænsen for ikke-dekompression), skal du begynde opstigningen. Oplysninger om dekompresionsstop vises på dataskærbillederne.



- 1 Din dybde i forhold til overfladen.  
Når du stiger op, bevæger din position sig opad mod den påkrævede dekompresionsstopdybde. De tomme segmenter viser ryddede stop. Du kan rydde et stop, før du stiger op til det.
- 2 Dekompresionsstopets loftdybde.
- 3 Timer for dekompresionsstop.

- 2 Hold dig inden for 0,6 m (2 ft.) fra dekompresionsstopets loftdybde, indtil timeren for dekompresionsstop når nul.

**BEMÆRK:** Hvis du stiger mere end 0,6 m (2 ft.) op over dekompresionsstopets loftdybde, sættes timeren for dekompresionsstop på pause, og enheden advarer dig om dykke ned under loftdybden. Dybden og loftdybden blinker, indtil du er inden for sikkerhedsmarginen.

- 3 Fortsæt med at stige op til overfladen eller det næste dekompresionsstop.

## Visning af overfladeintervaloverblikket

- 1 På urskiven skal du trykke på **UP** eller **DOWN** for at få vist overfladeintervaloverblikket.
- 2 Tryk på **START** for at få vist dine iltforgiftningsenheder (OTU) og din centralnervesystemprocent (CNS).  
**BEMÆRK:** OTU akkumuleret under et dyk udløber efter 24 timer.
- 3 Tryk på **DOWN** for at få vist oplysninger om din vævsbelastning.
- 4 Tryk på **DOWN** for at få vist din resterende tid før flyvning og klokkeslættet for, hvornår perioden for tid før flyvning stopper.

## Visning af overblik over dyklog

Overblikket viser oversigter over dine senest registrerede dyk.

- 1 På urskiven skal du trykke på **UP** eller **DOWN** for at få vist overblikket over dykloggen.
- 2 Tryk på **START** for at få vist dit seneste dyk.
- 3 Tryk på **DOWN > START** for at få vist et andet dyk (valgfrit).
- 4 Tryk på **START**, og vælg en indstilling:
  - Hvis du vil have vist yderligere oplysninger om aktiviteten, skal du vælge **AI statistik**.
  - For at få vist yderligere oplysninger om et af flere fridyk i aktiviteten, vælg **Dyk**, og vælg et specifikt dyk.
  - Vælg **Gem position** for at gemme dykkets udsprings- eller opstigningssted.
  - Du kan få vist en dybdeprofil for aktiviteten ved at vælge **Dybdeprofil**.
  - Du kan få vist en temperaturprofil for aktiviteten ved at vælge **Temperaturplot**.
  - Vælg **Gasskift** for at få vist de gasser, du har brugt.
  - For at fjerne aktiviteten fra dit ur skal du vælge **Slet**.

**BEMÆRK:** Sletning af en aktivitet fra oversigten over dykkerlog påvirker ikke beregningerne af vævsbelastning.

## Dykplanlægning

Du kan planlægge fremtidige dyk med din enhed. Enheden kan beregne ikke-dekompressionsgrænsen (NDL) eller skabe dekompressionsplaner. Ved planlægning af et dyk benytter enheden din vævsbelastning fra nylige dyk i beregningerne.

### Beregning af NDL tid

Du kan beregne tiden for ikke-dekompressionsgrænsen (NDL) eller maksimal dybde for et fremtidigt dyk. Disse beregninger bliver ikke gemt eller overført til dit næste dyk.

- 1 Tryk på **START**.
- 2 Vælg **Planlæg dyk > Beregn NDL**.
- 3 Vælg en mulighed:
  - Vælg **Dykker nu** for at beregne NDL baseret på din aktuelle vævsbelastning.
  - For at beregne NDL baseret på vævsbelastningen på et senere tidspunkt skal du vælge **Indt. overfladeint.** og indtaste din overfladeintervaltid.
- 4 Indtast en iltprocent.
- 5 Vælg en mulighed:
  - For at beregne NDL tid, skal du vælge **Indtast dybde** og angive den planlagte dybde for dit dyk.
  - For at beregne den maksimale dybde, skal du vælge **Indtast tid** og indtaste din planlagte dykkesid.

NDL nedtællingsuret, dybden og den maksimale brugsdybde (MOD) vises.

**BEMÆRK:** Hvis den planlagte dybde overstiger vejrtrækningsgassens MOD, vises en advarselsmeddelelse.
- 6 Tryk på **START**.
- 7 Vælg en mulighed:
  - For at afslutte, vælg **Fuldført**.
  - For at tilføje intervaller til dit dyk, skal du vælge **Tilføj Gentag dyk** og følge instruktionerne på skærmen.

## Beregning af vejtrækningsgassen

Du kan beregne PO2 værdien, iltprocenten eller den maksimale dybde for et dyk ved at justere to af de tre værdier. Beregningerne påvirkes af indstillingen for vandtype i menuen Dyk opsætning (*Dykningsopsætning*, side 6).

- 1 Tryk på **START**.
- 2 Vælg **Planlæg dyk > Beregn gas**.
- 3 Tryk på **UP** eller **DOWN**, og vælg en indstilling for at beregne:
  - Vælg **PO2**.
  - Vælg **O2%**.
  - Vælg **Dybde**.
- 4 Tryk på **UP** eller **DOWN** for at indstille den første værdi.
- 5 Tryk på **START**, og tryk derefter på **UP** eller **DOWN** for at redigere den anden værdi.  
Når du redigerer værdierne, beregner enheden en justeret værdi for den markerede indstilling.
- 6 Tryk om nødvendigt på **BACK** for at beregne værdien for en anden indstilling.

## Oprettelse af en dekompressionsplan

Du kan oprette dekompressionsplaner for åbent kredsløb og gemme dem til fremtidige dyk.

- 1 Tryk på **START**.
- 2 Vælg **Planlæg dyk > Dekompr.planer > Tilføj ny**.
- 3 Indtast et navn til dekompressionsplanen.
- 4 Vælg en mulighed:
  - Hvis du vil indtaste det maksimale iltpartialtryk i bar, skal du vælge **PO2**.  
**BEMÆRK:** Enheden benytter PO2 værdien til gasskift.
  - Vælg **Konservatisme** for angive dit niveau af konservatisme til beregninger af dekompression.
  - Vælg **Gasser** for at indtaste dine gasblandinger.
  - Vælg **Sidste dekom.stop** for at indtaste dybden ved dit sidste dekompressionsstop.
  - Vælg **Bunddybde** for at indtaste den maksimale dybde for dyk.
  - Vælg **Bundtid** for at indtaste tiden ved bunddybden.
- 5 Vælg **Gem**.

## Brug af dekompressionsplaner

- 1 Tryk på **START**.
- 2 Vælg **Planlæg dyk > Dekompr.planer**.
- 3 Vælg en dekompressionsplan.
- 4 Vælg en mulighed:
  - Hvis du have vist dekompressionsplanen, skal du vælge **Vis**.
  - Hvis du vil bruge indstillingerne for dekompressionsplanen til en dykkertilstand, skal du vælge **Anvend**.
  - Hvis du vil ændre detaljerne i dekompressionsplanen, skal du vælge **Rediger**.
  - Vælg **Omdøb** for at redigere navnet på dekompressionsplanen.
  - Du kan fjerne dekompressionsplanen ved at vælge **Slet > ✓**.

## Højdedyk

I større højder er det atmosfæriske tryk lavere, og din krop indeholder en større mængde nitrogen, end den ville i starten af et dyk ved havoverfladen. Enheden tager automatisk højde for højdeændringer ved hjælp af sensoren for barometrisk tryk. Den absolutte trykværdi, der anvendes af dekompressionsmodellen, påvirkes ikke af den højde eller det manometertryk, der vises på uret.

## Tips til at bære uret med en dykkerdragt

- Brug den ekstra lange silikonedykkerrem til at bære uret over en tyk dykkerdragt.
- Sluk for den håndledsbaserede pulsmåler for at øge batteritiden (*Indstillinger for håndledsbaseret pulsmåler*, side 72).

## Dykalarm

Alarmmeddelelse	Årsag	Handling på ur
Ingen	Du har fuldført dekompressionsstoppet.	Stopdybden og -tiden for dekompression blinker i fem sekunder.
Ingen	Din værdi for iltpartialtryk (PO <sub>2</sub> ) ligger over den fastsatte advarselværdi.	Din PO <sub>2</sub> -værdi blinker.
%1 OTU akkumuleret. Afslut dit dyk nu.	Dine iltforgiftningsenheder ligger over sikkerhedsgrænsen. Under et dyk erstattes "%1" med det samlede antal enheder.	Alarmen vises hvert andet minut, op til tre gange.
250 OTU akkumuleret.	Dine ilttoksicitetsenheder (OTU) er på 250 enheder, og du nærmer dig sikkerhedsgrænsen på 300 enheder.	Ingen
Nærmer sig dekompressionsstop	Du er inden for ét stopinterval (3 m eller 9,8 fod) fra dybden for dekompressionsstop.	Ingen
NDL nærmer sig.	Du har 10 minutter af tidsgrænsen for ingen dekompression (NDL) tilbage.	Advarslen vises igen, når du har 5 minutter af NDL tilbage.
Opstign. for hurtig. Reducer hast. f opstigning.	Du stiger hurtigere end 9,1 m/min. (30 fod/min.) i mere end 5 sekunder.	Ingen
Batteriniveauet kritisk lavt. Afslut dit dyk nu.	Der er mindre end 10 % batteristrøm tilbage.	Advarslen vises, når uret har under 10 % batteristrøm tilbage, og på tjek før dyk-skærbilledet før dit næste dyk.
Batteriniveau lavt.	Der er mindre end 20 % batteristrøm tilbage.	Advarslen vises, når uret har under 20 % batteristrøm tilbage, og på tjek før dyk-skærbilledet før dit næste dyk.
Fortsætter med %1. Skift til enhver tid.	Du valgte ikke nu, da du blev bedt om at skifte til en gas med højere iltindhold, eller du ignorerede forespørgslen.	Uret markerer gassen som en reserve og opdaterer dekompressionsvejledning i overensstemmelse hermed.
CNS-toksicitet på %1%. Afslut dit dyk nu.	Din CNS-iltforgiftning er for høj. Under et dyk erstattes "%1" med din aktuelle CNS-procent.	Alarmen vises hvert andet minut, op til tre gange.
CNS-toksicitet på 80%.	Dit centralnervesystems (CNS) iltforgiftning er på 80 % af sikkerhedsgrænsen.	Advarslen vises under et dyk og på tjek før dyk-skærbilledet for dit næste dyk.
Dekompression godkendt	Du har fuldført alle dekompressionsstop.	Ingen
Stig ned under dekompressionsniveau.	Du er mere end 0,6 m (2 fod) over dekompressionsloftet.	Den aktuelle dybde og stopdybden blinker. Hvis du forbliver over dekompressionsloftet i mere end tre minutter, træder dekompressionslåsefunktionen i kraft.
Dyk ned for at gennemføre sikkerhedsstop.	Du er mere end 2 m (8 fod) over sikkerhedsstoploftet.	Den aktuelle dybde og stopdybden blinker.



Alarmeddelelse	Årsag	Handling på ur
Lav fortyndings-PO2. Det frarådes at skylle igennem.	Fortyndingsgassens PO2 er for lav, og det kan være farligt at fylde rebreather-åndedrætskredsløbet med fortyndingsgassen.	Ingen
Dykket slutter om %1 sekunder.	Uret afslutter automatisk og gemmer dykket. Under et dyk erstattes "%1" med antal sekunder.	Ingen
Dyk ikke. Kunne ikke læse dybdesensor.	Uret har ugyldige eller manglende dybdesensordata, før du starter en dykkeraktivitet.	Start ikke et dyk. Ring til Garmin® produktsupport.
Kunne ikke læse dybdesensor. Afslut dit dyk nu.	Uret har ugyldige eller manglende dybdesensordata, når du har startet en dykkeraktivitet.	Brug en reservedykkercomputer eller dykkerplan, og afslut dykket. Ring til Garmin produktsupport.
NDL overskredet. Dekompression påkrævet.	Du har overskredet tidsgrænsen for NDL.	Uret begynder at give dig vejledning i dekompressionsstop.
Der udstedes ikke flere advarsler om gasskift.	Du valgte Aldrig, da du blev bedt om at skifte til en gas med højere iltindhold.	Uret markerer gassen som en reserve og opdaterer dekompressionsvejledning i overensstemmelse hermed. Det vil ikke længere bede dig om at skifte til gassen.
PO2 er høj. Stig op, eller skift til lavere O2-gas.	Din PO2-værdi ligger over den fastsatte kritiske værdi.	Din PO2-værdi blinker. Advarslen vises hvert 30. sekund, op til tre gange, indtil du stiger op til et sikkert niveau eller skifter gasser.
PO2 er lav. Gå ned, eller skift til højere O2-gas.	Din PO2-værdi er under 0,18 bar.	Din PO2-værdi blinker. Advarslen vises hvert 30. sekund, op til tre gange, indtil du dykker ned til et sikkert niveau eller skifter gasser.
Sikkerhedsstop gennemført	Du har fuldført sikkerhedsstoppet.	Ingen
Sikkerhedsstop startet	Du steg over 6 m (20 ft.) op uden anden dekompressionsvejledning.	Nedtællingen for sikkerhedsstop begynder, hvis den er konfigureret.
Skift til %1 nu?	I et multigasdyk er en gas med et højere iltindhold nu sikker at indånde. Under et dyk erstattes "%1" med gassens navn.	Du kan skifte gasser nu eller vente med at skifte gasser senere i dykket. En meddelelse om bekræftelse af dit valg vises.
Skiftede til høj indstillingsværdi.	Uret skiftede automatisk til den angivne høje indstillingsværdi for CCR.	Ingen
Skiftede til lav indstillingsværdi.	Uret skiftede automatisk til den angivne lave indstillingsværdi for CCR.	Ingen
Dette pooldyk gemmes ikke i dykloggen.	Uret er i pooldyktilstand.	Uret gemmer ikke det aktuelle dyk i dykloggen.
Uret er genstartet. Evaluer dykkerforhold.	Uret genstartede under dykket.	Uret simulerer dykket i den tid, det genstartede. Da andre advarsler muligvis ikke er blevet udløst, skal du

Alarmeddelelse	Årsag	Handling på ur
		evaluere din aktuelle dybde og dykkerforhold.

## Dykkerterminologi

**Centralnervesystem (CNS):** Et mål for centralnervesystemets ilttoksicitet forårsaget af eksponering for øget iltpartialtryk (PO<sub>2</sub>) under dykning.

**Closed Circuit Rebreather (CCR):** En dykkertilstand, der bruges til dyk med en rebreather, der recirkulerer udåndet gas og fjerner kuldioxid.

**Maksimal driftsdybde (MOD):** Den største dybde, ved hvilken der kan anvendes en vejtrækningsgas, før iltpartialtrykket (PO<sub>2</sub>) overskrider den sikre grænse.

**Ingen dekompensionsgrænse (NDL):** Et dyk, der ikke kræver dekompensationstid under opstigning til overfladen.

**Enheder for ilttoksicitet (OTU):** Et mål for lungernes ilttoksicitet forårsaget af eksponering for øget iltpartialtryk (PO<sub>2</sub>) under dykning. En OTU svarer til at indånde 100 % ilt ved 1 ATM i 1 minut.

**Iltpartialtryk (PO<sub>2</sub>):** Ilttrykket i vejtrækningsgassen baseret på dybde og iltprocent.

**Overfladeinterval (SI):** Den tid, der er gået siden færdiggørelsen af det sidste dyk.

**Tid til overflade (TTS):** Den anslåede tid, det vil tage at stige op til overfladen, herunder dekompensation og stop.

## Aktiviteter og apps

Dit ur kan bruges til indendørs- og udendørsaktiviteter, atletik- og fitnessaktiviteter. Når du starter en aktivitet, viser og registrerer uret sensordata. Du kan oprette brugerdefinerede aktiviteter eller nye aktiviteter baseret på standardaktiviteter (*Oprettelse af en brugerdefineret aktivitet, side 43*). Når du er færdig med dine aktiviteter, kan du gemme og dele dem med Garmin Connect™ fællesskabet.

Du kan også tilføje Connect IQ™ aktiviteter og apps til dit ur ved hjælp af Connect IQ appen (*Connect IQ funktioner, side 86*).


Du finder flere oplysninger om aktivitetssporing og nøjagtigheden af fitnessmålinger ved at gå til [garmin.com/ataccuracy](http://garmin.com/ataccuracy).

## Start af aktivitet

Når du starter en aktivitet, tændes GPS automatisk (hvis det er nødvendigt).

1 Fra urskiven skal du trykke på **START**.

2 Vælg en mulighed:

- Vælg en aktivitet fra dine favoritter.
- Vælg , og vælg en aktivitet fra den udvidede aktivitetsliste.

3 Hvis aktiviteten kræver GPS signaler, skal du gå udenfor til et område, hvor der er frit udsyn til himlen, og vente til uret er klar.

Uret er klar, når det har bestemt din puls, modtager GPS signaler (hvis nødvendigt) og er tilsluttet dine trådløse sensorer (hvis påkrævet).

4 Tryk på **START** for at starte aktivitetstimeren.

Uret registrerer kun dataaktivitet, mens aktivitetstimeren kører.

## Tip til registrering af aktiviteter

- Oplad uret, før du starter en aktivitet (*Opladning af uret, side 103*).
- Tryk på **BACK** for at registrere omgange, starte et nyt sæt eller en stilling eller gå videre til næste træningstrin.
- Tryk på **UP** eller **DOWN** for at få vist yderligere skærme med data.
- Hold **MENU** nede, og vælg **Strømtilstand** for at bruge en strømtilstand til at forlænge batterilevetiden (*Tilpasning af strømtilstande, side 99*).

## Stop en aktivitet

- 1 Tryk på **STOP**.
- 2 Vælg en mulighed:
  - Hvis du vil genoptage aktiviteten, skal du vælge **Fortsæt**.
  - Hvis du vil gemme aktiviteten og få vist detaljerne, skal du vælge **Gem**, trykke på **START** og vælge en indstilling.  
**BEMÆRK:** Når du har gemt aktiviteten, kan du indtaste selvevalueringsdata.
  - Hvis du vil suspendere aktiviteten og genoptage den på et senere tidspunkt, skal du vælge **Fortsæt senere**.
  - Du kan markere en omgang ved at vælge **Omgang**.
  - Du kan navigere tilbage til startpunktet for din aktivitet langs den rute, du har fulgt, ved at vælge **Tilbage til Start > TracBack**.  
**BEMÆRK:** Denne funktion er kun tilgængelig for aktiviteter, som anvender GPS.
  - Du kan navigere tilbage til startpunktet for din aktivitet ad den mest direkte sti ved at vælge **Tilbage til Start > Lige linje**.  
**BEMÆRK:** Denne funktion er kun tilgængelig for aktiviteter, som anvender GPS.
  - Hvis du vil måle forskellen mellem din puls ved slutningen af aktiviteten og din puls to minutter senere, skal du vælge **Rest. m. pulsm.** og vente, mens timeren tæller ned.
  - Vælg **Slet** for at slette aktiviteten.  
**BEMÆRK:** Når aktiviteten er stoppet, gemmer uret den automatisk efter 30 minutter.

## Løb

### Løb et baneløb

Før du løber en baneløb, skal du sikre dig, at du løber på en 400 m standardbane.

Du kan bruge baneløbsaktiviteten til at registrere dine udendørs banedata, herunder afstand i meter og omgangstider.

- 1 Stå på udendørsbanen.
- 2 Fra urskiven skal du trykke på **START**.
- 3 Vælg **Baneløb**.
- 4 Vent, mens uret finder satellitsignaler.
- 5 Hvis du løber i bane 1, skal du gå til trin 11.
- 6 Tryk på **MENU**.
- 7 Vælg aktivitetsindstillingerne.
- 8 Vælg **Banenummer**.
- 9 Vælg et banenummer.
- 10 Tryk to gange på **BACK** for at vende tilbage til aktivitetstimeren.
- 11 Tryk på **START**.
- 12 Løb rundt på banen.  
Når du har løbet tre omgange, registrerer uret banens dimensioner og kalibrerer din banedistance.
- 13 Når du er færdig med din aktivitet, skal du trykke på **STOP** og vælge **Gem**.

## Tip til registrering af et baneløb

- Vent, indtil uret modtager satellitsignaler, før du starter et baneløb.
- Under den første løbetur på en ukendt bane skal du løbe 4 omgange for at kalibrere din banedistance. Du bør løbe en smule forbi dit startpunkt for at fuldføre omgangen.
- Løb hver omgang i samme løbebane.  
**BEMÆRK:** Standarddistancen for Auto Lap® er 1600 m eller 4 omgange rundt på banen.
- Hvis du løber i en anden løbebane end løbebane 1, skal du angive banenummeret i aktivitetsindstillingerne.

## Løb en virtuel tur

Du kan parre uret med en kompatibel tredjepartsapp for at overføre data for hastighed, puls eller kadence.

- 1 Fra urskiven skal du trykke på **START**.
- 2 Vælg **Virtuelt løb**.
- 3 Åbn Zwift™ appen eller en anden app til virtuel træning på din tablet, bærbare computer eller telefon.
- 4 Følg instruktionerne på skærmen for at starte en løbeaktivitet og parre enhederne.
- 5 Tryk på **START** for at starte aktivitetstimeren.
- 6 Når du er færdig med din aktivitet, skal du trykke på **STOP** og vælge **Gem**.

## Kalibrering af distance på løbebånd

Hvis du vil registrere mere præcise afstande for dine løb på løbebånd, kan du kalibrere løbebåndsdistancen, efter at du har løbet mindst 2,4 km (1,5 mi.) på et løbebånd. Hvis du bruger forskellige løbebånd, kan du kalibrere løbebåndsdistancen manuelt på hvert løbebånd eller efter hvert løb.

- 1 Start en aktivitet på løbebåndet (*Start af aktivitet, side 26*).
- 2 Løb på løbebåndet, indtil uret registrerer mindst 2,4 km (1,5 mile).
- 3 Når du er færdig med din aktivitet, skal du trykke på **STOP** for at stoppe aktivitetstimeren.
- 4 Vælg en mulighed:
  - Kalibrer løbebåndsdistancen for første gang ved at vælge **Gem**. Enheden beder dig om at fuldføre løbebåndskalibreringen.
  - Hvis du manuelt vil kalibrere løbebåndsdistancen efter den første kalibrering, skal du vælge **Kalibrer og gem** > ✓.
- 5 Kontrollér den tilbagelagte distance på løbebåndets display, og indtast distancen på dit ur.

## Svømning

**BEMÆRK:** Uret har håndledsbaseret puls aktiveret for svømmeaktiviteter.

### Svømmeterminologi

**Længde:** En tur til den anden ende af poolen.

**Interval:** En eller flere på hinanden følgende længder. Et nyt interval starter, når du har hvilet dig.

**Tag:** Et tag tælles, hver gang den arm, hvor du bærer uret, gennemfører en hel cyklus.

**Swolf:** Din swolf-score er summen af tiden for en pool-længde og antallet af tag i den pågældende længde. 30 sekunder plus 15 tag svarer f.eks. til en swolf-score på 45. For svømning i åbent vand beregnes swolf over 25 meter. Swolf er en måleenhed for svømmeeffektivitet, og jo lavere score, jo bedre, ligesom i golf.

## Typer af tag

Du kan kun identificere typen af tag for svømning i pool. Din type af tag identificeres ved slutningen af en længde. Typer af svømmetag vises i din svømmehistorik og på din Garmin Connect konto. Du kan også vælge tagtype som et brugerdefineret datafelt ([Tilpasning af skærbilleder, side 42](#)).

Fri	Crawl
Ryg	Rygcrawl
Bryst	Brystsvømning
Butterfly	Butterfly
Blandet	Flere typer tag inden for et interval
Drill	Anvendt med logning af øvelser ( <a href="#">Træning med øvelseslog, side 30</a> )

## Tip til svømmeaktiviteter

- Tryk på **BACK** for at registrere et interval under svømning i pool.
- Før du begynder på en svømmeaktivitet i swimmingpool, skal du følge instruktionerne på skærmen for at vælge størrelsen på din pool eller indtaste en brugerdefineret størrelse.  
Uret måler og registrerer afstand efter fuldførte poollængder. Poolstørrelsen skal være korrekt, for at afstanden kan vises nøjagtigt. Næste gang du starter en svømmeaktivitet i pool, bruger enheden denne poolstørrelse. Du kan holde **MENU** nede, vælge aktivitetsindstillinger og vælge **Poolstørrelse** for at ændre størrelsen.
- Du opnår nøjagtige resultater ved at svømme hele poollængden og bruge det samme tag til hele længden. Sæt aktivitetstimeren på pause, når du hviler dig.
- Tryk på **BACK** for at registrere et hvil under svømning i pool ([Automatisk hvile og manuel hvile, side 29](#)).  
Uret registrerer automatisk intervaller og længder for svømningen i pool.
- Du kan hjælpe uret med at tælle dine længder ved at sætte godt fra på indervæggen af poolen og glide gennem vandet inden første svømmetag.
- Når du laver øvelser, skal du enten sætte aktivitetstimeren på pause eller bruge funktionen til logning af øvelser ([Træning med øvelseslog, side 30](#)).

## Automatisk hvile og manuel hvile

**BEMÆRK:** Der registreres ikke svømmedata under hvile. Du kan få vist andre dataskærbilleder ved at trykke på UP eller DOWN.

Den automatiske hvilefunktion er kun tilgængelig for svømning i pool. Uret registrerer automatisk, når du hviler, og hvileskærbilledet vises. Hvis du hviler i mere end 15 sekunder, opretter uret automatisk et hvileinterval. Når du genoptager svømningen, starter uret automatisk et nyt svømmeinterval. Du kan slå den automatiske hvilefunktion til i aktivitetsindstillingerne ([Indstillinger for aktiviteter og apps, side 43](#)).

**TIP:** Du opnår de bedste resultater med den automatiske hvilefunktion, hvis du minimerer dine armbevægelser, mens du hviler.

Under en svømmeaktivitet i pool eller åbent vand kan du manuelt markere et hvileinterval ved at trykke på BACK.

## Træning med øvelseslog

Øvelseslogfunktionen er kun tilgængelig for svømning i pool. Du kan bruge øvelseslogfunktionen til manuel registrering af kick-sæt, svømning med én arm eller enhver anden type svømning, der ikke er et af de fire overordnede tag.

- 1 Under aktiviteten med svømning i pool skal du trykke på **UP** eller **DOWN** for at få vist skærbilledet med øvelseslog.
- 2 Tryk på **BACK** for at starte øvelsestimeren.
- 3 Når du er færdig med et øvelsesinterval, skal du trykke på **BACK**.  
Øvelsestimeren stopper, men aktivitetstimeren forsætter med at registrere hele svømmesessionen.
- 4 Vælg en distance for den fuldførte øvelse.  
Distanceintervaller er baseret på poolstørrelsen for den valgte aktivitetsprofil.
- 5 Vælg en mulighed:
  - Hvis du vil starte et andet øvelsesinterval, skal du trykke på **BACK**.
  - Hvis du vil starte et svømmeinterval, skal du trykke på **UP** eller **DOWN** for at vende tilbage til skærbillederne for svømmetræning.

## Multisport


Triatlon-, duatlon- og andre multisport-udøvere kan drage fordel af multisport-aktiviteterne som f.eks. Triathlon eller Swimrun. Under en multisport-aktivitet kan du skifte mellem aktiviteter og fortsat få vist den samlede tid. Du kan f.eks. skifte fra cykling til løb og få vist din samlede tid for cykling og løb for hele multisport-aktiviteten. Du kan tilpasse en multisport-aktivitet, eller du kan bruge standard-triatlon-aktiviteten, der er sat op for en standard-triatlon.

## Triatlontræning

Når du deltager i en triatlon, kan du bruge aktiviteten triatlon til hurtigt at skifte mellem hvert sportssegment, tage tid på de enkelte sportssegmenter og gemme aktiviteten.

- 1 Fra urskiven skal du trykke på **START**.
- 2 Vælg **Triathlon**.
- 3 Tryk på **START** for at starte aktivitetstimeren.
- 4 Tryk på **BACK** ved begyndelsen og afslutningen af hver overgang.  
Når overgangsfunktionen er aktiveret som standard, registreres overgangstiden særskilt fra aktivitetstiden. Overgangsfunktionen kan aktiveres eller deaktiveres i aktivitetsindstillingerne for triatlon. Hvis overgange er deaktiveret, skal du trykke på **BACK** for at ændre sportsaktivitet.
- 5 Når du er færdig med din aktivitet, skal du trykke på **STOP** og vælge **Gem**.

## Sådan oprettes en multisportsaktivitet

- 1 Fra urskiven skal du trykke på **START**.
- 2 Vælg **Tilføj > Multisport**.
- 3 Vælg et multisportsaktivitetsnavn, eller indtast et brugerdefineret navn.  
Dupliserede aktivitetsnavne indeholder et nummer. For eksempel: Triatlon (2).
- 4 Vælg to eller flere aktiviteter.
- 5 Vælg en mulighed:
  - Vælg en indstilling for at tilpasse specifikke aktivitetsindstillinger. Du kan f.eks. vælge, om du vil medtage overgange.
  - Vælg **Fuldført** for at gemme og anvende multisportsaktiviteten.
- 6 Vælg  for at føje aktiviteten til din liste over foretrukne.

## Indendørs aktiviteter

Uret kan bruges til indendørs træning, f.eks. løb på en indendørs bane eller ved brug af en motionscykel eller Hometrainer. GPS er slukket ved indendørs aktiviteter (*Indstillinger for aktiviteter og apps, side 43*).

Når du løber eller går med GPS slukket, beregnes fart og distance ved hjælp af accelerometeret i uret. Accelerometeret er selvkalibrerende. Nøjagtigheden af dataene for fart og distance forbedres efter et par udendørs løb eller gåture med GPS.

**TIP:** Hvis du holder fast i løbebåndets gelændere, reduceres nøjagtigheden.

Hvis du cykler samtidig med, at GPS'en er slået fra, kan oplysninger om hastighed og distance ikke vises, medmindre du har en sensor (tilbehør), som sender oplysninger om hastighed og distance til uret, f.eks. en hastigheds- eller kadencesensor.

## Registrering af styrketræningsaktiviteter

Du kan registrere sæt under en styrketræningsaktivitet. Et sæt er flere gentagelser af en enkelt bevægelse.

- 1 Fra urskiven skal du trykke på **START**.
- 2 Vælg **Styrke**.
- 3 Vælg en træning (*Følg en træning fra Garmin Connect, side 48*).
- 4 Vælg **Oplysninger** for at få vist en liste over træningstrin (valgfrit).
- 5 Vælg **✓**.
- 6 Tryk på **START**, og vælg **Start træning** for at starte den indstillede timer.
- 7 Start dit første sæt.

Uret tæller dine gentagelser. Optællingen af dine gentagelser vises, når du har gennemført mindst fire gentagelser.

**TIP:** Uret kan kun tælle gentagelser i en enkelt bevægelse for hvert sæt. Hvis du vil skifte bevægelser, skal du afslutte sættet og starte et nyt.

- 8 Tryk på **BACK** for at afslutte sættet og gå til næste øvelse, hvis den er tilgængelig.  
Uret viser det samlede antal gentagelser for sættet. Hviletimeren vises efter nogle sekunder.
- 9 Hvis det er nødvendigt, kan du trykke på **UP** eller **DOWN** og redigere antallet af gentagelser.  
**TIP:** Du kan også tilføje hvor meget vægt, du bruger til sættet.
- 10 Tryk på **BACK** for at starte dit næste sæt, når du er færdig med at hvile.
- 11 Genta for hvert styrketræningssæt, indtil aktiviteten er færdig.
- 12 Tryk på **START**, og vælg **Stop træningen** efter dit sidste sæt for at stoppe timeren.
- 13 Vælg **Gem**.

## Registrer en HIIT-aktivitet

Du kan bruge specialiserede timere til at registrere en HIIT-aktivitet (high-intensity interval training).

- 1 Fra urskiven skal du trykke på **START**.
- 2 Vælg **HIIT**.
- 3 Vælg en mulighed:
  - Vælg **Fri** for at registrere en åben, ustruktureret HIIT-aktivitet.
  - Vælg **HIIT timere > AMRAP** for at registrere så mange runder som muligt i en angivet tidsperiode.
  - Vælg **HIIT timere > EMOM** for at registrere et indstillet antal bevægelser hvert minut på minuttet.
  - Vælg **HIIT timere > Tabata** for at skifte mellem intervaller på 20 sekunder med maksimal indsats og 10 sekunders hvile.
  - Vælg **HIIT timere > Brugerdefineret** for at indstille din bevægelsestid, hviletid, antal bevægelser og antal runder.
  - Vælg **Træning** for at følge en gemt træning (Workouts).
- 4 Følg om nødvendigt instruktionerne på skærmen.
- 5 Tryk på **START** for at starte din første runde.  
Uret viser en nedtællingstimer og din aktuelle puls.
- 6 Tryk om nødvendigt på **BACK** for manuelt at gå til næste runde eller hvile.
- 7 Når du er færdig med din aktivitet, skal du trykke på **STOP** for at stoppe aktivitetstimeren.
- 8 Vælg **Gem**.

## Brug af en Hometrainer

Før du kan bruge en kompatibel Hometrainer, skal du parre træningsenheden med dit ur ved hjælp af ANT+® teknologi (*Parring af dine trådløse sensorer, side 78*).

Du kan bruge uret sammen med en Hometrainer til at simulere modstand, mens du følger en rute, tur eller træning. Når du bruger en hometrainer, bliver GPS automatisk deaktiveret.

- 1 Fra urskiven skal du trykke på **START**.
- 2 Vælg **Cykling inde**.
- 3 Hold **MENU** nede.
- 4 Vælg **Indst. for smart træn.enh..**
- 5 Vælg en mulighed:
  - Vælg **Frihjul** for at køre en tur.
  - Vælg **Følg en træning** for at følge en gemt træning (*Træning, side 48*).
  - Vælg **Følg bane** for at følge en gemt rute (*Baner, side 95*).
  - Vælg **Indstil effekt** for at angive den ønskede effektværdi.
  - Vælg **Indstil målniveau** for at angive den simulerede stigningsværdi.
  - Vælg **Indstil modstand** for at angive den modstandskraft, som påføres af træningsenheden.
- 6 Tryk på **START** for at starte aktivitetstimeren.  
Træningsenheden øger eller mindsker modstanden baseret på højdeoplysningerne for banen eller turen.



## Klatresport

### Registrering af en indendørs klatreaktivitet

Du kan registrere ruter under en indendørs klatreaktivitet. En rute er en klatresti på en indendørs klippevæg.

1 Fra urskiven skal du trykke på **START**.

2 Vælg **Klatring indendørs**.

3 Vælg  for at registrere rutestatistikker.

4 Vælg et gradueringssystem.

**BEMÆRK:** Næste gang, du starter en indendørs klatreaktivitet, vil enheden bruge dette gradueringssystem. Du kan holde MENU nede, vælge aktivitetsindstillinger og vælge Gradueringssystem for at ændre systemet.

5 Vælg sværhedsgraden for ruten.

6 Tryk på **START**.

7 Start din første rute.

**BEMÆRK:** Når rutetimeren kører, låser enheden automatisk knapperne for at forhindre utilsigtede tryk på knapperne. Hold en vilkårlig tast nede for at låse uret op.

8 Når du er færdig med ruten, skal du vende tilbage til gulvet.

Hviletimeren starter automatisk, når du er på gulvet.

**BEMÆRK:** Hvis det er nødvendigt, kan du trykke BACK for at afslutte ruten.

9 Vælg en mulighed:

- Vælg **Fuldført** for at gemme en vellykket rute.
- Vælg **Forsøgt** for at gemme en mislykket rute.
- Vælg **Slet** for at slette ruten.

10 Indtast antallet af fald på ruten.

11 Tryk på **BACK** for at begynde din næste rute, når du er færdig med at hvile.

12 Gentaag for hver rute, indtil aktiviteten er færdig.

13 Tryk på **STOP**.

14 Vælg **Gem**.

## Registrering af en bouldering-aktivitet

Du kan registrere ruter under en bouldering-aktivitet. En rute er en klatresti langs en stor sten eller en lille klippeformation.

- 1 Fra urskiven skal du trykke på **START**.
- 2 Vælg **Bouldering**.
- 3 Vælg et gradueringssystem.  
**BEMÆRK:** Næste gang, du starter en bouldering-aktivitet, vil uret bruge dette gradueringssystem. Du kan holde MENU nede, vælge aktivitetsindstillinger og vælge Gradueringssystem for at ændre systemet.
- 4 Vælg sværhedsgraden for ruten.
- 5 Tryk på **START** for at starte rutetimeren.
- 6 Start din første rute.
- 7 Tryk på **BACK** for at færdiggøre ruten.
- 8 Vælg en mulighed:
  - Vælg **Fuldført** for at gemme en vellykket rute.
  - Vælg **Forsøgt** for at gemme en mislykket rute.
  - Vælg **Slet** for at slette ruten.
- 9 Tryk på **BACK** for at starte din næste rute, når du er færdig med at hvile.
- 10 Gentag for hver rute, indtil aktiviteten er færdig.
- 11 Tryk på **STOP** efter din sidste rute for at stoppe rutetimeren.
- 12 Vælg **Gem**.

## Start en ekspedition

Du kan bruge appen **Ekspedition** til at forlænge batteriets levetid, mens du optager en flerdagsaktivitet.

- 1 Fra urskiven skal du trykke på **START**.
- 2 Vælg **Ekspedition**.
- 3 Tryk på **START** for at starte aktivitetstimeren.  
Enheden skifter til strømbesparende tilstand og indsamler GPS-sporpunkter en gang i timen. Batteriets levetid maksimeres ved at enheden slukker alle sensorer og alt tilbehør, herunder forbindelsen til din smartphone.

## Manuel registrering af et sporpunkt

Under en ekspedition registreres sporpunkter automatisk baseret på det valgte optagelsesinterval. Du kan til enhver tid manuelt skifte sporpunkt.

- 1 Tryk på **START** under en ekspedition.
- 2 Vælg **Tilføj punkt**.

## Visning af sporpunkter

- 1 Tryk på **START** under en ekspedition.
- 2 Vælg **Se punkter**.
- 3 Vælg et sporpunkt på listen.
- 4 Vælg en mulighed:
  - For at starte navigation til sporpunktet skal du vælge **Gå til**.
  - Hvis du se yderligere oplysninger om sporpunktet, skal du vælge **Oplysninger**.

## Jagt

Du kan gemme positioner, der er relevante for din jagt, og få vist et kort over gemte positioner. Under en jagtaktivitet bruger enheden en GNSS tilstand, der sparer på batteriet.

- 1 Fra urskiven skal du trykke på **START**.
- 2 Vælg **Jagt**.
- 3 Tryk på **START**, og vælg **Start jagt**.
- 4 Tryk på **START**, og vælg en indstilling:
  - Du kan navigere tilbage til startpunktet for din aktivitet ved at vælge **Tilbage til Start** og vælge en indstilling.
  - For at gemme din aktuelle position skal du vælge **Gem position**.
  - Hvis du vil have vist positioner, der er gemt under denne jagtaktivitet, skal du vælge **Jagtpositioner**.
  - Hvis du vil have vist alle tidligere gemte positioner, skal du vælge **Gemte positioner**.
  - Hvis du vil navigere til en destination, skal du vælge **Navigation** og vælge en indstilling.
- 5 Når du er færdig med din jagt, skal du trykke på **STOP** og vælge **Afslut jagt**.

## Fiskeri

- 1 Fra urskiven skal du trykke på **START**.
- 2 Vælg **Fisk**.
- 3 Tryk på **START** > **Start fiskeri**.
- 4 Tryk på **START**, og vælg en indstilling:
  - For at føje fangsten til dit antal fisk og gemme positionen skal du vælge **Log fangst**.
  - For at gemme din aktuelle position skal du vælge **Gem position**.
  - For at indstille en intervaltimer, sluttid eller påmindelse om sluttid for aktiviteten skal du vælge **Fisketimer**.
  - Du kan navigere tilbage til startpunktet for din aktivitet ved at vælge **Tilbage til Start** og vælge en indstilling.
  - Hvis du vil se dine gemte positioner, skal du vælge **Gemte positioner**.
  - Hvis du vil navigere til en destination, skal du vælge **Navigation** og vælge en indstilling.
  - Hvis du vil redigere aktivitetsindstillingerne, skal du vælge **Indstill.** og vælge en indstilling ([Indstillinger for aktiviteter og apps, side 43](#)).
- 5 Når du er færdig med din aktivitet, skal du trykke på **STOP** og vælge **Afslut fiskeri**.

## Ski

### Visning af skiløbeture

Uret registrerer oplysningerne for hver enkelt tur på ski eller snowboard ved hjælp af funktionen til automatisk skiløb. Denne funktion er aktiveret som standard for alpint skiløb og snowboarding. Den registrerer automatisk nye skiløb, når du begynder at bevæge dig ned ad bakke.

- 1 Start en ski- eller snowboard-aktivitet.
- 2 Hold **MENU** nede.
- 3 Vælg **Vis skiløbeture**.
- 4 Tryk på **UP** og **DOWN** for at få vist oplysninger om den seneste løbetur, den aktuelle løbetur og dit samlede antal løbeture.

Skærbilledet for løbeture omfatter tid, distance, maksimumhastighed, gennemsnitlig hastighed og samlet nedstigning.

## Optagelse af en aktivitet med skiløb eller snowboarding i vildmarken

Aktiviteten med offpiste eller snowboarding giver dig mulighed for at skifte mellem tilstande til registrering af stigning og nedstigning, så du nøjagtigt kan registrere din statistik. Du kan tilpasse Tracking af tilstand til automatisk eller manuelt at skifte tilstandsregistrering (*Indstillinger for aktiviteter og apps, side 43*).

- 1 Fra urskiven skal du trykke på **START**.
- 2 Vælg **Skiløb i vildmarken** eller **Off piste-snowboarding**.
- 3 Vælg en mulighed:
  - Hvis du starter din aktivitet på en stigning, skal du vælge **Stigning**.
  - Hvis du starter din aktivitet med en nedstigning, skal du vælge **Nedstigning**.
- 4 Tryk på **START** for at starte aktivitetstimeren.
- 5 Tryk på **BACK**, hvis nødvendigt, for at skifte mellem tilstandene til registrering af stigning og nedstigning.
- 6 Når du er færdig med din aktivitet, skal du trykke på **STOP** og vælge **Gem**.

## Golfspil


### Golfspil

Før du spiller på en bane første gang, skal du downloade den fra Garmin Connect appen ([Garmin Connect](#), side 85). Baner, der er downloadet fra Garmin Connect appen opdateres automatisk.

Før du spiller golf, bør du oplade uret ([Opladning af uret](#), side 103).

- 1 Fra urskiven skal du trykke på **START**.
- 2 Vælg **Golf**.
- 3 Gå udenfor, og vent, mens uret finder satellitterne.
- 4 Vælg en bane på listen over tilgængelige baner.
- 5 Vælg ✓ for at holde styr på resultaterne.
- 6 Vælg et tee-sted.

Skærbilledet med oplysninger om hullet vises.



①	Afstand til front, center og bagkant af green
②	Par for hullet
③	Aktuelt hulnummer
④	Kort over greenen

**BEMÆRK:** Da flagplaceringer kan ændre sig, beregner uret afstanden til front, center og bagkant af greenen og ikke den faktiske flagplacering.

- 7 Vælg en mulighed:
  - Tryk på **UP** eller **DOWN** for at få vist placeringen og afstanden til et layup eller til fronten eller bagkanten af en fare.
  - Tryk på **START** for at åbne golfmenuen ([Golfmenu](#), side 38).

## Golfmenu

Under en runde kan du trykke på START for at åbne yderligere funktioner i golfmenuen.

**Afslut runde:** Afslutter den nuværende runde.

**Pause i runde:** Afbryder den aktuelle runde midlertidigt. Du kan når som helst genoptage runden ved at starte en Golf aktivitet.

**Skift hul:** Tillader dig at skifte hul manuelt.

**Flyt flag:** Giver dig mulighed for at flytte flagplaceringen for at få en mere præcis afstandsmåling (*Flytning af flaget, side 39*).

**Mål slag:** Viser afstanden for det forrige slag, der er registreret med Garmin AutoShot™ funktionen (*Visning af målte slag, side 39*). Du kan også registrere et slag manuelt (*Manuel afstandsmåling af slag, side 39*).

**Scorekort:** Åbner scorecard for runden (*Scoring, side 40*).

**Triptæller:** Viser den registrerede tid, distance og antal skridt, du har tilbagelagt. Distancetælleren starter og stopper automatisk, når du starter på eller afslutter en runde. Du kan nulstille distancetælleren under en runde.


**Køllestatistik:** Viser din statistik for hver golfkølle, f.eks. oplysninger om distance og præcision. Viser, når du parrer Approach® CT10 sensorer.

**Indstill.:** Giver dig mulighed for at tilpasse indstillingerne for golfaktivitet (*Indstillinger for aktiviteter og apps, side 43*).

## Visning af hazarder

Du kan se afstande til hazarder langs fairwayen for par 4- og 5-huller. Hazarder, der påvirker valget af slag, vises enkeltvist eller i grupper for at hjælpe dig med at fastslå afstanden til layup eller carry.

1 Fra skærbilledet med oplysninger om hullet skal du trykke på **UP** eller **DOWN** for at få vist oplysninger om hazarder.



- Hazardernes type ① vises på skærmen.
- Hazarder ② angives med et bogstav, der angiver rækkefølgen af hazarderne ved hullet, og vises under greenen på omtrentlige placeringer i forhold til fairwayen.
- Greenen vises som en halvcirkel ③ øverst på skærbilledet.
- Afstandene til forreste og bageste del ④ af den nærmeste hazard vises på skærmen.

2 Tryk på **UP** eller **DOWN** for at få vist andre hazarder for det aktuelle hul.

## Flytning af flaget

Du kan se nærmere på greenen og flytte flagplaceringen.

- 1 Fra skærmbilledet med oplysninger om hullet skal du trykke på **START**.
- 2 Vælg **Flyt flag**.
- 3 Tryk på **UP** eller **DOWN** for at flytte flagplaceringen.
- 4 Tryk på **START**.

Afstandene på skærmbilledet med oplysninger om hul opdateres for at vise den nye flagplacering. Flagplaceringen gemmes kun for den aktuelle runde.

## Ændring af huller

Du kan ændre huller manuelt fra skærmbilledet til visning af hullet.

- 1 Tryk på **START**, mens du spiller golf.
- 2 Vælg **Skift hul**.
- 3 Vælg et hul.

## Visning af målte slag

Før enheden kan registrere og måle slag automatisk, skal du aktivere scoring.

Enheden har automatisk registrering og lagring af slag. Hver gang du udfører et slag langs fairwayen, registrerer enheden din slaglængde, så du kan få den vist senere.

**TIP:** Automatisk registrering af slag fungerer bedst, når du bærer enheden på dit primære håndled og får god kontakt med bolden. Put registreres ikke.

- 1 Tryk på **START**, mens du spiller golf.
- 2 Vælg **Mål slag**.

Din seneste slaglængde vises.

**BEMÆRK:** Længden bliver automatisk nulstillet, når du rammer bolden igen, putter på greenen eller går videre til næste hul.

- 3 Tryk på **DOWN**.
- 4 Vælg **Tidligere slag** for at få vist alle registrerede slaglængder.

## Manuel afstandsmåling af slag

Du kan tilføje et slag manuelt, hvis uret ikke registrerer det. Du skal tilføje slaget fra det sted, hvor slaget blev misset.

- 1 Gennemfør et slag, og se, hvor din bold lander.
- 2 Fra skærmbilledet med oplysninger om hullet skal du trykke på **START**.
- 3 Vælg **Mål slag**.
- 4 Tryk på **DOWN**.
- 5 Vælg **Tilføj slag** > ✓.
- 6 Indtast om nødvendigt den kølle, du brugte til slaget.
- 7 Gå eller kør hen til bolden.

Næste gang du udfører et slag, registrerer uret automatisk din seneste slagdistance. Hvis det er nødvendigt, kan du manuelt tilføje endnu et slag.

## Scoring

- 1 Fra skærmbilledet med oplysninger om hullet skal du trykke på **START**.
- 2 Vælg **Scorekort**.  
Scorekortet vises, når du er på greenen.
- 3 Tryk på **UP** eller **DOWN** for at rulle gennem hullerne.
- 4 Tryk på **START** for at vælge et hul.
- 5 Tryk på **UP** eller **DOWN** for at angive scoren.  
Din samlede score bliver opdateret.

## Aktiver registrering af statistik

Funktionen Stat Tracking gør det muligt at registrere detaljeret statistik, når du spiller golf.

- 1 Fra skærmbilledet med oplysninger om hullet skal du holde **MENU** nede.
- 2 Vælg aktivitetsindstillingerne.
- 3 Vælg **Stat Tracking**.

## Registrering af statistik

Før du kan optage statistik, skal du aktivere statistikregistrering ([Aktiver registrering af statistik, side 40](#)).

- 1 Vælg et hul på dit scorecard.
- 2 Indtast det samlede antal slag, inklusive put, og tryk på **START**.
- 3 Indstil antallet af put, og tryk på **START**.  
**BEMÆRK:** Antal put bruges kun til statistisk registrering og øger ikke din score.
- 4 Vælg om nødvendigt en indstilling:  
**BEMÆRK:** Hvis du befinder dig på et par 3-hul, vises oplysninger om fairway ikke.
  - Hvis bolden ramte fairwayen, skal du vælge **På fairway**.
  - Hvis din bold gik forbi fairwayen, skal du vælge **Forbi til højre** eller **Forbi til venstre**.
- 5 Indtast om nødvendigt antallet af strafslag.

## Surfing

Du kan bruge surfingaktiviteten til at registrere dine surfingssessioner. Efter din session kan du få vist antallet af bølger, længste bølge og maksimal hastighed.

- 1 Fra urskiven skal du trykke på **START**.
- 2 Vælg **Surf**.
- 3 Vent på stranden, indtil dit ur modtager GPS-signaler.
- 4 Tryk på **START** for at starte aktivitetstimeren.
- 5 Når din aktivitet er forbi, skal du trykke på **STOP** for at stoppe aktivitetstimeren.
- 6 Vælg **Gem** for at gennemse oversigten over din surfingssession.



## Visning af tidevandsoplysninger


### ⚠ ADVARSEL

Oplysninger om tidevand er kun beregnet til orientering. Det er dit ansvar til enhver tid at overholde al opslået relateret vejledning om vand, at være opmærksom på dine omgivelser og at anvende sikker dømmekraft omkring vandet. Overholdes denne advarsel ikke kan det medføre alvorlig personskade eller dødsfald.

Hvis du parrer dit ur med en kompatibel telefon, kan du få vist oplysninger om en tidevandsstation, inklusive højden på tidevandet og tidspunktet for næste høj- og lavvande.

- 1 Fra urskiven skal du trykke på **START**.
- 2 Vælg **Tidevand**.
- 3 Vælg en mulighed:
  - Hvis du vil bruge din aktuelle position, når du er i nærheden af en tidevandsstation, skal du vælge **Aktuel position**.
  - Hvis du vil vælge en tidevandsstation, der er blevet brugt for nylig, skal du vælge **Nylige**.
  - Hvis du vil vælge en gemt position, skal du vælge **Gemt**.
  - Hvis du vil indtaste koordinater for en position, skal du vælge **Koordinater**.

Der vises et 24-timers tidevandsdiagram for den aktuelle dato med den aktuelle tidevandshøjde ① og oplysninger om næste tidevand ②.



- 4 Tryk på **DOWN** for at se tidevandsoplysninger for kommende dage.

## Tilpasning af aktiviteter og apps

Du kan tilpasse listen over aktiviteter og apps, dataskærbilleder, datafelter og andre indstillinger.

### Tilføjelse eller fjernelse af en favoritaktivitet

Listen over dine foretrukne aktiviteter vises, når du trykker på **START** fra urskiven og giver nem adgang til de aktiviteter, du bruger mest. Du kan tilføje eller fjerne favoritaktiviteter til enhver tid.

- 1 Hold **MENU** nede.
- 2 Vælg **Aktiviteter og apps**.  
Dine favoritaktiviteter vises øverst på listen.
- 3 Vælg en mulighed:
  - Hvis du vil tilføje en favoritaktivitet, skal du vælge aktiviteten og vælge **Indstil som favorit**.
  - Hvis du vil fjerne en favoritaktivitet, skal du vælge aktiviteten og vælge **Fjern fra favoritter**.

## Ændring af aktivitetens position på listen over apps

- 1 Hold **MENU** nede.
- 2 Vælg **Aktiviteter og apps**.
- 3 Vælg en aktivitet.
- 4 Vælg **Omorganisér**.
- 5 Tryk på **UP** eller **DOWN** for at tilpasse aktivitetens position på listen over apps.

## Tilpasning af skærbilleder

Du kan vise, skjule og ændre layout og indhold af dataskærbilleder for den enkelte aktivitet.

- 1 Hold **MENU** nede.
- 2 Vælg **Aktiviteter og apps**.
- 3 Vælg den aktivitet, du vil tilpasse.
- 4 Vælg aktivitetsindstillingerne.
- 5 Vælg **Skærbilleder**.
- 6 Vælg et dataskærbillede, som du vil tilpasse.
- 7 Vælg en mulighed:
  - Vælg **Sidelayout** for at tilpasse antallet af datafelter på dataskærbilledet.
  - Vælg et felt for at ændre de data, der vises i feltet.
  - Vælg **Venstre måler** eller **Højre måler** for at tilføje grafiske dykkergauges.
  - Vælg **Omorganisér** for at ændre dataskærmens placering i sløjfen.
  - Vælg **Fjern** for at fjerne dataskærbilledet fra sløjfen.

**BEMÆRK:** Ikke alle valgmuligheder er tilgængelige for alle dykkeraktiviteter.

- 8 Vælg om nødvendigt **Tilføj ny** for at føje et dataskærbillede til sløjfen.


Du kan tilføje et brugerdefineret dataskærbillede, eller du kan vælge et af de foruddefinerede dataskærbilleder.

## Sådan føjes et kort til en aktivitet

Du kan føje kortet til dataskærbillederne for en aktivitet.

- 1 Hold **MENU** nede.
- 2 Vælg **Aktiviteter og apps**.
- 3 Vælg den aktivitet, du vil tilpasse.
- 4 Vælg aktivitetsindstillingerne.
- 5 Vælg **Skærbilleder > Tilføj ny > Kort**.

## Oprettelse af en brugerdefineret aktivitet

- 1 Fra urskiven skal du trykke på **START**.
- 2 Vælg **Tilføj**.
- 3 Vælg en mulighed:
  - Vælg **Kopier aktivitet** for at oprette din brugerdefinerede aktivitet ud fra en af dine gemte aktiviteter.
  - Vælg **Andre > Andre** for at oprette en ny brugerdefineret aktivitet.
- 4 Vælg evt. en aktivitetstype.
- 5 Vælg et navn, eller indtast et brugerdefineret navn.  
Dupliserede aktivitetsnavne indeholder et tal, f.eks. Cykel(2).
- 6 Vælg en mulighed:
  - Vælg en indstilling for at tilpasse specifikke aktivitetsindstillinger. Du kan for eksempel tilpasse skærbilleder eller autofunktioner.
  - Vælg **Fuldført** for at gemme og anvende den tilpassede aktivitet.
- 7 Vælg  for at føje aktiviteten til din liste over foretrukne.

## Indstillinger for aktiviteter og apps

Disse indstillinger giver dig mulighed for at tilpasse hver enkelt forudinstallerede aktivitets-app ud fra dine behov. Du kan f.eks. tilpasse datasiderne og aktivere advarsler og træningsfunktioner. Ikke alle indstillinger er tilgængelige for alle aktivitetstyper.

Hold **MENU** nede, vælg **Aktiviteter og apps**, vælg en aktivitet, og vælg aktivitetsindstillingerne.

**3D Distance:** Beregner den tilbagelagte distance ved hjælp af din højdeændring og din horisontale bevægelse over jorden.

**3D Hastighed:** Beregner din hastighed ved hjælp af din højdeændring og din horisontale bevægelse over jorden.

**Tilføj aktivitet:** Giver dig mulighed for at tilpasse en multisportsaktivitet.

**Alarmer:** Indstiller trænings- eller navigationsadvarsler for aktiviteten.

**Automatisk klatring:** Gør uret i stand til at registrere højdeændringer automatisk ved hjælp af den indbyggede højdemåler (*Aktivering af Automatisk klatring, side 46*).

**Auto Lap:** Indstiller Auto Lap funktionen til automatisk at markere omgange. Indstillingen Auto-distance markerer omgange på en bestemt distance. Indstillingen Automatisk position markerer omgange på en position, hvor du tidligere har trykket på BACK. Når du har gennemført en omgang, vises en omgangsalarmbesked, der kan tilpasses. Denne funktion er nyttig, hvis du vil sammenligne dine præstationer ved forskellige dele af en aktivitet.

**Auto Pause:** Angiver indstillingerne for Auto Pause<sup>®</sup> funktionen til at holde op med at registrere data, når du holder op med at bevæge dig, eller når du bevæger dig under en bestemt hastighed. Denne funktion er nyttig, hvis der på din aktivitet er lyskryds eller andre steder, hvor du er nødt til at stoppe.

**Automatisk hvile:** Gør det muligt for uret automatisk at registrere, når du hviler dig ved svømning i bassin, og oprette et hvileinterval (*Automatisk hvile og manuel hvile, side 29*).

**Automatisk løb:** Gør uret i stand til at registrere skiløb eller windsurfing automatisk ved hjælp af det indbyggede accelerometer. For windsurf-aktiviteten kan du indstille grænser for hastighed og distance for automatisk start af en tur.

**Automatisk rullefunktion:** Indstiller uret til automatisk at rulle gennem alle aktivitetsdataskærmene, mens aktivitetstimeren kører.

**Baggrundsfarve:** Indstiller baggrundsfarven for den enkelte aktivitet til sort eller hvid.

**Store tal:** Ændrer størrelsen på tallene på aktivitetsdataskærmene.

**Send pulsdata:** Aktiverer automatisk udsendelse af pulsdata, når du starter aktiviteten (*Udsendelse af pulsdata, side 73*).

**Nedtælling starter:** Aktiverer en nedtællingstimer for intervalsvømning i pool.

**Skærbilleder:** Giver dig mulighed for at tilpasse dataskærbilleder og tilføje nye dataskærbilleder for aktiviteten (*Tilpasning af skærbilleder, side 42*).

**Rediger vægt:** Giver dig mulighed for at tilføje den vægt, der bruges til en træning, der er indstillet under en styrketræning eller kardio-aktivitet.

**Golfdistance:** Indstiller den måleenhed, der anvendes, når du spiller golf.

**Gradueringsystem:** Indstiller gradueringsystemet til vurdering af rutens sværhedsgrad for en klippeklatringsaktivitet.

**Banenummer:** Indstiller dit banenummer til baneløb.

**Lap-tast:** Aktiverer eller deaktiverer knappen BACK til registrering af en omgang, et sæt eller hvil under en aktivitet.

**Lås enheden:** Låser knapperne under en multisportsaktivitet for at forhindre utilsigtede tryk på knapperne.

**Metronom:** Afspiller toner eller vibrerer i en fast rytme, så du kan forbedre din præstation ved at træne i en hurtigere, langsommere eller mere ensartet kadence. Du kan indstille slag i minuttet (bpm) for den kadence, du vil opretholde, slagfrekvens og lydindstillinger.

**Tracking af tilstand:** Aktiverer eller deaktiverer automatisk registrering af stigning eller nedstigning for offpiste og snowboarding.

**Strafslag:** Aktiverer sporing af strafslag, mens du spiller golf (*Registrering af statistik, side 40*).

**Poolstørrelse:** Indstiller pool længden ved svømning i pool.

**Effektgennemsnit:** Kontrollerer, om uret medtager nulværdier for effektdata, der opstår, når du ikke træder i pedalerne.

**Strømtilstand:** Indstiller standardstrømtilstanden for aktiviteten.

**Strømsparetimeout:** Indstiller timeoutlængden for strømbesparelse for, hvor længe uret bliver i træningstilstand, f.eks. når du venter på, at et løb skal starte. Valgmuligheden Normal indstiller uret til at skifte til den strømbesparende urtilstand efter fem minutters inaktivitet. Valgmuligheden Udvidet indstiller uret til at skifte til den strømbesparende urtilstand efter 25 minutters inaktivitet. Den udvidede tilstand kan resultere i kortere batterilevetid.

**Registrer aktivitet:** Aktiverer registrering af FIT-aktivitetsfiler for golfaktiviteter. FIT filer registrerer fitnessoplysninger, der er skræddersyet til Garmin Connect.

**Optag efter solnedgang:** Indstiller uret til at registrere sporpunkter efter solnedgang under en ekspedition.

**Registrer temperatur:** Registrerer den omgivende temperatur omkring uret under visse aktiviteter.

**Registrer VO2-max:** Aktiverer VO2-max. registrering for stiløbsaktiviteter.

**Optageinterval:** Indstiller frekvensen for registrering af sporpunkter under en ekspedition. Som standard registreres GPS-sporpunkter en gang i timen, og de registreres ikke efter solnedgang. Registrering af sporpunkter mindre hyppigt maksimerer batterilevetiden.

**Omdøb:** Angiver aktivitetens navn.

**Tælling af gentagelser:** Aktiverer eller deaktiverer repetitionstælling under en træning. Indstillingen Kun træning aktiverer kun repetitionstælling under guidet træning.

**Gentag:** Aktiverer muligheden Gentag for multisportsaktiviteter. Du kan for eksempel anvende denne indstilling til aktiviteter, der omfatter flere overgange, f.eks. swimrun.

**Gend. stand.indstillinger:** Giver dig mulighed for at nulstille aktivitetsindstillingerne.

**Rutestatistik:** Muliggør sporing af rutestatistik til indendørs klatreaktivariteter.

**Løbeeffekt:** Giver dig mulighed for at registrere data om løbeeffekt og tilpasse indstillingerne (*Indstillinger for løbeeffekt, side 79*).

**Satellitter:** Indstiller det satellitsystem, der skal bruges til aktiviteten (*Satellitindstillinger, side 47*).

**Scoreindstillinger:** Aktiverer eller deaktiverer scorekeeping automatisk, når du starter en runde golf.

**SpeedPro:** Aktiverer avancerede hastighedsmålinger for windsurfing-aktivitetsløb.

**Stat Tracking:** Aktiverer statistiksporing, mens du spiller golf (*Registrering af statistik, side 40*).

**Tagregistrering:** Aktiverer registrering af svømmetag for svømning i pool.

**Overgange:** Aktiverer overgange for multisportsaktiviteter.

**Vibrationsalarmer:** Aktiverer alarmer, der giver dig besked om at inhalere eller udånde under en vejtrækningsøvelse.

## Aktivitalsalarmer

Du kan indstille alarmer for enhver aktivitet, hvilket kan hjælpe dig med at træne mod bestemte mål, øge din opmærksomhed på omgivelserne og navigere til din destination. Visse alarmer er kun tilgængelige for specifikke aktiviteter. Der er tre typer alarmer: Hændelsesalarmer, områdealarmer og tilbagevendende alarmer.

**Hændelsesalarm:** En hændelsesalarm advarer dig én gang. Hændelsen er en bestemt værdi. Du kan f.eks. indstille uret til at advare dig, når du forbrænder et bestemt antal kalorier.

**Områdealarm:** Med en områdealarm får du besked, hver gang uret er over eller under et bestemt værdiområde. Du kan f.eks. indstille uret til at advare dig, hvis din puls er under 60 bpm (hjerteslag pr. minut) og over 210 bpm.

**Tilbagevendende alarm:** Med en tilbagevendende alarm får du besked, hver gang uret registrerer en bestemt værdi eller et bestemt interval. Du kan f.eks. indstille uret til at give dig et signal hvert 30. minut.

Alarmnavn	Alarmtype	Beskrivelse
Kadence	Område	Du kan indstille minimum- og maksimumværdier for kadence.
Kalorier	Hændelse, tilbagevendende	Du kan indstille antallet af kalorier.
Brugerdefineret	Hændelse, tilbagevendende	Du kan vælge en eksisterende besked eller oprette en brugerdefineret besked og vælge en alarmtype.
Distance	Hændelse, tilbagevendende	Du kan indstille et distanceinterval.
Højde	Område	Du kan indstille minimum- og maksimumværdier for elevation.
Puls	Område	Du kan indstille minimum- og maksimumværdier for puls eller vælge zoneændringer. Se <a href="#">Om pulszoner, side 87</a> og <a href="#">Udregning af pulszone, side 89</a> .
Tempo	Område	Du kan indstille minimum- og maksimumværdier for tempo.
Tempo	Tilbagevendende	Du kan indstille et mål for svømmehastighed.
Tænd/sluk	Område	Du kan indstille et højt eller et lavt effektniveau.
Alarmpunkter	Hændelse	Du kan indstille en radius fra en gemt position.
Løb/gå	Tilbagevendende	Du kan indstille tidsafhængige gåpauser med regelmæssige intervaller.
Hastighed	Område	Du kan indstille minimum- og maksimumværdier for hastighed.
Antal tag	Område	Du kan indstille høje eller lave antal slag pr. minut.
Tid	Hændelse, tilbagevendende	Du kan indstille et tidsinterval.
Banetimer	Tilbagevendende	Du kan indstille et banetidsinterval i sekunder.

## Indstilling af en advarsel

- 1 Hold **MENU** nede.
- 2 Vælg **Aktiviteter og apps**.
- 3 Vælg en aktivitet.  
**BEMÆRK:** Denne funktion er ikke tilgængelig for alle aktiviteter.
- 4 Vælg aktivitetsindstillingerne.
- 5 Vælg **Alarmer**.
- 6 Vælg en mulighed:
  - Vælg **Tilføj ny** for at føje en ny advarsel til aktiviteten.
  - Vælg et advarselsnavn for at redigere en eksisterende advarsel.
- 7 Vælg advarselstypen, hvis det er nødvendigt.
- 8 Vælg en zone, og angiv minimum- og maksimumværdien, eller angiv en brugerdefineret værdi for advarslen.
- 9 Tænd om nødvendigt for alarmerne.

For hændelsesadvarsler og tilbagevendende advarsler vises en meddelelse, hver gang du når alarmværdien. For områdeadvarsler vises en meddelelse, hver gang du overstiger eller kommer under det angivne område (minimum- og maksimumværdier).

## Aktivering af Automatisk klatring

Du kan bruge funktionen til automatisk klatring til at registrere højdeændringer automatisk. Du kan bruge dette under aktiviteter såsom bjergklatring, vandring, løb eller cykling.

- 1 Hold **MENU** nede.
- 2 Vælg **Aktiviteter og apps**.
- 3 Vælg en aktivitet.  
**BEMÆRK:** Denne funktion er ikke tilgængelig for alle aktiviteter.
- 4 Vælg aktivitetsindstillingerne.
- 5 Vælg **Automatisk klatring > Status**.
- 6 Vælg **Altid** eller **Uden navigering**.
- 7 Vælg en funktion:
  - Vælg **Løbsskærm** for at identificere, hvilke dataskærbilleder, der vises, mens du løber.
  - Vælg **Klatringsskærm** for at identificere, hvilket dataskærbillede der vises, mens du klatrer.
  - Vælg **Skift farver** for at vende skærmfarverne om, når du skifter tilstand.
  - Vælg **Lodret fart** for at angive stigningshastighed over tid.
  - Vælg **Tilstandsskift** for at angive, hvor hurtigt enheden skifter tilstand.**BEMÆRK:** Med Aktuel skærm kan du automatisk skifte til det seneste skærbillede, du fik vist, før skiftet til automatisk klatring fandt sted.

## Satellitindstillinger

Du kan ændre satellitindstillingerne for at tilpasse de satellitsystemer, der bruges for hver aktivitet. Der findes oplysninger om satellitsystemer på [garmin.com/aboutGPS](http://garmin.com/aboutGPS).

Hold **MENU** nede, vælg **Aktiviteter og apps**, vælg en aktivitet, vælg aktivitetsindstillingerne, og vælg **Satellitter**.

**BEMÆRK:** Denne funktion er ikke tilgængelig for alle aktiviteter.

**Fra:** Deaktiverer satellitsystemer for aktiviteten.

**Anvend standard:** Gør uret i stand til at bruge standardsystemindstillingen for satellitter (*Systemindstillinger, side 100*).

**Kun GPS:** Aktiverer GPS-satellitsystemet.

**GPS + GLONASS:** Vælg GPS og GLONASS satellitsystemer for at få mere nøjagtige positionsoplysninger i situationer med dårlig udsigt til himlen. Brug af GPS og et andet satellitsystem samtidig kan reducere batterilevetiden hurtigere end udelukkende brug af GPS.

**GPS + GALILEO:** Vælg GPS og GALILEO satellitsystemer for at få mere nøjagtige positionsoplysninger i situationer med dårlig udsigt til himlen. Brug af GPS og et andet satellitsystem samtidig kan reducere batterilevetiden hurtigere end udelukkende brug af GPS.

**UltraTrac:** Registrerer sporpunkter og sensordata mindre hyppigt. Hvis funktionen UltraTrac aktiveres, øges batteriets levetid, men kvaliteten af de registrerede aktiviteter forringes. Du kan bruge funktionen UltraTrac til aktiviteter, som kræver længere batterilevetid, og hvor hyppige opdateringer af sensordata er mindre vigtigt.

# Træning

## Samlet træningsstatus

Når du bruger mere end én Garmin enhed med din Garmin Connect konto, kan du vælge, hvilken enhed der er den primære datakilde til hverdagsbrug og til træningsformål.

Fra Garmin Connect appen skal du vælge **••• > Indstillinger**.

**Primær træningsenhed:** Indstiller datakilden med prioritet til træningsmålinger som f.eks. din træningsstatus og belastningsfokus.

**Primær wearable:** Indstiller den prioriterede datakilde for daglige målinger af helse som f.eks. skridt og søvn. Dette bør være det ur, du oftest bærer.

**TIP:** For at få de mest nøjagtige resultater anbefaler Garmin, at du synkroniserer ofte med din Garmin Connect konto.

## Synkronisering af aktiviteter og præstationsmålinger

Du kan synkronisere aktiviteter og præstationsmålinger fra andre Garmin enheder til dit Descent G1 ur ved at bruge din Garmin Connect konto. Dette gør dit ur i stand til mere præcist at angive din træning og form. Du kan f.eks. registrere en cykeltur med en Edge<sup>®</sup> cykelcomputer og få vist dine aktivitetsdetaljer og restitutionstid på dit Descent G1 ur.

Synkroniser dit Descent G1 ur og andre Garmin enheder med din Garmin Connect konto.

**TIP:** Du kan indstille en primær træningsenhed og en primær wearable i Garmin Connect appen (*Samlet træningsstatus, side 47*).

De seneste aktiviteter og præstationsmålinger fra dine andre Garmin enheder vises på dit Descent G1 ur.

## Træning

Du kan oprette brugerdefinerede træningsture, der inkluderer mål for hvert træningstrin og forskellige distancer, tider og kalorier. Under din aktivitet kan du få vist træningsspecifikke dataskærbilleder, der indeholder oplysninger om træningstrin, såsom distancen for træningstrinnet eller aktuelle tempo.

**På dit ur:** Du kan åbne træningsappen fra aktivitetslisten for at få vist alle træninger, der aktuelt er indlæst på dit ur (*Aktiviteter og apps, side 26*).

Du kan også se din træningshistorik.


**På appen:** Du kan oprette og finde flere træninger, eller vælge en træningsplan med indbyggede træninger og indlæse dem på dit ur. (*Følg en træning fra Garmin Connect, side 48*).

Du kan planlægge træning.

Du kan opdatere og redigere din aktuelle træning.

## Følg en træning fra Garmin Connect

Før du kan indlæse en træning fra Garmin Connect, skal du have en Garmin Connect konto (*Garmin Connect, side 85*).

- 1 Vælg en mulighed:
  - Åben Garmin Connect appen og vælg ●●●.
  - Gå til [connect.garmin.com](https://connect.garmin.com).
- 2 Vælg **Træning & Planlægning > Træning**.
- 3 Find en træning, eller opret og gem en ny træning.
- 4 Vælg  eller **Send til enhed**.
- 5 Følg instruktionerne på skærmen.

## Start af en træning

Før du kan starte en træning, skal du indlæse en træning fra din Garmin Connect konto.

- 1 Fra urskiven skal du trykke på **START**.
- 2 Vælg en aktivitet.
- 3 Hold **MENU** nede.
- 4 Vælg **Træning > Træning**.
- 5 Vælg en træning.  
**BEMÆRK:** Kun træninger, der er forenelige med den valgte aktivitet, vises på listen.
- 6 Vælg **Start træningen**.
- 7 Tryk på **START** for at starte aktivitetstimeren.

Når du har startet en træning, viser enheden hvert trin i træningen, skridtnoter (valgfrit), målet (valgfrit) og de aktuelle træningsdata.



## Sådan følger du en Daglig foreslået træning

Før uret kan foreslå en daglig træning, skal du have en træningsstatus og en VO2-max estimering (*Træningsstatus*, side 63).

- 1 Fra urskiven skal du trykke på **START**.
- 2 Vælg **Løb** eller **Cykel**.  
Den daglige foreslåede træning vises.
- 3 Tryk på **START**, og vælg en mulighed:
  - Vælg **Start træningen** for at gennemføre træningen.
  - Vælg **Afslut** for at kassere træningen.
  - Vælg **Trin** for at se en eksempelvisning af træningstrinnene.
  - Vælg **Måltype** for at opdatere indstillingen for træningsmål.
  - Vælg **Deaktiver med.** for at deaktivere fremtidige træningsmeddelelser.

Den foreslåede træning opdateres automatisk til ændringer i træningsvaner, restitutionstid og VO2-max.

## Oprettelse af en intervaltræning

- 1 Fra urskiven skal du trykke på **START**.
- 2 Vælg en aktivitet.
- 3 Hold **MENU** nede.
- 4 Vælg **Træning** > **Intervaller** > **Rediger** > **Interval** > **Type**.
- 5 Vælg **Distance**, **Tid** eller **Åben**.  
**TIP:** Du kan oprette et interval uden fast sluttid ved at vælge indstillingen Åben.
- 6 Vælg om nødvendigt **Varighed**, angiv en værdi for distance eller tidsinterval for træningen, og vælg ✓.
- 7 Tryk på **BACK**.
- 8 Vælg **Hvile** > **Type**.
- 9 Vælg **Distance**, **Tid** eller **Åben**.
- 10 Indtast om nødvendigt en distance- eller tidsværdi for hvileintervallet, og vælg ✓.
- 11 Tryk på **BACK**.
- 12 Vælg en eller flere valgmuligheder:
  - Hvis du vil angive antallet af gentagelser, skal du vælge **Gentag**.
  - Hvis du vil tilføje en opvarmning uden fast tidsramme til træningen, skal du vælge **Opvarmning** > **Til**.
  - Hvis du vil tilføje en nedkøling uden fast tidsramme til træningen, skal du vælge **Nedkøling** > **Til**.

## Start en intervaltræning

- 1 Fra urskiven skal du trykke på **START**.
- 2 Vælg en aktivitet.
- 3 Hold **MENU** nede.
- 4 Vælg **Træning** > **Intervaller** > **Start træningen**.
- 5 Tryk på **START** for at starte aktivitetstimeren.
- 6 Hvis intervaltræningen omfatter opvarmning, skal trykke på **BACK** for at starte det første interval.
- 7 Følg instruktionerne på skærmen.

Efter alle intervaller er fuldført, vises en meddelelse.

## Om træningskalenderen

Træningskalenderen på dit ur er en udvidelse af den træningskalender eller plan, du har sat op i din Garmin Connect konto. Når du har føjet nogle træninger til Garmin Connect kalenderen, kan du sende dem til enheden. Alle planlagte træninger, der sendes til enheden, vises i kalenderoverblikket. Når du vælger en dag i kalenderen, kan du få vist eller gennemføre træningen. Den planlagte træning forbliver på uret, uanset om du gennemfører den eller springer den over. Når du sender planlagte træninger fra Garmin Connect, overskriver de den eksisterende træningskalender.

### Brug af Garmin Connect træningsplaner

Før du kan downloade og bruge en træningsplan, skal du have en Garmin Connect konto ([Garmin Connect, side 85](#)), og du skal parre Descent uret med en kompatibel telefon.

- 1 Fra Garmin Connect appen skal du vælge ●●●.
- 2 Select **Træning & Planlægning > Træningsplaner**.
- 3 Vælg og planlæg en træningsplan.
- 4 Følg instruktionerne på skærmen.
- 5 Gennemse træningsplanen i din kalender.


## PacePro™ Træning

Mange løbere kan godt lide at træne med et tempobånd under et løb for at hjælpe med at nå deres mål for løbet. PacePro funktionen giver dig mulighed for at oprette et brugerdefineret tempobånd baseret på distance og tempo eller distance og tid. Du kan også oprette et tempobånd for en kendt rute for at optimere din tempoindsats baseret på højdeændringer.

Du kan oprette PacePro en plan ved hjælp af Garmin Connect appen. Du kan få en forhåndsvisning af delmålene og højdeplottet, før du løber ruten.

### Sådan downloader du en PacePro plan fra Garmin Connect


Før du kan indlæse en PacePro plan fra Garmin Connect, skal du have en Garmin Connect konto ([Garmin Connect, side 85](#)).

- 1 Vælg en mulighed:
  - Åben Garmin Connect appen og vælg ●●●.
  - Gå til [connect.garmin.com](https://connect.garmin.com).
- 2 Select **Træning & Planlægning > PacePro tempostrategier**.
- 3 Følg vejledningen på skærmen for at oprette og gemme en PacePro plan.
- 4 Vælg  eller **Send til enhed**.

## Sådan starter du en PacePro plan

Før du kan starte en PacePro plan, skal du indlæse en plan fra din Garmin Connect konto.

- 1 Fra urskiven skal du trykke på **START**.
- 2 Vælg en udendørs løbeaktivitet.
- 3 Hold **MENU** nede.
- 4 Vælg **Træning > PacePro planer**.
- 5 Vælg en plan.
- 6 Tryk på **START**.  
**TIP:** Du kan gennemse splittider, højdeplot og kort, før du accepterer PacePro planen.
- 7 Vælg **Accepter plan** for at starte abonnementet.
- 8 Vælg om nødvendigt  for at aktivere banenavigation.
- 9 Tryk på **START** for at starte aktivitetstimeren.



①	Mål for deltempo
②	Aktuelt deltempo
③	Fuldførelsesstatus for opdelingen
④	Resterende afstand i opdelingen
⑤	Samlet tid forud for eller efter din måltid

**TIP:** Du kan holde MENU nede og vælge **Stop PacePro > ✓** for at stoppe PacePro planen. Aktivitetstimeren fortsætter med at køre.

## Brug af Virtual Partner

Din Virtual Partner er et træningsredskab til at hjælpe dig med at nå dine mål. Du kan angive et tempo for Virtual Partner og konkurrere mod den.

**BEMÆRK:** Denne funktion er ikke tilgængelig for alle aktiviteter.

- 1 Hold **MENU** nede.
- 2 Vælg **Aktiviteter og apps**.
- 3 Vælg en aktivitet.
- 4 Vælg aktivitetsindstillingerne.
- 5 Vælg **Skærbilleder > Tilføj ny > Virtual Partner**.
- 6 Indtast en værdi for tempo eller hastighed.
- 7 Tryk på **UP** eller **DOWN** for at ændre placeringen af Virtual Partner skærmen (valgfrit).
- 8 Start din aktivitet (*Start af aktivitet, side 26*).
- 9 Tryk på **UP** eller **DOWN** for at rulle til Virtual Partner skærbilledet og se, hvem der fører.

## Angivelse af et træningsmål

Træningsmålfunktionen fungerer med Virtual Partner funktionen, så du kan træne imod et angivet mål for distance, distance og tid, distance og tempo eller distance og hastighed. Under træningsaktiviteten giver uret dig feedback i realtid om, hvor tæt du er på at nå dit træningsmål.

- 1 Fra urskiven skal du trykke på **START**.
- 2 Vælg en aktivitet.
- 3 Hold **MENU** nede.
- 4 Vælg **Træning > Angiv et mål**.
- 5 Vælg en mulighed:
  - Vælg **Kun distance** for at vælge en forudindstillet distance, eller angiv en brugerdefineret distance.
  - Vælg **Distance og tid** for at vælge et mål for distance og tid.
  - Vælg **Distance og tempo** eller **Distance og hastighed** for at vælge et mål for distance og tempo eller hastighed.

Skærmen for træningsmålet vises med en angivelse af din anslåede sluttid. Den anslåede sluttid er baseret på din aktuelle indsats og den resterende tid.

- 6 Tryk på **START** for at starte aktivitetstimeren.

**TIP:** Du kan holde **MENU** nede og vælge **Annuller mål > ✓** for at annullere træningsmålet.

## Konkurrer mod en tidligere aktivitet

Du kan konkurrere mod en tidligere registreret eller downloadet aktivitet. Denne funktion fungerer med funktionen Virtual Partner, så du kan se, hvor langt bagud eller foran du er i løbet af aktiviteten.

**BEMÆRK:** Denne funktion er ikke tilgængelig for alle aktiviteter.

- 1 Fra urskiven skal du trykke på **START**.
- 2 Vælg en aktivitet.
- 3 Hold **MENU** nede.
- 4 Vælg **Træning > Konkurrer i aktivitet**.
- 5 Vælg en mulighed:
  - Vælg **Fra historik** for at vælge en tidligere registreret aktivitet fra enheden.
  - Vælg **Downloadet** for at vælge en aktivitet, du har downloadet fra din Garmin Connect konto.
- 6 Vælg aktiviteten.

Skærbilledet for Virtual Partner vises med en angivelse af din anslåede sluttid.

- 7 Tryk på **START** for at starte aktivitetstimeren.
- 8 Når du er færdig med din aktivitet, skal du trykke på **STOP** og vælge **Gem**.

# Historik

Historik omfatter tid, afstand, kalorier, gennemsnitlig tempo eller fart, omgangsdata og evt. sensoroplysninger.

**BEMÆRK:** Når enhedens hukommelse er fuld, vil dine ældste data blive overskrevet.

## Brug af historik

Historikken indeholder tidligere aktiviteter, som du har gemt på uret.

- 1 På urskiven skal du holde **MENU** nede.
- 2 Vælg **Historik > Aktiviteter**.
- 3 Vælg en aktivitet.
- 4 Tryk på **START**.
- 5 Vælg en mulighed:
  - Hvis du vil have vist yderligere oplysninger om aktiviteten, skal du vælge **AI statistik**.
  - For at se virkningen af aktiviteten på din aerobe og anaerobe kondition skal du vælge **Træn.effekt (TE)** (*Om Training Effect, side 65*).
  - Du kan få vist din tid i hver pulszone ved at vælge **Puls**.
  - Vælg **Omgange** for at vælge en omgang og få vist flere oplysninger om hver omgang.
  - Vælg **Løb** for at vælge et ski- eller snowboard-løb og få vist flere oplysninger om hvert løb.
  - Vælg **Sæt** for at vælge et trænings sæt og få vist flere oplysninger om hvert sæt.
  - Hvis du vil have vist punktet på et kort, skal du vælge **Kort**.
  - Du kan få vist en stigningsprofil for aktiviteten ved at vælge **Højdeplot**.
  - Hvis du vil slette aktiviteten, skal du vælge **Slet**.

## Multisport-historik

Enheden gemmer den samlede multisportoversigt for aktiviteten, herunder samlet distance, tid, kalorier og data for valgfrit tilbehør. Enheden adskiller også aktivitetsdata for hvert sportssegment og skift, så du kan sammenligne tilsvarende træningsaktiviteter og spore, hvor hurtigt du bevæger dig gennem skiftene. Historik for skift omfatter distance, tid, gennemsnitshastighed og kalorier.

## Personlige rekorder

Når du har afsluttet en aktivitet, viser uret eventuelle nye personlige rekorder, som du har sat under den pågældende aktivitet. Personlige rekorder omfatter din hurtigste tid over flere typiske distancer, højeste styrkeaktivitetsvægt for større bevægelser og længste løb, tur eller svømning.

**BEMÆRK:** For cykling omfatter personlige rekorder også største stigning og bedste effekt (effektmåler påkrævet).

## Visning af dine personlige rekorder

- 1 På urskiven skal du holde **MENU** nede.
- 2 Vælg **Historik > Rekorder**.
- 3 Vælg en sport.
- 4 Vælg en rekord.
- 5 Vælg **Vis rekord**.

## Gendannelse af en personlig rekord

Du kan stille alle personlige rekorder tilbage til tidligere registrerede rekorder.

- 1 På urskiven skal du holde **MENU** nede.
- 2 Vælg **Historik > Rekorder**.
- 3 Vælg en sport.
- 4 Vælg den rekord, der skal gendannes.
- 5 Vælg **Forrige > ✓**.

**BEMÆRK:** Dette sletter ikke gemte aktiviteter.

## Sletning af personlige rekorder

- 1 På urskiven skal du holde **MENU** nede.
- 2 Vælg **Historik > Rekorder**.
- 3 Vælg en sport.
- 4 Vælg en mulighed:
  - Hvis du vil slette en rekord, skal du vælge en rekord og vælge **Slet rekord > ✓**.
  - Hvis du vil slette alle rekorder for sporten, skal du vælge **Slet alle rekorder > ✓**.

**BEMÆRK:** Dette sletter ikke gemte aktiviteter.

## Visning af samlede data

Du kan se de akkumulerede data for distance og tid, der er gemt på uret.

- 1 På urskiven skal du holde **MENU** nede.
- 2 Vælg **Historik > Totaler**.
- 3 Vælg en aktivitet.
- 4 Vælg en indstilling for se ugentlige og månedlige totaler.

## Brug af distancetæller

Distancetælleren registrerer automatisk den samlede tilbagelagte distance samt tiden i aktiviteter.

- 1 På urskiven skal du holde **MENU** nede.
- 2 Vælg **Historik > Totaler > Triptæller**.
- 3 Vælg **UP** eller **DOWN** for at få vist totaler for distancetæller.

## Sletning af historik

- 1 På urskiven skal du holde **MENU** nede.
- 2 Vælg **Historik > Muligheder**.
- 3 Vælg en funktion:
  - Vælg **Slet alle aktiviteter** for at slette alle aktiviteter fra historikken.
  - Vælg **Nulstil totaler** for at nulstille alle totalværdier for distancer og tider.

**BEMÆRK:** Dette sletter ikke gemte aktiviteter.

## Udseende

Du kan tilpasse urskivens udseende og de hurtige adgangsfunktioner i oversigtssløjfen og kontrolmenuen.

## Urskiveindstillinger

Du kan brugertilpasse urskivens udseende ved at vælge layout, farver og ekstra data. Du kan også downloade brugerdefinerede urskiver fra Connect IQ butikken.

## Sådan tilpasser du urskiven

Du kan tilpasse oplysningerne på urskiven og dens udseende.

- 1 På urskiven skal du holde **MENU** nede.
- 2 Vælg **Urskive**.
- 3 Tryk på **UP** eller **DOWN** for at gennemse urskivefunktionerne.
- 4 Tryk på **START**.
- 5 Vælg en indstilling:
  - For at aktivere urskiven skal du vælge **Anvend**.
  - For at tilpasse, hvilke data der vises på urskiven, skal du vælge **Tilpas**, trykke på **UP** eller **DOWN** for at gennemse indstillingerne og trykke på **START**.

## Overblik

Uret leveres med forudindlæste overblik, der giver hurtige oplysninger (*Visning af oversigtssløjfen, side 58*). Nogle overblik kræver en Bluetooth® forbindelse til en kompatibel telefon.

Nogle overblik er ikke synlige som standard. Du kan føje dem til overblikssløjfen manuelt (*Tilpasning af overblikssløjfen, side 58*).

Navn	Beskrivelse
ABC	Viser kombinerede oplysninger for højdemåler, trykhøjdemåler og kompas.
Flere tidszoner	Viser det aktuelle klokkeslæt i flere tidszoner ( <i>Tilføjelse af flere tidszoner, side 3</i> ).
Højdeakklimatisering	I højder over 800 m (2625 fod) vises grafer med højdekorrigerede værdier for den gennemsnitlige aflæsning af iltmætning, vejrtrækningsfrekvens og hvilepuls i de sidste syv dage.
Højdemåler	Viser den omtrentlige højde baseret på trykændringer.
Trykhøjdemåler	Viser data for omgivende tryk baseret på højde.
Body Battery™	Når uret bæres hele dagen, vises dit aktuelle Body Battery niveau og en graf over dit niveau for de seneste mange timer ( <i>Body Battery, side 58</i> ).
Kalender	Viser kommende møder fra din telefonkalender.
Kalorier	Viser dine kalorieoplysninger for den aktuelle dag.
Kompas	Viser et elektronisk kompas.
Dyklog	Viser korte overblik over dine seneste registrerede dyk ( <i>Visning af overblik over dyklog, side 21</i> ).
Hundesporing	Giver dig oplysninger om din hunds position, når du har parret en kompatibel hundesporingssenhed med dit Descent ur.
Etager op	Sporer det antal etager, du er gået op og fremskridtet mod dit mål.
Garmin coach	Viser planlagt træninger, når du vælger en Garmin coach adaptiv træningsplan i din Garmin Connect konto. Planen tilpasses dit aktuelle konditionsniveau, trænings- og planlægningspræferencer og løbsdatoen.
Health Snapshot™	Starter en Health Snapshot session på uret, der registrerer adskillige vigtige sundhedsoplysninger, når du ikke bevæger dig i to minutter. Det giver et øjebliksbillede af den overordnede tilstand for dit hjerte-kar-system. Uret registrerer målinger som f.eks. din gennemsnitlige puls, stressniveau og vejrtrækningsfrekvens. Viser oversigter over dine gemte Health Snapshot sessioner.
Puls	Viser din aktuelle puls i hjerteslag pr. minut (bpm) og en graf over din gennemsnitlige hvilepuls (RHR).
HRV status	Viser dit 7-dages gennemsnit for din pulsvariation natten over ( <i>Status for pulsvariation, side 60</i> ).
Intensitetsminutter	Registrerer den tid, du har tilbragt med at deltage i aktiviteter med moderat til høj intensitet, dit ugentlige mål for minutter med høj intensitet og dit fremskridt i forhold til målet.
inReach® kontrolfunktioner	Giver dig mulighed for at sende beskeder på din parrede inReach enhed ( <i>Brug af inReach fjernbetjeningen, side 80</i> ).
Seneste sport	Viser en kort oversigt over din seneste registrerede aktivitet.
Sidste tur Sidste løbetur Sidste svømmetur	Viser en kort oversigt over din seneste registrerede aktivitet og historik for den angivne sport.
Månefase	Viser tidspunkter for måneopgang og månedgang samt månefase, baseret på din GPS-position.
Musikstyring	Giver dig musikafspillerknapper til din telefon.



Navn	Beskrivelse
Meddelelser	Giver dig besked om indgående opringninger, sms'er, opdateringer fra sociale netværk og andet ud fra din telefons meddelelsesindstillinger ( <a href="#">Aktivering af Bluetooth meddelelser, side 83</a> ).
Ydeevne	Viser præstationsmålinger, der kan hjælpe dig med at spore og forstå dine træningsaktiviteter og konkurrenceresultater ( <a href="#">Præstationsmålinger, side 59</a> ).
Måling af iltmætning	Muliggør manuel iltmætningsmåling ( <a href="#">Få målinger af iltmætning, side 73</a> ). Hvis du er for aktiv til, at uret kan bestemme målingen af iltmætning, optages målingerne ikke.
Vejrtrækning	Din aktuelle vejrtrækningsfrekvens i åndedrag pr. minut og gennemsnittet over 7 dage. Du kan lave en åndedrætsaktivitet for at slappe af.
Søvn	Viser den samlede sovetid, en søvnscore og oplysninger om søvnniveau for den foregående nat.
Solenergi-intensitet	Viser en graf over styrken af sollysinput for de seneste 6 timer og gennemsnittet for den seneste uge. <b>BEMÆRK:</b> Denne funktion er ikke tilgængelig for alle produktmodeller.
Skridt	Spor dit daglige skridttal, skridtmål samt data for de seneste dage.
Stress	Viser dit nuværende stressniveau og en graf over dit stressniveau. Du kan lave en åndedrætsaktivitet for at slappe af. Hvis du er for aktiv til, at uret kan bestemme dit stressniveau, optages stressmålinger ikke.
Solopgang og solnedgang	Viser solopgang, solnedgang og tussmørke.
Overfladeinterval	Viser din overfladeintervaltid, iltforgiftningsenheder (OTU), centralnervesystemets (CNS) iltforgiftningsprocent og vævsbelastning efter dykning ( <a href="#">Visning af overfladeintervaloverblikket, side 20</a> ).
Surfline™	Bruger din aktuelle position til at vise aktuelle bølgeforhold, f.eks. tidevands- og bølgehøjde og surfbedømmelse, for de nærmeste surfersteder.
Temperatur	Viser temperaturdata fra den interne temperatursensor.
Tidevand	Viser oplysninger om en tidevandsstation, f.eks. tidevandshøjde, og hvornår det næste høje og lave tidevand vil forekomme ( <a href="#">Visning af tidevandsoplysninger, side 41</a> ).
Parathed til træning	Viser en score og en kort meddelelse, der hjælper dig med at bestemme, hvor klar du er til træning hver dag.
Træningsstatus	Viser din aktuelle træningsstatus og din træningsbelastning, som viser dig, hvordan din træning påvirker dit konditionsniveau og din præstation ( <a href="#">Træningsstatus, side 63</a> ).
VIRB® kontrolfunktioner	Indeholder kamerafunktioner, når du har parret en VIRB enhed med dit Descent ur ( <a href="#">VIRB fjernbetjening, side 80</a> ).
Vejr	Viser den aktuelle temperatur og vejrudsigt.
Xero® enhed	Viser laserpositionsoplysninger, når du har parret en kompatibel Xero enhed med dit Descent ur ( <a href="#">Xero Laserpositionsindstillinger, side 82</a> ).

## Visning af oversigtssløjfen

Oversigt giver hurtig adgang til helbredsdata, aktivitetsoplysninger, indbyggede sensorer og meget mere. Når du parrer dit ur, kan du få vist data fra din telefon, f.eks. meddelelser, vejrudsigter og kalenderbegivenheder.

### 1 Tryk på **UP** eller **DOWN**.

Uret ruller gennem oversigtssløjfen og viser oversigtsdata for hvert overblik.



### 2 Tryk på **START** for at få vist flere oplysninger.

### 3 Vælg en mulighed:

- Tryk på **DOWN** for at få vist oplysninger om en oversigt.
- Vælg **START** for at få vist yderligere indstillinger og funktioner for en oversigt.


## Tilpasning af overblikssløjfen

Du kan ændre rækkefølgen af overblik i overblikssløjfen, fjerne overblik og tilføje nye overblik.

### 1 Hold **MENU** nede.

### 2 Vælg **Udseende** > **Overblik**.

### 3 Vælg en mulighed:

- Vælg et overblik og tryk på **UP** eller **DOWN** for at ændre et overblik position i sløjfen.
- Vælg et overblik, og vælg  for at fjerne overblikket fra sløjfen.
- Vælg **Tilføj**, og vælg et hurtigt overblik for at føje det til sløjfen.

## Body Battery

Dit ur analyserer dine pulsvudsving, dit stressniveau, din søvnkvalitet og dine aktivitetsdata for at vurdere dit overordnede Body Battery niveau. Den indikerer den mængde energi, du har i reserve, lidt ligesom benzinmåleren på en bil. Body Battery niveauet er fra 5 til 100, hvor 5 til 25 er en meget lav mængde reserveenergi, 26 til 50 er en lav mængde reserveenergi, 51 til 75 er en mellemstor mængde reserveenergi, og 76 til 100 er en stor mængde reserveenergi.

Du kan synkronisere uret med din Garmin Connect konto for at få vist dit mest opdaterede Body Battery niveau, langsigtede tendenser og yderligere detaljer ([Tips til forbedrede Body Battery data, side 58](#)).

### Tips til forbedrede Body Battery data

- For at opnå mere præcise resultater kan du have uret på, mens du sover.
- God søvn oplader din Body Battery.
- Anstrengende aktivitet og højt stressniveau kan få din Body Battery til at blive afladet hurtigere.
- Fødeindtagelse samt stimulanser som koffein har ingen indflydelse på din Body Battery.

## Præstationsmålinger

Disse præstationsmålinger er estimater, der kan hjælpe dig med at spore og forstå dine træningsaktiviteter og konkurrenceresultater. Målingerne kræver et par aktiviteter med brug af håndledsbaseret pulsmåler eller en kompatibel brystpulsmåler. Præstationsmålinger for cykling kræver en pulsmåler og en effektmåler.

Disse estimater leveres og understøttes af Firstbeat Analytics™. Du kan finde flere oplysninger på [garmin.com/performance-data/running](https://garmin.com/performance-data/running).

**BEMÆRK:** Estimaterne kan synes upræcise i starten. Uret kræver, at du gennemfører nogle aktiviteter for at indsamle oplysninger om din præstation.

**VO2-max:** VO2-max er den maksimale mængde ilt (i milliliter), du kan forbruge i minuttet pr. kg. legemsvægt ved maksimal ydeevne (*Om VO2-max estimeringer, side 59*).

**Forventede konkurrencetider:** Uret bruger VO2-max estimeringen og din træningshistorik til at give en målløbetid på basis af din nuværende form (*Visning af dine forventede løbetider, side 60*).

**HRV status:** Uret analyserer dine pulsmålinger på håndledet, mens du sover, for at bestemme din status for pulsvariation (HRV) baseret på dine personlige, langsigtede HRV gennemsnit (*Status for pulsvariation, side 60*).

**Præstationskrav:** Dit præstationskrav er en vurdering i realtid efter 6 til 20 minutters aktivitet. Det kan tilføjes som et datafelt, så du kan se dit præstationskrav under resten af aktiviteten. Det sammenligner dit præstationskrav med dit gennemsnitlige konditionsniveau (*Præstationskrav, side 61*).

**Functional Threshold Power (FTP):** Uret bruger dine profildata fra den første opsætning til at estimere din FTP. Du kan få en mere nøjagtig vurdering ved at gennemføre en guidet test (*Få dit FTP-estimat, side 61*).

**Syregrænse:** Syregrænse kræver pulsmåler med brystrem. Syregrænsen er det punkt, hvor dine muskler begynder hurtigt at blive trætte. Dit ur måler dit syregrænseniveau ved hjælp af pulsdata og tempo (*Laktattærskel, side 62*).

### Om VO2-max estimeringer

VO2-max er den maksimale mængde ilt (i milliliter), du kan forbruge i minuttet pr. kg. legemsvægt ved maksimal ydeevne. Med andre ord er VO2-max er en indikation af dit hjerte-kar-systems tilstand og bør stige, efterhånden som din form bliver bedre. Descent G1 uret kræver håndledsbaseret pulsmåler eller en kompatibel brystpulsmåler for at kunne vise dit VO2-max estimat. Uret har separate VO2-max estimater for løb og cykling. Du skal løbe enten udendørs med GPS eller køre med en kompatibel effektmåler i et moderat intensitetsniveau i flere minutter for at få et nøjagtigt VO2-max estimering.

På uret vises dit VO2-max estimering som et tal og en beskrivelse. På din Garmin Connect konto kan du se yderligere detaljer om dit VO2-max estimering.

VO2-max data kommer fra Firstbeat Analytics. VO2-max analyse oplyses med tilladelse fra The Cooper Institute®. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se bilaget (*VO2-max standardbedømmelser, side 127*) og gå til [www.CooperInstitute.org](http://www.CooperInstitute.org).

### Få din VO2-max estimering for løb

Denne funktion kræver en håndledsbaseret pulsmåler eller en kompatibel brystpulsmåler. Hvis du bruger en brystpulsmåler, skal du tage den på og parre den med uret (*Parring af dine trådløse sensorer, side 78*).

For at få det mest præcise estimat skal du fuldføre opsætningen af brugerprofilen (*Indstilling af din brugerprofil, side 87*) og indstille din maksimale puls (*Indstilling af dine pulszoner, side 88*). Estimatet kan synes upræcist i starten. Uret kræver nogle få løb for at indsamle oplysninger om din løbeprestation. Du kan deaktivere VO2-max registrering for ultraløbs- og stiløbsaktiviteter, hvis du ikke ønsker, at disse løbstyper skal påvirke dit VO2-max estimering (*Indstillinger for aktiviteter og apps, side 43*).

- 1 Start en løbeaktivitet.
- 2 Løb i mindst 10 minutter udenfor.
- 3 Efter din løbetur vælger du **Gem**.
- 4 Tryk på **UP** eller **DOWN** for at rulle igennem præstationsmålingerne.

## Sådan finder du dit VO2-max. estimat for cykling

Denne funktion kræver en effektmåler og en håndledsbaseret pulsmåler eller en kompatibel brystpulsmåler. Effektmåleren skal parres med dit ur (*Parring af dine trådløse sensorer, side 78*). Hvis du bruger en brystpulsmåler, skal du tage den på og parre den med uret.

For at få det mest præcise estimat, skal du fuldføre opsætningen af brugerprofilen (*Indstilling af din brugerprofil, side 87*) og indstille din maksimale puls (*Indstilling af dine pulszoner, side 88*). Estimatet kan synes upræcist i starten. Uret kræver nogle få køreture for at indsamle oplysninger om din cykelpræstation.

- 1 Start cykelaktiviteten.
- 2 Kør med vedvarende, høj intensitet i mindst 20 minutter.
- 3 Efter din tur skal du vælge **Gem**.
- 4 Tryk på **UP** eller **DOWN** for at rulle igennem præstationsmålingerne.

## Visning af dine forventede løbetider

For at få det mest præcise resultat skal du fuldføre opsætningen af brugerprofilen (*Indstilling af din brugerprofil, side 87*) og indstille din maksimale puls (*Indstilling af dine pulszoner, side 88*).

Dit ur bruger VO2-max. estimering og din træningshistorik til at give en målløbetid (*Om VO2-max estimeringer, side 59*). Uret analyserer flere ugers træningsdata for at finjustere de anslåede løbetidsestimater.

- 1 På urskiven skal du trykke på **UP** eller **DOWN** for at få vist præstationsoversigten.
- 2 Tryk på **START** for at få vist præstationsoplysninger.
- 3 Tryk på **UP** eller **DOWN** for at få vist en forventet konkurrencetid.
- 4 Tryk på **START** for at få vist forudsigelser for andre afstande.

**BEMÆRK:** Forudsigelserne kan virke upræcise i starten. Uret kræver nogle få løb for at indsamle oplysninger om din løbeprestation.

## Status for pulsvariation

Uret analyserer dine pulsmålinger på håndledet, mens du sover, for at bestemme din pulsvariation (HRV). Træning, fysisk aktivitet, søvn, ernæring og sunde vaner påvirker alle sammen din pulsvariation. HRV værdier kan variere meget afhængigt af køn, alder og formniveau. En balanceret HRV status kan indikere positive tegn på sundhed, f.eks. god balance mellem træning og restitution, bedre hjerte-kar-form og større modstandsdygtighed over for stress. En ubalanceret eller dårlig status kan være tegn på træthed, større behov for restitution eller øget stress. For at opnå det bedste resultat skal du have uret på, mens du sover. Uret kræver tre ugers ensartede søvndata for at kunne vise din status for pulsvariation.

Status	Beskrivelse
Balanceret	Din gennemsnitlige 7-dages HRV ligger inden for dit basislinjeområde.
Ubalanceret	Din gennemsnitlige 7-dages HRV ligger over eller under dit basislinjeområde.
Lav	Din gennemsnitlige 7-dages HRV ligger et godt stykke under dit basislinjeområde.
Dårlig Ingen status	Dine HRV værdier ligger et godt stykke under det normale område for din alder. Ingen status betyder, at der ikke er tilstrækkelig med data til at generere et gennemsnit over syv dage.

Du kan synkronisere uret med din Garmin Connect konto for at få vist din aktuelle status for pulsvariation, tendenser og undervisningsfeedback.

## Præstationskrav

Mens du udfører din aktivitet, f.eks. løb eller cykling, analyserer funktionen Præstationskrav dit tempo, din hjerterytme og dine pulsudsving for at lave en realtidsvurdering af din evne til at præstere sammenlignet med dit gennemsnitlige fitnessniveau. Det er ca. din procentvise afvigelse i realtid fra din grundlæggende VO2-max estimering.

Præstationskravsværdier spænder fra -20 til +20. Efter de første 6 til 20 minutter af aktiviteten viser enheden din score for præstationskravet. For eksempel betyder en score på +5, at du er udhvilet, frisk og kan klare en god løbe- eller køretur. Du kan tilføje præstationskrav som et datafelt i ét af dine trænings-skærm-billeder og holde øje med din form under aktiviteten. Præstationskravet kan også være en indikator for træthedsniveau, især efter en lang løbe- eller køretur.

**BEMÆRK:** Enheden kræver nogle enkelte løbe- eller køreture med en pulsmåler for at få en præcis VO2-max estimering og få mere at vide om din løbe- eller køreform (*Om VO2-max estimeringer, side 59*)).

## Sådan vises dit præstationskrav

Denne funktion kræver en håndledsbaseret pulsmåler eller en kompatibel brystpulsmåler.

- 1 Føj **Præstationskrav** til et dataskærm-billede (*Tilpasning af skærm-billeder, side 42*).
- 2 Løb eller cykl en tur.  
Efter 6 til 20 minutter vises dit præstationskrav.
- 3 Rul til dataskærm-billedet for at få vist dit præstationskrav under hele løbe- eller køreturen.

## Få dit FTP-estimat

Før du kan se dit FTP-estimat (Functional Threshold Power), skal du parre en brystpulsmåler og en effektmåler med dit ur (*Parring af dine trådløse sensorer, side 78*), og du skal have dit VO2-max-estimat (*Sådan finder du dit VO2-max. estimat for cykling, side 60*).

Uret bruger dine profildata fra den første opsætning og dit VO2-max-estimat til at estimere dit FTP. Uret registrerer automatisk dit FTP-tal under ture med en stabil, høj puls- og effektintensitet.

- 1 Tryk på **UP** eller **DOWN** for at få vist præstationsoversigten.
- 2 Tryk på **START** for at få vist detaljer i overblikket.
- 3 Tryk på **UP** eller **DOWN** for at få vist dit FTP-estimat.  
FTP-estimatet vises som en værdi målt i W pr. kg, effekten vises i W, og en position vises på måleren.  
Se appendiks (*FTP bedømmelser, side 128*) for yderligere oplysninger.

**BEMÆRK:** Når en præstationsmeddelelse fortæller dig om en ny FTP, kan du vælge Accepter for at gemme den nye FTP eller Afslå for at beholde din aktuelle FTP.

## Udførelse af en FTP-test

Før du kan gennemføre en test og bestemme dit FTP (Functional Threshold Power), skal du parre en brystpulsmåler og en effektmåler med din enhed (*Parring af dine trådløse sensorer, side 78*), og du skal have din VO<sub>2</sub>-max estimering (*Sådan finder du dit VO<sub>2</sub>-max. estimat for cykling, side 60*).

**BEMÆRK:** FTP-testen er en udfordrende træningsøvelse, der tager ca. 30 minutter at gennemføre. Vælg en praktisk og så vidt muligt flad rute, hvor du kan køre med en stabilt stigende kraftudfoldelse som ved en tidtagning.

1 Fra urskiven vælges **START**.

2 Vælg en cykleaktivitet.

3 Hold **MENU** nede.

4 Vælg **Træning > Test under FTP-vejl.**

5 Følg instruktionerne på skærmen.

Når du har startet en tur, viser enheden varigheden af hvert trin, målet og de aktuelle effektdata. Der vises en besked, når testen er fuldført.

6 Når du har gennemført en guidet test, skal du køle af, stoppe timeren og gemme aktiviteten.

FTP vises som en værdi målt i W pr. kg, effekten vises i W, og en position vises på farvemåleren.

7 Vælg en funktion:

- Vælg **Accepter** for at gemme den nye FTP.
- Vælg **Afslå** for at beholde den aktuelle FTP.

## Laktattærskel

Laktattærsklen er den træningsintensitet, hvormed laktatet (mælkesyren) begynder at ophobes i blodbanerne. Under løb estimeres dette intensitetsniveau i forhold til tempo, puls eller effekt. Når en løber overstiger tærsklen, begynder trætheden at øges med rivende hast. For erfarne løbere optræder tærsklen ved ca. 90 % af deres maksimale puls og en løbehastighed på mellem 10 km og en halvmaraton. For den gennemsnitlige løber optræder laktattærsklen ofte et godt stykke under 90 % af den maksimale puls. At kende din laktattærskel kan hjælpe dig med at bestemme, hvor hårdt du skal træne, eller hvornår du skal presse dig selv under et løb.

Hvis du allerede kender pulsværdien for din laktattærskel, kan du angive den i dine brugerprofilindstillinger (*Indstilling af dine pulszoner, side 88*). Du kan aktivere funktionen **Automatisk registrering** til automatisk at registrere din syregrænse under en aktivitet.

## Sådan foretages en guidet test for at bestemme din syregrænse

Denne funktion kræver en Garmin brystpulsmåler. Før du kan foretage en guidet test, skal du sætte pulsmåleren på og parre den med din enhed (*Parring af dine trådløse sensorer, side 78*).

Enheden bruger dine profildata fra den første opsætning og din VO<sub>2</sub>-max estimering til at estimere syregrænsen. Enheden registrerer automatisk din syregrænse under løb ved en stabil, høj pulsintensitet.

**TIP:** Enheden kræver nogle enkelte løbeture med en brystpulsmåler for at få en præcis maksimal pulsværdi og VO<sub>2</sub>-max estimering. Hvis du har problemer med at få et syregrænseestimat, skal du prøve manuelt at sænke din maksimale pulsværdi.

1 Fra urskiven vælges **START**.

2 Vælg en udendørs løbeaktivitet.

GPS er nødvendig for at gennemføre testen.

3 Hold **MENU** nede.

4 Vælg **Træning > Guidet test for syregrænse**.

5 Start timeren, og følg anvisningerne på skærmen.

Når du begynder på en tur, viser enheden varigheden af hvert trin, målet og de aktuelle pulsdato. Der vises en besked, når testen er fuldført.

6 Når du har gennemført en guidet test, stoppes timeren, og aktiviteten gemmes.

Hvis det er dit første syregrænseestimat, beder enheden dig om at opdatere dine pulszoner baseret på din syregrænsepuls. For hvert yderligere syregrænseestimat beder enheden dig om at acceptere eller afvise estimatet.

## Træningsstatus

Disse målinger er estimater, der kan hjælpe dig med at spore og forstå dine træningsaktiviteter. Målingerne kræver, at du skal fuldføre aktiviteter i to uger med brug af håndledsbaseret pulsmåler eller en kompatibel brystpulsmåler. Præstationsmålinger for cykling kræver en pulsmåler og en effektmåler. Målingerne kan virke unøjagtige i starten, når uret stadig lærer om din præstation.

Disse estimater leveres og understøttes af Firstbeat Analytics. Du kan finde flere oplysninger på [garmin.com/performance-data/running](https://garmin.com/performance-data/running).

**Træningsstatus:** Træningsstatus viser dig, hvordan din træning påvirker din kondition og dine præstationer. Din træningsstatus er baseret på ændringer i din VO2-max, akutte belastning og HRV status over en længere periode.

**VO2-max:** VO2-max er den maksimale mængde ilt (i milliliter), du kan forbruge i minuttet pr. kg. legemsvægt ved maksimal ydeevne (*Om VO2-max estimeringer, side 59*). Uret viser maks. værdier for varme og højde rettet mod VO2-max, når du nærmer dig områder med høj varme eller højder (*Varme- og højdepræstationsakklimatisering, side 64*).

**HRV:** HRV er din status for pulsvariation over de seneste syv dage (*Status for pulsvariation, side 60*).

**Akut belastning:** Akut belastning er en vægtet sum af dine seneste træningsbelastningsscorer, herunder træningsvarighed og intensitet. (*Akut belastning, side 64*).

**Restitutionstid:** Restitutionstiden viser, hvor lang tid der er tilbage, før du er fuldt restitueret og klar til den næste, hårde træning (*Restitutionstid, side 65*).

## Træningsstatusniveauer

Træningsstatus viser dig, hvordan din træning påvirker dit konditionsniveau og din præstation. Din træningsstatus er baseret på ændringer i din VO2-max, akutte belastning og HRV status over en længere periode. Du kan bruge din træningsstatus til at hjælpe dig med at planlægge fremtidig træning og fortsat forbedre dit konditionsniveau.

**Ingen status:** Uret har brug for, at du registrerer flere aktiviteter i en periode på to uger med VO2-max resultater fra løb eller cykling for at kunne bestemme din træningsstatus.

**Afvikling af træningseffekt:** Du har en pause i din træningsrutine, eller du træner meget mindre end normalt i en uge eller mere. Afvikling af træningseffekt betyder, at du ikke kan opretholde dit formniveau. Du kan prøve at forøge din træningsbelastning for at opleve forbedring.

**Restitution:** Din lettere træningsbelastning tillader din krop at restituere, hvilket er af afgørende betydning i længere perioder med hård træning. Du kan gå tilbage til en højere træningsbelastning, når du er føler, at du er klar.

**Vedligeholdelse:** Din aktuelle træningsbelastning er tilstrækkelig til at opretholde dit konditionsniveau. Hvis du vil opleve forbedring, kan du prøve at variere dine træninger mere eller øge din træningsmængde.

**Produktiv:** Din aktuelle træningsbelastning flytter dit konditionsniveau og din præstation i den rigtige retning. Du skal planlægge restitutionsperioder i din træning for at vedligeholde dit konditionsniveau.

**Top:** Du er i den perfekte kondition til et løb. Din nyligt reducerede træningsbelastning tillader din krop at restituere sig og helt kompensere for tidligere træning. Du bør planlægge forud, da denne toptilstand kun kan opretholdes i et kort tidsrum.

**Formforbedrende:** Din træningsbelastning er meget høj og gør mere skade end gavn. Din krop har brug for hvile. Du bør give dig selv tid til at restituere ved at tilføje lettere træning i din plan.

**Uproduktiv:** Din træningsbelastning er på et godt niveau, men din kondition aftager. Prøv at fokusere på hvile, ernæring og stresshåndtering.

**Belastet:** Der er ubalance mellem din restitutions- og træningsbelastning. Det er et normalt resultat efter en hård træning eller større begivenhed. Din krop kæmper muligvis for at restituere, så du bør være opmærksom på din overordnede sundhed.

## Tips til at hente din træningsstatus

Træningsstatusfunktionen afhænger af opdaterede vurderinger af dit formniveau, herunder mindst én VO2-max måling om ugen (*Om VO2-max estimeringer, side 59*). Indendørs løbeaktiviteter genererer ikke en VO2-max estimering for at bevare nøjagtigheden af trenden i dit formniveau. Du kan deaktivere VO2-max registrering for ultraløbs- og stiløbsaktiviteter, hvis du ikke ønsker, at disse løbstyper skal påvirke dit VO2-max estimering (*Indstillinger for aktiviteter og apps, side 43*).

For at få mest muligt ud af træningsstatusfunktionen kan du prøve disse tips.

- Løb eller cykl udendørs mindst én gang om ugen med en effektmåler, og få din puls op på mere end 70 % af din maksimale puls i mindst 10 minutter.

Når du har brugt uret en uge eller to, bør din træningsstatus være tilgængelig.

- Registrer alle dine fitnessaktiviteter på din primære træningsenhed, så uret kan indsamle oplysninger om din præstation (*Synkronisering af aktiviteter og præstationsmålinger, side 47*).
- Bær uret hele tiden, mens du sover, for at fortsætte med at generere en opdateret HRV status. Hvis du har en gyldig HRV status, kan det hjælpe med at opretholde en gyldig træningsstatus, når du ikke har så mange aktiviteter med VO2-max målinger.

## Varme- og højdepræstationsakklimatisering

Miljømæssige faktorer som f.eks. høj temperatur og højde påvirker din træning og præstation. Træning i store højder kan f.eks. have en positiv indvirkning på din form, men højder kan også forårsage et midlertidigt dyk i VO2-max. Dit Descent G1 ur udsender akklimatiseringsmeddelelser og rettelser til dit VO2-max. estimat og din træningsstatus, når temperaturen er over 22 °C (72 °F), og når højden er over 800 m (2625 fod). Du kan holde styr på din varme- og højdeakklimatisering i træningsstatusens overblik.

**BEMÆRK:** Varmeakklimatiseringsfunktionen er kun tilgængelig for GPS-aktiviteter og kræver vejrdata fra din tilsluttede telefon.

## Akut belastning

Akut belastning er en vægtet sum af dit ekstra iltbehov efter træning (EPOC) i de seneste mange dage. Måleren angiver, om din aktuelle belastning er lav, optimal, høj eller meget høj. Det optimale område er baseret på dit individuelle formniveau og din træningshistorik. Området justeres, når din træningstid og -intensitet øges eller mindskes.



## Om Training Effect

Training Effect måler, hvilken indvirkning træningen har på din aerobe og anaerobe kondition. Training Effect stiger under aktiviteten. Efterhånden som aktiviteten skrider frem, øges værdien af Training Effect. Training Effect bestemmes af din brugerprofils oplysninger og din træningshistorik samt puls, varighed og aktivitetens intensitet. Der er syv forskellige etiketter for Training Effect, som beskriver den primære fordel ved din aktivitet. Hver etiket er farvekodet og svarer til dit træningsbelastningsfokus. Hver feedbacksætning, f.eks. "Stor påvirkning af VO2-max", har en tilsvarende beskrivelse i dine Garmin Connect aktivitetsdetaljer.

Aerob Training Effect bruger din puls til at måle, hvordan den akkumulerede intensitet af træningen påvirker din aerobe kondition, og angiver, om træningen vedligeholder din nuværende kondition eller forbedrer den. Dit overskydende iltforbrug efter træning (EPOC), der akkumuleres under træning, knyttes til en række værdier, der redegør for dit konditionsniveau og dine træningsvaner. Stabil træning ved moderat anstrengelse eller træning med længere intervaller (>180 sekunder) har en positiv indvirkning på dit aerobe stofskifte og resulterer i en forbedret aerob Training Effect.

Anaerob Training Effect bruger puls og hastighed (eller effekt) til at bestemme, hvordan en træning påvirker din evne til at præstere med meget høj intensitet. Du modtager en værdi baseret på det anaerobe bidrag til EPOC og aktivitetstypen. Gentagne intervaller med høj intensitet fra 10 til 120 sekunder har en yderst gavnlige indvirkning på din anaerobe kapacitet og giver en forbedret anaerob træningseffekt.

Du kan tilføje Aerob TE og Anaerob TE som datafelter i ét af dine træningsskærmbilleder og holde øje med dine tal under aktiviteten.

Træningseffekt	Aerob nyttevirkning	Anaerob nyttevirkning
Fra 0,0 til 0,9	Ingen fordel.	Ingen fordel.
Fra 1,0 til 1,9	Mindre fordel.	Mindre fordel.
Fra 2,0 til 2,9	Vedligeholder din aerobe kondition.	Vedligeholder din anaerobe kondition.
Fra 3,0 til 3,9	Påvirker din aerobe kondition.	Påvirker din anaerobe kondition.
Fra 4,0 til 4,9	Påvirker i høj grad din aerobe kondition.	Påvirker i høj grad din anaerobe kondition.
5,0	Overdreven og potentielt skadelig uden tilstrækkelig restitutionstid.	Overdreven og potentielt skadelig uden tilstrækkelig restitutionstid.

Træningseffektteknologien leveres og understøttes af Firstbeat Analytics. Der er flere oplysninger på [firstbeat.com](https://firstbeat.com).

## Restitutionstid

Du kan bruge din Garmin enhed med en håndledsbaseret pulsmåler eller en kompatibel brystpulsmåler til at vise, hvor lang tid der er tilbage, før du er fuldt restitueret og klar til næste hårde træning.

**BEMÆRK:** Restitutionstidsanbefalingen bruger dit VO2 Maks. estimat og kan synes unøjagtigt i starten. Enheden kræver, at du gennemfører nogle aktiviteter for at indsamle oplysninger om din præstation.

Restitutionstiden vises umiddelbart efter en aktivitet. Tiden tæller ned, indtil det er optimalt for dig at forsøge en anden type hård træning. Enheden opdaterer din restitutionstid i løbet af dagen baseret på ændringer i søvn, stressniveau, afslapning og fysisk aktivitet.

## Restitutionspuls

Hvis du træner med en håndledsbaseret pulsmåler eller en kompatibel brystpulsmåler, kan du kontrollere din restitutionspuls efter hver aktivitet. Restitutionspuls er forskellen mellem din puls, mens du træner, og din puls to minutter efter, at træningen er stoppet. For eksempel kan du efter en typisk løbetræning stoppe timeren. Din puls er 140 slag pr. minut. Efter to minutter uden aktivitet eller med nedkøling, er din puls 90 slag pr. minut. Din restitutionspuls er 50 slag pr. minut (140 minus 90). Nogle studier har fundet en forbindelse mellem restitutionspuls og hjertesundhed. Et højere tal er generelt et tegn på et sundt hjerte.

**TIP:** For at få de mest præcise resultater skal du holde op med at bevæge dig i to minutter, mens enheden udregner din restitutionspuls.

**BEMÆRK:** Din restitutionspuls beregnes ikke for aktiviteter med lav effekt, såsom yoga.

## Sæt din træningsstatus på pause, og genoptag den

Hvis du er skadet eller syg, kan du sætte din træningsstatus på pause. Du kan fortsætte med at registrere fitnessaktiviteter, men din træningsstatus, fokus på træningsbelastning, feedback om restitution og anbefalinger til træning deaktiveres midlertidigt.

Du kan genoptage din træningsstatus, når du er klar til at starte træningen igen. For at opnå de bedste resultater skal du udføre mindst én VO2-max måling hver uge (*Om VO2-max estimeringer, side 59*).

- 1 Når du vil sætte din træningsstatus på pause, skal du vælge en indstilling:
  - På træningsstatusoverblikket skal du holde **MENU** nede og vælge **Muligheder > Sæt træn.stat. på p..**
  - I Garmin Connect indstillingerne skal du vælge **Resultatstatistik > Træningsstatus > ⋮ > Sæt træningsstatus på pause.**
- 2 Synkroniser uret med din Garmin Connect konto.
- 3 Når du vil genoptage din træningsstatus, skal du vælge en indstilling:
  - I træningsstatusoverblikket skal du holde **MENU** nede og vælge **Muligheder > Fortsæt træningsstatus.**
  - Fra indstillingen Garmin Connect skal du vælge **Resultatstatistik > Træningsstatus > ⋮ > Fortsæt træningsstatus.**
- 4 Synkroniser uret med din Garmin Connect konto.

## Parathed til træning

Din parathed til træning er en score og en kort meddelelse, der hjælper dig med at bestemme, hvor klar du er til træning hver dag. Scoren beregnes og opdateres løbende i løbet af dagen ved hjælp af følgende faktorer:

- Søvnscore (sidste nat)
- Restitutionstid
- HRV status
- Akut belastning
- Søvnhistorik (de sidste 3 nætter)
- Stresshistorik (de sidste 3 dage)

Score	Beskrivelse
95 til 100	Top Bedst muligt
75 til 94	Høj Klar til udfordringer
50 til 74	Moderat Klar
25 til 49	Lav Tid til at sætte farten ned
1 til 24	Dårlig Lad kroppen restituere

Hvis du vil se dine trends for parathed til træning over tid, skal du gå til din Garmin Connect konto.

## Kontrolfunk.

Kontrolmenuen giver dig hurtig adgang til urets funktioner og indstillinger. Du kan tilføje, omorganisere og fjerne funktioner i menuen Styring (*Tilpasning af kontrolmenuen, side 69*).

Hold **LIGHT** nede fra et vilkårligt skærbillede.



Ikon	Navn	Beskrivelse
	Alarm	Vælg for at tilføje eller redigere en alarm ( <i>Indstilling af en alarm, side 2</i> ).
	Højdemåler	Vælg for at åbne højdemålerskærmen.
	Alternative tidszoner	Vælg for at få vist det aktuelle tidspunkt på dagen i alternative tidszoner ( <i>Tilføje af flere tidszoner, side 3</i> ).
	Hjælp	Vælg for at sende en anmodning om hjælp ( <i>Anmodning om hjælp, side 91</i> ).
	Barometer	Vælg for at åbne barometerskærmbilledet.
	Batterisparerer	Vælg for at aktivere eller deaktivere batterisparefunktionen ( <i>Tilpasning af batterisparefunktionen, side 98</i> ).
	Baggrundslys	Vælg for at justere skærmens lysstyrke ( <i>Ændring af satellitindstillinger, side 101</i> ).
	Send pulsdata	Vælg for at aktivere pulsdatatransmission på en parret enhed ( <i>Udsendelse af pulsdata, side 73</i> ).
	Kompas	Vælg for at åbne skærmen med kompas.
	Må ikke forstyrres	Vælg for at aktivere eller deaktivere Forstyr ikke-tilstanden for at dæmpe skærmen og deaktivere alarmer og meddelelser. Du kan f.eks. bruge denne tilstand, mens du ser en film.
	Find min telefon	Vælg for at afspille en lydalarm på din parrede telefon, hvis den er inden for Bluetooth rækkevidde. Bluetooth signalstyrken vises på Descent urets skærm, og den øges, når du bevæger dig tættere på telefonen.
	Lommelygte	Vælg for at tænde for skærmen for at bruge uret som lommelygte.
	Lås taster	Vælg for at låse knapperne for at forhindre utilsigtede tryk.
	Månefase	Vælg for at få vist tidspunkter for måneopgang og månedgang samt månefase, baseret på din GPS-position.
	Musikkontrol	Vælg for at styre musikafspilningen på din telefon.
	Telefon	Vælg for at aktivere eller deaktivere Bluetooth teknologi og forbindelsen til din parrede telefon.
	Pooltilstand	Vælg for at aktivere eller deaktivere pooltilstanden for dykning. Når uret er i pooldyktilstand, fungerer funktionerne vævsbelastning og dekompressionslås normalt, men dyk gemmes ikke i logbogen. Pooldyktilstanden slukker automatisk kl. 24.00.
	Sluk	Vælg for at slukke for skærmen.
	Referencepunkt	Vælg for at indstille et referencepunkt for navigation ( <i>Indstilling af et referencepunkt, side 93</i> ).

Ikon	Navn	Beskrivelse
	Gem position	Vælg for at gemme din aktuelle position, så du kan navigere tilbage til den senere.
	Angiv tid med GPS	Vælg for at synkronisere uret med tiden på din telefon eller ved hjælp af satellitter.
	Søvnfunktion	Vælg for at aktivere eller deaktivere Søvnfunktion ( <i>Tilpasning af søvnfunktion, side 101</i> ).
	Stopur	Vælg for at starte stopuret ( <i>Brug af stopur, side 3</i> ).
	SOLO. & SOLN.	Vælg for at få vist tider for solopgang, solnedgang og tusmørke.
	Synkronisering	Vælg for at synkronisere uret med din parrede telefon.
	Timere	Vælg for at indstille en nedtællingstimer ( <i>Start af nedtællingstimer, side 2</i> ).
	Tegnebog	Vælg for at åbne din Garmin Pay™ tegnebog og betaler for indkøb med dit ur ( <i>Garmin Pay, side 69</i> ).

## Tilpasning af kontrolmenuen

Du kan tilføje, fjerne og ændre rækkefølgen af genvejsmenuer i kontrolmenuen (*Kontrolfunk., side 67*).

- 1 Hold **MENU** nede.
- 2 Vælg **Udseende > Kontrolfunk.**
- 3 Vælg den genvej, der skal tilpasses.
- 4 Vælg en mulighed:
  - Vælg **Omorganisér** for at ændre genvejens placering i kontrolmenuen.
  - Vælg **Fjern** for at fjerne genvejen fra kontrolmenuen.
- 5 Vælg om nødvendigt **Tilføj ny** for at tilføje en yderligere genvej i kontrolmenuen.

## Brug af skærmen Lommelygte

Brug af lommelygten kan reducere batterilevetiden.

- 1 Hold **LIGHT** nede.
- 2 Vælg .

## Garmin Pay

Funktionen Garmin Pay giver dig mulighed for at bruge dit ur til at betale for køb i udvalgte placeringer med kredit- eller hævekort fra et deltagende pengeinstitut.

**BEMÆRK:** Denne funktion er ikke tilgængelig for alle produktmodeller.

## Opsætning af din Garmin Pay Wallet

Du kan tilføje et eller flere deltagende kredit- eller hævekort til din Garmin Pay Wallet. Gå til [garmin.com/garminpay/banks](http://garmin.com/garminpay/banks) for at finde deltagende pengeinstitutter.

- 1 I Garmin Connect appen skal du vælge ●●●.
- 2 Vælg **Garmin Pay > Kom i gang**.
- 3 Følg instruktionerne på skærmen.

## Betaling for et køb med dit ur

Før du kan bruge dit ur til at betale for køb, skal du konfigurere mindst ét betalingskort.

Du kan bruge dit ur til at betale for indkøb hos en deltagende forhandler.

1 Hold **LIGHT** nede.

2 Vælg .

3 Indtast din firecifrede adgangskode.

**BEMÆRK:** Hvis du indtaster din adgangskode forkert tre gange, spærres din tegnebog, og du skal nulstille din adgangskode i Garmin Connect appen.

Det senest anvendte betalingskort vises.

4 Hvis du har føjet flere kort til din Garmin Pay tegnebog, skal du vælge **DOWN** for at skifte til et andet kort (valgfrit).

5 Hold uret i nærheden af betalingslæseren inden for 60 sekunder med uret vendt mod læseren.

Uret vibrerer og viser et flueben, når det er færdigt med at kommunikere med læseren.

6 Følg om nødvendigt instruktionerne på kortlæseren for at fuldføre transaktionen.

**TIP:** Når du har indtastet din adgangskode, kan du foretage betalinger uden en adgangskode i 24 timer, så længe du bærer dit ur. Hvis du fjerner uret fra dit håndled eller deaktiverer pulsmåling, skal du indtaste adgangskoden igen, inden du kan foretage en betaling.

## Tilføjelse af et kort til din Garmin Pay tegnebog

Du kan føje op til 10 kredit- eller hævekort til din Garmin Pay tegnebog.

1 I Garmin Connect appen skal du vælge ●●●.

2 Vælg **Garmin Pay** >  > **Tilføj et kort**.

3 Følg instruktionerne på skærmen.

Når kortet er tilføjet, kan du vælge kortet på dit ur, når du foretager en betaling.

## Administration af dine Garmin Pay kort

Du kan suspendere eller slette et kort midlertidigt.


**BEMÆRK:** I nogle lande kan de deltagende pengeinstitutter begrænse Garmin Pay funktionerne.

1 Fra Garmin Connect appen skal du vælge ●●●.

2 Vælg **Garmin Pay**.

3 Vælg et kort.

4 Vælg en mulighed:

- Hvis du midlertidigt vil suspendere eller ophæve suspenderingen af kortet, skal du vælge **Suspendér kort**. Kortet skal være aktivt, for at du kan foretage køb med dit Descent G1 ur.
- For at slette kortet skal du vælge .

## Ændring af din Garmin Pay adgangskode

Du skal kende din aktuelle adgangskode for at ændre den. Hvis du glemmer din adgangskode, skal du nulstille Garmin Pay funktionen for dit Descent G1 ur, oprette en ny adgangskode og genindtaste dine kortoplysninger.

1 I Garmin Connect appen skal du vælge ●●●.

2 Vælg **Garmin Pay** > **Skift adgangskode**.

3 Følg instruktionerne på skærmen.

Næste gang du betaler med dit Descent G1 ur, skal du indtaste den nye adgangskode.

## Morgenrapport

Uret viser en morgenrapport baseret på dit normale vækkespunkt. Tryk på **DOWN** for at få vist rapporten, som omfatter vejr, søvn, status for døgnets pulsvariation og meget mere.

## Tilpasning af din morgenrapport

**BEMÆRK:** Du kan tilpasse disse indstillinger på uret eller i din Garmin Connect konto.

- 1 Hold **MENU** nede.
- 2 Vælg **Udseende > Morgenrapport**.
- 3 Vælg en mulighed:
  - Vælg **Vis rapport** for at aktivere eller deaktivere morgenrapporten.
  - Vælg **Rediger rapport** for at tilpasse rækkefølgen og typen af data, der vises i din morgenrapport.

## Sensorer og tilbehør

Descent G1 uret har flere interne sensorer, og du kan parre flere trådløse sensorer til dine aktiviteter.

### Pulsmåler på håndledet

Dit ur har en håndledsbaseret pulsmåler, og du kan få vist dine pulldata på pulsoversigten (*Visning af oversigtssøjfen, side 58*).

Uret er også kompatibelt med brystpulsmålere. Hvis både håndledsbaserede og brystbaserede pulldata er tilgængelige, når du starter en aktivitet, anvender uret brystpulldataene.

### Sådan bæres uret

#### **FORSIGTIG**

Nogle brugere kan opleve hudirritation efter længere tids brug af uret, især hvis brugeren har følsom hud eller allergi. Hvis du bemærker hudirritation, skal du fjerne uret og give huden tid til at hele. For at undgå hudirritation skal du sørge for, at uret er rent og tørt, og at uret ikke overspændes på håndledet. Du kan finde flere oplysninger på [garmin.com/fitandcare](https://garmin.com/fitandcare).

- Bær uret over håndledsknogle.

**BEMÆRK:** Uret bør sidde tæt til men komfortabelt. For at opnå mere præcise pulsmålinger bør uret ikke bevæge sig, når du løber eller træner. For aflæsninger på iltmætningsmåleren skal du forblive ubevægelig.



**BEMÆRK:** Under dykning bør uret være i konstant kontakt med huden, og det bør ikke komme i kontakt med andre håndledsbårne enheder.

**BEMÆRK:** Den optiske sensor er placeret på bagsiden af uret.

- Se *Tip til uregelmæssige pulldata, side 72* for flere oplysninger om håndledsbaseret pulsmåling.
- Se *Tip til uregelmæssige data for iltmætning, side 74* for flere oplysninger om iltmætningsensoren.
- Du kan finde flere oplysninger vedrørende nøjagtighed på [garmin.com/ataccuracy](https://garmin.com/ataccuracy).
- Du kan finde flere oplysninger om brug og vedligeholdelse af uret på [garmin.com/fitandcare](https://garmin.com/fitandcare).

## Tip til uregelmæssige pulsdato

Hvis data for puls er uregelmæssige eller ikke vises, kan du afprøve følgende tip.

- Vask og tør din arm, før du tager uret på.
  - Undgå at have solcreme, lotion og insektmidler på under uret.
  - Undgå at ridse pulssensoren på bagsiden af uret.
  - Bær uret over håndledsknogle. Uret bør sidde tæt men behageligt.
  - Vent, indtil ❤️ lyser konstant, før du starter din aktivitet.
  - Varm op i 5 til 10 minutter, og få en pulsmåling, før du begynder på din aktivitet.
- BEMÆRK:** Hvis det er koldt udenfor, kan du varme op indendørs.
- Skyl uret med rent vand efter hver træning.

## Indstillinger for håndledsbaseret pulsmåler

Hold **MENU** nede, og vælg **Sensorer og tilbehør > Pulsmåler på håndledet**.

**Status:** Aktiverer eller deaktiverer pulsmåler på håndledet. Standardværdien er Automatisk, som automatisk bruger pulsmåleren på håndledet, medmindre du parrer en ekstern pulsmåler.

**BEMÆRK:** Hvis pulsmåleren på håndledet deaktiveres, bliver den håndledsbaserede sensor til måling af iltmætning også deaktiveret. Du kan udføre en manuel måling fra oversigten over måling af iltmætning.

**Under svømning:** Aktiverer eller deaktiverer pulsmåleren på håndledet under svømmeaktiviteter.

**Alarm ved unormal puls:** Giver dig mulighed for at indstille uret til at advare dig, når din puls er over eller under en målværdi (*Indstilling af alarm ved unormal puls, side 72*).

**Send pulsdato:** Giver dig mulighed for at begynde at sende dine pulsdato til en parret enhed (*Udsendelse af pulsdato, side 73*).

## Indstilling af alarm ved unormal puls

### **FORSIGTIG**

Denne funktion giver dig kun besked, når din puls kommer over eller under et bestemt antal slag i minuttet, som brugeren har valgt, efter en periode med inaktivitet. Denne funktion giver dig ikke besked om en potentiel hjertetilstand og er ikke beregnet til at behandle eller diagnosticere en medicinsk lidelse eller sygdom. Ret dig altid efter din læges anvisninger angående eventuelle hjerte-relaterede problemer.

Du kan indstille tærskelværdien for pulsen.

- 1 Hold **MENU** nede.
- 2 Vælg **Sensorer og tilbehør > Pulsmåler på håndledet > Alarm ved unormal puls**.
- 3 Vælg **Høj alarm** eller **Lav alarm**.
- 4 Indstil tærskelværdien for pulsen.

Hver gang din puls kommer over eller under tærskelværdien, vises en meddelelse, og uret vibrerer.




## Udsendelse af pulldata

Du kan udsende pulldata fra uret og se dem på parrede enheder. Når du sender pulldata, reduceres batterilevetiden.

**TIP:** Du kan tilpasse aktivitetsindstillingerne til automatisk at udsende dine pulldata, når du starter en aktivitet (*Indstillinger for aktiviteter og apps, side 43*). Du kan f.eks. sende pulldata til en Edge enhed, mens du cykler.

**BEMÆRK:** Overførsel af pulldata er ikke tilgængeligt for dykkeraktiviteter.

1 Vælg en mulighed:

- Hold **MENU** nede, og vælg **Sensorer og tilbehør > Pulsmåler på håndleddet > Send pulldata**.
- Hold **LIGHT** nede for at åbne kontrolmenuen, og vælg .

**BEMÆRK:** Du kan tilføje indstillinger til kontrolmenuen (*Tilpasning af kontrolmenuen, side 69*).

2 Tryk på **START**.

Uret begynder at udsende dine pulldata.

3 Par uret med din kompatible enhed.

**BEMÆRK:** Parringsinstruktionerne er forskellige for hver Garmin kompatible enhed. Se brugervejledningen.

4 Tryk på **STOP** for at stoppe med at udsende dine pulldata.

## Måling af iltmætning

Descent uret har en håndledsbaseret iltmætningsmåler til måling af blodets iltmætning. Det kan være nyttigt at kende iltmætningen for at forstå dit generelle helbred og hjælpe dig med at bestemme, hvordan din krop tilpasser sig højden. Uret måler iltniveauet i dit blod ved at lyse ind i huden og tjekke, hvor meget lys der absorberes. Dette kaldes SpO<sub>2</sub>.

På uret vil dine målinger af iltmætning vises som SpO<sub>2</sub>-procent. På din Garmin Connect konto kan du se yderligere detaljer om dine iltmætningsværdier, herunder tendenser for flere dage (*Indstilling af tilstand for måling af iltmætning, side 73*). Du finder flere oplysninger om nøjagtigheden af iltmætningsmålinger ved at gå til [garmin.com/ataccuracy](https://garmin.com/ataccuracy).

## Få målinger af iltmætning

Du kan starte en iltmætningsmåling manuelt ved at se iltmætningsoversigten. Overblikket viser dit blods seneste iltmætningsprocent.

1 Mens du sidder eller er inaktiv, skal du trykke på **UP** eller **DOWN** for at se iltmætningsoversigten.

2 Vent, indtil uret begynder at måle iltmætningen.

3 Stå stille i op til 30 sekunder.

**BEMÆRK:** Hvis du er for aktiv til, at uret kan lave en iltmætningsmåling, vises der en meddelelse i stedet for en procentangivelse. Du kan tjekke igen efter nogle minutters inaktivitet. For at opnå det bedste resultat skal du holde den arm, uret sidder på, på højde med hjertet, mens uret aflæser dit blods iltmætning.

## Indstilling af tilstand for måling af iltmætning

1 Hold **MENU** nede.

2 Vælg **Sensorer og tilbehør > Måling af iltmætning > Pulse Ox-tilstand**.

3 Vælg en mulighed:

- Hvis du vil slukke for automatiske målinger, skal du vælge **Manuel kontrol**.
- Hvis du vil aktivere kontinuerlige målinger, mens du sover, skal du vælge **Under søvn**.

**BEMÆRK:** Unormale søvnstillinger kan forårsage usædvanligt lave SpO<sub>2</sub>-aflæsninger for søvn.

- Hvis du vil aktivere målinger, mens du er inaktiv om dagen, skal du vælge **Hele dagen**.

**BEMÆRK:** Aktivering af **Hele dagen** tilstand reducerer batterilevetiden.

## Tip til uregelmæssige data for iltmætning

Hvis data for iltmætning er uregelmæssige eller ikke vises, kan du prøve følgende tip.

- Forhold dig i ro, mens uret aflæser dit blods iltmætning.
- Bær uret over håndledsknogle. Uret bør sidde tæt til men komfortabelt.
- Hold den arm, uret sidder på, på højde med hjertet, mens uret aflæser dit blods iltmætning.
- Brug en silikone- eller nylonrem.
- Vask og tør din arm, før du tager uret på.
- Undgå at have solcreme, lotion og insektmidler på under uret.
- Undgå at ridse den optiske sensor på bagsiden af uret.
- Skyl uret med rent vand efter hver træning.

## Kompas

Uret har et 3-akset kompas med automatisk kalibrering. Kompassets funktioner og udseende ændres alt afhængig af aktiviteten, om GPS er aktiveret, og om du navigerer til en destination. Du kan ændre kompasindstillingerne manuelt ([Kompasindstillinger](#), side 74).

### Kompasindstillinger

Hold **MENU** nede, og vælg **Sensorer og tilbehør > Kompas**.

**Kalibrer:** Gør det muligt for dig at kalibrere kompasset manuelt ([Manuel kalibrering af kompas](#), side 74).

**Display:** Indstiller kompassets retningsvisning til bogstaver, grader eller milliradianer.

**Nordreference:** Indstiller kompassets nordlige reference ([Indstilling af nordreference](#), side 74).

**Tilstand:** Indstiller kompasset til kun at anvende elektroniske sensordata (Til), en kombination af GPS og elektroniske sensordata under bevægelse (Automatisk) eller kun GPS-data (Fra).

### Manuel kalibrering af kompas

#### BEMÆRK

Kalibrer det elektroniske kompas udendørs. Hvis du vil forbedre kursens nøjagtighed, skal du ikke stå i nærheden af objekter, der kan påvirke magnetfelter, som f.eks. køretøjer, bygninger og strømførende luftledninger.

Dit ur er kalibreret fra fabrikken, og det er som standard indstillet til automatisk kalibrering. Hvis du oplever uregelmæssig kompasfunktion, f.eks. efter rejse over store afstande eller efter store temperaturændringer, kan du kalibrere kompasset manuelt.

1 Hold **MENU** nede.

2 Vælg **Sensorer og tilbehør > Kompas > Kalibrer > Start**.

3 Følg instruktionerne på skærmen.

**TIP:** Bevæg dit håndled i små ottetalsbevægelser, indtil en meddelelse vises.

### Indstilling af nordreference

Du kan indstille den retningsreference, der bruges til beregning af oplysninger om kurs.

1 Hold **MENU** nede.

2 Vælg **Sensorer og tilbehør > Kompas > Nordreference**.

3 Vælg en mulighed:

- Vælg **Sand** for at indstille geografisk nord som kursreference.
- Vælg **Magnetisk** for at indstille din positions magnetiske deklination automatisk.
- Vælg **Gitter** for at indstille nord-gitter (000°) som kursreference.
- Du kan angive værdien for magnetisk variation manuelt ved at vælge **Bruger > Magnetisk variation**, indtaste den magnetiske variation og vælge **Fuldført**.

## Højdemåler og trykhøjdemåler

Uret har en integreret højdemåler og en trykhøjdemåler. Uret indsamler kontinuerligt data om højde og tryk, selv i strømbesparende tilstand. Højdemåleren viser din omtrentlige højde baseret på trykændringer. Trykhøjdemåleren viser data for omgivelsernes tryk baseret på den faste højde, hvor højdemåleren senest blev kalibreret (*Indstillinger af højdemåler, side 75*).

### Indstillinger af højdemåler

Hold **MENU** nede, og vælg **Sensorer og tilbehør > Højdemåler**.

**Kalibrer:** Giver mulighed for manuel kalibrering af højdemålersensoren.

**Automatisk kalibrering:** Giver højdemåleren mulighed for at kalibrere sig selv, hver gang du bruger satellitsystemer.

**Sensortilstand:** Indstiller tilstanden for sensoren. Indstillingen Automatisk benytter både højdemåleren og barometeret i overensstemmelse med din bevægelse. Du kan bruge indstillingen Kun højdemåler, når din aktivitet omfatter højdeændringer, eller indstillingen Kun trykhøjdemåler, når din aktivitet ikke involverer højdeændringer.

**Højde:** Indstiller måleenhederne for højde.

### Kalibrering af trykhøjdemåler

Uret er allerede blevet kalibreret på fabrikken, og det anvender automatisk kalibrering på GPS-startpunktet som standard. Du kan kalibrere trykhøjdemåleren manuelt, hvis du kender den korrekte højde.

1 Hold **MENU** nede.

2 Vælg **Sensorer og tilbehør > Højdemåler**.

3 Vælg en mulighed:

- Hvis du vil kalibrere automatisk fra dit GPS-startpunkt, skal du vælge **Automatisk kalibrering**.
- Vælg **Kalibrer > Indtast manuelt**, hvis du vil indtaste den aktuelle højde manuelt.
- Hvis du vil indtaste den aktuelle højde fra den digitale højdemodel, skal du vælge **Kalibrer > Brug DEM**.  
**BEMÆRK:** Nogle ure kræver en telefonforbindelse for at bruge DEM til kalibrering.
- Vælg **Kalibrer > Brug GPS**, hvis du vil kalibrere den aktuelle højde fra din GPS-position.

### Trykhøjdemålerindstillinger

Hold **MENU** nede, og vælg **Sensorer og tilbehør > Barometer**.

**Kalibrer:** Giver mulighed for manuel kalibrering af barometersensoren.

**Plot:** Indstiller tidsskalaen på kortet i oversigten over trykhøjdemåler.

**Stormadvarsel:** Indstiller hastigheden for ændringen i barometertrykket, der udløser en stormadvarsel.

**Sensortilstand:** Indstiller tilstanden for sensoren. Indstillingen Automatisk benytter både højdemåleren og barometeret i overensstemmelse med din bevægelse. Du kan bruge indstillingen Kun højdemåler, når din aktivitet omfatter højdeændringer, eller indstillingen Kun trykhøjdemåler, når din aktivitet ikke involverer højdeændringer.

**Tryk:** Indstiller, hvordan uret viser trykdata.

## Kalibrering af trykhøjdemåleren

Uret er allerede blevet kalibreret på fabrikken, og det anvender automatisk kalibrering på GPS-startpunktet som standard. Du kan kalibrere trykhøjdemåleren manuelt, hvis du kender den korrekte højde eller det korrekte barometriske tryk ved havets overflade.

1 Hold **MENU** nede.

2 Vælg **Sensorer og tilbehør > Barometer > Kalibrer**.

3 Vælg en mulighed:

- Hvis du vil indtaste den aktuelle højde og det aktuelle tryk ved havoverfladen (valgfrit), skal du vælge **Indtast manuelt**.
- Vælg **Brug DEM**, hvis du vil kalibrere automatisk fra den digitale højdemodel.  
**BEMÆRK:** Nogle ure kræver en telefonforbindelse for at bruge DEM til kalibrering.
- Vælg **Brug GPS**, hvis du vil kalibrere automatisk fra dit GPS-startpunkt.

## Trådløse sensorer

Uret kan parres og bruges med trådløse sensorer ved hjælp af ANT+ eller Bluetooth teknologi (*Parring af dine trådløse sensorer, side 78*). Efter enhederne er parret, kan du tilpasse de valgfri datafelter (*Tilpasning af skærm billeder, side 42*). Hvis uret blev leveret med en sensor, er de allerede parret.

For oplysninger om specifik Garmin sensorkompatibilitet, indkøb eller for at se brugervejledningen, kan du gå til [buy.garmin.com](http://buy.garmin.com) for den pågældende sensor.

Sensor Type	Beskrivelse
Køllesensorer	Du kan bruge Approach CT10 golfkøllesensorer til automatisk at registrere dine golfslag, herunder position, distance og kølletype.
DogTrack	Giver dig mulighed for at modtage data fra en kompatibel håndholdt enhed til sporing af hunde.
Udvidet display	Du kan bruge tilstanden Udvidet display til at vise dataskærbilleder fra dit ur på en kompatibel Edge cykelcomputer under en cykeltur eller et triatlon.
Ekstern pulsmåler	Du kan bruge en ekstern sensor, såsom HRM-Pro™ serien eller HRM-Fit™ pulsmåler og få vist pulldata under dine aktiviteter.
Fodsensor	Du kan bruge en fodsensor til at registrere tempo og afstand i stedet for brug af GPS, når du træner indendørs, eller når dit GPS signal er svagt.
inReach	Fjernbetjeningsfunktionen inReach giver dig mulighed for at betjene din inReach satellitkommunikationsenhed ved hjælp af Descent uret ( <i>Brug af inReach fjernbetjeningen, side 80</i> ).
Lygter	Du kan bruge Varia™ smarte cykellygter til at forbedre situationsbevidstheden.
Effekt	Du kan bruge Rally™ eller Vector™ pedalerne til effektmåler til at få vist dine effektdata på dit ur. Du kan justere dine effektzoner, så de passer til dine mål og evner ( <i>Indstilling af dine effektzoner, side 89</i> ), eller du kan bruge områdealarmer til at få besked, når du når en bestemt effektzone ( <i>Indstilling af en advarsel, side 46</i> ).
Radar	Du kan bruge en Varia bagudvendt cykelradar til at forbedre situationsbevidstheden og sende advarsler om køretøjer, der nærmer sig.
RD-sensor	Du kan bruge en Running Dynamics Pod til at optage data om løbedynamik og se dem på uret ( <i>Løbedynamik, side 79</i> ).
Smart-trainer	Du kan bruge dit ur med en indendørs cykel smart-trainer til at simulere modstand, mens du følger en rute, tur eller træning ( <i>Brug af en Hometrainer, side 32</i> ).
Fart/kadence	Du kan fastgøre hastigheds- eller kadencesensorer til din cykel og få vist dataene under din tur. Du kan evt. manuelt indtaste din hjulstørrelse ( <i>Hjulstørrelse og -omkreds, side 128</i> ).
Tempe	Du kan fastgøre tempe™ temperatursensoren på en sikker strop eller en løkke, hvor den eksponeres for den omgivende luft, så den derfor fungerer som kilde for nøjagtige temperaturoplysninger.
VIRB	VIRB fjernbetjeningsfunktionen gør det muligt at betjene dit VIRB actionkamera ved hjælp af dit ur ( <i>VIRB fjernbetjening, side 80</i> ).
XERO laserpositioner	Du kan få vist og dele laserpositionsoplysninger fra en Xero enhed ( <i>Xero Laserpositionsindstillinger, side 82</i> ).

## Parring af dine trådløse sensorer

Før du kan foretage parring, skal du tage pulsmåleren på eller installere sensoren.

Første gang, du slutter en trådløs sensor til uret ved hjælp af ANT+ eller Bluetooth teknologi, skal du parre uret og sensoren. Hvis sensoren har både ANT+ og Bluetooth teknologi, anbefaler Garmin, at du parrer ved hjælp af ANT+ teknologi. Når de er blevet parret, opretter uret automatisk forbindelse til sensoren, når du starter en aktivitet, og sensoren er aktiv og inden for rækkevidde.

- 1 Placer uret inden for 3 m (10 fod) fra sensoren.

**BEMÆRK:** Hold dig 10 m (33 fod) væk fra andre trådløse sensorer under parringen.

- 2 Hold **MENU** nede.

- 3 Vælg **Sensorer og tilbehør > Tilføj ny**.

**TIP:** Når du starter en aktivitet med indstillingen Automatisk reg. aktiveret, søger uret automatisk efter sensorer i nærheden og spørger, om du vil parre dem.

- 4 Vælg en mulighed:

- Vælg **Søg i alle**.
- Vælg sensortypen.

Efter sensoren er parret med uret, ændrer sensorens status sig fra Søger til Tilsluttet. Sensordata vises i sløjfen af dataskærme eller i et brugerdefineret datafelt. Du kan tilpasse de valgfri datafelter (*Tilpasning af skærbilleder, side 42*).

## HRM-Pro Løbetempo og distance

Tilbehøret til HRM-Pro serien beregner dit løbetempo og din distance baseret på din brugerprofil og den bevægelse, der måles af sensoren for hvert skridt. Pulsmåleren giver løbehastighed og distance, når GPS ikke er tilgængelig, f.eks. ved løb på løbebånd. Du kan få vist dit løbetempo og din distance på dit kompatible Descent ur, når det er tilsluttet ved hjælp af ANT+ teknologi. Du kan også få vist den på kompatible tredjepartstræningsapps der er forbundet via Bluetooth teknologi.

Nøjagtigheden af tempo og distance forbedres med kalibrering.

**Automatisk kalibrering:** Standardindstillingen for uret er **Autokalibrering**. Tilbehøret til HRM-Pro serien kalibreres, hver gang du løber udenfor med det tilsluttet dit kompatible Descent ur.

**BEMÆRK:** Automatisk kalibrering fungerer ikke for aktivitetsprofilerne indendørs, trail eller ultraløb (*Tip til registrering af løbetempo og distance, side 78*).

**Manuel kalibrering:** Du kan vælge **Kalibrer og gem** efter en løbetur på løbebåndet med dit tilsluttede tilbehør til HRM-Pro serien (*Kalibrering af distance på løbebånd, side 28*).

### Tip til registrering af løbetempo og distance

- Opdater Descent urets software (*Produktopdateringer, side 107*).
- Gennemfør flere udendørs løbeture med GPS og dit tilsluttede tilbehør fra HRM-Pro serien. Det er vigtigt, at dine udendørs tempointervaller matcher dine tempointervaller på løbebåndet.
- Hvis din løbetur omfatter sand eller dyb sne, skal du gå til sensorindstillingerne og slå **Autokalibrering** fra.
- Hvis du tidligere har tilsluttet en kompatibel fodsensoren ved hjælp af ANT+ teknologi, skal du indstille status for fodsensoren til **Fra** eller fjerne den fra listen over tilsluttede sensorer.
- Gennemfør en løbetur på løbebåndet med manuel kalibrering (*Kalibrering af distance på løbebånd, side 28*).
- Hvis automatiske og manuelle kalibreringer ikke virker nøjagtige, skal du gå til sensorindstillingerne og vælge **HRM tempo og distance > Nulstil kalibreringsdata**.

**BEMÆRK:** Du kan prøve at deaktivere **Autokalibrering** og derefter kalibrere igen manuelt (*Kalibrering af distance på løbebånd, side 28*).

## Løbeeffekt

Garmin løbeeffekt beregnes ved hjælp af oplysninger om målt løbedynamik, brugermasse, miljødata og andre sensordata. Effektmålingen estimerer den effekt, en løber yder på vejoverfladen, og den vises i watt. Hvis du bruger løbeeffekt som en måler af indsats, kan det passe nogle løbere bedre end at bruge enten tempo eller puls. Løbeeffekt kan være mere reaktionsdygtig end puls til at indikere indsatsniveauet, og den kan tage højde for løb op ad bakke, ned ad bakke og vind, hvilket en tempomåling ikke gør. Du kan finde flere oplysninger på [garmin.com/performance-data/running](https://garmin.com/performance-data/running).

Løbeeffekt kan måles ved hjælp af et kompatibelt tilbehør til løbedynamik eller urets sensorer. Du kan tilpasse datafelterne for løbeeffekt for at få vist din effekt og foretage justeringer af din træning (*Datafelter, side 112*). Du kan konfigurere effektalarmer for at få besked, når du når en indstillet effektzone (*Aktivitetsalarmer, side 45*).

Effektzoner til løb svarer til effektzoner til cykling. Zoneværdierne er standardværdier baseret på køn, vægt og gennemsnitlig formåen og svarer muligvis ikke til din personlige formåen. Du kan manuelt justere dine zoner på uret eller ved at bruge din Garmin Connect konto (*Indstilling af dine effektzoner, side 89*).

### Indstillinger for løbeeffekt

Hold **MENU** nede, vælg **Aktiviteter og apps**, vælg en løbeaktivitet, vælg indstillinger for aktiviteten, og vælg **Løbeeffekt**.

**Status:** Aktiverer eller deaktiverer registrering af Garmin løbeeffekt. Du kan bruge denne indstilling, hvis du foretrækker at bruge data om løbeeffekt fra tredjepart.

**Kilde:** Giver dig mulighed for at vælge, hvilken enhed der skal bruges til at registrere løbeeffekt. Smart-tilstand registrerer og bruger automatisk det aktive dynamiske tilbehør, når det er tilgængeligt. Uret bruger håndledsbaserede data om løbeeffekt, når der ikke er tilsluttet tilbehør.

**Tag højde for vind:** Aktiverer eller deaktiverer brug af vinddata ved beregning af din løbeeffekt. Vinddata er en kombination af hastigheden, kursen og barometerdataen fra dit ur og de tilgængelige vinddata fra din telefon.

### Løbedynamik

Du kan bruge din kompatible Descent enhed parret med HRM-Pro tilbehøret eller andet løbedynamiktilbehør til at få feedback i realtid om din løbeform.

Tilbehøret til løbedynamik har et accelerometer i modulet, der måler overkroppens bevægelse for at beregne seks typer løbedata. Du kan finde flere oplysninger på [garmin.com/performance-data/running](https://garmin.com/performance-data/running).

**Kadence:** Kadence er antallet af skridt pr. minut. Den viser det samlede antal skridt (højre og venstre kombineret).

**Vertikale udsving:** Vertikale udsving er dine hop, mens du løber. Den viser den lodrette bevægelse af din overkrop, målt i centimeter.

**Tid i kontakt med jorden:** Tid i kontakt med jorden er den tid i hvert skridt, du bruger på jorden, mens du løber. Den måles i millisekunder.

**BEMÆRK:** Tid i kontakt med jorden og balance er ikke tilgængelig ved gang.

**Balance for den tid, du er i kontakt med jorden:** Balance for den tid, du er i kontakt med jorden, viser venstre/højre-balancen i den tid, du er i kontakt med jorden, mens du løber. Den vises i procent. For eksempel 53,2 med en pil, der peger til venstre eller højre.

**Skridtlængde:** Skridtlængde er længden på dine skridt fra et fodnedslag til det næste. Den måles i meter.

**Vertikalt forhold:** Det vertikale forhold er forholdet mellem vertikale svingninger og skridtlængden. Den vises i procent. Et lavere tal indikerer typisk en bedre løbeform.


## Træning med løbedynamik

Før du kan se din løbedynamik, skal du tage et tilbehør til løbedynamik på, for eksempel HRM-Pro tilbehøret, og parre det med din enhed (*Parring af dine trådløse sensorer, side 78*).

- 1 Hold **MENU** nede.
- 2 Vælg **Aktiviteter og apps**.
- 3 Vælg en aktivitet.
- 4 Vælg aktivitetsindstillingerne.
- 5 Vælg **Skærbilleder > Tilføj ny**.
- 6 Vælg et skærbillede med løbedynamikdata.  
**BEMÆRK:** Skærbillederne for løbedynamik er ikke tilgængelige ved alle aktiviteter.
- 7 Løb en tur (*Start af aktivitet, side 26*).
- 8 Vælg **UP** eller **DOWN** for at åbne et skærbillede for løbedynamik og se dine målinger.

### Tip til manglende data for løbedynamik

Hvis data for løbedynamik ikke vises, kan du prøve følgende tip.

- Kontrollér, at du har et tilbehør med løbedynamik, for eksempel HRM-Pro tilbehøret. Tilbehør med løbedynamik har  foran på modulet.
- Par tilbehøret til løbedynamik med uret igen i overensstemmelse med instruktionerne.
- Hvis du bruger HRM-Pro tilbehøret, skal du parre det med uret ved hjælp af ANT+ teknologi i stedet for Bluetooth teknologi.
- Hvis dataene for løbedynamik kun viser nuller, skal du kontrollere, at tilbehøret vender den rigtige side opad.  
**BEMÆRK:** Tid i kontakt med jorden og balance vises kun, mens du løber. Den beregnes ikke, mens du går.

## inReach fjernbetjening

inReach fjernbetjeningsfunktionen gør det muligt at betjene din inReach satellitkommunikationsenhed ved hjælp af dit Descent ur. Gå til [buy.garmin.com](http://buy.garmin.com) for at få yderligere oplysninger om kompatible enheder.

### Brug af inReach fjernbetjeningen

Før du kan bruge inReach fjernbetjeningsfunktionen, skal du føje inReach oversigten til oversigtssløjfen (*Tilpasning af overblikssløjfen, side 58*).

- 1 Tænd for inReach satellitsenderen.
- 2 På Descent uret skal du trykke på **UP** eller **DOWN** på urskiven for at få vist inReach oversigten.
- 3 Tryk på **START** for at søge efter din inReach satellitkommunikationsenhed.
- 4 Tryk på **START** for at parre din inReach satellitkommunikationsenhed.
- 5 Tryk på **START**, og vælg en indstilling:
  - For at sende en SOS-meddelelse skal du vælge **Start SOS**.  
**BEMÆRK:** Du bør kun bruge SOS-funktionen i en reel nødsituation.
  - Du kan sende en sms-besked ved at vælge **Beskeder > Ny besked**, vælge kontaktpersonerne til sms-beskeden og indtaste teksten eller vælge en hurtig tekstbesked.
  - Du kan sende en forudindstillet meddelelse ved at vælge **Send forudindstilling** og vælge en meddelelse.
  - Hvis du vil have vist timeren og den tilbagelagte afstand under en aktivitet, skal du vælge **Sporing**.

## VIRB fjernbetjening

VIRB fjernbetjeningsfunktionen gør det muligt at betjene dit VIRB actionkamera ved hjælp af enheden.



## Betjening af VIRB actionkamera

Før du kan bruge VIRB fjernbetjeningsfunktionen, skal du aktivere fjernbetjeningsindstillingen på dit VIRB kamera. Se *VIRB seriens brugervejledning* for at få yderligere oplysninger.

- 1 Tænd for VIRB kameraet.
- 2 Par dit VIRB kamera med dit Descent ur (*Parring af dine trådløse sensorer, side 78*).  
VIRB oversigten føjes automatisk til oversigtssløjfen.
- 3 Tryk på **UP** eller **DOWN** på urskiven for at få vist VIRB oversigten.
- 4 Hvis det er nødvendigt, skal du vente, mens dit ur opretter forbindelse til dit kamera.
- 5 Vælg en mulighed:
  - For at optage video skal du vælge **Start optagelse**.  
Videotælleren vises på Descent skærmen.
  - Hvis du vil tage et foto under optagelse af video skal du trykke på **DOWN**.
  - For at stoppe optagelsen af video skal du trykke på **STOP**.
  - Hvis du vil tage et foto, skal du vælge **Tag foto**.
  - Hvis du vil tage flere fotos i burst-tilstand, skal du vælge **Tag Burst**.
  - Hvis du vil sende kameraet til dvaletilstand, skal du vælge **Sæt kamera i dvaletilstand**.
  - Hvis du vil vække kameraet fra dvaletilstand, skal du vælge **Tænd kamera**.
  - For at ændre video- og fotoindstillinger skal du vælge **Indstill.**

## Kontrol af et VIRB actionkamera under en aktivitet

Før du kan bruge VIRB fjernbetjeningsfunktionen, skal du aktivere fjernbetjeningsindstillingen på dit VIRB kamera. Se *VIRB seriens brugervejledning* for at få yderligere oplysninger.

- 1 Tænd for VIRB kameraet.
- 2 Par dit VIRB kamera med dit Descent ur (*Parring af dine trådløse sensorer, side 78*).  
Når et kamera er parret, føjes der automatisk et VIRB dataskærbillede til aktiviteter.  
**BEMÆRK:** VIRB dataskærmen er ikke tilgængelig for dykkeraktiviteter.
- 3 Tryk på **UP** eller **DOWN** under en aktivitet for at få vist VIRB dataskærbilledet.
- 4 Hvis det er nødvendigt, skal du vente, mens dit ur opretter forbindelse til dit kamera.
- 5 Hold **MENU** nede.
- 6 Vælg **VIRB**.
- 7 Vælg en mulighed:
  - Hvis du vil styre kameraet ved hjælp af aktivitetstimeren, skal du vælge **Indstill. > Optagetilstand > Start/stop for timer**.  
**BEMÆRK:** Videooptagelse starter og stopper automatisk, når du starter og stopper en aktivitet.
  - Hvis du vil styre kameraet ved hjælp af menupunkterne, skal du vælge **Indstill. > Optagetilstand > Manuel**.
  - Hvis du vil optage video manuelt, skal du vælge **Start optagelse**.  
Videotælleren vises på Descent skærmen.
  - Hvis du vil tage et foto under optagelse af video skal du trykke på **DOWN**.
  - For manuelt at stoppe optagelsen af video skal du trykke på **STOP**.
  - Hvis du vil tage flere fotos i burst-tilstand, skal du vælge **Tag Burst**.
  - Hvis du vil sende kameraet til dvaletilstand, skal du vælge **Sæt kamera i dvaletilstand**.
  - Hvis du vil vække kameraet fra dvaletilstand, skal du vælge **Tænd kamera**.

## Xero Laserpositionsindstillinger

Før du kan tilpasse indstillingerne for laserposition, skal du parre en kompatibel Xero enhed (*Parring af dine trådløse sensorer, side 78*).

Hold **MENU** nede, og vælg **Sensorer og tilbehør > XERO laserpositioner > Laserplaceringer**.

**Under aktivitet:** Aktiverer visningen af oplysninger om laserposition fra en kompatibel, parret Xero enhed under en aktivitet.

**Delingstilstand:** Giver dig mulighed for at dele oplysninger om laserplacering offentligt eller udsende dem privat.

## Kort

▲ angiver din position på kortet. Navne og symboler for positioner vises på kortet. Når du navigerer til en destination, markeres din rute med en linje på kortet.

- Kortnavigation (*Panorering og zoom på kortet, side 82*)
- Kortindstillinger (*Kortindstillinger, side 82*)

## Panorering og zoom på kortet

1 Mens du navigerer, skal du trykke på **UP** eller **DOWN** for at få vist kortet.

2 Hold **MENU** nede.

3 Vælg **Panorer/zoom**.

4 Vælg en mulighed:

- Tryk på **START** for at skifte mellem at panorere op og ned eller mod venstre og højre eller at zoome.
- Hvis du vil panorere eller zoome på kortet, skal du trykke på **UP** og **DOWN**.
- Tryk på **BACK** for at afslutte.

## Kortindstillinger

Du kan tilpasse, hvordan kortet vises i kort-appen og på dataskærbillederne.

**BEMÆRK:** Hvis det er nødvendigt, kan du tilpasse kortindstillingerne for bestemte aktiviteter i stedet for at bruge systemindstillingerne.

Hold **MENU** nede, og vælg **Kort**.

**Orientering:** Indstiller retningen for kortet. Funktionen Nord op viser nord øverst på skærbilledet. Funktionen Spor op viser din aktuelle kørselsretning øverst på skærbilledet.

**Brugerpositioner:** Viser eller skjuler gemte steder på kortet.

**Auto Zoom:** Vælger automatisk det zoomniveau, der er optimalt til brug på kortet. Når funktionen er deaktiveret, skal du zoome ind eller ud manuelt.

## Telefontilslutningsfunktioner

Der er telefontilslutningsfunktioner tilgængelige for dit Descent ur, når du har parret det ved hjælp af Garmin Dive appen (*Sådan parrer du din telefon, side 83*).

- Appfunktioner fra Garmin Dive appen (*Garmin Dive app, side 86*)
- Appfunktioner fra Garmin Connect appen, Connect IQ appen og meget mere (*Telefonapps og computerprogrammer, side 85*)
- Oversigter (*Overblik, side 55*)
- Funktioner i kontrolmenuen (*Kontrolfunk., side 67*)
- Sikkerheds- og sporingsfunktioner (*Sikkerheds- og sporingsfunktioner, side 90*)
- Telefoninteraktioner, f.eks. meddelelser (*Aktivering af Bluetooth meddelelser, side 83*)

## Sådan parrer du din telefon

Hvis du vil bruge de tilsluttede funktioner på uret, skal det parres direkte via Garmin Dive appen i stedet for fra Bluetooth indstillingerne på din smartphone.

- 1 Under den indledende opsætning på dit ur skal du vælge ✓, når du bliver bedt om at parre med din telefon.  
**BEMÆRK:** Hvis du tidligere har sprunget parringsprocessen over, kan du holde **MENU**, nede og vælge **Par telefon**.
- 2 Scan QR-koden med din telefon og følg instruktionerne på skærmen for at gennemføre parrings- og opsætningsprocessen.

## Aktivering af Bluetooth meddelelser

Før du kan aktivere meddelelser, skal du parre uret med en kompatibel telefon (*Sådan parrer du din telefon, side 83*).

- 1 Hold **MENU** nede.
- 2 Vælg **Telefon > Smart Notifications > Status > Til**.
- 3 Vælg **Generel anvendelse** eller **Under aktivitet**.
- 4 Vælg en meddelelsestype.
- 5 Vælg præferencer for status, tone og vibration.
- 6 Tryk på **BACK**.
- 7 Vælg præferencer for beskyttelse af personlige oplysninger og timeout.
- 8 Tryk på **BACK**.
- 9 Vælg **Signatur** for at føje en signatur til dine svar på sms'er.

## Visning af meddelelser

- 1 På urskiven skal du trykke på **UP** eller **DOWN** for at få vist oversigten over meddelelser.
- 2 Tryk på **START**.
- 3 Vælg en notifikation.
- 4 Tryk på **START** for at få flere muligheder.
- 5 Tryk på **BACK** for at vende tilbage til det forrige skærmbillede.

## Modtagelse af et indgående telefonopkald

Når du modtager et telefonopkald på din tilsluttede telefon, viser Descent uret navnet eller telefonnummeret på den person, der ringer op.

- Hvis du vil acceptere opkaldet, skal du vælge **Accepter**.  
**BEMÆRK:** Hvis du vil tale med den, der ringer op, skal du bruge din tilsluttede telefon.
- Hvis du vil afvise opkaldet, skal du vælge **Afslå**.
- Hvis du vil afvise et opkald og straks sende en tekstbesked som svar, skal du vælge **Svar** og vælge en meddelelse på listen.  
**BEMÆRK:** Hvis du vil sende en tekstbesked, skal du være tilsluttet en kompatibel Android™ telefon ved hjælp af Bluetooth af teknologi.

## Besvarelse af en tekstbesked

**BEMÆRK:** Denne funktion er kun tilgængelig for kompatible Android telefoner.

Når du modtager en tekstbesked på uret, kan du sende et hurtigt svar ved at vælge på en liste over beskeder. Du kan tilpasse meddelelser i Garmin Connect appen.

**BEMÆRK:** Denne funktion sender tekstbeskeder vha. telefonen. Der gælder muligvis almindelige grænser og gebyrer for tekstbeskeder fra dit mobilselskab og dit telefonabonnement. Kontakt dit mobilselskab for at få flere oplysninger om gebyrer eller begrænsninger for tekstbeskeder.

- 1 På urskiven skal du trykke på **UP** eller **DOWN** for at få vist oversigten over meddelelser.
- 2 Tryk på **START**, og vælg en meddelelsesnotifikation.
- 3 Tryk på **START**.
- 4 Vælg **Svar**.
- 5 Vælg en meddelelse på listen.  
Telefonen sender den valgte besked som en sms.

## Administration af meddelelser

Du kan bruge din kompatible telefon til at administrere meddelelser, der vises på dit Descent G1 ur.


Vælg en mulighed:

- Hvis du bruger en iPhone® enhed, skal du gå til iOS® indstillingerne for meddelelser for at vælge de elementer, der skal vises på uret.
- Hvis du bruger en Android telefon, skal du i Garmin Connect appen vælge **••• > Indstillinger > Meddelelser**.

## Deaktivering af telefonens Bluetooth forbindelse

Du kan deaktivere Bluetooth telefonforbindelsen fra kontrolmenuen.

**BEMÆRK:** Du kan tilføje indstillinger til kontrolmenuen (*Tilpasning af kontrolmenuen, side 69*).

- 1 Hold **LIGHT** nede for at se kontrolmenuen.
- 2 Vælg  for at deaktivere Bluetooth telefonforbindelsen på dit Descent ur.  
Se i brugervejledningen til din telefon for at deaktivere Bluetooth teknologi på din telefon.

## Aktivering og deaktivering af telefonforbindelsesalarmer

Du kan indstille Descent G1 uret til at advare dig, når din parrede telefon forbindes og afbrydes ved hjælp af Bluetooth teknologi.

**BEMÆRK:** Telefonforbindelsesalarmer er deaktiveret som standard.

- 1 Hold **MENU** nede.
- 2 Vælg **Telefon > Alarmer**.

## Afspilning af lydbeskeder under en aktivitet

Du kan gøre det muligt for dit ur at afspille motiverende statusbeskeder, mens du løber eller er i gang med en anden aktivitet. Lydbeskeder afspilles på den telefon, der er parret via Garmin Connect appen. Under en lydbesked sætter uret eller telefonen den primære lyd på lydløs for at afspille beskeden.

**BEMÆRK:** Denne funktion er ikke tilgængelig for alle aktiviteter.

- 1 Hold **MENU** nede.
- 2 Vælg **Telefon > Lydbeskeder**.
- 3 Vælg en mulighed:
  - Hvis du vil høre en besked for hver omgang, skal du vælge **Lap-alarm**.
  - Hvis du vil tilpasse beskeder til dine tempo- og hastighedsoplysninger, skal du vælge **Tempo-/fartalarm**.
  - Hvis du vil tilpasse beskeder til dine pulsoplysninger, skal du vælge **Pulsalarm**.
  - Hvis du vil tilpasse beskederne med effektdata, skal du vælge **Effektalarm**.
  - Hvis du vil ændre sproget eller dialekten for stemmemeddelelser, skal du vælge **Dialekt**.

## Telefonapps og computerprogrammer

Du kan slutte uret til flere Garmin telefonapps og computerprogrammer via den samme Garmin konto.


### Garmin Connect

Du kan oprette forbindelse til din venner på Garmin Connect. Garmin Connect giver dig værktøj til at spore, analysere, dele og opmuntre hinanden. Registrer begivenheder fra din aktive livsstil, bl.a. løb, gang, køreture, svømning, vandreture, triatlon osv. Hvis du vil oprette en gratis konto, kan du downloade appen fra app store på din telefon ([garmin.com/connectapp](http://garmin.com/connectapp)), eller gå til [connect.garmin.com](http://connect.garmin.com).

**Gem dine aktiviteter:** Når du har afsluttet og gemt en aktivitet med uret, kan du uploade aktiviteten til din Garmin Connect konto og beholde den, så længe du vil.

**Analyser dine data:** Du kan se mere detaljerede oplysninger om din aktivitet, herunder tid, distance, højde, puls, forbrændte kalorier, kadence, løbedynamik, kortet set fra oven, tempo og hastighedsdiagrammer og brugerdefinerede rapporter.

**BEMÆRK:** Nogle data kræver tilbehør (ekstraudstyr), f.eks. pulsmåler.



**Planlæg din træning:** Du kan vælge et træningsmål og indlæse en af dag-til-dag-træningsplanerne.

**Hold styr på dine fremskridt:** Du kan registrere dine daglige antal skridt, deltage i en venskabelig konkurrence med dine venner og opfylde dine mål.

**Del dine aktiviteter:** Du kan oprette forbindelse med venner, så I kan følge hinandens aktiviteter eller dele links til dine aktiviteter.

**Administrer dine indstillinger:** Du kan tilpasse dine ur- og brugerindstillinger på din Garmin Connect konto.

### Brug af Garmin Connect appen

Når du har parret dit ur med din telefon ([Sådan parrer du din telefon, side 83](#)), kan du bruge Garmin Connect appen til at uploade alle dine aktivitetsdata til din Garmin Connect konto.

1 Kontroller, at Garmin Connect appen kører på din telefon.

2 Anbring dit ur inden for 10 m (30 fod) fra din telefon.

Dit ur synkroniserer automatisk dine data med Garmin Connect appen og din Garmin Connect konto.

### Opdatering af softwaren ved hjælp af Garmin Connect appen

Før du kan opdatere urets software ved hjælp af Garmin Connect appen, skal du have en Garmin Connect konto, og du skal parre uret med en kompatibel telefon ([Sådan parrer du din telefon, side 83](#)).

Synkroniser dit ur med Garmin Connect appen ([Brug af Garmin Connect appen, side 85](#)).

Når der er ny tilgængelig software, sender Garmin Connect appen automatisk opdateringen til dit ur. Opdateringen installeres, når du ikke bruger uret aktivt. Når opdateringen er fuldført, genstartes uret.

## Sådan bruger du Garmin Connect på computeren

Garmin Express™ applikationen forbinder dit ur til din Garmin Connect konto via en computer. Du kan bruge Garmin Express applikationen til at uploade dine aktivitetsdata til din Garmin Connect konto og til at sende data såsom træning eller træningsplaner fra Garmin Connect webstedet til dit ur. Du kan også installere softwareopdateringer og administrere dine Connect IQ apps.

- 1 Slut uret til din computer med USB kablet.
- 2 Gå til [garmin.com/express](http://garmin.com/express).
- 3 Download og installer Garmin Express programmet.
- 4 Åbn Garmin Express programmet, og vælg **Tilføj enhed**.
- 5 Følg instruktionerne på skærmen.

## Opdatering af softwaren ved hjælp af Garmin Express

Før du kan opdatere urets software, skal du downloade og installere Garmin Express appen og tilføje uret (*Sådan bruger du Garmin Connect på computeren, side 86*).

- 1 Tilslut uret til din computer med USB-kablet.  
Når der er ny software tilgængelig, sender Garmin Express programmet den til uret.
- 2 Når Garmin Express appen er færdig med at sende opdateringen, skal du koble uret fra din computer.  
Dit ur installerer opdateringen.

## Connect IQ funktioner

Du kan tilføje Connect IQ apps, datafelter, overblik og urskiver til dit ur ved hjælp af Connect IQ butikken på dit ur eller din telefon ([garmin.com/connectiqapp](http://garmin.com/connectiqapp)).

**BEMÆRK:** Af sikkerhedsmæssige hensyn er Connect IQ funktioner ikke tilgængelige under dykning. Dette sikrer, at alle dykkerfunktioner fungerer efter hensigten.

**Urskiver:** Tilpas urets udseende.

**Apps til enhed:** Føj interaktive funktioner til dit ur, som f.eks. oversigter og nye typer fitness- og udendørsaktiviteter.

**Datafelter:** Download nye datafelter, der viser sensordata, aktivitetsdata og historiske data på nye måder. Du kan føje Connect IQ datafelter til indbyggede funktioner og sider.

## Sådan downloades Connect IQ funktioner

Før du kan downloade funktioner fra Connect IQ appen, skal du parre dit Descent G1 ur med din telefon (*Sådan parer du din telefon, side 83*).

- 1 Fra app store på din telefon kan du installere og åbne Connect IQ appen.
- 2 Vælg dit ur, hvis det er nødvendigt.
- 3 Vælg en Connect IQ funktion.
- 4 Følg instruktionerne på skærmen.

## Sådan downloades Connect IQ funktioner ved hjælp af computeren

- 1 Tilslut uret til din computer med et USB-kabel.
- 2 Gå til [apps.garmin.com](http://apps.garmin.com), og log på.
- 3 Vælg en Connect IQ funktion, og download den.
- 4 Følg instruktionerne på skærmen.

## Garmin Dive app

Garmin Dive appen giver dig mulighed for at uploade dine dyklogfiler fra din kompatible Garmin enhed. Du kan tilføje mere detaljerede oplysninger om dine dyk, herunder miljømæssige forhold, fotos, noter og dykkermakkere. Du kan bruge kortet til at søge efter nye dykkersteder og få vist oplysninger om position og fotos, der deles af andre brugere.

Garmin Dive appen synkroniserer dine data med din Garmin Connect konto. Du kan downloade Garmin Dive appen fra app store på din telefon ([garmin.com/diveapp](http://garmin.com/diveapp)).

## Garmin Explore™

Garmin Explore webstedet og appen giver dig mulighed for at oprette baner, waypoints og samlinger, planlægge ture og bruge cloud-lagring. De tilbyder avanceret planlægning både online og offline, så du får mulighed for at dele og synkronisere data med din kompatible Garmin enhed. Du kan bruge appen til at downloade kort, som du kan bruge, når du er offline, og navigere hvor som helst, uden brug af en mobilenhed.

Du kan downloade Garmin Explore appen fra app-butikken på din telefon ([garmin.com/exploreapp](https://garmin.com/exploreapp)), eller du kan gå til [explore.garmin.com](https://explore.garmin.com).

## Garmin Golf™ app

Garmin Golf appen lader dig uploade scorecards fra din Descent G1 enhed for at se detaljerede statistikker og slaganalyser. Golfspillere kan konkurrere med hinanden på forskellige baner ved at benytte Garmin Golf appen. Mere end 43.000 baner har ranglister, som alle kan tilmelde sig. Du kan oprette en turneringsbegivenhed og invitere spillere til at konkurrere. Med et Garmin Golf medlemskab kan du få vist konturdata for green på din telefon.

Garmin Golf appen synkroniserer dine data med din Garmin Connect konto. Du kan downloade Garmin Golf appen fra app store på din telefon ([garmin.com/golfapp](https://garmin.com/golfapp)).

# Brugerprofil

Du kan opdatere din brugerprofil på uret eller i Garmin Connect appen.

## Indstilling af din brugerprofil

Du kan opdatere dit køn, fødselsdato, højde, vægt, håndled, pulszone og effektzone. Uret anvender disse oplysninger til at beregne nøjagtige træningsdata.

- 1 Hold **MENU** nede.
- 2 Vælg **Brugerprofil**.
- 3 Vælg en funktion.

## Indstillinger for køn

Når du først konfigurerer uret, skal du vælge et køn. De fleste fitness- og træningsalgoritmer er binære. Garmin anbefaler, at du vælger det køn, du har fået tildelt ved fødslen, for at opnå de mest nøjagtige resultater. Efter den første opsætning kan du tilpasse profilindstillingerne på din Garmin Connect konto.

**Profil og privatliv:** Giver dig mulighed for at tilpasse dataene på din offentlige profil.

**Brugerindstillinger:** Indstiller dit køn. Hvis du vælger Ikke angivet, vil de algoritmer, der kræver et binært input, bruge det køn, du angav, da du første gang konfigurerede uret.

## Se din fitnessalder

Din fitnessalder giver dig et indtryk af, hvordan din form er sammenlignet med en person af samme køn. Dit ur bruger oplysninger som f.eks. din alder, BMI (body mass index), hvilepulsdata og historik over energisk aktivitet for at give en fitnessalder. Hvis du har en Index™ skala, bruger dit ur målingen af kropsfedtprocenten i stedet for BMI til at bestemme din fitnessalder. Ændringer af motion og livsstil kan påvirke din fitnessalder.

**BEMÆRK:** For at få den mest nøjagtige fitnessalder skal du fuldføre opsætningen af brugerprofilen (*Indstilling af din brugerprofil, side 87*).

- 1 Hold **MENU** nede.
- 2 Vælg **Brugerprofil > Fitnessalder**.

## Om pulszone

Mange atleter bruger pulszone til at måle og øge deres hjerte-kar-systems styrke og forbedre deres kondition. En pulszone er et givet interval af hjerteslag pr. minut. De fem almindeligt accepterede pulszone er nummereret 1-5 i forhold til forøget intensitet. Generelt beregnes pulszone baseret på procentdele af den maksimale puls.

## Træningsmål

Kendskab til dine pulszone kan hjælpe til at måle og forbedre formen ved at forstå og anvende disse principper.

- Pulsen er en god indikator for træningens intensitet.
- Træning inden for bestemte pulszone kan hjælpe med at forbedre hjerte-kar-systemets kapacitet og styrke.

Hvis du kender din maksimale puls, kan du bruge tabellen ([Udregning af pulszone, side 89](#)) til at fastsætte den pulszone, der passer bedst til dine træningsmål.

Hvis du ikke kender din maksimale puls, kan du bruge et af de beregningsredskaber, der findes på internettet. Nogle fitnesscentre og andre træningscentre har en test til at måle maksimal puls. Standardmaksimumspulsen er 220 minus din alder.

## Indstilling af dine pulszone

Uret bruger dine profildata fra den første opsætning til at fastsætte dine standardpulszone. Du kan indstille separate pulszone for sportsprofiler som f.eks. løb, cykling og svømning. Indstil din maksimale puls for at få de mest nøjagtige kaloriedata under aktiviteten. Du kan også indstille hver pulszone og indtaste din hvilepuls manuelt. Du kan manuelt justere dine zone på uret eller bruge din Garmin Connect konto.

1 Hold **MENU** nede.

2 Vælg **Brugerprofil > Puls og effektzone > Puls**.

3 Vælg **Maksimal puls**, og indtast din maksimale puls.

Du kan bruge funktionen Automatisk registrering til automatisk at registrere din maksimale puls under en aktivitet ([Automatisk registrering af præstationsmålinger, side 89](#)).

4 Vælg **Laktat-tærskel**, og indtast din laktat-tærskelpuls.

Du kan udføre en guidet test for at vurdere din syregrænse ([Laktattærskel, side 62](#)). Du kan bruge funktionen Automatisk registrering til automatisk at registrere din laktattærskel under en aktivitet ([Automatisk registrering af præstationsmålinger, side 89](#)).

5 Vælg **Hvilepuls > Indstil brugerdefineret**, og indtast din hvilepuls.

Du kan bruge den gennemsnitlige hvilepuls, der er målt på dit ur, eller du kan indstille en brugerdefineret hvilepuls.

6 Vælg **Zoner > Baseret på**.

7 Vælg en mulighed:

- Vælg **BPM** for at se og redigere zonerne i slag pr. minut.
- Vælg **%maksimal puls** for at få vist og redigere zonerne som en procentsats af din maksimale puls.
- Vælg **%HRR** for at få vist og redigere zonerne som en procentdel af din pulsreserve (maksimal puls minus hvilepuls).
- Vælg **%Laktat-tærskel** for at få vist og redigere zonerne som en procentsats af din syregrænsepuls.

8 Vælg en zone, og indtast en værdi for hver zone.

9 Vælg **Puls for sport**, og vælg en sportsprofil for at tilføje separate pulszone (valgfrit).

10 Gentag trinnene for at tilføje yderligere sportspulszone (valgfrit).

## Sådan lader du uret indstille dine pulszone

Standardindstillingerne gør uret i stand til at registrere din maksimale puls og indstille dine pulszone som en procentdel af din maksimale puls.

- Kontroller, at dine brugerprofilindstillinger er korrekte ([Indstilling af din brugerprofil, side 87](#)).
- Løb ofte med den håndledsbaserede pulsmåler eller pulsmåleren med brystrem.
- Prøv nogle få pulstræningsplaner, som findes på din Garmin Connect konto.
- Få vist dine pulskurver og tid i zone med din Garmin Connect konto.



## Udregning af pulszone

Zone	% af maksimal puls	Opfattet anstrengelse	Fordele
1	50-60 %	Afslappet, behageligt tempo; rytmisk åndedrag	Aerob træning på begynderniveau; nedsætter stress
2	60-70 %	Behageligt tempo; lidt dybere åndedræt, muligt at snakke	Grundlæggende kredsløbstræning; pulsen falder hurtigt igen
3	70-80 %	Moderat tempo; mere besværligt at snakke	Forbedret aerob kapacitet; optimal kredsløbstræning
4	80-90 %	Hurtigt tempo og lettere ukomfortabelt; forceret åndedræt	Forbedret anaerob kapacitet og tærskel; forbedret hastighed
5	90-100 %	Sprintertempo, kan ikke opretholdes i længere tid; besværet åndedræt	Anaerob og muskulær udholdenhed; øget styrke

## Indstilling af dine effektzoner

Effektzonerne bruger standardværdier baseret på køn, vægt og gennemsnitlig evne og stemmer muligvis ikke overens med dine personlige evner. Hvis du kender værdien for din funktionelle tærskel-effekt (FTP) eller tærskel-effekt (TP), kan du indtaste den og lade softwaren beregne dine effektzoner automatisk. Du kan manuelt justere dine zoner på uret eller bruge din Garmin Connect konto.

- 1 Hold **MENU** nede.
- 2 Vælg **Brugerprofil > Puls og effektzoner > Effekt**.
- 3 Vælg en aktivitet.
- 4 Vælg **Baseret på**.
- 5 Vælg en mulighed:
  - Vælg **Watt** for at få vist og redigere zonerne i watt.
  - Vælg **% FTP** eller **% TP** for at få vist og redigere zonerne som en procentsats af din funktionelle tærskel-effekt.
- 6 Vælg **FTP** eller **Tærskel-effekt**, og indtast din værdi.  
Du kan bruge funktionen Automatisk registrering til automatisk at registrere din tærskel-effekt under en aktivitet (*Automatisk registrering af præstationsmålinger*, side 89).
- 7 Vælg en zone, og indtast en værdi for hver zone.
- 8 Vælg om nødvendigt **Minimum**, og angiv den minimale effektværdi.

## Automatisk registrering af præstationsmålinger

Funktionen Automatisk registrering er som standard aktiveret. Uret kan automatisk registrere din maksimale puls og syregrænse under en aktivitet. Når det er parret med en kompatibel effektmåler, kan uret automatisk registrere din FTP (funktionel tærskel-effekt) under en aktivitet.

- 1 Hold **MENU** nede.
- 2 Vælg **Brugerprofil > Puls og effektzoner > Automatisk registrering**.
- 3 Vælg en funktion.

# Sikkerheds- og sporingsfunktioner

## ⚠ FORSIGTIG

Sikkerheds- og sporingsfunktionerne er supplerende funktioner, som ikke må betragtes som den primære metode til at få assistance fra nødtjenester. Garmin Connect appen kontakter ikke nødtjenester for dig.

## BEMÆRK

Hvis du vil bruge sikkerheds- og sporingsfunktionerne, skal Descent G1 uret have forbindelse til Garmin Connect appen ved hjælp af Bluetooth teknologi. Din parrede telefon skal være udstyret med et dataabonnement og være i et område med netværksdækning og adgang til data. Du kan indtaste nødkontakter på din Garmin Connect konto.

Du kan få flere oplysninger om sikkerheds- og sporingsfunktioner ved at gå til [garmin.com/safety](https://garmin.com/safety).

**Assistance:** Gør det muligt for dig at sende en besked med dit navn, LiveTrack link og GPS-position (hvis tilgængelig) til dine nødkontakter.

**Registrering af hændelse:** Når Descent G1 uret registrerer en hændelse under visse udendørsaktiviteter, sender uret en automatisk besked, et LiveTrack link og en GPS-position (hvis tilgængelig) til dine nødkontakter.

**LiveTrack:** Lad venner og familie følge dine løb og træningsaktiviteter i realtid. Du kan invitere følgere ved brug af e-mail eller sociale medier, hvilket lader dem se dine live-data på en webside.

**Live Event Sharing:** Giver dig mulighed for at sende beskeder til venner og familie under en begivenhed, så de får opdateringer i realtid.

**BEMÆRK:** Denne funktion er kun tilgængelig, hvis uret er tilsluttet en kompatibel Android telefon.

## Tilføjelse af nødkontakter

Nødkontakttelefonnumre bruges til sikkerheds- og sporingsfunktioner.

- 1 I Garmin Connect appen skal du vælge ●●●.
- 2 Vælg **Sikkerhed & sporing** > **Sikkerhedsfunktioner** > **Nødkontakter** > **Tilføj nødkontakter**.
- 3 Følg instruktionerne på skærmen.

Dine nødkontakter modtager en meddelelse, når du tilføjer dem som en nødkontakt, og kan acceptere eller afvise din anmodning. Hvis en kontakt afviser, skal du vælge en anden nødkontakt.

## Tilføjelse af kontakter

Du kan føje op til 50 kontakter til Garmin Connect appen. Kontakt-e-mails kan bruges med LiveTrack funktionen. Tre af disse kontakter kan bruges som nødkontakter (*Tilføjelse af nødkontakter, side 90*).

- 1 I Garmin Connect appen skal du vælge ●●●.
- 2 Vælg **Kontakt**.
- 3 Følg instruktionerne på skærmen.

Når du har tilføjet kontakter, skal du synkronisere dine data for at anvende ændringerne på din Descent G1 enhed (*Brug af Garmin Connect appen, side 85*).

## Sådan slår du registrering af hændelse til og fra

### ⚠ FORSIGTIG

Registrering af hændelser er kun en supplerende funktion, der er tilgængelig for visse udendørsaktiviteter. Registrering af hændelse må ikke betragtes som den primære metode til at få hjælp fra nødtjenester. Garmin Connect appen kontakter ikke nødtjenester for dig.

### BEMÆRK

Før du kan aktivere registrering af hændelser på dit ur, skal du indstille nødkontakter i Garmin Connect appen (*Tilføjelse af nødkontakter, side 90*). Din parrede telefon skal være udstyret med et dataabonnement og være i et område med netværksdækning og adgang til data. Dine nødkontakter skal kunne modtage e-mails eller tekstbeskeder (standard-sms-takst er muligvis gældende).

- 1 Hold **MENU** nede.
- 2 Vælg **Sikkerhed > Registr hændelse**.
- 3 Vælg en GPS-aktivitet.

**BEMÆRK:** Registrering af hændelser er kun tilgængelig for visse udendørs aktiviteter.

Hvis en hændelse registreres af dit Descent G1 ur, og din telefon er tilsluttet, kan Garmin Connect appen sende en automatisk tekstbesked og e-mail med dit navn og din GPS- position (hvis tilgængelig) til dine nødkontakter. Der vises en meddelelse på enheden, og din parrede telefon angiver, at dine kontakter vil blive informeret, når der er gået 15 sekunder. Hvis du ikke har brug for hjælp, kan du annullere den automatiske nødopkaldsbesked.

## Anmodning om hjælp

### ⚠ FORSIGTIG

Hjælp er en supplerende funktion, som ikke må betragtes som den primære metode til at få hjælp fra nødtjenester. Garmin Connect appen kontakter ikke nødtjenester for dig.

### BEMÆRK

Før du kan anmode om hjælp, skal du angive nødkontakter i Garmin Connect appen (*Tilføjelse af nødkontakter, side 90*). Din parrede telefon skal være udstyret med et dataabonnement og være i et område med netværksdækning og adgang til data. Dine nødkontakter skal kunne modtage e-mails eller tekstbeskeder (standard-sms-takst er muligvis gældende).

- 1 Hold **LIGHT** nede.
- 2 Når du mærker tre vibrationer, skal du slippe knappen for at aktivere hjælpefunktionen. Nedtælings-skærmen vises.  
**TIP:** Du kan vælge **Annuller**, før nedtællingen er gennemført, hvis du vil annullere meddelelsen.

## Sundheds- og wellness-indstillinger

Hold **MENU** nede, og vælg **Sundhed & Wellness**.

**Puls:** Giver dig mulighed for at tilpasse håndledspulsmålerens indstillinger (*Indstillinger for håndledsbaseret pulsmåler, side 72*).

**Pulse Ox-tilstand:** Giver dig mulighed for at vælge en tilstand for måling af iltmætning (*Indstilling af tilstand for måling af iltmætning, side 73*).

**Aktivitalsalarm:** Aktiverer og deaktiverer funktionen Aktivitalsalarm (*Brug af aktivitalsalarm, side 92*).

**Alarm ved mål:** Gør det muligt at aktivere og deaktivere alarmer ved mål eller kun at deaktivere dem under aktiviteter. Alarmer ved mål vises for dit daglige skridtmål, daglige mål for antal etager og ugentlige mål for minutter med høj intensitet.

**Move IQ:** Lader dig slå Move IQ® begivenheder til og fra. Når dine bevægelser matcher velkendte træningsmønstre, registrerer Move IQ funktionen automatisk hændelsen og viser den i tidslinjen. Move IQ Hændelserne viser aktivitetstype og varighed, men de vises hverken på aktivitetslisten eller i dit newsfeed. Få flere detaljer og større nøjagtighed ved at optage en aktivitet med tidtagning på enheden.

## Automatisk mål

Enheden opretter automatisk et dagligt mål for antallet af skridt baseret på dine tidligere aktivitetsniveauer. I løbet af dagen viser enheden dit fremskridt i forhold til dagens mål.

Hvis du vælger ikke at bruge funktionen automatisk mål, kan du indstille et personligt mål for antal skridt på din Garmin Connect konto.

## Brug af aktivitetsalarm

Hvis du sidder ned i længere tid, kan det medføre uønskede forandringer i stofskiftet. Aktivitetsalarmen minder dig om at holde dig i bevægelse. Efter en times inaktivitet vises *Bevæg dig!* og aktivitetsindikatoren. Der vises flere segmenter, hver gang der går 15 minutter uden aktivitet. Enheden bipper eller vibrerer, hvis hørbare toner slås til (*Systemindstillinger, side 100*).

Tag en kort gåtur (mindst et par minutter) for at nulstille aktivitetsalarmen.

## Minutter med høj intensitet

For at forbedre sundheden anbefaler organisationer såsom Verdenssundhedsorganisationen (WHO) mindst 150 minutters aktivitet om ugen med moderat intensitet, f.eks. frisk gang, eller 75 minutters aktivitet om ugen med høj intensitet, f.eks. løb.

Uret overvåger din aktivitets intensitet og registrerer den tid, du har tilbragt med aktiviteter med moderat til høj intensitet (pulsdata er påkrævet for at beregne høj intensitet). Uret lægger antallet af minutter med moderat aktivitet sammen med antallet af minutter med kraftig aktivitet. Dit samlede antal minutter med høj intensitet fordobles, når tallene sammenlægges.

## Optjening af intensitetsminutter

Descent G1 uret beregner intensitetsminutter ved at sammenligne dine pulsdata med din gennemsnitlige hvilepuls. Hvis puls er slået fra, beregner uret minutter med moderat intensitet ved at analysere antallet af skridt pr. minut.

- Start en aktivitet med tidtagning for at få den mest nøjagtige beregning af intensitetsminutter.
- Hav uret på hele dagen og natten for at opnå den mest nøjagtige hvilepuls.

## Søvnregistrering

Når du sover, registrerer uret automatisk din søvn og overvåger dine bevægelser i din normale sovetid. Du kan indstille dine normale søvntimer i Garmin Connect appen. Søvnstatistik omfatter samlet antal timer af søvn, søvnstadier, søvnbevægelse og søvnscore. Du kan se din søvnstatistik på din Garmin Connect konto.

**BEMÆRK:** En lur tæller ikke i din søvnstatistik. Du kan bruge *Må ikke forstyrres*-tilstand til at slå meddelelser og advarsler, bortset fra alarmer, fra (*Kontrolfunk., side 67*).

## Sådan bruger du automatisk søvnregistrering

- 1 Hav uret på, mens du sover.
- 2 Upload dine søvnregistreringsdata til din Garmin Connect konto (*Brug af Garmin Connect appen, side 85*).  
Du kan se din søvnstatistik på din Garmin Connect konto.  
Du kan få vist oplysninger om søvn fra den forrige nat på dit Descent G1 ur (*Overblik, side 55*).

# Navigation

## Visning og redigering af dine gemte positioner

**TIP:** Du kan gemme en position fra kontrolmenuen (*Kontrolfunk.*, side 67).

- 1 Fra urskiven skal du trykke på **START**.
- 2 Vælg **Navigation** > **Gemte positioner**.
- 3 Vælg en gemt position.
- 4 Vælg en indstilling for at vise eller redigere positionsoplysningerne.

## Indstilling af et referencepunkt

Du kan indstille et referencepunkt til at angive kursen og afstanden til en position eller retning.

- 1 Vælg en mulighed:
  - Hold **LIGHT** nede.  
**TIP:** Du kan angive et referencepunkt, mens du optager en aktivitet.
  - Fra urskiven skal du trykke på **START**.
- 2 Vælg **Referencepunkt**.
- 3 Vent, mens uret finder satellitsignaler.
- 4 Tryk på **START** og vælg **Tilføj punkt**.
- 5 Vælg en position eller retning, der skal bruges som referencepunkt til navigation.  
Kompaspilen og afstanden til din destination vises.
- 6 Peg den øverste del af uret mod din kurs.  
Når du afviger fra kursen, viser kompasset retningen fra kursen og graden af afvigelse.
- 7 Tryk om nødvendigt på **START** og vælg **Skift punkt** for at indstille et andet referencepunkt.

## Navigation til en destination

Du kan bruge enheden til at navigere til en destination eller følge en planlagt rute.

- 1 Fra urskiven skal du trykke på **START**.
- 2 Vælg en aktivitet.
- 3 Hold **MENU** nede.
- 4 Vælg **Navigation**.
- 5 Vælg en kategori.
- 6 Besvar skærmbeskederne for at vælge en destination.
- 7 Vælg **Gå til**.  
Der vises navigationsoplysninger.
- 8 Tryk på **START** for at starte navigationen.

## Navigation til startpunkt for senest gemte aktivitet


Du kan navigere tilbage til startpunktet for en gemt aktivitet i en lige linje eller langs den rute, du har tilbagelagt. Denne funktion er kun tilgængelig for aktiviteter, som anvender GPS.

- 1 Fra urskiven skal du trykke på **START**.
- 2 Vælg en aktivitet.
- 3 Hold **MENU** nede.
- 4 Vælg **Navigation > Aktiviteter**.
- 5 Vælg en aktivitet.
- 6 Vælg **Tilbage til Start**, og vælg en indstilling:
  - Du kan navigere tilbage til startpunktet for din aktivitet langs den rute, du har fulgt, ved at vælge **TracBack**.
  - Du kan navigere tilbage til startpunktet for din aktivitet i en lige linje ved at vælge **Lige linje**.Der vises en linje på kortet fra din aktuelle position til startpunktet for den senest gemte aktivitet.  
**BEMÆRK:** Du kan starte timeren for at forhindre, at enheden får timeout til urtilstand.
- 7 Tryk på **DOWN** for at få vist kompasset (ekstraudstyr).  
Pilen peger på startpunktet.

## Navigation til dit startpunkt i løbet af en aktivitet

Du kan navigere tilbage til startpunktet for din aktuelle aktivitet i en lige linje eller langs den rute, du har tilbagelagt. Denne funktion er kun tilgængelig for aktiviteter, som anvender GPS.

- 1 Tryk på **STOP** under en aktivitet.
- 2 Vælg **Tilbage til Start**, og vælg en indstilling:
  - Du kan navigere tilbage til startpunktet for din aktivitet langs den rute, du har fulgt, ved at vælge **TracBack**.
  - Du kan navigere tilbage til startpunktet for din aktivitet i en lige linje ved at vælge **Lige linje**.



Din nuværende position ①, sporet, du skal følge ② og din destination ③ vises på kortet.

## Navigation med Sight 'N Go

Du kan rette enheden mod et objekt på afstand, f.eks. et vandtårn, fastlåse retningen og derefter navigere til objektet.

- 1 Fra urskiven skal du trykke på **START**.
- 2 Vælg en aktivitet.
- 3 Hold **MENU** nede.
- 4 Vælg **Navigation > Sigt og gå**.
- 5 Peg urets øverste del mod en genstand, og tryk på **START**.  
Der vises navigationsoplysninger.
- 6 Tryk på **START** for at starte navigationen.

## Markering og start af navigation til en Mand over bord-position

Du kan gemme en mand over bord-position (MOB) og automatisk starte navigation tilbage til den.

**TIP:** Du kan tilpasse holdefunktionen for tasterne for at få adgang til MOB-funktionen ([Tilpasning af genvejstaster, side 102](#)).

- 1 Fra urskiven skal du trykke på **START**.
- 2 Vælg en aktivitet.
- 3 Hold **MENU** nede.
- 4 Vælg **Navigation > Seneste MOB**.  
Der vises navigationsoplysninger.

## Afbrydelse af navigation

- 1 Hold **MENU** nede under en aktivitet.
- 2 Vælg **Stop navigation**.

## Baner

### ADVARSEL


Denne funktion giver brugerne mulighed for at downloade baner, der er oprettet af andre brugere. Garmin fremsætter ingen påstande eller garantierklæringer om nøjagtigheden, pålideligheden, fuldstændigheden eller rettidigheden af de baner, der oprettes af tredjeparter. Enhver brug af eller tillid til baner, der er oprettet af tredjepart, sker på eget ansvar.

Du kan sende en rute fra din Garmin Connect konto til enheden. Når ruten er gemt på din enhed, kan du navigere den på din enhed.

Du kan følge en gemt rute, blot fordi det er en god rute. Du kan f.eks. gemme og følge en cykelvenlig vej til arbejde.

Du kan også følge en gemt bane for at prøve at nå eller slå tidligere opstillede præstationsmål. Hvis banen oprindeligt blev gennemført på 30 minutter, kan du konkurrere med en Virtual Partner om at prøve at gennemføre banen på under 30 minutter.

## Sådan opretter og følger du en rute på din enhed

- 1 Fra urskiven skal du trykke på **START**.
- 2 Vælg en aktivitet.
- 3 Hold **MENU** nede.
- 4 Vælg **Navigation** > **Baner** > **Opret ny**.
- 5 Indtast et navn til banen og vælg .
- 6 Vælg **Tilføj position**.
- 7 Vælg en funktion.
- 8 Gentag om nødvendigt trin 6 og 7.
- 9 Vælg **Fuldført** > **Start på banen**.  
Der vises navigationsoplysninger.
- 10 Tryk på **START** for at starte navigationen.

## Oprettelse af en bane på Garmin Connect


Før du kan oprette en bane i Garmin Connect appen, skal du have en Garmin Connect konto ([Garmin Connect](#), side 85).

- 1 I Garmin Connect appen skal du vælge **•••**.
- 2 Vælg **Træning & Planlægning** > **Baner** > **Opret bane**.
- 3 Vælg en banetype.
- 4 Følg instruktionerne på skærmen.
- 5 Vælg **Udført**.

**BEMÆRK:** Du kan sende denne bane til din enhed ([Sådan sender du en bane til din enhed](#), side 96).

## Sådan sender du en bane til din enhed

Du kan sende en bane, som du har oprettet ved hjælp af Garmin Connect appen til din enhed ([Oprettelse af en bane på Garmin Connect](#), side 96).

- 1 I Garmin Connect appen skal du vælge **•••**.
- 2 Vælg **Træning & Planlægning** > **Baner**.
- 3 Vælg en bane.
- 4 Vælg .
- 5 Vælg din compatible enhed.
- 6 Følg instruktionerne på skærmen.



## Visning eller redigering af baneoplysninger

Du kan få vist eller redigere baneoplysninger, før du navigerer på en bane.

- 1 Fra urskiven skal du trykke på **START**.
- 2 Vælg en aktivitet.
- 3 Hold **MENU** nede.
- 4 Vælg **Navigation > Baner**.
- 5 Tryk på **START** for at vælge en bane.
- 6 Vælg en mulighed:
  - Vælg **Start på banen** for at begynde navigationen.
  - Hvis du vil oprette et brugerdefineret tempobånd, skal du vælge **PacePro**.
  - Vælg **Kort** for at se banen på kortet og panorere eller zoome på kortet.
  - Hvis du vil begynde på banen i modsat retning, skal du vælge **Gnf ban fra slut til start**.
  - Du kan få vist en stigningsprofil for banen ved at vælge **Højdeplot**.
  - Vælg **Navn** for at ændre banens navn.
  - Vælg **Rediger** for at redigere banen.
  - Vælg **Slet** for at slette banen.

## Projicering af et waypoint

Du kan oprette en ny position ved at projicere afstanden og pejlingen fra din aktuelle position til en ny position.

**BEMÆRK:** Det kan være nødvendigt at føje Projicer waypoint-appen til listen over aktiviteter og apps.

- 1 Fra urskiven skal du trykke på **START**.
- 2 Vælg **Projicer waypoint**.
- 3 Tryk på **UP** eller **DOWN** for at angive retningen.
- 4 Tryk på **START**.
- 5 Tryk på **DOWN** for at vælge en måleenhed.
- 6 Tryk på **UP** for at angive distancen.
- 7 Tryk på **START** for at gemme.

Det projicerede waypoint gemmes med et standardnavn.

## Navigationsindstillinger

Du kan tilpasse kortfunktioner og -udseende, når du navigerer til en destination.

### Tilpasning af navigationsdataskærmen

- 1 Hold **MENU** nede.
- 2 Vælg **Navigation > Skærbilleder**.
- 3 Vælg en mulighed:
  - Vælg **Kort > Status** for at aktivere eller deaktivere kortet.
  - Vælg **Kort > Datafelt** for at aktivere eller deaktivere et datafelt, der viser ruteoplysninger på kortet.
  - Vælg **Højdeplot** for at slå højdeplottet til eller fra.
  - Vælg et skærbillede, som du vil tilføje, fjerne eller tilpasse.

### Indstillinger for retning

Du kan indstille funktionsmåden for den markør, der vises, når du navigerer.

Hold **MENU** nede, og vælg **Navigation > Type**.

**Pejling:** Peger i retning mod din destination.

**Kurs:** Viser din placering i forhold til den kurslinje, der fører til destinationen .

## Indstilling af navigationsalarmer

Du kan indstille alarmer for at hjælpe dig med at navigere til din destination.

- 1 Hold **MENU** nede.
- 2 Vælg **Navigation > Alarmer**.
- 3 Vælg en mulighed:
  - Hvis du vil indstille en alarm for en bestemt afstand fra din slutdestination, skal du vælge **Endelig distance**.
  - Hvis du vil indstille en alarm for den estimerede resterende tid, inden du når frem til slutdestinationen, skal du vælge **Slut ETE**.
  - For at sætte en alarm, når du afviger fra din kurs, skal du vælge **Afvigelse**.
  - For at aktivere sving-for-sving navigationsmeddelelser, skal du vælge **Svingvejledning**.
- 4 Vælg om nødvendigt **Status** for at aktivere alarmen.
- 5 Indtast om nødvendigt en distance eller et tidsinterval, og vælg **✓**.

## Indstilling af strømstyring

Hold **MENU** nede, og vælg **Strømstyring**.

**Batterisparer:** Giver dig mulighed for at tilpasse systemindstillinger for at forlænge batteriets levetid i utilstand ([Tilpasning af batterisparefunktionen, side 98](#)).

**Strømtilstande:** Giver dig mulighed for at tilpasse systemindstillinger, aktivitetsindstillinger og GPS-indstillinger for at forlænge batteriets levetid under en aktivitet ([Tilpasning af strømtilstande, side 99](#)).

## Tilpasning af batterisparefunktionen

Batterisparefunktionen giver dig mulighed for hurtigt at justere systemindstillingerne for at forlænge batterilevetiden i utilstand.

Du kan slå batterisparefunktionen til i kontrolmenuen ([Kontrolfunk., side 67](#)).

- 1 Hold **MENU** nede.
- 2 Vælg **Strømstyring > Batterisparer**.
- 3 Vælg **Status** for at aktivere batterisparefunktionen.
- 4 Vælg **Rediger**, og vælg en indstilling:
  - Vælg **Urskive** for at aktivere en strømbesparende urskive, der opdateres én gang i minuttet.
  - Vælg **Telefon** for at afbryde forbindelsen til din parrede telefon.
  - Vælg **Pulsmåler på håndledet** for at slukke for håndledsbaseret pulsmåler.
  - Vælg **Måling af iltmætning** for at slukke for iltmætningsmålerens sensor.
  - Vælg **Baggrundslys** for at deaktivere automatisk baggrundsbelysning.Uret viser, hvor mange timers batterilevetid, der er vundet ved hver indstillingsændring.
- 5 Vælg **Adv. om l. bat.niveau** for at modtage en advarsel, når batteriniveauet er lavt.

## Sådan skiftes Strømtilstand

Du kan ændre strømtilstanden for at forlænge batterilevetiden under en aktivitet.

- 1 Hold **MENU** nede under en aktivitet.
- 2 Vælg **Strømtilstand**.
- 3 Vælg en funktion.  
Uret viser, hvor mange timers batterilevetid, der er tilbage med den valgte strømtilstand.


## Tilpasning af strømtilstande

Din enhed leveres med flere forudindlæste strømtilstande, så du hurtigt kan justere systemindstillinger, aktivitetsindstillinger og GPS-indstillinger for at forlænge batteriets levetid under en aktivitet. Du kan tilpasse eksisterende strømtilstande og oprette nye brugerdefinerede strømtilstande.

- 1 Hold **MENU** nede.
- 2 Vælg **Strømstyring** > **Strømtilstande**.
- 3 Vælg en indstilling:
  - Vælg en strømtilstand, som du vil tilpasse.
  - Vælg **Tilføj** for at oprette en brugerdefineret strømtilstand.
- 4 Indtast, hvis nødvendigt, et navn efter eget valg.
- 5 Vælg en indstilling for at tilpasse specifikke strømtilstandsindstillinger.  
Du kan f.eks. ændre GPS-indstillingen eller afbryde forbindelsen til din parrede telefon.  
Uret viser, hvor mange timers batterilevetid, der er vundet ved hver indstillingsændring.
- 6 Vælg, hvis nødvendigt, **Fuldført** for at gemme og anvende den tilpassede strømtilstand.

## Gendannelse af strømtilstand

Du kan nulstille en forudindlæst effekttilstand til fabriksindstillingerne.

- 1 Hold **MENU** nede.
- 2 Vælg **Strømstyring** > **Strømtilstande**.
- 3 Vælg en forudindlæst strømtilstand.
- 4 Vælg **Gendan** > .

# Systemindstillinger

Hold **MENU** nede, og vælg **System**.

**Sprog:** Indstiller det sprog, der vises på uret.

**Tid:** Angiver tidsindstillingerne (*Tidsindstillinger, side 100*).

**Baggrundsllys:** Justerer skærmindstillingerne (*Ændring af satellitindstillinger, side 101*).

**Satellitter:** Indstiller det standardsatellitesystem, der skal bruges til aktiviteter. Hvis det er nødvendigt, kan du tilpasse satellitindstillingen for hver aktivitet (*Satellitindstillinger, side 47*).

**Lyd og vibration:** Indstiller urets lyde, såsom knaptoner, alarmer og vibrationer.

**Søvnfunktion:** Giver dig mulighed for at indstille dine præferencer for timers søvn og søvnfunktion (*Tilpasning af søvnfunktion, side 101*).

**Må ikke forstyrres:** Giver dig mulighed for at aktivere tilstanden Må ikke forstyrres. Du kan redigere dine foretrukne indstillinger for skærmen, meddelelser, alarmer og håndbevægelser.

**Genvejstaster:** Giver dig mulighed for at tildele genveje til knapper (*Tilpasning af genvejstaster, side 102*).

**Autolås:** Giver dig mulighed for at låse knapperne automatisk for at forhindre utilsigtede tryk. Brug indstillingen Under aktivitet til at låse knapperne under en aktivitet med tidtagning. Brug indstillingen Generel anvendelse til at låse knapperne, når du ikke registrerer en aktivitet med tidtagning.

**Format:** Indstiller de generelle præferencer, såsom måleenhederne, det tempo og den hastighed, der vises under aktiviteter, starten på ugen og geografisk positionsformat og datumindstillinger (*Ændring af måleenhed, side 102*).

**Præstationskrav:** Aktiverer funktionen præstationstilstand under en aktivitet (*Præstationskrav, side 61*).

**Dataregistrering:** Angiver, hvordan uret registrerer aktivitetsdata. Registreringsindstillingen Smart (standard) giver mulighed for længerevarende registreringer af aktiviteter. Registreringsindstillingen Hvert sekund giver mere detaljerede aktivitetsregistreringer, men registrerer muligvis ikke hele aktiviteter, der varer i længere perioder.

**USB-tilstand:** Indstiller uret til at bruge masselagringstilstand eller Garmin tilstand, når den er forbundet med en computer.

**Nulstil:** Giver dig mulighed for at nulstille brugerdata og -indstillinger (*Nulstilling af alle standardindstillinger, side 109*).

**Softwareopdatering:** Giver dig mulighed for at installere downloadede softwareopdateringer eller aktivere automatiske opdateringer (*Produktopdateringer, side 107*).

**Om:** Viser lovgivningsmæssige oplysninger og oplysninger om enhed, software og licens.

## Tidsindstillinger

Hold **MENU** nede, og vælg **System > Tid**.

**Tidsformat:** Indstiller uret til at vise klokkeslættet i 12-timers, 24-timers eller militært format.

**Datoformat:** Indstiller skærmrækkefølgen for dagen, måneden og året for datoer.

**Indstil tid:** Indstiller urets tidszone. Indstillingen Automatisk angiver automatisk tidszonen baseret på din GPS-position.

**Tid:** Giver dig mulighed for at justere tiden, hvis indstillingen Indstil tid er indstillet til Manuel.

**Alarmer:** Gør det muligt for dig at indstille en alarm hver time samt alarmer for solopgang og solnedgang til afspilning et bestemt antal minutter eller timer før solopgang og solnedgang (*Indstilling af et tidsalarmer, side 101*).

**Synkroniser med GPS:** Gør det muligt for dig manuelt at synkronisere klokkeslættet, når du skifter tidszoner, og for at opdatere for sommertid (*Synkronisering af tiden, side 101*).

## Indstilling af et tidsalarmer

- 1 Hold **MENU** nede.
- 2 Vælg **System > Tid > Alarmer**.
- 3 Vælg en mulighed:
  - For at sætte en alarm for solnedgang til afspilning et bestemt antal minutter eller timer før solnedgang, skal du vælge **Til solnedgang > Status > Til**, vælg **Tid**, og indtast tiden.
  - For at sætte en alarm for solopgang til afspilning et bestemt antal minutter eller timer før solopgang, skal du vælge **Til solopgang > Status > Til**, vælg **Tid**, og indtast tiden.
  - For at sætte en alarm til hver time skal du vælge **Hver time > Til**.

## Synkronisering af tiden

Hver gang du tænder enheden og modtager satellitsignaler eller åbner Garmin Connect appen på din parrede telefon, registrerer enheden automatisk tidszonen og det aktuelle klokkeslæt. Du kan også synkronisere klokkeslættet manuelt, når du skifter tidszoner, og for at skifte til sommertid.

- 1 Hold **MENU** nede.
- 2 Vælg **System > Tid > Synkroniser med GPS**.
- 3 Vent, mens enheden forbinder til din parrede telefon eller finder satellitter (*Modtagelse af satellitsignaler, side 110*).

**TIP:** Du kan trykke på **DOWN** for at skifte kilde.

## Ændring af satellitindstillinger

- 1 Hold **MENU** nede.
- 2 Vælg **System > Baggrundsllys**.
- 3 Vælg en mulighed:
  - Vælg **Under dyk**.
  - Vælg **Under aktivitet**.
  - Vælg **Generel anvendelse**.
  - Vælg **Under søvn**.
- 4 Vælg en mulighed:
  - Vælg **Tilstand** for at tænde skærmen ved dybde eller under hele dit dyk.
  - Vælg **Lysstyrke** for at indstille skærmens lysstyrkeniveau.
  - Vælg **Taster** for at tænde for skærmen ved tryk på knapperne.
  - Vælg **Alarmer** for at slå skærmen for alarmer til.
  - Vælg **Bevægelse** for at slå skærmen til ved at løfte og rotere armen for at se på enheden.
  - Vælg **Timeout** for at indstille længden af tid, inden skærmen slukker.

## Tilpasning af søvnfunktion

- 1 Hold **MENU** nede.
- 2 Vælg **System > Søvnfunktion**.
- 3 Vælg en mulighed:
  - Vælg **Planlæg**, vælg en dag, og indtast din normale sovetid.
  - Vælg **Urskive** for at bruge søvnurskiven.
  - Vælg **Baggrundsllys** for at konfigurere skærmindstillingerne.
  - Vælg **Må ikke forstyrres** for at aktivere eller deaktivere Vil ikke forstyrres-tilstand.
  - Vælg **Batterisparer** for at aktivere eller deaktivere batterisparetilstanden (*Tilpasning af batterisparefunktionen, side 98*).

## Tilpasning af genvejstaster

Du kan tilpasse holdefunktionen for enkelte knapper og knapkombinationer.

- 1 Hold **MENU** nede.
- 2 Vælg **System > Genvejstaster**.
- 3 Vælg en knap eller knapkombination, der skal tilpasses.
- 4 Vælg en funktion.

## Ændring af måleenhed

Du kan tilpasse måleenhederne for distance, tempo og fart, højde og meget mere.

- 1 Hold **MENU** nede.
- 2 Vælg **System > Format > Enheder**.
- 3 Vælg en måletype.
- 4 Vælg måleenhed.

## Visning af enhedsoplysninger

Du kan se oplysninger om enheden, såsom enheds-id, softwareversion, lovgivningsmæssige oplysninger og licensaftale.

- 1 Hold **MENU** nede.
- 2 Vælg **System > Om**.

## Visning af oplysninger om lovgivning og overensstemmelse via E-label

Denne enheds label leveres elektronisk. En E-label kan oplyse om de lovpligtige oplysninger, såsom identifikationsnumre fra FCC eller regionale lovkrav, samt tilhørende produkt- og licensoplysninger.

- 1 Hold **MENU** nede.
- 2 Vælg **Om** i systemmenuen.

# Enhedsoplysninger

## Opladning af uret

### ⚠ ADVARSEL

Denne enhed indeholder et lithiumionbatteri. Se guiden *Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

### BEMÆRK

For at forebygge korrosion skal du tørre kontakterne og det omgivende område grundigt før opladning eller tilslutning til en computer. Der henvises til rengøringsvejledningen (*Vedligeholdelse af enheden, side 105*).

- 1 Klem sammen om siderne af opladerclipsen.
- 2 Juster clipsen ind efter kontakterne bag på uret, og slip clipsen.



- 3 Sæt USB-kablet i en USB-port til opladning.  
Uret viser det aktuelle batteriopladningsniveau.

## Opladning vha. solenergi

**BEMÆRK:** Denne funktion er ikke tilgængelig på alle modeller.

Urets opladning vha. solenergi giver dig mulighed for at oplade uret, mens du bruger det.

## Tips til solopladning

Følg disse tips for at maksimere urets batterilevetid.

- Når du har uret på, skal du undgå at dække skiven med dit ærme.
- Regelmæssig udendørs brug under solrige forhold kan forlænge batteriets levetid.

**BEMÆRK:** Uret beskytter sig selv mod overophedning og stopper automatisk med at oplade, hvis den indvendige temperatur overskrider grænsen for solopladningstemperatur (*Specifikationer, side 104*).

**BEMÆRK:** Uret oplades ikke ved hjælp af solenergi, når det er sluttet til en ekstern strømkilde, eller når batteriet er fuldt opladet.

## Specifikationer

Batteritype	Genopladeligt, indbygget litiumionbatteri
Vandtæthedsklasse	10 ATM <sup>1</sup> Dyk (EN 13319) <sup>2</sup>
Dekompressionsmodel	Bühlmann ZHL-16C
Dybdesensor	Nøjagtig fra 0 m til 100 m (0 ft. til 328 ft.) i overensstemmelse med EN 13319 Opløsning (m): 0,1 m indtil 99,9 m, 1 m ved 100 m Opløsning (ft.): 1 ft.
Inspektionsinterval	Efterse delene for skader før hvert brug. Udskift dele efter behov. <sup>3</sup>
Temperaturområde for drift og opbevaring	Fra -20 til 60 °C (fra -4 til 140 °F)
Driftstemperaturområde under vand	Fra 0 til 40 °C (fra 32 til 104 °F)
Temperaturområde for USB-opladning	Fra 0 til 45 °C (fra 32 til 113 °F)
Temperaturområde for solenergi-opladning	Fra 0 ° til 60 °C (fra 32 ° til 140 °F)
Trådløse frekvenser	2,4 GHz ved 0 dBm maksimalt 13,56 MHz ved -30 dBm maksimalt

## Oplysninger om batterilevetid

Den faktiske batterilevetid afhænger af de funktioner, der er aktiveret på uret, såsom aktivitetstracking, håndledsbaseret pulsmåler, telefonmeddelelser, GPS, interne sensorer og tilsluttede sensorer (*Tip til at maksimere batterilevetiden, side 110*).

Tilstand	Descent G1 batterilevetid	Descent G1 Solar batterilevetid
Smartwatch-tilstand med aktivitets-tracking og håndledsbaseret pulsovervågning døgnet rundt	Op til 21 dage	Op til 21 dage/124 dage med solopladning <sup>4</sup>
GPS-tilstand	Op til 26 timer	Op til 26 timer/39 timer med solopladning <sup>5</sup>
Maks. batteri GPS-tilstand	Op til 56 timer	Op til 56 timer/205 timer med solopladning <sup>5</sup>
Ekspeditions-GPS-tilstand	Op til 27 dage	Op til 27 dage med/ubegrænset solopladning <sup>4</sup>
Batterispare-urtilstand	Op til 48 dage	Op til 48 dage med/ubegrænset solopladning <sup>4</sup>
Dykkertilstand	Op til 25 timer	Op til 25 timer

<sup>1</sup> Enheden kan modstå tryk svarende til en dybde på 100 m. Du kan finde flere oplysninger på [www.garmin.com/waterrating](http://www.garmin.com/waterrating).

<sup>2</sup> Designet til at overholde CSN EN 13319.

<sup>3</sup> Bortset fra normal slitage påvirkes ydeevnen ikke af ældning.

<sup>4</sup> Når man har uret på hele dagen med 3 timer/dag udendørs i omgivelser med 50.000 lux.

<sup>5</sup> Ved brug i omgivelser med 50.000 lux.



## Vedligeholdelse af enheden

### BEMÆRK

Brug ikke en skarp genstand til at fjerne batteriet.

Undgå kemiske rengøringsmidler, opløsnings- og insektmidler, der kan beskadige plastikkomponenterne og overfladebehandlingen.

Rengør enheden grundigt med rent vand efter udsættelse for klor, saltvand, solcreme, makeup, alkohol eller andre skrappe kemikalier. Lang tids udsættelse for disse stoffer kan skade kabinettet.

Vask ikke enheden under højtryk, da stråler af vand eller luft kan beskadige dybdesensoren eller trykhøjdemåleren.

Undgå hårde stød og hårdhændet behandling, da det kan reducere produktets levetid.

Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til permanente skader på den.

Afbryd brugen, hvis enheden bliver beskadiget, eller hvis den opbevares ved en temperatur uden for det angivne temperaturinterval for opbevaring.

## Rengøring af uret

### ⚠ FORSIGTIG

Nogle brugere kan opleve hudirritation efter længere tids brug af uret, især hvis brugeren har følsom hud eller allergi. Hvis du bemærker hudirritation, skal du fjerne uret og give huden tid til at hele. For at undgå hudirritation skal du sørge for, at uret er rent og tørt, og at uret ikke overspændes på håndledet.

### BEMÆRK

Selv små mængder sved eller fugt kan forårsage korrosion i de elektriske kontakter, når de tilsluttes en oplader. Korrosion kan forhindre opladning og dataoverførsel.

**TIP:** Du kan finde flere oplysninger på [garmin.com/fitandcare](http://garmin.com/fitandcare).

- 1 Skyl med vand, eller brug en fugtig, fnugfri klud.
- 2 Lad uret tørre helt.

## Udskiftning af QuickFit® remmene

- 1 Løft smæklåsen på QuickFit remmen, og fjern remmen fra uret.



- 2 Juster den nye rem med uret.
- 3 Tryk remmen på plads.  
**BEMÆRK:** Kontroller, at remmen sidder fast. Låsen bør lukkes over urstiften.
- 4 Gentag trin 1 til 3 for at udskifte den anden rem.

## Udskiftning af remme med fjederpinde

Du kan udskifte remmene med nye Descent G1 remme eller kompatible QuickFit 22 remme.

1 Brug låsepindsværktøjet til at skubbe urets stift ind.



2 Fjern remmen fra uret.

3 Vælg en mulighed:

- For at montere Descent G1 remme skal du justere den ene side af den nye rem med hullerne på uret, skubbe den blottede urstift ind og trykke remmen på plads.

**BEMÆRK:** Kontroller, at remmen sidder fast. Urstiften bør passe med hullerne på uret.

- For at montere QuickFit 22 remme skal du fjerne urstiften fra Descent G1 remmen, sætte urstiften på plads på uret og trykke den nye rem på plads.



**BEMÆRK:** Kontroller, at remmen sidder fast. Låsen bør lukkes over urstiften.

4 Gentag trinnene for at udskifte den anden rem.

## Datahåndtering

**BEMÆRK:** Enheden er ikke kompatibel med Windows® 95, 98, Me, Windows NT® og Mac® OS 10.3 og tidligere.

## Sletning af filer

### BEMÆRK

Hvis du ikke ved, hvad en fil skal bruges til, må du ikke slette den. Hukommelsen i din enhed indeholder vigtige systemfiler, som ikke må slettes.

- 1 Åbn drevet eller disken **Garmin**.
- 2 Åbn en mappe eller diskenhed, hvis det er nødvendigt.
- 3 Vælg en fil.
- 4 Tryk på tasten **Slet** på tastaturet.

**BEMÆRK:** Hvis du bruger en Apple® computer, skal du tømme mappen Papirkurv for helt at slette filerne.

## Fejlfinding

### Produktopdateringer

Din enhed søger automatisk efter opdateringer, når den er tilsluttet Bluetooth. Du kan manuelt søge efter opdateringer fra systemindstillingerne (*Systemindstillinger, side 100*). Installer Garmin Express ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)) på din computer. På din telefon skal du installere Garmin Connect appen.

Dette giver nem adgang til disse tjenester for Garmin enheder:

- Softwareopdateringer
- Baneopdateringer
- Data uploades til Garmin Connect
- Produktregistrering

### Sådan får du flere oplysninger

Du finder flere oplysninger om dette produkt på Garmin webstedet.

- Gå til [support.garmin.com](http://support.garmin.com) for at finde flere vejledninger, artikler og softwareopdateringer.
- Gå til [buy.garmin.com](http://buy.garmin.com), eller kontakt din Garmin forhandler for at få oplysninger om valgfrit tilbehør og reservedele.
- Gå til [www.garmin.com/ataccuracy](http://www.garmin.com/ataccuracy) for at få oplysninger om funktionsnøjagtighed.

Dette er ikke medicinsk udstyr.

### Min enhed viser det forkerte sprog

Du kan ændre valget af sprog på enheden, hvis du ved en fejltagelse har valgt det forkerte sprog på enheden.

- 1 Hold **MENU** nede.
- 2 Rul ned til det sidste element på listen, og tryk på **START**.
- 3 Tryk på **START**.
- 4 Vælg dit sprog.
- 5 Tryk på **START**.

### Er min telefon kompatibel med mit ur?

Descent G1 uret er kompatibelt med telefoner, der bruger Bluetooth teknologi.

Gå til [garmin.com/ble](http://garmin.com/ble) for at få oplysninger om Bluetooth kompatibilitet.

## Min telefon kan ikke oprette forbindelse til uret

Hvis din telefon ikke kan oprette forbindelse til uret, kan du prøve følgende tip.

- Sluk for din telefon og dit ur, og tænd for dem igen.
- Aktiver Bluetooth teknologi på din telefon.
- Opdater Garmin Dive appen til den nyeste version.
- Fjern dit ur fra Garmin Dive appen og Bluetooth indstillingerne på din telefon for at prøve at gennemføre parringsprocessen igen.
- Hvis du har købt en ny telefon, skal du fjerne dit ur fra Garmin Dive appen på den telefon, du vil holde op med at bruge.
- Anbring din telefon inden for 10 m (33 fod) fra uret.
- På telefonen skal du åbne Garmin Dive appen og vælge **•••** > **Garmin-enheder** > **Tilføj enhed** for at åbne parringstilstand.
- Hold **MENU** nede på urskiven, og vælg **Telefon** > **Par telefon**.

## Mit ur viser ikke det korrekte klokkeslæt

Uret opdaterer klokkeslæt og dato, når du synkroniserer det. Du skal synkronisere dit ur for at modtage den korrekte tid, når du skifter tidszoner og for at opdatere for sommertid.

- 1 Kontroller, at tiden er indstillet til automatisk (*Tidsindstillinger, side 100*).
- 2 Bekræft, at din computer eller telefon viser den korrekte lokale tid.
- 3 Vælg en mulighed:
  - Synkroniser uret med en computer (*Sådan bruger du Garmin Connect på computeren, side 86*).
  - Synkroniser uret med en telefon (*Brug af Garmin Connect appen, side 85*).
  - Synkroniser uret med GPS (*Synkronisering af tiden, side 101*).

Klokkeslæt og dato opdateres automatisk.

## Kan jeg bruge min Bluetooth sensor sammen med uret?

Uret er kompatibelt med nogle Bluetooth sensorer. Første gang du slutter en sensor til dit Garmin ur, skal du parre uret og sensoren. Når de er blevet parret, opretter uret automatisk forbindelse til sensoren, når du starter en aktivitet, og sensoren er aktiv og inden for rækkevidde.

- 1 Hold **MENU** nede.
- 2 Vælg **Sensorer og tilbehør** > **Tilføj ny**.
- 3 Vælg en mulighed:
  - Vælg **Søg i alle**.
  - Vælg sensortypen.

Du kan tilpasse de valgfri datafelter (*Tilpasning af skærbilleder, side 42*).

## Genstart dit ur

- 1 Hold **LIGHT** nede, indtil uret slukker.
- 2 Hold **LIGHT** nede for at tænde for uret.

## Nulstilling af alle standardindstillinger

Før du nulstiller alle standardindstillinger, skal du synkronisere uret med Garmin Connect appen for at overføre dine aktivitetsdata.

Du kan nulstille alle urets indstillinger til fabrikkens standardværdier.

- 1 Hold **MENU** nede.
  - 2 Vælg **System > Nulstil**.
  - 3 Vælg en mulighed:
    - Hvis du vil nulstille alle urets indstillinger til fabriksindstillingerne, herunder brugerprofildata, men gemme aktivitetshistorik og downloadede apps og filer, skal du vælge **Nulstil standardindst.**
    - Hvis du vil nulstille alle urets indstillinger til fabrikkens standardværdier og slette alle brugerangivne oplysninger og aktivitetshistorik, skal du vælge **Slet data og nulstil indstillingerne**.
- BEMÆRK:** Hvis du har konfigureret en Garmin Pay tegnebog, sletter dette også tegnebogen fra dit ur.

## Dykning

### Nulstilling af vævsbelastning

Du kan nulstille den nuværende vævsbelastning, som er gemt på enheden. Du skal kun nulstille din vævsbelastning, hvis du ikke har tænkt dig at bruge enheden igen i fremtiden. Dette kan være nyttigt for dykkerbutikker, der udlejer udstyr.

- 1 Hold **MENU** nede.
- 2 Vælg **System > Nulstil > Nulstil kropsvæv**.

### Nulstilling af overfladetryk

Enheden bestemmer automatisk overfladetrykket ved hjælp af trykhøjdemåleren. Store trykændringer, f.eks. under en flyvning, kan få uret til automatisk at starte en dykkeraktivitet. Hvis uret starter en dykkeraktivitet forkert, kan du nulstille overfladetrykket ved at slutte uret til en computer. Hvis du ikke har adgang til en computer, kan du nulstille overfladetrykket manuelt.

- 1 Hold **LIGHT** nede, indtil uret slukker.
- 2 Hold **LIGHT** nede for at tænde for uret.
- 3 Når produktlogoet vises, skal du holde **MENU** nede, indtil du bliver bedt om at nulstille overfladetrykket.

## Tip til at maksimere batterilevetiden

Du kan prøve disse tip til at forlænge batterilevetiden.

- Ændring af strømtilstand under en aktivitet (*Sådan skiftes Strømtilstand, side 98*).
- Aktiver batterisparefunktionen fra kontrolmenuen (*Kontrolfunk., side 67*).
- Reducer tiden til skærm-timeout (*Ændring af satellitindstillinger, side 101*).
- Reducer skærmens lysstyrke (*Ændring af satellitindstillinger, side 101*).
- Brug UltraTrac satellittilstand til din aktivitet (*Satellitindstillinger, side 47*).
- Deaktiver Bluetooth teknologi, når du ikke bruger tilsluttede funktioner (*Kontrolfunk., side 67*).
- Hvis du sætter din aktivitet på pause i længere tid, skal du bruge indstillingen **Fortsæt senere** (*Stop en aktivitet, side 27*).
- Brug en urskive, der ikke opdateres hvert sekund.  
Brug for eksempel en urskive uden sekundviser (*Sådan tilpasser du urskiven, side 55*).
- Begræns det antal telefonmeddelelser, uret viser (*Administration af meddelelser, side 84*).
- Stop med at sende pulsdata til parrede enheder (*Udsendelse af pulsdata, side 73*).
- Deaktiver den håndledsbaserede pulsmåler (*Indstillinger for håndledsbaseret pulsmåler, side 72*).  
**BEMÆRK:** Håndledsbaseret pulsmåling bruges til at beregne antal minutter med høj intensitet og forbrændte kalorier.
- Aktiver manuelle iltmætningsmålinger (*Indstilling af tilstand for måling af iltmætning, side 73*).

## Modtagelse af satellitsignaler

Enheden skal muligvis have frit udsyn til himlen for at kunne opfange satellitsignaler. Klokkeslættet og datoen indstilles automatisk baseret på GPS-positionen.

**TIP:** Du kan finde flere oplysninger om GPS under [garmin.com/aboutGPS](http://garmin.com/aboutGPS).

- 1 Gå udendørs i et åbent område.  
Forsiden af enheden skal pege mod himlen.
- 2 Vent, mens enheden finder satellitsignaler.  
Det kan tage 30-60 sekunder at finde satellitsignaler.

## Forbedring af GPS-satellitmodtagelsen

- Synkroniser uret regelmæssigt med din Garmin konto:
  - Slut uret til en computer med det medfølgende USB-kabel og Garmin Express programmet.
  - Synkroniser dit ur til Garmin Dive appen med din Bluetooth aktiverede telefon.Mens du er tilsluttet din Garmin konto, downloader uret flere dages satellitdata, så den hurtigt kan lokalisere satellitsignaler.
- Tag dit ur med udenfor til et åbent område væk fra høje bygninger og træer.
- Stå stille i et par minutter.

## Aflæsningen for aktivitetstemperaturen er ikke nøjagtig

Din kropstemperatur påvirker temperaturlæsningen for den interne temperatursensor. For at få den mest præcise temperaturmåling skal du fjerne uret fra dit håndled og vente 20 til 30 minutter.

Du kan også anvende en tempe ekstern temperatursensor (ekstraudstyr) for at se den præcise aflæsning af den omgivende temperatur, mens du bærer uret.

## Registrering af aktivitet

Du finder flere oplysninger om aktivitetssporing og nøjagtigheden af sporing ved at gå til [garmin.com/ataccuracy](http://garmin.com/ataccuracy).

## Mit daglige antal skridt vises ikke

Det daglige antal skridt nulstilles hver dag ved midnat.

Hvis der vises tankestreger i stedet for antal skridt, skal du lade enheden finde satellitsignaler og indstille tiden automatisk.

## Min skridttæller lader ikke til at være præcis

Hvis skridttælleren ikke lader til at være præcis, kan du prøve følgende tip.

- Bær uret på det håndled, der ikke er det dominerende.
- Anbring uret i lommen, når du skubber en klapvogn eller en græsslåmaskine.
- Anbring uret i lommen, når du kun bruger hænderne eller armene aktivt.

**BEMÆRK:** Enheden kan tolke visse gentagne bevægelser, såsom opvask, sammenlægning af tøj eller håndklap som skridt.

## Antallet af skridt på mit ur og min Garmin Connect konto stemmer ikke overens

Antallet af skridt på din Garmin Connect konto opdateres, når du synkroniserer uret.

1 Vælg en mulighed:

- Synkroniser dit antal skridt med Garmin Express appen (*Sådan bruger du Garmin Connect på computeren, side 86*).
- Synkroniser antal skridt med Garmin Connect appen (*Brug af Garmin Connect appen, side 85*).

2 Vent, mens dine data synkroniseres.

Synkroniseringen kan tage adskillige minutter.

**BEMÆRK:** Opdatering af Garmin Connect appen eller Garmin Express programmet synkroniserer ikke dine data og opdaterer heller ikke antallet af skridt.

## Angivelsen af antal etager lader til ikke at være præcis

Dit ur bruger en intern trykhøjdemåler til at måle højdeændringer i forbindelse med de etager, du går op. Når du går en etage op, svarer det til 3 m (10 fod).

- Undgå at holde fast i gelændere eller springe trin over, når du går op ad trapper.
- I stærke vindforhold skal du tildække uret med dit ærme eller en jakke, da kraftige vindstød kan forårsage fejlflæsninger.

# Appendiks

## Datafelter

**BEMÆRK:** Ikke alle datafelter er tilgængelige for alle aktivitetstyper. Nogle datafelter kræver ekstraudstyr fra ANT+ eller Bluetooth for at vise data. Nogle datafelter vises i mere end én kategori på uret.

**TIP:** Du kan også tilpasse datafelterne fra urets indstillinger i Garmin Connect appen.

### Kadencefelter

Navn	Beskrivelse
Gennemsnitlig kadence	Cykling. Den gennemsnitlige kadence for den aktuelle aktivitet.
Gennemsnitlig kadence	Løb. Den gennemsnitlige kadence for den aktuelle aktivitet.
Kadence	Cykling. Antal omdrejninger på pedalarmlen. Din enhed skal være tilsluttet kadence-sensor (tilbehør), for at disse data vises.
Kadence	Løb. Antal skridt pr. minut (højre og venstre).
Omgangskadence	Cykling. Den gennemsnitlige kadence for den aktuelle omgang.
Omgangskadence	Løb. Den gennemsnitlige kadence for den aktuelle omgang.
Sidste omgang - kadence	Cykling. Den gennemsnitlige kadence for den senest gennemførte omgang.
Sidste omgang - kadence	Løb. Den gennemsnitlige kadence for den senest gennemførte omgang.

### Kompasfelter

Navn	Beskrivelse
Kompasretning	Den retning, du bevæger dig i, baseret på kompasset.
GPS-kurs	Den retning, du bevæger dig i, baseret på GPS.
Retning	Den retning, du bevæger dig i.

### Distancefelter

Navn	Beskrivelse
Distance	Den tilbagelagte distance for aktuelt spor eller aktivitet.
Interval Distance	Den tilbagelagte afstand for det aktuelle interval.
Omgangsdistance	Den tilbagelagte distance for den aktuelle omgang.
Sidste omg.dist.	Den tilbagelagte distance for den senest gennemførte omgang.
Sidste bevæg.dist	Den tilbagelagte distance for den senest gennemførte bevægelse.
Sidste omg.dist.	Den tilbagelagte distance for den aktuelle bevægelse.
Nautisk distance	Den tilbagelagte distance i nautiske meter eller nautiske fod.



## Felter til dykning

Navn	Beskrivelse
Opstigningshastighed	Den aktuelle opstigningshastighed mod overfladen.
Gennemsnitlig temperatur	Den gennemsnitlige temperatur under aktiviteten.
CNS	Din nuværende iltforgiftningsprocent i centralnervesystemet.
Nuværende PO2-gas	Niveauet for iltpartialtryk (PO2) i fortyndingsgassen under et CCR dyk (Closed Circuit Rebreather).
Dyk nummer	Det antal dyk, du har gennemført.
S opstig.tid for dyk	Den tid, du brugte på at stige op til overfladen under det sidste dyk.
S gns ops.hast f dyk	Den gennemsnitlige hastighed for opstigning under det sidste dyk.
S gns nedstig for dyk hast	Den gennemsnitlige nedstigningshastighed under det sidste dyk.
Sidste gns puls for dyk	Din gennemsnitlige puls under det sidste dyk.
Sidste gns temp for dyk	Gennemsnitstemperaturen under det sidste dyk.
Startpuls for sidste dyk	Din puls ved begyndelsen af det sidste dyk.
Sidste dybde for dyk	Den maksimale dybde, der opnås under det sidste dyk.
S nedstig. tid for dyk	Den tid, du brugte på at stige ned til den maksimale dybde under det sidste dyk.
Slutpuls for sidste dyk	Din puls ved slutningen af det sidste dyk.
Sidste dyk, hang time	Den tid, du har brugt på hverken at stige op eller ned under det sidste dyk.
S maks opstig hast for dyk	Den maksimale hastighed for opstigning under det sidste dyk.
S maks nedstig for dyk hast	Den maksimale hastighed for nedstigning under det sidste dyk.
Maks. Puls for sidste dyk	Din maksimale puls under det sidste dyk.
Maks. temp for sidste dyk	Maksimaltemperaturen under det sidste dyk.
Min. puls for sidste dyk	Din minimumspuls under det sidste dyk.
Min. temperatur for sidste dyk	Minimumtemperaturen under det sidste dyk.
Sidste dykkertid	Den tid, du brugte under overfladen under det sidste dyk.
Maksimal dybde	Den maksimale dybdenedstigning under et dyk.
Maksimum temperatur	Den maksimale temperatur under aktiviteten.
Minimum temperatur	Minimumtemperaturen under aktiviteten.
N2/He-load	Det aktuelle belastningsniveau for nitrogen og helium.
OTU	Dine nuværende iltforgiftningsenheder.
Overfladeafstand	Overfladeafstanden mellem dykkerindgang og udgangssteder under dykkeraktiviteten.
Overfladegradientfaktor	Den forventede opstigningsfaktor, hvis dykkeren skulle stige op til overfladen med det samme.

Navn	Beskrivelse
Tid over overfladen	Den tid, der er gået siden, du kom op til overfladen fra et dyk.
Tid til overflade	Den tid, det tager at stige sikkert op til overfladen.
Samlet dykkesid	Den samlede tid, der er brugt under overfladen under dykkeraktiviteten.

#### Distancefelter

Navn	Beskrivelse
Gennemsnitlig opstigning	Stigningens gennemsnitlige lodrette distance siden den seneste nulstilling.
Gennemsnitlig nedstigning	Nedstigningens gennemsnitlige lodrette distance.
Højde	Højden over eller under havets overflade for din aktuelle position.
Glidehældning	Hældningen på tilbagelagt vandret distance til ændringen i lodret distance.
GPS-højde	Højden for din aktuelle position ved hjælp af GPS.
Stigning	Beregningen af stigning (højde) divideret med løb (distance). Hvis du eksempelvis tilbagelægger 60 m (200 fod) for hver 3 m (10 fod), du stiger, er stigningsgraden 5 %.
Omgangsstigning	Stigningens lodrette distance for den aktuelle omgang.
Omgang nedstigning	Nedstigningens lodrette distance for den aktuelle omgang.
Sidste omgang - opstigning	Stigningens lodrette distance for den senest gennemførte omgang.
Sidste omgang - nedstigning	Nedstigningens lodrette distance for den senest gennemførte omgang.
Sidste bevægelse opad	Stigningens lodrette distance for den senest gennemførte bevægelse.
Sidste bevægelse nedad	Nedstigningens lodrette distance for den senest gennemførte bevægelse.
Maksimal opstigning	Den maksimale stigningshastighed i fod pr. minut eller meter pr. minut siden den seneste nulstilling.
Maksimal nedstigning	Den maksimale nedstigningshastighed i fod pr. minut eller meter pr. minut siden den seneste nulstilling.
Maksimal højde	Den største højde, der er nået siden den seneste nulstilling.
Min. Højde	Den laveste højde, der er nået siden den seneste nulstilling.
Bevægelse opad	Stigningens lodrette distance for den aktuelle bevægelse.
Bevægelse nedad	Nedstigningens lodrette distance for den aktuelle bevægelse.
Samlet stigning	Den samlede højdestigning siden den seneste nulstilling.
Samlet nedstigning	Den samlede højdenedstigning siden den seneste nulstilling.

## Pulsfelter

Navn	Beskrivelse
%HRR	Procentdelen af heart rate reserve (maksimal puls minus hvilepuls).
Aerob TE	Betydningen af den aktuelle aktivitet for dit aerobe formniveau.
Anaerob TE	Betydningen af den aktuelle aktivitet for dit anaerobe formniveau.
Gennemsnitlig %HRR	Den gennemsnitlige procentdel af pulsreserve (maksimal puls minus hvilepuls) for den aktuelle aktivitet.
Gennemsnitlig puls	Den gennemsnitlige puls for den aktuelle aktivitet.
Gennemsnitlig puls %maksimal	Den gennemsnitlige procentdel af den maksimale puls for den aktuelle aktivitet.
Puls	Din puls i hjerteslag pr. minut (bpm). Enheden skal have håndledsbaseret pulsmåler eller være tilsluttet en kompatibel pulsmåler.
Puls %Maks.	Procentdelen af maksimal puls.
Pulszone	Det aktuelle interval for din puls (1 til 5). Standardzonerne er baseret på din brugerprofil og maksimale puls (220 minus din alder).
Interval gns. %HRR	Den gennemsnitlige procentdel af pulsreserve (maksimal puls minus hvilepuls) for det aktuelle svømmeinterval.
Interval gns. %maksimal	Den gennemsnitlige procentdel af den maksimale puls for det aktuelle svømmeinterval.
Interval gns. puls	Den gennemsnitlige puls for det aktuelle svømmeinterval.
Interval Maksimal %HRR	Den maksimale procentdel af din pulsreserve (maksimal puls minus hvilepuls) for det aktuelle svømmeinterval.
Interval gns. %maksimal	Den maksimale procentdel af den maksimale puls for det aktuelle svømmeinterval.
Interval Maksimal puls	Den maksimale puls for det aktuelle svømmeinterval.
Omgang %HRR	Den gennemsnitlige procentdel af pulsreserve (maksimal puls minus hvilepuls) for den aktuelle omgang.
Omgangspuls	Den gennemsnitlige puls for den aktuelle omgang.
Omgangspuls %Maksimal	Den gennemsnitlige procentdel af den maksimale puls for den aktuelle omgang.
Sidste omgang %HRR	Den gennemsnitlige procentdel af pulsreserve (maksimal puls minus hvilepuls) for den senest gennemførte omgang.
Sidste omgangspuls	Den gennemsnitlige puls for den senest gennemførte omgang.
S Omg.pls %Mks	Den gennemsnitlige procentdel af den maksimale puls for den senest gennemførte omgang.
Sidste bevæg %puls	Den gennemsnitlige procentdel af pulsreserve (maksimal puls minus hvilepuls) for den seneste bevægelse.
Sidste bevægelse puls	Den gennemsnitlige puls for den senest gennemførte bevægelse.
Sidste bevæg. puls %maks.	Den gennemsnitlige procentdel af den maksimale puls for den seneste bevægelse.

Navn	Beskrivelse
Maksimal puls	Den maksimale puls for den aktuelle aktivitet.
Bevægelse % pulsreserve	Den gennemsnitlige procentdel af pulsreserve (maksimal puls minus hvilepuls) for den aktuelle bevægelse.
Maksimal puls	Den gennemsnitlige puls for den aktuelle bevægelse.
Bevægelse puls %maks.	Den gennemsnitlige procentdel af den maksimale puls for den aktuelle bevægelse.
Tid i zone	Den forløbne tid i hver enkelt pulszone.

#### Længdefelter

Navn	Beskrivelse
Intervallængder	Antal længder i poolen, der er tilbagelagt i det aktuelle interval.
Længder	Antal længder i poolen, der er tilbagelagt under den aktuelle aktivitet.

#### Navigationsfelter

Navn	Beskrivelse
Pejling	Retningen fra din aktuelle position til en destination. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.
Bane	Retningen fra din startposition til en destination. Banen kan vises som en planlagt eller indstillet rute. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.
Destinationswaypoint	Det sidste punkt på ruten til destinationen. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.
Distance resterende	Den resterende distance til den endelige destination. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.
Distance til næste	Den resterende distance til det næste waypoint på ruten. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.
Anslået samlet distance	Den estimerede afstand fra starten til den endelige destination. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.
FORV. ANK.	Det anslåede klokkeslæt på dagen, hvor du når den endelige destination (justeret efter den lokale tid på destinationen). Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.
ETA ved næste	Det anslåede klokkeslæt på dagen, hvor du når det næste waypoint på ruten (justeret efter den lokale tid ved waypointet). Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.
ANSLÅET SLUT	Den anslåede resterende tid, inden du når den sidste destination. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.
Glidehældning destination	Den påkrævede glidehældning for at stige ned fra din aktuelle position til destinationshøjden. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.
Næste waypoint	Det næste punkt på ruten. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.

Navn	Beskrivelse
Afvigelse	Afveget afstand til venstre eller højre for den oprindelige rute. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.
Tid til næste	Den anslåede resterende tid, inden du når det næste waypoint på ruten. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.
VMG	Hastigheden, hvormed du nærmer dig en destination langs en rute. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.
V dist til dest	Højdedistancen mellem din aktuelle position og den endelige destination. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.
Vertikal hastighed til mål	Stignings- eller nedstigningshastigheden til en forudbestemt højde. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.

#### Øvrige felter

Navn	Beskrivelse
Aktive kalorier	Mængden af forbrændte kalorier under aktiviteten.
Omgivende tryk	Det ukalibrerede omgivende tryk.
Barometertryk	Det aktuelle kalibrerede omgivende tryk.
Batteriniveau	Urets batteriniveau.
Aktive kalorier	Kalorier forbrændt i løbet af dagen.
Etager op	Det samlede antal trappeetager, du er gået op, for hele dagen.
Etager ned	Det samlede antal trappeetager, du er gået ned, for hele dagen.
Etager pr. minut	Antal etager gået op i minuttet.
Hårdhed	Måling af sværhedsgrad for den aktuelle aktivitet baseret på højde, hældning og hurtige retningsskift.
Omgangsflow	Den gennemsnitlige flowscore for den aktuelle omgang.
Omgangshårdhed	Den samlede hårdhedsscore for den aktuelle omgang.
Omgange	Antallet af gennemførte baner for den aktuelle aktivitet.
Belastn.	Træningsbelastning for den aktuelle aktivitet. Træningsbelastningen er mængden af overskydende iltforbrug efter træning (EPOC), som angiver styrken af din træning.
Maks. Stress	Dit maksimale stressniveau for den aktuelle aktivitet.
Bevægelser	Antal gennemførte bevægelser for den aktuelle aktivitet.
Præstationskrav	Scoren for præstationstilstanden er en vurdering i realtid af din egnethed til at præstere.
Gntag.	Antal gentagelser i et sæt under styrketræningsaktivitet.
Vejrtrækningsfrekvens	Din vejrtrækningsfrekvens i åndedrag pr. minut (brpm).
Løb	Antal løb for aktiviteten.
Sæt-timer	Tid brugt i det aktuelle træningssæt under styrketræningsaktivitet.

Navn	Beskrivelse
Stress	Dit aktuelle stressniveau.
Solopgang	Tidspunktet for solopgang på din GPS-position.
Solnedg.	Tidspunktet for solnedgang på din GPS-position.
Klokkeslæt	Klokkeslættet baseret på din aktuelle position og dine tidsindstillinger (format, tidszone og sommertid).

#### Tempofelter

Navn	Beskrivelse
500 m tempo	Det aktuelle roningstempo pr. 500 meter.
Gennemsnitligt 500 m tempo	Det gennemsnitlige roningstempo pr. 500 meter for den aktuelle aktivitet.
Gennemsnitstempo	Det gennemsnitlige tempo for den aktuelle aktivitet.
Niveaujusteret tempo	Det gennemsnitlige tempo justeret efter terrænets stejthed.
Intervaltempo	Det gennemsnitlige tempo for det aktuelle interval.
Omgang 500 m tempo	Det gennemsnitlige roningstempo pr. 500 meter for den aktuelle bane.
Omgangstempo	Det gennemsnitlige tempo for den aktuelle omgang.
Sidste omgang 500 m tempo	Det gennemsnitlige roningstempo pr. 500 meter for den seneste bane.
Sidste omgang - tempo	Det gennemsnitlige tempo for den senest gennemførte omgang.
Sidste længde - tempo	Det gennemsnitlige tempo for den senest gennemførte pool-længde.
Tempo sidste bevægelse	Det gennemsnitlige tempo for den senest gennemførte bevægelse.
Bevægelsestempo	Det gennemsnitlige tempo for den aktuelle bevægelse.
Tempo	Det aktuelle tempo.

#### PacePro felter

Navn	Beskrivelse
Næste deldistance	Løb. Den samlede afstand for det næste delmål.
Næste delmåltempo	Løb. Det næste delmåltempo.
Samlet forude/bagude	Løb. Den samlede tid forude eller bagude i forhold til måltempoet.
Deldistance	Løb. Den samlede afstand for det aktuelle delmål.
Resterende deldistance	Løb. Den resterende afstand for det aktuelle delmål.
Deltempo	Løb. Det aktuelle deltempo.
Delmåltempo	Løb. Det aktuelle delmåltempo.

## Effektfejer

Navn	Beskrivelse
% FTP	Den aktuelle effekt som en procentdel af FTP (functional threshold power).
3s gnsn balance	3 sekunders bevægelsesgennemsnit for venstre/højre effektbalance.
3s gnsn effekt	3-sekunders bevægelsesgennemsnit for effekt.
10s gnsn balance	10 sekunders bevægelsesgennemsnit for venstre/højre effektbalance.
10s gnsn. effekt	10-sekunders bevægelsesgennemsnit for effekt.
30s gnsn balance	30 sekunders bevægelsesgennemsnit for venstre/højre effektbalance.
30s gnsn effekt	30-sekunders bevægelsesgennemsnit for effekt.
Gennemsnitlig balance	Den gennemsnitlige venstre/højre effektbalance for den aktuelle aktivitet.
Gennemsnitlig venstre PP	Den gennemsnitlige effektfasevinkel for det venstre ben for den aktuelle aktivitet.
Gennemsnitseffekt	Den gennemsnitlige effekt for den aktuelle aktivitet.
Gennemsnitlig højre Effekt-fase	Den gennemsnitlige effektfasevinkel for det højre ben for den aktuelle aktivitet.
Gns v topeffktse	Den gennemsnitlige topeffektphasevinkel for det venstre ben for den aktuelle aktivitet.
Gennemsnit PCO	Den gennemsnitlige midterforskydning af platform for den aktuelle aktivitet.
Gns h topeffektphase	Den gennemsnitlige topeffektphasevinkel for det højre ben for den aktuelle aktivitet.
Balance	Den aktuelle venstre/højre effektbalance.
Intensity Factor	Intensity Factor™ for den aktuelle aktivitet.
Balance - omgang	Den gennemsnitlige venstre/højre effektbalance for den aktuelle omgang.
Omg v topeffkts	Den gennemsnitlige topeffektphasevinkel for det venstre ben for den aktuelle omgang.
Omg v efktphase	Den gennemsnitlige effektphasevinkel for det venstre ben for den aktuelle omgang.
Omgang - NP	Gennemsnitlig Normalized Power™ for den aktuelle omgang.
Omgang PCO	Den gennemsnitlige midterforskydning af platform for den aktuelle omgang.
Omgang - effekt	Den gennemsnitlige effekt for den aktuelle omgang.
Omgang højre Topeffekt-fase	Den gennemsnitlige topeffektphasevinkel for det højre ben for den aktuelle omgang.
Omgang højre Effektphase	Den gennemsnitlige effektphasevinkel for det højre ben for den aktuelle omgang.
Sidste omgang - NP	Gennemsnitlig Normalized Power for den senest gennemførte omgang.
Sidste omgang - effekt	Den gennemsnitlige effekt for den senest gennemførte omgang.
Venstre topeffektphase	Den aktuelle topeffektphasevinkel for det venstre ben. Topeffektphase er det vinkelområde, hvor cyklisten producerer størstedelen af drivkraften.

Navn	Beskrivelse
Venstre effektfase	Den aktuelle effektfasevinkel for det venstre ben. Effektfase er det sted i pedalbevægelsen, hvor der produceres positiv effekt.
S.omg. MAX EFKT	Den bedste effekt for den senest gennemførte omgang.
Omgang - maksimal effekt	Den højeste effekt for den aktuelle omgang.
Maksimal effekt	Den højeste effekt for den aktuelle aktivitet.
NP	Normalized Power for den aktuelle aktivitet.
Ensartethed i tråd	Målingen af, hvor ligeligt cyklisten lægger kraft i pedalerne i hver pedalbevægelse.
PCO	Midterforskydning af platform. Midterforskydning af platform er den placering på pedalplatformen, hvor der påføres kraft.
Effekt	Den aktuelle effekt i watt.
Effekt til vægt	Den aktuelle effekt målt i watt pr. kilogram.
Effektzone	Det aktuelle interval for effekt baseret på din FTP eller dine brugerdefinerede indstillinger.
Højre topeffektfase	Den aktuelle topeffektfasevinkel for det højre ben. Topeffektfase er det vinkelområde, hvor cyklisten producerer størstedelen af drivkraften.
Højre effektfase	Den aktuelle effektfasevinkel for det højre ben. Effektfase er det sted i pedalbevægelsen, hvor der produceres positiv effekt.
Tid i zone	Den forløbne tid i hver enkelt effektzone.
Tid siddende	Den tid, der er tilbragt siddende trædende i pedalerne for den aktuelle aktivitet.
Tid siddende Omgang	Den tid, der er tilbragt siddende trædende i pedalerne for den aktuelle omgang.
Tid stående	Den tid, der er tilbragt stående trædende i pedalerne for den aktuelle aktivitet.
Tid stående Omgang	Den tid, der er tilbragt stående trædende i pedalerne for den aktuelle omgang.
TSS	Training Stress Score™ for den aktuelle aktivitet.
Effektivitet i tråd	Målingen af, hvor effektivt cyklisten træder i pedalerne.
Arbejde	Det akkumulerede, udførte arbejde (afgivet effekt) i kilojoule.

#### Hvilefelter

Navn	Beskrivelse
Gentag til	Timeren for det sidste interval plus den aktuelle hvilepause (svømning i swimmingpool).
Hviletimer	Timeren for den aktuelle hvilepause (svømning i pool).



## Løbedynamik

Navn	Beskrivelse
Gns bal. i kont.tid m jord	Den gennemsnitlige tid med jordkontakt pr. skridt for den aktuelle session.
Gennemsnitlig GCT	Den gennemsnitlige tid med jordkontakt for den aktuelle aktivitet.
Gennemsnitlig skridtlængde	Den gennemsnitlige skridtlængde for den aktuelle session.
Gennemsnitligt vertikalt udsving	Den gennemsnitlige mængde vertikale udsving for den aktuelle aktivitet.
Gennemsnitligt vertikalt forhold	Det gennemsnitlige forhold mellem vertikale udsving og skridtlængde for den aktuelle session.
GCT Balance	Venstre/højre balance i tid med jordkontakt, mens du løber.
GCT	Den tid i hvert trin, du bruger på jorden, mens du løber, målt i millisekunder. Tid med jordkontakt beregnes ikke ved gang.
Bal kontakttid m jord/omg	Den gennemsnitlige tid med jordkontakt pr. skridt for den aktuelle omgang.
Omgang GCT	Den gennemsnitlige tid med jordkontakt for den aktuelle omgang.
Omgang skridtlængde	Den gennemsnitlige skridtlængde for den aktuelle omgang.
Omgang vertikalt udsving	Den gennemsnitlige mængde vertikale udsving for den aktuelle omgang.
Omgang vertikalt forhold	Det gennemsnitlige forhold mellem vertikale udsving og skridtlængde for den aktuelle omgang.
Skridtlængde	Skridtlængde fra et fodnedslag til det næste, målt i meter.
Vertikalt udsving	Højden af dine hop, når du løber. Den lodrette bevægelse i din overkrop, målt i centimeter for hvert trin.
Vertikalt forhold	Forholdet mellem vertikale svingninger og skridtlængden.

**Fartfelter**

Navn	Beskrivelse
Gennemsnitlig bevægelses-fart	Den gennemsnitlige hastighed under bevægelse for den aktuelle aktivitet.
Gennemsnitlig overordnet fart	Den gennemsnitlige hastighed for den aktuelle aktivitet, inklusive både bevægelse og standsning.
Gennemsnitlig fart	Den gennemsnitlige hastighed for den aktuelle aktivitet.
Gns. nautisk SOG	Den gennemsnitlige hastighed i knob for den aktuelle aktivitet, uanset hvilken kurs der følges samt midlertidige variationer i retning.
Gns. nautisk hastighed	Den gennemsnitlige hastighed i knob for den aktuelle aktivitet.
SOG for omg.	Den gennemsnitlige hastighed for den aktuelle omgang, uanset hvilken kurs der følges samt midlertidige variationer i retning.
Omgangsfart	Den gennemsnitlige hastighed for den aktuelle omgang.
SOG for sidste omgang	Den gennemsnitlige hastighed for den senest gennemførte omgang, uanset hvilken kurs der følges samt midlertidige variationer i retning.
Sidste omgang - fart	Den gennemsnitlige hastighed for den senest gennemførte omgang.
Sidste bevæg.hast	Den gennemsnitlige hastighed for den senest gennemførte bevægelse.
Maksimal SOG	Den maksimale hastighed for den aktuelle aktivitet, uanset hvilken kurs der følges samt midlertidige variationer i retning.
Maksimal fart	Den højeste hastighed for den aktuelle aktivitet.
Maks. nautisk SOG	Den maksimale hastighed i knob for den aktuelle aktivitet, uanset hvilken kurs der følges samt midlertidige variationer i retning.
Maksimal nautisk fart	Den gennemsnitlige maks. hastighed i knob for den aktuelle aktivitet.
Bevægeshastighed	Den gennemsnitlige hastighed for den aktuelle bevægelse.
Nautisk SOG	Den aktuelle hastighed i knob, uanset hvilken kurs der følges samt midlertidige variationer i retning.
Nautisk fart	Den aktuelle hastighed i knob.
SOG for løb	Hastigheden for det aktuelle løb, uanset hvilken kurs der følges samt midlertidige variationer i retning.
Fart	Den aktuelle rejsehastighed.
SOG	Den faktiske hastighed, uanset hvilken kurs der følges samt midlertidige variationer i retning.
Vertikal hastighed	Stignings- eller nedstigningshastigheden over tid.

## Tagfelter

Navn	Beskrivelse
Gennemsnitlig distance pr. tag	Svømning. Den gennemsnitlige tilbagelagte distance pr. tag under den aktuelle aktivitet.
Gennemsnitlig distance pr. tag	Roning. Den gennemsnitlige tilbagelagte distance pr. tag under den aktuelle aktivitet.
Gennemsnitlig tag hastighed	Roning. Det gennemsnitlige antal tag pr. minut (spm) under den aktuelle aktivitet.
Gennemsnitlig tag hastighed	Svømning. Det gennemsnitlige antal tag pr. minut (spm) under den aktuelle aktivitet.
Gennemsnitlig tag/længde	Det gennemsnitlige antal tag pr. pool-længde under den aktuelle aktivitet.
Distance pr. tag	Roning. Den tilbagelagte distance pr. tag.
Interval tag hastighed	Det gennemsnitlige antal tag pr. minut (spm) i det aktuelle interval.
Intervl tag/længde	Det gennemsnitlige antal tag pr. pool-længde i det aktuelle interval.
Interval tag type	Den aktuelle type tag i intervallet.
Distance pr. tag – omgang	Svømning. Den gennemsnitlige tilbagelagte distance pr. tag for den aktuelle omgang.
Distance pr. tag – bane	Roning. Den gennemsnitlige tilbagelagte distance pr. tag for den aktuelle omgang.
Hastighed for tag – omgang	Svømning. Det gennemsnitlige antal tag pr. minut (spm) for den aktuelle omgang.
Hastighed for tag – bane	Roning. Det gennemsnitlige antal tag pr. minut (spm) for den aktuelle omgang.
Tag – omgang	Svømning. Det samlede antal tag for den aktuelle omgang.
Tag – omgang	Roning. Det samlede antal tag for den aktuelle omgang.
V omgdist pr. tag	Svømning. Den gennemsnitlige tilbagelagte distance pr. tag for den seneste gennemførte omgang.
Venstre omg.dist. pr. tag	Roning. Den gennemsnitlige tilbagelagte distance pr. tag for den seneste gennemførte omgang.
Hast. tag – s. om	Svømning. Det gennemsnitlige antal tag pr. minut (spm) for den senest gennemførte omgang.
Hstgh tag, s.omg	Roning. Det gennemsnitlige antal tag pr. minut (spm) for den senest gennemførte omgang.
Tag – sidste omgang	Svømning. Det samlede antal tag for den senest gennemførte omgang.
Tag – sidste omgang	Roning. Det samlede antal tag for den senest gennemførte omgang.
S. L. hast. tag	Det gennemsnitlige antal af tag pr. minut (spm) under den senest gennemførte pool-længde.
Sidste længde - tag	Det samlede antal tag i den senest gennemførte pool-længde.
Sidste længde - type af tag	Den anvendte type tag under den senest gennemførte pool-længde.
Antal tag	Svømning. Antallet af tag pr. minut (spm).

Navn	Beskrivelse
Antal tag	Roning. Antallet af tag pr. minut (spm).
Svømmetag	Svømning. Det samlede antal tag for den aktuelle aktivitet.
Tag	Roning. Det samlede antal tag for den aktuelle aktivitet.

#### Swolf-felter

Navn	Beskrivelse
Gennemsnitlig Swolf	Den gennemsnitlige SWOLF score for den aktuelle aktivitet. SWOLF scoren er summen af tiden for en længde plus antallet af tag i længden ( <i>Svømmeterminologi, side 28</i> ). Ved svømning i åbent vand bruges 25 meter til at beregne SWOLF scoren.
Interval Swolf	Den gennemsnitlige SWOLF score i det aktuelle interval.
Swolf – bane	Den gennemsnitlige SWOLF score for den aktuelle bane.
Swolf – sidste bane	SWOLF scoren for den senest gennemførte bane.
Sidste længde Swolf	SWOLF scoren for den senest gennemførte pool-længde.

#### Temperaturfelter

Navn	Beskrivelse
24 timer maksimum	Den maksimale registrerede temperatur i de sidste 24 timer fra en kompatibel temperatursensor.
24 timer minimum	Den mindste registrerede temperatur i de sidste 24 timer fra en kompatibel temperatursensor.
Temperatur	Den omgivende temperatur under aktiviteten. Din kropstemperatur påvirker temperatursensoren. Du kan parre en tempe sensor med din enhed for at få en konsekvent kilde til nøjagtige temperaturdata.

**Timer-felter**






Navn	Beskrivelse
Gennemsnitlig omgangstid	Den gennemsnitlige omgangstid for den aktuelle aktivitet.
Gennemsnitlig bevægelsestid	Den gennemsnitlige bevægelsestid for den aktuelle aktivitet.
Tidsforbrug	Den samlede registrerede tid. Hvis du eksempelvis starter aktivitetstimeren og løber i 10 minutter, stopper timeren i 5 minutter og derefter starter timeren igen og løber i 20 minutter, er den forløbne tid 35 minutter.
Interval - tid	Stopurstid for det aktuelle interval.
Omgangstid	Stopurstid for den aktuelle omgang.
Tid for seneste omgang	Stopurstid for den senest gennemførte omgang.
Sidste bevægelsestid	Stopurstid for den senest gennemførte bevægelse.
Tid til bevægelse	Stopurstid for den aktuelle bevægelse.
Tid i bevægelse	Den samlede bevægelsestid for den aktuelle aktivitet.
Multisport-tid	Den samlede tid for alle sportsgrene i en multisportsaktivitet, herunder overgange.
Samlet forude/bagude	Løb. Den samlede tid foran eller bagude i forhold til måltempoet.
Tid i stilstand	Den samlede tid i stilstand for den aktuelle aktivitet.
Svømmetid	Svømmetiden for den aktuelle aktivitet, eksklusiv hviletid.
Timer	Den aktuelle tid for nedtællingstimeren.

## Farvemålere og data for løbedynamik

I Garmin Connect aktiviteten vises data for løbedynamik som farvede grafer. Farvezonerne er baseret på procentfraktiler og viser, hvordan dataene for din løbedynamik er i forhold til andre løberes.

Garmin har undersøgt mange løbere på mange forskellige niveauer. Dataværdierne i den røde eller orange zone er typiske for mindre erfarne eller langsommere løbere. Dataværdierne i den grønne, blå eller lilla zone er typiske for mere erfarne eller hurtigere løbere. Mere erfarne løbere har tendens til at udvise kortere tid i kontakt med jorden, lavere lodrette svingninger, et lavere vertikalt forhold og højere kadence end mindre erfarne løbere. Dog har højere løbere typisk en smule langsommere kadencer, længere skridtlængde og en smule højere lodrette svingninger. Vertikalt forhold er dit vertikale udsving divideret med skridtlængden. Det har ingen sammenhæng med højden.






Gå til [garmin.com/runningdynamics](https://garmin.com/runningdynamics) for at få flere oplysninger om løbedynamik. For yderligere teorier og fortolkninger af løbedynamikdata kan du søge i anerkendte løbetidsskrifter og -websteder.

Farvezone	Fraktil i zone	Kadenceområde	Område for den tid, du er i kontakt med jorden
 Lilla	> 95	> 183 spm	< 218 ms
 Blå	70-95	174-183 spm	218-248 ms
 Grøn	30-69	164-173 spm	249-277 ms
 Orange	5-29	153-163 spm	278-308 ms
 Rød	< 5	< 153 spm	> 308 ms

## Oplysninger om balance for den tid, du er i kontakt med jorden

**BEMÆRK:** I Garmin Connect aktiviteten vises data for løbedynamik som farvede grafer.

Balance for den tid, du er i kontakt med jorden måler din løbesymmetri og vises som en procentdel af din samlede kontakt med jorden. F.eks. angiver 51,3 % med en pil, der peger til venstre, at løberen bruger mere tid på jorden med venstre fod. Hvis dataskærmbilledet viser begge tal, f.eks. 48-52, er 48 % den venstre fod, og 52 % er den højre fod.

Farvezone	 Rød	 Orange	 Grøn	 Orange	 Rød
Symmetri	Dårlig	Nogenlunde	God	Nogenlunde	Dårlig
Procent af andre løbere	5%	25%	40 %	25%	5%
Balance for den tid, du er i kontakt med jorden	> 52,2 % V	50,8-52,2 % V	50,7 % V - 50,7 % H	50,8-52,2 % H	> 52,2 % H






Mens løbedynamikken blev udviklet og afprøvet, fandt Garmin teamet sammenhænge mellem skader og større ubalancer hos bestemte løbere. For mange løbere har balancen for den tid, de er i kontakt med jorden, tendens til at afvige fra 50-50, når de løber op eller ned ad bakke. De fleste løbetrænere er enige i, at en symmetrisk løbemåde er god. Eliteløbere synes at have hurtige og afbalancerede skridtlængder.

Du kan se måleren eller datafeltet, mens du løber, eller få vist opsummeringen på din Garmin Connect konto efter løbeturen. Som med de andre data vedrørende løbedynamik er balancen for den tid, du er i kontakt med jorden, en kvantitativ måling, der kan hjælpe dig til at lære mere om dine løbemåde.

## Data for vertikale udsving og vertikalt forhold

**BEMÆRK:** I Garmin Connect aktiviteten vises data for løbedynamik som farvede grafer.

Dataintervallerne for vertikalt udsving og vertikalt forhold er lidt forskellige afhængig af sensoren, og om den er anbragt på brystet (tilbehør i HRM-Fit eller HRM-Pro serien) eller omkring livet (Running Dynamics Pod tilbehør).

Farvezone	Fraktil i zone	Vertikalt svingningsområde ved brystet	Vertikalt svingningsområde om livet	Vertikalt forhold ved brystet	Vertikalt forhold om livet
 Lilla	> 95	< 6,4 cm	< 6,8 cm	< 6,1 %	< 6,5 %
 Blå	70-95	6,4-8,1 cm	6,8-8,9 cm	6,1-7,4%	6,5-8,3%
 Grøn	30-69	8,2-9,7 cm	9,0-10,9 cm	7,5-8,6%	8,4-10,0%
 Orange	5-29	9,8-11,5 cm	11,0-13,0 cm	8,7-10,1%	10,1-11,9%
 Rød	< 5	> 11,5 cm	> 13,0 cm	> 10,1 %	> 11,9 %

## VO2-max standardbedømmelser

Disse tabeller omfatter standardklassificeringer for VO2-max estimeringer efter alder og køn.

Mænd	Fraktil	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79
Fremragende	95	55,4	54	52,5	48,9	45,7	42,1
Rigtig god	80	51,1	48,3	46,4	43,4	39,5	36,7
God	60	45,4	44	42,4	39,2	35,5	32,3
Nogenlunde	40	41,7	40,5	38,5	35,6	32,3	29,4
Dårlig	0-40	< 41,7	< 40,5	< 38,5	< 35,6	< 32,3	< 29,4

Kvinder	Fraktil	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79
Fremragende	95	49,6	47,4	45,3	41,1	37,8	36,7
Rigtig god	80	43,9	42,4	39,7	36,7	33	30,9
God	60	39,5	37,8	36,3	33	30	28,1
Nogenlunde	40	36,1	34,4	33	30,1	27,5	25,9
Dårlig	0-40	< 36,1	< 34,4	< 33	< 30,1	< 27,5	< 25,9

Data genoptrykt med tilladelse fra The Cooper Institute. Du kan finde flere oplysninger på [www.CooperInstitute.org](http://www.CooperInstitute.org).

## FTP bedømmelser

Disse tabeller omfatter klassifikationer for FTP estimater (Functional Threshold Power) efter køn.

Mænd	W pr. kg (W/kg)
Fremragende	5,05 og derover
Rigtig god	Fra 3,93 til 5,04
God	Fra 2,79 til 3,92
Nogenlunde	Fra 2,23 til 2,78
Utrænet	Mindre end 2,23

Kvinder	W pr. kg (W/kg)
Fremragende	4,30 og derover
Rigtig god	Fra 3,33 til 4,29
God	Fra 2,36 til 3,32
Nogenlunde	Fra 1,90 til 2,35
Utrænet	Mindre end 1,90

FTP bedømmelser er baseret på undersøgelser udført af Hunter Allen and Andrew Coggan, PhD, *Training and Racing with a Power Meter* (Boulder, CO: VeloPress, 2010).

## Hjulstørrelse og -omkreds

Din hastighedssensor registrerer automatisk din hjulstørrelse. Du kan evt. manuelt indtaste din hjulstørrelse i hastighedssensorens indstillinger.

Dækstørrelse er markeret på begge sider af dækket. Du kan måle omkredsen af dit hjul eller bruge en af de beregningsredskaber, der findes på internettet.

## Symboldefinitioner

Disse symboler findes muligvis på mærker på enheden eller tilbehøret.



WEEE-symbol vedrørende bortskaffelse og genanvendelse. WEEE-symbolet står på produktet i overensstemmelse med EU-direktiv 2012/19/EU om bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment). Formålet er at forhindre, at produktet bortskaffes på en forkert måde, samt at fremme genanvendelse.





