

GARMIN®

APPROACH® G82

Premium-GPS-Golf-Handgerät



Benutzerhandbuch

Inhaltsverzeichnis

Einführung.....	4	Online-Funktionen.....	23
Übersicht über das Gerät.....	4	Koppeln eines Smartphones.....	23
Übersicht über das Hauptmenü.....	4	Garmin Golf™ App.....	23
Erste Schritte.....	4	Automatische Updates von	
Ein- und Ausschalten des Geräts.....	5	Golfplatzkarten.....	23
Sperrern und Entsperren des		Anpassen der Golfschlägerliste.....	23
Touchscreens.....	5	Verbinden eines gekoppelten	
Golfspielen.....	6	Smartphones.....	23
Ansicht des Lochs.....	6	Deaktivieren der Bluetooth®	
Modus für große Zahlen.....	7	Smartphone-Verbindung.....	24
Ändern von Löchern.....	7	Herstellen einer Verbindung mit einem	
Golfmenü.....	7	drahtlosen Netzwerk.....	24
Anzeigen des Grüns.....	8	Golfsensoren.....	24
Messen der Distanz mithilfe der Touch-		Koppeln der Sensoren mit dem	
Zielauswahl.....	8	Gerät.....	24
Anzeigen der PlaysLike Distanz.....	9	Koppeln eines Entfernungsmessers... ..	25
Anzeigen der Richtung zur Fahne.....	9	Einstellungen.....	26
Anzeigen von Windgeschwindigkeit und		Scoring-Einstellungen.....	26
-richtung.....	9	PlaysLike Einstellungen.....	26
Messen der Schlagweite.....	10	Systemeinstellungen.....	27
Speichern benutzerdefinierter Ziele... ..	10	Smartphone-	
Löschen benutzerdefinierter Ziele... ..	10	Konnektivitätseinstellungen.....	27
Virtueller Caddie.....	10	Beleuchtungseinstellungen.....	27
Aktivieren des Turniermodus.....	11	Ändern der Maßeinheiten.....	27
Scoreeingabe.....	11	Einrichten des Geräte-Kenncodes... ..	27
Informationen zur Scorecard.....	11	Geräteinformationen.....	29
Einrichten der Scoring-Methode.....	12	Verwenden der magnetischen	
Einrichten eines Spieler-		Halterung.....	29
Handicaps.....	13	Aufladen des Geräts.....	30
Aktivieren der Statistikverfolgung... ..	13	Pflege des Geräts.....	31
Protokoll.....	13	Reinigen des Geräts.....	31
Beenden einer Runde.....	13	Reinigen des USB-Anschlusses.....	31
Radar-Trainingsfunktionen.....	14	Aufbewahrung über einen längeren	
Training mit der Driving Range-		Zeitraum.....	31
Funktion.....	14	Verwenden der Displaybeleuchtung... ..	31
Tempo-Training.....	15	Technische Daten.....	32
Zielübungen.....	16	Anzeigen aufsichtsrechtlicher E-Label-	
Verwenden der Putt-		und Compliance-Informationen.....	32
Trainingsfunktion.....	17	Produkt-Updates.....	32
Putt-Übersicht.....	19	Aktualisieren der Software mit der	
Bag-Analyse.....	19	Garmin Golf™ App.....	32
Radar-Trainingseinstellungen.....	21	Verbinden des Geräts mit dem	
Eingeben des Rollfaktors.....	22	Computer.....	32
		Einrichten von Garmin Express™	33

Aktualisieren der Software mithilfe von Garmin Express™	33
Weitere Informationsquellen.....	33

Fehlerbehebung34

Mein Gerät findet keine Golfplätze in der Nähe.....	34
Das Smartphone stellt keine Verbindung mit dem Gerät her.....	34
Mein Gerät zeigt die falsche Sprache an.....	34
Mein Gerät zeigt die falschen Maßeinheiten an.....	34
Neustart des Geräts.....	34
Wiederherstellen aller Standardeinstellungen.....	34
Erfassen von Satellitensignalen.....	35
Verbessern des GPS- Satellitenempfangs.....	35
Beenden des Demomodus.....	35

Einführung

⚠️ WARNUNG

Lesen Sie alle Produktwarnungen und sonstigen wichtigen Informationen der Anleitung "Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen", die dem Produkt beiliegt.

Übersicht über das Gerät



① Einschalttaste	Drücken Sie die Taste, um das Gerät einzuschalten. Drücken Sie die Taste, um das Display während einer Runde zu sperren oder zu entsperren. Halten Sie die Taste gedrückt, um das Gerät auszuschalten.
② Radartaste	Drücken Sie die Taste, um das Radar ein- und auszuschalten (<i>Radar-Trainingsfunktionen, Seite 14</i>).
③ Touchscreen	Streichen Sie über das Display, um Menüs, Optionen und Einstellungen zu durchblättern (<i>Übersicht über das Hauptmenü, Seite 4</i>). Tippen Sie, um eine Auswahl zu treffen.
④ USB-Anschluss (unter der Schutz- kappe)	Heben Sie die Schutzkappe an, um ein kompatibles USB-Kabel zu verbinden und das Gerät aufzuladen oder Daten mithilfe des Computers zu übertragen (<i>Aufladen des Geräts, Seite 30</i>). Setzen Sie die Schutzkappe wieder auf, um Schäden am USB-Anschluss zu vermeiden (<i>Reinigen des USB-Anschlusses, Seite 31</i>).
⑤ Magnet	Setzen Sie die Rückseite des Geräts auf den magnetischen Clip oder auf eine Oberfläche aus Metall an einem Golfwagen (<i>Verwenden der magnetischen Halterung, Seite 29</i>).

Übersicht über das Hauptmenü

Über das Hauptmenü können Sie schnell auf die Funktionen des Approach® Golf-Handgeräts zugreifen.

	Wählen Sie die Option, um das Radar für Driving Range- und Putt-Übungen zu verwenden und verfügbare Schläger in der Golftasche für die Distanz auszuwerten (<i>Radar-Trainingsfunktionen, Seite 14</i>).
	Wählen Sie die Option, um Golfplätze in der Nähe zu finden und eine Runde Golf zu starten (<i>Golfspielen, Seite 6</i>).
	Wählen Sie die Option, um Golf- und Systemeinstellungen einzurichten, eine Verbindung mit einem Entfernungsmesser oder Wi-Fi® Netzwerk herzustellen u.v.m. (<i>Einstellungen, Seite 26</i>).

Erste Schritte

Führen Sie bei der ersten Verwendung des Geräts folgende Schritte aus, um es einzurichten und die grundlegenden Funktionen kennenzulernen.

- 1 Drücken Sie die Taste , um das Gerät einzuschalten (*Übersicht über das Gerät, Seite 4*).
- 2 Tippen Sie auf den Touchscreen, um die bevorzugte Sprache auszuwählen und die Fragen des Geräts zu beantworten.
- 3 Koppeln Sie das Smartphone (*Koppeln eines Smartphones, Seite 23*).

Durch die Kopplung des Smartphones erhalten Sie Zugriff auf die Scorecard-Synchronisierung, Updates von Golfplatzkarten, Live-Scoring in der Garmin Golf™ App, Software-Updates und mehr.

- 4 Erstellen Sie bei Bedarf einen Kenncode, um das Gerät zu sichern (*Einrichten des Geräte-Kenncodes, Seite 27*).
- 5 Suchen Sie nach Software- und Karten-Updates (*Garmin Golf™ App, Seite 23*).
Zur optimalen Nutzung des Geräts sollten Sie dessen Software auf dem aktuellen Stand halten. Mit Software-Updates werden Änderungen und Optimierungen in Bezug auf Datenschutz, Sicherheit und Funktionen vorgenommen.
- 6 Laden Sie das Gerät vollständig auf, damit die Akkuladung für eine Runde Golf ausreicht (*Aufladen des Geräts, Seite 30*).

Ein- und Ausschalten des Geräts

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, werden Sie aufgefordert, eine Sprache und Maßeinheiten auszuwählen und die Driver-Distanz einzugeben.

Drücken Sie die Einschalttaste.

HINWEIS: Halten Sie die Einschalttaste gedrückt und wählen Sie **JA**, um das Gerät auszuschalten.

Sperrern und Entsperren des Touchscreens

Sie können den Touchscreen während eines Spiels sperren, um unbeabsichtigte Eingaben zu vermeiden.

- 1 Drücken Sie die Einschalttaste.
- 2 Drücken Sie die Einschalttaste erneut, um den Touchscreen zu entsperren.

Golfspielen

Bevor Sie mit dem Golfspiel beginnen können, müssen Sie warten, bis das Gerät Satellitensignale erfasst hat. Dies kann 30 bis 60 Sekunden dauern.

1 Wählen Sie .

Das Gerät erfasst Satelliten, berechnet Ihre Position und wählt einen Platz aus, wenn sich nur ein Platz in der Nähe befindet.

2 Wenn die Golfplatzliste angezeigt wird, wählen Sie einen Platz aus der Liste aus.

3 Wählen Sie einen Abschlag.

4 Wählen Sie die Scoring-Methode und fügen Sie Spieler hinzu (*Einrichten der Scoring-Methode, Seite 12*).

5 Wählen Sie **Start**.

TIPP: Öffnen Sie die Garmin Golf™ App mit aktivem Abonnement, um die GreenZoom Konturen des Grüns für jedes Loch anzuzeigen (*Garmin Golf™ App, Seite 23*).

Ansicht des Lochs

Das Gerät zeigt das derzeit gespielte Loch an.




1	Kennzeichnet die Distanz zur Mitte des Grüns oder zur ausgewählten Pin-Position. Tippen Sie auf eine Distanz zum Grün, um die PlaysLike Distanz anzuzeigen (<i>Anzeigen der PlaysLike Distanz, Seite 9</i>).
2	Zeigt die Distanz zum hinteren Bereich des Grüns an.
3	Zeigt die Distanz zum vorderen Bereich des Grüns an.
4	Wählen Sie die Option, um Golfoptionen und -einstellungen anzuzeigen und zu aktualisieren (<i>Golfmenü, Seite 7</i>).
5	Zeigt eine Karte des Lochs an. Tippen Sie auf die Karte, um die Distanz mithilfe der Touch-Zielauswahl zu messen (<i>Messen der Distanz mithilfe der Touch-Zielauswahl, Seite 8</i>).
6	Wählen Sie die Option, um die Scorecard anzuzeigen und zu aktualisieren (<i>Scoreeingabe, Seite 11</i>).
7	Zeigt die Driver-Distanz zum Abschlag an (<i>Einstellungen, Seite 26</i>).
8	Zeigt Layup-Distanzen zum Pin an. Die Farben geben die Distanz in Metern oder Yards an: Rot = 100, Weiß = 150, Blau = 200, Gelb = 250.
9	Wählen Sie die Option, um zum Anpassen der Position der Fahne eine Nahaufnahme des Grüns anzuzeigen (<i>Anzeigen des Grüns, Seite 8</i>).
10	Zeigt das Par für das aktuelle Loch an.

- ⑪ Zeigt die Nummer des aktuellen Lochs an.
Wählen Sie die Option, um die Lochnummer zu ändern (*Ändern von Löchern, Seite 7*).
- ⑫ Zeigt die Windgeschwindigkeit und -richtung an (*Anzeigen von Windgeschwindigkeit und -richtung, Seite 9*).

Modus für große Zahlen

Sie können die Größe der Nummern ändern, die in der Ansicht des Lochs angezeigt werden.

Wählen Sie während einer Runde die Option  > **Einstellungen** > **Große Ziffern**.



- ① Wählen Sie die Option, um Golfoptionen und -einstellungen anzuzeigen und zu aktualisieren (*Golfmenü, Seite 7*).
- ② Zeigt die Distanz zum hinteren Bereich des Grüns an.
- ③ Kennzeichnet die Distanz zur Mitte des Grüns oder zur ausgewählten Pin-Position.
- ④ Zeigt die Distanz zum vorderen Bereich des Grüns an.
- ⑤ Zeigt die PlaysLike Distanz und Symbole an, wenn Sie auf eine Distanz zum Grün tippen (*Anzeigen der PlaysLike Distanz, Seite 9*).
- ⑥ Wählen Sie die Option, um zum Anpassen der Position der Fahne eine Nahaufnahme des Grüns anzuzeigen (*Anzeigen des Grüns, Seite 8*).
- ⑦ Zeigt das Par für das aktuelle Loch an.
- ⑧ Zeigt die Nummer des aktuellen Lochs an.
Wählen Sie die Option, um die Lochnummer zu ändern (*Ändern von Löchern, Seite 7*).
- ⑨ Wählen Sie die Option, um die Scorecard anzuzeigen und zu aktualisieren (*Scoreeingabe, Seite 11*).

Ändern von Löchern

Sie können die Löcher manuell über die Seite der Ansicht des Lochs ändern.

- 1 Wenn Informationen zum Loch angezeigt werden, tippen Sie auf die Nummer des aktuellen Lochs.
- 2 Wählen Sie ein Loch.

Golfmenü

Während einer Runde können Sie  wählen, um auf zusätzliche Funktionen im Golfmenü zuzugreifen.

Virtueller Caddie: Fordert eine Schlägerempfehlung vom virtuellen Caddie an (*Virtueller Caddie, Seite 10*).

Scorecard: Öffnet die Scorecard für die Runde (*Scoreeingabe, Seite 11*).

PinPointer: Die PinPointer Funktion ist ein Kompass, der auf die Position der Fahne zeigt, wenn Sie das Grün nicht sehen können. Diese Funktion kann Sie dabei unterstützen, einen Schlag auszurichten, selbst wenn Sie zwischen Bäumen oder tief in einem Bunker sind (*Anzeigen der Richtung zur Fahne, Seite 9*).

HINWEIS: Verwenden Sie die PinPointer Funktion nicht, während das Gerät an einer Tasche oder einem Golfwagen befestigt ist. Magnetische Störungen von der Tasche oder vom Wagen können die Genauigkeit des Kompasses beeinflussen.

Wind: Öffnet einen Zeiger, der die Windrichtung und -geschwindigkeit relativ zur Fahne anzeigt (*Anzeigen von Windgeschwindigkeit und -richtung, Seite 9*).

Schlagweite messen: Ermöglicht es Ihnen, die Distanz zum Ball zu messen (*Messen der Schlagweite, Seite 10*).

Benutzerdefinierte Ziele: Ermöglicht es Ihnen, für das aktuelle Loch eine Position zu speichern, z. B. ein Objekt oder ein Hindernis (*Speichern benutzerdefinierter Ziele, Seite 10*).

Hintere Neun hinzufügen: Ermöglicht es Ihnen, die hinteren neuen Löcher zum Spielen in der zweiten Hälfte einer Golfrunde hinzuzufügen.

HINWEIS: Diese Einstellung wird nur angezeigt, wenn Sie auf einem 9-Loch-Platz spielen.


Grün ändern: Ermöglicht es Ihnen, das Grün zu ändern, wenn mehr als ein Grün für ein Loch verfügbar ist.


Einstellungen: Ermöglicht es Ihnen, die Geräteeinstellungen und -funktionen anzupassen (*Einstellungen, Seite 26*).

Runde beenden: Beendet die aktuelle Runde (*Beenden einer Runde, Seite 13*).

Anzeigen des Grüns

Während einer Runde können Sie sich das Grün näher ansehen und die Position der Fahne verschieben.

- 1 Beginnen Sie eine Runde Golf (*Golfspielen, Seite 6*).
- 2 Wählen Sie .
- 3 Tippen Sie auf das Display oder ziehen Sie die Fahne ①, um die Position der Fahne zu verschieben.





Während Sie die Fahne verschieben, werden die Distanzmarkierungen für den hinteren und vorderen Bereich ② angepasst, sodass sie den neuen Distanzmessungen entsprechen.

Die Distanzen auf der Seite der Ansicht des Lochs werden basierend auf der neuen Position der Fahne aktualisiert. Die Position der Fahne wird nur für die aktuelle Runde gespeichert.

Messen der Distanz mithilfe der Touch-Zielauswahl

Während eines Spiels können Sie die Touch-Zielauswahl verwenden, um die Distanz zu einem beliebigen Punkt auf der Karte zu messen.

- 1 Beginnen Sie eine Runde Golf (*Golfspielen, Seite 6*).
- 2 Tippen Sie auf eine beliebige Stelle auf der Karte.
Die Zielmarkierung  wird auf der Karte angezeigt.
- 3 Tippen Sie auf das Display oder ziehen Sie die Zielmarkierung ①, um das Ziel zu positionieren.
Sie können die Distanz von der aktuellen Position zur Zielmarkierung und von der Zielmarkierung zur Position der Fahne anzeigen.



4 Wählen Sie **X**, um zur Karte des Lochs zurückzukehren.

Anzeigen der PlaysLike Distanz

Die PlaysLike Distanz berücksichtigt Höhenunterschiede, Windgeschwindigkeit, Windrichtung und Luftdichte auf dem Golfplatz. Dafür wird die angepasste Distanz zum Grün angezeigt.

TIPP: Sie können in den Geräteeinstellungen konfigurieren, welche Faktoren in die PlaysLike Anpassungen einbezogen werden (*PlaysLike Einstellungen, Seite 26*).

Tippen Sie während einer Runde auf die Distanz zum Grün.

Neben jeder Distanz wird ein Symbol angezeigt, das die PlaysLike Distanz kennzeichnet.

▲	Die Distanz ist beim Spiel länger als erwartet.
■	Die Distanz ist beim Spiel wie erwartet.
▼	Die Distanz ist beim Spiel kürzer als erwartet.
↗	Der Distanzunterschied aufgrund von Höhenunterschieden.
☁	Der Distanzunterschied aufgrund der Luftdichte.
↔	Der Distanzunterschied aufgrund von Windgeschwindigkeit und -richtung.

Anzeigen der Richtung zur Fahne

Die PinPointer Funktion ist ein Kompass, der Richtungshinweise bereitstellt, wenn Sie das Grün nicht sehen können. Diese Funktion kann Sie dabei unterstützen, einen Schlag auszurichten, selbst wenn Sie zwischen Bäumen oder tief in einem Bunker sind.

HINWEIS: Verwenden Sie die PinPointer Funktion nicht, während das Gerät an einer Tasche oder einem Golfwagen befestigt ist. Magnetische Störungen von der Tasche oder vom Wagen können die Genauigkeit des Kompasses beeinflussen.

1 Wählen Sie während eines Spiels die Option **☰**.

2 Wählen Sie **PinPointer**.


Der Pfeil zeigt auf die Position der Fahne.

Anzeigen von Windgeschwindigkeit und -richtung

Bei der Windfunktion handelt es sich um einen Zeiger, der die Windgeschwindigkeit und -richtung relativ zur Fahne anzeigt. Für die Windfunktion ist eine Verbindung mit der Garmin Golf™ App erforderlich.

1 Wählen Sie während eines Spiels die Option **☰**.

2 Wählen Sie **Wind**.



Der Pfeil zeigt in die Windrichtung relativ zur Fahne.

TIPP: Sie können Windgeschwindigkeit und -richtung auch über das Windsymbol auf der Seite der Ansicht des Lochs anzeigen (*Ansicht des Lochs, Seite 6*).

Messen der Schlagweite

- 1 Führen Sie einen Schlag aus, und warten Sie, wo der Ball landet.
- 2 Wählen Sie **☰** > **Schlagweite messen** > **Start**.
- 3 Gehen oder fahren Sie zum Golfball.
- 4 Wählen Sie **Speichern**.

HINWEIS: Bei Bedarf können Sie **Zurücksetzen** wählen, um die Distanz zurückzusetzen.

- 5 Wählen Sie Ihren Schläger.

Die gemessenen Schlagweiten werden in der Scorecard für die Runde gespeichert. Synchronisieren Sie das Golf-Handgerät mit der Garmin Golf™ App, um Ihre Golfschläge und Scorecards in der App anzuzeigen (*Garmin Golf™ App, Seite 23*).

Speichern benutzerdefinierter Ziele

Während Sie eine Runde Golf spielen, können Sie bis zu fünf benutzerdefinierte Ziele für jedes Loch speichern. Das Speichern von Zielen ist hilfreich, um Objekte oder Hindernisse zu erfassen, die nicht auf der Karte angezeigt werden.

- 1 Stehen Sie in der Nähe des Ziels, das Sie speichern möchten.
HINWEIS: Ziele, die weit vom derzeit ausgewählten Loch entfernt sind, können nicht gespeichert werden.
- 2 Wählen Sie auf der Informationsseite für das Loch die Option **☰** > **Benutzerdefinierte Ziele**.
- 3 Wählen Sie einen Zieltyp.
- 4 Wählen Sie bei Bedarf die Option **Neu hinzufügen**, um weitere Ziele hinzuzufügen.

Löschen benutzerdefinierter Ziele


Sie können alle gespeicherten Ziele für das aktuelle Loch löschen.

Wählen Sie **☰** > **Benutzerdefinierte Ziele** > **Ziele löschen** > **OK**.

Virtueller Caddie

Die Funktion Virtueller Caddie liefert Schlägerempfehlungen basierend auf dem Loch, den Winddaten und Ihren vorherigen Ergebnissen mit jedem Schläger. Sie können mit der Bag-Analyse des Radars die Schläger auswerten und die Schlägerdaten verwenden, wenn Sie beim Spiel die Funktion Virtueller Caddie einsetzen (*Bag-Analyse, Seite 19*). Damit Sie die Funktion Virtueller Caddie verwenden können, müssen Sie zunächst fünf Runden spielen, dabei die Schläger speichern und die Scorecards über das gekoppelte Smartphone in die Garmin Golf™ App hochladen.

TIPP: Sie können auch Approach® Golfsensoren mit der Funktion Virtueller Caddie verwenden.



- ① Zeigt die Empfehlung für den Schläger oder die Schlägerkombination für das Loch an. Wählen Sie die Option, um andere Schlägeroptionen anzuzeigen.
- ② Zeigt den Golfschlag-Streuungsbereich für den nächsten Schlag mit der Schlägerempfehlung an, wobei die Daten auf dem Golfschlagverlauf des Schlägers basieren.

Aktivieren des Turniermodus

Im Turniermodus sind die Funktionen PinPointer, PlaysLike, Virtueller Caddie und GreenZoom deaktiviert. Die Verwendung dieser Funktionen ist bei offiziellen Turnieren oder bei Runden mit Handicap-Berechnung nicht gestattet.

Für die GreenZoom Funktion für die Konturen des Grüns ist ein Abonnement für die Garmin Golf™ App erforderlich ([Garmin Golf™ App, Seite 23](#)).

Wählen Sie während einer Runde die Option **☰** > **Einstellungen** > **Turniermodus** > **Status** > **Ein**.

Scoreeingabe

Sie können den Score für bis zu vier Spieler speichern.

- 1 Beginnen Sie eine Runde Golf ([Golfspielen, Seite 6](#)).
- 2 Wählen Sie die Scorecard.
- 3 Wählen Sie ein Loch, um die Anzahl der Schläge einzugeben.
- 4 Wählen Sie **—** bzw. **+**, um den Score einzugeben.
- 5 Wählen Sie **✓**, um den Score zu speichern.


HINWEIS: Wählen Sie **✗**, um den Vorgang abzurechnen.

TIPP: Wählen Sie **☰** > **Scorecard**, um den Score jederzeit während einer Runde anzupassen.

- 6 Wählen Sie bei Bedarf die Option **✎**, um die Scoring-Einstellungen zu bearbeiten, darunter den Namen jedes Spielers, oder um Spieler hinzuzufügen oder zu löschen.

Informationen zur Scorecard

Sie können während einer Runde mittels der Scorecard die Angaben für Name und Score für jeden Spieler anzeigen und ändern.



- ① Zeigt die Lochnummer an.
- ② Zeigt das Par für das Loch an.
- ③ Zeigt den ersten Anfangsbuchstaben des Spielernamens an.
- ④ Zeigt die Schläge für das Loch an.
Wählen Sie die Option, um die Anzahl der Schläge für das Loch einzugeben oder zu aktualisieren oder um die Informationen zum Loch für jeden Spieler anzuzeigen.
HINWEIS: Der Score wird möglicherweise markiert, um anzugeben, wie nah Sie am Par für das Loch sind.
Ein hellblauer Kreis: Eins unter Par
Zwei dunkelblaue Kreise: Mindestens zwei unter Par
Helloranges Quadrat: Eins über Par
Andersfarbiges Quadrat: Mindestens zwei über Par, wobei unterschiedliche Farben die Anzahl angeben
Keine Markierung: Par
- ⑤ Wählen Sie die Option, um Scoring-Einstellungen anzuzeigen oder zu aktualisieren.

Einrichten der Scoring-Methode

Sie können die vom Gerät verwendete Methode für die Scoreeingabe ändern.

- 1 Wählen Sie eine Option:
 - Wenn Sie derzeit eine Runde spielen, wählen Sie > **Scorecard** > > **Scoring-Methode**.
 - Wenn Sie derzeit keine Runde spielen, wählen Sie > **Scoring** > **Scoring-Methode**.
- 2 Wählen Sie eine Scoring-Methode.

Informationen zur Stableford-Zählweise

Wenn Sie die Stableford-Zählweise wählen ([Einrichten der Scoring-Methode, Seite 12](#)), werden Punkte basierend auf der Anzahl der Schläge im Verhältnis zum Par vergeben. Am Ende der Runde gewinnt der Spieler mit dem höchsten Score. Das Gerät vergibt Punkte entsprechend den Angaben der United States Golf Association.

Auf der Scorecard für ein Stableford-Spiel werden Punkte und keine Schläge angezeigt.

Punkte	Im Verhältnis zum Par gespielte Schläge
0	2 oder mehr über Par
1	1 über Par
2	Par
3	1 unter Par
4	2 unter Par
5	3 unter Par

Informationen zum Scoring beim Lochspiel

Wenn Sie sich bei der Scoring-Methode für das Lochspiel entscheiden ([Einrichten der Scoring-Methode, Seite 12](#)), erhält bei jedem Loch der Spieler mit den wenigsten Schlägen einen Punkt. Am Ende einer Runde gewinnt der Spieler, der die meisten Löcher gewonnen hat.

HINWEIS: Das Lochspiel-Scoring ist nur für zwei Spieler verfügbar.


Wenn das Gerät zum Zählen von Schlägen eingerichtet ist, bestimmt es den Gewinner der einzelnen Runden. Wählen Sie andernfalls nach jedem Loch den Spieler mit den wenigsten Schlägen aus. Wenn die Anzahl der Schläge identisch war, wählen Sie Geteilt.

Informationen zum Scoring beim Skins Game

Wenn Sie die Scoring-Methode für Skins Games wählen ([Einrichten der Scoring-Methode, Seite 12](#)), wird von den Spielern bei jedem Loch um einen Preis gespielt.

Wenn das Gerät zum Zählen von Schlägen eingerichtet ist, bestimmt es den Gewinner der einzelnen Löcher. Wählen Sie andernfalls nach jedem Loch den Spieler mit den wenigsten Schlägen aus. Wenn es bei einem Spiel zu einem Gleichstand der Gewinner kommt, können Sie mehrere Spieler auswählen.

Einrichten eines Spieler-Handicaps

- 1 Wählen Sie während eines Spiels die Option  > **Einstellungen** > **Scoring** > **Handicap-Scoring**.
- 2 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie **Garmin Golf verwenden**, um die Garmin Golf™ App für das Handicap eines Spielers zu verwenden, anstatt es auf dem Gerät einzurichten.
 - Wählen Sie **Lokales Handicap**, um die Anzahl der Schläge einzugeben, die vom Gesamtscore des Spielers abgezogen werden.
 - Wählen Sie **Index/Slope**, um den Handicap-Index des Spielers und den Slope-Wert des Platzes einzugeben, um ein Platz-Handicap für den Spieler zu berechnen.
- 3 Wählen Sie bei Bedarf die Option **Aus**, um das Handicap-Scoring zu deaktivieren.


Aktivieren der Statistikverfolgung

Wählen Sie während eines Spiels die Option  > **Einstellungen** > **Scoring** > **Statistiken verfolgen** > **Ein**.

Aufzeichnen von Statistiken

Zum Aufzeichnen von Statistiken müssen Sie zunächst die Statistikverfolgung aktivieren ([Aktivieren der Statistikverfolgung, Seite 13](#)).



- 1 Wählen Sie bei Bedarf auf der Scorecard das Loch aus.
- 2 Wählen Sie **+** bzw. **-**, um die Gesamtanzahl der Schläge einzurichten.
- 3 Geben Sie die Anzahl der Putts ein.

HINWEIS: Die Anzahl der Putts wird nur für die Statistikverfolgung verwendet und führt nicht zu einer Erhöhung des Scores.
- 4 Wählen Sie den Pfeil, um anzugeben, wo der Ball auf dem Fairway gelandet ist.
- 5 Richten Sie die Anzahl der Strafschläge ein.
- 6 Wählen Sie .

Protokoll

Sie können Ihr gekoppeltes Smartphone verwenden, um Scorecards in die Garmin Golf™ App hochzuladen. In der App können Sie gespeicherte Runden und Spielerstatistiken anzeigen ([Garmin Golf™ App, Seite 23](#)).

Beenden einer Runde

- 1 Wählen Sie  > **Runde beenden**.
- 2 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie , um Ihre Statistiken und Rundeninformationen auf der Scorecard anzuzeigen.
 - Wählen Sie **Speichern**, um die Runde zu speichern.
 - Wählen Sie **Verwerfen**, um die Runde zu verwerfen.

Radar-Trainingsfunktionen

Das Gerät bietet Trainingsmodi und Übungen zum Testen Ihrer Drive- und Putt-Fähigkeiten, zum Verbessern Ihres Golfspiels und zum Auswerten der Schläger für die Bag-Analyse. Diese Funktionen nutzen das interne Radar des Geräts für Messungen, mit denen Sie Ihr Golftraining analysieren können. Sie können Trainingseinstellungen wie Zieldistanz, Rollfaktor und Einheiten vor oder während der Trainingssitzungen anpassen ([Radar-Trainingseinstellungen, Seite 21](#)).


HINWEIS: Außerdem können Sie die Radartaste drücken, um Ihren Schwung während einer Runde Golf zu üben ([Übersicht über das Gerät, Seite 4](#)). Wenn Sie mit Ihrem Golfschlag keinen Ball treffen, während dieser Modus aktiv ist, werden nur die Schlägerkopfgeschwindigkeit und das Schwungtempo angezeigt.


Driving Range: Liefert Ball- und Schwungmessungen vom Radar, u. a. voraussichtlicher Carry und Roll, Schlägerkopfgeschwindigkeit, Ballgeschwindigkeit, smash factor und Schwungtempo ([Training mit der Driving Range-Funktion, Seite 14](#)).

Putt-Training: Liefert Daten vom Putten, u. a. Schwunglänge, Ball- und Schlägerkopfgeschwindigkeit sowie Tempo ([Verwenden der Putt-Trainingsfunktion, Seite 17](#)).


Bag-Analyse: Ermöglicht es Ihnen, die durchschnittliche Carry- oder Gesamtdistanz für jeden Schläger in der Golftasche zu messen ([Bag-Analyse, Seite 19](#)).

Training mit der Driving Range-Funktion

- 1 Wählen Sie  > **Driving Range** > **Start**.
Das Radar schaltet sich ein.
- 2 Befestigen Sie den magnetischen Clip an der Rückseite des Geräts ([Verwenden der magnetischen Halterung, Seite 29](#)).
- 3 Platzieren Sie das Gerät auf dem Boden. Halten Sie dabei einen Abstand von maximal 0,3 m (1 Fuß) zum Ball ein und richten Sie es an einer verlängerten Geraden aus, die zwischen Ihnen und dem Ball sowie auf derselben Höhe verläuft.
- 4 Lehnen Sie das Gerät an einen Golfball, wobei Sie es in der Aussparung auf der Rückseite des magnetischen Clips platzieren.



- 5 Führen Sie einen Schlag aus.



①	Zeigt die Anzahl der ausgeführten Schläge an.
②	Zeigt die Ballgeschwindigkeit an.
③	Zeigt die Schlägerkopfgeschwindigkeit an.
④	Zeigt den smash factor an. HINWEIS: Der smash factor ist die Ballgeschwindigkeit geteilt durch die Schlägerkopfgeschwindigkeit und gibt die Effizienz an, mit der der Schläger den Ball trifft. Eine höhere Zahl kennzeichnet eine höhere Effizienz.
⑤	Zeigt die voraussichtliche Carry-Distanz an.
⑥	Zeigt die voraussichtliche Gesamtdistanz an.
⑦	Zeigt das Schwungtempo an (<i>Tempo-Training, Seite 15</i>). HINWEIS: Das Schwungtempo berechnet sich aus der Zeit für den Rückschwung geteilt durch die Zeit für den Durchschwung. Das Ergebnis ist ein Verhältnis.
⑧	Wählen Sie die Option, um Driving Range-Einstellungen zu aktualisieren, Tipps anzuzeigen oder eine Driving Range-Trainingssitzung zu beenden (<i>Radar-Trainingseinstellungen, Seite 21</i>).

6 Streichen Sie bei Bedarf nach links oder rechts, um Datenseiten für Tempo-Training (*Tempo-Training, Seite 15*) und Zielübungen (*Zielübungen, Seite 16*) anzuzeigen.

7 Wählen Sie am Ende des Trainings die Option > **Tracking beenden**.


8 Wählen Sie **JA**, um die Trainingssitzung zu speichern.

Sie können gespeicherte Trainingssitzungen im Garmin Golf™ Konto anzeigen (*Garmin Golf™ App, Seite 23*).

Tempo-Training

Das Gerät misst die Zeit für Ihren Rückschwung und Durchschwung. Das Gerät zeigt auch Ihr Schwungtempo an. Das Schwungtempo berechnet sich aus der Zeit für den Rückschwung geteilt durch die Zeit für den Durchschwung. Das Ergebnis ist ein Verhältnis. Studien von professionellen Golfspielern haben ergeben, dass ein Verhältnis von 3 zu 1 (oder 3.0) das ideale Schwungtempo ist (*Das ideale Schwungtempo, Seite 16*).

Wählen Sie im Hauptmenü die Option , starten Sie eine Driving Range- oder Putt-Trainingssitzung und streichen Sie dann nach links oder rechts, um die Datenseite **Tempo-Training** anzuzeigen.




①	Zeigt die Anzahl der Drives oder Putts an.
②	Zeigt das Schwungtiming (Verhältnis von Rückschwung zu Durchschwung für Drive-Sitzungen) oder das Tempoziel an (für Putt-Sitzungen). Wählen Sie die Option, um die Tempozeiten zu aktualisieren.
③	Zeigt das Schwungtempo an. HINWEIS: Das Schwungtempo und die Schwungzeiten werden in unterschiedlichen Farben markiert, um anzugeben, inwieweit Sie das Zieltiming erreicht haben. Grün: Innerhalb von 25 % der Zielzeit Rot: Schneller als die Zielzeit Blau: Langsamer als die Zielzeit
④	Zeigt die Rückschwungzeit an.
⑤	Zeigt die Durchschwungzeit an.
⑥	Wählen Sie die Option, um Trainingseinstellungen zu aktualisieren, Tipps anzuzeigen oder eine Trainingssitzung zu beenden (<i>Radar-Trainingseinstellungen, Seite 21</i>).

Das ideale Schwungtempo


Das ideale Schwungtempo von 3.0 lässt sich mit verschiedenen Schwungtimings erzielen. Beispielsweise 0,7 Sekunden/0,23 Sekunden oder 1,2 Sekunden/0,4 Sekunden. Jeder Golfer hat aufgrund seiner Fähigkeiten und Erfahrungen u. U. ein eigenes Schwungtempo.

Ermitteln Sie Ihr ideales Schwungtempo, indem Sie mit dem langsamsten Timing beginnen und ein paar Schläge damit durchführen. Wenn Ihr Schwungtempo dem Tempoziel entspricht, können Sie zum nächsten Timing wechseln. Wenn Sie ein Timing gefunden haben, das für Sie gut geeignet ist, trainieren Sie damit einen gleichbleibenden Schwung und eine gleichbleibende Leistung.

Zielübungen

Wählen Sie im Hauptmenü die Option , starten Sie eine Driving Range-Sitzung und streichen Sie dann nach links oder rechts, um die Datenseite **Zielübungen** anzuzeigen.


HINWEIS: Damit Sie die Zielübungsdaten anzeigen können, müssen Sie zunächst die Einstellung **Zieldistanz** einrichten (*Radar-Trainingseinstellungen, Seite 21*). Sie können diese Einstellung jederzeit während einer Trainingssitzung aktualisieren.




- ① Zeigt die Anzahl der ausgeführten Schläge an.
- ② Vorherige Schläge, die außerhalb des Zielbereichs gelandet sind, werden durch einen roten Punkt gekennzeichnet.
- ③ Vorherige Schläge, die innerhalb des Zielbereichs gelandet sind, werden durch einen blauen Punkt gekennzeichnet.
- ④ Zeigt das aktuelle Distanzziel an.
- ⑤ Die Distanz der vorherigen Schläge.
- ⑥ Die durchschnittliche Zieldistanz aller während der Trainingssitzung ausgeführten Schläge.
- ⑦ Zeigt die Anzahl der Zieltreffer im Vergleich zur Anzahl der Golfschlagversuche an.
- ⑧ Zeigt die Zieldistanz an.
Wählen Sie die Option, um die Zieldistanz für die Driving Range-Trainingssitzung zu aktualisieren.
- ⑨ Wählen Sie die Option, um Driving Range-Einstellungen zu aktualisieren, Tipps anzuzeigen oder eine Driving Range-Trainingssitzung zu beenden ([Radar-Trainingseinstellungen, Seite 21](#)).

Verwenden der Putt-Trainingsfunktion

- 1 Wählen Sie > **Putt-Training** > **Start**.
Das Radar schaltet sich ein.
- 2 Befestigen Sie den magnetischen Clip an der Rückseite des Geräts ([Verwenden der magnetischen Halterung, Seite 29](#)).
- 3 Setzen Sie das Gerät in einem Abstand von 0,85 bis 1,15 m (35 bis 45 Zoll) zum Putt-Ball auf den Boden.
- 4 Verschieben Sie den Putt-Ball von der Gerätelinie um 0,15 bis 0,25 m (6 bis 10 Zoll) nach vorne oder nach hinten.
- 5 Lehnen Sie das Gerät an einen Golfball, wobei Sie es in der Aussparung auf der Rückseite des magnetischen Clips platzieren.



6 Führen Sie einen Putt-Schlag aus.



- | | |
|---|---|
| 1 | Gibt den Radarstatus an.
Grün gibt an, dass das Radar bereit ist. Rot gibt an, dass das Gerät keine Messung vornehmen kann. |
| 2 | Zeigt die Anzahl der Putts an. |
| 3 | Zeigt die Follow-Through-Länge an.
Grün gibt an, dass die Schwunglänge dem 0,95- bis 1,5-fachen der Rückschwunglänge entspricht. Rot gibt an, dass die Schwunglänge nicht im idealen Bereich liegt. |
| 4 | Zeigt die Rückschwunglänge an. |
| 5 | Zeigt das Verhältnis für die vorherigen vier Putts an. |
| 6 | Zeigt das durchschnittliche Verhältnis an. |
| 7 | Zeigt das Schwunglängenverhältnis beim Putten an.
HINWEIS: Das Schwunglängenverhältnis berechnet sich aus der Division von Schwunglänge und Rückschwunglänge. |
| 8 | Wählen Sie die Option, um die Einheiten für die Putt-Geschwindigkeit zu aktualisieren, Tipps anzuzeigen oder eine Putt-Trainings-sitzung zu beenden (Radar-Trainingseinstellungen , Seite 21). |

7 Streichen Sie bei Bedarf nach links oder rechts, um Datensichten für Tempo-Training ([Tempo-Training](#), Seite 15) und Putt-Übersicht ([Putt-Übersicht](#), Seite 19) anzuzeigen.


8 Wählen Sie am Ende des Trainings die Option > **Tracking beenden**.


9 Wählen Sie **JA**, um die Trainingssitzung zu speichern.

Sie können gespeicherte Trainingssitzungen im Garmin Golf™ Konto anzeigen (*Garmin Golf™ App, Seite 23*).

Putt-Übersicht

Das Gerät misst das Schwunglängenverhältnis beim Putten und zeigt es an. Dies ist das Verhältnis der Längen von Follow-Through und Rückschwung beim Putten. Basierend auf Untersuchungen professioneller Golfer beträgt das ideale Schwunglängenverhältnis beim Putten 1 zu 1,5. Dies unterstützt die natürliche Beschleunigung bis zum Treffmoment.



Wählen Sie im Hauptmenü die Option , starten Sie eine Putt-Trainingssitzung und streichen Sie dann nach links oder rechts, um die Datenseite **Übersicht** anzuzeigen.




1	Gibt den Radarstatus an. Grün gibt an, dass das Radar bereit ist. Rot gibt an, dass das Gerät keine Messung vornehmen kann.
2	Zeigt die Anzahl der Putts in der Trainingssitzung an.
3	Zeigt die Ballgeschwindigkeit an.
4	Zeigt die Schlägerkopfgeschwindigkeit an.
5	Zeigt das Schwunglängenverhältnis beim Putten an. HINWEIS: Das Schwunglängenverhältnis berechnet sich aus der Division von Schwunglänge und Rückschwunglänge.
6	Zeigt das Schwungtempo an (<i>Tempo-Training, Seite 15</i>). HINWEIS: Das Schwungtempo berechnet sich aus der Zeit für den Rückschwung geteilt durch die Zeit für den Durchschwung. Das Ergebnis ist ein Verhältnis.
7	Wählen Sie die Option, um die Einheiten für die Putt-Geschwindigkeit zu aktualisieren, Tipps anzuzeigen oder die Putt-Trainingssitzung zu beenden (<i>Radar-Trainingseinstellungen, Seite 21</i>).

Bag-Analyse


Mit der Bag-Analysefunktion können Sie die durchschnittliche Carry- oder Gesamtdistanz für jeden Schläger in der Golftasche messen (*Radar-Trainingseinstellungen, Seite 21*).

- 1 Wählen Sie  > **Bag-Analyse** > **Start**.
Das Radar schaltet sich ein.
- 2 Wählen Sie den bzw. die Schläger, für den bzw. die Sie Messwerte erhalten möchten, in der Reihenfolge vom höchsten zum niedrigsten oder vom niedrigsten zum höchsten.
- 3 Wählen Sie  > **Start**.
HINWEIS: Sie haben die Möglichkeit, sich vor dem Start der Sitzung mit Schwungwerten aufzuwärmen
- 4 Befestigen Sie den magnetischen Clip an der Rückseite des Geräts (*Verwenden der magnetischen Halterung, Seite 29*).

- Platzieren Sie das Gerät auf dem Boden. Halten Sie dabei einen Abstand von maximal 0,3 m (1 Fuß) zum Ball ein und richten Sie es an einer verlängerten Geraden aus, die zwischen Ihnen und dem Ball sowie auf derselben Höhe verläuft.
- Lehnen Sie das Gerät an einen Golfball, wobei Sie es in der Aussparung auf der Rückseite des magnetischen Clips platzieren.



- Führen Sie einen Schlag aus.



- Führen Sie weitere Schläge aus, bis Sie fünf Schläge mit dem ausgewählten Schläger beendet haben. Nach fünf Schlägen wird eine Übersicht mit der Distanz für jeden Golfschwung angezeigt.




HINWEIS: Sie können einen Schlag bei Bedarf löschen. Wählen Sie ✎, dann den Schlag bzw. die Schläge und anschließend **Löschen** > **SCHL. BEEND.**. Führen Sie dann weitere Schläge aus, bis fünf Schläge für den Schläger vorhanden sind.

9 Wählen Sie **Fortfahren**.

HINWEIS: Das Gerät fährt nach einer Inaktivität von 10 Sekunden automatisch mit dem nächsten Schläger fort.

10 Wiederholen Sie die Schritte 7 bis 9 für jeden ausgewählten Schläger.

Wenn Sie alle Schläge für die Bag-Analyse-Sitzung abgeschlossen haben, wird eine Übersicht mit der durchschnittlichen Distanz für jeden Schläger angezeigt.




11 Wählen Sie **Speichern**.

12 Wählen Sie eine Option:

- Wählen Sie **Schl.dat. verw.** > **Bestätigen**, damit die Funktion **Virtueller Caddie** die Bag-Analyse-Daten verwenden kann (*Virtueller Caddie, Seite 10*).
- Wählen Sie **Überspringen**, um für die Funktion **Virtueller Caddie** weiterhin Daten der Runde zu verwenden.

13 Synchronisieren Sie das Gerät mit der Garmin Golf™ App, um die aktualisierten Schlägerdaten in Ihrem Garmin Golf Konto anzuzeigen (*Garmin Golf™ App, Seite 23*).

Radar-Trainingseinstellungen

Wählen Sie , dann die Trainingsoption und schließlich **Einstellungen**, um Radar-Trainingseinstellungen und -funktionen anzupassen.

HINWEIS: Es sind nicht alle Einstellungen für alle Radar-Trainings- und -Übungsmodi verfügbar.

Distanzmesswert: Legt die Distanzoption fest, um die vom Golfball zurückgelegte Distanz für eine Bag-Analyse-Sitzung zu messen.

Tracking beenden: Beendet die aktuelle Trainingssitzung.

Platzierungshilfe: Öffnet ein Tutorial mit Informationen zur Platzierung des Geräts in Relation zum Ball, um eine optimale Radarleistung zu erzielen.

Schläger wählen: Legt den Schläger für den aktuellen Golfschlag fest.

Rollfaktor eingeben: Passt den Rollfaktor an (*Eingeben des Rollfaktors, Seite 22*).

Geschwindigkeitseinheiten: Legt die Maßeinheiten für die Geschwindigkeit des Golfballs fest.

Schwunggeschwindigkeit: Legt die Geschwindigkeit des Schlägerkopfes beim Kontakt mit dem Ball fest. Dies kann sich auf das Schwungtempo auswirken. Wählen Sie **Benutzerdefiniert**, um das Schwungtempoverhältnis anzupassen (*Das ideale Schwungtempo, Seite 16*).

Zieldistanz: Legt die vom Golfball zurückgelegte Zieldistanz fest.

Tipps: Stellt Tipps für Best Practices beim Golfschwung bereit.

Einheiten: Legt die Maßeinheiten fest, z. B. Distanz, Geschwindigkeit und Höhe beim Golf.

Eingeben des Rollfaktors

Das Gerät berechnet die Gesamtdistanz unter Verwendung der Carry-Berechnung plus Rollen. Der Rollfaktor variiert aufgrund von Unterschieden bezüglich Bällen, Schlägern und Oberflächenbedingungen sowie aufgrund von Drehung des Balls und Abflugwinkel. Diese Faktoren können nicht vom Gerät erkannt werden. Falls Sie nicht das erwartete Distanzergebnis erhalten, können Sie den Rollfaktor anpassen.

1 Wählen Sie  > **Driving Range** > **Einstellungen** > **Rollfaktor eingeben**.

2 Erhöhen oder verringern Sie das Rollen mit dem Regler.

Online-Funktionen

Online-Funktionen sind für das Approach® Golfgerät verfügbar, wenn Sie es über die Bluetooth® Technologie mit einem kompatiblen Smartphone verbinden und die Garmin Golf™ App auf dem verbundenen Smartphone installieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.garmin.com/apps. Einige Funktionen sind auch verfügbar, wenn Sie das Gerät mit einem Wi-Fi® Netzwerk verbinden.

Hochladen von Scorecards in Garmin Golf: Scorecards werden automatisch an die Garmin Golf App gesendet, wenn Sie das Gerät synchronisieren. Auf diese Weise können Sie detaillierte Statistiken anzeigen und an Online-Bestenlisten teilnehmen.

Software-Updates: Ermöglicht es Ihnen, über die Garmin Golf App Updates für die Gerätesoftware zu erhalten.

Updates von Golfplatzkarten: Ermöglicht es Ihnen, über die Garmin Golf App aktuelle Updates von Golfplatzkarten zu erhalten.

Bluetooth Sensoren: Ermöglicht es Ihnen, kompatible Bluetooth Sensoren zu verbinden, beispielsweise die Approach Golfsensoren und Entfernungsmesser.

Koppeln eines Smartphones

Zur Verwendung der Online-Funktionen des Approach® Golfgeräts muss es direkt über die Garmin Golf™ App gekoppelt werden und nicht über die Bluetooth® Einstellungen des Smartphones.

1 Wählen Sie während der Vornahme der Grundeinstellungen auf dem Gerät die Option **OK**, wenn Sie zur Kopplung mit dem Smartphone aufgefordert werden.

HINWEIS: Falls Sie die Kopplung zuvor übersprungen haben, können Sie **⚙️ > System > Konnektivität > Smartphone koppeln** wählen.

2 Scannen Sie den QR-Code mit dem Smartphone.

HINWEIS: Falls Sie die Garmin Golf App nicht auf dem Smartphone installiert haben, werden Sie dazu aufgefordert, sie aus dem App-Shop zu installieren.

3 Öffnen Sie die Garmin Golf App.

4 Wählen Sie **Gerät hinzufügen**.

5 Folgen Sie den Anweisungen in der App, um die Kopplung abzuschließen.

Garmin Golf™ App

Mit der Garmin Golf App können Sie Scorecards vom Approach® G82 Gerät hochladen, um sich detaillierte Statistiken und Golfschlaganalysen anzusehen. Golfer können unter Verwendung der Garmin Golf App auf verschiedenen Golfplätzen gegeneinander antreten. Für mehr als 43.000 Golfplätze sind Bestenlisten verfügbar, an denen jeder teilnehmen kann. Sie können ein Turnier einrichten und Spieler zur Teilnahme einladen. Mit einer Garmin Golf Mitgliedschaft können Sie auf zusätzliche Funktionen zugreifen, darunter Daten zu den Konturen des Grüns.

Die Garmin Golf App synchronisiert die Daten mit Ihrem Garmin Connect™ Konto. Laden Sie die Garmin Golf App im App-Shop des Smartphones herunter (garmin.com/golfapp).

Automatische Updates von Golfplatzkarten

Das Approach® Golfgerät unterstützt automatische Updates von Golfplatzkarten mit der Garmin Golf™ App. Wenn Sie das Golfgerät mit dem Smartphone verbinden, werden die am häufigsten verwendeten Golfplätze automatisch aktualisiert.

Anpassen der Golfschlägerliste

Nachdem Sie das Golf-Handgerät über die Garmin Golf™ App mit dem Smartphone gekoppelt haben, können Sie mit der App die standardmäßige Golfschlägerliste anpassen.

1 Öffnen Sie die Garmin Golf App auf dem Smartphone.

2 Wählen Sie **Profil > Meine Tasche**.


3 Wählen Sie eine Option, um einen Schläger hinzuzufügen, zu bearbeiten, zu löschen oder als inaktiv zu markieren.

4 Synchronisieren Sie das kompatible Garmin® Golfgerät mit der Garmin Golf App.
Die aktualisierte Golfschlägerliste wird auf dem Golfgerät angezeigt.


Verbinden eines gekoppelten Smartphones

Zum Herstellen einer Verbindung mit dem Smartphone müssen Sie das Smartphone mit dem Gerät koppeln ([Koppeln eines Smartphones, Seite 23](#)).

Wenn Sie über die drahtlose Bluetooth® Technologie eine Verbindung mit dem Smartphone herstellen, können Sie Scores und andere Daten mit der Garmin Golf™ App teilen.

- 1 Aktivieren Sie auf dem Smartphone die Bluetooth Technologie.
- 2 Wählen Sie auf dem Gerät die Option  > **System** > **Konnektivität** > **Telefon** > **Status**, um die Bluetooth Technologie zu aktivieren.


Deaktivieren der Bluetooth® Smartphone-Verbindung

- 1 Wählen Sie  > **System** > **Konnektivität** > **Telefon**.
- 2 Wählen Sie den Umschalter **Status**, um die Bluetooth Smartphone-Verbindung auf dem Approach® Golfgerät zu deaktivieren.
- 3 Öffnen Sie die Bluetooth Einstellungen auf dem Smartphone, um das Approach Golfgerät zu trennen.
Informationen zum Deaktivieren der Bluetooth Technologie auf dem Smartphone finden Sie im Benutzerhandbuch des Smartphones.

Herstellen einer Verbindung mit einem drahtlosen Netzwerk

Sie können die Wi-Fi® Netzwerkverbindung über das Approach® Golf-Handgerät einrichten.

HINWEIS: Sie können die Wi-Fi Netzwerkverbindung auch über die Anwendung Garmin Express™ einrichten (*Einrichten von Garmin Express™*, Seite 33). Einige drahtlose Funktionen sind nur über Garmin Express verfügbar.

- 1 Wählen Sie auf dem Gerät die Option  > **System** > **Konnektivität** > **Wi-Fi**.
- 2 Wählen Sie bei Bedarf die Option **Status**, um die Wi-Fi Technologie zu aktivieren.
- 3 Wählen Sie **Meine Netzwerke** > **Netzwerk hinzufügen**.
- 4 Wählen Sie ein drahtloses Netzwerk aus der Liste aus.
- 5 Geben Sie bei Bedarf das Kennwort ein.

Das Golf-Handgerät speichert die Netzwerkinformationen und stellt automatisch eine Verbindung her, wenn Sie das Gerät einschalten.

TIPP: Sie können auch die Option **WLAN-Synchronisierung** wählen, um die Wi-Fi Verbindung manuell zu synchronisieren.

Golfsensoren

Das Gerät ist mit Approach® Golfsensoren kompatibel. Wenn das Gerät mit einen vollständigen Satz Golfsensoren gekoppelt ist und diese Sensoren an allen Golfschlägern montiert sind, können Sie Ihre Golfschläge, einschließlich Position, Distanz und Schlägerart, automatisch speichern. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch der Golfsensoren (garmin.com/manuals/ApproachCT10).



Koppeln der Sensoren mit dem Gerät

Zum Aufzeichnen von Golfschlägen müssen Sie zunächst die Approach® Sensoren mit dem Approach G82 Gerät koppeln und den Golfschlägern Sensoren zuweisen.

- 1 Befestigen Sie alle Sensoren an den Schlägern.
- 2 Nehmen Sie einen Schläger aus der Golftasche.
Während der Kopplung sollten Sie alle anderen Schläger in der Golftasche lassen.
TIPP: Führen Sie die Kopplung in einem gut beleuchteten Raum durch. Die Sensoren werden automatisch basierend auf dem Umgebungslicht aktiviert.
- 3 Achten Sie darauf, dass sich der Schläger in einer Entfernung von 1 m (3 Fuß) zum Gerät befindet.
HINWEIS: Der Griff sollte nach oben zeigen.
- 4 Wählen Sie in den Geräteeinstellungen die Option **Golfsensoren** > **Neu hinzufügen**.
Das Gerät sucht nach dem Sensor. Wenn der Sensor erkannt wurde, wird eine Meldung angezeigt.
- 5 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um das Gerät mit dem Schläger zu koppeln, den Sie aus der Tasche genommen haben.
Wenn der Sensor zugewiesen wurde, wird eine Meldung angezeigt.
- 6 Legen Sie den Schläger in die Golftasche zurück.
- 7 Nehmen Sie den nächsten Schläger aus der Golftasche.
- 8 Wiederholen Sie die Schritte 5 bis 7, bis alle Sensoren den Schlägern zugewiesen wurden.

Koppeln eines Entfernungsmessers

Sie können das Approach® Golf-Handgerät mit einem kompatiblen Garmin® Entfernungsmesser koppeln. Wenn die Geräte gekoppelt sind, wird die vom Entfernungsmesser gemessene Distanz auf dem Golf-Handgerät angezeigt.

- 1 Achten Sie darauf, dass der kompatible Entfernungsmesser nicht weiter als 10 m (33 Fuß) vom Golf-Handgerät entfernt ist.
- 2 Wählen Sie  > **Entfernungsmesser koppeln**.
- 3 Drücken Sie auf dem Entfernungsmesser die Taste , um das Gerät zu aktivieren und die Kopplung zu initiieren.

Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des kompatiblen Entfernungsmessers.

Einstellungen

Wählen Sie , um die Geräteeinstellungen und -funktionen anzupassen.

Scoring: Legt die Scoring-Methode fest, aktiviert Handicap-Scoring und Statistikverfolgung u.v.m. ([Scoring-Einstellungen, Seite 26](#)).

Driver-Distanz: Legt die durchschnittliche Distanz fest, die der Ball beim Drive zurücklegt. Die Distanz wird als Bogen auf der Seite der Ansicht des Lochs angezeigt, wenn Sie beim Abschlag sind ([Ansicht des Lochs, Seite 6](#)).

PlaysLike: Richtet Einstellungen für die PlaysLike-Distanz ein, die während des Golfspiels angepasste Distanzen zum Grün anzeigt ([PlaysLike Einstellungen, Seite 26](#)).

Virtueller Caddie: Richtet Einstellungen für den Schlägerempfehlungs-Modus und die Datenquelle ein. Sie können mit der Bag-Analyse des Radars die Schläger auswerten und die Schlägerdaten verwenden, wenn Sie beim Spiel die Funktion Virtueller Caddie einsetzen ([Bag-Analyse, Seite 19](#)). Die Funktion Virtueller Caddie ermöglicht es Ihnen, Schlägerempfehlungen des virtuellen Caddies auszuwählen, und wird angezeigt, nachdem Sie fünf Runden Golf gespielt, die Schläger gespeichert und die Scorecards in die Garmin Golf™ App hochgeladen haben ([Virtueller Caddie, Seite 10](#)).

TIPP: Sie können auch Approach® Golfsensoren mit der Funktion Virtueller Caddie verwenden.

Große Ziffern: Aktivieren oder deaktivieren Sie die Option, um die Größe der Zahlen auf der Seite der Ansicht des Lochs zu ändern ([Modus für große Zahlen, Seite 7](#)).

Turniermodus: Aktivieren oder deaktivieren Sie die Option, um die PinPointer und PlaysLike Distanzfunktionen, die Funktion Virtueller Caddie und die GreenZoom Funktion für die Konturen des Grüns zu deaktivieren. Die Verwendung dieser Funktionen ist bei offiziellen Turnieren oder bei Runden mit Handicap-Berechnung nicht gestattet.

Für die GreenZoom Funktion ist ein Abonnement für die Garmin Golf App erforderlich ([Garmin Golf™ App, Seite 23](#)).

Golfplatz-Manager: Wählen Sie die Option, um sich interne Speicherinformationen für das Gerät anzusehen, heruntergeladene Golfplätze anzuzeigen und Golfplatzkarten zu aktualisieren.

TIPP: Sie können heruntergeladene Golfplätze auch über Garmin Express™ verwalten (garmin.com/express).

Golfsensoren: Richten Sie Ihre kompatiblen Approach Golfsensoren ein ([Koppeln der Sensoren mit dem Gerät, Seite 24](#)).

Entfernungsmesser koppeln: Koppelt das Gerät mit Ihrem kompatiblen Entfernungsmesser ([Koppeln eines Entfernungsmessers, Seite 25](#)).

System: Richtet die Systemeinstellungen ein, z. B. Display-Beleuchtung, Maßeinheiten u.v.m. ([Systemeinstellungen, Seite 27](#)).

Scoring-Einstellungen

Wählen Sie  > **Scoring**.

Scoring-Methode: Ändert die vom Gerät verwendete Methode für die Scoreeingabe ([Einrichten der Scoring-Methode, Seite 12](#)).

Handicap-Scoring: Aktiviert das Handicap-Scoring ([Einrichten eines Spieler-Handicaps, Seite 13](#)).

Score anzeigen: Zeigt den Gesamtwert für die Runde oben auf der Scorecard an ([Scoreeingabe, Seite 11](#)).

Statistiken verfolgen: Aktiviert die Statistikverfolgung für die Anzahl der Putts, der Greens in Regulation und der Fairway-Treffer beim Golfspiel ([Aktivieren der Statistikverfolgung, Seite 13](#)).

Str.schlä.: Aktiviert beim Golfspielen die Strafschlagverfolgung ([Aufzeichnen von Statistiken, Seite 13](#)).

Bestätigen: Aktiviert die Aufforderung zu Beginn einer Runde mit der Frage, ob Sie den Score eingeben möchten.

PlaysLike Einstellungen

Wählen Sie  > **PlaysLike**.

Wind: Legt fest, dass Windgeschwindigkeit und -richtung in die PlaysLike Distanzanpassungen einbezogen werden.

Wetter: Legt fest, dass die Luftdichte in die PlaysLike Distanzanpassungen einbezogen wird.

Bedingungen zuhause: Ermöglicht es Ihnen, manuell die Einstellungen für Höhe, Temperatur und Luftfeuchtigkeit zu ändern, die für den Vergleich der Luftdichte verwendet werden.

HINWEIS: Es kann hilfreich sein, Wetterbedingungen entsprechend dem Wetter an dem Standort einzurichten, an dem Sie gewöhnlich spielen. Wenn sie nicht den Bedingungen an Ihren normalen Golfplatzpositionen entsprechen, sind die Anpassungen für die Luftdichte evtl. ungenau.

Systemeinstellungen

Wählen Sie  > **System**, um die Systemeinstellungen anzupassen.

Konnektivität: Koppelt das Golf-Handgerät mit einem Smartphone oder drahtlosen Netzwerk und aktiviert bzw. deaktiviert die Wi-Fi® Technologie (*Online-Funktionen, Seite 23*). Sie können auch den Status der Smartphone-Verbindung überprüfen (*Smartphone-Konnektivitätseinstellungen, Seite 27*).

Sprache: Stellt die Gerätesprache ein.

HINWEIS: Das Ändern der Textsprache wirkt sich nicht auf Benutzereingaben oder Kartendaten aus.

Zeitformat: Legt fest, ob die Zeit vom Gerät im 12-Stunden- oder 24-Stunden-Format angezeigt wird.

Beleuchtung: Richtet die Display-Beleuchtung und die Displayhelligkeit ein (*Beleuchtungseinstellungen, Seite 27*).

Einheiten: Richtet die auf dem Gerät verwendeten Maßeinheiten ein (*Ändern der Maßeinheiten, Seite 27*).

Kenncode: Richtet einen vierstelligen Kenncode zum Schützen Ihrer persönlichen Daten ein bzw. ändert ihn (*Einrichten des Geräte-Kenncodes, Seite 27*).

USB-Modus: Richtet das Gerät so ein, dass MTP (Media Transfer Protocol) oder der Garmin® Modus verwendet wird, wenn eine Verbindung mit dem Computer besteht (*Verbinden des Geräts mit dem Computer, Seite 32*). Im Garmin Modus können Sie das Gerät auch dann weiterhin verwenden, wenn es mit einer Stromquelle verbunden ist.


Screenshot: Aktiviert oder deaktiviert die Möglichkeit, durch Gedrückthalten der Radartaste einen Screenshot des Gerätedisplays aufzunehmen (*Übersicht über das Gerät, Seite 4*). Screenshots werden im internen Speicher des Geräts im Screenshot-Ordner gespeichert (*Verbinden des Geräts mit dem Computer, Seite 32*).

Zurücksetzen: Setzt Benutzerdaten und -einstellungen zurück (*Wiederherstellen aller Standardeinstellungen, Seite 34*).

Info: Zeigt Geräteinformationen an, z. B. Geräte-ID, Softwareversion, aufsichtsrechtliche Informationen und Lizenzvereinbarung (*Anzeigen aufsichtsrechtlicher E-Label- und Compliance-Informationen, Seite 32*).

Smartphone-Konnektivitätseinstellungen

Smartphone-Verbindungsfunktionen sind für das Gerät verfügbar, wenn Sie es über die Garmin Golf™ App koppeln (*Koppeln eines Smartphones, Seite 23*).

Wählen Sie  > **System** > **Konnektivität** > **Telefon**.

Status: Aktiviert bzw. deaktiviert die Bluetooth® Technologie und zeigt den aktuellen Verbindungsstatus an (*Verbinden eines gekoppelten Smartphones, Seite 23*).

Smartphone koppeln: Koppelt das Gerät mit einem kompatiblen Smartphone mit Bluetooth. Diese Einstellung ermöglicht es Ihnen, über die Garmin Golf App Bluetooth Online-Funktionen zu nutzen, z. B. Benachrichtigungen und Scorecard-Uploads.

Beleuchtungseinstellungen

Wählen Sie  > **System** > **Beleuchtung**.


HINWEIS: Die übermäßige Verwendung der Beleuchtung kann zu einer beträchtlichen Verringerung der Akkulaufzeit führen. Sie können die Helligkeit der Beleuchtung anpassen, um die Batterie-Betriebszeit zu verlängern.

Zeitlimit: Richtet die Zeitdauer ein, bevor die Displaybeleuchtung ausgeschaltet wird.

Helligkeit: Richtet die Helligkeitsstufe der Beleuchtung ein.

Ändern der Maßeinheiten

Sie können die Maßeinheiten für das Gerät anpassen.

1 Wählen Sie  > **System** > **Einheiten**.

2 Wählen Sie eine Maßeinheit.


Einrichten des Geräte-Kenncodes

HINWEIS

Wenn Sie den Kenncode fünfmal falsch eingeben, wird das Golf-Handgerät gesperrt. Zum Entsperren des Geräts müssen Sie die Werkseinstellungen wiederherstellen oder das Gerät in der Garmin Golf™ App zurücksetzen.

Sie können einen Geräte-Kenncode einrichten, damit sich unbefugte Benutzer nicht beim Gerät anmelden können.


1 Wählen Sie eine Option:

- Wählen Sie beim Vornehmen der Grundeinstellungen die Option **JA**, wenn Sie zum Erstellen eines Kenncodes aufgefordert werden.
 - Wählen Sie  > **System** > **Kenncode** > **Kenncode festlegen**.
- 2 Falls das Gerät nicht mit der Garmin Golf App gekoppelt ist, wählen Sie beim Bestätigen der Kenncode-Einrichtung die Option **Aktivieren**.
 - 3 Geben Sie einen vierstelligen Kenncode ein.
 - 4 Geben Sie den Kenncode erneut ein.
 - 5 Wählen Sie **Fertig**.

Wenn Sie das Golf-Handgerät das nächste Mal einschalten, müssen Sie den Kenncode eingeben, bevor Informationen angezeigt werden.

Ändern des Geräte-Kenncodes

Sie müssen den vorhandenen Geräte-Kenncode kennen, um ihn zu ändern. Wenn Sie den Kenncode vergessen haben oder ihn zu oft falsch eingeben, müssen Sie ihn in der Garmin Golf™ App zurücksetzen.

- 1 Wählen Sie  > **System** > **Kenncode** > **Kenncode ändern**.
- 2 Geben Sie den vorhandenen vierstelligen Kenncode ein.
- 3 Geben Sie einen neuen vierstelligen Kenncode ein.
- 4 Geben Sie den neuen Kenncode erneut ein.
- 5 Wählen Sie **Fertig**.

Wenn Sie das Gerät das nächste Mal einschalten, müssen Sie den Kenncode eingeben, bevor Informationen angezeigt werden.

Geräteinformationen

Verwenden der magnetischen Halterung

⚠ WARNUNG

Sowohl das Gerät als auch der Clip enthalten Magnete. In bestimmten Fällen können Magnete zu Störungen bestimmter medizinischer Geräte führen, darunter Herzschrittmacher und Insulinpumpen. Geräte und Zubehörteile mit Magneten sollten nicht in die Nähe derartiger medizinischer Geräte kommen.


HINWEIS

Sowohl das Gerät als auch der Clip enthalten Magnete. In bestimmten Fällen können Magnete bestimmte elektronische Geräte beschädigen, darunter Festplatten in Laptops. Seien Sie vorsichtig, wenn sich Geräte und Zubehörteile mit Magneten in der Nähe elektronischer Geräte befinden.

Sie können die Trageschleife mit Karabiner am magnetischen Clip verwenden, um das Gerät am Gürtel, an der Hosentasche oder an einer Tasche zu befestigen. Außerdem können Sie den magnetischen Clip als Ständer beim Radar-Training verwenden.

HINWEIS: Besuchen Sie www.garmin.com/golf, um Zubehör für das Gerät zu erwerben.

- 1 Führen Sie das Stoffende ① der Trageschleife durch die Schlitzlöcher an der Rückseite des magnetischen Clips.



- 2 Führen Sie das Stoffende der Trageschleife durch den Metallring ② am anderen Ende der Trageschleife.
- 3 Führen Sie den Karabiner ③ durch die Stoffschleife am Ende der Trageschleife.



- 4 Setzen Sie die magnetische Rückseite des Geräts in den Clip ein, bis sie einrastet.



- 5 Beim Radar-Training befestigen Sie den magnetischen Clip am Gerät und lehnen ihn an einen Golfball. Verwenden Sie dabei die Aussparung auf der Rückseite des Clips als Ständer.



- 6 Entfernen Sie den magnetischen Clip, indem Sie ihn vorsichtig vom Gerät ziehen.

Aufladen des Geräts

⚠️ WARNUNG

Dieses Gerät ist mit einem Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Lesen Sie alle Produktwarnungen und sonstigen wichtigen Informationen der Anleitung "*Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen*", die dem Produkt beiliegt.

Das Gerät enthält einen Magnet. In bestimmten Fällen können Magnete zu Störungen bestimmter medizinischer Geräte führen, darunter Herzschrittmacher und Insulinpumpen. Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht in die Nähe derartiger medizinischer Geräte kommt.


HINWEIS

Zum Schutz vor Korrosion sollten Sie den USB-Anschluss, die Schutzkappe und den umliegenden Bereich vor dem Aufladen oder dem Anschließen an einen Computer sorgfältig abtrocknen.

Das Gerät enthält einen Magnet. In bestimmten Fällen können Magnete bestimmte elektronische Geräte beschädigen, darunter Festplatten in Laptops. Seien Sie vorsichtig, wenn sich das Gerät in der Nähe elektronischer Geräte befindet.

Die Stromversorgung des Geräts erfolgt über einen Lithium-Ionen-Akku, der über eine Steckdose oder einen USB-Anschluss am Computer aufgeladen werden kann. Optionale Zubehör- und Ersatzteile erhalten Sie unter buy.garmin.com. Sie können sich auch an Ihren Garmin® Händler wenden.

- 1 Heben Sie die Schutzkappe über dem USB-Anschluss an.
- 2 Schließen Sie das USB-Kabel an den USB-Anschluss des Geräts an.



- 3 Schließen Sie das andere Ende des USB-Kabels an einen AC-Netzadapter (5V minimum output power) oder einen USB-Anschluss am Computer an.
 - 4 Schließen Sie bei Bedarf den AC-Netzadapter an eine Steckdose an.
Wenn Sie das Gerät an eine Stromquelle anschließen, schaltet es sich ein.
 - 5 Laden Sie den Akku vollständig auf.
- Setzen Sie die Schutzkappe nach dem Aufladen des Geräts wieder auf.

Pflege des Geräts

HINWEIS

Bewahren Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen es über längere Zeit extrem hohen oder niedrigen Temperaturen ausgesetzt sein kann, da dies zu Schäden am Gerät führen kann.

Bedienen Sie den Touchscreen nie mit harten oder scharfen Gegenständen, da dies zu Schäden am Touchscreen führen kann.

Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel, Lösungsmittel, Sonnenschutzmittel oder Insektenschutzmittel, die die Kunststoffteile oder die Oberfläche beschädigen könnten.

Bringen Sie die Schutzkappe sicher an, um Schäden am USB-Anschluss zu vermeiden.

Setzen Sie das Gerät keinen starken Erschütterungen aus, und verwenden Sie es sorgsam. Andernfalls kann die Lebensdauer des Produkts eingeschränkt sein.

Reinigen des Geräts

- 1 Wischen Sie das Gerät mit einem Tuch ab, das mit einer milden Reinigungslösung befeuchtet ist.
- 2 Wischen Sie das Gerät trocken.

Lassen Sie das Gerät nach der Reinigung vollständig trocknen.

Reinigen des USB-Anschlusses

- 1 Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der Stromversorgung.
- 2 Reinigen Sie den USB-Anschluss mit einem weichen, sauberen und fusselreifen Tuch oder mit einem Wattestäbchen.
HINWEIS: Bei Bedarf können Sie das Tuch oder das Wattestäbchen leicht mit Isopropanol befeuchten.
- 3 Lassen Sie das Gerät vollständig trocknen, bevor Sie es mit der Stromversorgung verbinden.

Aufbewahrung über einen längeren Zeitraum

Wenn Sie das Approach® G82 Gerät voraussichtlich mehrere Monate lang nicht verwenden, sollte der Akku vor der Aufbewahrung eine Restladung von mindestens 50 % aufweisen. Sie sollten das Gerät an einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren, an dem die Temperaturen normalen Haushaltsbedingungen entsprechen. Nach der Aufbewahrung sollten Sie das Gerät vor der Verwendung vollständig aufladen.

Verwenden der Displaybeleuchtung

- Sie können jederzeit auf den Touchscreen tippen, um die Beleuchtung einzuschalten.

HINWEIS: Durch Alarme und Nachrichten wird die Beleuchtung ebenfalls aktiviert.


- Ändern Sie die Display-Beleuchtung und die Helligkeit (*Beleuchtungseinstellungen, Seite 27*).

Technische Daten

Akkutyp	Wiederaufladbarer, integrierter Lithium-Ionen-Akku
Akkulaufzeit, GPS-Modus	Bis zu 25 Stunden HINWEIS: Die Betriebsdauer eines vollständig aufgeladenen Akkus hängt davon ab, wie lange Sie das GPS verwenden. Wenn das Gerät sehr niedrigen Temperaturen ausgesetzt wird, führt dies ebenfalls zu einer Reduzierung der Akkulebensdauer.
Akkulaufzeit, Radarmodus	Bis zu 8 Stunden
Wasserdichtigkeit	IEC 60529 IPX7 ¹
Betriebs- und Lagertemperaturbereich	-20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F)
Ladetemperaturbereich (USB)	0 °C bis 45 °C (32 °F bis 113 °F)
EU-Funkfrequenzen und -Übertragungsleistung	2400 bis 2483,5 MHz: < 20 dBm 24,15 bis 24,25 GHz: < 20 dBm
EU-SAR-Werte	0,33 W/kg für Extremitäten, 0,33 W/kg für Torso

Anzeigen aufsichtsrechtlicher E-Label- und Compliance-Informationen

Das Etikett für dieses Gerät wird in elektronischer Form bereitgestellt. Das E-Label kann aufsichtsrechtliche Informationen enthalten, beispielsweise von der FCC ausgestellte Identifizierungsnummern oder regionale Compliance-Zeichen, und auch anwendbare Produkt- und Lizenzinformationen bieten.

- 1 Wählen Sie .
- 2 Wählen Sie **System**.
- 3 Wählen Sie **Info**.

Produkt-Updates

Installieren Sie auf dem Computer Garmin Express™ (www.garmin.com/express). Installieren Sie auf dem Smartphone die Garmin Golf™ App.

So erhalten Sie einfachen Zugriff auf folgende Dienste für Garmin® Geräte:

- Software-Updates
- Karten-Updates
- Updates von Golfplatzkarten
- Hochladen von Daten in Garmin Golf
- Produktregistrierung

Aktualisieren der Software mit der Garmin Golf™ App

Nachdem Sie das Gerät mit dem Smartphone gekoppelt haben, können Sie die Gerätesoftware mit der Garmin Golf App aktualisieren (*Koppeln eines Smartphones, Seite 23*).

Synchronisieren Sie das Gerät mit der Garmin Golf App (*Verbinden eines gekoppelten Smartphones, Seite 23*).

TIPP: Sie können auch die Option  > **System** > **Konnektivität** > **Wi-Fi** > **WLAN-Synchronisierung** wählen, um die Wi-Fi® Verbindung manuell zu synchronisieren.

Wenn neue Software verfügbar ist, wird das Update von der App automatisch an das Gerät gesendet.

Verbinden des Geräts mit dem Computer

HINWEIS

Zum Schutz vor Korrosion sollten Sie den USB-Anschluss, die Schutzkappe und den umliegenden Bereich vor dem Aufladen oder dem Anschließen an einen Computer sorgfältig abtrocknen.

- 1 Heben Sie die Schutzkappe über dem USB-Anschluss an.
- 2 Stecken Sie ein Ende des Kabels in den USB-Anschluss am Gerät.
- 3 Stecken Sie das andere Ende des Kabels in einen USB-Anschluss am Computer.

¹ Das Gerät ist bis zu einer Tiefe von 1 m bis zu 30 Minuten lang wasserdicht. Weitere Informationen finden Sie unter www.garmin.com/waterrating.

Das Gerät wird unter Windows® in „Dieser PC“ als Wechseldatenträger angezeigt. Da Mac® Betriebssysteme den MTP-Dateiübertragungsmodus (Media Transfer Protocol) nur eingeschränkt unterstützen, sollten Sie die Anwendung Garmin Express™ verwenden, um das Gerät auf einem Mac Computer anzuzeigen.

Einrichten von Garmin Express™

- 1 Verbinden Sie das Gerät per USB-Kabel mit dem Computer.
- 2 Rufen Sie die Website garmin.com/express auf.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Aktualisieren der Software mithilfe von Garmin Express™

Zum Aktualisieren der Gerätesoftware müssen Sie die Garmin Express Anwendung herunterladen und installieren und Ihr Gerät hinzufügen (*Einrichten von Garmin Express™*, Seite 33).

- 1 Schließen Sie das Gerät mit dem USB-Kabel an den Computer an.
Wenn neue Software verfügbar ist, wird sie von Garmin Express an das Gerät gesendet.
- 2 Nachdem das Update von der Garmin Express Anwendung gesendet wurde, trennen Sie das Gerät vom Computer.
Das Update wird vom Gerät installiert.

Weitere Informationsquellen

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf der Garmin® Website.

- Unter support.garmin.com finden Sie zusätzliche Handbücher, Artikel und Software-Updates.
- Rufen Sie die Website buy.garmin.com auf, oder wenden Sie sich an einen Garmin Händler, wenn Sie weitere Informationen zu optionalen Zubehör- bzw. Ersatzteilen benötigen.

Fehlerbehebung

Mein Gerät findet keine Golfplätze in der Nähe

Falls ein Golfkarten-Update unterbrochen oder abgebrochen wird, bevor es abgeschlossen wurde, fehlen evtl. Golfplatzdaten auf dem Gerät. Zum Reparieren fehlender Golfplatzdaten müssen Sie die Golfplätze erneut aktualisieren.

- 1 Verwenden Sie die Anwendung Garmin Express™, um Golfkarten-Updates herunterzuladen und zu installieren (*Aktualisieren der Software mithilfe von Garmin Express™*, Seite 33).
- 2 Trennen Sie das Gerät sicher vom Computer.
- 3 Gehen Sie nach draußen, und starten Sie eine Golfrunde, um zu überprüfen, ob das Gerät Golfplätze in der Nähe findet.

Das Smartphone stellt keine Verbindung mit dem Gerät her

Wenn Sie das Gerät zuvor mit dem Smartphone gekoppelt hatten und sich das Smartphone nicht mit dem Gerät verbindet, versuchen Sie es mit folgenden Tipps.

- Schalten Sie das Smartphone und das Gerät aus und schalten Sie beide Geräte wieder ein.
- Aktivieren Sie auf dem Smartphone die Bluetooth® Technologie.
- Aktualisieren Sie die Garmin Golf™ App auf die aktuelle Version.
- Entfernen Sie das Gerät aus der Garmin Golf App und den Bluetooth Einstellungen des Smartphones, um die Kopplung erneut durchzuführen.
- Wenn Sie ein neues Smartphone erworben haben, entfernen Sie das Gerät aus der Garmin Golf App auf dem Smartphone, das Sie nicht mehr verwenden werden.
- Achten Sie darauf, dass Smartphone und Gerät nicht weiter als 10 m (33 Fuß) voneinander entfernt sind.
- Öffnen Sie auf dem Smartphone die Garmin Golf App und wählen Sie **Profil > Meine Geräte > Gerät hinzufügen**, um den Kopplungsmodus zu aktivieren.
- Wählen Sie **⚙ > System > Konnektivität > Telefon > Smartphone koppeln**.

Mein Gerät zeigt die falsche Sprache an

Sie können die ausgewählte Sprache des Geräts ändern, falls Sie versehentlich die falsche Sprache ausgewählt haben.

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **⚙**.
- 2 Blättern Sie nach unten zum letzten Element der Liste und wählen Sie es aus.
- 3 Wählen Sie das zweite Element aus der Liste aus.
- 4 Wählen Sie die Sprache.

Mein Gerät zeigt die falschen Maßeinheiten an

- Stellen Sie sicher, dass auf dem Gerät die richtigen Maßeinheiten ausgewählt sind (*Ändern der Maßeinheiten*, Seite 27).
- Stellen Sie sicher, dass im Garmin Golf™ Konto die richtigen Maßeinheiten ausgewählt sind.
Falls die Maßeinheiten auf dem Gerät nicht denen im Garmin Golf Konto entsprechen, werden die Geräteeinstellungen u. U. beim Synchronisieren des Geräts überschrieben.

Neustart des Geräts

- 1 Halten Sie die Taste **⏻** gedrückt, bis sich das Gerät ausschaltet.
- 2 Halten Sie die Taste **⏻** gedrückt, um das Gerät einzuschalten.

Wiederherstellen aller Standardeinstellungen

Vor dem Zurücksetzen des Golfgeräts sollten Sie es mit der Garmin Golf™ App synchronisieren, um Scorecards hochzuladen.

Sie können alle Geräteeinstellungen auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

- 1 Wählen Sie **⚙ > System > Zurücksetzen**.
- 2 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie **Reset: Alle Werte**, um alle Geräteeinstellungen auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen und alle vom Benutzer eingegebenen Daten und Scorecards zu speichern.

- Wählen Sie **Alle löschen**, um alle Geräteeinstellungen auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen und alle vom Benutzer eingegebenen Daten und Scorecards zu löschen.

3 Wählen Sie **JA**.

Erfassen von Satellitensignalen

Das Gerät benötigt möglicherweise eine ungehinderte Sicht zum Himmel, um Satellitensignale zu erfassen. Uhrzeit und Datum werden automatisch basierend auf der GPS-Position eingerichtet.

TIPP: Weitere Informationen zu GPS finden Sie unter www.garmin.com/aboutGPS.

1 Begeben Sie sich im Freien an eine für den Empfang geeignete Stelle.

Die Vorderseite des Geräts sollte gen Himmel gerichtet sein.

2 Warten Sie, während das Gerät Satelliten erfasst.

Es kann 30 bis 60 Sekunden dauern, bis Satellitensignale erfasst werden.

Verbessern des GPS-Satellitenempfangs

- Synchronisieren Sie das Gerät regelmäßig mit Ihrem Garmin® Konto:
 - Stellen Sie über das mitgelieferte USB-Kabel und die Anwendung Garmin Express™ eine Verbindung zwischen Gerät und Computer her.
 - Verbinden Sie das Gerät über das Bluetooth® fähige Smartphone mit der Garmin Golf™ App.
 - Verbinden Sie das Gerät über ein drahtloses Garmin Netzwerk mit Ihrem Wi-Fi® Konto.

Während das Gerät mit dem Garmin Konto verbunden ist, lädt es Satellitendaten von mehreren Tagen herunter, damit es schnell Satellitensignale erfassen kann.

- Begeben Sie sich mit dem Gerät im Freien an eine Stelle, an der weder hohe Gebäude noch Bäume den Empfang stören.
- Behalten Sie Ihre Position für einige Minuten bei.

Beenden des Demomodus

Im Demomodus wird eine Vorschau der Funktionen auf dem Approach® Golfgerät angezeigt.

Drücken Sie die Taste , um das Gerät neu zu starten.

© 2026 Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften

Garmin®, das Garmin Logo und Approach® sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften und in den USA und anderen Ländern eingetragen. Garmin Connect™, Garmin Express™ und Garmin Golf™ sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften. Diese Marken dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung von Garmin verwendet werden.

Die Wortmarke Bluetooth® und die Logos sind Eigentum von Bluetooth SIG, Inc. und werden von Garmin ausschließlich unter Lizenz verwendet. Mac® ist eine Marke von Apple Inc. und ist in den USA und anderen Ländern eingetragen. Wi-Fi® ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® ist eine in den USA und anderen Ländern eingetragene Marke der Microsoft Corporation. Weitere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

M/N: A04873