

# GARMIN®

## APPROACH® G82

Förstklassig GPS-golfhandenhet



Användarhandbok

# Innehållsförteckning

<b>Introduktion.....</b>	<b>4</b>	Automatiska banuppdateringar.....	21
Översikt över enheten.....	4	Anpassa din golfklubblista.....	21
Hemskärm – översikt.....	4	Ansluta till en ihopparad telefon.....	21
Komma igång.....	4	Stänga av Bluetooth®	
Sätta på och stänga av enheten.....	5	telefonanslutningen.....	21
Låsa och låsa upp pekskärmen.....	5	Ansluta till ett trådlöst nätverk.....	22
<b>Spela golf.....</b>	<b>6</b>	Klubbssensorer.....	22
Hålvvy.....	6	Para ihop dina sensorer med	
Läge med stora siffror.....	6	enheten.....	22
Ändra hål.....	7	Para ihop en avståndsmätare.....	22
Golfmeny.....	7	<b>Inställningar.....</b>	<b>23</b>
Visa greenen.....	8	Scoringinställningar.....	23
Mäta avstånd med Peka på		PlaysLike inställningar.....	23
mät punkt.....	8	Systeminställningar.....	23
Visa PlaysLike avstånd.....	9	Inställningar för telefonanslutning..	24
Visa riktningen till flaggan.....	9	Inställningar för	
Visa vindhastighet och -riktning.....	9	bakgrundsbelysning.....	24
Mäta ett slag.....	9	Ändra måttenheterna.....	24
Spara anpassade mål.....	10	Ställa in lösenordskod för enheten..	24
Rensa anpassade mål.....	10	<b>Enhetsinformation.....</b>	<b>26</b>
Virtuell caddie.....	10	Använda den magnetiska klämman... ..	26
Aktivera turneringsläge.....	10	Ladda enheten.....	27
Registrera score.....	11	Skötsel av enheten.....	28
Om scorekortet.....	11	Rengöra enheten.....	28
Ställa in scoringmetod.....	11	Rengöra USB-porten.....	28
Ange spelarhandicap.....	12	Långtidsförvaring.....	28
Aktivera statistikspårning.....	12	Använda bakgrundsbelysningen.....	28
Historik.....	12	Specifikationer.....	29
Avsluta en runda.....	12	Se information om regler och efterlevnad	
<b>Radarträningsfunktioner.....</b>	<b>14</b>	för E-label.....	29
Träna med driving range-funktionen... ..	14	Produktuppdateringar.....	29
Tempoträning.....	15	Uppdatera programvaran med Garmin	
Prickskytte.....	16	Golf™ appen.....	29
Med puttträningsfunktionen.....	16	Ansluta enheten till en dator.....	29
Puttöversikt.....	18	Konfigurera Garmin Express™ .....	29
Mäta golfbag.....	18	Uppdatera programvaran med Garmin	
Inställningar för radarträning.....	20	Express™ .....	30
Ställa in rullfaktorn.....	20	Mer information.....	30
<b>Anslutna funktioner.....</b>	<b>21</b>	<b>Felsökning.....</b>	<b>31</b>
Para ihop telefonen.....	21	Min enhet kan inte hitta golfbanor i	
Appen Garmin Golf™ .....	21	närheten.....	31
		Telefonen ansluter inte till enheten....	31
		Enheten är på fel språk.....	31
		Min enhet visar fel måttenheter.....	31

Starta om enheten.....	31
Återställa alla standardinställningar...	31
Söka satellitsignaler.....	32
Förbättra GPS- satellitmottagningen.....	32
Avsluta demoläge.....	32

# Introduktion

## ⚠ VARNING

Guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation*, som medföljer i produktförpackningen, innehåller viktig information och produktvarningar.

## Översikt över enheten



① Strömknapp	Tryck om du vill starta enheten. Tryck om du vill låsa eller låsa upp skärmen under en runda. Håll nedtryckt om du vill stänga av enheten.
② Radarknapp	Tryck för att slå på och stänga av radarn ( <i>Radaträningfunktioner</i> , sidan 14).
③ Pekskärm	Svep för att bläddra genom menyer, alternativ och inställningar ( <i>Hemskärm – översikt</i> , sidan 4). Välj genom att trycka.
④ USB-port (under väderskyddslock)	Lyft på väderskyddslocket för att ansluta en kompatibel USB-kabel för att ladda enheten eller överföra data med hjälp av datorn ( <i>Ladda enheten</i> , sidan 27). Sätt tillbaka väderskyddet för att förhindra skada på USB-porten ( <i>Rengöra USB-porten</i> , sidan 28).
⑤ Magnet	Placera baksidan av enheten på den magnetiska klämman eller en metallyta på en golfbil ( <i>Använda den magnetiska klämman</i> , sidan 26).

## Hemskärm – översikt

Hemskärmen ger dig snabb åtkomst till alla funktioner hos Approach® golfhandenhet.

	Välj för att använda radarn för driving rangen och putträning, och utvärdera tillgängliga klubbor i din golfbag för olika avstånd ( <i>Radaträningfunktioner</i> , sidan 14).
	Välj för att söka efter en närliggande golfbana och starta en golfrunda ( <i>Spela golf</i> , sidan 6).
	Välj för att ställa in golf- och systeminställningar, ansluta till en avståndsmätare eller ett Wi-Fi® nätverk bland annat ( <i>Inställningar</i> , sidan 23).

## Komma igång

Första gången du använder enheten ska du utföra följande åtgärder för att konfigurera den och lära dig de grundläggande funktionerna.

- 1 Tryck på för att slå på enheten (*Översikt över enheten*, sidan 4).
- 2 Tryck på pekskärmen för att välja önskat språk och svara på enhetsmeddelandena.
- 3 Para ihop telefonen (*Para ihop telefonen*, sidan 21).  
Genom att para ihop din telefon får du tillgång till scorecard-synkronisering, banuppdateringar, livepoäng på Garmin Golf™ appen, programvaruuppdateringar med mera.

- 4 Skapa en lösenordskod för att skydda enheten om det behövs (*Ställa in lösenordskod för enheten, sidan 24*).
- 5 Sök efter programvaru- och kartuppdateringar (*Appen Garmin Golf™, sidan 21*).  
För bästa upplevelse bör du hålla programvaran på din enhet uppdaterad. Med programvaruuppdateringar får du ändringar och förbättringar vad gäller integritet, säkerhet och funktioner.
- 6 Ladda enheten helt så att du har tillräckligt med laddning för en golfrunda (*Ladda enheten, sidan 27*).

## Sätta på och stänga av enheten

Första gången du använder enheten uppmanas du att ange språk, en måttenhet och din driverlängd.

Tryck på strömknappen.

**Obs!:** Om du vill stänga av enheten håller du strömknappen intryckt och väljer **JA**.

## Låsa och låsa upp pekskärmen

Lås pekskärmen medan du spelar för att förhindra oavsiktliga nedtryckningar på skärmen.

- 1 Tryck på strömknappen.
- 2 Tryck på strömknappen igen för att låsa upp pekskärmen.

# Spela golf

Innan du kan börja spela golf måste du vänta tills enheten får satellitsignaler, vilket kan ta 30 till 60 sekunder.

## 1 Välj 📍.

Enheter hämtar satelliter, beräknar din plats och väljer en bana om det endast finns en bana i närheten.

## 2 Om en lista med banor visas väljer du en bana från listan.

## 3 Välj tee-ruta.


## 4 Välj scoringmetod och lägg till spelare (*Ställa in scoringmetod, sidan 11*).

## 5 Välj **Start**.

**TIPS:** Öppna Garmin Golf™ appen med abonnemang för att visa GreenZoom-greenkonturer för varje håll (*Appen Garmin Golf™, sidan 21*).

## Hålvvy

Enheter visar det aktuella håll du spelar.




1	Visar avståndet till mitten av greenen eller vald flaggposition. Tryck på ett avstånd till greenen för att visa PlaysLike-avståndet ( <i>Visa PlaysLike avstånd, sidan 9</i> ).
2	Visar avståndet till greenens bakre del.
3	Visar avståndet till greenens främre del.
4	Välj för att visa och uppdatera golfalternativ och -inställningar ( <i>Golfmeny, sidan 7</i> ).
5	Visar en karta över hålet. Tryck på kartan för att mäta avstånd med peka på mätpunkt ( <i>Mäta avstånd med Peka på mätpunkt, sidan 8</i> ).
6	Välj för att visa och uppdatera scorekortet ( <i>Registrera score, sidan 11</i> ).
7	Visar driverlängd från tee-rutan ( <i>Inställningar, sidan 23</i> ).
8	Visar layup-avstånd till flaggan. Färgerna anger avstånd i meter eller i yard: röd betyder 100, vit 150, blå 200 och gul 250.
9	Välj för att visa en nära vy av greenen för att justera flaggans plats ( <i>Visa greenen, sidan 8</i> ).
10	Visar par för det aktuella hålet.
11	Visar det aktuella hålnumret. Välj för att ändra hålnumret ( <i>Ändra håll, sidan 7</i> ).
12	Visar vindhastighet och -riktning ( <i>Visa vindhastighet och -riktning, sidan 9</i> ).

## Läge med stora siffror

Du kan ändra storleken på siffrorna på hålvyskärmen.

Under en runda väljer du ☰ > **Inställningar** > **Stora siffror**.



①	Välj för att visa och uppdatera golfalternativ och -inställningar ( <i>Golfmeny, sidan 7</i> ).
②	Visar avståndet till greenens bakre del.
③	Visar avståndet till mitten av greenen eller vald flaggposition.
④	Visar avståndet till greenens främre del.
⑤	Visar PlaysLike-avstånd och ikoner när du trycker på ett avstånd till greenen ( <i>Visa PlaysLike avstånd, sidan 9</i> ).
⑥	Välj för att visa en nära vy av greenen för att justera flaggans plats ( <i>Visa greenen, sidan 8</i> ).
⑦	Visar par för det aktuella hålet.
⑧	Visar det aktuella hålnumret. Välj för att ändra hålnumret ( <i>Ändra hål, sidan 7</i> ).
⑨	Välj för att visa och uppdatera scorekortet ( <i>Registrera score, sidan 11</i> ).

## Ändra hål

Du kan ändra hålen manuellt på hålvyskärmen.

- 1 Tryck på numret för det aktuella hålet när du tittar på hålinformationen.
- 2 Välj ett hål.

## Golfmeny

Under en runda kan du välja ☰ för att komma åt fler funktioner i golfmenyn.

**Virtuell caddie:** Be om en klubbrekommendation från den virtuella caddien (*Virtuell caddie, sidan 10*).

**Scorekort:** Öppnar scorekortet för rundan (*Registrera score, sidan 11*).

**PinPointer:** Funktionen PinPointer är en kompass som pekar ut flaggans plats när du inte kan se greenen. Med funktionen får du veta åt vilket håll du ska slå, även om du är ute i skogen eller i en djup sandbunker (*Visa riktningen till flaggan, sidan 9*).

**Obs!:** Använd inte funktionen PinPointer när enheten är monterad på en golfbag eller golfbil. Magnetiska störningar från golfbagen eller bilen kan påverka kompassens noggrannhet.

**Vind:** Öppnar en pekare som visar vindriktningen och hastighet i förhållande till flaggan (*Visa vindhastighet och -riktning, sidan 9*).

**Mät slag:** Gör att du kan mäta avståndet till bollen (*Mäta ett slag, sidan 9*).

**Anpassade mål:** Gör att du kan spara en plats, t.ex. ett objekt eller ett hinder, för det aktuella hålet (*Spara anpassade mål, sidan 10*).

**Lägg till de sista nio hålen:** Gör att du kan lägga till de sista nio hålen att spela i den andra halvan av en golfgrunda.

**Obs!:** Den här inställningen visas endast när du spelar en 9-hålsbana.


**Byt green:** Byt green när det finns flera greener för ett hål.


**Inställningar:** Gör att du kan anpassa enhetsinställningar och funktioner (*Inställningar, sidan 23*).

**Avsluta runda:** Avslutar den aktuella rundan (*Avsluta en runda, sidan 12*).

## Visa greenen

När du spelar en runda kan du titta närmare på greenen och flytta flaggan.


- 1 Börja spela en runda (*Spela golf, sidan 6*).
- 2 Välj .
- 3 Tryck på skärmen eller dra flaggan ① för att flytta flaggans plats.




När du flyttar flaggan ② justeras avståndsmarkörerna fram och bak till de nya avståndsmåtten. Avstånden på halvskärmen uppdateras baserat på flaggans nya plats. Placeringen av flaggan sparas endast för aktuell runda.

## Mäta avstånd med Peka på mätpunkt

Under pågående runda kan du använda Peka på mätpunkt för att mäta avståndet till en viss punkt på kartan.

- 1 Börja spela en runda (*Spela golf, sidan 6*).
- 2 Tryck var du vill på kartan.  
Mätpunktscirkeln  visas på kartan.
- 3 Tryck på skärmen eller dra mätpunktscirkeln ① för att placera målet.  
Du kan visa avståndet från din nuvarande position till mätpunktscirkeln och från mätpunktscirkeln till flaggans plats.



- 4 Tryck på **X** för att återgå till kartan över hålet.

## Visa PlaysLike avstånd

Funktionen PlaysLike avstånd tar hänsyn till höjdförändringar på banan, vindhastigheten, vindriktningen och luftdensiteten genom att visa det justerade avståndet till greenen.

**TIPS:** Du kan konfigurera vilka data som tas med i PlaysLike justeringarna i enhetsinställningarna (*PlaysLike inställningar, sidan 23*).

Under en runda trycker du på ett avstånd till greenen.

En ikon visas bredvid varje avstånd och anger PlaysLike avståndet.

▲	Avståndet är längre än förväntat.
■	Avståndet blir som förväntat.
▼	Avståndet är kortare än förväntat.
↗	Skillnaden i avstånd på grund av höjdförändringar.
☁	Skillnaden i avstånd på grund av luftdensiteten.
↻	Skillnaden i avstånd på grund av vindhastighet och -riktning.

## Visa riktningen till flaggan

Funktionen PinPointer är en kompass som ger riktningshjälp när du inte kan se greenen. Med funktionen får du veta åt vilket håll du ska slå, även om du är ute i skogen eller i en djup sandbunker.

**Obs!:** Använd inte funktionen PinPointer när enheten är monterad på en golfbag eller golfbil. Magnetiska störningar från golfbagen eller bilen kan påverka kompassens noggrannhet.

- 1 Under pågående spel väljer du ☰.
- 2 Välj **PinPointer**.  
Pilen pekar mot flaggans plats.

## Visa vindhastighet och -riktning

Vindfunktionen är en pekare som används till att visa vindhastighet och -riktning i förhållande till flaggan. Om du vill använda vindfunktionen måste det finnas en anslutning i appen Garmin Golf™.

- 1 Under pågående spel väljer du ☰.
- 2 Välj **Vind**.



Pilen pekar i vindriktningen relativt flaggan.

**TIPS:** Du kan även visa vindhastighet och -riktning med vindikonen på hålvyskärmen (*Hålvys, sidan 6*).

## Mäta ett slag

- 1 Slå ett slag och se var bollen landar.
- 2 Välj ☰ > **Mät slag** > **Start**.
- 3 Gå eller kör till bollen.

#### 4 Välj **Spara**.

**Obs!:** Om det behövs kan du välja **Nollställ** för att återställa avståndet.

#### 5 Välj din klubba.

Dina uppmätta slag sparas i scorekortet för rundan. Synkronisera golfhandenheten med Garmin Golf™ appen för att visa slag och scorekort i appen (*Appen Garmin Golf™, sidan 21*).

### Spara anpassade mål

När du spelar en runda kan du spara upp till fem anpassade mål för varje hål. Det kan vara praktiskt att spara ett mål för registrering av föremål eller hinder som inte visas på kartan.

#### 1 Stå nära det mål du vill spara.

**Obs!:** Du kan inte spara ett mål som är långt ifrån det nu valda hålet.

#### 2 På hålinformationssidan väljer du > **Anpassade mål**.

#### 3 Välj en måltyp.

#### 4 Om det behövs väljer du **Lägg till ny** för att lägga till fler mål.

### Rensa anpassade mål


Du kan radera alla sparade mål för aktuellt hål.

Välj  > **Anpassade mål** > **Rensa mål** > **OK**.

### Virtuell caddie

Funktionen Virtuell caddie ger klubbrekommendationer baserat på hål, vinddata och tidigare prestationer med varje klubba. Du kan använda funktionen för bag-mätning med ratar för att utvärdera dina klubbor och använda klubbdata när du spelar med funktionen Virtuell caddie (*Mäta golfbag, sidan 18*). Innan du kan använda funktionen Virtuell caddie måste du spela fem rundor, spåra dina klubbor och överföra dina scorekort till Garmin Golf™ appen med din ihopparade telefon.

**TIPS:** Du kan även använda Approach® klubbspårningssensorer med funktionen Virtuell caddie.



- |   |   |
|---|---|
| ① | Visar rekommenderad klubba eller klubbkombination för hålet.<br>Välj för att visa andra klubbalternativ.    |
| ② | Visar slagspridningsområdet för nästa slag med klubbrekommendationen baserat på slaghistoriken med klubban. |

### Aktivera turneringsläge

Inställningen för turneringsläge avaktiverar funktionerna PinPointer, PlaysLike, Virtuell caddie och GreenZoom. De här funktionerna är inte tillåtna under sanktionerade turneringar eller rundor för handicapberäkning.

För funktionen GreenZoom-greenkonturer krävs ett Garmin Golf™ appabonnemang (*Appen Garmin Golf™, sidan 21*).

Under en runda väljer du  > **Inställningar** > **Tävlingsläge** > **Status** > **På**.

## Registrera score

Du kan registrera resultat för upp till fyra spelare.

- 1 Börja spela en runda (*Spela golf, sidan 6*).
- 2 Välj scorekortet.
- 3 Välj ett hål för att ange antal slag.
- 4 Välj — eller + för att ange poäng.
- 5 Välj ✓ för att spara scoren.

**Obs!:** Du kan välja ✗ för att avbryta.

**TIPS:** Om du vill justera scoren manuellt när som helst under en runda väljer du ≡ > **Scorekort**.

- 6 Om det behövs väljer du ✎ för att redigera scoreinställningarna, inklusive varje spelares namn, eller för att lägga till eller ta bort spelare.

## Om scorekortet

Du kan visa och ändra spelarnas namn och resultat under en runda med scorekortet.

HOLE	PAR	A	J	L	S
1	5	5	5	4	5
2	3	3	4	3	4
3	4	5	5	5	5
4	4	3	4	5	4
5	3	3	3	3	2
6	5	5	4	4	6
7	4	5	5	4	3
8	3	4	3	5	3

1	Visar hålnumret.
2	Visar par för hålet.
3	Visar den första initialen i spelarens namn.
4	Visar slagen för det aktuella hålet. Välj för att ange eller uppdatera antalet slag för hålet eller visa hålinformation för varje spelare. <b>Obs!:</b> Din score kan vara markerad för att visa hur nära par för hålet du är. En ljusblå cirkel: Ett under par Två mörkblå cirklar: Två eller mer under par Ljusorange fyrkant: Ett över par Fyrkant i annan färg: Två eller mer över par, med olika färger som markerar hur många över Ingen markering: Par
5	Välj för att visa och uppdatera scoringinställningar.

## Ställa in scoringmetod

Du kan ändra vilken metod enheten använder för att räkna poäng.

- 1 Välj ett alternativ:
  - Om du spelar en runda just nu väljer du ≡ > **Scorekort** > ✎ > **Scoringmetod**.
  - Om du inte spelar en runda just nu väljer du ⚙ > **Scoreinställningar** > **Scoringmetod**.
- 2 Välj en scoringmetod.

## Om Poängbogey

När du väljer Poängbogey som scoringmetod (*Ställa in scoringmetod, sidan 11*) tilldelas spelarna poäng baserat på antalet slag i förhållande till par. Den som har högst poäng i slutet av en runda vinner. Enheten delar ut poäng enligt specifikation från United States Golf Association.

Scorekortet för spel med Poängbogey visar poäng i stället för slag.

Poäng	Slag i förhållande till par
0	2 eller fler över
1	1 över
2	Par
3	1 under
4	2 under
5	3 under

## Om matchscoring

När du väljer metoden Match (*Ställa in scoringmetod, sidan 11*) tilldelas spelaren med minst antal slag ett poäng vid varje hål. Vid slutet av en runda vinner spelaren som vunnit flest hål.

**Obs!:** Match finns endast för två spelare.

När du ställt in enheten på att räkna slag avgör enheten vem som är vinnare vid varje runda. I annat fall väljer du efter varje hål den spelare som hade minst antal slag eller, om antalet slag var lika många, väljer du Halverat.

## Om Skins scoring

När du väljer skinsscoringmetoden (*Ställa in scoringmetod, sidan 11*) tävlar spelarna om ett pris vid varje hål.

När du ställt in enheten på att räkna slag avgör enheten vem som är vinnare vid varje hål. I annat fall väljer du efter varje hål den spelare som hade minst antal slag. Du kan välja flera spelare om det står lika.

## Ange spelarhandicap

1 När du spelar en runda väljer du  > **Inställningar** > **Scoreinställningar** > **Handicap-score**.

2 Välj ett alternativ:

- Om du vill använda Garmin Golf™ appen för en spelares handicap istället för att ställa in ett på enheten väljer du **Använd Garmin Golf**.
- Välj **Lokalt handicap** för att ange antal slag som ska dras ifrån spelarens totala resultat.
- Välj **Index/slope** för att ange spelarens handicapindex och golfbanans slope och beräkna ett banhandicap för spelaren.

3 Om det behövs väljer du **Av** för att avaktivera handicapscore.

## Aktivera statistikspårning

När du spelar en runda väljer du  > **Inställningar** > **Scoreinställningar** > **Spåra statistik** > **På**.

## Registrera statistik

Innan du kan registrera statistik måste du aktivera spårning av statistik (*Aktivera statistikspårning, sidan 12*).

1 Om det behövs väljer du hålet från scorekortet.

2 Välj  och  för att ställa in totalt antal slag.

3 Ange antalet puttar.

**Obs!:** Antal puttar används endast för statistikspårning och ökar inte ditt resultat.

4 Välj pilen för att ange var bollen landade på fairway.

5 Ange antalet pliktslag.

6 Välj .


## Historik

Du kan använda en ihopparad telefon för att ladda upp scorekort till Garmin Golf™ appen. Du kan använda appen för att visa sparade rundor och spelarstatistik (*Appen Garmin Golf™, sidan 21*).

## Avsluta en runda

1 Välj  > **Avsluta runda**.

2 Välj ett alternativ:

- Om du vill visa statistik och information om rundan på scorekortet väljer du .
- Om du vill spara rundan väljer du **Spara**.
- Om du vill ta bort rundan väljer du **Ta bort**.

## Radarträningsfunktioner

Enheten tillhandahåller träningslägen och övning för att testa din skicklighet med driver och putter, förbättra ditt golfspel och utvärdera klubborna för bag-mätning. Funktionerna använder enhetens inbyggda radar för att göra mätningar som hjälper dig att analysera golfträningen. Du kan anpassa träningsinställningarna, t.ex. målavstånd, rullfaktor och enheter, före eller under träningspassen ([Inställningar för radarträning, sidan 20](#)).


**Obs!** Du kan även trycka på radarknappen för att öva på svingen under en golfrunde ([Översikt över enheten, sidan 4](#)). Om du inte träffar en boll i din sving i det här läget visas endast klubbhuvudets hastighet och svingtempot.


**Driving range:** Ger radardata för boll och sving, inklusive beräknad carry och rullning, klubbhuvudets hastighet, bollens hastighet, smash factor och svingtempo ([Träna med driving range-funktionen, sidan 14](#)).

**Putträning:** Ger puttdata, inklusive slaglängd, boll- och klubbhastighet och tempo ([Med putträningfunktionen, sidan 16](#)).


**Bag-mätning:** Gör att du kan mäta genomsnittlig carry eller totalt avstånd för varje klubba i din golfbag ([Mäta golfbag, sidan 18](#)).

### Träna med driving range-funktionen

- 1 Välj  > **Driving range** > **Start**.  
Radarn slås på.
- 2 Fäst den magnetiska klämman på enhetens baksida ([Använda den magnetiska klämman, sidan 26](#)).
- 3 Placera enheten på marken inom 0,3 m från bollen, i linje med och på samma nivå som dig och bollen.
- 4 Stötta enheten på en golfboll med hjälp av bygel på baksidan av den magnetiska klämman.



- 5 Slå ett slag.



①	Visar det totala antalet slag.
②	Visar bollens hastighet.
③	Visar klubbhuvudets hastighet.
④	Visar smash factor. <b>Obs!</b> smash factor är bollens hastighet delat på klubbhuvudets hastighet och används för att visa klubbans effektivitet när den träffar bollen. En högre siffra är mer effektiv.
⑤	Visar beräknad carrysträcka.
⑥	Visar beräknad total sträcka.
⑦	Visar svingtempo ( <i>Tempoträning, sidan 15</i> ). <b>Obs!</b> Svingtempot är tiden för baksvingen dividerat med tiden för nedsvingen uttryckt som ett förhållande.
⑧	Välj att uppdatera inställningarna för driving range, se instruktionstips eller avsluta ett driving range-träningspass ( <i>Inställningar för radarträning, sidan 20</i> ).

6 Om det behövs kan du svepa åt vänster eller höger för att visa datasidorna för tempoträning (*Tempoträning, sidan 15*) och målträning (*Prickskytte, sidan 16*).

7 När träningen är klar väljer du ☰ > **Avsluta sessionen**.

8 Välj **JA** för att spara träningspasset.

Du kan visa sparade träningspass på ditt Garmin Golf™ konto (*Appen Garmin Golf™, sidan 21*).

## Tempoträning

Enheten mäter och visar tiden för din baksving och nedsving. Enheten visar också ditt svingtempo. Svingtempot är tiden för baksvingen dividerat med tiden för nedsvingen uttryckt som ett förhållande. Ett förhållande på 3 till 1, eller 3,0 är det idealiska svingtempot baserat på studier av professionella golfare (*Det idealiska svingtempot, sidan 16*).

På hemskärmen väljer du 🏌️, startar ett träningspass på driving rangen eller puttinggreenen och sveper sedan åt vänster eller höger för att visa datasidan **Tempoträning**.



①	Visar antalet utslag eller puttar.
②	Visar tempotiden (förhållande mellan baksvings- och nedsvingstid för svingpass) eller tempomål (för puttpass). Välj för att uppdatera tempotiderna.
③	Visar ditt svingtempo. <b>Obs!</b> Ditt svingtempo och dina svingtider är märkta i olika färger för att visa hur nära måltiden du ligger. Grön: Inom 25 % av måltiden Röd: Snabbare än måltiden Blå: Långsammare än måltiden


④	Visar tiden för din baksving.
⑤	Visar tiden för din nedsving.
⑥	Välj för att uppdatera träningsinställningar, se instruktionstips eller avsluta ett träningspass ( <i>Inställningar för radarträning, sidan 20</i> ).

### Det idealiska svingtempot


Du kan uppnå det idealiska 3.0-svingtempot med hjälp av olika svingtider. Till exempel, 0,7 sek./0,23 sek. eller 1,2 sek./0,4 sek. Varje golfspelare kan ha ett unikt svingtempo baserat på egen förmåga och erfarenhet.

För att hitta det idealiska svingtempot ska du börja med den långsammaste svingtiden och prova den under några golfsvingar. När svingtempot passar ihop med måltempot kan du gå vidare till nästa svingtid. När du hittar en tid som känns bekväm kan du använda den för att åstadkomma jämnare svingar och jämnare resultat.

### Prickskytte


På hemskärmen väljer du , startar ett träningspass på driving rangen och sveper sedan åt vänster eller höger för att visa datasidan **Prickskytte**.

**Obs!** Innan du kan visa målträningsdata måste du ställa in inställningen **Avstånd till målet** (*Inställningar för radarträning, sidan 20*). Du kan uppdatera den här inställningen när som helst under ett träningspass.




①	Visar det totala antalet slag.
②	Tidigare slag utanför målområdet, anges med en röd punkt.
③	Tidigare slag innanför målområdet, anges med en blå punkt.
④	Visar aktuellt avståndsmål.
⑤	Avstånd för tidigare slag.
⑥	Det genomsnittliga målavståndet för alla slag under träningspasset.
⑦	Visar antalet målträffar över antalet slag.
⑧	Visar målavståndet. Välj för att uppdatera målavståndet för driving range-träningspasset.
⑨	Välj att uppdatera inställningarna för driving range, se instruktionstips eller avsluta ett driving range-träningspass ( <i>Inställningar för radarträning, sidan 20</i> ).


### Med putträningsfunktionen

- 1 Välj  > **Putträning** > **Start**.  
Radarn slås på.
- 2 Fäst den magnetiska klämman på enhetens baksida (*Använda den magnetiska klämman, sidan 26*).
- 3 Placera enheten på marken inom 0,85 till 1,15 m från bollen.

- 4 Flytta bollen framåt eller bakåt 0,15 till 0,25 m från enhetslinjen.
- 5 Stötta enheten på en golfboll med hjälp av bygeln på baksidan av den magnetiska klämman.



- 6 Putta.



①	Anger radarstatus. Grönt indikerar att radarn är redo. Rött indikerar att enheten inte kan mäta.
②	Visar antalet puttar.
③	Visar genomsvinglängden. Grönt indikerar att slaglängden är 0,95–1,5 gånger baksvingslängden. Rött indikerar att slaglängden inte ligger inom det bästa intervallet.
④	Visar baksvingslängden.
⑤	Visar förhållandet för de fyra föregående puttarna.
⑥	Visar det genomsnittliga förhållandet.
⑦	Visar ditt puttlängdsförhållande. <b>Obs!</b> Slaglängdsförhållandet är genomsvinglängden dividerat med baksvinglängden.
⑧	Välj för att uppdatera enheter för putthastighet, visa instruktionstips eller avsluta ett putträningsspass ( <i>Inställningar för radarträning, sidan 20</i> ).

- 7 Om det behövs kan du svepa åt vänster eller höger för att visa datasidorna för tempoträning (*Tempoträning, sidan 15*) och puttöversikt (*Puttöversikt, sidan 18*).


8 När träningen är klar väljer du  > **Avsluta sessionen**.


9 Välj **JA** för att spara träningspasset.

Du kan visa sparade träningspass på ditt Garmin Golf™ konto ([Appen Garmin Golf™](#), sidan 21).

## Puttöversikt

Enheten mäter och visar ditt puttängdsförhållande, vilket är förhållandet mellan genomsvingslängden och baksvingslängden när du puttar. Det bästa puttängdsförhållandet är 1 till 1,5 baserat på studier av professionella golfare. Detta bidrar till naturlig acceleration genom träff.

På hemskärmen väljer du , startar ett putträningspass och sveper sedan åt vänster eller höger för att visa datasidan **Översikt**.



①	Anger radarstatus. Grönt indikerar att radarn är redo. Rött indikerar att enheten inte kan mäta.
②	Visar antalet puttar under träningspasset.
③	Visar bollens hastighet.
④	Visar klubbhuvudets hastighet.
⑤	Visar puttängdsförhållandet. <b>Obs!:</b> Slaglängdsförhållandet är genomsvinglängden dividerat med baksvinglängden.
⑥	Visar svingtempo ( <i>Tempoträning</i> , sidan 15). <b>Obs!:</b> Svingtempot är tiden för baksvingen dividerat med tiden för nedsvingen uttryckt som ett förhållande.
⑦	Välj för att uppdatera enheter för putthastighet, visa instruktionstips eller avsluta putträningspasset ( <i>Inställningar för radarträning</i> , sidan 20).

## Mäta golfbag

Du kan använda funktioner för bag-mätning för att mäta genomsnittlig carry eller totalt avstånd för varje klubba i golfbagen (*Inställningar för radarträning*, sidan 20).

1 Välj  > **Bag-mätning** > **Start**.

Radarn slås på.

2 Välj den klubba eller de klubbor du vill mäta, i ordning med hög till låg eller låg till hög.


3 Välj  > **Start**.

**Obs!:** Du kan värma upp med svingdata innan du startar passet.


4 Fäst den magnetiska klämman på enhetens baksida (*Använda den magnetiska klämman*, sidan 26).

5 Placera enheten på marken inom 0,3 m från bollen, i linje med och på samma nivå som dig och bollen.

6 Stötta enheten på en golfboll med hjälp av bygel på baksidan av den magnetiska klämman.



7 Slå ett slag.



8 Fortsätt att slå tills du har slagit fem gånger med den valda klubban. Efter fem slag visas en sammanfattning med avståndet för varje swing.




**Obs!:** Du kan radera ett slag om det behövs. Välj ✎, välj slag, välj **Ta bort > AVSL. KLUBBA** och slå igen tills det finns fem slag för den klubban.

9 Välj **Fortsätt**.

**Obs!:** Enheten går automatiskt vidare till nästa klubba efter 10 sekunders inaktivitet.

- 10 Upprepa steg 7–9 för varje vald klubba.  
När du har slagit alla slag för bag-mätningen visas en sammanfattning med genomsnittligt avstånd för varje klubba.



- 11 Välj **Spara**.
- 12 Välj ett alternativ:
- Välj **Anv. klubbdata > Bekräfta** för att aktivera funktionen **Virtuell caddie** för att använda bag-mätningens data (*Virtuell caddie*, sidan 10).
  - Välj **Hoppa över** för att fortsätta att använda data som samlas in under rundan för funktionen **Virtuell caddie**.
- 13 Synkronisera med Garmin Golf™ appen för att visa uppdaterade klubbdata på ditt Garmin Golf konto (*Appen Garmin Golf™*, sidan 21).

## Inställningar för radarträning

Välj , välj träningsalternativet och välj **Inställningar** för att anpassa radarträningsinställningar och -funktioner.

**Obs!** Alla inställningar är inte tillgängliga för alla radartränings- och övningslägen.

**Måttenheter för avstånd:** Ställer in avståndsalternativet för att mäta golfbollens rörelse för en bag-mätning.

**Avsluta sessionen:** Avslutar det aktuella träningspasset.

**Placeringshjälp:** Öppnar en handledning om var du ska placera enheten i förhållande till bollen för optimal radarprestanda.

**Välj klubba:** Ställer in klubban för det aktuella slaget.

**Ställ in rullfaktor:** Justerar rullfaktorn (*Ställa in rullfaktorn*, sidan 20).

**Hastighetsenheter:** Ställer in måttenheter för golfbollens hastighet.

**Svinghastighet:** Ställer in hastigheten på klubbans huvud när den träffar bollen. Det kan påverka svingtempot.

Välj **Egna** för att anpassa svingtempoförhållandet (*Det idealiska svingtempot*, sidan 16).


**Avstånd till målet:** Ställer in avståndet till mål som golfbollen har tillryggalagt.

**Tips:** Ger bästa övningstips för din golfsving.

**Enheter:** Ställer in måttenheter, t.ex. golfdistans, hastighet och höjd.

### Ställa in rullfaktorn

Enheten beräknar totalt avstånd med hjälp av carryberäkning plus rullning. Rullfaktorn varierar på grund av skillnaderna mellan golfbollar, klubbor och ytförhållanden, men också på grund av spin och utslagsvinkel. Enheten känner inte av dessa faktorer. Om du inte får de avståndsresultat du förväntar dig kan du justera rullfaktorn.

- 1 Välj  > **Driving range > Inställningar > Ställ in rullfaktor**.
- 2 Använd skjutreglaget för att minska eller öka rullningen.

## Anslutna funktioner

Anslutna funktioner är tillgängliga för din Approach® golfenhet när du ansluter den till en kompatibel telefon med hjälp av Bluetooth® teknologi och installerar Garmin Golf™ appen på din anslutna telefon. Mer information finns på [www.garmin.com/apps](http://www.garmin.com/apps). Vissa funktioner är också tillgängliga när du ansluter enheten till ett Wi-Fi® nätverk.

**Protokollöverföringar till Garmin Golf:** Skickar automatiskt protokoll till Garmin Golf appen när du synkroniserar enheten. Det gör att du kan se detaljerad statistik och delta i resultattavlor online.

**Programvaruuppdateringar:** Gör att du kan ta emot uppdateringar för enhetens programvara via appen Garmin Golf.


**Banuppdateringar:** Gör att du kan få de senaste banuppdateringarna med appen Garmin Golf.

**Bluetooth sensorer:** Gör att du kan ansluta Bluetooth kompatibla sensorer, t.ex. Approach klubbspårningssensorer och avståndsmätare.

## Para ihop telefonen

För att använda Approach® golfenhetens anslutningsfunktioner måste den paras ihop direkt via appen Garmin Golf™ istället för via Bluetooth® inställningar på din telefon.

1 Under den första konfigurationen av enheten väljer du **OK** när du uppmanas att para ihop med telefonen.

**Obs!:** Om du hoppade över ihoppningen tidigare kan du välja  > **System** > **Anslutningar** > **Para ihop telefon**.

2 Skanna QR-koden med telefonen.

**Obs!:** Om du inte har installerat appen Garmin Golf på telefonen uppmanas du att installera den från appbutiken.

3 Öppna Garmin Golf appen.

4 Välj **Lägg till enhet**.

5 Slutför hoppningen genom att följa instruktionerna i appen.

## Appen Garmin Golf™

Med Garmin Golf appen kan du ladda upp scorekort från din kompatibla Approach® G82 enhet och se detaljerad statistik och slaganalyser. Golfare kan tävla mot varandra på olika banor med Garmin Golf appen. Fler än 43 000 banor har topplistor som vem som helst kan gå med i. Du kan organisera en turnering och bjuda in andra spelare att tävla. Med ett medlemskap på Garmin Golf får du tillgång till ytterligare funktioner, t.ex. data för green-konturer och mycket annat.

Garmin Golf appen synkroniserar dina data med ditt Garmin Connect™ konto. Du kan hämta Garmin Golf appen från appbutiken på telefonen ([garmin.com/golfapp](http://garmin.com/golfapp)).

## Automatiska banuppdateringar

Approach® golfenhet har automatiska banuppdateringar med appen Garmin Golf™. När du ansluter klockan till din smartphone uppdateras de golfbanor du använder oftast automatiskt.

## Anpassa din golfklubblista

När du har parat ihop din golfhandenhet med telefonen med hjälp av Garmin Golf™ appen kan du använda appen för att anpassa listan med standardgolfklubbor.

1 Öppna appen Garmin Golf på telefonen.

2 Välj **Profil** > **Min Bag**.

3 Välj ett alternativ för att lägga till, redigera, ta bort eller markera en klubba som inaktiv.

4 Synkronisera din kompatibla Garmin® golfenhet med Garmin Golf appen.

Den uppdaterade golfklubblistan visas på enheten.

## Ansluta till en ihopparad telefon

Innan du kan ansluta till telefonen måste du para ihop telefonen och enheten ([Para ihop telefonen, sidan 21](#)).

När du ansluter till telefonen med hjälp av trådlös Bluetooth® teknik kan du dela poäng och andra data med appen Garmin Golf™.

1 Aktivera Bluetooth teknik på telefonen.

2 På enheten, välj  > **System** > **Anslutningar** > **Telefon** > **Status** för att aktivera Bluetooth teknik.

## Stänga av Bluetooth® telefonanslutningen


1 Välj  > **System** > **Anslutningar** > **Telefon**.

- 2 Välj omkopplaren **Status** för att stänga av Bluetooth telefonanslutningen för Approach® golfenheten.
- 3 Öppna Bluetooth inställningarna på telefonen för att koppla bort Approach golfenheten.  
Läs i användarhandboken till telefonen om hur du stänger av Bluetooth teknik på telefonen.

## Ansluta till ett trådlöst nätverk

Du kan konfigurera Wi-Fi® nätverksanslutningen med Approach® golfhandenhet.

**Obs!** Du kan även konfigurera Wi-Fi nätverksanslutningen med Garmin Express™ programmet ([Konfigurera Garmin Express™](#), sidan 29). Vissa trådlösa funktioner är endast tillgängliga via Garmin Express.

- 1 På enheten väljer du  > **System** > **Anslutningar** > **Wi-Fi**.
- 2 Om det behövs väljer du **Status** för att aktivera Wi-Fi teknik.
- 3 Välj **Mina nätverk** > **Lägg till nätverk**.
- 4 Välj ett trådlöst nätverk i listan.
- 5 Om det behövs anger du lösenordet.

Golfhandenheten lagrar nätverksinformationen och ansluter automatiskt när du slår på enheten.

**TIPS:** Du kan också välja **Wi-Fi-synkronisering** för att synkronisera Wi-Fi anslutningen manuellt.

## Klubbssensorer

Enheten är kompatibel med Approach® golfklubbssensorer. När den paras ihop med en hel uppsättning klubbssensorer som är installerade på alla golfklubbor kan du automatiskt spåra dina golfslag, inklusive plats, distans och klubbtyp. Mer information finns i klubbssensorernas användarhandbok ([garmin.com/manuals/ApproachCT10](http://garmin.com/manuals/ApproachCT10)).



### Para ihop dina sensorer med enheten

Innan du kan registrera slag måste du para ihop Approach® sensorerna med din Approach G82 enhet och tilldela sensorer till dina klubbor.

- 1 Fäst alla sensorer på klubborna.
- 2 Ta ut en klubba ur golfbagen.  
Alla andra klubbor bör ligga i golfbagen under ihopparningen.  
**TIPS:** Du bör slutföra ihopparningen i ett väl upplyst rum. Sensorerna aktiveras automatiskt baserat på det omgivande ljuset.
- 3 Håll klubban inom 1 m (3 fot) från enheten.  
**Obs!:** Greppet bör vara riktat uppåt.
- 4 Från enhetsinställningarna väljer du **Klubbssensorer** > **Lägg till ny**.  
Enheten börjar söka efter sensorn. Ett meddelande visas när sensorn har identifierats.
- 5 Följ anvisningarna på skärmen för att para ihop enheten med den klubba som du har tagit ur golfbagen.  
Ett meddelande visas när sensorn har tilldelats.
- 6 Lägg tillbaka klubban i golfbagen.
- 7 Ta ur nästa klubba från golfbagen.
- 8 Upprepa steg 5 till 7 tills du har tilldelat alla sensorerna till dina klubbor.

### Para ihop en avståndsmätare

Du kan para ihop din Approach® golfhandenhet med en kompatibel Garmin® avståndsmätare. När den är ihopparad visas det uppmätta avståndet från avståndsmätaren på golfhandenheten.

- 1 Flytta den kompatibla avståndsmätaren inom 10 m från din golfhandenhet.
- 2 Välj  > **Para ihop avståndsmätare**.
- 3 Tryck på  på avståndsmätaren för att aktivera enheten och starta ihopparning.  
Mer information finns i användarhandboken till den kompatibla avståndsmätaren.

## Inställningar

Välj  för att anpassa enhetsinställningar och funktioner.

**Scoreinställningar:** Ställer in scoringmetod, aktiverar handicapscore och statistikspårning bland annat (*Scoringinställningar, sidan 23*).

**Driverlängd:** Ställer in tillryggalagd medelsträcka för bollen på din enhet. Det här avståndet visas som en båge i halvyn när du är i tee-rutan (*Hålvyn, sidan 6*).

**PlaysLike:** Ställer in preferenser för avståndsfunktionen PlaysLike-avstånd, som visar justerade avstånd till greenen när du spelar golf (*PlaysLike inställningar, sidan 23*).

**Virtuell caddie:** Ställer in inställningar för klubbrekommendationsläget och datakälla. Du kan använda funktionen för bag-mätning med radar för att utvärdera dina klubbor och använda klubbdata när du spelar med funktionen Virtuell caddie (*Mäta golfbag, sidan 18*). Med funktionen Virtuell caddie kan du välja klubbrekommendationer från en virtuell caddie, och den visas när du har spelat fem golfrundor, spårar dina klubbor och har överfört dina scorekort till Garmin Golf™ app (*Virtuell caddie, sidan 10*).

**TIPS:** Du kan även använda Approach® klubbspårningssensorer med funktionen Virtuell caddie.

**Stora siffror:** Slå på eller stäng av för att ändra storleken på siffrorna på halvyskärmen (*Läge med stora siffror, sidan 6*).

**Tävlingsläge:** Slå på eller stäng av för att avaktivera funktionerna PinPointer och PlaysLike-avstånd, Virtuell caddie och funktionen GreenZoom-greenkonturer. De här funktionerna är inte tillåtna under sanktionerade turneringar eller rundor för handicapberäkning.

För funktionen GreenZoom krävs ett Garmin Golf appabonnemang (*Appen Garmin Golf™, sidan 21*).

**Banhanterare:** Välj för att visa information om internt lagringsutrymme för enheten, se hämtade banor och uppdatera bankartor.

**TIPS:** Du kan även hantera hämtade banor via Garmin Express™ ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)).

**Klubbsensorer:** Gör att du kan ställa in kompatibla Approach klubbspårningssensorer (*Para ihop dina sensorer med enheten, sidan 22*).

**Para ihop avståndsmätare:** Parar ihop enheten med din kompatibla avståndsmätare (*Para ihop en avståndsmätare, sidan 22*).

**System:** Ställer in systeminställningar, t.ex. tidsgränsen för bakgrundsbelysning, måttenheter m.m. (*Systeminställningar, sidan 23*).

## Scoringinställningar

Välj  > **Scoreinställningar**.

**Scoringmetod:** Ändrar den metod som enheten använder för att ange score (*Ställa in scoringmetod, sidan 11*).

**Handicap-score:** Aktiverar handicapscore (*Ange spelarhandicap, sidan 12*).

**Visa score:** Visar din totala poäng för rundan högst upp på scorekortet (*Registrera score, sidan 11*).

**Spåra statistik:** Aktiverar statistikspårning för antal puttar, greenträffar och fairwayträffar medan du spelar golf (*Aktivera statistikspårning, sidan 12*).

**Pliktslag:** Aktiverar spårning av pliktslag när du spelar golf (*Registrera statistik, sidan 12*).

**Förslag:** Aktiverar frågan i början av en runda som frågar om du vill ange score.

## PlaysLike inställningar

Välj  > **PlaysLike**.

**Vind:** Vindhastighet och -riktning inkluderas i justeringarna för PlaysLike avstånd.

**Väder:** Luftdensiteten inkluderas i justeringarna för PlaysLike avstånd.

**Hemförhållanden:** Gör att du manuellt kan ändra de inställningar för höjd, temperatur och luftfuktighet som används för luftdensitetsjämförelsen.

**Obs!:** Det kan vara bra att ställa in väderförhållanden som stämmer överens med hur det är där du brukar spela. Om de inte överensstämmer med förhållandena på dina normala banor kan justeringarna för luftdensitet verka felaktiga.

## Systeminställningar

Välj  > **System** för att anpassa systeminställningarna.

**Anslutningar:** Parar ihop din golfhandenhet med en telefon eller ett trådlöst nätverk och slår på eller stänger av Wi-Fi® tekniken (*Anslutna funktioner, sidan 21*). Du kan även kontrollera telefonens anslutningsstatus (*Inställningar för telefonanslutning, sidan 24*).

**Språk:** Ställer in språket som visas på enheten.

**Obs!:** Om du ändrar textspråk innebär det inte att språket i data som användaren lagt in ändras.

**Tidsformat:** Ställer in om enheten ska visa tiden i 12-timmars- eller 24-timmarsformat.

**Bakgrundsbelysning:** Ställer in tidsgränsen för bakgrundsbelysningen och kalibrerar skärmens ljusstyrka (*Inställningar för bakgrundsbelysning, sidan 24*).

**Enheter:** Ställer in måttenheterna som används på enheten (*Ändra måttenheterna, sidan 24*).

**Lösenordskod:** Ställer in en fyrsiffrig lösenordskod för att skydda dina personuppgifter (*Ställa in lösenordskod för enheten, sidan 24*).

**USB-läge:** Anger att enheten ska använda MTP (Media Transfer Protocol) läge eller Garmin® läge när den är ansluten till en dator (*Ansluta enheten till en dator, sidan 29*). I läget Garmin kan du fortsätta använda enheten när den är ansluten till en strömkälla.

**Skärmbild:** Aktiverar eller avaktiverar möjligheten att hålla radarknappen intryckt för att ta en skärmbild av enhetens skärm (*Översikt över enheten, sidan 4*). Skärmbilderna sparas i mappen med skärmbilder på enhetens interna lagring (*Ansluta enheten till en dator, sidan 29*).

**Nollställ:** Återställer användardata och inställningar (*Återställa alla standardinställningar, sidan 31*).

**Om:** Visar enhetsinformation, till exempel enhets-ID, programversion, information om regler och licensavtal (*Se information om regler och efterlevnad för E-label, sidan 29*).

## Inställningar för telefonanslutning

Telefonens anslutningsfunktioner är tillgängliga för enheten när du parar ihop den med Garmin Golf™ appen (*Para ihop telefonen, sidan 21*).

Välj  > **System** > **Anslutningar** > **Telefon**.

**Status:** Slår på och stänger av Bluetooth® teknik och visar aktuell anslutningsstatus (*Ansluta till en ihopparad telefon, sidan 21*).

**Para ihop telefon:** Parar ihop enheten med en kompatibel Bluetooth aktiverad telefon. Med den här inställningen kan du använda Bluetooth anslutna funktioner med Garmin Golf appen, bland annat aviseringar och scorekortöverföringar.

## Inställningar för bakgrundsbelysning

Välj  > **System** > **Bakgrundsbelysning**.

**Obs!:** Omfattande användning av skärmbelysning kan förkorta batteriets livslängd avsevärt. Du kan justera bakgrundsbelysningens ljusstyrka för att maximera batterilivslängden.

**Tidsgräns:** Ställer in tiden innan bakgrundsbelysningen släcks.

**Ljusstyrka:** Anger bakgrundsbelysningens ljusstyrka.

## Ändra måttenheterna

Du kan anpassa måttenheterna för enheten.

1 Välj  > **System** > **Enheter**.

2 Välj en måttenhet.


## Ställa in lösenordskod för enheten

### OBS!

Om du anger fel lösenordskod fem gånger låses golfhandenheten. Om du vill låsa upp enheten måste du utföra en fabriksåterställning eller återställa den i Garmin Golf™ appen.

Du kan ställa in en lösenordskod för enheten för att förhindra att obehöriga användare loggar in på din enhet.

1 Välj ett alternativ:

- Under den första inställningen väljer du **JA** när du uppmanas att skapa en lösenordskod.
- Välj  > **System** > **Lösenordskod** > **Ange lösenordskod**.

2 Om du inte är ihopparad med Garmin Golf appen väljer du **Aktivera** när du uppmanas att bekräfta lösenordskoden.

3 Ange en fyrsiffrig lösenordskod.


4 Ange lösenordskoden igen.

5 Välj **Klar**.

Nästa gång du slår på golfhandenheten måste du ange lösenordskoden innan du kan visa någon information.

### Byta lösenordskod för enheten

Du måste veta enhetens befintliga lösenordskod för att kunna ändra den. Om du glömmer lösenordskoden eller anger fel lösenordskod för många gånger måste du återställa den i Garmin Golf™ appen.

- 1 Välj  > **System** > **Lösenordskod** > **Ändra lösenordskod**.
- 2 Ange den befintliga fyrsiffriga lösenordskoden.
- 3 Ange en ny fyrsiffrig lösenordskod.
- 4 Ange ny lösenordskod igen.
- 5 Välj **Klar**.

Nästa gång du slår på enheten måste du ange lösenordskoden innan du kan visa någon information.

# Enhetsinformation

## Använda den magnetiska klämman

### ⚠ VARNING

Både enheten och dess klämma har magneter. I vissa fall kan magneter störa viss medicinsk utrustning, bl.a. pacemakrar och insulinpumpar. Enheter och tillbehör som har magneter ska hållas borta från sådan medicinsk utrustning.


### OBS!

Både enheten och dess klämma har magneter. I vissa fall kan magneter skada viss elektronisk utrustning som hårddiskar i bärbara datorer. Var försiktig när enheter och tillbehör som innehåller magneter befinner sig nära elektronisk utrustning.

Med hjälp av karbinhaken till bärremmen eller den magnetiska klämman kan du fästa enheten på bältet, på en ficka eller på en golfbag. Du kan även använda den magnetiska klämman som stativ för radarträning.

**Obs!** Gå till [www.garmin.com/golf](http://www.garmin.com/golf) om du vill köpa tillbehör till enheten.

- 1 Trä in bärremmens tygände ① i spåren på baksidan av den magnetiska klämman.



- 2 Trä in bärremmens tygände genom metallöglan ② i motsatt ände av bärremmen.
- 3 För karbinhaken ③ genom tygöglan i änden av bärremmen.



- 4 Snäpp fast enhetens magnetiska baksida i klämman tills den låses på plats.



- 5 Under radarträning vilar du enheten med den magnetiska klämman fäst på en golfboll och använder bygeln baktill på klämman som stativ.



- 6 Om du vill ta bort den magnetiska klämman drar du försiktigt loss klämman från enheten.

## Ladda enheten

### ⚠ VARNING

Den här enheten innehåller ett litiumjonbatteri. Guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation* som medföljer i produktförpackningen, innehåller viktig information och produktvarningar.

Enhetsen har en magnet. I vissa fall kan magneter störa viss medicinsk utrustning, bl.a. pacemakrar och insulinpumpar. Håll enhetsen borta från sådan medicinsk utrustning.


### OBS!

Förhindra korrosion genom att torka av USB-porten, väderskyddet och det omgivande området noggrant innan du laddar eller ansluter enhetsen till en dator.

Enhetsen har en magnet. I vissa fall kan magneter skada viss elektronisk utrustning som hårddiskar i bärbara datorer. Var försiktig när enhetsen är nära elektronisk utrustning.

Enhetsen drivs av ett litiumjonbatteri som du kan ladda i ett vanligt vägguttag eller i en USB-port på datorn. Gå till [buy.garmin.com](http://buy.garmin.com) eller kontakta din Garmin® återförsäljare för information om tillbehör och utbytesdelar.

- 1 Lyft upp väderskyddet från USB-porten.
- 2 Sätt i USB-kabeln i USB-porten på enhetsen.



- 3 Anslut den andra änden av USB-kabeln till nätadaptorn (5V minimum output power) eller till en USB-port på datorn.
- 4 Om det behövs ansluter du nätadaptorn till ett vanligt vägguttag.  
När du ansluter enheten till en strömkälla slås den på.
- 5 Ladda batteriet helt.  
När du har laddat enheten stänger du väderskyddet.

## Skötsel av enheten

### OBS!

Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.

Använd aldrig hårda eller vassa föremål på pekskärmen eftersom den då kan skadas.

Använd inte kemiska rengöringsmedel, lösningsmedel, solskydd eller insektsmedel som kan skada plastkomponenter och ytor.

Fäst väderskyddet ordentligt för att förhindra skada på USB-porten.

Undvik kraftiga stötar och ovarsam hantering eftersom det kan förkorta produktens livslängd.

## Rengöra enheten

- 1 Torka av enheten med en fuktad trasa med mildt rengöringsmedel.
- 2 Torka enheten torr.  
Låt enheten torka helt efter rengöring.

## Rengöra USB-porten

- 1 Stäng av enheten och koppla bort den från strömförsörjningen.
- 2 Rengör USB-porten med en mjuk, ren och luddfri trasa eller bomullstopps.  
**Obs!:** Vid behov kan du fukta trasan eller bomullstoppen lätt med isopropylalkohol.
- 3 Låt enheten torka helt innan du ansluter den till en strömkälla.

## Långtidsförvaring

När du inte tänker använda Approach® G82 på flera månader bör du ladda batteriet till minst 50 % innan du lägger undan enheten. Enheten bör förvaras på en sval, torr plats i normal rumstemperatur. Efter förvaring bör du ladda enheten helt innan du använder den.

## Använda bakgrundsbelysningen


- Du kan när som helst röra vid pekskärmen för att tända bakgrundsbelysningen.  
**Obs!:** Bakgrundsbelysningen tänds även av varningar och meddelanden.
- Ändra tidsgräns och ljusstyrka för bakgrundsbelysningen (*Inställningar för bakgrundsbelysning, sidan 24*).

## Specifikationer

Batterityp	Uppladdningsbart, inbyggt litiumjonbatteri
Batteritid, GPS-läge	Upp till 25 timmar <b>Obs!</b> Den faktiska batteritiden för ett fulladdat batteri beror på hur mycket du använder GPS. Batteritiden minskar också om enheten utsätts för extremt låga temperaturer.
Batteritid, radarläge	Upp till 8 timmar
Vattenklassning	IEC 60529 IPX7 <sup>1</sup>
Drifts- och förvaringstemperaturområde	Från -20 till 60 °C (från -4 till 140 °F)
Laddningstemperaturområde för USB	Från 0° till 45° C (från 32° till 113° F)
Trådlösa frekvenser och överföringseffekt (EU)	2 400–2 483,5 MHz < 20 dBm 24,15–24,25 GHz < 20 dBm
EU SAR-värden	0,33 W/kg extremitet, 0,33 W/kg bål

## Se information om regler och efterlevnad för E-label

Enhetens etikett ges elektroniskt. E-label kan ge information om regler, exempelvis identifieringsnummer från FCC eller lokala efterlevnadsmärkningar samt tillämplig produkt- och licensinformation.

- 1 Välj .
- 2 Välj **System**.
- 3 Välj **Om**.

## Produktuppdateringar

Installera Garmin Express™ ([www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express)) på datorn. Installera appen Garmin Golf™ på telefonen. Detta ger enkel åtkomst till de här tjänsterna för Garmin® enheter:

- Programvaruuppdateringar
- Kartuppdateringar
- Banuppdateringar
- Dataöverföringar till Garmin Golf
- Produktregistrering

## Uppdatera programvaran med Garmin Golf™ appen

När du har parat ihop enheten med telefonen kan du använda Garmin Golf appen för att uppdatera enhetens programvara (*Para ihop telefonen, sidan 21*).

Synkronisera enheten med Garmin Golf appen (*Ansluta till en ihopparad telefon, sidan 21*).

**TIPS:** Du kan även välja  > **System** > **Anslutningar** > **Wi-Fi** > **Wi-Fi-synkronisering** för att synkronisera Wi-Fi® anslutningen manuellt.

När det finns ny programvara skickas uppdateringen till din enhet automatiskt.

## Ansluta enheten till en dator

### OBS!

Förhindra korrosion genom att torka av USB-porten, väderskyddet och det omgivande området noggrant innan du laddar eller ansluter enheten till en dator.

- 1 Lyft upp väderskyddet från USB-porten.
- 2 Anslut en av ändarna på kabeln till USB-porten på enheten.
- 3 Anslut den andra änden av kabeln till en USB-port.

Enheten visas som en flyttbar enhet under Den här datorn på Windows® datorer. Eftersom operativsystem från Mac® har begränsat stöd för MTP-filöverföringsläge (Media Transfer Protocol) bör du använda appen Garmin Express™ till att visa enheten på en Mac dator.

## Konfigurera Garmin Express™

- 1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.

<sup>1</sup> Enheten tål tillfällig exponering för vatten på upp till 1 m djup i upp till 30 min. Mer information hittar du på [www.garmin.com/waterrating](http://www.garmin.com/waterrating).

- 2 Gå till [garmin.com/express](http://garmin.com/express).
- 3 Följ instruktionerna på skärmen.

### Uppdatera programvaran med Garmin Express™

Innan du kan uppdatera enhetens programvara måste du hämta och installera Garmin Express applikationen och lägga till din enhet (*Konfigurera Garmin Express™*, sidan 29).

- 1 Anslut enheten till datorn med USB-kabeln.  
När ny programvara är tillgänglig skickar Garmin Express programmet den till din enhet.
- 2 När Garmin Express applikationen har skickat uppdateringen kopplar du bort enheten från datorn.  
Enheten installerar uppdateringen.

### Mer information

Du hittar mer information om produkten på Garmin® webbplatsen.

- Ytterligare handböcker, artiklar och programvaruuppdateringar hittar du på [support.garmin.com](http://support.garmin.com).
- Gå till [buy.garmin.com](http://buy.garmin.com) eller kontakta din Garmin återförsäljare för information om tillbehör och utbytesdelar.

# Felsökning

## Min enhet kan inte hitta golfbanor i närheten

Om en banuppdatering avbryts innan den har slutförts kan enheten sakna bandata. Om du vill reparera bandata som saknas måste du uppdatera banorna igen.

- 1 Hämta och installera banuppdateringar från Garmin Express™ programmet (*Uppdatera programvaran med Garmin Express™*, sidan 30).
- 2 Koppla bort enheten på ett säkert sätt.
- 3 Gå ut och starta en testgolfrunda för att kontrollera att enheten hittar banor i närheten.

## Telefonen ansluter inte till enheten

Om du tidigare har parat ihop enheten med telefonen och telefonen inte ansluter till enheten kan du prova följande tips.

- Stäng av telefonen och enheten och sätt sedan på dem igen.
- Aktivera Bluetooth® teknik på din telefon.
- Uppdatera Garmin Golf™ appen till den senaste versionen.
- Ta bort enheten från Garmin Golf appen och Bluetooth inställningarna på telefonen för att testa ihopparningsprocessen på nytt.
- Om du har köpt en ny telefon ska du ta bort enheten från Garmin Golf appen på den telefon som du inte längre tänker använda.
- Placera telefonen inom 10 m (33 fot) från enheten.
- På din telefon öppnar du appen Garmin Golf, väljer **Profil > Mina enheter > Lägg till enhet** för att aktivera ihopparningsläge.
- Välj **⚙ > System > Anslutningar > Telefon > Para ihop telefon**.

## Enheten är på fel språk

Du kan ändra enhetens språk om du har råkat välja fel språk.

- 1 På hemskärmen trycker du på **⚙**.
- 2 Bläddra ned till den sista posten i listan och välj den.
- 3 Välj den andra posten i listan.
- 4 Välj språk.

## Min enhet visar fel måttenheter

- Kontrollera att du har valt rätt inställning för måttenheter på enheten (*Ändra måttenheterna*, sidan 24).
- Kontrollera att du har valt rätt inställning för måttenheter på ditt Garmin Golf™ konto.  
Om måttenheterna på enheten inte överensstämmer med ditt Garmin Golf konto, kan enhetsinställningarna skrivas över när du synkroniserar enheten.

## Starta om enheten

- 1 Tryck och håll **⏻** nedtryckt tills enheten stängs av.
- 2 Håll **⏻** nedtryckt för att sätta på enheten.

## Återställa alla standardinställningar

Innan du återställer golfenheten bör du synkronisera den med appen Garmin Golf™ för att överföra dina scorekort.

Du kan återställa alla enhetsinställningar till fabriksinställningarna.

- 1 Välj **⚙ > System > Nollställ**.
- 2 Välj ett alternativ:
  - Återställ alla enhetsinställningarna till fabriksinställningar och spara all information du angivit och alla scorekort genom att välja **Återställ alla inställn..**
  - Återställ alla enhetsinställningarna till fabriksinställningar och ta bort all information du angivit och alla scorekort genom att välja **Ta bort alla**.
- 3 Välj **JA**.

## Söka satellitsignaler

Det kan vara så att enheten behöver fri sikt mot himlen för att hämta satellitsignaler. Tid och datum ställs in automatiskt utifrån GPS-positionen.

**TIPS:** Mer information om GPS finns på [www.garmin.com/aboutGPS](http://www.garmin.com/aboutGPS).

- 1 Gå utomhus till en öppen plats.  
Enhets framsida ska vara riktad mot himlen.
- 2 Vänta medan enheten söker satelliter.  
Det kan ta 30–60 sekunder att söka satellitsignaler.

## Förbättra GPS-satellitmottagningen

- Synkronisera enheten ofta med ditt Garmin® konto:
  - Anslut enheten till datorn med hjälp av USB-kabeln och Garmin Express™ programmet.
  - Synkronisera enheten med Garmin Golf™ appen med hjälp av din Bluetooth® aktiverade telefon.
  - Anslut enheten till ditt Garmin konto med hjälp av ett trådlöst Wi-Fi® nätverk.När du är ansluten till ditt Garmin konto hämtar enheten flera dagars satellitdata, vilket gör att den snabbt hittar satellitsignaler.
- Ta med enheten utomhus till en öppen plats, en bit från höga byggnader och träd.
- Stå stilla i några minuter.

## Avsluta demoläge

I demoläget visas en förhandsvisning av funktionerna på Approach® golfenheten.

Tryck på  för att starta om enheten.



# support.garmin.com

---

© 2026 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag

Garmin®, Garmin-logotypen och Approach® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och andra länder. Garmin Connect™, Garmin Express™ och Garmin Golf™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.

Märket Bluetooth® och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken från Garmin är licensierad. Mac® är ett varumärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. Wi-Fi® är ett registrerat märke som tillhör Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.

M/N: A04873