


**GARMIN®**

**ZÜMO® XT3**

Navigationseenhed til motorcykel



**Brugervejledning**

# Indholdsfortegnelse

## Sådan kommer du i gang..... 6

|  |   |
|--|---|
| Oversigt over zūmo® XT3 - 6 in. enhed.....   | 6 |
| Oversigt over zūmo® XT3 - 4.7 in. enhed..... | 6 |
| Tænd eller sluk for enheden.....             | 7 |
| Låsning og oplåsning af touchscreen.....     | 7 |
| Opfangning af GPS-signaler.....              | 7 |
| Statuslinjens ikoner.....                    | 7 |
| Brug af skærmknapper.....                    | 7 |
| Justering af lydstyrken.....                 | 8 |
| Brug af lydmixer.....                        | 8 |
| Justering af skærmens lysstyrke.....         | 8 |

## Installation..... 9

|  |    |
|--|----|
| Montering af enheden i en motorcykel.....      | 9  |
| Strømført motorcykelholder.....                | 9  |
| Montering af styrholderen.....                 | 10 |
| Montering af holder.....                       | 11 |
| Montering af enheden i motorcykelholderen..... | 12 |
| Fjern enheden fra motorcykelholderen.....      | 12 |
| Montering af enheden i en bil.....             | 12 |

## Funktioner og advarsler for føreropmærksomhed..... 14

|   |    |
|---|----|
| Aktivering eller deaktivering af advarsler for fører..... | 14 |
| Rødt lys- og fartkameraer.....                            | 14 |
| Registrering af og meddelelser om hændelser.....          | 14 |
| Sådan opretter du en nødkontakt....                       | 15 |
| Annullering af en meddelelse om hændelse.....             | 15 |
| Deaktivering af meddelelser om hændelser.....             | 15 |
| inReach® fjernbetjening.....                              | 15 |
| Sådan tilslutter du en inReach® enhed.....                | 15 |
| SOS.....  | 16 |
| Garmin Messenger™ app.....                                | 16 |

|   |    |
|---|----|
| Brug af Garmin Messenger appen... 17                        |    |
| Oprettelse af et opslag i Garmin Messenger appen.....       | 17 |
| Sletning af meddelelser i Garmin Messenger appen.....       | 17 |
| Visning af meddelelser om lovgivning for brug af hjelm..... | 18 |
| Søgning efter lovgivning om hjelme....                      | 18 |

## Navigation til din destination..... 19

|   |    |
|---|----|
| Ruter.....  | 19 |
| Sådan startes en rute.....                                      | 19 |
| Kørsel på en rute vej hjælp af Garmin Adventurous Routing™..... | 19 |
| Start af en rute til et punkt på kortet.....                    | 19 |
| Sådan kører du hjem.....  | 20 |
| Planlægning af en rute.....                                     | 20 |
| Din rute på kortet.....   | 20 |
| Aktiv vognbaneanvisning.....                                    | 21 |
| Visning af sving og retningsanvisninger.....                    | 21 |
| Visning af hele ruten på kortet.....                            | 21 |
| Ankomst til din destination.....                                | 21 |
| Parkering i nærheden af din destination.....                    | 22 |
| Turoversigt.....  | 22 |
| Ændring af aktiv rute.....                                      | 22 |
| Tilføjelse af en position til din rute..                        | 22 |
| Udform din rute.....  | 22 |
| Valg af en omvej.....   | 23 |
| Sådan stopper du en rute.....                                   | 23 |
| Undgå forsinkelser, gebyrer og områder.....                     | 23 |
| Sådan undgår du trafikforsinkelser på ruten.....                | 23 |
| Undgåelse af vejegenskaber.....                                 | 23 |
| Undgåelse af betalingsveje.....                                 | 23 |
| Brugerdefinerede undgåelser.....                                | 23 |
| Brændstofmåling.....  | 24 |
| Aktivering af brændstofmåling.....                              | 24 |
| Indstilling af Advarsel om lav brændstofbeholdning.....         | 24 |
| Nulstilling af brændstoftankens kilometertal.....               | 24 |
| Aktivering af dynamiske brændstofstop.....                      | 24 |

|   |           |  |           |
|---|-----------|--|-----------|
| <b>Brug af kortet.....</b>  | <b>25</b> | Søgning efter TripAdvisor®<br>interessepunkter.....              | 32        |
| Kortværktøjer.....  | 25        | Populære steder.....   | 32        |
| Visning af et kortværktøj.....                                      | 25        | Visning af nyligt fundne positioner.....                         | 33        |
| Up Ahead.....   | 26        | Rydning af listen over nyligt fundne<br>steder.....              | 33        |
| Visning af kommende positioner....                                  | 26        | Visning af oplysninger om aktuel<br>position.....                | 33        |
| Sådan tilpasses Up Ahead-<br>kategorierne.....                      | 26        | Finde nødtjenester og brændstof....                              | 33        |
| Byer forude.....  | 26        | Få retningsanvisninger til din aktuelle<br>position.....         | 33        |
| Visning af kommende byer og<br>frakørsler med service.....          | 26        | Sådan tilføjer du en genvej.....                                 | 33        |
| Rejseoplysninger.....   | 26        | Fjernelse af en genvej.....                                      | 33        |
| Visning af tripdata på kortet.....                                  | 26        | Gemme positioner.....  | 33        |
| Visning af rejsedata.....   | 26        | Sådan gemmer du en position.....                                 | 33        |
| Nulstilling af rejseoplysninger.....                                | 27        | Lagring af din aktuelle position.....                            | 34        |
| Visning af trafikoplysninger.....                                   | 27        | Redigering af en gemt position.....                              | 34        |
| Tilpasning af kortet.....   | 27        | Visning af dine gemte elementer.....                             | 34        |
| Tilpasning af kortlagene.....                                       | 27        | Sådan deler du en gemt element....                               | 34        |
| Ændring af feltet til kortdata.....                                 | 28        | Synkronisering af Garmin®<br>Kontodata.....                      | 35        |
| Ændring af kortgenveje.....   | 28        |  |           |
| Ændring af kortperspektiv.....                                      | 28        |  |           |
| Ændring af kortområdet.....   | 28        |  |           |
| <b>Søg efter og gem positioner.....</b>                             | <b>29</b> | <b>Køretøjsprofiler.....</b>                                     | <b>36</b> |
| Interessepunkter.....   | 29        | Justering af køretøjsprofil.....                                 | 36        |
| Søgning efter positioner ved anvendelse<br>af søgelinjen.....       | 29        | Tilføjelse af en køretøjsprofil.....                             | 36        |
| Søgning efter en position efter<br>kategori.....                    | 29        | Redigering af en køretøjsprofil.....                             | 36        |
| Navigation til interessepunkter inden<br>for et sted.....           | 30        | <b>Live-tjenester, trafik og smartphone-<br/>funktioner.....</b> | <b>37</b> |
| Positionssøgningens resultater.....                                 | 30        | Parring med din smartphone.....                                  | 37        |
| Ændring af søgeområdet.....   | 30        | Parring af et trådløst headset.....                              | 37        |
| Parkering.....  | 31        | Smart-notifikationer.....  | 37        |
| Søgning efter parkering i nærheden af<br>din aktuelle position..... | 31        | Modtagelse af meddelelser.....                                   | 37        |
| Søgning efter parkering i nærheden af<br>en angivet position.....   | 31        | Visning af listen med meddelelser..                              | 38        |
| Søgeværktøjer.....  | 31        | Håndfri opkald.....  | 38        |
| Søgning efter en adresse.....                                       | 31        | Foretagelse af et opkald.....                                    | 38        |
| Søgning efter et vejkryds.....                                      | 31        | Brug af indstillinger for indgående<br>opkald.....               | 39        |
| Søgning efter en position ved hjælp af<br>koordinater.....          | 31        | Afbrydelse af forbindelse til en<br>Bluetooth® enhed.....        | 39        |
| Søgning efter nationalparker.....                                   | 32        | Sletning af en parret telefon.....                               | 39        |
| Søgning efter Ultimate Campgrounds<br>interessepunkter.....         | 32        | <b>Brug af programmerne.....</b>                                 | <b>40</b> |
| Tripadvisor®.....   | 32        | Garmin Performance app.....                                      | 40        |
|   |           | Abonnement på Garmin Performance<br>Package™.....                | 40        |
|   |           | Start en banesession.....  | 41        |

|   |    |  |           |
|---|----|--|-----------|
| Start en dragrace-session.....                              | 42 | Navigation af en tur gemt som bogmærke.....              | 51        |
| Lean-vinkler.....   | 43 | Musikafspiller.....                                      | 51        |
| Garmin PowerSwitch™ App.....                                | 43 | Sådan føjes musikafspilleren til kortet.....             | 51        |
| Aktivering af en afbryderkontakt.....                       | 43 | Ændring af mediekilden.....                              | 51        |
| Deaktivering af alle kontakter.....                         | 44 | Spor.....  | 52        |
| Sådan tilpasses en knap.....                                | 44 | Registrering af spor.....                                | 52        |
| Tildeling af en kontakt til en styreindgang.....            | 44 | TracBack®.....   | 52        |
| Tilføjelse af et brugerdefineret layout.....                | 44 | Sådan følger du dit seneste spor....                     | 52        |
| Rutiner.....  | 45 | Sådan gemmer du dit seneste spor som en rute.....        | 52        |
| Radio.....  | 45 | Visning af trafik på kortet.....                         | 52        |
| Valg af en forudindstilling.....                            | 46 | Søgning efter trafikhændelser.....                       | 52        |
| Valg af en radiokanal.....                                  | 46 | Visning af vejrudsigten.....                             | 52        |
| Justering af Squelch.....                                   | 46 | Visning af vejrradaren.....                              | 52        |
| Tilføjelse af en brugerdefineret forudindstillet radio..... | 46 | Visning af tidligere ruter og destinationer.....         | 53        |
| Vælg en Roger-tone.....                                     | 46 |  |           |
| Sådan slukkes radioen.....                                  | 46 | <b>Indstillinger.....</b>                                | <b>54</b> |
| Aktiver Push-to-Talk med et headset.....                    | 46 | Indstillinger for telefon og headset.....                | 54        |
| Overførsel af din stemme.....                               | 46 | Telefonindstillinger.....                                | 54        |
| Justering af radiolydstyrken.....                           | 47 | Headsetindstillinger.....                                | 54        |
| Radioindstillinger.....                                     | 47 | Wi-Fi® indstillinger.....                                | 54        |
| Gruppetur.....  | 47 | Kortindstillinger.....                                   | 54        |
| Sådan startes en gruppetur via mobilen.....                 | 47 | Navigationindstillinger.....                             | 54        |
| Sådan startes en Radio Group Ride.....                      | 47 | Trafikindstillinger.....                                 | 55        |
| Sådan deltager du i en gruppetur....                        | 47 | Indstilling af en simuleret position..                   | 55        |
| Genforen med en nylig gruppetur....                         | 48 | Indstillinger for Hjælp til chauffør.....                | 55        |
| Tilføjelse af kørere til en radiogruppetur.....             | 48 | Skærmindstillinger.....                                  | 55        |
| Udsendelse af en meddelelse.....                            | 48 | Systemindstillinger.....                                 | 55        |
| Udsend en position.....                                     | 48 | Indstillinger for positionsformat.....                   | 56        |
| Visning af en besked om gruppetur.....                      | 48 | Indstilling af tid.....                                  | 56        |
| Sådan afsluttes en gruppetur.....                           | 48 | Enhedsoplysninger og personlige indstillinger.....       | 56        |
| Indstillinger for Gruppetur.....                            | 48 | Aktiverer skærmlåsen.....                                | 56        |
| Betjeningshåndtag på styret.....                            | 49 | Gendannelse af indstillinger.....                        | 56        |
| Konfiguration af knapperne.....                             | 49 | <b>Datahåndtering.....</b>                               | <b>58</b> |
| Trådløse kameraer.....                                      | 49 | Om hukommelseskort.....                                  | 58        |
| Parring af enheden med et trådløst kamera.....              | 49 | Installation af et hukommelseskort til kort og data..... | 58        |
| Visning af det trådløse kamera.....                         | 49 | Tilslutning af enheden til din computer.....             | 58        |
| Great Rides.....  | 50 | Overførsel af GPX-filer fra computeren.....              | 58        |
| Gemme en tur som bogmærke.....                              | 50 | Overførsel af data fra computeren.....                   | 58        |
| Synkronisering af Great Rides.....                          | 51 |  |           |

Frakobling af USB-kablet..... 58

## **Enhedsoplysninger ..... 60**

Visning af oplysninger om lovgivning og overensstemmelse via E-label..... 60

Specifikationer..... 60

  Opladningskrav..... 60

  Informações de

  Radiocomunicação..... 0

Opladning af enheden..... 60

## **Vedligeholdelse af enhed..... 61**

Garmin® Support Center..... 61

Opdateringer af kort og software..... 61

  Opdatering af kort og software ved

  hjælp af et Wi-Fi® netværk..... 61

  Opdatering af kort og software med

  Garmin Express™ ..... 62

Vedligeholdelse af enheden..... 63

  Rengøring af yderside..... 63

  Rengøring af berørings-skærmen..... 63

Genstart af enheden..... 63

## **Fejlfinding ..... 64**

Enheden opfanger ingen

satellitsignaler..... 64

Min enhed opretter ikke forbindelse til

min telefon..... 64

Min enhed kontakter ikke min

nødkontakt..... 64

Batteriet aflades hurtigt..... 64

Sugekoppen kan ikke sidde fast på

forruden..... 64

Min enhed vises hverken som en bærbar

enhed eller som et flytbart drev på min

computer..... 64


# Sådan kommer du i gang

## ⚠ ADVARSEL

Se guiden *Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.


- 1 Opret forbindelse til et Wi-Fi® netværk (*Tilslutning til et Wi-Fi® netværk, side 61*)(valgfrit).
- 2 Lad telefonen Bluetooth® og headsettet (*Parring med din smartphone, side 37*) (ekstraudstyr).
- 3 Opdater kortene og softwaren på enheden (*Opdateringer af kort og software, side 61*).
- 4 Modtag GPS-signaler (*Opfangning af GPS-signaler, side 7*).
- 5 Monter enheden, og slut den til strøm (*Installation, side 9*).
- 6 Regulér skærmens lysstyrke (*Justering af skærmens lysstyrke, side 8*).
- 7 Naviger til din destination (*Sådan startes en rute, side 19*).

## Oversigt over zūmo® XT3 - 6 in. enhed



|   |                               |
|---|-------------------------------|
| ① | Tænd/sluk-knap                |
| ② | USB-C® port til strøm og data |
| ③ | microSD® hukommelseskortlæser |

## Oversigt over zūmo® XT3 - 4.7 in. enhed



|   |                               |
|---|-------------------------------|
| ① | Tænd/sluk-knap                |
| ② | USB-C® port til strøm og data |
| ③ | microSD® hukommelseskortlæser |

## Tænd eller sluk for enheden

- For at tænde enheden skal du trykke på tænd/sluk-knappen eller slutte enheden til en strømkilde.
- Tryk på tænd/sluk-knappen, mens enheden er tændt, for at få enheden til at gå i strømsparetilstand. Når enheden er i strømsparetilstand, er skærmen slukket, og enheden bruger meget lidt strøm, men den kan vækkes til brug med det samme.  
**TIP:** Du kan oplade din enhed hurtigere ved at sætte den i strømsparetilstand, mens batteriet oplader.
- Du kan slukke enheden ved at holde tænd/sluk-knappen nede, indtil der vises en meddelelse på skærmen og vælge **Sluk**. Meddelelsen vises efter fem sekunder. Hvis du slipper tænd/sluk-knappen, før meddelelsen vises, aktiverer enheden strømsparetilstand.

## Låsning og oplåsning af touchscreen

Du kan låse touchscrenen for at forhindre uønsket interaktion under din tur. Dette kan være nyttigt, når det regner, og under andre miljømæssige forhold, der kan påvirke touchscrenen.

- Du kan låse touchscrenen ved at holde tænd/sluk-knappen nede, indtil der vises en meddelelse på skærmen, og vælge **Lås skærm**. Meddelelsen vises efter fem sekunder. Hvis du slipper tænd/sluk-knappen, før meddelelsen vises, aktiverer enheden strømsparetilstand.
- Du kan låse touchscrenen op ved at trykke på tænd/sluk-knappen.

## Opfangning af GPS-signaler

Når du tænder for navigationsenheden, skal GPS-modtageren indsamle satellitdata og bestemme den nuværende position. Hvor lang tid, det tager at finde satellitsignaler, varierer ud fra flere faktorer, herunder hvor langt du befinder dig fra den position, hvor du sidst brugte navigationsenheden, om du har frit udsyn til himlen, og hvor længe siden det er, du sidst har brugt navigationsenheden. Første gang du tænder navigationsenheden, kan det tage nogle minutter at finde satellitsignaler.

- 1 Tænd for enheden.
- 2 Vent, mens enheden finder satellitsignaler.
- 3 Gå om nødvendigt til et åbent område, som ikke er i nærheden af høje bygninger eller træer.

■■■■ på statuslinjen angiver satellitsignalstyrken. Når mindst halvdelen af søjlerne er fyldt, er enheden klar til navigation. Du kan trykke på ikonet for ■■■■ for at se flere oplysninger om dit satellitsignal, f.eks. din præcise aktuelle position.

## Statuslinjens ikoner






Statuslinjen er placeret øverst på hovedmenuen. Statuslinjeikonerne viser oplysninger om funktioner på enheden. Du kan vælge nogle ikoner for at ændre indstillinger eller se yderligere oplysninger.

|      |  |
|------|--|
| ■■■■ | GPS-signalstatus. Vælg for at få vist GPS-nøjagtighed og indhentede satellitoplysninger.                                       |
| 📶    | Bluetooth® teknologistatus. Vælg for at se Bluetooth indstillingerne ( <i>Indstillinger for telefon og headset, side 54</i> ). |
| 📶    | Wi-Fi® signalstyrke. Vælg for at ændre Wi-Fi indstillingerne ( <i>Wi-Fi® indstillinger, side 54</i> ).                         |
| 📞    | Tilsluttet til håndfri opkald. Vælg for at foretage et telefonopkald ( <i>Håndfri opkald, side 38</i> ).                       |
| 🏍️   | Aktiv køretøjsprofil. Vælg for at se indstillinger for køretøjsprofil.   |
| 9:10 | Aktuel tid. Vælg for at indstille tiden ( <i>Indstilling af tid, side 56</i> ).  |
| 🔋    | Batteriopladningsniveau.   |
| 📶    | Tread® appens forbindelsesstatus ( <i>Parring med din smartphone, side 37</i> ).   |
| 53°C | Temperatur. Vælg for at få vist vejrudsigten ( <i>Visning af vejrudsigten, side 52</i> ).                                      |
| 🛢️   | Brændstofstatus. Vælg for at se oplysninger om brændstofmåling ( <i>Brændstofmåling, side 24</i> ).                            |



## Brug af skærmknapper

Knapper på skærmen giver dig mulighed for at navigere i siderne, menuerne og menuindstillingerne på din enhed.

- Vælg ← for at vende tilbage til det forrige menuskærm-billede.
- Tryk og hold på ← for at gå tilbage til hovedmenuen.


- Vælg  eller  for at rulle igennem listerne eller menuerne.
- Hold  eller  inde for at rulle hurtigere.
- Vælg  for at se en kontekstbaseret menu med valgmuligheder for den aktuelle skærm.

## Justering af lydstyrken


- 1 Vælg .
- 2 Vælg en mulighed:
  - Juster lydstyrken ved hjælp af skyderbjælken.
  - Vælg  for at slå lyden fra på enheden.
  - Vælg et afkrydsningsfelt for at aktivere eller deaktivere yderligere lydindstillinger.

## Brug af lydmixer

Du kan bruge lydmixeren til at indstille lydstyrken for forskellige lydtyper, f.eks. navigationsmeddelelser eller telefonopkald. Niveauet for hver enkelt lydtype er en procentdel af masterlydstyrken.

- 1 Vælg .
- 2 Vælg **Lydmixer**.
- 3 Brug skyderne til at justere lydstyrken for hver enkelt lydtype.

## Justering af skærmens lysstyrke

- 1 Vælg  > **Skærm**.
- 2 Brug skyderbjælken til at justere lysstyrken.

# Installation

## Montering af enheden i en motorcykel

### Strømført motorcykelholder

#### ⚠ ADVARSEL


Se guiden *Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Garmin® anbefaler kraftigt, at du får en erfaren installatør med den rette viden om elektriske systemer til at installere enheden. Hvis strømkablet tilsluttes forkert, kan det beskadige køretøjet, batteriet eller enheden og kan medføre personskaade.

#### BEMÆRK

Adskil ikke enheden eller motorcykelholderen, da det kan beskadige enheden eller holderen.

Enheden skal monteres et egnet og sikkert sted på motorcyklen, baseret på tilgængelige strømkilder og sikker kabelføring.



|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| ① | Monteringsstik til motorcykel       |
| ② | 10 til 30 V dc strømforsyning (rød) |
| ③ | Systemets jordforbindelse (sort)    |

**BEMÆRKNING:** Der medfølger yderligere dele til enheden for at give flere monterings- og tilslutningsmuligheder. Kontakt en erfaren montør for at få flere oplysninger om brug af disse dele sammen med din motorcykel.

**Ringkabelsko til krympning:** Forbinder ledningsnettet direkte til batteriterminalen.

**Kabelbinder:** Fastgør kablerne til motorcyklens stel.


**Inline-sikringskabel:** Beskytter navigationsenheden mod overdreven elektrisk strøm (*Inline-sikringskabel*, side 9).

#### Inline-sikringskabel

#### ⚠ ADVARSEL

Garmin® anbefaler kraftigt at få en erfaren montør med den rette viden om elektriske systemer til at montere inline-sikringskablet. Hvis strømkablet eller inline-sikringskablet tilsluttes forkert, kan det medføre beskadigelse af køretøjet eller batteriet og forårsage personskaade.

I mange tilfælde skal du montere det medfølgende inline-sikringskabel på enhedens strømkabel for at beskytte enheden mod for høj elektrisk strøm.




- Du skal montere det medfølgende inline-sikringskabel, hvis du slutter strømkablet direkte til køretøjets batteri.
- Hvis du slutter strømkablet til en tilbehørsstrømkilde eller en samleskinne, som allerede har en passende sikring eller et beskyttende kredsløb, er det ikke nødvendigt at installere den medfølgende inline-sikring.
- Når du monterer inline-sikringskablet, skal du slutte det til det røde systemstrømkabel ved hjælp af det medfølgende splejningsstik.

## Montering af styrholderen

zūmo® XT3 - 6 in. enheden indeholder dele til to løsningsmodeller for montering på styret. Brugertilpassede holdere kan kræve ekstra udstyr.

### Installation af U-bolt og styrholder

- 1 Placer U-bolten ① rundt om styret ②, og før enderne gennem styrholderen ③.




- 2 Stram møtrikkerne ④ for at fastgøre holderen.

Den anbefalede stramning er 50 lbf-in (5,65 N-m). Den maksimale stramning på 80 lbf-in (9.04 N-m) bør ikke overskrides.

### Installation af styrholder på koblings-/bremsespændbøjlerne

- 1 Fjern de to fabriksinstallerede bolte fra din koblings- eller bremsespændbøjle ①.




**BEMÆRKNING:** Både 1/4 tommer standardbolte og M6-bolte medfølger. Vælg samme størrelse som de fabriksinstallerede bolte på din koblings-/bremsespændbøjle.

- 2 Før de nye bolte ② gennem styrholderen, afstandsstykkerne ③ og koblings- eller bremsespændbøjlen.
- 3 Spænd boltene for at fastgøre styrholderen.

### Fastgør grundpladen til styrholderen

- 1 Juster kuglen på styrholderen ① og kuglen på grundpladen ②, så de passer til hver sin ende af armen med dobbeltholder ③.




- 2 Indsæt kuglen på styrholderen ① og kuglen på grundpladen ② ind i armen med dobbeltholder ③.
- 3 Stram håndskruen en smule.
- 4 Juster for at få optimal synsvinkel og betjening.
- 5 Stram håndskruen for at fastgøre holderen.

### Montering af holder

zūmo® XT3 - 4.7 in. enheden indeholder dele til installation efter montering. Brugertilpassede holdere kan kræve ekstra udstyr.


- 1 Fjern en fabriksbolt på styret ①.



- 2 Sæt holderen ② ind i styret, og indsæt den nye bolt ③ gennem holderen.  
**BEMÆRKNING:** M8-bolte er inkluderet i længder på 50 mm, 55 mm og 60 mm. Tilpas størrelsen på den fabriksmonterede bolt på styret.
- 3 Stram boltene for at fastgøre holderen.

### Fastgøring af grundpladen til holderen


- 1 Indsæt kuglen på holderen ① og kuglen på grundpladen ② ind i armen med dobbeltholder ③.



- 2 Stram håndskruen en smule.
- 3 Juster for at få optimal synsvinkel og betjening.
- 4 Stram fingerskruen for at fastgøre holderen.

## Montering af enheden i motorcykelholderen

- 1 Placer bunden af enheden i holderen.



- 2 Tryk toppen af enheden fremad, indtil den klikker på plads.  
Låsetappen ① på holderen bliver oppe, når du indsætter enheden.

## Fjern enheden fra motorcykelholderen

- 1 Tryk på låsen oven på holderen.
- 2 Løft enheden ud.

## Montering af enheden i en bil

### ⚠ ADVARSEL

Se guiden *Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Dette produkt indeholder et lithiumionbatteri. Opbevar enheden uden for direkte sollys for at undgå risiko for personskade, produktskade eller anden tingskade, der skyldes, at batteriet udsættes for ekstrem varme.


Brug ikke sugekopholderen på en motorcykel.

## BEMÆRK

Før du monterer enheden, skal du kontrollere de lokale regler for forrudeholder.

**BEMÆRKNING:** Bilholderen er et valgfrit tilbehør. Gå til [garmin.com](http://garmin.com) for at købe valgfrit tilbehør.

1 Tilslut køretøjsstrømkablet ① til stikket ② på enheden.



- 2 Fjern det gennemsigtige plastik fra sugekoppen ③.
- 3 Rengør og tør forruden og sugekoppen med en fnugfri klud.
- 4 Tryk sugekoppen fast på forruden, og skub armen ④ tilbage mod forruden.
- 5 Sæt holderen ⑤ fast på sugekoppens arm.
- 6 Placer toppen af enheden i holderen.
- 7 Tryk enheden ind i holderen, indtil den klikker på plads.
- 8 Tilslut den anden ende af bilens strømkabel til en stikkontakt.

# Funktioner og advarsler for føreropmærksomhed

## ⚠ ADVARSEL

Rytteradvarsler og fartbegrænsning er kun beregnet til oplysningsformål og træder ikke i stedet for dit ansvar for at overholde alle opsatte skilte om fartbegrænsning samt for at bruge sin egen dømmekraft for sikker kørsel på alle tidspunkter. Garmin® er ikke ansvarlig for eventuelle trafikbøder eller stævninger, du måtte modtage for ikke at overholde alle gældende trafiklove og -skilte.

Enheden tilbyder funktioner, som kan give sikrere kørsel, selv når du kører i et velkendt område. Enheden afspiller en lydalarm eller meddelelse og viser oplysninger for hver advarsel. Du kan aktivere eller deaktivere den hørbare tone eller meddelelse for hver type advarsel. Det er ikke alle advarsler, der er tilgængelige i alle områder.

**Skolezone eller skole i nærheden:** Enheden afspiller en tone og viser afstanden til og fartbegrænsningen (hvis tilgængelig) for en kommende skole eller skolezone.

**Nedsat fartgrænse:** Enheden afspiller en tone og viser den kommende fartbegrænsning, så du kan være forberedt på at sænke farten.

**Fartalarm:** Enheden viser en rød kant på fartbegrænsningsikonet, hvis du overskrider fartbegrænsningen for den vej, du kører på.

**Jernbaneoverskæring:** Enheden afspiller en tone og viser afstanden til en kommende jernbaneoverskæring.

**Dyr krydser vej:** Enheden afspiller en tone og viser afstanden til et kommende område, hvor dyr krydser vejen.


**Sving:** Enheden afspiller en tone og viser afstanden til et sving på vejen.

**Langsom trafik:** Enheden afspiller en tone og viser afstanden til langsommere trafik, når du nærmer dig langsommere trafik med højere fart. Enheden skal modtage trafikoplysninger for at kunne anvende denne funktion.

**Planlægning af pause:** Enheden afspiller en tone og foreslår kommende rasteplasser, når du har kørt i mere end to timer uden at stoppe.

## Aktivering eller deaktivering af advarsler for fører

Du kan deaktivere individuelle hørbare føreradvarsler. Visuelle advarsler vises, selvom den hørbare advarsel er deaktiveret.

- 1 Vælg  > **Hjælp til chauffør** > **Advarsler for fører**.
- 2 Vælg eller ryd feltet ud for hver advarsel.

## Rødt lys- og fartkameraer

### BEMÆRK

Garmin® er ikke ansvarlig for nøjagtigheden eller konsekvenserne af at bruge et brugertilpasset POI eller en sikkerhedskameradatabase.

**BEMÆRKNING:** Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder eller på alle produktmodeller.

Oplysninger om placeringer af rødt lys-kameraer og hastighedskameraer er tilgængelige i visse områder for visse produktmodeller med et betalt abonnement. Enheden advarer dig, når du nærmer dig et rapporteret fartkamera eller rødt lys-kamera.

- I nogle områder kan din enhed modtage data om rødt lys- og hastighedskameraer, når den er tilsluttet en smartphone, der kører Tread® appen.
- Du kan bruge Garmin Express™ softwaren ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)) eller Tread appen til at opdatere kameradatabasen på din enhed. Du bør opdatere din enhed ofte for at modtage de nyeste kameraoplysninger.

## Registrering af og meddelelser om hændelser

### ⚠ ADVARSEL

Med enheden kan du sende din position til en nødkontakt. Dette er en supplerende funktion, som ikke må betragtes som den primære metode til at få hjælp fra nødtjenester. Tread® appen kontakter ikke nødtjenester for dig.

### BEMÆRK

Hvis du vil bruge denne funktion, skal enheden have forbindelse til Tread appen ved hjælp af Bluetooth® teknologi. Du kan indtaste nødkontakter ved hjælp af Tread appen.

Hvis du vil bruge denne funktion, skal enheden være tilsluttet en kompatibel ekstern strømkilde ved hjælp af den medfølgende holder eller et USB-kabel.

Din zūmo® enhed anvender indbyggede sensorer til at registrere en mulig hændelse med køretøjet.

- Hvis du opretter en nødkontakt, kan enheden sende en automatisk sms-besked til kontakten, når den registrerer en hændelse, og køretøjet holder op med at bevæge sig. Dette kan underrette kontakten om din situation, hvis du ikke er i stand til at ringe op eller sende en besked. Denne funktion kræver, at din enhed har forbindelse til Tread appen ved hjælp af Bluetooth teknologi, og at din telefon har en aktiv mobildataforbindelse for at sende en meddelelse.
- Hvis du ikke har oprettet en nødkontakt, viser enheden automatisk den nærmeste adresse eller de nærmeste geografiske koordinater, hvis disse er tilgængelige, når den registrerer en hændelse. Dette er en nyttig funktion, hvis du skal oplyse en redningstjeneste om, hvor du befinder dig.
- Hvis du har en inReach® satellitkommunikationsenhed sluttet til din zūmo enhed, kan du manuelt sende et SOS, når din zūmo enhed registrerer en hændelse.

## Sådan opretter du en nødkontakt

Før du kan oprette en nødkontakt, skal navigationsenheden have forbindelse til Tread® appen (*Parring med din smartphone, side 37*).

Enheden skal have adgang til Tread appen og til din smartphones telefonbog under oprettelsen af nødkontakten. En nødkontakt skal være en eksisterende kontakt på den smartphone, der er parret med din zūmo® enhed.

1 Vælg  > **Indstillinger** > **Nødhjælp** > **Fortsæt** i Tread appen på din smartphone.

2 Læs og accepter betingelser for brug.

**BEMÆRKNING:** Du skal acceptere betingelser for brug for at bruge denne funktion.

3 Vælg **Tilføj nødkontakt**.

Der vises en liste over dine smartphone-kontakter.

4 Vælg en kontaktperson.

5 Vælg **Importer** > **Gem**.

6 Følg instruktionerne på skærmen for at informere din kontakt om, at du har tilføjet vedkommende som nødkontakt.

**BEMÆRKNING:** Hændelsesmeddelelsen indeholder det navn eller kaldenavn, du indtastede, men den sendes ikke fra dit telefonnummer. Meddelelsen sendes via en tredjepartstjeneste, og du bør informere din nødkontakt om, at hændelsesmeddelelsen vil komme fra et ukendt nummer.

## Annullering af en meddelelse om hændelse

Når enheden registrerer en hændelse, informerer en meddelelse og en stemmebesked dig om, at der sendes en meddelelse til din nødkontakt. En nedtælling på 60 sekunder starter, når hændelsen registreres, og enheden sender automatisk meddelelsen, når nedtællingen slutter. Hvis du ikke vil sende meddelelsen, kan du annullere den.

Før nedtællingen udløber, skal du vælge **Annuller**.

## Deaktivering af meddelelser om hændelser

Når meddelelser om hændelser er deaktiveret, sender enheden ikke en sms-besked, når den registrerer en hændelse.

1 Vælg  > **Hjælp til chauffør**.

2 Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet **Automatisk hændelsesregistrering**.

## inReach® fjernbetjening

inReach fjernbetjeningsfunktionen gør det muligt at betjene din inReach satellitkommunikationsenhed (sælges separat) ved brug af din zūmo® enhed. Du kan sende meddelelser, se vejrudsigter, udløse en SOS-alarm og meget mere. Gå til [buy.garmin.com](http://buy.garmin.com) for at købe en inReach enhed.

## Sådan tilslutter du en inReach® enhed

1 Anbring inReach enheden inden for en afstand på 3 m (10 fod) fra din zūmo® enhed.

2 Vælg  > **inReach** på din zūmo enhed.

3 Følg vejledningen på skærmen på din zūmo enhed for at gennemføre parringsprocessen.

Når parringsprocessen er gennemført, oprettes der automatisk forbindelse mellem inReach og zūmo, når de er inden for rækkevidde.

## SOS

### ADVARSEL

Før du kan bruge SOS-funktionen, skal du have et aktivt satellitabonnement. Test altid din enhed, før du bruger den udendørs.

Sørg for, at du har frit udsyn til himlen, når du bruger SOS-funktionen, da denne funktion kræver adgang til satellitter for at fungere korrekt.

### BEMÆRK

Nogle jurisdiktioner regulerer eller forbyder brug af satellitkommunikationsenheder. Det er brugerens ansvar at kende og overholde alle gældende love i de jurisdiktioner, hvor denne har til hensigt at bruge enheden.

I nødstilfælde kan du bruge din parrede inReach® satellitkommunikationsenhed til at kontakte Garmin Response™ centeret for at anmode om hjælp. SOS-funktionen sender en besked til Garmin Response teamet, som underretter de relevante beredskabstjenester om din situation. Du kan kommunikere med Garmin Response teamet under nødopkaldet, mens du venter på, at hjælpen ankommer. Du bør kun bruge SOS-funktionen i en reel nødsituation.



### Iværksættelse af en SOS-redningsindsats

### ADVARSEL

Før du kan starte en SOS-redningsindsats ved hjælp af din zūmo® navigator, skal du parre den med en kompatibel inReach® satellitkommunikationsenhed (*Sådan tilslutter du en inReach® enhed, side 15*).

### ADVARSEL

Mens enheden er i SOS-tilstand, må du ikke slukke eller forsøge at slukke for inReach satellitkommunikationsenheden. Det kan forhindre denne funktion i at fungere korrekt og kan forsinke modtagelsen af assistance i tilfælde af en nødsituation.

- 1 Vælg  > **inReach**.
- 2 Vælg .
- 3 Vent på SOS-nedtællingen.  
Enheden sender en standardbesked til beredskabstjenesten med oplysninger om din position.
- 4 Besvar bekræftelsesbeskeden fra beredskabstjenesten.  
Dit svar giver beredskabstjenesten besked om, at du er i stand til at kommunikere med dem under redningsindsatsen.  
I de første 10 minutter af redningsindsatsen sendes en opdateret position til beredskabstjenesten hvert minut. For at spare på batteriets strømforbrug efter de første 10 minutter sendes opdaterede positionsoplysninger hvert 10. minut, når du er i bevægelse, og hvert 30. minut, når du ikke er i bevægelse.

### Annullering af en SOS-redningsindsats

Hvis du ikke længere har brug for hjælp, kan du annullere en SOS-redningsindsats, efter meddelelsen er sendt til beredskabstjenesten.

Vælg **Annuller SOS**.

Enheden sender annulleringsanmodningen. Når du modtager en bekræftelsesmeddelelse fra beredskabstjenesten, vender enheden tilbage til normal drift.

## Garmin Messenger™ app

### ADVARSEL

inReach® funktioner i Garmin Messenger appen på din telefon, herunder SOS, tracking og inReach™ vejr er ikke tilgængelige uden en tilsluttet inReach enhed og et aktivt inReach serviceabonnement. Test altid appen udendørs, før du bruger den på en tur.

### ADVARSEL

De ikke-satellitbaserede meddelelsesfunktioner i Garmin Messenger appen må ikke udelukkende betragtes som den primære metode til at få assistance fra nødtjenester.

### BEMÆRK

Appen fungerer både via internettet (ved hjælp af en trådløs forbindelse eller mobildata på din telefon) og satellitnetværket (ved hjælp af en inReach enhed). Hvis du bruger mobildata, skal din parrede telefon være udstyret med et dataabonnement og være i et område med netværksdækning og adgang til data. Hvis du

befinder dig i et område uden netværksdækning, skal du have et aktivt inReach serviceabonnement, før din enhed kan bruge satellitnetværket.

Du kan bruge appen til at sende beskeder til andre Garmin Messenger appbrugere, herunder venner og familie uden Garmin® enheder. Alle kan downloade appen og oprette forbindelse til deres telefon, så de kan kommunikere med andre appbrugere via internettet (der kræves ikke login). Appbrugere kan også oprette gruppebeskedstråde med andre sms-telefonnumre. Nye medlemmer, der føjes til gruppebeskeden, kan downloade appen for at se, hvad andre siger.

Beskeder, der sendes via en trådløs forbindelse eller mobildata på telefonen, medfører ikke datagebyrer eller yderligere gebyrer for dit inReach serviceabonnement. Meddelelser, der modtages, kan blive pålagt gebyrer, hvis der forsøges levering af beskeder via både satellitnetværket og internettet. Dit mobildataabonnement har standardtakster for sms'er.

Du kan downloade Garmin Messenger appen fra app store på din telefon ([garmin.com/messengerapp](http://garmin.com/messengerapp)).

## Brug af Garmin Messenger appen

### ⚠ ADVARSEL

De ikke-satellitbaserede meddelelsesfunktioner i Garmin Messenger™ appen må ikke betragtes som den primære metode til at få assistance fra nødtjenester.

### BEMÆRK

Hvis du vil bruge Garmin Messenger appen på din zūmo® GPS, skal den sluttes til zūmo appen og Garmin Messenger appen på din kompatible telefon ved hjælp af Bluetooth® teknologi (*Garmin Messenger™ app, side 16*).

Garmin Messenger appen på dit ur giver dig mulighed for at se, skrive og besvare meddelelser fra Garmin Messenger appen på din telefon.



- 1 Fra startskærmen skal du vælge  > **Garmin Messenger**.
- 2 Hvis det er første gang, du bruger **Garmin Messenger** funktionen, skal du scanne QR-koden med din telefon og følge instruktionerne på skærmen for at fuldføre parrings- og opsætningsprocessen.
- 3 Du skal vælge en mulighed på din GPS:
  - Hvis du vil skrive en ny meddelelse skal du vælge **Ny besked**, vælge en eller flere modtagere, vælge **Næste** og skrive en meddelelse.
  - Hvis du vil have vist en samtale, skal du rulle ned og vælge en samtale.
  - Hvis du vil besvare en meddelelse, skal du vælge en samtale, vælge **Svar** og skrive en meddelelse.  
**TIP:** Du kan vælge  for at sende en meddelelse med din aktuelle position.
  - Hvis du vil dele en position, skal du vælge  > **Placering**, søge efter en position og vælge **Ok** for at føje den til meddelelsen.
  - Hvis du vil sende en automatisk meddelelse med dit ankomsttidspunkt, mens du navigerer til en destination, skal du vælge  > **Ankomsttidspunkt**.



## Oprettelse af et opslag i Garmin Messenger appen

### ⚠ ADVARSEL


De ikke-satellitbaserede meddelelsesfunktioner i Garmin Messenger™ appen må ikke betragtes som den primære metode til at få assistance fra nødtjenester.

Du kan videresende en meddelelse til flere modtagere på én gang, hvor hver modtager får meddelelsen individuelt uden at se svar fra andre. Meddelelser, der sendes til mere end fem kontakter eller til e-mailadresser og zūmo® adresser, sendes som postmeddelelser.


- 1 På startskærmen skal du vælge  > **Garmin Messenger**.
- 2 Vælg  > **Opret et nyt indlæg**.
- 3 Vælg en eller flere modtagere.
- 4 Vælg **Næste**.
- 5 Skriv en meddelelse.

**TIP:** Du kan vælge  for at sende en meddelelse med din aktuelle position. Du kan vælge  for at dele en position eller sende en automatisk meddelelse med dit ankomsttidspunkt, mens du navigerer.

## Sletning af meddelelser i Garmin Messenger appen

- 1 Fra startskærmen skal du vælge  > **Garmin Messenger**.

## 2 Vælg en mulighed:

- Hvis du vil slette en enkelt meddelelse, skal du vælge en samtale, vælge en meddelelse og vælge **Slet**.
- Hvis du vil slette en hel meddelelsestråd, skal du vælge  > **Slet beskeder**, vælge en meddelelsestråd og vælge **Slet**.

## Visning af meddelelser om lovgivning for brug af hjelm

Når du bruger en køretøjsprofil til motorcykler, vises notifikationer om hjelmlov og øjenbeskyttelse muligvis på din zūmo® enhed. Notifikationer vises første gang, din enhed finder satellitter, og når enheden nærmer sig en lokalitet med sikkerhedsregler for motorcykler.


### **BEMÆRK**

Garmin® anbefaler, at alle motorcyklister bærer hjelm for sikkerhedens skyld. Meddelelser om lovgivning for brug af hjelm er kun til reference, kan blive ændret og er ikke beregnet til at blive brugt som juridisk rådgivning. Meddelelser om lovgivning for brug af hjelm er kun tilgængelige for USA og Canada.

Vælg meddelelsen for at se flere oplysninger.

## Søgning efter lovgivning om hjelme

Du kan søge efter lovgivning om hjelme efter stat eller provins.

- 1 Vælg  > **Retningslinjer for hjelm**.
- 2 Vælg en stat eller provins.

# Navigation til din destination


## Ruter

En rute er en sti fra din aktuelle placering til en eller flere destinationer.

- Enheden beregner en anbefalet rute til din destination på basis af de præferencer, du angiver, f.eks. ruteberegningstilstanden og undgåelser (*Undgå forsinkelser, gebyrer og områder, side 23*).
- Du kan hurtigt begynde at navigere til din destination ved hjælp af den anbefalede rute, eller du kan vælge en alternativ rute (*Sådan startes en rute, side 19*).
- Hvis der er bestemte veje, du gerne vil benytte eller undgå, kan du tilpasse ruten.
- Du kan tilføje flere destinationer til en rute (*Tilføjelse af en position til din rute, side 22*).

## Sådan startes en rute

Du kan starte en rute ved at søge efter en position.


- 1 Vælg **Find**, og søg efter en position.
- 2 Vælg en position.
- 3 Vælg en mulighed:
  - Hvis du vil navigere ved hjælp af standardruteberegningemetoden for den aktuelle køretøjsprofil, skal du vælge **Start!**.
  - Hvis du vil navigere til positionen via en oplevelsesrute (*Kørsel på en rute vej hjælp af Garmin Adventurous Routing™, side 19*), skal du vælge .

Enheden beregner en rute til positionen og vejleder dig ved hjælp af stemmemeddelelser og oplysninger på kortet (*Din rute på kortet, side 20*). En eksempelvisning af hovedvejene på ruten vises i kanten af kortet i flere sekunder.

Hvis du har behov for at standse på yderligere destinationer, kan du tilføje positionerne til din rute (*Tilføjelse af en position til din rute, side 22*).




## Kørsel på en rute vej hjælp af Garmin Adventurous Routing™

Enheden kan beregne oplevelsesruter med flere sving og bakker og færre hovedveje. Denne funktion kan give en smukkere tur, men den kan også forlænge tiden eller afstanden til din destination.

- 1 Vælg **Find**, og søg efter en lokation.
- 2 Vælg en position.
- 3 Vælg .
- 4 Brug skyderen til at øge eller reducere oplevelsesniveauet på din rute.
- 5 Vælg **Start!**.

## Ændre indstillinger for Oplevelsesrute


Du kan tilføje og fjerne visse typer stier, veje og miljømæssige forhold fra oplevelsesruter.

- 1 Vælg **Find**, og søg efter en position.
- 2 Vælg en position.
- 3 Vælg  > .
- 4 Vælg eller fjern en eller flere rutefunktioner, og vælg .

Navigatoren genberegner ruten med de valgte rutefunktioner.

## Ændring af niveauet for Adventurous Routing

Du kan ændre niveauet for Adventurous Routing uden at starte en ny rute.

- 1 Vælg  > **Rediger rute** > **Garmin Adventurous Routing™** på kortet.
- 2 Brug skyderen til at øge eller reducere oplevelsesniveauet for din rute.
- 3 Vælg **Start!**.

## Start af en rute til et punkt på kortet

Du kan starte en rute ved at vælge en position på kortet.

- 1 Vælg **Vis kort**.
- 2 Træk og zoom kortet for at få vist området.
- 3 Vælg et punkt på kortet.
- 4 Vælg **Start!**.

Enheden beregner en rute ved hjælp af standardberegningsmetoden for din køretøjsprofil.

## Sådan kører du hjem

Første gang, du starter en rute hjem, beder enheden dig om at indtaste din hjemmeposition.

- 1 Vælg **Find > Kør hjem**.
- 2 Indtast din hjemmeposition, hvis det er nødvendigt.

## Redigering af din hjemmeposition

- 1 Vælg **Find > ≡ > Indtast Hjem position**.
- 2 Indtast din hjemmeposition.

## Planlægning af en rute

En rute kan omfatte mange stop og udformningspunkter, og den skal som minimum omfatte et startpunkt og en destination.


- 1 Vælg **☰ > Ruteplanlægning**.
- 2 Søg efter eller vælg en position på kortet som startpunkt for denne rute.
- 3 Vælg om nødvendigt en ruteberegningsmetode for rutesegmentet.

**TIP:** Du kan vælge **▲** for at lade enheden automatisk beregne den bedste oplevelsesrute til din næste destination (*Kørsel på en rute vej hjælp af Garmin Adventurous Routing™*, side 19).

- 4 Vælg en mulighed:
  - Hvis det næste punkt langs ruten er et stop, skal du vælge **Tilføjelse af et stop**.
  - Hvis det næste punkt på din rute er et udformningspunkt, skal du vælge **Tilføj udformningspunkt**.
- 5 Tilføj om nødvendigt yderligere stop eller udformningspunkter.  
Det sidste stop, du tilføjer, er destinationen.
- 6 Vælg om nødvendigt **≡** for at omarrangere rækkefølgen af stop og udformningspunkter langs ruten.
- 7 Når du er færdig med at planlægge ruten, skal du vælge **📄**.

## Din rute på kortet


Mens du kører, guider enheden dig til destinationen med stemmekommandoer og oplysninger på kortet. Vejledninger til det næste sving, den næste afkørsel eller andre handlinger vises hen over den øverste del af kortet.



|   |   |
|---|---|
| ① | Afstand til næste handling.   |
| ② | Næste handling på ruten. Angiver det næste sving, den næste afkørsel eller andre handlinger samt den vognbane, du bør køre i, hvis det er muligt. |
| ③ | Navnet på den gade eller frakørsel, der er knyttet til den næste handling.  |
| ④ | Rute fremhævet på kortet.   |
| ⑤ | Næste handling på ruten. Pile på kortet angiver placeringen af kommende handlinger.   |
| ⑥ | Kortværktøjer. Indeholder værktøjer til at vise dig flere oplysninger om ruten og omgivelserne.   |
| ⑦ | Navnet på den vej, du kører på.   |
| ⑧ | Køretøjshastighed.  |

### Aktiv vognbaneanvisning

Når du nærmer dig sving, afkørsler eller kryds på din rute, vises en detaljeret simulering af vejen ved siden af kortet, hvis tilgængeligt. En farvet streg ① angiver den rigtige vognbane til svinget.



### Visning af sving og retningsanvisninger

Mens du navigerer en rute, kan du se kommende sving, vognbaneskit eller andre retningsangivelser for din rute.

1 Vælg en funktion på kortet:

- Vælg > **Sving** for at se kommende sving og retningsanvisninger, mens du navigerer. Kortværktøjet viser de næste sving eller retningsangivelser ved siden af kortet. Listen opdateres automatisk, mens du navigerer ruten.
- Hvis du vil have vist den komplette liste med sving og retningsanvisninger for hele ruten, skal du vælge tekstlinjen øverst på kortet.

2 Vælg et sving eller en retningsangivelse (valgfrit).

Der vises detaljerede oplysninger. Der vises muligvis et billede af vejkrydset for vejkryds på større hovedveje, hvis det er tilgængeligt.

### Visning af hele ruten på kortet

1 Vælg et vilkårligt sted på kortet, mens du navigerer en rute.

2 Vælg .

### Ankomst til din destination

Når du nærmer dig din destination, leverer enheden oplysninger for at hjælpe dig med at gennemføre din rute.

- angiver positionen for din destination på kortet, og en stemmemeddelelse annoncerer, at du nærmer dig din destination.
- Når du nærmer dig nogle destinationer, beder enheden dig automatisk om at søge efter en parkeringsplads. Du kan vælge Ja for at finde dine parkeringsområder i nærheden (*Parkering i nærheden af din destination*, side 22).

- Når du stopper ved din destination, afslutter enheden automatisk ruten. Hvis enheden ikke registrerer din ankomst automatisk, kan du vælge Stop for at afslutte ruten.

## Parkering i nærheden af din destination

### BEMÆRK

Denne funktion er kun beregnet til orientering. Du er ansvarlig for at sikre, at du parkerer i overensstemmelse med skiltning og alle gældende love eller regler, der måtte gælde for din ønskede parkeringsplads.

Din enhed kan hjælpe dig med at finde en parkeringsplads i nærheden af din destination. Når du nærmer dig nogle destinationer, foreslår enheden automatisk parkeringsområder.

1 Vælg en mulighed:

- Når enheden foreslår parkering, skal du vælge **Flere** for at se alle foreslåede parkeringsområder. Når du vælger et foreslået parkeringsområde, opdaterer enheden automatisk din rute.
- Hvis enheden ikke foreslår parkeringsplaceringer, skal du vælge **Find > Kategorier > Parkering** og vælge **Nær destination** for søgeområdet.

2 Vælg en parkeringsposition, og vælg **Start!**.

Enheden guider dig til parkeringsområdet.

## Turoversigt

Når du ankommer til din destination, viser enheden en oversigt over din turstatistik. Du kan vælge Gem for at gemme turen som et spor.

**BEMÆRKNING:** Du kan deaktivere oversigten over ture i indstillingsmenuen (*Indstillinger for Hjælp til chauffør, side 55*).

## Ændring af aktiv rute

### Tilføjelse af en position til din rute

Før du kan tilføje et sted til din rute, skal du navigere en rute (*Sådan startes en rute, side 19*).

Du kan tilføje positioner til midten eller enden af ruten. Du kan f.eks. tilføje en tankstation som næste destination på din rute.

**TIP:** Hvis du vil oprette komplekse ruter med flere destinationer eller planlagte stop, kan du bruge ruteplanlægningen til at planlægge, redigere og gemme en rute (*Planlægning af en rute, side 20*).

1 På kortet skal du vælge  **Find**.

2 Søg efter en position.

3 Vælg en position.

4 Vælg **Start!**.

5 Vælg en mulighed:

- Hvis du vil tilføje stedet som næste destination på din rute, skal du vælge **Tilføj som næste stop**.
- Hvis du vil tilføje stedet til slutningen af ruten, skal du vælge **Tilføj som sidste stop**.
- Hvis du vil tilføje stedet og redigere rækkefølgen af destinationerne på din rute, skal du vælge **Tilføj til aktiv rute**.

Enheden genberegner ruten, så den også omfatter det tilføjede sted, og guider dig til destinationerne i rækkefølge.

## Udform din rute

Før du kan udforme din rute, skal du starte en rute (*Sådan startes en rute, side 19*).

Du kan manuelt udforme din rute for at ændre dens forløb. Det giver dig mulighed for at tvinge ruten til at følge en bestemt vej eller gå igennem et bestemt område, uden at du tilføjer en destination til ruten.


1 Vælg  **Rediger rute > Udform rute** på kortet.

Enheden skifter til ruteudformningstilstand.

2 Vælg en kortposition for at oprette et udformningspunkt.

**TIP:** Du kan vælge  for at zoome ind på kortet og vælge et mere præcist sted.


3 Vælg om nødvendigt en indstilling:

- Hvis du vil tilføje flere udformningspunkter til ruten, skal du vælge flere steder på kortet.
- Hvis du vil fjerne et udformningspunkt, skal du vælge udformningspunktet og vælge .

4 Vælg .

## Valg af en omvej

Du kan tage en omvej på en angivet strækning langs ruten eller en omvej ad bestemte veje. Dette er nyttigt, hvis du kommer ud for vejarbejde, lukkede veje eller veje i dårlig stand.

- 1 På kortet skal du vælge  > **Rediger rute**.
- 2 Vælg en mulighed:
  - Hvis du vil tage en omvej på en angivet strækning langs ruten, skal du vælge **Omvej baseret på strækning**.
  - Hvis du vil undgå en bestemt vej ved hjælp af omvejen, skal du vælge **Omvej baseret på vej**.

## Sådan stopper du en rute


På kortet skal du vælge  > **Stop**.

## Undgå forsinkelser, gebyrer og områder


### Sådan undgår du trafikforsinkelser på ruten

Før du kan undgå trafikforsinkelser, skal du modtage trafikoplysninger.

Som standard optimerer enheden automatisk din rute for at undgå trafikforsinkelser. Hvis du har deaktiveret denne indstilling i trafikindstillingerne (*Trafikindstillinger, side 55*), kan du se og undgå trafikforsinkelser manuelt.


- 1 Vælg  > **Trafik** under navigation af en rute.
- 2 Vælg **Alternativ rute**, hvis det er muligt.
- 3 Vælg **Start!**.

### Undgåelse af vejegenskaber

- 1 Vælg  > **Navigation**.
- 2 Vælg køretøjsprofil.
- 3 Vælg **Undgå**.
- 4 Vælg de vejegenskaber, du vil undgå på dine ruter, og vælg **Gem**.

### Undgåelse af betalingsveje


Enheden kan undgå at føre dig gennem områder, der kræver vejafgifter, såsom betalingsveje, betalingsbroer eller områder med trængselsafgifter. Enheden medtager muligvis et betalingsområde i din rute, hvis der ikke er andre tilgængelige fornuftige ruter.

- 1 Vælg  > **Navigation**.
- 2 Vælg køretøjsprofil.
- 3 Vælg **Undgå** > **Betalingsveje**.
- 4 Vælg **Gem**.


### Brugerdefinerede undgåelser

Brugerdefinerede undgåelser giver dig mulighed for at vælge særlige områder og veje, som du vil undgå. Når enheden beregner en rute, undgår den disse områder og veje, medmindre ingen anden fornuftig rute er tilgængelig.

#### Sådan undgår du et område

- 1 Vælg  > **Navigation** > **Brugerdefinerede undgå**.
- 2 Vælg **Tilføj undgåelse**, hvis det er nødvendigt.
- 3 Vælg **Tilføj Undgå område**.
- 4 Vælg det øverste venstre hjørne på området, der skal undgås, og vælg **Næste**.
- 5 Vælg det nederste højre hjørne på området, der skal undgås, og vælg **Næste**.  
Det valgte område er nedtonet på kortet.
- 6 Vælg **Fuldført**.

#### Sådan undgår du en vej

- 1 Vælg  > **Navigation** > **Brugerdefinerede undgå**.
- 2 Vælg **Tilføj undgåelse**, hvis det er nødvendigt.
- 3 Vælg **Tilføj Undgå vej**.
- 4 Vælg startpunktet på den del af vejen, der skal undgås, og vælg **Næste**.

5 Vælg slutpunktet på den del af vejen, der skal undgås, og vælg **Næste**.


6 Vælg **Fuldført**.

### Deaktivering af en brugerdefineret undgåelse

Du kan deaktivere en brugerdefineret undgåelse uden at slette den.

1 Vælg  > **Navigation** > **Brugerdefinerede undgå**.

2 Vælg en undgåelse.

3 Vælg  > **Deaktiver**.


### Sletning af brugerdefinerede undgåelser

1 Vælg  > **Navigation** > **Brugerdefinerede undgå** > .

2 Vælg en mulighed:

- Vil du slette alle brugerdefinerede undgåelser, skal du vælge **Vælg alle** > **Slet**.
- Slet en brugerdefineret undgåelse ved at vælge undgåelsen og derefter vælge **Slet**.

## Brændstofmåling

Du kan indstille din enhed til at beregne dit brændstofforbrug, advare dig, når du nærmer dig den maksimale beregnede brændstofdistance, og foreslå brændstofstop på basis af din beregnede brændstofrækkevidde. Når brændstofmåling er aktiveret, angiver  den aktuelle brændstofstatus.

**Hvid:** Brændstofmåling er deaktiveret, eller enheden er ikke tilsluttet til motorcykelholderen.

**Grøn:** Den beregnede brændstofrækkevidde er over brændstoftankens advarselsniveau.

**Gul:** Den beregnede brændstofrækkevidde er under brændstoftankens advarselsniveau.

**Rød:** Den beregnede distance, der er tilbage i tanken, er 0.

### Aktivering af brændstofmåling

Før du kan aktivere brændstofmåling, skal enheden være placeret i motorcykelholderen.

Når du aktiverer brændstofmåling, vises en brændstofmåler på tripcomputeren (*Visning af rejsedata, side 26*).

1 Fyld tanken.

2 Vælg  > **Brændstofindstillinger** > **Brændstofmåling**.

3 Vælg **Distance pr. tank**.

4 Indtast den distance, køretøjet kører på en tank benzin, og vælg **Fuldført**.

### Indstilling af Advarsel om lav brændstofbeholdning

Du kan indstille enheden til at advare, når brændstofbeholdningen er lav.

Enheden skal være tilsluttet holderen på motorcyklen for at kunne sende advarsel om lav brændstofbeholdning.

1 Aktiver brændstofmåling (*Aktivering af brændstofmåling, side 24*).

2 Vælg **Adv om mangl brændstof**.

3 Indtast en distance, og vælg **Fuldført**.

Når du kun har nok brændstof til at kunne tilbagelægge den distance, der er angivet, vises en advarsel om lav brændstofbeholdning på kortsiden.

### Nulstilling af brændstoftankens kilometertal

Når du fylder din brændstoftank, skal du nulstille den brændstoftankens kilometertal på din enhed, så du kan lave en præcis registrering af resterende brændstof.

Vælg  > **Brændstofindstillinger** > **Nulstil brændstoftank**.

### Aktivering af dynamiske brændstofstop







Før du kan aktivere dynamisk brændstofstop, skal enheden være i motorcykeltilstand, placeret i motorcykelholderen og brændstofmåling skal være aktiveret.

Du kan indstille enheden til at foreslå brændstofstop på basis af din beregnede brændstofrækkevidde.

Vælg  > **Brændstofindstillinger** > **Dynamic Fuel Stops**.

## Brug af kortet

Du kan bruge kortet til at navigere efter en rute (*Din rute på kortet, side 20*) eller til at få vist et kort over omgivelserne, når der ikke er nogen aktiv rute.

- 1 Vælg **Vis kort**.
- 2 Vælg et vilkårligt sted på kortet.
- 3 Vælg en mulighed:
  - Træk kortet for at panorere til venstre, højre, op eller ned.
  - For at tilføje eller fjerne kortlag skal du vælge .
  - Hvis du vil zoome ind eller ud, skal du vælge  eller .
  - For at skifte mellem North Up, 2D og 3D visning, skal du vælge .
  - Hvis du vil planlægge en rute, skal du trække i kortet for at få vist ikonet  og vælge  (*Planlægning af en rute, side 20*).
  - Du starter en rute ved at vælge en placering på kortet og derefter vælge **Start!** (*Start af en rute til et punkt på kortet, side 19*).

## Kortværktøjer

Kortværktøjer giver hurtig adgang til oplysninger og enhedsfunktioner, mens du ser på kortet. Når du aktiverer et kortværktøj, vises det i et panel i kanten af kortet.

**Stop:** Stopper navigation af den aktive rute.

**Rediger rute:** Giver dig mulighed for at tage en omvej eller springe positioner på ruten over (*Ændring af aktiv rute, side 22*).

**Sæt nav på lyd:** Slår enhedens lyd fra.

**Byer forude:** Viser kommende byer og tjenester langs din aktive rute eller langs en motorvej.

**Forude:** Viser kommende positioner på ruten eller på den vej, du kører på (*Up Ahead, side 26*).

**Højde:** Visning af kommende elevationsændringer.

**Trafik:** Viser trafikforhold langs ruten eller i området. Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder eller for alle enhedsmodeller.

**Tripdata:** Viser tripdata, der kan tilpasses, såsom hastighed eller kilometertal (*Visning af tripdata på kortet, side 26*).

**Sporregistrering:** Viser spordata for din aktive rute.

**Sving:** Viser en liste med kommende sving på ruten (*Visning af sving og retningsanvisninger, side 21*).

**Telefon:** Viser en liste med de seneste opkald fra din tilsluttede telefon og viser valgmuligheder for indgående opkald, mens et opkald er aktivt.

**Vejr:** Viser vejrforhold for dit område (*Visning af vejruddsigten, side 52*).

**Musikafspiller:** Viser mediekontrolfunktioner og medieoplysninger.

**Smart notifikationer:** Viser seneste smart-notifikationer fra din tilsluttede telefon.

**Gruppetur:** Viser afstanden og retningen for medlemmerne i din gruppetur (*Gruppetur, side 47*).

**Free Ride:** Viser kompasset.


**Garmin Messenger:** Viser dine Garmin Messenger meddelelser.


**Lean-vinkler:** Viser din motorcykels aktuelle hældningsvinkel (*Lean-vinkler, side 43*).

**zūmo™ R1 Radar:** Viser oplysninger fra din tilsluttede motorcykelradarenhed.

**Radio:** Giver dig mulighed for at bruge tryk for at tale-funktionen med et kompatibelt Bluetooth® headset (*Aktiver Push-to-Talk med et headset, side 46*).

## Visning af et kortværktøj

- 1 Vælg  fra kortet.
- 2 Vælg et kortværktøj for at åbne det.


**TIP:** Med nogle kortværktøjer kan du trykke på kortværktøjerne for at udvide det eller få vist mere detaljerede oplysninger.
- 3 Når du er færdig med at bruge kortværktøjet, skal du vælge .

## Up Ahead

Værktøjet Forude giver oplysninger om kommende positioner langs den rute eller vej, du kører på. Du kan få vist kommende interessepunkter efter kategori såsom restauranter, tankstationer eller rasteplasser.

Du kan tilpasse de kategorier, som skal vises i værktøjet Forude.

### Visning af kommende positioner

1 På kortet skal du vælge  > **Forude**.


Når du kører, viser kortværktøjet den næste position på din vej eller langs din rute.

2 Vælg en mulighed:

- Hvis kortværktøjet viser kategorier, skal du vælge en kategori for at få vist en liste over nærliggende positioner i denne kategori.
- Hvis kortværktøjet viser kommende positioner, skal du vælge en position for at se positionsoplysninger eller starte en rute til positionen.

### Sådan tilpasses Up Ahead-kategorierne

Du kan ændre de positionskategorier, som vises i værktøjet Forude.

1 På kortet skal du vælge  > **Forude**.

2 Vælg en kategori.

3 Vælg .

4 Vælg en mulighed:

- Hvis du vil flytte en kategori op eller ned på listen, skal du vælge og trække pilen ved siden af kategorinavnet.
- Hvis du vil ændre en kategori, skal du vælge kategorien.
- Hvis du vil vælge en brugerdefineret kategori, skal du vælge en kategori, vælge **Brugerdefineret søgning**, og indtaste navnet på virksomheden eller kategorien.

5 Vælg **Gem**.

## Byer forude

Mens du kører på en motorvej eller navigerer ad en rute, som omfatter en motorvej, giver kortværktøjet Byer forude oplysninger om kommende byer langs motorvejen. For hver by viser kortværktøjet afstanden til den nærmeste motorvejsfrakørsel og de tilgængelige tjenester, der svarer til oplysningerne på motorvejsskiltene.

### Visning af kommende byer og frakørsler med service

1 På kortet skal du vælge  > **Byer forude**.

Når du kører langs en motorvej eller en aktiv rute, viser kortværktøjet oplysninger om kommende byer og frakørsler.

2 Vælg en by.

Enheden viser en liste over interessepunkter, som ligger på frakørslen til den valgte by, f.eks. tankstationer, overnatningsmuligheder og restauranter.

3 Vælg en position, og vælg **Start!** for at begynde at navigere.

## Rejseoplysninger

### Visning af tripdata på kortet

På kortet vælges  > **Tripdata**.

### Sådan tilpasses tripdatafeltet

1 På kortet vælges  > **Tripdata**.

2 Vælg et tripdatafelt.

3 Vælg en funktion.


Det nye tripdatafelt vises i tripdataværktøjet på kortet.

### Visning af rejsedata

Rejsedataværktøjet viser hastigheden og giver oplysninger om rejsen.

På kortet skal du vælge **Fart**.

## Nulstilling af rejseoplysninger


- 1 På kortet skal du vælge **Fart**.
- 2 Vælg  > **Nulstil felt(er)**.
- 3 Vælg en funktion:
  - Mens du ikke kører en rute, skal du trykke på **Vælg alle** for at nulstille alle datafelter på den første side med undtagelse af speedometeret.
  - Vælg **Nulstil generelle data** for at nulstille oplysningerne på tripcomputeren.
  - Vælg **Nulstil maks. hastighed** for at nulstille maksimumhastigheden.
  - Vælg **Nulstil trip B** for at nulstille distancetælleren.

## Visning af trafikoplysninger

Før du kan få vist opdaterede trafikoplysninger, skal du parre og tilslutte enheden til Tread® appen på din telefon (*Parring med din smartphone, side 37*).


### BEMÆRK

Garmin® er ikke ansvarlig for trafikoplysningernes nøjagtighed eller tilgængelighed.

- 1 Vælg  > **Trafik** på kortet.
- 2 Tryk på panelet **Trafik** for at få vist trafikbegivenheder på et kort.

## Tilpasning af kortet

### Tilpasning af kortlagene

- 1 Fra kortet skal du vælge  > **Lag**.
- 2 Vælg en korttype under **Korttype**.

Med nogle korttyper kan du vælge **•••** > **Hybridkort** for at kombinere to korttyper.  
Kortet Satellitbilleder viser satellitbilleder af områder, hvor du har downloadet satellitbilleder (*Download af indhold til Outdoor Maps+, side 27*).
- 3 Under **Kortdetaljer** skal du vælge den type information, du gerne vil have vist over kortet.

**BEMÆRKNING:** Nogle lag er ikke kompatible med hinanden og kan ikke aktiveres på samme tid. Aktivering af et lag deaktiverer automatisk inkompatible lag.  
**BEMÆRKNING:** Nogle kortlag kræver abonnement på Outdoor Maps+.

### Visning af populære motorcykelruter på kortet

Du kan få enheden til at fremhæve populære motorcykelruter på kortet. Dette kan hjælpe dig med at vælge veje, som vil give en mere behagelig tur.

Vælg  > **Populære stier (Moto)** fra kortet.



### Download af indhold til Outdoor Maps+


Før du kan downloade indhold til Outdoor Maps+, skal du købe et abonnement til Outdoor Maps+. Gå til [garmin.com/outdoormaps](http://garmin.com/outdoormaps) for at få yderligere oplysninger.


Du skal slutte enheden til Wi-Fi®, før du kan downloade indhold til Outdoor Maps+ (*Tilslutning til et Wi-Fi® netværk, side 61*).

Hvis du vil se indhold for Outdoor Maps+ på kortet, skal du downloade indholdet for et bestemt område.

**BEMÆRKNING:** Nogle lag for Outdoor Maps+ er kun tilgængelige i visse områder.

- 1 Vælg  > **Kort** > **Kortstyrer** > **Outdoor Maps+** > **Download kort**.
- 2 Vælg .
- 3 Vælg hvert kortlag, du vil downloade.

**TIP:** Du kan trykke på **•••** for at se oplysninger om hvert kortlag.  
De valgte kortlag er markeret med et flueben.
- 4 Vælg .
- 5 Træk i kortet, og knib for at zoome ind og ud på kortet, indtil det fremhævede rektangel dækker det område, du vil downloade kortdata for.

**TIP:** Når du ændrer størrelsen på området, vises den samlede downloadstørrelse og dit aktuelle diskforbrug øverst på skærmen.
- 6 Vælg  for at starte download.


Du kan fortsætte med at bruge din enhed, mens den downloader indhold til Outdoor Maps+.

### Visning af dine samlinger på kortet

Før du kan få vist kortlaget Samlinger, skal du parre din enhed med Tread® appen for at synkronisere enheden med din Garmin® konto.

Du kan få vist elementerne fra din Garmin konto direkte på kortet.

**BEMÆRKNING:** Elementer fra din Garmin konto, der ikke er føjet til nogen samling, vises i den Uorganiseret samling på din zūmo® enhed.





- 1 Vælg  > **Samlinger** fra kortet.
- 2 Vælg en eller flere samlingskategorier fra listen.  
Spor og waypoints fra de valgte samlinger vises som ikoner på kortet.

### Ændring af feltet til kortdata


- 1 Vælg et datafelt på kortet.  
**BEMÆRKNING:** Du kan ikke tilpasse **Fart**.
- 2 Vælg en type af data, du vil have vist.

### Ændring af kortgenveje

Du kan ændre de genvejsknapper, der vises i kanten af kortet.


- 1 På kortet vælges  > .
- 2 Vælg en mulighed:
  - Hvis du vil fjerne en genvejsknap, skal du vælge .
  - Hvis du vil erstatte en genvejsknap, skal du vælge  og vælge en genvejsknap, der skal vises.
- 3 Vælg **Gem**.

### Ændring af kortperspektiv

- 1 Vælg  > **Kort** > **Kortvisning for kørende**.
- 2 Vælg en mulighed:
  - Vælg **Spor op** for at vise kortet i to dimensioner (2D) med retningen for rejsen øverst.
  - Vælg **Nord op** for at få vist kortet i 2D med nord øverst.
  - Vælg **3-D** for at få vist kortet i tre dimensioner.
  - Vælg **Autozoom til gruppe** for automatisk at justere zoomniveauet, så alle kørere i en gruppetur er synlige på kortet.
- 3 Vælg **Gem**.

### Ændring af kortområdet

Når enheden er tilsluttet et Wi-Fi® netværk, kan du downloade nye kortområder direkte til enheden.

- 1 Vælg  > **Kortstyrer** > **Administrer enhedskort**.
- 2 Vælg en mulighed:
  - For at fjerne et kortområde skal du vælge området og vælge **Fjern**.
  - Hvis du vil installere et nyt kortområde på enhedens interne hukommelse, skal du vælge området og vælge **Installer på enhed**.
  - Hvis du vil installere et nyt kortområde på et hukommelseskort (*Installation af et hukommelseskort til kort og data, side 58*), skal du vælge regionen og vælge **Installer på hukommelseskortet**.

Når du tilføjer eller fjerner nye områder, viser en bjælke øverst på siden den tilgængelige lagerplads på enheden.

- 3 Når du er færdig med at tilføje og fjerne kortområder, skal du vælge **Anvend**.

## Søg efter og gem positioner

De kort, der er indlæst på enheden, indeholder positioner, f.eks. restauranter, hoteller, bilværksteder og detaljerede gadeoplysninger. Menuen Find hjælper dig med at finde din destination gennem flere forskellige metoder til at gennemse, søge og gemme disse oplysninger.

I hovedmenuen skal du vælge **Find**.

- Hvis du hurtigt vil søge efter alle positioner på din enhed, skal du vælge **QSøg** (*Søgning efter positioner ved anvendelse af søgelinjen, side 29*).
- Vælg **Adresse** (*Søgning efter en adresse, side 31*) for at finde en adresse.
- Hvis du vil gennemse eller søge i forudindlæste interessepunkter efter kategori, skal du vælge **Kategorier** (*Søgning efter en position efter kategori, side 29*).
- Hvis du vil søge i nærheden af en anden by eller et område, skal du vælge (*Ændring af søgeområdet, side 30*) ud for det aktuelle søgeområde og vælge et nyt søgeområde.
- Hvis du vil se og redigere dine gemte positioner, skal du vælge **Waypoints** (*Gemme positioner, side 33*).
- Hvis du vil se positioner, du har valgt for nylig fra søgeresultaterne, skal du vælge **Nylige** (*Visning af nyligt fundne positioner, side 33*).
- For at søge efter autocamperområder og campingpladser skal du vælge **Ultimate Public Campgrounds** (*Søgning efter Ultimate Campgrounds interessepunkter, side 32*).
- Hvis du vil søge efter steder, der er en del af dit Outdoor Maps+ abonnement, skal du vælge **Outdoor Maps+**.
- Hvis du vil gennemse og søge efter Tripadvisor® anmeldelser fra rejsende, skal du vælge **Tripadvisor** (*Søgning efter Tripadvisor® interessepunkter, side 32*).
- Hvis du vil finde nationalparker og udforske parkkort, skal du vælge **Nationalparker** (*Søgning efter nationalparker, side 32*).
- Hvis du vil navigere til bestemte geografiske koordinater, skal du vælge **Koordinater** (*Søgning efter en position ved hjælp af koordinater, side 31*).

## Interessepunkter

### BEMÆRK

Du er ansvarlig for at forstå og overholde alle gældende regler, love eller bestemmelser for interessepunkter.

Et interessepunkt er et sted, du muligvis finder nyttigt eller interessant. Interessepunkter er organiseret efter kategori og kan omfatte populære rejsedestinationer, f.eks. tankstationer, restauranter, hoteller og underholdningssteder.

## Søgning efter positioner ved anvendelse af søgelinjen

Du kan bruge søgelinjen til at søge efter positioner ved at indtaste en kategori, et varenavn, en adresse eller et bynavn.

- 1 Vælg **Find**.
- 2 Vælg **Søg** i søgelinjen.
- 3 Indtast en del af eller hele søgeordet.  
Forslag til søgeord vises under søgelinjen.
- 4 Vælg en funktion:
  - Hvis du vil søge efter en bestemt type virksomhed, kan du indtaste et kategorinavn (f.eks. "biografer").
  - Du kan søge efter en forretning vha. dens navn ved at indtaste hele eller del af navnet.
  - Du kan søge efter en adresse i nærheden af dig ved at indtaste husnummeret og gadenavnet.
  - Du kan søge efter en adresse i en anden by ved at indtaste husnummer, gadenavn, by og stat.
  - Du kan søge efter en by ved at indtaste by og stat/land.
  - Du kan søge efter koordinater ved at indtaste koordinater på længde- og breddegrad.
- 5 Vælg en funktion:
  - Vælg et ord for at bruge det som søgeord.
  - Vælg **Q** for at søge ved hjælp af din indtastede tekst.
- 6 Vælg en position, hvis det er nødvendigt.

## Søgning efter en position efter kategori

- 1 Vælg **Find**.
- 2 Vælg en kategori, eller vælg **Kategorier**.

3 Vælg en underkategori, hvis det er nødvendigt.

4 Vælg en position.

### Navigation til interessepunkter inden for et sted

**BEMÆRKNING:** Denne funktion er ikke tilgængelig for alle positioner.

Du kan oprette en rute til et punkt inden for et større sted, f.eks. En bestemt butik i et indkøbscenter, en lufthavnsterminal eller en parkeringsplads i nærheden.

1 Vælg **Find** > **Søg**.

2 Indtast navnet på et sted, og vælg **Q**.

3 Vælg stedet.


Der vises en liste over interessepunkter inden for stedet.

4 Vælg en kategori, vælg en position, og vælg **Start!**.

Enheden opretter en rute til det parkeringsområde eller den indgang til stedet, der er tættest på det valgte punkt.

### Positionssøgningens resultater

Positionssøgningens resultater vises på en liste med den nærmeste position øverst. Hver nummereret position vises også på kortet. Du kan rulle ned for at se flere resultater.




|                 |   |
|-----------------|---|
| ①               | Vælg en position for at se indstillingsmenuen.  |
| ② <b>i</b>      | Vælg for at få vist detaljerede oplysninger om positionen.  |
| ③ <b>AS</b>     | Vælg for at begynde at navigere ved hjælp af oplevelsesrute ( <i>Kørsel på en rute vej hjælp af Garmin Adventurous Routing™</i> , side 19). |
| ④ <b>Start!</b> | Vælg for at begynde at navigere til positionen ved hjælp af standardtilstand for ruteberegningen for den aktuelle køretøjsprofil.           |
| ⑤ <b>FX</b>     | Vælg for at få vist søgeresultaterne i fuldskræmsvisning.   |

### Ændring af søgeområdet

Som standard søger enheden efter positioner i nærheden af din aktuelle position. Du kan også søge i andre områder, f.eks. i nærheden af din destination, i nærheden af en anden by eller langs din aktive rute.

1 Vælg **Find**.

2 Vælg det aktuelle søgeområde ①.



3 Vælg et søgeområde.

4 Følg om nødvendigt vejledningen på skærmen for at vælge en specifik position.

Det valgte søgeområde vises øverst på skærmen. Når du søger efter en position ved hjælp af en af mulighederne i menuen Find, foreslår enheden først positioner nær dette område.

## Parkering

### Søgning efter parkering i nærheden af din aktuelle position

1 Vælg **Find** > **Kategorier** > **Parkering**.

2 Vælg en parkeringsposition.

3 Vælg **Start!**.

### Søgning efter parkering i nærheden af en angivet position

1 Vælg **Find**.

2 Søg efter en position.

3 Vælg en position ud fra resultaterne for positionssøgning.

4 Vælg **i** > **Parkering**.

Der vises en liste over parkeringsområder i nærheden af den valgte position.

5 Vælg en parkeringsposition.

6 Vælg **Start!**.

## Søgeværktøjer

Søgeværktøjer giver dig mulighed for at søge efter bestemte typer positioner ved at svare på forespørgsler på skærmen.

### Søgning efter en adresse

**BEMÆRKNING:** Rækkefølgen af disse trin kan være anderledes afhængigt af de kortdata, der er indlæst på din enhed.

1 Vælg **Find**.

2 Hvis nødvendigt skal du vælge det aktuelle søgeområde, hvis du vil søge i nærheden af en anden by eller et andet område.

3 Vælg **Adresse**.

4 Følg instruktionerne på skærmen til indtastning af adresseoplysninger.

5 Vælg adressen.

### Søgning efter et vejkryds

Du kan søge efter et vejkryds eller en sammenfletning mellem to gader, motorveje eller andre veje.

1 Vælg **Find** > **Vejkryds**.

2 Følg instruktionerne på skærmen til indtastning af gadeoplysninger.

3 Vælg vejkrydset.

### Søgning efter en position ved hjælp af koordinater

Du kan søge efter en position ved hjælp af bredde- og længdegraden.

1 Vælg **Find** > **Koordinater**.

2 Om nødvendigt skal du vælge  og ændre koordinatformatet eller datum.

3 Vælg **Koordinater**.

- 4 Indtast koordinaterne for breddegraden og længdegraden og vælg **Fuldført**.
- 5 Vælg en mulighed:
  - Vælg **Gem** for at gemme koordinaterne som en position.
  - For at starte en rute til koordinaterne skal du vælge **Start!**.

## Søgning efter nationalparker

Enhedsmodeller, der indeholder kort over Nordamerika eller USA, indeholder også detaljerede oplysninger om nationalparker i USA. Du kan navigere til en nationalpark eller til en position i en nationalpark.

### BEMÆRK

Du er ansvarlig for at forstå og overholde alle gældende regler, love eller bestemmelser for nationalparker.

- 1 Vælg **Find > Nationalparker**.  
Der vises en liste over nationalparker med nærmeste park øverst.
- 2 Vælg **Søg**, og indtast hele eller en del af parkens navn for at indsnævre søgeresultaterne (valgfrit).
- 3 Vælg en nationalpark.  
En liste over kategorier for positioner for attraktioner og faciliteter i parken vises under parkens navn.
- 4 Vælg en mulighed:
  - For at starte navigation til parken skal du vælge **Start!**.
  - Hvis du vil se flere parkoplysninger eller udforske parkens attraktioner og faciliteter, skal du vælge **i**.
  - Hvis du hurtigt vil finde en position i parken, skal du vælge en kategori fra listen under parkens navn og vælge en position.

## Søgning efter Ultimate Campgrounds interessepunkter

**BEMÆRKNING:** Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.

### BEMÆRK

Du er ansvarlig for at forstå og overholde alle gældende regler, love eller bestemmelser for campingpladser og interessepunkter.

Din enhed indeholder Ultimate Campgrounds interessepunkter, som giver dig mulighed for at finde offentlige campingpladser i nærheden af din position.

- 1 Vælg **Find > Ultimate Public Campgrounds**.
- 2 Vælg om nødvendigt **Søgefiltre**, vælg et eller flere søgefiltre, og vælg **Søg**.
- 3 Vælg en position.

## Tripadvisor®

### BEMÆRK

Garmin® er ikke ansvarlig for Garmin oplysningernes nøjagtighed eller tilgængelighed.

Du er ansvarlig for at forstå og overholde alle gældende regler, love eller bestemmelser for interessepunkter.

Din enhed omfatter Tripadvisor rejseanmeldelser. Tripadvisor anmeldelser vises automatisk på listen med søgeresultater for restauranter, hoteller og seværdigheder. Du kan også søge efter Tripadvisor interessepunkter i nærheden og sortere efter distance eller popularitet.

## Søgning efter Tripadvisor® interessepunkter

- 1 Vælg **Find > Tripadvisor**.
- 2 Vælg en kategori.
- 3 Vælg en underkategori, hvis det er nødvendigt.  
Der vises en liste med nærliggende Tripadvisor interessepunkter for kategorien.
- 4 Vælg **Sorter resultater** for at filtrere de viste interessepunkter efter afstand eller popularitet (valgfrit).
- 5 Vælg **Q**, og indtast et søgeord (valgfrit).

## Populære steder

### BEMÆRK

Garmin® er ikke ansvarlig for Tripadvisor® oplysningernes nøjagtighed eller tilgængelighed. Du er ansvarlig for at forstå og overholde alle gældende regler, love eller bestemmelser for interessepunkter.

Søgefunktionen Trendy steder omfatter Tripadvisor interessepunkter og bedømmelser, hvilket giver en omfattende liste over seværdigheder. Du kan filtrere søgeresultaterne efter kategorier, bedømmelser og afstand fra ruten.

**BEMÆRKNING:** Tripadvisor interessepunkter er ikke tilgængelige i alle områder.

## Visning af nyligt fundne positioner

Enheden gemmer en historik med de sidste 50 positioner, du har fundet.

Vælg **Find** > **Nylige**.

## Rydning af listen over nyligt fundne steder

Vælg **Find** > **Nylige** >  > **Ryd** > **Ja**.

## Visning af oplysninger om aktuel position

Du kan bruge siden Hvor er jeg? til at få vist oplysninger om din aktuelle position. Dette er en nyttig funktion, hvis du skal oplyse en redningstjeneste om, hvor du befinder dig.

På kortet vælges køretøjet.

## Finde nødtjenester og brændstof

Du kan bruge siden Hvor er jeg? til at finde de nærmeste hospitaler, politistationer og tankstationer.

1 På kortet vælges køretøjet.


2 Vælg **Skadestuer**, **Politi stationer** eller **Brændstof**.

**BEMÆRKNING:** Nogle servicekategorier er ikke tilgængelige i alle områder.

Der vises en liste over de valgte tjenester, med de nærmeste steder øverst.

3 Vælg en position.


4 Vælg en mulighed:

- Hvis du vil navigere til stedet, skal du vælge **Start!**.
- Hvis du vil have vist telefonnummeret og andre oplysninger om stedet, skal du vælge .

## Få retningsanvisninger til din aktuelle position

Hvis du skal fortælle en anden person, hvordan man kommer til din aktuelle position, kan din enhed give dig en liste med retningsanvisninger.

1 På kortet vælges køretøjet.

2 Vælg  > **Rute til mig**.

3 Vælg en startposition.

4 Vælg **Ok**.

## Sådan tilføjer du en genvej


Du kan tilføje genveje til menuen Find. En genvej kan vise hen til en position, en kategori eller et søgeværktøj.

Menuen Find kan indeholde op til 36 genvejsikoner.

1 Vælg **Find** > **Tilføj genvej**.

2 Vælg et emne.

## Fjernelse af en genvej

1 Vælg **Find** >  > **Fjern genvej(e)**.

2 Vælg den genvej, der skal fjernes.

3 Vælg genvejen igen for at bekræfte.

4 Vælg **Fuldført**.

## Gemme positioner

### Sådan gemmer du en position

1 Søg efter en position (*Søg efter og gem positioner, side 29*).

2 Vælg en position fra listen over søgeresultater.

3 Vælg  > **Gem**.

4 Hvis det er nødvendigt, kan du vælge **Navn** for at redigere navnet på positionen.

5 Vælg **Gem**.

### Lagring af din aktuelle position

1 På kortet vælges køretøjsikonet.

2 Vælg **Gem**.

3 Hvis det er nødvendigt, kan du vælge **Navn** for at redigere navnet på positionen.

4 Vælg **Gem**.

### Redigering af en gemt position

1 Vælg **Find > Waypoints**.

2 Vælg en kategori, hvis det er nødvendigt.

3 Vælg en position.

4 Vælg **Rediger**.

5 Vælg en mulighed:

- Vælg **Navn**.
- Vælg **Kortsymbol**, hvis du vil ændre det symbol, der bruges til at markere positionen på et kort.
- Vælg **Samlinger** for at tilføje eller fjerne positionen fra dine gemte samlingskategorier.
- Vælg **Koordinater** for at redigere GPS-koordinaterne for positionen.

6 Rediger oplysningerne.


7 Vælg **Fuldført**.

### Visning af dine gemte elementer

Du kan bruge den Gemt app til at få vist dine gemte elementer, f.eks. waypoints, ruter og spor. Når de er parret med Tread® appen, synkroniseres dine gemte elementer regelmæssigt med din Garmin® konto.

1 Vælg **☰ > Gemt**.

2 Hvis det er nødvendigt, kan du vælge kategorifilteret ① for at gennemse forskellige samlinger og filtrere efter elementtype.



### Sådan deler du en gemt element

Du kan dele elementer ved hjælp af en tilsluttet smartphone med Tread® appen, eller du kan gemme dem på et hukommelseskort.

1 I appen **Gemt** skal du vælge det element, du vil dele.

2 Vælg en mulighed:

- Hvis du vil dele en rute eller et spor, skal du vælge **🗑 > Del**.
- Du kan dele et waypoint ved at vælge **Del**.



3 Vælg en mulighed:

- Hvis du vil sende elementet til Tread appen på din telefon, skal du vælge **Garmin Tread**.
- Du kan gemme elementet på et hukommelseskort ved at vælge **Hukommelseskort**.

4 Hvis det er nødvendigt, kan du redigere navnet på .gpx-filen.

### Deling af flere gemte elementer

Du kan dele flere elementer i en enkelt .gpx-fil.

- 1 Fra den **Gemt** app skal du vælge et kategori- eller samlingsfilter der indeholder alle de elementer, du vil dele.
- 2 Vælg  > **Del**.
- 3 Vælg de elementer, du vil dele.
- 4 Vælg .
- 5 Vælg en mulighed:
  - Hvis du vil sende elementerne til Tread® appen på din telefon, skal du vælge **Garmin Tread**.
  - Hvis du vil kopiere ruten til et hukommelseskort, skal du vælge **Hukommelseskort**.
- 6 Hvis det er nødvendigt, kan du redigere navnet på .gpx-filen.

### Synkronisering af Garmin® Kontodata

Før du kan synkronisere kontodata, skal du parre din enhed med Tread® appen (*Parring med din smartphone, side 37*).

Du kan synkronisere data, f.eks. ruter, med din Garmin konto. Din enhed synkroniserer automatisk data med din konto med jævne mellemrum. Du kan også til hver en tid synkronisere dine data manuelt.

- 1 Vælg  > **Gemt**.
- 2 Vælg .

# Køretøjsprofiler

## ⚠ ADVARSEL



Angivelse af dit køretøjs profilegenskaber er ikke nogen garanti for, at der vil blive taget højde for dit køretøjs egenskaber ved alle forslag til ruter, eller at du vil modtage advarselsikonerne i alle tilfælde. Der kan være begrænsninger i kortdataene, som bevirker, at din enhed ikke i alle tilfælde kan tage højde for disse begrænsninger eller for vejforholdene. Vær altid opmærksom på vejskilte og vejbetingelser, når du træffer beslutninger under kørslen.

Ved at bruge forskellige køretøjsprofiler kan du hurtigt ændre flere enhedsindstillinger, f.eks. hvilke kortlag der er aktiveret, og hvilken ruteberegningstype der bruges som standard.

Ruteplanlægning og navigation beregnes forskelligt afhængigt af din køretøjsprofil. Enheden undgår at medtage områder med begrænset adgang eller ufremkommelige områder i ruterne ud fra dimensionerne, vægten og andre egenskaber, du har indtastet for dit køretøj.


Den aktuelle aktive køretøjsprofil er angivet med et ikon i statuslinjen. Indstillingerne for navigation og kort på din enhed kan tilpasses særskilt for hver køretøjstype.

## Justering af køretøjsprofil

- 1 Vælg ikonet for køretøjsprofilen i statuslinjen, f.eks.  eller .
- 2 Vælg en køretøjsprofil.  
Køretøjets profiloplysninger vises, herunder mål og vægt.
- 3 Vælg **Ok**.







## Tilføjelse af en køretøjsprofil

Du kan tilføje en køretøjsprofil for hver enkelt køretøj, der skal bruges sammen med din enhed.

- 1 Tryk på det aktuelle køretøjsprofilikon på statuslinjen.
- 2 Vælg .
- 3 Vælg din aktuelle køretøjstype.
- 4 Indtast køretøjets egenskaber, f.eks. størrelse og trækraft.
- 5 Vælg standard ruteberegningstilstand.

## Redigering af en køretøjsprofil

Du kan ændre grundlæggende profiloplysninger eller tilføje detaljerede oplysninger til en køretøjsprofil, som f.eks. maksimal hastighed.

- 1 Vælg  > **Køretøjsprofil**.
- 2 Vælg en køretøjsprofil, du vil redigere.
- 3 Vælg en mulighed:
  - Hvis du vil redigere oplysningerne om køretøjsprofilen, skal du vælge  og vælge et felt, du vil redigere.
  - Hvis du vil omdøbe køretøjsprofilen, skal du vælge  >  > **Omdøb profil**.
  - Hvis du vil slette køretøjsprofilen, skal du vælge  >  > **Slet**.

## Live-tjenester, trafik og smartphone-funktioner

### ADVARSEL

Du må ikke læse eller interagere med meddelelser under kørslen, da det kan forårsage distraktioner, der kan føre til en ulykke, som kan medføre alvorlig personskade eller dødsfald.

### BEMÆRK

Garmin® er ikke ansvarlig for trafikoplysningernes nøjagtighed eller tilgængelighed.

Med Tread® appen kan din enhed modtage smart-notifikationer og direkte oplysninger, såsom live-trafikdata og oplysninger om vejret.

**Direkte trafikdata:** Sender live-trafikdata til din enhed, eksempelvis trafikhændelser og forsinkelser, vejarbejde og spærrede veje.

**Vejroplysninger:** Sender vejrudsigter, vejforhold og vejrradar i realtid til din enhed (*Visning af vejrudsigten, side 52*).


**Smart-notifikationer:** Viser telefonmeddelelser og beskeder på din enhed. Denne funktion er ikke tilgængelig for alle sprog.

**Håndfri opkald:** Giver dig mulighed for at foretage og modtage telefonopkald via enheden ved hjælp af det tilsluttede Bluetooth® headset.

**Send positioner til enheden:** Giver dig mulighed for at sende positioner fra din smartphone til din navigationsenhed.

## Parring med din smartphone


Du kan parre din zūmo® navigator med din smartphone og Tread® appen for at aktivere yderligere funktioner og få adgang til live-oplysninger (*Live-tjenester, trafik og smartphone-funktioner, side 37*).

- 1 Tænd for din zūmo navigator, og anbring navigatoren og din smartphone inden for 3 m (10 fod) fra hinanden.
- 2 Vælg  > **Telefon** > **Tilføj en telefon** fra din zūmo navigator.
- 3 Brug din telefon til at scanne QR-koden for at downloade og installere Tread appen.  
**TIP:** Du kan bruge kamera-appen på de fleste telefoner til at scanne QR-koden.
- 4 Følg instruktionerne på skærmen for at logge på en Garmin® konto og fuldføre parrings- og konfigurationsprocessen.

Appens hoved-dashboard vises. Når enhederne er parret, kan du aktivere eller deaktivere smartphone-funktioner på din navigator (*Telefonindstillinger, side 54*). Enhederne opretter automatisk forbindelse, når de tændes og er inden for rækkevidde.

## Parring af et trådløst headset

**BEMÆRKNING:** Når din zūmo® enhed er parret med Tread® appen på din telefon, kan du parre dit headset direkte med din telefon ved hjælp af Bluetooth® teknologi i stedet for din zūmo enhed. Kun ét headset ad gangen kan modtage navigationsmeddelelser og telefonopkald. Op til to headset kan bruges til multimedie lyd.

- 1 Placer headsettet og navigationsenheden inden for 10 m (33 fod) fra hinanden.
- 2 På navigationsenheden skal du vælge  > **Headset** > **Tilføj headset**.
- 3 På dit headset skal du aktivere Bluetooth teknologi og gøre det synligt for andre Bluetooth enheder.
- 4 Følg vejledningen på skærmen på din navigationsenhed for at gennemføre parringsprocessen.

Når parringen er fuldført, kan du aktivere eller deaktivere funktioner til dit parrede trådløse headset (*Headsetindstillinger, side 54*).

## Smart-notifikationer

Mens enheden er tilsluttet Tread® appen, kan du se meddelelser fra din smartphone på zūmo® enheden, f.eks. sms'er, indgående opkald og kalenderaftaler.

## Modtagelse af meddelelser

### ADVARSEL

Du må ikke læse eller interagere med meddelelser under kørslen, da det kan forårsage distraktioner, der kan føre til en ulykke, som kan medføre alvorlig personskade eller dødsfald.

For at du kan bruge denne funktion, skal din enhed være tilsluttet til en understøttet telefon, der kører Tread® appen (*Parring med din smartphone, side 37*).

Fra de fleste sider vises en popup-meddelelse, når enheden modtager en meddelelse fra din smartphone. Hvis enheden er i bevægelse, skal du bekræfte, at du er passager, og ikke chaufføren, før du kan se meddelelser.

**BEMÆRKNING:** Hvis du får vist kortet, vises meddelelser i et kortværktøj.

- Hvis du vil ignorere en meddelelse, skal du vælge **OK**.  
Popup-meddelelsen lukkes, men meddelelsen forbliver aktiv på telefonen.
- Hvis du vil have vist en meddelelse, skal du vælge **Vis**.
- Hvis du vil lytte til meddelelsen, skal du vælge **Vis > ►**.  
Enheden læser meddelelsen ved hjælp af tekst-til-tale-teknologi. Denne funktion er ikke tilgængelig for alle sprog.
- Hvis du vil udføre yderligere handlinger, såsom at afvise meddelelsen fra telefonen, skal du vælge **Vis** og vælge en mulighed.

**BEMÆRKNING:** Yderligere handlinger er kun tilgængelige for visse meddelelsetyper og skal være understøttet af den app, som genererer meddelelsen.

### Modtagelse af meddelelser under visning af kortet

#### ADVARSEL

Du må ikke læse eller interagere med meddelelser under kørslen, da det kan forårsage distraktioner, der kan føre til en ulykke, som kan medføre alvorlig personskade eller dødsfald.

For at du kan bruge denne funktion, skal din enhed være tilsluttet en understøttet telefon, der kører Tread® appen (*Parring med din smartphone, side 37*).

Når du får vist kortet, vises nye meddelelser i kanten af skærmen. Hvis enheden er i bevægelse, skal du bekræfte, at du er passager, og ikke chaufføren, før du kan se meddelelser.

- Hvis du vil ignorere en meddelelse, skal du vælge **X** eller vente på, at en popup-meddelelse udløber.  
Popup-meddelelsen lukkes, men meddelelsen forbliver aktiv på telefonen.
- Hvis du vil have vist en meddelelse, skal du vælge meddelelseteksten.
- Hvis du vil lytte til meddelelsen, skal du vælge **Afspil meddelelse**.  
Enheden læser meddelelsen ved hjælp af tekst-til-tale-teknologi. Denne funktion er ikke tilgængelig for alle sprog.

### Visning af listen med meddelelser

Du kan se en liste med alle aktive meddelelser.

#### 1 Vælg > **Smart notifikationer**.

Der vises en oversigt over meddelelser. Ulæste meddelelser vises med sort, og læste meddelelser vises med gråt.

#### 2 Vælg en mulighed:

- Hvis du vil have vist en meddelelse, skal du vælge meddelelsesbeskrivelsen.
- Hvis du vil lytte til en meddelelse, skal du vælge **►**.  
Enheden læser meddelelsen ved hjælp af tekst-til-tale-teknologi. Denne funktion er ikke tilgængelig for alle sprog.

### Håndfri opkald

**BEMÆRKNING:** Selvom de fleste telefoner og headset understøttes og kan bruges, kan det ikke garanteres, at en bestemt telefon eller headset er kompatibelt. Muligvis er ikke alle funktioner tilgængelige for din telefon.

Ved hjælp af Bluetooth® teknologi kan din enhed oprette forbindelse til din compatible mobiltelefon, headset eller hjelm og på den måde blive til en håndfri enhed. Hvis du vil kontrollere kompatibiliteten, skal du gå til [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth).

### Foretagelse af et opkald

#### 1 Vælg > **Telefon**.

#### 2 Vælg en mulighed:

- For at ringe til et nummer skal du vælge **Ring**, indtaste telefonnummeret og vælge **Ring**.
- Hvis du vil have vist numre på seneste, ubesvarede eller nyligt foretagne eller modtagne opkald, skal du vælge **Nylige**, vælge en log, vælge et nummer og vælge **Opkald** for at ringe til det op.
- For at ringe til en kontakt fra din telefonbog skal du vælge **Kontakter**, vælge en kontakt, og vælge **Opkald**.
- Hvis du vil ringe til et interessepunkt, som for eksempel en restaurant eller seværdighed, skal du vælge **Gennemse kategorier**, vælge en kategori, vælge et sted og vælge **Opkald**.

## Opkald til hjemmet


Vælg  > **Telefon** > **Ring hjem**.

Når du bruger denne funktion første gang, bliver du bedt om at ringe op til hjemmetelefonnummeret.

**TIP:** Du kan nulstille hjemmetelefonnummeret ved at vælge  > **Indtast hjemmenummer**.

## Brug af indstillinger for indgående opkald

Valgmuligheder for indgående opkald er tilgængelige, når du besvarer et opkald. Nogle valgmuligheder er muligvis ikke kompatible med din telefon.



**TIP:** Hvis du lukker siden med valgmuligheder for indgående opkald, kan du åbne den igen ved at vælge  fra enhver skærm. Du kan også vælge opkalderen fra kortet.

- Hvis du vil konfigurere et telefonmøde, skal du vælge **Tilføj opkald**.
- Vælg **Opkald i gang i nav.enh.** for at viderestille lyden til telefonen.  
**TIP:** Du kan bruge denne funktion, hvis du ønsker at afbryde Bluetooth® forbindelsen og fastholde opkaldet, eller hvis du har brug for at tale privat.
- Hvis du vil bruge nummerpanelet, skal du vælge **Tastatur**.  
**TIP:** Du kan bruge denne funktion til at benytte automatiske systemer som f.eks. telefonsvarer.
- Vælg **Tavs** for at slå mikrofonen fra.
- Vælg **Afslut opkald** for at lægge på.

## Afbrydelse af forbindelse til en Bluetooth® enhed

Du kan midlertidigt afbryde forbindelsen til en Bluetooth enhed uden at slette den fra listen over parrede enheder. Bluetooth enheden kan oprette automatisk forbindelse til din zūmo® navigator i fremtiden.

1 Vælg en mulighed:

- Hvis du vil afbryde forbindelsen til en telefon, skal du vælge  > **Telefon**.
- Hvis du vil frakoble et headset, skal du vælge  > **Headset**.

2 Vælg den enhed, der skal afbrydes.

3 Vælg **Afbryd forbindelse**.

## Sletning af en parret telefon

Du kan slette en parret telefon for at forhindre, at den automatisk opretter forbindelse til enheden fremover.

1 Vælg  > **Telefon**.

2 Vælg telefonen, og vælg **Glem enhed**.

# Brug af programmerne

## Garmin Performance app


### ⚠ ADVARSEL

Brug af denne enhed i en banesession, dragrace-session eller en anden form for racing er kun beregnet til fritidsbrug på en racerbane. Brug ikke enheden på offentlig vej. Hvis denne advarsel ikke følges, kan det resultere i en ulykke, der kan medføre tingsskade, alvorlig personskade eller dødsfald. Du er ansvarlig for at bruge enheden på en sikker og fornuftig måde.

Du må ikke gennemgå banesessioner eller dragrace-sessioner, mens du kører. Manglende opmærksomhed på omgivelserne og vejforholdene kan medføre alvorlig personskade eller dødsfald.

**BEMÆRKNING:** Før du kan bruge Garmin Performance appen på din enhed, skal du have et Garmin Performance Package™ abonnement (*Abonnement på Garmin Performance Package™, side 40*).

Garmin Performance appen giver dig mulighed for at starte en banesession eller dragrace-session fra din zūmo® enhed og få vist præstationsdata fra dine sessioner, f.eks. omgangstider og løbsoversigter. Du kan også få vist aktuelle vejforhold før et løb og tidligere vejforhold for hver session.



|                |   |
|----------------|---|
| ①              | Vælg for at få vist din løbsprofil                                |
| ② Tur          | Vælg for at starte en bane eller dragrace-session                 |
| ③ Omgangstider | Vælg for at få vist en oversigt over tidligere banesessioner      |
| ④ Dragtider    | Vælg for at få vist en oversigt over tidligere dragrace-sessioner |
| ⑤ Synkr.       | Vælg for at synkronisere dine kørselsessioner                     |
| ⑥              | Viser miljøforhold  |
| ⑦ Baner        | Vælg for at se banedatabasen                                      |

### Abonnement på Garmin Performance Package™

Du kan købe et Garmin Performance Package abonnement for at få adgang til racing-funktioner på din zūmo® enhed.

1 På startskærmen skal du vælge > **Garmin Performance**.


2 Scan QR-koden, og følg instruktionerne på skærmen for at gennemføre abonnementsprocessen.

### Garmin Catalyst™ app

Garmin Catalyst appen giver dig mulighed for at få vist løbspræstationsdata fra din zūmo® enhed, f.eks. omgangstider, drag-tider og sessionsoversigter. Du kan også få vist vejforholdene for hver session. Appen indeholder ikoner, der kan tilpasses dine fører- og køretøjsprofiler. Du kan downloade Garmin Catalyst appen fra App Store på din smartphone.

**BEMÆRKNING:** Ikonerne for dine chaufførprofiler synkroniseres ikke med din zūmo enhed.

## Start en banesession








Før du kan starte en banesession, skal enheden modtage satellitsignaler. Du kan vælge  på statuslinjen for at kontrollere den aktuelle signalstyrke og -nøjagtighed.

1 Fra **Garmin Performance** appen skal du vælge **Tur > Bane**.

2 Vælg en bane.

3 Vælg om nødvendigt en baneconfiguration.

4 Vælg en mulighed:

- Hvis du vil ændre din chaufførprofil, skal du vælge  og vælge en anden profil.
- Hvis du vil ændre din køretøjsprofil, skal du vælge  og vælge en anden profil.
- Hvis du vil konfigurere indstillinger for omgangstimer, skal du vælge  og vælge **Delta tid** eller **Omgangstimerskærm**.
- Vælg ,  eller  for at ændre dine baneforhold.
- For at kalibrere hældningsvinkler skal du vælge  og følge instruktionerne på skærmen.


5 Vælg **Start**.

6 Start køreturen.

Timeren starter automatisk, når du krydser startlinjen.

## Banesessionstimer

Mens du kører, holder enheden styr på dine fremskridt. Sessionstimeren holder styr på antal omgange og viser dine bedste omgangstider.




|                  |  |
|------------------|--|
| ① Seneste omgang | Viser den seneste omgangstid under den aktuelle session.   |
| ② Bedste omgang  | Viser den bedste omgangstid for den aktuelle session. Denne timer kan tilpasses, når du starter en tur ( <i>Start en banesession, side 41</i> ). |
| ③ DELTA          | Viser tidsforskellen mellem den aktuelle omgang og den bedste omgang under den aktuelle session.   |
| ④ AFSLUT         | Vælg for at sætte timeren på pause eller afslutte den aktuelle session.  |
| ⑤ Omgang         | Viser det aktuelle omgangsnummer.  |
| ⑥ Total tid      | Viser den samlede omgangstid.  |






## Tilføjelse af en bane i Garmin Performance appen

Du kan tilføje en bane, der ikke allerede er indlæst på din enhed. Enheden bruger din GPS-position og køretøjets bevægelser til at oprette et kort over banen.

- 1 Fra **Garmin Performance** appen skal du vælge **Tur > Bane > Tilføj en bane**.
- 2 Indtast et spornavn.
- 3 Juster om nødvendigt din førerprofil og dine sessionsindstillinger (*Start en banesession, side 41*).
- 4 Vælg **Start**.
- 5 Start kørslen.  
Når du forlader pitten og kører ind på banen, skal du køre i en lige linje i mindst 0,5 sekunder ved mindst 90 km/t (55 mph) og fuldende en hel omgang.
- 6 Vælg **AFSLUT**, når du har gennemført køresessionen.
- 7 Vælg **▶▶** eller **◀◀** for at placere startlinjen på kortet.
- 8 Vælg **Gem**.


## Start en dragrace-session

Før du kan starte en dragrace-session, skal enheden modtage satellitsignaler. Du kan vælge  på statuslinjen for at kontrollere den aktuelle signalstyrke og -nøjagtighed.

- 1 Fra **Garmin Performance** appen skal du vælge **Tur > Drag Race**.
- 2 Vælg en mulighed:
  - Hvis du vil ændre distancen eller hastigheden for din dragrace-session, skal du vælge .
  - Hvis du vil ændre din køretøjsprofil, skal du vælge  og vælge en anden profil.
  - Vælg  for at ændre dine baneforhold.
  - Vælg  for at tilføje trykværdier for for- og bagdæk.
  - Vælg  for at tilføje en startkontrolværdi for omdr./min.
- 3 Vælg **Start**.
- 4 Start løb.  
Timeren starter automatisk.

## Dragrace-sessionstimer

Under din dragrace-session holder enheden styr på din hastighed og dine fremskridt. Sessionstimeren holder styr på din samlede tid og viser dine splittider.



|                  |   |
|------------------|---|
| ①                | Viser din kørehastighed under din session. Når timeren er stoppet, vises din maksimale hastighed under sessionen. |
| ②                | Viser splittider for den aktuelle session.  |
| ③ AFSLUT         | Vælg for at afslutte den aktuelle session.  |
| ④                | Viser den samlede tid for den aktuelle session.   |
| ⑤ Gem og nulstil | Vælg for at gemme den aktuelle session og nulstille sessionstimeren.  |


## Lean-vinkler




### ⚠ ADVARSEL

Lean Angle applikationen er beregnet til at vise motorcykelvinkler udelukkende baseret på kalibrerede målinger. Du er ansvarlig for at kalibrere enheden. Ændringer af enhedens position efter kalibrering kan påvirke nøjagtigheden af dens målinger. Målte værdier er kun forslag baseret på dit input i enheden. Foretag aflæsninger ofte og nøjagtigt, og lad aflæsningerne stabilisere sig efter betydelige ændringer i de omgivende forhold. Tag altid højde for en sikkerhedsmargen for ændrede forhold og aflæsningsfejl. Hvis du ikke tager højde for dit køretøj og dine omgivelser, kan det forårsage en ulykke, der kan medføre dødsfald eller alvorlig personskade.

Enheden viser motorcyklens aktuelle hældningsvinkel. Vælg , og følg instruktionerne på skærmen for at kalibrere enheden, hver gang monteringen ændres.

## Garmin PowerSwitch™ App



|   |  |
|---|--|
| ①  | Åbner menuen for app-indstillinger                                   |
| ②  | Åbner redigeringstilstand for at tilpasse app-layout og -funktioner  |
| ③  | Deaktiverer alle udgange   |
| ④ Tænd/sluk-knapper   | Aktiverer hver tilsluttet udgang                                     |
| ⑤   | Skærmindgangsspænding  |
| ⑥   | Viser den valgte Garmin PowerSwitch enheds samlede strømstyrke       |
| ⑦   | Viser enhedens navn  |
| ⑧   | Viser Garmin PowerSwitch enhedsfaner og brugerdefinerede layoutfaner |

### Aktivering af en afbryderkontakt




Før du kan bruge Garmin PowerSwitch™ appen til at aktivere en kontakt, skal du installere din Garmin PowerSwitch enhed i køretøjet og parre den med Garmin PowerSwitch appen.

Vælg en tænd/sluk-knap for at tænde eller slukke for en kontakt i Garmin PowerSwitch appen.

## Deaktivering af alle kontakter


Vælg .

## Sådan tilpasses en knap

- 1 Fra appens skærm Garmin PowerSwitch™ skal du vælge .  
Appen går i redigeringsstilstand.
- 2 Vælg  på den knap, du vil tilpasse.
- 3 Når du er færdig med at tilpasse knappen, skal du vælge .
- 4 Vælg **Fuldført**.



## Tildeling af en kontakt til en styreindgang

Før du kan bruge styreindgangsfunctioener, skal du tilslutte en styreindgang til din Garmin PowerSwitch™ enhed. Du kan tildele en eller flere kontakter til at tænde, når Garmin PowerSwitch enheden modtager et signal fra en styreindgang.




- 1 Vælg .
- 2 Vælg din Garmin PowerSwitch enhed.
- 3 Vælg en styreindgang.
- 4 Vælg en eller flere kontakter.

## Tilføjelse af et brugerdefineret layout



Du kan tilføje en brugerdefineret layoutfane til Garmin PowerSwitch™ appen. Knapper, som er føjet til en brugerdefineret layoutfane, kan styre flere kontakter på samme tid.

- 1 Vælg  fra Garmin PowerSwitch appen.  
Enheden går i redigeringsstilstand.
- 2 Vælg .




## Tilføjelse af en knap til et brugerdefineret layout

- 1 Vælg en brugerdefineret layoutfane i Garmin PowerSwitch™ appen.
- 2 Vælg .  
Appen går i redigeringsstilstand.
- 3 Vælg **Tilføj knap**.
- 4 Vælg  på den nye knap.
- 5 Vælg en mulighed:
  - Hvis du vil ændre navnet på knappen, skal du vælge feltet **Knapmærkat** og indtaste et navn.
  - Hvis du vil føje et ikon til knappen, skal du vælge feltet **Ikon** og vælge et ikon.
  - For at skifte knapfarven skal du vælge en farve.
- 6 Vælg **Tilføj handling**.
- 7 Vælg om nødvendigt en Garmin PowerSwitch enhed og en kontakt.
- 8 Vælg en handling:
  - For at indstille knappen til at tænde eller slukke for kontakten ved hvert tryk skal du vælge **Skift**.
  - Vælg **Aktiver** for at indstille knappen til at tænde for kontakten.
  - Vælg **Sluk** for at indstille knappen til at slukke for kontakten.
- 9 Vælg en knaptilstand:
  - Vælg **Normal** for at indstille knappen til aktivering med et enkelt tryk.
  - Hvis du vil indstille knappen til kun at aktivere, mens du trykker på knappen, skal du vælge **Øjeblikkeligt**.
  - Hvis du vil indstille knappen til at tænde og slukke gentagne gange, skal du vælge **Blink** og vælge tidsintervaller.
- 10 Hvis det er relevant, kan du bruge skyderen til at indstille lysstyrken for lyset.
- 11 Vælg .
- 12 Vælg om nødvendigt **Tilføj handling** for at føje en yderligere handling til knappen.  
Du kan tilføje én handling for hver kontakt på Garmin PowerSwitch enheden.

## Arrangere knapper i et brugerdefineret layout

- 1 Vælg en brugerdefineret layoutfane i Garmin PowerSwitch™ appen.
- 2 Vælg .  
Appen går i redigeringsstilstand.
- 3 På den knap, du vil flytte, skal du holde  nede og trække knappen til en ny position.


## Sletning af et brugerdefineret layout eller knap

- 1 Vælg en brugerdefineret layoutfane i Garmin PowerSwitch™ appen.
- 2 Vælg .  
Appen går i redigeringsstilstand.
- 3 Vælg en mulighed:
  - Hvis du vil slette en knap, skal du vælge  på den knap, du vil slette.
  - Hvis du vil slette en layoutfane, skal du vælge  på layoutfanen.




## Rutiner

Rutiner automatiserer din Garmin PowerSwitch™ enhed. Når du definerer en rutine på din kompatible Garmin® navigationsenhed, tændes eller slukkes den automatisk, når betingelserne for rutinen er opfyldt. Du kan eksempelvis indstille en rutine til at tænde en kontakt på et bestemt tidspunkt hver dag, eller når dit køretøj når en bestemt hastighed. Rutiner er kun tilgængelige, når du bruger en kompatibel Garmin navigationsenhed.



### Tilføjelse af en rutine

- 1 Vælg  > **Rutiner** i Garmin PowerSwitch™ appen.
- 2 Vælg **Tilføj rutine**, hvis det er nødvendigt.
- 3 Vælg **Hvornår**.
- 4 Vælg en udløser:
  - Hvis du vil indstille en kontakt til at udløse, når dit køretøj når en bestemt hastighed, skal du vælge **Fart > Næste** og følge instruktionerne på skærmen for at indtaste hastighedsgrænser.
  - Hvis du vil indstille en kontakt til at udløse på et bestemt tidspunkt hver dag, skal du vælge **Tid > Næste** og indtaste et tidspunkt.
  - Hvis du vil indstille en kontakt til at udløse ved solopgang, skal du vælge **Solopgang**.
  - Hvis du vil indstille en kontakt til at udløse ved solnedgang, skal du vælge **Solnedgang**.
- 5 Vælg **Tilføj handling**.
- 6 Vælg en enhed, en kontakt, en handling og en knaptilstand.
- 7 Brug skyderen til at justere dæmpning, hvis det er nødvendigt.
- 8 Vælg **Gem**.

### Redigering af en rutine

- 1 Vælg  > **Rutiner** i Garmin PowerSwitch™ appen.
- 2 Vælg  på den rutine, du ønsker at redigere.
- 3 Vælg en mulighed:
  - Hvis du vil ændre udløseren for rutinen, skal du vælge **Hvornår**, og vælge en udløser.
  - Hvis du vil ændre en handling, skal du vælge  på den handling, du vil ændre, og opdatere handlingen.
  - Hvis du vil føje en handling til rutinen, skal du vælge **Tilføj handling** og indtaste oplysninger om handlingen.
- 4 Vælg **Gem**.

### Sletning af en rutine

- 1 Vælg  > **Rutiner** i Garmin PowerSwitch™ appen.
- 2 Vælg  på den rutine, som du vil slette.

## Radio


**BEMÆRKNING:** Før du kan bruge appen Radio, skal du installere et Group Ride tilbehør. Gå til [garmin.com](http://garmin.com) for at købe Group Ride tilbehør.

**TIP:** Radio appen er ikke tilgængelig i alle regioner.


Du kan bruge appen Radio til at oprette forudindstillinger til radioen, vælge en radiokanal og vælge squelch koder. For at bruge denne funktion skal du tilslutte enheden og antennen til Group Ride holderen. zūmo® enheden konfigurerer automatisk radioindstillinger, når du tilmelder dig eller opretter en gruppetur.

## Valg af en forudindstilling

For nogle produktmodeller er appen Radio placeret i App-menuen.


- 1 Vælg  > **Radio** i hovedmenuen.
- 2 Vælg en mulighed:
  - Vælg ▲ eller ▼ for at gå gennem de tilgængelige forudindstillinger.
  - For at vælge en forudindstilling fra menuen skal du vælge **Forudindstilling**.

## Valg af en radiokanal


- 1 Vælg  > **Radio** i hovedmenuen.
- 2 Vælg en mulighed:
  - Vælg + eller — for at skifte til en anden kanal.
  - Vælg **Kanal** for at vælge en MURS kanal i menuen.

## Justering af Squelch

Du kan justere squelch og skifte mellem tilstandene CTCSS, DCS og Open squelch for at forbedre lyd kvaliteten og undgå radiointerferens i dit område.



- 1 Vælg  > **Radio** i hovedmenuen.
- 2 Vælg en mulighed:
  - Vælg + eller — for at vælge en squelch-kode i den aktuelle tilstand.
  - Vælg **Åben** for at justere squelch tilstanden.

## Tilføjelse af en brugerdefineret forudindstillet radio

- 1 Vælg  > **Radio** > **Forudindstilling** > ⊕.
- 2 Vælg + eller — for at vælge en kanal og en squelch-kode.
- 3 Vælg **Gem**.

## Vælg en Roger-tone

Du kan vælge den tone, som andre enheder afspiller, når du betjener radioen.



- 1 Vælg  > **Radio** >  > **Roger-tone**.
- 2 Vælg en roger-tone.  
Enheden afspiller den valgte tone.
- 3 Vælg **Gem**.

## Sådan slukkes radioen

Vælg  > **Radio** >  > **Ja**.

## Aktiver Push-to-Talk med et headset

Du kan aktivere Push-to-Talk-knapper til brug med et kompatibelt Bluetooth® headset. Dette giver dig mulighed for at overføre din stemme ved hjælp af stemmeopkaldsfunktionen på dit headset.


- 1 Vælg  > **Radio** >  > **Tryk for at tale via headset**.
- 2 Hvis det er nødvendigt, kan du følge instruktionerne på skærmen for at parre dit headset med enheden.
- 3 Vælg **Tryk for at tale via headset**.
- 4 Vælg ✓.

## Overførsel af din stemme

Før du kan overføre din stemme, skal du parre din zūmo® enhed med et kompatibelt Bluetooth® headset eller tilslutte håndmikrofonen.

Du kan overføre din stemme over radioen ved hjælp af den tilsluttede håndmikrofon eller et kompatibelt Bluetooth headset.

Vælg en mulighed:

- Hold knappen Tryk for at tale på siden af den tilsluttede håndmikrofon inde.
- Vælg  > **Radio** > **Tryk for at tale via headset** i hovedmenuen.

- Brug stemmeopkaldsfunktionen på det tilsluttede Bluetooth headset (*Aktiver Push-to-Talk med et headset, side 46*).

**TIP:** Du kan trykke på pause- eller stopknappen for at slukke radioen manuelt.

Du skal aktivere indstillingen **Tryk for at tale via headset** for at bruge denne funktion (*Radioindstillinger, side 47*).

## Justering af radiolydstyrken

- 1 Vælg **☰** > **Radio** > **🔊**)).
- 2 Juster lydstyrken ved hjælp af skyderbjælkerne.

## Radioindstillinger

Vælg **☰** > **Radio** > **🔊** i hovedmenuen.

**Tryk for at tale via headset:** Giver dig mulighed for at overføre din stemme ved hjælp af tryk for at tale-knappen på dit kompatible headset.

**Roger-tone:** Indstiller den roger-tone, som enheden afspiller, når du betjener radioen.

**Nulstil standardindstillinger:** Nulstiller alle radioindstillinger og forudindstiller til fabrikkens standardværdier.

## Gruppetur

Appen Group Ride giver dig mulighed for at koordinere ture og kommunikere med kørere i nærheden ved hjælp af forudindstillede sms'er, live-kortplaceringer og stemmekommunikation. Du kan parre din zūmo® enhed med Tread® appen på din smartphone for at aktivere sporingsfunktioner for Group Ride.

Stemme-kommunikation og forudindstillede meddelelser kræver et Group Ride tilbehør, som ikke følger med alle produktmodeller. Stemme-kommunikation fås ikke i alle områder. Gå til [garmin.com](http://garmin.com) for at få flere oplysninger eller for at købe et Group Ride tilbehør.

### Sådan startes en gruppetur via mobilen

Før du kan starte eller deltage i en gruppetur via mobilen, skal du parre din zūmo® enhed med Tread® appen på din telefon, og din telefon skal have en aktiv internetforbindelse.

- 1 I hovedmenuen skal du vælge **Gruppetur**.
- 2 Indtast hvis nødvendig dit navn, og vælg derefter **Fuldført**.
- 3 Vælg **Start en gruppetur** > **Opret en mobilgruppetur**.  
Turens ID- og QR-kode vises.
- 4 Del turens ID med andre turdeltagere.  
**TIP:** Deltagerne kan bruge Tread appen til at deltage i din gruppetur ved at scanne QR-koden.
- 5 Vælg **Start**.

### Sådan startes en Radio Group Ride

Før du kan starte eller deltage i en Radio Group Ride, skal du købe og installere et Group Ride tilbehør. Gå til [buy.garmin.com](http://buy.garmin.com) for at købe Group Ride tilbehør.

**BEMÆRKNING:** Talekommunikation under Radio Group Rides er ikke tilgængelig i visse områder.

- 1 I hovedmenuen skal du vælge **Gruppetur**.
- 2 Indtast hvis nødvendig dit navn, og vælg derefter **Fuldført**.
- 3 Vælg **Start en gruppetur** > **Opret en radiogruppetur**.
- 4 Vælg en mulighed:
  - Vælg en radioforudindstilling.
  - Vælg en radiokanal og squelch-tilstand.
- 5 Vælg **Næste**.
- 6 Indtast turnavnet, og vælg **Fuldført**.  
Efterhånden som kørere tilmelder sig din gruppetur, vises deres navne på listen.
- 7 Når andre kørere har tilmeldt sig din Group Ride på deres enheder, skal du vælge **Start**.

### Sådan deltager du i en gruppetur

Du kan deltage i en gruppetur i nærheden, der er oprettet af en anden kører.

- 1 Vælg **Gruppetur** > **Deltag i en gruppetur** i hovedmenuen.
- 2 Indtast tur-id'et, og vælg **Fuldført**.



## Genforen med en nylig gruppetur

Du kan slutte dig til en af dine ti seneste gruppeture igen.

- 1 I hovedmenuen skal du vælge **Gruppetur** > **Nylige gruppeture**.
- 2 Vælg en nylig gruppetur, og vælg **Tilmeld dig**.

## Tilføjelse af kørere til en radiogruppetur

Du kan tilføje kørere til en radiogruppetur, der allerede er i gang.


- 1 I hovedmenuen skal du vælge  > **Gruppetur**.
- 2 Vælg om nødvendigt .
- 3 Vælg **Tilføj**.  
Når nye kørere deltager i gruppeturen, vises de på listen.
- 4 Vælg **Fortsæt**.

## Udsendelse af en meddelelse

### ADVARSEL

Læs, send eller besvar ikke meddelelser under kørslen. Hvis du gør dette, kan du blive distraheret af skærmen, og dette kan føre til en ulykke, der kan forårsage personskader eller død.

Du kan udsende en forudindstillet meddelelse til medlemmerne i din aktive gruppetur, der er inden for VHF-radioens rækkevidde.


- 1 I hovedmenuen skal du vælge **Gruppetur**.
- 2 Vælg  hvis det er nødvendigt.
- 3 Vælg **Send til gruppe**.
- 4 Vælg en forudindstillet besked, og vælg **Send**.

## Udsend en position

### ADVARSEL

Under kørsel må du ikke interagere med skærmen for at udsende din position. Hvis du gør dette, kan du blive distraheret af skærmen, og dette kan føre til en ulykke, der kan forårsage alvorlige personskader eller død.

Du kan udsende en position til medlemmerne af din aktive gruppetur, som er inden for VHF-radioens rækkevidde.

- 1 I hovedmenuen skal du vælge **Gruppetur**.
- 2 Vælg  hvis det er nødvendigt.
- 3 Vælg **Send til gruppe** > **Send en placering**, og vælg en placering.
- 4 Vælg **Del**.


## Visning af en besked om gruppetur

### ADVARSEL


Læs eller besvar ikke nogen notifikationer under kørslen. Hvis du gør dette, kan du blive distraheret af skærmen, og dette kan føre til en ulykke, der kan forårsage alvorlige personskader eller død.

Fra de fleste sider vises en notifikation, når enheden modtager en udsendt position eller meddelelse til gruppetur. Du kan også få vist meddelelser om gruppetur i appen Group Ride.


Når du får vist kortet, vises nye meddelelser i kanten af skærmen.

- 1 Vælg **Gruppetur** >  i hovedmenuen, og vælg en notifikation.
- 2 Vælg **Start!** for at navigere til en delt position.

## Sådan afsluttes en gruppetur

- 1 I hovedmenuen vælges **Gruppetur**.
- 2 Vælg om nødvendigt .
- 3 Vælg **Afslut** > **Ja**.

## Indstillinger for Gruppetur

I hovedmenuen skal du vælge **Gruppetur** > .

**Rediger køre navn:** Giver dig mulighed for at indtaste dit navn, der vises under en gruppetur. Denne indstilling er ikke tilgængelig under en aktiv gruppetur.

**Køreres kortetiketter:** Indstiller den etiket, der skal vises for hver aktiv kører på kortet.





**Vis spor på kort:** Viser det spor, som hvert gruppetursmedlem tager på kortet.



**Nulstil standardindstillinger:** Giver dig mulighed for at nulstille alle gruppeture til standardværdierne. Denne indstilling er ikke tilgængelig under en aktiv gruppetur.

## Betjeningshåndtag på styret

Med appen Styrets styreenhed kan du se og konfigurere de handlinger, der udløses af hver enkelt knap på betjeningshåndtaget på styret.

Som standard udløser knapperne på betjeningshåndtaget på styret følgende handlinger.

|   |  |
|---|--|
|  | Kort tryk for at gemme den aktuelle position.<br>Langt tryk for at springe den næste destination over på din rute. |
|  | Tryk på tasten for at zoome ind på kortet.   |
|  | Tryk på tasten for at zoome ud på kortet.  |
|  | Kort tryk for at ændre korttypen.<br>Langt tryk for at låse eller låse op for skærmen.                             |

Ud over de brugerkonfigurerbare handlinger kan du trykke på knapperne  og  for at interagere med dialogbokse på skærmen.

## Konfiguration af knapperne

Du kan konfigurere hver knap på betjeningshåndtaget på styret til at udløse forskellige handlinger.

### 1 Vælg > Styrets styreenhed.

Der vises et diagram over betjeningshåndtaget på styret. Hver knap er knyttet til en handling for kort tryk og en handling for langt tryk.

### 2 Vælg **Kort tryk** for at vælge den handling, der skal udløses, med et kort tryk på den tilknyttede knap.

Nogle handlinger, f.eks. zoom ind eller ud på kortet, skal udløses med både et kort tryk eller et langt tryk og indstilles automatisk for begge tilstande.


### 3 Vælg en handling.

### 4 Vælg .

### 5 Vælg **Langt tryk** for at vælge den handling, der skal udløses, med et langt tryk på den tilknyttede knap.

### 6 Vælg .

### 7 Gentag trin 2 til 6 for hvert enkelt knap.

Du kan vælge  > **Gendan** for at indstille alle knapper på betjeningshåndtaget på styret til deres standardkonfiguration.

## Trådløse kameraer

Din enhed kan vise videofeedet fra et eller flere tilsluttede trådløse kameraer (sælges separat).

## Parring af enheden med et trådløst kamera

Du kan parre et trådløst kamera med din zūmo® enhed.

### 1 Opdater din zūmo enhed til den nyeste softwareversion (*Opdateringer af kort og software, side 61*).

Enheden understøtter muligvis ikke det trådløse kamera uden den nyeste software.

### 2 Vælg > **Kameraer** > **Tilføj nyt kamera**.

### 3 Følg vejledningen på skærmen for at afslutte parringen og opsætningen af kameraet.

Når du har fuldført parringsprocessen med kameraet for første gang, tilknyttes det automatisk til Garmin® navigationsenheden, når der tilsluttes strøm.

## Visning af det trådløse kamera

### ADVARSEL

Enheden er beregnet til at forbedre din situationsbevidsthed ved korrekt brug. Hvis den ikke bruges korrekt, kan brugeren blive distraheret af skærmen, og dette kan føre til en ulykke, der kan forårsage alvorlige personskader eller død. Kast altid blot et hurtigt blik på skærmen, når bilen er i bevægelse, for at undgå at blive distraheret.



Vælg  > Kameraer.


## Justering af guidelinjer


Det bedste resultat opnås, hvis guidelinjerne justeres i forhold til yderkanterne på køretøjet. Du bør justere guidelinjerne separat for hvert enkelt bakkamera. På nogle modeller bliver justering automatisk tilgængelig efter parring af et kamera.

### ADVARSEL

Du skal sikre dig, at guidelinjerne er korrekt justeret, før du bruger enheden, og hver gang du har justeret kameravinklen. Hvis guidelinjerne ikke er justeret korrekt, kan det medføre en ulykke eller kollision, som kan medføre dødsfald, alvorlig personskade eller tingskade.

- 1 Placer køretøjet med den ene side tæt langs en kantsten, indkørsel eller linjerne i en parkeringsbås. Du kan evt. placere køretøjet midt i en parkeringsbås og derefter trille frem i næste bås. Derved får du mulighed for at bruge parkeringsbåsens linjer bag køretøjet som referencepunkter til placering. Kantstenen, indkørslen eller parkeringsbåsens linjer skal kunne ses tydeligt på enheden.
- 2 Vælg en mulighed:
  - På kameravisningen skal du trykke på skærmen og vælge .
  - På kameravisningen skal du vælge  > **Juster video**.
- 3 Træk i cirklerne i hjørnerne af guidelinjerne ①, eller tryk på pilene, så de passer til vinklen og placeringen i forhold til kantstenen, indkørslen eller parkeringsbåsens linjer. Guidelinjerne bør være placeret direkte oven på dine referencepunkter. Den røde eller orange del af guidelinjerne skal være på linje med bagenden af dit køretøj.



- 4 Du kan evt. prøve at placere køretøjet igen med den anden side tæt langs en kantsten, indkørsel eller parkeringsbåsens linjer og gentage justeringsprocessen. Forsøg at holde guidelinjerne symmetriske, selv når køretøjet ikke er perfekt justeret i forhold til kantsten, indkørsel eller parkeringsbåsens linjer.
- 5 Vælg , når justeringen er fuldført.

## Great Rides


### ADVARSEL

Denne funktion giver dig mulighed for at følge ture og ruter, der er genereret af tredjeparter. Garmin® fremsætter ingen påstande eller garantierklæringer om nøjagtigheden, pålideligheden, fuldstændigheden eller rettidigheden af de ruter, der genereres af tredjeparter. Enhver brug af eller tiltro til sådanne ruter fra tredjepart sker på egen risiko.

Du kan bruge Great Rides funktionen til at gemme populære ture som bogmærker og navigere dem. Du kan bedømme ture og dele billeder ved hjælp af Tread® appen på din smartphone.

### Gemme en tur som bogmærke



Du kan se og gemme ture som bogmærker ved hjælp af Tread® appen på din smartphone. Ture gemt som bogmærker synkroniseres automatisk med din zūmo® navigator, mens den er forbundet til Tread appen.

- 1 Vælg  > **Great Rides** i Tread appen på din smartphone.
- 2 Vælg en mulighed:
  - Vælg **Populære ture** for at få vist en liste over populære ture i dit område.
  - Vælg **Nærliggende** for at få vist en liste over ture i nærheden.

- 3 Vælg en tur.
- 4 Vælg **Tilføj bogmærke**.


### Synkronisering af Great Rides

Ture gemt som bogmærker synkroniseres automatisk, når du åbner Great Rides appen på din zūmo® navigator, mens du er forbundet til Tread® appen på din smartphone. Du kan også til hver en tid synkronisere dine data manuelt.

- 1 Vælg  > **Great Rides**.
- 2 Vælg om nødvendigt .

### Navigering af en tur gemt som bogmærke

Før du kan navigere til en tur gemt som bogmærke, skal du synkronisere Great Rides appen på din zūmo® navigator med Tread® appen på din smartphone (*Synkronisering af Great Rides, side 51*).

- 1 Vælg  > **Great Rides**.
- 2 Vælg en tur.
- 3 Vælg startpunktet for din tur, og vælg **Start!**.
- 4 Vælg den næste destination, og vælg **OK**.  
Enheden beregner en rute til det valgte startpunkt.
- 5 Vælg **Start**.

Når du har navigeret en tur gemt som bogmærke, kan du bedømme turen og dele billeder ved hjælp af Tread appen på din smartphone.


### Musikafspiller

Musikafspilleren kan afspille musik eller lyd fra disse kilder.

- Musikfiler, der er lagret på din zūmo® enhed.
- Bluetooth® lyd fra en parret telefon.

### Sådan føjes musikafspilleren til kortet

Med kortværktøjets musikafspiller kan du styre musikafspilleren fra kortet.

- 1 Åbn kortet.
- 2 Vælg  > **Musikafspiller**.  
Musikafspilleren styrer visningen på kortet.

### Ændring af mediekilden

Du kan ændre den kilde, hvor mediet afspilles på enheden.

- 1 Vælg **Musik**.
- 2 Vælg den aktuelle mediekilde .



- 3 Vælg en tilgængelig mediekilde på listen.

## Spor

Et spor er en registrering af din rute. Sporloggen indeholder oplysninger om den registrerede rute, herunder om tid, position og elevation.

### Registrering af spor

Springing registrerer din rute. Når du starter springen, logger enheden din position og opdaterer sporlinjen.

1 Vælg  > **Sporregistrering**.

2 Vælg **Start**.

Hvis din enhed er parret med Tread® appen, synkroniseres optagede spor regelmæssigt med din Garmin® konto. Du kan spore dit registrerede spor igen ved at køre det som en ny rute.

### TracBack®

#### Sådan følger du dit seneste spor

TracBack® funktionen registrerer det allerseneste segment af dine bevægelser. Du kan finde tilbage til en tidligere position via dit aktuelle spor.

1 Vælg  > **TracBack**.

Dit seneste spor vises på kortet.

2 Vælg **Start!**.

#### Sådan gemmer du dit seneste spor som en rute

Du kan gemme dit aktuelle spor som en rute, du senere kan navigere efter ved brug af ruteplanlægningen.

1 Vælg  > **TracBack**.

Dit seneste spor vises på kortet.

2 Vælg  > **Gem som rute**.

3 Indtast et navn til ruten, og vælg **Fuldført**.

### Visning af trafik på kortet

Trafikkortet viser ved hjælp af farvekodede trafikforløb og forsinkelser på nærliggende veje.

1 Vælg  > **Trafik** fra hovedmenuen.

2 Om nødvendigt skal du vælge  > **Forklaring** for at få vist forklaringen til trafikkortet.

### Søgning efter trafikhændelser

1 Vælg  > **Trafik** fra hovedmenuen.

2 Vælg  > **Hændelser**.

3 Vælg et element på listen.

4 Hvis der er mere end én hændelse, skal du trykke på pilene for at få vist yderligere hændelser.

### Visning af vejrudsigten

#### BEMÆRK

Garmin® er ikke ansvarlig for nøjagtighed eller tilgængelighed af vejrdata.

Før du kan bruge denne funktion, skal din enhed modtage vejrdata. Du kan slutte din enhed til Tread® appen for at modtage vejrdata (*Parring med din smartphone, side 37*).

**BEMÆRKNING:** Vejrudsigter er ikke tilgængelige i alle områder.

1 Vælg  > **Vejr**.

Enheden viser de aktuelle vejrforhold og en vejrudsigt for de næste dage.


2 Vælg en dag.

Den detaljerede vejrudsigt for den pågældende dag vises.

### Visning af vejrradaren

For at du kan bruge denne funktion, skal din enhed være tilsluttet en understøttet telefon, der kører Tread® appen (*Parring med din smartphone, side 37*).

1 Vælg  > **Vejrradar**.

2 Vælg  for at animere radarkortet.

## Visning af tidligere ruter og destinationer

Inden du kan anvende denne funktion, skal du aktivere funktionen rejsehistorik (*Enhedsoplysninger og personlige indstillinger, side 56*).

På kortet kan du se dine tidligere ruter og steder, du er standset.

Vælg  > **Hvor jeg har været.**

# Indstillinger

## Indstillinger for telefon og headset

### Telefonindstillinger

Vælg  > **Telefon**, og vælg din telefon.

**Afbryd forbindelse:** Afbryder den parrede telefon.

**Telefonnavn:** Viser navnet på den parrede telefon. Du kan vælge navnet for at ændre, hvordan det vises på din navigationsenhed.

**Telefonopkaldsstyring:** Aktiverer telefonens kontrolfunktioner, når der modtages et telefonopkald.

**Medielyd:** Gør det muligt for navigationsenheden at afspille medielyd fra din parrede telefon.

**Garmin Tread:** Viser forbindelsesstatus til Tread® appen på din telefon.

**Glem enhed:** Fjerner den tilsluttede enhed fra listen over parrede enheder. Denne indstilling er kun tilgængelig, når en enhed er parret.

### Headsetindstillinger

Vælg  > **Headset**, og vælg dit headset.

**Afbryd forbindelse:** Frakobl det parrede headset.

**Headsetnavn:** Viser navnet på det parrede headset. Du kan vælge navnet for at ændre, hvordan det vises på navigationsenheden.

**Lydkvalitet for navigation:** Indstiller lydkvaliteten for navigationsmeddelelser.

**Headset:** Aktiverer eller deaktiverer headsetfunktioner.

**Medielyd:** Aktiverer eller deaktiverer medielyd via headsettet.

**Glem enhed:** Fjerner headsettet fra listen over parrede enheder.

### Wi-Fi® indstillinger

Indstillingerne for trådløst netværk giver dig mulighed for at administrere Wi-Fi netværk.

Vælg  > **Wi-Fi**.

**Wi-Fi:** Aktiverer Wi-Fi radioen.

**Gemte netværk:** Giver dig mulighed for at redigere eller fjerne gemte netværk.

**Søg efter netværk:** Søger efter Wi-Fi netværk (*Tilslutning til et Wi-Fi® netværk, side 61*).

### Kortindstillinger

Vælg  > **Kort**.

**Køretøjsikon på kort:** Indstiller køretøjsikonet, der repræsenterer din position på kortet.

**Kortvisning for kørende:** Indstiller navigationsperspektivet for kortet.

**Kortdetaljer:** Indstiller detaljeniveauet på kortet. Visning af flere detaljer kan bevirke, at kortet tegnes langsommere.

**Waypoint etiketter:** Indstiller størrelsen på de waypoint-etiketter, der vises på kortet.

**Waypoint declutter:** Skjuler waypoints, når der zoomes kraftigt på kortet.

**Stor navigationstekst:** Aktiverer forstørret navigationstekst.

**Auto Zoom:** Vælger automatisk det zoomniveau, der er optimalt til brug på kortet. Når funktionen er deaktiveret, skal du zoome ind eller ud manuelt.

**Bekræft spring næste stop over:** Vælg en bekræftelsesmeddelelse, som vises, når man springer over et sted på ruten.

**Kortstyrer:** Styrer kort, der er installeret på enheden (*Download af indhold til Outdoor Maps+, side 27*).

### Navigationsindstillinger

Vælg  > **Navigation**.

**Køretøjsindstillinger:** Angiver ruteindstillinger og andre indstillinger for din aktuelle køretøjsprofil.

**Uden for rute-genberegning:** Indstiller genberegningsspræferencer ved navigering væk fra en aktiv rute.

**Brugerdefinerede undgå:** Giver dig mulighed for at undgå særlige veje eller områder.

**Trafik:** Angiver indstillinger for trafikfunktioner (*Trafikindstillinger, side 55*).

**Begrænset tilstand:** Deaktiverer alle funktioner, der kræver væsentlig betjeningsopmærksomhed.

**GPS-simulator:** Afbryder enhedens modtagelse af et GPS-signal og sparer på batteriet.

## Trafikindstillinger


I hovedmenuen skal du vælge  > **Navigation** > **Trafik**.

**Trafik:** Aktiverer trafik.

**Optimer rute:** Gør det muligt for enheden at bruge optimerede alternative ruter automatisk eller efter forespørgsel (*Sådan undgår du trafikforsinkelser på ruten, side 23*).

## Indstilling af en simuleret position

Hvis du er indendørs eller ikke modtager satellitsignaler, kan du bruge GPS-simulatoren til at planlægge ruter fra en simuleret position.

- 1 Vælg  > **Navigation** > **GPS-simulator**.
- 2 Vælg **Vis kort** fra hovedmenuen.
- 3 Tryk to gange på kortet for at vælge et område.  
Positionens adresse vises nederst på skærmen.
- 4 Vælg beskrivelsen af positionen.
- 5 Vælg **Sæt position**.

## Indstillinger for Hjælp til chauffør

Vælg  > **Hjælp til chauffør**.

**Advarsler for fører:** Giver dig mulighed for at aktivere eller deaktivere advarsler for kommende zoner eller vejforhold (*Funktioner og advarsler for føreropmærksomhed, side 14*).

**Advarsel om for høj hastighed:** Advarer dig, når du overstiger hastighedsgrænsen.

**Tone for reduceret hast:** Giver dig besked, når hastighedsgrænsen falder.

**Turoversigt:** Viser en oversigt over din tur for enden af ruten.

**Lokale steder:** Viser seværdigheder i nærheden af destinationen.

**Retningslinjer for hjelm:** Viser ændringer for krav til hjelm, når du krydser grænser.

**Alarm ved landegrænse:** Viser en meddelelse, når du krydser internationale grænser.

**Rutevisning:** Viser et eksempel på hovedvejene på ruten, når du begynder navigationen.

**Planlægning af pauser:** Minder dig om at holde pause og viser forestående serviceeftersyn, når du har kørt i længere tid. Du kan aktivere eller deaktivere påmindelser om pause og forslag om forestående serviceeftersyn.

**Automatisk hændelsesregistrering:** Gør det muligt for navigatoren at registrere hændelser og underrette nødkontakter, når navigatoren registrerer en hændelse (*Registrering af og meddelelser om hændelser, side 14*).

**Hændelsesbeskeder:** Advarer dine nødkontakter, hvis der registreres en hændelse (*Registrering af og meddelelser om hændelser, side 14*).

## Skærmindstillinger

Vælg  > **Skærm**.

**Lysstyrkeskyder:** Du kan flytte skyderen for at justere skærmens lysstyrke.

**Orientering:** Giver dig mulighed for at indstille displayet til stående (lodret) eller liggende (vandret). Hvis du vælger indstillingen Auto, skifter skærmen automatisk retning baseret på enhedens fysiske orientering.

**Farvevalg:** Giver dig mulighed for at vælge farve til dag eller nat. Hvis du vælger indstillingen Auto, skifter enheden automatisk til dag- eller nattefarver afhængigt af tidspunktet på dagen.

**Skærmtimeout:** Giver dig mulighed for at angive tidsrummet med inaktivitet, før enheden går i dvaletilstand, når der bruges batteristrøm.

**Skærmprint:** Gør det muligt at tage et billede af enhedens skærm. Skærbilleder gemmes i mappen Screenshot i enhedens lager.

## Systemindstillinger

Vælg  > **System**.

**Talesprog:** Skift sproget for stemmemeddelelser.

**Tekstprog:** Skift al skærmtekst til det valgte sprog.

**BEMÆRKNING:** Når du ændrer tekstsproget, ændres sproget af brugerindtastede data eller kortdata, f.eks. gadenavne, ikke.

**Tastatursprog:** Aktiverer tastatursprog.

**Enheder:** Indstiller måleenheden for afstande.

**Aktuel tid:** Indstiller enhedens tid.

**Tidsformat:** Gør det muligt at vælge tidsvisning med 12 timer, 24 timer eller UTC.

**Positionsformat:** Angiver det koordinatformat og datum, der skal bruges til geografiske koordinater.

### Indstillinger for positionsformat

**BEMÆRKNING:** Du skal kun ændre positionsformatet eller kortdatum, hvis du anvender et kort eller søkort, der angiver et andet positionsformat.

Vælg  > **System** > **Positionsformat**.

**Format for koordinater:** Indstiller positionsformatet for positionsoplysningerne.

**Visningsformat:** Indstiller det format, som koordinaterne vises i på enheden.

**Datum:** Indstiller det koordinatsystem, som kortet er struktureret i.

**Kortsfære:** Viser det koordinatsystem, som enheden bruger. Standardkoordinatsystemet er WGS 84.

### Indstilling af tid

1 Vælg tiden i hovedmenuen.

2 Vælg en funktion:

- Du kan indstille tiden automatisk ved hjælp af GPS-oplysninger ved at vælge **Automatisk**.
- Du kan indstille tiden manuelt ved at trække tallene op eller ned.

## Enhedsoplysninger og personlige indstillinger

Vælg  > **Enhed**.

**Om:** Viser softwareversionsnummer, enhedens ID-nummer og oplysninger om flere andre softwarefunktioner.

**Skærmlås:** Angiver indstillinger til at kræve en pinkode (Personal Identification Number), hver gang du tænder navigatoren (*Aktiverer skærmlåsen, side 56*).

**Lovgivning:** Viser lovgivningsmæssige markeringer og oplysninger.

**Slutbrugerlicensaftaler:** Viser slutbrugerlicensaftalerne.

**BEMÆRKNING:** Du skal bruge disse oplysninger, når du opdaterer systemsoftwaren eller køber ekstra kortdata.

**Softwarelicenser:** Viser oplysninger om softwarelicenser.

**Rapportering af enhedsdata:** Deler anonyme data for at forbedre enheden.

**Rejsehistorik:** Tillader enheden at gemme en oversigt over de steder, du tager hen. Dette giver dig mulighed for at se din rejse og bruge funktionen Turhistorik samt myTrends™ foreslåede ruter.

**Nulstil:** Giver dig mulighed for at rydde din rejsehistorik, nulstille indstillinger eller slette alle brugerdata.

### Aktiverer skærmlåsen

For at forhindre uautoriseret brug af din enhed kan du aktivere funktionen Skærmlås, som kræver en pinkode (personligt identifikationsnummer). Når den er aktiveret, skal du indtaste pinkoden for at låse skærmen op, hver gang du tænder for enheden.

#### BEMÆRK

Hvis du aktiverer funktionen Skærmlås, kan Garmin® Support ikke hente pinkoden eller få adgang til din enhed. Det er dit ansvar at oplyse pinkoden til alle, der er godkendt til at bruge GPS'en.

1 Vælg  > **Enhed** > **Skærmlås**.


2 Vælg en mulighed:

- Vælg **Kræv PIN-kode** og indtast en pinkode for at aktivere skærmlåsen og indstille en ny pinkode.
- Hvis du vil ændre din pinkode, skal du vælge **Skift PIN-kode** og indtaste en pinkode.
- Fjern markeringen i **Kræv PIN-kode** afkrydsningsfeltet for at deaktivere skærmlåsen.

## Gendannelse af indstillinger

Du kan gendanne en kategori af indstillinger eller alle indstillinger til standardindstillingerne.

1 Vælg .

- 2 Vælg en indstillingskategori, hvis det er nødvendigt.
- 3 Vælg  > **Gendan**.

# Datahåndtering

Enheden har en port til hukommelseskort til ekstra datalagring.

**BEMÆRKNING:** Enheden er kompatibel med Windows® 7 og nyere samt Mac® OS 10.7 og nyere.

## Om hukommelseskort

Du kan købe hukommelseskort fra en elektronikudbyder, eller du kan købe forudkonfigureret Garmin kortsoftware ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)). Hukommelseskort kan bruges til at gemme filer som f.eks. kort og POI'er.

## Installation af et hukommelseskort til kort og data

Du kan installere et hukommelseskort for at øge lagerpladsen for kort og andre data på din enhed. Du kan købe hukommelseskort hos en elektronikforhandler. Hukommelseskort skal bruge exFAT-filsystemformatet.

- 1 Find kort- og hukommelseskortstikket på enheden (*Oversigt over zūmo® XT3 - 6 in. enhed, side 6*).
- 2 Indsæt et hukommelseskort i stikket.
- 3 Skub det ind, indtil det klikker på plads.

## Tilslutning af enheden til din computer

Du kan slutte enheden til din computer ved hjælp af et USB-kabel.

- 1 Sæt det lille stik på USB-kablet ind i stikket på enheden.
- 2 Slut det store stik på USB-kablet til en port på din computer.
- 3 Fra din zūmo® enhed skal du vælge **Tryk for at opr forb til comp.**

Der vises et billede af enheden, der er sluttet til en computer, på enhedens skærm.

Afhængigt af din computers operativsystem vises enheden enten som en bærbar enhed eller et flytbart drev.

## Overførsel af GPX-filer fra computeren

Apple® computere kan kræve yderligere tredjepartssoftware som f.eks. Android File Transfer for at læse og skrive filer på denne enhed.

Hvis du allerede har oprettet ruter, som du vil bruge på din enhed, kan du overføre GPX-filer direkte fra din computer.

- 1 Slut enheden til computeren (*Tilslutning af enheden til din computer, side 58*).  
Enheden vises som en bærbar enhed.
- 2 Åbn programmet til filsøgning på din computer.
- 3 Vælg en GPX-fil.
- 4 Vælg **Rediger > Kopier**.
- 5 Vælg GPX-mappen på enheden.
- 6 Vælg **Rediger > Indsæt**.

## Overførsel af data fra computeren

- 1 Slut enheden til computeren (*Tilslutning af enheden til din computer, side 58*).  
Afhængigt af din computers operativsystem vises enheden enten som en bærbar enhed eller et flytbart drev.
- 2 Åbn programmet til filsøgning på din computer.
- 3 Vælg en fil.
- 4 Vælg **Rediger > Kopier**.
- 5 Vælg en mappe på enheden.  
**BEMÆRKNING:** På et flytbart drev bør du ikke placere filer i Garmin mappen.
- 6 Vælg **Rediger > Indsæt**.

## Frakobling af USB-kablet

Hvis din enhed er forbundet til din computer som et flytbart drev, skal du frakoble din enhed fra din computer på en sikker måde for at forhindre tab af data. Hvis din enhed er forbundet til din Windows® computer som en bærbar enhed, er det ikke nødvendigt at frakoble den på en sikker måde.

- 1 Fuldfør en handling:
  - På Windows computere skal du vælge **Sikker fjernelse af hardware** på proceslinjen og vælge din enhed.
  - For Apple® computere skal du vælge enheden og derefter vælge **Fil > Skub ud**.

2 Tag kablet ud af computeren.

# Enhedsoplysninger

## Visning af oplysninger om lovgivning og overensstemmelse via E-label

- 1 Fra indstillingsmenuen skal du stryge til bunden af menuen.
- 2 Vælg **Enhed > Lovgivning**.

### Specifikationer

|  |   |
|--|---|
| Vandtæthed   | IEC 60529 IPX7 <sup>1</sup>   |
| Driftstemperaturområde   | Fra -15° til 55°C (fra 5° til 131°F)  |
| Temperaturområde ved opladning   | Fra 0° til 45°C (fra 32° til 113°F)   |
| Strømtilførsel (køretøjets strømkabel, motorcykel eller ekstern strøm) | Fra 12 til 18 Vdc   |
| Batteritype  | Lithiumionbatteri   |
| Batterispændingsinterval   | Fra 3,5 til 4,2 V   |
| EU Trådløse frekvenser og sendeeffekt                                  | 2400 - 2483,5 MHz: < 20 dBm<br>5150 - 5250 MHz: < 23 dBm<br>5250 - 5350 MHz: < 23 dBm<br>5470 - 5725 MHz: < 23 dBm<br>5725 - 5850 MHz: < 23 dBm |
| EU SAR   | A05115: 0.411 W/kg lemmer, 0.411 W/kg torso<br>A05116: 0.429 W/kg lemmer, 0.429 W/kg torso  |

### Opladningskrav

Opladerens effekt skal være mellem minimum 4.5 W, som radioudstyret kræver, og maksimalt 12 W for at opnå maksimal opladningshastighed.



### Opladning af enheden

**BEMÆRKNING:** Dette Class III produkt strømforsynes fra en begrænset strømforsyning.

Du kan oplade batteriet i din enhed ved at anvende en af følgende metoder.

- Sæt enheden i holderen, og slut holderen til strømmen i bilen.

#### **BEMÆRK**

Slut ikke enheden direkte til bilens strømforsyning.

- Slut enheden til en alternativ strømforsyning, som f.eks. en strømadapter med vægttilslutning. Du kan købe en godkendt Garmin® AC/DC-adapter, der passer til privat brug eller kontorbrug, fra en Garmin forhandler eller [www.garmin.com](http://www.garmin.com). Enheden oplades måske langsomt, når den er tilsluttet en tredjepartsadapter.

<sup>1</sup> \*Enheden tåler hændelig udsættelse for vand op til 1 meter i op til 30 minutter. Du kan finde flere oplysninger på [www.garmin.com/waterrating](http://www.garmin.com/waterrating).

# Vedligeholdelse af enhed

## Garmin® Support Center

Gå til [support.garmin.com](http://support.garmin.com) for at få hjælp og information, bl.a. produktvejledninger, ofte stillede spørgsmål, videoer og kundesupport.

## Opdateringer af kort og software

Du bør holde kortene og softwaren på din enhed opdateret for at få den bedste navigationsoplevelse.

Kortopdateringer giver de nyeste ændringer af veje og adresser i de anvendte kort på din enhed. Kortene holdes ajour og hjælper din enhed med at finde nyligt tilføjede lokationer og beregne mere præcise ruter. Kortopdateringer er store og kan tage flere timer at gennemføre.

Softwareopdateringer giver ændringer og forbedringer af enhedens funktioner og drift.

Du kan opdatere din enhed på to måder.

- Du kan tilslutte enheden til et Wi-Fi® netværk for at opdatere direkte på enheden (anbefales). Denne funktion giver dig mulighed for at opdatere din enhed bekvemt uden at slutte den til en computer.
- Du kan tilslutte enheden til en computer og opdatere den ved hjælp af Garmin Express™ applikationen ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)).



## Opdatering af kort og software ved hjælp af et Wi-Fi® netværk

### BEMÆRK

Kort- og softwareopdateringer kræver eventuelt, at enheden downloader store filer. Almindelige datagrænser eller gebyrer fra din internetudbyder er gældende. Kontakt din internetudbyder for at få yderligere oplysninger om datagrænser eller gebyrer.

Du kan opdatere kortene og softwaren ved at tilslutte din enhed til et Wi-Fi netværk, der giver adgang til internettet. Dette giver dig mulighed for at holde din enhed opdateret uden tilslutning til en computer.

### 1 Tilslut enheden til et Wi-Fi netværk (*Tilslutning til et Wi-Fi® netværk, side 61*).

Når enheden er tilsluttet et Wi-Fi netværk, søger den efter tilgængelige opdateringer. Når en opdatering er tilgængelig, vises  på ikonet  i hovedmenuen.

### 2 Vælg > **Opdateringer**.

Enheden kontrollerer, om der er opdateringer tilgængelige. Når en opdatering er tilgængelig, vises **Opdatering tilgængelig** under Kort eller Software.

### 3 Vælg en mulighed:

- Hvis du vil installere alle tilgængelige opdateringer, skal du vælge **Installer alle**.
- Hvis du kun vil installere kortopdateringer, skal du vælge **Kort > Installer alle**.
- Hvis du kun vil installere softwareopdateringer, skal du vælge **Software > Installer alle**.

### 4 Læs licensaftaler, og vælg **Accepter alle** for at acceptere aftaler.

**BEMÆRKNING:** Hvis du ikke kan acceptere licensbetingelserne, kan du vælge Afvis. Dette afbryder opdateringen. Du kan ikke installere opdateringer, før du har accepteret licensaftalerne.

### 5 Brug det medfølgende USB-kabel til at tilslutte enheden til ekstern strømforsyning, og vælg **Fortsæt** (*Opladning af enheden, side 60*).

En USB-væglader, der leverer mindst 2 A, anbefales for det bedste resultat. Mange USB-strømadaptere til smartphones, tablets eller bærbare medieenheder kan være kompatible.

### 6 Hold enheden tilsluttet til ekstern strømforsyning og inden for rækkevidden af Wi-Fi netværket, indtil opdateringen er fuldført.

**TIP:** Hvis en kortopdatering afbrydes eller annulleres, før den er gennemført, kan din enhed komme til at mangle kortdata. Du skal opdatere kortene igen ved hjælp af enten Wi-Fi eller Garmin Express™ for at udbedre manglende kortdata.

## Tilslutning til et Wi-Fi® netværk

Første gang, du tænder enheden, beder den dig om at oprette forbindelse til et Wi-Fi netværk. Du kan også oprette forbindelse til et Wi-Fi netværk ved hjælp af indstillingsmenuen.

### 1 Vælg > **Wi-Fi**.

### 2 Vælg om nødvendigt **Wi-Fi** for at aktivere Wi-Fi teknologi.

### 3 Vælg **Søg efter netværk**.

Enheden viser en liste over Wi-Fi netværk i nærheden.

4 Vælg et netværk.

5 Indtast om nødvendigt adgangskoden for netværket, og vælg **Fuldført**.

Enheden opretter forbindelse til netværket, og netværket tilføjes til listen over gemte netværk. Enheden genetablerer forbindelse til dette netværk automatisk, når den er inden for rækkevidde.

### Opdatering af kort og software med Garmin Express™


Du kan bruge Garmin Express applikationen til at downloade og installere de nyeste kort- og softwareopdateringer til din enhed.

1 Hvis Garmin Express applikationen ikke er installeret på din computer, skal du gå til [garmin.com/express](http://garmin.com/express) og følge instruktionerne på skærmen for at installere den.

2 Åbn  Garmin Express programmet.

3 Tilslut GPS-enheden til din computer med et USB.

Det lille stik på kablet sluttes til USB-porten ① på din zūmo® enhed, og det store stik sluttes til en tilgængelig USB-port på computeren.



4 Fra din zūmo enhed skal du vælge **Tryk for at opr forb til comp.**

5 I Garmin Express applikationen skal du klikke på **Tilføj en enhed**.

Garmin Express applikationen søger efter din enhed og viser enhedsnavnet og serienummeret.

6 Klik på **Tilføj enhed**, og følg instruktionerne på skærmen for at tilføje din enhed i Garmin Express applikationen.

Når opsætningen er fuldført, søger Garmin Express applikationen efter tilgængelige opdateringer til din enhed.



7 Vælg en mulighed:

- Hvis du vil installere alle tilgængelige opdateringer, skal du klikke på **Installer alle**.
- Hvis du vil installere en bestemt opdatering, skal du klikke på **Vis detaljer** og klikke på **Installer** ud for den ønskede opdatering.

Garmin Express applikationen bliver downloadet og installerer opdateringerne på din enhed. Kortopdateringer er meget store, og denne proces kan tage lang tid på langsomme internetforbindelser.

**BEMÆRKNING:** Hvis en kortopdatering er for stor til det interne lager på enheden, kan softwaren bede dig om at installere et microSD® kort på din enhed for at tilføje lagerplads (*Installation af et hukommelseskort til kort og data*, side 58).

- 8 Følg instruktionerne på skærmen under opdateringsprocessen for at fuldføre installationen af opdateringerne.

Under en opdateringsproces kan Garmin Express applikationen f.eks. bede dig om at afbryde din enhed og tilslutte den igen.

## Vedligeholdelse af enheden

### BEMÆRK

Undgå at tabe enheden.

Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til permanente skader på den.

Du må aldrig bruge en hård eller skarp genstand til at betjene touchscreenen, da det kan beskadige skærmen.

## Rengøring af yderside

### BEMÆRK

Undgå kemiske rengøringsmidler og opløsningsmidler, der kan beskadige plastikkomponenterne.

- 1 Rengør enhedens udvendige side (ikke berøringsskærmen) med en klud, der er fugtet med vand iblandet et mildt rengøringsmiddel.
- 2 Tør enheden af med en tør klud.

## Rengøring af berøringsskærmen

- 1 Brug en blød, ren og fnugfri klud.
- 2 Hvis det er nødvendigt, kan du fugte kluden let med vand.
- 3 Hvis du bruger en fugtig klud, skal du slukke enheden og afbryde strømforbindelsen.
- 4 Tør skærmen forsigtigt af med kluden.

## Genstart af enheden

Du kan genstarte din enhed, hvis den holder op med at fungere.


Hold tænd/sluk-knappen nede i 12 sekunder.

## Fejlfinding

### Enheden opfanger ingen satellitsignaler

- Kontroller, at GPS-simulatoren er slukket (*Navigationsindstillinger, side 54*).
- Bring enheden ud af garager og væk fra høje bygninger og træer.
- Stå stille i flere minutter.

### Min enhed opretter ikke forbindelse til min telefon

- Vælg  > **Telefon**, og kontroller, at din telefon er parret med navigatoren.
- Aktiver trådløs Bluetooth® teknologi på din telefon, og anbring din telefon maks. 10 m (33 fod) fra enheden.
- Kontrollér, at din telefon er kompatibel.

Gå til [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth) for at få yderligere oplysninger.

- Gennemfør parringsprocessen igen.

Hvis du vil gentage parringsprocessen, skal du annullere parringen af telefonen og enheden (*Afbrydelse af forbindelse til en Bluetooth® enhed, side 39*) og gennemføre parringsprocessen (*Parring med din smartphone, side 37*).

### Min enhed kontakter ikke min nødkontakt

#### ADVARSEL

Med enheden kan du sende din position til en nødkontakt. Dette er en supplerende funktion, som ikke må betragtes som den primære metode til at få hjælp fra nødtjenester. Tread® appen kontakter ikke nødtjenester for dig.

Du kan prøve disse muligheder, hvis din enhed ikke kontakter din nødkontaktperson.

- Kontroller, at zūmo® navigatoren er tilsluttet en kompatibel ekstern strømkilde, såsom den medfølgende holder eller et USB-kabel (*Installation, side 9*).
- Kontroller, at zūmo navigatoren er forbundet til Tread appen på din smartphone ved hjælp af den trådløse Bluetooth® teknologi (*Parring med din smartphone, side 37*).
- Kontroller, at din smartphone befinder sig i et område med netværksdækning, hvor datatilslutning er tilgængelig.
- Kontroller, at funktionen **Automatisk hændelsesregistrering** og funktionen **Hændelsesbeskeder** er aktiveret på din zūmo navigator (*Indstillinger for Hjælp til chauffør, side 55*).
- Kontroller, at du har oprettet en nødkontakt ved hjælp af Tread appen på din smartphone (*Sådan opretter du en nødkontakt, side 15*).
- Kontroller, at nødkontaktens telefon kan modtage SMS'er eller e-mail.

### Batteriet aflades hurtigt

- Reducer skærmens lysstyrke (*Skærmindstillinger, side 55*).
- Afkort længden af skærm-timeout (*Skærmindstillinger, side 55*).
- Reducer lydstyrken (*Justering af lydstyrken, side 8*).
- Sluk Wi-Fi-radioen, når den ikke er i brug (*Wi-Fi® indstillinger, side 54*).
- Sæt enheden i strømsparetilstand, når den ikke er i brug (*Tænd eller sluk for enheden, side 7*).
- Udsæt ikke din enhed for ekstreme temperaturer.
- Efterlad ikke enheden i direkte sollys.

### Sugekoppen kan ikke sidde fast på forruden

- 1 Rengør sugekoppen og forruden med isopropylalkohol.
- 2 Tør efter med en ren, tør klud.
- 3 Monter sugekoppen (*Montering af enheden i en bil, side 12*).

### Min enhed vises hverken som en bærbar enhed eller som et flytbart drev på min computer

- 1 Frakobl USB-kablet fra computeren.
- 2 Sluk enheden.
- 3 Slut USB-kablet til din enhed og til en USB-port på computeren.

**TIP:** USB-kablet skal sluttes til en USB-port på din computer, ikke til en USB-hub.

Enheden tændes automatisk og skifter til MTP-tilstand eller USB-lagerenhedstilstand. Der vises et billede af enheden, der er sluttet til en computer, på enhedens skærm.

Hvis du har flere netværksdrev på din computer, kan Windows® have problemer med at tildele drevbogstaver til dine Garmin® drev. Du kan finde oplysninger om tildeling af drevbogstaver i hjælpefilen til dit operativsystem.

# support.garmin.com

---

© 2026 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber

Garmin®, Garmin logoet, zūmo®, inReach®, TracBack® og Tread® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Garmin Adventurous Routing™, Garmin Catalyst™, Garmin Express™, Garmin Messenger™, Garmin Performance Package™, Garmin PowerSwitch™ og myTrends™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.

Apple® og Mac® er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. Navnet Bluetooth® og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. microSD® og microSD logoet er varemærker tilhørende SD-3C, LLC. Tripadvisor® er et registreret varemærke tilhørende Tripadvisor LLC. USB-C® er et registreret varemærke tilhørende USB Implementers Forum. Windows® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Wi-Fi® er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance. Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.