

FLUX 2 & FLUX S

Assembly



Tacx
A Garmin Company

© 2022 Garmin Ltd. atau subsidiarinya

Semua hak dilindungi undang-undang. Berdasarkan undang-undang hak cipta, manual ini tidak boleh disalin, baik sebagian atau keseluruhan, tanpa pemberitahuan secara tertulis pada Garmin. Garmin berhak untuk mengubah atau memperbaiki produknya dan membuat perubahan isi di dalam manual ini tanpa kewajiban memberitahukan terlebih dahulu pada orang atau organisasi atas perubahan atau perbaikan yang dibuat. Lihat www.garmin.com untuk informasi pembaruan terkini dan tambahan sehubungan penggunaan produk ini.

Garmin®, logo Garmin, dan Tacx® adalah merek dagang milik Garmin Ltd. atau anak perusahaannya yang terdaftar di AS dan di negara-negara lainnya. Merek-merek dagang ini tidak boleh digunakan tanpa izin tertulis dari Garmin.

Campagnolo® adalah merek dagang terdaftar dari Campagnolo S.r.l. Shimano® adalah merek dagang terdaftar dari Shimano, Inc. SRAM® adalah merek dagang terdaftar dari SRAM LLC.

Produk ini bersertifikat ANT+®. Kunjungi www.thisisant.com/directory untuk daftar produk dan aplikasi yang kompatibel.

M/N: T2980, T2900S

Daftar Isi

Petunjuk Tacx FLUX 2/S..... 1


Informasi Perangkat..... 5

Petunjuk Tacx FLUX 2/S

PERINGATAN

Lihat panduan *Informasi Penting Produk dan Keamanan* dalam kotak produk untuk peringatan produk dan informasi penting lainnya.

Komponen Trainer




Anda harus memeriksa semua komponen yang diperlukan pada paket.

1	011-05424-02, 011-05424-01	Trainer Tacx FLUX 2/S
2	011-05450-01, 011-05450-02	Kaki depan
3	013-00928-02	Quick release skewer standar
4	Khusus negara	Kabel daya
5	213-00169-02	Ring pengatur jarak kaset
6	117-01575-02	Penutup ujung lepas cepat dan poros 135 mm (QR x 135 NDS)
7	117-01575-10	12 mm batang as roda, penutup ujung sisi kanan (12 DS)
8	117-01575-12	12 mm x 142 mm batang as roda, penutup ujung sisi kiri (12 x 142 NDS)
9	117-01575-14	12 mm x 148 mm batang as roda, penutup ujung sisi kiri (12 x 148 NDS)
10	211-04965-37	Baut (2)
11	212-00150-00	Washer (2)
12	013-00936-00	8 mm kunci L


Memasang Kaset

CATATAN: kaset tidak disertakan dengan trainer.

- 1 Letakkan trainer pada sisinya dengan bodi freehub ① menghadap ke atas.



- 2 Pilih opsi:



- Jika Anda memiliki kaset kecepatan Shimano® atau SRAM® 8, 9, atau 10, gunakan bodi freehub standar dengan pengatur jarak ⑤.
- Jika Anda memiliki kaset kecepatan Shimano atau SRAM 11 atau 12, gunakan bodi freehub standar tanpa pengatur jarak.
- Jika memiliki gaya kaset berbeda, seperti Campagnolo®, SRAM XD, atau XD-R, kunjungi buy.garmin.com untuk membeli bodi freehub yang kompatibel.


- 3 Pasang kaset ke trainer.

Anda harus mengacu pada buku panduan pemilik yang disertakan bersama kaset.


Memasang Penutup Ujung untuk Batang As Roda

Penutup ujung lepas cepat standar berukuran 130 mm dipasang pada trainer. Jika memiliki batang as roda atau penutup ujung lepas cepat berukuran 135 mm, Anda dapat menukar penutup ujungnya.

- 1 Di sisi kanan, gunakan kunci L untuk melepas penutup ujung.
- 2 Pasang penutup ujung ⑦.



- 3 Di sisi kiri, pilih opsi:
 - Jika porosnya berukuran 12 x 142 mm, gunakan penutup ujung ⑧.
 - Jika porosnya berukuran 12 x 148 mm, gunakan penutup ujung ⑨.




- 4 Masukkan penutup ujung ke dalam trainer dan kencangkan dengan tangan.
- 5 Gunakan kunci sepeda berukuran 17 mm untuk mengencangkan seluruhnya.

Memasang Sepeda pada Trainer


PERINGATAN

Untuk direct-drive trainer, poros belakang harus terpasang dengan benar. Jika tuas pelepas cepat tidak kencang dan rapat akan mengakibatkan cedera atau kerusakan properti. Untuk melihat video, kunjungi www.garmin.com/tacx/axle.

- 1 Letakkan trainer pada permukaan yang keras dan rata.
- 2 Pasang kaki depan ② ke trainer menggunakan baut ⑩, washer ⑪, dan kunci L ⑫.



- 3 Lepaskan roda belakang dari sepeda.
- 4 Sejajarkan poros belakang sepeda dengan rangka trainer.
- 5 Kencangkan dan quick release skewer atau batang as roda.
- 6 Colokkan konektor kabel daya ④ ke dalam port Tacx FLUX 2/S.



- 7 Colokkan kabel daya ke stopkontak dinding standar.
LED daya berwarna hijau selama pengoperasian normal.
- 8 Putar lengan engkol untuk memeriksa jarak.

Aplikasi Tacx Training

Anda dapat mengunduh aplikasi Tacx Training ke smartphone, tablet, atau komputer yang kompatibel.

- Ikuti course menarik tanpa harus meninggalkan rumah.
- Buat aktivitas bersepeda, latihan, dan lainnya milik Anda sendiri.
- Kelola latihan Anda, kustomisasikan pengaturan default, dan diagnosis masalah.
- Sinkronkan data latihan dalam ruangan dengan akun Garmin Connect™ Anda.
- Perbarui perangkat lunak trainer Anda.

Informasi Perangkat

Perawatan dan Penyimpanan Perangkat

- Cabut trainer bila tidak digunakan.
- Bersihkan trainer setiap kali selesai digunakan.
- Bersihkan trainer sebelum menyimpannya.

Spesifikasi

Catu daya	Gunakan kabel daya yang disertakan. 100 hingga 240 v @ 50/60 Hz, 40 W
Rentang suhu pengoperasian	Dari -20° hingga 55°C (dari -4° hingga 13°F)
Frekuensi nirkabel	2,4 GHz @ 3 dBm maksimum
Peringkat air	IEC 60529 IP21 Perangkat ini tahan terhadap paparan tetesan air yang jatuh secara vertikal dan tidak disengaja.

Pusat Dukungan Garmin[®]

Kunjungi support.garmin.com untuk bantuan dan informasi, seperti manual produk, pertanyaan umum, video, dan dukungan pelanggan.

support.garmin.com

