

GARMIN®



VÍVOMOVE® TREND

Manual do proprietário

© 2022 Garmin Ltd. ou suas subsidiárias

Todos os direitos reservados. Em conformidade com as leis que regem os direitos autorais, o presente manual não pode ser copiado, parcial ou integralmente, sem o prévio consentimento por escrito da Garmin. A Garmin se reserva o direito de alterar ou melhorar seus produtos e fazer mudanças no conteúdo do presente manual sem a obrigação de notificar qualquer pessoa ou organização sobre tais alterações ou melhorias. Acesse www.garmin.com para conferir as atualizações mais recentes e obter mais informações sobre o uso do produto.

Garmin®, o logotipo da Garmin e ANT+®, Auto Lap®, Edge® e vivomove® são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou suas subsidiárias, registrada nos Estados Unidos da América e em outros países. Body Battery™, Firstbeat Analytics™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Index™, Garmin Move IQ™, e Toe-to-Toe™ são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou suas subsidiárias. Essas marcas comerciais não podem ser usadas sem a permissão expressa da Garmin.

Android™ é uma marca registrada da Google Inc. Apple® e iPhone® são marcas registradas da Apple Inc. nos Estados Unidos e em outros países. A marca nominal e os logotipos BLUETOOTH® são propriedade da Bluetooth SIG, Inc., e qualquer uso de tais marcas pela Garmin é realizado sob licença. The Cooper Institute®, bem como quaisquer marcas comerciais relacionadas são propriedade da Cooper Institute. iOS® é uma marca registrada da Cisco Systems, Inc. usada sob licença pela Apple Inc. Qi® é uma marca registrada da Wireless Power Consortium. Outras marcas registradas e nomes de marcas são dos seus respectivos proprietários.

Este produto possui certificação da ANT+. Acesse www.thisisant.com/directory para obter uma lista de produtos e de aplicativos compatíveis.

M/N: A04224

A marca VIVO é propriedade da Telefônica Brasil S.A. e seu uso pela Garmin Brasil é feito sob licença.

Sumário

Introdução.....	1	Calibrando a distância na esteira..... 13 Registrar uma atividade com o GPS conectado..... 13 Registrar uma atividade de treinamento de força..... 14 Dicas para registrar atividades de treinamento de força..... 14 Gravar uma atividade de natação..... 15 Iniciar um desafio Toe-to-Toe..... 15
Widgets.....	5	Widgets..... 5 Meta automática 6 Barra de movimentação 6 Desativar o Alerta de movimento 6 Minutos de intensidade 7 Obter minutos de intensidade 7 Body Battery 7 Exibir o widget Body Battery 7 Variabilidade da frequência cardíaca e nível de estresse 7 Visualizando o widget de nível de estresse 7 Iniciar um temporizador de relaxamento 8 Usar o Widget de monitoramento de hidratação 8 Melhorando a precisão de calorias 8 Exibindo o widget de frequência cardíaca 8 Monitoramento do sono 8 Monitoramento de ciclo menstrual 9 Registrar as informações do ciclo menstrual 9 Acompanhamento de gravidez 9 Registrar suas informações de gravidez 9 Controle da reprodução das músicas 10 Visualizar notificações 10 Responder a uma mensagem de texto 10
Controles.....	11	Personalizando o Menu de controles.. 12
Treino.....	12	Gravando uma atividade cronometrada..... 12
Recursos da frequência cardíaca....	15	Recursos da frequência cardíaca.... 15 Oxímetro de pulso 16 Obter leituras do oxímetro de pulso 16 Ativar o monitoramento de sono do oxímetro de pulso 16 Sobre estimativas de VO2 máximo 16 Obtendo seu VO2 máximo estimado 17 Visualizar sua idade de condicionamento físico 17 Transmitindo dados da frequência cardíaca para dispositivos Garmin 17 Configurar um alerta de frequência cardíaca anormal 18
Garmin Pay.....	18	Garmin Pay..... 18 Configurar sua carteira Garmin Pay.... 18 Adicionar um cartão à sua carteira Garmin Pay 18 Pagamento de uma compra usando o seu relógio 19 Gerenciar seus cartões Garmin Pay.... 19 Alteração da sua senha Garmin Pay.... 20
Relógios.....	20	Relógios..... 20 Iniciar o temporizador de contagem regressiva 20 Utilizar o cronômetro 20 Usar o Despertador 20
Recursos de monitoramento e segurança.....	21	Recursos de monitoramento e segurança..... 21 Adicionar contatos de emergência..... 21 Adicionar contatos 21 Detecção de incidente..... 22 Ligar e desligar a detecção de incidente..... 22

Solicitar assistência.....	22	Solução de problemas.....	32
Recursos conectados via			
Bluetooth.....	23	Meu telefone é compatível com meu	
Gerenciar notificações.....	23	relógio?.....	32
Localizar um telefone perdido.....	23	Meu telefone não se conecta ao	
Recebendo uma chamada telefônica..	24	relógio.....	32
Utilizando o Modo não perturbe.....	24	Meu relógio não exibe a hora correta..	32
Garmin Connect.....	24	Alinhar os ponteiros do relógio.....	33
Garmin Move IQ™	25	O visor do meu relógio dificulta a	
GPS conectado.....	25	visualização na parte externa.....	33
Monitoramento do sono.....	25	O relógio não carrega sem fio.....	33
Sincronizar dados com o app Garmin		Monitoramento de atividades.....	33
Connect.....	25	A contagem de passos não está	
Sincronizando dados com o		precisa.....	33
computador.....	25	A contagem de passos no meu relógio	
Definindo Garmin Express.....	26	e minha conta Garmin Connect não	
Personalizar seu relógio.....	26	correspondem.....	34
Configurações do relógio.....	26	Meu nível de estresse não	
Configurações do visor.....	26	aparece.....	34
Configurações de Bluetooth.....	27	Meus minutos de intensidade estão	
Configurações de frequência cardíaca		piscando.....	34
e estresse.....	27	Dicas para dados de frequência cardíaca	
Configurações de atividade.....	27	errados.....	34
Configurações do sistema.....	27	Dicas para dados aprimorados de Body	
Configurações de hora.....	28	Battery.....	34
Configurações de Garmin Connect.....	28	Dicas para dados do oxímetro de	
Configurações do telefone.....	28	pulso.....	35
Personalizar o visor do relógio.....	28	Maximizar a duração da bateria.....	35
Personalizar opções de atividade....	28	Restaurar todas as configurações	
Marcar voltas.....	29	padrão.....	35
Personalizar campos de dados....	29	Atualizar o software usando o app	
Configurações do monitoramento de		Garmin Connect.....	36
atividades.....	29	Atualização de software usando o	
Perfil de usuário.....	30	Garmin Express.....	36
Informações sobre o dispositivo.....	30	Atualizações do produto.....	36
Carregar o relógio.....	30	Como obter mais informações.....	36
Dicas para carregar seu relógio.....	31	Reparos do dispositivo.....	36
Cuidados com o dispositivo.....	31		
Trocar as pulseiras.....	31		
Visualizar informações de conformidade			
e regulamentação do rótulo			
eletrônico.....	31		
Especificações.....	32		
Apêndice.....	36		
Objetivos de treino.....	36		
Sobre zonas de frequência cardíaca...	37		
Cálculos da zona de frequência			
cardíaca.....	37		
Classificações padrão do VO2			
máximo.....	37		

Introdução

⚠ ATENÇÃO

Consulte o guia *Informações importantes sobre segurança e sobre o produto* na caixa do produto para obter mais detalhes sobre avisos e outras informações importantes.

Consulte sempre seu médico antes de começar ou modificar o programa de exercícios.


Configurar o relógio

Antes de utilizar seu relógio, você deve conectá-lo a uma fonte de energia antes de ligá-lo.

Para usar os recursos conectados do relógio vívomove Trend, ele precisa ser emparelhado diretamente pelo app Garmin Connect™, ao invés das configurações Bluetooth® do seu telefone.

1 Pela loja de aplicativos em seu telefone, instale o app Garmin Connect.

2 Aperte o clipe de carregamento ①.



3 Alinhe o clipe com os contatos na parte traseira do relógio ②.

4 Conecte o cabo USB a uma fonte de energia para ligar o relógio ([Carregar o relógio](#), página 30). Hello! é exibido quando o relógio é ligado.



5 Selecione uma opção para adicionar seu relógio à sua conta do Garmin Connect:

- Caso esta seja a primeira vez que você emparelha um dispositivo com o app Garmin Connect, siga as instruções mostradas na tela.
- Caso já tenha emparelhado outro dispositivo com o app Garmin Connect, no menu  ou , selecione **Dispositivos Garmin > Adicionar dispositivo** e siga as instruções mostradas na tela.

Depois de emparelhar com êxito, uma mensagem será exibida e o relógio sincronizará automaticamente com o seu smartphone.


Modos do relógio

Olhar rapidamente As mãos do relógio mostram a hora atual.

Interativo	As mãos do relógio se afastam da tela sensível ao toque.
------------	--

Apenas relógio	Quando a bateria está fraca, os ponteiros do relógio mostram a hora atual, e a tela sensível ao toque fica desligada até você carregar o relógio.
----------------	---

Usar o relógio



Tocar duas vezes: toque duas vezes na tela sensível ao toque ① para ativar o relógio.

OBSERVAÇÃO: a tela desliga quando não está em uso. Quando a tela está desligada, o relógio permanece ativo e gravando informações.

Gesto de punho: gire e levante seu pulso em direção ao seu corpo para ligar a tela. Gire seu punho para longe do seu corpo para desativar a tela.

Deslizar: quando a tela estiver ligada, deslize a tela sensível ao toque para navegar pelos widgets e pelas opções do menu.

Passe o dedo na tela para a direita a fim de voltar à tela anterior.

Deslize para a esquerda para exibir o menu de controles.

Manter pressionado: mantenha a tela sensível ao toque pressionada para abrir o menu.

Tocar: toque na tela touchscreen para selecionar.

Opções do menu

Você pode manter pressionada a tela sensível ao toque para visualizar o menu.

	Exibe as opções de atividade cronometradas.
	Exibe os recursos de frequência cardíaca.
	Exibe as opções de temporizador, cronômetro e alarme.
	Exibe as configurações do relógio.


Usar o relógio

CUIDADO

Alguns usuários podem sofrer irritação na pele após o uso prolongado do relógio, especialmente se o usuário tiver pele sensível ou alergias. Se você notar alguma irritação na pele, remova o relógio e dê um tempo para que a pele se cure. Para evitar irritação na pele, certifique-se de que o relógio esteja limpo e seco e não o utilize muito apertado em seu pulso. Para obter mais informações, acesse garmin.com/fitandcare.

- Use o relógio acima do seu pulso.

OBSERVAÇÃO: o relógio deve ficar justo, mas confortável. Para leituras de frequência cardíaca mais precisas, o relógio não deve se mover durante a corrida ou exercícios. Para leituras do oxímetro de pulso, você deve permanecer imóvel.



OBSERVAÇÃO: o sensor óptico encontra-se na parte de trás do relógio.

- Consulte *Solução de problemas*, página 32 para obter mais informações sobre frequência cardíaca medida no pulso.
- Consulte *Dicas para dados do oxímetro de pulso*, página 35 para obter mais informações sobre o sensor do oxímetro de pulso.
- Para obter mais informações sobre precisão, acesse garmin.com/ataccuracy.
- Para obter mais informações sobre o uso e os cuidados a ter com o relógio, acesse www.garmin.com/fitandcare.

Widgets


O relógio vem pré-carregado com widgets que fornecem informações rápidas. Você pode deslizar a tela sensível ao toque para cima e para baixo para navegar pelos widgets. Você pode tocar em alguns widgets para ver informações mais detalhadas. Alguns widgets exigem o uso de um smartphone emparelhado.

OBSERVAÇÃO: você pode usar o app Garmin Connect para adicionar ou remover widgets.

	O número total de passos dados e o objetivo de passos do dia. O relógio aprende e propõe um novo objetivo de passos a você diariamente.
	O número total de andares subidos e o objetivo de passos do dia.
	O total de minutos de intensidade e o objetivo da semana.
	Seu nível de energia Body Battery™ atual. O relógio calcula suas reservas atuais de energia com base em sono, estresse e dados de atividade. Um número maior indica uma maior reserva de energia.
	O nível atual de estresse. O relógio mede a variação da sua frequência cardíaca enquanto você está em repouso para estimar seu nível de estresse. Um número baixo indica um nível baixo de estresse.
	A quantidade total de água consumida e seu objetivo para o dia.
	A distância percorrida no dia em quilômetros ou milhas.
	A quantidade de calorias queimadas no dia, incluindo as calorias ativas e as em repouso.
	Sua frequência cardíaca atual em batimentos por minuto (bpm) e a média de sete dias da frequência cardíaca em repouso.
	Sua frequência respiratória atual em respirações por minuto e a média de sete dias acordado. O relógio mede sua frequência respiratória enquanto você está em repouso para detectar qualquer atividade de respiração incomum, bem como para detectar as alterações em relação ao estresse.
	Permite que você faça uma leitura manual do oxímetro de pulso.
	Controles do player de música do seu smartphone.
	A temperatura atual e a previsão do tempo de um smartphone emparelhado.
	Seus dados de sono para a noite anterior, incluindo o tempo total de sono e Sleep Score.
	Status do seu ciclo menstrual mensal atual. Você pode visualizar e registrar seus sintomas diários. Você também pode monitorar sua gravidez com atualizações semanais e informações de saúde.
	Futuros compromissos no calendário do seu smartphone.
	Notificações emitidas pelo seu smartphone, incluindo chamadas, mensagens de texto, atualizações de redes sociais e muito mais, com base nas configurações de notificação do seu smartphone.

Meta automática

Seu relógio cria metas diárias de passos e degraus automaticamente, com base em seus níveis de atividade anteriores. À medida que você se movimenta durante o dia, o relógio mostra seu progresso comparado ao seu objetivo diário ①.



Se você optar por não usar o recurso de meta automática, poderá definir metas personalizadas de passos e degraus em sua conta Garmin Connect.

Barra de movimentação

Ficar sentado por períodos prolongados pode provocar mudanças indesejáveis no metabolismo. A barra de movimentação é um lembrete para que você não fique muito tempo parado. Após uma hora de ociosidade, a barra de movimentação ① é exibida. Segmentos complementares ② são exibidos a cada 15 minutos de ociosidade.



Basta andar uma distância curta para reiniciar a barra de movimentação.

Desativar o Alerta de movimento

- 1 Mantenha a tela touchscreen pressionada para visualizar o menu.
- 2 Selecione > > Alerta de movimento > Desligado > .

Minutos de intensidade

Para melhorar a sua saúde, organizações como a Organização Mundial de Saúde recomendam 150 minutos por semana de atividades de intensidade moderada, como caminhadas rápidas, ou 75 minutos por semana de atividades intensas, como corridas.

O relógio monitora a intensidade da atividade e controla o tempo gasto em atividades de intensidade moderada à alta (são necessários dados de frequência cardíaca para quantificar a intensidade alta). O relógio adiciona a quantidade de minutos de atividade moderada com os minutos de atividade intensa. Seu total de minutos em atividade intensa é dobrado quando adicionado.

Obter minutos de intensidade

Seu relógio vívomove Trend calcula os minutos de intensidade comparando seus dados de frequência cardíaca com sua média de frequência cardíaca em repouso. Se a frequência cardíaca for desativada, o relógio calculará minutos de intensidade moderados analisando seus passos por minuto.

- Inicie uma atividade cronometrada para o cálculo mais preciso dos minutos de intensidade.
- Utilize seu relógio dia e noite para frequência cardíaca em repouso mais precisas.

Body Battery

O relógio analisa a variabilidade de sua frequência cardíaca, nível de estresse, qualidade do sono e dados de atividades para determinar o seu nível geral de Body Battery. Como um medidor de gás em um carro, ele indica a quantidade de energia de reserva disponível. A taxa de nível de Body Battery varia entre 0 e 100, em que de 0 a 25 é energia de baixa reserva, de 26 a 50 é energia de reserva média, de 51 a 75 é energia de alta reserva, e de 76 a 100 é energia de reserva muito alta.

Você pode sincronizar o relógio com a sua conta Garmin Connect para visualizar o nível de Body Battery mais atualizado, tendências de longo prazo e detalhes adicionais ([Dicas para dados aprimorados de Body Battery, página 34](#)).

Exibir o widget Body Battery

O widget Body Battery exibe seu nível atual de Body Battery.

- 1 Deslize o dedo para exibir o widget Body Battery.
- 2 Toque na tela touchscreen para exibir o gráfico de Body Battery.

O gráfico exibe sua atividade recente de Body Battery e os níveis altos e baixos da última hora.

Variabilidade da frequência cardíaca e nível de estresse

Seu relógio analisa a variação da sua frequência cardíaca enquanto você está em repouso para determinar seu estresse no geral. Treino, atividade física, sono, nutrição e estresses cotidianos influenciam seu nível de estresse. A taxa de nível de estresse é de 0 a 100, em que de 0 a 25 é um estado de repouso, de 26 a 50 é estresse baixo, de 51 a 75 é estresse médio e de 76 a 100 é um estado de estresse alto. Saber seu nível de estresse pode ajudá-lo a identificar momentos estressantes no decorrer do dia. Para melhores resultados, você deve utilizar o relógio ao dormir.

Você pode sincronizar seu relógio à sua conta Garmin Connect para visualizar seu nível de estresse diário, tendências a longo prazo e detalhes adicionais.

Visualizando o widget de nível de estresse

O widget de nível de estresse exibe seu nível de estresse atual.

- 1 Deslize o dedo para visualizar o widget de nível de estresse.
- 2 Toque na tela sensível ao toque para visualizar o gráfico de nível de estresse.

O gráfico de nível de estresse exibe suas leituras de estresse e os níveis alto e baixo para a última hora.

Iniciar um temporizador de relaxamento

Você pode iniciar o temporizador de relaxamento para começar um exercício respiratório guiado.

- 1 Deslize o dedo para visualizar o widget de nível de estresse.
- 2 Toque na tela touchscreen.
O gráfico de nível de estresse será exibido.
- 3 Passe o dedo na tela para cima.
- 4 Selecione .
- 5 Toque duas vezes na tela sensível ao toque para iniciar o temporizador de relaxamento.
- 6 Siga as instruções na tela.
- 7 Toque duas vezes na tela sensível ao toque para parar o temporizador de relaxamento.
- 8 Selecione .

Seu nível de estresse atualizado é exibido.

Usar o Widget de monitoramento de hidratação

O widget de monitoramento de hidratação exibe sua ingestão de fluidos e sua meta diária de hidratação.

- 1 Deslize para visualizar o widget de hidratação.
- 2 Pressione  para cada porção de fluido que você consumir (1 xícara, 8 onças ou 250 ml).

DICA: você pode personalizar suas configurações de hidratação, como unidades usadas e meta diária, em sua conta Garmin Connect.

Melhorando a precisão de calorias

O relógio exibe uma estimativa do valor total de calorias queimadas no dia. Você pode melhorar a precisão dessa estimativa ao caminhar rapidamente ou correr em ambientes externos por 15 minutos.

- 1 Deslize para visualizar o widget de calorias.
- 2 Selecione .

OBSERVAÇÃO:  aparece quando as calorias precisam ser calibradas. Este processo de calibragem precisa ser feito apenas uma vez. Caso já tenha registrado uma caminhada ou corrida cronometrada,  pode não aparecer.

- 3 Siga as instruções na tela.

Exibindo o widget de frequência cardíaca

O widget de frequência cardíaca exibe sua frequência cardíaca atual em batimentos por minuto (bpm). Para obter mais informações sobre precisão de frequência cardíaca, acesse garmin.com/accuracy.

- 1 Deslize o dedo para visualizar o widget de frequência cardíaca.
O widget exibe seu valor atual de frequência cardíaca e o valor de sua frequência cardíaca em repouso média (RHR) dos últimos 7 dias.
- 2 Toque na tela sensível ao toque para visualizar o gráfico de frequência cardíaca.
O gráfico exibe sua atividade recente de frequência cardíaca e a frequência cardíaca alta e baixa da última hora.

Monitoramento do sono

Enquanto você está dormindo, o relógio automaticamente detecta o seu sono e monitora seus movimentos durante o horário normal de sono. Você pode definir suas horas regulares de sono nas configurações do usuário, na sua conta Garmin Connect. As estatísticas de sono incluem total de horas de sono, estágios do sono, movimento durante o sono e classificação de sono. Você pode visualizar estatísticas de sono na sua conta do Garmin Connect.

OBSERVAÇÃO: sonecas não são adicionadas às suas estatísticas de sono. É possível usar o modo Não perturbe para desligar notificações e alertas, com exceção de alarmes ([Utilizando o Modo não perturbe](#), página 24).

Monitoramento de ciclo menstrual

Seu ciclo menstrual é uma parte importante da sua saúde. Você pode usar o relógio para registrar sintomas físicos, libido, atividade sexual, dias de ovulação e muito mais ([Registrar as informações do ciclo menstrual, página 9](#)). Você pode obter mais informações sobre esse recurso e configurá-lo em Estatísticas de saúde no app Garmin Connect.

- Monitoramento e detalhes do ciclo menstrual
- Sintomas físicos e emocionais
- Previsões de menstruação e fertilidade
- Informações sobre saúde e nutrição

OBSERVAÇÃO: você pode usar o app Garmin Connect para adicionar ou remover widgets.

Registrar as informações do ciclo menstrual

Antes de registrar as informações do seu ciclo menstrual no relógio vívomove Trend, será necessário configurar a monitoramento do ciclo no app Garmin Connect.

1 Deslize para visualizar o widget de monitoramento da saúde feminina.

2 Toque na tela touchscreen.

3 Se hoje for o início ou o fim do ciclo, selecione > .

4 Selecione .

5 Selecione uma opção:

- Para registrar seu fluxo, selecione .
- Para registrar seus sintomas físicos, como acne, dor nas costas e fadiga, selecione .
- Para registrar seu humor, selecione .
- Para registrar seu corrimento, selecione .
- Para medir sua libido em um escala ascendente, selecione .
- Para registrar sua atividade sexual, selecione .
- Para estabelecer a data atual como um dia de ovulação, selecione .

6 Siga as instruções na tela.

Acompanhamento de gravidez

O recurso de monitoramento da gravidez exibe atualizações semanais sobre sua gravidez e fornece informações de saúde e nutrição. Você pode usar seu relógio para registrar sintomas físicos e emocionais, leituras de glicemia e movimentos do bebê ([Registrar suas informações de gravidez, página 9](#)). Você pode obter mais informações sobre esse recurso e configurá-lo em Estatísticas de saúde no app Garmin Connect.

Registrar suas informações de gravidez

Antes de registrar suas informações, você deve configurar o monitoramento da gravidez no app Garmin Connect.

1 Deslize para visualizar o widget de monitoramento da saúde feminina.

2 Toque na tela touchscreen.

3 Selecione uma opção:

- Selecione para registrar seus sintomas físicos, humor e muito mais.
- Selecione para registrar seus níveis de glicemia antes e depois das refeições e antes de dormir.
- Selecione para usar um cronômetro ou temporizador para registrar os movimentos do bebê.

4 Siga as instruções na tela.

Controle da reprodução das músicas

O widget de controle de música permite que você controle a música no smartphone usando o seu relógio vívomove Trend. O widget controla o aplicativo de media player ativo no momento ou o mais recente em seu smartphone. Se nenhum media player estiver ativo, o widget não exibe as informações da faixa e você deve iniciar a reprodução a partir do seu telefone.

- 1 No seu smartphone, inicie a reprodução de uma música ou de uma playlist.
- 2 Em seu relógio vívomove Trend, deslize para exibir o widget de controle de música.

Visualizar notificações

Quando seu relógio estiver emparelhado com o app Garmin Connect, você poderá visualizar notificações de seu telefone no relógio, como mensagens de texto e e-mails.

- 1 Deslize o dedo para visualizar o widget de notificações.
- 2 Toque na tela touchscreen.
As duas notificações mais recentes são exibidas.
- 3 Toque na tela sensível ao toque para selecionar uma notificação.
DICA: deslize para visualizar notificações mais antigas.
A mensagem é exibida na tela sensível ao toque. Deslize para percorrer toda a mensagem.
- 4 Toque na tela sensível ao toque e selecione  para descartar a notificação.

Responder a uma mensagem de texto

OBSERVAÇÃO: esse recurso está disponível somente para smartphones Android™.

Quando você receber uma notificação de mensagem de texto no seu relógio vívomove Trend, você pode enviar uma resposta rápida selecionada em uma lista de mensagens.

OBSERVAÇÃO: este recurso envia mensagens de texto utilizando o seu telefone. Limites e encargos regulares de mensagens de texto podem ser aplicados. Entre em contato com a sua operadora para obter mais informações.

- 1 Deslize o dedo para visualizar o widget de notificações.
- 2 Toque na tela touchscreen.
As duas notificações mais recentes são exibidas.
- 3 Toque na tela sensível ao toque para selecionar uma notificação de mensagem.
- 4 Toque na tela sensível ao toque para exibir as opções de notificação.
- 5 Selecione .
- 6 Selecione uma mensagem na lista.
Seu telefone envia a mensagem selecionada como uma mensagem de texto.

Controles

O menu de controles permite que você visualize rapidamente os recursos e as opções do relógio. Você pode adicionar, reordenar e remover opções do menu de controles ([Personalizando o Menu de controles, página 12](#)). Em qualquer tela, deslize para a esquerda.

Ícone	Nome	Descrição
	Alinhar ponteiros	Selecione para alinhar manualmente os ponteiros do relógio (Alinhar os ponteiros do relógio, página 33).
	Alarme	Selecione para adicionar ou editar um alarme (Usar o Despertador, página 20).
	Assistência	Selecione para enviar uma solicitação de assistência (Solicitar assistência, página 22).
	Brilho	Selecione para ajustar o brilho da tela (Configurações do visor, página 26).
	Não perturbe	Selecione para ativar ou desativar o modo não perturbe, que desativa alertas e notificações. Por exemplo, você pode usar esse modo enquanto assiste a um filme (Utilizando o Modo não perturbe, página 24).
	Encontrar meu telefone	Selecione para reproduzir um alerta sonoro em seu telefone emparelhado, se ele estiver dentro do alcance do Bluetooth. A intensidade do sinal Bluetooth aparece no visor do relógio vívomove Trend e aumenta à medida que você se aproxima do telefone (Localizar um telefone perdido, página 23).
	Música	Selecione para controlar a reprodução de músicas em seu telefone (Controle da reprodução das músicas, página 10).
	Notificação	Selecione para visualizar notificações do seu telefone emparelhado (Visualizar notificações, página 10).
	Telefone	Selecione para ativar ou desativar a tecnologia Bluetooth.
	Oximetria de pulso	Selecione para fazer uma leitura manual do oxímetro de pulso (Obter leituras do oxímetro de pulso, página 16).
	Cronômetro	Selecione para abrir o cronômetro (Utilizar o cronômetro, página 20).
	Sincronizar	Selecione para sincronizar seu relógio com o telefone emparelhado (Sincronizar dados com o app Garmin Connect, página 25).
	Timer	Selecione para definir um temporizador de contagem regressiva (Iniciar o temporizador de contagem regressiva, página 20).
	Carteira	Selecione para abrir a carteira do Garmin Pay™ e pagar compras com o seu relógio (Garmin Pay, página 18).
	Visor do relógio	Selecione para retornar ao visor do relógio.

Personalizando o Menu de controles

Você pode adicionar, remover ou substituir as opções do menu de controle ([Controles](#), página 11).

- 1 Mantenha a tela touchscreen pressionada para visualizar o menu.
- 2 Selecione > .
- 3 Selecione no atalho que você deseja remover.
- 4 Se necessário, selecione para adicionar um atalho ao menu de controle.
- 5 Selecione .

Treino

Gravando uma atividade cronometrada

Você pode gravar uma atividade cronometrada, que pode ser salva e enviada para sua conta do Garmin Connect.

- 1 Mantenha a tela touchscreen pressionada para visualizar o menu.
- 2 Selecione .
- 3 Deslize para navegar pela lista de atividades e selecione uma opção:
 - Selecione para caminhar.
 - Selecione para correr.
 - Selecione para uma atividade cardiovascular.
 - Selecione para ciclismo.
 - Selecione para o treinamento de força.
 - Selecione para uma atividade de respiração.
 - Selecione para uma atividade de ioga.
 - Selecione para natação em piscina.
 - Selecione para uma atividade de esteira.
 - Selecione para outros tipos de atividades.
 - Selecione para uma atividade de treinador elíptico.
 - Selecione para uma atividade de subir escada.
 - Selecione para uma atividade de pilates.
 - Selecione para um desafio de passos de Toe-to-Toe™.

OBSERVAÇÃO: você pode usar o app Garmin Connect para adicionar ou remover atividades.

- 4 Toque duas vezes na tela touchscreen para iniciar o temporizador de atividades.
- 5 Inicie sua atividade.
- 6 Deslize para visualizar outras telas de dados.
- 7 Depois de concluir a atividade, toque duas vezes na tela touchscreen para parar o temporizador de atividades.
- 8 Selecione uma opção:
 - Selecione para salvar a atividade.
 - Selecione para excluir a atividade.
 - Selecione para salvar a atividade.

Calibrando a distância na esteira

Para registrar as distâncias mais precisas para as corridas de sua esteira, você pode calibrar a distância da esteira depois que você correr pelo menos 1,5 km (1 milha) na esteira. Se você usar esteiras diferentes, você pode calibrar manualmente a distância em cada esteira ou após cada corrida.

- 1 Inicie uma atividade na esteira (*Gravando uma atividade cronometrada, página 12*).
- 2 Corra na esteira até que seu relógio vívomove Trend registre pelo menos 1,5 km (1 milha).
- 3 Após concluir sua corrida, selecione .
- 4 Verifique, no visor da esteira, a distância percorrida.
- 5 Selecione uma opção:
 - Para calibrar pela primeira vez, toque na tela sensível ao toque e insira a distância da esteira em seu relógio.
 - Para calibrar manualmente após a primeira calibração, selecione **Calibrar e salvar** e insira a distância da esteira em seu relógio.

Registrar uma atividade com o GPS conectado

Você pode conectar o relógio ao seu telefone para registrar dados de GPS para sua atividade de caminhada, corrida ou ciclismo.

- 1 Mantenha a tela touchscreen pressionada para visualizar o menu.
- 2 Selecione .
- 3 Selecione , ,  ou .
- 4 Se necessário, aguarde até que o relógio obtenha um sinal de GPS.
 aparece no relógio quando você está conectado ao GPS.
- OBSERVAÇÃO:** se você não conseguir conectar o relógio ao seu telefone, selecione  para continuar a atividade. Os dados do GPS não serão registrados.
- 5 Toque duas vezes na tela touchscreen para iniciar o temporizador de atividades.
- 6 Inicie sua atividade.
Seu telefone deve estar dentro do alcance durante a atividade.
- 7 Depois de concluir a atividade, toque duas vezes na tela touchscreen para parar o temporizador de atividades.
- 8 Selecione uma opção:
 - Selecione  para salvar a atividade.
 - Selecione  para excluir a atividade.
 - Selecione  para salvar a atividade.

Registrar uma atividade de treinamento de força

Você pode registrar séries durante uma atividade de treinamento de força. Uma série são repetições (reps) de um único movimento.

- 1 Mantenha a tela touchscreen pressionada para visualizar o menu.
- 2 Selecione  > .
- 3 Se necessário, selecione  para ativar **Contagem de repetições** ou **Definir automaticamente**.
- 4 Toque duas vezes na tela touchscreen para iniciar o temporizador de atividades.
- 5 Inicie sua primeira série.
O relógio contabiliza suas repetições.
- 6 Deslize para visualizar outras telas de dados.
- 7 Selecione  para finalizar uma série.
Aparece um temporizador de repouso.
- 8 Durante um repouso, selecione uma opção:
 - Deslize para visualizar telas de dados adicionais.
 - Para editar sua contagem de repetições, selecione , deslize para selecionar o número e selecione .
- 9 Selecione  para iniciar sua próxima série.
- 10 Repita as etapas de 6 a 9 até que sua atividade esteja concluída.
- 11 Toque duas vezes na tela sensível ao toque para parar o temporizador de atividades.
- 12 Selecione uma opção:
 - Selecione  para salvar a atividade.
 - Selecione  para excluir a atividade.
 - Selecione  para salvar a atividade.

Dicas para registrar atividades de treinamento de força

- Não olhe para o relógio ao realizar as repetições.
Você deve interagir com o relógio no início e no término de cada série e durante os repousos.
- Foque em sua forma ao realizar as reps.
- Realize exercícios de peso corporal ou peso livre.
- Realize reps com uma variedade de movimentos ampla e consistente.
Cada repetição é contabilizada quando o braço que está com o relógio retorna à posição inicial.

OBSERVAÇÃO: exercícios de perna podem não ser contabilizados.

- Ative a detecção de configuração automática para iniciar e parar seus conjuntos.
- Salve e envie sua atividade de treinamento de força em sua Garmin Connect conta.
Utilize as ferramentas em sua Garmin Connect conta para visualizar e editar detalhes da atividade.

Gravar uma atividade de natação

- 1 Mantenha a tela touchscreen pressionada para visualizar o menu.
- 2 Selecione  > .
- 3 Se necessário, selecione  para editar o tamanho da piscina.
- 4 Toque duas vezes na tela touchscreen para iniciar o temporizador de atividades.
- 5 Inicie sua atividade.
O relógio exibe a distância que você nadará junto com os intervalos de nado gravados ou os comprimentos da piscina.
- 6 Depois de concluir a atividade, toque duas vezes na tela touchscreen para parar o temporizador de atividades.
- 7 Selecione uma opção:
 - Selecione  para salvar a atividade.
 - Selecione  para excluir a atividade.
 - Selecione  para salvar a atividade.

Iniciar um desafio Toe-to-Toe

Você pode iniciar um desafio Toe-to-Toe de dois minutos com um amigo que tenha um relógio compatível.

- 1 Mantenha a tela touchscreen pressionada para visualizar o menu.
- 2 Selecione  >  para desafiar outro jogador dentro do alcance (3 m).

OBSERVAÇÃO: ambos os jogadores devem iniciar um desafio em seus relógios.

Se o relógio não conseguir encontrar nenhum jogador em 30 segundos, o desafio se esgota.

- 3 Selecione o nome do jogador.
O relógio faz uma contagem regressiva a partir de 3 antes de começar o temporizador.
- 4 Obtenha passos durante 2 minutos.
A tela exibe o temporizador e o número de passos.
- 5 Vá até a área de alcance do outro relógio (3 m).
A tela exibe os passos para cada jogador.

Os jogadores podem selecionar  para iniciar outro desafio ou selecionar  para sair do menu.

Recursos da frequência cardíaca

O relógio vívomove Trend apresenta um menu de frequência cardíaca, que permite visualizar os dados de frequência cardíaca medida no pulso.

	Monitora a saturação de oxigênio no seu sangue. Saber sua saturação de oxigênio pode ajudar a determinar como seu corpo está se adaptando a exercícios e tensões (Obter leituras do oxímetro de pulso, página 16).
	Exibe sua idade de condicionamento físico atual, que é baseada no VO2 máximo, frequência cardíaca em repouso e índice de massa corporal (IMC). (Visualizar sua idade de condicionamento físico, página 17) Para obter a idade de condicionamento físico mais precisa possível, complete a configuração do seu perfil de usuário na sua conta Garmin Connect.
	Transmite sua frequência cardíaca atual para um dispositivo Garmin® emparelhado (Transmitindo dados da frequência cardíaca para dispositivos Garmin, página 17).

Oxímetro de pulso

O relógio tem um oxímetro de pulso para medir a saturação do oxigênio no sangue. Sua saturação de oxigênio pode ser uma informação valiosa para compreender seu condicionamento físico geral e determinar como seu corpo está se adaptando à altitude. Seu relógio mede o nível de oxigênio no sangue por meio da emissão de uma luz sobre a sua pele e verificação da quantidade de luz que é absorvida. Esse processo é chamado de SpO₂.

No relógio, suas leituras de oxímetro de pulso aparecem como uma porcentagem de SpO₂. Na sua conta do Garmin Connect, você pode ver mais detalhes sobre suas leituras do oxímetro de pulso, incluindo tendências ao longo de vários dias ([Ativar o monitoramento de sono do oxímetro de pulso, página 16](#)). Para obter mais informações sobre a precisão do oxímetro de pulso, acesse garmin.com/ataccuracy.

Obter leituras do oxímetro de pulso

Você pode iniciar manualmente uma leitura do oxímetro de pulso no relógio a qualquer momento. A precisão dessas leituras pode variar de acordo com o seu fluxo de sangue, colocação do relógio no seu pulso e sua imobilidade.

- 1 Use o relógio acima do seu pulso.
O relógio deve ficar justo, mas confortável.
- 2 Mantenha a tela touchscreen pressionada para visualizar o menu.
- 3 Selecione  > .
- 4 Segure o braço usando o relógio no nível do coração enquanto o relógio lê a sua saturação de oxigênio no sangue.
- 5 Fique parado.

O relógio exibe sua saturação de oxigênio como uma porcentagem.

OBSERVAÇÃO: você pode ativar e exibir os dados do oxímetro de pulso durante o sono em sua conta Garmin Connect ([Ativar o monitoramento de sono do oxímetro de pulso, página 16](#)).

Ativar o monitoramento de sono do oxímetro de pulso

Você pode configurar seu relógio para monitorar de forma contínua sua saturação de oxigênio no sangue, ou SpO₂, enquanto dorme ([Dicas para dados do oxímetro de pulso, página 35](#)).

OBSERVAÇÃO: posições incomuns durante o sono podem levar a leituras de SpO₂ durante o sono anormalmente baixas.

- 1 Mantenha a tela touchscreen pressionada para visualizar o menu.
- 2 Selecione  >  > SpO₂ > Ligado > .

Sobre estimativas de VO2 máximo

O VO2 máximo é o volume máximo de oxigênio (em mililitros) que você pode consumir por minuto, por quilograma de peso corporal, no seu desempenho máximo. Simplificando, o VO2 máximo é uma indicação de força cardiovascular e deve aumentar à medida que seu nível de condicionamento físico melhora.

No relógio, a estimativa de seu VO2 máximo aparece em numeral e descrição. Na sua conta do Garmin Connect, você pode ver mais detalhes sobre sua estimativa de VO2 máximo.

Os dados do VO2 máximo são fornecidos por Firstbeat Analytics™. Os dados e a análise do VO2 máximo são fornecidos com permissão do The Cooper Institute®. Para obter mais informações, consulte o apêndice ([Classificações padrão do VO2 máximo, página 37](#)), e acesse www.CooperInstitute.org.

Obtendo seu VO2 máximo estimado

O relógio exige dados de frequência cardíaca medida no pulso e uma caminhada rápida ou corrida cronometrada de 15 minutos pra exibir sua estimativa de VO2 máximo.

1 Mantenha a tela touchscreen pressionada para visualizar o menu.

2 Selecione  > .

Caso já tenha registrado uma caminhada rápida ou corrida de 15 minutos, a estimativa de seu VO2 máximo poderá aparecer. O relógio atualiza a estimativa de VO2 máximo cada vez que você completa uma caminhada ou corrida cronometrada.

3 Deslize para cima (se necessário) e selecione .

4 Selecione uma atividade.

5 Toque duas vezes na tela touchscreen para iniciar o temporizador.

Uma mensagem aparece quando a atividade está concluída.

Visualizar sua idade de condicionamento físico

Para o relógio calcular uma idade de condicionamento físico precisa, é necessário concluir a configuração do perfil do usuário no app Garmin Connect.

Sua idade de condicionamento físico dá a você uma ideia de como seu físico se compara ao de alguém do mesmo sexo. Seu relógio usa informações como idade, índice de massa corporal (IMC), dados de frequência cardíaca em repouso e histórico de atividades vigorosas para chegar a uma idade de condicionamento físico. Se você tiver uma balança Garmin Index™, seu relógio usará a porcentagem de gordura corporal em vez do IMC para determinar sua idade de condicionamento físico. Exercícios e mudanças no estilo de vida podem ter um impacto positivo na sua idade de condicionamento físico.

1 Mantenha a tela touchscreen pressionada para visualizar o menu.

2 Selecione  > .

Transmitindo dados da frequência cardíaca para dispositivos Garmin

Você pode transmitir os dados da sua frequência cardíaca do seu relógio vívomove Trend e visualizá-los em dispositivos Garmin emparelhados. Por exemplo, é possível transmitir os dados de sua frequência cardíaca para um dispositivo Edge® enquanto anda de bicicleta.

OBSERVAÇÃO: a transmissão de dados da frequência cardíaca diminui a vida útil da bateria.

1 Mantenha a tela touchscreen pressionada para visualizar o menu.

2 Selecione  >  > .

O relógio vívomove Trend começa a transmitir os dados da sua frequência cardíaca.

OBSERVAÇÃO: é possível exibir apenas a tela de monitoramento da frequência cardíaca e o menu de controles durante a transmissão dos dados da frequência cardíaca.

3 Emparelhe seu relógio vívomove Trend com o seu dispositivo Garmin ANT+® compatível.

OBSERVAÇÃO: as instruções de emparelhamento são diferentes para cada dispositivo Garmin compatível. Consulte o manual do proprietário.

4 Toque na tela de monitoramento da frequência cardíaca e selecione  para parar a transmissão de seus dados de frequência cardíaca.

Configurar um alerta de frequência cardíaca anormal

CUIDADO

Este recurso só alerta quando a frequência cardíaca excede ou cai abaixo de um determinado número de batimentos por minuto, conforme selecionado pelo usuário, após um período de inatividade. Este recurso não notifica você de qualquer condição cardíaca potencial e não se destina a tratar ou diagnosticar qualquer condição médica ou doença. Sempre consulte um médico em caso de problemas cardíacos.

Você pode definir o valor do limite de frequência cardíaca.

- 1 Mantenha a tela touchscreen pressionada para visualizar o menu.
- 2 Selecione  >  > **Alerta de freq. cardíaca anormal**.
- 3 Selecione **Alerta alto** ou **Alerta baixo**.
- 4 Selecione **Ligado** > .
- 5 Siga as instruções na tela para configurar o valor de limite de frequência cardíaca.

Sempre que sua frequência cardíaca exceder ou ficar abaixo do valor personalizado, uma mensagem será exibida e o relógio vibrará.

Garmin Pay

O recurso Garmin Pay permite que você use seu relógio para pagar compras em lojas participantes usando cartões de crédito ou de débito de uma instituição financeira participante.

Configurar sua carteira Garmin Pay

É possível adicionar um ou mais cartões de crédito ou débito na sua carteira Garmin Pay. Acesse garmin.com/garminpay/banks para encontrar instituições financeiras participantes.

- 1 No app Garmin Connect, selecione  ou .
- 2 Selecione **Garmin Pay** > **Introdução**.
- 3 Siga as instruções na tela.

Adicionar um cartão à sua carteira Garmin Pay

É possível adicionar até 10 cartões de crédito ou débito à sua carteira Garmin Pay.

- 1 No app Garmin Connect, selecione  ou .
- 2 Selecione **Garmin Pay** >  > **Adicionar cartão**.
- 3 Siga as instruções na tela.

Depois que o cartão é adicionado, você pode selecioná-lo no relógio ao fazer um pagamento.

Pagamento de uma compra usando o seu relógio

Antes de poder usar o seu relógio para pagar compras, você deve definir pelo menos um cartão de pagamento.

Você pode usar o seu relógio para pagar compras em uma loja participante.

1 Deslize para a esquerda para abrir o menu de controles.

2 Selecione .


3 Insira uma senha de quatro dígitos.

OBSERVAÇÃO: se você inserir sua senha incorretamente três vezes, a carteira será bloqueada e você deverá redefinir sua senha no app Garmin Connect.

O cartão utilizado da última vez será exibido.

4 Se você tiver adicionado vários cartões à sua carteira Garmin Pay, deslize para alterar para outro cartão (opcional).

5 Dentro de 60 segundos, mantenha o relógio próximo ao leitor de pagamento, com a borda de 12 horas do relógio apontada para o leitor.



O relógio vibra e exibe uma marca de confirmação quando tiver terminado de se comunicar com o leitor.

6 Se necessário, siga as instruções no leitor de cartão para concluir a transação.

DICA: depois de ter inserido com êxito a sua senha, você pode fazer pagamentos sem uma senha por 24 horas, sem tirar o relógio. Se você remover o relógio do pulso ou desativar o monitoramento de frequência cardíaca, será preciso inserir a senha novamente antes de fazer um pagamento.

Gerenciar seus cartões Garmin Pay

Você pode suspender temporariamente ou excluir um cartão.

OBSERVAÇÃO: em alguns países, as instituições financeiras participantes podem restringir os recursos do Garmin Pay.

1 No app Garmin Connect, selecione  ou .

2 Selecione **Garmin Pay**.

3 Selecione um cartão.

4 Selecione uma opção:

- Para suspender temporariamente um cartão ou cancelar uma suspensão, selecione **Suspender cartão**.

O cartão deve estar ativo para fazer compras usando seu relógio vívomove Trend.

- Para excluir o cartão, selecione .

Alteração da sua senha Garmin Pay

Você deve saber a sua senha atual para poder mudá-la. Se você esquecer a sua senha, deverá redefinir o recurso Garmin Pay do seu relógio vívomove Trend, criar uma nova senha e reinserir as informações do seu cartão.

1 Na página do dispositivo vívomove Trend no app Garmin Connect, selecione **Garmin Pay > Alterar código de acesso**.

2 Siga as instruções na tela.

A próxima vez que você pagar usando o seu relógio vívomove Trend, você deve inserir a nova senha.

Relógios

Iniciar o temporizador de contagem regressiva

1 Mantenha a tela touchscreen pressionada para visualizar o menu.

2 Selecione  > .

3 Se necessário, selecione  para editar o tempo.

4 Deslize para cima ou para baixo para definir as horas, os minutos e os segundos.

5 Selecione .

É exibida uma tela com o tempo da contagem regressiva.

6 Toque duas vezes na tela touchscreen para iniciar o temporizador.

7 Toque duas vezes na tela touchscreen para parar o temporizador.

8 Selecione uma opção:

- Selecione  para sair do temporizador.
- Selecione  para redefinir o temporizador.
- Selecione  para retomar o temporizador.

Utilizar o cronômetro

1 Mantenha a tela touchscreen pressionada para visualizar o menu.

2 Selecione  > .

3 Toque duas vezes na tela touchscreen para iniciar o temporizador.

4 Toque duas vezes na tela touchscreen para parar o temporizador.

5 Selecione uma opção:

- Selecione  para sair do temporizador.
- Selecione  para redefinir o temporizador.
- Selecione  para retomar o temporizador.

Usar o Despertador

1 Mantenha a tela touchscreen pressionada para visualizar o menu.

2 Selecione  >  > **Adicionar**.

3 Siga as instruções na tela para definir a hora do alarme.

4 Se necessário, selecione uma opção:

- Selecione **Estado** para ligar ou desligar o alarme.
- Selecione **Hora** para editar a hora do alarme.
- Selecione **Repetir** para definir a frequência do alarme, como diariamente ou nos fins de semana.
- Selecione **Excluir** para excluir o alarme.

Recursos de monitoramento e segurança

⚠ CUIDADO

Os recursos de monitoramento e segurança são complementares e não devem ser considerados como um método principal para obter assistência de emergência. O app Garmin Connect não entra em contato com os serviços de emergência em seu nome.

AVISO

Para usar esses recursos de segurança e monitoramento, o relógio vívomove Trend deve estar conectado ao app Garmin Connect usando a tecnologia Bluetooth. Seu smartphone emparelhado deve ter um plano de dados e estar em uma área de cobertura de rede onde os dados estão disponíveis. Você pode informar contatos de emergência na sua conta Garmin Connect.

Para obter mais informações sobre recursos de monitoramento e segurança, acesse www.garmin.com/safety.

Assistência: permite que você envie uma mensagem automática com seu nome, sua localização GPS (se disponível) e o link LiveTrack para seus contatos de emergência.

Detecção de incidente: quando o relógio vívomove Trend detecta um incidente durante uma atividade ao ar livre específica, ele envia para seus contatos de emergência uma mensagem automática com o link LiveTrack e sua localização do GPS (se disponível).

LiveTrack: permite que os seus amigos e a sua família acompanhem as suas corridas e atividades de treino em tempo real. Você pode convidar seguidores por e-mail ou redes sociais, permitindo que eles visualizem seus dados ao vivo em uma página da Web.

Adicionar contatos de emergência

Os números de telefone de contato de emergência são usados para os recursos de monitoramento e segurança.

- 1 No app Garmin Connect, selecione  ou .
- 2 Selecione **Segurança e monitoramento > Recursos de segurança > Contatos de emergência > Adicionar contatos de emergência**.
- 3 Siga as instruções na tela.

Seus contatos de emergência recebem uma notificação quando você os adiciona como um contato de emergência e eles podem aceitar ou recusar a solicitação. Se um contato recusar, escolha outro contato de emergência.

Adicionar contatos

- 1 No app Garmin Connect, selecione  ou .
- 2 Selecione **Contatos**.
- 3 Siga as instruções na tela.

Depois de adicionar os contatos, você deve sincronizar seus dados para aplicar as alterações ao relógio vívomove Trend (*Sincronizar dados com o app Garmin Connect, página 25*).

Detecção de incidente

⚠ CUIDADO

A detecção de incidentes é um recurso suplementar disponível apenas para determinadas atividades ao ar livre. A detecção de incidente não deve ser considerada o método principal de obtenção de assistência de emergência.

AVISO

Para ativar a detecção de incidente no seu relógio, você precisa configurar contatos de emergência no app Garmin Connect ([Adicionar contatos de emergência, página 21](#)). Seu smartphone emparelhado deve ter um plano de dados e estar em uma área de cobertura de rede onde os dados estão disponíveis. Seus contatos de emergência precisa estar habilitados a receber e-mails ou mensagens de texto (taxas padrão de mensagens de texto podem ser aplicáveis).

Ligar e desligar a detecção de incidente

OBSERVAÇÃO: seu smartphone emparelhado deve ter um plano de dados e estar em uma área de cobertura de rede onde os dados estão disponíveis.

Para ativar a detecção de incidente no seu relógio, você precisa configurar contatos de emergência no app Garmin Connect ([Adicionar contatos de emergência, página 21](#)). Seus contatos de emergência precisa estar habilitados a receber e-mails ou mensagens de texto (taxas padrão de mensagens de texto podem ser aplicáveis).

- 1 Mantenha a tela touchscreen pressionada para visualizar o menu.
- 2 Selecione  >  > **Detecção de incidente**.
- 3 Selecione uma atividade.

OBSERVAÇÃO: a detecção de incidentes está disponível somente para determinadas atividades ao ar livre.

Quando um incidente é detectado por seu relógio vívomove Trend com o GPS ativado, o app Garmin Connect pode enviar uma mensagem de texto e um e-mail automáticos com seu nome e a localização do GPS (se disponível) para os seus contatos de emergência. Você tem 15 segundos para cancelar a mensagem.

Solicitar assistência

⚠ CUIDADO

O Assistance é um recurso complementar, e não deve ser considerado o método principal de obtenção de assistência de emergência. O app Garmin Connect não entra em contato com os serviços de emergência em seu nome.

AVISO

Antes de solicitar assistência, você deve definir os contatos de emergência no app Garmin Connect ([Adicionar contatos de emergência, página 21](#)). Seu smartphone emparelhado deve ter um plano de dados e estar em uma área de cobertura de rede onde os dados estão disponíveis. Seus contatos de emergência precisa estar habilitados a receber e-mails ou mensagens de texto (taxas padrão de mensagens de texto podem ser aplicáveis).

- 1 Toque na tela sensível ao toque de forma rápida e firme até que o relógio vibre.
A tela de contagem regressiva é exibida.
- 2 Se necessário, selecione  para cancelar a solicitação antes que a contagem regressiva seja concluída.

Recursos conectados via Bluetooth

O relógio vívomove Trend tem diversos recursos Bluetooth conectados ao seu telefone compatível usando o app Garmin Connect.

Upload de atividades: envia automaticamente sua atividade para sua conta do app Garmin Connect assim que você o abre.

Assistência: permite que você envie uma mensagem de texto automático com seu nome e a localização do GPS para os seus contatos de emergência usando o app Garmin Connect.

Encontrar meu relógio: localiza seu relógio vívomove Trend perdido que está emparelhado com seu telefone e dentro do alcance.

Localizar meu smartphone: localiza seu telefone perdido que está emparelhado com seu relógio vívomove Trend e dentro do alcance.

Detecção de incidente: permite que o aplicativo Garmin Connect envie uma mensagem aos seus contatos de emergência quando o relógio vívomove Trend detectar um incidente.

LiveTrack: permite que os seus amigos e a sua família acompanhem as suas corridas e atividades de treino em tempo real. Você pode convidar seguidores usando um e-mail ou uma rede social, permitindo que eles visualizem seus dados ao vivo em uma página de monitoramento do Garmin Connect.

Controles de músicas: permite que você controle o player de música de seu telefone.

Notificações: exibe alertas de notificações emitidas por seu telefone, incluindo chamadas, mensagens de texto, atualizações de redes sociais, compromissos do calendário e muito mais, com base nas configurações de notificação do telefone.

Atualizações de software: o relógio baixa e instala as atualizações de software mais recentes sem uso de fios.

Atualizações meteorológicas: exibe a temperatura atual e a previsão do tempo de seu telefone.

Gerenciar notificações

Você pode usar o seu smartphone compatível para gerenciar notificações que aparecem em seu dispositivo vívomove Trend.

Selecione uma opção:

- Se você estiver usando um relógio iPhone®, acesse as configurações de notificação iOS® para selecionar os itens a serem exibidos no relógio.
- Se estiver usando o smartphone Android, no aplicativo Garmin Connect, selecione **Configurações > Notificações**.

Localizar um telefone perdido

Você pode utilizar este recurso como ajuda para localizar um smartphone perdido que esteja emparelhado com a tecnologia Bluetooth e dentro do alcance.

1 Mantenha a tela touchscreen pressionada para visualizar o menu.

2 Selecione  >  **Encontrar meu telefone.**

O relógio vívomove Trend buscará seu telefone emparelhado. Seu telefone emite um alerta sonoro e a intensidade do sinal Bluetooth é exibida na tela do relógio vívomove Trend. A intensidade do sinal Bluetooth aumenta conforme você se aproxima do telefone.

Recebendo uma chamada telefônica

Quando você receber uma chamada telefônica em seu smartphone conectado, o relógio vívomove Trend exibe o nome ou o número do telefone de quem está chamando.

- Para aceitar a chamada, selecione .
- Para recusar a chamada, selecione .
- Para recusar a chamada e imediatamente enviar uma resposta com mensagem de texto, selecione  e escolha uma mensagem na lista.

OBSERVAÇÃO: para enviar uma resposta com mensagem de texto, você deve estar conectado a um telefone Android compatível usando a tecnologia Bluetooth.

Utilizando o Modo não perturbe

Você pode usar o modo não perturbe para desligar notificações, gestos e alertas. Por exemplo, você pode utilizar este modo enquanto estiver dormindo ou assistindo a um filme.

OBSERVAÇÃO: em sua conta do Garmin Connect, você pode configurar o relógio para ativar o modo não perturbe automaticamente durante suas horas de sono. Você pode definir suas horas regulares de sono nas configurações do usuário, na sua conta Garmin Connect.

- 1 Mantenha a tela touchscreen pressionada para visualizar o menu.
- 2 Selecione  > .

Garmin Connect

Você pode conectar-se a seus amigos através de sua conta do Garmin Connect. Sua conta do Garmin Connect oferece ferramentas para localizar, analisar, compartilhar e encorajar uns aos outros. Grave os eventos de seu estilo de vida ativo incluindo corridas, caminhadas, percursos e muito mais.

Você pode criar sua conta gratuita do Garmin Connect ao emparelhar o relógio com seu telefone usando o app Garmin Connect ou acessando www.garminconnect.com.

Acompanhe seu progresso: você pode acompanhar seus passos diários, entrar em uma competição amigável com suas conexões e atingir suas metas.

Armazene suas atividades: após completar e salvar uma atividade cronometrada em seu relógio, você pode carregar esta atividade em sua conta do Garmin Connect e manter salva por quanto tempo quiser.

Analise suas informações: você pode ver informações detalhadas sobre sua atividade, incluindo tempo, distância, frequência cardíaca, calorias queimadas e relatórios personalizáveis.



Compartilhe suas atividades: você e seus amigos podem se conectar e seguir as atividades uns dos outros ou publicar suas atividades nas suas redes sociais favoritas.

Gerencie suas configurações: você pode personalizar seu relógio e suas configurações de usuário na conta do Garmin Connect.

Garmin Move IQ™

Quando seus movimentos correspondem a padrões de exercício familiares, o recurso Move IQ detecta automaticamente o evento e o exibe em sua linha do tempo. Os eventos Move IQ mostram o tipo de atividade e a duração, mas eles não são exibidos em sua lista de atividades ou feed de notícias.

O recurso Move IQ pode iniciar automaticamente uma atividade cronometrada para caminhada e corrida, usando os limites de tempo que você definir no aplicativo Garmin Connect. Essas atividades são adicionadas à sua lista de atividades.

GPS conectado

Com o recurso de GPS conectado, seu relógio usa a antena de GPS em seu smartphone para registrar dados de GPS para atividades de caminhada, corrida ou ciclismo ([Registrar uma atividade com o GPS conectado, página 13](#)). Os dados do GPS, incluindo localização, distância e velocidade, aparecem nos detalhes da atividade em sua conta Garmin Connect.

O GPS conectado também é usado para assistência e recursos LiveTrack.

OBSERVAÇÃO: para usar o recurso de GPS conectado, ative as permissões do aplicativo do smartphone para sempre compartilhar a localização no app Garmin Connect.

Monitoramento do sono

Enquanto você está dormindo, o relógio automaticamente detecta o seu sono e monitora seus movimentos durante o horário normal de sono. Você pode definir suas horas regulares de sono nas configurações do usuário, na sua conta Garmin Connect. As estatísticas de sono incluem total de horas de sono, estágios do sono, movimento durante o sono e classificação de sono. Você pode visualizar estatísticas de sono na sua conta do Garmin Connect.

OBSERVAÇÃO: sonecas não são adicionadas às suas estatísticas de sono. É possível usar o modo Não perturbe para desligar notificações e alertas, com exceção de alarmes ([Utilizando o Modo não perturbe, página 24](#)).

Sincronizar dados com o app Garmin Connect

O relógio sincroniza dados automaticamente com o app Garmin Connect sempre que você abri-lo. Seu relógio sincroniza dados periodicamente com o app Garmin Connect automaticamente. É possível também sincronizar manualmente os dados a qualquer momento.

- 1 Coloque o relógio próximo ao telefone.
- 2 Abra o app Garmin Connect.
DICA: o app pode estar aberto ou funcionando em segundo plano.
- 3 Mantenha a tela touchscreen pressionada para visualizar o menu.
- 4 Selecione  >  > **Sincronizar**.
- 5 Aguarde enquanto os dados são sincronizados.
- 6 Visualize seus dados atuais no app Garmin Connect.

Sincronizando dados com o computador

Antes de possa sincronizar seus dados ao aplicativo Garmin Connect em seu computador, você deve instalar o Garmin Express™ aplicativo ([Definindo Garmin Express, página 26](#)).

- 1 Conecte o relógio ao computador utilizando o cabo USB.
- 2 Abra o aplicativo Garmin Express.
O relógio entra no modo de armazenamento em massa.
- 3 Siga as instruções na tela.
- 4 Veja suas informações na sua conta do Garmin Connect.

Definindo Garmin Express

- 1 Conecte o dispositivo ao computador usando um cabo USB.
- 2 Acesse www.garmin.com/express.
- 3 Siga as instruções na tela.

Personalizar seu relógio

Configurações do relógio

Você pode personalizar algumas configurações em seu relógio vívomove Trend. As configurações adicionais podem ser personalizadas em sua conta do Garmin Connect.

Mantenha a tela sensível ao toque pressionada para visualizar o menu e selecione .

: liga e desliga o modo não perturbe ([Utilizando o Modo não perturbe](#), página 24).

: permite alinhar manualmente os ponteiros do relógio ([Alinhar os ponteiros do relógio](#), página 33).

: ajusta as configurações do visor, como brilho, tempo limite e gestos ([Configurações do visor](#), página 26).

: configura o nível de vibração.

OBSERVAÇÃO: um nível de vibração alto reduz a vida da bateria.

: permite ativar ou desativar o Bluetooth, emparelhar um telefone compatível, localizar um telefone perdido emparelhado e sincronizar os dados do seu relógio com um telefone emparelhado ([Configurações de Bluetooth](#), página 27).

: permite personalizar as opções que aparecem no menu de controles.

: permite ligar e desligar o monitor de frequência cardíaca, definir um alerta de frequência cardíaca anormal, definir um lembrete de descanso e ligar o oxímetro de pulso durante o sono ([Configurações de frequência cardíaca e estresse](#), página 27).

: permite ativar recursos de monitoramento e segurança ([Recursos de monitoramento e segurança](#), página 21).

: liga e desliga rastreamento de atividades, alerta de movimentação e alertas de metas ([Configurações de atividade](#), página 27).

: ajusta as configurações e preferências do sistema, como unidades de medida e em qual pulso o relógio está sendo usado ([Configurações do sistema](#), página 27).

Configurações do visor

Mantenha a tela sensível ao toque pressionada para visualizar o menu e selecione  > .

Brilho: configura o nível de brilho. Você pode utilizar a opção Automático para ajustar o brilho automaticamente, com base na luz ambiente, ou ajustar o nível de brilho manualmente.

OBSERVAÇÃO: um nível de brilho alto reduz a vida da bateria.

Tempo limite: configure o período de tempo em que a luz da tela permanecerá acesa.

OBSERVAÇÃO: um período de tempo mais longo reduz a vida da bateria.

Modo de gestos: configura a tela para acender com gestos do pulso. Os gestos incluem a rotação de seu pulso na direção do corpo para ver o relógio. Você pode usar a opção Somente durante a atividade para utilizar os gestos apenas durante atividades cronometradas.

Sensibilidade dos gestos: ajusta a sensibilidade a gestos para ligar o visor com mais ou menos frequência.

OBSERVAÇÃO: uma sensibilidade a gestos alta reduz a vida da bateria.

Configurações de Bluetooth

Mantenha a tela sensível ao toque pressionada para visualizar o menu e selecione  > .

Bluetooth: ativa e desativa a tecnologia Bluetooth.

OBSERVAÇÃO: outras configurações Bluetooth são exibidas somente quando a tecnologia Bluetooth estiver ativada.

Emparelhar com o telefone: permite que você emparelhe seu relógio com um telefone Bluetooth compatível ativado. Esta configuração permite que você utilize os recursos Bluetooth conectados utilizando o app móvel Garmin Connect, incluindo notificações e carregamentos de atividades para o Garmin Connect.

Encontrar meu telefone: permite que você localize um telefone perdido que esteja emparelhado usando a tecnologia Bluetooth e dentro do alcance.

Sincronizar: permite que você sincronize seu relógio com um telefone Bluetooth compatível ativado.

Configurações de frequência cardíaca e estresse

Mantenha a tela sensível ao toque pressionada para visualizar o menu e selecione  > .

Modo FC: ativa ou desativa o monitor de frequência cardíaca de pulso. Você pode utilizar a opção Somente atividade para usar o monitor de frequência cardíaca de pulso apenas durante atividades cronometradas.

Alerta de freq. cardíaca anormal: configure o relógio para alertar quando sua frequência cardíaca exceder ou cair abaixo do valor definido ([Configurar um alerta de frequência cardíaca anormal, página 18](#)).

Lembrete para relaxar: configure o relógio para alertar quando o nível de estresse estiver mais alto do que o normal. Esse alerta motiva você a tirar um momento para relaxar, enquanto o relógio avisa para começar um exercício de respiração guiado ([Iniciar um temporizador de relaxamento, página 8](#)).

SpO2: configure o relógio para medir continuamente a saturação de oxigênio no sangue enquanto dorme.

Configurações de atividade

Mantenha a tela touchscreen pressionada para visualizar o menu e selecione  > .

Estado: permite ligar e desligar o monitoramento de atividades.

OBSERVAÇÃO: outras configurações de monitoramento de atividades são exibidas somente quando o monitoramento de atividades está ativado.

Alerta de movimento: permite ativar e desativar o Alerta de movimento.

Alerta de objetivo: permite ativar e desativar alertas de objetivos ou desativar alertas de objetivos durante uma atividade cronometrada. Os alertas de objetivo são exibidos para o seu objetivo diário de passos e para o seu objetivo semanal de minutos de intensidade.

Configurações do sistema

Mantenha a tela sensível ao toque pressionada para visualizar o menu e selecione  > .

Hora: configura o relógio para exibir a hora no formato de 12 ou 24 horas e permite que você configure a hora manualmente ([Configurar a hora manualmente, página 28](#)).

Pulso: permite selecionar em qual pulso será usado o relógio.

OBSERVAÇÃO: essa configuração é utilizada para treinamento de força e gestos.

Unidades: configura o relógio para exibir a distância percorrida e a temperatura em unidades métricas ou imperiais.

Idioma: define o idioma do relógio.

Redefinir: permite que você restaure os dados e as configurações do usuário ([Restaurar todas as configurações padrão, página 35](#)).

Sobre: exibe a ID da unidade, versão do software, informação sobre regulamentação, contrato de licença e mais ([Visualizar informações de conformidade e regulamentação do rótulo eletrônico, página 31](#)).

Configurações de hora

Mantenha a tela sensível ao toque pressionada para visualizar o menu e selecione  >  > Hora.

Formato de hora: configura o relógio para exibir a hora no formato de 12 horas ou 24 horas.

Modo do horário: permite que você defina a hora manualmente ou automaticamente com base no seu telefone emparelhado. (*Configurar a hora manualmente*, página 28).

Configurar a hora manualmente

Por padrão, a hora é definida automaticamente quando o relógio vívomove Trend é emparelhado a um telefone.

1 Mantenha a tela touchscreen pressionada para visualizar o menu.

2 Selecione  >  > Hora > Modo do horário > Manual > .

3 Selecione .

4 Siga as instruções na tela para configurar a hora.

Configurações de Garmin Connect

Você pode personalizar as configurações de seu relógio, opções de atividade e configurações do usuário em sua conta do Garmin Connect. Algumas configurações também podem ser personalizadas em seu relógio vívomove Trend.

- No app Garmin Connect, selecione  ou , selecione **Dispositivos Garmin** e, em seguida, selecione seu relógio.
- No widget do dispositivo no aplicativo Garmin Connect, selecione seu relógio.

Depois de personalizar as configurações, é necessário sincronizar os seus dados para aplicar as mudanças ao seu relógio (*Sincronizar dados com o app Garmin Connect*, página 25) (*Sincronizando dados com o computador*, página 25).

Configurações do telefone

No menu do dispositivo Garmin Connect, selecione Telefone.

Alerta de conexão Bluetooth: permite ativar um alerta que informa você quando seu telefone emparelhado não está mais conectado por meio da tecnologia Bluetooth.

Notificações inteligentes: permite que você ative e configure as notificações do telefone no seu telefone compatível. Você pode filtrar as notificações por Durante atividade ou Fora da atividade.

Personalizar o visor do relógio

Você pode alterar o estilo do visor do relógio e o tipo de dados que ele mostra.

1 No menu do dispositivo Garmin Connect, selecione **Interface da pulseira**.

2 Selecione uma opção:

- Para alterar o estilo do visor do relógio, selecione o estilo atual.
- Para mudar o tipo de dados exibidos no estilo de visor do relógio selecionado, selecione uma opção.

O visor do relógio é atualizado imediatamente com as novas seleções.

Personalizar opções de atividade

Você pode selecionar as atividades a serem exibidas em seu relógio.

1 No menu do relógio Garmin Connect, selecione **Opções de atividade**.

2 Selecione as atividades a serem exibidas em seu relógio.

OBSERVAÇÃO: as atividades de caminhada e corrida não podem ser removidas.

3 Se necessário, selecione uma atividade para personalizar as suas opções, como alertas e campos de dados.

Marcar voltas

Você pode definir o relógio para usar o recurso Auto Lap® que marca uma volta automaticamente a cada quilômetro ou milha. Esse recurso é útil para comparar o seu desempenho em diversos momentos de uma atividade.

OBSERVAÇÃO: o recurso Auto Lap não está disponível para todas as atividades.

- 1 No menu do dispositivo Garmin Connect, selecione **Opções de atividade**.
- 2 Selecione uma atividade.
- 3 Selecione **Auto Lap**.

Personalizar campos de dados

Você pode alterar as combinações de campos de dados das telas que aparecem enquanto o temporizador de atividades está em execução.

OBSERVAÇÃO: você não pode personalizar Natação em piscina.

- 1 No menu de configurações do app Garmin Connect, selecione **Dispositivos Garmin**.
- 2 Selecione seu dispositivo.
- 3 Selecione **Opções de atividade**.
- 4 Selecione uma atividade.
- 5 Selecione **Campos de dados**.
- 6 Selecione o campo de dados a ser alterado.

Configurações do monitoramento de atividades

No menu do dispositivo Garmin Connect, selecione Monitorização de atividade.

OBSERVAÇÃO: algumas configurações aparecem em uma subcategoria no menu de configurações. As atualizações do aplicativo ou do site podem alterar esses menus de configurações.

Estado: ativando e desativando os recursos do monitoramento de atividades.

Início automático da atividade: permite que seu relógio crie e salve as atividades cronometradas automaticamente quando o recurso Move IQ detecta que você está caminhando ou correndo por um limiar mínimo de tempo. Você pode definir o limiar do tempo mínimo para corrida e caminhada.

Comprimento de passada personalizado: permite que o seu relógio calcule mais precisamente a distância percorrida usando o comprimento personalizado da sua passada. Você pode inserir uma distância conhecida e os números de passos necessários para alcançar a distância, e o Garmin Connect pode calcular o comprimento do seu passo.

Andares subidos diariamente: permite que você insira um objetivo diário para o número de andares para subir.

Passos diários: permite que você insira seu objetivo de passos diários. Você pode usar a opção Meta automática para permitir que o relógio determine seu objetivo de passos automaticamente.

Alertas de objetivos: permite que você ative e desative alertas de objetivo ou desligue-os apenas durante as atividades. Os alertas de objetivo são exibidos para o seu objetivo diário de passos e para o seu objetivo semanal de minutos de intensidade.

Alerta de movimento: permite ativar e desativar o Alerta de movimento.

Move IQ: permite ativar e desativar eventos Move IQ. O recurso Move IQ detecta automaticamente padrões de atividade, como caminhada e corrida.

Minutos de intensidade semanais: permite que você insira um objetivo semanal para o número de minutos para participar de atividades de intensidade moderada à vigorosa. O relógio também permite definir uma zona de frequência cardíaca para minutos de intensidade moderada e uma zona de frequência cardíaca mais alta para minutos de intensidade vigorosa. Você também pode usar o algoritmo padrão.

Perfil de usuário

No menu do dispositivo Garmin Connect, selecione Perfil de usuário.

Informações pessoais: permite que você insira seus dados pessoais, como data de nascimento, sexo, peso e altura.

Sono: permite que você insira seus horários normais de dormir e acordar.

Zonas de frequência cardíaca: permite que você estime sua frequência cardíaca máxima e determine suas zonas de frequência cardíaca personalizadas.

Informações sobre o dispositivo

Carregar o relógio

ATENÇÃO

Este dispositivo contém uma bateria de íon-lítio. Consulte o guia *Informações importantes sobre segurança e sobre o produto* na caixa do produto para obter mais detalhes sobre avisos e outras informações importantes.


Não utilize cabo de alimentação, cabo de dados e/ou adaptador de energia que não seja fornecido pela Garmin ou que não possua a devida certificação.

Não use um carregador sem fio de terceiros (não incluído) que seja incompatível com o dispositivo ou que não seja certificado corretamente.

AVISO

Para evitar a corrosão, limpe e seque totalmente os contatos e a área subjacente antes de carregar ou conectar a um computador. Consulte as instruções de limpeza(*Cuidados com o dispositivo*, página 31).

- 1 Aperte o clipe de carregamento ①.



- 2 Alinhe o clipe com os contatos na parte traseira do relógio ②.

- 3 Conecte o cabo USB a uma fonte de energia.

- 4 Carregue o relógio por completo.

DICA: você pode usar uma base de carregamento certificada Qi® compatível (não incluída) para carregar o relógio sem fio. Ao carregar o relógio sem fio, você pode tocar duas vezes na tela sensível ao toque para ver o nível da bateria.

Dicas para carregar seu relógio

- Conecte o carregador com segurança ao relógio para carregá-lo usando o cabo USB ([Carregar o relógio, página 30](#)).
É possível carregar o relógio conectando o cabo USB em um adaptador CA aprovado Garmin e a uma tomada de parede padrão ou uma porta USB no computador.
- Deslize para a esquerda para visualizar o gráfico de bateria restante no menu de controles.

Cuidados com o dispositivo

AVISO

Evite grandes impactos e tratamento severo, pois pode prejudicar a vida útil do produto.

Não use objetos afiados para limpar o dispositivo.

Nunca use um objeto duro ou pontiagudo para operar a tela sensível ao toque. Isso pode causar danos.

Evite produtos químicos, solventes, e repelentes de insetos que possam danificar os componentes de plástico e acabamentos.

Lave o dispositivo com água abundante após exposição a cloro, água salgada, protetor solar, cosméticos, álcool ou a outros químicos abrasivos. A exposição prolongada a essas substâncias pode danificar o revestimento.

Não coloque o dispositivo em ambientes de alta temperatura, tais como secadora de roupas.

Não coloque o dispositivo em locais com exposição prolongada a temperaturas extremas, pois isso pode causar danos permanentes.

Trocar as pulseiras

O relógio é compatível com pulseiras de 20 mm de largura, padrão, de liberação rápida.

- 1 Deslize o pino de liberação rápida ou a barra de pressão para remover a pulseira.



- 2 Insira um lado da barra de pressão da nova pulseira no relógio.
- 3 Deslize o pino de liberação rápida e alinhe a barra de pressão com o lado oposto do relógio.
- 4 Repita as etapas de 1 a 3 para substituir a outra pulseira.

Visualizar informações de conformidade e regulamentação do rótulo eletrônico

O rótulo deste relógio é fornecido eletronicamente. O rótulo eletrônico pode fornecer informações de regulamentação, como os números de identificação da FCC ou marcas de conformidade regionais, bem como informações aplicáveis de produto e licenciamento.

- 1 Mantenha a tela touchscreen pressionada para visualizar o menu.
- 2 Selecione > > Sobre > Regulatório.

Especificações

Tipo de bateria	Recarregável, bateria de íon de lítio integrada
Duração da bateria	Até 5 dias no modo inteligente Até 1 dia adicional no modo relógio
Intervalo de temperatura de funcionamento	De -10° a 55 °C (de 14° a 131 °F)
Intervalo de temperatura de carregamento	De 0° a 45°C (de 32° a 113°F) com o carregador USB De 0° a 32°C (de 32° a 90°F) com um carregador sem fio compatível Qi certificado (não incluído)
Frequência sem fio	2,4 GHz a 2,43 dBm, no máximo Máximo de 13,56 MHz a -48,2 dBm Máximo de 0,1483 MHz a -45,8 dBm
Classificação de impermeabilidade	5 ATM ¹

Solução de problemas

Meu telefone é compatível com meu relógio?

O relógio vívomove Trend é compatível com smartphones que usam a tecnologia Bluetooth.

Acesse www.garmin.com/ble para Bluetooth informações sobre compatibilidade.

Meu telefone não se conecta ao relógio

- Aproxime o relógio de seu telefone.
- Se o relógio já estiver emparelhado, desligue a tecnologia Bluetooth no relógio e no telefone e ligue-a novamente.
- Se seu relógio não estiver emparelhado, ative a tecnologia Bluetooth no telefone.
- Em seu telefone, abra o app Garmin Connect, selecione  ou  e selecione **Dispositivos Garmin > Adicionar dispositivo** para entrar no modo de emparelhamento.
- Em seu relógio, mantenha a tela sensível ao toque pressionada para visualizar o menu e selecione  >  > **Emparelhar com o telefone** para entrar no modo de emparelhamento.

Meu relógio não exibe a hora correta

O relógio atualiza a hora e a data quando você o sincroniza. Você deve sincronizar seu relógio para receber a data e hora corretas ao mudar de fuso horário e para atualizar o horário de verão.

Se os ponteiros do relógio não corresponderem à hora digital, você deverá calibrá-los manualmente. ([Alinhar os ponteiros do relógio, página 33](#)).

- 1 Confirme se a hora está definida como automática ([Configurações de hora, página 28](#)).
- 2 Confirme se seu computador ou telefone exibe a hora local correta.
- 3 Selecione uma opção:
 - Sincronize seu relógio com um computador ([Sincronizando dados com o computador, página 25](#)).
 - Sincronize seu relógio com um telefone ([Sincronizar dados com o app Garmin Connect, página 25](#)).A data e hora são atualizadas automaticamente.

¹ O dispositivo é resistente a pressão equivalente a uma profundidade de 50 m. Para obter mais informações, acesse www.garmin.com/waterrating.

Alinhar os ponteiros do relógio

Seu dispositivo vívomove Trend contém ponteiros de relógio de precisão. Atividades intensas podem alterar a posição dos ponteiros do relógio. Se os ponteiros do relógio não corresponderem à hora digital, você deve alinhá-los manualmente.

DICA: poderá ser necessário alinhar os ponteiros do relógio após alguns meses de uso normal.

- 1 Mantenha a tela touchscreen pressionada para visualizar o menu.
- 2 Selecione  >  > **Alinhe os ponteiros em \n12:00.**
- 3 Toque em  ou  até que o ponteiro de minuto aponte para 12 horas.
- 4 Selecione .
- 5 Toque em  ou  até que o ponteiro de hora aponte para 12 horas.
- 6 Selecione .

A mensagem **Alinhamento concluído** é exibida.

OBSERVAÇÃO: você também pode usar o aplicativo Garmin Connect para alinhar os ponteiros do relógio.

O visor do meu relógio dificulta a visualização na parte externa

O relógio detecta a luz ambiente e ajusta automaticamente o brilho da retroiluminação para maximizar a vida útil da bateria. Sob a luz solar direta, a tela fica mais brilhante, mas ela ainda pode ser difícil de ler. O recurso de detecção automática de atividade pode ser útil ao iniciar atividades ao ar livre ([Configurações do monitoramento de atividades](#), página 29).

O relógio não carrega sem fio

Se o relógio não carregar quando conectado a uma base de carregamento certificada Qi (não incluída), tente estas soluções.

- Verifique se a base de carregamento Qi é certificada e compatível com o relógio. Suportes de carregamento verticais e carregadores sem fio automotivos podem não ser compatíveis com seu relógio.
- Certifique-se de que o relógio esteja alinhado corretamente com a bobina da base de carregamento.
- Se a base de carregamento tiver várias bobinas de carregamento, alinhe o relógio com a bobina principal conforme indicado pelas marcações ou pela documentação do fabricante. Se a bobina primária não carregar o relógio, experimente cada uma das outras bobinas.
- Remova o relógio da base de carregamento por pelo menos três segundos e recoloque-o lentamente na base de carregamento para estabelecer uma conexão.
- Depois de remover o relógio da base de carregamento, desconecte a base de carregamento da fonte de alimentação por vários segundos e reconecte-a.
- Evite usar a base de carregamento em um ambiente quente ou sob luz solar direta.

Se o relógio ainda não carregar, talvez seja necessário usar uma base de carregamento certificada Qi diferente. Para obter mais informações sobre carregamento sem fio, acesse www.garmin.com/wirelesscharging.

Monitoramento de atividades

Para obter mais informações sobre precisão do rastreamento de atividades, acesse garmin.com/ataccuracy.

A contagem de passos não está precisa.

Se a sua contagem de passos não está precisa, você pode tentar as dicas a seguir.

- Use o relógio no seu pulso não dominante.
- Carregue o relógio no bolso enquanto empurra um carrinho ou cortador de grama.
- Carregue o relógio no bolso enquanto usaativamente as mãos ou braços.

OBSERVAÇÃO: o relógio pode interpretar algumas movimentos repetitivos como lavar a louça, dobrar roupa ou bater palmas, como passos.

A contagem de passos no meu relógio e minha conta Garmin Connect não correspondem

A contagem de passos na sua conta Garmin Connect é atualizada quando você sincroniza o relógio.

1 Selecione uma opção:

- Sincronize sua contagem de passos com o aplicativo Garmin Express ([Sincronizando dados com o computador, página 25](#)).
- Sincronize sua contagem de passos com o app Garmin Connect ([Sincronizar dados com o app Garmin Connect, página 25](#)).

2 Aguarde enquanto os dados são sincronizados.

A sincronização pode levar vários minutos.

OBSERVAÇÃO: quando você atualiza o app Garmin Connect ou o aplicativo Garmin Express, seus dados não são sincronizados e sua contagem de passos não é atualizada.

Meu nível de estresse não aparece

Para o relógio poder detectar seu nível de estresse, o monitoramento da frequência cardíaca medida no pulso deve estar ativado.

O relógio extrai uma amostra da variabilidade de sua frequência cardíaca em períodos de inatividade durante o dia para determinar seu nível de estresse. O relógio não determina seu nível de estresse durante atividades cronometradas.

Caso apareçam traços no lugar do seu nível de estresse, fique parado e espere o relógio medir sua variação de frequência cardíaca.

Meus minutos de intensidade estão piscando

Quando você se exercita em um nível de intensidade e atinge o objetivo, os minutos de intensidade piscam.

Dicas para dados de frequência cardíaca errados

Se os dados da frequência cardíaca não forem exibidos ou estiverem errados, você pode tentar as seguintes dicas.

- Limpe e seque seu braço antes de colocar o relógio.
- Evite usar protetor solar, loção e repelente de insetos sob o relógio.
- Evite danificar o sensor de frequência cardíaca na parte posterior do relógio.
- Use o relógio acima do seu pulso. O relógio deve ficar justo, mas confortável.
- Faça um aquecimento de 5 a 10 minutos e obtenha uma leitura de frequência cardíaca antes de começar sua atividade.

OBSERVAÇÃO: em ambientes frios, faça o aquecimento em ambientes internos.

- Lave o relógio com água fresca após cada exercício.

Dicas para dados aprimorados de Body Battery

- Para obter resultados mais precisos, use o relógio enquanto dorme.
- Uma boa noite de sono recarrega sua Body Battery.
- A atividade extenuante e o estresse elevado podem fazer com que sua Body Battery seja drenada mais rapidamente.
- Ingestão de comida, bem como estimulantes como cafeína, não têm impacto em seu Body Battery.

Dicas para dados do oxímetro de pulso

Se os dados do oxímetro de pulso não forem exibidos ou estiverem errados, você pode tentar as seguintes dicas.

- Permaneça imóvel enquanto o relógio lê a sua saturação de oxigênio no sangue.
- Use o relógio acima do seu pulso. O relógio deve ficar justo, mas confortável.
- Segure o braço usando o relógio no nível do coração enquanto o relógio lê a sua saturação de oxigênio no sangue.
- Use uma pulseira de silicone ou nylon.
- Limpe e seque seu braço antes de colocar o relógio.
- Evite usar protetor solar, loção e repelente de insetos sob o relógio.
- Evite danificar o sensor óptico na parte posterior do relógio.
- Lave o relógio com água fresca após cada exercício.

Maximizar a duração da bateria

- Diminua o brilho e tempo limite da tela ([Configurações do visor](#), página 26).
- Reduza a sensibilidade do gestos de pulso ([Configurações do visor](#), página 26).
- Desative gestos de pulso ([Configurações do visor](#), página 26).
- Nas configurações da central de notificações do telefone, limite as notificações que são exibidas no relógio vívomove Trend ([Gerenciar notificações](#), página 23).
- Desative notificações inteligentes ([Configurações de Bluetooth](#), página 27).
- Desative a tecnologia Bluetooth quando você não estiver utilizando recursos conectados ([Configurações de Bluetooth](#), página 27).
- Interrompa a transmissão dos dados de frequência cardíaca para dispositivos Garmin emparelhados ([Transmitindo dados da frequência cardíaca para dispositivos Garmin](#), página 17).
- Desative o monitoramento da frequência cardíaca medida no pulso ([Configurações de frequência cardíaca e estresse](#), página 27).

OBSERVAÇÃO: a pulseira medidora de frequência cardíaca é usada para calcular minutos intensos, VO2 máximo, nível de estresse e calorias queimadas ([Minutos de intensidade](#), página 7).

Restaurar todas as configurações padrão

Você pode restaurar todas as configurações do relógio para os valores padrão de fábrica.

- 1 Mantenha a tela touchscreen pressionada para visualizar o menu.
- 2 Selecione  >  > **Redefinir**.
- 3 Selecione uma opção:
 - Para restaurar o padrão de fábrica de todas as configurações do relógio e salvar as informações inseridas pelo usuário, bem como o histórico de atividades, selecione **Restaurar configurações padrão**.
 - Para restaurar o padrão de fábrica de todas as configurações do relógio e excluir as informações inseridas pelo usuário, bem como o histórico de atividades, selecione **Apagar dados e rest. padrões**.

Uma mensagem informativa é exibida.
- 4 Toque na tela touchscreen.
- 5 Siga as instruções na tela.

Atualizar o software usando o app Garmin Connect

Para poder atualizar o software do seu relógio usando o app Garmin Connect, você deve ter uma conta Garmin Connect e deve emparelhar o relógio com um smartphone compatível ([Configurar o relógio, página 1](#)).

Sincronize seu relógio com o app Garmin Connect ([Sincronizar dados com o app Garmin Connect, página 25](#)).

Quando o novo software estiver disponível, o app Garmin Connect envia automaticamente a atualização para o seu relógio. A atualização é aplicada quando você não está utilizando o relógio. Quando concluir a atualização, seu relógio reiniciará.

Atualização de software usando o Garmin Express

Antes de atualizar o software do seu relógio, você deve fazer o download, instalar o aplicativo Garmin Express e adicionar o seu relógio ([Sincronizando dados com o computador, página 25](#)).

1 Conecte o relógio ao computador utilizando o cabo USB.

Quando o novo software estiver disponível, o aplicativo Garmin Express envia-o para o seu relógio.

2 Depois que o aplicativo Garmin Express terminar de enviar a atualização, desconecte o relógio do seu computador.

O relógio instala a atualização.

Atualizações do produto

Em seu computador, instale o Garmin Express (www.garmin.com/express). No seu smartphone, instale o app Garmin Connect.

Isso fornece fácil acesso a esses serviços para dispositivos Garmin:

- Atualizações de software
- Carregamento de dados para Garmin Connect
- Registro do produto

Como obter mais informações

- Acesse support.garmin.com para manuais adicionais, artigos e atualizações de software.
- Acesse buy.garmin.com ou entre em contato com seu revendedor Garmin para obter informações sobre acessórios opcionais e peças de reposição.
- Acesse www.garmin.com/ataccuracy.

Este não é um dispositivo médico. O recurso oxímetro de pulso não está disponível em todos os países.

Reparos do dispositivo

Se seu dispositivo precisar ser reparado, acesse support.garmin.com para obter informações sobre como enviar uma solicitação de serviço com suporte do produto Garmin.

Apêndice

Objetivos de treino

Conhecer suas zonas de frequência cardíaca pode ajudar você a mensurar e melhorar seu treino entendendo e aplicando esses princípios.

- Sua frequência cardíaca é uma boa medida de intensidade do exercício.
- Treinar em certas zonas de frequência cardíaca pode ajudar você a melhorar sua capacidade cardiovascular e força.

Se você sabe qual é sua frequência cardíaca máxima, pode usar a tabela ([Cálculos da zona de frequência cardíaca, página 37](#)) para determinar a melhor zona de frequência cardíaca para seus objetivos de treino.

Se você não sabe sua frequência cardíaca máxima, use uma das calculadoras disponíveis na Internet. Algumas academias e clínicas podem fornecer um teste que mede a frequência cardíaca máxima. A frequência cardíaca mínima padrão é 220 menos sua idade.

Sobre zonas de frequência cardíaca

Muitos atletas utilizam zonas de frequência cardíaca para medir e aumentar sua força cardiovascular e melhorar seu nível de treino. A zona de frequência cardíaca é um intervalo definido de batimentos cardíacos por minuto. As cinco zonas de frequência cardíaca são numeradas de 1 a 5 de acordo com o aumento da intensidade. Geralmente, as zonas de frequência cardíaca são calculadas com base na porcentagem de sua frequência cardíaca máxima.

Cálculos da zona de frequência cardíaca

Zona	% da frequência cardíaca máxima	Esforço sentido	Benefícios
1	50–60%	Ritmo fácil e descontraído, respiração ritmada	Nível de iniciação de treino aeróbico, reduz o stress
2	60–70%	Ritmo confortável, respiração um pouco mais profunda, é possível falar	Treino cardiovascular básico, bom ritmo de recuperação
3	70–80%	Ritmo moderado, maior dificuldade em falar	Capacidade aeróbica superior, treino cardiovascular ideal
4	80–90%	Ritmo rápido e um pouco desconfortável, esforço respiratório	Capacidade e limite anaeróbico superior, aumento de velocidade
5	90–100%	Ritmo de sprint, insustentável por um longo período de tempo, respiração dificultada	Resistência anaeróbica e muscular, aumento da potência

Classificações padrão do VO2 máximo

Essas tabelas incluem as classificações padrão do VO2 máximo estimado por idade e sexo.

Homens	Percentual	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79
Superior	95	55,4	54	52,5	48,9	45,7	42,1
Excelente	80	51,1	48,3	46,4	43,4	39,5	36,7
Bom	60	45,4	44	42,4	39,2	35,5	32,3
Bom tempo	40	41,7	40,5	38,5	35,6	32,3	29,4
Fraco	0-40	<41,7	<40,5	<38,5	<35,6	<32,3	<29,4

Mulheres	Percentual	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79
Superior	95	49,6	47,4	45,3	41,1	37,8	36,7
Excelente	80	43,9	42,4	39,7	36,7	33	30,9
Bom	60	39,5	37,8	36,3	33	30	28,1
Bom tempo	40	36,1	34,4	33	30,1	27,5	25,9
Fraco	0-40	<36,1	<34,4	<33	<30,1	<27,5	<25,9

Dados reimpressos mediante autorização da The Cooper Institute. Para obter mais informações, acesse www.CooperInstitute.org.

support.garmin.com