


**GARMIN®**

**TREAD® - SXS EDITION**



**Manual  
do  
Utilizador**

# Índice

<b>Como começar.....</b>	<b>7</b>
Descrição geral do dispositivo.....	7
Ligar e desligar o dispositivo.....	7
Adquirir sinais GPS.....	8
Ícones da barra de estado.....	8
Utilizar o ecrã tátil.....	8
Utilizar os botões no ecrã.....	9
Ajustar o brilho do ecrã.....	9
Perfis de veículo.....	9
Adicionar um perfil de veículo.....	9
Escolher um perfil de veículo.....	9
Editar um perfil de veículo.....	10
Adicionar garrafas de propano.....	10
<b>Instalação.....</b>	<b>11</b>
Montar o dispositivo num veículo todo o terreno ou Side-by-Side.....	11
Descrição geral do cabo de alimentação.....	11
Considerações sobre a montagem.....	11
Montar o dispositivo numa barra estabilizadora.....	11
Montagem da antena.....	12
Instalar a antena no suporte de viagem em grupo.....	13
Instalar o microfone de mão e o suporte.....	13
<b>Funcionalidades de navegação em todo-o-terreno.....</b>	<b>16</b>
Rotas.....	16
Trilhos e estradas de aventura.....	16
Rotas em linha reta.....	16
Ignorar a próxima paragem na sua rota.....	17
Parar a rota.....	17
Trajetos.....	17
Gravar trajetos.....	17
Navegar num trajeto.....	18
Ver as suas coleções no mapa.....	18
Inclinação e balanço.....	18
Calibrar inclinação e balanço.....	18
Ajustar ângulos para aviso.....	18
Ativar ou desativar alertas de ângulos para aviso.....	18
Ver o altímetro, o barómetro e a bússola.....	18
Calibrar a bússola.....	19
Viagem em grupo.....	19
Iniciar uma viagem em grupo.....	19
Juntar-se a uma viagem em grupo..	19
Voltar a juntar-se a viagens em grupo recente.....	20
Adicionar participantes a uma viagem em grupo por rádio.....	20
A transmitir uma mensagem.....	20
Transmitir uma Localização.....	20
Ver uma notificação de Viagem em grupo.....	20
Sair de uma viagem em grupo.....	20
Definições da viagem de grupo.....	20
Rádio.....	21
Selecionar uma predefinição.....	21
Selecionar um canal de rádio.....	21
Ajustar o silenciador.....	21
Adicionar uma predefinição de rádio personalizada.....	21
Selecionar um som de aviso de fim de transmissão.....	21
Desligar o rádio.....	22
Ativar Premir para falar com auricular.....	22
Transmitir a sua voz.....	22
Ajustar o volume do rádio.....	22
Definições de rádio.....	22
<b>Funcionalidades inReach® .....</b>	<b>23</b>
Mensagens.....	23
Enviar uma mensagem inReach® predefinida.....	23
Enviar uma Mensagem de texto....	23
Responder a uma mensagem.....	23
Verificar a existência de mensagens.....	23
Navegar para a localização de uma mensagem.....	23
Eliminar uma mensagem.....	24
Localização.....	24
Iniciar localização.....	24
Parar a monitorização.....	24

Partilhar a sua página Web	24
MapShare™	24
Definições de monitorização do inReach®	24
SOS.....	24
Iniciar um salvamento SOS.....	25
Cancelar um salvamento SOS.....	25
Sincronização de dados inReach® .....	25
Contactos.....	25
Adicionar um contacto.....	26
Editar um contacto.....	26
Eliminar um contacto.....	26
Utilização de dados e historial.....	26
Ver detalhes do plano e da utilização.....	26
<b>Utilizar o mapa.....</b>	<b>27</b>
Ferramentas do mapa.....	27
Ver uma ferramenta de mapa.....	27
Localizações próximas.....	28
Visualizar as próximas localizações.....	28
Personalizar as categorias de localizações próximas.....	28
Próximas cidades.....	28
Ver as próximas cidades e saídas com serviços.....	28
Informações de Viagem.....	28
Ver dados de viagem no mapa.....	28
Repor a informação de viagem.....	28
Visualizar futuras alterações à elevação.....	29
Ver trânsito próximo.....	29
Ver trânsito no mapa.....	29
Procurar incidentes de trânsito.....	29
Personalizar o Mapa.....	29
Personalizar as camadas do mapa.....	29
Ativar as camadas do mapa Trilhos e Estradas de aventura.....	30
Mudar o campo de dados do mapa.....	30
Alterar os botões de mapa.....	30
Alterar a perspetiva do mapa.....	30
<b>Localização de cães.....</b>	<b>31</b>
Receber dados do seu dispositivo portátil.....	31
Monitorizar os seus cães.....	31
Ícones de estado do cão.....	31
Ver os seus cães no mapa.....	31
<b>Utilizar as Apps.....</b>	<b>32</b>
Ver o manual do utilizador no dispositivo.....	32
Leitor de música.....	32
Adicionar a ferramenta do leitor de música ao mapa.....	32
Great Rides.....	32
Marcar uma viagem como favorita.....	32
Sincronizar Great Rides.....	33
Navegar uma viagem favorita.....	33
Imagens de satélite BirdsEye Direct...	33
Transferir Imagens de satélite BirdsEye Direct.....	33
Planificador de rotas.....	33
Planear uma rota.....	33
Editar e reordenar localizações numa rota.....	34
Alterar as opções de rota para uma rota.....	34
Navegar para uma Rota Guardada..	34
Editar a rota ativa.....	34
Guardar a rota ativa.....	35
TracBack®.....	35
Seguir o seu trajeto recente.....	35
Guardar o trajeto recente como uma rota.....	35
Ver a previsão meteorológica.....	35
Ver o tempo próximo de uma cidade diferente.....	35
Ver o radar meteorológico.....	35
Ver alertas meteorológicos.....	35
Verificar condições da estrada.....	36
Criar uma rota de ida e volta.....	36
Aplicação Garmin PowerSwitch™ .....	37
Ativar um interruptor de alimentação.....	37
Desligar todos os interruptores.....	37
Personalizar um botão.....	37
Atribuir um interruptor a uma entrada de controlo.....	38

Adicionar um Esquema personalizado.....	38	Evitar atrasos, portagens e áreas .....	46
Rotinas.....	39	Evitar atrasos de trânsito na sua rota.....	46
Tread® Audio App.....	0	Evitar estradas com portagens.....	46
LED Controls.....	0	Evitar vinhetas de portagem.....	47
Audio Zone Settings.....	0	Evitar características da estrada....	47
<b>Funcionalidades dos Serviços Live, Trânsito e Smartphone.....</b>	<b>40</b>	Elementos a evitar personalizados.....	47
Bluetooth® Ícones de estado da funcionalidade.....	40	Chegar ao destino.....	47
Emparelhar com o smartphone.....	40	Alterar o modo de cálculo da rota.....	48
Dicas após o emparelhamento dos dispositivos.....	40	Seguir uma rota utilizando Garmin Adventurous Routing™ .....	48
Emparelhar dispositivos Bluetooth® adicionais.....	40	Fazer um desvio.....	48
Notificações inteligentes.....	41	Ir para casa.....	48
Receber notificações.....	41	Editar a posição Casa.....	48
Visualizar a lista de notificações....	41	Estacionar perto do seu destino.....	48
Chamada em mãos livres.....	42	Trânsito.....	49
Efetuar uma chamada.....	42	Receber informações de trânsito através do seu smartphone.....	49
Utilizar opções durante chamadas..	42	Ver trânsito no mapa.....	49
Guardar um número de telefone como predefinição.....	42		
Ativar ou desativar as funcionalidades Bluetooth.....	42	<b>Procurar e guardar localizações....</b>	<b>50</b>
Mostrar ou ocultar as notificações da aplicação (Android™).....	42	Encontrar uma posição através da barra de pesquisa.....	50
Mostrar ou ocultar categorias de notificações num dispositivo Apple® .....	43	Resultados da procura de localizações.....	50
Ativar ou desativar funcionalidades Bluetooth® para o seu auricular.....	43	Mudar a área de pesquisa.....	51
Desligar um dispositivo Bluetooth® .....	43	Encontrar uma posição por categoria.....	51
Eliminar um telefone emparelhado.....	43	Navegar para pontos de interesse num local.....	51
<b>Navegação em ruas.....</b>	<b>44</b>	Pontos de interesse.....	52
Iniciar uma rota.....	44	Ver os seus pontos de passagem do Garmin Explore™ .....	52
Iniciar uma rota utilizando o mapa..	44	Encontrar parques nacionais.....	52
A sua rota no mapa.....	44	Encontrar acampamentos.....	52
Orientações ativas de mudança de faixa.....	45	Encontrar pontos de interesse do Ultimate Campgrounds .....	52
Ver curvas e indicações .....	45	Encontrar parques para autocaravanas .....	53
Ver a rota completa no mapa.....	46	Encontrar serviços de autocaravanas.....	53
Alterar a rota ativa.....	46	Encontrar pontos de interesse do iOverlander™ .....	53
Adicionar uma posição à sua rota...46		Encontrar pontos de interesse de desportos motorizados.....	53
Moldar as suas rotas.....	46	Encontrar pontos de aventura.....	53

Encontrar estacionamento próximo da sua posição atual.....	54	Definições de trânsito.....	59
Encontrar estacionamento perto de uma posição especificada.....	54	Definições do ecrã.....	59
Ferramentas de pesquisa.....	54	Ajustar o volume de som e das notificações.....	59
Encontrar um endereço.....	54	Definir o idioma do texto.....	59
Encontrar uma localização através de coordenadas.....	54	Definições de data e hora.....	59
Encontrar estações de serviço e preços de combustível.....	54	Definições do dispositivo.....	60
Visualizar localizações recentemente encontradas.....	55	Ativar ou desativar os serviços de localização.....	60
Limpar a lista de locais recentemente encontrados.....	55		
Ver as informações da posição atual.....	55		
Encontrar serviços de emergência e postos de combustível.....	55		
Obter indicações para a sua Posição atual.....	55		
Adicionar um atalho.....	55		
Remover um atalho.....	55		
Guardar posições.....	55		
Guardar uma localização.....	55		
Guardar a sua posição atual.....	56		
Guardar um ponto de passagem no mapa.....	56		
Editar uma posição guardada.....	56		
Atribuir categorias a uma posição guardada.....	56		
Eliminar uma localização guardada.....	56		
<b>Funcionalidades de aviso ao condutor e alertas.....</b>	<b>57</b>		
Ativar ou desativar os alertas ao condutor.....	57		
<b>Definições.....</b>	<b>58</b>		
Definições de navegação.....	58	O meu dispositivo não adquire sinais de satélite.....	65
Definições do mapa.....	58	A bateria não fica carregada por muito tempo.....	65
Definições do formato da posição..	58	O meu dispositivo não se liga ao meu telemóvel.....	65
Ativar mapas.....	58	O meu dispositivo não aparece como unidade amovível no meu computador.....	65
Ligar a uma rede sem fios.....	59	O meu dispositivo não aparece como dispositivo portátil nem como volume ou unidade amovível no computador.....	65
Ativar a tecnologia Bluetooth® sem fios.....	59		
Definições de assistência ao condutor.....	59		
<b>Informação sobre o dispositivo.....</b>	<b>61</b>		
Ver informações regulamentares e de conformidade da etiqueta eletrónica..	61		
Especificações do Tread® - SXS Edition.....	61		
Especificações da viagem em grupo..	61		
Carregar o dispositivo.....	61		
<b>Manutenção do dispositivo.....</b>	<b>62</b>		
Centro de assistência Garmin® .....	62		
Atualizações de mapas e de software.....	62		
Atualizar mapas e software e através de uma rede Wi-Fi® .....	62		
Atualizações de produtos.....	62		
Cuidados a ter com o dispositivo.....	64		
Limpar a parte exterior.....	64		
Limpar o ecrã tátil.....	64		
Evitar o roubo.....	64		
Reiniciar o dispositivo.....	64		
Remover o dispositivo do suporte.....	64		
<b>Resolução de problemas.....</b>	<b>65</b>		
O meu dispositivo não adquire sinais de satélite.....	65		
A bateria não fica carregada por muito tempo.....	65		
O meu dispositivo não se liga ao meu telemóvel.....	65		
O meu dispositivo não aparece como unidade amovível no meu computador.....	65		
O meu dispositivo não aparece como dispositivo portátil nem como volume ou unidade amovível no computador.....	65		
<b>Anexo.....</b>	<b>66</b>		

Garmin PowerSwitch™ .....	66
Considerações sobre a montagem.....	66
Montar o dispositivo.....	66
Abrir a tampa frontal.....	66
Ligar acessórios.....	67
Ligar uma entrada de controlo.....	68
Ligar o dispositivo à alimentação do veículo.....	68
Emparelhar com um Dispositivo de Navegação Garmin® .....	69
Especificações do Garmin PowerSwitch™ .....	69
Resolução de problemas.....	69
Tread® Audio.....	0
Tools and Materials Needed.....	0
Tread® Audio Box Mounting Considerations.....	0
Considerações sobre a montagem do controlo remoto sem fios.....	0
Mounting the Speakers and Brackets.....	0
Wireless Remote Overview.....	0
Pairing with a Garmin® Navigation Device.....	0
Tread® Audio Box Specifications...	0
Tread® 6.5" XS-LED Tower Speakers Specifications.....	0
Bracket Specifications.....	0
Gestão de dados.....	70
Acerca dos cartões de memória.....	70
Instalar um cartão de memória para mapas e dados.....	70
Formatar o cartão de memória.....	70
Ligar o dispositivo ao computador..	70
Transferir ficheiros GPX a partir do computador.....	70
Transferir dados a partir do computador.....	70
Desligar o cabo USB.....	71
Adicionar dados do BaseCamp™ ao Garmin Explore™ .....	71
Adquirir mapas adicionais.....	71

# Como começar

## ATENÇÃO

Consulte no guia *Informações importantes de segurança e do produto*, na embalagem, os avisos relativos ao produto e outras informações importantes.

- 1 Ligue a uma rede Wi-Fi® (*Ligar a uma rede sem fios*, página 59)(opcional).
- 2 Emparelhe o telemóvel e auricular Bluetooth® (*Emparelhar com o smartphone*, página 40) (opcional).
- 3 Atualize os mapas e o software no seu dispositivo (*Atualizações de produtos*, página 62).
- 4 Adquira sinais de GPS.
- 5 Monte o dispositivo e ligue-o à alimentação (*Instalação*, página 11).
- 6 Ajuste o brilho do ecrã (*Ajustar o brilho do ecrã*, página 9).
- 7 Navegue até ao seu destino (*Iniciar uma rota*, página 44).

## Descrição geral do dispositivo



 ①	Botão de alimentação
 ②	Controlo do volume
 ③	Ranhura para cartão de memória microSD®
 ④	Porta USB de alimentação e dados
 ⑤	Antena Iridium®
 ⑥	Botão SOS (sob cobertura de proteção)

## Ligar e desligar o dispositivo

- Para ligar o dispositivo, prima a tecla de alimentação ① ou ligue o dispositivo à alimentação.



- Para colocar o dispositivo em modo de poupança de energia, prima a tecla de alimentação com o dispositivo ligado.  
Em modo de poupança de energia, o ecrã está desligado e o dispositivo utiliza muito pouca energia, mas pode ativar-se instantaneamente para utilização.  
**SUGESTÃO:** pode carregar o dispositivo mais rapidamente colocando-o no modo de poupança de energia enquanto carrega a bateria.
- Para desligar o dispositivo por completo, mantenha a tecla de alimentação premida até aparecer uma mensagem no ecrã e selecione **Desligar**.

## Adquirir sinais GPS

Quando liga o dispositivo de navegação, o receptor de GPS tem de recolher dados de satélite e determinar a sua posição atual. O tempo necessário para adquirir sinais de satélite varia com base em vários fatores, incluindo a distância a que se encontra da posição onde utilizou o seu dispositivo de navegação pela última vez, se tem uma visão desimpedida do céu e há quanto tempo utilizou o dispositivo de navegação pela última vez. Da primeira vez que liga o dispositivo de navegação, pode demorar vários minutos a adquirir sinais de satélite.

- Ligue o dispositivo.
- Verifique se é apresentado na barra de estado e ative os serviços de localização, caso estes estejam desativados ([Ativar ou desativar os serviços de localização, página 60](#)).
- Se necessário, dirija-se a uma área aberta com uma visão desimpedida do céu, afastada de edifícios altos e árvores.

A mensagem é apresentada no topo do mapa de navegação até o dispositivo determinar a sua localização.

## Ícones da barra de estado

A barra de estado está situada no topo do menu principal. Os ícones da barra de estado apresentam informações sobre funcionalidades do dispositivo. Pode selecionar alguns ícones para alterar as definições ou ver informações adicionais.

	Estado dos serviços de localização. Indica que a sua localização foi estabelecida.
	Estado da tecnologia Bluetooth®.
	Força do sinal Wi-Fi®.
	Perfil de veículo ativo.
<b>9:10</b>	Hora atual.
	Nível de carga da bateria.
	Tread® ( <a href="#">Emparelhar com o smartphone, página 40</a> ).

## Utilizar o ecrã tátil

- Toque no ecrã para selecionar um item.
- Arraste ou deslize o dedo através do ecrã para deslocar ou percorrer.

- Junte dois dedos para diminuir o zoom.
- Afaste dois dedos para aumentar o zoom.

## Utilizar os botões no ecrã

Os botões no ecrã permitem-lhe navegar pelas páginas, menus e opções de menu no dispositivo.

- Selecione para regressar ao ecrã do menu anterior.
- Mantenha premido para voltar rapidamente ao menu principal.
- Selecione ou para percorrer listas ou menus.
- Mantenha premido ou para percorrer as opções mais rapidamente.
- Selecione para ver um menu de contexto do ecrã atual.

## Ajustar o brilho do ecrã

Pode ajustar o brilho manualmente através do painel de notificações ou do menu de definições.

### 1 Selecione uma opção:

- Deslize o dedo para baixo duas vezes a partir da parte superior do ecrã para expandir as definições rápidas no painel de notificações.
- Selecione > Dispositivo > Ecrã > Nível de brilho.

### 2 Utilize a barra para ajustar o brilho.

## Perfis de veículo

### ATENÇÃO

A introdução das características de perfil do veículo não garante que as suas características sejam consideradas em todas as sugestões de rota. Podem existir limitações nos dados do mapa para algumas sugestões de rota. Respeite sempre os sinais de trânsito e as condições da estrada durante a condução. O incumprimento dos mesmos pode originar um acidente com consequências de ferimentos pessoais ou morte.

Os perfis de veículo permitem-lhe escolher diferentes definições com base em cada veículo que utiliza com o dispositivo. O perfil do veículo atual é indicado por um ícone na barra de estado. Se o perfil do veículo incluir um reboque, é apresentado um ícone do reboque com o ícone do veículo.

	Perfil de autocaravana ou caravana
	Perfil de motociclo
	Perfil de moto-quatro
	Perfil side-by-side
	Perfil de categoria familiar
	Perfil de mota de neve
	Outro perfil
	Perfil com reboque
	Perfil com caravana
	Perfil com reboque de barco

## Adicionar um perfil de veículo

Pode adicionar um perfil de veículo para cada veículo que utilizar com o seu dispositivo.

- 1 Selecione > Navegação > Perfil do veículo > .
- 2 Selecione o seu veículo atual.
- 3 Siga as instruções apresentadas no ecrã para introduzir as características do veículo.

## Escolher um perfil de veículo

- 1 Deslize o dedo para baixo duas vezes a partir da parte superior do ecrã.
- 2 Selecione o ícone do perfil do veículo na barra de estado.

## **Editar um perfil de veículo**

É possível alterar informações básicas sobre o perfil do veículo ou adicionar informações detalhadas a um perfil de veículo, tal como a velocidade máxima.

- 1** Selecione  > **Navegação** > **Perfil do veículo**.
- 2** Selecione o perfil de veículo que pretende editar.
- 3** Selecione uma opção:
  - Para editar as informações do perfil de veículo, selecione o  e, em seguida, selecione um campo para editar.
  - Para mudar o nome do perfil do veículo, selecione  >  > **Mudar o nome do perfil**.
  - Para eliminar o perfil do veículo, selecione  >  > **Eliminar**.

## **Adicionar garrafas de propano**

**NOTA:** esta funcionalidade não está disponível em todos os modelos de produto.

Ao adicionar garrafas de propano ao perfil do veículo, o dispositivo evita utilizar rotas que incluem áreas com restrições de garrafas de propano que possam afetar a sua rota. O dispositivo também alerta quando se aproxima de áreas em que é necessário fechar as garrafas de propano.

- 1** No perfil do veículo, selecione  > **Depósitos de propano** > **Adicionar depósito**.
- 2** Introduza o peso da garrafa de propano e selecione **Guardar**.

# Instalação


## Montar o dispositivo num veículo todo o terreno ou Side-by-Side

### Descrição geral do cabo de alimentação

#### ATENÇÃO

Consulte no guia *Informações importantes de segurança e do produto*, na embalagem, os avisos relativos ao produto e outras informações importantes.

A Garmin® recomenda vivamente que o dispositivo seja instalado por um técnico com experiência e formação específica na área de sistemas elétricos. Ligar de forma incorreta o cabo de alimentação pode resultar em danos no veículo ou na pilha, bem como causar ferimentos.



 ①	Conector de montagem
 ②	Alimentação do sistema de 12 a 24 Vcc (vermelho)
 ③	Ligação à terra do sistema (preto)

### Considerações sobre a montagem


- O dispositivo tem de ser montado perto do barramento ou da bateria e ao alcance do cabo de alimentação fornecido.
- O local de montagem tem de ter espaço suficiente para o encaminhamento e a ligação de todos os cabos.
- Os cabos em excesso devem ser agrupados e presos com as abraçadeiras incluídas.
- Os contactos elétricos não podem ter tinta.

### Montar o dispositivo numa barra estabilizadora

#### ATENÇÃO

O dispositivo e o respetivo suporte contêm ímanes. Em determinadas circunstâncias, os ímanes poderão causar interferência com alguns dispositivos médicos internos e dispositivos eletrónicos, incluindo "pacemakers", bombas de insulina ou discos rígidos em computadores portáteis. Mantenha o dispositivo afastado de dispositivos médicos e dispositivos eletrónicos.


- Desaperte o manípulo ① no suporte da barra estabilizadora.



- Coloque o suporte à volta da barra estabilizadora.

- Aperte o manípulo no suporte até que o grampo esteja fixo.

- Introduza a esfera no suporte de viagem em grupo ② no braço de encaixe duplo ③.



- Aperte ligeiramente o manípulo ④.
- Se necessário, ajuste o suporte de viagem em grupo ⑤ para uma melhor visualização e funcionamento.
- Aperte o manípulo para fixar o suporte.
- Coloque o dispositivo no suporte magnético e empurre o botão de bloqueio ⑥ para baixo para fixar o dispositivo ao suporte.
- Ligue o cabo de alimentação do suporte de viagem em grupo ⑦ ao conector na cablagem do veículo.
- Aperte o aro à volta dos cabos de alimentação ligados.
- Encaminhe o cabo de alimentação ao longo de um caminho adequado no seu veículo e fixe-o com as abraçadeiras incluídas.

### **Montagem da antena**

a antena deve ser montada a, pelo menos, 4 cm (1,57 pol.) de distância da barra estabilizadora ou da superfície metálica mais próxima para evitar interferência radioelétrica.

Pode utilizar o suporte da antena externa para montar a antena num local mais adequado no seu veículo, como, por exemplo, numa barra estabilizadora na traseira do veículo, para obter uma melhor receção de rádio. Para obter os melhores resultados, utilize este método nos veículos com estrutura de proteção.

- Aparafuse e aperte o cabo da antena ① no suporte de viagem em grupo ②.



- Encontre um local adequado para a antena.
- Com uma chave de fendas ou uma chave de porcas sextavada de 8 mm (5/16 pol.), desaperte o parafuso ③ no suporte da antena externa até que o anel se separe.



- 4 Coloque o suporte à volta da barra estabilizadora.
  - 5 Aperte o parafuso no suporte até que o anel esteja fixo.
  - 6 Aparafuse e aperte a antena (4) na placa de suporte da antena externa.
  - 7 Encaminhe o cabo da antena ao longo de um caminho adequado utilizando as barras de proteção no seu veículo e fixe-o com as abraçadeiras incluídas.
  - 8 Prenda qualquer cabo solto à barra de proteção utilizando as abraçadeiras incluídas.
- NOTA:** deve evitar a aglomeração de cabos soltos atrás dos painéis da estrutura para reduzir a interferência na antena.

#### Instalar a antena no suporte de viagem em grupo

a antena deve ser montada a, pelo menos, 4 cm (1,57 pol.) de distância da barra estabilizadora ou da superfície metálica mais próxima para evitar interferência radioelétrica.

Para obter o melhor alcance possível, utilize o suporte da antena externa. Quando não for possível utilizar o suporte da antena externa, pode montar a antena diretamente no suporte de viagem em grupo ([Montagem da antena, página 12](#)).

Aparafuse e aperte a antena no suporte de viagem em grupo.



#### Instalar o microfone de mão e o suporte

Antes de poder fixar o suporte do microfone de mão no painel de instrumentos, deve selecionar um local adequado no painel.

##### ATENÇÃO


É da sua responsabilidade assegurar que o local de montagem cumpre todas as leis e regulamentos, e que não bloqueia a sua visão durante a utilização segura do veículo.

## AVISO


Quando fizer orifícios piloto e fixar o suporte à superfície, evite fios, indicadores, airbags, tampas de airbag, HVAC e outros itens. A Garmin® não é responsável por quaisquer danos ou consequências decorrentes da instalação.

**NOTA:** esta funcionalidade não está disponível em todos os modelos de produto.

- 1 Alinhe e introduza o conector do microfone de mão no suporte de viagem em grupo.



- 2 Aperte o aro à volta do cabo ligado.
- 3 Coloque o suporte ① no local selecionado.



- 4 Utilizando o suporte como modelo, marque os três locais dos parafusos.
- 5 Faça os orifícios-piloto (opcional).  
É necessário fazer orifícios-piloto para alguns tipos de material de montagem.
- 6 Fixe firmemente o suporte à superfície utilizando os parafusos fornecidos ②.
- 7 Faça deslizar o microfone de mão ③ para o suporte.



# Funcionalidades de navegação em todo-o-terreno

## Rotas

Uma rota é um caminho que se percorre desde a localização atual até um ou mais destinos.


- Para utilização todo-o-terreno, pode definir o dispositivo para calcular rotas ativas numa linha reta ([Rotas em linha reta, página 16](#)).
- O dispositivo calcula uma rota recomendada para o seu destino, com base nas preferências definidas pelo utilizador, incluindo o modo de cálculo de rota ([Alterar o modo de cálculo da rota, página 48](#)) e elementos a evitar ([Evitar atrasos, portagens e áreas, página 46](#)).
- Pode iniciar rapidamente a navegação para o destino, utilizando a rota recomendada, ou pode selecionar uma rota alternativa ([Iniciar uma rota, página 44](#)).
- Em caso de estradas específicas que pretenda utilizar ou evitar, pode optar por personalizar a rota ([Adicionar uma posição à sua rota, página 46](#)).
- Pode adicionar vários destinos a uma rota ([Adicionar uma posição à sua rota, página 46](#)).

## Trilhos e estradas de aventura

### ATENÇÃO

A introdução das características de perfil do veículo não garante que as suas características sejam consideradas em todas as sugestões de rota. Podem existir limitações nos dados do mapa para algumas sugestões de rota. Respeite sempre os sinais de trânsito e as condições da estrada durante a condução. O incumprimento dos mesmos pode originar um acidente com consequências de ferimentos pessoais ou morte.

Este dispositivo pode navegar em estradas todo-o-terreno e em trilhos com base no perfil de veículo. Os trilhos **①** são codificados por cores com base na acessibilidade. Pode selecionar  para definir que trilhos e estradas de aventura são apresentados no mapa.



## Rotas em linha reta

Em áreas sem estradas e trilhos definidos, o dispositivo orienta-o até ao seu destino utilizando uma rota em linha reta. Pode definir vários pontos de passagem para navegar numa rota através de áreas sem estradas.



- |   |  |
|---|--|
| ① | Distância até ao destino.  |
| ② | Rota destacada no mapa.  |
| ③ | Velocidade do veículo.   |
| ④ | Ferramentas do mapa. Fornece ferramentas para lhe mostrar mais informações sobre a sua rota e sobre a área envolvente.     |
| ⑤ | Camadas do mapa. Permite-lhe alterar a orientação do mapa e adicionar imagens BirdsEye e topográficas à sua vista de mapa. |

### **Ignorar a próxima paragem na sua rota**

Pode ignorar uma posição nas proximidades que tenha adicionado anteriormente à sua rota.

No mapa, selecione > Sim.

### **Parar a rota**

No mapa, selecione > Parar.

### **Trajetos**

Um trajeto corresponde a um registo do seu caminho. O registo de trajetos contém informações acerca do caminho gravado, incluindo a hora, a localização e a elevação.

#### **Gravar trajetos**

A gravação de trajetos faz o registo do seu caminho. Quando inicia a gravação de trajetos, o dispositivo regista a sua localização e atualiza a linha de trajetos. Se o seu dispositivo estiver emparelhado com uma conta Garmin Explore™, este sincroniza periodicamente as faixas gravadas com a aplicação.

- 1 Selecione Aventura Registo de trajetos.
- 2 Selecione Começar.

#### **Gravar trajetos com o inReach®**

Pode registar o caminho utilizando as funcionalidades de registo de trajetos e monitorização da equipa do inReach em simultâneo.

No menu principal, deslize o dedo para a esquerda e selecione inReach > > Sincronização de monitorização.

## Navegar num trajeto

Pode navegar num trajeto guardado utilizando a aplicação Garmin Explore™ no seu dispositivo.

1 Selecione  > Aventura > Explore > Trajetos.

2 Selecione um trajeto.

3 Selecione Siga!.

## Ver as suas coleções no mapa

Pode ver as suas coleções Garmin Explore™ diretamente no mapa. Tem de ativar a camada do mapa de coleções para utilizar esta funcionalidade.

se não atribuir uma categoria de coleção aos dados do Garmin Explore, será apresentada como uma coleção desorganizada.

1 Selecione Ver mapa >  > Coleções.

2 Escolha uma ou mais categorias de coleção da lista.

3 Selecione Guardar.

As suas coleções são apresentadas como ícones no mapa.

## Inclinação e balanço

### ATENÇÃO

A aplicação Pitch and Roll destina-se à apresentação dos ângulos do veículo com base apenas em medições calibradas. A calibração do dispositivo é da sua responsabilidade. Alterações à posição do dispositivo após a calibração podem afetar a precisão das suas medições. Os valores medidos são sugestões baseadas apenas nas informações que introduz no dispositivo. Faça leituras com frequência e cuidado, e permita que as leituras estabilizem após alterações significativas nas condições ambientais. Conceda sempre uma margem de segurança para alterações nas condições e erros de leitura. Não considerar os fatores do veículo e do ambiente, poderá resultar em acidente e, consequentemente, morte ou ferimentos graves.

O dispositivo alerta-o se o seu veículo se inclinar a um ângulo que possa afetar a estabilidade do veículo.

## Calibrar inclinação e balanço

Pode definir o ângulo do seu veículo para zero a qualquer altura.

1 Estacione o veículo numa superfície plana e horizontal.

2 Ajuste a posição do dispositivo no suporte, de forma a poder ver o ecrã confortavelmente.

3 No menu principal, deslize o dedo para a esquerda e selecione Inclinação e balanço > Calibrar.

Os valores de inclinação e balanço são redefinidos para 0 graus.

### ATENÇÃO

Para manter a melhor precisão, deve calibrar a inclinação e o balanço de cada vez que reposicionar o dispositivo.

## Ajustar ângulos para aviso

Pode ajustar os ângulos aos quais o dispositivo ativa um alerta de inclinação e balanço. O utilizador é responsável por saber e definir o ângulo de inclinação e balanço correto para o seu veículo.

1 No menu principal, deslize o dedo para a esquerda e selecione Inclinação e balanço >  > Ângulos para aviso.

2 Deslize o dedo para cima ou para baixo para ajustar os ângulos para aviso de inclinação ou balanço.

3 Selecione Aceitar.

## Ativar ou desativar alertas de ângulos para aviso

1 No menu principal, deslize o dedo para a esquerda e selecione Inclinação e balanço > .

2 Selecione uma opção:

- Para ativar ou desativar as notificações de inclinação e balanço, selecione Notificações da aplicação Pitch and Roll.
- Para ativar ou desativar alertas sonoros, selecione Alertas sonoros.

## Ver o altímetro, o barómetro e a bússola

O dispositivo contém sensores internos de altímetro, barómetro e bússola com calibração automática.

Seleccione  > Aventura > ABC.

**SUGESTÃO:** também pode selecionar o widget de Altímetro ou Barómetro para abrir a aplicação ABC.

## Calibrar a bússola

### AVISO

Calibre a bússola eletrónica no exterior. Para melhorar a precisão de direção, afaste-se de objetos metálicos ou objetos que possam influenciar os campos magnéticos, como veículos, dispositivos eletrónicos, edifícios ou linhas elétricas.

Quando o dispositivo está ligado ao suporte, este utiliza dados de GPS para determinar a direção da bússola. Quando retira o dispositivo do suporte, este utiliza uma bússola incorporada para indicar a sua direção.

Sempre que desligar o dispositivo do suporte, o dispositivo solicita que calibre a bússola.

Se detetar um comportamento irregular por parte da bússola, por exemplo, após percorrer grandes distâncias ou após alterações drásticas de temperatura, pode calibrar a bússola manualmente para melhorar a precisão.

**1** Desligue o dispositivo do suporte e afaste-se de objetos que possam influenciar os campos magnéticos.

**2** No menu principal, deslize o dedo para a esquerda e selecione **Altímetro** >  **Calibrar bússola**.

**3** Siga as instruções no ecrã.

## Viagem em grupo

O dispositivo Tread® - SXS Edition suporta viagens em grupo de rádio com um acessório de viagem em grupo e viagens em grupo de dispositivo móvel com a aplicação Tread.

As viagens em grupo de rádio suportam partilha de localização, mensagens de texto predefinidas e, em algumas regiões, comunicação por voz. Todos os participantes devem ter um acessório de viagem em grupo e devem permanecer dentro do alcance de rádio entre si para enviar e receber informações de viagem em grupo.

As viagens em grupo de dispositivo móvel suportam apenas a partilha de localização. Os participantes de uma viagem em grupo de dispositivo móvel devem manter uma ligação à Internet nos respetivos telefones para enviar e receber informações de viagem em grupo. Os participantes que não tiverem um dispositivo GPS podem criar ou juntar-se a uma viagem em grupo de dispositivo móvel através da aplicação Tread.

Pode estar numa viagem em grupo de rádio e numa viagem em grupo de dispositivo móvel ao mesmo tempo.

## Iniciar uma viagem em grupo

Pode criar uma viagem em grupo que lhe permita escolher o canal de rádio do grupo, ver e remover os participantes que se juntam à viagem em grupo e definir o nome da viagem em grupo. Pode criar uma viagem em grupo utilizando um suporte de Viagem em grupo com ligação, a aplicação Tread® ou ambos.

**1** No menu principal, selecione **Viagem em grupo** > **Iniciar uma viagem em grupo**.

**2** Selecione uma opção:

- Para iniciar uma viagem em grupo com ciclistas que tenham um suporte de viagem em grupo, selecione **Criar uma viagem em grupo por rádio**.
- Para iniciar uma viagem em grupo com ciclistas através da aplicação Tread, selecione **Criar uma viagem em grupo móvel**.

**3** Se necessário, selecione o canal de rádio e selecione **Seguinte**.

**4** Introduza o nome de participante e selecione **Concluído**.

**5** Introduza o nome da viagem e selecione **Concluído**.

À medida que os participantes se juntam à viagem em grupo, os respetivos nomes são apresentados na lista.

**6** Selecione **Começar**.

A viagem em grupo começa depois de todos os participantes estarem sincronizados.

## Juntar-se a uma viagem em grupo

Pode juntar-se a uma viagem em grupo, criada por outro utilizador.

**1** No menu principal, selecione **Viagem em grupo** > **Aderir a uma viagem em grupo**.

**2** Introduza a ID de viagem e selecione **Concluído**.

- Para se juntar a uma viagem em grupo de rádio, selecione a viagem em grupo pelo nome.
- Para se juntar a uma viagem em grupo de dispositivo móvel, selecione **Aderir com uma ID de viagem** e introduza a ID de viagem.

## Voltar a juntar-se a viagens em grupo recente

Pode voltar a juntar-se a qualquer uma das dez viagens em grupo mais recentes.

- 1 No menu principal, selecione **Viagem em grupo > Viagens em grupo recentes**.
- 2 Selecione uma viagem em grupo recente e selecione **Aadirir**.

## Adicionar participantes a uma viagem em grupo por rádio

Pode adicionar participantes a uma viagem em grupo por rádio que já está a decorrer.

- 1 No menu principal, selecione **Viagem em grupo**.
- 2 Se necessário, selecione .
- 3 Selecione **Adicionar**.  
À medida que se juntam à viagem em grupo, os novos participantes aparecem na lista.
- 4 Selecione **Continuar**.

## A transmitir uma mensagem

### ATENÇÃO

Não deve ler, enviar nem responder a mensagens durante a condução, pois pode distrair-se e dar origem a um acidente, provocando ferimentos graves ou morte.

Pode transmitir uma mensagem predefinida para os membros da sua viagem de grupo ativa que estejam ao alcance da frequência de rádio VHF.

- 1 No menu principal, selecione **Viagem em grupo**.
- 2 Se necessário, selecione .
- 3 Selecione **Transmitir para o Grupo**.
- 4 Selecione uma mensagem predefinida e selecione **Enviar**.

## Transmitir uma Localização

### ATENÇÃO

Durante a condução, não interaja com o ecrã para transmitir a sua localização pois poderá distrair-se e dar origem a um acidente, provocando ferimentos graves ou morte.

Pode transmitir uma localização para os membros da sua viagem de grupo ativa que estejam ao alcance da frequência de rádio VHF.

- 1 No menu principal, selecione **Viagem em grupo**.
- 2 Se necessário, selecione .
- 3 Selecione **Transmitir para o Grupo > Transmitir uma Localização**, e selecione um local.
- 4 Selecione **Partilhar**.

## Ver uma notificação de Viagem em grupo

### ATENÇÃO

Não deve ler nem responder a notificações durante a condução, pois pode distrair-se e dar origem a um acidente, provocando ferimentos graves ou morte.

Na maioria das páginas, é apresentada uma notificação quando o dispositivo recebe uma mensagem ou localização de viagem em grupo transmitida. Também pode ver as notificações de viagem em grupo na aplicação Group Ride.

quando está a visualizar o mapa, as notificações aparecem numa ferramenta do mapa, na extremidade do ecrã.

- 1 No menu principal, selecione **Viagem em grupo >**  e selecione uma notificação.
- 2 Selecione **Siga!** para navegar até uma localização partilhada.

## Sair de uma viagem em grupo

- 1 No menu principal, selecione **Viagem em grupo**.
- 2 Se necessário, selecione .
- 3 Selecione **Sair > Sim**.

## Definições da viagem de grupo

No menu principal, selecione **Viagem em grupo >** .

**Editar nome de participante:** permite-lhe definir o nome apresentado durante uma viagem em grupo. Esta definição não está disponível durante uma viagem em grupo ativa.

**Etiquetas do mapa do participante:** define a etiqueta apresentada para cada participante ativo no mapa.

**Mostrar Trajetos no mapa:** mostra o trajeto que cada participante da viagem em grupo segue no mapa.

**Repor predefinições:** permite repor todas as predefinições da viagem em grupo. Esta definição não está disponível durante uma viagem em grupo ativa.

## Rádio

**NOTA:** esta funcionalidade não está disponível em todos os modelos de produto.

Pode utilizar a aplicação Rádio para criar predefinições de rádio, selecione um canal de rádio e selecione códigos de silenciador. Para utilizar esta funcionalidade, tem de ligar o dispositivo e a antena ao suporte da viagem em grupo. O dispositivo Tread® - SXS Edition configura automaticamente as definições de rádio quando adere ou cria uma viagem em grupo.

### Selecionar uma predefinição

- 1 No menu principal, selecione  > Aventura > Rádio.
- 2 Selecione uma opção:
  - Para percorrer as predefinições disponíveis, selecione ▲ ou ▼.
  - Para selecionar uma predefinição no menu, selecione Predefinição.

### Selecionar um canal de rádio

- 1 No menu principal, selecione  > Aventura > Rádio.
- 2 Selecione uma opção:
  - Para mudar para um canal diferente, selecione + ou -.
  - Para selecionar um canal MURS no menu, selecione Canal.

### Ajustar o silenciador

É possível ajustar o silenciador e alterar os modos de silenciador para filtrar ruídos e interferências indesejáveis na sua área.

- 1 No menu principal, selecione  > Aventura > Rádio.
- 2 Selecione uma opção:
  - Para escolher um código de silenciador no modo atual, selecione + ou -.
  - Para selecionar um modo de silenciador, selecione Aberto ([Modos de silenciador](#), página 21).

### Modos de silenciador

Os modos de silenciador permitem-lhe filtrar utilizadores de rádio próximos no mesmo canal que utiliza.

**Aberto:** permite uma definição de silenciador tradicional para filtrar a estática. Pode aumentar o nível de silenciador para filtrar o ruído indesejado.

**CTCSS:** o sistema de silenciador contínuo codificado por tom utiliza um sinal sonoro de baixa frequência inaudível antes de cada transmissão para filtrar o ruído indesejado. Apenas ouve outras pessoas no mesmo canal de rádio que utilizam a mesma frequência de tom CTCSS que utiliza.

**DCS:** o silenciamento com código digital utiliza códigos digitais antes de cada transmissão para filtrar ruídos indesejados. Apenas ouve outras pessoas no mesmo canal de rádio que utilizam o mesmo código DCS que utiliza.

Os modos de silenciador CTCSS e DCS diminuem ligeiramente o alcance do rádio.

### Adicionar uma predefinição de rádio personalizada

- 1 Selecione  > Aventura > Rádio > Predefinição > +.
- 2 Selecione + ou - para selecionar um canal e um código de silenciador.
- 3 Selecione Guardar.

### Selecionar um som de aviso de fim de transmissão

Pode selecionar o som que os outros dispositivos reproduzem quando utiliza o seu rádio.

- 1 Selecione  > Aventura > Rádio >  > Som de aviso de fim de transmissão.
- 2 Selecione um som de aviso de fim de transmissão.  
O dispositivo reproduz o tom selecionado.

**3** Selecione **Guardar**.

### Desligar o rádio

Selecione > **Aventura** > **Rádio** > > **Sim**.

### Ativar Premir para falar com auricular

Pode ativar os controlos Premir para falar para utilizar com um auricular Bluetooth® compatível. Isto permite-lhe transmitir a sua voz utilizando a funcionalidade de marcação por voz no auricular.

**1** Selecione > **Aventura** > > **Premir para falar com auricular**.

**2** Se necessário, siga as instruções no ecrã para emparelhar o seu auricular com o dispositivo.

**3** Selecione **Premir para falar com auricular**.

**4** Selecione .

### Transmitir a sua voz

Antes de poder transmitir a sua voz, tem de emparelhar o dispositivo Tread® - SXS Edition com um auricular Bluetooth® compatível ou ligar o microfone de mão.

Pode transmitir a sua voz através do rádio utilizando o microfone de mão ligado ou um auricular Bluetooth compatível.

Selecione uma opção:

- Mantenha premido o botão Premir para falar na parte lateral do microfone de mão ligado ([Instalar o microfone de mão e o suporte](#), página 13).
- No menu principal, selecione > **Aventura** > **Rádio** > **Premir para falar**.
- Utilize a funcionalidade de marcação por voz no auricular Bluetooth ligado ([Ativar Premir para falar com auricular](#), página 22).

**SUGESTÃO:** pode premir o botão de pausa ou de parar para fechar manualmente o rádio.

tem de ativar a definição **Premir para falar com auricular** para utilizar esta funcionalidade ([Definições de rádio](#), página 22).

### Ajustar o volume do rádio

**1** Selecione > **Aventura** > **Rádio** > .

**2** Utilize as barras para ajustar o volume.

### Definições de rádio

No menu principal, selecione > **Aventura** > **Rádio** > .

**Premir para falar com auricular:** permite-lhe transmitir a sua voz utilizando o botão Premir para falar no auricular compatível.

**Som de aviso de fim de transmissão:** define o som de aviso de fim de transmissão que o dispositivo reproduz quando utiliza o rádio.

**Repor predefinições:** repõe todas as predefinições do rádio.

# Funcionalidades inReach®

## ATENÇÃO

Para poder utilizar as funcionalidades inReach do seu dispositivo Tread® SXS Edition, incluindo mensagens, SOS, monitorização e Meteorologia inReach™, tem de ter uma subscrição ativa do serviço de satélite. Teste sempre o dispositivo antes de partir para a aventura.

Certifique-se de que tem vista desimpedida do céu ao utilizar as funções de mensagens, monitorização e de SOS, pois estas funcionalidades necessitam de acesso a satélites para funcionar corretamente.

## AVISO

Algumas jurisdições regulam ou proíbem a utilização de dispositivos de comunicação por satélite. É da responsabilidade do utilizador conhecer e respeitar todas as leis aplicáveis nas jurisdições onde o dispositivo é utilizado.

## Mensagens

O dispositivo Tread® SXS Edition envia e recebe mensagens de texto através da rede por satélite Iridium®. É possível enviar mensagens para um número de telefone SMS, para um endereço de e-mail ou para outro dispositivo que utilize a tecnologia inReach®. Cada mensagem que envia inclui os detalhes da sua localização, onde tal for permitido.

### Enviar uma mensagem inReach® predefinida

As mensagens predefinidas contêm texto e destinatários predefinidos. Tem de configurar as mensagens predefinidas através do website do Garmin Explore™ em [explore.garmin.com](http://explore.garmin.com).

- 1 Selecione **inReach > Predefinições**.
- 2 Selecione uma mensagem predefinida e selecione **Enviar**.

### Enviar uma Mensagem de texto

- 1 Selecione **inReach > Compor**.
- 2 Selecione **A:** e adicione um ou mais contactos.
- 3 Selecione **Mensagem:** e introduza uma mensagem.
- 4 Selecione **Enviar**.

### Responder a uma mensagem

- 1 Selecione **inReach**.
- 2 Selecione uma conversa e selecione **Resposta**.
- 3 Selecione uma opção:
  - Para começar com uma mensagem pré-escrita, selecione uma mensagem de texto rápida na parte superior do ecrã. Pode adicionar e editar mensagens de texto rápidas no website Garmin Explore™.
  - Para escrever uma mensagem personalizada, introduza uma mensagem.
- 4 Selecione **Concluído**.

### Verificar a existência de mensagens

Quando envia uma mensagem, o dispositivo fica atento a respostas durante 10 minutos. O dispositivo também verifica a existência de novas mensagens hora a hora. Quando está a utilizar a funcionalidade de monitorização inReach, o dispositivo verifica automaticamente a existência de mensagens no seu intervalo de monitorização. Para receber mensagens, o seu dispositivo tem de ter uma vista desimpedida do céu e estar à vista de um satélite quando verifica a existência de mensagens.

Pode forçar a verificação de mensagens verificando manualmente a existência de mensagens, enviando uma mensagem ou enviando um ponto do trajeto. Durante uma verificação, o dispositivo liga-se a satélites e recebe mensagens que estão a aguardar o respetivo envio para o seu dispositivo.

Selecione **inReach > Verificação**.

### Navegar para a localização de uma mensagem

Quando envia ou recebe uma mensagem de outro dispositivo com tecnologia inReach, a mensagem pode incluir informações de localização. No caso destas mensagens, pode navegar para a localização da qual a mensagem foi enviada.

- 1 Selecione **inReach** e selecione uma conversa.

**2** Selecione uma mensagem com informações de localização e selecione **Siga!**.

### **Eliminar uma mensagem**

**1** Selecione **inReach**.

**2** Selecione uma conversa.

**3** Selecione **Eliminar > Sim**.

### **Localização**

Pode utilizar a funcionalidade de localização no seu dispositivo Tread® SXS Edition para gravar pontos do trajeto e transmiti-los através da rede satélite Iridium® no intervalo de envio especificado. Os pontos do trajeto são apresentados no website Garmin Explore™ e na página de monitorização MapShare™.

### **Iniciar localização**

Selecione **inReach >** .

### **Parar a monitorização**

Selecione **inReach >** .

a paragem da monitorização também coloca o registo da sua atividade em pausa.

### **Partilhar a sua página Web MapShare™**

Pode ativar MapShare em [explore.garmin.com](http://explore.garmin.com).

Pode partilhar uma ligação para a sua página Web MapShare com outras pessoas. O sistema adiciona automaticamente texto ao final da sua mensagem, incluindo as informações da ligação.

**1** Selecione **inReach >**  > **Enviar MapShare**.

**2** Selecione **A:** e adicione um ou mais contactos.

**3** Selecione **Mensagem:** e introduza uma mensagem.

**4** Selecione **Enviar**.

### **Definições de monitorização do inReach®**

Selecione **inReach >** .

**Sincronização de monitorização:** configura o dispositivo para utilizar o registo de trajetos e a monitorização do inReach em simultâneo.

**Trajeto automático:** define o dispositivo para começar a monitorizar ao ligar o dispositivo.

**Intervalo de envio:** define a frequência com que o dispositivo regista um ponto do trajeto e o transmite por rede satélite quando está em movimento. Se utilizar um plano profissional, pode especificar o intervalo quando estiver parado.

### **SOS**

#### **ATENÇÃO**

Para poder utilizar a função SOS, tem de ter uma subscrição ativa do serviço de satélite. Teste sempre o dispositivo antes de partir para a aventura.

Certifique-se de que tem vista desimpedida do céu ao utilizar a função SOS, pois esta funcionalidade necessita de acesso a satélites para funcionar corretamente.

#### **AVISO**

Algumas jurisdições regulam ou proíbem a utilização de dispositivos de comunicação por satélite. É da responsabilidade do utilizador conhecer e respeitar todas as leis aplicáveis nas jurisdições onde o dispositivo é utilizado.

Durante uma emergência, pode utilizar o dispositivo Tread® SXS Edition para contactar o centro Garmin Response<sup>SM</sup> para solicitar assistência. Premir o botão SOS envia uma mensagem para a equipa do Garmin Response e este notifica as entidades de resposta a emergências adequadas da sua situação. Pode comunicar com a equipa do Garmin Response durante a sua emergência enquanto espera pela chegada de ajuda. Só deve utilizar a função SOS numa verdadeira situação de emergência.

## Iniciar um salvamento SOS

### CUIDADO

Enquanto o dispositivo estiver no modo SOS, não desligue nem tente desligar o dispositivo. Se o fizer, poderá impedir que esta funcionalidade funcione corretamente e atrasar a chegada da assistência em caso de emergência.

- 1 Abra a porta SOS no dispositivo ①.



- 2 Prima o botão SOS ②.

- 3 Aguarde pela contagem decrescente de SOS.

O dispositivo envia uma mensagem predefinida para o serviço de resposta de emergência com os detalhes da localização do utilizador.

- 4 Responda à mensagem de confirmação do serviço de resposta de emergência.

A resposta do utilizador permite ao serviço de resposta de emergência saber que é capaz de interagir durante o salvamento.

Durante os primeiros 10 minutos do salvamento, a sua localização atualizada é enviada a cada minuto para o serviço de resposta de emergência. Para poupar a energia da bateria após os primeiros 10 minutos, é enviada uma localização atualizada a cada 10 minutos quando em movimento, e a cada 30 minutos quando está parado.

## Cancelar um salvamento SOS

Se já não for preciso assistência, pode cancelar um salvamento SOS após este ter sido enviado para o serviço de resposta de emergência.

Seleccione **Cancelar SOS**.

O dispositivo transmite o pedido de cancelamento. Quando receber uma mensagem de confirmação do serviço de resposta de emergência, o dispositivo retoma o funcionamento normal.

## Sincronização de dados inReach®

Pode sincronizar dados da sua conta [explore.garmin.com](https://explore.garmin.com) com o seu dispositivo utilizando a aplicação Tread®. Depois de efetuar alterações aos seus dados, como alterações de planos, contactos, mensagens predefinidas ou mensagens de texto rápidas, tem de sincronizá-los com o seu dispositivo utilizando a aplicação para dispositivos móveis.

Abra a aplicação Tread.

As alterações efetuadas a dados como coleções, pontos de passagem, rotas e trajetos, são atualizadas automaticamente.

Pode agora sincronizar os seus dados com o seu dispositivo Tread SXS Edition.

## Contactos

Pode adicionar, eliminar e editar contactos no dispositivo Tread® SXS Edition.

## **Adicionar um contacto**

- 1 Selecione **inReach >  Contactos inReach > Novo contacto.**
- 2 Introduza as novas informações.
- 3 Selecione **Guardar**.

## **Editar um contacto**

- 1 Selecione **inReach >  Contactos inReach.**
- 2 Selecione um contacto.
- 3 Selecione um item para o editar.
- 4 Introduza as novas informações.
- 5 Selecione **Guardar**.

## **Eliminar um contacto**

- 1 Selecione **inReach >  Contactos inReach.**
- 2 Selecione um contacto.
- 3 Selecione  > **Sim**.

## **Utilização de dados e historial**

Pode ver os detalhes do plano e a utilização de dados no dispositivo Tread® SXS Edition.

## **Ver detalhes do plano e da utilização**

Selecione **inReach >  Acerca deste dispositivo.**

## Utilizar o mapa

Pode utilizar o mapa para navegar numa rota (*A sua rota no mapa*, página 44) ou para ver um mapa das redondezas quando não tem uma rota ativa.

- 1 Selecione **Ver mapa**.
- 2 Toque em qualquer ponto no mapa.
- 3 Selecione uma opção:
  - Arraste o mapa para o deslocar para a esquerda, direita, cima ou baixo.
  - Para adicionar ou remover camadas do mapa, tais como imagens topográficas e BirdsEye, selecione 
  - Para aumentar ou diminuir o zoom, selecione  ou .
  - Para alternar entre as vistas Norte no topo, 2D e 3D, selecione .
  - Para abrir o Planificador de rotas, selecione  (*Planificador de rotas*, página 33).
  - Para iniciar uma rota, selecione uma localização no mapa e selecione **Siga!** (*Iniciar uma rota utilizando o mapa*, página 44).

## Ferramentas do mapa

As ferramentas do mapa oferecem um acesso rápido às informações e às funções do dispositivo, enquanto vê o mapa. Ao ativar uma ferramenta de mapa, esta é apresentada num painel na extremidade do mapa.

**Parar:** para a navegação da rota ativa.

**Editar rota:** permite fazer um desvio ou ignorar localizações na rota (*Alterar a rota ativa*, página 46).

**Sem som:** silencia o áudio do dispositivo.

**Próximas cidades:** mostra as próximas cidades e serviços ao longo da rota ativa ou da autoestrada (*Próximas cidades*, página 28).

**Localizações próximas:** apresenta as próximas localizações ao longo da rota ou da estrada onde se encontra (*Localizações próximas*, página 28).

**Elevação:** apresenta as mudanças de elevação no percurso.

**Trânsito:** apresenta as condições do trânsito ao longo da rota ou na sua área (*Ver trânsito próximo*, página 29). Esta funcionalidade não está disponível em todas as áreas nem em todos os modelos de dispositivo.

**Informação da viagem:** apresenta dados de viagem personalizados, como velocidade ou quilometragem (*Ver dados de viagem no mapa*, página 28).

**Registo de trajetos:** apresenta os dados de trajetos para a rota ativa.

**Viragens:** apresenta uma lista das próximas curvas na rota (*Ver curvas e indicações*, página 45).

**Meteorologia:** apresenta o estado do tempo na sua área.

**Leitor de música:** apresenta os controlos e a informação de multimédia.

**Notificações inteligentes:** apresenta notificações inteligentes recentes do seu telemóvel ligado (*Notificações inteligentes*, página 41).

**Inclinação e balanço:** apresenta o ângulo atual do seu veículo (*Inclinação e balanço*, página 18).

**Viagem em grupo:** apresenta a distância e a direção dos membros na sua viagem em grupo (*Viagem em grupo*, página 19).

**Rádio:** permite-lhe utilizar a funcionalidade "premir para falar" com Bluetooth® um auricular compatível (*Ativar Premir para falar com auricular*, página 22).

**Zona de baixas emissões:** apresenta as próximas zonas ambientais que se aplicam ao seu veículo.

**inReach:** permite-lhe ver e enviar mensagens inReach® e iniciar a monitorização do inReach (*Funcionalidades inReach®*, página 23).

## Ver uma ferramenta de mapa

- 1 A partir do mapa, selecione .
- 2 Selecione uma ferramenta de mapa.  
A ferramenta de mapa é apresentada num painel na extremidade do mapa.
- 3 Quando terminar a utilização da ferramenta de mapa, selecione .

## Localizações próximas

A ferramenta Localizações próximas fornece informações sobre as próximas localizações ao longo da rota ou estrada onde se encontra. Pode visualizar os próximos pontos de interesse por categoria, como restaurantes, estações de serviço ou áreas de descanso.

Pode personalizar as categorias apresentadas na ferramenta Localizações próximas.

### Visualizar as próximas localizações

- 1 No mapa, selecione  > Localizações próximas.

Em viagem, a ferramenta do mapa apresenta a próxima localização na estrada ou na rota.

- 2 Selecione uma opção:

- Se a ferramenta do mapa apresentar as categorias, selecione uma categoria para ver uma lista das localizações próximas relacionadas com essa categoria.
- Se a ferramenta do mapa apresentar as localizações no seu percurso, selecione uma localização para ver os respetivos detalhes ou iniciar uma rota para esse destino.

### Personalizar as categorias de localizações próximas

Pode alterar as categorias de localização que aparecem na ferramenta Localizações próximas.

- 1 No mapa, selecione  > Localizações próximas.

- 2 Selecione uma categoria.

- 3 Selecione .

- 4 Selecione uma opção:

- Para mover uma categoria para cima ou para baixo na lista, selecione e arraste a seta ao lado do nome da categoria.
- Para alterar uma categoria, selecione-a.
- Para criar uma categoria personalizada, selecione a categoria, selecione Pesquisa personalizada e introduza o nome da empresa ou da categoria.

- 5 Selecione Guardar.

## Próximas cidades

Em viagem numa autoestrada ou a navegar numa rota que inclua uma autoestrada, a ferramenta Próximas cidades fornece informações sobre as próximas cidades ao longo da autoestrada. Para cada cidade, a ferramenta do mapa apresenta a distância até à saída da autoestrada e os serviços disponíveis, semelhante à informação em sinais de trânsito nas autoestradas.

### Ver as próximas cidades e saídas com serviços

- 1 No mapa, selecione  > Próximas cidades.

Em viagem numa autoestrada ou numa rota ativa, a ferramenta do mapa apresenta informações sobre as próximas cidades e saídas.

- 2 Selecione uma cidade.

O dispositivo apresenta uma lista dos pontos de interesse localizados na saída para a cidade selecionada, como estações de serviço, alojamento ou restaurantes.

- 3 Selecione uma localização e, em seguida, Siga! para iniciar a navegação.

## Informações de Viagem

### Ver dados de viagem no mapa

No mapa, selecione  > Informação da viagem.

### Personalizar os campos de dados de viagem

- 1 No mapa, selecione  > Informação da viagem.

- 2 Selecione um campo de dados de viagem.

- 3 Selecione uma opção.

O novo campo de dados da viagem é apresentado na ferramenta de mapa de dados da viagem.

### Repor a informação de viagem

- 1 A partir do mapa, selecione Velocidade.

- 2 Selecione um campo de dados de informação de viagem.

- 3 Selecione  > **Rapor campo(s)**.
- 4 Selecione uma opção:
  - Quando não estiver a navegar uma rota, selecione **Selecionar tudo** para repor todos os campos de dados na primeira página, exceto o velocímetro.
  - Seleccione **Rapor dados gerais** para repor os dados da viagem A e o total.
  - Seleccione **Rapor a velocidade máx.** para repor a velocidade máxima.
  - Seleccione **Rapor viagem B** para repor o odómetro a zero.

## Visualizar futuras alterações à elevação

É possível visualizar futuras alterações à elevação ao longo da rota. Isto pode ajudá-lo a planejar ou evitar graus acentuados de subida ou descida.

- 1 No mapa, selecione  > **Elevação**.
- 2 Selecione a carta para expandir para ecrã inteiro.  
O dispositivo apresenta a elevação atual e um gráfico de elevação por distância.
- 3 Selecione uma opção:
  - Seleccione  ou  para alterar o intervalo de distâncias do gráfico.
  - Seleccione as setas para percorrer a carta.

## Ver trânsito próximo

### AVISO

A Garmin® não é responsável pela precisão ou atualidade das informações de trânsito.

Para utilizar esta funcionalidade, o seu dispositivo tem de receber dados de trânsito ([Trânsito, página 49](#)).

Pode ver os próximos incidentes de trânsito na sua rota ou na estrada em que viaja.

- 1 Ao navegar numa rota, selecione  > **Trânsito**.  
O próximo incidente de trânsito aparece num painel no lado direito do mapa.
- 2 Selecione o incidente de trânsito para ver detalhes adicionais.

## Ver trânsito no mapa

O mapa de trânsito apresenta o fluxo de trânsito e os atrasos nas estradas próximas utilizando códigos de cores.

- 1 No menu principal, selecione  > **Navegação > Trânsito**.
- 2 Se necessário, selecione  > **Legenda** para ver a legenda do mapa de trânsito.

## Procurar incidentes de trânsito

- 1 No menu principal, selecione  > **Navegação > Trânsito**.
- 2 Selecione  > **Incidentes**.
- 3 Selecione um item da lista.
- 4 Se existir mais do que um incidente, toque nas setas para ver os incidentes adicionais.

## Personalizar o Mapa

### Personalizar as camadas do mapa

- 1 A partir do mapa, selecione  > **Camadas**.
- 2 Em **Tipo de mapa**, selecione um tipo de mapa.

Com alguns tipos de mapa, é possível selecionar  > **Mapa híbrido** para combinar dois tipos de mapa. O mapa Imagens de satélite apresenta imagens de satélite apenas para as áreas onde transferiu imagens de satélite ([Transferir conteúdo do Outdoor Maps+, página 30](#)).

- 3 Em **Detalhes do mapa**, selecione os tipos de informações a apresentar no mapa.  
**NOTA:** algumas camadas são incompatíveis entre si e não podem ser ativadas ao mesmo tempo. Ativar uma camada desativa automaticamente quaisquer camadas incompatíveis.  
**NOTA:** algumas camadas do mapa requerem uma subscrição do Outdoor Maps+.

## Transferir conteúdo do Outdoor Maps+

Para poder transferir conteúdo do Outdoor Maps+, necessita de ter uma subscrição do Outdoor Maps+. Para obter mais informações, aceda a [garmin.com/outdoormaps](http://garmin.com/outdoormaps).

Tem de ligar o seu dispositivo a Wi-Fi® antes de poder transferir conteúdo do Outdoor Maps+ ([Ligar a uma rede sem fios, página 59](#)).

Para ver conteúdo do Outdoor Maps+ no mapa, tem de transferir o conteúdo para uma área específica.

**NOTA:** algumas camadas do Outdoor Maps+ estão disponíveis apenas em determinadas áreas.

- 1 Selecione > **Visualização do mapa** > **Gestor de mapas** > **Outdoor Maps+ > Transferir os mapas**.
- 2 Arraste o mapa e aproxime e afaste os dedos para aumentar e diminuir o zoom no mapa até que o retângulo realçado abranja a área para a qual pretende transferir dados do mapa.
- SUGESTÃO:** à medida que altera o tamanho da área, o tamanho total da transferência e a utilização atual do disco são apresentados na parte superior do ecrã.
- 3 Selecione .
- 4 Selecione cada camada do mapa que pretende transferir.  
**SUGESTÃO:** pode tocar no para ver informações sobre cada camada do mapa.  
As camadas do mapa selecionadas são marcadas com uma marca de verificação.
- 5 Selecione .
- 6 Selecione para iniciar a transferência.  
Pode continuar a utilizar o seu dispositivo enquanto este transfere conteúdo do Outdoor Maps+.

## Visualizar a legenda do mapa

Os elementos em cada camada do mapa são codificados por cores para representar diferentes informações. Pode visualizar a legenda do mapa para ver o que cada cor representa.

Selecione > .

## Ativar as camadas do mapa Trilhos e Estradas de aventura

Pode ativar ou desativar camadas do mapa que incluem estradas acessíveis ou inacessíveis para diferentes tipos de veículos motorizados.

- 1 Selecione > **Visualização do mapa** > **Camadas do mapa** > > **Trilhos e estradas de aventura**.
- 2 Selecione um tipo de estrada ou trilho.

## Mudar o campo de dados do mapa

- 1 No mapa, selecione um campo de dados.  
**NOTA:** não pode alterar a Velocidade.
- 2 Selecione um tipo de dados a apresentar.

## Alterar os botões de mapa

- 1 No mapa, mantenha premido um botão de mapa.
- 2 Selecione uma opção:
  - Para substituir um botão de mapa, selecione um botão de mapa e selecione um botão de mapa para apresentar.
  - Para remover um botão de mapa, selecione .
- 3 Selecione **Guardar**.

## Alterar a perspetiva do mapa

- 1 Selecione > **Visualização do mapa** > **Vista do mapa de condução**.
- 2 Selecione uma opção:
  - Selecione **Trajeto para cima** para apresentar o mapa em duas dimensões (2D), com a direção da viagem no topo.
  - Selecione **Norte no topo** para apresentar o mapa em 2D com o norte no topo.
  - Selecione **3D** para apresentar o mapa em três dimensões.
  - Selecione **Zoom automático para grupo** para ajustar automaticamente o nível de zoom de forma a que todos os participantes de uma viagem em grupo sejam visíveis no mapa.
- 3 Selecione **Guardar**.

## Localização de cães

As funcionalidades de monitorização de cães permitem-lhe ver as informações transmitidas pelo seu dispositivo portátil para cães no dispositivo Tread® - SXS Edition. Pode navegar até aos seus cães, ver os respetivos estados e localizações atuais, e monitorizar a distância que já percorreram.

### Receber dados do seu dispositivo portátil

Tem de ativar a transmissão no seu dispositivo portátil para cães para poder receber dados. Para obter mais informações, consulte o manual do utilizador do dispositivo portátil para cães.

Coloque o dispositivo portátil para cães a 3 m (10 pés) do seu dispositivo Tread® - SXS Edition.

**SUGESTÃO:** o dispositivo Tread - SXS Edition recebe dados de um dispositivo portátil para cães compatível de cada vez. Mantenha-se a mais de 3 m (10 pés) de outros dispositivos portáteis para cães ou desative a transmissão em dispositivos portáteis para cães dos quais não deseja receber dados.

Os dispositivos estabelecem ligação e sincronizam de forma automática.

### Monitorizar os seus cães

- 1 Selecione  > Aventura > Localizador de cães.

Os cães ligados ao seu dispositivo portátil para cães são apresentados no ecrã.

- 2 Selecione um cão.

A localização e o registo de trajetos do cão são apresentados no mapa.

- 3 Selecione **Siga!** para navegar para o seu cão.

### Ícones de estado do cão

Os ícones indicam o estado e a localização dos seus cães.

	Sentado
	Corrida
	No ponto
	Junto a uma árvore
	Desconhecido*
	Coleira com bateria fraca
	A ligação à coleira foi perdida.
	A receção de GPS da coleira foi perdida

\*O ícone de estado desconhecido indica que a coleira não obteve um sinal de satélite e o dispositivo portátil não consegue determinar a posição do cão.

### Ver os seus cães no mapa

- 1 Enquanto consulta o mapa, selecione qualquer local no mesmo.

- 2 Selecione .

O dispositivo amplia a imagem para apresentar todos os seus cães no ecrã.

# Utilizar as Apps

## Ver o manual do utilizador no dispositivo

Pode visualizar a versão integral do manual do utilizador no ecrã do dispositivo em várias línguas.


- 1 Selecione o  > **Ferramentas** > **Manual do Utilizador**.

O manual do utilizador é apresentado na mesma língua que o texto do software.

- 2 Selecione  para procurar o manual do utilizador (opcional).

## Leitor de música

O leitor de multimédia permite ao dispositivo controlar o conteúdo multimédia atualmente em reprodução a partir de uma aplicação multimédia no telemóvel emparelhado. Pode abrir o leitor multimédia a qualquer momento selecionando  > **Ferramentas** > **Música** no menu principal.



 1	Informações sobre o conteúdo multimédia atualmente em reprodução, tais como título, artista, álbum, estação ou canal.
 2	Avançar no item multimédia atual.
 3	Controlos de reprodução. Os controlos mudam com base no serviço que fornece o conteúdo multimédia.
 4	Selecionar para ocultar ou diminuir o leitor de multimédia.

## Adicionar a ferramenta do leitor de música ao mapa

A ferramenta do leitor de música no mapa permite-lhe controlar o leitor de música a partir do seu mapa.

- 1 Abra o mapa.

- 2 Selecione  > **Leitor de música**.

Os controlos do leitor de música são apresentados no mapa.

## Great Rides

### ATENÇÃO

Esta funcionalidade permite-lhe seguir viagens e rotas geradas por terceiros. A Garmin® não assume qualquer responsabilidade sobre a precisão, fiabilidade, exaustividade ou atualidade das rotas geradas por terceiros. Os riscos associados à utilização ou confiança nessas rotas recaem sobre o utilizador.

Pode utilizar a funcionalidade Great Rides para marcar como favoritas e navegar viagens populares. Pode classificar viagens e partilhar fotografias utilizando a aplicação Tread® no seu smartphone.

## Marcar uma viagem como favorita

Pode ver e marcar viagens como favoritas através da aplicação Tread® no seu smartphone. As viagens favoritas são automaticamente sincronizadas com o seu equipamento de navegação Tread - SXS Edition enquanto este estiver ligado à aplicação Tread.

- 1 A partir da aplicação Tread no seu smartphone, selecione  > **Great Rides**.

- 2** Selecione uma opção:
  - Para ver uma lista de viagens populares na sua região, selecione **As melhores viagens**.
  - Para ver uma lista de viagens próximas, selecione **Nas proximidades**.
- 3** Selecione uma viagem.
- 4** Selecione **Adicionar favorito**.

### Sincronizar Great Rides

As viagens favoritas são sincronizadas automaticamente quando abre a aplicação Great Rides no seu equipamento de navegação Tread® - SXS Edition enquanto está ligado à aplicação Tread no seu smartphone. Pode também sincronizar os dados manualmente a qualquer momento.

- 1** Selecione  > **Great Rides**.
- 2** Se necessário, selecione .

### Navegar uma viagem favorita

Antes de poder navegar para uma viagem favorita, tem de sincronizar a aplicação Great Rides no seu equipamento de navegação Tread® - SXS Edition com a aplicação Tread no seu smartphone (*Sincronizar Great Rides*, página 33).

- 1** Selecione  > **Great Rides**.
- 2** Selecione uma viagem.
- 3** Selecione o ponto de partida para a sua viagem e confirme com **Siga!**.
- 4** Selecione o seu próximo destino e confirme com **OK**.  
O dispositivo calcula uma rota para o ponto de partida que selecionou.
- 5** Selecione **Começar**.

Depois de navegar uma viagem favorita, pode classificar a viagem e partilhar fotografias utilizando a aplicação Tread no seu smartphone.

### Imagens de satélite BirdsEye Direct

As imagens de satélite BirdsEye Direct fornecem imagens de mapas de alta resolução transferíveis, incluindo imagens de satélite detalhadas e mapas topográficos rasterizados. Pode transferir imagens de satélite BirdsEye Direct diretamente para o seu dispositivo quando estiver ligado a uma rede Wi-Fi®.

### Transferir Imagens de satélite BirdsEye Direct

Antes de poder transferir imagens de satélite BirdsEye Direct diretamente para o seu dispositivo, tem de estabelecer ligação a uma rede sem fios (*Ligar a uma rede sem fios*, página 59).

Se tiver uma subscrição ativa do Outdoor Maps+, tem de transferir as imagens de satélite utilizando o gestor de mapas (*Transferir conteúdo do Outdoor Maps+*, página 30).

- 1** Selecione  > **Aventura** > **BirdsEye Direct**.
- 2** Selecione **Outdoor Maps+** > **Transferir imagens de satélite**.
- 3** Se necessário, selecione  e procure uma localização.
- 4** Faça zoom e percorra o mapa para mostrar a área onde pretende ver as imagens de satélite.
- 5** Selecione .

### Planificador de rotas

Pode utilizar o planificador de rotas para criar e guardar uma rota, a qual poderá utilizar mais tarde. Esta função poderá ser útil para planear uma rota de entrega, férias ou uma viagem. Pode editar uma rota guardada e fazer alterações adicionais, como reordenar as localizações, adicionar atrações sugeridas e adicionar pontos de moldagem.

### Planear uma rota

Uma rota pode incluir várias paragens e pontos de moldagem e tem de incluir, pelo menos, uma localização inicial e um destino.

- 1** Selecione  > **Navegação** > **Planificador de rotas** > .
- 2** Procure ou selecione uma localização no mapa para ser o ponto de partida para esta rota.
- 3** Se necessário, selecione um modo de cálculo de rota para o segmento de rota.
- 4** Selecione uma opção:

- Se o ponto seguinte ao longo da rota for uma paragem, selecione **Paragem**.
  - Se o ponto seguinte na sua rota for um ponto de moldagem, selecione **Moldar**.
- 5** Se necessário, adicione paragens ou pontos de moldagem adicionais.  
a última paragem que adicionar será o destino da rota.
- 6** Se necessário, selecione  para reorganizar a ordem das paragens e dos pontos de moldagem ao longo da rota.
- 7** Depois de concluir o planeamento da rota, selecione .

### Editar e reordenar localizações numa rota

- 1 Seleccione  > **Navegação** > **Planificador de rotas**.
- 2 Seleccione uma rota guardada.
- 3 Seleccione **Lista**.
- 4 Seleccione uma localização.
- 5 Seleccione uma opção:
  - Para alterar a localização, selecione  e introduza uma nova localização.
  - Para mover a localização para cima ou para baixo, selecione  e arraste a localização para mudar a respetiva ordem na rota.
  - Para adicionar uma nova localização após a localização selecionada, selecione .
  - Para eliminar a localização, selecione .

### Alterar as opções de rota para uma rota

Pode personalizar a forma como o dispositivo calcula a sua rota.

- 1 Seleccione  > **Navegação** > **Planificador de rotas**.
- 2 Seleccione uma rota guardada.
- 3 Seleccione .
- 4 Seleccione uma opção:
  - Para alterar o modo de cálculo da rota, toque num segmento de rota e selecione um modo de cálculo.
  - Para adicionar pontos de moldagem à sua rota, toque num segmento da rota, selecione **Inserir** > **Moldar** e selecione, pelo menos, uma localização.
- 5 Seleccione  para confirmar as alterações.
- 6 Seleccione .

### Navegar para uma Rota Guardada

- 1 Seleccione  > **Navegação** > **Planificador de rotas**.
  - 2 Seleccione uma rota guardada.
  - 3 Seleccione **Siga!**.
  - 4 Seleccione a primeira localização para a qual pretende navegar e depois selecione **OK**.
  - 5 Seleccione **Começar**.
- O dispositivo calcula uma rota desde a sua posição atual até à posição selecionada e depois guia-o até aos restantes destinos da rota, por ordem.

### Editar a rota ativa

- 1 Arraste o mapa para revelar o ícone de .
- 2 Seleccione .
- 3 Seleccione uma opção:
  - Para recalcular a rota para a próxima paragem utilizando um modo de cálculo de rota diferente, selecione o novo modo de cálculo.
  - Para adicionar uma paragem ou um ponto de moldagem antes da próxima paragem, selecione **Inserir**. Pode seleccionar  para procurar uma localização, ou pode seleccionar um ponto no mapa para adicioná-lo à sua rota.
  - Para reorganizar a ordem das paragens e dos pontos de moldagem ao longo da sua rota, selecione .
- 4 Quando terminar de editar a rota, selecione .

## Guardar a rota ativa

- 1 Arraste o mapa para revelar o ícone de .
- 2 Selecione .
- 3 Selecione .
- 4 Selecione  para guardar a rota.
- 5 Se necessário, edite o nome da rota e selecione **Concluído**.

## TracBack®

### Seguir o seu trajeto recente

A funcionalidade TracBack® regista o segmento mais recente do seu movimento. Pode traçar o seu trajeto recente até a uma posição anterior.

- 1 Selecione  > **Aventura** > **TracBack**.  
O seu trajeto recente é apresentado no mapa.
- 2 Selecione **Siga!**.

### Guardar o trajeto recente como uma rota

Pode guardar o seu trajeto recente como uma rota, a qual poderá realizar mais tarde através do planificador de rotas ([Navegar para uma Rota Guardada](#), página 34).

- 1 Selecione **TracBack**.  
O seu trajeto recente é apresentado no mapa.
- 2 Selecione  > **Gravar como rota**.
- 3 Introduza um nome e selecione **Concluído**.

## Ver a previsão meteorológica

Para utilizar esta funcionalidade, o seu dispositivo tem de receber dados meteorológicos. Pode associar o dispositivo à aplicação Tread® para receber dados meteorológicos ([Emparelhar com o smartphone](#), página 40).

- 1 A partir do ecrã inicial, selecione o widget de meteorologia.  
O dispositivo apresenta o estado do tempo atual, bem como uma previsão para os próximos dias.
- 2 Selecione um dia.  
É apresentada a previsão detalhada para esse dia.

### Ver o tempo próximo de uma cidade diferente

- 1 Selecione  > **Navegação** > **Meteorologia** > **Posição atual**.
- 2 Selecione uma opção:
  - Para ver o tempo numa cidade favorita, selecione uma cidade da lista.
  - Para adicionar uma cidade favorita, selecione **Adicionar cidade** e introduza o nome da cidade.

## Ver o radar meteorológico

Antes de poder utilizar esta funcionalidade, o dispositivo tem de estar ligado a um telefone suportado com a aplicação Tread® ([Emparelhar com o smartphone](#), página 40).

- 1 Selecione  > **Navegação** > **Radar meteorológico**.
- 2 Selecione  para apresentar animações no mapa do radar.

## Ver alertas meteorológicos

Antes de poder utilizar esta funcionalidade, o dispositivo tem de estar ligado a um telefone suportado com a aplicação Tread® ([Emparelhar com o smartphone](#), página 40).

**NOTA:** esta funcionalidade não está disponível em todas as áreas.

Enquanto viaja com o seu dispositivo, os alertas meteorológicos podem ser apresentados no mapa. Também é possível ver um mapa de alertas meteorológicos próximo da sua posição atual ou próximo de uma cidade selecionada.

- 1 Selecione  > **Navegação** > **Meteorologia**.
- 2 Se necessário, seleccione uma cidade.
- 3 Selecione  > **Alertas meteorológicos**.

## Verificar condições da estrada

Antes de poder utilizar esta funcionalidade, o dispositivo tem de estar ligado a um telefone suportado com a aplicação Tread® ([Emparelhar com o smartphone, página 40](#)).

Pode ver as condições da estrada com base nas condições meteorológicas para as estradas na sua área, na sua rota ou noutra cidade.


- 1 Selecione  > **Navegação** > **Meteorologia**.
- 2 Se necessário, seleccione uma cidade.
- 3 Selecione  > **Condições do pavimento**.

## Criar uma rota de ida e volta

O dispositivo pode criar uma rota de ida e volta utilizando uma posição inicial especificada e uma distância, duração ou destino.

- 1 No menu principal, selecione  > **Navegação** > **Viagem de ida e volta**.
- 2 Seleccionar **Posição inicial**.
- 3 Escolha uma posição e confirme com **Selecionar**.
- 4 Seleccionar **Atributos da viagem**.
- 5 Selecione uma opção:
  - Selecione **Escolha uma distância** para planear a sua rota com base numa distância.
  - Selecione **Escolha uma duração** para planear a sua rota com base numa duração.
  - Selecione **Escolha um destino** para planear a sua rota com base num destino.
- 6 Selecione **Seguinte**.
- 7 Introduza uma distância, duração ou destino.
- 8 Selecione uma opção:
  - Se tiver introduzido uma distância ou duração, selecione **Concluído**.
  - Se tiver escolhido um destino, confirme com **Selecionar**.
- 9 Selecione **Adicionar uma direção**.
- 10 Selecione uma direção e, em seguida, selecione **Seguinte**.
- 11 Selecione **Tipo de estrada**.
- 12 Selecione um tipo de estrada e, em seguida, selecione **Guardar**.
- 13 Selecione **Calcular**.
- 14 Selecione uma ou mais opções:
  - Selecione  para visualizar as estatísticas de elevação ao longo da sua rota.
  - Selecione  para moldar a rota.
  - Utilize a barra para aumentar ou diminuir o nível de aventura da sua rota.
- 15 Selecione uma rota e seleccione **Siga!**.

## Aplicação Garmin PowerSwitch™



①	Abre o menu de definições da aplicação
②	Entra no modo de edição para personalizar a disposição e as funções da aplicação
③	Desliga todas as saídas
④ Botões de alimentação	Ativa cada saída ligada
⑤	Apresenta a tensão de entrada
⑥	Apresenta a amperagem total do dispositivo Garmin PowerSwitch selecionado
⑦	Apresenta o nome do dispositivo
⑧	Apresenta os separadores do dispositivo Garmin PowerSwitch e os separadores de esquemas personalizados

### Ativar um interruptor de alimentação

Antes de poder utilizar a aplicação Garmin PowerSwitch™ para ativar um interruptor, tem de instalar o seu dispositivo Garmin PowerSwitch no veículo e emparelhá-lo com a aplicação Garmin PowerSwitch.

Na aplicação Garmin PowerSwitch, selecione um botão de alimentação para ligar ou desligar um interruptor.

### Desligar todos os interruptores

Seleccione .

### Personalizar um botão

- 1 No ecrã da aplicação Garmin PowerSwitch™, selecione .
- A aplicação entra no modo de edição.
- 2 Selecione no botão que pretende personalizar.
- 3 Selecione uma opção:
  - Para alterar o nome do botão, selecione o campo **Etiqueta do botão** e introduza um nome.
  - Para adicionar um ícone ao botão, selecione o campo **Ícone** e selecione um ícone.
  - Para alterar a cor do botão, selecione uma cor.
  - Para alterar o modo do botão, selecione um modo de botão.

- Para ajustar a intensidade do interruptor, utilize a barra de deslocamento.
- Para permitir a ativação do botão através de uma entrada de controlo, selecione uma entrada de controlo.

- 4 Selecione <.
- 5 Selecione **Concluído**.

### Atribuir um interruptor a uma entrada de controlo

Antes de poder utilizar as funções de entrada de controlo, tem de ligar uma entrada de controlo ao seu dispositivo Garmin PowerSwitch™ ([Ligar uma entrada de controlo, página 68](#))

Pode atribuir a ativação de um ou mais interruptores quando o dispositivo Garmin PowerSwitch recebe um sinal de uma entrada de controlo.

- 1 Selecione .
- 2 Selecione o seu dispositivo Garmin PowerSwitch.
- 3 Selecione uma entrada de controlo.
- 4 Selecione um ou mais interruptores.

### Adicionar um Esquema personalizado

Pode adicionar um separador de esquema personalizado à aplicação Garmin PowerSwitch™. Os botões adicionados a um esquema personalizado podem controlar vários interruptores ao mesmo tempo.

- 1 Na aplicação Garmin PowerSwitch, selecione .
- O dispositivo entra no modo de edição.
- 2 Selecione .

### Adicionar um botão a um esquema personalizado

- 1 A partir da aplicação Garmin PowerSwitch™, selecione um separador de esquema personalizado.
- 2 Selecione .
- A aplicação entra no modo de edição.
- 3 Selecione **Adicionar botão**.
- 4 No novo botão, selecione .
- 5 Selecione uma opção:
  - Para alterar o nome do botão, selecione o campo **Etiqueta do botão** e introduza um nome.
  - Para adicionar um ícone ao botão, selecione o campo **Ícone** e selecione um ícone.
  - Para alterar a cor do botão, selecione uma cor.
- 6 Selecione **Adicionar ação**.
- 7 Se necessário, selecione um dispositivo Garmin PowerSwitch e um interruptor.
- 8 Selecione uma ação:
  - Para definir a ativação e desativação do interruptor a cada pressão do botão, selecione **Alternar**.
  - Para definir a ativação do interruptor com o botão, selecione **Ligar**.
  - Para definir a desativação do interruptor com o botão, selecione **Desligar**.
- 9 Selecione um modo de botão:
  - Para definir a ativação do botão com um toque, selecione **Normal**.
  - Para definir a ativação do botão apenas enquanto toca no botão, selecione **Momentâneo**.
  - Para definir a ativação e desativação do botão repetidamente, selecione **Estroboscópio** e selecione os intervalos de tempo.
- 10 Se aplicável, utilize a barra de deslocamento para definir o brilho das luzes.
- 11 Selecione <.
- 12 Se necessário, selecione **Adicionar ação** para adicionar ações ao botão.  
Pode adicionar uma ação a cada interruptor no dispositivo Garmin PowerSwitch.

### Organizar os botões num esquema personalizado

- 1 A partir da aplicação Garmin PowerSwitch™, selecione um separador de esquema personalizado.
- 2 Selecione .
- A aplicação entra no modo de edição.

**3** Mantenha premido  no botão que pretende mover e arraste-o para uma nova localização.

#### **Eliminar um botão ou esquema personalizado**

**1** A partir da aplicação Garmin PowerSwitch™, selecione um separador de esquema personalizado.

**2** Selecione .

A aplicação entra no modo de edição.

**3** Selecione uma opção:

- Para eliminar um botão, selecione  no botão que pretende eliminar.
- Para eliminar um separador de esquema, selecione  no separador de esquema.

### **Rotinas**

As rotinas automatizam o dispositivo Garmin PowerSwitch™. Quando define uma rotina no dispositivo de navegação Garmin® compatível, este liga ou desliga automaticamente os interruptores quando as condições da rotina são cumpridas. Por exemplo, pode definir uma rotina para ligar um interruptor a uma hora específica todos os dias ou quando o seu veículo atinge uma velocidade específica. As rotinas só estão disponíveis quando utiliza um dispositivo de navegação Garmin compatível.

#### **Adicionar uma Rotina**

**1** Na aplicação Garmin PowerSwitch™, selecione  > **Rotinas**.

**2** Se necessário, selecione **Adicionar rotina**.

**3** Selecione **Quando**.

**4** Selecione um acionador:

- Para definir o acionamento de um interruptor para quando o veículo atinge uma velocidade específica, selecione **Velocidade** > **Seguinte** e siga as instruções apresentadas no ecrã para introduzir limites de velocidade.
- Para definir o acionamento de um interruptor para uma hora específica de cada dia, selecione **Tempo** > **Seguinte** e introduza uma hora.
- Para definir o acionamento de um interruptor para o nascer do sol, selecione **Nascer do sol**.
- Para definir o acionamento de um interruptor para o pôr do sol, selecione **Pôr do sol**.

**5** Selecione **Adicionar ação**.

**6** Selecione um dispositivo, um interruptor, uma ação e um modo de botão.

**7** Utilize a barra para ajustar o regulador, se necessário.

**8** Selecione **Guardar**.

#### **Editar uma rotina**

**1** Na aplicação Garmin PowerSwitch™, selecione  > **Rotinas**.

**2** Selecione  na rotina que pretende editar.

**3** Selecione uma opção:

- Para alterar o acionador da rotina, selecione **Quando** e selecione um acionador.
- Para alterar uma ação, selecione  na ação a alterar e atualize a ação.
- Para adicionar uma ação à rotina, selecione **Adicionar ação** e introduza informações sobre a ação.

**4** Selecione **Guardar**.

#### **Eliminar uma rotina**

**1** Na aplicação Garmin PowerSwitch™, selecione  > **Rotinas**.

**2** Selecione  na rotina que pretende eliminar.

# Funcionalidades dos Serviços Live, Trânsito e Smartphone

## ATENÇÃO

Não deve ler nem interagir com notificações durante a condução, pois pode distrair-se e dar origem a um acidente, provocando ferimentos graves ou morte.

## AVISO

A Garmin® não é responsável pela precisão ou atualidade das informações de trânsito.

A aplicação Tread® permite que o seu dispositivo receba notificações inteligentes e informações em tempo real, como informações de trânsito e meteorológicas em tempo real.

**Informações de trânsito em tempo real:** envia informações de trânsito em tempo real para o seu dispositivo, como incidentes e atrasos no trânsito, obras ou cortes de estradas ([Trânsito, página 49](#)).

**Informações meteorológicas:** envia previsões meteorológicas, condições de estrada e informações do radar meteorológico em tempo real para o seu dispositivo ([Ver a previsão meteorológica, página 35](#)).

**Notificações inteligentes:** apresenta notificações e mensagens de telefone no seu dispositivo. Esta funcionalidade não está disponível em todos os idiomas.

**Chamadas em modo mãos-livres:** permite-lhe efetuar e receber chamadas telefónicas através do dispositivo utilizando o auricular Bluetooth® ligado.

**Enviar localizações para o dispositivo:** permite-lhe enviar localizações do smartphone para o dispositivo de navegação.

## Bluetooth® Ícones de estado da funcionalidade

Os ícones de estado são apresentados nas definições Bluetooth, ao lado de cada dispositivo emparelhado.

Selecione  > **Bluetooth**.

- Um ícone cinzento indica que a funcionalidade está desativada ou desligada nesse dispositivo.
- Um ícone colorido indica que a funcionalidade está ligada e ativa nesse dispositivo.

	Chamada em mãos livres
	Notificações inteligentes
	Funcionalidades e serviços do Tread®

## Emparelhar com o smartphone

Pode emparelhar o seu dispositivo Tread® - SXS Edition com o smartphone e a aplicação Tread para ativar funcionalidades adicionais e aceder a informações em tempo real ([Funcionalidades dos Serviços Live, Trânsito e Smartphone, página 40](#)).

- 1 Na loja de aplicações do smartphone, instale a aplicação Tread.
- 2 Ligue o seu dispositivo Tread - SXS Edition e coloque o dispositivo e o smartphone a uma distância máxima de 3 metros (10 pés) um do outro.
- 3 No telefone, abra a aplicação Tread.
- 4 Siga as instruções no ecrã para iniciar sessão numa conta Garmin® e concluir o processo de emparelhamento e configuração.

A aplicação apresenta o painel de instrumentos principal. Depois de os dispositivos estarem emparelhados, estes associam-se automaticamente, quando forem ligados dentro do alcance um do outro.

## Dicas após o emparelhamento dos dispositivos

- Após o emparelhamento inicial, os dois dispositivos podem ligar-se automaticamente sempre que os ativa.
- Quando liga o dispositivo, este tenta emparelhar-se com o último telefone com o qual esteve emparelhado.
- Pode ser necessário configurar o seu telefone para estabelecer automaticamente ligação com o dispositivo quando este for ativado.
- Deve verificar se as funcionalidades Bluetooth® que deseja utilizar estão ativadas ([Ativar ou desativar as funcionalidades Bluetooth, página 42](#)).

## Emparelhar dispositivos Bluetooth® adicionais

- 1 Coloque o auricular ou o telefone e o dispositivo Bluetooth a uma distância máxima de 10 m (33 pés) entre si.
- 2 No dispositivo, ative a tecnologia sem fios Bluetooth.

- 3 No auricular ou no telefone, ative a tecnologia sem fios Bluetooth e assegure-se de que está visível para outros dispositivos Bluetooth.
- 4 No seu dispositivo, selecione  > **Redes sem fios** > **Bluetooth** > **Emparelhar dispositivo novo**.  
É apresentada uma lista de dispositivos Bluetooth próximos.
- 5 Selecione o auricular ou o telefone a partir da lista.
- 6 Se necessário, selecione **Emparelhar**.

## Notificações inteligentes

Quando o dispositivo estiver ligado à aplicação Tread®, pode ver as notificações do smartphone no dispositivo Tread - SXS Edition, como mensagens de texto, chamadas recebidas e compromissos no calendário.

### Receber notificações

#### ATENÇÃO

Não deve ler nem interagir com notificações durante a condução, pois pode distrair-se e dar origem a um acidente, provocando ferimentos graves ou morte.

Antes de poder utilizar esta funcionalidade, o dispositivo tem de estar ligado a um telefone suportado com a aplicação Tread® ([Emparelhar com o smartphone, página 40](#)).

Na maior parte das páginas, aparece uma janela de pop-up, quando o dispositivo recebe uma notificação do smartphone. Se o dispositivo estiver em movimento, apenas os passageiros e nunca o condutor podem visualizar as notificações.

**NOTA:** se estiver a visualizar o mapa, as notificações aparecem numa ferramenta de mapa.

- Para ignorar uma notificação, selecione **OK**.  
A janela de pop-up fecha, mas a notificação continua ativa no telefone.
- Para visualizar uma notificação, selecione **Ver**.
- Para ouvir a notificação, selecione **Ver > Reproduzir**.  
O dispositivo lê a notificação, recorrendo à tecnologia texto-para-voz. Esta funcionalidade não está disponível em todos os idiomas.
- Para realizar outras ações, como ignorar a notificação do telemóvel, selecione **Ver** e selecione uma opção.  
**NOTA:** existem ações adicionais apenas para alguns tipos de notificações que terão de ser suportadas pela aplicação que gera a notificação.

### Receber notificações enquanto visualiza o mapa

#### ATENÇÃO

Não deve ler nem interagir com notificações durante a condução, pois pode distrair-se e dar origem a um acidente, provocando ferimentos graves ou morte.

Antes de poder utilizar esta funcionalidade, o dispositivo tem de estar ligado a um telefone suportado com a aplicação Tread® ([Emparelhar com o smartphone, página 40](#)).

Quando está a visualizar o mapa, as notificações aparecem numa ferramenta do mapa, na extremidade do ecrã. Se o dispositivo estiver em movimento, apenas os passageiros e nunca o condutor podem visualizar as notificações.

- Para ignorar uma notificação, selecione  ou aguarde que a janela de pop-up desapareça.  
A janela de pop-up fecha, mas a notificação continua ativa no telefone.
- Para visualizar uma notificação, selecione o texto da notificação.
- Para ouvir a notificação, selecione **Reproduzir mensagem**.  
O dispositivo lê a notificação, recorrendo à tecnologia texto-para-voz. Esta funcionalidade não está disponível em todos os idiomas.

### Visualizar a lista de notificações

Pode visualizar uma lista de todas as notificações ativas.

- 1 Selecione  > **Navegação** > **Notificações inteligentes**.

É apresentada a lista de notificações. As notificações não lidas aparecem a preto e as notificações lidas a cinzento.

- 2 Selecione uma opção:

- Para visualizar uma notificação, selecione a descrição da notificação.
- Para ouvir uma notificação, selecione .

O dispositivo lê a notificação, recorrendo à tecnologia texto-para-voz. Esta funcionalidade não está disponível em todos os idiomas.

## Chamada em mãos livres

**NOTA:** apesar de a maioria dos telemóveis e auriculares serem compatíveis e poderem ser utilizados, não é possível garantir a compatibilidade de um determinado telemóvel ou auricular. Pode não ter todas as funcionalidades disponíveis no seu telemóvel.

Através da tecnologia sem fios Bluetooth, o dispositivo pode ligar-se ao seu telemóvel e auricular sem fios ou capacete compatíveis, tornando-se num dispositivo mãos-livres. Para verificar a compatibilidade, aceda a [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth).

### Efetuar uma chamada

1 Selecione o > **Ferramentas** > **Telefone**.

2 Selecione uma opção:

- Para marcar um número, selecione introduza o número de telefone e selecione .
- Para ver números de chamadas recentes, perdidas ou chamadas recentemente efetuadas ou recebidas, selecione , clique num registo e selecione um número para marcar.
- Para ligar para um contacto a partir da lista telefónica, selecione e selecione um contacto.

### Utilizar opções durante chamadas

As opções durante chamadas são apresentadas quando atende uma chamada. Algumas opções podem não ser compatíveis com o seu telefone.

**SUGESTÃO:** se fechar a página Opções durante chamadas, poderá abri-la novamente selecionando em qualquer ecrã.

- Para estabelecer uma chamada de conferência, selecione **Adicionar chamada**.
- Para transferir áudio para o seu telefone, selecione **Chamada em curso no dispositivo de navegação**.

**SUGESTÃO:** pode utilizar esta funcionalidade se pretender desligar a ligação Bluetooth® e continuar a chamada ou se precisar de privacidade.

- Para utilizar o teclado de marcação, selecione **Teclado**.
- **SUGESTÃO:** pode utilizar esta funcionalidade para sistemas automáticos, como o correio de voz.
- Para desativar o microfone, selecione **Sem som**.
- Para desligar, seleccione **Term. cham**.

### Guardar um número de telefone como predefinição

Pode guardar até três contactos como predefinidos no teclado de marcação. Isto permite-lhe telefonar rapidamente para o seu número de casa, familiares ou contactos frequentes.

1 Selecione > **Ferramentas** > **Telefone**.

2 Se necessário, selecione .

3 Selecione um número predefinido, como **Predefinição 1**.

4 Selecione **OK** e, em seguida, selecione um contacto.

### Ativar ou desativar as funcionalidades Bluetooth

Pode ativar ou desativar funcionalidades Bluetooth®, como chamadas telefónicas, áudio de multimédia e serviços em tempo real no seu smartphone emparelhado.

1 Selecione > **Redes sem fios** > **Bluetooth**.

2 Selecione o nome do seu telemóvel.

3 Selecione uma funcionalidade para a ativar ou desativar.

### Mostrar ou ocultar as notificações da aplicação (Android™)

Pode utilizar a aplicação Tread® para personalizar o tipo de notificações do smartphone que são apresentadas no dispositivo Tread - SXS Edition.

1 No telefone, abra a aplicação Tread.

2 Selecione > **Notificações inteligentes**.

É apresentada uma lista de categorias de aplicações para smartphone.

3 Selecione uma categoria para ativar ou desativar notificações para esse tipo de aplicação.

## **Mostrar ou ocultar categorias de notificações num dispositivo Apple®**

Se estiver ligado a um dispositivo Apple, pode filtrar as notificações apresentadas no dispositivo Tread® - SXS Edition ao mostrar ou ocultar categorias.

- 1 Selecione o  > **Ferramentas** > **Notificações inteligentes** > .
- 2 Selecione a caixa de seleção ao lado de cada notificação, para mostrar as categorias.

## **Ativar ou desativar funcionalidades Bluetooth® para o seu auricular**

Por predefinição, todas as funcionalidades compatíveis Bluetooth estão ativas quando o auricular é emparelhado. Pode ativar ou desativar determinadas funcionalidades.

- 1 Selecione  > **Redes sem fios** > **Bluetooth**.
- 2 Selecione o nome do auricular e selecione .
- 3 Selecione uma opção:
  - Para desligar o auricular, selecione **Desligar**.
  - Para desativar o áudio das chamadas telefónicas, selecione **Chamadas telefónicas**.
  - Para desativar o áudio da transmissão multimédia, selecione **Áudio de multimédia**.

## **Desligar um dispositivo Bluetooth®**

Pode desligar temporariamente um dispositivo Bluetooth sem o eliminar da lista de dispositivos emparelhados. O dispositivo Bluetooth poderá ligar automaticamente ao seu dispositivo Tread® - SXS Edition no futuro.

- 1 Selecione  > **Redes sem fios** > **Bluetooth**.
- 2 Selecione o dispositivo a desligar.
- 3 Selecione **Desligar**.

## **Eliminar um telefone emparelhado**

Pode eliminar um telefone emparelhado para impedir que, no futuro, este se ligue automaticamente ao dispositivo.

- 1 Selecione  > **Redes sem fios** > **Bluetooth**.
- 2 Selecione o telefone e, em seguida, selecione **Esquecer**.

# Navegação em ruas

## Iniciar uma rota

- 1 Selecione **Para Onde** e procure uma posição (*Procurar e guardar localizações*, página 50).
- 2 Selecione uma localização.
- 3 Selecione uma opção:
  - Para iniciar a navegação utilizando a rota recomendada, selecione **Siga!**.
  - Para escolher uma rota alternativa, selecione  e escolha uma rota.  
As rotas alternativas aparecem do lado direito do mapa.
  - Para editar o percurso da rota, selecione  > **Editar rota** e adicione pontos de moldagem à rota (*Adicionar uma posição à sua rota*, página 46).

O dispositivo calcula a rota para a posição e guia-o através de comandos de voz e informações no mapa (*A sua rota no mapa*, página 44). Na extremidade do mapa aparece durante vários segundos uma pré-visualização das principais estradas na sua rota.

Se precisar de parar em destinos adicionais, pode adicionar essas posições à sua rota (*Adicionar uma posição à sua rota*, página 46).


## Iniciar uma rota utilizando o mapa

Pode iniciar a rota selecionando uma posição do mapa.

- 1 Selecione **Ver mapa**.
- 2 Arraste o mapa e faça zoom para apresentar a área a pesquisar.
- 3 Selecione uma localização no mapa.
- 4 Selecione **Siga!**.

## A sua rota no mapa

Durante a viagem, o dispositivo guia-o até ao seu destino através de comandos de voz e informações no mapa. São apresentadas instruções para a próxima mudança de direção ou saída ou outras ações na parte superior do mapa.




**①** Próxima ação na rota. Indica a próxima curva, saída ou outra ação, bem como a faixa de rodagem em que deve viajar, se disponível.

**②** Distância até à próxima ação.

(3)	Nome da rua ou saída associada à próxima ação.
(4)	Rota destacada no mapa.
(5)	Próxima ação na rota. Setas no mapa, para indicar a posição das próximas ações.
(6)	Velocidade do veículo.
(7)	Nome da rua em que viaja.
(8)	Hora de chegada prevista.
<b>SUGESTÃO:</b> pode tocar neste campo para alterar as informações que apresenta.	
(9)	Ferramentas do mapa. Fornece ferramentas para lhe mostrar mais informações sobre a sua rota e sobre a área envolvente.
(10)	Camadas do mapa. Permite-lhe alterar a orientação do mapa e adicionar imagens BirdsEye e topográficas à sua vista de mapa.

## Orientações ativas de mudança de faixa

À medida que se aproxima de alguma curva, saída ou cruzamento durante a rota, é apresentada uma simulação detalhada da estrada junto ao mapa, se disponível. Uma linha colorida ① indica a via certa para a mudança de direção.



## Ver curvas e indicações

Enquanto navega uma rota, pode visualizar as próximas curvas, alterações de via de circulação ou outras indicações da sua rota.

### 1 No mapa, selecione uma opção:

- Para ver as próximas curvas e indicações durante a navegação, selecione > **Viragens**.  
A ferramenta do mapa apresenta as próximas curvas ou indicações, ao lado do mapa. A lista é atualizada automaticamente durante a navegação na rota.
- Para ver a lista completa das curvas e indicações de toda a rota, selecione a barra de texto, na parte superior do mapa.

### 2 Selecione uma curva ou indicação (opcional).

São apresentadas informações detalhadas. Se disponível, poderá ser apresentada uma imagem da bifurcação se esta estiver numa estrada principal.

## Ver a rota completa no mapa

- 1 Enquanto navega numa rota, selecione qualquer local no mapa.
- 2 Selecione .

## Alterar a rota ativa

### Adicionar uma posição à sua rota

Para adicionar uma posição à sua rota, tem de estar a navegar uma rota ([Iniciar uma rota, página 44](#)).

Pode adicionar posições no meio ou no final da rota. Por exemplo, pode adicionar uma estação de serviço como próximo destino na sua rota.

- 1 No mapa, selecione  > **Para Onde**.
- 2 Procure uma posição ([Procurar e guardar localizações, página 50](#)).
- 3 Selecione uma posição.
- 4 Selecione **Siga!**.
- 5 Selecione uma opção:
  - Para adicionar a posição como o próximo destino na rota, selecione **Adicionar como Próxima paragem**.
  - Para adicionar a posição ao final da rota, selecione **Adicionar como última paragem**.
  - Para adicionar a posição e editar a ordem dos destinos na rota, selecione **Adicionar à rota ativa**.

O dispositivo recalcula a rota para incluir a posição adicionada e guia-o por ordem até aos destinos.

## Moldar as suas rotas

Para moldar a sua rota, é necessário iniciar uma rota ([Iniciar uma rota, página 44](#)).

Pode moldar manualmente a sua rota para alterar o percurso. Deste modo, poderá direcionar a rota para que utilize uma determinada estrada ou percorra uma certa área sem adicionar um destino à rota.

- 1 Toque em qualquer ponto no mapa.
- 2 Selecione **Moldar rota**.

**SUGESTÃO:** pode selecionar  para aumentar o zoom do mapa e selecionar uma localização mais precisa. O dispositivo entra no modo de moldagem de rota e recalcula a rota para chegar à localização selecionada.
- 3 Selecione **Siga!**.
- 4 Se necessário, selecione uma opção:
  - Para adicionar mais pontos de moldagem à rota, selecione mais posições no mapa.
  - Para remover um ponto de moldagem, selecione o ponto de moldagem e selecione **Remover**.

## Evitar atrasos, portagens e áreas

### Evitar atrasos de trânsito na sua rota

Para evitar atrasos de trânsito, deve receber informações de trânsito.

Por predefinição, o dispositivo otimiza automaticamente a sua rota para evitar atrasos de trânsito. Se desativou esta opção nas definições de trânsito ([Definições de trânsito, página 59](#)) pode ver e evitar atrasos de trânsito manualmente.

- 1 Ao navegar uma rota, selecione  > **Trânsito**.
- 2 Selecione **Alternar rota**, se disponível.
- 3 Selecione **Siga!**.

### Evitar estradas com portagens

O seu dispositivo pode evitar rotas que passem por zonas com portagens, como estadas com portagem, pontes com portagem ou áreas que exijam pagamentos por congestionamento. Ainda assim, o dispositivo pode incluir uma zona com portagem na sua rota se não estiverem disponíveis outras rotas aceitáveis.

- 1 Selecione  > **Navegação** > **Elementos a evitar** > **Estradas com portagens**.
- 2 Selecione **Guardar**.

## **Evitar vinhetas de portagem**

Se os dados do mapa no seu dispositivo contêm informações detalhadas de vinhetas de portagem, pode evitar ou incluir estradas que exigem vinhetas de portagem para cada país.

**NOTA:** esta funcionalidade não está disponível em todas as áreas.

- 1 Selecione  > **Navegação** > **Portagens e taxas** > **Vinhetas de portagens**.
- 2 Selecione um país.
- 3 Selecione uma opção:
  - Para que lhe seja sempre perguntado antes de iniciar uma rota numa área que exige vinhetas de portagem, selecione **Perguntar sempre**.
  - Para evitar sempre as estradas que exigem vinhetas de portagem, selecione **Evitar**.
  - Para permitir sempre as estradas que exigem vinhetas de portagem, selecione **Permitir**.

## **Evitar características da estrada**

- 1 Selecione  > **Navegação** > **Elementos a evitar**.
- 2 Selecione as características de estrada a evitar nas suas rotas e selecione **OK**.

## **Elementos a evitar personalizados**

Os elementos a evitar personalizados permitem-lhe selecionar áreas específicas e secções de estradas a evitar. Quando o dispositivo calcula a rota, evita essas áreas e estradas, a não ser que não haja outra rota razoável.

### **Evitar uma estrada**

- 1 Selecione  > **Navegação** > **Elementos a evitar personalizados**.
- 2 Se necessário, selecione **Adicionar elemento a evitar**.
- 3 Selecione **Adicionar estrada a evitar**.
- 4 Selecione o ponto de partida da secção da estrada a evitar e selecione **Seguinte**.
- 5 Selecione o ponto final da secção da estrada e selecione **Seguinte**.
- 6 Selecione **Concluído**.

### **Evitar uma área**

- 1 Selecione  > **Navegação** > **Elementos a evitar personalizados**.
- 2 Se necessário, selecione **Adicionar elemento a evitar**.
- 3 Selecione **Adicionar área a evitar**.
- 4 Selecione o canto superior esquerdo da área a evitar e, em seguida, selecione **Seguinte**.
- 5 Selecione o canto inferior direito da área a evitar e, em seguida, selecione **Seguinte**.  
A área selecionada fica sombreada no mapa.
- 6 Selecione **Concluído**.

### **Desativar um elemento personalizado a evitar**

É possível desativar um elemento a evitar personalizado sem o eliminar.

- 1 Selecione  > **Navegação** > **Elementos a evitar personalizados**.
- 2 Selecione um elemento a evitar.
- 3 Selecione  > **Desativar**.

### **Eliminar elementos a evitar personalizados**

- 1 Selecione  > **Navegação** > **Elementos a evitar personalizados** > .
- 2 Selecione uma opção:
  - Para eliminar todos os elementos a evitar personalizados, selecione **Selecionar tudo** > **Eliminar**.
  - Para eliminar um elemento a evitar personalizado, selecione-o e selecione **Eliminar**.

## **Chegar ao destino**

Quando se aproxima do destino, o dispositivo fornece informações para o ajudar a concluir a rota.

- A  indica a localização do seu destino no mapa, e um comando de voz avisa-o de que está a chegar ao destino.

- Quando se aproxima de alguns destinos, o dispositivo sugere automaticamente áreas de estacionamento. Pode selecionar Mais para ver uma lista completa das áreas de estacionamento sugeridas ([Estacionar perto do seu destino](#), página 48).
- Quando para no destino, o dispositivo termina automaticamente a rota. Se o dispositivo não detetar automaticamente a chegada, pode selecionar > **Parar** para terminar a rota.

## Alterar o modo de cálculo da rota

- 1 Selecione > **Navegação** > **Modo de cálculo**.
- 2 Selecione uma opção:
  - Selecione **Curva a curva** para calcular as rotas em estradas com tempo de condução inferior, mas que podem ser mais longas em distância.
  - Selecione **Linha reta** para calcular rotas de ponto-a-ponto e todo-o-terreno em linha reta.

## Seguir uma rota utilizando Garmin Adventurous Routing™

O seu dispositivo pode calcular rotas para aventureiros que dão preferência a estradas sinuosas, subidas e poucas autoestradas. Esta funcionalidade pode proporcionar uma viagem mais agradável, mas poderá aumentar o tempo ou a distância até ao destino. A funcionalidade Garmin Adventurous Routing não é compatível com trilhos todo-o-terreno.

**NOTA:** esta funcionalidade não está disponível em todos os modelos de dispositivo nem em todas as regiões de mapas.

- 1 Selecione **Para Onde** > **Categorias**.
- 2 Se necessário, selecione uma subcategoria.
- 3 Selecione uma localização.
- 4 Selecione .
- 5 Utilize o barra para aumentar ou diminuir o nível de aventura da sua rota.
- 6 Selecione **Siga!**

## Fazer um desvio

É possível fazer um desvio de uma distância específica ao longo da rota ou desviar-se de estradas específicas. Esta funcionalidade é útil caso se depare com zonas em obras, estradas fechadas ou estradas em más condições.

- 1 No mapa, selecione > **Editar rota**.
- 2 Selecione uma opção:
  - Para fazer um desvio de uma distância específica na sua rota, selecione **Desvio por distância**.
  - Para fazer um desvio de forma a evitar uma estrada específica da sua rota, selecione **Desvio por estrada**.

## Ir para casa

Da primeira vez que iniciar uma rota para casa, o dispositivo pede para introduzir a posição Casa.

- 1 Selecione **Para Onde** > **Ir para casa**.
- 2 Se necessário, introduza a posição Casa.

## Editar a posição Casa

- 1 Selecione **Para Onde** > > **Definir a posição Casa**.
- 2 Introduza a posição Casa.

## Estacionar perto do seu destino

O seu dispositivo pode ajudá-lo a encontrar um local de estacionamento perto do seu destino. Quando se aproxima de alguns destinos, o dispositivo avisa-o automaticamente para procurar estacionamento.

- 1 Selecione uma opção:
  - Quando o dispositivo o avisar, selecione **Sim** para procurar estacionamento nas proximidades.
  - Se o dispositivo não efetuar sugestões, selecione **Para Onde** > **Categorias** > **Estacionamento** e selecione > **O meu destino**.
- 2 Selecione um local de estacionamento e, em seguida, selecione **Siga!** > **Adicionar como Próxima paragem**. O dispositivo orienta-o até ao parque de estacionamento.

# Trânsito

## AVISO

A Garmin® não é responsável pela precisão ou atualidade das informações de trânsito.

O dispositivo pode fornecer informações sobre o trânsito na estrada mais à frente ou ao longo da sua rota.

Pode definir o dispositivo para evitar o trânsito ao calcular as rotas, bem como para encontrar uma nova rota para o seu destino caso ocorra um grande atraso de trânsito na sua rota ativa (*Definições de trânsito, página 59*). O mapa de trânsito permite-lhe navegar no mapa para ver atrasos de trânsito na sua zona.

Para poder fornecer informações de trânsito, o dispositivo tem de estar a receber dados de trânsito.

- Todos os modelos de produtos podem receber informações de trânsito gratuitamente sem subscrição ao utilizar a aplicação Tread®.

Os dados de trânsito não estão disponíveis em todas as regiões. Para obter informações sobre as áreas de cobertura de trânsito, consulte [garmin.com/traffic](http://garmin.com/traffic).

## Receber informações de trânsito através do seu smartphone

O seu dispositivo pode receber informações de trânsito gratuitamente sem uma subscrição sempre que estiver ligado a um smartphone com a aplicação Tread® em execução.

- 1 Ligue o dispositivo à aplicação Tread (*Emparelhar com o smartphone, página 40*).
- 2 No seu dispositivo Tread - SXS Edition, selecione  > Trânsito > Trânsito e verifique se a opção **Serviço de Trânsito em tempo real da Garmin** está selecionada.

## Ver trânsito no mapa

O mapa de trânsito apresenta o fluxo de trânsito e os atrasos nas estradas próximas utilizando códigos de cores.

- 1 No menu principal, selecione  > Navegação > Trânsito.
- 2 Se necessário, selecione  > Legenda para ver a legenda do mapa de trânsito.

## Procurar incidentes de trânsito

- 1 No menu principal, selecione  > Navegação > Trânsito.
- 2 Selecione  > Incidentes.
- 3 Selecione um item da lista.
- 4 Se existir mais do que um incidente, toque nas setas para ver os incidentes adicionais.

# Procurar e guardar localizações

Os mapas carregados no dispositivo contêm localizações, como restaurantes, hotéis, estações de serviço e informação detalhada acerca das ruas. O menu Para Onde ajuda-o a encontrar o seu destino, fornecendo-lhe vários métodos para pesquisar, procurar e guardar estas informações.

No menu principal, selecione **Para Onde**.

- Para procurar rapidamente todas as localizações no seu dispositivo, selecione **Pesquisa** ([Encontrar uma posição através da barra de pesquisa, página 50](#)).
- Para encontrar um endereço, selecione **Endereço**.
- Para percorrer ou procurar pontos de interesse pré-carregados por categoria, selecione **Categorias** ([Encontrar uma posição por categoria, página 51](#)).
- Para procurar próximo de outra área ou cidade, selecione junto à área de pesquisa atual ([Mudar a área de pesquisa, página 51](#)).
- Para ver e editar as localizações guardadas, selecione **Pontos de passagem** ([Guardar posições, página 55](#)).
- Para ver as localizações que selecionou recentemente nos resultados da procura, selecione **Recentes** ([Visualizar localizações recentemente encontradas, página 55](#)).
- Para procurar parques para autocaravanas e parques de campismo, selecione **Ultimate Public Campgrounds** ([Encontrar pontos de interesse do Ultimate Campgrounds, página 52](#)).
- Para percorrer e procurar classificações de viajantes do Tripadvisor®, selecione **Tripadvisor** ([Encontrar pontos de interesse do Tripadvisor®, página 54](#)).
- Para encontrar parques nacionais e explorar os mapas dos parques, selecione **Parques Nacionais** ([Encontrar parques nacionais, página 52](#)).
- Para navegar para coordenadas geográficas específicas, selecione **Coordenadas** ([Encontrar uma localização através de coordenadas, página 54](#)).

## Encontrar uma posição através da barra de pesquisa

Pode utilizar a barra de pesquisa para encontrar locais através da introdução de uma categoria, nome da marca, endereço ou nome da cidade.

**1** Selecione **Para Onde**.

**2** Selecione **Pesquisa** na barra de pesquisa.

**3** Introduza parte ou a totalidade do termo de pesquisa.

Os termos de pesquisa sugeridos são apresentados por baixo da barra de pesquisa.

**4** Selecione uma opção:

- Para procurar um tipo de empresa, introduza um nome de categoria (por exemplo, "cinemas").
- Para procurar o nome de uma empresa, introduza parte ou a totalidade do nome.
- Para procurar um endereço nas proximidades, introduza o número da porta e o nome da rua.
- Para procurar um endereço noutra cidade, introduza o número de porta, o nome da rua, a cidade e o estado.
- Para procurar uma cidade, introduza a cidade e o estado.
- Para procurar coordenadas, introduza coordenadas de latitude e longitude.


**5** Selecione uma opção:

- Para procurar através de um termo de pesquisa sugerido, selecione o termo.
- Para procurar através do texto introduzido, selecione

**6** Se necessário, selecione uma posição.

## Resultados da procura de localizações

Os resultados da procura de localizações são apresentados numa lista, com a localização mais próxima em primeiro lugar. Cada localização numerada também é apresentada no mapa. Pode percorrer para baixo para ver mais resultados.



<b>①</b>	Selecione uma localização para ver o menu de opções.
<b>②</b> <b>i</b>	Selecione para ver informações detalhadas sobre a localização.
<b>③</b> <b>P</b>	Selecione para encontrar locais de estacionamento próximos da posição.
<b>④</b> <b>Y</b>	Selecione para ver rotas alternativas para a localização.
<b>⑤</b> Siga!	Selecione para iniciar a navegação para a localização através da rota recomendada.
<b>⑥</b> <b>▲S</b>	Selecione para iniciar a navegação utilizando o Garmin Adventurous Routing™.

## Mudar a área de pesquisa

Por predefinição, o dispositivo procura locais próximos da sua posição atual. Também é possível pesquisar outras regiões, próximas do seu destino, próximas de outra cidade ou ao longo da sua rota ativa.

1 Selecione **Para Onde**.

2 Selecione **📍**.

3 Selecione uma opção.

## Encontrar uma posição por categoria

1 Selecione **Para Onde**.

2 Selecione uma categoria ou selecione **Categorias**.

3 Se necessário, selecione uma subcategoria.

4 Selecione uma posição.

## Navegar para pontos de interesse num local

**NOTA:** esta funcionalidade pode não estar disponível em todas as áreas nem em todos os modelos de produtos.

Pode criar uma rota para um ponto de interesse dentro de um local maior, como uma loja num centro comercial, ou terminal específico num aeroporto.

1 Selecione **Para Onde > Pesquisa**.

2 Introduza o nome do local e selecione **Q**.

3 Selecione o local.

É apresentada uma lista de categorias de POI dentro do local.

#### 4 Escolha uma categoria, escolha uma localização e selecione **Siga!**

O dispositivo cria uma rota para o parque de estacionamento ou entrada do local mais perto do seu ponto de interesse. Ao chegar ao destino, uma bandeira axadrezada indica o parque de estacionamento recomendado. Um ponto identificado indica a localização do ponto de interesse no local.

### Pontos de interesse

#### AVISO

O utilizador é responsável por compreender e cumprir todas as regras, leis e regulamentos aplicáveis associados a pontos de interesse.

Um ponto de interesse é um local que poderá ser útil ou interessante. Os pontos de interesse são organizados por categoria e podem incluir destinos habituais, como postos de combustível, restaurantes, hotéis e locais de entretenimento.

#### Ver os seus pontos de passagem do Garmin Explore™

1 Selecione > Aventura > Explore.

2 Selecione um tipo de dados.

3 Selecione um dos itens para ver os detalhes.

#### Sincronizar dados da conta Garmin Explore™

Antes de poder sincronizar dados da conta, tem de estabelecer ligação à aplicação Tread® e ativar o Garmin Explore.

Pode sincronizar dados, como trajetos, com a sua conta Garmin Explore. Isto pode ser útil para manter os seus dados disponíveis em cada um dos seus dispositivos compatíveis. O seu dispositivo sincroniza periodicamente os dados com a sua conta de forma automática. Pode também sincronizar os dados manualmente a qualquer momento.

1 Selecione > Aventura > Explore.

2 Selecione .

### Encontrar parques nacionais

Os modelos de dispositivos que incluem os mapas da América do Norte ou dos EUA também incluem informações detalhadas sobre parques nacionais nos EUA. Pode navegar para um parque nacional ou para uma localização incluída num parque nacional.

#### AVISO

O utilizador é responsável por compreender e cumprir todas as regras, leis e regulamentos aplicáveis associados a parques nacionais.

1 Selecione Para Onde > Parques Nacionais.

É apresentada uma lista de parques nacionais, com o mais recente no topo.

2 Selecione Pesquisa e introduza a totalidade ou parte do nome do parque para limitar os resultados (opcional).

3 Selecione um parque nacional.

Aparece uma lista das categorias de localizações de serviços e instalações abaixo do nome do parque.

4 Selecione uma opção:

- Para iniciar a navegação para o parque, selecione **Siga!**.
- Para ver mais informações sobre o parque ou explorar os respetivos serviços e instalações, selecione .
- Para encontrar rapidamente uma localização no parque, selecione uma categoria na lista abaixo do nome do parque e selecione uma localização.

### Encontrar acampamentos

#### AVISO

O utilizador é responsável por compreender e cumprir todas as regras, leis e regulamentos aplicáveis associados a parques de campismo.

Selecione Para Onde > Ultimate Public Campgrounds.

### Encontrar pontos de interesse do Ultimate Campgrounds

**NOTA:** esta funcionalidade não está disponível em todas as áreas.

## AVISO

O utilizador é responsável por compreender e cumprir todas as regras, leis e regulamentos aplicáveis associados a parques de campismo e pontos de interesse.

O dispositivo inclui pontos de interesse Ultimate Campgrounds, que permitem encontrar acampamentos públicos perto da sua localização.

- 1 Selecione **Para Onde > Ultimate Public Campgrounds**.
- 2 Se necessário, selecione **Filtros de pesquisa**, selecione um ou mais filtros de pesquisa e selecione **Pesquisa**.
- 3 Selecione uma localização.

### **Encontrar parques para autocaravanas**

**NOTA:** esta funcionalidade não está disponível em todas as áreas.

Selecione **Para Onde > PlanRV Parks**.

### **Encontrar serviços de autocaravanas**

**NOTA:** esta funcionalidade não está disponível em todas as regiões.

Pode encontrar locais próximos onde disponibilizam reparação, reboque e outros serviços para autocaravanas.

Selecione **Para Onde > PlanRV Services**.

### **Encontrar pontos de interesse do iOverlander™**

## AVISO

O utilizador é responsável por compreender e cumprir todas as regras, leis e regulamentos aplicáveis associados a parques de campismo e pontos de interesse.

O dispositivo inclui pontos de interesse iOverlander, que permitem encontrar pontos de interesse úteis, como acampamentos, serviços de reparação e alojamento.

- 1 Selecione **Para Onde > iOverlander**.
- 2 Selecione uma categoria.
- 3 Selecione uma localização.

### **Encontrar pontos de interesse de desportos motorizados**

## AVISO

O utilizador é responsável por compreender e cumprir todas as regras, leis e regulamentos aplicáveis associados a pontos de interesse.

O dispositivo inclui pontos de interesse de desportos motorizados, que permitem encontrar pontos de interesse úteis relativos aos desportos motorizados, como concessionários e oficinas.

- 1 Selecione **Para Onde > Oficina de motociclos**.
- 2 Selecione uma localização.

### **Encontrar pontos de aventura**

## AVISO

O utilizador é responsável por compreender e cumprir todas as regras, leis e regulamentos aplicáveis associados a parques de campismo e pontos de interesse.

O seu dispositivo inclui pontos de interesse de aventura que lhe permitem encontrar pontos de interesse ao ar livre, como parques de campismo, trilhos de caminhada, trilhos para veículos todo-o-terreno, locais de pesca e atividades aquáticas.

- 1 Selecione **Para Onde > Adventure Points**.
- 2 Se necessário, selecione **Filtros de pesquisa**, selecione um ou mais filtros de pesquisa e selecione **Guardar**.
- 3 Selecione uma localização.

### **Tripadvisor®**

## AVISO

A Garmin® não é responsável pela precisão ou atualidade das informações de Tripadvisor.

O utilizador é responsável por compreender e cumprir todas as regras, leis e regulamentos aplicáveis associados a pontos de interesse.

O dispositivo inclui classificações de viajantes do Tripadvisor. As classificações do Tripadvisor aparecem automaticamente na lista de resultados da pesquisa por restaurantes, hotéis e atrações. Pode também procurar pontos de interesse do Tripadvisor próximos e ordená-los por distância ou popularidade.

### Encontrar pontos de interesse do Tripadvisor<sup>®</sup>

- 1 Selecione **Para Onde > Tripadvisor**.
- 2 Selecione uma categoria.  
É apresentada uma lista dos pontos de interesse do Tripadvisor mais próximos para a categoria selecionada.
- 3 Selecione **Ordenar resultados** para ordenar os resultados da pesquisa por distância ou por popularidade (opcional).

### Encontrar estacionamento próximo da sua posição atual

- 1 Selecione **Para Onde > Categorias > Estacionamento**.
- 2 Selecione um local de estacionamento.
- 3 Selecione **Siga!**.

### Encontrar estacionamento perto de uma posição especificada

- 1 Selecione **Para Onde**.
- 2 Pesquise uma posição.
- 3 A partir dos resultados da pesquisa, selecione uma posição.
- 4 Selecione .  
É apresentada uma lista de locais de estacionamento próximos da posição selecionada.
- 5 Selecione um local de estacionamento.
- 6 Selecione **Siga!**.

### Ferramentas de pesquisa

As ferramentas de pesquisa permitem-lhe procurar tipos específicos de localizações respondendo a comandos apresentados no ecrã.

### Encontrar um endereço

**NOTA:** a ordem dos passos poderá ser diferente, dependendo dos dados do mapa carregados no dispositivo.

- 1 Selecione **Para Onde**.
- 2 Se necessário, selecione  para procurar perto de outra área ou cidade.
- 3 Selecione **Endereço**.
- 4 Siga as instruções no ecrã para introduzir o endereço.
- 5 Selecione o endereço.

### Encontrar uma localização através de coordenadas

Pode encontrar uma localização através das coordenadas de latitude e longitude.

- 1 Selecione **Para Onde > Coordenadas**.
- 2 Se necessário, selecione  e altere o formato das coordenadas ou os dados de referência.
- 3 Selecione **Coordenadas**.
- 4 Introduza as coordenadas de latitude e longitude e selecione **Concluído**.
- 5 Selecione uma opção:
  - Para guardar as coordenadas como uma localização, selecione **Guardar**.
  - Para iniciar uma rota para as coordenadas, selecione **Siga!**.

### Encontrar estações de serviço e preços de combustível

Antes de poder utilizar esta funcionalidade, o dispositivo tem de estar ligado a um telemóvel suportado com a aplicação Tread® ([Emparelhar com o smartphone, página 40](#)).

Pode encontrar estações de serviço nas proximidades e comparar preços de combustível.

- 1 Selecione **Para Onde > Preços de combustíveis**.
- 2 Se necessário, selecione  > **Tipo de combustível**, selecione um tipo de combustível e selecione **Guardar**.

**3** Selecione uma estação de serviço.

## Visualizar localizações recentemente encontradas

O seu dispositivo guarda um historial das últimas 50 posições encontradas.

Selecione **Para Onde > Recentes**.

## Limpar a lista de locais recentemente encontrados

Selecione **Para Onde > Recentes >  Limpar > Sim**.

## Ver as informações da posição atual

Pode utilizar a página **Onde estou?** para ver informações acerca da sua posição atual. Esta é uma função útil se precisar de indicar a sua posição ao pessoal de emergência.

A partir do mapa, selecione o veículo.

## Encontrar serviços de emergência e postos de combustível

Pode utilizar a página **Onde estou?** para encontrar os hospitais, esquadras de polícia e postos de combustível mais próximos.

**1** A partir do mapa, selecione o veículo.

**2** Selecione **Hospitais, Esquadras de polícia, Combustível ou Assistência em viagem**.

**NOTA:** algumas categorias de serviço não estão disponíveis em todas as áreas.

É apresentada uma lista de posições para o serviço selecionado, com as mais próximas no topo.

**3** Selecione uma posição.

**4** Selecione uma opção:

- Para navegar para a posição, selecione **Siga!**.
- Para ver o número de telefone e outros detalhes da posição, selecione **i**.

## Obter indicações para a sua Posição atual

Se precisar de indicar a outra pessoa como chegar à sua posição atual, o seu dispositivo pode dar-lhe uma lista de indicações.

**1** A partir do mapa, selecione o veículo.

**2** Selecione  > **Indicações até Mim**.

**3** Selecione uma localização inicial.

**4** Selecione **Selecionar**.

## Adicionar um atalho

É possível adicionar atalhos ao menu **Para onde?**. Um atalho pode direcioná-lo para uma localização, uma categoria ou uma ferramenta de pesquisa.

O menu **Para onde?** pode conter até 36 ícones de atalhos.

**1** Selecione **Para Onde > Adicionar atalho**.

**2** Selecione um item.

## Remover um atalho

**1** Selecione **Para Onde >  Remover atalho(s)**.

**2** Selecione um atalho a remover.

**3** Selecione novamente o atalho para confirmar.

**4** Selecione **Concluído**.

## Guardar posições

### Guardar uma localização

**1** Procure uma posição ([Encontrar uma posição por categoria](#), página 51).

**2** A partir dos resultados da pesquisa, selecione uma localização.

**3** Selecione **i > Guardar**.

**4** Se necessário, introduza um nome e selecione **Concluído**.

**5** Selecione **Guardar**.

## **Guardar a sua posição atual**

- 1** A partir do mapa, selecione o ícone do ícone.
- 2** Selecione **Guardar**.
- 3** Introduza um nome e selecione **Concluído**.

## **Guardar um ponto de passagem no mapa**

- 1** Selecione **Ver mapa**.
- 2** Arraste o mapa e faça zoom para apresentar a área a pesquisar.
- 3** Selecione uma opção:
  - Selecione um marcador de localização.
  - Selecione um ponto, como uma localização de rua, cruzamento ou endereço.
- 4** Selecione .
- 5** Introduza um nome e seleccione **Guardar**.

## **Editar uma posição guardada**

- 1** Selecione **Para Onde > Pontos de passagem**.
- 2** Se necessário, selecione uma categoria.
- 3** Selecione uma localização.
- 4** Selecione .
- 5** Selecione  > **Editar**.
- 6** Selecione uma opção:
  - Selecione **Nome**.
  - Selecione **Número de telefone**.
  - Selecione **Categorias** para atribuir categorias à posição guardada.
  - Selecione **Símbolo de mapa** para alterar o símbolo utilizado para marcar a posição guardada num mapa.
- 7** Edite as informações.
- 8** Selecione **Concluído**.

## **Atribuir categorias a uma posição guardada**

Pode adicionar categorias personalizadas às suas posições guardadas.

**NOTA:** as categorias aparecem no menu de posições guardadas depois de guardar, pelo menos, 12 posições.

- 1** Selecione **Para Onde > Pontos de passagem**.
- 2** Selecione uma localização.
- 3** Selecione .
- 4** Selecione  > **Editar > Categorias**.
- 5** Introduza um nome de categoria ou mais, separados por vírgulas.
- 6** Se necessário, selecione uma sugestão de categoria.
- 7** Selecione **Concluído**.

## **Eliminar uma localização guardada**

não é possível recuperar posições eliminadas.

- 1** Selecione **Para Onde > Pontos de passagem**.
- 2** Selecione  > **Eliminar**.
- 3** Selecione a caixa ao lado das localizações guardadas a eliminar e selecione **Eliminar**.

# Funcionalidades de aviso ao condutor e alertas

## CUIDADO

As funcionalidades de alertas ao condutor e de limite de velocidade são apenas informativas e não substituem a sua responsabilidade em obedecer a todos os sinais de limite de velocidade e em conduzir de forma segura em todos os momentos. A Garmin® não será responsabilizada por quaisquer multas de trânsito ou sanções recebidas pelo utilizador devido ao incumprimento do código da estrada ou dos sinais de trânsito aplicáveis.

O dispositivo está equipado com funcionalidades que podem incentivar uma condução mais segura e aumentar a eficiência, quando conduzir numa área familiar. O dispositivo emite um sinal sonoro audível ou mensagem e apresenta as informações relativas ao alerta. Pode ativar ou desativar o sinal sonoro para alguns tipos de alertas ao condutor. Nem todos os alertas estão disponíveis em todas as regiões.

**Escolas:** o dispositivo emite um sinal e apresenta o limite de velocidade (se disponível) de uma zona escolar próxima.

**Limite de velocidade excedido:** o dispositivo emite um sinal e apresenta um contorno vermelho no ícone de limite de velocidade, quando exceder o limite de velocidade indicado na estrada onde se encontra.

**Limite de velocidade reduzido:** o dispositivo emite um sinal e apresenta o próximo limite de velocidade, para que se possa preparar para ajustar a velocidade.

**Passagem de nível:** o dispositivo emite um sinal para indicar a aproximação a uma passagem de nível.

**Passagem de animais:** o dispositivo emite um sinal para indicar a aproximação a uma área de travessia de animais.

**Curvas:** o dispositivo emite um sinal para indicar uma curva na estrada.

**Trânsito lento:** o dispositivo emite um sinal para indicar trânsito mais lento, ao aproximar-se a uma velocidade superior. Para utilizar esta funcionalidade, o seu dispositivo tem de receber informações de trânsito ([Trânsito, página 49](#)).

**Zona de construção:** o dispositivo emite um sinal e apresenta uma mensagem quando se aproxima de uma zona de construção.

**Corte de via de circulação:** o dispositivo emite um sinal e apresenta uma mensagem quando se aproxima de um corte de via de circulação.

**Planeamento de pausas:** quando está a conduzir há muito tempo, o dispositivo emite um sinal e sugere as próximas paragens para descanso.

**Risco de atolamento:** o dispositivo emite um sinal e apresenta uma mensagem quando se aproxima de uma estrada onde o seu veículo pode ficar atolado.

**Vento lateral:** o dispositivo emite um sinal e apresenta uma mensagem quando se aproxima de uma estrada onde há risco de vento lateral.

**Estrada estreita:** o dispositivo emite um sinal e apresenta uma mensagem quando se aproxima de uma estrada que pode ser demasiado estreita para o seu veículo.

**Declive acentuado:** o dispositivo emite um sinal e apresenta uma mensagem quando se aproxima de um declive acentuado.

**Fronteiras nacionais e estatais:** o dispositivo emite um sinal e apresenta uma mensagem quando se aproxima da fronteira de um país ou de um estado.

**Desligar o propano:** o dispositivo emite um sinal e apresenta uma mensagem quando se aproxima de uma área onde o propano deve ser desligado.

## Ativar ou desativar os alertas ao condutor

Pode ativar ou desativar vários tipos de alertas ao condutor.

1 Selecione  > **Assistência ao condutor** > **Alertas ao condutor**.

2 Marque ou desmarque a caixa de verificação junto a cada alerta.

# Definições

## Definições de navegação

Selecione  > Navegação.

**Modo de cálculo:** define o método de cálculo da rota.

**Novo cálculo por desvio:** define as preferências do novo cálculo se sair de uma rota ativa.

**Elementos a evitar:** define as características de estrada a evitar numa rota.

**Elementos a evitar personalizados:** permite-lhe evitar estradas ou áreas específicas.

**Zona de baixas emissões:** define as preferências de elementos a evitar para áreas com restrições ambientais ou de emissões que se possam aplicar ao seu veículo.

**Modo restrito:** desativa todas as funções que exijam uma atenção significativa por parte do condutor.

**Idioma de voz:** define o idioma utilizado nos comandos de voz de navegação.

**Historial de viagem:** permite ao dispositivo armazenar um registo dos locais para onde viaja. Permite ver o registo da viagem, utilizar a funcionalidade Historial de viagens e utilizar as rotas sugeridas do myTrends™.

**Limpar Historial de viagem:** permite-lhe limpar todo o historial de viagem do dispositivo.

## Definições do mapa

Selecione  > Visualização do mapa.

**Ícone de veículo no mapa:** define o ícone do veículo que representa a sua posição no mapa.

**Vista do mapa de condução:** define a perspetiva utilizada durante a visualização do mapa.

**Detalhes do mapa:** define o nível de detalhe no mapa. A apresentação de mais detalhes pode levar a uma atualização mais lenta do mapa.

**Etiquetas do ponto de passagem:** define o tamanho das etiquetas de ponto de passagem no mapa.

**Minimizar pontos de passagem:** oculta ícones de pontos de passagem em níveis de zoom de mapa elevados.

**Anéis de alcance:** mostra os anéis no mapa, que representam a distância até si. A distância até ao anel mais interior é apresentada no canto inferior esquerdo do ecrã.

**NOTA:** os anéis de alcance são apresentados apenas ao utilizar a perspetiva do mapa Trajeto para cima ou Norte no topo ([Alterar a perspetiva do mapa, página 30](#)).

**Zoom automático:** seleciona automaticamente o nível de zoom para uma utilização otimizada do seu mapa. Quando desativado, é necessário aumentar ou reduzir o zoom manualmente.

**Confirmação de Ignorar Próxima paragem:** define uma mensagem de confirmação que é apresentada ao ignorar uma localização na rota.

**Unidades:** Define as unidades de medida.

**Formato da posição:** define o formato utilizado para as coordenadas de posição geográfica e o sistema de coordenadas utilizado pelo mapa ([Definições do formato da posição, página 58](#)).

**Gestor de mapas:** gere os mapas instalados no dispositivo.

## Definições do formato da posição

**NOTA:** não altere o formato da posição ou o sistema de coordenadas dos dados de referência do mapa exceto se estiver a utilizar um mapa ou carta que especifique um formato da posição diferente.

Selecione  > Visualização do mapa > Formato da posição.

**Formato das coordenadas:** define o formato da posição para a informação da localização.

**Formato de visualização:** define o formato em que as coordenadas serão apresentadas no dispositivo.

**Datum:** define o sistema de coordenadas no qual o mapa é estruturado.

**Esferoide do mapa:** apresenta o sistema de coordenadas que o dispositivo está a utilizar. O sistema de coordenadas predefinido é WGS 84.

## Ativar mapas

É possível ativar produtos de mapas instalados no seu dispositivo.

**SUGESTÃO:** para adquirir produtos de mapas adicionais, aceda à página do produto em [garmin.com](#).

1 Selecione  > Visualização do mapa > Gestor de mapas > Gerir mapas do dispositivo.

2 Selecione um mapa.

## Ligar a uma rede sem fios

- 1 Selecione  > Redes sem fios > Wi-Fi.
- 2 Se necessário utilize o seletor para ativar a tecnologia de rede sem fios.
- 3 Selecione uma rede sem fios.
- 4 Se necessário, introduza a chave de encriptação.

O dispositivo liga-se à rede sem fios. O dispositivo guarda a informação da rede e liga-se automaticamente quando voltar a esta posição no futuro.

## Ativar a tecnologia Bluetooth®sem fios

Selecione  > Redes sem fios > Bluetooth.

## Definições de assistência ao condutor

Selecione  > Assistência ao condutor.

**Alertas ao condutor:** ativa um alerta sonoro para cada tipo de alerta ao condutor ([Funcionalidades de aviso ao condutor e alertas, página 57](#)).

**Tom de velocidade reduzida:** alerta-o quando o limite de velocidade diminui.

**Alertas de proximidade:** alerta-o quando se aproxima de radares de velocidade ou câmaras de semáforos.

**Pré-visualização da rota:** apresenta uma pré-visualização das principais estradas na rota quando inicia a navegação.

**Planeamento de pausas:** lembra-o de fazer uma pausa e apresenta os próximos serviços após conduzir durante um período de tempo prolongado. Pode ativar ou desativar os lembretes de pausa e as sugestões de próximos serviços.

## Definições de trânsito

No menu principal, selecione  > Trânsito.

**Trânsito:** ativa a funcionalidade de trânsito.

**Fornecedor atual:** define o fornecedor de trânsito a utilizar para dados de trânsito. A opção Automático seleciona os melhores dados de trânsito disponíveis de forma automática.

**Subscrições:** apresenta as subscrições de trânsito atuais.

**Otimizar Rota:** habilita o dispositivo a utilizar rotas alternativas otimizadas de forma automática ou mediante solicitação ([Evitar atrasos de trânsito na sua rota, página 46](#)).

**Alertas de trânsito:** define o grau de gravidade do atraso de trânsito a partir do qual o dispositivo deve apresentar alertas de trânsito.

## Definições do ecrã

Selecione  > Dispositivo > Ecrã.

**Nível de brilho:** define o nível de brilho do ecrã no seu dispositivo.

**Tema escuro:** ativa ou desativa o tema de cor escura.

**Imagem de fundo:** define a imagem de fundo no seu dispositivo.

**Tempo de espera do ecrã:** permite-lhe ajustar o período de tempo de inatividade antes de o dispositivo desligar o ecrã enquanto utiliza a bateria.

**Tamanho do tipo de letra:** aumenta ou diminui o tamanho do tipo de letra no seu dispositivo.

## Ajustar o volume de som e das notificações

- 1 Selecione  > Dispositivo > Som e Notificação.
- 2 Utilize as barras de deslocamento para ajustar o volume de som e de notificações.

## Definir o idioma do texto

Pode selecionar o idioma do texto no software do dispositivo.

- 1 Selecione  > Pessoal > Idioma e introdução > Idioma.
- 2 Selecione um idioma.

## Definições de data e hora

Selecione  > Sistema > Data e hora.

**Utilizar valores fornecidos pela rede:** define automaticamente o fuso horário com base nas informações da rede ligada.

**Utilizar fuso horário fornecido pela rede:** define o fuso horário no seu dispositivo quando o Utilizar valores fornecidos pela rede está desativado.

**Utilizar formato de 24 horas:** ativa ou desativa o formato das horas de 24 horas.

## Definições do dispositivo

Selecione  > Acerca do dispositivo.

**Informações legais:** permite-lhe ver o acordo de licença de utilizador final (EULA) e as informações da licença do software.

**Informações regulamentares:** apresenta informações regulamentares e de conformidade de etiqueta eletrónica.

**Informações sobre o dispositivo Garmin:** apresenta informações sobre a versão do software e hardware.

## Ativar ou desativar os serviços de localização

A funcionalidade de serviços de localização tem de estar ativada no seu dispositivo para encontrar a sua localização, calcular rotas, e proporcionar assistência à navegação. Pode desativar serviços de localização para planejar uma rota sempre que os sinais de GPS não estiverem disponíveis. Quando os serviços de localização estão desativados, o dispositivo ativa um simulador GPS para calcular e simular rotas.

**SUGESTÃO:** a desativação dos serviços de localização pode ajudar a poupar a bateria.

1 Selecione  > Pessoal > Localização.

2 Selecione o interruptor para ativar ou desativar os serviços de localização.

# Informação sobre o dispositivo

## Ver informações regulamentares e de conformidade da etiqueta eletrónica

- 1 No menu de definições, deslide até à parte inferior do menu.
- 2 Selecione Acerca do dispositivo > Informações regulamentares.

## Especificações do Tread® - SXS Edition

Resistência à água	IEC 60529 IP67 <sup>1</sup>
Intervalo da temperatura de funcionamento	De -20 °C a 55 °C (de -4 °F a 131 °F)
Intervalo da temperatura de carregamento	De 0 °C a 45 °C (de 32 °F a 113 °F)
Entrada de alimentação (cabو de alimentação para veículo, motociclo ou alimentação externa)	Bateria 12 a 24 Vcc
Tipo de bateria	Bateria de iões e lítio
Amplitude da tensão da bateria	De 3,5 V a 4,1 V
Frequência da rede sem fios	2,4 Ghz @ 9,9 dBm no máximo 5,1 Ghz @ 12,8 dBm no máximo 5,2 Ghz @ 15,1 dBm no máximo 1,6 Ghz @ 31,7 dBm no máximo
SAR	0,69 W/kg tronco, 0,69 W/kg membros

## Especificações da viagem em grupo

Resistência à água	IEC 60529 IPX7 <sup>2</sup>
Intervalo da temperatura de funcionamento	De -20 °C a 55 °C (de -4 °F a 131 °F)
Frequências sem fios (Estados Unidos)	De 151,82 a 154,6 MHz @ 31,7 dBm
Frequências sem fios (EMEA)	De 169,4125 a 169,4625 MHz @ 26,98 dBm
Frequências sem fios (Nova Zelândia)	De 160,175 a 160,5750 MHz @ 22 dBm
Frequências sem fios (Austrália)	De 151,15 a 152,15 MHz @ 17,3 dBm

## Carregar o dispositivo

**NOTA:** este produto de Classe III deve ser alimentado através de uma LPS (fonte de alimentação limitada).

Pode carregar a bateria do dispositivo através dos seguintes métodos.

- Ligue o dispositivo a um transformador opcional, como um adaptador de alimentação para corrente. Pode comprar um transformador de CA-CC Garmin®, adequado para utilização em casa ou no escritório num revendedor Garmin ou em [www.garmin.com](http://www.garmin.com). Este dispositivo poderá carregar lentamente quando ligado a um transformador de terceiros.

<sup>1</sup> O dispositivo está protegido contra a entrada de pó e é resistente a exposição incidental a água com profundidade de até 1 m, durante até 30 minutos.

<sup>2</sup> O dispositivo é resistente a exposição incidental a água com profundidade de até 1 m, durante até 30 minutos. Para obter mais informações, aceda a [www.garmin.com/waterrating](http://www.garmin.com/waterrating).

# Manutenção do dispositivo

## Centro de assistência Garmin®

Aceda a [support.garmin.com](http://support.garmin.com) para obter ajuda e informações, como manuais dos produtos, perguntas mais frequentes, vídeos e apoio ao cliente.

## Atualizações de mapas e de software

Para uma melhor experiência de navegação, deve manter os mapas e o software do dispositivo atualizados.

As atualizações de mapas fornecem as mais recentes alterações às estradas e localizações nos mapas utilizados pelo dispositivo. Ter os mapas atualizados permite que o seu dispositivo encontre localizações adicionadas recentemente e calcule rotas com mais precisão. As atualizações de mapas são grandes e podem demorar várias horas a concluir.

As atualizações de software fornecem alterações e melhorias ao funcionamento e às funcionalidades do dispositivo. As atualizações de software são pequenas e demoram apenas alguns minutos a concluir.

Dispõe de dois métodos para actualizar o seu dispositivo.

- Pode ligar o dispositivo a uma rede Wi-Fi® para actualizar diretamente no dispositivo (recomendado). Esta opção permite-lhe actualizar o dispositivo de forma cómoda, sem necessidade de ligação a um computador.
- Pode ligar o dispositivo a um computador e atualizá-lo através da aplicação Garmin Express™ ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)).

### Atualizar mapas e software e através de uma rede Wi-Fi®

#### AVISO

É possível que as atualizações de mapas e de software exijam a transferência de ficheiros grandes pelo dispositivo. Aplicam-se os limites de dados ou os tarifários habituais praticados pelo seu fornecedor de serviço de Internet. Contacte o seu fornecedor de serviço de Internet para obter mais informações acerca dos limites de dados ou tarifários.

Pode actualizar os mapas e o software ligando o dispositivo a uma rede Wi-Fi que forneça acesso à Internet. Desta forma, poderá manter o seu dispositivo actualizado sem ter de o ligar a um computador.

**1** Ligue o dispositivo a uma fonte de alimentação externa utilizando o cabo USB incluído.

**NOTA:** transformador USB não incluído. Aceda à página do produto em [garmin.com](http://garmin.com) para comprar um transformador.

**2** Ligue o dispositivo a uma rede Wi-Fi ([Ligar a uma rede sem fios, página 59](#)).

Enquanto está ligado a uma rede Wi-Fi, o dispositivo procura automaticamente atualizações disponíveis e apresenta uma notificação quando uma atualização estiver disponível.

**3** Selecione uma opção:

- Quando for apresentada uma notificação de atualização, deslize o dedo a partir da parte superior do ecrã e selecione **Existe uma atualização disponível..**.
- Para procurar manualmente atualizações, selecione > **Ferramentas** > **Atualiz. de sistema**.

O dispositivo apresenta as atualizações de mapas e de software disponíveis. Quando está disponível uma atualização, surge a mensagem de **Atualização disponível** por baixo de Mapa ou Software.

**4** Selecione uma opção:

- Para instalar todas as atualizações disponíveis, selecione **Transferir**.
- Para instalar apenas as atualizações de mapas, selecione **Mapa**.
- Para instalar apenas atualizações de software, selecione **Software**.

**5** Se necessário, leia os acordos de licenciamento e selecione **Aceitar tudo** para os aceitar.

**NOTA:** se não concordar com os termos de licenciamento, pode selecionar **Rejeitar**. Tal irá interromper o processo de atualização. Não é possível instalar atualizações sem antes aceitar os acordos de licenciamento.

**6** Mantenha o dispositivo ligado a uma fonte de alimentação externa e dentro do alcance da rede Wi-Fi até que o processo de atualização esteja concluído.

**SUGESTÃO:** se a atualização de um mapa for interrompida ou cancelada sem estar concluída, poderão faltar dados do mapa no seu dispositivo. Para reparar os dados do mapa em falta, tem de voltar a actualizar os mapas.

## Atualizações de produtos

No computador, instale Garmin Express ([www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express)).

Isto proporciona um acesso mais fácil dos dispositivos Garmin® a estes serviços:

- Atualizações de software
- Atualizações de mapas
- Registo do produto

#### Atualização de mapas e de software com Garmin Express™

Pode utilizar a aplicação Garmin Express para transferir e instalar as mais recentes atualizações de mapas e software no seu dispositivo.

- 1 Se não tiver a aplicação Garmin Express instalada no seu computador aceda a [garmin.com/express](http://garmin.com/express) e siga as instruções apresentadas no ecrã para a instalar.
- 2 Abra a aplicação Garmin Express 
- 3 Ligue o dispositivo ao computador com um cabo mini-USB.  
A extremidade pequena do cabo liga-se à porta mini-USB ① no seu dispositivo Tread® - SXS Edition e a extremidade grande liga-se a uma porta USB disponível no computador.



- 4 Na aplicação Garmin Express, clique em **Adicionar um dispositivo**.

A aplicação Garmin Express procura o seu dispositivo e apresenta o nome e o número de série do dispositivo.

- 5 Clique em **Adicionar dispositivo** e siga as instruções apresentadas no ecrã para adicionar o dispositivo à aplicação Garmin Express.  
Quando a configuração estiver concluída, a aplicação Garmin Express apresenta as atualizações disponíveis para o seu dispositivo.

**Atualizações disponíveis**

Última verificação: Agora mesmo 

Tempo estimado de instalação: 1 hora e 18 minutos

[Ver detalhes](#)

**Instalar todos**

- 6 Selecione uma opção:

- Para instalar todas as atualizações disponíveis, clique em **Instalar tudo**.
- Para instalar uma atualização específica, clique em **Ver detalhes** e em **Instalar** junto à atualização que pretende.

A aplicação Garmin Express transfere e instala as atualizações no seu dispositivo. As atualizações de mapas são muito grandes e este processo poderá demorar bastante tempo em ligações à internet mais lentas.

**NOTA:** se a atualização de um mapa for demasiado grande para o armazenamento interno do dispositivo, o software pode solicitar a instalação de um cartão microSD® no dispositivo a fim de acrescentar espaço de armazenamento (*Instalar um cartão de memória para mapas e dados*, página 70).

- 7 Siga as instruções apresentadas no ecrã durante o processo de atualização para terminar a instalação das atualizações.
- Por exemplo, durante o processo de atualização a aplicação Garmin Express pode pedir que desligue e volte a ligar o dispositivo.

## Cuidados a ter com o dispositivo

### AVISO

Não sujeite o dispositivo a quedas.

Não guarde o dispositivo em locais com possibilidade de exposição prolongada a temperaturas extremas, pois poderão daí resultar danos permanentes.

Nunca utilize um objeto duro ou afiado sobre o ecrã tátil pois poderá provocar danos na unidade.

## Limpar a parte exterior

### AVISO

Evite os produtos de limpeza químicos e os solventes que possam danificar componentes em plástico.

- 1 Limpe o exterior do dispositivo (exceto o ecrã tátil) com um pano humedecido numa solução de detergente suave.
- 2 Seque o dispositivo.

## Limpar o ecrã tátil

- 1 Utilize um pano macio, limpo e sem pelos.
- 2 Se necessário, humedeça o pano com água.
- 3 Ao utilizar um pano humedecido, desligue o dispositivo e retire a ligação à corrente elétrica.
- 4 Limpe com suavidade o ecrã com o pano.

## Evitar o roubo

- Oculte o dispositivo e a ventosa quando não estiverem a ser utilizados.
- Limpe a marca deixada pela ventosa no para-brisas.
- Não guarde a unidade no porta-luvas.

## Reiniciar o dispositivo

Pode reiniciar o dispositivo caso deixe de funcionar.

Mantenha o botão de alimentação premido durante 12 segundos.

## Remover o dispositivo do suporte

- 1 Puxe para cima a patilha de abertura no suporte.
  - 2 Segure o dispositivo pela parte superior e inferior.
  - 3 Puxe a extremidade inferior do dispositivo na sua direção até se soltar do íman.
- Puxar o dispositivo a direito na sua direção poderá fazer com que o suporte se solte da ventosa.

# Resolução de problemas

## O meu dispositivo não adquire sinais de satélite

- Utilize o seu dispositivo no exterior de parques de estacionamento e afastado de edifícios altos e de árvores.
- Mantenha-se parado durante alguns minutos.

## A bateria não fica carregada por muito tempo

- Reduza o brilho do ecrã ([Definições do ecrã](#), página 59).
- Reduza o tempo de espera do ecrã ([Definições do ecrã](#), página 59).
- Reduza o volume ([Ajustar o volume de som e das notificações](#), página 59).
- Desligue o rádio Wi-fi quando este não estiver a ser utilizado.
- Coloque o dispositivo em modo de poupança de energia quando não estiver a ser utilizado ([Ligar e desligar o dispositivo](#), página 7).
- Não sujeite o dispositivo a temperaturas extremas.
- Não exponha o dispositivo a luz solar direta.

## O meu dispositivo não se liga ao meu telemóvel

- Selecione  > **Redes sem fios** > **Bluetooth**.  
A opção Bluetooth tem de estar ativada.
- Ative a tecnologia sem fios Bluetooth no seu telemóvel e coloque-o a menos de 10 m (33 pés) do dispositivo.
- Verifique se o telemóvel é compatível.  
Para obter mais informações, consulte [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth).
- Volte a efetuar o processo de emparelhamento.  
Para repetir o processo de emparelhamento, tem de desemparelhar o telemóvel e o dispositivo ([Desligar um dispositivo Bluetooth®](#), página 43) e efetuar o processo de emparelhamento ([Emparelhar com o smartphone](#), página 40).

## O meu dispositivo não aparece como unidade amovível no meu computador

Na maioria dos computadores, o dispositivo liga-se através de Media Transfer Protocol (MTP). Em modo MTP, o dispositivo aparece como dispositivo portátil e não como unidade amovível.

## O meu dispositivo não aparece como dispositivo portátil nem como volume ou unidade amovível no computador

- 1 Desligue o cabo USB do computador.
- 2 Desligue o dispositivo.
- 3 Ligue o cabo USB ao dispositivo e a uma porta USB no computador.

**SUGESTÃO:** o cabo USB tem de estar ligado a uma porta USB no computador, não a um concentrador USB.

O dispositivo ativa-se automaticamente e adota o modo MTP ou de armazenamento em massa USB. É apresentada no ecrã do dispositivo uma imagem deste ligado a um computador.

se dispuser de várias unidades de rede mapeadas no computador, o Windows® poderá ter dificuldades em atribuir letras às unidades Garmin®. Para obter informações sobre a atribuição de letras de unidade, consulte o ficheiro de ajuda do seu sistema operativo.

# Anexo

## Garmin PowerSwitch™

### ATENÇÃO

A Garmin® recomenda vivamente que o dispositivo seja instalado por um técnico com experiência e formação específica na área de sistemas elétricos. Ligar de forma incorreta o cabo de alimentação pode resultar em danos no veículo ou na pilha, bem como causar ferimentos.

Pode utilizar um dispositivo Garmin PowerSwitch ligado para controlar luzes, ventoinhas e muito mais a partir do seu dispositivo Tread® - SXS Edition.

### Considerações sobre a montagem

- O dispositivo tem de ser montado perto da bateria e dentro do alcance do cabo de alimentação fornecido.
- A superfície de montagem tem de ser suficientemente robusta para suportar o peso do dispositivo.
- O local deve possuir espaço suficiente para o encaminhamento e ligação de todos os cabos.

### Montar o dispositivo

Antes de poder montar o dispositivo, tem de selecionar uma localização de montagem e adquirir o material necessário para a superfície de montagem.

### AVISO

Quando fizer orifícios piloto e fixar o suporte à superfície, evite fios, indicadores, airbags, tampas de airbag, HVAC e outros itens. A Garmin® não é responsável por quaisquer danos ou consequências decorrentes da instalação.

- 1 Coloque o suporte na localização selecionada.



- 2 Utilizando o suporte como modelo, marque as duas localizações dos parafusos ①.
- 3 Faça os orifícios-piloto (opcional).  
É necessário fazer orifícios-piloto para alguns tipos de material de montagem. Não perfure através do suporte.
- 4 Fixe bem o suporte à superfície utilizando o material adequado para a superfície de montagem.

### Abrir a tampa frontal

Tem de abrir a tampa frontal para efetuar ligações elétricas.

- 1 Levante a lingueta da tampa dianteira ① e rode no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.



**2** Puxe a tampa frontal para fora do dispositivo.



## Ligar acessórios

### AVISO


Não utilize o dispositivo para controlar ou alimentar um guincho. O não cumprimento deste aviso pode causar danos no veículo ou no dispositivo.

Não ligue uma fonte de alimentação a um terminal de saída do acessório. O não cumprimento deste aviso pode causar danos no veículo ou no dispositivo.

#### Requisitos dos acessórios:

- Verifique a classificação de amperagem de cada acessório antes de o ligar ao dispositivo Garmin PowerSwitch™. O dispositivo suporta acessórios até 30 A para cada canal e um máximo de 100 A para todo o sistema.
- Utilize cabos de 10 AWG (6 mm<sup>2</sup>) para acessórios que utilizem de 20 a 30 A.
- Utilize cabos de 12 AWG (4 mm<sup>2</sup>) para acessórios que utilizem de 10 a 20 A.
- Utilize cabos de 14 AWG (2,5 mm<sup>2</sup>) para acessórios que utilizem menos de 10 A.
- Utilize os terminais de tamanho adequado para todas as ligações de acessórios.
- Crave bem todos os conectores de terminais.

- 1 Ligue o cabo positivo do acessório **①** a um dos terminais do acessório **②** no dispositivo Garmin PowerSwitch.



- 2** Ligue o cabo negativo ou de terra **③** a um perno de terra não pintado **④** na estrutura do veículo, a um repartidor de terra ou diretamente ao terminal negativo na bateria.

#### ⚠ CUIDADO

Não ligue os cabos de terra do acessório ao terminal de terra (GND) no dispositivo Garmin PowerSwitch. Se o fizer, tal pode resultar em danos materiais ou ferimentos, ou afetar negativamente o funcionamento do dispositivo.

- 3** Confirme que todas as ligações elétricas estão apertadas e não se vão soltar durante a utilização.

#### Ligar uma entrada de controlo

Pode ligar aos terminais de controlo para permitir que o dispositivo Garmin PowerSwitch™ ative saídas personalizáveis. Por exemplo, pode ligar o interruptor de ignição do veículo a um terminal de entrada de controlo para ligar os acessórios automaticamente sempre que ligar o veículo. Os terminais de controlo detetam um sinal de 3,3 V a 18 V. Pode configurar as funções de saída com a aplicação Garmin PowerSwitch.


Ligue o cabo de controlo da fonte de controlo no seu veículo a um dos dois terminais de controlo no dispositivo Garmin PowerSwitch.

#### Ligar o dispositivo à alimentação do veículo

Antes de poder ligar o dispositivo à alimentação do veículo, tem de remover a etiqueta de aviso do terminal de +12V no dispositivo.

Deve sempre confirmar que todas as ligações elétricas estão seguras e que não se soltam durante o funcionamento do dispositivo.

- 1** Ligue a extremidade de anel grande do cabo de terra incluído **①** ao terminal negativo na bateria do veículo.



- 2** Ligue a extremidade de anel pequeno do cabo de terra ao terminal **GND** **②** no dispositivo.

- 3 Ligue a extremidade de anel pequeno do cabo de 12 V incluído ao terminal de **+12V** **(3)** no dispositivo.
- 4 Aperte a porca de  $\frac{3}{8}$  pol. no terminal de +12 V a uma especificação de binário máxima de 4,52 N·m (40 lbf-pol.).

Deve confirmar que a porca não pode ser desapertada manualmente.

#### AVISO

Não aperte demasiado o terminal de +12 V para evitar danos no terminal.

- 5 Ligue a extremidade de anel grande do cabo de 12 V **(4)** ao terminal positivo na bateria do veículo.

### **Emparelhar com um Dispositivo de Navegação Garmin®**

Pode emparelhar o seu dispositivo Garmin PowerSwitch™ com um dispositivo de navegação Garmin compatível.

- 1 Ligue o seu dispositivo Garmin PowerSwitch e coloque o seu dispositivo de navegação Garmin compatível a 1 m (3,3 pés) do mesmo.
- 2 No seu dispositivo de navegação compatível, abra a aplicação Garmin PowerSwitch.
- 3 Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir o processo de emparelhamento e configuração. A aplicação apresenta o painel de instrumentos principal. Depois de os dispositivos estarem emparelhados, estes associam-se automaticamente, quando forem ligados dentro do alcance um do outro.

### **Especificações do Garmin PowerSwitch™**

Dimensões (P x L x A)	75 x 125 x 32 mm (2,95 x 4,92 x 1,26 pol.)
Intervalo da temperatura de funcionamento	De -25 °C a 85 °C (de -13 °F a 185 °F)
Frequência da tecnologia sem fios	2,4 GHz a 10 dBm
Entrada de alimentação	De 12 a 16 V utilizando o cabo de alimentação para veículo incluído.
Saída máxima de acessórios	30 A
Saída máxima do sistema	100 A
Consumo de corrente com todas as saídas desligadas	3 mA
Classificação de resistência à água	IEC 60529 IPX7 <sup>3</sup>

### **Resolução de problemas**

#### **O meu Garmin PowerSwitch™ não se mantém ligado**

- Verifique se o dispositivo Garmin PowerSwitch está a receber energia.
- Verifique se a tecnologia Bluetooth® está ativada no dispositivo de navegação ou smartphone emparelhado.
- Aproxime o dispositivo de navegação ou o smartphone do dispositivo Garmin PowerSwitch.
- Verifique se a bateria do veículo está a fornecer, pelo menos, 12 V de alimentação.

O dispositivo Garmin PowerSwitch desliga todas as saídas automaticamente para preservar a bateria do veículo se estiver a receber menos de 11 V de alimentação ([Os meus acessórios não estão a receber alimentação](#), página 69).

#### **Os meus acessórios não estão a receber alimentação**

- Verifique se o dispositivo Garmin PowerSwitch™ está a receber alimentação da bateria do veículo.
- Verifique se a bateria do veículo está a fornecer, pelo menos, 12 V de alimentação.

O dispositivo Garmin PowerSwitch desliga todas as saídas automaticamente para preservar a bateria do veículo se estiver a receber menos de 11 V de alimentação. As saídas voltam a ligar-se quando o dispositivo deteta mais de 12 V de alimentação.

- Confirme que todas as ligações elétricas estão seguras e que não se vão soltar durante o funcionamento do veículo.
- Confirme que cada acessório ligado consome menos de 30 A.

Se um acessório consumir mais de 30 A, o dispositivo desliga essa saída automaticamente.

- Confirme que a carga total do sistema é inferior a 100 A.

Se o dispositivo detetar uma carga no sistema superior a 100 A, desliga todas as saídas automaticamente.

<sup>3</sup> O dispositivo é resistente a exposição incidental a água com profundidade de até 1 m, durante até 30 minutos. Para obter mais informações, aceda a [www.garmin.com/waterrating](http://www.garmin.com/waterrating).

- Verifique se há curto-círcuito elétrico em todas as ligações elétricas.

## Gestão de dados

O dispositivo possui uma ranhura para cartão de memória, para armazenamento de dados adicional.

**NOTA:** o dispositivo é compatível com o Windows® 7 e posterior e o Mac® OS 10.7 e posterior. Os computadores Apple® podem necessitar de software adicional de terceiros para ler e gravar ficheiros em dispositivos.

### Acerca dos cartões de memória

Pode adquirir cartões de memória de um fornecedor de produtos eletrónicos ou adquirir software de mapas pré-carregado da Garmin ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)). Podem ser utilizados cartões de memória para guardar ficheiros, como mapas e POI personalizados.

### Instalar um cartão de memória para mapas e dados

Pode instalar um cartão de memória para aumentar o espaço de armazenamento para mapas e outros dados no seu dispositivo. Pode adquirir cartões de memória de um fornecedor de produtos eletrónicos. O dispositivo é compatível com cartões de memória microSD de 4 a 256 GB. Os cartões de memória têm de utilizar o formato de sistema de ficheiros FAT32. Os cartões de memória com mais de 32 GB têm de ser formatados com o dispositivo ([Formatar o cartão de memória, página 70](#)).

- 1 Identifique a ranhura para cartões de memória de mapas e dados no dispositivo ([Descrição geral do dispositivo, página 7](#)).
- 2 Introduza um cartão de memória na ranhura.
- 3 Pressione-o até ouvir um estalido.

### Formatar o cartão de memória

O dispositivo necessita de um cartão de memória formatado no sistema de ficheiros FAT32. Pode utilizar o dispositivo para formatar o cartão neste sistema de ficheiros.

Tem de formatar um cartão de memória novo se ainda não estiver formatado no sistema de ficheiros FAT32.

**NOTA:** formatar o cartão de memória elimina todos os dados existentes no cartão.

- 1 Selecione > **Dispositivo** > **Armazenamento e USB**.
- 2 Selecione o seu cartão de memória.
- 3 Selecione > **Definições de armazenamento** > **Formatar** > **FORMATAR CARTÃO SD**.
- 4 Selecione **Concluído**.

### Ligar o dispositivo ao computador

Pode ligar o dispositivo ao computador utilizando um cabo USB.

- 1 Introduza a extremidade pequena do cabo USB na porta do dispositivo.
- 2 Ligue a extremidade maior do cabo USB a uma porta do computador.

Dependendo do sistema operativo do seu computador, o dispositivo é apresentado como dispositivo portátil, unidade amovível ou volume amovível.

### Transferir ficheiros GPX a partir do computador

Os computadores Apple® podem necessitar de software adicional de terceiros, como o Android File Transfer, para ler e gravar ficheiros neste dispositivo.

Se já criou rotas que pretende utilizar no seu dispositivo, pode transferir ficheiros GPX diretamente a partir do seu computador.

- 1 Ligue o dispositivo ao seu computador ([Ligar o dispositivo ao computador, página 70](#)).  
O dispositivo é apresentado como um dispositivo portátil.
- 2 No computador, abra o navegador de ficheiros.
- 3 Selecione um ficheiro GPX.
- 4 Selecione **Editar > Copiar**.
- 5 Navegue até à pasta GPX no dispositivo.
- 6 Selecione **Editar > Colar**.

### Transferir dados a partir do computador

- 1 Ligue o dispositivo ao seu computador ([Ligar o dispositivo ao computador, página 70](#)).

Dependendo do sistema operativo do seu computador, o dispositivo é apresentado como dispositivo portátil, unidade amovível ou volume amovível.

- 2** No computador, abra o navegador de ficheiros.
- 3** Selecione um ficheiro.
- 4** Selecione **Editar > Copiar**.
- 5** Navegue até uma pasta no dispositivo.  
**NOTA:** para uma unidade ou volume amovível, não deverá colocar ficheiros na pasta Garmin.
- 6** Selecione **Editar > Colar**.

## Desligar o cabo USB

Se o seu dispositivo estiver ligado ao computador como unidade ou volume amovível, deve desligar o dispositivo do computador com segurança para evitar perda de dados. Se o dispositivo estiver ligado ao computador Windows® como um dispositivo portátil, não é necessário desligar o dispositivo com segurança.

- 1** Realize uma ação:
  - Para computadores com Windows selecione o ícone **Remover o hardware com segurança** no tabuleiro do sistema e selecione o dispositivo.
  - Para computadores Apple®, selecione o dispositivo e selecione **Ficheiro > Ejetar**.
- 2** Desligue o cabo do computador.

## Adicionar dados do BaseCamp™ ao Garmin Explore™

Pode exportar os seus ficheiros de dados do BaseCamp e importá-los para o Garmin Explore para utilização com o seu dispositivo Tread® - SXS Edition.

- 1** Exporte os seus dados do BaseCamp:
  - Se utilizar um computador Apple®, consulte [Exportar dados do BaseCamp™ com um computador Apple®](#), página 71.
  - Se estiver a utilizar um PC, consulte [Exportar dados do BaseCamp™ com um computador](#), página 71.
- 2** Importe os seus dados do BaseCamp para o website do Garmin Explore ([Importar dados para Garmin Explore™](#), página 71).
- 3** Sincronize os seus dados do Garmin Explore com o seu dispositivo Tread - SXS Edition ([Sincronizar dados da conta Garmin Explore™](#), página 52).

## Exportar dados do BaseCamp™ com um computador

- 1** Selecione uma opção:
  - Para exportar todos os dados BaseCamp armazenados no seu computador, selecione **A Minha Coleção** e selecione **Ficheiro > Exportar > Exportar "A Minha Coleção"**.
  - Para exportar um ou mais itens ou uma lista, selecione um ou mais itens ou uma lista e selecione **Ficheiro > Exportar > Exportar seleção**.
- 2** Introduza um nome, selecione uma localização para o ficheiro exportado, selecione o formato do ficheiro e selecione **Guardar**.

## Exportar dados do BaseCamp™ com um computador Apple®

- 1** Selecione uma opção:
  - Para exportar todos os dados BaseCamp armazenados no seu computador, selecione **A Minha Coleção** e selecione **Ficheiro > Exportar "A Minha Coleção"**.
  - Para exportar um ou mais itens ou uma lista, selecione um ou mais itens ou uma lista, e selecione **Ficheiro > Exportar dados de utilizador selecionados**.
- 2** Introduza um nome.
- 3** Selecione uma localização para o ficheiro exportado.
- 4** Selecione o formato de ficheiro.
- 5** Selecione **Exportar**.

## Importar dados para Garmin Explore™

- 1** Aceda a [explore.garmin.com](#) e inicie sessão na sua conta.
- 2** Selecione o separador **Mapa**.
- 3** Selecione .
- 4** Siga as instruções no ecrã.

## Adquirir mapas adicionais

- 1 Aceda à página de produto do seu dispositivo em [garmin.com](http://garmin.com).
- 2 Clique no separador **Mapa**.
- 3 Siga as instruções no ecrã.



# [support.garmin.com](https://support.garmin.com)

---

© 2021 Garmin Ltd. ou as suas subsidiárias

Garmin®, o logótipo Garmin, inReach®, TracBack® e Tread® são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias, registadas nos EUA e outros países. BaseCamp™, Garmin Adventurous Routing™, Garmin Drive™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin PowerSwitch™, Garmin Response™ e myTrends™ são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias. Estas marcas comerciais não podem ser utilizadas sem a autorização expressa da Garmin.

Android™ é uma marca comercial da Google Inc. Apple® e Mac® são marcas comerciais da Apple, Inc., registadas nos EUA e outros países. A marca nominativa e os logótipos Bluetooth® são propriedade da Bluetooth SIG, Inc., sendo utilizadas pela Garmin sob licença. iOverlander™ é uma marca comercial da iOverlander. Iridium® é uma marca comercial registada da Iridium Satellite LLC. microSD® e o logótipo microSD são marcas comerciais da SD-3C, LLC. TripAdvisor® é uma marca comercial registada da TripAdvisor LLC. USB-C® é uma marca comercial registada da USB Implementers Forum. Windows® é uma marca comercial registada da Microsoft Corporation nos EUA e outros países. Wi-Fi® é uma marca comercial registada da Wi-Fi Alliance. Outras marcas comerciais e nomes de marcas são detidos pelos respetivos proprietários.