

**GARMIN**<sup>®</sup>

# **VIEO<sup>™</sup> RV 850 / RV 1050 SERIES**

---

**Manuale Utente**

© 2020 Garmin Ltd. o sue affiliate

Tutti i diritti riservati. Ai sensi delle norme sul copyright, non è consentito copiare integralmente o parzialmente il presente manuale senza il consenso scritto di Garmin. Garmin si riserva il diritto di modificare o migliorare i prodotti e di apportare modifiche al contenuto del presente manuale senza obbligo di preavviso nei confronti di persone o organizzazioni. Visitare il sito Web [www.garmin.com](http://www.garmin.com) per gli attuali aggiornamenti e ulteriori informazioni sull'uso del prodotto.

Garmin®, il logo Garmin, Fusion® e il logo Fusion sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate, registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. Apollo™, Connect IQ™, EmpirBus™, Fusion-Link™, Fusion-Link Lite™, Fusion PartyBus™, myTrends™ e Vieo™ sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate. L'uso di tali marchi non è consentito senza consenso esplicito da parte di Garmin.

Android™ e Google Play™ sono marchi di Google Inc. Apple®, il logo Apple, iPod® e Mac® sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. Il marchio e i logo BLUETOOTH® appartengono a Bluetooth SIG, Inc. e l'uso di tali marchi da parte di Garmin è concesso in licenza. Foursquare® è un marchio di Foursquare Labs, Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi. iOverlander™ è un marchio di iOverlander. microSD® e il logo microSDHC sono marchi di SD-3C, LLC. PlanRV™ è un marchio di TruckDown Info International, Inc. SiriusXM®, SportsFlash™, TuneMix™, TuneStart™, e tutti i marchi e i loghi correlati sono marchi di Sirius XM Radio Inc. Tutti i diritti riservati. TripAdvisor® è un marchio registrato di TripAdvisor LLC. Wi-Fi® è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® è un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi.

# Sommario

<b>Operazioni preliminari.....</b>	<b>1</b>	Arrivo a destinazione ..... 11
Panoramica del display.....	1	Modifica del percorso attivo ..... 12
Panoramica della base.....	2	Aggiunta di una posizione al percorso ..... 12
Collegare il display alla base.....	3	Deviare il percorso ..... 12
Scollegare il display dalla base.....	3	Come effettuare una deviazione ..... 12
Schermata principale.....	4	Modifica della modalità di calcolo del percorso ..... 13
Aprire una app.....	4	Interruzione del percorso ..... 13
Aggiunta di scelte rapide alla schermata principale.....	4	Uso dei percorsi suggeriti ..... 13
Visualizzare le notifiche.....	5	Come evitare ritardi, pedaggi e aree ..... 13
Icone della barra di stato.....	5	Come evitare i ritardi dovuti al traffico sul percorso ..... 13
Acquisizione dei segnali GPS.....	5	Come evitare le strade a pedaggio ..... 13
Uso del touchscreen.....	5	Come evitare i bollini autostradali ..... 14
Regolazione della luminosità dello schermo.....	6	Caratteristiche delle strade da evitare ..... 14
<b>Video Tutorial.....</b>	<b>6</b>	Come evitare le zone a traffico limitato ..... 14
<b>Profili del veicolo.....</b>	<b>6</b>	Elementi da evitare personalizzati ..... 14
Aggiunta di un profilo del veicolo.....	6	Come evitare una determinata strada ..... 14
Profilo Automobile.....	6	Come evitare una determinata area ..... 14
Cambiare il profilo del veicolo.....	7	Disattivazione di un elemento da evitare personalizzato ..... 15
Modifica di un profilo del veicolo.....	7	Eliminazione degli elementi da evitare personalizzati ..... 15
<b>Funzioni e avvisi per la sicurezza del conducente.....</b>	<b>7</b>	
Attivazione o disattivazione di avvisi al conducente.....	8	
Zona semafori controllati e autovelox.....	8	
<b>Navigazione verso la destinazione....</b>	<b>8</b>	
Percorsi.....	8	<b>Ricerca e salvataggio di posizioni...</b> <b>15</b>
Avvio di un percorso.....	9	Punti di Interesse ..... 15
Avvio di un percorso utilizzando la mappa.....	9	Tripadvisor® ..... 15
Come raggiungere la posizione Casa.....	9	Ricerca dei punti di interesse Tripadvisor ..... 15
Modifica della posizione Casa.....	9	Foursquare® ..... 16
Percorso sulla mappa.....	9	Ricerca di Punti di Interesse Foursquare ..... 16
Indicatore di corsia attivo.....	11	Visualizzazione dei dettagli sulla posizione Foursquare ..... 16
Visualizzazione di svolte e indicazioni.....	11	Ricerca dei punti di interesse iOverlander™ ..... 16
Visualizzazione dell'intero percorso sulla mappa.....	11	Trovare campeggi ..... 16
		Ricerca di parcheggi per camper ..... 16
		Ricerca di servizi per i camper ..... 16
		Ricerca di una posizione tramite la barra di ricerca ..... 17
		Ricerca di un indirizzo ..... 17

Ricerca di una posizione per categoria.....	17	Avvertenze sulle condizioni stradali.....	25
Ricerca all'interno di una categoria..	17	Avvisi.....	26
Risultati della ricerca di posizioni.....	18	Informazioni di viaggio.....	26
Modifica dell'area di ricerca.....	19	Visualizzazione dei dati di viaggio sulla mappa.....	26
Punti di interesse personali.....	19	Personalizzazione dei campi relativi ai dati di viaggio.....	26
Installazione di POI Loader.....	19	Visualizzazione della pagina di informazioni sul viaggio.....	26
Ricerca di punti di interesse personali.....	19	Visualizzazione del registro di viaggio.....	26
Strumenti di ricerca.....	19	Reimpostazione delle informazioni di viaggio.....	26
Ricerca di incroci.....	20	Visualizzazione del traffico sul percorso.....	26
Ricerca di una posizione mediante le coordinate.....	20	Visualizzazione del traffico sulla mappa.....	26
Visualizzazione delle ultime posizioni trovate.....	20	Ricerca degli eventi relativi al traffico.....	27
Cancellazione dell'elenco delle ultime posizioni trovate.....	20	Personalizzazione della mappa.....	27
Visualizzazione delle informazioni relative alla posizione corrente.....	20	Personalizzazione dei livelli mappa.....	27
Ricerca di servizi di emergenza e stazioni di rifornimento.....	20	Modifica dei campi dati della mappa.....	27
Come fornire indicazioni per raggiungere la posizione corrente...	20	Modifica della prospettiva della mappa.....	27
Aggiunta di una scelta rapida.....	21		
Rimozione di un collegamento.....	21		
Salvataggio delle posizioni.....	21		
Memorizzazione di una posizione...	21		
Memorizzazione della posizione corrente.....	21		
Modifica di una posizione salvata...	21		
Assegnazione di una categoria a una posizione salvata.....	22		
Eliminazione di una posizione salvata.....	22		
<b>Uso della mappa.....</b>	<b>22</b>		
Strumenti mappa.....	23	<b>Servizi Live, infotraffico e servizi smartphone.....</b>	<b>27</b>
Visualizzazione di uno strumento mappa.....	23	Associazione allo smartphone.....	28
Luoghi sul percorso.....	23	Smart Notification.....	28
Visualizzazione delle posizioni sul percorso.....	23	Ricezione di notifiche.....	28
Personalizzazione delle categorie.....	23	Ricezione di notifiche durante la visualizzazione della mappa.....	29
Luoghi sul percorso.....	24	Visualizzazione dell'elenco di notifiche.....	29
Visualizzazione delle città e dei servizi alle uscite sul percorso.....	24	Raggiungere un indirizzo o una posizione utilizzando l'app Garmin Drive.....	29
Simboli di avvertenza e avviso.....	24	Chiamata vivavoce.....	30
Avvertenze di limitazione.....	25	Come effettuare una chiamata.....	30
		Ricezione di una chiamata.....	30
		Uso della funzione Elenco chiamate.....	30
		Uso delle opzioni disponibili durante la chiamata.....	30

Salvare un numero di telefono come predefinito.....	30	Regolare il guadagno di un dispositivo ausiliario.....	37
Modifica della sorgente audio per le chiamate in vivavoce.....	31	Zone degli altoparlanti.....	37
Auricolari wireless.....	31	Regolare le impostazioni audio di una zona.....	38
Attivazione o disattivazione delle funzioni Bluetooth.....	31	Regolazione del filtro del subwoofer.....	38
Mostrare o nascondere le notifiche delle app (Android™).....	31	Impostazioni DSP.....	38
Mostrare o nascondere categorie di notifiche per il dispositivo Apple®.....	31	Configurare le impostazioni DSP.....	38
Disconnessione di un dispositivo Bluetooth.....	31	Riproduzione di un dispositivo Bluetooth.....	39
Eliminazione di un dispositivo Bluetooth associato.....	31	Collegamento di un dispositivo Bluetooth compatibile.....	39
Eliminazione di un telefono associato.....	32	Informazioni sulla portata di Bluetooth.....	39
<b>Riproduzione musicale e funzioni stereo.....</b>	<b>32</b>	Selezione di un dispositivo Bluetooth differente.....	39
Riproduzione di musica.....	32	Impostazioni della sorgente Bluetooth.....	39
Panoramica del lettore musicale.....	32	Riproduzione del dispositivo USB.....	40
Selezione di una sorgente.....	33	Controllo della riproduzione musicale su un dispositivo Android, un'unità flash USB o un lettore multimediale collegati.....	40
Comandi di riproduzione.....	34	Controllo della riproduzione musicale su un dispositivo Apple connesso.....	40
Connessione del lettore multimediale.....	35	Radio.....	40
Compatibilità del dispositivo USB....	35	Impostazione della regione di sintonizzazione.....	41
Riproduzione di file multimediali da un dispositivo USB.....	35	Cambio della stazione radio.....	41
Collegamento di un dispositivo ausiliario.....	36	Radio satellitare SiriusXM.....	41
Connessione a un dispositivo Apple tramite AirPlay.....	36	Attivazione della sorgente SiriusXM.....	41
Impostazione di una password AirPlay.....	36	Come individuare l'ID radio SiriusXM.....	41
Collegamento di un dispositivo UPnP.....	36	Attivazione di un abbonamento SiriusXM.....	42
Controllo audio.....	36	Selezione di una categoria.....	42
Regolare il volume di una zona.....	36	Uso di Replay Mode.....	42
Disattivare l'audio di tutti gli stereo collegati.....	37	Allarmi.....	42
Attivazione della regolazione automatica del volume in base alla velocità.....	37	Aggiungere un avviso relativo a un artista o brano.....	43
Regolazione dei toni.....	37	Aggiunta di squadre per gli avvisi relativi alle partite.....	43
Disattivare l'impostazione Alza il volume per una zona.....	37	Visualizzazione degli avvisi attivi.....	43
		Gestione degli avvisi.....	43

Funzione TuneMix™ .....	44
Avvio e arresto di una raccolta	
TuneMix.....	44
Creazione e personalizzazione di	
una raccolta TuneMix .....	44
Funzione SportsFlash.....	44
Aggiunta di squadre per la ricezione	
di avvisi SportsFlash.....	44
Modifica della priorità della squadra	
SportsFlash.....	45
Attivazione della funzione	
TuneStart™ .....	45
Controlli parentali.....	45
Sblocco dei controlli parentali.....	45
Blocco dei canali.....	45
Cancellazione di tutti i canali	
bloccati.....	45
Modifica della password dei	
controlli parentali.....	46
Risoluzione dei problemi di	
SiriusXM.....	47
Cancellazione dei dati SiriusXM...	48
Riproduzione DAB .....	48
Impostazione della regione di	
sintonizzazione .....	48
Ricerca di stazioni DAB .....	48
Modifica delle stazioni DAB.....	48
Selezione di una stazione DAB da un	
elenco .....	48
Selezione di una stazione DAB da	
una categoria.....	48
Preselezioni.....	49
Memorizzare una stazione.....	49
Selezione di una preselezione da un	
elenco .....	49
Rimozione delle preselezioni.....	49
Fusion PartyBus™ Networking .....	49
Streaming da un dispositivo Fusion	
PartyBus sulla rete.....	50
Interrompere lo streaming da un	
dispositivo Fusion PartyBus sulla	
rete.....	51
Riproduzione UPnP della rete .....	51
Impostazioni audio .....	51
Impostazioni delle zone	
dell'altoparlante.....	51
Impostare il nome di una zona.....	51
Collegamento delle zone.....	52
Attivare il controllo del volume della	
Zona 3 o 4 da un amplificatore	
collegato.....	52
Disattivare una zona .....	52
Disattivazione degli amplificatori	
interni.....	52
Impostazioni della sorgente .....	52
Configurazione della rete .....	52
Impostazione del dispositivo Fusion	
PartyBus come server DHCP .....	53
Impostazione del dispositivo Fusion	
PartyBus come access point	
wireless .....	53
Collegamento del dispositivo Fusion	
PartyBus a un access point	
wireless .....	53
Configurazione della rete	
avanzata .....	53
Ripristino delle impostazioni di	
rete .....	54
Ulteriori opzioni di controllo dello	
stereo .....	55
Connessione a un orologio	
Garmin .....	55
App del telecomando wireless Fusion-	
Link .....	55
Ripristino delle impostazioni dello	
stereo .....	55
<b>Videocamere nel veicolo .....</b>	<b>55</b>
Visualizzazione della videocamera di un	
veicolo .....	56
Attivazione della visualizzazione	
automatica della videocamera .....	56
Capovolgimento dell'immagine della	
videocamera .....	56
Attivazione del microfono della	
videocamera del veicolo .....	56
<b>Traffico .....</b>	<b>57</b>
Ricezione dei dati infotraffico tramite lo	
smartphone .....	57
Attivazione della funzione Traffico .....	57
Visualizzazione del traffico sulla	
mappa .....	57
Ricerca degli eventi relativi al	
traffico .....	57

<b>Comando vocale</b>	<b>57</b>
Suggerimenti per interagire con il dispositivo	58
Avvio della navigazione ad attivazione vocale Garmin	58
Controllo dell'orario di arrivo	58
Modifica delle impostazioni del dispositivo utilizzando la voce	58
Disattivazione della funzione Comando vocale	58
<b>Uso delle applicazioni</b>	<b>58</b>
Visualizzazione del Manuale Utente sul dispositivo	58
Pianificazione percorsi	59
Pianificazione di un viaggio	59
Modifica e riordino di posizioni in un viaggio	59
Ottimizzazione dell'ordine delle destinazioni in un viaggio	59
Attrazioni lungo il percorso	59
Modifica delle opzioni di calcolo del percorso per un viaggio	60
Navigazione di un percorso salvato	60
Modifica e salvataggio del percorso attivo	60
Visualizzazione di percorsi e destinazioni precedenti	60
Visualizzazione delle previsioni meteo	60
Visualizzazione del meteo in prossimità di un'altra città	61
<b>Controllo e monitoraggio dei sistemi di bordo</b>	<b>61</b>
Apertura dei comandi dello switching digitale	61
<b>Impostazioni</b>	<b>61</b>
Impostazioni di navigazione	61
Impostazioni di mappa e veicolo	61
Attivazione delle mappe	62
Impostazioni delle preferenze	
percorso	62
Impostazioni di assistenza alla guida	62
Impostazioni del traffico	62
Attivazione della tecnologia wireless Bluetooth	62
Collegamento a una rete wireless	63
Impostazioni dello schermo	63
Impostazioni audio e notifiche	63
Configurazione dell'audio e del volume delle notifiche	63
Attivazione o disattivazione dei servizi di localizzazione	64
Impostazione della lingua di testo	64
Impostazioni di data e ora	64
Impostazioni del dispositivo	64
Ripristino di dati e impostazioni	65
<b>Info sul dispositivo</b>	<b>65</b>
Visualizzare le informazioni su normative e conformità	65
Caratteristiche tecniche	66
<b>Manutenzione del dispositivo</b>	<b>67</b>
Centro assistenza Garmin	67
Aggiornamenti mappa e software	67
Aggiornamento di mappe e software utilizzando una rete Wi-Fi	67
Aggiornamento di mappe e software con Garmin Express	68
Manutenzione del dispositivo	69
Pulizia del touchscreen	69
<b>Risoluzione dei problemi</b>	<b>69</b>
Il dispositivo non acquisisce il segnale satellitare	69
Il dispositivo non si connette al telefono	69
Lo smartphone non è elencato come sorgente audio Bluetooth	70
Risoluzione dei problemi di rete	70
Icone di stato della rete	70
I comandi del volante non rispondono o sono imprecisi	70
Calibrazione dei comandi sul volante	71
<b>Appendice</b>	<b>71</b>
Gestione dei dati	71
Informazioni sulle schede di memoria	71


Installazione di una scheda di memoria per mappe e dati.....	71
Formattazione della scheda di memoria .....	72
Acquisto di altre mappe.....	72
Acquisto degli accessori.....	72

# Operazioni preliminari

## AVVERTENZA


Per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, vedere la guida *Informazioni importanti sulla sicurezza e sul prodotto* inclusa nella confezione.

## Panoramica del display



①	Microfono per il riconoscimento vocale
②	Controllo volume
③	Tasto di accensione
④	Connettore di alimentazione/dati micro USB
⑤	Alloggiamento della scheda di memoria microSD®
⑥	Connettore del supporto magnetico a 14 pin
⑦	Altoparlante

## Panoramica della base



	Base magnetica per il display Vieu. Consente di caricare il display e di impostare l'interfaccia utente sulla modalità di inserimento.
	Accensione. Tenere premuto per accendere o spegnere il sistema.
	Aumenta volume
	Riduci volume
	Mute
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Selezionare per passare alla traccia precedente o successiva, se si utilizza una sorgente applicabile.</li> <li>Selezionare per mandare indietro o avanti veloce la traccia corrente, se si utilizza una sorgente applicabile.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sorgente AM o FM: <ul style="list-style-type: none"> <li>Selezionare per sintonizzarsi sulla stazione precedente o successiva.</li> </ul> </li> <li>Tenere premuto per una sintonizzazione più rapida (solo modalità manuale).</li> <li>Sorgente Aux1 o Aux2: selezionare per ridurre o aumentare il guadagno della sorgente connessa.</li> <li>Sorgente SiriusXM: selezionare per passare al canale precedente o successivo.</li> <li>Sorgente DAB: selezionare per passare alla stazione DAB precedente o successiva nell'ensemble.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Selezionare per sospendere o riprendere.</li> <li>Sorgente AM o FM: <ul style="list-style-type: none"> <li>Selezionare per scorrere tra le modalità di sintonizzazione: auto, manuale e predefiniti (se sono stati salvati almeno due predefiniti).</li> <li>Tenere premuto per salvare questa stazione come predefinito.</li> </ul> </li> <li>Sorgente SiriusXM: selezionare per scorrere tra le modalità di sintonizzazione (auto e predefiniti), se è stato salvato almeno un canale predefinito.</li> <li>Sorgente DAB: selezionare per cercare stazioni DAB.</li> </ul>
	Selezionare per modificare la sorgente audio.

## Collegare il display alla base

Il display fornisce un'interfaccia touchscreen per il sistema di infotainment. Può controllare il sistema mentre il dispositivo è collegato o scollegato dalla base.

- 1 Posizionare il bordo inferiore del display nella base.
- 2 Inclinare la parte superiore del display verso la base finché i magneti non bloccano il telecomando nella posizione corretta.


La base carica il display. nella barra di stato indica il livello di carica della batteria.

## Scollegare il display dalla base

- 1 Inclinare il display verso di se premendo il bordo inferiore del display verso l'interno e tirando il bordo superiore del display verso di se.
- Questo metodo mantiene la parte inferiore del display inserita nella base e aiuta a impedire la caduta del display.
- 2 Dopo che il display viene rilasciato dal magnete, rimuovere con cautela il display dal supporto.

## Schermata principale

NOTA: il layout della schermata principale varia a seconda della personalizzazione.



<b>1</b>	Scorrere verso il basso per visualizzare le notifiche. Scorrere due volte verso il basso per modificare le impostazioni e l'intensità della retroilluminazione.
<b>2</b>	Tenere premuto per personalizzare il wallpaper o aggiungere widget alla schermata principale.
<b>3</b>	Selezionare per aprire il cassetto delle applicazioni. Il cassetto delle applicazioni contiene scelte rapide a tutte le app installate sul dispositivo.
<b>4</b>	Selezionare i comandi multimediali per attivare o disattivare lo stereo, cambiare stazione, modificare il volume ed escludere l'audio dello ( <a href="#">Comandi di riproduzione, pagina 34</a> ).

### Aprire una app

La schermata principale contiene collegamenti rapidi per le app utilizzate di frequente. La barra delle applicazioni contiene tutte le applicazioni installate sul dispositivo, organizzate in due schede. La scheda Navigazione contiene app Garmin® utili alla navigazione. La scheda Strumenti contiene applicazioni utili alla comunicazione, alla visualizzazione di documenti e ad altre attività.

Selezionare un'opzione per avviare una app:

- Selezionare un collegamento rapido di una app dalla schermata principale.
- Selezionare , selezionare una scheda e selezionare un'applicazione.

### Aggiunta di scelte rapide alla schermata principale

- 1 Selezionare .
- 2 Selezionare una scheda dell'app per visualizzare ulteriori informazioni.
- 3 Tenere premuta un'applicazione, quindi trascinarla nella posizione desiderata sulla schermata principale.

## Visualizzare le notifiche

### AVVERTENZA

Non leggere né rispondere alle notifiche durante la guida. Non prestando attenzione alla strada si potrebbe provocare un incidente causando danni materiali, infortuni personali o morte.

**1** Scorrere verso il basso dalla parte superiore della schermata.

Viene visualizzato l'elenco di notifiche.

**2** Selezionare un'opzione:

- Per avviare l'azione o l'applicazione menzionata nella notifica, selezionare la notifica.
- Per ignorare una notifica, far scorrere la notifica verso destra.

## Icone della barra di stato

La barra di stato si trova nella parte superiore del menu principale. Le icone della barra di stato visualizzano le informazioni sulle funzioni del dispositivo.

	I servizi di localizzazione sono attivati ( <i>Attivazione o disattivazione dei servizi di localizzazione, pagina 64</i> ).
	La tecnologia Bluetooth® è attivata.
	Collegato a un dispositivo Bluetooth.
	Connesso a una rete Wi-Fi® ( <i>Collegamento a una rete wireless, pagina 63</i> ).
	Connesso a una rete Wi-Fi senza accesso a Internet.
	Profilo del veicolo attivo. Scorrere due volte verso il basso e selezionare per visualizzare le impostazioni del profilo del veicolo ( <i>Profilo del veicolo, pagina 6</i> ).
	Livello di carica della batteria.

## Acquisizione dei segnali GPS

Quando il dispositivo di navigazione viene acceso, il ricevitore GPS si collega con la rete satellitare ed esegue il calcolo della posizione. Il tempo necessario per acquisire il segnale dai satelliti e calcolare la posizione varia sulla base di diversi fattori: la visuale libera del cielo, la distanza dall'ultima posizione nota e il tempo trascorso dall'ultimo utilizzo. La prima volta che si accende il dispositivo di navigazione, l'acquisizione dei segnali satellitari potrebbe richiedere alcuni minuti.

- 1 Accendere il dispositivo.
- 2 Verificare che  compaia sulla barra di stato e attivare i servizi di localizzazione se non è presente (*Attivazione o disattivazione dei servizi di localizzazione, pagina 64*).
- 3 Se necessario, recarsi in un'area all'aperto con una visuale libera del cielo, lontano da edifici o alberi alti. Acquisizione satelliti in corso viene visualizzato nella parte superiore della mappa di navigazione finché il dispositivo non determina la posizione.

## Uso del touchscreen

- Toccare lo schermo per selezionare un elemento.
- Trascinare o far scorrere il dito sullo schermo per eseguire una panoramica o scorrere.
- Avvicinare due dita per rimpicciolire la visualizzazione.
- Allontanare due dita per ingrandire la visualizzazione.

## Regolazione della luminosità dello schermo

È possibile regolare la luminosità utilizzando il pannello delle notifiche o il menu delle impostazioni.

### 1 Selezionare un'opzione:

- Scorrere due volte verso il basso dalla parte superiore dello schermo per espandere le impostazioni rapide del pannello delle notifiche.
- Selezionare  >  >  > **Schermo** > **Livello di luminosità**.

### 2 Utilizzare la barra di scorrimento per regolare la luminosità.

## Video Tutorial

È possibile visualizzare video tutorial per iniziare a utilizzare il dispositivo più rapidamente.

Selezionare  >  > **Video tutorial**.

## Profili del veicolo

### AVVERTENZA

L'immissione del profilo del veicolo non garantisce che le caratteristiche del veicolo siano prese in considerazione per tutti i percorsi suggeriti o che vengano ricevute le icone di avvertenza di cui sopra in tutti i casi. I dati mappa potrebbero contenere limitazioni e il dispositivo potrebbe non essere in grado di tenere in considerazione tali limitazioni o le condizioni delle strade in tutti i casi. Fare sempre riferimento ai cartelli stradali presenti e alle condizioni della strada per decidere il percorso.

Il percorso e la navigazione vengono calcolati in maniera diversa a seconda del profilo del veicolo. Il profilo del veicolo attivato è indicato da un'icona nella barra di stato. Le impostazioni di navigazione e della mappa sul dispositivo possono essere personalizzate separatamente per ciascun tipo di veicolo.

Quando si attiva un profilo camper, il dispositivo evita di includere nelle rotte aree vietate o intransitabili in base alle dimensioni, il peso e altre caratteristiche immesse per il veicolo.

## Aggiunta di un profilo del veicolo

Aggiungere un profilo veicolo per ciascun camper da utilizzare con il dispositivo.

### 1 Selezionare > > **Profilo veicolo** > .

### 2 Selezionare il tipo di veicolo in uso:

- Per aggiungere un camper, selezionare **Camper**.
- Per aggiungere un camper con rimorchio, selezionare **Camper con rimorchio**.
- Per aggiungere un camper trainato da un veicolo passeggeri, selezionare **Veicolo con rimorchio**.

### 3 Se necessario, selezionare il tipo di rimorchio:

- Per aggiungere una roulotte trainata con un gancio standard, selezionare **Roulotte**.
- Per aggiungere una roulotte trainata con un carrello a cinque ruote, selezionare **Semirimorchio**.  
**NOTA:** questo tipo di rimorchio non è disponibile in tutte le aree.
- Per aggiungere un carrello imbarcazioni trainato con un gancio standard, selezionare **Rimorchio barca**.
- Per aggiungere un rimorchio trainato con un gancio standard, selezionare **Rimorchio**.

### 4 Seguire le istruzioni visualizzate per immettere le caratteristiche del veicolo.

Dopo aver aggiunto un profilo del veicolo, è possibile modificare il profilo per immettere ulteriori informazioni dettagliate ([Modifica di un profilo del veicolo, pagina 7](#)).

## Profilo Automobile

Il profilo automobile deve essere selezionato solo per l'uso in automobile senza rimorchio. Con il profilo automobile, il dispositivo calcola percorsi standard per le automobili, mentre il calcolo per veicoli di grandi dimensioni non è disponibile. Alcune funzioni e impostazioni specifiche per veicoli di grandi dimensioni non sono disponibili quando si utilizza il profilo automobile.

## Cambiare il profilo del veicolo

È possibile passare manualmente a un altro profilo del veicolo in qualsiasi momento.

**1** Selezionare un'opzione:

- Scorrere verso il basso dalla parte superiore della schermata e selezionare l'icona del profilo del veicolo, ad esempio o .
- Selezionare > **Navigazione > Profilo veicolo**.

**2** Selezionare un profilo del veicolo.

Vengono visualizzate le informazioni sul profilo del veicolo, incluse le misure e il peso.

**3** Scegliere **Seleziona**.

## Modifica di un profilo del veicolo

È possibile modificare le informazioni di base di un profilo del veicolo oppure aggiungere informazioni dettagliate a un profilo del veicolo, ad esempio la velocità massima.

**1** Selezionare > > > **Navigazione > Profilo veicolo**.

**2** Seleziona il profilo del veicolo da modificare.

**3** Selezionare un'opzione:

- Per modificare le informazioni sul profilo del veicolo, selezionare , quindi selezionare un campo da modificare.
- Per rinominare un profilo del veicolo, selezionare > > **Rinomina profilo**.
- Per eliminare il profilo del veicolo, selezionare > > **Elimina**.

## Funzioni e avvisi per la sicurezza del conducente

### AVVISO

Gli avvisi al conducente e l'indicazione del limite di velocità vengono forniti esclusivamente a titolo informativo e non sollevano il conducente dalla responsabilità di rispettare tutti i segnali relativi ai limiti di velocità e di usare il buonsenso in tutte le condizioni di guida. Garmin non è responsabile di eventuali contravvenzioni o citazioni ricevute per violazione del codice stradale o mancato rispetto della segnaletica stradale.

Il dispositivo fornisce funzioni che promuovono uno stile di guida più sicuro ed efficace, anche se si percorrono strade conosciute. Il dispositivo riproduce toni audio o messaggi e visualizza informazioni per ciascun avviso. È possibile attivare o disattivare l'audio per alcuni tipi di avvisi al conducente. Alcuni avvisi non sono disponibili in tutte le aree.

**Scuole:** il dispositivo riproduce un segnale acustico e visualizza la distanza e il limite di velocità (se disponibile) nei pressi di una scuola o di un'area con edifici scolastici.

**Riduzione del limite di velocità:** il dispositivo riproduce un segnale acustico e visualizza la distanza dal punto in cui il limite si riduce, in modo da poter adeguare opportunamente la velocità.

**Limite di velocità superato:** il dispositivo riproduce un segnale acustico e visualizza un bordo rosso sull'icona del limite di velocità quando si supera il limite di velocità stabilito per la strada corrente.

**Modifica del limite di velocità:** il dispositivo riproduce un segnale acustico e visualizza il limite di velocità sul percorso, in modo da poter adeguare opportunamente la velocità.

**Passaggio a livello:** il dispositivo riproduce un segnale acustico e visualizza la distanza da un passaggio a livello lungo il proprio percorso.

**Attraversamento animali:** il dispositivo riproduce un segnale acustico e visualizza la distanza da un'area di attraversamento animali lungo il proprio percorso.

**Curve:** il dispositivo riproduce un segnale acustico e visualizza la distanza da una curva pericolosa sul proprio percorso.

**Rallentamento:** il dispositivo riproduce un segnale acustico e visualizza la distanza dal rallentamento quando ci si avvicina ad esso a velocità sostenuta. Il dispositivo deve ricevere i dati infotraffico per utilizzare questa funzione ([Trafico, pagina 57](#)).

**Transito vietato agli autocarri:** il dispositivo riproduce un segnale acustico quando ci si avvicina a una strada il cui è vietato il transito agli autocarri.

**Rischio di contatto con il suolo:** il dispositivo riproduce un segnale acustico e visualizza un messaggio quando ci si avvicina a una strada in cui il veicolo rischia di venire a contatto con il suolo.

**Vento laterale:** il dispositivo riproduce un segnale acustico e visualizza un messaggio quando ci si avvicina a una strada in cui vi è il rischio di vento laterale.

**Strada stretta:** il dispositivo riproduce un segnale acustico e visualizza un messaggio quando ci si avvicina a una strada troppo stretta per il veicolo.

**Discesa ripida:** il dispositivo riproduce un segnale acustico e visualizza un messaggio quando ci si avvicina a una discesa ripida.

**Confini di Stato e Paese:** il dispositivo riproduce un segnale acustico e visualizza un messaggio quando ci si avvicina al confine di uno Stato o di un Paese.

**Chiudi propano:** il dispositivo riproduce un segnale acustico e visualizza un messaggio quando ci si avvicina a un'area in cui il propano deve essere chiuso.

## Attivazione o disattivazione di avvisi al conducente

È possibile attivare o disattivare diversi tipi di avvisi al conducente.

1 Selezionare  >  >  **> Navigazione > Assistenza alla guida > Avvisi audio al conducente.**

2 Selezionare o deselectare la casella di controllo accanto a ciascun avviso.

## Zona semafori controllati e autovelox

### AVVISO

Garmin non è responsabile della precisione o delle conseguenze dell'utilizzo di un database di autovelox o di telecamere semaforiche.

**NOTA:** questa funzione non è disponibile in alcune aree o per alcuni modelli del prodotto.

In alcune aree e per alcuni modelli sono disponibili informazioni relative ai semafori controllati e agli autovelox. Il dispositivo invia un avviso quando ci si avvicina a un autovelox o a un semaforo controllato.

- In alcune aree, il dispositivo può ricevere dati in tempo reale sulle telecamere semaforiche e gli autovelox se connesso allo smartphone con la app Garmin Drive™ in esecuzione.
- Utilizzare il software Garmin Express™ ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)) per aggiornare il database degli autovelox memorizzati sul dispositivo. Il dispositivo deve essere aggiornato di frequente per poter disporre delle informazioni relative agli autovelox più affidabili.

## Navigazione verso la destinazione

### Percorsi

Un percorso è un itinerario che, partendo dalla posizione corrente, arriva a una o più destinazioni.

- Il dispositivo calcola il percorso consigliato verso la destinazione in base alle preferenze dell'utente, inclusa la modalità di calcolo del percorso ([Modifica della modalità di calcolo del percorso, pagina 13](#)) e gli elementi da evitare ([Come evitare ritardi, pedaggi e aree, pagina 13](#)).
- Il dispositivo può anche evitare automaticamente strade che non sono appropriate per il profilo del veicolo attivo.
- È possibile avviare rapidamente la navigazione verso la destinazione utilizzando il percorso consigliato oppure è possibile selezionare un percorso alternativo ([Avvio di un percorso, pagina 9](#)).
- Se vi sono strade specifiche che si desidera utilizzare o evitare, è possibile personalizzare il percorso affinché tali strade vengano utilizzate o evitate.
- È possibile aggiungere ad un percorso uno o più punti di passaggio intermedi ([Aggiunta di una posizione al percorso, pagina 12](#)).

## Avvio di un percorso

1 Selezionare  e cercare una posizione (*Ricerca e salvataggio di posizioni, pagina 15*).

2 Selezionare una posizione.

3 Selezionare un'opzione:

- Per avviare la navigazione utilizzando il percorso consigliato, selezionare **Vai!**.
- Per scegliere un percorso alternativo, selezionare  e selezionare un percorso.

I percorsi alternativi vengono visualizzati a destra della mappa.

Il dispositivo calcola un percorso verso la posizione e fornisce indicazioni utilizzando i comandi vocali e le informazioni sulla mappa (*Percorso sulla mappa, pagina 9*). Per alcuni secondi, a lato della mappa, viene visualizzata un'anteprima delle strade principali presenti nel percorso.

Per aggiungere dei punti di passaggio intermedi, è possibile aggiungere le relative posizioni sul percorso (*Aggiunta di una posizione al percorso, pagina 12*).

## Avvio di un percorso utilizzando la mappa

È possibile avviare un percorso selezionando una posizione dalla mappa.

1 Selezionare **Mappa**.

2 Trascinare e ingrandire la mappa per visualizzare l'area di ricerca.

3 Se necessario, selezionare  per filtrare i punti di interesse visualizzati in base alla categoria.

Gli indicatori di posizione ( o un punto blu) vengono visualizzati sulla mappa.

4 Selezionare un'opzione:

- Selezionare un indicatore di posizione.
- Selezionare un punto, ad esempio una strada, un incrocio o la posizione di un indirizzo.

5 Selezionare **Vai!**.

## Come raggiungere la posizione Casa

La prima volta che si avvia il percorso verso casa, il dispositivo chiede di inserire una posizione che identifichi la propria abitazione.

1 Selezionare  > **Vai a CASA**.

2 Se necessario, immettere la posizione Casa.


## Modifica della posizione Casa

1 Selezionare  >  > **Imposta posizione CASA**.

2 Immettere la posizione Casa.

## Percorso sulla mappa


Durante il viaggio, il dispositivo fornisce indicazioni per raggiungere la destinazione utilizzando i comandi vocali e le informazioni sulla mappa. Le indicazioni relative alla svolta o all'uscita successiva o altre azioni vengono visualizzate nella parte superiore della mappa.



1	Distanza dalla svolta successiva.
2	Svolta successiva nel percorso. Indica la svolta successiva e la corsia corretta da mantenere, laddove disponibile.
3	Il nome della strada o dell'uscita associata alla svolta successiva.
4	Percorso evidenziato sulla mappa.
5	Svolta successiva nel percorso. Le frecce sulla mappa indicano la posizione delle svolte successive sul percorso.
6	Scelte rapide dello strumento mappa.
7	Strumenti mappa. È possibile selezionare gli strumenti per mostrare ulteriori informazioni sul percorso e l'ambiente circostante.
8	Campi dati. <b>SUGGERIMENTO:</b> è possibile toccare questi campi per modificare le informazioni visualizzate ( <a href="#">Modifica dei campi dati della mappa, pagina 27</a> ).
9	Velocità del veicolo.

## Indicatore di corsia attivo

Durante la navigazione, quando ci si approssima ad alcune svolte, uscite o svincoli, accanto alla mappa viene visualizzata un'animazione, se disponibile. Una linea colorata ① indica la corsia corretta per la svolta.



## Visualizzazione di svolte e indicazioni

Durante la navigazione di un percorso, è possibile visualizzare le svolte, i cambi di corsia o altre indicazioni relative al percorso.

### 1 Nella mappa, selezionare un'opzione:

- Per visualizzare le svolte sul percorso e le indicazioni durante la navigazione, selezionare > **Svolte**. Lo strumento mappa visualizza le successive quattro svolte o indicazioni accanto alla mappa. L'elenco si aggiorna automaticamente durante la navigazione del percorso.
- Per visualizzare l'elenco completo di svolte e indicazioni per l'intero percorso, selezionare la barra di testo sulla parte superiore della mappa.

### 2 Selezionare una svolta o un'indicazione (opzionale).

Vengono visualizzate le informazioni dettagliate. Se disponibile, viene visualizzata un'immagine dello svincolo per gli svincoli sulle strade principali.

## Visualizzazione dell'intero percorso sulla mappa

### 1 Mentre si segue un percorso, selezionare un punto qualsiasi sulla mappa.

### 2 Selezionare

## Arrivo a destinazione

Quando ci si avvicina alla destinazione, il dispositivo fornisce informazioni per completare il percorso.

- indica la destinazione sulla mappa e un'indicazione vocale annuncia che si sta per raggiungerla.
- Quando si arriva a destinazione, il dispositivo termina automaticamente il percorso. Se il dispositivo non rileva automaticamente l'arrivo è possibile selezionare Stop per terminare il percorso.

## Modifica del percorso attivo

### Aggiunta di una posizione al percorso

Prima di poter aggiungere una posizione al percorso è necessario avviare la navigazione di un percorso ([Avvio di un percorso, pagina 9](#)).

È possibile aggiungere posizioni al centro o alla fine del percorso. Ad esempio, è possibile aggiungere una stazione di rifornimento come destinazione successiva nel percorso.

**SUGGERIMENTO:** per creare percorsi complessi con diverse destinazioni o soste programmate, è possibile utilizzare la pianificazione percorsi per pianificare, programmare e salvare un viaggio ([Pianificazione di un viaggio, pagina 59](#)).

- 1 Sulla mappa, selezionare  > .
- 2 Cercare una posizione ([Ricerca e salvataggio di posizioni, pagina 15](#)).
- 3 Selezionare una posizione.
- 4 Selezionare **Vai!**.
- 5 Selezionare un'opzione:
  - Per aggiungere la posizione come destinazione successiva nel percorso, selezionare **Aggiungi come sosta successiva**.
  - Per aggiungere la posizione alla fine del percorso, selezionare **Aggiungi come ultima sosta**.
  - Per aggiungere la posizione e modificare l'ordine delle posizioni sul percorso, selezionare **Aggiungi a percorso attivo**.

Il dispositivo ricalcola il percorso per includere la posizione aggiunta e fornisce indicazioni per raggiungere le destinazioni nell'ordine stabilito.

### Deviare il percorso

Prima di poter deviare il percorso, è necessario avviare un percorso ([Avvio di un percorso, pagina 9](#)).

È possibile deviare manualmente il percorso per modificarne il tracciato. Ciò consente di indirizzare il percorso in modo che utilizzi una strada specifica oppure che passi da una determinata area senza aggiungere una destinazione al percorso.

- 1 Selezionare un punto qualsiasi della mappa.
- 2 Selezionare **Aggiungi deviazione al percorso**.  
**SUGGERIMENTO:** è possibile selezionare  per ingrandire la mappa e selezionare una posizione più precisa.  
Il dispositivo entra in modalità di deviazione del percorso e ricalcola il percorso per passare dalla posizione selezionata.
- 3 Selezionare **Vai!**.
- 4 Se necessario, selezionare un'opzione:
  - Per aggiungere altri punti di deviazione al percorso, selezionare altre posizioni sulla mappa.
  - Per rimuovere un punto della deviazione, selezionare il punto, quindi selezionare **Rimuovi**.

### Come effettuare una deviazione

È possibile effettuare una deviazione sulla base di una distanza oppure indicando strade specifiche lungo il percorso. Questa opzione è utile quando si incontrano cantieri, strade chiuse o strade non praticabili.

- 1 Dalla mappa, selezionare  > **Modifica percorso**.
- 2 Selezionare un'opzione:
  - Per deviare il percorso per una distanza specifica, selezionare **Deviazione in base alla distanza**.
  - Per aggirare una strada specifica sul percorso, selezionare **Deviazione in base alla strada**.

## Modifica della modalità di calcolo del percorso

- 1 Selezionare  >  >  > Navigazione > Preferenze di percorso > Modalità di calcolo.
- 2 Selezionare un'opzione:
  - Selezionare **Minor tempo** per calcolare percorsi che implicano un minor tempo di guida pur corrispondendo a distanze più lunghe.
  - Selezionare **Linea retta** per calcolare percorsi diretti verso la destinazione (senza seguire la strada).
  - Selezionare **Distanza più breve** per calcolare percorsi corrispondenti a distanze più brevi ma a tempi di guida maggiori.

## Interruzione del percorso

- Sulla mappa, selezionare  > .
- Nella barra delle notifiche, scorrere verso il basso, quindi selezionare  nella notifica **Navigazione Garmin**.

## Uso dei percorsi suggeriti

Per utilizzare questa funzione, è necessario salvare almeno una posizione e attivare la funzione della cronologia di viaggio ([Impostazioni delle preferenze percorso, pagina 62](#)).

Con la funzione myTrends™, il dispositivo prevede la destinazione in base alla cronologia di viaggio, al giorno della settimana e all'ora del giorno. Dopo che una posizione salvata è stata raggiunta più volte, è possibile che venga visualizzata sulla barra di navigazione della mappa, insieme al tempo di viaggio previsto e ai dati infotraffico.

Selezionare la barra di navigazione per visualizzare un percorso suggerito verso la posizione.

## Come evitare ritardi, pedaggi e aree

### Come evitare i ritardi dovuti al traffico sul percorso

Prima di poter evitare i ritardi dovuti al traffico, è necessario ricevere dati infotraffico ([Ricezione dei dati infotraffico tramite lo smartphone, pagina 57](#)).

Per impostazione predefinita, il dispositivo ottimizza il percorso per evitare automaticamente i ritardi dovuti al traffico. Se questa opzione è stata disattivata nelle impostazioni del traffico ([Impostazioni del traffico, pagina 62](#)), è possibile visualizzare ed evitare manualmente i ritardi dovuti al traffico.

- 1 Durante la navigazione di un percorso, selezionare  > **Traffico**.
- 2 Selezionare **Percorso alternativo**, se disponibile.
- 3 Selezionare **Vai!**.

### Come evitare le strade a pedaggio

Il dispositivo può evitare di fornire percorsi che richiedono il pagamento di pedaggi, ad esempio le strade a pedaggio, i ponti o le aree a pagamento. Il dispositivo può comunque includere un'area soggetta a pedaggio nel percorso qualora non siano disponibili altri percorsi.

- 1 Selezionare  >  >  > Navigazione > Preferenze di percorso.
- 2 Selezionare un'opzione:

**NOTA:** il menu cambia in base all'area e ai dati mappa sul dispositivo.

  - Selezionare **Strade a pedaggio**.
  - Selezionare **Caselli e pedaggi** > **Strade a pedaggio**.
- 3 Selezionare un'opzione:
  - Per ricevere una richiesta di conferma prima di fornire un percorso che include un'area soggetta a pedaggio, selezionare **Chiedi sempre**.
  - Per evitare sempre i pedaggi, selezionare **Evita**.
  - Per consentire sempre i pedaggi, selezionare **Consenti**.
- 4 Selezionare **Salva**.

## Come evitare i bollini autostradali

Se i dati mappa sul dispositivo contengono informazioni dettagliate sui bollini autostradali, è possibile evitare o utilizzare le strade che richiedono bollini autostradali per ciascun Paese.

**NOTA:** questa funzione non è disponibile in tutte le aree.

- 1 Selezionare  >  >  > **Navigazione** > **Preferenze di percorso** > **Caselli e pedaggi** > **Bollini autostradali**.
- 2 Selezionare un Paese.
- 3 Selezionare un'opzione:
  - Per ricevere una richiesta di conferma prima di fornire un percorso che include un'area soggetta a bollini autostradali, selezionare **Chiedi sempre**.
  - Per evitare sempre le strade che richiedono l'uso di bollini autostradali, selezionare **Evita**.
  - Per utilizzare sempre le strade che richiedono l'uso di bollini autostradali, selezionare **Consenti**.
- 4 Selezionare **Salva**.

## Caratteristiche delle strade da evitare

- 1 Selezionare  >  >  > **Navigazione** > **Preferenze di percorso** > **Elementi da evitare**.
- 2 Selezionare le caratteristiche delle strade da evitare nei percorsi e selezionare **OK**

## Come evitare le zone a traffico limitato

Il dispositivo consente di evitare le zone a traffico limitato o con limitazioni relative alle emissioni che possono applicarsi al veicolo. Questa opzione si applica al tipo di veicolo nel profilo del veicolo attivo (*Profili del veicolo, pagina 6*).

- 1 Selezionare  >  >  > **Navigazione** > **Preferenze di percorso** > **ZTL ambientali**.
- 2 Selezionare un'opzione:
  - Per ricevere una richiesta di conferma prima di fornire un percorso che include una zona a traffico limitato, selezionare **Chiedi sempre**.
  - Per evitare sempre le zone a traffico limitato, selezionare **Evita**.
  - Per consentire sempre le zone a traffico limitato, selezionare **Consenti**.
- 3 Selezionare **Salva**.

## Elementi da evitare personalizzati

Gli elementi da evitare personalizzati consentono di selezionare aree e sezioni di strade specifiche da evitare. Quando il dispositivo calcola un percorso, evita queste aree e strade a meno non siano le sole disponibili.

### Come evitare una determinata strada

- 1 Selezionare  >  >  > **Navigazione** > **Preferenze di percorso** > **Elementi da evitare personalizzati**.
- 2 Se necessario, selezionare **Aggiungi elemento da evitare**.
- 3 Selezionare **Aggiungi strada da evitare**.
- 4 Selezionare il punto iniziale della sezione di strada da evitare, quindi selezionare **Successivo**.
- 5 Selezionare il punto finale della sezione di strada, quindi selezionare **Successivo**.
- 6 Selezionare **Fatto**.

### Come evitare una determinata area

- 1 Selezionare  >  >  > **Navigazione** > **Preferenze di percorso** > **Elementi da evitare personalizzati**.
  - 2 Se necessario, selezionare **Aggiungi elemento da evitare**.
  - 3 Selezionare **Aggiungi area da evitare**.
  - 4 Selezionare l'angolo in alto a sinistra dell'area da evitare, quindi selezionare **Successivo**.
  - 5 Selezionare l'angolo in basso a destra dell'area da evitare, quindi selezionare **Successivo**.
- L'area selezionata viene ombreggiata sulla mappa.
- 6 Selezionare **Fatto**.

## Disattivazione di un elemento da evitare personalizzato

È possibile disattivare un elemento da evitare personalizzato senza eliminarlo.

- 1 Selezionare  >  >  Navigazione > Preferenze di percorso > Elementi da evitare personalizzati.
- 2 Selezionare un elemento da evitare.
- 3 Selezionare  > Disattiva.

## Eliminazione degli elementi da evitare personalizzati

- 1 Selezionare  >  >  Navigazione > Preferenze di percorso > Elementi da evitare personalizzati.
- 2 Selezionare un'opzione:
  - Per eliminare tutti gli elementi da evitare personalizzati, selezionare .
  - Per eliminare un solo elemento da evitare personalizzato, selezionarlo, quindi scegliere  > Elimina.

## Ricerca e salvataggio di posizioni

Le mappe caricate sul dispositivo includono posizioni quali ad esempio ristoranti, alberghi, servizi auto e informazioni dettagliate sulle strade. Il menu  consente di trovare la destinazione fornendo diversi metodi per sfogliare, cercare e salvare queste informazioni.

- Immettere i termini di ricerca per cercare rapidamente tutte le informazioni sulla posizione (*Ricerca di una posizione tramite la barra di ricerca, pagina 17*).
- Sfogliare o cercare punti di interesse precaricati in base alla categoria (*Punti di Interesse, pagina 15*).
- Utilizzare gli strumenti di ricerca per trovare posizioni specifiche, come indirizzi, incroci o coordinate geografiche (*Strumenti di ricerca, pagina 19*).
- Cercare nelle vicinanze di un'altra città o area (*Modifica dell'area di ricerca, pagina 19*).
- Salvare le posizioni preferite per trovarle rapidamente in futuro (*Salvataggio delle posizioni, pagina 21*).
- Tornare alle ultime posizioni trovate (*Visualizzazione delle ultime posizioni trovate, pagina 20*).

## Punti di Interesse

### AVVISO

L'utente è tenuto a conoscere e rispettare eventuali norme, regolamenti e leggi in vigore, applicabili a campeggi e punti di interesse.

Un punto di interesse è un luogo ritenuto utile o interessante per l'utente. I punti di interesse sono ordinati in base alla categoria e possono includere destinazioni di viaggio popolari, ad esempio stazioni di rifornimento, ristoranti, alberghi e luoghi di intrattenimento.

## Tripadvisor®

### AVVISO

Garmin non è responsabile dell'accuratezza o della puntualità delle informazioni Tripadvisor.

L'utente è tenuto a conoscere e rispettare eventuali norme, regolamenti e leggi in vigore, applicabili a campeggi e punti di interesse.

Il dispositivo include le valutazioni dei viaggiatori Tripadvisor. Le valutazioni Tripadvisor appaiono automaticamente nell'elenco dei risultati di ricerca per ristoranti, hotel e attrazioni. È anche possibile cercare punti di interesse Tripadvisor nelle vicinanze e ordinarli in base alla distanza o alla popolarità.

## Ricerca dei punti di interesse Tripadvisor

- 1 Selezionare  > Tripadvisor.
- 2 Selezionare una categoria.

Viene visualizzato un elenco di punti di interesse Tripadvisor più vicini in tale categoria.
- 3 Selezionare **Ordina risultati** per ordinare i risultati della ricerca in base alla distanza o alla popolarità (opzionale).

## Foursquare®

### AVVISO

Garmin non è responsabile dell'accuratezza o della puntualità delle informazioni fornite da Foursquare.

L'utente è tenuto a conoscere e rispettare eventuali norme, regolamenti e leggi in vigore, applicabili a campeggi e punti di interesse.

Foursquare è una rete social basata sulla posizione. Il dispositivo include milioni di punti di interesse Foursquare precaricati, che sono indicati dal logo Foursquare nei risultati di ricerca delle posizioni.

### Ricerca di Punti di Interesse Foursquare

È possibile cercare punti di interesse Foursquare caricati sul dispositivo.

Selezionare  > **Foursquare®**.

### Visualizzazione dei dettagli sulla posizione Foursquare

È possibile visualizzare le informazioni sulla posizione Foursquare e le valutazioni degli utenti.

1 Nei risultati di ricerca della posizione, selezionare un punto di interesse Foursquare.

2 Selezionare .

### Ricerca dei punti di interesse iOverlander™

### AVVISO

L'utente è responsabile dell'utilizzo e della conformità ai regolamenti applicabili associati a campeggi e punti di interesse.

Il dispositivo include punti di Interesse iOverlander, che consentono di trovare punti di interesse a terra, come campeggi, officine e alloggi.

1 Selezionare  > **iOverlander**.

2 Selezionare una categoria.

3 Selezionare una posizione.

### Trovare campeggi

Selezionare  > **Tutti i campeggi**.

### Ricerca di parcheggi per camper

**NOTA:** questa funzione non è disponibile in tutte le aree.

È possibile cercare parcheggi per camper in base ai servizi disponibili.

1 Selezionare  > **PlanRV Parks**.

2 Se necessario, selezionare **Filtra per servizi**, selezionare uno o più servizi, quindi **Salva**.

3 Selezionare una posizione.

### Ricerca di servizi per i camper

**NOTA:** questa funzione non è disponibile in tutte le aree.

È possibile cercare posizioni nelle vicinanze che offrono riparazioni, soccorso stradale e altri servizi per i camper.

Selezionare  > **PlanRV Services**.

## Ricerca di una posizione tramite la barra di ricerca

È possibile utilizzare la barra di ricerca per cercare posizioni, immettendo una categoria, un marchio, un indirizzo o il nome di una città.

1 Selezionare .

2 Selezionare **Inserisci l'elemento da cercare** nella barra di ricerca.

3 Immettere il termine di ricerca parziale o completo.

I termini di ricerca suggeriti vengono visualizzati sotto la barra di ricerca.

4 Selezionare un'opzione:

- Per cercare un tipo di azienda, immettere un nome di categoria (ad esempio "cinema").
- Per cercare un'azienda per nome, immettere il nome parziale o completo.
- Per cercare un indirizzo nelle vicinanze, immettere la via e il numero civico.
- Per cercare un indirizzo in un'altra città, immettere la via, il numero civico, la città e lo Stato.
- Per cercare una città, immettere la città e lo Stato.
- Per cercare le coordinate, immettere le coordinate di latitudine e longitudine.

5 Selezionare un'opzione:

- Per eseguire una ricerca tramite un termine di ricerca suggerito, selezionare il termine.
- Per eseguire una ricerca tramite il testo immesso, selezionare .

6 Se necessario, selezionare una posizione.

## Ricerca di un indirizzo

**NOTA:** l'ordine dei passaggi potrebbe essere diverso a seconda dei dati mappa caricati sul dispositivo.

1 Selezionare .

2 Se necessario, selezionare  per cercare vicino a un'altra città o area.

3 Selezionare **Indirizzo**.

4 Seguire le istruzioni visualizzate per immettere le informazioni relative all'indirizzo.

5 Selezionare l'indirizzo.

## Ricerca di una posizione per categoria

1 Selezionare .

2 Selezionare una categoria o scegliere **Categorie**.

3 Se necessario, selezionare una sottocategoria.

4 Selezionare una posizione.

## Ricerca all'interno di una categoria

Dopo aver effettuato la ricerca di un punto di interesse, alcune categorie possono visualizzare un elenco Ricerca rapida che mostra le ultime quattro destinazioni selezionate.

1 Selezionare  > **Categorie**.

2 Selezionare una categoria.

3 Selezionare un'opzione:

- Selezionare una destinazione dall'elenco di ricerca rapida sul lato destro dello schermata.  
L'elenco di ricerca rapida fornisce una lista di ultime posizioni trovate nella categoria selezionata.
- Selezionare una categoria secondaria, se necessario, e selezionare una destinazione.

## Risultati della ricerca di posizioni

I risultati della ricerca vengono visualizzati in ordine di vicinanza. Ogni posizione numerata viene visualizzata anche sulla mappa. È possibile scorrere verso il basso per visualizzare altri risultati.




<b>1</b>	Selezionare una posizione per visualizzare il menu delle opzioni.
<b>2</b>	Selezionare per ottenere informazioni dettagliate sulla posizione.
<b>3</b>	Selezionare per visualizzare percorsi alternativi verso la posizione.
<b>4</b> Vai!	Selezionare per avviare la navigazione utilizzando il percorso consigliato.

## Modifica dell'area di ricerca

Per impostazione predefinita, il dispositivo esegue la ricerca di luoghi vicino alla posizione corrente. È anche possibile cercare in altre aree, ad esempio vicino alla destinazione, a un'altra città o lungo il percorso attivo.

- 1 Selezionare .
- 2 Selezionare  accanto all'area di ricerca corrente ①.



- 3 Selezionare un'area di ricerca.

- 4 Se necessario, seguire le istruzioni visualizzate per selezionare una posizione specifica.

L'area di ricerca selezionata viene visualizzata accanto a . Quando si cerca una posizione utilizzando una delle opzioni del menu , il dispositivo suggerisce prima le posizioni vicino a questa area.

## Punti di interesse personali

I punti di interesse personali sono punti personalizzati sulla mappa e possono contenere avvisi riguardo la vicinanza di un punto particolare o se si sta superando una data velocità di crociera.

### Installazione di POI Loader

È possibile creare o scaricare elenchi di punti di interesse personali sul computer e installarli sul dispositivo mediante il software POI Loader.

- 1 Visitare il sito Web [www.garmin.com/poiloader](http://www.garmin.com/poiloader).
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

### Ricerca di punti di interesse personali

Per trovare i punti di interesse personali, è necessario prima caricarli sul dispositivo utilizzando il software POI Loader ([Installazione di POI Loader, pagina 19](#)).

- 1 Selezionare  > **Categorie**.
- 2 Scorrere fino alla sezione Altre categorie e selezionare una categoria.

## Strumenti di ricerca

Gli strumenti di ricerca consentono di cercare tipi specifici di posizioni rispondendo alle istruzioni visualizzate.

## Ricerca di incroci

È possibile cercare un'intersezione o un incrocio tra due strade, autostrade o altre strade.

- 1 Selezionare  > **Incroci**.
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate per immettere le informazioni relative alle vie.
- 3 Selezionare l'incrocio.

## Ricerca di una posizione mediante le coordinate

È possibile cercare una posizione mediante le coordinate di latitudine e longitudine.

- 1 Selezionare  > **Coordinate**.
- 2 Se necessario, selezionare  e modificare il formato o il datum della coordinata.
- 3 Immettere le coordinate di latitudine e longitudine.
- 4 Selezionare **Visualizza sulla mappa**.

## Visualizzazione delle ultime posizioni trovate

Il dispositivo memorizza una cronologia delle ultime 50 posizioni trovate.

Selezionare  > **Recenti**.

## Cancellazione dell'elenco delle ultime posizioni trovate

Selezionare  >  > **Cancella** > **Sì**.

## Visualizzazione delle informazioni relative alla posizione corrente

È possibile utilizzare la pagina Dove sono? per visualizzare le informazioni relative alla posizione corrente. Questa funzione può essere utile per fornire informazioni sulla propria posizione corrente ai servizi di emergenza.

Nella mappa, selezionare il veicolo.

## Ricerca di servizi di emergenza e stazioni di rifornimento

È possibile utilizzare la pagina Dove sono? per trovare ospedali, stazioni di polizia e stazioni di rifornimento nelle vicinanze.

- 1 Nella mappa, selezionare il veicolo.
- 2 Selezionare **Ospedali, Stazioni di polizia, Carburante o Soccorso stradale**.  
**NOTA:** alcune categorie di servizi non sono disponibili in tutte le aree.  
Viene visualizzato un elenco di posizioni per il servizio selezionato, con le posizioni più vicine nella parte superiore.
- 3 Selezionare una posizione.
- 4 Selezionare un'opzione:
  - Per raggiungere la posizione, selezionare **Vai!**.
  - Per visualizzare il numero di telefono e altri dettagli sulla posizione, selezionare .

## Come fornire indicazioni per raggiungere la posizione corrente

Per fornire a un altro utente le indicazioni per raggiungere la posizione corrente, il dispositivo può fornire un elenco di indicazioni.

- 1 Nella mappa, selezionare il veicolo.
- 2 Selezionare  > **Come raggiungermi**.
- 3 Selezionare una posizione di partenza.
- 4 Scegliere **Seleziona**.

## Aggiunta di una scelta rapida

È possibile aggiungere scelte rapide al menu Dove si va?. Una scelta rapida può indicare una posizione, una categoria o uno strumento di ricerca.

Il menu Dove si va? può contenere fino a 36 icone di scelte rapide.

1 Selezionare  > **Aggiungi collegamento**.

2 Selezionare un elemento.

## Rimozione di un collegamento

1 Selezionare  >  > **Rimuovi collegamenti**.

2 Selezionare un collegamento da rimuovere.

3 Selezionare nuovamente il collegamento per confermarlo.

4 Selezionare **Fatto**.

## Salvataggio delle posizioni

### Memorizzazione di una posizione

1 Cercare una posizione (*Ricerca di una posizione per categoria*, pagina 17).

2 Selezionare una posizione dai risultati della ricerca.

3 Selezionare  > **Salva**.

4 Inserire un nome e selezionare **Fatto**.

### Memorizzazione della posizione corrente

1 Nella mappa, selezionare l'icona del veicolo.

2 Selezionare **Salva**.

3 Inserire un nome, quindi selezionare **Fatto**.

4 Selezionare **OK**.

### Modifica di una posizione salvata

1 Selezionare  > **Salvati**.

2 Se necessario, selezionare una categoria.

3 Selezionare una posizione.

4 Selezionare .

5 Selezionare  > **Modifica**.

6 Selezionare un'opzione:

- Selezionare **Nome**.

- Selezionare **Numero di telefono**.

- Selezionare **Categorie** per assegnare una categoria alla posizione salvata.

- Selezionare **Cambia simbolo mappa** per modificare il simbolo utilizzato per contrassegnare la posizione salvata sulla mappa.

7 Modificare le informazioni.

8 Selezionare **Fatto**.

## Assegnazione di una categoria a una posizione salvata

È possibile aggiungere categorie personalizzate per organizzare le posizioni salvate.

**NOTA:** le categorie vengono visualizzate nel menu delle posizioni salvate dopo aver salvato almeno 12 posizioni.

- 1 Selezionare  > **Salvati**.
- 2 Selezionare una posizione.
- 3 Selezionare .
- 4 Selezionare  > **Modifica** > **Categorie**.
- 5 Immettere uno o più nomi di categorie, separati da una virgola.
- 6 Se necessario, selezionare una categoria suggerita.
- 7 Selezionare **Fatto**.

## Eliminazione di una posizione salvata

**NOTA:** le posizioni eliminate non possono più essere recuperate.

- 1 Selezionare  > **Salvati**.
- 2 Selezionare  > **Elimina posizioni salvate**.
- 3 Selezionare la casella accanto alle posizioni salvate da eliminare e selezionare **Elimina**.

## Uso della mappa

È possibile utilizzare la mappa per navigare un percorso ([Percorso sulla mappa, pagina 9](#)) oppure per visualizzare una mappa dell'ambiente circostante quando nessun percorso è attivo.

- 1 Selezionare **Mappa**.
- 2 Toccare un punto qualsiasi della mappa.
- 3 Selezionare un'opzione:
  - Trascinare la mappa per spostarsi a sinistra, a destra, in alto o in basso.
  - Per ingrandire o ridurre la visualizzazione, selezionare  o .
  - Per passare da Nord in alto a visualizzazione 3-D, selezionare .
  - Per filtrare i punti di interesse visualizzati in base alla categoria, selezionare .
  - Per avviare un percorso, selezionare una posizione sulla mappa, quindi selezionare **Vai!** ([Avvio di un percorso utilizzando la mappa, pagina 9](#)).

## Strumenti mappa

Gli strumenti mappa forniscono accesso rapido alle informazioni e alle funzioni del dispositivo durante la visualizzazione della mappa. Quando si attiva uno strumento mappa, questo viene visualizzato in un pannello sul bordo della mappa.

**Stop:** interrompe la navigazione del percorso attivo.

**Modifica percorso:** consente di effettuare una deviazione o di saltare posizioni nel percorso.

**Muto:** disattiva l'audio delle istruzioni di navigazione.

**Città sul percorso:** visualizza un elenco delle città lungo il percorso.

**Luoghi sul percorso:** visualizza le posizioni sul percorso o sulla strada di percorrenza (*Luoghi sul percorso, pagina 23*).

**Quota:** visualizza i cambiamenti di quota sul percorso.

**photoLive:** visualizza le fotocamere PhotoLive lungo il percorso, se disponibili.

**Traffico:** visualizza le condizioni del traffico sul percorso o nell'area in cui ci si trova (*Visualizzazione del traffico sul percorso, pagina 26*).

**Dati di viaggio:** visualizza dati di viaggio personalizzabili, ad esempio i dati sulla velocità o sul chilometraggio (*Visualizzazione dei dati di viaggio sulla mappa, pagina 26*).

**Svolte:** visualizza le svolte nel percorso.

**Fusion Media:** visualizza le informazioni e i comandi del brano o del contenuto multimediale corrente.

**Telefono:** visualizza le informazioni sullo smartphone per le chiamate vivavoce.

**Meteo:** visualizza le informazioni meteo lungo il percorso.

## Visualizzazione di uno strumento mappa

1 Dalla mappa, selezionare .

2 Selezionare uno strumento mappa.

Lo strumento mappa viene visualizzato in un pannello sul bordo della mappa.

3 Dopo aver utilizzato lo strumento mappa, selezionare .

## Luoghi sul percorso

Lo strumento Luoghi sul percorso fornisce informazioni sui punti di interesse presenti lungo il percorso attivo. È possibile visualizzare i punti di interesse sul percorso in base alla categoria, ad esempio ristoranti, stazioni di rifornimento o aree di sosta.

È possibile modificare tre categorie da mostrare attraverso lo strumento Luoghi sul percorso.

## Visualizzazione delle posizioni sul percorso

1 Sulla mappa, selezionare  > **Luoghi sul percorso**.

Durante la guida, lo strumento mappa mostra il luogo successivo sul percorso in ciascuna delle tre categorie. Durante le soste, lo strumento mappa mostra i nomi delle tre categorie.

2 Selezionare un'opzione:

- Se lo strumento mappa mostra le categorie, selezionare una di esse per visualizzare l'elenco delle posizioni presenti in tale categoria.
- Se lo strumento mappa mostra luoghi sul percorso, selezionare un luogo per visualizzare i relativi dettagli o avviare un percorso per raggiungerlo.

## Personalizzazione delle categorie Luoghi sul percorso

È possibile modificare le categorie delle posizioni visualizzate nello strumento Luoghi sul percorso.

1 Sulla mappa, selezionare  > **Luoghi sul percorso**.

2 Selezionare una categoria.

3 Selezionare .

4 Selezionare un'opzione:

- Per spostare una categoria in alto o in basso nell'elenco, selezionare e trascinare la freccia accanto al nome della categoria.
- Selezionare una categoria per cambiarla.
- Per creare una categoria personalizzata, selezionare una categoria, selezionare **Personalizza ricerca** e immettere il nome dell'attività commerciale o della categoria.

5 Selezionare **Salva**.

## Visualizzazione delle città e dei servizi alle uscite sul percorso

1 Sulla mappa, selezionare  > **Città sul percorso**.

Durante la guida in autostrada o di un percorso attivo, lo strumento mappa mostra informazioni sulle città e le uscite sul percorso.

2 Selezionare una città.

Il dispositivo mostra un elenco di punti di interesse ubicati nei pressi dell'uscita della città selezionata, ad esempio stazioni di rifornimento, alloggi o ristoranti.

3 Seleziona una posizione, quindi selezionare **Vai!** per avviare la navigazione.

## Simboli di avvertenza e avviso

### AVVERTENZA

L'immissione del profilo del veicolo non garantisce che le caratteristiche del veicolo siano prese in considerazione per tutti i percorsi suggeriti o che vengano ricevute le icone di avvertenza di cui sopra in tutti i casi. I dati mappa potrebbero contenere limitazioni e il dispositivo potrebbe non essere in grado di tenere in considerazione tali limitazioni o le condizioni delle strade in tutti i casi. Fare sempre riferimento ai cartelli stradali presenti e alle condizioni della strada per decidere il percorso.

I simboli di avvertenza e avviso possono essere visualizzati sulla mappa o nelle indicazioni dei percorsi per avvisare l'utente della presenza di potenziali pericoli e delle condizioni della strada.

## Avvertenze di limitazione

	Altezza
	Peso
	Lunghezza
	Larghezza
	Altezza rimorchio
	Peso rimorchio
	Lunghezza rimorchio
	Larghezza rimorchio
	Divieto di transito per i rimorchi barca
	Divieto di transito per i camper
	Transito vietato ai rimorchi
	Propano vietato
	Svolta a sinistra vietata
	Svolta a destra vietata
	Inversione a U vietata

## Avvertenze sulle condizioni stradali

	Rischio di contatto con il suolo
	Vento laterale
	Strada stretta
	Curva stretta
	Discesa ripida
	Rami sporgenti

## Avvisi

	Pesa
	Strada non verificata per autocarri

## Informazioni di viaggio

### Visualizzazione dei dati di viaggio sulla mappa

Dalla mappa, selezionare > **Dati di viaggio**.

### Personalizzazione dei campi relativi ai dati di viaggio

- 1 Dalla mappa, selezionare > **Dati di viaggio**.
- 2 Selezionare un campo relativo ai dati di viaggio.
- 3 Selezionare un'opzione.

Il nuovo campo dei dati di viaggio viene visualizzato nell'apposito strumento mappa.

### Visualizzazione della pagina di informazioni sul viaggio

La pagina delle informazioni di viaggio indica la velocità e fornisce informazioni utili sul viaggio.

Sulla mappa, selezionare **Velocità**.

### Visualizzazione del registro di viaggio

Il dispositivo consente di registrare il percorso effettuato in un registro di viaggio.

- 1 Selezionare > > > **Navigazione** > **Mappa & veicolo** > **Livelli mappa**.
- 2 Selezionare la casella di controllo **Registro di viaggio**.

### Reimpostazione delle informazioni di viaggio

- 1 Nella mappa, selezionare **Velocità**.
- 2 Selezionare > **Reimposta campi**.
- 3 Selezionare un'opzione:
  - Se non si sta seguendo un percorso, selezionare **Seleziona tutto** per reimpostare tutti i campi dati della prima pagina, eccetto il tachimetro.
  - Selezionare **Azzera dati viaggio** per reimpostare le informazioni presenti nel computer di viaggio.
  - Selezionare **Azzera velocità massima** per reimpostare la velocità massima.
  - Selezionare **Azzera dati viaggio B** per reimpostare il contachilometri.

## Visualizzazione del traffico sul percorso

Per utilizzare questa funzione, è necessario che il dispositivo riceva i dati infotraffico ([Traffico, pagina 57](#)).

È possibile visualizzare gli eventi relativi al traffico lungo il percorso o sulla strada che si sta percorrendo.

- 1 Durante la navigazione di un percorso, selezionare > **Traffico**.

L'evento relativo al traffico più vicino viene visualizzato in un pannello a destra della mappa.

- 2 Selezionare l'evento relativo al traffico per visualizzare ulteriori dettagli.

### Visualizzazione del traffico sulla mappa

La mappa del traffico visualizza il flusso del traffico con codici a colori e i rallentamenti nelle strade circostanti.

- 1 Nel menu principale, selezionare > > **Traffico**.
- 2 Se necessario, selezionare > **Legenda** per visualizzare la legenda relativa alla mappa del traffico.

## Ricerca degli eventi relativi al traffico

- 1 Nel menu principale, selezionare  > **Traffico**.
- 2 Selezionare  > **Eventi**.
- 3 Selezionare una voce nell'elenco.
- 4 Se è presente più di un evento, utilizzare le frecce per visualizzare ulteriori eventi.

## Personalizzazione della mappa

### Personalizzazione dei livelli mappa

È possibile personalizzare quali dati visualizzare sulla mappa, ad esempio le icone per i punti di interesse e le condizioni della strada.

- 1 Selezionare  >  >  > **Navigazione** > **Mappa & veicolo** > **Livelli mappa**.
- 2 Selezionare la casella di controllo accanto a ciascun livello da visualizzare sulla mappa.

### Modifica dei campi dati della mappa

- 1 Nella mappa, selezionare un campo dati.  
**NOTA:** non è possibile personalizzare Velocità.
- 2 Selezionare un tipo di dati da visualizzare.

### Modifica della prospettiva della mappa

- 1 Selezionare  >  >  > **Navigazione** > **Mappa & veicolo** > **Vista mappa guida**.
- 2 Selezionare un'opzione:
  - Selezionare **Traccia in alto** per visualizzare la mappa in formato bidimensionale (2-D) con la direzione di viaggio orientata verso l'alto.
  - Selezionare **Nord in alto** per visualizzare la mappa in 2-D con il nord orientato verso l'alto.
  - Selezionare **3-D** per visualizzare la mappa in tre dimensioni.

## Servizi Live, infotraffico e servizi smartphone

La app Garmin Drive consente al dispositivo di ricevere Smart Notification e informazioni in tempo reale, ad esempio dati infotraffico in tempo reale e informazioni meteo.

**Dati infotraffico in tempo reale:** invia le informazioni sul traffico in tempo reale al dispositivo, specificando incidenti e ritardi, cantieri e strade chiuse ([Traffico, pagina 57](#)).

**Informazioni meteo:** invia previsioni meteo in tempo reale, informazioni sulle condizioni delle strade e dati del radar meteo al dispositivo ([Visualizzazione delle previsioni meteo, pagina 60](#)).

**Chiamata vivavoce:** consente di effettuare e ricevere chiamate utilizzando il dispositivo come vivavoce telefonico.

**Invia posizioni al dispositivo:** consente di inviare posizioni dallo smartphone al dispositivo di navigazione.

## Associazione allo smartphone

È possibile associare il dispositivo Vieu allo smartphone e all'app Garmin Drive per attivare ulteriori funzioni e accedere a informazioni in tempo reale (*Servizi Live, infotraffico e servizi smartphone, pagina 27*).

**NOTA:** questa connessione attiva i servizi in tempo reale e le funzioni infotraffico. Per utilizzare lo smartphone per la chiamata vivavoce o come sorgente multimediale Bluetooth, è necessario associarlo separatamente nell'app Musica (*Collegamento di un dispositivo Bluetooth compatibile, pagina 39*).

- 1 Dall'app store sullo smartphone, installare la app Garmin Drive.
- 2 Accendere il dispositivo Vieu e posizionare il dispositivo e lo smartphone a una distanza massima di 3 m (10 piedi) l'uno dall'altro.
- 3 Sul telefono, aprire l'app Garmin Drive.
- 4 Attenersi alle istruzioni visualizzate per accedere all'account Garmin e completare il processo di associazione e configurazione.

Viene visualizzata la dashboard della app principale. Una volta associati i dispositivi, questi si connettono automaticamente tra di loro quando sono accesi e in prossimità.

## Smart Notification

Mentre il dispositivo è connesso all'app Garmin Drive, è possibile visualizzare le notifiche dallo smartphone sul dispositivo Vieu, ad esempio SMS, chiamate in arrivo e appuntamenti del calendario.

### Ricezione di notifiche

#### AVVERTENZA

Non leggere né rispondere alle notifiche durante la guida. Se utilizzato in modo errato, l'utente può distrarsi visualizzando lo schermo e ciò può causare incidenti con lesioni personali o morte.

Prima di poter utilizzare questa funzione, il dispositivo deve essere collegato a uno smartphone che esegue l'app Garmin Drive (*Associazione allo smartphone, pagina 28*).

In quasi tutte le pagine, viene visualizzato un messaggio a comparsa quando il dispositivo riceve una notifica dallo smartphone. Le notifiche devono essere lette dal passeggero e non dal conducente se quest'ultimo sta guidando.

**NOTA:** se si sta visualizzato la mappa, le notifiche vengono visualizzate nello strumento mappa.

- Per ignorare una notifica, selezionare **OK**.  
Il messaggio a comparsa si chiude, ma la notifica rimane attiva sul telefono.
- Per visualizzare una notifica, selezionare **Visualizza**.
- Per ascoltare la notifica, selezionare **Visualizza > Riproduci**.  
Il dispositivo legge la notifica utilizzando la tecnologia di sintesi vocale. Questa funzione non è disponibile per tutte le lingue.
- Per effettuare altre operazioni, come eliminare la notifica dal telefono, selezionare **Visualizza** e selezionare un'opzione.

**NOTA:** ulteriori operazioni sono disponibili solo per alcuni tipi di notifica e devono essere supportate dall'app che genera la notifica.

## Ricezione di notifiche durante la visualizzazione della mappa

### AVVERTENZA

Non leggere né rispondere alle notifiche durante la guida. Se utilizzato in modo errato, l'utente può distrarsi visualizzando lo schermo e ciò può causare incidenti con lesioni personali o morte.

Per poter utilizzare questa funzione, è necessario connettere il dispositivo a un telefono supportato in cui sia in esecuzione l'app Garmin Drive ([Associazione allo smartphone, pagina 28](#)).

Durante la visualizzazione della mappa, le nuove notifiche vengono visualizzate in uno strumento della mappa ai margini dello schermo. Le notifiche devono essere lette dal passeggero e non dal conducente se quest'ultimo sta guidando.

- Per ignorare una notifica, selezionare  oppure attendere la chiusura del messaggio a comparsa.  
Il messaggio a comparsa si chiude, ma la notifica rimane attiva sul telefono.
- Per visualizzare una notifica, selezionare il testo.
- Per ascoltare la notifica, selezionare **Riproduci messaggio**.  
Il dispositivo legge la notifica utilizzando la tecnologia di sintesi vocale. Questa funzione non è disponibile per tutte le lingue.
- Per ascoltare la notifica utilizzando un comando vocale, pronunciare **Riproduci messaggio**.  
**NOTA:** questa opzione è disponibile solo quando la lingua selezionata supporta la funzione di comando vocale e  viene visualizzato sullo strumento mappa.

## Visualizzazione dell'elenco di notifiche

È possibile visualizzare un elenco di tutte le notifiche attive.

### 1 Selezionare > > **Smart Notification**.

Viene visualizzato l'elenco di notifiche. Le notifiche non lette vengono visualizzate in nero e le notifiche già lette in grigio.

### 2 Selezionare un'opzione:

- Per visualizzare una notifica, selezionare la relativa descrizione.
- Per ascoltare una notifica, selezionare .

Il dispositivo legge la notifica utilizzando la tecnologia di sintesi vocale. Questa funzione non è disponibile per tutte le lingue.

## Raggiungere un indirizzo o una posizione utilizzando l'app Garmin Drive

È possibile utilizzare l'app Garmin Drive per cercare un indirizzo, attività commerciale o punto di interesse e inviarlo al dispositivo Vieu per la navigazione.

### 1 Dalla app Garmin Drive, selezionare **Dove si va?**.

### 2 Selezionare un'opzione:

- Per cercare un indirizzo nelle vicinanze, immettere la via e il numero civico.
- Per cercare un indirizzo in un'altra città, immettere la via, il numero civico, la città e lo Stato.
- Per cercare un'azienda per nome, immettere il nome parziale o completo.
- Per cercare una città, immettere la città e lo Stato.

Durante la digitazione, vengono visualizzati i suggerimenti sotto al campo di ricerca.

### 3 Selezionare un risultato della ricerca suggerito.

La app visualizza la posizione su una mappa.

### 4 Selezionare **Vai!** per avviare un percorso.

Il dispositivo Vieu avvia la navigazione verso la posizione selezionata e tale posizione viene aggiunta alle ricerche recenti nel menu Dove si va?.

## Chiamata vivavoce

**NOTA:** mentre la maggior parte dei telefoni e degli auricolari è supportata e può essere utilizzata, non si garantisce che un telefono o un auricolare specifico possano essere utilizzati. Non tutte funzioni potrebbero essere disponibili sul telefono in uso.

La tecnologia wireless Bluetooth consente di collegare il dispositivo al telefono cellulare e all'auricolare per utilizzarlo come dispositivo vivavoce. Per verificare se il telefono cellulare con tecnologia Bluetooth è compatibile con il dispositivo, visitare il sito Web [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth).

### Come effettuare una chiamata

- 1 Selezionare .
- 2 Selezionare un'opzione:
  - Per comporre un numero, selezionare ; inserire un numero di telefono e selezionare .
  - Per chiamare un numero composto di recente o un numero di telefono ricevuto, selezionare  e selezionare un numero.
  - Per chiamare un contatto dalla rubrica, selezionare , quindi selezionare un contatto.

### Ricezione di una chiamata

Quando si riceve una chiamata, selezionare **Rispondi** o **Ignora**.

### Uso della funzione Elenco chiamate

L'elenco chiamate del telefono viene caricato sul dispositivo a ogni connessione del telefono al dispositivo. Potrebbe essere necessario attendere alcuni minuti prima di poter utilizzare l'elenco delle chiamate. Alcuni telefoni non supportano questa funzione.

- 1 Selezionare  > .
- 2 Selezionare una categoria.  
Viene visualizzato un elenco delle chiamate, con quelle più recenti all'inizio dell'elenco.
- 3 Selezionare una chiamata.

### Uso delle opzioni disponibili durante la chiamata

Le opzioni all'interno della chiamata vengono visualizzate quando si risponde a una chiamata. Alcune opzioni non sono compatibili con il telefono in uso.

**SUGGERIMENTO:** se la pagina delle opzioni all'interno della chiamata viene chiusa è possibile riaprirla selezionando  dal menu principale.

- Per configurare una chiamata in conferenza, selezionare .
- Per trasferire l'audio sul telefono, selezionare .

**SUGGERIMENTO:** è possibile utilizzare questa funzione per scollegare la connessione di Bluetooth e continuare la chiamata o per preservare la propria privacy.

- Per utilizzare il tastierino numerico, selezionare .

**SUGGERIMENTO:** questa funzione consente di utilizzare sistemi automatici, quali ad esempio la casella vocale.

- Per disattivare il microfono, selezionare .
- Per terminare la chiamata, selezionare .

### Salvare un numero di telefono come predefinito

È possibile salvare fino a tre contatti come predefiniti sul tastierino numerico. Ciò consente di chiamare rapidamente il proprio numero di casa, un familiare o i contatti chiamati con più frequenza.

- 1 Selezionare  > .
- 2 Selezionare un numero predefinito, ad esempio **Preferito 1** e selezionare **OK**.
- 3 Selezionare un contatto.

## Modifica della sorgente audio per le chiamate in vivavoce

- 1 Selezionare .
- 2 Selezionare  > **Interfacce Bluetooth**.
- 3 Selezionare un'opzione:
  - Per ascoltare l'audio delle chiamate telefoniche solo dal dispositivo di visualizzazione, selezionare **PND**.
  - Per ascoltare l'audio delle chiamate telefoniche tramite il sistema stereo, selezionare **Stereo**.

## Auricolari wireless

Il dispositivo può inviare i comandi di navigazione audio a un auricolare wireless Bluetooth.

## Attivazione o disattivazione delle funzioni Bluetooth

È possibile attivare o disattivare la chiamata vivavoce e le funzioni Garmin Drive dello smartphone associato.

- 1 Selezionare  >  >  > **Bluetooth**.
- 2 Selezionare  accanto al nome del telefono.
- 3 Nella sezione **Usa per**, selezionare un'opzione:
  - Per stabilire una connessione all'app Garmin Drive, selezionare **Garmin Drive**.
  - Per attivare le funzioni di chiamata vivavoce, selezionare **Vivavoce**.
- 4 Selezionare **OK**.

## Mostrare o nascondere le notifiche delle app (Android™)

Utilizzare l'app Garmin Drive per personalizzare i tipi di notifiche smartphone da visualizzare sul dispositivo Vieu.

- 1 Sul telefono, aprire l'app Garmin Drive.
- 2 Selezionare  > **Smart Notification**.  
Viene visualizzata la lista delle app dello smartphone.
- 3 Selezionare l'interruttore di attivazione/disattivazione accanto a un'app per attivare o disattivare le notifiche dell'app.

## Mostrare o nascondere categorie di notifiche per il dispositivo Apple®

Se si è connessi a un dispositivo Apple è possibile filtrare le notifiche mostrate sul dispositivo Vieu mostrando o nascondendo categorie.

- 1 Selezionare  >  > **Smart Notification** > .
- 2 Selezionare la casella di controllo accanto a ciascuna notifica da mostrare.

## Disconnessione di un dispositivo Bluetooth

È possibile disconnettere temporaneamente un dispositivo Bluetooth senza eliminarlo dall'elenco dei dispositivi associati. In futuro, il dispositivo Bluetooth potrà connettersi automaticamente al dispositivo Vieu.

- 1 Selezionare  >  >  > **Bluetooth**.
- 2 Selezionare il dispositivo da scollegare.

## Eliminazione di un dispositivo Bluetooth associato

È possibile eliminare un dispositivo Bluetooth associato per impedire che si connetta automaticamente al dispositivo Vieu in futuro. L'eliminazione di uno smartphone associato elimina anche tutti i contatti sincronizzati della rubrica e l'elenco chiamate dal dispositivo Vieu.

- 1 Selezionare  >  >  > **Bluetooth**.
- 2 Accanto al nome del dispositivo Bluetooth, selezionare  > **Non memorizzare**.

## Eliminazione di un telefono associato

È possibile eliminare un telefono associato per evitare che venga automaticamente connesso al dispositivo in futuro.

- 1 Selezionare  >  >  > **Bluetooth**.
- 2 Accanto al nome del telefono, selezionare  > **Non memorizzare**.


## Riproduzione musicale e funzioni stereo

### Riproduzione di musica

- 1 Selezionare  >  > .
- 2 Selezionare una sorgente nell'elenco.
- 3 Se necessario, selezionare un brano o una stazione.

### Panoramica del lettore musicale

Le informazioni visualizzate sulla schermata musicale variano a seconda della sorgente selezionata. I comandi di riproduzione su schermo possono cambiare a seconda della sorgente selezionata ([Comandi di riproduzione, pagina 34](#)). Questo esempio mostra lo stereo che riproduce una traccia da un dispositivo USB connesso alla porta USB.



①	Sorgente
②	Stato della rete ( <i>Icone di stato della rete, pagina 70</i> )
③ 	Selezionare per aprire il menu delle impostazioni dello stereo.
④	Copertina dell'album (se disponibile da una sorgente compatibile)
⑤	Dettagli della traccia (se disponibili)
⑥	Tempo trascorso, durata della traccia e numero della traccia corrente rispetto al numero totale di tracce nella playlist (se disponibile)
Icona della sorgente ⑦	Selezionare per cambiare la sorgente ( <i>Selezione di una sorgente, pagina 33</i> ).
⑧ 	Selezionare per aprire un menu per la sorgente corrente. Non disponibile su tutte le sorgenti.
⑨ 	Selezionare per regolare il volume o modificare le zone dell'altoparlante.
⑩	Zona altoparlante e livello volume.

## Selezione di una sorgente

1 Selezionare l'icona della sorgente.

L'icona sorgente è nell'angolo in basso a sinistra della schermata dello stereo e mostra la sorgente attualmente selezionata.

2 Selezionare una sorgente.

## Comandi di riproduzione

I comandi di riproduzione su schermo possono cambiare a seconda della sorgente selezionata.

	Selezionare per mettere in pausa la riproduzione dei supporti.
Riproduci	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selezionare per riprodurre i supporti o riprendere la riproduzione.</li> <li>• DAB: premere per cercare stazioni DAB.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selezionare per passare alla traccia precedente, se si utilizza una sorgente applicabile.</li> <li>• Tenere premuto per riavvolgere la traccia quando si utilizza una sorgente applicabile.</li> <li>• AM, FM o SiriusXM (in Live Mode): <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Selezionare per sintonizzarsi sulla stazione o preselezione precedente.</li> <li>◦ Tenere premuto per una sintonizzazione più rapida (solo modalità manuale).</li> </ul> </li> <li>• SiriusXM (in Replay Mode): <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Selezionare per passare alla schermata precedente.</li> <li>◦ Tenere premuto per riavvolgere la traccia corrente.</li> </ul> </li> <li>• Sorgente DAB: selezionare per tornare alla stazione DAB precedente nell'ensemble. Quando si raggiunge l'inizio dell'ensemble corrente, lo stereo passa automaticamente all'ultima stazione disponibile nel precedente ensemble.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selezionare per passare alla traccia successiva, se si utilizza una sorgente applicabile.</li> <li>• Tenere premuto per mandare avanti veloce la traccia quando si utilizza una sorgente applicabile.</li> <li>• AM, FM o SiriusXM (in Live Mode): <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Selezionare per sintonizzarsi sulla stazione o preselezione successiva.</li> <li>◦ Tenere premuto per una sintonizzazione più rapida (solo modalità manuale).</li> </ul> </li> <li>• SiriusXM (in Replay Mode): <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Selezionare per passare alla traccia successiva, se applicabile.</li> <li>◦ Tenere premuto per mandare avanti rapidamente la traccia corrente, se applicabile.</li> </ul> </li> <li>• Sorgente DAB: selezionare per avanzare alla stazione DAB successiva nell'ensemble. Quando si raggiunge la fine dell'ensemble corrente, lo stereo passa automaticamente alla prima stazione disponibile nel successivo ensemble.</li> </ul>
	Selezionare per scorrere le modalità di sintonizzazione (auto o manuale) e le preselezioni. Tenere premuto per salvare la stazione corrente come preimpostata.
	Tenere premuto per alternare Replay Mode e Live Mode ( <a href="#">Uso di Replay Mode, pagina 42</a> ). Replay Mode: premere per mettere in pausa e riprodurre il canale. Live Mode: selezionare per scorrere le modalità di sintonizzazione (manuale o per categoria) e le preselezioni.
	Selezionare per aumentare il volume per la zona corrente.
	Selezionare per ridurre il volume per la zona corrente.
Gain	Nella sorgente Aux, spostare il dispositivo di scorrimento a sinistra o a destra per aumentare o diminuire il guadagno.

# Connessione del lettore multimediale

## ⚠ ATTENZIONE

Scollegare sempre il lettore multimediale dallo stereo quando non è in uso e non lasciarlo nel veicolo. Ciò consente di ridurre il rischio di furti e di danni causati da temperature estreme.

Non rimuovere il lettore multimediale e non utilizzare lo stereo distraendosi dalla guida del veicolo. Verificare e rispettare tutte le disposizioni e quelle di utilizzo.

Lo stereo è compatibile con una serie di lettori multimediali, inclusi gli smartphone e altri dispositivi mobili. È possibile collegare un lettore multimediale compatibile utilizzando una connessione wireless Bluetooth, una connessione USB alla porta USB. Lo stereo è in grado di riprodurre i contenuti multimediali dei dispositivi UPnP (Universal Plug and Play), ad esempio un dispositivo NAS (Network Attached Storage), connessi alla stessa rete. Lo stereo è in grado di riprodurre i contenuti multimediali del dispositivo Apple compatibile connesso alla stessa rete tramite la funzione AirPlay®.

## Compatibilità del dispositivo USB

È possibile utilizzare un'unità flash USB o il cavo USB in dotazione al lettore multimediale per collegare un lettore multimediale o un dispositivo mobile alla porta USB.

Lo stereo è compatibile con i dispositivi Android che supportano la modalità MTP.

Lo stereo è compatibile con lettori multimediali e altre periferiche di archiviazione di massa USB, incluse le unità flash USB. La musica sulle unità USB deve rispettare le seguenti condizioni:

- I file musicali devono essere formattati come file MP3, AAC (.m4a), o FLAC.
- Se si collega un disco rigido portatile, è necessario collegarlo a una fonte di alimentazione esterna. La porta USB su questo stereo non è in grado di fornire alimentazione per un disco rigido portatile.
- Il dispositivo di archiviazione di massa USB deve essere formattato utilizzando uno dei seguenti sistemi:
  - Microsoft®: NTFS<sup>1</sup>, VFAT, FAT<sup>2</sup>, MSDOS
  - Apple: HFS, HFSPLUS
  - Linux: EXT2, EXT3, EX4

## Riproduzione di file multimediali da un dispositivo USB

È possibile riprodurre file multimediali da un'unità flash USB collegata, da uno smartphone o da un dispositivo multimediale portatile compatibile.

1 Selezionare un'opzione:

- Individuare la porta USB multimediale nel veicolo.  
Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale Utente del veicolo.
- Individuare la porta USB 2.1 A sulla parte posteriore della dock Vioeo.  
Per ulteriori informazioni, consultare *Vioeo RV 850 / RV 1050 Series Istruzioni di installazione*.

2 Collegare il dispositivo USB alla porta USB.

3 Selezionare  >  > .

4 Selezionare l'icona della sorgente (*Panoramica del lettore musicale*, pagina 32).

5 Selezionare un'opzione:

- Per riprodurre file multimediali da un dispositivo Apple, selezionare **iPod**.
- Per riprodurre file multimediali da uno smartphone o da un dispositivo con Android, selezionare **MTP**.
- Per riprodurre file multimediali da un altro lettore multimediale portatile o da un'unità flash USB, selezionare **USB**.

<sup>1</sup> Gli aggiornamenti software non sono supportati tramite il file system NTFS.

<sup>2</sup> FAT include la maggior parte dei tipi di file system FAT tranne exFAT.

## Collegamento di un dispositivo ausiliario

È possibile collegare diversi dispositivi ausiliari allo stereo. Tali dispositivi sono dotati di connettori RCA, di un'uscita di linea o di un'uscita dell'auricolare.

- 1 Se necessario, collegare un cavo adattatore da RCA a 3,5 mm al dispositivo ausiliario.
- 2 Collegare il cavo ausiliario al connettore Aux 1 sulla parte posteriore dello stereo.
- 3 Selezionare la sorgente Aux1.

## Connessione a un dispositivo Apple tramite AirPlay

- 1 Dal menu delle impostazioni sul dispositivo Apple, connettersi alla stessa rete wireless dello stereo Fusion® compatibile.
- NOTA:** è possibile collegare alcuni dispositivi Apple alla rete mediante una connessione Ethernet cablata, se applicabile. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web Apple.
- 2 Sul dispositivo Apple, aprire l'app di musica che si desidera eseguire in streaming sullo stereo.
- 3 Nell'app o nel programma musicale, selezionare  o , quindi selezionare il nome dello stereo.
- 4 Se necessario, avviare la riproduzione musicale sull'app.

Lo stereo passa automaticamente alla sorgente AirPlay e riproduce l'audio dal dispositivo Apple.

**NOTA:** su alcuni dispositivi AirPlay, la regolazione del volume sul dispositivo influisce sul livello del volume sullo stereo.

## Impostazione di una password AirPlay

È possibile impostare una password che un utente deve immettere al momento della connessione allo stereo tramite la funzione AirPlay.

- 1 Selezionare  >  >  >  > Password AirPlay.
- 2 Immettere una password.

**NOTA:** la password AirPlay effettua la distinzione tra maiuscole e minuscole.

Al momento della connessione a questo stereo tramite la funzione AirPlay, l'utente deve immettere la password sul proprio dispositivo Apple.

## Collegamento di un dispositivo UPnP

È necessario connettere lo stereo a una rete per riprodurre i supporti di un dispositivo UPnP, ad esempio un dispositivo NAS.

- 1 Collegare il dispositivo UPnP alla stessa rete dello stereo, facendo riferimento alle istruzioni fornite in dotazione con il router e il dispositivo UPnP, se necessario.
- 2 Selezionare la sorgente UPnP sullo stereo (*Selezione di una sorgente*, pagina 33).

È possibile sfogliare e riprodurre i contenuti multimediali del dispositivo UPnP con le stesse modalità utilizzate per un'unità flash USB (*Controllo della riproduzione musicale su un dispositivo Android, un'unità flash USB o un lettore multimediale collegati*, pagina 40).

## Controllo audio

### Regolare il volume di una zona

- 1 Selezionare  >  >  > .
  - 2 Selezionare una zona.
- SUGGERIMENTO:** per controllare tutte le zone contemporaneamente, selezionare GLOBALE.
- 3 Trascinare il dispositivo di scorrimento verso l'alto o verso il basso.

## Disattivare l'audio di tutti gli stereo collegati

È possibile disattivare rapidamente l'audio di questo stereo o di tutti gli stereo collegati alla rete (*Fusion PartyBus™ Networking, pagina 49*).

Da qualsiasi sorgente, selezionare .

Viene visualizzato il simbolo dell'audio disattivato e l'audio di questo stereo viene disattivato.

## Attivazione della regolazione automatica del volume in base alla velocità

- 1 Selezionare  >  >  >  > Zona > Velocità vs Volume > Attivato.
- 2 Selezionare Velocità max/min e inserire la velocità massima e minima per la regolazione del volume.
- 3 Selezionare Aumento volume e inserire un aumento del volume in percentuale per ciascuna zona.
- 4 Selezionare Unità personalizzate e selezionare l'unità di misura per la velocità.

## Regolazione dei toni

- 1 Selezionare  >  >  >  > Zona.
- 2 Selezionare una zona.
- 3 Selezionare Tono.
- 4 Utilizzare la barra di scorrimento per regolare il livello di ciascun tono.

## Disattivare l'impostazione Alza il volume per una zona

L'impostazione Alza il volume mantiene la risposta di frequenza a volumi bassi e aumenta il volume audio percepito ad alti volumi. Questa impostazione è attivata per impostazione predefinita in tutte le zone.

- 1 Selezionare  >  >  >  > Zona.
- 2 Selezionare una zona.
- 3 Selezionare Alza il volume per deselezionare la casella di controllo.

## Regolare il guadagno di un dispositivo ausiliario

È possibile regolare il guadagno di un dispositivo ausiliario collegato per usufruire di un livello di volume simile a quello di altre sorgenti multimediali. È possibile regolare il guadagno in incrementi di 1 dB.

- 1 Selezionare una sorgente ausiliaria.
- 2 Spostare il dispositivo di scorrimento a sinistra o a destra per aumentare o ridurre il guadagno.

**NOTA:** per usufruire della qualità audio ottimale durante l'uso di un lettore multimediale portatile con uscita auricolare, potrebbe essere necessario regolare il controllo del volume sul lettore multimediale, invece di regolare il guadagno.

## Zone degli altoparlanti

È possibile riunire gli altoparlanti in un'unica area di una zona degli altoparlanti. In questo modo è possibile controllare il livello audio delle singole zone. Ad esempio, è possibile che si desideri un livello audio più basso in cabina e più alto sul ponte.

È possibile impostare il bilanciamento, il limite del volume, il tono, il livello del subwoofer, la frequenza del subwoofer e il nome per ciascuna zona e configurare altre impostazioni specifiche di una zona (*Impostazioni delle zone dell'altoparlante, pagina 51*).

## Regolare le impostazioni audio di una zona

1 Selezionare  >  >  >  > Zona.

2 Selezionare una zona.

3 Selezionare **Altro**.

4 Selezionare una o più opzioni:

**NOTA:** non tutte le opzioni sono disponibili per tutte le zone.

- Per limitare l'uscita del volume massimo di questa zona, selezionare **Limite volume** e regolare il livello.
- Per impostare il livello del subwoofer per questa zona, selezionare **Livello subwoofer** e regolare il livello.
- Per regolare il bilanciamento dell'altoparlante destro e sinistro per questa zona, selezionare **Bilanciamento** e regolare il bilanciamento.

## Regolazione del filtro del subwoofer

È possibile utilizzare l'impostazione relativa al filtro del subwoofer per controllare la frequenza massima del subwoofer per ciascuna zona, al fine di armonizzarla con il suono prodotto dagli altoparlanti e dal subwoofer. I segnali audio al di sopra della frequenza selezionata non vengono passati al subwoofer.

**NOTA:** se un'impostazione DSP è stata applicata a una zona, questa impostazione non può essere cambiata sullo stereo. È possibile visualizzare l'impostazione DSP per la frequenza massima ottimale come calcolato dal controller DSP, ma non è possibile regolarla.

1 Selezionare  >  >  >  > Zona.

2 Selezionare una zona.

3 Selezionare **SUB FREQ.**

4 Selezionare una frequenza.

## Impostazioni DSP

Questo stereo include la funzione di elaborazione del segnale digitale (DSP). È possibile selezionare impostazioni DSP preconfigurate per altoparlanti e amplificatori Fusion per ottimizzare la riproduzione audio nelle loro posizioni di installazione.

Tutte le impostazioni DSP vengono configurate utilizzando l'app di controllo remoto Fusion-Link™ ([App del telecomando wireless Fusion-Link, pagina 55](#)).

## Configurare le impostazioni DSP

È necessario scaricare e installare l'app di controllo remoto Fusion-Link sul dispositivo Apple o Android compatibile prima di poter configurare le impostazioni DSP ([App del telecomando wireless Fusion-Link, pagina 55](#)).

È possibile configurare le impostazioni DSP per ottimizzare l'audio di ciascuna zona con gli altoparlanti installati, gli amplificatori, e l'ambiente.

1 Dal menu delle impostazioni sul dispositivo Apple o Android, collegare lo stereo tramite la tecnologia Bluetooth o connettersi alla stessa rete wireless dello stereo.

2 Aprire l'app di controllo remoto Fusion-Link sul dispositivo Apple o Android compatibile.

3 Se necessario, selezionare lo stereo che si desidera configurare.

4 Selezionare  > **MUSIC SETTINGS**.

5 Selezionare una zona.

6 Selezionare **DSP SETTINGS**.

7 Configurare le impostazioni DSP come necessario, a seconda dei modelli di altoparlanti Fusion e amplificatori collegati alla zona.

8 Ripetere questi passi per ciascuna zona.

9 Dopo avere terminato di configurare le impostazioni DSP per tutte le zone, selezionare un'opzione:

- Su un dispositivo Apple, selezionare  > **Zone** > **SETTINGS** > **SEND DSP SETTINGS**
- Su un dispositivo Android, selezionare  > **Zone** > **SEND DSP SETTINGS**.

## Riproduzione di un dispositivo Bluetooth

È possibile associare allo stereo fino a otto dispositivi multimediali Bluetooth.

È possibile controllare la riproduzione utilizzando i comandi dello stereo su tutti i dispositivi Bluetooth e su alcuni dispositivi è possibile sfogliare la raccolta musicale dal menu sullo stereo. Sui dispositivi Bluetooth che non supportano la navigazione multimediale, è necessario selezionare il brano o la playlist sul dispositivo multimediale.

La disponibilità di informazioni sui brani come il titolo, il nome dell'artista, la durata delle tracce e la copertina dell'album dipende dalla capacità del lettore multimediale e dell'applicazione musicale.

## Collegamento di un dispositivo Bluetooth compatibile

È possibile riprodurre supporti da un dispositivo Bluetooth compatibile utilizzando una connessione wireless Bluetooth.

È possibile controllare la riproduzione musicale con l'app su un dispositivo Bluetooth oppure utilizzando l'app di controllo remoto Fusion-Link ([App del telecomando wireless Fusion-Link, pagina 55](#)).

- 1 Selezionare la sorgente **BT**.
- 2 Selezionare  > **Connessioni** > **Visibile** per rendere lo stereo visibile al dispositivo Bluetooth compatibile.
- 3 Attivare Bluetooth sul dispositivo Bluetooth compatibile.
- 4 Posizionare il dispositivo compatibile Bluetooth entro la portata di 10 m (33 piedi) dallo stereo.
- 5 Sul dispositivo Bluetooth compatibile, cercare i dispositivi Bluetooth.
- 6 Sul dispositivo Bluetooth compatibile, selezionare lo stereo dall'elenco dei dispositivi rilevati.
- 7 Sul dispositivo Bluetooth compatibile, attenersi alle istruzioni visualizzate per associare e connettersi allo stereo rilevato.

Durante l'associazione, il dispositivo Bluetooth compatibile può richiedere di confermare un codice sullo stereo. Lo stereo non visualizza un codice, ma si collega correttamente quando il messaggio viene confermato sul dispositivo Bluetooth.

- 8 Se il dispositivo Bluetooth compatibile non si connette immediatamente allo stereo, ripetere i passi da 1 a 7. L'impostazione Visibile viene disattivata automaticamente dopo due minuti.

**NOTA:** su alcuni dispositivi Bluetooth, la regolazione del volume sul dispositivo influisce sul livello del volume sullo stereo.

## Informazioni sulla portata di Bluetooth

Lo stereo e i dispositivi wireless Bluetooth hanno una portata di 10 m (33 piedi). Per prestazioni ottimali, il dispositivo wireless Bluetooth deve avere anche una linea di vista priva di ostacoli allo stereo.

## Selezione di un dispositivo Bluetooth differente

Quando si dispone di più di un dispositivo Bluetooth associato allo stereo, è possibile selezionare un dispositivo differente laddove necessario. È possibile associare allo stereo fino a otto dispositivi Bluetooth.

- 1 Con la sorgente **BT** selezionata, selezionare  > **Connessioni** > **Dispositivi associati**.
- 2 Selezionare un dispositivo Bluetooth.

## Impostazioni della sorgente Bluetooth

Con la sorgente BT selezionata, selezionare  > **Connessioni**.

**Visibile:** consente ai dispositivi Bluetooth di rilevare lo stereo. Questa impostazione si disattiva automaticamente dopo due minuti per impedire la possibile interruzione dell'audio dopo l'associazione di un dispositivo Bluetooth allo stereo.

**Rimuovi dispositivo:** rimuove il dispositivo Bluetooth dallo stereo. Per ascoltare nuovamente l'audio da questo dispositivo Bluetooth, è necessario associare nuovamente il dispositivo.

## Riproduzione del dispositivo USB

È possibile collegare diversi lettori multimediali USB, unità flash USB e smartphone allo stereo. La modalità di accesso alla sorgente USB dipende dal tipo di lettore multimediale o smartphone collegato.

Lettore multimediale	Selezioni delle sorgenti
Android dispositivo	MTP
unità flash USB	USB
Lettore multimediale MP3 (come dispositivo di archiviazione di massa)	USB  <b>NOTA:</b> se il lettore multimediale MP3 non supporta l'archiviazione di massa quando viene collegato mediante USB, collegarlo allo stereo come dispositivo ausiliario ( <a href="#">Collegamento di un dispositivo ausiliario, pagina 36</a> ).

**NOTA:** la disponibilità di informazioni sui brani come il titolo, il nome dell'artista e la durata delle tracce dipende dalla capacità del lettore multimediale e dell'applicazione musicale.

## Controllo della riproduzione musicale su un dispositivo Android, un'unità flash USB o un lettore multimediale collegati

- 1 Collegare un dispositivo Android, un'unità flash USB o un lettore multimediale compatibile allo stereo.
- 2 Selezionare una sorgente adeguata sullo stereo.
- 3 Selezionare .
- 4 Se necessario, selezionare il nome del dispositivo o dell'unità USB per visualizzare la struttura dei file.
- 5 Selezionare un brano per avviare la riproduzione musicale.

Utilizzare i comandi dello stereo per selezionare, riprodurre, sospendere e saltare le tracce.

## Controllo della riproduzione musicale su un dispositivo Apple connesso

- 1 Collegare uno smartphone o un lettore multimediale Apple compatibile allo stereo tramite USB o Bluetooth (se disponibile).
- 2 Selezionare una sorgente adeguata sullo stereo.
- 3 Avviare un'applicazione musicale sul dispositivo connesso, quindi avviare la riproduzione.

È possibile utilizzare l'applicazione musicale o i comandi dello stereo per selezionare, riprodurre, sospendere e saltare le tracce.

## Radio

Per ascoltare una radio AM o FM, è necessario disporre di un'antenna AM/FM collegata correttamente allo stereo e trovarsi nella portata di una stazione di trasmissione. Per istruzioni sul collegamento di un'antenna AM/FM, consultare le istruzioni di installazione dello stereo.

Per ascoltare la radio SiriusXM®, è necessario disporre della strumentazione e degli abbonamenti ([Radio satellitare SiriusXM, pagina 41](#)). Per istruzioni sul collegamento di un sintonizzatore per veicoli SiriusXM, consultare le istruzioni di installazione dello stereo.

Per ascoltare le stazioni DAB, è necessario disporre della strumentazione appropriata. Per istruzioni sul collegamento di un adattatore e di un'antenna DAB, consultare le istruzioni di installazione fornite con l'adattatore e l'antenna.

## Impostazione della regione di sintonizzazione

È necessario selezionare la regione in cui ci si trova attualmente per ricevere correttamente le stazioni AM e FM. Se si è collegati a un sintonizzatore SiriusXM e a un'antenna compatibile e si ha un abbonamento (solo in USA), selezionare la regione in cui si trova per ricevere correttamente le stazioni SiriusXM.

**NOTA:** SiriusXM non è disponibile in tutte le regioni.

Se si è collegati a un modulo DAB e a un'antenna (non inclusa) compatibili, selezionare la regione in cui ci si trova per ricevere correttamente le stazioni DAB.

**NOTA:** le stazioni DAB non sono disponibili in tutte le regioni.

1 Selezionare  >  >  >  > **Regione di sintonizzazione**.

2 Selezionare la regione in cui ci si trova.

## Cambio della stazione radio

1 Selezionare una sorgente applicabile, ad esempio **FM**.

2 Selezionare ripetutamente   per scorrere le modalità di sintonizzazione e selezionare un'opzione:

- Selezionare **Auto** per cercare e fermarsi sulla stazione successiva disponibile.
- Selezionare **Manuale** per selezionare manualmente una stazione.
- Selezionare **Preselezione** per selezionare una stazione salvata come predefinita.

3 Selezionare  o  per sintonizzarsi sulla stazione.

In modalità di sintonizzazione Manuale, è possibile tenere premuto  o  per avanzare rapidamente da una stazione all'altra.

## Radio satellitare SiriusXM

Solo SiriusXM consente di ascoltare i programmi che ami, tutto da un'unica posizione. Oltre 140 canali disponibili, che includono musica, sport, notizie, talk-show, programmi comici e spettacoli. Benvenuto nel mondo della radio satellitare. Sintonizzatore per veicoli SiriusXM e abbonamento necessari. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web [www.siriusxm.com](http://www.siriusxm.com).

## Attivazione della sorgente SiriusXM

È necessario attivare la sorgente SiriusXM prima di poter ascoltare la radio satellitare SiriusXM.

**NOTA:** le funzioni SiriusXM non sono disponibili in tutte le aree.

Selezionare  >  >  >  > **Regione di sintonizzazione** > **USA**.

## Come individuare l'ID radio SiriusXM

È necessario disporre dell'ID radio del sintonizzatore SiriusXM Connect prima di poter attivare l'abbonamento SiriusXM. È possibile individuare l'ID radio SiriusXM sul retro del sintonizzatore SiriusXM Connect o sulla confezione oppure impostando lo stereo sul canale 0.

Con la sorgente SiriusXM selezionata, selezionare  > **Canali** > **Tutti i canali** > **000 RADIO ID**.

L'ID radio SiriusXM non include le lettere I, O, S o F.

## Attivazione di un abbonamento SiriusXM

- 1 Con la sorgente SiriusXM selezionata, sintonizzarsi sul canale 1. Dovrebbe essere possibile ascoltare il canale in anteprima. In caso contrario, controllare il sintonizzatore SiriusXM Connect, l'installazione dell'antenna e le connessioni e riprovare.
  - 2 Sintonizzarsi sul canale 0 per individuare l'ID della radio.
  - 3 Contattare l'assistenza clienti SiriusXM tramite telefono al numero (866) 635-2349 o visitare la pagina Web [www.siriusxm.com/activatenow](http://www.siriusxm.com/activatenow) per abbonarsi negli Stati Uniti. Contattare SiriusXM tramite telefono chiamando il numero (877) 438-9677 o visitare la pagina Web [www.siriusxm.ca/activatexm](http://www.siriusxm.ca/activatexm) per abbonarsi in Canada.
  - 4 Fornire l'ID della radio.
- Il processo di attivazione di solito richiede 10-15 minuti, ma può richiedere fino a un'ora. Affinché il sintonizzatore SiriusXM Connect riceva il messaggio di attivazione, è necessario che quest'ultimo sia alimentato e riceva il segnale SiriusXM.
- 5 Se il servizio non viene attivato entro un'ora, accedere alla pagina Web <http://care.siriusxm.com/refresh> o contattare l'assistenza clienti SiriusXM chiamando il numero 1-866-635-2349.

## Selezione di una categoria

È possibile controllare le categorie di canali disponibili quando si utilizza il metodo di sintonizzazione Categoria.

- 1 Con la sorgente SiriusXM selezionata, selezionare  > **Categoria**.
- 2 Selezionare una categoria.

## Uso di Replay Mode

È possibile utilizzare Replay Mode per controllare la riproduzione di una trasmissione SiriusXM.

**NOTA:** il dispositivo consente di attivare automaticamente Replay Mode durante la riproduzione dei canali di preselezione salvati.

- 1 Se necessario, selezionare  per attivare Replay Mode.  
 passa a  e viene visualizzata una barra di avanzamento.
- 2 Selezionare un'opzione:
  - Selezionare  o  per riprendere o sospendere la riproduzione.
  - Selezionare  per uscire da Replay Mode.
  - Selezionare  o  per tornare indietro o avanzare gradualmente.

**NOTA:** se si va avanti veloce o si salta alla fine della barra di avanzamento, lo stereo esce automaticamente dalla Replay Mode e riproduce la trasmissione in tempo reale.

## Allarmi

### AVVERTENZA

Non leggere né selezionare le notifiche degli avvisi durante la guida. Non prestando attenzione alla strada si potrebbe provocare un incidente causando danni materiali, infortuni personali o morte.

Gli avvisi come quelli relativi a brani musicali o giochi compaiono nella parte superiore dello schermo quando si utilizza l'app Musica. Gli avvisi vengono visualizzati anche quando si visualizza lo strumento mappa Fusion Media. Alcuni avvisi, come ad esempio gli avvisi SiriusXM, se visualizzati dallo strumento mappa possono contenere solo le descrizioni brevi di un avviso. Dall'app Musica è possibile visualizzare i dettagli completi dell'avviso.

## Aggiungere un avviso relativo a un artista o brano

È possibile impostare avvisi per artisti e brani affinché quando un determinato brano o un brano di un determinato artista viene riprodotto su un canale musicale sia possibile sintonizzarsi rapidamente su tale canale.

1 Durante la riproduzione di un determinato brano o del brano di un determinato artista, selezionare  > **Aggiungi allarme > Salva artista/brano.**

2 Selezionare il brano o l'artista.

## Aggiunta di squadre per gli avvisi relativi alle partite

È possibile impostare avvisi per le squadre in modo che, quando inizia la riproduzione di una partita nella quale è coinvolta una squadra salvata su qualsiasi canale sportivo, è possibile sintonizzarsi rapidamente su tale canale.

**NOTA:** un avviso relativo alle partite è diverso da un avviso SportsFlash™. Un avviso relativo alle partite consente di sapere quando inizia una partita, mentre un avviso SportsFlash consente di sapere quando si verifica un'azione di gioco emozionante durante una partita.

1 Selezionare  > **Aggiungi allarme > Team avvisi gioco.**

2 Selezionare una lega sportiva.

3 Selezionare una squadra per attivare la casella di controllo e aggiungere un avviso relativo alle partite.

4 Ripetere i passaggi 2 e 3 per ciascuna squadra che si desidera aggiungere all'elenco degli avvisi relativi alle partite.

## Aggiunta di squadre di una partita in diretta

Durante l'ascolto di una partita, è possibile aggiungere rapidamente una squadra impegnata nella partita al proprio elenco delle squadre per gli avvisi relativi alle partite.

1 Durante l'ascolto di una partita su un canale, selezionare  > **Aggiungi allarme > Salva team.**

Viene visualizzato un elenco di squadre impegnate nella partita corrente.

2 Selezionare la squadra o le squadre da aggiungere al proprio elenco delle squadre per gli avvisi relativi alle partite.

## Visualizzazione degli avvisi attivi

È possibile rivedere gli avvisi attivi relativi agli artisti, ai brani e alle partite.

1 Selezionare  > **Avvisi attivi.**

2 Selezionare una categoria.

## Gestione degli avvisi

È possibile gestire gli avvisi salvati per selezionare quelli che si desidera ricevere. È possibile eliminare gli avvisi salvati indesiderati.

1 Selezionare  > **Impostazioni SiriusXM > Gestione avvisi.**

2 Selezionare un'opzione:

- Per attivare gli avvisi salvati solo per i brani, solo per gli artisti oppure sia per gli artisti che per i brani, selezionare **Attiva per tipo** e selezionare un tipo.
- Per attivare gli avvisi salvati solo per artisti specifici, selezionare **Attiva artisti** e selezionare gli artisti.
- Per attivare gli avvisi salvati solo per brani specifici, selezionare **Attiva brani** e selezionare i brani.
- Per attivare gli avvisi relativi alle partite salvate per squadre specifiche, selezionare **Attiva team** e selezionare le squadre.
- Per eliminare tutti gli avvisi salvati per i brani, gli artisti o le squadre, selezionare **Elimina per tipo** e selezionare un tipo.
- Per eliminare gli avvisi salvati per artisti specifici, selezionare **Elimina artisti** e selezionare gli artisti.
- Per eliminare gli avvisi salvati per brani specifici, selezionare **Elimina brani** e selezionare i brani.
- Per eliminare gli avvisi relativi alle partite salvate per squadre specifiche, selezionare **Elimina team** e selezionare le squadre.

## Funzione TuneMix™

**NOTA:** la funzione TuneMix è compatibile con il sintonizzatore SXV300 (venduto separatamente). Altri sintonizzatori sono compatibili, ma possono limitare le funzionalità. Consultare il manuale utente fornito con il sintonizzatore SiriusXM per informazioni sulle funzioni disponibili con il modulo del sintonizzatore.

### Avvio e arresto di una raccolta TuneMix

Prima di avviare la riproduzione di una raccolta TuneMix, è necessario crearne una ([Creazione e personalizzazione di una raccolta TuneMix, pagina 44](#)).

La funzione TuneMix consente di mescolare i propri canali musicali preferiti per creare un'esperienza di ascolto esclusiva.

- 1 Selezionare  > **TUNEMIX**.
- 2 Selezionare una raccolta TuneMix.  
Lo stereo avvia la riproduzione della raccolta TuneMix.
- 3 Per arrestare la riproduzione di una raccolta TuneMix, selezionare  > **Canali**, quindi selezionare un canale.  
Lo stereo arresta la riproduzione della raccolta TuneMix e avvia la riproduzione del canale selezionato.

### Creazione e personalizzazione di una raccolta TuneMix

È possibile creare fino a 10 raccolte TuneMix esclusive sullo stereo.

**NOTA:** una raccolta TuneMix deve contenere almeno due canali musicali SiriusXM preferiti.

- 1 Selezionare  > **Impostazioni SiriusXM** > **Impostazione TuneMix**.
- 2 Selezionare una raccolta TuneMix.
- 3 Selezionare un canale per attivare la casella di controllo e aggiungerlo alla raccolta TuneMix.
- 4 Al termine della personalizzazione della raccolta TuneMix, selezionare .
- 5 Ripetere i passaggi da 2 a 4 per ciascuna raccolta TuneMix da personalizzare.

## Funzione SportsFlash

La funzione SportsFlash avvisa l'utente delle principali azioni di gioco delle squadre preferite durante una partita in diretta. Quando si verifica un'azione di gioco emozionante, viene visualizzato un avviso SportsFlash ed è possibile sintonizzarsi sulla trasmissione e ascoltare l'azione di gioco. Quando l'avviso SportsFlash termina, è possibile scegliere di tornare al canale precedente o rimanere sintonizzati sulla partita.

Per ricevere gli avvisi SportsFlash, il pacchetto dell'abbonamento deve includere i canali sportivi che seguono dettagliatamente tutte le partite per le leghe sportive che si desidera includere negli avvisi.

È possibile attivare, disattivare oppure eliminare gli avvisi SportsFlash che sono stati aggiunti ([Gestione degli avvisi, pagina 43](#)).

**NOTA:** un avviso SportsFlash è diverso da un avviso relativo alle partite. Un avviso SportsFlash consente di sapere quando si verifica un'azione di gioco emozionante durante una partita, mentre un avviso relativo alle partite consente di sapere quando inizia una partita.

**NOTA:** la funzione SportsFlash è compatibile con il sintonizzatore SXV300 (venduto separatamente). Altri sintonizzatori sono compatibili ma possono limitare le funzionalità. Consultare il manuale utente fornito con il sintonizzatore SiriusXM per informazioni sulle funzioni disponibili con il modulo del sintonizzatore.

### Aggiunta di squadre per la ricezione di avvisi SportsFlash

- 1 Selezionare  > **SPORTSFLASH** > **Seleziona team**.
- 2 Selezionare una lega sportiva.
- 3 Selezionare una squadra per attivare la casella di controllo e aggiungere un avviso SportsFlash.
- 4 Ripetere i passaggi 2 e 3 per ciascuna squadra che si desidera aggiungere all'elenco degli avvisi SportsFlash.

## Modifica della priorità della squadra SportsFlash

Se più squadre per le quali sono stati impostati gli avvisi SportsFlash giocano contemporaneamente, è possibile regolare la priorità della squadra per ascoltare prima gli avvisi SportsFlash della propria squadra preferita.

### 1 Selezionare > SPORTSFLASH > Priorità team.

Viene visualizzato un elenco delle squadre SportsFlash selezionate, in ordine di priorità.

### 2 Selezionare una squadra per farla salire di un livello di priorità nell'elenco.

### 3 Ripetere il passaggio precedente con ciascuna squadra da disporre in ordine diverso finché l'elenco delle priorità non viene ordinato nella maniera desiderata.

## Attivazione della funzione TuneStart™.

Quando si attiva la funzione TuneStart e ci si sintonizza su un canale predefinito, lo stereo avvia la riproduzione del brano corrente dall'inizio anziché avviarlo dal punto in cui si trova nella trasmissione in diretta.

**NOTA:** la funzione TuneStart è disponibile solo quando ci si sintonizza sui canali predefiniti. La funzione TuneStart è compatibile con il sintonizzatore SXV300 (venduto separatamente). Altri sintonizzatori sono compatibili ma possono limitare le funzionalità. Consultare il manuale utente fornito con il sintonizzatore SiriusXM per informazioni sulle funzioni disponibili con il modulo del sintonizzatore.

Se necessario, selezionare  > Impostazioni SiriusXM > TUNESTART.

Quando la funzione TuneStart avvia un brano dall'inizio, viene visualizzata una barra di avanzamento ed è possibile controllare la traccia utilizzando gli stessi comandi di Replay Mode (*Uso di Replay Mode, pagina 42*).

## Controlli parentali

La funzione di controllo parentale consente di limitare l'accesso a qualsiasi canale SiriusXM, inclusi quelli con contenuto per adulti. Quando la funzione di controllo parentale è attivata, è necessario immettere una password per sintonizzarsi sui canali bloccati. È anche possibile modificare la password di 4 cifre.

### Sblocco dei controlli parentali

È possibile sbloccare i controlli parentali per accedere ai canali bloccati.

### 1 Con la sorgente **SiriusXM** selezionata, selezionare > Protezione minori.

### 2 Selezionare la casella di controllo **Sblocca**.

### 3 Immettere la password.

**SUGGERIMENTO:** la password predefinita è 0000.

I controlli parentali restano sbloccati finché non si spegne il veicolo o vengono nuovamente bloccati.

### Blocco dei canali

### 1 Con la sorgente **SiriusXM** selezionata, selezionare > Protezione minori.

### 2 Selezionare la casella di controllo **Sblocca**.

### 3 Immettere la password.

**SUGGERIMENTO:** la password predefinita è 0000.

### 4 Selezionare **Abilita/Disabilita**.

Viene visualizzato un elenco dei canali disponibili.

### 5 Selezionare uno o più canali da bloccare, quindi selezionare .

### 6 Deselezionare la casella di controllo **Sblocca** per bloccare i controlli parentali.

Non è possibile accedere ai canali bloccati se i controlli parentali sono bloccati. Per sintonizzarsi sui canali bloccati, è necessario sbloccare i controlli parentali.

### Cancellazione di tutti i canali bloccati

### 1 Con la sorgente **SiriusXM** selezionata, selezionare > Protezione minori > **Sblocca**.

### 2 Immettere la password.

### 3 Selezionare > Protezione minori > **Ripristina bloccati**.

## Modifica della password dei controlli parentali

- 1 Con la sorgente **SiriusXM** selezionata, selezionare  > **Protezione minori** > **Sblocca**.
- 2 Immettere la password.
- 3 Selezionare  > **Protezione minori** > **Cambia PIN**.
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

## Risoluzione dei problemi di SiriusXM

Avviso	Descrizione	Risoluzione
Verificare antenna	La radio ha rilevato un errore con l'antenna SiriusXM. Il cavo dell'antenna potrebbe essere scollegato o danneggiato.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificare che il cavo dell'antenna sia collegato al sintonizzatore per veicoli SiriusXM Connect.</li> <li>Verificare che il cavo dell'antenna non sia danneggiato e privo di difetti. Sostituire l'antenna se il cavo è danneggiato. I prodotti SiriusXM sono disponibili presso il rivenditore di prodotti audio per veicoli locale o sul sito Web <a href="http://www.shop.siriusxm.com">www.shop.siriusxm.com</a>.</li> </ul>
Verifica sintonizzatore	Lo stereo non riesce a comunicare correttamente con il sintonizzatore per veicoli SiriusXM Connect. Il sintonizzatore potrebbe essere scollegato o danneggiato.	Verificare che il cavo del sintonizzatore per veicoli SiriusXM Connect sia collegato saldamente allo stereo.
Nessun segnale	Il sintonizzatore per veicoli SiriusXM Connect non è in grado di ricevere correttamente il segnale satellitare SiriusXM.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificare che l'antenna SiriusXM si trovi all'aperto con una vista del cielo priva di ostacoli.</li> <li>Verifica che l'antenna SiriusXM sia montata in modo sicuro.</li> <li>Rimuovere gli ostacoli sopra o accanto all'antenna SiriusXM.</li> <li>Verificare che il cavo dell'antenna non sia danneggiato e privo di difetti. Sostituire l'antenna se il cavo è danneggiato. I prodotti SiriusXM sono disponibili presso il rivenditore di prodotti audio per veicoli locale o sul sito Web <a href="http://www.shop.siriusxm.com">www.shop.siriusxm.com</a>.</li> <li>Consultare le istruzioni di installazione del sintonizzatore per veicoli SiriusXM Connect per ulteriori informazioni sull'installazione dell'antenna.</li> </ul>
Abbonamento aggiornato	La radio ha rilevato una modifica nello stato dell'abbonamento SiriusXM.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Selezionare un pulsante per cancellare il messaggio.</li> <li>Visitare il sito Web <a href="http://www.siriusxm.com">www.siriusxm.com</a> o contattare 866-635-2349 in caso di domande relative al proprio abbonamento.</li> </ul>
Canale non disponibile	Il canale richiesto non è un canale SiriusXM valido o il canale ascoltato non è più disponibile. È possibile che venga visualizzato questo messaggio la prima volta che si collega un nuovo sintonizzatore SiriusXM Connect.	Visitare il sito Web <a href="http://www.siriusxm.com">www.siriusxm.com</a> per ulteriori informazioni sull'allineamento dei canali SiriusXM.
Canale non in abbonamento	Il canale richiesto non è incluso nel pacchetto di abbonamento SiriusXM o il canale ascoltato non è più incluso nel pacchetto di abbonamento SiriusXM.	Visitare il sito Web <a href="http://www.siriusxm.com">www.siriusxm.com</a> o chiamare il numero 866-635-2349 per ulteriori informazioni sul pacchetto di abbonamento o per abbonarsi al canale.
Canale bloccato	Il canale richiesto è bloccato dalla funzione di controllo parentale.	Nel Manuale Utente, consultare la sezione relativa al controllo parentale per sbloccare i canali.

## Cancellazione dei dati SiriusXM

È possibile cancellare tutte le informazioni utente SiriusXM immesse, ad esempio squadre preferite e avvisi.

Utilizzare l'opzione **Ripristino predefinito** nel menu delle impostazioni per reimpostare lo stereo.

**NOTA:** l'impostazione di ripristino predefinito consente di reimpostare tutti i dati nello stereo, tra cui preselezioni AM e FM, impostazioni delle zone, ecc. oltre alla cancellazione di tutte le informazioni utente SiriusXM.

## Riproduzione DAB

**NOTA:** questa funzione non è disponibile in tutti i modelli del prodotto.

Le trasmissioni DAB non sono disponibili in tutte le regioni. Se lo stereo non viene impostato su una regione compatibile, la sorgente DAB non è disponibile.

## Impostazione della regione di sintonizzazione

È necessario selezionare la regione in cui ci si trova attualmente per ricevere correttamente le stazioni DAB.

1 Selezionare  >  >  >  **Regione di sintonizzazione.**

2 Selezionare la regione in cui ci si trova.

## Ricerca di stazioni DAB

**NOTA:** poiché i segnali DAB vengono trasmessi solo in determinati Paesi, è necessario impostare la regione di sintonizzazione su una posizione in cui vengono trasmessi segnali DAB.

1 Selezionare la sorgente **DAB**.

2 Selezionare  per eseguire la ricerca di stazioni DAB disponibili.

Al termine della ricerca, verrà avviata la riproduzione della prima stazione trovata nell'ensemble.

**NOTA:** al termine della prima ricerca, è possibile rielezionare  per cercare di nuovo stazioni DAB. Al termine della seconda ricerca, il sistema avvia la riproduzione della prima stazione nell'ensemble ascoltata al momento dell'avvio della seconda ricerca.

## Modifica delle stazioni DAB

1 Selezionare la sorgente **DAB**.

2 Se necessario, selezionare  per eseguire la ricerca di stazioni DAB locali.

3 Selezionare  o  per cambiare la stazione.

Quando si raggiunge la fine dell'ensemble corrente, lo stereo passa automaticamente alla prima stazione disponibile nel successivo ensemble.

## Selezione di una stazione DAB da un elenco

1 Selezionare la sorgente **DAB**.

2 Se necessario, selezionare  per cercare stazioni DAB locali.

3 Selezionare  > **Sfoglia > Stazioni.**

4 Selezionare una stazione dall'elenco.

## Selezione di una stazione DAB da una categoria

1 Selezionare la sorgente **DAB**.

2 Se necessario, selezionare  per eseguire la ricerca di stazioni DAB locali.

3 Selezionare  > **Sfoglia > Categorie.**

4 Selezionare una categoria dall'elenco.

5 Selezionare una stazione dall'elenco.

## Preselezioni

È possibile salvare le stazioni AM, FM preferite come preselezioni per un accesso semplificato.

È possibile salvare i canali SiriusXM preferiti se si è collegati a un sintonizzatore SiriusXM opzionale e a un'antenna.

È possibile salvare le stazioni DAB preferite se si è collegati a un'antenna DAB opzionale.

### Memorizzare una stazione

- 1 Con una sorgente applicabile selezionata, sintonizzare lo stereo su una stazione o su un canale.
- 2 Selezionare la scheda **Predefiniti**.
- 3 Selezionare .

**SUGGERIMENTO:** è possibile salvare rapidamente la stazione AM/FM o il canale DAB selezionati come preselezione tenendo premuto **M A** .

### Selezione di una preselezione da un elenco

- 1 Con un sorgente applicabile selezionata, selezionare la scheda **Predefiniti**.
- 2 Selezionare una preselezione dall'elenco.

### Rimozione delle preselezioni


- 1 Con un sorgente applicabile selezionata, selezionare la scheda **Predefiniti**.
- 2 Selezionare .
- 3 Selezionare le preselezioni che si intende rimuovere.
- 4 Al termine della rimozione, selezionare .

## Fusion PartyBus™ Networking

La funzione Fusion PartyBus networking consente di collegare più stereo compatibili e stereo a zone su una rete, utilizzando una combinazione di collegamenti cablati e wireless.

Un stereo Fusion PartyBus, come lo stereo Vizio RV 850 possono riprodurre in streaming sorgenti su altri dispositivi Fusion PartyBus collegati alla rete. I dispositivi Fusion PartyBus collegati possono inoltre controllare la riproduzione dei file multimediali sullo stereo Fusion PartyBus. Uno stereo a zone Fusion PartyBus, come lo stereo a zone Apollo™ SRX400 è in grado di eseguire lo streaming da uno stereo Fusion PartyBus, ma non può riprodurre in streaming sorgenti su altri dispositivi Fusion PartyBus sulla rete.

È possibile connettere a una rete fino a otto dispositivi Fusion PartyBus in modalità wireless.



Nell'immagine precedente, uno stereo Vieu RV 850 ① è connesso a un router wireless ② e a due stereo a zone Apollo SRX400 ③. I due stereo a zone Fusion PartyBus possono riprodurre in streaming le sorgenti dello stereo Fusion PartyBus.

Uno stereo a zone Fusion PartyBus non è la stessa cosa della zona di un altoparlante. Si tratta di uno stereo indipendente che può riprodurre i file multimediali da sorgenti collegate oppure eseguire lo streaming da uno stereo Fusion PartyBus sulla rete. È possibile collegare uno stereo a zone Fusion PartyBus, come uno stereo a zone Apollo SRX400, a una singola zona di un altoparlante ④. È possibile collegare uno stereo Fusion PartyBus, ad esempio uno stereo Vieu RV 850, a più zone di un altoparlante ⑤ per coprire un'area più vasta con tale stereo. I dispositivi Fusion PartyBus non possono controllare il volume dell'altoparlante di un altro stereo. È possibile regolare il volume degli altoparlanti o delle zone degli altoparlanti collegati direttamente al solo stereo.

## Streaming da un dispositivo Fusion PartyBus sulla rete

Prima di eseguire lo streaming da un dispositivo sulla rete, è necessario impostare e configurare i dispositivi Fusion PartyBus secondo le istruzioni di installazione.

**NOTA:** non è possibile riprodurre in streaming la sorgente Apple AirPlay su altri stereo sulla rete tramite la funzione Fusion PartyBus.

### 1 Selezionare l'icona della sorgente.

L'icona della sorgente è nell'angolo in basso a sinistra della schermata dello stereo e mostra la sorgente attualmente in riproduzione.

### 2 Selezionare PARTYBUS

**SUGGERIMENTO:** tenere premuta l'icona della sorgente per mostrare i dispositivi Fusion PartyBus disponibili.

Il dispositivo mostra un elenco dei dispositivi Fusion PartyBus disponibili sulla rete.

### 3 Selezionare il dispositivo da cui eseguire lo streaming.

Lo stereo avvia lo streaming della stessa sorgente del dispositivo Fusion PartyBus connesso e una cornice verde viene visualizzata intorno alla schermata del dispositivo. Tutte le funzioni di riproduzione dei supporti influiscono su entrambi i dispositivi.

## Interrompere lo streaming da un dispositivo Fusion PartyBus sulla rete

Durante lo streaming da un dispositivo Fusion PartyBus sulla rete, è necessario scollegarsi dal dispositivo prima di poter riprodurre sorgenti locali sullo stereo.

### 1 Selezionare l'icona della sorgente.

L'icona della sorgente è nell'angolo in basso a sinistra della schermata dello stereo e mostra la sorgente attualmente in riproduzione.

### 2 Selezionare **PARTYBUS** > **Esci da PartyBus**.

**SUGGERIMENTO:** tenere premuta l'icona della sorgente per scollegarsi rapidamente dalla rete Fusion PartyBus.

## Riproduzione UPnP della rete

Questo stereo può riprodurre contenuti da dispositivi Universal Plug and Play (UPnP) connessi alla rete, ad esempio computer e server multimediali. È necessario collegare il dispositivo UPnP alla stessa rete dello stereo tramite una connessione cablata o wireless ed è necessario configurare il dispositivo per condividere i contenuti multimediali attraverso la rete. Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale Utente del dispositivo UPnP.

Dopo aver collegato il dispositivo UPnP alla rete e configurato per condividere contenuti multimediali, la sorgente UPnP compare sulla schermata di selezione delle sorgenti di ciascuno stereo sulla rete ([Selezione di una sorgente, pagina 33](#)).

## Impostazioni audio

Selezionare  >  >  > .

**NOTA:** quando un pulsante di opzione è attivato anche l'opzione è attivata. Quando il pulsante di opzione è disattivato anche l'opzione è disattivata.

**Zona:** consente di configurare le zone altoparlante ([Impostazioni delle zone dell'altoparlante, pagina 51](#)).

**Regione di sintonizzazione:** imposta la regione utilizzata da diverse sorgenti radio.

**Nome dispositivo:** imposta un nome per questo stereo.

**Ricerca in corso:** attiva la tecnologia Fusion Alpha Search Technology (FAST), che consente di cercare rapidamente le tracce in base a lettere o numeri. È possibile impostare il numero minimo di brani necessari ad attivare il menu FAST. La ricerca FAST è disponibile quando il dispositivo contiene un numero di brani superiore a tale valore minimo.

**Password AirPlay:** consente di impostare una password che l'utente deve immettere quando si connette allo stereo utilizzando la funzione AirPlay.

**Sorgente:** consente di impostare le opzioni per le sorgenti audio disponibili sulla dock stereo. È possibile attivare o disattivare sorgenti, rinominarle o impostare le sorgenti che il dispositivo può trasmettere in streaming sulla rete Fusion PartyBus ([Impostazioni della sorgente, pagina 52](#)).

**Network:** consente di configurare le impostazioni di rete ([Configurazione della rete, pagina 52](#)).

**Schermo:** consente di impostare l'app Musica in modo che visualizzi i colori in modalità diurna o notturna. È possibile selezionare Auto per consentire al dispositivo di impostare automaticamente i colori in modalità diurna o notturna in base all'ora.

**Info:** mostra le informazioni sulla versione software dello stereo.

## Impostazioni delle zone dell'altoparlante

### Impostare il nome di una zona

È possibile impostare il nome di una zona dell'altoparlante per renderla più facile da identificare.

#### 1 Selezionare > > > > **Zona**.

#### 2 Selezionare una zona.

#### 3 Selezionare **Nome zona**.

#### 4 Utilizzare la tastiera su schermo per immettere un nome e selezionare .

## Collegamento delle zone

È possibile collegare le zone 1 e 2 per mantenere i livelli del volume sincronizzati. La regolazione del volume di una delle zone collegate influisce su entrambe le zone.

Selezionare  >  >  >  > **Zona** > **Zona 2** > **Collega alla zona 1**.

Quando le zone 1 e 2 sono collegate,  viene visualizzato sulle zone 1 e 2 sulla schermata del volume.

**NOTA:** una volta collegate le zone 1 e 2, non è possibile regolare individualmente il volume di ciascuna zona.

## Attivare il controllo del volume della Zona 3 o 4 da un amplificatore collegato

Per impostazione predefinita, il volume delle zone 3 e 4 è controllato dallo stereo. È possibile controllare il volume di queste zone utilizzando l'amplificatore collegato.

1 Selezionare  >  >  >  > **Zona**.

2 Selezionare la zona 3 o la zona 4.

3 Selezionare **Controllo volume** per deselezionare la casella di controllo.

Il segnale audio dalla zona viene fornito all'amplificatore come uscita di livello linea fissa.

## Disattivare una zona

È possibile disattivare una zona inutilizzata e rimuoverla dalle pagine del livello audio. Quando una zona è disattivata, non è possibile modificare alcuna impostazione per tale zona. È possibile disattivare solo le zone 2, 3 e 4.

1 Selezionare  >  >  >  > **Zona**.

2 Selezionare una zona.

3 Selezionare **Zona abilitata** per deselezionare la casella di controllo.

## Disattivazione degli amplificatori interni

Se non si collegano gli amplificatori direttamente alle zone 1 e 2, è possibile disattivare gli amplificatori interni per ridurre il consumo energetico.

1 Selezionare  >  >  >  > **Zona**.

2 Selezionare **Amp On interna** per disattivare la casella di controllo.

## Impostazioni della sorgente

Selezionare  >  >  >  > **Sorgente**, quindi selezionare il nome della sorgente che si desidera configurare.

**NOTA:** questo menu contiene le impostazioni della sorgente a livello di sistema. La maggior parte delle sorgenti dispone anche di proprie impostazioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni specifiche delle sorgenti, vedere le sezioni di questo manuale relative a ciascuna sorgente.

Non tutte le opzioni sono disponibili per ogni sorgente sullo stereo.

**Sorgente attivata:** attiva e disattiva la sorgente su questo stereo. È possibile disattivare le sorgenti che non verranno mai utilizzate sullo stereo in modo che non vengano più visualizzate sullo schermo di selezione della sorgente.

**PartyBus abilitato:** attiva e disattiva la condivisione della sorgente se connesso ad altri stereo sulla rete ([Fusion PartyBus™ Networking, pagina 49](#)). Per alcune sorgenti, come AM, potrebbe essere consigliabile disattivare la condivisione, poiché lo streaming tramite la rete Fusion PartyBus causa un piccolo ritardo audio non auspicabile in alcune situazioni.

**Nome sorgente:** consente di modificare il nome della sorgente così come viene visualizzato sullo stereo. Ciò influenza anche sul modo in cui la sorgente appare ad altri stereo sulla rete.

## Configurazione della rete

**SUGGERIMENTO:** è possibile selezionare l'icona dello stato di rete da qualsiasi schermata per aprire il menu di configurazione della rete.

## Impostazione del dispositivo Fusion PartyBus come server DHCP

Se sono stati connessi direttamente due dispositivi Fusion PartyBus o sono stati connessi più di due dispositivi utilizzando uno switch di rete o un access point wireless e non è stato installato un router, è necessario configurare solo uno stereo Fusion PartyBus come server DHCP.

- 1 Selezionare  >  >  >  > **Network > Avanzate > IP Ethernet > IP statico > Salva.**
- 2 Selezionare  >  >  >  > **Network > Avanzate > Server DHCP > DHCP abilitato > Salva.**

È possibile configurare l'intervallo di indirizzi IP del server DHCP (*Impostazioni DHCP*, pagina 54).

## Impostazione del dispositivo Fusion PartyBus come access point wireless

Per poter connettere in modalità wireless altri dispositivi Fusion PartyBus o smartphone a un dispositivo Fusion PartyBus, è necessario configurare almeno un dispositivo come access point wireless. Questa operazione non è necessaria se è stato installato un router wireless o un altro access point wireless sulla rete.

- 1 Selezionare  >  >  >  > **Network > ACCESS POINT WI-FI.**
- 2 Selezionare **SSID** e modificare l'SSID o il nome predefinito per l'access point wireless (opzionale).
- 3 Selezionare **Sicurezza AP: %1**, quindi modificare il tipo di sicurezza per l'access point (opzionale).  
**NOTA:** si consiglia di utilizzare l'impostazione predefinita WPA2 Personale Sicurezza AP: %1. Si tratta del protocollo di sicurezza wireless più diffuso e sicuro.
- 4 Selezionare **Password**, quindi modificare la password predefinita per l'access point (opzionale).
- 5 Se necessario, selezionare **Paese: %1** e selezionare la propria regione.
- 6 Selezionare **Canale: %1** e selezionare un intervallo di canali per l'access point (opzionale).
- 7 Selezionare **Salva**.

È possibile regolare la configurazione dell'access point wireless in qualsiasi momento (*Impostazioni dell'access point wireless*, pagina 54).

## Collegamento del dispositivo Fusion PartyBus a un access point wireless

- 1 Selezionare  >  >  >  > **Network > CLIENT WI-FI > SSID.**  
Viene visualizzato un elenco di access point wireless.
- 2 Selezionare l'access point Fusion PartyBus wireless.
- 3 Selezionare un'opzione:
  - Per immettere la password, selezionare **Password**, inserire la password e selezionare .
  - Se ci si sta connettendo all'access point wireless WPS, verificare che il pulsante WPS sia stato premuto sull'access point, quindi selezionare **WPS**.**NOTA:** dopo aver selezionato **WPS** sono necessari fino a due minuti per connettersi all'access point.
- 4 Selezionare **Salva**.

## Configurazione della rete avanzata

È possibile eseguire operazioni avanzate di collegamento di rete su un dispositivo Fusion PartyBus, come definire intervalli DHCP e impostare indirizzi IP statici.

## Impostazioni dell'access point wireless

Selezionare  >  >  >  > Network > Avanzate > ACCESS POINT WI-FI.

**NOTA:** è necessario configurare il dispositivo affinché funga da access point wireless prima di poter modificare le impostazioni (*Impostazione del dispositivo Fusion PartyBus come access point wireless, pagina 53*).

**SSID:** consente di impostare l'SSID o nome della rete.

**Sicurezza AP: %1:** consente di impostare il tipo di protocollo di sicurezza wireless utilizzato dall'access point.

**NOTA:** si consiglia di impostare Sicurezza AP: %1 utilizzando WPA2 Personale. Si tratta del protocollo di sicurezza wireless più diffuso e sicuro.

**Password:** consente di impostare la password per l'access point. Non è disponibile quando l'impostazione Sicurezza AP: %1 è impostata su Nessuna.

**Paese: %1:** consente di impostare la regione in cui si trova lo stereo. Regioni diverse possono utilizzare canali differenti sullo spettro wireless, perciò è necessario impostare questa opzione in funzione dei dispositivi wireless locali.

**Canale: %1:** consente di impostare l'access point per utilizzare un gruppo di canali nel range alto, basso o medio dello spettro disponibile per la propria regione. Per ottenere prestazioni migliori, impostare il canale in un range con un numero ridotto di access point di trasmissione.

**Server DHCP:** consente di impostare il dispositivo per fungere da access point wireless e server DHCP sulla rete (*Impostazioni DHCP, pagina 54*).

**WPS:** stabilisce una connessione Wi-Fi Protected Setup (WPS). I dispositivi con pulsante o impostazione WPS possono connettersi all'access point su questo stereo quando la connessione WPS è attiva.

**NOTA:** dopo aver selezionato WPS sono necessari fino a due minuti per connettersi all'access point.

## Impostazioni DHCP

Selezionare  >  >  >  > Network > Avanzate > Server DHCP.

**DHCP abilitato:** consente di impostare il dispositivo come server DHCP sulla rete.

**Inizio IP:** consente di impostare il primo indirizzo IP nell'intervallo degli indirizzi IP del server DHCP.

**Fine IP: %1:** consente di impostare l'ultimo indirizzo IP nell'intervallo degli indirizzi IP del server DHCP.

## Impostare un indirizzo IP statico

Se lo stereo è configurato come server DHCP, ad esso viene automaticamente assegnato l'indirizzo IP 192.168.0.1. È possibile modificare questo indirizzo IP.

Se lo stereo è un client sulla rete e non si desidera che il server DHCP assegna automaticamente un indirizzo IP allo stereo, è possibile impostare un indirizzo IP statico.

**NOTA:** ogni dispositivo in rete deve avere un indirizzo IP univoco. Se si seleziona un indirizzo IP statico uguale all'indirizzo IP sulla rete, i dispositivi non funzioneranno correttamente.

1 Selezionare  >  >  >  > Network > Avanzate > IP Wi-Fi > IP statico.

2 Selezionare un'opzione:

- Per impostare l'indirizzo IP, selezionare **IP: %1**, quindi immettere l'indirizzo IP.
- Per impostare la subnet mask, selezionare **Mask: %1**, quindi immettere la subnet mask.  
**NOTA:** la subnet mask deve essere la stessa in tutti gli altri dispositivi sulla rete per funzionare correttamente. Una subnet mask tipica è 255.255.255.0.
- Per impostare l'indirizzo IP del gateway predefinito, selezionare **Gateway**, quindi immettere l'indirizzo IP del gateway.

**NOTA:** il gateway predefinito è in genere impostato come indirizzo IP del server DHCP sulla rete.

3 Selezionare **Salva**.

## Ripristino delle impostazioni di rete

È possibile ripristinare tutte le impostazioni rete di questo stereo ai valori predefiniti.

Selezionare  >  >  >  > Network > Reimposta > Sì.

## Ulteriori opzioni di controllo dello stereo

### Connessione a un orologio Garmin

Per ulteriori informazioni sull'orologio, consultare il relativo manuale all'indirizzo [www.garmin.com/manuals](http://www.garmin.com/manuals).

1 Seguendo le istruzioni fornite nel manuale dell'orologio, installare l'app Fusion-Link Lite™ dallo store Connect IQ™ sull'orologio.

2 Sullo stereo, selezionare la sorgente **BT**.

3 Selezionare  > **Connessioni** > **Visibile**.

Lo stereo rimane visibile per due minuti.

4 Posizionare l'orologio entro il raggio di copertura di 3 m (10 piedi) dello stereo.

**NOTA:** durante l'associazione, mantenersi a 10 m (33 piedi) dagli altri dispositivi ANT®.

5 Aprire l'app Fusion-Link Lite sull'orologio.

La prima volta che si apre l'app sull'orologio, l'orologio esegue automaticamente l'associazione e si connette allo stereo. Se è necessario associare un altro stereo, nell'app Fusion-Link Lite, selezionare **Impostazioni** > **Associa nuovo**.

6 Controllare la riproduzione audio utilizzando l'app Fusion-Link Lite sull'orologio.

Una volta associati i dispositivi, questi si connettono automaticamente tra di loro quando sono accesi, quando si trovano nell'area di copertura e quando l'app è aperta sull'orologio.

### App del telecomando wireless Fusion-Link

È possibile utilizzare l'app di controllo remoto Fusion-Link sul dispositivo Apple o Android compatibile per regolare il volume dello stereo, cambiare la sorgente, controllare la riproduzione, selezionare e gestire le preselezioni radio e regolare alcune impostazioni dello stereo.

L'app comunica con lo stereo utilizzando una connessione wireless per il dispositivo mobile. È necessario collegare il dispositivo compatibile allo stereo mediante la tecnologia Bluetooth o Wi-Fi per utilizzare l'app.

Per informazioni sull'app di controllo remoto Fusion-Link per i dispositivi Apple o Android compatibili, accedere a Apple App Store™ o allo store Google Play™.

### Ripristino delle impostazioni dello stereo

È possibile ripristinare tutte le funzioni e le impostazioni predefinite dello stereo.

Selezionare  >  >  >  > **Aggiorna** > **Ripristino predefinito**.

## Videocamere nel veicolo

### AVVERTENZA

Se utilizzato correttamente, il dispositivo consente di acquisire una migliore consapevolezza dell'ambiente circostante. Se utilizzato in modo errato, l'utente può distrarsi visualizzando lo schermo e ciò può causare incidenti con lesioni personali o morte. Le informazioni sul dispositivo devono essere visualizzate in un colpo d'occhio. Mantenere sempre l'attenzione sull'ambiente circostante e non guardare fisso lo schermo onde evitare distrazioni. Focalizzando l'attenzione sullo schermo è possibile che non vengano notati ostacoli o pericoli e questo potrebbe provocare un incidente causando infortuni personali talvolta letali.

Lo stereo è in grado di mostrare il video e l'audio in tempo reale delle videocamere per veicoli collegate, ad esempio videocamere posteriori o videocamere laterali.

Se le videocamere e lo stereo sono inclusi nel nuovo veicolo, le videocamere sono già collegate e configurate dal produttore.

Se si installa il proprio kit videocamera posteriore, è necessario collegare il video della videocamera all'ingresso video sulla parte posteriore dello stereo e il microfono della videocamera all'ingresso Aux2 (se disponibile).

Per mostrare automaticamente la videocamera è necessario collegare quest'ultima al cavo di attivazione della videocamera. Per ulteriori informazioni sui collegamenti dello stereo, consultare le *Istruzioni di installazione della serie Vioeo*.

## Visualizzazione della videocamera di un veicolo

Prima di visualizzare la videocamera di un veicolo, è necessario collegare una videocamera compatibile allo stereo.

Prima di visualizzare automaticamente la videocamera, è necessario attivare le opzioni di visualizzazione automatica della videocamera ([Attivazione della visualizzazione automatica della videocamera, pagina 56](#)).

1 Selezionare un'opzione per visualizzare la videocamera di un veicolo:

- Per mostrare automaticamente la videocamera posteriore, innestare la marcia indietro.
  - Per mostrare automaticamente una videocamera laterale, attivare il segnale di svolta del veicolo.
- NOTA:** generalmente questa opzione è disponibile esclusivamente come opzione del produttore sui veicoli selezionati e potrebbe non essere disponibile sul veicolo in uso.
- Per mostrare manualmente la videocamera posteriore, selezionare  > **Fotocamera**.

La vista della videocamera del veicolo viene visualizzata sullo schermo.

2 Se disponibile, selezionare  per disattivare o attivare l'audio dal microfono della videocamera.

**SUGGERIMENTO:** se il microfono della videocamera è collegato e questa opzione non è disponibile, verificare che il microfono sia attivato ([Attivazione del microfono della videocamera del veicolo, pagina 56](#)).

3 Selezionare un'opzione per riprendere il normale funzionamento:

- Togliere la marcia indietro.
- Disattivare il segnale di svolta del veicolo.
- Selezionare .

## Attivazione della visualizzazione automatica della videocamera

È possibile attivare o disattivare le funzioni di visualizzazione automatica per le videocamere dei veicoli compatibili.

1 Selezionare  > **Fotocamera** >  > **Visualizzazione automatica**.

2 Selezionare una videocamera.

## Capovolgimento dell'immagine della videocamera

In alcune situazioni di installazione o quando si eseguono manovre in retromarcia, è possibile riflettere l'immagine della videocamera, analogamente alla visualizzazione in uno specchietto retrovisore.

1 Selezionare  > **Fotocamera** >  > **Immagine speculare**.

2 Selezionare una videocamera.

## Attivazione del microfono della videocamera del veicolo

Prima di poter attivare il microfono della videocamera del veicolo, questo deve essere collegato all'ingresso Aux2 sullo stereo.

Se la videocamera del veicolo connesso include un microfono, è possibile attivarlo o disattivarlo nel visualizzatore della videocamera.

Selezionare  > **Fotocamera** >  > **Microfono installato**.

Quando il microfono è attivato,  viene visualizzato sullo schermo della videocamera.

# Traffico

## AVVISO

Garmin non è responsabile dell'accuratezza o della puntualità dei dati Infotraffico.

Il dispositivo è in grado di fornire informazioni del traffico sul percorso selezionato. È possibile impostare il dispositivo affinché eviti il traffico durante il calcolo dei percorsi o per trovare un percorso alternativo qualora si dovesse presentare un rallentamento significativo durante la navigazione (*Impostazioni del traffico, pagina 62*). La mappa del traffico consente di esplorare le aree circostanti per verificare la presenza di ingorghi o rallentamenti.

Per fornire informazioni sul traffico, il dispositivo deve ricevere i dati infotraffico.

- Tutti i modelli di prodotto possono ricevere dati infotraffico senza abbonamento utilizzando la app Garmin Drive (*Ricezione dei dati infotraffico tramite lo smartphone, pagina 57*).

I dati infotraffico non sono disponibili in tutte le aree. Per informazioni sulle aree di copertura del traffico, visitare il sito Web [garmin.com/traffic](http://garmin.com/traffic).

## Ricezione dei dati infotraffico tramite lo smartphone

Il dispositivo può ricevere gratuitamente i dati infotraffico se connesso a una smartphone con la app Garmin Drive in esecuzione.

- 1 Connettere il dispositivo alla app Garmin Drive (*Associazione allo smartphone, pagina 28*).
- 2 Sul dispositivo Vieu, selezionare  >  >  > **Navigazione** > **Traffico** e verificare che la casella di controllo **Traffico** sia selezionata.

## Attivazione della funzione Traffico

È possibile attivare o disattivare i dati sul traffico. Quando sono disattivati, il dispositivo non riceve i dati sul traffico ma continua a evitare le aree potenzialmente congestionate utilizzando la funzione trafficTrends™, se attivata.

- 1 Selezionare  >  >  > **Navigazione** > **Traffico**.
- 2 Selezionare la casella di controllo **Traffico**.

## Visualizzazione del traffico sulla mappa

La mappa del traffico visualizza il flusso del traffico con codici a colori e i rallentamenti nelle strade circostanti.

- 1 Nel menu principale, selezionare  >  > **Traffico**.
- 2 Se necessario, selezionare  > **Legenda** per visualizzare la legenda relativa alla mappa del traffico.

## Ricerca degli eventi relativi al traffico

- 1 Nel menu principale, selezionare  > **Traffico**.
- 2 Selezionare  > **Eventi**.
- 3 Selezionare una voce nell'elenco.
- 4 Se è presente più di un evento, utilizzare le frecce per visualizzare ulteriori eventi.

## Comando vocale

**NOTA:** la funzione Comando vocale non è disponibile per tutte le lingue e regioni e potrebbe non essere disponibile su tutti i modelli.

**NOTA:** la funzione Navigazione ad attivazione vocale potrebbe non raggiungere le prestazioni desiderate se ci si trova in un ambiente rumoroso.

La funzione Comando vocale consente di utilizzare il dispositivo pronunciando parole e comandi. Il menu Comando vocale fornisce indicazioni vocali e un elenco di comandi disponibili.

## Suggerimenti per interagire con il dispositivo

- Parlare con una voce chiara rivolgendosi verso il dispositivo.
- Iniziare ogni richiesta con *OK, Garmin*.
- Ridurre i rumori di sottofondo, ad esempio le voci o la radio, per consentire al dispositivo di interpretare i comandi vocali in modo più accurato.
- Rispondere alle indicazioni vocali del dispositivo in base alle esigenze.
- Se la risposta ricevuta non è utile, provare a ripetere la richiesta.
- Se il dispositivo non risponde alle richieste, verificare che non sia posizionato vicino a un altoparlante o a una ventola, poiché ciò può produrre rumori che interferiscono con il microfono.

## Avvio della navigazione ad attivazione vocale Garmin

La navigazione ad attivazione vocale Garmin consente di utilizzare i comandi vocali per cercare posizioni e indirizzi, avviare percorsi con indicazioni dettagliate, effettuare chiamate vivavoce e molto altro.

- Pronunciare *OK, Garmin* ed effettuare una richiesta vocale.  
Ad esempio, è possibile pronunciare frasi come le seguenti:
  - *OK, Garmin, portami a casa.*
  - *OK, Garmin, dov'è la biblioteca?*

## Controllo dell'orario di arrivo

Mentre un percorso è attivo, è possibile pronunciare una frase per controllare l'orario di arrivo previsto a destinazione.

Pronunciare *OK, Garmin, a che ora arriveremo?*

## Modifica delle impostazioni del dispositivo utilizzando la voce

È possibile pronunciare frasi come queste per impostare il volume o la luminosità su un valore compreso tra 0 e 10.

- *OK, Garmin, aumenta il volume.*
- *OK, Garmin, imposta il volume su 0.*
- *OK, Garmin, imposta il volume su 9.*
- *OK, Garmin, riduci la luminosità.*
- *OK, Garmin, imposta la luminosità su 5.*

## Disattivazione della funzione Comando vocale

È possibile disattivare la funzione Comando vocale in modo da prevenire l'apertura accidentale della funzione mentre si parla.

1 Selezionare  > Navigazione > Comando vocale.

2 Selezionare  > Disattiva.

# Uso delle applicazioni

## Visualizzazione del Manuale Utente sul dispositivo

È possibile visualizzare integralmente il Manuale d'istruzioni sullo schermo del dispositivo.

1 Selezionare  > Manuale Utente.

Il Manuale viene visualizzato nella lingua che si utilizza normalmente ([Impostazione della lingua di testo, pagina 64](#)).

2 Selezionare  per eseguire la ricerca del Manuale Utente (opzionale).

## Pianificazione percorsi

È possibile utilizzare la pianificazione percorsi per creare e salvare un percorso e utilizzarlo in seguito. Ciò può essere utile per pianificare un percorso di consegna, una vacanza o un viaggio su strada. È possibile modificare un percorso salvato per personalizzarlo in seguito, riordinare le posizioni, ottimizzare l'ordine delle soste, aggiungere attrazioni suggerite e punti di deviazione.

È inoltre possibile utilizzare la pianificazione percorsi per modificare e salvare il percorso attivo.

## Pianificazione di un viaggio

Un viaggio può includere molte destinazioni e deve includere almeno una posizione di partenza e una destinazione. La posizione di partenza è la posizione dalla quale si intende iniziare il viaggio. Se si avvia la navigazione del viaggio da una posizione diversa, il dispositivo offre prima la possibilità di calcolare il percorso verso la posizione di partenza. Per un viaggio di andata e ritorno, la posizione di partenza e la destinazione finale possono essere le stesse.

- 1 Selezionare  > **Pianifica percorsi** > **Nuovo viaggio**.
- 2 Selezionare **Seleziona posizione di partenza**.
- 3 Scegliere una posizione per il punto di partenza e selezionare **Seleziona**.
- 4 Selezionare **Seleziona destinazione**.
- 5 Scegliere una posizione per la destinazione e selezionare **Seleziona**.
- 6 Selezionare **Aggiungi posizione** per aggiungere altre posizioni (opzionale).
- 7 Dopo aver aggiunto tutte le posizioni necessarie, selezionare **Successivo** > **Salva**.
- 8 Inserire un nome e selezionare **Fatto**.

## Modifica e riordino di posizioni in un viaggio

- 1 Selezionare  > **Pianifica percorsi** > **Viaggi salvati**.
- 2 Selezionare un viaggio salvato.
- 3 Selezionare una posizione.
- 4 Selezionare un'opzione:
  - Per spostare una posizione in basso o in alto, selezionare  e trascinare la posizione su una nuova posizione nel viaggio.
  - Per aggiungere una nuova posizione dopo la posizione selezionata, selezionare .
  - Per rimuovere la posizione, selezionare .

## Ottimizzazione dell'ordine delle destinazioni in un viaggio

Il dispositivo può ottimizzare automaticamente l'ordine delle destinazioni nel viaggio per creare un percorso più breve ed efficace. Il punto di partenza e la destinazione finale non vengono modificati quando viene ottimizzato l'ordine.

Mentre si modifica un viaggio, selezionare  > **Ottimizza ordine**.

## Attrazioni lungo il percorso

Il dispositivo è in grado di suggerire deviazioni interessanti o attrazioni da aggiungere al viaggio.

- 1 Mentre si modifica un viaggio, selezionare  > **Suggerisci attrazioni**.
- 2 Selezionare uno dei punti suggeriti per visualizzare ulteriori informazioni.
- 3 Scegliere **Seleziona** per aggiungere la posizione suggerita al viaggio.

## Modifica delle opzioni di calcolo del percorso per un viaggio

È possibile personalizzare la modalità con cui il dispositivo calcola il percorso quando si inizia il viaggio.

- 1 Selezionare  > **Pianifica percorsi** > **Viaggi salvati**.
- 2 Selezionare un viaggio salvato.
- 3 Selezionare l'icona del profilo del veicolo, quindi selezionare il veicolo da utilizzare durante la navigazione (opzionale).
- 4 Selezionare .
- 5 Selezionare un'opzione:
  - Per aggiungere punti di deviazione per il viaggio, selezionare **Aggiungi deviazione al percorso** e seguire le istruzioni visualizzate ([Deviare il percorso, pagina 12](#)).
  - Per modificare la modalità di calcolo per il viaggio, selezionare **Preferenze percorso** ([Modifica della modalità di calcolo del percorso, pagina 13](#)).

## Navigazione di un percorso salvato

Prima di avviare la navigazione di un percorso salvato, il profilo del veicolo attivo deve corrispondere al profilo del veicolo selezionato per il viaggio ([Modifica delle opzioni di calcolo del percorso per un viaggio, pagina 60](#)). Se non corrisponde, il dispositivo chiede di modificare il profilo del veicolo prima di iniziare il viaggio ([Cambiare il profilo del veicolo, pagina 7](#)).

- 1 Selezionare  > **Pianifica percorsi** > **Viaggi salvati**.
- 2 Selezionare un viaggio salvato.
- 3 Selezionare **Vai!**.
- 4 Selezionare la prima posizione da raggiungere, quindi selezionare **Avvia**.

Il dispositivo calcola un percorso dalla posizione corrente alla posizione selezionata, infine fornisce indicazioni sulle destinazioni rimanenti nell'ordine stabilito.

## Modifica e salvataggio del percorso attivo

Se un percorso è attivo, è possibile utilizzare la pianificazione percorsi per modificare e salvare il percorso come viaggio.

- 1 Selezionare  > **Pianifica percorsi** > **Viaggi salvati** > **Percorso attivo**.
- 2 Modificare il percorso utilizzando una delle funzioni di pianificazione percorsi.  
Il percorso viene ricalcolato ogni volta che si effettua una modifica.
- 3 Selezionare **Salva** per salvare il percorso come viaggio, che è possibile utilizzare in seguito (opzionale).

## Visualizzazione di percorsi e destinazioni precedenti

Per poter utilizzare questa funzione, è necessario attivare la funzione della cronologia di viaggio ([Impostazioni delle preferenze percorso, pagina 62](#)).

È possibile visualizzare i percorsi precedenti e le località in cui è stata effettuata una sosta sulla mappa.

Selezionare  > **Cronologia dei viaggi**.

## Visualizzazione delle previsioni meteo

Per utilizzare questa funzione, è necessario che il dispositivo riceva i dati meteo. Collegare il dispositivo all'app Garmin Drive per ricevere i dati meteo ([Associazione allo smartphone, pagina 28](#)).

- 1 Selezionare  > **Meteo**.  
Il dispositivo mostra le condizioni meteo correnti e una previsione per i giorni successivi.
- 2 Selezionare un giorno.  
Vengono visualizzate le previsioni dettagliate relative a quel giorno.

## Visualizzazione del meteo in prossimità di un'altra città

- 1 Selezionare  > Meteo > Posizione corrente.
- 2 Selezionare un'opzione:
  - Per visualizzare il meteo per una città preferita, selezionare una città nell'elenco.
  - Per aggiungere una città preferita, selezionare **Aggiungi città**, quindi immettere il nome della città.

## Controllo e monitoraggio dei sistemi di bordo

Il dispositivo Vieu è in grado di monitorare e controllare i circuiti mediante un sistema di commutazione digitale EmpirBus™ o un altro sistema di commutazione digitale compatibile.

Ad esempio, è possibile controllare le luci interne del proprio RV.

### Apertura dei comandi dello switching digitale

Per la maggior parte delle installazioni, i moduli di commutazione digitali si collegano alla dock Vieu tramite un bus CAN (Controller Area Network). Il sistema Vieu supporta anche i sistemi di commutazione digitali EmpirBus Connect 50 Wi-Fi che si collegano alla dock Vieu senza una connessione CAN.

**NOTA:** l'installazione può includere un widget per aprire i comandi di sistema dalla schermata iniziale.

- Se il dispositivo è collegato ai moduli tramite un bus CAN (Controller Area Network), selezionare  >  > **Comandi RV**.
- Se si utilizza un sistema di commutazione digitale EmpirBus Connect 50 Wi-Fi, selezionare  >  > **EmpirBus**.

## Impostazioni

### Impostazioni di navigazione

Selezionare  >  >  > **Navigazione**.

**Profilo veicolo:** imposta il profilo del veicolo per ciascun veicolo che utilizza il dispositivo.

**Mappa & veicolo:** imposta il livello di dettaglio mappa e l'icona del veicolo da visualizzare sul dispositivo.

**Preferenze di percorso:** imposta le preferenze percorso per la navigazione.

**Assistenza alla guida:** imposta gli avvisi di assistenza alla guida.

**Traffico:** imposta i dettagli del traffico utilizzati dal dispositivo. È possibile impostare il dispositivo affinché eviti il traffico durante il calcolo dei percorsi o per trovare un percorso alternativo qualora si dovesse presentare un rallentamento durante la navigazione ([Come evitare i ritardi dovuti al traffico sul percorso, pagina 13](#)).

**Unità:** consente di impostare l'unità di misura utilizzata per le distanze.

### Impostazioni di mappa e veicolo

Selezionare  >  >  > **Navigazione > Mappa & veicolo**.

**Veicolo:** consente di impostare l'icona del veicolo che rappresenta la propria posizione sulla mappa.

**Lingua Voce:** consente di modificare la lingua delle indicazioni vocali di navigazione.

**Vista mappa guida:** consente di impostare la prospettiva sulla mappa.

**Dettaglio mappa:** consente di impostare il livello di dettaglio sulla mappa. Un livello di dettaglio elevato comporta un'elaborazione più lenta della mappa.

**Tema mappa:** consente di modificare il colore dei dati della mappa.

**Livelli mappa:** consente di impostare i dati che vengono visualizzati sulla pagina della mappa ([Personalizzazione dei livelli mappa, pagina 27](#)).

**Zoom automatico:** consente di selezionare automaticamente il livello di zoom per un uso ottimale della mappa. Quando è disattivato, è necessario ingrandire o ridurre la visualizzazione manualmente.

**Mappe:** consente di impostare quali mappe installate vengono utilizzate dal dispositivo.

## Attivazione delle mappe

È possibile attivare i prodotti mappa installati nel dispositivo.

**SUGGERIMENTO:** per acquistare prodotti mappa aggiuntivi, visitare il sito Web <http://buy.garmin.com>.

- 1 Selezionare  >  >  > **Navigazione > Mappa & veicolo > Mappe.**
- 2 Selezionare una mappa.

## Impostazioni delle preferenze percorso

Selezionare  >  >  > **Navigazione > Preferenze di percorso.**

**Modalità di calcolo:** consente di impostare il metodo di calcolo dei percorsi.

**Elementi da evitare:** consente di impostare le caratteristiche delle strade da evitare in un percorso.

**Elementi da evitare personalizzati:** consente di evitare strade o aree specifiche.

**ZTL ambientali:** consente di impostare le preferenze relative agli elementi da evitare per le aree con limitazioni relative all'ambiente o alle emissioni applicabili al veicolo in uso.

**Strade a pedaggio:** consente al dispositivo di evitare le strade a pedaggio in Nord America.

**NOTA:** questa impostazione è disponibile solo in Nord America.

**Caselli e pedaggi:** consente al dispositivo di evitare le strade a pedaggio o che richiedono l'uso di bollini autostradali in Europa.

**NOTA:** questa impostazione è disponibile solo in Europa.

**Modo sicuro:** consente di disattivare tutte le funzioni che richiedono l'attenzione dell'operatore.

**Cronologia di viaggio:** consente al dispositivo di registrare le informazioni per le funzioni myTrends, Cronologia dei viaggi e Registro di viaggio.

**Cancella cronologia di viaggio:** consente di cancellare la cronologia di viaggio per le funzioni myTrends, Cronologia dei viaggi e Registro di viaggio.

## Impostazioni di assistenza alla guida

Selezionare  >  >  > **Navigazione > Assistenza alla guida.**

**Avvisi di prossimità:** avvisa l'utente in prossimità di autovelox o di semafori controllati.

**Anteprima percorso:** mostra un'anteprima delle strade principali sul percorso quando si avvia la navigazione.

## Impostazioni del traffico

Nel menu principale, selezionare  >  >  > **Navigazione > Traffico.**

**Traffico:** consente di attivare il servizio traffico.

**Fornitore corrente:** consente di impostare il fornitore Info Traffico per la ricezione dei dati sul traffico. L'opzione Auto consente di selezionare automaticamente i migliori dati sul traffico disponibili.

**Abbonamenti:** elenca gli abbonamenti al traffico correnti.

**Ottimizza percorso:** consente al dispositivo di utilizzare automaticamente o su richiesta i percorsi alternativi ottimizzati ([Come evitare i ritardi dovuti al traffico sul percorso, pagina 13](#)).

**Avvisi infotraffico:** consente di impostare l'entità del rallentamento per il quale il dispositivo visualizza un avviso infotraffico.

## Attivazione della tecnologia wireless Bluetooth

Selezionare  >  >  > **Bluetooth.**

## Collegamento a una rete wireless

Per impostazione predefinita, il display Vieu è collegato in modalità wireless alla dock. È possibile connettersi a una rete wireless esterna per utilizzare funzioni di rete esterne o per scaricare aggiornamenti di mappe e software (*Aggiornamento di mappe e software utilizzando una rete Wi-Fi, pagina 67*).

- 1 Selezionare  >  >  > **Wi-Fi**.
- 2 Se necessario, selezionare l'interruttore di accensione/spegnimento per attivare la funzione wireless.
- 3 Selezionare una rete wireless.
- 4 Se necessario, inserire la chiave di crittografia.

Il dispositivo si collega alla rete wireless. Quando si posiziona il dispositivo nella dock, questo si disconnette dalla rete esterna e si riconnette automaticamente alla dock Vieu.

## Impostazioni dello schermo

Selezionare  >  >  > **Schermo**.

**Livello di luminosità:** imposta il livello di luminosità dello schermo sul dispositivo.

**Luminosità adattiva:** regola automaticamente la retroilluminazione in base alla luce ambientale quando il dispositivo è sganciato dal supporto.

**Tema:** consente di selezionare la modalità colore diurna o notturna. Selezionando l'opzione Automatico, il dispositivo imposta automaticamente la modalità diurna o notturna in base all'ora del giorno.

**Sfondo:** imposta lo sfondo del dispositivo.

**Sospensione:** consente di impostare l'intervallo di tempo di inattività prima che il dispositivo entri in modalità di sospensione durante l'uso della batteria.

**Daydream:** attiva o disattiva lo screen saver.

**Dimensione caratteri:** aumenta o riduce la dimensione dei caratteri sul dispositivo.

**Se ruotato:** consente di attivare la rotazione automatica dello schermo tra le modalità di visualizzazione verticale e orizzontale in base all'orientamento del dispositivo o rimanere nell'orientamento corrente.

**NOTA:** la mappa di navigazione supporta solo la modalità orizzontale.

## Impostazioni audio e notifiche

Selezionare  >  >  > **Suono e notifica**.

**Barre di scorrimento del volume:** impostare i livelli di volume per navigazione, contenuti multimediali, chiamate, sveglie e notifiche.

**Non disturbare:** imposta le regole per la funzione non disturbare automatica. Questa funzione consente di disattivare gli avvisi audio durante orari o eventi specifici.

**Suoneria di notifica predefinita:** imposta la suoneria di notifica predefinita sul dispositivo.

**Altri suoni:** consente di attivare o disattivare i suoni per altre interazioni tra dispositivi, ad esempio tocchi dello schermo, blocco dello schermo o ricarica.

**Se bloccato:** consente di impostare se visualizzare le notifiche sullo schermo mentre il dispositivo è bloccato.

**Notifiche app:** consente di attivare o disattivare le notifiche per ogni app installata e di modificare le preferenze Non disturbare per ogni app.

**Accesso notifiche:** consente di selezionare le app a cui accedere per leggere le notifiche del sistema e dell'app.

**Accesso Non disturbare:** consente di selezionare le app che possono ignorare o modificare le impostazioni Non disturbare.

## Configurazione dell'audio e del volume delle notifiche

- 1 Selezionare  >  >  > **Suono e notifica**.
- 2 Utilizzare le barre di scorrimento per regolare l'audio e il volume delle notifiche.

## Attivazione o disattivazione dei servizi di localizzazione

La funzione dei servizi di localizzazione deve essere attivata affinché il dispositivo rilevi la posizione, calcoli percorsi e fornisca assistenza alla navigazione. È possibile disattivare i servizi di localizzazione per pianificare un percorso quando i segnali GPS non sono disponibili. Quando i servizi di localizzazione sono disattivati, il dispositivo attiva un simulatore GPS per calcolare e simulare percorsi.

**SUGGERIMENTO:** la disattivazione dei servizi di localizzazione può contribuire a ridurre il consumo della batteria.

1 Selezionare  >  >  > **Posizione**.

2 Selezionare l'interruttore di accensione/spegnimento per attivare o disattivare i servizi di localizzazione.

**NOTA:** per gran parte degli utilizzi non è necessario cambiare l'impostazione Modo dall'opzione predefinita di Solo dispositivo. Il dispositivo include un'antenna GPS ad alte prestazioni che fornisce i dati sulla posizione più precisi durante la navigazione.

## Impostazione della lingua di testo

È possibile selezionare la lingua di testo nel software del dispositivo.

1 Selezionare  >  >  > **Lingua e tastiera** > **Lingua**.

2 Selezionare una lingua.

## Impostazioni di data e ora

Selezionare  >  >  > **Data e ora**.

**Fuso orario automatico:** imposta automaticamente il fuso orario in base alle informazioni ottenute dalla rete connessa.

**Seleziona fuso orario:** imposta il fuso orario sul dispositivo quando l'opzione Fuso orario automatico è disattivata.

**Usa formato 24 ore:** attiva e disattiva il formato orario di 24 ore.

## Impostazioni del dispositivo

Selezionare  >  >  > **Info sul dispositivo**.

**Aggiornamenti del sistema:** consente di aggiornare la mappa e il software del dispositivo.

**Stato:** visualizza lo stesso del sistema e le informazioni di rete.

**Informazioni legali:** consente di visualizzare il contratto di licenza per l'utente finale (EULA) e le informazioni sulla licenza software.

**Informazioni normative:** consente di visualizzare le informazioni su normative e conformità delle etichette elettroniche.

**Informazioni sul dispositivo Garmin:** visualizza le informazioni sulla versione hardware e software.

**Report dei dati del dispositivo:** condivide dati anonimi per migliorare il dispositivo.

## Ripristino di dati e impostazioni

Il dispositivo offre diverse opzioni per l'eliminazione dei dati utente e il ripristino di tutte le impostazioni ai valori predefiniti.

1 Selezionare  >  > .

2 Selezionare un'opzione:

- Per cancellare la cronologia dei viaggi, selezionare **Navigazione > Preferenze di percorso > Cancellare cronologia di viaggio.**  
Questa opzione elimina tutti i record dei luoghi visitati. Non elimina le posizioni salvate, gli account, le app o le mappe installate.
- Per ripristinare tutte le impostazioni di navigazione ai valori predefiniti, selezionare **Navigazione > : > Ripristina.**  
Questa opzione non elimina i dati utente.
- Per rimuovere tutte le reti wireless salvate e i dispositivi associati, selezionare **Backup e ripristino > Ripristino impostazioni di rete.**  
Questa opzione non elimina altri dati utente.
- Per eliminare tutti i dati utente e ripristinare tutte le impostazioni ai valori predefiniti, selezionare **Backup e ripristino > Ripristino dati iniziali.**  
Questa opzione consente di eliminare la cronologia di viaggio, le app, gli account, le impostazioni, le reti salvate, i dispositivi associati e tutti gli altri dati utente. Le mappe installate non vengono eliminate. I file utente nella cartella Garmin potrebbero non essere eliminati.

## Info sul dispositivo

### Visualizzare le informazioni su normative e conformità

1 Dal menu Impostazioni, scorrere fino in fondo alla pagina.

2 Selezionare **Info sul dispositivo > Informazioni normative.**

## Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche dello schermo	
Intervallo temperatura di esercizio	Da -20 a 55 °C (da -4 a 131 °F)
Intervallo temperatura di ricarica	Da 0 a 45 °C (da 32 a 113 °F)
Frequenza radio (Vieo RV 851/852)	2,4 GHz a 14 dBm massimo
Frequenza radio (Vieo RV 1051/1052)	2,4 GHz a 15 dBm massimo
Alimentazione	Alimentazione dal veicolo con il cavo di alimentazione accendisigari incluso Alimentazione CA tramite accessorio opzionale (solo per uso domestico).
Tipo di batteria	Ioni di litio ricaricabile
Specifiche del dock	
Intervallo temperatura di esercizio	Da -10 a 55 °C (da 14 a 131 °F)
Temperatura di stoccaggio	Da -20 a 70 °C (da -4 a 158 °F)
Tensione operativa	Da 10,8 a 16 V CC
Corrente (max.)	15 A
Corrente (modalità standby)	Inferiore a 5 mA
Fusibile	15 A piatto
Frequenza/protocollo wireless	2,4 GHz @ 7,9 dBm nominali
Amplificatore di bordo, Classe D	
Potenza di trasmissione per canale relativa alla musica	4 x 70 W max., 2 ohm
Picco di potenza in uscita totale	280 W max
Potenza di trasmissione per canale	RMS 4 x 43 W a 14,4 V cc, 2 ohm, 10% THD <sup>3</sup> RMS 4 x 26 W a 14,4 V cc, 4 ohm, 10% THD <sup>3</sup>
Livello audio di linea in uscita (max.)	5,5 V (picco-picco)
Livello ingresso ausiliario (tipico)	1 V RMS
Sintonizzatore	
Europa e Australasia	
Gamma frequenza radio FM	Da 87,5 a 108 MHz
Intervallo di frequenza FM	50 kHz
Gamma frequenza radio AM	Da 522 a 1620 kHz
Intervallo di frequenza AM	9 kHz
Stati Uniti	
Gamma frequenza radio FM	Da 87,5 a 107,9 MHz
Intervallo di frequenza FM	200 kHz
Gamma frequenza radio AM	Da 530 a 1710 kHz
Intervallo di frequenza AM	10 kHz
Giappone	

<sup>3</sup> Lo stereo potrebbe limitare la potenza in uscita per impedire che l'amplificatore si surriscaldi e per mantenere le dinamiche audio.

# Manutenzione del dispositivo

## Centro assistenza Garmin

Per assistenza e informazioni, come manuali di prodotto, domande frequenti, video e supporto clienti, visitare il sito Web [support.garmin.com](http://support.garmin.com).

## Aggiornamenti mappa e software

Gli aggiornamenti mappa forniscono le modifiche più recenti disponibili alle strade e alle posizioni nelle mappe utilizzate dal dispositivo. Mantenere le mappe aggiornate consente al dispositivo di trovare le posizioni aggiunte di recente e calcolare i percorsi in modo più preciso. Gli aggiornamenti mappa sono di grandi dimensioni e possono richiedere diverse ore.

Gli aggiornamenti software offrono modifiche e miglioramenti alle funzioni e al funzionamento del dispositivo. Gli aggiornamenti software sono piccoli e richiedono alcuni minuti.

Il dispositivo di visualizzazione scarica contemporaneamente gli aggiornamenti software sia per lo schermo sia per la dock stereo. Se l'aggiornamento dello schermo avviene mentre è scollegato dalla dock stereo, sullo schermo viene visualizzata la richiesta di aggiornare il software della dock stereo al successivo collegamento dello schermo alla dock stereo.

È possibile aggiornare il dispositivo utilizzando due metodi.

- È possibile collegare il dispositivo a una rete Wi-Fi per aggiornare direttamente sul dispositivo (consigliato). Questa opzione consente di aggiornare il dispositivo comodamente senza collegarlo a un computer.
- Il dispositivo può essere collegato al computer e aggiornato utilizzando l'applicazione Garmin Express ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)).

## Aggiornamento di mappe e software utilizzando una rete Wi-Fi

### AVVISO

Gli aggiornamenti di mappe e software possono richiedere il download sul dispositivo di file di grandi dimensioni. Possono essere applicabili limitazioni al download dei dati o addebiti dal provider del servizio Internet. Contattare il provider del servizio Internet per ulteriori informazioni sui limiti di dati o sugli addebiti.

È possibile aggiornare le mappe e il software collegando il dispositivo a una rete Wi-Fi che consente l'accesso a Internet. Ciò permette di aggiornare il dispositivo comodamente, senza doverlo collegare a un computer. Verificare che il veicolo sia parcheggiato in un luogo sicuro e che durante il processo di aggiornamento venga fornita alimentazione costante al dispositivo.

**1** Connettere il dispositivo a una rete Wi-Fi ([Collegamento a una rete wireless, pagina 63](#)).

Quando è connesso a una rete Wi-Fi, il dispositivo verifica automaticamente la presenza di aggiornamenti disponibili e visualizza una notifica quando è disponibile un aggiornamento.

**2** Selezionare un'opzione:

- Quando viene visualizzata una notifica relativa a un aggiornamento, scorrere verso il basso dalla parte superiore della schermata, quindi selezionare **Aggiornamento disponibile**.
- Per verificare manualmente la presenza di aggiornamenti, selezionare  >  > **Aggiornamenti del sistema**.

Il dispositivo visualizza gli aggiornamenti mappa e software disponibili. Quando è disponibile un aggiornamento, viene visualizzato **Aggiornamento disponibile** sotto Mappa o Software.

**3** Selezionare un'opzione:

- Per installare tutti gli aggiornamenti disponibili, selezionare **Scarica**.
- Per installare solo gli aggiornamenti mappa, selezionare **Mappa**.
- Per installare solo gli aggiornamenti software, selezionare **Software**.

**4** Leggere i contratti di licenza e selezionare **Accetta** per accettare i contratti.

**NOTA:** se si ritiene di non voler accettare i termini del contratto di licenza, è possibile selezionare Rifiuta. Ciò interrompe il processo di aggiornamento. Non è possibile installare gli aggiornamenti finché il contratto di licenza non viene accettato.


- 5 Verificare che il veicolo sia parcheggiato in un luogo sicuro e che al dispositivo sia fornita alimentazione costante, quindi selezionare **Continua**.
- 6 Tenere il dispositivo collegato all'alimentazione e nel raggio di azione della rete Wi-Fi finché il processo di aggiornamento non è completato.

**SUGGERIMENTO:** se un aggiornamento mappa viene annullato o interrotto prima del completamento, sul dispositivo potrebbero venire a mancare i dati mappa. Per ripristinare i dati mappa mancanti, è necessario aggiornare nuovamente le mappe.

## Aggiornamento di mappe e software con Garmin Express

L'applicazione Garmin Express permette di scaricare e installare le nuove mappe e i nuovi software nel dispositivo.

- 1 Se non si dispone dell'applicazione Garmin Express installata sul computer, visitare il sito Web [garmin.com/express](http://garmin.com/express) e seguire le istruzioni visualizzate per installarla (*Aggiornamento di mappe e software con Garmin Express, pagina 68*).
- 2 Aprire l'applicazione  Garmin Express.
- 3 Collegare il dispositivo al computer mediante un cavo micro-USB.  
L'estremità più piccola del cavo si collega alla porta micro-USB **1** sul dispositivo Vieso e l'estremità grande si collega a una porta USB disponibile sul computer.



- 4 Nell'applicazione Garmin Express, fare clic su **Aggiungi dispositivo**.

L'applicazione Garmin Express cerca il dispositivo e visualizza il nome del dispositivo e il numero di serie.

- 5 Fare clic su **Aggiungi dispositivo** e seguire le istruzioni visualizzate per aggiungere il dispositivo all'applicazione Garmin Express.

Al termine della configurazione, l'applicazione Garmin Express visualizza gli aggiornamenti disponibili per il dispositivo in uso.

**Aggiornamenti disponibili**

Ultimi elementi controllati: Adesso 

Tempo previsto per l'installazione: 1 ora e 18 minuti

[Visualizza dettagli](#)

**Installa tutto**

## 6 Selezionare un'opzione:

- Per installare tutti gli aggiornamenti disponibili, fare clic su **Installa tutto**.
- Per installare un aggiornamento specifico, fare clic su **Visualizza dettagli**, quindi su **Installa** accanto all'aggiornamento desiderato.

L'applicazione Garmin Express scarica e installa gli aggiornamenti sul dispositivo. Gli aggiornamenti mappa sono molto grandi e questo processo può richiedere molto tempo sulle connessioni Internet più lente.

**NOTA:** se un aggiornamento mappa risulta essere troppo grande per la memoria interna del dispositivo, potrebbe essere richiesta l'installazione di una scheda microSD nel dispositivo (*Installazione di una scheda di memoria per mappe e dati, pagina 71*).

## 7 Seguire le istruzioni visualizzate durante il processo di aggiornamento per completare l'installazione degli aggiornamenti.

Ad esempio, durante il processo di aggiornamento, l'applicazione Garmin Express può richiedere di scollegare e ricollegare il dispositivo.

## Manutenzione del dispositivo

### AVVISO

Non far cadere il dispositivo.

Non conservare il dispositivo in ambienti in cui potrebbe essere esposto a temperature estreme per un periodo prolungato, al fine di evitare danni permanenti.

Non utilizzare in nessun caso oggetti rigidi o appuntiti sul touchscreen, poiché potrebbero danneggiarlo.

Evitare il contatto con l'acqua.

## Pulizia del touchscreen

- 1 Utilizzare un panno morbido, pulito e privo di lanugine.
- 2 Se necessario, inumidire leggermente il panno con acqua.
- 3 Se si utilizza un panno inumidito, spegnere il dispositivo e scollegarlo dall'alimentazione.
- 4 Pulire delicatamente lo schermo.

## Risoluzione dei problemi

### Il dispositivo non acquisisce il segnale satellitare

- Verificare che i servizi di localizzazione siano attivati (*Attivazione o disattivazione dei servizi di localizzazione, pagina 64*).
- Utilizzare il dispositivo all'aperto, lontano da edifici e alberi alti.
- Rimanere fermi per diversi minuti.

### Il dispositivo non si connette al telefono

- Selezionare  >  >  > **Bluetooth**.  
L'opzione Bluetooth deve essere attivata.
- Attivare la tecnologia wireless Bluetooth sul telefono e posizionarlo a una distanza di 10 m (33 piedi) dal dispositivo.
- Verificare che il telefono sia compatibile.  
Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth).
- Completare nuovamente il processo di associazione.  
Per ripetere il processo di associazione, è necessario rimuovere l'associazione del telefono e del dispositivo (*Eliminazione di un dispositivo Bluetooth associato, pagina 31*) e completare il processo di associazione (*Associazione allo smartphone, pagina 28*).

## Lo smartphone non è elencato come sorgente audio Bluetooth

La sorgente audio Bluetooth richiede una connessione Bluetooth separata con lo smartphone. Per utilizzare lo smartphone come sorgente multimediale Bluetooth, è necessario associarlo separatamente nell'app Musica ([Collegamento di un dispositivo Bluetooth compatibile, pagina 39](#)).

## Risoluzione dei problemi di rete

Se non si riesce a visualizzare o connettersi ai dispositivi Fusion PartyBus sulla rete, verificare quanto segue:

- Verificare che soltanto un dispositivo, uno stereo o un router, sia configurato come server DHCP.
- Verificare che tutti i dispositivi Fusion PartyBus, switch di rete, router e access point wireless siano connessi alla rete e accesi.
- Verificare che i dispositivi Fusion PartyBus wireless siano connessi a un router wireless o access point wireless sulla rete.
- Se sono stati configurati indirizzi IP statici, verificare che ogni dispositivo abbia un indirizzo IP univoco, che le prime tre serie di numeri degli indirizzi IP corrispondano e che le subnet mask di ogni dispositivo siano identiche.
- Se sono state effettuate modifiche alla configurazione che potrebbero causare problemi di rete, ripristinare tutte le impostazioni di rete ai valori predefiniti.

## Icône di stato della rete

Un'icône di stato della rete viene visualizzata su alcune schermate dello stereo. È possibile fare riferimento a questa tabella per capire l'aspetto dell'icône e aiutare a diagnosticare i problemi con la rete Fusion PartyBus ([Risoluzione dei problemi di rete, pagina 70](#)).

	Lo stereo è configurato per una connessione di rete cablata ed è correttamente collegato a una rete cablata utilizzando un cavo Ethernet.
	Lo stereo è configurato per una connessione di rete cablata, ma non è in grado di rilevare la rete cablata. Un cavo Ethernet potrebbe non essere collegato o ci possono essere altri problemi con la rete.
	Lo stereo è configurato come access point wireless.
	Lo stereo è configurato come client wireless ed è connesso all'access point wireless. Il numero di barre indica la potenza del segnale.
	Lo stereo è configurato come client wireless, ma non è connesso all'access point wireless. Si è verificato un problema con le impostazioni di connessione o con l'access point wireless.

## I comandi del volante non rispondono o sono imprecisi

Se i comandi del volante non funzionano in modo coerente, è possibile ricalibrarli ([Calibrazione dei comandi sul volante, pagina 71](#)).

**NOTA:** le opzioni di calibrazione dei comandi del volante non sono disponibili per tutte le installazioni dei veicoli.

## Calibrazione dei comandi sul volante

Prima di iniziare la calibrazione dei comandi sul volante, è necessario che il sistema Vieu e il veicolo si riscaldino fino alla temperatura media di esercizio.

È possibile tarare i comandi sul volante per lavorare in modo coerente con il proprio sistema Vieu. Ciò può servire nel caso alcuni comandi non rispondano o appaiano inaccurati.

**NOTA:** è possibile tarare i comandi sul volante solo per i veicoli dotati di un telaio che utilizza la tecnologia analogica.

- 1 Posizionare lo schermo nella dock stereo.
- 2 Sullo schermo Vieu, selezionare  >  >  > **Integrazione nel veicolo > Comandi sul volante.**

3 Selezionare un'opzione:

- Per iniziare la taratura dei comandi del veicolo, selezionare **Calibra**.
- Per aggiornare una calibrazione precedente, selezionare **Ricalibra**.
- Per eliminare una calibrazione precedente, selezionare **Elimina calibrazione**.

4 Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo per completare la procedura di calibrazione.

**NOTA:** durante la calibrazione dei comandi sul volante, è possibile selezionare **Reimposta** per riavviare la calibrazione del tasto corrente. Se sul volante non è presente un pulsante, è possibile selezionare **Salta** per avviare la calibrazione del pulsante successivo.

## Appendice

### Gestione dei dati

È possibile memorizzare file sul dispositivo. Il dispositivo è dotato di un alloggiamento per la scheda di memoria per la memorizzazione di dati aggiuntivi.

**NOTA:** il dispositivo non è compatibile con Windows® 95, 98, Me, Windows NT® e Mac® OS 10.3 e versioni precedenti.

### Informazioni sulle schede di memoria

È possibile acquistare schede di memoria presso un rivenditore di articoli elettronici o acquistare software di mappatura Garmin precaricati ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)). Oltre alla memorizzazione di mappe e dati, è possibile utilizzare le schede di memoria per memorizzare file come immagini, geocache, percorsi, waypoint e punti di interesse personali.

### Installazione di una scheda di memoria per mappe e dati

È possibile installare una scheda di memoria per aumentare lo spazio di archiviazione per le mappe e altri dati sul dispositivo. Una scheda di memoria vuota può essere acquistata presso qualsiasi fornitore di articoli elettronici. Riferirsi al sito Web [www.garmin.com/maps](http://www.garmin.com/maps) per l'acquisto di una scheda di memoria precaricata con mappe Garmin. Il dispositivo supporta schede di memoria microSD da 4 a 32 GB. Le schede di memoria devono utilizzare il formato file system FAT32. Le schede di memoria superiori a 32 GB devono essere formattate utilizzando il dispositivo ([Formattazione della scheda di memoria, pagina 72](#)).

- 1 Individuare l'alloggiamento della scheda di memoria per le mappe e i dati sul dispositivo ([Panoramica del display, pagina 1](#)).
- 2 Inserire una scheda di memoria nell'alloggiamento.
- 3 Premere finché non scatta in posizione.

## Formattazione della scheda di memoria

Il dispositivo richiede una scheda di memoria formattata utilizzando il file system FAT32. È possibile utilizzare il dispositivo per formattare la scheda utilizzando questo file system.

È necessario formattare una nuova scheda di memoria se non è stata formattata con il file system FAT32.

**NOTA:** la formattazione della scheda di memoria elimina tutti i dati in essa presenti.

- 1 Selezionare  >  >  > **Archiviazione e USB**.
- 2 Selezionare la scheda di memoria.
- 3 Selezionare  > **Impostazioni** > **Formato** > **CANCELLA E FORMATTA**.
- 4 Selezionare **Fatto**.

## Acquisto di altre mappe

- 1 Accedere alla pagina dei prodotti per dispositivi [garmin.com](http://garmin.com).
- 2 Fare clic sulla scheda **Mappe**.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

## Acquisto degli accessori

Visitare il sito Web [garmin.com/accessories](http://garmin.com/accessories).



[support.garmin.com](https://support.garmin.com)