

GARMIN®

APPROACH® S6

Brugervejledning

© 2014 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til www.garmin.com for at finde aktuelle opdateringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.

Garmin®, Garmin logoet og Approach® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Garmin Connect™, Garmin Express™, SwingStrength™ og TruSwing™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.

Navnet Bluetooth® og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. Svinganalyseteknologi leveres af NoitomSM Ltd., www.noitom.com. Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.

Indholdsfortegnelse

Sådan kommer du i gang	1	Garmin Connect.....	12
Taster.....	1	Telefonmeddelelser.....	12
Aktivering af enheden.....	2	Aktivering af Bluetooth	
Statusikoner.....	2	meddelelser.....	12
Opladning af enheden.....	2	Visning af meddelelser.....	12
Oplåsning af enheden.....	3	Systemindstillinger.....	13
		Manuel indstilling af tid.....	13
Sådan spiller du golf	3	Ændring af displayfarve.....	13
Oplysninger om hul.....	4	Ændring af farvetonen.....	13
Brug af CourseView.....	5	Indstilling af alarm.....	13
Visning af greenen.....	5	Enhedsoplysninger	14
Brug af PinPointer.....	5	Specifikationer.....	14
Visning af Layup- og Dogleg-distancer		Vedligeholdelse af enheden.....	14
og Gemte positioner.....	5	Rengøring af enheden.....	14
Scorekort.....	6	Fejlfinding	15
Sådan ændrer du scoremetoden.....	6	Tip til berøringsskærm.....	15
Om Stableford-score.....	6	Sådan får du flere oplysninger.....	15
Sådan aktiverer du handicapscore.....	7	Kalibrering af kompas.....	15
Sådan gemmer du en position.....	7	Nulstilling af enheden.....	15
Afstandsmåling af et slag.....	7	Sletning af brugerdata.....	15
Brug af distancetæller.....	7	Support og opdateringer.....	15
		Opdatering af software og baner.....	16
Træning	7		
SwingStrength™.....	7		
Konfigurering af SwingStrength.....	8		
Analyse af dit sving med			
SwingStrength.....	8		
Udskiftning af køllen.....	8		
TempoTraining.....	8		
Det ideelle svingtempo.....	9		
Ændring af tempo.....	10		
Analyse af dit sving med			
TempoTraining.....	10		
Indstilling af TempoTraining Toner..	10		
TruSwing™.....	10		
TruSwing Målinger.....	10		
Optagelse og visning af TruSwing			
målinger på din Approach enhed.....	11		
Udskiftning af køllen.....	11		
Ændring af håndethed.....	11		
Frakobling af TruSwing enheden.....	11		
Tilpasning af din enhed	11		
Sporing af statistik.....	11		
Registrering af statistik.....	11		

Sådan kommer du i gang

⚠ ADVARSEL

Se guiden *Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Taster



①



Vælg for at tænde for baggrundsbelysningen.
Hold nede for at tænde og slukke enheden.

②



Vælg for at måle et slag (*Afstandsmåling af et slag*, side 7).
Hold nede for at nulstille målingen.

③



Vælg at åbne en menu for det aktuelle skærbillede.

④



Vælg for at indtaste din score for hullet (*Scorekort*, side 6).
Hold nede for at se scorerer for alle huller.

⑤



Vælg for at bruge CourseView (*Brug af CourseView*, side 5).

⑥




Vælg for at vende tilbage til det forrige skærbillede.





Aktivering af enheden

Enheden leveres delvist opladet. Det er muligvis nødvendigt at oplade enheden, før du spiller golf (*Opladning af enheden, side 2*).

BEMÆRK: Klokkeslæt og dato indstilles automatisk, når du går udenfor, og enheden finder satellitsignaler.

- 1 Hold  nede, og følg instruktionerne på skærmen.
- 2 Vælg **Start runde**.
- 3 Vent, mens enheden finder satellitsignaler.

Statusikoner

	Batteriniveau
	GPS-status
	Alarm
	Bluetooth® teknologistatus


Opladning af enheden

ADVARSEL

Denne enhed indeholder et litiumionbatteri. Se guiden *Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

BEMÆRK

For at forebygge korrosion skal du tørre kontakterne og det omgivende område grundigt før opladning eller tilslutning til en computer. Der henvises til rengøringsvejledningen i appendikset.

- 1 Sæt USB-kablet i USB-porten på din computer.
- 2 Juster opladerpunkterne efter kontakterne bag på enheden, og tryk på opladeren , indtil den klikker på plads.



- 3 Oplad enheden helt.



Oplåsning af enheden


Efter en periode med inaktivitet skifter enheden til urtilstand, og skærmen låses. Enheden viser klokkeslæt og dato, men den bruger ikke GPS.

Tryk på en vilkårlig tast med undtagelse af  for at låse enheden op.

Sådan spiller du golf

Før du kan spille golf, skal enheden finde satellitsignaler. Dette kan tage 30–60 sekunder.

- 1 Vælg  > **Start runde**.
- 2 Vælg en bane fra listen over baner i nærheden.
- 3 Tryk let på skærmen for at rulle gennem dataskærm billeder for hvert hul.
TIP: Du kan vælge  for at vende tilbage til det forrige skærm billede.




- ① viser oplysninger om hullet (*Oplysninger om hul, side 4*).
- ② viser oplysninger om layup og dogleg information (*Visning af Layup- og Dogleg-distancer og Gemte positioner, side 5*).
- ③ viser funktionen PinPointer (*Brug af PinPointer, side 5*).
- ④ viser klokkeslættet.

Enheden skifter automatisk, når du bevæger dig til næste hul.

Oplysninger om hul



Enheden beregner som standard afstanden til forkanten, midten og bagkanten af greenen. Hvis du kender flagets placering, kan du angive det mere præcist ved hjælp af green-oversigten (*Visning af greenen, side 5*).




①	Aktuelt hulnummer
②	Afstand til bagkanten af greenen
③	Afstand til midten af greenen
④	Afstand til forkanten af greenen
⑤	Handicapslag (valgfrit)
⑥	Par for hullet
▲	Næste hul
▼	Forrige hul

Brug af CourseView

Mens du spiller, kan du se nærmere på banen og se alle positioner og afstande på banekortet.




- 1 Vælg .
- 2 Tryk eller træk med din finger til enhver position på skærmen.
Afstandsbuen  viser afstanden til den nye position.



- 3 Du kan se mere af hullet ved at vælge .

Visning af greenen

Mens du spiller et spil, kan du se nærmere på greenen og flytte flagplaceringen.

- 1 Vælg .
- 2 Vælg  øverst på skærmen.
- 3 Træk i  for at ændre flagplaceringen.

Afstandene på skærbilledet med oplysninger om hul opdateres for at afspejle den nye flagplacering. Flagplaceringen gemmes kun for den aktuelle runde.

Brug af PinPointer

Funktionen PinPointer er et kompas, der giver retningshjælp, når du ikke kan se greenen. Denne funktion kan hjælpe dig med at placere dit slag, selv når du befinder dig mellem træer eller i en dyb sandgrav.

BEMÆRK: Brug ikke funktionen PinPointer, mens du er i en golfbil. Interferens fra golfbilen kan påvirke kompassets nøjagtighed.

Tryk let på skærmen, indtil kompasskærbilledet vises.

Pilen peger på flagplaceringen.





Visning af Layup- og Dogleg-distancer og Gemte positioner


Du kan få vist en liste med layup- og dogleg-distancer for par 4- og 5-huller. Gemte placeringer vises også på denne liste.


Tryk let på skærmen, indtil oplysninger om layup og dogleg vises.


BEMÆRK: Distancerne og placeringerne fjernes fra listen, når du passerer dem.

Scorekort

- 1 Vælg .
- 2 Vælg om nødvendigt  for at opsætte scorer eller ændre hullets par.
- 3 Vælg  eller  for at angive scoren.




Din samlede score  er opdateret.



- 4 Hold  nede for at få vist en liste med scorer for alle huller.
- 5 Hvis det er nødvendigt, kan du vælge et hul, som du vil ændre scoren for.

Sådan ændrer du scoremetoden

Du kan ændre den metode, som enheden bruger til at holde styr på resultater.

- 1 Vælg en funktion:
 - Hvis du er i gang med at spille en runde, skal du vælge  >  > **Opsæt scorer.**
 - Hvis du ikke er i gang med at spille en runde, skal du vælge  > **Opsætning** > **Scorer.**
- 2 Vælg en scoremetode.

Om Stableford-score

Når du vælger Stableford-scoremetoden ([Sådan ændrer du scoremetoden, side 6](#)), tildeles antal point baseret på antallet af slag, der er brugt i forhold til par. Ved slutningen af hver runde vinder den højeste score. Enheden tildeler point som angivet af United States Golf Association.

Scorekortet for et spil med Stableford-score viser point i stedet for slag.

Point	Antal slag brugt i forhold til par
0	2 eller flere over
1	1 over
2	Par
3	1 under
4	2 under
5	3 under

Sådan aktiverer du handicapscore

1 Vælg  >  > Opsæt scorer > Handicapscore.

2 Vælg en funktion:

- Vælg **Lokalt handicap** for at angive det antal slag, som skal trækkes fra spillerens samlede score. Antallet af handicapslag vises som prikker på skærbilledet med oplysninger om hullet. Skærbilledet for scorekort viser din score justeret efter handicap for hvert hul.
- Vælg **Indeks\hældning** for at indtaste spillerens handicap-indeks og banens sværhedsgrad for at beregne et banehandicap for spilleren.

Sådan gemmer du en position

Mens du spiller en runde, kan du gemme op til fem positioner på hvert hul. Det er praktisk at gemme en position for at registrere genstande eller forhindringer, der ikke vises på kortet. Du kan få vist afstanden mellem disse positioner fra skærbilledet for layup og dogleg (*Visning af Layup- og Dogleg-distancer og Gemte positioner, side 5*).

1 Stå på den position, du vil gemme.

BEMÆRK: Du kan ikke gemme en position, som er langt fra det hul, der er valgt i øjeblikket.

2 Vælg  > Gem position.

3 Vælg en betegnelse for positionen.

Afstandsmåling af et slag

1 Udfør et slag, og se, hvor din bold lander.

2 Vælg .

3 Gå direkte hen til bolden.

Afstanden bliver automatisk nulstillet, når du går til det næste hul.



4 Hold om nødvendigt  nede for at nulstille afstanden på et hvilket som helst tidspunkt.

Brug af distancetæller

Du kan bruge distancetælleren til at registrere tiden og den distance, der er tilbagelagt. Distancetælleren starter og stopper automatisk, når du starter eller afslutter en runde, men du kan også starte og stoppe den manuelt.

1 Vælg  > Triptæller for at få vist eller starte distancetælleren.

2 Vælg en funktion:

- Vælg  > **Sluk** for at stoppe distancetælleren.
- Vælg  > **Nulstil** for at nulstille tid og afstand.

Træning

SwingStrength™




Funktionen SwingStrength beregner, hvor hårdt du svinger køllen, ved at måle acceleration og vinkelhastighed og sammenligne dette med et kendt, normalt sving. Værdien SwingStrength repræsenterer en procentdel af dit "mest kraftfulde sving", som afgøres ved hjælp af en kalibreringsproces.

Konfigurering af SwingStrength

Før du kan kalibrere SwingStrength funktionen, skal du bære enheden på dit primære håndled for at sikre, at SwingStrength kalibreringen er nøjagtig. For eksempel skal højrehåandede golfspillere bære enheden på venstre håndled.

Køllerne inddeles i tre grupper: trækøller, lange jern og korte jern. Et 6-jern eller lavere betegnes som et langt jern. Et 7-jern eller højere betegnes som et kort jern.


TIP: Dine SwingStrength niveauer kan ændre sig over tid. Du kan genkalibrere når som helst, hvis du føler, at dit SwingStrength niveau ikke længere er nøjagtigt.

- 1 Varm op, og slå et par træningsslag.
- 2 Vælg  > **SwingStrength**.
- 3 Vælg en kølletype.
- 4 Gennemfør et normalt, komplet sving.
- 5 Vælg en funktion:
 - Hvis du vil gemme et godt sving, skal du vælge .
 - Hvis du vil slette et dårligt sving og prøve igen, skal du vælge .
- 6 Gentag trin 3-5 for hver kølletype.


Analyse af dit sving med SwingStrength

Du kan bruge funktionen SwingStrength, mens du træner, eller under en runde. Du kan bruge den, mens du træner på slagbanen for at forbedre ensartetheden for dit normale, komplette sving. Du kan også bruge denne funktion, når du prøver at bruge et mindre end komplet sving. Du kan for eksempel svinge dit 9-jern ved 50 % og se, hvordan det påvirker distancen. Når du under en runde har brug for netop den distance, kan du aktivere SwingStrength funktionen og tage et par træningsswing ved 50 %, før du slår dit slag.

TIP: Funktionen SwingStrength fungerer bedst, når du får god kontakt med bolden.

- 1 Vælg  > **SwingStrength**.
- 2 Vælg en kølle.
- 3 Gennemfør et sving.

Udskiftning af køllen

- 1 På skærmbilledet SwingStrength skal du vælge  > **Skift kølle**.
- 2 Vælg en kølle.
- 3 Hvis køllen ikke er blevet kalibreret, skal du kalibrere den nu ([Konfigurering af SwingStrength, side 8](#)).

TempoTraining


Funktionen TempoTraining hjælper dig med at udføre et mere ensartet sving. Enheden måler og viser din tid for bagudrettet sving og nedsving. Enheden viser også tempoet i dit sving. Svingtempoet er tiden for det bagudrettede sving divideret med tiden for nedsvinget, udtrykt som et forhold. Forholdet 3 til 1, eller 3.0, er det ideelle svingtempo baseret på studier af professionelle golfspillere.




Det ideelle svingtempo

Du kan opnå det ideelle 3.0 tempo ved at bruge forskellig timing for dit sving, for eksempel 0,7 sekunder/0,23 sekunder eller 1,2 sekunder/0,4 sekunder. Hver golfspiller har et unikt svingtempo baseret på deres evner og erfaring. Garmin® giver seks forskellige muligheder for timing.

Enheden bruger tre toner, der kontinuerligt gentager det korrekte tempo. Den første tone angiver, hvornår du skal starte dit bagudrettede sving. Den anden tone angiver, hvornår du skal starte dit nedsving. Den tredje tone angiver, hvornår du skal ramme bolden.

Enheden viser også en graf, der angiver, om dine tider for bagudrettet sving eller nedsving er for hurtige, for langsomme eller lige tilpas til den valgte timing.



①	Timingvalg (forhold mellem bagudrettet sving og nedsving)
②	Tid for bagudrettet sving
③	Tid for nedsving
④	Dit tempo
	God timing
	For langsomt
	For hurtigt

For at finde din ideelle svingtiming skal du starte med den langsomste timing og prøve den på et par sving. Når tempografen er konstant grøn for både dit bagudrettede sving og nedsving, kan du rykke op til den næste timing. Når du finder en timing, som passer dig godt, kan du bruge den til at opnå mere ensartede sving og præstationer.

Visning af tipsekvens

Den første gang du bruger funktionen TempoTraining, viser enheden en række tips for at forklare, hvordan dit sving analyseres.

På skærbilledet **TempoTraining** skal du vælge  > **Tip**.



Ændring af tempo

- 1 Vælg  > **TempoTraining**.
- 2 Brug  eller  til at vælge et tempo.

Analyse af dit sving med TempoTraining

- 1 Vælg **TempoTraining**.
- 2 Gennemfør et komplet sving.
Enheden viser din svinganalyse.

Indstilling af TempoTraining Toner

- 1 Vælg  > **TempoTraining** >  > **Toner**.
- 2 Vælg en funktion:
 - Vælg **Til** for at slå toner til.
 - Vælg **Sluk** for at slå toner fra.

TruSwing™

Funktionen TruSwing giver dig mulighed for at få vist de svingmålinger, der er registreret fra din TruSwing enhed. Gå til www.garmin.com/golf for at købe en TruSwing enhed.


TruSwing Målinger

Du kan se svingmålinger på din Approach enhed, på Garmin Connect™ eller på Garmin Connect Mobile app'en. Se brugervejledningen til din TruSwing enhed for at få yderligere oplysninger.


Funktion	Beskrivelse	Krav
Kun svingmålinger på din Approach enhed	De tilgængelige målinger er bl.a. dit svingtempo, hastighed, køllesporsmålinger og kritiske køllevinkler.	TruSwing enheden skal parres med Approach enheden.
Svingmålinger på din Approach enhed og på Garmin Connect Mobile app'en	De tilgængelige målinger er bl.a. dit svingtempo, hastighed, køllesporsmålinger og kritiske køllevinkler.	Både TruSwing og Approach enhederne skal parres med Garmin Connect Mobile app'en på din smartphone.
Avancerede svingmålinger med håndledsanimationer	Yderligere håndledsanimationer, herunder data for håndledsspore, der optages og vises i 3D-animationer på Garmin Connect Mobile app'en. Animationerne viser, hvordan dit håndled bevæger sig igennem svinget i forhold til køllesporet.	Både TruSwing og Approach S6 enhederne skal parres med Garmin Connect Mobile app'en på din smartphone.

Optagelse og visning af TruSwing målinger på din Approach enhed


Før du kan få vist TruSwing indstillinger på din Approach S6 enhed, er du muligvis nødt til at opdatere softwaren ([Opdatering af software og baner, side 16](#)).

- 1 Kontroller, at din TruSwing enhed sidder godt fast på din kølle.
Se brugervejledningen til din TruSwing enhed for at få yderligere oplysninger.
 - 2 Tænd TruSwing enheden.
 - 3 På din Approach S6 enhed skal du vælge  > **TruSwing**.
Din Approach S6 enhed parres med TruSwing enheden.
 - 4 Vælg en kølle.
 - 5 Slå et slag.
- Din Approach S6 enhed viser svingmålinger efter hvert sving.
Du kan trykke på skærmen for at rulle gennem de registrerede svingmålinger.

Udskiftning af køllen

- 1 På skærbilledet TruSwing skal du vælge  > **Skift kølle**.
- 2 Vælg en kølle.

Ændring af håndthed

- 1 På skærbilledet TruSwing skal du vælge  > **Håndthed**.
- 2 Vælg en funktion.

Frakobling af TruSwing enheden

På skærbilledet TruSwing skal du vælge  > **Afslut TruSwing**.











Tilpasning af din enhed

Sporing af statistik

Du kan aktivere statistiksporing på enheden. Du kan få vist statistik, sammenligne runder og registrere forbedringer ved hjælp af din Garmin Connect konto ([Garmin Connect, side 12](#)).

Vælg  >  > **Opsæt scorer** > **Stat Tracking** > **Til**.

Registrering af statistik

- 1 Vælg .
- 2 Vælg  eller  for at indstille antallet af slag.
Din samlede score opdateres.
- 3 Vælg .
- 4 Vælg  eller  for at indstille antallet af putts.
- 5 Vælg .
- 6 Vælg en funktion:
 - Hvis bolden ramte fairwayen, skal du vælge .
 - Hvis bolden røg forbi fairwayen, skal du vælge  eller .

Garmin Connect

Garmin Connect giver dig de nødvendige værktøjer til at følge dit sving ved hjælp af avanceret analyse og 3D-animationer af svinget. Du kan også sammenligne sving, få vist historiske data og administrere dit golfudstyr. Du kan holde forbindelsen med dine venner på Garmin Connect webstedet eller ved hjælp af mobilappen. Gå til www.garminconnect.com/golf for at tilmelde dig og få en gratis konto.

Gem dine sessioner: Når du har afsluttet og gemt en session med enheden, kan du uploade sessionen til Garmin Connect og beholde den, så længe du vil.

Analyser dine data: Du kan få vist mere detaljerede oplysninger om dit sving, for eksempel svinghastighed, svingtempo og mange andre detaljerede måltal.

Del dine aktiviteter: Du kan oprette forbindelse med venner, så I kan følge hinandens aktiviteter, og du kan sende links til dine aktiviteter på dine foretrukne sociale netværkswebsteder.


Telefonmeddelelser

Telefonmeddelelser kræver, at en kompatibel smartphone parres med Approach S6 enheden. Når din telefon modtager beskeder, sender den meddelelser til din enhed.

Aktivering af Bluetooth meddelelser

BEMÆRK: Din smartphone skal understøtte Bluetooth Smart for at kunne parres med din Approach S6 enhed og synkronisere data. Se app-butikken for at finde oplysninger om kompatibilitet.

BEMÆRK: Aktivering af Bluetooth meddelelser reducerer batterilevetiden i urtilstand (*Specifikationer, side 14*).

- 1 På din smartphone skal du aktivere Bluetooth trådløs teknologi.
- 2 Placer din smartphone inden for 10 m (33 fod) fra din Approach S6 enhed.
- 3 Gå til garmin.com/apps eller app-butikken til din smartphone, og download Garmin Connect Mobile app'en.
- 4 Åbn Garmin Connect Mobile app'en, og følg instruktionerne på skærmen for at tilslutte en enhed.
- 5 På din Approach S6 enhed skal du vælge  > **Opsætning** > **Bluetooth** > **Par mobil enhed**.
- 6 Følg instruktionerne på skærmen.

Når din Approach S6 enhed modtager en besked, viser den en meddelelse. Du kan vælge beskeden for at åbne meddelelsen.

Visning af meddelelser

- 1 Vælg  > **Meddelelser**.
- 2 Vælg en meddelelse.
- 3 Vælg  eller  for at rulle gennem indholdet i meddelelsen.

Systemindstillinger

Vælg  > **Opsætning**.

Bluetooth: Aktiverer Bluetooth trådløs teknologi (*Telefonmeddelelser, side 12*).

Toner: Slår tonerne til eller fra.

Display: Indstiller baggrundsfarven (*Ændring af displayfarve, side 13*) og farvetonen.

Scorer: Indstiller scoremetode, aktiverer eller deaktiverer handicapscore og slår statistiksporing til eller fra (*Scorekort, side 6*).

Tid: Indstiller tiden til automatisk eller manuelt (*Manuel indstilling af tid, side 13*).

Format: Indstiller tidsformatet til 12 eller 24 timer.

Sprog: Indstiller sproget på enheden.

BEMÆRK: Når du ændrer tekstsproget, ændres sproget af brugerindtastede data eller kortdata.

Enheder: Indstiller måleenheden for distance.




Driverdistance: Indstiller din gemte driverdistance fra tee-stedet. Denne distance vises som en bue på skærmen CourseView.

Håndethed: Indstiller enheden til en højrehåndet eller venstrehåndet spiller. Denne indstilling er vigtig for funktionerne TempoTraining og SwingStrength.

Lås skærm: Giver dig mulighed for at vælge, om enheden skal gå i timeout og låse berøringsskærmen, mens du spiller golf eller bruger golffunktionerne. Når du ikke spiller golf eller bruger golffunktionerne, går uret automatisk i timeout efter en periode med inaktivitet (*Oplåsning af enheden, side 3*).

Manuel indstilling af tid

Tiden indstilles som standard automatisk, når enheden modtager satellitsignaler.

- 1 Vælg  > **Opsætning** > **Tid** > **Manuel**.
- 2 Vælg  og  for at indstille timer og minutter.
- 3 Vælg **AM** eller **PM**.


Ændring af displayfarve

Du kan ændre baggrundsfarven på enheden.




- 1 Vælg  > **Opsætning** > **Display**.
- 2 Vælg en funktion:
 - Vælg **Hvid** for at få vist sort tekst på en hvid baggrund.
 - Vælg **Sort** for at få vist hvid tekst på en sort baggrund.

Ændring af farvetonen

Du kan ændre farvetonen på enheden.

- 1 Vælg  > **Opsætning** > **Display** > **Farvedetalje**.
- 2 Vælg en farvetone.

Indstilling af alarm

- 1 Vælg  > **Alarm** > **Opsæt alarm**.
- 2 Vælg  og  for at indstille timer og minutter.
- 3 Vælg **AM** eller **PM**.
- 4 Vælg **En gang**, **Dagligt** eller **Hverdage**.

Enhedsoplysninger

Specifikationer

Batteritype	Litiumion
Batterilevetid	Kun ur: 20 uger Ur med Bluetooth meddelelser: 15 timer Golfspil: 10 timer BEMÆRK: Den faktiske batterilevetid for et fuldt opladet batteri afhænger af, hvor længe du bruger GPS, baggrundsbelysningen og strømsparetilstanden. Udsættes enheden for ekstremt kolde temperaturer reduceres batteriets levetid.
Driftstemperaturområde	Fra -20 til 60 °C (fra -4 til 140 °F)
Temperaturområde ved opladning	Fra 5 til 40 °C (fra 40 ° til 104 °F)
Vandtæthedsklasse	5 ATM ¹
Radiofrekvens/protokol	Bluetooth Smart trådløs teknologi

Vedligeholdelse af enheden

BEMÆRK

Undgå hårde stød og hårdhændet behandling, da det kan reducere produktets levetid.

Undgå at trykke på tasterne under vandet.

Brug ikke en skarp genstand til at fjerne batteriet.

Du må aldrig bruge en hård eller skarp genstand til at betjene berøringsskærmen, da det kan beskadige skærmen.

Undgå kemiske rengøringsmidler, opløsnings- og insektmidler, der kan beskadige plastikkomponenterne og overfladebehandlingen.

Rengør enheden grundigt med rent vand efter udsættelse for klor, saltvand, solcreme, makeup, alkohol eller andre skrappe kemikalier. Lang tids udsættelse for disse stoffer kan skade kabinettet.

Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til permanente skader på den.

Rengøring af enheden

BEMÆRK

Selv små mængder sved eller fugt kan forårsage korrosion i de elektriske kontakter, når de tilsluttes en oplader. Korrosion kan forhindre opladning og dataoverførsel.

1 Rengør enheden med en klud fugtet med en mild rengøringsmiddelopløsning.

2 Tør den af.

Efter rengøring skal du lade enheden tørre helt.

¹ Enheden tåler tryk svarende til en dybde på 50 meter. Du kan finde flere oplysninger på www.garmin.com/waterrating.

Fejlfinding

Tip til berøringsskærm

Berøringsskærmen på denne enhed er anderledes end på de fleste andre mobile enheder. Du kan betjene berøringsskærmen med fingerspidserne eller med handsker på. Din berøringsskærm er optimeret til at undgå utilsigtet berøring, mens du spiller.

BEMÆRK: Du skal bruge et fast tryk, når du vælger elementer eller skifter side. Øv dig i at bruge din berøringsskærm, før du spiller golf.


- Tryk på berøringsskærmen for at navigere gennem siderne.
- Tryk på berøringsskærmen for at bekræfte meddelelser.
- Gør hvert valg på din berøringsskærm til en enkeltstående handling.

Sådan får du flere oplysninger

- Gå til www.garmin.com/intosports.
- Gå til www.garmin.com/learningcenter.
- Gå til <http://buy.garmin.com>, eller kontakt din Garmin forhandler for at få oplysninger om valgfrit tilbehør og reservedele.

Kalibrering af kompas



BEMÆRK: Det elektroniske kompas skal kalibreres, mens du opholder dig udendørs. Stå ikke i nærheden af objekter, der kan påvirke magnetfelter, som f.eks. biler, golfvogne, bygninger eller strømførende luftledninger. Enheden er kalibreret fra fabrikken, og den er som standard indstillet til automatisk kalibrering. Hvis du oplever uregelmæssig kompasfunktion, f.eks. efter rejse over store afstande eller efter store temperaturændringer, kan du kalibrere kompasset manuelt.

- 1 Mens du spiller en runde golf, skal du trykke på skærmen, indtil kompasskærmen vises.
- 2 Vælg  > **Kalibrer**.
- 3 Følg instruktionerne på skærmen.

Nulstilling af enheden




Hvis enheden holder op med at reagere, skal du muligvis nulstille den.

BEMÆRK: Nulstilling af enheden kan slette dine data eller indstillinger.

- 1 Hold  nede i 15 sekunder.
Enheden slukkes.
- 2 Hold  nede i ét sekund for at tænde for enheden.

Sletning af brugerdata

BEMÆRK: Denne proces sletter alle brugerindtastede data.

- 1 Hold  nede for at slukke for enheden.
- 2 Hold  nede, og vælg .
- 3 Vælg **Ja**.

Support og opdateringer

Garmin Express™ (garmin.com/express) giver hurtig adgang til disse tjenester til Garmin enheder.

- Produktregistrering
- Brugervejledninger
- Softwareopdateringer
- Kort, kortprodukt eller baneopdateringer

Opdatering af software og baner

BEMÆRK: Opdatering af software sletter ikke nogen af dine data eller indstillinger.

- 1 Slut enheden til din computer med det medfølgende opladerkabel.
- 2 Gå til garmin.com/express.
- 3 Følg instruktionerne på skærmen.

