

GARMIN[®]

APPROACH[®] S6

Manual del usuario

© 2014 Garmin Ltd. o sus subsidiarias

Todos los derechos reservados. De acuerdo con las leyes de copyright, este manual no podrá copiarse, total o parcialmente, sin el consentimiento por escrito de Garmin. Garmin se reserva el derecho a cambiar o mejorar sus productos y a realizar modificaciones en el contenido de este manual sin la obligación de comunicar a ninguna persona u organización tales modificaciones o mejoras. Visita www.garmin.com para ver actualizaciones e información adicional sobre el uso de este producto.

Garmin®, el logotipo de Garmin y Approach® son marcas comerciales de Garmin Ltd. o sus subsidiarias, registradas en los Estados Unidos y en otros países. Garmin Connect™, Garmin Express™, SwingStrength™ y TruSwing™ son marcas comerciales de Garmin Ltd. o sus subsidiarias. Estas marcas comerciales no se podrán utilizar sin autorización expresa de Garmin.

La marca y los logotipos de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y se utilizan bajo licencia por Garmin. La tecnología de análisis del swing la proporciona Noitom™ Ltd., www.noitom.com. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

El número de registro COFETEL/IFETEL puede ser revisado en el manual a través de la siguiente página de internet.

Contenido

Inicio.....	1	Cambiar la mano dominante..... 11 Desconectar el dispositivo TruSwing..... 11
Botones.....	1	
Encendido del dispositivo.....	2	
Iconos de estado.....	2	
Carga del dispositivo.....	2	
Desbloqueo del dispositivo.....	3	
Jugar al golf.....	3	Personalización del dispositivo..... 11
Información sobre el hoyo.....	4	Registro de estadísticas..... 11 Grabación de estadísticas..... 11
Uso de CourseView.....	5	Garmin Connect..... 12 Notificaciones del teléfono..... 12
Visualización del green.....	5	Activación de notificaciones de Bluetooth..... 12
Uso de PinPointer.....	5	Visualización de las notificaciones..... 12
Visualización de las distancias de aproximación y del dogleg y las ubicaciones guardadas.....	5	Configuración del sistema..... 13
Registro de la puntuación.....	6	Configuración manual de la hora..... 13 Cambio de color de la pantalla..... 13 Cambio del color del resaltado..... 13
Configuración del método de puntuación.....	6	Configuración de la alarma..... 13
Acerca de la puntuación Stableford.....	6	
Activación de la puntuación por handicap.....	7	
Almacenamiento de una ubicación.....	7	Información del dispositivo..... 14
Medición de la distancia de un golpe....	7	Especificaciones..... 14 Cuidados del dispositivo..... 14 Limpieza del dispositivo..... 14
Uso del cuentakilómetros.....	7	
Entrenamiento.....	7	Solución de problemas..... 15
SwingStrength™	7	Sugerencias para la pantalla táctil..... 15 Más información..... 15
Configuración de SwingStrength.....	8	Calibrar la brújula..... 15
Análisis de tu swing con SwingStrength.....	8	Reinicio del dispositivo..... 15
Cambio de palo.....	8	Eliminación de los datos del usuario... 15
TempoTraining.....	8	Asistencia técnica y actualizaciones... 15
El tempo de swing ideal.....	9	Actualización del software y los campos..... 16
Cambio de TempoTiming.....	10	
Análisis de tu swing con TempoTraining	10	
Configuración de los tonos TempoTraining	10	
TruSwing™	10	
Métricas de TruSwing.....	10	
Registrar y visualizar métricas de TruSwing en el dispositivo		
Approach.....	11	
Cambio de palo.....	11	

Inicio

ADVERTENCIA

Consulta la guía *Información importante sobre el producto y tu seguridad* que se incluye en la caja del producto y en la que encontrarás avisos e información importante sobre el producto.

Botones



	<p>① Selecciónalo para activar la retroiluminación. Mantenlo pulsado para encender y apagar el dispositivo.</p>
	<p>② Selecciónalo para medir un golpe (<i>Medición de la distancia de un golpe</i>, página 7). Mantenlo pulsado para restablecer la medición.</p>
	<p>③ Púlsala para abrir el menú de la pantalla actual.</p>
	<p>④ Selecciónalo para introducir la puntuación del hoyo (<i>Registro de la puntuación</i>, página 6). Mantenlo pulsado para ver las puntuaciones correspondientes a todos los hoyos.</p>
	<p>⑤ Selecciónalo para usar CourseView (<i>Uso de CourseView</i>, página 5).</p>
	<p>⑥ Púlsalo para volver a la pantalla anterior.</p>


Encendido del dispositivo

El dispositivo se proporciona parcialmente cargado. Es posible que tengas que cargar el dispositivo antes de jugar ([Carga del dispositivo, página 2](#)).

NOTA: la hora del día y la fecha se establecen automáticamente cuando sales al exterior y el dispositivo localiza los satélites.

- 1 Mantén pulsado  y sigue las instrucciones que se muestran en pantalla.
- 2 Selecciona **Iniciar recorrido**.
- 3 Espera mientras el dispositivo localiza satélites.

Iconos de estado

	Nivel de la batería
	Estado del GPS
	Alarma
	Estado de la tecnología Bluetooth®

Carga del dispositivo

ADVERTENCIA

Este dispositivo contiene una batería de ión-litio. Consulta la guía *Información importante sobre el producto y tu seguridad* que se incluye en la caja del producto y en la que encontrarás avisos e información importante sobre el producto.

AVISO

Para evitar la corrosión, limpia y seca totalmente los contactos y la zona que los rodea antes de cargar el dispositivo o conectarlo a un ordenador. Consulta las instrucciones de limpieza en el apéndice.

- 1 Conecta el cable USB en un puerto USB disponible del ordenador.
- 2 Alinea los topes del cargador con los contactos de la parte posterior del dispositivo y presiona el cargador  hasta que se oiga un clic.



- 3 Carga por completo el dispositivo.

Desbloqueo del dispositivo


Tras un período de inactividad, el dispositivo pasará al modo reloj y la pantalla se bloqueará. El dispositivo muestra la hora y la fecha pero no usa el GPS.

Selecciona cualquier botón, excepto , para desbloquear el dispositivo.

Jugar al golf

Antes de jugar al golf, el dispositivo debe localizar señales de satélite. Esto puede tardar entre 30 y 60 segundos.

- 1 Selecciona  > **Iniciar recorrido**.
- 2 Selecciona un campo de la lista de campos cercanos.
- 3 Toca la pantalla para desplazarte por las pantallas de datos de cada hoyo.
SUGERENCIA: selecciona  para volver a la pantalla anterior.




- ① muestra la información del hoyo (*Información sobre el hoyo*, página 4).
- ② muestra la información de distancias de aproximación y del dogleg (*Visualización de las distancias de aproximación y del dogleg y las ubicaciones guardadas*, página 5).
- ③ muestra la función PinPointer (*Uso de PinPointer*, página 5).
- ④ muestra la hora del día.

El dispositivo realiza la transición automáticamente al pasar al siguiente hoyo.

Información sobre el hoyo

De manera predeterminada, el dispositivo calcula la distancia a la zona delantera, el centro y la zona trasera del green. Si conoces la posición del banderín, puedes establecerla de forma más precisa mediante la vista de green (*Visualización del green*, página 5).




(1)	Número del hoyo actual
(2)	Distancia hasta la zona trasera del green
(3)	Distancia hasta el centro del green
(4)	Distancia hasta la zona delantera del green
(5)	Golpes de handicap (opcional)
(6)	Par del hoyo
▲	Hoyo siguiente
▼	Hoyo anterior

Uso de CourseView

Mientras juegas, puedes mirar más de cerca el campo y ver cualquier ubicación y distancia en el mapa del campo.

- 1 Selecciona .
 - 2 Toca o arrastra el dedo a cualquier ubicación de la pantalla.
- El arco de distancia ① muestra la distancia a la nueva ubicación.



- 3 Para ver una superficie mayor del hoyo, selecciona .

Visualización del green

Mientras juegas, puedes mirar más de cerca el green y mover la ubicación del banderín.

- 1 Selecciona .
- 2 Selecciona  en la parte superior de la pantalla.
- 3 Arrastra  para mover la ubicación del banderín.

Las distancias que se indican en la pantalla de información de los hoyos se actualizan y muestran la nueva ubicación del banderín. La ubicación del banderín solo se guarda para el recorrido actual.

Uso de PinPointer

La función PinPointer es una brújula que proporciona ayuda relativa a la dirección cuando no se puede ver el green. Esta función puede ayudarte a alinear tus golpes incluso si te encuentras entre árboles o en un banco de arena.

NOTA: no utilices la función PinPointer cuando te encuentres en un bugui, ya que se generan interferencias que pueden afectar a la precisión de la brújula.

Toca la pantalla hasta que aparezca la pantalla de la brújula.

La flecha señala la ubicación del banderín.

Visualización de las distancias de aproximación y del dogleg y las ubicaciones guardadas

Puedes ver una lista con las distancias de aproximación y del dogleg para los hoyos de par 4 y 5. Las ubicaciones guardadas también aparecen en esta lista.


Toca la pantalla hasta que aparezca la información de distancias de aproximación y del dogleg.

NOTA: las distancias y ubicaciones se eliminan de la lista a medida que las pasas de largo.

Registro de la puntuación

- 1 Selecciona .
- 2 Si es necesario, selecciona  para configurar la puntuación o cambiar el par del hoyo.
- 3 Selecciona  o  para ajustar la puntuación.

Se actualiza la puntuación total **①**.



- 4 Mantén pulsado  para ver una lista con todas las puntuaciones correspondientes a todos los hoyos.
- 5 Si fuera necesario, selecciona un hoyo para cambiar la puntuación de ese hoyo.

Configuración del método de puntuación

Puedes cambiar el método de puntuación que utiliza el dispositivo.

- 1 Selecciona una opción:
 - Si estás jugando un recorrido en este momento, selecciona  >  **Configurar puntuación**.
 - Si no estás jugando un recorrido en este momento, selecciona  **Configuración** > **Puntuación**.
- 2 Selecciona un método de puntuación.

Acerca de la puntuación Stableford

Al seleccionar el método de puntuación Stableford ([Configuración del método de puntuación, página 6](#)), los puntos se otorgan en función del número de golpes efectuados en relación con el par. Al final de un recorrido, el jugador con la puntuación más alta gana. El dispositivo otorga puntos según lo especificado por la United States Golf Association (Asociación estadounidense de golf).

La tarjeta de puntuación para un juego con puntuación Stableford muestra puntos en lugar de golpes.

Puntos	Golpes dados en relación con el par
0	2 o más por encima
1	1 por encima
2	Par
3	1 por debajo
4	2 por debajo
5	3 por debajo

Activación de la puntuación por handicap

- 1 Selecciona > Configurar puntuación > Puntuación por handicap.
- 2 Selecciona una opción:
 - Selecciona **Handicap local** para introducir el número de golpes que se sustraerán de la puntuación total del jugador.
El número de golpes de handicap aparece en forma de puntos en la pantalla de información de los hoyos. La pantalla de la tarjeta de puntuación muestra tu puntuación ajustada según los handicaps para cada hoyo.
 - Selecciona **Índice\Pending** para introducir el índice de handicap del jugador y la clasificación de la pendiente, con el fin de calcular el handicap de campo para el jugador.

Almacenamiento de una ubicación

Durante un recorrido, puedes guardar hasta cinco ubicaciones para cada hoyo. Guardar una ubicación puede ser útil para registrar objetos u obstáculos que no se muestran en el mapa. Puedes ver la distancia a estas ubicaciones desde la pantalla de distancias de aproximación y del dogleg ([Visualización de las distancias de aproximación y del dogleg y las ubicaciones guardadas, página 5](#)).

- 1 Colócate en la ubicación que quieras guardar.
NOTA: no se pueden guardar ubicaciones alejadas del hoyo seleccionado actualmente.
- 2 Selecciona > **Guardar ubicación**.
- 3 Selecciona un nombre para la ubicación.

Medición de la distancia de un golpe

- 1 Efectúa un golpe y observa dónde aterriza la pelota.
- 2 Selecciona .
- 3 Camina directamente hacia la pelota.
La distancia se restablece automáticamente al pasar al siguiente hoyo.
- 4 Si es necesario, mantén pulsado para restablecer la distancia en cualquier momento.

Uso del cuentakilómetros

Puedes utilizar el cuentakilómetros para registrar el tiempo y la distancia recorrida. Aunque el cuentakilómetros se pone en marcha y se detiene automáticamente cuando empiezas o terminas un recorrido, también puedes manejarlo manualmente.

- 1 Selecciona > **Cuentakilómetros** para ver o poner en marcha el cuentakilómetros.
- 2 Selecciona una opción:
 - Selecciona > **Apagar** para detener el cuentakilómetros.
 - Selecciona > **Restablecer** para poner a cero el tiempo y la distancia.

Entrenamiento

SwingStrength™

La función SwingStrength estima la fuerza de tu swing calculando la aceleración y la velocidad angular y comparándolo con un swing estándar. El valor de SwingStrength representa a un porcentaje de la "máxima potencia de tu swing", que se determina mediante un proceso de calibración.

Configuración de SwingStrength

Para poder calibrar la función SwingStrength, debes llevar el dispositivo en la muñeca de la mano situada hacia delante para garantizar que la calibración de SwingStrength sea precisa. Por ejemplo, los golfistas diestros deben llevar el dispositivo en la muñeca de la mano izquierda.

Entre los tipos de palo, se incluyen tres grupos: de madera, de hierro largos y de hierro cortos. Un palo de hierro 6 o inferior se considera un palo de hierro largo. Un palo de hierro 7 o superior se considera un palo de hierro corto.

SUGERENCIA: tus niveles de SwingStrength pueden cambiar con el tiempo. Puedes volver a calibrarlos siempre que creas que tu nivel de SwingStrength ha dejado de ser preciso.

- 1 Calienta y practica con algunos swings.
- 2 Selecciona  > **SwingStrength**.
- 3 Selecciona un tipo de palo.
- 4 Realiza un swing completo normal.
- 5 Selecciona una opción:
 - Para guardar un buen swing, selecciona .
 - Para borrar un swing malo y volver a intentarlo, selecciona .
- 6 Repite los pasos del 3 al 5 con cada tipo de palo.

Análisis de tu swing con SwingStrength

Puedes utilizar la función SwingStrength al practicar o durante un recorrido. Puedes utilizarla al practicar en el campo para mejorar la consistencia de tu swing completo normal. También puedes utilizar esta función cuando intentes utilizar un swing parcial. Por ejemplo, puedes utilizar tu palo de hierro 9 al 50% en tu swing y comprobar cómo ello afecta a la distancia. Durante un recorrido, si necesitas esta distancia, puedes activar la función SwingStrength y practicar con un par de swings al 50% antes de realizar el golpe.

SUGERENCIA: la función SwingStrength funciona mejor cuando el contacto con la pelota es bueno.

- 1 Selecciona  > **SwingStrength**.
- 2 Selecciona un palo.
- 3 Realiza un swing completo.

Cambio de palo

- 1 Desde la pantalla SwingStrength, selecciona  > **Cambiar palo**.
- 2 Selecciona un palo.
- 3 Si el palo no se ha calibrado, calíbralo ahora ([Configuración de SwingStrength, página 8](#)).

TempoTraining


La función TempoTraining te ayuda a efectuar un swing más uniforme. El dispositivo mide y muestra los tiempos del backswing y el downswing, además de mostrar el tiempo del swing. El tiempo del swing es el tiempo del backswing dividido entre el tiempo del downswing y expresado en una relación. Una relación 3 a 1 o 3.0 representa el tiempo de swing ideal según estudios realizados con golfistas profesionales.

El tiempo de swing ideal

Puedes conseguir el tiempo ideal de 3,0 con diferentes tiempos del swing, por ejemplo, 0,7 s/0,23 s o 1,2 s/0,4 s. Cada golfista puede tener un tiempo de swing único según su habilidad y experiencia. Garmin® proporciona seis tiempos distintos.

El dispositivo utiliza tres tonos audibles que repiten de forma continua el tiempo correcto. El primer tono indica cuándo debes iniciar tu backswing. El segundo tono indica cuándo debes iniciar tu downswing. El tercer tono indica cuándo debes golpear la pelota.

El dispositivo también muestra un gráfico que indica si los tiempos de backswing o downswing son demasiado rápidos, demasiado lentos o adecuados para el tiempo seleccionado.



①	Opciones de tempo (relación de tiempo de backswing a downswing)
②	Tiempo de backswing
③	Tiempo de downswing
④	Tu tempo
	Buen tempo
	Demasiado despacio
	Demasiado deprisa

Para averiguar cuál es tu tempo de swing ideal, debes comenzar con el tempo más lento e intentar realizar varios swings. Cuando el gráfico de tempo aparezca en verde de forma constante tanto para los tiempos de backswing como de downswing, puedes pasar al siguiente tempo. Cuando encuentres un tempo con el que te sientas cómodo, puedes utilizarlo para conseguir unos swings y un rendimiento más constantes.

Ver la secuencia de consejos

La primera vez que utilizas la función TempoTraining, el dispositivo te muestra una secuencia de consejos para explicarte cómo se analiza tu swing.

Desde la pantalla **TempoTraining**, selecciona > **Sugerencias**.

Cambio de TempoTiming

- 1 Selecciona  > **TempoTraining**.
- 2 Utiliza  o  para seleccionar un tempo.

Análisis de tu swing con TempoTraining

- 1 Selecciona **TempoTraining**.
- 2 Realiza un swing completo.

El dispositivo muestra el análisis de tu swing.

Configuración de los tonos TempoTraining

- 1 Selecciona  > **TempoTraining** >  > **Tonos**.
- 2 Selecciona una opción:
 - Para activar los tonos, selecciona **Activado**.
 - Para desactivar los tonos, selecciona **Desactivado**.

TruSwing™

La función TruSwing te permite ver las métricas de swing registradas en el dispositivo TruSwing. Visita www.garmin.com/golf para comprar un dispositivo TruSwing.

Métricas de TruSwing

Puedes ver métricas de swing en tu dispositivo Approach, en Garmin Connect™ o en la aplicación Garmin Connect Mobile. Consulta el manual de usuario del dispositivo TruSwing para obtener más información.

Función	Descripción	Requisitos
Métricas de swing únicamente en el dispositivo Approach	Las métricas disponibles incluyen el tiempo de swing, la velocidad, las medidas de la línea de la cabeza del palo, los ángulos críticos del palo y mucho más.	El dispositivo TruSwing debe estar vinculado con el dispositivo Approach.
Métricas de swing en el dispositivo Approach y en la aplicación Garmin Connect Mobile	Las métricas disponibles incluyen el tiempo de swing, la velocidad, las medidas de la línea de la cabeza del palo, los ángulos críticos del palo y mucho más.	Los dispositivos TruSwing y Approach deben estar vinculados con la aplicación Garmin Connect Mobile en tu smartphone.
Métricas de swing avanzadas con animaciones de muñeca	Animaciones de muñeca adicionales, incluidos los datos de la línea de la muñeca registrados y representados en animaciones en 3D en la aplicación Garmin Connect Mobile. Las animaciones ilustran el recorrido de la muñeca a lo largo del swing en relación con la línea de la cabeza del palo.	Los dispositivos TruSwing y Approach S6 deben estar vinculados con la aplicación Garmin Connect Mobile en tu smartphone.

Registrar y visualizar métricas de TruSwing en el dispositivo Approach

Para poder ver la configuración de TruSwing en tu dispositivo Approach S6, es posible que debas actualizar el software ([Actualización del software y los campos, página 16](#)).

- 1 Comprueba que el dispositivo TruSwing está instalado firmemente en el palo.
Consulta el manual del usuario del dispositivo TruSwing para obtener más información.
- 2 Enciende el dispositivo TruSwing.
- 3 En el dispositivo Approach S6, selecciona  > **TruSwing**.
El dispositivo Approach S6 se vincula con el dispositivo TruSwing.
- 4 Selecciona un palo.
- 5 Efectúa un golpe.

El dispositivo Approach S6 muestra las mediciones de swing después de cada swing.

Puedes tocar la pantalla para desplazarte por las distintas métricas de swing registradas.

Cambio de palo

- 1 En la pantalla TruSwing, selecciona  > **Cambiar palo**.
- 2 Selecciona un palo.

Cambiar la mano dominante

- 1 En la pantalla TruSwing, selecciona  > **Mano dominante**.
- 2 Selecciona una opción.

Desconectar el dispositivo TruSwing

En la pantalla TruSwing, selecciona  > **Cerrar TruSwing**.

Personalización del dispositivo

Registro de estadísticas

Puedes activar el registro de estadísticas del dispositivo. Podrás consultar las estadísticas, comparar recorridos y comprobar si vas mejorando a través de tu cuenta de Garmin Connect ([Garmin Connect, página 12](#)).

Selecciona  >  > **Configurar puntuación** > **Registro de estadísticas** > **Activado**.

Grabación de estadísticas

- 1 Selecciona .
- 2 Selecciona  o  para establecer el número de golpes efectuados.
Tu puntuación total se actualizará.
- 3 Selecciona .
- 4 Selecciona  o  para establecer el número de putts dados.
- 5 Selecciona .
- 6 Selecciona una opción:
 - Si la pelota cae en la calle, selecciona .
 - Si la pelota no cae en la calle, selecciona  o .

Garmin Connect

Garmin Connect ofrece las herramientas necesarias para realizar un seguimiento del swing mediante analíticas avanzadas y animaciones de swing en 3D. También puedes comparar swings, ver los datos del historial y gestionar el equipo de golf. Puedes conectarte con tus amigos en el sitio de Garmin Connect o a través de la aplicación para móviles. Para registrarte y obtener una cuenta gratuita, visita www.garminconnect.com/golf.

Almacena tus sesiones: una vez que hayas completado una sesión y la hayas guardado en tu dispositivo, podrás cargarla en Garmin Connect y almacenarla durante todo el tiempo que deseas.

Analiza tus datos: puedes ver más información detallada sobre tu swing, como la velocidad o el tempo, y otras métricas detalladas.

Comparte tus actividades: puedes estar en contacto con tus amigos y seguir las actividades de cada uno de ellos o publicar enlaces a tus actividades en tus redes sociales favoritas.

Notificaciones del teléfono

Para recibir las notificaciones del teléfono, es necesario vincular un smartphone compatible con el dispositivo Approach S6. Cuando tu teléfono recibe mensajes, se envían notificaciones a tu dispositivo.

Activación de notificaciones de Bluetooth

NOTA: tu smartphone debe admitir Bluetooth Smart para que se pueda vincular con el dispositivo Approach S6 y sincronizar los datos. Consulta la tienda de aplicaciones para obtener información sobre la compatibilidad.

NOTA: la activación de las notificaciones de Bluetooth reduce la autonomía de la batería en modo reloj ([Especificaciones](#), página 14).

- 1 En el smartphone, activa la tecnología inalámbrica Bluetooth.
- 2 Sitúa tu smartphone a una distancia de 10 m (33 ft) de tu dispositivo Approach S6.
- 3 Visita garmin.com/apps o la tienda de aplicaciones de tu smartphone y descarga la aplicación Garmin Connect Mobile.
- 4 Abre la aplicación Garmin Connect Mobile y sigue las instrucciones en pantalla para conectar un dispositivo.
- 5 En tu dispositivo Approach S6, selecciona  > **Configuración** > **Bluetooth** > **Vincular dispositivo móvil**.
- 6 Sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla.

Cuando tu dispositivo Approach S6 recibe una notificación, se muestra un mensaje. Puedes seleccionar el mensaje para abrir la notificación.

Visualización de las notificaciones

- 1 Selecciona  > **Notificaciones**.
- 2 Selecciona una notificación.
- 3 Selecciona  o  para desplazarte por el contenido de la notificación.

Configuración del sistema

Selecciona  > Configuración.

Bluetooth: activa la tecnología inalámbrica Bluetooth ([Notificaciones del teléfono, página 12](#)).

Tonos: permite activar o desactivar los tonos audibles.

Pantalla: permite ajustar el color de fondo ([Cambio de color de la pantalla, página 13](#)) y el color del resaltado.

Puntuación: permite definir el método de puntuación, activa o desactiva la puntuación por handicap, y activa o desactiva el seguimiento de las estadísticas ([Registro de la puntuación, página 6](#)).

Hora: permite ajustar la hora manual o automáticamente ([Configuración manual de la hora, página 13](#)).

Formato: permite ajustar el formato horario en 12 o 24 horas.

Idioma: establece el idioma del texto del dispositivo.

NOTA: al cambiar el idioma del texto, no se modifica el idioma de los datos introducidos por el usuario ni el de los datos de mapas.

Unidades: establece la unidad de medida para las distancias.

Distancia del driver: establece la distancia del driver guardada de la zona de salida del hoyo. La distancia se indica con un arco en la pantalla de CourseView.

Mano dominante: configura el dispositivo para un jugador diestro o zurdo. Este ajuste es importante para las funciones TempoTraining y SwingStrength.

Bloquear pantalla: permite elegir si el dispositivo ha agotado el tiempo de espera y bloquea la pantalla táctil mientras juegas al golf o utilizas las características de golf. Si no estás jugando al golf o no estás utilizando las características de golf, el reloj indicará que se ha agotado el tiempo de espera después de un periodo de inactividad ([Desbloqueo del dispositivo, página 3](#)).

Configuración manual de la hora

De forma predeterminada, la hora se ajusta automáticamente cuando el dispositivo adquiere señales de satélite.

1 Selecciona  > Configuración > Hora > Manual.

2 Selecciona  y  para configurar la hora y los minutos.

3 Selecciona AM o PM.

Cambio de color de la pantalla

Puedes cambiar el color de fondo del dispositivo.

1 Selecciona  > Configuración > Pantalla.

2 Selecciona una opción:

- Selecciona **Blanco** para visualizar negro texto sobre un fondo blanco.
- Selecciona **Negro** para visualizar texto blanco sobre un fondo negro.

Cambio del color del resaltado

Puedes cambiar el color del resaltado del dispositivo.

1 Selecciona  > Configuración > Pantalla > Intensidad.

2 Selecciona un color para el resaltado.

Configuración de la alarma

1 Selecciona  > Alarma > Configurar alarma.

2 Selecciona  y  para configurar la hora y los minutos.

3 Selecciona AM o PM.

4 Selecciona **Una vez, Diaria o Días laborables**.

Información del dispositivo

Especificaciones

Tipo de pila/batería	Ión-litio
Autonomía de la pila/batería	Solo el reloj: 20 semanas Reloj con notificaciones de Bluetooth: 15 horas Jugando al golf: 10 horas NOTA: la autonomía de la batería completamente cargada depende de cuánto tiempo uses el GPS, la retroiluminación y el modo de ahorro de energía. La exposición a temperaturas extremadamente frías también la reducirá.
Rango de temperatura de funcionamiento	De -20 °C a 60 °C (de -4 °F a 140 °F)
Rango de temperatura de carga	De 5 °C a 40 °C (de 40 °F a 104 °F)
Clasificación de resistencia al agua	5 ATM ¹
Radiofrecuencia/protocolo	Tecnología inalámbrica Bluetooth Smart

Cuidados del dispositivo

AVISO

Evita el uso inadecuado y los golpes, ya que esto podría reducir la vida útil del producto.

Evita pulsar los botones bajo el agua.

No utilices un objeto afilado para limpiar el dispositivo.

No utilices nunca un objeto duro o puntiagudo sobre la pantalla táctil, ya que esta se podría dañar.

No utilices disolventes, productos químicos ni insecticidas que puedan dañar los componentes plásticos y acabados.

Aclara con cuidado el dispositivo con agua dulce tras exponerlo a cloro, agua salada, protector solar, cosméticos, alcohol u otros productos químicos agresivos. La exposición prolongada a estas sustancias puede dañar la caja.

No guardes el dispositivo en lugares en los que pueda quedar expuesto durante períodos prolongados a temperaturas extremas, ya que podría sufrir daños irreversibles.

Limpieza del dispositivo

AVISO

El sudor o la humedad, incluso en pequeñas cantidades, pueden provocar corrosión en los contactos eléctricos cuando el dispositivo está conectado a un cargador. La corrosión puede impedir que se transfieran datos o se cargue correctamente.

1 Limpia el dispositivo con un paño humedecido en una solución suave de detergente.

2 Seca el dispositivo.

Después de limpiarlo, deja que se seque por completo.

¹ El dispositivo soporta niveles de presión equivalentes a una profundidad de 50 metros. Para obtener más información, visita www.garmin.com/waterrating.

Solución de problemas

Sugerencias para la pantalla táctil

La pantalla táctil de este dispositivo es distinta de la que incorporan la mayoría de dispositivos móviles. Puedes manejar la pantalla táctil con el dedo, incluso si llevas guantes. La pantalla táctil está optimizada para evitar que se pulse accidentalmente mientras juegas.

NOTA: debes pulsar con firmeza para seleccionar elementos y cambiar páginas. Practica con la pantalla táctil antes de jugar al golf.

- Toca la pantalla táctil para desplazarte por las páginas.
- Toca la pantalla táctil para confirmar los mensajes.
- Haz que cada selección de la pantalla táctil sea una acción claramente diferenciada.

Más información

- Visita www.garmin.com/intosports.
- Visita www.garmin.com/learningcenter.
- Visita <http://buy.garmin.com> o ponte en contacto con tu distribuidor de Garmin para obtener información acerca de accesorios opcionales y piezas de repuesto.

Calibrar la brújula

NOTA: debes realizar la calibración de la brújula electrónica en el exterior. No te coloques cerca de objetos que influyan en los campos magnéticos, tales como automóviles, buguis, edificios o tendidos eléctricos.

El dispositivo se ha calibrado en fábrica y utiliza la calibración automática de forma predeterminada. Si el funcionamiento de la brújula es irregular, por ejemplo, tras haber recorrido largas distancias o tras cambios de temperatura extremos, podrás calibrarla manualmente.

- 1 Mientras juegas un recorrido de golf, toca la pantalla hasta que aparezca la pantalla de la brújula.
- 2 Selecciona  > Calibrar.
- 3 Sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla.

Reinicio del dispositivo

Si el dispositivo deja de responder, deberás reiniciarlo.

NOTA: al reiniciar el dispositivo, es posible que se borren tus datos o la configuración.

- 1 Mantén pulsado  durante 15 segundos.
El dispositivo se apaga.
- 2 Mantén pulsado  durante un segundo para encender el dispositivo.

Eliminación de los datos del usuario

NOTA: este procedimiento borrará todos los datos introducidos por el usuario.

- 1 Mantén pulsado  para apagar el dispositivo.
- 2 Mantén pulsado  y selecciona .
- 3 Selecciona Sí.

Asistencia técnica y actualizaciones

Con Garmin Express™ (garmin.com/express) podrás acceder fácilmente a los siguientes servicios para los dispositivos Garmin.

- Registro del producto
- Manuales de productos
- Actualizaciones de software
- Actualizaciones de mapas, cartas o campos

Actualización del software y los campos

NOTA: al actualizar el software no se borra ningún dato ni configuración.

- 1** Conecta el dispositivo al ordenador con el cable de carga.
- 2** Visita garmin.com/express.
- 3** Sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla.

support.garmin.com

CE