

GARMIN®

APPROACH® S6

Brukerveiledning

© 2014 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper

Med enerett. I henhold til opphavsretslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.

Garmin®, Garmin-logoen og Approach® er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Garmin Connect™, Garmin Express™, SwingStrength™ og TruSwing™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

Navnet Bluetooth® og tilknyttede logoer eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. Teknologi for slaganalyse leveres av Noitom™ Ltd., www.noitom.com. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.

Innholdsfortegnelse

Komme i gang..... 1

Taster.....	1
Slå på enheten.....	2
Statusikoner.....	2
Lade enheten.....	2
Låse opp enheten.....	2

Spille golf..... 3

Hullinformasjon.....	4
Bruke CourseView.....	5
Vise greenen.....	5
Bruke PinPointer.....	5
Vise avstand for layup og dogleg og lagrede posisjoner.....	5
Føre poengregnskap.....	6
Angi metode for poengregning.....	6
Om Stableford-poengregning.....	6
Aktivere poengregning for handikap.....	7
Lagre en posisjon.....	7
Måle et slag.....	7
Bruke kilometertelleren.....	7

Trening..... 7

SwingStrength™.....	7
Konfigurere SwingStrength.....	8
Analysere slaget ved hjelp av SwingStrength.....	8
Endre kølle.....	8
TempoTraining.....	8
Det ideelle svingtempoet.....	9
Endre tempotimingene.....	10
Analysere slaget ved hjelp av TempoTraining.....	10
Angi toner for TempoTraining.....	10
TruSwing™.....	10
TruSwing målinger.....	10
Registrere og vise TruSwing målinger på Approach enheten.....	11
Endre kølle.....	11
Bytte foretrukket hånd.....	11
Koble fra TruSwing enheten.....	11

Tilpasse enheten..... 11

Spore statistikk.....	11
-----------------------	----

Registrere statistikk.....	11
Garmin Connect.....	12
Telefonvarsler.....	12
Aktivere Bluetooth varsler.....	12
Vise varsler.....	12
Systeminnstillinger.....	13
Angi klokkeslett manuelt.....	13
Endre visningsfargen.....	13
Endre fargen på detaljer.....	13
Stille inn alarmen.....	13

Informasjon om enheten..... 14

Spesifikasjoner.....	14
Ta vare på enheten.....	14
Rengjøre enheten.....	14

Feilsøking..... 15

Tips for berøringsskjerm.....	15
Få mer informasjon.....	15
Kalibrere kompasset.....	15
Nullstille enheten.....	15
Slette brukerdata.....	15
Støtte og oppdateringer.....	15
Oppdatere programvare og baner....	16

Komme i gang

⚠ ADVARSEL

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Taster



①

Velg for å slå på bakgrunnslyset.
Hold nede for å slå enheten av og på.



②

Velg for å måle et slag (*Måle et slag, side 7*).
Hold inne for å nullstille målingen.



③

Velg for å åpne menyen for gjeldende skjermbilde.



④

Velg for å angi poengsummen din for hullet (*Føre poengregnskap, side 6*).
Hold inne for å vise poengsummer for alle hullene.



⑤

Velg for å bruke CourseView (*Bruke CourseView, side 5*).



⑥


Velg for å gå tilbake til forrige skjermbilde.







Slå på enheten

Enheden leveres delvis oppladet. Det kan hende du må lade enheten før du spiller golf (*Lade enheten, side 2*).

MERK: Dato og klokkeslett stilles automatisk når du flytter deg utendørs og enheten finner satellitter.

- 1 Hold inne , og følg instruksjonene på skjermen.
- 2 Velg **Start runde**.
- 3 Vent mens enheten finner satellittene.

Statusikoner

	Batterinivå
	GPS-status
	Alarm
	Status for Bluetooth® teknologi


Lade enheten

ADVARSEL

Denne enheten inneholder et litiumionbatteri. Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

LES DETTE

Tørk godt av og rengjør kontaktene og området rundt før du lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På denne måten kan du forhindre korrosjon. Se instruksjoner for rengjøring i tillegget.

- 1 Koble USB-kabelen til en USB-port på datamaskinen.
- 2 Juster ladestolpene etter kontaktene på baksiden av enheten, og trykk på laderen  til den klikker på plass.



- 3 Lad enheten helt opp.

Låse opp enheten

Etter en periode uten aktivitet går enheten inn i klokkemodus og skjermen låses. Enheten viser tid og dato, men bruker ikke GPS.

Velg en tast unntatt  for å låse opp enheten.


Spille golf


Før du kan spille golf, må enheten finne satellittsignaler. Dette kan ta 30–60 sekunder.

1 Velg  > **Start runde**.

2 Velg en bane fra listen over baner i nærheten.

3 Trykk på skjermen for å bla gjennom dataskjermbildene for hvert hull.

TIPS: Du kan velge  for å gå tilbake til forrige skjermbilde.




- ① viser hullinformasjonen (*Hullinformasjon, side 4*).
- ② viser layup- og dogleginformasjonen (*Vise avstand for layup og dogleg og lagrede posisjoner, side 5*).
- ③ viser funksjonen PinPointer (*Bruke PinPointer, side 5*).
- ④ viser klokkeslettet.

Enheter forflytter seg automatisk når du beveger deg til neste hull.

Hullinformasjon



Enheten beregner avstanden til fremre del, midten og bakre del av greenen. Hvis du kjenner til flaggposisjonen, kan du angi den mer nøyaktig ved hjelp av greenvisningen (*Vise greenen, side 5*).





①	Gjeldende hullnummer
②	Avstand til bakre del av greenen
③	Avstand til midten av greenen
④	Avstand til fremre del av greenen
⑤	Handikapslag (valgfritt)
⑥	Par for hullet
▲	Neste hull
▼	Forrige hull

Bruke CourseView

Du kan ta en nærmere titt på banen og vise enhver posisjon og avstand på banekartet mens du spiller.




- 1 Velg .
- 2 Trykk på eller dra fingeren til en hvilken som helst posisjon på skjermbildet. Avstandsbuen  viser avstanden til den nye posisjonen.



- 3 Velg  hvis du vil se mer av hullet.

Vise greenen

Du kan se nærmere på greenen og flytte flaggposisjonen mens du spiller et spill.

- 1 Velg .
- 2 Velg  øverst på skjermbildet.
- 3 Dra  for å flytte flaggposisjonen. Avstandene på skjermbildet for hullinformasjonen oppdateres for å vise den nye flaggposisjonen. Flaggposisjonen lagres bare for den gjeldende runden.

Bruke PinPointer

Funksjonen PinPointer er et kompass som viser retning når du ikke kan se greenen. Denne funksjonen kan hjelpe deg med å finne ut hvor du skal sikte et slag, selv om du er i skogen eller en sandgrop.

MERK: Ikke bruk PinPointer mens du sitter i en golfbil. Forstyrrelser fra golfbilen kan påvirke nøyaktigheten til kompasset.

Trykk på skjermen til kompassskjermbildet vises.

Pilen peker mot flaggposisjonen.





Vise avstand for layup og dogleg og lagrede posisjoner


Du kan vise en liste over avstander for layup og dogleg for hull med par på 4 og 5. Lagrede posisjoner vises også på listen.


Trykk på skjermen til layup- og dogleginformasjonen vises.


MERK: Avstandene fjernes fra listen etter hvert som du passerer dem.

Føre poengregnskap

- 1 Velg .
- 2 Velg om nødvendig  for å konfigurere poengregning eller endre par for hullet.
- 3 Velg  eller  for å angi poeng.




Den sammenlagte poengsummen  oppdateres.



- 4 Hold inne  for å vise en liste over poengsummene for alle hullene.
- 5 Velg eventuelt et hull for å endre poengsummen for et enkelt hull.

Angi metode for poengregning

Du kan endre metoden enheten bruker til å føre poengregnskap.

- 1 Velg et alternativ:
 - Hvis du spiller en runde nå, velger du  >  > **Konfigurer poeng.**
 - Hvis du ikke spiller en runde for øyeblikket, velger du  > **Oppsett > Poengregning.**
- 2 Velg en metode for poengregning.



Om Stableford-poengregning

Når du velger metoden Stableford for poengregning (*Angi metode for poengregning, side 6*), gis det poeng etter antall slag i forhold til par. Ved slutten av runden vinner spilleren med høyest poengsum. Enheten tildeler poeng etter United States Golf Association.

Scorekort for spill med Stableford-poengregning viser poeng i stedet for slag.


Poeng	Antall slag i forhold til par
0	2 eller flere over
1	1 over
2	Par
3	1 under
4	2 under
5	3 under

Aktivere poengregning for handicap



- 1 Velg  >  > **Konfigurer poeng** > **Poeng med handicap**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Velg **Lokalt handicap** for å angi antall slag som skal trekkes fra spillerens sammenlagte poengregning. Antall handicapslag vises som prikker på skjermbildet for hullinformasjon. Skjermbildet for scorekort viser de handicapjusterte poengene for hvert hull.
 - Velg **Indeks \ Slope** for å angi spillerens handicapindeks og banens slope-vurdering for å beregne et banehandicap for spilleren.

Lagre en posisjon

Du kan lagre opptil fem posisjoner for hvert hull mens du spiller en runde. Det kan være nyttig å lagre en posisjon for å lagre objekter eller hindringer som ikke vises på kartet. Du kan vise avstanden til posisjonene fra skjermbildene for layup og dogleg (*Vise avstand for layup og dogleg og lagrede posisjoner, side 5*).




- 1 Stå ved posisjonen du vil lagre.
MERK: Du kan ikke lagre en posisjon som er langt unna hullet som er valgt for øyeblikket.
- 2 Velg  > **Lagre posisjon**.
- 3 Velg et merke for posisjonen.

Måle et slag

- 1 Slå ballen, og se hvor den lander.
- 2 Velg .
- 3 Gå rett til ballen din.
Avstanden nullstilles automatisk når du går til det neste hullet.
- 4 Hold om nødvendig  inne for å nullstille avstanden.

Bruke kilometertelleren

Du kan bruke kilometertelleren til å registrere tid og tilbakelagt avstand. Kilometertelleren starter og stopper automatisk når du starter eller avslutter en runde, men du kan også starte og stoppe den manuelt.

- 1 Velg  > **Kilometerteller** for å vise eller starte kilometertelleren.
- 2 Velg et alternativ:
 - Velg  > **Slå av** for å stoppe kilometertelleren.
 - Velg  > **Nullstill** for å nullstille tiden og avstanden.

Trening

SwingStrength™




Funksjonen SwingStrength anslår hvor hardt du svinger køllen ved å måle akselerasjon og vinkel og deretter sammenligne dette med et gitt normalt slag. Verdien for SwingStrength representerer en prosentandel av et slag med full kraft som er beregnet i en kalibreringsprosess.

Konfigurere SwingStrength

Før du kan kalibrere funksjonen SwingStrength, må du ha enheten på håndleddet på hånden du bruker mest, for å sikre at kalibreringen av SwingStrength blir nøyaktig. Høyrevendte golfspillere må for eksempel ha enheten på venstre håndledd.

Kølletypene inkluderer følgende tre grupper: wood, long iron og short iron. A 6-iron eller lavere regnes som long iron. A 7-iron eller høyere regnes som short iron.


TIPS: SwingStrength nivåene dine kan endres over tid. Du kan når som helst kalibrere på nytt hvis du føler at SwingStrength nivået ditt ikke lenger er nøyaktig.

- 1 Varm opp, og ta noen prøveslag.
- 2 Velg  > **SwingStrength**.
- 3 Velg en kølletype.
- 4 Fullfør et vanlig, fullt slag.
- 5 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil lagre et godt slag, velger du .
 - Hvis du vil slette et dårlig slag og prøve på nytt, velger du .
- 6 Gjenta trinn 3–5 for hver kølletype.


Analysere slaget ved hjelp av SwingStrength

Du kan bruke funksjonen SwingStrength mens du øver eller under en runde. Du kan bruke funksjonen til å forbedre samsvar for dine vanlige, fulle slag mens du øver på ulike utslagssteder. Du kan også bruke denne funksjonen mens du prøver å bruke et mindre enn fullt slag. Du kan for eksempel svinge 9-jernet ditt ved 50 %, og se hvordan det påvirker avstanden. Du kan slå på funksjonen SwingStrength under en runde for å finne avstanden, og ta noen prøveslag ved 50 % før du slår slaget ditt.

TIPS: Funksjonen SwingStrength fungerer best når du har god kontakt med ballen.

- 1 Velg  > **SwingStrength**.
- 2 Velg en kølle.
- 3 Fullfør et slag.

Endre kølle

- 1 Gå til skjermbildet SwingStrength, og velg  > **Endre kølle**.
- 2 Velg en kølle.
- 3 Hvis køllen ikke er kalibrert, må du kalibrere den nå ([Konfigurere SwingStrength, side 8](#)).

TempoTraining


Funksjonen TempoTraining hjelper deg med å få et mer konsekvent slag. Enheten måler og viser deg baksving- og nedsvingtidene dine. Enheten viser deg også svingtempoet ditt. Svingtempoet vises som et forholdstall basert på å dele baksvingtiden med nedsvingtiden. Studier av profesjonelle golfspillere viser at et 3-til-1-forhold, eller 3.0, er det ideelle svingtempoet.




Det ideelle svingtempoet

Du kan oppnå det ideelle svingtempoet på 3,0 ved hjelp av ulike svingtiminger, som for eksempel 0,7 sek/0,23 sek eller 1,2 sek/0,4 sek. Alle golfspillere har unike svingtempoer basert på ferdighet og erfaring. Garmin® gir deg seks forskjellige timinger.

Enheden bruker tre hørbare toner som gjentar riktig tempo kontinuerlig. Den første tonen indikerer når du bør starte baksvingen. Den andre tonen indikerer når du bør starte nedsvingen. Den tredje tonen indikerer når du bør treffe ballen.

Enheden viser også en graf som indikerer om baksvingen eller nedsvingen er for rask, for sakte eller akkurat passe for den valgte timingen.



①	Timingvalg (tidsforhold fra baksving til nedsving)
②	Tid for baksving
③	Tid for nedsving
④	Ditt tempo
	Bra timing
	For sakte
	For fort

Du bør starte med den sakteste timingen og prøve noen slag for å finne den ideelle svingtimingene dine. Når tempografen konsekvent er grønn for både baksving- og nedsvingstidene dine, kan du gå videre til neste timing. Når du finner en komfortabel timing, kan du bruke den til å oppnå mer konsekvente svinger og ytelse.

Vise tipssekvensen

Første gang du bruker funksjonen TempoTraining viser enheten en tipssekvens som forklarer hvordan slaget analyseres.

Gå til skjermbildet **TempoTraining**, og velg  > **Tips**.



Endre tempotimingene

- 1 Velg  > **TempoTraining**.
- 2 Bruk  eller  for å velge et tempo.

Analysere slaget ved hjelp av TempoTraining

- 1 Velg **TempoTraining**.
- 2 Fullfør et fullt slag.
Enheden viser analysen for slaget.

Angi toner for TempoTraining

- 1 Velg  > **TempoTraining** >  > **Toner**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil slå tonene på, velger du **På**.
 - Hvis du vil slå tonene av, velger du **Av**.

TruSwing™

TruSwing funksjonen gjør det mulig å se svingmålinger registrert av TruSwing enheten. Gå til www.garmin.com/golf hvis du vil kjøpe en TruSwing enhet.


TruSwing målinger

Du kan vise svingmålinger på Approach enheten din, i Garmin Connect™ eller i Garmin Connect Mobile-appen. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen for TruSwing enheten.


Funksjon	Beskrivelse	Krav
Bare svingmålinger på Approach enheten din	Tilgjengelige målinger omfatter svingtempo, hastighet, målinger for køllebane, kritiske kølle-vinkler med mer.	TruSwing enheten må være parkoblet med Approach enheten.
Svingmålinger på Approach enheten din og i Garmin Connect Mobile-appen	Tilgjengelige målinger omfatter svingtempo, hastighet, målinger for køllebane, kritiske kølle-vinkler med mer.	Både TruSwing og Approach enheten må være parkoblet med Garmin Connect Mobile-appen på smarttelefonen.
Avanserte svingmålinger med håndleddsanimasjoner	Ytterligere håndleddsanimasjoner, inkludert data om håndleddsbane registrert og vist i 3D-animasjoner i Garmin Connect Mobile-appen. Animasjonene illustrerer hvordan du beveger håndleddet gjennom svingen i forhold til køllebanen.	Både TruSwing og Approach S6 enheten må være parkoblet med Garmin Connect Mobile-appen på smarttelefonen.

Registrere og vise TruSwing målinger på Approach enheten


Før du kan vise TruSwing innstillinger på Approach S6 enheten, må du kanskje oppdatere programvaren ([Oppdatere programvare og baner, side 16](#)).

- 1 Kontroller at TruSwing enheten er festet trygt på køllen.
Du finner mer informasjon i brukerveiledningen for TruSwing enheten.
 - 2 Slå på TruSwing enheten.
 - 3 Velg  > **TruSwing** på Approach S6 enheten.
Approach S6 enheten parkobles med TruSwing enheten.
 - 4 Velg en kølle.
 - 5 Gjør et slag.
- Approach S6 enheten viser svingmålinger etter hver sving.
Du kan trykke på skjermen for å bla gjennom de registrerte svingmålingene.


Endre kølle

- 1 Gå til skjermbildet for TruSwing, og velg  > **Endre kølle**.
- 2 Velg en kølle.

Bytte foretrukket hånd

- 1 Gå til skjermbildet for TruSwing, og velg  > **Foretrukken hånd**.
- 2 Velg et alternativ.

Koble fra TruSwing enheten

Gå til skjermbildet for TruSwing, og velg  > **Avslutt TruSwing**.











Tilpasse enheten

Spore statistikk

Du kan aktivere statistikksporing på enheten. Du kan vise statistikk, sammenligne runder og spore forbedringer ved hjelp av Garmin Connect kontoen din ([Garmin Connect, side 12](#)).

Velg  >  > **Konfigurer poeng** > **Statistikksporing** > **På**.

Registrere statistikk

- 1 Velg .
- 2 Velg  eller  for å angi antall slag.
Den sammenlagte poengsummen oppdateres.
- 3 Velg .
- 4 Velg  eller  for å angi antall putter.
- 5 Velg .
- 6 Velg et alternativ:
 - Hvis ballen traff fairwayen, velger du .
 - Hvis ballen ikke traff fairwayen, velger du  eller .

Garmin Connect

Garmin Connect gir deg muligheten til å studere svingen din ved hjelp av avanserte analyser og svinganimasjoner i 3D. Du kan også sammenligne svinger, vise historiske data og holde orden på golfutstyret ditt. Du kan holde kontakten med vennene dine på Garmin Connect nettstedet eller mobilappen. Gå til www.garminconnect.com/golf for å registrere en gratis konto.

Lagre øktene dine: Når du har fullført og lagret en økt med enheten, kan du laste opp denne økten til Garmin Connect hvor du kan beholde den så lenge du ønsker.

Analyser data: Du kan se mer detaljert informasjon om svingen din, inkludert svinghastighet, svingtempo og mange andre detaljerte målinger.

Del aktivitetene med andre: Du kan ha kontakt med venner og følge hverandres sosiale aktiviteter eller publisere koblinger til aktiviteter på sosiale nettverk.


Telefonvarsler

Telefonvarsler krever at du parkobler Approach S6 enheten med en kompatibel smarttelefon. Når du mottar meldinger på telefonen, sendes varsler til enheten.

Aktivere Bluetooth varsler




MERK: Smarttelefonen må støtte Bluetooth Smart for å kunne parkobles med Approach S6 enheten og synkronisere data. Se programbutikken for å få informasjon om kompatibilitet.

MERK: Hvis du aktiverer Bluetooth varsler, reduseres batteritiden i klokkemodus (*Spesifikasjoner, side 14*).


- 1 Aktiver trådløs Bluetooth teknologi på smarttelefonen.
- 2 Hold smarttelefonen innenfor 10 m (33 fot) unna Approach S6 enheten.
- 3 Gå til garmin.com/apps eller programbutikken for smarttelefonen, og last ned Garmin Connect mobilappen.
- 4 Åpne mobilappen Garmin Connect, og følg instruksjonene på skjermen for å koble til en enhet.
- 5 På Approach S6 enheten velger du  > **Oppsett** > **Bluetooth** > **Parkoble mobilenhet**.
- 6 Følg instruksjonene på skjermen.

Det vises en melding når Approach S6 enheten mottar et varsel. Du kan velge meldingen for å åpne varselet.

Vise varsler

- 1 Velg  > **Varsler**.
- 2 Velg et varsel.
- 3 Velg  eller  for å bla gjennom innholdet i varselet.

Systeminnstillinger

Velg  > **Oppsett**.

Bluetooth: Aktiverer Bluetooth trådløs teknologi (*Telefonvarsler, side 12*).

Toner: Slår lydsignaler av eller på.

Visning: Angir bakgrunnsfargen (*Endre visningsfargen, side 13*) og fargen på detaljer.

Poengregning: Angir metoden for poengregning, aktiverer eller deaktiverer poengregning med handicap og slår statistikksporing av eller på (*Føre poengregnskap, side 6*).

Tid: Angir tiden som automatisk eller manuell (*Angi klokkeslett manuelt, side 13*).

Format: Angir tidsformatet til 12- eller 24-timers.

Språk: Angir tekstspråket på enheten.

MERK: Selv om du endrer tekstspråket, endres ikke språket i brukerangitte data eller kartdata.

Enheter: Angir måleenheten som brukes for avstand.




Driver-avstand: Angir den lagrede driverd-avstanden fra utslagsstedet. Denne avstanden vises som en bue på CourseView-skjermen.

Foretrukken hånd: Konfigurerer enheten for bruk av en høyre- eller venstrehendt spiller. Denne innstillingen er viktig for funksjonene TempoTraining og SwingStrength.

Lås skjerm: Gjør at du kan velge om enheten skal slå av og låse berøringsskjermen mens du spiller golf eller bruker golffunksjonene. Når du ikke spiller golf eller bruker golffunksjonene, slår klokken seg av automatisk etter en periode uten aktivitet (*Låse opp enheten, side 2*).


Angi klokkeslett manuelt

Klokkeslettet stilles inn automatisk når enheten innhenter satellittsignaler.

- 1 Velg  > **Oppsett** > **Tid** > **Manuelt**.
- 2 Velg  og  for å stille inn time og minutt.
- 3 Velg **AM** eller **PM**.


Endre visningsfargen

Du kan endre bakgrunnsfargen på enheten.




- 1 Velg  > **Oppsett** > **Visning**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Velg **Hvit** for å vise svart tekst på en hvit bakgrunn.
 - Velg **Svart** for å vise hvit tekst på en svart bakgrunn.

Endre fargen på detaljer

Du kan endre fargen på detaljer på enheten.

- 1 Velg  > **Oppsett** > **Visning** > **Detaljfarge**.
- 2 Velg en farge for detaljene.

Stille inn alarmen

- 1 Velg  > **Alarm** > **Konfigurer alarm**.
- 2 Velg  og  for å stille inn time og minutt.
- 3 Velg **AM** eller **PM**.
- 4 Velg **Én gang**, **Daglig** eller **Ukedager**.

Informasjon om enheten

Spesifikasjoner

Batteritype	Lithiumion
Batterilevetid	Bare klokke: 20 uker Klokke med Bluetooth varsler: 15 timer Spille golf: 10 timer MERK: Levetiden til et fulladet batteri er avhengig av hvor mye du bruker GPS, bakgrunnslys og strømsparingsmodus. Eksponering for ekstrem kulde reduserer også levetiden.
Driftstemperaturområde	Fra -20 til 60 °C (fra -4 til 140 °F)
Ladetemperaturområde	Fra 5 til 40°C (fra 40 til 104°F)
Kapslingsgrad	5 ATM ¹
Radiofrekvens/protokoll	Bluetooth Smart trådløs teknologi

Ta vare på enheten

LES DETTE

Unngå kraftige slag og hard behandling. Dette kan redusere produktets levetid.

Unngå å trykke på tastene under vann.

Ikke bruk en skarp gjenstand til å rengjøre enheten.

Du må aldri trykke på skjermen med en hard eller skarp gjenstand, da dette kan skade skjermen.

Unngå kjemiske rengjøringsmidler, løsemidler og insektmidler som kan skade plastdeler og finish.

Skyll enheten godt med ferskvann hvis den er blitt utsatt for klor, saltvann, solkrem, kosmetikk, alkohol eller andre sterke kjemikalier. Dekselet kan bli skadet dersom det utsettes for disse stoffene over lengre tid.

Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til permanent skade.

Rengjøre enheten

LES DETTE

Selv svette eller fukt i små mengder kan føre til korrosjon i de elektriske kontaktene når de er koblet til en lader. Korrosjon kan hindre lading eller overføring av data.

1 Tørk av enheten med en klut som er fuktet med et mildt vaskemiddel.

2 Tørk av.

La enheten tørke når den er rengjort.

¹ Enheten tåler trykk tilsvarende en dybde på 50 meter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com/waterrating.

Feilsøking

Tips for berøringsskjerm

Berøringsskjermen på denne enheten er annerledes enn på de fleste andre mobile enheter. Du kan betjene berøringsskjermen med fingertuppen eller mens du har på deg hansker. Berøringsskjermen er optimert til å forhindre utilsiktede trykk når du spiller.

MERK: Du må trykke bestemt for å velge elementer og bytte side. Du bør øve deg på å bruke berøringsskjermen før du spiller golf.

- Trykk på berøringsskjermen for å bla gjennom sidene.
- Trykk på berøringsskjermen for å bekrefte meldinger.
- Hvert valg på berøringsskjermen bør utføres som en separat handling.


Få mer informasjon

- Gå til www.garmin.com/intosports.
- Gå til www.garmin.com/learningcenter.
- Gå til <http://buy.garmin.com> eller kontakt forhandleren for Garmin for å få informasjon om ekstra tilbehør og reservedeler.

Kalibrere kompasset

MERK: Du må kalibrere det elektroniske kompasset utendørs. Ikke stå i nærheten av objekter som påvirker magnetiske felter, for eksempel biler, golfbiler, bygninger eller overhengende kraftlinjer.



Enheter kalibreres på fabrikken og bruker automatisk kalibrering som standard. Hvis du opplever uregelmessig kompassatferd, for eksempel etter å ha beveget deg over lengre avstander eller etter ekstreme temperaturendringer, kan du kalibrere kompasset manuelt.

- 1 Når du spiller en golfrunde, trykker du på skjermen til kompassskjermen vises.
- 2 Velg  > **Kalibrer**.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen.

Nullstille enheten




Hvis enheten slutter å reagere, må du kanskje nullstille den.

MERK: Hvis du nullstiller enheten, kan dataene og innstillingene dine bli slettet.

- 1 Hold  nede i 15 sekunder.
Enheter slår seg av.
- 2 Hold  nede i ett sekund for å slå på enheten.

Slette brukerdataba

MERK: Dette sletter all informasjon som brukeren har lagt inn.

- 1 Hold inne  for å slå av enheten.
- 2 Hold nede , og velg .
- 3 Velg **Ja**.

Støtte og oppdateringer

På Garmin Express™ (garmin.com/express) får du enkelt tilgang til følgende tjenester for Garmin enheter.

- Produktregistrering
- Produktveiledninger
- Programvareoppdateringer
- Kart- eller løypeoppdateringer

Oppdatere programvare og baner

MERK: Oppdatering av programvaren medfører ikke sletting av data eller innstillinger.

- 1 Koble enheten til en datamaskin med ladekabelen.
- 2 Gå til garmin.com/express.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen.

