

GARMIN®

APPROACH® S6

Manual do Utilizador

© 2014 Garmin Ltd. ou as suas subsidiárias

Todos os direitos reservados. Ao abrigo das leis de direitos de autor, este manual não pode ser copiado, parcial ou integralmente, sem autorização por escrito da Garmin. A Garmin reserva-se o direito de alterar ou melhorar os seus produtos e de efectuar alterações no conteúdo deste manual, não sendo obrigada a notificar quaisquer indivíduos ou organizações das mesmas. Visite www.gov.br/anatel para obter as actualizações mais recentes, assim como informações adicionais sobre a utilização deste produto.

Garmin®, o logótipo Garmin e Approach® são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias, registadas nos EUA e noutros países. Garmin Connect™, Garmin Express™, SwingStrength™ e TruSwing™ são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias. Estas marcas comerciais não podem ser utilizadas sem a autorização expressa da Garmin.

A marca nominativa e os logótipos Bluetooth® são propriedade da Bluetooth SIG, Inc., sendo utilizadas pela Garmin sob licença. A tecnologia de análise do swing é fornecida pela Noitom™ Ltd., www.noitom.com. Outras marcas comerciais e nomes de marcas são detidos pelos respetivos proprietários.

Índice

Como começar..... 1

Teclas.....	1
Ligar o dispositivo.....	2
Ícones de estado.....	2
Carregar o dispositivo.....	2
Desbloquear o dispositivo.....	3

Praticar golfe..... 3

Informações do buraco.....	4
Utilizar o CourseView.....	5
Visualizar o green.....	5
Utilizar o PinPointer.....	5
Visualizar as distâncias layup e dogleg e as posições guardadas.....	5
Guardar a pontuação.....	6
Definir o método de pontuação.....	6
Acerca da pontuação Stableford.....	6
Ativar pontuação com handicap.....	7
Guardar uma posição.....	7
Medir uma tacada.....	7
Utilizar o conta-quilómetros.....	7

Treino.....7

SwingStrength™.....	7
Configurar SwingStrength.....	8
Analisar o swing utilizando o SwingStrength.....	8
Alterar o taco.....	8
TempoTraining.....	8
O ritmo ideal do swing.....	9
Alterar o tempo do ritmo.....	10
Analisar o swing utilizando o TempoTraining.....	10
Configurar os tons do TempoTraining.....	10
TruSwing™.....	10
Métricas do TruSwing.....	10
Registar e visualizar métricas do TruSwing no dispositivo Approach..	11
Alterar o taco.....	11
Alterar a mão utilizada.....	11
Desligar o dispositivo TruSwing.....	11

Personalizar o seu dispositivo..... 11

Monitorizar estatísticas.....	11
-------------------------------	----

Gravar estatísticas.....	11
Garmin Connect.....	12
Notificações do telefone.....	12
Ativar notificações por Bluetooth....	12
Visualizar notificações.....	12
Definições do sistema.....	13
Definir a hora manualmente.....	13
Alterar a cor do ecrã.....	13
Alterar a cor do ambiente.....	13
Definir o alarme.....	13

Informação sobre o dispositivo..... 14

Especificações.....	14
Cuidados a ter com o dispositivo.....	14
Limpar o dispositivo.....	14

Resolução de problemas..... 15

Dicas para o ecrã tátil.....	15
Obter mais informações.....	15
Calibrar a bússola.....	15
Reiniciar o dispositivo.....	15
Apagar a informação do utilizador.....	15
Assistência e atualizações.....	15
Atualizar o software e os campos...	16

Como começar

⚠ ATENÇÃO

Consulte o guia *Informações importantes de segurança e do produto* na embalagem do produto para avisos relativos ao produto e outras informações importantes.

Teclas



①

Selecione para ligar a retroiluminação.
Mantenha premido para ligar e desligar o dispositivo.



②

Selecione para medir uma tacada (*Medir uma tacada, página 7*).
Mantenha premido para repor a medição.



③

Selecione para abrir o menu do ecrã atual.



④

Selecione para introduzir a pontuação obtida no buraco (*Guardar a pontuação, página 6*).
Mantenha premido para consultar as pontuações de todos os buracos.



⑤

Selecione para utilizar o CourseView (*Utilizar o CourseView, página 5*).



⑥

Selecione para voltar ao ecrã anterior.




Ligar o dispositivo

O dispositivo vem parcialmente carregado. Poderá ter de carregar o dispositivo antes de jogar golfe (*Carregar o dispositivo, página 2*).

NOTA: a hora do dia e a data são automaticamente definidas quando estiver no exterior e o dispositivo tiver localizado satélites.

- 1 Selecione  e siga as instruções no ecrã.
- 2 Selecione **Iniciar ronda**.
- 3 Aguarde enquanto o dispositivo localiza satélites.

Ícones de estado

	Nível da bateria
	Estado do GPS
	Alarme
	Estado da tecnologia Bluetooth®

Carregar o dispositivo

ATENÇÃO

Este dispositivo inclui uma pilha de iões de lítio. Consulte o guia *Informações importantes de segurança e do produto* na embalagem do produto para avisos relativos ao produto e outras informações importantes.

AVISO

Para evitar corrosão, limpe e seque cuidadosamente os contactos e a área envolvente antes de carregar ou ligar o dispositivo a um computador. Consulte as instruções de limpeza no anexo.

- 1 Ligue o cabo USB a uma porta USB do computador.
- 2 Alinhe os pinos do carregador com os contactos na parte traseira do dispositivo e pressione o carregador  até ouvir um estalido.



- 3 Carregue completamente o dispositivo.

Desbloquear o dispositivo

Após um período de inatividade, o dispositivo passa para o modo de relógio e o ecrã fica bloqueado. O dispositivo apresenta a hora e a data, mas não utiliza o GPS.


Selecione qualquer tecla exceto  para desbloquear o dispositivo.

Praticar golfe

Antes de poder jogar golfe, tem de localizar sinais de satélite. Esta operação poderá demorar entre 30 a 60 segundos.

- 1 Selecione  > **Iniciar ronda.**
- 2 Selecione um percurso na lista de percursos nas proximidades.
- 3 Toque no ecrã percorrer os ecrãs de dados para cada buraco.

Dica: pode seleccionar  para voltar ao ecrã anterior.




- ① apresenta informações do buraco (*Informações do buraco*, página 4).
- ② apresenta informações sobre pontos de aproximação e áreas em cotovelo (*Visualizar as distâncias layup e dogleg e as posições guardadas*, página 5).
- ③ apresenta a funcionalidade PinPointer (*Utilizar o PinPointer*, página 5).
- ④ apresenta a hora do dia.

O dispositivo efetua a transição automaticamente quando avança para o próximo buraco.

Informações do buraco

Por predefinição, o dispositivo calcula a distância para a zona frontal, central e posterior do green. Se souber a posição do buraco, é possível defini-la com maior precisão através da vista do green ([Visualizar o green](#), página 5).




①	Número do buraco atual
②	Distância até à zona posterior do green
③	Distância até à zona central do green
④	Distância até à zona frontal do green
⑤	Tacadas de handicap (opcional)
⑥	Par do buraco
▲	Buraco seguinte
▼	Buraco anterior

Utilizar o CourseView

Durante o jogo, pode ver o campo mais de perto e ver qualquer localização e distância no mapa do campo.

- 1 Selecione .
- 2 Toque ou arraste o dedo para qualquer localização no ecrã.
O arco de distância  apresenta a distância até à nova localização.



- 3 Para ver mais detalhes sobre o buraco, selecione .

Visualizar o green

Enquanto joga, é possível analisar com maior detalhe o green e alterar a posição do buraco.

- 1 Selecione .
- 2 Selecione  na parte superior do ecrã.
- 3 Arraste  para mover a localização do buraco.

As distâncias no ecrã de informações do buraco são atualizadas de modo a refletir a nova posição do buraco. A posição do buraco é guardada apenas para a ronda atual.

Utilizar o PinPointer

A funcionalidade PinPointer é uma bússola que oferece assistência direcional quando não consegue ver o green. Esta funcionalidade pode ajudá-lo a ajustar uma tacada, mesmo que esteja num bosque ou num bunker profundo.

NOTA: não utilize a funcionalidade PinPointer enquanto estiver num buggy. A interferência causada pelo buggy pode afetar a precisão da bússola.

Toque no ecrã até aparecer o ecrã da bússola.

A seta assinala a posição do buraco.

Visualizar as distâncias layup e dogleg e as posições guardadas

É possível visualizar uma lista das distâncias layup e dogleg para o par 4 e 5 dos buracos. As posições guardadas também são apresentadas nesta lista.


Toque no ecrã até aparecerem as informações sobre layup e dogleg.

NOTA: as distâncias e as posições são removidas da lista à medida que as ultrapassar.

Guardar a pontuação

- 1 Seleccione .
- 2 Caso necessário, seleccione  para configurar a pontuação ou alterar o par do buraco.
- 3 Seleccione  ou  para definir a pontuação.

A pontuação total  é atualizada.



- 4 Mantenha premido o botão  para consultar uma lista das pontuações de todos os buracos.
- 5 Se necessário, seleccione um buraco para alterar a respetiva pontuação.

Definir o método de pontuação

É possível alterar o método que o dispositivo utiliza para guardar a pontuação.

- 1 Seleccione uma opção:
 - Se, de momento estiver a disputar uma ronda, seleccione  >  > **Configurar pontuação**.
 - Se, de momento, não estiver a disputar uma ronda, seleccione  > **Configuração** > **Pontuação**.
- 2 Seleccione um método de pontuação.

Acerca da pontuação Stableford

Quando selecciona o método de pontuação Stableford (*Definir o método de pontuação, página 6*), são atribuídos pontos com base na relação entre o número de tacadas e o "par". No fim da ronda, vence quem tiver a pontuação mais elevada. O dispositivo atribui pontos de acordo com as especificações da Associação de Golfe dos Estados Unidos.

O cartão de pontuação para um jogo com o método Stableford apresenta pontos em vez de tacadas.

Pontos	Número de tacadas em relação ao "par"
0	2 ou mais acima
1	1 acima
2	Par
3	1 abaixo
4	2 abaixo
5	3 abaixo

Ativar pontuação com handicap

- 1 Selecione  >  > **Configurar pontuação > Pontuação com handicap.**
- 2 Selecione uma opção:
 - Selecione **Handicap local** para introduzir o número de tacadas a subtrair à pontuação total do jogador. O número de tacadas com handicap é apresentado na forma de pontos no ecrã de informações sobre o buraco. O ecrã do cartão de pontuação apresenta a sua pontuação ajustada com handicap para cada buraco.
 - Selecione **Índice de handicap\slope** para introduzir o índice de handicap e o nível de dificuldade (slope) do percurso para calcular o handicap do jogador nesse percurso.

Guardar uma posição

Enquanto disputa uma ronda, é possível guardar até 5 posições em cada buraco. Guardar uma posição é útil para registar objetos ou obstáculos que não são apresentados no mapa. Pode ver a distância até estas posições no ecrã de layup e dogleg (*Visualizar as distâncias layup e dogleg e as posições guardadas, página 5*).

- 1 Coloque-se na posição que pretende guardar.
NOTA: não é possível guardar uma posição distante do buraco atualmente selecionado.
- 2 Selecione  > **Guardar posição.**
- 3 Selecione uma identificação para a posição.

Medir uma tacada

- 1 Efetue uma tacada e veja onde a bola cai.
- 2 Selecione .
- 3 Caminhe diretamente até à bola.
A distância é automaticamente repostada quando avançar para o buraco seguinte.
- 4 Se necessário, mantenha premido  para repor a distância em qualquer altura.

Utilizar o conta-quilómetros

É possível utilizar o conta-quilómetros para registar o tempo e a distância percorridos. O conta-quilómetros inicia e pára automaticamente sempre que iniciar ou terminar uma ronda. No entanto, é possível iniciá-lo e pará-lo manualmente.

- 1 Seleccione  > **Odómetro** para consultar ou iniciar o conta-quilómetros.
- 2 Seleccione uma opção:
 - Seleccione  > **Desligar** para parar o conta-quilómetros.
 - Seleccione  > **Repor** para repor o tempo e a distância para zero.

Treino

SwingStrength™

A funcionalidade SwingStrength calcula a força do seu swing com o taco ao medir a aceleração e a velocidade angular e comparando-as com um swing habitual já existente. O valor SwingStrength representa uma percentagem do seu "swing com a força máxima", o qual é determinado através de um processo de calibração.

Configurar SwingStrength

Antes de poder calibrar a funcionalidade SwingStrength, tem de colocar o dispositivo no pulso dominante para garantir que a calibração do SwingStrength é correta. Por exemplo, os jogadores destros devem colocar o dispositivo no pulso esquerdo.

Os tipos de tacos incluem três grupos: madeiras, ferros longos e ferros curtos. Um ferro 6 ou inferior é considerado um ferro longo. Um ferro 7 ou superior é considerado um ferro curto.

Dica: os níveis do seu SwingStrength podem mudar ao longo do tempo. Pode voltar a calibrar a qualquer momento se considerar que o nível do seu SwingStrength já não está correto.

- 1 Aqueça e execute alguns swings de treino.
- 2 Selecione  > **SwingStrength**.
- 3 Selecione um tipo de taco.
- 4 Complete um swing normal.
- 5 Selecione uma opção:
 - Para guardar um bom swing, selecione .
 - Para eliminar um mau swing e tentar novamente, selecione .
- 6 Repita os passos 3 a 5 para cada tipo de taco.

Analisar o swing utilizando o SwingStrength

Pode utilizar a função SwingStrength durante o treino ou numa ronda. Pode utilizá-la para treinar no campo e melhorar a consistência do seu swing normal. Também pode utilizar esta funcionalidade quando tentar utilizar um swing não completo. Por exemplo, pode executar um swing com o seu ferro 9 a 50% e ver como afeta a distância. Durante uma ronda, quando necessitar dessa distância, pode ativar a funcionalidade SwingStrength e realizar alguns swings de treino a 50% antes da tacada final.

Dica: a funcionalidade SwingStrength funciona melhor quando há um bom contacto com a bola.

- 1 Selecione  > **SwingStrength**.
- 2 Selecione um taco.
- 3 Complete um swing.

Alterar o taco

- 1 No ecrã SwingStrength, selecione  > **Alterar taco**.
- 2 Selecione um taco.
- 3 Se o taco não tiver sido calibrado, deve calibrá-lo agora ([Configurar SwingStrength, página 8](#)).

TempoTraining


A funcionalidade TempoTraining ajuda-o a fazer um swing mais consistente. O dispositivo mede e apresenta a duração do seu backswing e do seu downswing. O dispositivo também apresenta o ritmo do seu swing. O ritmo do swing é a duração do backswing a dividir pela duração do downswing, expressa numa relação. A relação de 3 para 1, ou 3.0, é o ritmo de swing ideal com base em estudos feitos por golfistas profissionais.

O ritmo ideal do swing

Pode alcançar o ritmo ideal de 3.0 utilizando diferentes tempos de swing, por exemplo, 0,7 seg./0,23 seg. ou 1.2 seg./0,4 seg. Cada jogador poderá ter um ritmo de swing único com base nas suas capacidades e experiência. A Garmin® fornece seis tempos diferentes.

O dispositivo utiliza três tons sonoros que repetem continuamente o ritmo correto. O primeiro tom indica quando deve iniciar o backswing. O segundo tom indica quando deve iniciar o downswing. O terceiro tom indica quando deve atingir a bola.

O dispositivo também apresenta um gráfico que indica se os tempos do seu backswing ou downswing são demasiado rápidos, demasiado lentos ou adequados para o ritmo seleccionado.



①	Escolhas de tempos (proporção de tempo do backswing para o downswing)
②	Tempo do backswing
③	Tempo do downswing
④	O seu ritmo
■	Bom tempo
■	Muito lento
■	Muito rápido

Para encontrar o tempo ideal para o seu swing, deve iniciar com o tempo mais lento e experimentar com alguns swings. Quando o gráfico do ritmo se apresentar a verde para os tempos do backswing e downswing, pode avançar para o tempo seguinte. Quando encontrar um tempo confortável, pode utilizá-lo para obter swings e desempenhos mais consistentes.

Ver a sequência de dicas

A primeira vez que utilizar a funcionalidade TempoTraining, o dispositivo apresenta uma sequência de dicas para explicar de que forma o seu swing é analisado.

No ecrã **TempoTraining**, seleccione > **Dicas**.

Alterar o tempo do ritmo

- 1 Selecione  > **TempoTraining**.
- 2 Utilize  ou  para selecionar um ritmo.

Analisar o swing utilizando o TempoTraining

- 1 Selecione **TempoTraining**.
- 2 Complete um swing.
O dispositivo apresenta a análise do swing.

Configurar os tons do TempoTraining

- 1 Selecione  > **TempoTraining** >  > **Tons**.
- 2 Selecione uma opção:
 - Para ativar os tons, selecione **Ligado**.
 - Para desativar os tons, selecione **Desligado**.

TruSwing™

A funcionalidade TruSwing permite-lhe consultar métricas de swing registadas pelo seu dispositivo TruSwing. Aceda a www.garmin.com/golf para adquirir um dispositivo TruSwing.

Métricas do TruSwing

Pode visualizar métricas de swing no dispositivo Approach, no Garmin Connect™ ou na aplicação Garmin Connect Mobile. Consulte o manual do utilizador do dispositivo TruSwing para obter mais informações.

Funcionalidade	Descrição	Requisitos
Métricas de swing apenas no dispositivo Approach	As métricas disponíveis incluem o ritmo e a velocidade do swing, medições da trajetória do taco, ângulos essenciais do taco e muito mais.	O dispositivo TruSwing tem de estar emparelhado com o dispositivo Approach.
Métricas de swing no dispositivo Approach e na aplicação Garmin Connect Mobile	As métricas disponíveis incluem o ritmo e a velocidade do swing, medições da trajetória do taco, ângulos essenciais do taco e muito mais.	Ambos os dispositivos, o TruSwing e o Approach, têm de estar emparelhados com a aplicação Garmin Connect Mobile no seu smartphone.
Métricas de swing avançadas com animações do pulso	Animações do pulso adicionais, incluindo dados da trajetória do pulso registados e apresentados em animações em 3D na aplicação Garmin Connect Mobile. As animações mostram o percurso do seu pulso ao longo do swing em relação à trajetória do taco.	Ambos os dispositivos, o TruSwing e o Approach S6, têm de estar emparelhados com a aplicação Garmin Connect Mobile no seu smartphone.

Registrar e visualizar métricas do TruSwing no dispositivo Approach

Para poder visualizar definições do TruSwing no dispositivo Approach S6, tem de atualizar o software ([Atualizar o software e os campos, página 16](#)).

- 1 Certifique-se de que o dispositivo TruSwing está firmemente instalado no taco.
Consulte o manual do utilizador do dispositivo TruSwing para obter mais informações.
 - 2 Ligue o seu dispositivo TruSwing.
 - 3 No dispositivo Approach S6, selecione  > **TruSwing**.
O dispositivo Approach S6 é emparelhado com o dispositivo TruSwing.
 - 4 Selecione um taco.
 - 5 Dê uma tacada.
- O dispositivo Approach S6 apresenta medições de swing após cada swing.
Pode tocar no ecrã para percorrer as métricas de swing registadas.

Alterar o taco

- 1 No ecrã TruSwing, selecione  > **Alterar taco**.
- 2 Selecione um taco.

Alterar a mão utilizada

- 1 No ecrã TruSwing, selecione  > **Mão utilizada**.
- 2 Selecione uma opção.

Desligar o dispositivo TruSwing

No ecrã TruSwing, selecione  > **Sair do TruSwing**.

Personalizar o seu dispositivo

Monitorizar estatísticas

Pode ativar a monitorização de estatísticas no dispositivo. Para consultar estatísticas, comparar rondas e monitorizar melhorias, utilize a sua conta Garmin Connect ([Garmin Connect, página 12](#)).

Selecione  >  > **Configurar pontuação > Monitorizar estatísticas > Ligado**.

Gravar estatísticas

- 1 Selecione .
- 2 Selecione  ou  para definir o número de tacadas dadas.
A sua pontuação total é atualizada.
- 3 Selecione .
- 4 Selecione  ou  para definir o número de putts efetuados.
- 5 Selecione .
- 6 Selecione uma opção:
 - Se a sua bola parar no fairway, selecione .
 - Se a sua bola falhar o fairway, selecione  ou .

Garmin Connect

Garmin Connect oferece-lhe ferramentas para monitorizar o seu swing através de animações de reprodução de swing 3D e análise avançada. Também pode comparar swings, ver os dados do historial e gerir o equipamento de golfe. Pode ligar-se aos seus amigos no site ou aplicação móvel Garmin Connect. Para se registar com uma conta gratuita, acesse a www.garminconnect.com/golf.

Guarde as suas sessões: depois de concluir e guardar uma sessão com o seu dispositivo, pode carregar essa mesma sessão para o Garmin Connect e mantê-la o tempo que desejar.

Analise os seus dados: pode consultar informações mais pormenorizadas sobre o seu swing, incluindo a velocidade do swing, o ritmo de swing e muitas outras métricas detalhadas.

Partilhe as suas atividades: pode ligar-se a amigos para seguirem as atividades de cada um ou publicar ligações para as suas atividades nas suas redes sociais favoritas.

Notificações do telefone

As notificações do telefone requerem o emparelhamento de um smartphone compatível com o dispositivo Approach S6. Quando o seu telefone recebe mensagens, envia notificações para o seu dispositivo.

Ativar notificações por Bluetooth

NOTA: o seu smartphone tem de suportar Bluetooth Smart para poder emparelhar com o seu dispositivo Approach S6 e sincronizar os dados. Consulte a loja de aplicações para obter informações sobre a compatibilidade.

NOTA: ativar as notificações por Bluetooth reduz a vida útil da pilha em modo de relógio (*Especificações, página 14*).

- 1 No seu smartphone, ative a tecnologia sem fios Bluetooth.
- 2 Coloque o smartphone a uma distância de menos de 10 m (33 pés) do dispositivo Approach S6.
- 3 Acesse a garmin.com/apps ou à loja de aplicações para o seu smartphone e transfira a aplicação móvel Garmin Connect.
- 4 Abra a aplicação Garmin Connect Móvel e siga as instruções apresentadas no ecrã para estabelecer ligação com um dispositivo.
- 5 No seu dispositivo Approach S6, seleccione  > **Configuração** > **Bluetooth** > **Emparelhar dispositivo móvel**.
- 6 Siga as instruções no ecrã.

O seu dispositivo Approach S6 apresenta uma mensagem quando recebe uma notificação. Pode seleccionar a mensagem para abrir a notificação.

Visualizar notificações

- 1 Seleccione  > **Notificações**.
- 2 Seleccione uma notificação.
- 3 Seleccione  ou  para percorrer os conteúdos da notificação.

Definições do sistema

Selecione  > **Configuração**.

Bluetooth: ativa a tecnologia sem fios Bluetooth (*Notificações do telefone*, página 12).

Tons: ativa/desativa os tons.

Ecrã: define a cor de fundo (*Alterar a cor do ecrã*, página 13) e a cor do ambiente.

Pontuação: define o método de pontuação, ativa ou desativa a pontuação do handicap e o registo de estatísticas (*Guardar a pontuação*, página 6).

Hora: define a hora para automática ou manual (*Definir a hora manualmente*, página 13).

Formato: define o formato das horas para 12 ou 24 horas.

Idioma: define o idioma do texto no dispositivo.

NOTA: a mudança do idioma de texto não implica a mudança do idioma dos dados introduzidos pelo utilizador ou dos dados do mapa.

Unidades: define a unidade de medida para as distâncias.

Distância do driver: define a distância do driver guardada a partir da tee box. Esta distância é apresentada como um arco no ecrã CourseView.

Mão utilizada: define o dispositivo para um jogador destro ou esquerdino. Esta definição é importante para as funções do TempoTraining e do SwingStrength.

Bloquear ecrã: permite escolher se o dispositivo utiliza um limite de tempo de espera e bloqueia o ecrã tátil enquanto está a jogar golfe ou a utilizar as funcionalidades de golfe. Quando não estiver a jogar golfe, nem a utilizar as funcionalidades de golfe, o relógio bloqueia automaticamente após um período de inatividade definido (*Desbloquear o dispositivo*, página 3).

Definir a hora manualmente

Por predefinição, a hora é definida automaticamente quando o dispositivo recebe sinais de satélite.

- 1 Seleccione  > **Configuração** > **Hora** > **Manual**.
- 2 Seleccione  e  para definir a hora e os minutos.
- 3 Seleccione **Manhã** ou **Tarde**.

Alterar a cor do ecrã

É possível alterar a cor de fundo no dispositivo.

- 1 Seleccione  > **Configuração** > **Ecrã**.
- 2 Seleccione uma opção:
 - Seleccione **Branco** para apresentar texto a preto num fundo branco.
 - Seleccione **Preto** para apresentar texto a branco num fundo preto.

Alterar a cor do ambiente

É possível alterar a cor do ambiente no dispositivo.

- 1 Seleccione  > **Configuração** > **Ecrã** > **Realce**.
- 2 Seleccione uma cor de ambiente.

Definir o alarme

- 1 Seleccione  > **Alarme** > **Configurar alarme**.
- 2 Seleccione  e  para definir a hora e os minutos.
- 3 Seleccione **AM** ou **PM**.
- 4 Seleccione **Uma vez**, **Diário** ou **Dias da Semana**.

Informação sobre o dispositivo

Especificações

Tipo de bateria	Baterias de lítio
Autonomia da bateria	Apenas relógio: 20 semanas Relógio com notificações por Bluetooth: 15 horas A praticar golfe: 10 horas NOTA: a vida útil efetiva de uma pilha com carga completa depende de quanto tempo utiliza o GPS, a retroiluminação e o modo de poupança de energia. A exposição a temperaturas extremamente baixas também reduz a autonomia da bateria.
Intervalo da temperatura de funcionamento	De -20 °C a 60 °C (de -4 °F a 140 °F)
Intervalo de temperatura de carregamento	De 5 °C a 40 °C (de 40 °F a 104 °F)
Classificação de resistência à água	5 ATM ¹
Frequência/protocolo rádio	Tecnologia sem fios Bluetooth Smart

Cuidados a ter com o dispositivo

AVISO

Evite grandes impactos e tratamento severo, pois pode prejudicar a vida útil do produto.

Evite premir as teclas debaixo de água.

Não utilize objetos afiados para limpar o dispositivo.

Nunca utilize um objeto duro ou afiado sobre o ecrã tátil pois poderá provocar danos na unidade.

Evite os produtos de limpeza químicos, solventes e repelentes de insetos que possam danificar componentes e acabamentos em plástico.

Lave cuidadosamente o dispositivo com água potável após exposição a cloro, água salgada, protetor solar, cosméticos, álcool ou a outros químicos abrasivos. A exposição prolongada a estas substâncias pode danificar o revestimento.

Não guarde o dispositivo em locais com possibilidade de exposição prolongada a temperaturas extremas, pois poderão daí resultar danos permanentes.

Limpar o dispositivo

AVISO

Mesmo pequenas quantidades de suor e humidade podem causar corrosão dos contactos elétricos quando ligado a um carregador. A corrosão pode prevenir o carregamento e a transferência de dados.

1 Limpe o dispositivo com um pano humedecido numa solução de detergente suave.

2 Seque-o.

Depois da limpeza, deixe o dispositivo secar completamente.

¹ O dispositivo suporta pressão equivalente à de uma profundidade de 50 m. Para obter mais informações, acesse a www.garmin.com/waterrating.

Resolução de problemas

Dicas para o ecrã tátil

O ecrã tátil deste dispositivo é diferente dos ecrãs da maioria dos dispositivos móveis. Pode utilizar o ecrã tátil com a ponta do dedo ou com luvas. O ecrã tátil foi otimizado para evitar toques acidentais enquanto pratica golfe.

NOTA: tem de pressionar com firmeza para poder selecionar os itens e mudar de página. Deve familiarizar-se com o ecrã tátil antes de praticar golfe.

- Toque no ecrã tátil para percorrer as páginas.
- Toque no ecrã tátil para confirmar as mensagens.
- Efetue cada seleção no ecrã tátil através de uma ação individual.

Obter mais informações

- Visite www.garmin.com/intosports.
- Visite www.garmin.com/learningcenter.
- Visite <http://buy.garmin.com> ou contacte um revendedor Garmin para obter informações sobre acessórios opcionais e peças de substituição.

Calibrar a bússola

NOTA: deve calibrar a bússola eletrónica no exterior. Afaste-se de objetos que possam influenciar os campos magnéticos, como automóveis, trolleys de golfe, edifícios ou linhas elétricas.

O seu dispositivo foi calibrado na fábrica, e utiliza a calibração automática por predefinição. Se notar que a bússola apresenta um comportamento irregular, por exemplo, depois de percorrer grandes distâncias ou após alterações extremas de temperatura, pode calibrar manualmente a bússola.

- 1 Enquanto joga um ronda de golfe, toque no ecrã até aparecer o ecrã da bússola.
- 2 Selecione  > **Calibrar**.
- 3 Siga as instruções no ecrã.

Reiniciar o dispositivo

Se o dispositivo deixar de responder, poderá ter de o reiniciar.

NOTA: reiniciar o dispositivo poderá apagar os seus dados ou definições.

- 1 Mantenha premido  durante 15 segundos.
O dispositivo desliga-se.
- 2 Mantenha  premido durante 1 segundo para ligar o dispositivo.

Apagar a informação do utilizador

NOTA: isto elimina todos os dados introduzidos pelo utilizador.

- 1 Mantenha premido  para desligar o dispositivo.
- 2 Mantenha premido  e selecione .
- 3 Selecione **Sim**.

Assistência e atualizações

O Garmin Express™ (garmin.com/express) permite um fácil acesso a estes serviços para dispositivos Garmin.

- Registo do produto
- Manuais do produto
- Atualizações de software
- Atualizações de mapa, gráficos ou campos

Atualizar o software e os campos

NOTA: a atualização do software não apaga os seus dados ou definições.

- 1 Ligue o dispositivo a um computador através do cabo de alimentação.
- 2 Aceda a garmin.com/express.
- 3 Siga as instruções no ecrã.

