

GARMIN DRIVE™ 51/5S/61

Käyttöopas

© 2017 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt

Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.

Garmin® ja Garmin logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.

Garmin Drive™, Garmin Express™ ja myTrends™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.

Android™ on Google Inc:n tavaramerkki. Apple® ja Mac® ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Sana Bluetooth® ja vastaavat logot ovat Bluetooth SIG Inc:n omaisuutta, ja yhtiöllä Garmin on lisenssi niiden käyttöön. Foursquare® on Foursquare Labs Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. microSD® ja microSDHC-logo ovat SD-3C LLC:n tavaramerkkejä. TripAdvisor® on TripAdvisor LLC:n rekisteröity tavaramerkki. Windows®, Windows Vista® ja Windows XP® ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Sisällysluettelo

| | | | |
|--|---|--|----|
| Aloitus | 1 | Yhdistäminen Foursquare tiliisi | 8 |
| Laitteiden yleiskuvaus | 1 | Foursquare kohdepisteiden hakeminen | 8 |
| Garmin Drive 51/5S laitteen yleiskuvaus | 1 | Foursquare sijainnin tietojen tarkasteleminen | 8 |
| Garmin Drive 61 laitteen esittely | 1 | Sijainnin ilmoittaminen: Foursquare | 8 |
| Garmin Drive laitteen kiinnittäminen ajoneuvoon ja liittäminen virtalähteeseen | 1 | TripAdvisor | 8 |
| Virran kytkeminen ja katkaiseminen | 1 | TripAdvisor kohdepisteiden etsiminen | 8 |
| GPS-signaalien hakeminen | 1 | Vasta löydettyjen sijaintien tarkasteleminen | 8 |
| Tilarivin kuvakkeet | 1 | Viimeksi löydettyjen paikkojen luettelon tyhjentäminen | 8 |
| Näyttöpainikkeiden käyttäminen | 2 | Nykyisen sijainnin tietojen tarkasteleminen | 8 |
| Äänenvoimakkuuden säätäminen | 2 | Hätäpalvelujen ja huoltoasemien etsiminen | 8 |
| Näytön kirkkauden säätäminen | 2 | Ajo-ohjeiden saaminen nykysijaintiin | 8 |
| Kuljettajan tarkkaavaisuutta edistävät toiminnot ja hälytykset | 2 | Pikakuvakkeen lisääminen | 9 |
| Kuljettajan äänihälytysten ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä | 2 | Pikakuvakkeen poistaminen | 9 |
| Liikennevalo- ja nopeusvalvontakamerat | 2 | Sijaintien tallentaminen | 9 |
| Navigoiminen määränpähän | 2 | Sijainnin tallentaminen | 9 |
| Reitit | 2 | Nykyisen sijainnin tallentaminen | 9 |
| Reitin aloittaminen | 3 | Tallennetun sijainnin muokkaaminen | 9 |
| Reitin aloittaminen kartan avulla | 3 | Luokkien liittäminen tallennettuun sijaintiin | 9 |
| Palaaminen kotiin | 3 | Tallennetun sijainnin poistaminen | 9 |
| Reittisi kartalla | 3 | Kartan käyttäminen | 9 |
| Käännösten ja ajo-ohjeiden tarkasteleminen | 3 | Karttatyökalut | 9 |
| Koko reitin näyttämisen kartassa | 3 | Karttatyökalun tarkasteleminen | 9 |
| Saapuminen määränpähän | 3 | Karttatyökalujen ottaminen käyttöön | 9 |
| Pysäköiminen määränpään lähelle | 4 | Edessä olevat | 10 |
| Määränpään etsiminen Garmin kellon avulla | 4 | Edessäpäin olevien sijaintien näyttäminen | 10 |
| Viimeisimmän pysäköintipaikan etsiminen | 4 | Edessä olevat -luokkien mukauttaminen | 10 |
| Aktiivisen reitin muuttaminen | 4 | Matkan tiedot | 10 |
| Sijainnin lisääminen reitille | 4 | Matkatietojen näyttäminen kartassa | 10 |
| Reitin muodostaminen | 4 | Matkan tietosivun tarkasteleminen | 10 |
| Kiertotien käyttäminen | 4 | Matkalokin näyttäminen | 10 |
| Reitin laskentatilan vaihtaminen | 5 | Matkan tietojen tyhjentäminen | 10 |
| Reitin pysäyttäminen | 5 | Edessäpäin olevan liikenteen tarkasteleminen | 10 |
| Suosittelujen reittien käyttäminen | 5 | Liikenteen näyttäminen kartalla | 10 |
| Viiveiden, tiemaksujen ja alueiden välttäminen | 5 | Liikennetapahtumien hakeminen | 10 |
| Ruuhiemien välttäminen reitillä | 5 | Kartan mukauttaminen | 10 |
| Tietullien välttäminen | 5 | Karttatasojen mukauttaminen | 10 |
| Tietullitarrojen välttäminen | 5 | Kartan tietokentän muuttaminen | 10 |
| Tien ominaisuuksien välttäminen | 5 | Kartan perspektiivin muuttaminen | 10 |
| Ympäristövyöhykkeiden välttäminen | 5 | Reaaliaikaiset palvelut, Liikenne ja älypuhelinominaisuudet | 11 |
| Mukautettavat vältettävät reitit | 5 | Yhdistäminen Smartphone Link sovellukseen | 11 |
| Navigoiminen poissa tieltä | 6 | Garmin reaaliaikaiset palvelut | 11 |
| Sijaintien etsiminen ja tallentaminen | 6 | Garmin reaaliaikaisten palvelujen tilaaminen | 11 |
| Kohdepisteet | 6 | Sijainnin lähettämisen älypuhelimesta laitteeseen | 11 |
| Sijainnin etsiminen hakupalkilla | 6 | Smartphone Link sovelluksen yhteyden katkaiseminen | 12 |
| Sijainnin etsiminen luokan mukaan | 6 | Liikenne | 12 |
| Hakeminen luokasta | 6 | Liikennetietojen vastaanottaminen Smartphone Link sovelluksella | 12 |
| Navigoiminen paikassa sijaitseviin kohdepisteisiin | 6 | Liikennetietojen vastaanottaminen liikennevastaanottimella | 12 |
| Sijaintihaun tulokset | 7 | Liikennevastaanotintilaukset | 12 |
| Sijaintihaun tulokset kartassa | 7 | Liikenteen ottaminen käyttöön | 12 |
| Hakualueen muuttaminen | 7 | Liikenteen näyttäminen kartalla | 12 |
| Pysäköinti | 7 | Liikennetapahtumien hakeminen | 12 |
| Pysäköintipaikkojen etsiminen nykyisen sijainnin läheltä | 7 | Sovellusten käyttäminen | 13 |
| Pysäköintipaikkojen etsiminen tietyn sijainnin läheltä | 7 | Käyttöoppaan tarkasteleminen laitteessa | 13 |
| Pysäköintivärien ja -symbolien merkitys | 7 | Watch Link | 13 |
| Hakutyökalut | 8 | Määrittäminen: Watch Link | 13 |
| Osoitteen etsiminen | 8 | Kuljettajan hälytysten vastaanottaminen kelloon | 13 |
| Risteyksen etsiminen | 8 | LiveTrack | 13 |
| Kaupungin etsiminen | 8 | LiveTrack jakamisen määrittäminen ja katselijoiden kutsuminen | 13 |
| Paikan etsiminen koordinaateilla | 8 | LiveTrack jakamisen aloittaminen | 13 |
| Foursquare | 8 | Sääennusteen tarkasteleminen | 14 |
| | | Sää tietojen näyttäminen jonkin toisen kaupungin läheltä | 14 |
| | | Sää tulkinnan tarkasteleminen | 14 |

| | | | |
|---|-----------|---|-----------|
| Säähälytysten tarkasteleminen | 14 | Laitteen liittäminen tietokoneeseen | 19 |
| Tieolosuhteiden tarkistaminen | 14 | Tietojen siirtäminen tietokoneesta | 19 |
| Matkasuunnittelu | 14 | USB-kaapelin irrottaminen | 19 |
| Matkan suunnitteleminen | 14 | GPS-signaalin tilan näyttäminen | 20 |
| Matkan sijaintien muokkaaminen ja järjestäminen uudelleen | 14 | Lisäkartojen ostaminen | 20 |
| Matkan varrella olevien nähtävyyksien etsiminen | 14 | Lisävarusteiden ostaminen | 20 |
| Matkan reititysasetusten muuttaminen | 14 | Hakemisto | 21 |
| Tallennetun matkan navigoiminen | 14 | | |
| Aktiivisen reitin muokkaaminen ja tallentaminen | 15 | | |
| photoLive-liikennekamerat | 15 | | |
| photoLive-liikennekameroiden tarkasteleminen ja tallentaminen | 15 | | |
| photoLive-liikennekameroiden näyttäminen kartassa | 15 | | |
| Liikennekameran tallentaminen | 15 | | |
| Aikaisempien reittien ja määränpäiden tarkasteleminen | 15 | | |
| Garmin Drive asetukset | 15 | | |
| Kartta- ja ajoneuvoasetukset | 15 | | |
| Karttojen ottaminen käyttöön | 15 | | |
| Navigointiasetukset | 15 | | |
| Laskentatilan asetukset | 15 | | |
| Simuloidun sijainnin asettaminen | 16 | | |
| Ajoturvallisuusjärjestelmän asetukset | 16 | | |
| Peruutuskameran asetukset | 16 | | |
| babyCam asetukset | 16 | | |
| Näyttöasetukset | 16 | | |
| Liikenneasetukset | 16 | | |
| Yksikkö- ja aika-asetukset | 16 | | |
| Ajan asettaminen | 16 | | |
| Kieli- ja näppäimistöasetukset | 16 | | |
| Huomiohälytysten asetukset | 16 | | |
| Laite- ja yksityisyysasetukset | 17 | | |
| Asetusten palauttaminen | 17 | | |
| Laitteen tiedot | 17 | | |
| Säädös- ja yhdenmukaisuustiedot | 17 | | |
| Tekniset tiedot | 17 | | |
| Laitteen lataaminen | 17 | | |
| Laitteen huolto | 17 | | |
| Garmin tukikeskus | 17 | | |
| Kartta- ja ohjelmistopäivitykset | 17 | | |
| Karttojen ja ohjelmistojen päivittäminen: Garmin Express ... | 17 | | |
| Laitteen huoltaminen | 18 | | |
| Kotelon puhdistaminen | 18 | | |
| Kosketusnäytön puhdistaminen | 18 | | |
| Varkauksien välttäminen | 18 | | |
| Laitteen asetusten nollaaminen | 18 | | |
| Laitteen, telineen ja imukupin irrottaminen | 18 | | |
| Laitteen irrottaminen telineestä | 18 | | |
| Telineen irrottaminen imukupista | 18 | | |
| Imukupin irrottaminen tuulilasista | 18 | | |
| Ajoneuvon virtajohdon sulakkeen vaihtaminen | 18 | | |
| Vianmääritys | 18 | | |
| Imukuppi ei pysy tuulilasissa | 18 | | |
| Laite ei löydä satelliittisignaaleja | 18 | | |
| Laite ei lataudu ajoneuvossa | 18 | | |
| Akku ei pysy ladattuna kovin kauan | 18 | | |
| Laite ei muodosta yhteyttä puhelimeen tai Smartphone Link sovellukseen | 19 | | |
| Smartphone Link sovellus vaikuttaa älypuhelimien akun lataustasoon | 19 | | |
| Liite | 19 | | |
| Muistikortin asettaminen karttoja ja tietoja varten | 19 | | |
| Tietojen hallinta | 19 | | |
| Tietoja muistikorteista | 19 | | |

Aloitus

VAROITUS

Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta *Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja* -oppaasta.

- Päivitä laitteen kartat ja ohjelmisto (*Karttojen ja ohjelmistojen päivittäminen: Garmin Express*, sivu 17).
- Laitteen asentaminen ajoneuvoon ja liittäminen virtalähteeseen (*Garmin Drive laitteen kiinnittäminen ajoneuvoon ja liittäminen virtalähteeseen*, sivu 1).
- GPS-signaalien hakeminen (*GPS-signaalien hakeminen*, sivu 1).
- Äänenvoimakkuuden (*Äänenvoimakkuuden säätäminen*, sivu 2) ja näytön kirkkautta säätäminen (*Näytön kirkkautta säätäminen*, sivu 2).
- Navigoiminen määränpähän (*Reitin aloittaminen*, sivu 3).

Laitteiden yleiskuvaus

Garmin Drive 51/5S laitteen yleiskuvaus



| | |
|---|------------------------------------|
| ① | Virtapainike |
| ② | USB-virta- ja dataportti |
| ③ | Kartta- ja tietomistikkorttipaikka |

Garmin Drive 61 laitteen esittely



| | |
|---|------------------------------------|
| ① | Virtapainike |
| ② | USB-virta- ja dataportti |
| ③ | Kartta- ja tietomistikkorttipaikka |

Garmin Drive laitteen kiinnittäminen ajoneuvoon ja liittäminen virtalähteeseen

VAROITUS

Tämä tuote sisältää litiumioniakun. Voit välttää henkilövahingot ja tuotteen vaurioitumisen säilyttämällä laitetta suojattuna suoralta auringonvalolta.

Lataa laite, jotta voit käyttää sitä akkuvirralla.

1 Liitä ajoneuvon virtajohto ① laitteen USB-porttiin.



- 2 Paina telinettä ② imukupin ③ päälle niin, että se napsahtaa paikalleen.
- 3 Paina imukuppi tuulilasiin ja käännä vipu ④ taaksepäin tuulilasia kohti.
- 4 Kohdistu telineen yläreunassa oleva kieleke laitteen takana olevaan paikkaan.
- 5 Paina telineen alaosaa laitteeseen, kunnes se napsahtaa paikalleen.
- 6 Liitä ajoneuvon virtajohto toinen pää ajoneuvon vapaaseen virtapistorasiaan.

Virran kytkeminen ja katkaiseminen

- Käynnistä laite painamalla virtapainiketta tai liittämällä laite virtalähteeseen.
- Siirrä laite virransäästötilaan painamalla virtapainiketta, kun laite on käynnissä.
Virransäästötilassa näyttö on pimeänä ja laite käyttää erittäin vähän virtaa, mutta sen voi herättää nopeasti käyttöä varten.
VIHJE: voit nopeuttaa laitteen latausta siirtämällä laitteen virransäästötilaan, kun lataat akkua.
- Voit sammuttaa laitteen kokonaan painamalla virtapainiketta, kunnes näyttöön tulee kehote, ja valitsemalla **Sammuta**.
Kehote näkyy viiden sekunnin kuluttua. Jos vapautat virtapainikkeen, ennen kuin näet kehotteen, laite siirtyy virransäästötilaan.

GPS-signaalien hakeminen

Kun käynnistät navigaattorin, GPS-vastaanottimen on määritettävä nykyinen sijainti hakemalla satelliittitietoja. Satelliittisignaalien haku aika määräytyy useiden tekijöiden mukaan, kuten sen mukaan, miten kaukana olet paikasta, jossa viimeksi käytit navigaattoria, onko laitteesta hyvä näkyvyys taivaalle ja miten kauan sitten olet viimeksi käyttänyt navigaattoria. Kun käynnistät navigaattorin ensimmäisen kerran, satelliittisignaalin haku saattaa kestää useita minutteja.



- 1 Käynnistä laite.
- 2 Odota, kun laite hakee satelliitteja.
- 3 Mene tarvittaessa aukealle paikalle, pois korkeiden rakennusten ja puiden luota.

■■■■ tilarivillä osoittaa satelliittisignaalin voimakkuuden. Kun vähintään puolet palkeista on täysiä, laite on valmis navigointiin.

Tilarivin kuvakkeet








Tilarivi sijaitsee päävalikon yläreunassa. Tilarivin kuvakkeet näyttävät tietoja laitteen ominaisuuksista. Valitsemalla joitakin kuvakkeita voit muuttaa asetuksia tai näyttää lisätietoja.

| | |
|-------|---|
| ■■■■ | GPS-signaalin tila. GPS-tarkkuuden ja haettujen satelliittien tietojen tarkasteleminen (<i>GPS-signaalin tilan näyttäminen</i> , sivu 20). |
| 9:10a | Nykyinen aika. Valitsemalla tämän voit määrittää ajan (<i>Ajan asettaminen</i> , sivu 16). |
| 🔋 | Akun lataustaso. |

| | |
|--|---|
|  | LiveTrack tietojen jakaminen. Kutsuttujen katselijoiden määrä näkyy kuvakkeessa. Valitsemalla tämän voit avata LiveTrack sovelluksen (LiveTrack , sivu 13). |
|  | Smartphone Link tila. Valitsemalla tämän voit yhdistää Smartphone Link sovellukseen ja vastaanottaa reaaliaikaisia liikennetietoja ja muita reaaliaikaisia palveluja (Yhdistäminen Smartphone Link sovellukseen , sivu 11). Kun kuvake on sininen, laite on yhteydessä Smartphone Link sovellukseen. |
| 53°C | Lämpötila. Valitsemalla tämän voit näyttää sääennusteen (Sääennusteen tarkasteleminen , sivu 14). |

Näyttöpainikkeiden käyttäminen



Näyttöpainikkeilla voit käyttää laitteen sivuja, valikkoja ja valikkokohtia.

- Palaa edelliseen valikkonäyttöön valitsemalla .
- Palaa päävalikkoon pikaisesti painamalla -painiketta pitkään.
- Vieritä luetteloita tai valikkoja valitsemalla  tai .
- Voit vierittää nopeammin painamalla - tai -painiketta pitkään.
- Valitsemalla  voit avata nykyisen näytön pikavalikon.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

1 Valitse **Volyymi**.

2 Valitse vaihtoehto:

- Säädä äänenvoimakkuutta liikusäätimellä.
- Voit mykistää laitteen valitsemalla .
- Katso lisää vaihtoehtoja valitsemalla .

Näytön kirkkauden säätäminen

1 Valitse **Asetukset > Näyttö > Kirkkaus**.

2 Muuta kirkkautta liikusäätimellä.

Kuljettajan tarkkaavaisuutta edistävät toiminnot ja hälytykset

HUOMAUTUS

Kuljettajan hälytykset ja nopeusrajoitustoiminnot ovat viitteellisiä. Kuljettaja on aina vastuussa nopeusrajoitusten noudattamisesta ja ajoturvallisuudesta. Garmin® ei vastaa mahdollisista liikennesakoista tai maksuista, joita kuljettaja voi saada, jos hän ei noudata kaikkia sovellettavia liikennelakeja ja -merkkejä.

Laite sisältää toimintoja, jotka voivat edistää ajoturvallisuutta ja parantaa tehokkuutta, vaikka ajaisit tutussa paikassa. Laitteesta kuuluu kunkin hälytyksen yhteydessä äänimerkki tai ilmoitus, ja siinä näkyvät kunkin hälytyksen tiedot. Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä joidenkin kuljettajan hälytysten äänimerkit. Kaikki hälytykset eivät ole käytettävissä kaikilla alueilla.

Koulualue tai lähellä oleva koulu: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy etäisyys edessäpäin olevaan kouluun tai koulualueeseen ja nopeusrajoitus (jos se on käytettävissä).

Pieni nopeusrajoitus: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy edessäpäin oleva pieni nopeusrajoitus, jotta voit valmistautua vähentämään nopeutta.

Nopeusrajoitus ylitetty: laitteesta kuuluu äänimerkki ja nopeusrajoituskuvakkeessa näkyy punainen reunus, kun ylität nykyisen tien ilmoitetun nopeusrajoituksen.

Väärä suunta yksisuuntaisella kadulla: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy koko näytön kokoinen varoitus, jos ajat väärään suuntaan yksisuuntaisella kadulla. Näytön reunat ovat punaiset ja näytön yläreunassa näkyy hälytys niin kauan kuin poistut yksisuuntaiselta kadulta tai vaihdat ajosuuntaa.

Tasoristeys: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy etäisyys edessäpäin olevaan tasoristeyskseen.

Ylityspaikka eläimille: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy etäisyys edessäpäin olevaan ylityspaikkaan eläimille.

Mutka: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy etäisyys tiessä olevaan mutkaan.

Hitaampi liikenne: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy etäisyys hitaampaan liikenteeseen, kun lähestyt sitä suurella nopeudella. Laitteen tarvitsee vastaanottaa liikennetietoja, jotta voit käyttää tätä ominaisuutta ([Liikenne](#), sivu 12).

Väsymysvaroitus: laitteesta kuuluu äänimerkki, ja se ehdottaa edessäpäin olevia levähdyspaikkoja, kun olet ajanut yli kahden tunnin ajan pysähtymättä.

Kuljettajan äänihälytysten ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä joidenkin kuljettajan hälytysten äänimerkit. Näkyvä hälytys näkyy, vaikka äänimerkki olisi poistettu käytöstä.

1 Valitse **Asetukset > Kuljettajan avustus > Kuljettajan äänihälytykset**.

2 Valitse kunkin hälytyksen valintaruutu tai poista valinta.

Liikennevalo- ja nopeusvalvontakamerat

HUOMAUTUS

Garmin ei vastaa liikennevalo- tai nopeusvalvontakameratietokannan tarkkuudesta tai niiden käyttämisen seurauksista.

HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikilla alueilla ja kaikissa tuotemalleissa.

Tietoja liikennevalo- ja nopeusvalvontakameroiden sijainnista on saatavilla joillakin alueilla joihinkin tuotemalleihin. Laite hälyttää, kun lähestyt ilmoitettua nopeusvalvonta- tai liikennevalokameraa.

- Reaaliaikaiset liikennevalo- ja valvontakameratiedot ovat saatavissa tilattavana reaaliaikaisena Garmin palveluna Smartphone Link sovelluksen kautta ([Garmin reaaliaikaiset palvelut](#), sivu 11).

HUOMAUTUS: vaihtoehto on käytettävissä ainoastaan Garmin Drive tuotemalleissa, joiden nimi päättyy kirjaimiin LMT-S.

- Laitteessasi on oltava aktiivinen tilaus, jotta voit ladata ja tallentaa valvontakameratietoja ja käyttää ajantasaisia liikennevalo- ja nopeusvalvontakameroiden sijaintitietoja. Osoitteesta [garmin.com/speedcameras](#) voit tarkistaa saatavuuden ja yhteensopivuuden tai ostaa tilauksen taikka kertapäivityksen. Voit ostaa uuden alueen tai laajentaa nykyistä tilausta milloin tahansa.

HUOMAUTUS: joillakin alueilla jotkin tuotepaketit sisältävät esiladatut liikennevalo- ja nopeusvalvontakameratiedot päivityksineen ilman tilausta.

- Voit päivittää laitteeseen tallennetun kameratietokannan Garmin Express™ ohjelmistolla ([garmin.com/express](#)). Päivitä laite säännöllisesti, jotta saat ajantasaisimmat kameratiedot käyttöösi.

Navigoiminen määränpään

Reitit

Reitti on väylä nykyisestä sijainnistasi vähintään yhteen määränpään.

- Laite laskee suositeltavan reitin määränpään määrittämiäsi asetusten mukaan, kuten reitin laskentatilan ([Reitin laskentatilan vaihtaminen](#), sivu 5) ja vältettävien kohteiden

mukaan (*Viiveiden, tiemaksujen ja alueiden välttäminen*, sivu 5).

- Voit aloittaa navigoinnin määränpään nopeasti käyttämällä suositeltua reittiä tai valita vaihtoehdoisen reitin (*Reitin aloittaminen*, sivu 3).
- Jos haluat käyttää tai välttää tiettyjä teitä, voit mukauttaa reittiä (*Reitin muodostaminen*, sivu 4).
- Voit lisätä reitille useita määränpäitä (*Sijainnin lisääminen reitille*, sivu 4).

Reitin aloittaminen

- 1 Valitse **Minne?** ja etsi sijainti (*Sijaintien etsiminen ja tallentaminen*, sivu 6).
- 2 Valitse sijainti.
- 3 Valitse vaihtoehto:
 - Aloita navigointi käyttämällä suositeltua reittiä valitsemalla **Aja**.
 - Valitse vaihtoehtoinen reitti valitsemalla **Y** ja valitsemalla reitti.
Vaihtoehtoiset reitit näkyvät kartan oikealla puolella.
 - Voit muokata reitin kulkua valitsemalla **Y** > **Muokkaa reittiä** ja lisäämällä reitille muotopisteitä (*Reitin muodostaminen*, sivu 4).

Laite laskee reitin sijaintiin ja opastaa sinua ääniopasteiden ja kartan tietojen avulla (*Reittisi kartalla*, sivu 3). Reitillä olevien pääteiden esikatselu näkyy kartan reunassa usean sekunnin ajan.

Jos sinun tarvitsee pysähtyä muissa määränpäissä, voit lisätä ne reitille (*Sijainnin lisääminen reitille*, sivu 4).

Reitin aloittaminen kartan avulla

Voit aloittaa reitin valitsemalla sijainnin kartassa.

- 1 Valitse **Katso karttaa**.
- 2 Näytä etsittävä alue vetämällä ja zoomaamalla karttaa.
- 3 Tarvittaessa voit suodattaa näkyvät kohdepisteet luokan mukaan valitsemalla **Q**.
Sijaintimerkinnyt (**U** tai sininen piste) näkyvät kartassa.
- 4 Valitse vaihtoehto:
 - Valitse paikkamerkki.
 - Valitse piste, kuten katu, risteys tai osoite.
- 5 Valitse **Aja**.

Palaaminen kotiin

Kun aloitat reitin kotiin ensimmäisen kerran, laite kehottaa antamaan kotisijainnin.


- 1 Valitse **Minne?** > **Menen kotiin**.
- 2 Anna kotisijainti tarvittaessa.

Kotisijainnin muokkaaminen

- 1 Valitse **Minne?** > **≡** > **Aseta kotisijainti**.
- 2 Anna kotisijainti.

Reittisi kartalla

Laite opastaa sinua ajaessasi määränpään ääniopasteiden ja kartan tietojen avulla. Seuraavan käännoksen tai liittymän tai muun toiminnon ohjeet näkyvät kartan yläreunassa.



| | |
|--|--|
| ① | Reitin seuraava toiminto. Osoittaa seuraavan käännoksen, liittymän tai muun toiminnon ja käytettävän kaistan, jos tieto on saatavilla. |
| ② | Etäisyys seuraavaan toimintoon. |
| ③ | Seuraavaan toimintoon liittyvän kadun tai liittymän nimi. |
| ④ | Reitti korostettuna kartassa. |
| ⑤ | Reitin seuraava toiminto. Kartassa olevat nuolet osoittavat tulevien toimintojen sijainnin. |
| ⑥ | Ajoneuvon nopeus. |
| ⑦ | Ajamasi tien nimi. |
| ⑧ | Arvioitu saapumisaika. |
| VIHJE: voit muuttaa kentässä näkyviä tietoja koskettamalla kenttä (<i>Kartan tietokentän muuttaminen</i> , sivu 10). | |

Käännosten ja ajo-ohjeiden tarkasteleminen

Reitin navigoinnin aikana voit tarkastella edessäpäin olevia käännoksiä, kaistanvaihtoja tai muita reitin ajo-ohjeita.

- 1 Valitse kartassa vaihtoehto:
 - Voit näyttää edessäpäin olevat käännoiset ja ajo-ohjeet navigoidessasi valitsemalla **: > Käännoiset**.
Karttatyökalu näyttää seuraavat neljä käännoista tai ajo-ohjeet kartan vierellä. Luettelo päivittyy automaattisesti, kun navigoit reittiä.
 - Voit näyttää koko reitin käännoiset ja ajo-ohjeet valitsemalla kartan yläreunan tekstipalkin.
- 2 Valitse käännois tai ajo-ohje (valinnainen).
Näet yksityiskohtaiset tiedot. Pääteiden risteysten kuvat voivat tulla näyttöön, jos ne ovat käytettävissä.

Koko reitin näyttäminen kartassa

- 1 Kun navigoit reittiä, valitse jokin kohta kartassa.
- 2 Valitse **☰**.

Saapuminen määränpään

Kun lähestyt määränpäättä, laite opastaa sinut perille näyttämällä tietoja.

- **☰** osoittaa määränpään sijainnin kartassa, ja ääniopastus ilmoittaa, että lähestyt määränpäättä.
- Kun lähestyt joitakin määränpäitä, laite kehottaa automaattisesti etsimään pysäköintipaikkaa. Voit etsiä lähellä olevia pysäköintialueita valitsemalla **Kyllä** (*Pysäköiminen määränpään lähelle*, sivu 4).
- Jos joudut pysäköimään tai pysähtymään kauemmas määränpäästä, voit jatkaa määränpään jalan käyttämällä Garmin Drive laitetta tai yhteensopivaa Garmin kelloa, jossa on Connect IQ™ (*Määränpään etsiminen Garmin kellon avulla*, sivu 4).
- Kun pysähdyt määränpäässä, laite lopettaa reitin automaattisesti. Jos laite ei havaitse saapumistasi automaattisesti, voit lopettaa reitin valitsemalla **Pysäytä**.

Pysäköiminen määränpään lähelle

Laite voi auttaa sinua etsimään pysäköintipaikan määränpään läheltä. Kun lähestyt joitakin määränpäitä, laite kehottaa automaattisesti etsimään pysäköintipaikkaa.

1 Valitse vaihtoehto:

- Etsi pysäköintitilaa läheltä valitsemalla kehotettaessa **Kyllä**.
- Jos laite ei anna kehotetta, valitse **Minne? > Kategoriat > Pysäköinti** ja valitse **📍 > Määränpää**.

2 Valitse **Suodata pysäköinti** ja suodata pysäköintipaikat yhden tai usean luokan perusteella valitsemalla saatavuus, tyyppi, hinta tai maksutapa (valinnainen).

HUOMAUTUS: yksityiskohtaiset pysäköintitiedot eivät ole saatavilla kaikilla alueilla eivätkä kaikkien pysäköintipaikkojen yhteydessä.

3 Valitse pysäköintipaikka ja **Aja > Lisää seuraavaksi pysähdykseksi**.

Laite opastaa sinut pysäköintialueelle.

Kun olet pysäköinyt ajoneuvon, voit jatkaa määränpään jalan käyttämällä Garmin Drive laitetta tai yhteensopivaa Garmin kelloa, jossa on Connect IQ ([Määränpään etsiminen Garmin kellon avulla](#), sivu 4). Laite tai Garmin kello voi myös opastaa sinut takaisin kyseiseen pysäköintipaikkaan, kun olet palaamassa ajoneuvon luo ([Viimeisimmän pysäköintipaikan etsiminen](#), sivu 4).

Määränpään etsiminen Garmin kellon avulla

Määritä Watch Link ([Määrittäminen: Watch Link](#), sivu 13).

HUOMAUTUS: ominaisuus on käytettävissä ainoastaan Garmin Drive malleissa, jotka tukevat langatonta Bluetooth® tekniikkaa. Tämä tarkoittaa malleja, joiden nimi päättyy kirjaimiin LMT-S.


Yhteensopivan Garmin kellon avulla voit navigoida ajoneuvon luota määränpään tai määränpäästä takaisin ajoneuvon luo. Ominaisuus on erityisen kätevä, kun etsit paikkaa suuremmasta kokonaisuudesta tai kun joudut pysäköimään kauemmas määränpäästä ja jatkamaan navigointia jalan.

HUOMAUTUS: gPS-tekniikka tarvitsee hyvän näkyvyyden taivaalle. Watch Link sovellus ei välttämättä pysty opastamaan sisätiloissa, kuten kauppakeskuksessa tai lentokentällä.

1 Käynnistä kellon Watch Link sovellus ja valitse **Etsi määränpää**.

Kello hakee GPS-signaalin ja alkaa opastaa sinua määränpään.

2 Kävele määränpäästä kohti.



Määränpään osoitin (1) näyttää suunnan määränpään suhteessa liikkumissuuntaan (2). Kun määränpään osoitin näkyy ympyrän yläreunassa, liikut määränpään suuntaan. Jäljellä oleva matka määränpään (3) näkyy ympyrän alapuolella. Edistymispalkki (4) näyttää etenemisesi määränpäästä kohti.

Viimeisimmän pysäköintipaikan etsiminen


Kun irrotat Garmin Drive laitteen ulkoisesta virtalähteestä, se tallentaa nykyisen sijaintisi pysäköintipaikaksi. Jos Watch Link on määritetty, laite lähettää pysäköintipaikan sijainnin yhteensopivaan Garmin kelloosi ([Määrittäminen: Watch Link](#),

sivu 13). Voit navigoida takaisin pysäköintipaikkaan joko Garmin Drive laitteen tai kellon Watch Link sovelluksen avulla.

VIHJE: jos Garmin Drive laite on liitetty kytkimelliseen virtalähteeseen, laite tallentaa pysäköintipaikan aina, kun sammutat ajoneuvon. Jos laite on liitetty virtalähteeseen, jossa ei ole kytkintä, ajoneuvon virtajohto tarvitsee irrottaa aina, kun haluat tallentaa pysäköintipaikan.

- Valitse Garmin Drive laitteessa **Sovellukset > Viimeisin paikka > Aja**.
- Käynnistä kellossa Watch Link sovellus, valitse **Etsi auto** ja kävele pysäköintipaikkaa kohti.

HUOMAUTUS: ominaisuus on käytettävissä ainoastaan Garmin Drive malleissa, jotka tukevat langatonta Bluetooth tekniikkaa. Tämä tarkoittaa malleja, joiden nimi päättyy kirjaimiin LMT-S.



Määränpään osoitin (1) näyttää suunnan määränpään suhteessa liikkumissuuntaan (2). Kun määränpään osoitin näkyy ympyrän yläreunassa, liikut määränpään suuntaan. Jäljellä oleva matka määränpään (3) näkyy ympyrän alapuolella. Edistymispalkki (4) näyttää etenemisesi määränpäästä kohti.

Aktiivisen reitin muuttaminen

Sijainnin lisääminen reitille

Jotta voit lisätä sijainnin reitille, sinun on navigoitava reittiä ([Reitin aloittaminen](#), sivu 3).

Voit lisätä sijainteja reitin keskelle tai loppuun. Voit lisätä esimerkiksi huoltoaseman seuraavaksi määränpääksi reitille.

VIHJE: jos haluat luoda monimutkaisia reittejä, jotka sisältävät useita määränpäitä tai aikataulutettuja pysähdyksiä, voit suunnitella, ajoittaa ja tallentaa reittejä matkasuunnittelulla ([Matkan suunnittelu](#), sivu 14).

1 Valitse kartassa **↔ > Minne?**

2 Hae sijaintia ([Sijaintien etsiminen ja tallentaminen](#), sivu 6).

3 Valitse sijainti.

4 Valitse **Aja**.

5 Valitse vaihtoehto:

- Voit lisätä sijainnin seuraavaksi määränpääksi reitille valitsemalla **Lisää seuraavaksi pysähdykseksi**.
- Voit lisätä sijainnin reitin loppuun valitsemalla **Lisää viimeiseksi pysähdykseksi**.
- Voit lisätä sijainnin ja muuttaa reitin määränpäiden järjestystä valitsemalla **Lisää aktiiviselle reitille**.

Laite lisää sijainnin, laskee reitin uudelleen ja opastaa sinut määränpäihin järjestyksessä.

Reitin muodostaminen

Jotta voit muodostaa reitin, sinun on aloitettava reitti ([Reitin aloittaminen](#), sivu 3).

Voit muuttaa reittiä muodostamalla sen manuaalisesti. Siten voit ohjata reitin tietylle tielle tai tietyn alueen läpi lisäämättä siihen määränpäitä.

1 Valitse jokin kartan kohta.

2 Valitse **↔**.

Laite siirtyy reitin muodostustilaan.

3 Valitse jokin sijainti kartalla.

VIHJE: valitsemalla **+** voit lähentää karttaa ja valita tarkemman sijainnin.

Laite laskee reitin uudelleen siten, että se kulkee valitun sijainnin kautta.

4 Valitse tarvittaessa vaihtoehto:

- Voit lisätä muodostuspisteitä reitille valitsemalla lisää sijainteja kartassa.
- Voit poistaa muodostuspisteen valitsemalla **X**.

5 Kun reitin muodostus on valmis, valitse **Aja**.

Kiertotien käyttäminen

Voit kiertää tietyn matkan päästä reitistä tai kiertää tietyt tiet. Tämä on hyödyllistä, jos reitillä on rakennustyömaita, suljettuja teitä tai heikot tieolosuhteet.

1 Valitse kartassa **⋮** > **Vaihda reitti**.

VIHJE: jos Vaihda reitti -työkalu ei ole karttatyökalujen valikossa, voit lisätä sen (*Karttatyökalujen ottaminen käyttöön*, sivu 9).

2 Valitse vaihtoehto:

- Voit kiertää tietyn matkan päästä reitistä valitsemalla **Kiertotie matkan mukaan**.
- Voit kiertää reitin tietyn tien ympäri valitsemalla **Kiertotie tien mukaan**.
- Voit etsiä uuden reitin valitsemalla **Kiertotie**.

Reitin laskentatilan vaihtaminen

1 Valitse **Asetukset** > **Navigointi** > **Laskentatila**.

2 Valitse vaihtoehto:

- Valitsemalla **Nopeampi matka** voit laskea reittejä, jotka ovat nopeita ajaa, vaikka etäisyys ei ehkä olekaan lyhin mahdollinen.
- Valitsemalla **Linnuntie** voit laskea reitit pisteestä pisteeseen huomioimatta teitä.
- Valitsemalla **Lyhyempi matka** voit laskea reittejä, joiden pituus on lyhin mahdollinen, vaikka ajoaika ei ehkä olekaan lyhin mahdollinen.

Reitin pysäyttäminen

Valitse kartassa **⋮** > **Pysäytä**.

Suosittelujen reittien käyttäminen

Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää vähintään yhden sijainnin tallentamista ja matkustushistoriaominaisuuden käyttöönottoa (*Laite- ja yksityisyysasetukset*, sivu 17).

Toiminnon myTrends™ avulla laite pyrkii ennustamaan määränpään matkustushistorian, viikonpäivän ja kellonajan perusteella. Kun olet ajanut tallennettuun sijaintiin useita kertoja, kartan navigointipalkissa voidaan näyttää kyseinen sijainti, arvioitu ajoaika sekä liikennetiedot.

Näet suositellun reitin sijaintiin valitsemalla navigointipalkin.

Viiveiden, tiemaksujen ja alueiden välttäminen

Ruuhkien välttäminen reitillä

Jotta voit välttää ruuhkia, sinun on vastaanotettava liikennetietoja (*Liikennetietojen vastaanottaminen Smartphone Link sovelluksella*, sivu 12).

Laite optimoi reitin oletusarvoisesti ja välttää ruuhkia automaattisesti. Jos olet poistanut asetuksen käytöstä liikenneasetuksista (*Liikenneasetukset*, sivu 16), voit tarkastella ja välttää ruuhkia manuaalisesti.

1 Valitse reitin navigoimisen aikana **⋮** > **Liikenne**.

2 Valitse **Vaihtoehtoinen reitti**, jos se on käytettävissä.

3 Valitse **Aja**.

Tietullien välttäminen

Laite voi välttää reititystä maksullisille alueille, kuten tietulliteille, maksullisille silloille tai ruuhkaisille alueille. Laite saattaa silti sisällyttää reitille maksullisen alueen, jos muita järkeviä reittejä ei ole käytettävissä.

1 Valitse **Asetukset** > **Navigointi**.

2 Valitse vaihtoehto:

HUOMAUTUS: valikko muuttuu alueen ja laitteen karttatietojen mukaan.

- Valitse **Tietullit**.
- Valitse **Tietullit ja -maksut** > **Tietullit**.

3 Valitse vaihtoehto:

- Jos haluat, että laite kysyy aina ennen reitittämistä maksulliselle alueelle, valitse **Kysy aina**.
- Voit välttää maksullisia alueita aina valitsemalla **Vältä**.
- Voit sallia maksulliset alueet aina valitsemalla **Salli**.

4 Valitse **Tallenna**.

Tietullitarrojen välttäminen

HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla alueilla.

Laitteen karttatiedot saattavat sisältää yksityiskohtaisia tietullitarra-tietoja joissakin maissa. Voit välttää tietullitarroja tai sallia ne kussakin maassa.

1 Valitse **Asetukset** > **Navigointi** > **Tietullit ja -maksut** > **Tietullitarrat**.

2 Valitse maa.

3 Valitse vaihtoehto:

- Jos haluat, että laite kysyy aina ennen reitittämistä maksulliselle alueelle, valitse **Kysy aina**.
- Voit välttää maksullisia alueita aina valitsemalla **Vältä**.
- Voit sallia maksulliset alueet aina valitsemalla **Salli**.

4 Valitse **Tallenna**.

Tien ominaisuuksien välttäminen

1 Valitse **Asetukset** > **Navigointi** > **Vältettävät**.

2 Valitse reiteillä vältettävät tien ominaisuudet ja valitse **Tallenna**.

Ympäristövyöhykkeiden välttäminen

Laite voi välttää alueita, joilla on voimassa ajoneuvoa koskevia ympäristö- tai päästörajoituksia.

1 Valitse **Asetukset** > **Navigointi** > **Ympäristövyöhykkeet**.

2 Valitse vaihtoehto:

- Jos haluat, että laite kysyy aina ennen reitittämistä ympäristövyöhykkeelle, valitse **Kysy aina**.
- Voit välttää ympäristövyöhykkeitä aina valitsemalla **Vältä**.
- Voit sallia ympäristövyöhykkeet aina valitsemalla **Salli**.

3 Valitse **Tallenna**.

Mukautettavat vältettävät reitit

Mukautettavien vältettävien reittien avulla voit valita tiettyjä alueita tai tieosuuksia, joita vältetään. Kun laite laskee reittiä, se välttää kyseisiä alueita ja teitä, kunhan muitakin järkeviä vaihtoehtoja on käytettävissä.

Tien välttäminen

1 Valitse **Asetukset** > **Navigointi** > **Mukautettavat vältettävät reitit**.

2 Valitse **Lisää vältettävä tie**

- 3 Valitse vältettävän tieosuuden aloituspiste ja sen jälkeen **Seuraava**.
- 4 Valitse tieosuuden lopetuspiste ja sen jälkeen **Seuraava**.
- 5 Valitse **Valmis**.

Alueen välttäminen

- 1 Valitse **Asetukset > Navigointi > Mukautettavat vältettävät reitit**.
- 2 Valitse tarvittaessa **Lisää vältettävä reitti**.
- 3 Valitse **Lisää vältettävä alue**
- 4 Valitse vältettävän alueen vasen ylänurkka ja valitse **Seuraava**.
- 5 Valitse vältettävän alueen oikea alanurkka ja valitse **Seuraava**.
Valittu alue näkyy kartalla varjostettuna.
- 6 Valitse **Valmis**.

Mukautetun vältettävän poistaminen käytöstä

Voit poistaa mukautetun vältettävän reitin käytöstä poistamatta itse reittiä.

- 1 Valitse **Asetukset > Navigointi > Mukautettavat vältettävät reitit**.
- 2 Valitse vältettävä reitti.
- 3 Valitse **☰ > Poista käytöstä**.

Mukautettavien vältettävien reittien poistaminen

- 1 Valitse **Asetukset > Navigointi > Mukautettavat vältettävät reitit**.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Poista kaikki mukautetut vältettävät valitsemalla **☒**.
 - Poista yksi mukautettu vältettävä valitsemalla se ja valitsemalla **☰ > Poista**.

Navigoiminen poissa tieltä

Jos et navigoi teitä pitkin, voit käyttää Pois tieltä -tilaa.

- 1 Valitse **Asetukset > Navigointi**.
- 2 Valitse **Laskentatila > Linnuntie > Tallenna**.
Seuraava reitti lasketaan suorana viivana sijaintiin.

Sijaintien etsiminen ja tallentaminen

Laitteeseen ladatut kartat sisältävät sijainteja, kuten ravintoloita, hotelleja, autopalveluja ja yksityiskohtaisia tietoja kaduista. Minne?-valikosta voit etsiä määränpäitä monella tavalla.

- Kirjoittamalla hakuehtoja voit hakea kaikista sijaintiedoista nopeasti (*Sijainnin etsiminen hakupalkilla, sivu 6*).
- Voit selata tai hakea esiladattuja kohdepisteitä luokan mukaan (*Kohdepisteet, sivu 6*).
- Hae Foursquare® kohdepisteitä ja ilmoita sijaintisi niissä (*Foursquare kohdepisteiden hakeminen, sivu 8*).
- Etsi hakutyökaluilla tiettyjä sijainteja, kuten osoitteita, risteyskiä tai maantieteellisiä koordinaatteja (*Hakutyökalut, sivu 8*).
- Hae jonkin toisen kaupungin tai alueen läheltä (*Hakualueen muuttaminen, sivu 7*).
- Tallenna suosikkisijaintejasi, jotta löydät ne myöhemmin nopeasti (*Sijaintien tallentaminen, sivu 9*).
- Palaa viimeksi löytyneisiin sijainteihin (*Vasta löydettyjen sijaintien tarkasteleminen, sivu 8*).

Kohdepisteet

Kohdepiste on mahdollisesti hyödyllinen tai kiinnostava paikka. Kohdepisteet on järjestetty luokittain, ja ne voivat sisältää

suosittuja kohteita, kuten huoltoasemia, ravintoloita, hotelleja ja viihdeareenoita.

Sijainnin etsiminen hakupalkilla

Hakupalkilla voit etsiä sijainteja antamalla luokan, tuotenimen, osoitteen tai kaupungin.

- 1 Valitse **Minne?**.
- 2 Valitse hakupalkissa **Aloita haku**.
- 3 Kirjoita koko hakusana tai sen osa.
Ehdotetut hakusanat tulevat näkyviin hakupalkin alle.
- 4 Valitse vaihtoehto:
 - Jos haluat etsiä yrityksen tyyppiä, anna luokan nimi (esim. elokuvateatterit).
 - Jos haluat etsiä yritystä nimen mukaan, kirjoita nimi tai sen osa.
 - Voit hakea lähellä olevaa osoitetta antamalla talonumeron ja kadunnimen.
 - Jos haluat etsiä osoitetta toisesta kaupungista, anna talonumero, kadunnimi, kaupunki ja osavaltio.
 - Jos haluat etsiä kaupungin, anna kaupunki ja osavaltio.
 - Jos haluat etsiä koordinaatteja, anna leveys- ja pituusastekoordinaatit.
- 5 Valitse vaihtoehto:
 - Jos haluat etsiä ehdotetulla hakusanalla, valitse hakusana.
 - Jos haluat etsiä kirjoittamallasi tekstillä, valitse **Q**.
- 6 Valitse tarvittaessa sijainti.

Sijainnin etsiminen luokan mukaan

- 1 Valitse **Minne?**.
- 2 Valitse luokka tai valitse **Kategoriat**.
- 3 Valitse tarvittaessa aliluokka.
- 4 Valitse sijainti.

Hakeminen luokasta

Kun olet tehnyt kohdepistehaun, joissakin luokissa saattaa näkyä pikahakuluettelo, jossa näkyvät viimeisimmät neljä valitsemaasi määränpäitä.

- 1 Valitse **Minne? > Kategoriat**.
- 2 Valitse luokka.
- 3 Valitse vaihtoehto:
 - Valitse määränpää näytön oikean reunan pikahakuluettelosta.
Pikahakuluettelo sisältää valitusta luokasta viimeksi löydetty sijainnit.
 - Valitse tarvittaessa aliluokka ja määränpää.

Navigation paikassa sijaitseviin kohdepisteisiin

HUOMAUTUS: ominaisuus ei ehkä ole käytettävissä kaikilla alueilla eikä kaikissa tuotemalleissa.

Voit luoda reitin suuremmissa paikoissa sijaitsevaan kohdepisteeseen, kuten yksittäiseen kauppaan kauppakeskuksessa tai tiettyyn terminaaliin lentokentällä.

- 1 Valitse **Minne? > Aloita haku**.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Hae paikkaa kirjoittamalla sen nimi tai osoite, valitsemalla **Q** ja siirtymällä vaiheeseen 3.
 - Hae kohdepistettä kirjoittamalla sen nimi, valitsemalla **Q** ja siirtymällä vaiheeseen 5.
- 3 Valitse paikka.
Paikan alapuolelle tulee näkyviin luettelo luokkia, kuten ravintolat, vuokra-autot tai terminaalit.

4 Valitse luokka.

5 Valitse kohdepiste ja valitse **Aja**.

Laite luo reitin kohdepistettä lähimpänä olevalle pysäköintialueelle tai sisäänkäynnille. Kun saavut määränpäähän, ruutulippu osoittaa suositellun pysäköintialueen. Merkitty piste osoittaa kohdepisteen sijainnin paikassa.

Tutustumisen paikkaan

HUOMAUTUS: ominaisuus ei ehkä ole käytettävissä kaikilla alueilla eikä kaikissa tuotemalleissa.


Voit näyttää kussakin paikassa sijaitsevien kohdepisteiden luettelon.

1 Valitse paikka.

2 Valitse **i** > Tutustu paikkaan.

Sijaintihaun tulokset

Sijaintihaun tulokset näkyvät oletusarvoisesti luettelossa alkaen lähimmästä sijainnista. Voit näyttää lisää tuloksia vierittämällä luetteloa alaspäin.




| | |
|--------------|---|
| ① | Avaa asetusvalikko valitsemalla sijainti. |
| ② i | Valitsemalla tämän voit näyttää valitun sijainnin yksityiskohtaiset tiedot. |
| ③ P | Valitsemalla tämän voit etsiä pysäköintialueita sijainnin läheltä. |
| ④ Y | Valitsemalla tämän voit näyttää vaihtoehtoiset reitit sijainteihin. |
| ⑤ Aja | Valitsemalla tämän voit aloittaa navigoinnin sijaintiin käyttäen suositeltua reittiä. |
| ⑥ A | Valitsemalla tämän voit näyttää hakutulokset kartassa. |

Sijaintihaun tulokset kartassa

Voit näyttää sijaintihaun tulokset kartassa luettelon sijasta.

Valitse sijaintihaun tuloksista **A**. Lähin sijainti näkyy kartan keskikohdassa, ja valitun sijainnin perustiedot näkyvät kartan alareunassa.



| | |
|---|---|
| ① | Vedä karttaa, jos haluat näyttää lisää hakutuloksia. |
| ② | Lisää hakutuloksia. Valitsemalla tämän voit näyttää jonkin toisen sijainnin. |
| ③ | Valitun sijainnin yhteenveto. Valitsemalla tämän voit näyttää valitun sijainnin yksityiskohtaiset tiedot. |

| | |
|--------------|---|
| ④ Aja | Valitsemalla tämän voit aloittaa navigoinnin sijaintiin käyttäen suositeltua reittiä. |
| ⑤ A | Valitsemalla tämän voit näyttää hakutulokset luettelossa. |

Hakualueen muuttaminen

Laite hakee oletusarvoisesti nykyisen sijainnin läheltä. Voit hakea myös muualta, kuten määränpään tai jonkin toisen kaupungin läheltä tai aktiivisen reitin varrelta.

1 Valitse **Minne?**.

2 Valitse **Etsi läheltä**.

3 Valitse jokin vaihtoehto.

Pysäköinti

Garmin Drive laite sisältää yksityiskohtaisia pysäköintitietoja, joiden avulla voit etsiä läheisiä pysäköintipaikkoja vapaiden pysäköintipaikkojen todennäköisyyden, pysäköintialueen tyyppin, hinnan tai hyväksytyjen maksutapojen perusteella.

Joillakin alueilla on käytettävissä reaaliaikaisia pysäköintitietoja, kun Garmin Drive laite on yhteydessä Smartphone Link (*Yhdistäminen Smartphone Link sovellukseen, sivu 11*). Kun laite vastaanottaa reaaliaikaisia pysäköintitietoja, voit tarkastella reaaliaikaisia pysäköintitrendejä.

HUOMAUTUS: yksityiskohtaiset pysäköintitiedot eivät ole saatavilla kaikilla alueilla eivätkä kaikkien pysäköintipaikkojen yhteydessä. Garmin ei vastaa reaaliaikaisten pysäköintitietojen tarkkuudesta eikä ajantasaisuudesta.

Pysäköintipaikkojen etsiminen nykyisen sijainnin läheltä

1 Valitse **Minne? > Kategoriat > Pysäköinti**.

2 Valitse **Suodata pysäköinti** ja suodata pysäköintipaikat yhden tai usean luokan perusteella valitsemalla saatavuus, tyyppi, hinta tai maksutapa (valinnainen).

HUOMAUTUS: yksityiskohtaiset pysäköintitiedot eivät ole saatavilla kaikilla alueilla eivätkä kaikkien pysäköintipaikkojen yhteydessä.

3 Valitse pysäköintipaikka.

4 Valitse **Aja**.

Pysäköintipaikkojen etsiminen tietyn sijainnin läheltä

1 Etsi sijaintia.

2 Valitse sijainti hakutuloksista.

3 Valitse **P**.

Näyttöön tulee luettelo valitun sijainnin lähellä olevista pysäköintialueista.

4 Valitse **Suodata pysäköinti** ja suodata pysäköintipaikat yhden tai usean luokan perusteella valitsemalla saatavuus, tyyppi, hinta tai maksutapa (valinnainen).

HUOMAUTUS: yksityiskohtaiset pysäköintitiedot eivät ole saatavilla kaikilla alueilla eivätkä kaikkien pysäköintipaikkojen yhteydessä.

5 Valitse pysäköintipaikka.

6 Valitse **Aja**.

Pysäköintivärien ja -symbolien merkitys

Yksityiskohtaisia pysäköintitietoja sisältävät pysäköintipaikat on värikoodattu sen mukaan, miten todennäköisesti niistä löytyy pysäköintitilaa. Symbolit osoittavat käytettävissä olevan pysäköintitilan tyyppin (katu tai alue), suhteelliset hintatiedot ja maksun tyyppin.

Värien ja symbolien selite näkyy laitteessa.

Valitse pysäköintihaun tuloksista **i**.

Hakutyökalut

Hakutyökaluilla voit hakea tiettytyyppisiä sijainteja vastaamalla näyttöön tuleviin kehoitteisiin.

Osoitteen etsiminen

HUOMAUTUS: vaiheiden järjestys saattaa vaihdella laitteeseen ladattujen karttatietojen mukaan.

- 1 Valitse **Minne?**.
- 2 Voit tarvittaessa etsiä läheltä toista kaupunkia tai aluetta valitsemalla **📍 Etsi läheltä:**.
- 3 Valitse **Osoite**.
- 4 Lisää osoitetiedot näytön ohjeiden mukaan.
- 5 Valitse osoite.

Risteyksen etsiminen

Voit etsiä risteystä kahden kadun, moottoritien tai muun tien väliltä.

- 1 Valitse **Minne?** > **Kategoriat** > **Risteykset**.
- 2 Lisää katutiedot näytön ohjeiden mukaan.
- 3 Valitse risteys.

Kaupungin etsiminen

- 1 Valitse **Minne?** > **Kategoriat** > **Kaupungit**.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Valitse kaupunki lähellä olevien kaupunkien luettelosta.
 - Voit hakea toisen sijainnin läheltä valitsemalla **📍 Etsi läheltä:** (*Hakualueen muuttaminen, sivu 7*).
 - Voit hakea kaupunkia nimellä valitsemalla **Aloita haku**, kirjoittamalla kaupungin nimen ja valitsemalla **Q**.

Paikan etsiminen koordinaateilla

Voit etsiä sijainnin leveys- ja pituuspiirien koordinaateilla. Tämä on hyödyllistä geokätkennässä.

- 1 Valitse **Minne?** > **Kategoriat** > **Koordinaatit**.
- 2 Valitse tarvittaessa **📍** ja muuta koordinaattien muotoa tai datumia.
- 3 Anna pituus- ja leveysasteen koordinaatit.
- 4 Valitse **Katso kartalla**.

Foursquare

Foursquare on sijaintiperustainen yhteisöpalvelu. Laite sisältää esiladattuja Foursquare kohdepisteitä, jotka osoittaa hakutuloksissa näkyvä Foursquare logo.

Jos haluat käyttää lisäominaisuuksia, voit yhdistää Foursquare tiliisi yhteensopivan älypuhelimien Smartphone Link -sovelluksella. Kun yhdistät Foursquare tiliisi Smartphone Link -sovelluksella, voit tarkastella Foursquare sijainnin tietoja, ilmoittaa sijaintisi ja hakea kohdepisteitä verkon Foursquare tietokannasta.

Yhdistäminen Foursquare tiliisi

- 1 Yhdistä laite Smartphone Linkiin (*Yhdistäminen Smartphone Link sovellukseen, sivu 11*).
- 2 Avaa Smartphone Link -sovellus älypuhelimessa.
- 3 Avaa Smartphone Link -sovelluksen asetukset ja valitse **Foursquare®** > **Kirjaudu**.
- 4 Anna Foursquare kirjautumistietosi.

Foursquare kohdepisteiden hakeminen

Voit hakea laitteeseen ladattuja Foursquare kohdepisteitä. Kun yhdistät Foursquare tiliisi Smartphone Link -sovelluksella, haku näyttää uusimmat tulokset verkon Foursquare tietokannasta ja mukautetut tulokset Foursquare käyttäjätililtäsi.

Valitse **Minne?** > **Kategoriat** > **Foursquare®**.

Foursquare sijainnin tietojen tarkasteleminen

Ennen kuin voit tarkastella Foursquare sijainnin tietoja, sinun on yhdistettävä tuettuun puhelimeen, jossa on Smartphone Link, ja kirjauduttava Foursquare tilillesi.

Voit tarkastella yksityiskohtaisia Foursquare sijainnin tietoja, kuten käyttäjien luokituksia sekä ravintoloiden hinta- ja aukiolotietoja.

- 1 Valitse sijaintihaun tuloksista Foursquare kohdepiste.
- 2 Valitse **📍**.

Sijainnin ilmoittaminen: Foursquare

Ennen kuin voit ilmoittaa sijaintisi Foursquare palvelulla, sinun on yhdistettävä tuettuun puhelimeen, jossa on Smartphone Link, ja kirjauduttava Foursquare tilillesi.

- 1 Valitse **Sovellukset** > **Foursquare®** > **Ilmoita sijainti**.
- 2 Valitse kohdepiste.
- 3 Valitse **📍** > **Ilmoita sijainti**.

TripAdvisor

Laite sisältää TripAdvisor kohdepisteitä ja niiden luokituksia. TripAdvisor luokitukset näkyvät automaattisesti hakutuloksissa vastaavien kohdepisteiden kohdalla. Voit myös etsiä lähellä olevia TripAdvisor kohdepisteitä ja lajitella etäisyyden tai suosituimmuuden mukaan.

TripAdvisor kohdepisteiden etsiminen

- 1 Valitse **Minne?** > **Kategoriat** > **TripAdvisor**.
- 2 Valitse luokka.

Lähellä olevien luokan TripAdvisor kohdepisteiden luettelo tulee näyttöön.
- 3 Voit lajitella tulokset etäisyyden tai suosituimmuuden mukaan valitsemalla **Lajittele tulokset** (valinnainen).

Vasta löydettyjen sijaintien tarkasteleminen

Laite säilyttää viimeisimmät 50 löytämäsi sijaintia.

Valitse **Minne?** > **Viimeisimmät**.

Viimeksi löydettyjen paikkojen luettelon tyhjentäminen

Valitse **Minne?** > **Viimeisimmät** > **☰** > **Tyhjennä** > **Kyllä**.

Nykyisen sijainnin tietojen tarkasteleminen

Nykyisijainti-sivulla voit näyttää tietoja nykyisestä sijainnista. Tämä on hyödyllinen ominaisuus, jos joudut kertomaan sijaintisi esimerkiksi ensiapuhenkilökunnalle.

Valitse ajoneuvo kartassa.

Hätäpalvelujen ja huoltoasemien etsiminen

Minne?-sivulla voit etsiä lähellä olevia sairaaloita, poliisiasemia tai huoltoasemia.

- 1 Valitse ajoneuvo kartassa.
- 2 Valitse **Sairaalat**, **Poliisiasemat**, **Polttoaine** tai **Tiepalvelut**.

HUOMAUTUS: jotkin palveluluokat eivät ole käytettävissä kaikilla alueilla.

Valitun palveluluokan sijaintiluettelo avautuu lähimmät sijainnit ylämpänä.
- 3 Valitse sijainti.
- 4 Valitse vaihtoehto:
 - Navigoi sijaintiin valitsemalla **Aja**.
 - Voit näyttää puhelinnumeron ja muut sijainnin tiedot valitsemalla **📍**.

Ajo-ohjeiden saaminen nykyisijaintiin

Jos sinun on annettava ajo-ohjeet nykyiseen sijaintiisi, laite antaa ajo-ohjeita.

- 1 Valitse ajoneuvo kartassa.
- 2 Valitse ≡ > **Ohjeet luokseni**.
- 3 Valitse aloituspaikka.
- 4 Valitse **Valitse**.

Pikakuvakkeen lisääminen

Minne?-valikkoon voi lisätä pikakuvakkeita. Pikakuvake voi viitata sijaintiin, luokkaan tai hakutyökaluun.

Minne?-valikossa voi olla enintään 36 pikakuvaketta.

- 1 Valitse **Minne?** > **Lisää pikakuvake**.
- 2 Valitse kohde.

Pikakuvakkeen poistaminen

- 1 Valitse **Minne?** > ≡ > **Poista pikakuvake**.
- 2 Valitse poistettava pikakuvake.
- 3 Vahvista valitsemalla pikakuvake uudelleen.
- 4 Valitse **Tallenna**.

Sijaintien tallentaminen

Sijainnin tallentaminen

- 1 Hae sijaintia (*Sijainnin etsiminen luokan mukaan, sivu 6*).
- 2 Valitse sijainti hakutuloksista.
- 3 Valitse ⓘ > **Tallenna**.
- 4 Kirjoita nimi ja valitse **Valmis**.

Nykyisen sijainnin tallentaminen

- 1 Kosketa ajoneuvokuvaketta kartassa.
- 2 Valitse **Tallenna**.
- 3 Kirjoita nimi ja valitse **Valmis**.
- 4 Valitse **OK**.

Tallennetun sijainnin muokkaaminen

- 1 Valitse **Minne?** > **Tallennetut**.
- 2 Valitse tarvittaessa luokka.
- 3 Valitse sijainti.
- 4 Valitse ⓘ.
- 5 Valitse ≡ > **Muokkaa**.
- 6 Valitse vaihtoehto:
 - Valitse **Nimi**.
 - Valitse **Puhelinnumero**.
 - Valitsemalla **Kategoriat** voit liittää luokkia tallennettuun sijaintiin.
 - Valitsemalla **Vaihda karttasymboli** voit vaihtaa tallennetun sijainnin symbolin kartassa.
- 7 Muokkaa tietoja.
- 8 Valitse **Valmis**.

Luokkien liittäminen tallennettuun sijaintiin

Voit järjestää tallennettuja sijainteja lisäämällä mukautettuja luokkia.

HUOMAUTUS: luokat näkyvät tallennettujen sijaintien valikossa, kun olet tallentanut vähintään 12 sijaintia.

- 1 Valitse **Minne?** > **Tallennetut**.
- 2 Valitse sijainti.
- 3 Valitse ⓘ.
- 4 Valitse ≡ > **Muokkaa** > **Kategoriat**.
- 5 Anna yksi tai useampia luokan nimiä pilkulla erotettuina.
- 6 Valitse ehdotettu luokka tarvittaessa.
- 7 Valitse **Valmis**.

Tallennetun sijainnin poistaminen

HUOMAUTUS: poistettuja sijainteja ei voi palauttaa.

- 1 Valitse **Minne?** > **Tallennetut**.
- 2 Valitse ≡ > **Poista tallennetut paikat**.
- 3 Valitse poistettavien tallennettujen sijaintien valintaruudut ja valitse **Poista**.

Kartan käyttäminen

Kartan avulla voit navigoida reittejä (*Reittisi kartalla, sivu 3*) tai näyttää kartan ympäristöstäsi, kun mikään reitti ei ole aktiivinen.

- 1 Valitse **Katso karttaa**.
- 2 Valitse jokin kartan kohta.
- 3 Valitse vaihtoehto:
 - Voit siirtää karttaa vasemmalle, oikealle, ylös ja alas vetämällä.
 - Lähennä tai loitonna valitsemalla + tai -.
 - Voit vaihtaa North Up -näkyvästä 3D-näkymään valitsemalla ▲.
 - Voit suodattaa näkyvät kohdepisteet luokan mukaan valitsemalla Q.
 - Aloita reitti valitsemalla sijainti kartassa ja valitsemalla **Aja** (*Reitin aloittaminen kartan avulla, sivu 3*).

Karttatyökalut

Karttatyökaluilla voit käyttää nopeasti tietoja ja laitteen toimintoja, kun tarkastelet karttaa. Kun aktivoit karttatyökalun, se näkyy paneelissa kartan reunassa.

Pysäytä: lopettaa aktiivisen reitin navigoinnin.

Vaihda reitti: voit valita kiertotien tai ohittaa sijainteja reitillä.

Edessä olevat: näyttää edessäpäin reitillä tai tiellä olevat sijainnit (*Edessä olevat, sivu 10*).

Käännökset: näyttää edessäpäin olevien reitin käännösten luettelon (*Käännösten ja ajo-ohjeiden tarkasteleminen, sivu 3*).

Matkatiedot: näyttää mukautettavia matkatietoja, kuten nopeuden tai matkan (*Matkatietojen näyttäminen kartassa, sivu 10*).

Volyyymi: säätää pää-äänenvoimakkuutta.

Kirkkaus: säätää näytön kirkkautta.

LiveTrack: voit aloittaa ja lopettaa LiveTrack jaon (*LiveTrack, sivu 13*).

Liikenne: näyttää reitin tai alueen liikenneolosuhteet (*Edessäpäin olevan liikenteen tarkasteleminen, sivu 10*).

Sää: näyttää alueen sääolosuhteet.

photoLive: näyttää reaaliaikaiset liikennekamerat photoLive-tilauksestasi (*photoLive-liikennekamerat, sivu 15*).

Ilmoita kamera: voit ilmoittaa valvonta- tai liikennevalokamerasta. Työkalu on käytettävissä ainoastaan, kun laitteessa on valvonta- tai liikennevalokameratietoja ja olet yhteydessä Smartphone Link sovellukseen (*Yhdistäminen Smartphone Link sovellukseen, sivu 11*).

Karttatyökalun tarkasteleminen

- 1 Valitse kartasta ⋮.
- 2 Valitse karttatyökalu.
Karttatyökalu näkyy paneelissa kartan reunassa.
- 3 Kun haluat lopettaa karttatyökalun käytön, valitse ✕.

Karttatyökalujen ottaminen käyttöön

Vain useimmin käytetyt karttatyökalut ovat oletusarvoisesti käytössä karttatyökalujen valikossa. Valikkoon voi lisätä enintään 12 työkalua.

- 1 Valitse kartasta > .
- 2 Valitse kunkin lisättävän työkalun valintaruutu.
- 3 Valitse **Tallenna**.

Edessä olevat

Edessä olevat -työkalu antaa tietoja edessäpäin olevista sijainneista reitillä tai tiellä, jolla ajat. Voit tarkastella edessäpäin olevia kohdepisteitä, kuten ravintoloita, huoltoasemia ja levähdysalueita. Kun ajat valtatieta, voit näyttää tietoja myös edessäpäin olevista liittymistä ja kaupungeista sekä niiden palveluista hiukan samalla tavalla kuin valtatie varrella olevista tienviitoista.

Voit mukauttaa kolmea Edessä olevat -työkalussa näkyvää luokkaa.

Edessäpäin olevien sijaintien näyttäminen

- 1 Valitse kartassa > **Edessä olevat**.
 - 2 Valitse vaihtoehto:
 - Voit näyttää kunkin luokan seuraavan edessäpäin olevan sijainnin valitsemalla tarvittaessa .
 - Voit näyttää edessäpäin olevien liittymien tai kaupunkien tiedot ja palvelut valitsemalla .
- HUOMAUTUS:** tämä asetus on käytettävissä ainoastaan, kun ajat valtatiellä tai kun reitti sisältää valtatie.
- 3 Valitsemalla kohteen voit näyttää kyseisen luokan, liittymän tai kaupungin sijaintiluettelon.

Edessä olevat -luokkien mukauttaminen

Voit muuttaa Edessä olevat -työkalussa näkyviä sijaintiluokkia.

- 1 Valitse kartassa > **Edessä olevat**.
- 2 Valitse luokka.
- 3 Valitse .
- 4 Valitse vaihtoehto:
 - Voit siirtää luokkaa ylös- tai alaspäin luettelossa valitsemalla luokan nimen vierellä olevan nuolen ja vetämällä sitä.
 - Voit muuttaa luokkaa valitsemalla sen.
 - Voit luoda mukautetun luokan valitsemalla luokan, valitsemalla **Mukautettu haku** ja kirjoittamalla yrityksen tai luokan nimen.
- 5 Valitse **Valmis**.

Matkan tiedot

Matkatietojen näyttäminen kartassa

Lisää matkatietotyökalu karttatyökaluvalikkoon, jotta voit näyttää matkatiedot kartassa (*Karttatyökalujen ottaminen käyttöön*, sivu 9).

Valitse kartassa > **Matkatiedot**.

Matkatietokenttien mukauttaminen

Lisää matkatietotyökalu karttatyökaluvalikkoon, jotta voit mukauttaa matkatietojen karttatyökalussa näkyviä tietoja (*Karttatyökalujen ottaminen käyttöön*, sivu 9).

- 1 Valitse kartassa > **Matkatiedot**.
- 2 Valitse matkatietokenttä.
- 3 Valitse jokin vaihtoehto.

Uusi matkatietokenttä ilmestyy matkatietojen karttatyökaluun.

Matkan tietosivun tarkasteleminen

Matkan tietosivulla näkyy nopeus. Lisäksi sillä on tietoja matkasta.

HUOMAUTUS: jos pysähdyt usein, jätä laitteen virta kytketyksi, jotta se voi mitata matkalla kuluneen ajan tarkasti.

Valitse kartassa **Nopeus**.

Matkalokin näyttäminen

Laitte luo matkalokin eli tallentaa ajatun matkan.

- 1 Valitse **Asetukset** > **Kartta ja ajoneuvo** > **Karttatasot**.
- 2 Valitse **Matkaloki**-valintaruutu.

Matkan tietojen tyhjentäminen

- 1 Valitse kartassa **Nopeus**.
- 2 Valitse > **Nollaa kentät**.
- 3 Valitse vaihtoehto:
 - Kun et navigoi reittiä, voit nollata kaikki muut sivun tietokentät paitsi nopeusmittarin valitsemalla ensimmäisellä sivulla **Valitse kaikki**.
 - Voit nollata matkatietokoneen tiedot valitsemalla **Nollaa matkatiedot**.
 - Voit nollata maksiminopeuden valitsemalla **Nollaa maksiminopeus**.
 - Nollaa matkamittari valitsemalla **Nollaa matka B**.

Edessäpäin olevan liikenteen tarkasteleminen

Voit tarkastella ajamallasi reitillä tai tiellä olevia liikennetapahtumia.

- 1 Valitse reitin navigoimisen aikana > **Liikenne**.

Lähimpänä edessäpäin oleva liikennetapahtuma ilmestyy paneeliin kartan oikealla puolella.
- 2 Voit katsoa lisätietoja valitsemalla liikennetapahtuman.

Liikenteen näyttäminen kartalla

Liikenne- ja ruuhkatiedot näkyvät liikennekartalla värikoodattuina.

- 1 Valitse päävalikosta **Sovellukset** > **Liikenne**.
- 2 Tarvittaessa voit näyttää liikennekartan selitteen valitsemalla > **Selite**.

Liikennetapahtumien hakeminen

- 1 Valitse päävalikosta **Sovellukset** > **Liikenne**.
- 2 Valitse > **Ilmoitukset**.
- 3 Valitse kohde luettelosta.
- 4 Jos tapahtumia on useita, voit näyttää lisää tapahtumia nuolilla.

Kartan mukauttaminen

Karttatasojen mukauttaminen

Voit määrittää, mitkä tiedot näkyvät kartassa, esimerkiksi kohdepisteiden kuvakkeet ja tieolosuhteet.

- 1 Valitse **Asetukset** > **Kartta ja ajoneuvo** > **Karttatasot**.
- 2 Valitse karttaan sisällytettävät tasot ja valitse **Tallenna**.

Kartan tietokentän muuttaminen

- 1 Valitse kartassa tietokenttä.

HUOMAUTUS: Nopeus-tietokenttää ei voi mukauttaa.
- 2 Valitse näytettävien tietojen tyyppi.

Kartan perspektiivin muuttaminen

- 1 Valitse **Asetukset** > **Kartta ja ajoneuvo** > **Karttanäkymä**.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Valitsemalla **Reitti ylös** voit näyttää kartan kaksiulotteisena (2D) ajosuunta kartan yläreunassa.
 - Valitsemalla **Pohjoinen ylös** voit näyttää kartan kaksiulotteisena pohjoinen kartan yläreunassa.
 - Valitsemalla **3D** voit näyttää kartan kolmiulotteisena.
- 3 Valitse **Tallenna**.

Reaaliaikaiset palvelut, Liikenne ja älypuhelinominaisuudet

HUOMAUTUS: älypuhelinominaisuudet ovat käytettävissä ainoastaan Garmin Drive malleissa, joiden nimi päättyy kirjaimiin LMT-S.

Pariliitä Garmin Drive laite älypuhelimeen ja muodosta yhteys Smartphone Link sovellukseen, jotta voit käyttää kaikkia laitteen ominaisuuksia. Smartphone Link sovelluksen avulla laite voi vastaanottaa reaaliaikaisia tietoja, kuten reaaliaikaisia liikennetietoja, pysäköintitrendejä, liikennevalo- ja nopeusvalvontakameratietoja sekä muita reaaliaikaisia palveluja.

Reaaliaikaiset liikennetiedot: lähettää laitteeseen reaaliaikaisia liikennetietoja esimerkiksi liikennetapahtumista ja ruuhkista, tietöistä sekä suljetuista teistä (*Liikenne*, sivu 12).

Reaaliaikaiset pysäköintitiedot: lähettää laitteeseen reaaliaikaisia pysäköintitrenditietoja, kun niitä on käytettävissä (*Pysäköinti*, sivu 7).

Garmin reaaliaikaiset palvelut: tilauksettomia ja maksullisia palveluja, jotka lähettävät laitteeseen reaaliaikaisia tietoja esimerkiksi liikennevalo- ja nopeuskameroista sekä liikennekameroista (*Garmin reaaliaikaiset palvelut*, sivu 11).

Sää tiedot: lähettää reaaliaikaisia sää tietoja ja -hälytyksiä laitteeseen (*Sääennusteen tarkasteleminen*, sivu 14).

LiveTrack: voit jakaa matkasi valitsemiesi yhteyshenkilöiden kanssa reaaliaikaisesti (*LiveTrack*, sivu 13).

Watch Link: näyttää jalankulkijoiden navigointiohjeet määränpään tai pysäköintipaikkaan käyttämällä yhteensopivaa Garmin kelloa, jossa on Connect IQ (*Watch Link*, sivu 13).

Lähetä sijainteja laitteeseen: voit lähettää sijainteja älypuhelimesta navigaattoriin.

Foursquare sijainnin ilmoittaminen: voit ilmoittaa Foursquare sijainteja navigointilaitteen avulla (*Sijainnin ilmoittaminen: Foursquare*, sivu 8).

Yhdistäminen Smartphone Link sovellukseen

Garmin Drive laite on pariliitettävä puhelimeen ja yhdistettävä Smartphone Link sovellukseen, jotta voit käyttää joitakin ominaisuuksia, kuten Live-liikennepalvelua ja pysäköintitietoja. Kun laitteet on pariliitetty, ne muodostavat yhteyden toisiinsa automaattisesti ollessaan käynnissä ja tarpeeksi lähellä toisiaan.

- 1 Asenna älypuhelimeen Garmin Smartphone Link sovellus. Voit etsiä Smartphone Link sovelluksen älypuhelimien sovelluskaupasta tai ladata sen osoitteesta garmin.com/smartphonelink.
- 2 Valitse Garmin Drive laitteessa **Sovellukset > Smartphone Link > Yhdistä**.
- 3 Avaa älypuhelimessa Garmin Smartphone Link sovellus ja hyväksy käyttöoikeussopimus.
- 4 Valitse vaihtoehto:
 - Jos pariliität Apple® älypuhelimeen, tee pariliitos näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti.
 - Jos pariliität Android™ älypuhelimeen, tee vaiheet 5–8.
- 5 Valitse Android älypuhelimessa **Näytä Bluetooth-asetukset**. Älypuhelimien Bluetooth asetukset avautuvat.
- 6 Hae tarvittaessa lähellä olevia laitteita.
- 7 Valitse Bluetooth laiteluettelosta Garmin Drive laitteen nimi.
VIHJE: Garmin Drive laitteen Bluetooth nimi näkyy Garmin Drive näytössä. Valitse älypuhelimien käyttöjärjestelmän mukainen laitteen nimi.

8 Viimeistele pariliitos seuraamalla näytön ohjeita.

Garmin reaaliaikaiset palvelut

Garmin reaaliaikaisten palvelujen käyttäminen edellyttää, että laite on yhteydessä Smartphone Link (*Yhdistäminen Smartphone Link sovellukseen*, sivu 11).

Garmin reaaliaikaisten palvelujen kautta saat laitteeseen reaaliaikaisia tietoja esimerkiksi liikenneolosuhteista, säästä sekä liikennevalo- ja nopeuskameroista. Jotkin palvelut edellyttävät maksullista tilausta.

Jotkin palvelut, kuten sääpalvelu, ovat saatavilla erillisinä sovelluksina laitteessa. Jotkin muut palvelut, kuten liikennetiedot, täydentävät laitteen nykyisiä navigointiominaisuuksia. Garmin reaaliaikaisia palveluja edellyttävien ominaisuuksien kohdalla näkyy Smartphone Link symboli. Lisäksi kyseiset palvelut saattavat näkyä ainoastaan, kun laite on yhteydessä Smartphone Link sovellukseen.

Garmin reaaliaikaisten palvelujen tilaaminen

Jotkin Garmin Drive reaaliaikaiset palvelut edellyttävät maksullista tilausta. Smartphone Link sovelluksessa voit ostaa tilauksen. Tilaus on sidottu älypuhelimien sovelluskaupan tiliisi.

- 1 Avaa älypuhelimessa Smartphone Link sovellus.
- 2 Valitse **Oma tili**.
Näyttöön tulee käytettävissä olevien palvelujen ja tilaushintojen luettelo.
- 3 Valitse palvelu.
- 4 Valitse hinta.
- 5 Valitse **Tilaa**.
- 6 Tee ostos näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti.

Sijainnin lähettäminen älypuhelimesta laitteeseen

Voit hakea sijaintia puhelimen Smartphone Link sovelluksessa ja lähettää sen Garmin Drive laitteeseen.

- 1 Avaa älypuhelimessa Smartphone Link sovellus.
 - 2 Valitse vaihtoehto:
 - Etsi lähellä oleva sijainti valitsemalla **Etsi läheisiä paikkoja** ja kirjoittamalla osoite tai paikan nimi tai jommankumman osa.
 - Voit etsiä lähellä olevan Foursquare kohdepisteen valitsemalla **Foursquare** ja valitsemalla kohdepisteen luettelosta.
 - Voit valita sijainnin kartasta valitsemalla **Valitse sijainti** ja koskettamalla sijaintia kartassa.
 - Voit etsiä osoitteen yhteystietoluettelostasi valitsemalla **Yhteystiedot** ja valitsemalla yhteyshenkilön nimen.
- Valittu sijainti ilmestyy karttaan.
- 3 Valitse **Lähetä**.
Smartphone Link sovellus lähettää sijainnin Garmin Drive laitteeseen.
 - 4 Valitse Garmin Drive laitteessa vaihtoehto:
 - Aloita navigointi sijaintiin valitsemalla **Aja**.
 - Voit näyttää sijainnin tiedot tai tallentaa sijainnin suosikiksi valitsemalla **📍**.
 - Voit hyväksyä sijainnin aloittamatta navigointia valitsemalla **OK**.

Sijainti ilmestyy Garmin Drive laitteen hiljattain löytyneisiin sijainteihin.

Smartphone Link sovelluksen yhteyden katkaiseminen

Voit katkaista yhteyden puhelimeen tilapäisesti tai purkaa pariliitoksen pysyvästi. Laite ei vastaanota tietoja Smartphone Link sovelluksesta, kun puhelimen yhteys on katkaistu.

- 1 Valitse **Sovellukset** > **Smartphone Link** > .
- 2 Valitse puhelimen nimi.
- 3 Valitse vaihtoehto:
 - Voit katkaista laitteen yhteyden puhelimeen tilapäisesti poistamalla **Smartphone Link** -valinnan.
Kun haluat taas vastaanottaa Smartphone Link tietoja, valitse valintaruutu, jotta laite saa yhteyden Smartphone Link sovellukseen.
 - Voit purkaa puhelimen ja laitteen pariliitoksen pysyvästi valitsemalla **Poista pariliitos**.
Puhelimella ei ole enää lupaa yhdistää laitteeseen. Jos haluat yhdistää puhelimeen myöhemmin, pariliitä puhelin ja laite uudelleen.

Jos purit pariliitoksen puhelimeen, avaa älypuhelimien Bluetooth asetukset ja poista Garmin Drive laite pariliitettujen laitteiden luettelosta. Tämä voi estää ongelmia, jos haluat pariliittää laitteet uudelleen myöhemmin. Lisätietoja pariliitettujen laitteiden poistamisesta on älypuhelimien käyttöoppaassa.

Liikenne

HUOMAUTUS

Garmin ei vastaa liikennetietojen tarkkuudesta eikä ajantasaisuudesta.

Laite voi näyttää tietoja edessäpäin olevan tien tai reitin liikenteestä. Voit määrittää laitteen välttämään liikennettä laskiessaan reittejä ja etsimään uuden reitin määränpäähän, jos aktiivisella reitillä on merkittävä ruuhka ([Liikenneasetukset](#), sivu 16). Liikennekartassa voit etsiä alueelta mahdollisia ruuhkia.

Laitteen tarvitsee vastaanottaa liikennetietoja, jotta se voi näyttää niitä.

- Tuotemallit, joiden nimi päättyy kirjaimiin LMT-S, vastaanottavat liikennetietoja ilman tilausta Smartphone Link sovelluksen kautta ([Liikennetietojen vastaanottaminen Smartphone Link sovelluksella](#), sivu 12).
- Kaikki tuotemallit voivat vastaanottaa liikennetietoja lisävarusteena hankittavan liikennevastaanotinkaapelin kautta ([Liikennetietojen vastaanottaminen liikennevastaanotintilla](#), sivu 12). Jos haluat etsiä ja ostaa yhteensopivan liikennevastaanotinkaapelin, siirry tuotesivulle osoitteessa garmin.com.

Liikennetiedot eivät ole saatavissa kaikilla alueilla. Lisätietoja liikennepalvelun kattavuusalueista on osoitteessa www.garmin.com/traffic.

Liikennetietojen vastaanottaminen Smartphone Link sovelluksella

HUOMAUTUS: smartphone Link liikennetiedot ovat käytettävissä ainoastaan tuotemalleissa, joiden nimi päättyy kirjaimiin LMT-S.

Laite voi vastaanottaa liikennetietoja ilman tilausta Smartphone Link sovelluksen kautta.

- 1 Yhdistä laite Smartphone Link ([Yhdistäminen Smartphone Link sovellukseen](#), sivu 11).
- 2 Valitse Garmin Drive laitteessa **Asetukset** > **Liikenne** ja varmista, että **Liikenne**-valintaruutu on valittu.

Liikennetietojen vastaanottaminen liikennevastaanotintilla

HUOMAUTUS

Lämmitettävät (pinnoitetut) tuulilasit voivat heikentää liikennevastaanotintimen suorituskykyä.

Liikennevastaanotin vastaanottaa liikennetietoja radioteitse lähetetyn signaalin kautta alueilla, joilla palvelu on saatavilla. Liikennevastaanotinkaapeli on hankittavissa lisävarusteena kaikkiin tuotemalleihin. Jos haluat etsiä ja ostaa yhteensopivan liikennevastaanotinkaapelin, siirry tuotesivulle osoitteessa garmin.com. Liikennetiedot eivät ole saatavissa kaikilla alueilla.

Liitä laite ajoneuvon virtalähteeseen liikennevastaanotinkaapelilla ([Garmin Drive laitteen kiinnittäminen ajoneuvoon ja liittäminen virtalähteeseen](#), sivu 1).

Kun olet liikennepalvelun kattamalla alueella, laite voi näyttää liikennetietoja ja auttaa välttämään ruuhkia.

Liikennevastaanotintilatukset

Useimmat liikennevastaanotimet sisältävät alueellisen liikennetietotilauksen. Lisäksi liikennevastaanottimeen voi lisätä lisäalueiden tilauksia. Lisätietoja on osoitteessa garmin.com/traffic.

Liikennetilausten tarkasteleminen

Valitse **Asetukset** > **Liikenne** > **Tilaukset**.

Tilauksen lisääminen

Voit ostaa muiden alueiden tai maiden liikennetilauksia.

- 1 Valitse päävalikosta **Liikenne**.
- 2 Valitse **Tilaukset** > **+**.
- 3 Kirjoita FM-liikennevastaanotintimen tunnus muistiin.
- 4 Osoitteesta www.garmin.com/fmtraffic voit hankkia tilauksen ja 25-merkkisen koodin.
Liikennetilauksikoodia ei voi käyttää uudelleen. Palvelun jokaisen uusimiskerran yhteydessä on hankittava uusi koodi. Jos omistat useita FM-liikennevastaanotimia, kullekin laitteelle on hankittava oma koodi.
- 5 Valitse laitteessa **Seuraava**.
- 6 Anna koodi.
- 7 Valitse **Valmis**.


Liikenteen ottaminen käyttöön

Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä liikennetiedot.


- 1 Valitse **Asetukset** > **Liikenne**.
- 2 Valitse **Liikenne**-valintaruutu.

Liikenteen näyttäminen kartalla

Liikenne- ja ruuhkatiedot näkyvät liikennekartalla värikoodattuina.

- 1 Valitse päävalikosta **Sovellukset** > **Liikenne**.
- 2 Tarvittaessa voit näyttää liikennekartan selitteen valitsemalla  > **Selite**.

Liikennetapahtumien hakeminen

- 1 Valitse päävalikosta **Sovellukset** > **Liikenne**.
- 2 Valitse  > **Ilmoitukset**.
- 3 Valitse kohde luettelosta.
- 4 Jos tapahtumia on useita, voit näyttää lisää tapahtumia nuolilla.

Sovellusten käyttäminen

Käyttöoppaan tarkasteleminen laitteessa

Voit tarkastella koko käyttöopasta laitteen näytössä monilla kielillä.

1 Valitse **Sovellukset** > **Käyttöopas**.

Käyttöopas on saman kielinen kuin ohjelmiston teksti (*Kieli- ja näppäimistöasetukset*, sivu 16).

2 Voit hakea tekstiä käyttöoppaasta valitsemalla **Q** (valinnainen).

Watch Link

Watch Link sovellus laajentaa Garmin Drive laitteen navigointiominaisuudet yhteensopivaan Garmin kelloon, jossa on Connect IQ.

HUOMAUTUS: ominaisuus edellyttää Garmin kelloa, jossa voi käyttää Connect IQ sovelluksia, ja älypuhelinta. Ominaisuus on käytettävissä ainoastaan Garmin Drive tuotemalleissa, joiden nimi päättyy kirjaimiin LMT-S.

Etsi määränpää: opastaa määränpään kellon näytössä. Ominaisuus on erityisen kätevä, kun joudut pysäköimään kauemmas määränpäästä ja jatkamaan navigointia jalan (*Määränpään etsiminen Garmin kellon avulla*, sivu 4).

Etsi auto: opastaa sinut ajoneuvon viimeisimpään tallennettuun pysäköintipaikkaan (*Viimeisimmän pysäköintipaikan etsiminen*, sivu 4).

Kuljettajan varoitukset: kello värisee ja sen näytössä näkyy hälytyskuvake, kun laitteessa näkyy kuljettajan hälytys (*Kuljettajan hälytysten vastaanottaminen kelloon*, sivu 13).

Määrittäminen: Watch Link

Tee seuraavat toimet, jotta voit määrittää Watch Link sovelluksen:

- Pariliitä Garmin Drive laite älypuhelimien Smartphone Link sovellukseen (*Yhdistäminen Smartphone Link sovellukseen*, sivu 11).
- Pariliitä yhteensopiva Garmin kello älypuhelimien Garmin Connect™ Mobile sovellukseen. Lisätietoja on kellon käyttöoppaassa.

Watch Link ominaisuus lähettää älypuhelimien avulla tietoja Garmin Drive laitteesta yhteensopivan Connect IQ kellon Watch Link sovellukseen.

1 Avaa älypuhelimessa Garmin Connect Mobile sovellus.

2 Avaa valikko valitsemalla älypuhelimien käyttöjärjestelmän mukaan **☰** tai **○○○**.

3 Valitse **Connect IQ™ -kauppa**.

4 Hae Watch Link sovellusta ja valitse **Lataa**.

Connect IQ Watch Link sovellus asennetaan kelloon.

5 Avaa älypuhelimessa Smartphone Link sovellus.

6 Valitse **Watch Link**.

VIHJE: Watch Link-vaihtoehto näkyy ehkä vasta, kun pyyhkäiset vasemmalle tai oikealle.

7 Valitse kello luettelosta ja valitse **Jatka**.

8 Kun määrittäminen on valmis, valitse **OK**.

Kun puhelin muodostaa yhteyden Garmin Drive laitteeseen, kellon Watch Link sovellus käynnistyy automaattisesti.

Kuljettajan hälytysten vastaanottaminen kelloon

Määritä Watch Link (*Määrittäminen: Watch Link*, sivu 13).

Yhteensopiva Garmin kello voi näyttää määritettyjä kuljettajan hälytyksiä Garmin Drive laitteesta. Voit valita, mitkä hälytykset näkyvät kellossa.

1 Valitse Garmin Drive laitteessa **Sovellukset** > **Watch Link**.

2 Valitse, mitä hälytyksiä haluat vastaanottaa kelloon.

3 Käynnistä kellon Watch Link sovellus ja valitse **Kuljettajan varoitukset**.

Kun navigoit Garmin Drive laitteen avulla, kello värisee ja näyttää määritetyt kuljettajan hälytykset.

LiveTrack

HUOMAUTUS

Ole varovainen, kun jaat sijaintitietoja.

LiveTrack toiminnolla voit jakaa matkasi älypuhelimien ja yhteisöpalvelujen (kuten Facebook ja Twitter) yhteyshenkilöiden kanssa. Kun jaat matkaasi, katselijat voivat seurata nykyistä sijaintiasi, viimeksi käytyjä paikkoja ja viimeaikaisten matkojesi reittiä reaaliaikaisesti.

Tämä ominaisuus edellyttää älypuhelinta, jossa on Smartphone Link sovellus. Ominaisuus on käytettävissä ainoastaan tuotemalleissa, joiden nimi päättyy kirjaimiin LMT-S.

LiveTrack jakamisen määrittäminen ja katselijoiden kutsuminen

Kun käytät LiveTrack ominaisuutta ensimmäisen kerran, sinun tarvitsee määrittää ominaisuus ja kutsua katselijoita.

1 Yhdistä **Smartphone Link** (*Yhdistäminen Smartphone Link sovellukseen*, sivu 11).

2 Avaa älypuhelimien Smartphone Link sovellus ja valitse **LiveTrack**.

3 Anna käyttäjätunnus ja valitse **Seuraava**.

4 Määritä vähintään yksi kutsuttava yhteyshenkilö.

Voit kirjoittaa yhteyshenkilön nimen tai sähköpostiosoitteen.

5 Valitse **Käynnistä LiveTrack**.

Sovellus alkaa jakaa LiveTrack tietojasi. Kutsutut katselijat saavat sähköpostitse linkin, jonka kautta he voivat tarkastella LiveTrack tietojasi.

6 Valitsemalla **↑**, voit jakaa LiveTrack linkin yhteisöpalveluun, viestisovellukseen tai muuhun jakosovellukseen (valinnainen).

LiveTrack jakamisen aloittaminen

HUOMAUTUS

Ole varovainen, kun jaat sijaintitietoja.

Määritä LiveTrack ominaisuus, jotta voit aloittaa tietojen jakamisen (*LiveTrack jakamisen määrittäminen ja katselijoiden kutsuminen*, sivu 13).

Voit aloittaa LiveTrack tietojen jakamisen Garmin Drive laitteesta tai Smartphone Link sovelluksessa.

• Valitse Garmin Drive laitteessa **Sovellukset** > **LiveTrack** > **Käynnistä LiveTrack**.

• Avaa älypuhelimien Smartphone Link sovellus ja valitse **LiveTrack** > **Käynnistä LiveTrack**.

LiveTrack tietojesi katselulinkki julkaistaan määrittämiesi yhteisöpalvelujen tileillä, ja linkin sisältävä sähköpostiviesti lähetetään kutsumillesi yhteyshenkilöille. Kun jaat tietojasi, katselijat voivat seurata linkkiä napsauttamalla nykyistä sijaintiasi, viimeksi käytyjä paikkoja ja viimeaikaisten matkojesi reittiä reaaliaikaisesti.

👁️ näkyy Garmin Drive tilarivillä, kun LiveTrack jako on aktiivinen. Myös kutsuttujen katselijoiden määrä näkyy.

VIHJE: liveTrack jakoistunto päättyy oletusarvoisesti automaattisesti 24 tunnin kuluttua. Voit jatkaa LiveTrack jakoistuntoa Smartphone Link sovelluksessa valitsemalla **LiveTrack** > **Jatka LiveTrack-harjoitusta**. Voit myös lopettaa jakamisen milloin tahansa.

LiveTrack jakamisen pysäyttäminen

Voit lopettaa LiveTrack tietojen jakamisen milloin tahansa Garmin Drive laitteessa tai Smartphone Link sovelluksessa.

- Valitse Garmin Drive laitteessa **Sovellukset > LiveTrack > Pysäytä LiveTrack**.
- Avaa älypuhelimien Smartphone Link sovellus ja valitse **LiveTrack > Pysäytä LiveTrack**.

Katselijat saavat ilmoituksen, että LiveTrack istunto on päättynyt. He eivät voi enää seurata sijaintiasi.

Sääennusteen tarkasteleminen

Laitteen on vastaanotettava säätietoja, jotta voit käyttää tätä toimintoa. Voit vastaanottaa säätietoja yhdistämällä laitteen Smartphone Link sovellukseen (*Yhdistäminen Smartphone Link sovellukseen, sivu 11*). Ominaisuus on käytettävissä ainoastaan tuotemalleissa, joiden nimi päättyy kirjaimiin LMT-S.

1 Valitse **Sovellukset > Sää**.

Laite näyttää nykyiset sääolosuhteet ja usean päivän ennusteen.

2 Valitse päivä.

Kyseisen päivän sääennuste tulee näyttöön.

Säätietojen näyttäminen jonkin toisen kaupungin läheltä

1 Valitse **Sovellukset > Sää > Nykyinen sijainti**.

2 Valitse vaihtoehto:

- Voit näyttää suosikkikaupunkisi sään valitsemalla kaupungin luettelosta.
- Voit lisätä suosikkikaupungin valitsemalla **Lisää kaupunki** ja kirjoittamalla kaupungin nimen.

Säätutkan tarkasteleminen

Sinun on ostettava Sään lisätiedot -sovellus Smartphone Linkin kautta, jotta voit käyttää tätä ominaisuutta.

Voit näyttää animoidun, värikoodatun tutkakartan sääolosuhteista sekä sääkuvakkeen kartassa. Sääkuvake muuttuu ja osoittaa säätilan paikan lähellä, esimerkiksi sateen, lumisateen ja ukkosmyrskyt.

1 Valitse **Sovellukset > Sää**.

2 Valitse tarvittaessa kaupunki.

3 Valitse **☰ > Säätutka**.

Säähälytysten tarkasteleminen

Sinun on ostettava Sään lisätiedot -sovellus Smartphone Linkin kautta, jotta voit käyttää tätä ominaisuutta.

Kun käytät laitetta ajaessasi, kartassa saattaa näkyä säähälytyksiä. Lisäksi voit näyttää säähälytyskartan nykyisen sijaintisi läheltä tai valitun kaupungin läheltä.

1 Valitse **Sovellukset > Sää**.

2 Valitse tarvittaessa kaupunki.

3 Valitse **☰ > Säähälytykset**.

Tieolosuhteiden tarkistaminen

Sinun on ostettava Sään lisätiedot -sovellus Smartphone Linkin kautta, jotta voit käyttää tätä ominaisuutta.

1 Valitse **Sovellukset > Sää**.

2 Valitse tarvittaessa kaupunki.

3 Valitse **☰ > Tieolosuhteet**.

Matkasuunnittelu

Matkasuunnittelun avulla voit luoda ja tallentaa matkan, jota voit navigoida myöhemmin. Tämä voi olla kätevää suunniteltaessa esimerkiksi toimitusreittiä, lomaa tai rengasmatkaa. Voit muokata tallennettua reittiä myöhemmin esimerkiksi järjestämällä sijainteja uudelleen, optimoimalla pysähdysten

järjestyksen tai lisäämällä ehdotettuja nähtävyyksiä tai muodostuspisteitä.

Matkasuunnittelulla voi myös muokata aktiivista reittiä ja tallentaa sen.

Matkan suunnitteleminen

Matka voi sisältää useita määränpäitä, ja sen on sisällettävä vähintään lähtöpiste ja yksi määränpää. Lähtöpiste on sijainti, josta aiot lähteä matkaan. Jos aloitat matkan navigoinnin muusta sijainnista, laite ehdottaa ensin reititystä lähtöpisteeseen. Kiertomatalla lähtöpiste voi olla sama kuin lopullinen määränpää.

1 Valitse **Sovellukset > Matkasuunnittelu > Uusi matka**.

2 Valitse **Valitse lähtöpaikka**.

3 Valitse sijainti lähtöpisteeksi ja valitse **Valitse**.

4 Valitse **Valitse määränpää**.

5 Valitse sijainti määränpääksi ja valitse **Valitse**.

6 Voit lisätä sijainteja (valinnainen) valitsemalla **Lisää sijainti**.

7 Kun olet lisännyt kaikki tarvittavat sijainnit, valitse **Seuraava > Tallenna**.

8 Kirjoita nimi ja valitse **Valmis**.

Matkan sijaintien muokkaaminen ja järjestäminen uudelleen

1 Valitse **Sovellukset > Matkasuunnittelu > Tallennetut matkat**.

2 Valitse tallennettu matka.

3 Valitse sijainti.

4 Valitse vaihtoehto:

- Voit siirtää sijaintia ylös- tai alaspäin valitsemalla **↕** ja vetämällä sijainnin uuteen kohtaan matkalla.
- Voit lisätä uuden sijainnin valitun sijainnin jälkeen valitsemalla **⊕**.
- Voit poistaa sijainnin valitsemalla **✖**.

Matkan määränpäiden järjestyksen optimoiminen

Laite voi lyhentää ja tehostaa reittiä optimoimalla matkan määränpäiden järjestyksen automaattisesti. Lähtöpiste ja lopullinen määränpää eivät muutu, kun optimoit järjestyksen.

Kun muokkaat matkaa, valitse **☰ > Optimoi järjestyks**.

Matkan varrella olevien nähtävyyksien etsiminen

Laite voi ehdottaa kiinnostavia tai suosittuja nähtävyyksiä lisättäväksi matkaan.

1 Kun muokkaat matkaa, valitse **☰ > Matka-asetukset > Ehdota nähtävyyksiä**.

2 Näytä lisätietoja valitsemalla nähtävyys.

3 Lisää nähtävyys matkaan valitsemalla **Valitse**.

Matkan reititysasetusten muuttaminen

Voit mukauttaa reitin laskentatapaa, kun aloitat matkan.

1 Valitse **Sovellukset > Matkasuunnittelu > Tallennetut matkat**.

2 Valitse tallennettu matka.

3 Valitse **☰ > Matka-asetukset**.

4 Valitse vaihtoehto:

- Voit lisätä muodostuspisteitä matkalle valitsemalla **Muodosta reitti** ja seuraamalla näytön ohjeita (*Reitin muodostaminen, sivu 4*).
- Voit muuttaa matkan laskentatilaa valitsemalla **Reittisuositus** (*Reitin laskentatilan vaihtaminen, sivu 5*).

Tallennetun matkan navigoiminen

1 Valitse **Sovellukset > Matkasuunnittelu > Tallennetut matkat**.

2 Valitse tallennettu matka.

3 Valitse **Aja**.

4 Valitse ensimmäinen sijainti, johon navigoidaan, ja valitse **Aloita**.

Laite laskee reitin nykyisestä sijainnista valittuun ja opastaa sinut jäljellä oleviin määränpäihin järjestyksessä.

Aktiivisen reitin muokkaaminen ja tallentaminen

Jos reitti on aktiivinen, sitä voi muokata ja sen voi tallentaa matkasuunnittelulla matkaksi.

1 Valitse **Sovellukset > Matkasuunnittelu > Oma aktiivinen reitti**.

2 Muokkaa reittiä matkasuunnittelulla.

Reitti lasketaan uudelleen aina, kun teet muutoksen.

3 Valitsemalla **Tallenna** voit tallentaa reitin matkaksi, jota voit navigoida myöhemmin uudelleen.

photoLive-liikennekamerat

Jotta voit käyttää tätä ominaisuutta, sinun on oltava yhteydessä Smartphone Link sovellukseen ja tarvittavat photoLive-palvelun tilauksen (*Garmin reaaliaikaisten palvelujen tilaaminen, sivu 11*). Ominaisuus on käytettävissä ainoastaan tuotemalleissa, joiden nimi päättyy kirjaimiin LMT-S.

photoLive-liikennekamerat näyttävät reaaliaikaista liikennekamerakuvaa suurilta teiltä ja suurista risteyksistä.

photoLive-palvelu ei ole käytettävissä kaikkialla.

photoLive-liikennekameroiden tarkasteleminen ja tallentaminen

Voit tarkastella lähellä olevien liikennekameroiden reaaliaikaista kuvaa. Voit myös tallentaa liikennekameroita alueilta, joilla ajat usein.

1 Valitse **Sovellukset > photoLive**.

2 Valitse **Lisää koskettamalla**.

3 Valitse tie.

4 Valitse liikennekameran sijainti.

Kameran reaaliaikaisen kuvan esikatselu ilmestyy kamerasijainnin osoittavan kartan vierelle. Voit näyttää täysikokoisen kuvan valitsemalla kuvan esikatselun.

5 Voit tallentaa kamerasijainnin valitsemalla **Tallenna** (valinnainen).

Kameran esikatselun pikkukuva lisätään photoLive-sovelluksen päänäyttöön.

photoLive-liikennekameroiden näyttäminen kartassa

photoLive-karttatyökalu näyttää edesspäin tien varrella olevat liikennekamerat.

1 Valitse kartassa **> photoLive**.

Laite näyttää reaaliaikaisen kuvan lähimmästä edesspäin tien varrella olevasta liikennekamerasta ja etäisyyden kameraan. Kun ohitat kamerasijainnin, laite lataa tien varrella olevan seuraavan kamerasijainnin reaaliaikaisen kuvan.

2 Jos tien varrelta ei löydy kameroita, voit tarkastella tai tallentaa lähellä olevia liikennekameroita valitsemalla **Paikanna kamera** (valinnainen).

Liikennekameran tallentaminen

1 Valitse **Sovellukset > photoLive**.

2 Valitse **Lisää koskettamalla**.

3 Valitse tie.

4 Valitse risteys.

5 Valitse **Tallenna**.

Aikaisempien reittien ja määränpäiden tarkasteleminen

Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää matkustushistoriaominaisuuden ottamista käyttöön (*Laite- ja yksityisyysasetukset, sivu 17*).

Voit näyttää aiemmat reitit ja pysähtymispaikat kartassa.

Valitse **Sovellukset > Käydyt paikat**.

Garmin Drive asetukset

Kartta- ja ajoneuvoasetukset

Valitse **Asetukset > Kartta ja ajoneuvo**.

Ajoneuvo: muuttaa kuvakkeen, joka osoittaa sijaintisi kartassa.

Karttanäkymä: määrittää perspektiivin kartassa.

Kartan yksityiskohdat: määrittää kartan yksityiskohtien määrän. Mitä enemmän yksityiskohtia näytetään, sitä hitaammin kartta piiryy.

Kartan teema: karttatietojen värin muuttaminen.

Karttatyökalut: määrittää karttatyökaluvalikossa näkyvät pikavalinnat.

Karttatasot: määrittää karttasivulla näkyvät tiedot (*Karttatasojen mukauttaminen, sivu 10*).

Automaattinen zoom: valitsee automaattisesti optimaalisen käytön mukaisen zoomaustason kartassa. Kun tämä ei ole käytössä, lähentäminen ja loitontaminen on tehtävä manuaalisesti.

Kartat: määrittää, mitä asennettuja karttoja laite käyttää.

Karttojen ottaminen käyttöön

Voit ottaa käyttöön laitteeseen asennettuja karttatuotteita.

VIHJE: voit ostaa lisää karttatuotteita osoitteesta <http://buy.garmin.com>.

1 Valitse **Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Kartat**.

2 Valitse kartta.

Navigointiasetukset

Valitse **Asetukset > Navigointi**.

Reitin esikatselu: näyttää reitin pääteiden esikatselun, kun aloitat navigoinnin.

Laskentatila: määrittää reitin laskentatavan.

Vältettävät: määrittää reitillä vältettävät tien ominaisuudet.

Mukautettavat vältettävät reitit: voit välttää tiettyjä teitä tai alueita.

Tietullit: määrittää maksullisten teiden välttämisasiasetukset.

Tietullit ja -maksut: määrittää maksullisten teiden ja tietullitarrojen välttämisasiasetukset.

HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla alueilla.

Ympäristövyöhykkeet: määrittää vältettävien reittien asetukset alueilla, joissa saattaa olla tätä ajoneuvoa koskevia ympäristö- tai päästörajoituksia.

Restricted Mode -tila: poistaa käytöstä kaikki toiminnot, jotka edellyttävät merkittäviä käyttäjän toimia.

Simuloitu GPS: katkaisee GPS-signaalin vastaanoton ja säästää akun virtaa.

Laskentatilan asetukset

Valitse **Asetukset > Navigointi > Laskentatila**.

Reitin laskenta perustuu reitin nopeusrajoituksiin ja ajoneuvon kiihdytystietoihin.

Nopeampi matka: laskee reittejä, jotka ovat nopeita ajaa, vaikka etäisyys ei ehkä olekaan lyhyin.

Lyhyempi matka: laskee reittejä, joiden pituus on lyhin mahdollinen, vaikka ajoaika ei ehkä olekaan lyhin mahdollinen.

Linnuntie: laskee suoran linjan sijainnistasia määränpään.

Simuloidun sijainnin asettaminen

Jos olet sisätiloissa tai laite ei vastaanota satelliittisignaaleja, voit suunnitella reittejä simuloidusta sijainnista GPS-simulaattorilla.

- 1 Valitse **Asetukset > Navigointi > Simuloitu GPS**.
- 2 Valitse päävalikosta **Katso karttaa**.
- 3 Valitse alue napauttamalla karttaa kaksi kertaa. Sijainnin osoite ilmestyy näytön alareunaan.
- 4 Valitse sijainnin kuvaus.
- 5 Valitse **Aseta sijainti**.

Ajoturvallisuusjärjestelmän asetukset

Valitse **Asetukset > Kuljettajan avustus**.

Kuljettajan äänihälytykset: ottaa käyttöön äänimerkin kussakin kuljettajan hälytystyypissä (*Kuljettajan tarkkaavaisuutta edistävät toiminnot ja hälytykset, sivu 2*).

Väsytysvaroitus: hälyttää, kun olet ajanut pitkään ilman taukoja.

Huomiohälytykset: hälyttää, kun olet mukautettujen kohdepisteiden tai liikennevalokameroiden lähellä.

HUOMAUTUS: läheisyyspisteiden hälytykset näkyvät vain, kun mukautettuja kohdepisteitä on ladattu. Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla alueilla.

Peruutuskameran asetukset

Peruutuskameran asetuksista voit hallita pariliitettyjä Garmin peruutuskameroita ja kamera-asetuksia. Tämä valikko näkyy navigaattorissa ainoastaan, kun siihen on liitetty langattoman kameran vastaanotinkaapeli. Peruutuskameran käyttöoppaassa on lisätietoja kameroiden pariliitoksesta ja kamera-asetuksista. Osoitteessa garmin.com/backupcamera voit ostaa Garmin peruutuskameran.

Valitse **Asetukset > Peruutuskamera** ja valitse pariliitetty kamera.

Pura pariliitos: poistaa kameran pariliitoksen. Kamera on pariliitettävä uudelleen, jotta sitä voi tarkastella uudelleen tässä laitteessa ja tällä kaapelilla.

Nimeä uud.: voit nimetä pariliitetyt kameran uudelleen.

Opastusviivat: näyttää tai piilottaa opastusviivat. Voit myös muuttaa niiden sijaintia.

babyCam asetukset

babyCam asetuksista voit hallita pariliitettyjä Garmin babyCam™ kameroita ja kamera-asetuksia. Tämä valikko näkyy navigaattorissa ainoastaan, kun siihen on liitetty langattoman kameran vastaanotinkaapeli. Kameran käyttöoppaassa on lisätietoja kameroiden pariliitoksesta ja kamera-asetuksista. Osoitteessa garmin.com/babycam voit ostaa Garmin babyCam kameran.

Valitse **Asetukset > babyCam** ja valitse pariliitetty kamera.

Virta-asetukset: voit määrittää, miten kauan video näkyy näytössä.

Käännä video: voit kääntää videon oikein päin tai muuttaa sen peilikuvaksi.

Tasaus: näyttää babyCam videon, jonka avulla voit kohdistaa kameran.

Takapenkin tarkistusmuistutus: muistuttaa tarkistamaan takapenkin matkustajien varalta, ennen kuin poistut ajoneuvosta.

Pura pariliitos: poistaa kameran pariliitoksen.

Nimeä uud.: voit nimetä pariliitetyt kameran uudelleen.

Näyttöasetukset

Valitse **Asetukset > Näyttö**.

Suunta: voit määrittää näytön pysty- tai vaakasuuntaiseksi.

HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa tuotemalleissa.

Väritila: voit valita päivä- tai yöväritilan. Jos valitset Automaattinen-vaihtoehdon, laite siirtyy automaattisesti päivä- ja yöväriin kellonajan mukaan.

Kirkkaus: voit säätää näytön kirkkautta.

Näytön aikakatkaisu: voit määrittää, miten pian laite siirtyy lepotilaan, kun sitä ei käytetä ja se käyttää akkuvirtaa.

Kuvankaappaus: voit ottaa kuvan laitteen näytöstä. Kuvankaappaukset tallennetaan laitteen muistiin Screenshot-kansioon.

Liikenneasetukset

Valitse päävalikosta **Asetukset > Liikenne**.

Liikenne: ottaa liikenteen käyttöön.

Nyk. palveluntarjoaja: määrittää liikennetietojen toimittajan. Automaattinen valitsee parhaat käytettävissä olevat liikennetiedot automaattisesti.

Tilaukset: näyttää nykyiset liikennetilaukset.

Optimoi reitti: määrittää laitteen käyttämään optimoituja vaihtoehtoisia reittejä automaattisesti tai pyydettyäessä (*Ruuhkien välttäminen reitillä, sivu 5*).

Liikennehälytykset: määrittää ruuhkan vakavuuden, jonka yhteydessä laite näyttää liikennehälytyksen.

Traffic Voice Prompts: ottaa käyttöön liikennetapahtumien ääniopasteet.

Yksikkö- ja aika-asetukset

Avaa yksiköiden ja ajan asetussivu valitsemalla päävalikosta **Asetukset > Yksiköt & aika**.

Kellonaika: määrittää laitteen ajan.

Ajan esitys: voit valita 12- tai 24-tuntisen kellon tai UTC-kellon.

Yksikkö: määrittää etäisyyksien mittayksikön.

Sijaintimuoto: määrittää maantieteellisten koordinaattien yhteydessä käytettävän koordinaattien muodon ja datumin.

Ajan asettaminen

- 1 Valitse päävalikosta aika.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Voit määrittää ajan automaattisesti GPS-tietojen avulla valitsemalla **Automaattinen**.
 - Voit määrittää ajan manuaalisesti vetämällä numeroita ylös tai alas.

Kieli- ja näppäimistöasetukset

Voit avata kieli- ja näppäimistöasetukset valitsemalla päävalikosta **Asetukset > Kieli ja näppäimistö**.

Puheen kieli: määrittää äänikehoteiden kielen.

Tekstin kieli: määrittää kaiken näytössä olevan tekstin valitulle kielelle.

HUOMAUTUS: tekstin kielen vaihtaminen ei vaihda käyttäjän antamien tietojen tai karttatietojen (kuten kadunnimet) kieltä.

Näppäimistön kieli: ottaa käyttöön näppäimistön kielet.

Huomiohälytysten asetukset

HUOMAUTUS: läheisyyspisteiden hälytykset näkyvät vain, kun mukautettuja kohdepisteitä on ladattu.

HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla alueilla.

Valitse **Asetukset > Kuljettajan avustus > Huomiohälytykset**.

Ääni: voit määrittää laitteen antamien läheisyyspistehälytysten tyytit.

Hälytykset: voit määrittää läheisyyspisteet, jotka laukaisevat hälytyksen.

Laite- ja yksityisyysasetukset

Valitse **Asetukset > Laite**.

Tietoja: näyttää ohjelmistoversion, laitetunnuksen ja muita tietoja ohjelmistosta.

Säädöstiedot: näyttää lainsäädännölliset tiedot.

Käyttöoikeussopimukset: näyttää käyttöoikeussopimukset.

HUOMAUTUS: tarvitset näitä tietoja järjestelmän ohjelmiston päivitykseen ja karttatietojen ostamiseen.

Sijaintiraportti: jakaa sijaintitietosi yhtiön Garmin kanssa sisällön parantamiseksi.

Matkahistoria: laite voi tallentaa tietoja toimintoja myTrends, Käydyt paikat ja Matkaloki varten.

Tyhjennä matkahistoria: tyhjentää toimintojen myTrends, Käydyt paikat ja matkalokin matkahistorian.

Asetusten palauttaminen

Voit palauttaa tietyn asetusluokan tai kaikkien asetusten oletusarvot.

- 1 Valitse **Asetukset**.
- 2 Valitse tarvittaessa asetusluokka.
- 3 Valitse **☰ > Palauta**.

Laitteen tiedot

Säädös- ja yhdenmukaisuustiedot

- 1 Pyyhkäise asetusvalikossa valikon alareunaan.
- 2 Valitse **Laite > Säädöstiedot**.

Tekniset tiedot

| | |
|-----------------------------|---|
| Käyttölämpötila | -20–55 °C (-4–131 °F) |
| Latauslämpötila | 0–45 °C (32–113 °F) |
| Radiotaajuus/yhteyskäytäntö | 2,4 GHz (3 dBm) |
| Virrantulo | Ajoneuvon virta laitteen mukana toimitettavan virtajohdon kautta. Verkkovirta valinnaisen lisävarusteen avulla (vain koti- tai toimistokäyttöön). |
| Akun tyyppi | Ladattava litiumioni |

Laitteen lataaminen

HUOMAUTUS: tämä luokan III tuote tarvitsee rajoitetun virtalähteen (LPS).

Voit ladata laitteen akun seuraavilla tavoilla.

- Liitä laite ajoneuvon virtalähteeseen.
- Liitä laite valinnaiseen verkkovirtalaturiin.

Voit ostaa koti- ja toimistokäyttöön sopivan hyväksytyt Garmin AC-DC-sovittimen Garmin myyjältä tai osoitteesta www.garmin.com. Laite saattaa latautua hitaasti, kun se on liitetty kolmannen osapuolen sovittimeen.

Laitteen huolto

Garmin tukikeskus

Osoitteessa support.garmin.com on ohjeita ja tietoja, kuten tuoteoppaita, usein kysytyjä kysymyksiä, videoita ja asiakastuki.

Kartta- ja ohjelmistopäivitykset

Varmista paras mahdollinen navigointikokemus pitämällä laitteen kartat ja ohjelmisto ajan tasalla.


Karttapäivitykset sisältävät laitteessa käytettävien karttojen teiden ja sijaintien viimeisimmät muutokset. Kun pidät kartat ajan tasalla, laite löytää myös hiljattain lisätyt sijainnit ja pystyy laskemaan reitit mahdollisimman tarkasti. Karttapäivitykset ovat suuria, ja niiden asentaminen kestää useita tunteja.


Ohjelmistopäivitykset sisältävät muutoksia ja parannuksia laitteen ominaisuuksiin ja toimintoihin. Ohjelmistopäivitykset ovat pieniä, ja niiden asentaminen kestää muutaman minuutin.

Voit liittää laitteen tietokoneeseen ja päivittää sen Garmin Express sovelluksella (garmin.com/express).

Karttojen ja ohjelmistojen päivittäminen: Garmin Express

Garmin Express sovelluksella voit ladata ja asentaa uusimmat kartta- ja ohjelmistopäivitykset laitteeseesi.

- 1 Jos Garmin Express sovellusta ei ole asennettu tietokoneeseen, siirry osoitteeseen garmin.com/express ja asenna se näytön ohjeiden mukaisesti.
- 2 Avaa  Garmin Express sovellus.
- 3 Liitä laite tietokoneeseen mini-USB-kaapelilla. Liitä kaapelin pienempi pää Garmin Drive laitteen mini-USB-porttiin ① ja suurempi pää tietokoneen vapaaseen USB-porttiin.



- 4 Valitse Garmin Express sovelluksessa **Lisää laite**.

Garmin Express sovellus hakee laitteen ja näyttää sen nimen ja sarjanumeron.

- 5 Lisää laite Garmin Express -sovellukseen valitsemalla **Lisää laite** ja seuraamalla näytön ohjeita.

Kun määrittäminen on valmis, Garmin Express sovellus näyttää laitteeseen saatavilla olevat päivitykset.



- 6 Valitse vaihtoehto:

- Jos haluat asentaa kaikki saatavilla olevat päivitykset, valitse **Asenna kaikki**.
- Jos haluat asentaa tietyn päivityksen, valitse **Näytä tiedot** ja valitse haluamasi päivityksen vierellä **Asenna**.

Garmin Express sovellus lataa ja asentaa päivitykset laitteeseen. Karttapäivitykset ovat erittäin suuria, ja tämä saattaa kestää kauan, jos Internet-yhteys on hidas.

HUOMAUTUS: jos karttapäivitys ei mahdu laitteen sisäiseen tallennustilaan, ohjelmisto saattaa kehottaa lisäämään

laitteeseen tallennustilaa asettamalla microSD® kortin (*Muistikortin asettaminen karttoja ja tietoja varten*, sivu 19).

- 7 Viimeistele päivitysten asennus seuraamalla näytön ohjeita. Päivityksen aikana Garmin Express sovellus saattaa esimerkiksi opastaa irrottamaan laitteen ja liittämään sen uudelleen.

Asentaminen: Garmin Express

Garmin Express sovellus on saatavilla Windows® ja Mac® tietokoneisiin.

- 1 Siirry tietokoneeseen garmin.com/express.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Voit tarkistaa järjestelmävaatimukset ja varmistaa Garmin Express sovelluksen yhteensopivuuden tietokoneen kanssa valitsemalla **Järjestelmävaatimukset**.
 - Asenna Windows tietokoneeseen valitsemalla **Windows-lataus**.
 - Asenna Mac tietokoneeseen valitsemalla **Mac-lataus**.
- 3 Avaa ladattu tiedosto ja asenna ohjelmisto seuraamalla näytön ohjeita.

Laitteen huoltaminen

HUOMAUTUS

Älä pudota laitetta.

Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa, koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.

Älä koskaan käytä kosketusnäyttöä kovalla tai terävällä esineellä. Muutoin näyttö voi vahingoittua.

Älä altista laitetta vedelle.

Kotelon puhdistaminen

HUOMAUTUS

Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita ja liuottimia, jotka voivat vahingoittaa muoviosia.

- 1 Puhdista laitteen kotelo (ei kosketusnäyttöä) miedolla puhdistusnesteellä kostutetulla liinalla.
- 2 Pyyhi laite kuivaksi.

Kosketusnäytön puhdistaminen

- 1 Käytä pehmeää, puhdasta, nukkaamatonta liinaa.
- 2 Kostuta liina kevyesti vedellä tarvittaessa.
- 3 Jos käytät kostutettua liinaa, sammuta laite ja irrota se virtalähteestä.
- 4 Pyyhi näyttö varovasti liinalla.

Varkauksien välttäminen

- Irrota laite ja teline näkyviltä, kun et käytä laitetta.
- Pyyhi imukupin jälki tuulilasista.
- Älä säilytä laitetta hansikaslokerossa.
- Rekisteröi laite Garmin Express ohjelmistolla (garmin.com/express).

Laitteen asetusten nollaaminen

Voit nollata laitteen, jos se lakkaa toimimasta.

Paina virtapainiketta 12 sekuntia.

Laitteen, telineen ja imukupin irrottaminen

Laitteen irrottaminen telineestä

- 1 Paina telineen vapautuskielekettä tai -painiketta.
- 2 Kallista laitteen alaosaa ylöspäin ja nosta laite telineestä.

Telineen irrottaminen imukupista

- 1 Käännä laitteen telinettä vasemmalle tai oikealle.
- 2 Paina, kunnes telineen pallokanta irtoaa imukupista.

Imukupin irrottaminen tuulilasista

- 1 Käännä imukupin vipua itseäsi kohti.
- 2 Vedä imukupin kielekettä itseäsi kohti.

Ajoneuvon virtajohdon sulakkeen vaihtaminen

HUOMAUTUS

Kun vaihdat sulaketta, älä hävitä pieniä osia ja varmista, että kiinnität ne takaisin paikoilleen. Ajoneuvon virtajohto ei toimi oikein, jos se on koottu väärin.

Jos laite ei lataudu ajoneuvossa, voi olla tarpeen vaihtaa ajoneuvosovittimen kärjessä oleva sulake.

- 1 Avaa kärkiosa ① kiertämällä sitä vastapäivään.



VIHJE: kärjen irrottamiseen tarvitset ehkä kolikon.

- 2 Irrota kärkiosa, hopeoitu kärki ② ja sulake ③.
- 3 Aseta paikalleen saman kokoinen (esimerkiksi 1 A tai 2 A) uusi pikasulake.
- 4 Kiinnitä hopeoitu kärki kärkiosaan.
- 5 Paina kärkiosa paikalleen ja lukitse se takaisin ajoneuvon virtajohtoon ④ kiertämällä sitä myötäpäivään.

Vianmääritys

Imukuppi ei pysy tuulilasissa

- 1 Puhdista imukuppi ja tuulilasi alkoholilla.
- 2 Kuivaa puhtaalla, kuivalla kankaalla.
- 3 Kiinnitä imukuppi (*Garmin Drive laitteen kiinnittäminen ajoneuvoon ja liittäminen virtalähteeseen*, sivu 1).

Laite ei löydä satelliittisignaaleja.

- Varmista, että simuloitu GPS ei ole käytössä (*Navigointiasetukset*, sivu 15).
- Vie laite ulos pysäköintihallista ja pois korkeiden rakennusten tai puiden läheltä.
- Pysy paikallasi muutaman minuutin ajan.

Laite ei lataudu ajoneuvossa




- Tarkista ajoneuvon virtajohdon sulake (*Ajoneuvon virtajohdon sulakkeen vaihtaminen*, sivu 18).
- Varmista, että ajoneuvo on käynnissä ja antaa virtaa virtalähteeseen.
- Varmista, että ajoneuvon sisälämpötila on teknisissä tiedoissa mainitun latauslämpötilan rajoissa.
- Varmista, että ajoneuvon virtaliitännän sulake ei ole rikki.

Akku ei pysy ladattuna kovin kauan

- Vähennä näytön kirkkautta (*Näyttöasetukset*, sivu 16).
- Lyhennä näytön aikakatkaisua (*Näyttöasetukset*, sivu 16).
- Vähennä äänenvoimakkuutta (*Äänenvoimakkuuden säätäminen*, sivu 2).
- Poista Wi-Fi-radio käytöstä, kun et käytä sitä ().

- Siirrä laite virransäästötilaan, kun et käytä sitä (*Virran kytkeminen ja katkaiseminen*, sivu 1).
- Älä altista laitetta ääriämpötiloille.
- Älä jätä laitetta suoraan auringonpaisteeseen.

Laite ei muodosta yhteyttä puhelimeen tai Smartphone Link sovellukseen

- Varmista, että Garmin Drive tuotemalli on yhteensopiva. Smartphone Link ominaisuudet ovat käytettävissä ainoastaan tuotemalleissa, joiden nimi päättyy kirjaimiin LMT-S.
- Jos puhelin on yhdistetty aiemmin, valitse **Sovellukset > Smartphone Link >** . Bluetooth asetuksen on oltava käytössä.
- Ota langaton Bluetooth tekniikka käyttöön puhelimesta ja tuo puhelin enintään 10 metrin (33 jalan) päähän laitteesta.
- Avaa älypuhelimessa Smartphone Link sovellus ja käynnistä Smartphone Link taustapalvelut uudelleen valitsemalla  > .
- Varmista, että puhelin on yhteensopiva. Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/bluetooth.
- Tee pariiliitos uudelleen. Jotta voit tehdä pariiliitoksen uudelleen, sinun on ensin purettava puhelimen ja laitteen pariiliitos (*Smartphone Link sovelluksen yhteyden katkaiseminen*, sivu 12) ja tehtävä pariiliitos uudelleen (*Yhdistäminen Smartphone Link sovellukseen*, sivu 11).

Smartphone Link sovellus vaikuttaa älypuhelimien akun lataustasoon

Smartphone Link sovellus käyttää langatonta Bluetooth tekniikkaa tietojen lähettämiseen laitteesta ja tietojen vastaanottamiseen laitteeseen. On normaalia, että aktiivinen Bluetooth yhteys kuluttaa akun virtaa. Lisäksi sovellus tarkistaa käytettävissä olevien palvelujen päivitykset ajoittain, mikä saattaa kuluttaa lisää akun virtaa.

Voit vähentää sovelluksen käyttämän akkuvirran määrää muuttamalla akun käyttöasetuksia Smartphone Link sovelluksessa.

- 1 Valitse älypuhelimien Smartphone Link sovelluksessa .
- 2 Vieritä **Akunkäyttö**-osaan ja valitse **Asetukset**.
- 3 Valitse vähintään yksi vaihtoehto:
 - Poista valinta **Automaattinen Bluetooth-yhteys** - valintaruudusta. Poistamalla tämän asetuksen käytöstä saatat säästää hiukan akkuvirtaa, mutta se myös estää sovellusta yhdistämästä Garmin Drive laitteeseen automaattisesti. Kun asetus on poissa käytöstä, sinun on valittava Smartphone Link päävalikosta  aina, kun haluat yhdistää laitteen Smartphone Link sovellukseen.
 - Poista valinta **Reaaliaikaisten palvelujen tarkistus** - valintaruudusta. Joissakin älypuhelimissa tämän asetuksen poistaminen käytöstä saattaa vähentää sovelluksen käyttämää akkuvirtaa merkittävästi. Kun asetus on poissa käytöstä, Smartphone Link päävalikko tarvitsee päivittää manuaalisesti, jotta saat päivitettyt tiedot käytettävissä olevista reaaliaikaisista palveluista.

Liite

Muistikortin asettaminen karttoja ja tietoja varten

Voit lisätä laitteen tallennustilaa karttoja ja muita tietoja varten asettamalla muistikortin. Voit ostaa muistikortteja tietokonetarvikeliikkeestä tai ostaa osoitteesta www.garmin.com/maps muistikortin, jolla on esiladattuja Garmin karttaohjelmistoja. Laitteessa käytetään microSD muistikortteja, joiden koko on 4 - 32 Gt.

- 1 Etsi kartta ja muistikorttipaikka laitteesta (*Laitteiden yleiskuvaus*, sivu 1).
- 2 Aseta muistikortti muistikorttipaikkaan.
- 3 Paina sitä sisäänpäin, kunnes se naksahtaa paikalleen.

Tietojen hallinta

Laitteeseen voi tallentaa tiedostoja. Laitteessa on muistikorttipaikka.

HUOMAUTUS: laite ei ole yhteensopiva Windows 95-, 98-, Me- ja Windows NT® eikä Mac OS 10.3 -käyttöjärjestelmien ja niitä aiempien kanssa.

Tietoja muistikorteista

Voit ostaa muistikortteja tietokonetarvikeliikkeestä tai ostaa esiladattuja Garmin karttaohjelmistoja (www.garmin.com). Kartta- ja tiedontallennuksen lisäksi muistikortteille voi tallentaa myös esimerkiksi karttoja, kuvia, geokätköjä, reittejä, reittipisteitä ja mukautettuja kohdepisteitä.

Laitteen liittäminen tietokoneeseen

Voit liittää laitteen tietokoneeseen USB-kaapelilla.

- 1 Liitä USB-kaapelin pienempi liitin laitteen liitäntään.
- 2 Liitä USB-kaapelin kookkaampi pää tietokoneen USB-porttiin. Laitteen näyttöön tulee kuva tietokoneeseen liitetystä laitteesta. Tietokoneen käyttöjärjestelmän mukaan laite näkyy kannettavana laitteena, siirrettävänä levynä tai siirrettävänä taltiona.

Tietojen siirtäminen tietokoneesta

- 1 Liitä laite tietokoneeseen (*Laitteen liittäminen tietokoneeseen*, sivu 19). Tietokoneen käyttöjärjestelmän mukaan laite näkyy kannettavana laitteena, siirrettävänä levynä tai siirrettävänä taltiona.
- 2 Avaa tiedostoselain tietokoneessa.
- 3 Valitse tiedosto.
- 4 Valitse **Muokkaa > Kopioi**.
- 5 Siirry kansioon laitteessa. **HUOMAUTUS:** älä sijoita tiedostoja siirrettävän levyn tai taltion Garmin kansioon.
- 6 Valitse **Muokkaa > Liitä**.

USB-kaapelin irrottaminen

Jos laite on liitetty tietokoneeseen siirrettävänä laitteena tai taltiona, laite on poistettava tietokoneesta turvallisesti, jotta tietoja ei häviäisi. Jos laite on liitetty tietokoneeseen Windows kannettavana laitteena, turvallinen poistaminen ei ole välttämätöntä.

- 1 Valitse toinen seuraavista vaihtoehdoista:
 - Valitse tietokoneen Windows ilmaisinalueelta **Poista laite turvallisesti** -kuvake ja valitse laite.
 - Vedä tietokoneessa Mac taltion symboli roskakoriin.
- 2 Irrota kaapeli tietokoneesta.

GPS-signaalin tilan näyttäminen

Paina -painiketta kolme sekuntia.

Lisäkarttojen ostaminen

- 1 Siirry laitteen tuotesivulle osoitteessa garmin.com.
- 2 Valitse **Kartat**-välilehti.
- 3 Seuraa näytön ohjeita.

Lisävarusteiden ostaminen

Siirry osoitteeseen garmin.com/accessories.

Hakemisto

Symbolit

2D-karttanäkymä 10
3D-karttanäkymä 10

A

aika-asetukset 16
ajo-ohjeet 3
ajoneuvon virtajohto 1
akku
 lataaminen 1, 17, 18
 maksimoiminen 18
 ongelmat 18
asetukset 15–17
asetusten palauttaminen 17

B

Bluetooth tekniikka 11, 19

E

edessä olevat 10
mukauttaminen 10

F

Foursquare 8

G

Garmin Connect 11
Garmin Express 18
 ohjelmiston päivittäminen 17
Garmin reaaliaikaiset palvelut 11
geokätkentä 8
GPS 1, 20

H

hakualueen muuttaminen 7
hakupalkki 6
häilytykset 2
 läheisyyspisteet 16
 ääni 16
häätäpalvelut 8

I

imukuppi 18

J

jakaminen, LiveTrack 13, 14

K

kamerat 16
 nopeus 2
 punainen valo 2
 varmuuskopio 16
kartat 3, 9, 10, 15
 ostaminen 20
 päivittäminen 17
 reittien näyttäminen 3
 symbolit 3
 tasot 10
 teema 15
 tietokenttä 3, 10
 työkalut 9
 yksityiskohtien määrä 15
karttanäkymä
 2D 10
 3D 10
karttatasot, mukauttaminen 10
kieli
 näppäimistö 16
 ääni 16
kiertotiet 5
kirkkaus 2
kohdepisteet 6, 8
 paikat 7
koordinaatit 8
kosketusnäytön puhdistaminen 18
koti
 palaaminen 3
 sijainnin muokkaaminen 3
kuljettajan häilytykset 2, 13

kuvakkeet, tilarivi 1
kuvaotokset 16
Käyttöoikeussopimukset 17
käyttöopas 13
käännösluettelo 3

L

laitteen huoltaminen 18
laitteen kiinnittäminen
 autoilu 1
 imukuppi 1, 18
 irrottaminen telineestä 18
laitteen lataaminen 1, 17, 18
laitteen puhdistaminen 18
laitteen tunnus 17
langaton kamera 16
leveys- ja pituuspiiri 8
liikenne 10, 12, 16
 kamerat 15
 kartta 10, 12
 ruuhkien etsiminen 10, 12
 tapahtumat 10, 12
 tilausten lisääminen 12
 vaihtoehtoinen reitti 5
 vastaanotin 12
liikennekamerat, tarkasteleminen 15
liikennevalokamerat 2
lisävarusteet 20
LiveTrack 13, 14
läheisyyspisteiden häilytykset, asetukset 16

M

matkahistoria 17
matkaloki, tarkasteleminen 10
matkan tiedot 10
 nollaaminen 10
 tarkasteleminen 10
matkasuunnittelu 14, 15
 matkan muokkaaminen 14
 muodostuspisteet 14
microSD kortti 19
microSD-kortti 1
muistikortti 1, 19
 asentaminen 19
muokkaaminen, tallennetut matkat 14
myTrends, reitit 5
määränpäät 15. *Katso* sijainnit
 saapuminen 3, 4

N

navigointi 3, 4, 6
 asetukset 15
 pois tieltä 6
navigointi poissa tieltä 6
nollaaminen
 laite 18
 matkatiedot 10
nopeusvalvontakamerat 2
nykyinen sijainti 8
Nykysijainti 8, 9
näppäimistö
 asettelu 16
 kieli 16
näyttö, kirkkaus 2
näyttöasetukset 16
näytön painikkeet 2

O

ohjelmisto
 päivittäminen 17
 versio 17
osoitteet, etsiminen 8

P

paikat 7
paikkojen etsiminen. 6–8, 11 *Katso myös*
 sijainnit
 kaupungit 8
 koordinaatit 8
 luokat 6
 osoitteet 8

risteykset 8
palaaminen kotiin 3
pariliitos
 kello 13
 puhelin 11, 19
 yhteyden katkaiseminen 12
peruutuskamera 16
photoLive 15
Pikahaku 6
pikavalinnat
 lisääminen 9
 poistaminen 9
poistaminen, matkat 14
polttoaine, asemat 8
puhelin, pariliitos 11, 19
pysäköinti 4, 7
 viimeisin paikka 4
päivittäminen
 kartat 17
 ohjelmisto 17

R

reitit muodostaminen 4
reitit 2
 aloittaminen 3, 7
 ehdotettu 5
 laskenta 5
 laskentatila 14, 15
 lopettaminen 5
 muodostaminen 4
 myTrends 5
 näyttäminen kartassa 3
 pisteen lisääminen 4, 15
risteykset, etsiminen 8

S

satelliittisignaalit
 etsiminen 1
 tarkasteleminen 20
seuraava käännös 3
sijainnit 8, 15
 haku 6, 8
 nykyinen 8, 9
 paikat 7
 simuloitu 16
 tallentaminen 9
 vasta löydetty 8
sijainti 7
simuloidut sijainnit 16
Smartphone Link 11, 12
 yhdistäminen 11
sulake, vaihtaminen 18
sää 14
 tielosuhteet 14
 tutka 14

T

tallennetut sijainnit 14
 luokat 9
 muokkaaminen 9
 poistaminen 9
tallentaminen, nykyinen sijainti 9
tekniset tiedot 17
teline, poistaminen 18
telineen irrottaminen 18
tiedostot, siirtäminen 19
tielosuhteet, sää 14
tietokone, yhdistäminen 19
tietulli, välttäminen 5
tilaukset, Yhtiön Garmin reaaliaikaiset palvelut 11
TripAdvisor 8
tunnusnumero 17
tuotetuki 13
työkalut, kartat 9

U

unitila 1
USB, irrottaminen 19

V

- varkaus, välttäminen **18**
- vasta löydetyt sijainnit **8**
- vianmääritys **18, 19**
- virtajohdot **17**
 - ajoneuvo **1**
 - sulakkeen vaihtaminen **18**
- virtapainike **1**
- vältettävät **5**
 - alue **5, 6**
 - poistaminen **6**
 - poistaminen käytöstä **6**
 - tie **5**
 - tien ominaisuudet **5**
 - tietulli **5**

W

- Watch Link **4, 13**

Y

- yhteyden katkaiseminen, Bluetooth laite **12**
- Yhtiön Garmin reaaliaikaiset palvelut, tilaaminen **11**

Ä

- äänenvoimakkuus, säätäminen **2**
- ääni, läheisyyspisteet **16**

