


GARMIN®



FORETREX® 601/701 BALLISTIC EDITION

Brugervejledning

© 2017 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til www.garmin.com for at finde aktuelle opdateringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.

Garmin®, Garmin logoet, ANT+®, Foretrex®, TracBack® og VIRB® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Garmin Connect™, Garmin Express™, QuickFit® og tempe™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.

Applied Ballistics® og Applied Ballistics Elite® er registrerede varemærker tilhørende Applied Ballistics, LLC. Apple® og Mac® er varemærker tilhørende Apple Inc., som er registreret i USA og andre lande. Navnet Bluetooth® og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. Windows® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.

Dette produkt er ANT+® certificeret. Gå til www.thisisant.com/directory, hvis du vil have en liste over kompatible produkter og apps.

Indholdsfortegnelse

	Sletning af alle spor.....	9
Introduktion.....	Tilpasning af din enhed.....	9
Oversigt over enheden.....	Justering af tid til baggrundsløset slukker.....	9
Isætning af batterier.....	Kort valgmulighed.....	10
Langtidsopbevaring.....	Indstillinger for kortdetaljer.....	10
Påsætning af håndledsremmen.....	Indstillinger for kompas.....	10
Taster.....	Kalibrering af kompas.....	10
Aktivering af enheden.....	Tilpasning af datafelterne.....	10
Modtagelse af satellitsignaler.....	Indstillinger for højde.....	10
Brug af baggrundsløset.....	Kalibrering af trykhøjdemåler.....	11
Hovedsider.....	Indstillinger for tripcomputer.....	11
Statusikoner.....	Nulstilling af tripcomputeren.....	11
Siden Kort.....	Applied Ballistics funktioner.....	11
Om kompasset.....	Tilpasning af afstandskortets felter.....	11
Applied Ballistics.....	Redigering af afstandsintervallet.....	11
Brug af nedtællingstimeren.....	Indstilling af basisafstand.....	12
VIRB® Fjernbetjening.....	Redigering af målkortet.....	12
Betjening af VIRB actionkamera.....	Ændring af målet.....	12
	Redigering af navnet på et mål.....	12
	Valg af en anden profil.....	12
	Tilføjelse af en profil.....	12
	Redigering af kugleegenskaber.....	13
	Redigering af geværegenskaber.....	13
	Rydning af faldskalafaktortabellen..	13
	Redigering af Mundingshastighed og Temperaturtabel.....	13
	Rydning af Mundingshastighed og Temperaturtabel.....	13
	Sletning af en profil.....	14
	Funktioner på menüsiden.....	14
	Enhedsindstillinger.....	14
	Jumpmaster.....	15
Waypoints, ruter og spor.....	Connectede funktioner.....	16
Waypoints.....	Parring af en smartphone med din enhed.....	16
Oprettelse af et waypoint.....		
Navigering til et waypoint.....		
Måling af afstanden mellem to waypoints.....		
Redigering af et waypoint.....		
Projiceret af et waypoint.....		
Sletning af et waypoint.....		
Sådan sletter du alle waypoints.....		
Visning af himmeldata og almanakker.....		
Visning af nærmeste waypoints.....		
Ruter.....		
Oprettelse af og navigation langs en rute.....		
Visning af gemte ruter.....		
Sletning af alle ruter.....		
Spor.....		
Registrering af et spor.....		
Navigering langs et gemt spor.....		
Brug af Gennemse og TracBack® funktionen.....		
Visning af spordetaljer.....		
Redigering af navnet på en sporet.....		
Rydning af det aktive spor.....		
Sådan sletter du et spor.....		
	Valgfrit fitnessstilbehør.....	16
	Parring af ANT+ sensorer.....	16
	Tip til parring af ANT+ tilbehør med din Garmin enhed.....	17
	tempe.....	17
	Visning af tempe data.....	17

Enhedsoplysninger 17

Specifikationer	17
Visning af enhedsoplysninger	17
Visning af satellitter	17
Vedligeholdelse af enheden	18
Rengøring af enheden	18
Datahåndtering	18
Tilslutning af enheden til din computer	18
Overførsel af filer til din enhed	18
Sletning af filer	19
Frakobling af USB-kablet	19
Trådløs datamodtagelse	19
Trådløs transmission af en rute	19
Trådløs transmission af et waypoint	19

Fejlfinding 19

Produktopdateringer	19
Opsætning af Garmin Express	20
Forbedring af GPS- satellitmodtagelsen	20
Maksimering af batterilevetiden	20
Min enhed viser det forkerte sprog	20
Nulstilling af enheden	20
Gendannelse af alle standardindstillinger	20

Appendiks 21

Datafelter	21
Applied Ballistics Stikordsliste over begreber	22

Introduktion

⚠ ADVARSEL

Se guiden *Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Oversigt over enheden



- | | |
|---|---------------------------------------|
| ① | D-ring på batteridæksel |
| ② | Mikro-USB-port (under batteridækslet) |

Isætning af batterier

Du kan anvende alkaline-, NiMH- eller litiumbatterier af AAA-typen. Brug af NiMH- eller litiumbatterier giver de bedste resultater.

- 1 Løsn stofremmen, som ligger hen over batterilågen.
- 2 Drej D-ringen mod uret, og træk op for at åbne batterilågen.
- 3 Isæt to AAA-batterier, så de vender rigtigt.



BEMÆRK: Kontroller, at pakningen og batterirummet er rensset for snavs.

- 4 Luk batterilågen, og drej D-ringen med uret.

Langtidsopbevaring

Hvis du ikke har tænkt dig at bruge enheden i flere måneder, skal du tage batterierne ud. Gemte data mistes ikke, når batterierne tages ud.

Påsætning af håndledsremmen

1 Indsæt remmen bag tappen ① oven på enheden.





2 Træk remmen hele vejen igennem.

3 Indsæt remmen bag tappen ② i bunden af enheden.

4 Sæt eventuelt forlængerremmen fast på håndledsremmen.

Taster



① POWER	Hold nede for at tænde og slukke for enheden, indtaste nattesynstilstand og indtaste urtilstand. Vælg for at tænde og slukke baggrundsbelysningen.
② PAGE GOTO	Vælg for at rulle gennem hovedsiderne i rækkefølge. Vælg denne for at gå tilbage til den forrige visning fra en menu eller valgmulighed. Hold nede for at navigere til et waypoint.
③ ENTER MARK	Vælg for at åbne menuen for siden. Hold nede for at markere et waypoint.
④  	Vælg for at rulle gennem menuer og sider. Vælg for at zoome ud eller zoome ind på kortsiden.

Aktivering af enheden

Hold **POWER** nede.

Første gang du tænder enheden, skal du vælge enhedens sprog.

Modtagelse af satellitsignaler

Før du kan bruge GPS-navigationsfunktioner, skal du kunne modtage satellitsignaler.

Når du tænder for navigationsenheden, skal GPS-modtageren indsamle satellitdata og bestemme den nuværende position. Hvor lang tid, det tager at finde satellitsignaler, varierer ud fra flere faktorer, herunder hvor langt du befinder dig fra den position, hvor du sidst brugte navigationsenheden, om du har frit udsyn til himlen, og hvor længe siden det er, du sidst har brugt navigationsenheden. Første gang du tænder navigationsenheden, kan det tage nogle minutter at finde satellitsignaler.

1 Tænd for enheden.

2 Vent, mens enheden finder satellitsignaler.

Det kan tage 30 til 60 sekunder at finde satellitsignaler.  betyder, at GPS-positionen er fundet.

3 Gå om nødvendigt til et åbent område, som ikke er i nærheden af høje bygninger eller træer.

Brug af baggrundsllys

1 Vælg **POWER**.

Baggrundsbelysningen tændes i 30 sekunder.

2 Vælg **POWER** for at slukke for baggrundsbelysningen.

Hovedsider

Du kan vælge **PAGE** for at rulle gennem hovedsiderne. Du kan vælge **ENTER** for at åbne indstillingsmenuen for hver side. Du kan vælge **∨** eller **∧** for at rulle gennem menuer og sider og zoome ind og ud.

Kortside: Kortsiden viser din position og retning på kortet (*Siden Kort, side 5*).

Mens du bevæger dig, flytter positionsikonet sig og efterlader en sporlog (sti). Navne og symboler for waypoints vises på kortet. Enheden vender automatisk kortet, mens du bevæger dig, så waypoints altid vises over din position.

Siden Kompas: Kompassiden guider dig til din destination ved at vise et kompas og en pejlingspil.

Når du navigerer, viser kompassiden navnet på positionen, afstanden til den endelige destination, hastigheden og en retningspil i kompasringen. Følg pilen for at navigere.

Siden Højde: Siden Højde viser din højde.

Tripcomputer: Tripcomputeren viser din aktuelle hastighed, gennemsnitshastighed, maksimumhastighed, triptæller og andre nyttige statistiske oplysninger.

Menu side: Menuen indeholder indstillinger for waypoints, spor og ruter samt andre opsætningsmuligheder.







Menusiden viser også det aktuelle klokkeslæt og datoen øverst på skærmen.

Applied Ballistics® side: Denne funktion giver mulighed for brugertilpassede sigteløsninger til langtrækkende skydning (*Applied Ballistics, side 5*).


BEMÆRK: Denne funktion er kun tilgængelig på Foretrex 701 enheden.

Statusikoner

Statusikoner vises på hovedsiderne. Et blinkende ikon betyder, at enheden søger efter et signal. Et fast ikon betyder, at signalet blev fundet, eller at sensoren er tilsluttet.

	GPS-status
	Batteriniveau
	Status for pulsmåler
	Status for hastigheds- og kadencesensor
	tempe™ sensorstatus
	Bluetooth® teknologistatus

Siden Kort



①	Viser din position på kortet.
②	Viser den retning du bevæger dig i.
③	Viser din sporlog.

Om kompasset

Det elektroniske kompas minder om et magnetisk kompas, når du står stille eller går. Når du bevæger dig med højere hastigheder, f.eks. i en bil, anvender kompasset GPS-signaler til at bestemme din retning.

BEMÆRK: Under navigation skal du holde kompasset vandret for at sikre optimal nøjagtighed.

Applied Ballistics

BEMÆRK: Denne funktion er kun tilgængelig på Foretrex 701 enheden.

Funktionen Applied Ballistics giver mulighed for brugertilpassede sigteløsninger til langtrækkende skydning baseret på riflens egenskaber, kuglekaliber og forskellige miljøforhold. Du kan indtaste parametre som f.eks. vind, temperatur, luftfugtighed, afstand og skudretning.

Denne funktion giver dig de oplysninger, du behøver for at affyre langtrækkende projektiler, herunder højdekorrektion, afdrift, hastighed og flyvetid. Den omfatter også brugerdefinerede trækmodeller for kugletypen. Gå til appliedballisticsllc.com for at få flere oplysninger om denne funktion.

Hurtigt redigering af skydeforhold

Du kan redigere oplysninger om afstand, skudretning og vind.

1 På siden Applied Ballistics skal du vælge **ENTER > QUICK EDIT**.

TIP: Du kan vælge **∨** eller **∧** for at redigere den enkelte værdi og vælge **ENTER** for at gå videre til næste felt.

2 Kigge direkte imod vinden for præcist at indstille **DOF** og vindretning.

3 Indstil **DOF** til din faktiske skudretning (enten manuelt eller vha. kompasset).

4 Indstil vindretningen til **DIR 12:00**.

5 Vælg **PAGE** for at gemme indstillingerne.

Brug af nedtællingstimeren

Før du kan starte nedtællingstimeren, skal du aktivere timersiden (*Enhedsindstillinger, side 14*), og indstille præferencer for timeren (*Timerindstillinger, side 15*).

- 1 Vælg **ENTER** på nedtællingstimeren.
BEMÆRK: Du kan vælge ∇ eller \wedge for at ændre tidsintervallet.
- 2 Vælg **ENTER** for at stoppe nedtællingstimeren.
BEMÆRK: Når tiden når 00:00, kan du vælge **ENTER** for at bruge timeren som et stopur og starte optællingen.
- 3 Du kan om nødvendigt vælge \wedge for at nulstille nedtællingstimeren til det oprindelige tidsinterval.

VIRB[®] Fjernbetjening

VIRB fjernbetjeningsfunktionen gør det muligt at betjene dit VIRB actionkamera ved hjælp af enheden. Gå til www.garmin.com/VIRB for at købe et VIRB actionkamera.

Betjening af VIRB actionkamera

Før du kan bruge VIRB fjernbetjeningsfunktionen, skal du aktivere fjernbetjeningsindstillingen på dit VIRB kamera. Se *VIRB seriens brugervejledning* for at få yderligere oplysninger.

- 1 Tænd for VIRB kameraet.
- 2 Fra menusiden på Foretrex enheden skal du vælge **TILSLUT > VIRB FJERNBETJENING-SIDE > TIL** for at aktivere fjernstyringssiden.
- 3 Vælg **PAGE** for at rulle til fjernstyringssiden.
- 4 Vent, mens enheden opretter forbindelse til VIRB kameraet.
- 5 Vælg en funktion:
 - Hvis du vil tage et foto, skal du vælge **TAG FOTO**.
 - For at optage video skal du vælge **START OPTAGELSE**.
Videotælleren vises på Foretrex skærmen.
 - For at stoppe optagelse af video skal du vælge **STOP OPTAGELSE**.

Waypoints, ruter og spor

Waypoints

Waypoints er positioner, som du registrerer og gemmer på enheden. Waypoints kan markere, hvor du er, hvor du er på vej hen eller hvor du har været. Du kan tilføje detaljer om positionen, f.eks. navn, højde og dybde.

Du kan tilføje en .gpx-fil, som indeholder waypoints, ved at overføre filen til GPX-mappen (*Overførsel af filer til din enhed, side 18*).

Oprettelse af et waypoint

Du kan gemme din aktuelle position som et waypoint.

- 1 Hold **MARK** nede.
- 2 Vælg om nødvendigt ∇ eller \wedge for at ændre symbolet, højden, bredde- eller længdegraden.
- 3 Vælg **OK?**.

Navigering til et waypoint

- 1 Hold **GOTO** nede.
- 2 Vælg et waypoint.

Afbrydelse af navigation

På kort- eller kompassiden skal du vælge **ENTER > STOP NAVIGATION**.

Måling af afstanden mellem to waypoints

Du kan måle afstanden mellem to positioner.

- 1 På kortsiden skal du vælge **ENTER > MÅL DISTANCE**.
- 2 Vælg **FRA:**, og vælg et startwaypoint.
- 3 Vælg **TIL:**, og vælg et slutwaypoint.
- 4 Vælg **FORVENTET FART:**.
- 5 Vælg **ENTER** for at vælge et ciffer.
- 6 Vælg **∨** eller **∧** for at redigere hastigheden.
- 7 Vælg **OK?**.

Den samlede afstand mellem to waypoints og den forventede rejsetid vises.

Redigering af et waypoint

- 1 På menusiden skal du vælge **WAYPOINTS > VIS ALLE**.
- 2 Vælg et waypoint.
- 3 Vælg **∨** eller **∧** for rulle gennem symboler, højder, bredde- eller længdegrader.
- 4 Vælg **ENTER** for at redigere symbolet, højden, bredde- eller længdegraden.
- 5 Vælg en funktion:
 - Vælg symbolet for et waypoint på listen for at ændre symbolet.
 - Følg instruktionerne på skærmen for at ændre højden, bredde- eller længdegraden.

Projicering af et waypoint

Du kan oprette et nyt waypoint ved at projicere afstanden og pejlingen fra et eksisterende waypoint til en ny position.

- 1 På menusiden skal du vælge **WAYPOINTS > VIS ALLE**.
- 2 Vælg et waypoint.
- 3 Vælg **VALG > PROJICER**.
- 4 Indtast afstanden.
- 5 Indtast kursen.
- 6 Vælg **OK?**.

Sletning af et waypoint

- 1 På menusiden skal du vælge **WAYPOINTS > VIS ALLE**.
- 2 Vælg et waypoint.
- 3 Vælg **SLET > JA**.

Sådan sletter du alle waypoints

På menusiden skal du vælge **OPSÆT > NULSTIL > SLET ALLE WAYPOINTS > JA**.

Visning af himmeldata og almanakker

Du kan se daglige almanakoplysninger om solen og månen samt om jagt og fiskeri.

- 1 På menüsiden skal du vælge **WAYPOINTS > VIS ALLE**.
- 2 Vælg et waypoint.
- 3 Vælg **VALG**.
- 4 Vælg en funktion:
 - Se de bedste datoer og klokkeslæt for jagt og fiskeri på din aktuelle placering ved at vælge **JAGT/FISK**.
 - Se solopgang, solnedgang, måneopgang, månedgang og månefasen på en bestemt dato ved at vælge **SOL/MÅNE**.
- 5 Vælg om nødvendigt **ENTER** for at få vist en anden dag.

Visning af nærmeste waypoints

Du kan få vist en liste over de waypoints, som er tættest på din aktuelle position.

På menüsiden skal du vælge **WAYPOINTS > NÆRMESTE**.

Ruter

En rute er en serie waypoints eller gemte positioner, der fører dig til målet.

Oprettelse af og navigation langs en rute

- 1 På menüsiden skal du vælge **RUTER > OPRET NY**.
- 2 Vælg **ENTER** for at få vist listen over gemte waypoints.
- 3 Vælg et waypoint, der skal føjes til ruten.
- 4 Gentag trin 2 og 3, indtil ruten er komplet.
- 5 Vælg **FØLG**.
- 6 Vælg et startpunkt for navigationen.
Der vises navigationsoplysninger.

Visning af gemte ruter

- 1 På menüsiden skal du vælge **RUTER > VIS ALLE**.
- 2 Vælg en rute.

Sletning af alle ruter

På menüsiden skal du vælge **RUTER > SLET ALLE > JA**.

Spor

Et spor er en registrering af din rute. Sporloggen indeholder oplysninger om punkter langs den registrerede rute, herunder tid, position og elevation for hvert punkt.

Registrering af et spor

Enheden registrerer en sporlog automatisk, mens du bevæger dig. Du kan gemme spor og navigere til dem på et andet tidspunkt.

- 1 På menüsiden skal du vælge **SPOR > GEM SPOR**.
- 2 Vælg ∇ eller \wedge for at indstille et startpunkt.
- 3 Vælg **ENTER**.
- 4 Vælg ∇ eller \wedge for at indstille et slutpunkt.
- 5 Vælg **ENTER**.
- 6 Vælg om nødvendigt **ENTER** for at redigere sporets navn.

Navigation langs et gemt spor

- 1 På menüsiden skal du vælge **SPOR > VIS GEMTE**.
- 2 Vælg et spor.
- 3 Vælg **NAVIGER**.

Brug af Gennemse og TracBack funktionen

Under navigationen kan du bruge TracBack funktionen til at navigere tilbage til begyndelsen af din aktivitet. Dette kan være nyttigt, når du skal finde vej tilbage til lejren eller sporet.

- 1 På menüsiden skal du vælge **SPOR > PANORER OG GENDAN**.
- 2 Vælg **∨** eller **∧** for at gennemse sporloggen.
- 3 Vælg **ENTER** for at få vist yderligere valgmuligheder.
- 4 Vælg en funktion:
 - Vælg **KØR** for at begynde at navigere efter det aktuelle spor.
 - Du kan markere et waypoint ved at vælge **MARKER**.
 - Hvis du vil zoome ind og ud, skal du vælge **ZOOM** og vælge **∨** eller **∧**.
 - Hvis du vil navigere tilbage til begyndelsen af din aktivitet, skal du vælge **TRACBACK**.

Visning af spordetaljer

- 1 På menüsiden skal du vælge **SPOR > VIS GEMTE**.
- 2 Vælg et spor.
- 3 Vælg en funktion:
 - For at få vist sporet på kortet skal du vælge **VIS KORT**.
 - Du kan få vist en stigningsprofil for sporet ved at vælge **ELEVATION**.

Redigering af navnet på en sporet

- 1 På menüsiden skal du vælge **SPOR > VIS GEMTE**.
- 2 Vælg et spor.
- 3 Vælg **NYT NAVN**.

Rydning af det aktive spor

På menüsiden skal du vælge **SPOR > SLET SPOR > JA**.

Sådan sletter du et spor

- 1 På menüsiden skal du vælge **SPOR > VIS GEMTE**.
- 2 Vælg et spor.
- 3 Vælg **SLET > JA**.

Sletning af alle spor

På menüsiden skal du vælge **SPOR > SLET ALLE GEMTE > JA**.

Tilpasning af din enhed

Justering af tid til baggrundslyset slukker

Du kan reducere tiden, før baggrundslyset slukker, for at maksimere batteriets levetid.

- 1 På menüsiden skal du vælge **OPSÆT > DISPLAY > LYS TIMEOUT**.
- 2 Vælg **∨** eller **∧** for at justere tidsrummet, før baggrundsbelysningen slukkes.

Kort valgmulighed

På kortsiden skal du vælge **ENTER**.

GENNEMSE SPOR: Giver dig mulighed for at anvende ∇ eller \wedge til at gennemse sporloggen og se yderligere valgmuligheder (*Brug af Gennemse og TracBack® funktionen, side 9*).

SLET SPOR DATA: Sletter den registrerede sporlog.

MÅL DISTANCE: Giver dig mulighed for at måle afstanden mellem to waypoints (*Måling af afstanden mellem to waypoints, side 7*).

KORT DETALJER: Indstiller foretrukne kortvisninger (*Indstillinger for kortdetaljer, side 10*).

SKJUL STATUSOPLYSN.: Giver dig mulighed for at skjule og vise statusikonerne på kortsiden, såsom batteriniveau og GPS-status.

Indstillinger for kortdetaljer

På kortsiden skal du vælge **ENTER > KORT DETALJER**.

KORTRETNING: Justerer, hvordan kortet vises på siden. Funktionen NORD OP viser nord øverst på siden. Funktionen SPOR OP viser din aktuelle kørselsretning mod toppen af skærbilledet.

AKTIVT SPOR: Viser eller skjuler det aktive spor på kortet.

WAYPOINTS: Viser eller skjuler waypoints på kortet.

Indstillinger for kompas

På kompassiden skal du vælge **ENTER**.

KALIBRER KOMPAS: Kalibrerer det elektroniske kompas (*Kalibrering af kompas, side 10*).

SKIFT FELTER: Giver dig mulighed for at brugertilpasse datafelterne på kompassiden (*Tilpasning af datafelterne, side 10*).

Kalibrering af kompas

Enheden har et elektronisk kompas med 3 akser. Kalibrering af kompasset bør udføres efter ture over lange afstande, ved store temperaturudsving, og når batterierne er blevet udskiftet.

- 1 På kompassiden skal du vælge **ENTER > KALIBRER KOMPAS > START**.
- 2 Følg instruktionerne på skærmen.

Tilpasning af datafelterne

Du kan tilpasse datafelterne, der vises på kompasset, tripcomputeren og Applied Ballistics siderne.

TIP: Du skal muligvis ændre datafelterne vil at vise forbundne sensordata, som f.eks. målinger fra en pulsmåler eller tempe sensor.

- 1 Vælg en side med datafelter.
- 2 Vælg **ENTER > SKIFT FELTER**.
- 3 Vælg et datafelt, som du vil udskifte.
- 4 Vælg det nye datafelt.

Indstillinger for højde

På højdesiden skal du vælge **ENTER**.

PLOT OVER TID: Giver dig mulighed for at få vist højdeændringer over en tidsperiode.

PLOT OVER DISTANCE: Giver dig mulighed for at få vist højdeændringer over en afstand.

ZOOM HØJDE: Indstiller højdeskalaen.

VIS PUNKTER: Aktiverer datapunkter på højdesiden.

Kalibrering af trykhøjdemåler

Du kan kalibrere trykhøjdemåleren manuelt, hvis du kender den korrekte højde eller det korrekte barometriske tryk.

- 1 Gå til en position, hvor du kender højden eller det barometriske tryk.
- 2 På menüsiden skal du vælge **OPSÆT > HØJDEMÅLER > KALIBRER HØJDEMÅLER**.
- 3 Følg instruktionerne på skærmen.

Indstillinger for tripcomputer

På tripcomputersiden skal du vælge **ENTER**.

SKIFT FELTER: Giver dig mulighed for at brugertilpasse datafelterne på tripcomputersiden (*Tilpasning af datafelterne, side 10*).

NULSTIL TRIPDATA: Nulstiller tur- og højdedata (*Nulstilling af tripcomputeren, side 11*).

Nulstilling af tripcomputeren

For at få nøjagtige oplysninger kan du nulstille trip- og højdeoplysningerne, før du begynder på en ny tur.

På menüsiden skal du vælge **OPSÆT > NULSTIL > NULSTIL TRIPDATA > JA**.

Applied Ballistics funktioner

BEMÆRK: Denne funktion er kun tilgængelig på Foretrex 701 enheden.

På siden Applied Ballistics skal du vælge **ENTER**.

QUICK EDIT: Giver dig mulighed for hurtigt at redigere oplysninger om afstand, skudretning og vindforhold (*Hurtigt redigering af skydeforhold, side 5*).

RANGE CARD: Giver dig mulighed for at få vist højde og afdrift for forskellige afstande baseret på parametre, som brugeren har indtastet. Du kan ændre felterne (*Tilpasning af afstandskortets felter, side 11*), redigere afstandsintervallet (*Redigering af afstandsintervallet, side 11*) og indstille basisafstanden (*Indstilling af basisafstand, side 12*).

TARGET CARD: Giver dig mulighed for at få vist afstand, højde og afdrift for ti mål baseret på parametre, som brugeren har indtastet. Du kan redigere målets navn og værdier (*Redigering af målkortet, side 12*).

ENVIRONMENT: Giver dig mulighed for at tilpasse atmosfæriske forhold i din aktuelle omgivelser. Du kan angive brugerdefinerede værdier, bruge trykværdien fra enhedens indbyggede sensor eller bruge temperaturværdien fra en tilsluttet tempe sensor.

TARGET: Giver dig mulighed for at tilpasse langtrækkende skydeforhold til dit aktuelle mål. Du kan ændre det valgte mål og tilpasse forholdene for op til ti mål (*Ændring af målet, side 12*).

PROFILE: Giver dig mulighed for at tilpasse geværegenskaber (*Redigering af geværegenskaber, side 13*), kugleegenskaber (*Redigering af kugleegenskaber, side 13*) og udlæsningsmåleenheder for din aktuelle profil. Du kan ændre den valgte profil (*Valg af en anden profil, side 12*) og tilføje yderligere profiler (*Tilføjelse af en profil, side 12*).

CHANGE FIELDS: Giver dig mulighed for at tilpasse datafelterne på Applied Ballistics siden (*Tilpasning af datafelterne, side 10*).

SETUP: Giver dig mulighed for at vælge indtastningsmåleenhederne for Applied Ballistics siden.

Tilpasning af afstandskortets felter

- 1 På siden Applied Ballistics skal du vælge **ENTER > RANGE CARD > ENTER > CHANGE FIELDS**.
- 2 Vælg ∇ eller \blacktriangle for at rulle gennem de tilgængelige felter.
- 3 Vælg **ENTER** for at gemme dit valg og gå til næste felt.
- 4 Vælg **PAGE** for at gemme ændringerne.

Redigering af afstandsintervallet

- 1 På siden Applied Ballistics skal du vælge **ENTER > RANGE CARD > ENTER > RANGE INCREMENT**.
- 2 Følg instruktionerne på skærmen.

Indstilling af basisafstand

- 1 På siden Applied Ballistics skal du vælge **ENTER > RANGE CARD > ENTER > BASE RANGE**.
- 2 Følg instruktionerne på skærmen.

Redigering af målkortet

- 1 På siden Applied Ballistics skal du vælge **ENTER > TARGET CARD**.
- 2 Vælg **ENTER > QUICK EDIT**.
- 3 Vælg ∇ eller \wedge , og vælg **ENTER** for at redigere et mål.
- 4 Vælg **ENTER** for at redigere oplysninger om målet.

Ændring af målet

- 1 På siden Applied Ballistics skal du vælge **ENTER > TARGET > TARGET > CHANGE TARGET**.
- 2 Vælg et mål.
De langtrækkende skydeforhold vises for det valgte mål.

Redigering af navnet på et mål

På siden Applied Ballistics skal du vælge **ENTER > TARGET > TARGET > EDIT NAME**.

Valg af en anden profil

- 1 På siden Applied Ballistics skal du vælge **ENTER > PROFILE**.
- 2 Vælg din aktuelle profil.
Der vises en liste over profiler.
- 3 Vælg en profil.
- 4 Vælg **CHANGE PROFILE**.
Gevær- og kugleegenskaber for den valgte profil vises.

Tilføjelse af en profil

Du kan tilføje en .profil, som indeholder oplysninger om profilen, ved at overføre filen til enhedens AB-mappe (*Overførsel af filer til din enhed, side 18*).

- 1 På siden Applied Ballistics skal du vælge **ENTER > PROFILE**.
- 2 Vælg din aktuelle profil.
Der vises en liste over profiler.
- 3 Vælg **+ PROFILE**.
- 4 Vælg en funktion:
 - For at tilpasse kugleegenskaberne skal du vælge **BULLET PROPERTIES** (*Redigering af kugleegenskaber, side 13*).
 - For at tilpasse geværegenskaberne skal du vælge **GUN PROPERTIES** (*Redigering af geværegenskaber, side 13*).

Redigering af kugleegenskaber

- 1 På siden Applied Ballistics skal du vælge **ENTER > PROFILE > BULLET PROPERTIES**.
- 2 Vælg en funktion:
 - For automatisk at angive kugleegenskaber fra kugledatabasen Applied Ballistics skal du vælge **BULLET DATABASE** og vælge kuglekaliber, producent, kugle og trækkurve.
BEMÆRK: Du kan vælge kuglens kaliber ved at søge i en liste over kugler inden for den kaliber. Ikke alle kuglenavne stemmer overens med den faktiske kuglekaliber. En 300 Win Mag anvender f.eks. en kugle i kaliber .308.
 - For manuelt at indtaste kugleegenskaber, hvis kuglen ikke findes i kugledatabasen, skal du vælge **∨** eller **∧** for at rulle gennem de enkelte felter og vælge **ENTER** for at redigere værdierne.
BEMÆRK: Du finder disse oplysninger på kugleproducentens websted.

Redigering af geværegenskaber

- 1 På siden Applied Ballistics skal du vælge **ENTER > PROFILE > GUN PROPERTIES**.
- 2 Vælg **∨** eller **∧** for at rulle gennem hvert enkelt felt, og vælg **ENTER** for at redigere værdierne.
- 3 Vælg en funktion:
 - For at kalibrere mundingshastigheden skal du vælge **CALIBRATE MUZZLE VELOCITY**, angive afstand og ægte fald og vælge **USE**.
BEMÆRK: Garmin® anbefaler, at du kalibrerer mundingshastigheden før faldskalafaktoren. Kalibrering af mundingshastigheden giver en mere præcis løsning i det supersoniske område for dit specifikke våben.
 - For at kalibrere faldskalafaktoren skal du vælge **CALIBRATE DSF**, angive afstand og ægte fald og vælge **USE**.
BEMÆRK: Kalibrering af faldskalafaktor giver en mere præcis løsning ved eller ud over det transoniske område for dit specifikke våben.
- 4 Vælg **VIEW DSF TABLE** for at gennemgå dropskalafaktortabellen baseret på Mach-hastigheder og kalibrerede værdier for faldskalafaktoren.
- 5 Vælg **MV-TEMP TABLE** for at gennemgå justeringer af mundingshastigheden baseret på den omgivende temperatur.

Rydning af faldskalafaktortabellen

Faldskalafaktortabellen udfyldes, når du kalibrerer faldskalafaktoren. Du kan om nødvendigt nulstille tabellens værdier.

På siden Applied Ballistics skal du vælge **ENTER > PROFILE > GUN PROPERTIES > VIEW DSF TABLE > ENTER > CLEAR DSF TABLE**.

Redigering af Mundingshastighed og Temperaturtabel

- 1 På siden Applied Ballistics skal du vælge **ENTER > PROFILE > GUN PROPERTIES > MV-TEMP TABLE > ENTER > EDIT**.
- 2 Vælg **∨** eller **∧** for at rulle gennem hvert enkelt felt.
- 3 Vælg **ENTER** for at redigere værdierne.

Rydning af Mundingshastighed og Temperaturtabel

Mundingshastighed og temperaturtabel udfyldes, når du kalibrerer mundingshastigheden. Du kan om nødvendigt nulstille tabellens værdier.

På siden Applied Ballistics skal du vælge **ENTER > PROFILE > GUN PROPERTIES > MV-TEMP TABLE > ENTER > CLEAR MV-TEMP**.

Sletning af en profil

- 1 På siden Applied Ballistics skal du vælge **ENTER > PROFILE**.
- 2 Vælg din aktuelle profil.
Der vises en liste over profiler.
- 3 Vælg en profil.
- 4 Vælg **DELETE PROFILE**.

Funktioner på menusiden

WAYPOINTS: Giver dig mulighed for at oprette et nyt waypoint, få vist alle waypoints eller se det nærmeste waypoint for din position.

SPOR: Giver dig mulighed for at administrere dine gemte spor.

RUTER: Giver dig mulighed for at oprette en ny rute, se en liste over alle ruter og slette alle ruter.

OPSÆT: Giver dig mulighed for at tilpasse enheden (*Enhedsindstillinger, side 14*).

TILSLUT: Giver dig mulighed for at oprette forbindelse til kompatible Garmin enheder og ANT+® sensorer (*Valgfrit fitnessstilbehør, side 16*).

TELEFON: Giver dig mulighed for at parre en smartphone med enheden (*Parring af en smartphone med din enhed, side 16*).

GPS: Viser satellitsignalets styrke eller satellithimlen (*Visning af satellitter, side 17*).

JUMPMASER: Giver dig mulighed for at vælge hoptypen (*Jumpmaster, side 15*).

Enhedsindstillinger

På menusiden skal du vælge **OPSÆT**.

APPLIED BALLISTICS: Giver dig mulighed for at tilpasse de atmosfæriske forhold til dine omgivelser, skydeforhold i forhold til målet, gevær- og kugleegenskaber for din profil, udlæse måleenheder for din profil og indtaste måleenheder for Applied Ballistics siden (*Applied Ballistics funktioner, side 11*).

BEMÆRK: Denne funktion er kun tilgængelig på Foretrex 701 enheden.

TID: Indstiller enheden til at vise tiden i et 12-timers, 24-timers eller militært format, og indstiller enhedens tidszone. Funktionen AUTOMATISK gør enheden i stand til at indstille tidszonen automatisk baseret på din GPS-position.

TIMER: Aktiverer timersiden og giver dig mulighed for at indstille timerpræferencer (*Timerindstillinger, side 15*).

DISPLAY: Justerer baggrundsbelysningens timeout og skærmkontrast.

ENHEDER: Indstiller det positionsformat, den kortdato og de måleenheder, der anvendes på enheden.

RETNING: Indstiller kompasvisningsindstillingen og nordreferencen og giver dig mulighed for at kalibrere kompasset (*Kalibrering af kompas, side 10*). Funktionen AUTO gør enheden i stand til automatisk at kalibrere kompasset. Funktionen FRA deaktiverer kompasset.

SYSTEM: Indstiller systempræferencer (*Systemindstillinger, side 15*).

SPOR: Indstiller sporpræferencer (*Indstillinger for spor, side 15*).

RUTER: Angiver overgangen fra ét punkt på ruten til det næste. Indstillingen DISTANCE leder dig til det næste punkt på ruten, når du befinder dig inden for den angivne afstand af dit aktuelle punkt.

KORT: Indstiller kortpræferencer (*Kortindstillinger, side 15*).

HØJDEMÅLER: Aktiverer automatisk kalibrering og giver dig mulighed for manuelt at kalibrere højdemåleren (*Kalibrering af trykhøjdemåler, side 11*).

NULSTIL: Giver dig mulighed for at nulstille turdata (*Nulstilling af tripcomputeren, side 11*), slette alle waypoints (*Sådan sletter du alle waypoints, side 7*) og gendanne enheden til fabriksindstillingerne (*Gendannelse af alle standardindstillinger, side 20*).

OM FORETREX: Giver dig mulighed for at få vist oplysninger, såsom enheds-id, softwareversion, lovgivningsmæssige oplysninger og licensaftale (*Visning af enhedsoplysninger, side 17*).

Timerindstillinger

På menüsiden skal du vælge **OPSÆT > TIMER**.

VIS UR SIDEN?: Aktiverer timersiden.

NEDTÆLLING FRA:: Indstiller nedtællingstimerens tidsinterval. Du kan bruge valgmuligheden TÆL OP for at bruge timeren som et stopur.

VED UDLØB:: Indstiller timeren til at stoppe, tælle op eller gentage, når tiden udløber.

UDLØBSTONE:: Indstiller den hørbare alarm, der lyder, når tiden udløber.

INTERVAL TONE:: Indstiller den hørbare alarm, der lyder, når tidsintervallet udløber.

Systemindstillinger

På menüsiden skal du vælge **OPSÆT > SYSTEM**.

GPS-TILSTAND: Indstiller satellitsystemet til GPS, GPS + GLONASS, GPS + GALILEO, ULTRATRAC eller DEMO (GPS fra). Brug af indstillingen ULTRATRAC registrerer sporpunkter og sensordata mindre hyppigt.

WAAS: Gør det muligt for systemet at bruge WAAS/EGNOS-data (Wide Area Augmentation System/European Geostationary Navigation Overlay Service).

BIPPER: Indstiller bipperen til at lyde ved tastetoner og meddelelser eller kun ved meddelelser.

BATTERI: Giver dig mulighed for at ændre den type AAA-batterier, du bruger.

SPROG: Indstiller sproget på enheden.

GRÆNSEFLADE: Lader dig bruge enhedens USB-port til de fleste NMEA® 0183-kompatible kortlægningsprogrammer ved at oprette en virtuel seriel port.

EJER INFO: Giver dig mulighed for at angive ejeroplysninger, som f.eks. dit navn, og indstille dem til visning, når enheden tænder.

Indstillinger for spor

På menüsiden skal du vælge **OPSÆT > SPOR**.

OPTAGER: Aktiverer sporregistrering.

OPTAGE INTERVAL: Indstiller sporlogregistreringsmetode og -hastighed. Du kan bruge funktionen DISTANCE til at angive afstanden mellem registrerede sporpunkter. Du kan bruge funktionen TID til at angive tiden mellem registrerede sporpunkter. Du kan bruge funktionen AUTO til automatisk at registrere sporpunktet baseret på det valgte opløsningsniveau.

OPLØSNING: Angiver, hvor ofte sporpunkter registreres. En højere opløsning registrerer punkter oftere og skaber et mere detaljeret spor, men det fylder også sporloggen hurtigere.

FORFRA NÅR FULD: Angiver, om sporpunkter skal overskrives, når enhedens hukommelse er fuld.

Kortindstillinger

På menüsiden skal du vælge **OPSÆT > KORT**.

KORTRETNING: Justerer, hvordan kortet vises på siden. Funktionen NORD OP viser nord øverst på siden. Funktionen SPOR OP viser din aktuelle kørselsretning mod toppen af skærbilledet.

AUTO ZOOM: Vælger automatisk det zoomniveau, der er optimalt til brug på kortet. Når denne indstilling er slået fra, skal du zoome ind eller ud manuelt.

GOTO LINJE: Indstiller funktionsmåden for den markør, der vises på kortet. PEJLING peger i retning af din destination. KURS viser din position i forhold til den kurslinje, der fører til destinationen.

Jumpmaster

ADVARSEL

Funktionen Jumpmaster bør kun bruges af erfarne faldskærmsudspringere. Funktionen Jumpmaster bør ikke anvendes som primær højdemåler ved skydiving. Hvis de relevante oplysninger for springet ikke indtastes, kan det medføre alvorlig personskade eller død.

Jumpmaster-funktionen følger militærets retningslinjer for beregning af HARP (high altitude release point). Enheden detekterer automatisk, når du er sprunget, så den kan navigere hen til DIP (desired impact point) ved hjælp af barometeret og det elektroniske kompas.

Springtyper

Jumpmaster-funktionen giver dig mulighed for at indstille springtypen til en af følgende tre typer: HAHO, HALO eller Statisk. Den valgte springtype bestemmer, hvilke yderligere opsætningsoplysninger der kræves. For alle springtyper måles drophøjder og åbningshøjder i fod over jorden (AGL).

HAHO: High Altitude High Opening (Stor højde Høj åbning). Hopmesteren springer fra en meget stor højde og åbner faldskærmen i en stor højde. Du skal indstille en DIP og en drophøjde på mindst 1.000 fod. Drophøjden antages at være den samme som åbningshøjden. Fælles værdier for drophøjde går fra 12.000 til 24.000 fod AGL.

HALO: High Altitude Low Opening (Stor højde Lav åbning). Hopmesteren springer fra en meget stor højde og åbner faldskærmen i en lav højde. De påkrævede oplysninger er den samme som for HAHO-springtypen, plus en åbningshøjde. Åbningshøjden må ikke være større end drophøjden. Almindelige værdier for en åbningshøjde ligger mellem 2.000 til 6.000 fod AGL.

STATISK: Vindhastigheden og -retningen antages at være konstant under hele springets varighed. Drophøjden skal være mindst 1.000 fod.

Connectede funktioner

Connectede funktioner er tilgængelige for din Foretrex enhed, når du opretter forbindelse mellem enheden og en kompatibel smartphone med Bluetooth trådløs teknologi. Visse funktioner kræver, at du installerer Garmin Connect™ Mobile app på den tilsluttede smartphone. Gå til www.garmin.com/apps for at få yderligere oplysninger.

Telefonmeddelelser: Viser telefonmeddelelser og beskeder på din Foretrex enhed.

Softwareopdateringer: Giver dig mulighed for at opdatere enhedens software.

Parring af en smartphone med din enhed

Hvis du vil bruge de tilsluttede funktioner i Foretrex enheden, skal den parres direkte via Garmin Connect appen i stedet for fra Bluetooth indstillingerne på din smartphone.

- 1 Placer din kompatible smartphone inden for 10 m (33 fod) fra din enhed.
- 2 På enhedens menuside skal du vælge **TELEFON > PAR TELEFON**.
- 3 Fra appbutikken på din smartphone kan du installere og åbne Garmin Connect appen.
- 4 Følg vejledningen i appen for at fuldføre parringsprocessen.

Valgfrit fitnessstilbehør

Du kan bruge det valgfri fitnessstilbehør, herunder en pulsmåler eller en kadencesensor, sammen med enheden. Dette tilbehør bruger ANT+ trådløs teknologi til at sende data til enheden.

Før du kan bruge fitnessstilbehøret sammen med enheden, skal du installere tilbehøret i henhold til de instruktioner, der følger med tilbehøret.

Parring af ANT+ sensorer

Før du kan foretage parring, skal du tage pulsmåleren på eller installere sensoren.

Parring betyder, at du opretter forbindelse mellem ANT+ trådløse sensorer, f.eks. ved at tilslutte en pulsmåler til din enhed.

- 1 Placer enheden inden for 3 m (10 fod) fra sensoren.
BEMÆRK: Hold dig 10 m (30 ft) væk fra andre ANT+ sensorer under parringen.
- 2 På menüsiden skal du vælge **TILSLUT**.
- 3 Vælg din sensor.
- 4 Vælg **SØG EFTER NY**.
Når sensoren er parret med din enhed, ændrer sensorens status sig fra SØGER til TILSLUTTET.

Tip til parring af ANT+ tilbehør med din Garmin enhed

- Kontroller, at ANT+ tilbehøret er kompatibelt med din Garmin enhed.
- Før du parrer ANT+ tilbehøret med din Garmin enhed, skal du flytte dig 10 m (33 fod) væk fra andet ANT+ tilbehør.
- Bring Garmin enheden inden for rækkevidden på 3 m (10 fod) for ANT+ tilbehøret.
- Når du har parret første gang, genkender din Garmin enhed automatisk ANT+ tilbehøret, hver gang det aktiveres. Denne proces gennemføres automatisk, når du tænder for Garmin enheden, og den tager kun få sekunder, når tilbehøret er aktiveret og fungerer korrekt.
- Når parringen er gennemført, modtager din Garmin enhed kun data fra dit tilbehør, og du kan godt nærme dig andet tilbehør.

tempe

tempe er en ANT+ trådløs temperatursensor. Du kan fastgøre sensoren på en sikker strop eller en løkke, hvor den eksponeres for den omgivende luft og derfor fungerer som kilde for nøjagtige temperaturoplysninger. Du skal parre tempe med din enhed for at få vist temperaturoplysninger fra tempe.

Visning af tempe data

Når du får vist tempe data for første gang, skal du udføre disse opgaver for at tilpasse enheden og datafelterne.

- 1 Par tempe sensoren (*Parring af ANT+ sensorer, side 16*).
- 2 Tilpas datafelterne til visning af temperaturdata (*Tilpasning af datafelterne, side 10*).


Enhedsoplysninger

Specifikationer

Batteritype	To 1,5 V AAA-batterier (alkaline, NiMH eller lithium)
Batterilevetid	48 timer
Vandtæthedsklasse	IEC 60529 IPX7 ¹
Driftstemperaturområde	Fra -20° til 60°C (fra -4° til 140°F)
Trådløs frekvens	2,4 GHz ved 0,5 dBm maksimalt

Visning af enhedsoplysninger

Du kan se enheds-id, softwareoplysninger og lovgivningsmæssige oplysninger.

- 1 På menüsiden skal du vælge **OPSÆT > OM FORETRET**.
- 2 Vælg .

Visning af satellitter

Siden Satellit viser din aktuelle position, satellitpositioner og signalstyrke. Du kan finde flere oplysninger om GPS under www.garmin.com/aboutGPS.

- 1 På menüsiden skal du vælge **GPS**.
Bjælkerne repræsenterer styrken af hvert modtaget satellitsignal (antallet af satellitter vises under hver bjælke). Hvide bjælker angiver, at enheden indsamler data. Udfyldte bjælker angiver, at enheden har modtaget satellitsignaler.
- 2 Vælg **ENTER** for at skifte til visning af himlen.
Positionen for de satellitter, som du modtager signaler fra, vises.

¹ Enheden tåler hændelig udsættelse for vand op til 1 meter i op til 30 minutter. Du kan finde flere oplysninger på www.garmin.com/waterrating.

Vedligeholdelse af enheden

BEMÆRK

Læs omhyggeligt instruktionerne i brugervejledningen, før du forsøger at udskifte batteriet.

Undgå hårde stød og hårdhændet behandling, da det kan reducere produktets levetid.

Rengør enheden grundigt med rent vand efter udsættelse for klor, saltvand, solcreme, makeup, alkohol eller andre skrappe kemikalier. Lang tids udsættelse for disse stoffer kan skade kabinettet.

Brug ikke en skarp genstand til at fjerne batteriet.

Undgå kemiske rengøringsmidler, opløsnings- og insektmidler, der kan beskadige plastikkomponenterne og overfladebehandlingen.

Tør altid enheden godt af efter rengøring eller brug, og opbevar den på et køligt, tørt sted.

Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til permanente skader på den.

Rengøring af enheden

- 1 Rengør enheden med en klud fugtet med en mild rengøringsmiddelopløsning.
- 2 Tør den af.

Efter rengøring skal du lade enheden tørre helt.

TIP: Du kan finde flere oplysninger på www.garmin.com/fitandcare.

Datahåndtering

BEMÆRK: Enheden er ikke kompatibel med Windows® 95, 98, Me, Windows NT® og Mac® OS 10.3 og tidligere.

Tilslutning af enheden til din computer

Du kan bruge Foretrex enheden som en USB-lagerenhed ved at slutte den til computeren med et USB-kabel.

- 1 Drej D-ringen mod uret, og træk op for at dækslet bagpå.
- 2 Sæt det lille stik på USB-kablet ind i USB-porten på enheden.
- 3 Tilslut det store stik på USB-kablet til en USB-port på computeren.
- 4 Vælg **JA** for at åbne lagerenhedstilstanden.

Enheden vises som et flytbart drev i **Denne computer** på Windows computere og som en monteret disk på Mac computere.

Overførsel af filer til din enhed

- 1 Tilslut enheden til din computer.

På Windows computere vises enheden som et flytbart drev eller en bærbar enhed. På Mac computere vises enheden som en monteret disk.

BEMÆRK: På visse computere med flere netværksdrev vises enhedsdrevene muligvis ikke korrekt. Se i dokumentationen til operativsystemet for at få oplyst, hvordan du tilknytter drevet.

- 2 Åbn programmet til filsøgning på din computer.
- 3 Vælg en fil.
- 4 Vælg **Rediger > Kopier**.
- 5 Åbn den bærbare enhed, drevet eller diskenheden for enheden.
- 6 Søg efter en mappe.
- 7 Vælg **Rediger > Indsæt**.

Filen vises på listen over filer i enhedens hukommelse.

Sletning af filer

BEMÆRK

Hvis du ikke ved, hvad en fil skal bruges til, må du ikke slette den. Hukommelsen i din enhed indeholder vigtige systemfiler, som ikke må slettes.

- 1 Åbn drevet eller disken **Garmin**.
- 2 Åbn en mappe eller diskenhed, hvis det er nødvendigt.
- 3 Vælg en fil.
- 4 Tryk på tasten **Slet** på tastaturet.
BEMÆRK: Hvis du bruger en Apple® computer, skal du tømme mappen Papirkurv for helt at slette filerne.

Frakobling af USB-kablet

Hvis din enhed er forbundet til din computer som et flytbart drev, skal du frakoble din enhed fra din computer på en sikker måde for at forhindre tab af data. Hvis din enhed er forbundet til din Windows computer som en bærbar enhed, er det ikke nødvendigt at frakoble den på en sikker måde.

- 1 Fuldfør en handling:
 - På Windows computere skal du vælge **Sikker fjernelse af hardware** på proceslinjen og vælge din enhed.
 - For Apple computere skal du vælge enheden og derefter vælge **Fil > Skub ud**.
- 2 Tag kablet ud af computeren.

Trådløs datamodtagelse

Inden du kan modtage data trådløst, skal du være højst 3 m (10 fod) fra en kompatibel Garmin enhed.

Enheden kan modtage waypoints og ruter, når den har forbindelse til en kompatibel Garmin enhed.

På menüsiden skal du vælge **TILSLUT > MODTAG TRÅDLØST**.

Når en kompatibel Garmin enhed er fundet, ændres status fra TILSLUTTER til MODTAGER DATA. Når data er modtaget, ændres status til OVERFØRSEL FÆRDIG.

Trådløs transmission af en rute

Inden du kan sende en rute trådløst, skal du være højst 3 m (10 fod) fra en kompatibel Garmin enhed.

- 1 På menüsiden skal du vælge **RUTER > VIS ALLE**.
- 2 Vælg en rute.
- 3 Vælg **SEND**.

Trådløs transmission af et waypoint

Inden du kan sende et waypoint trådløst, skal du være højst 3 m (10 fod) fra en kompatibel Garmin enhed.

- 1 På menüsiden skal du vælge **WAYPOINTS > VIS ALLE**.
- 2 Vælg et waypoint.
- 3 Vælg **VALG > SEND**.

Fejlfinding

Produktopdateringer

På din computer skal du installere Garmin Express™ (www.garmin.com/express). På din smartphone skal du installere Garmin Connect Mobile-appen.

Dette giver nem adgang til disse tjenester for Garmin enheder:

- Softwareopdateringer
- Data uploades til Garmin Connect
- Produktregistrering

Opsætning af Garmin Express

- 1 Tilslut enheden til din computer med et USB-kabel.
- 2 Gå til www.garmin.com/express.
- 3 Følg instruktionerne på skærmen.

Forbedring af GPS-satellitmodtagelsen

- Synkroniser enheden regelmæssigt med din Garmin Connect konto:
 - Slut enheden til en computer med det medfølgende USB-kabel og Garmin Express programmet.
 - Synkroniser enheden til Garmin Connect Mobile app'en med din Bluetooth aktiverede smartphone.
- Mens du er tilsluttet din Garmin Connect konto, downloader enheden flere dages satellitdata, så den hurtigt kan lokalisere satellitsignaler.
- Tag din enhed med udenfor til et åbent område væk fra høje bygninger og træer.
 - Stå stille i et par minutter.

Maksimering af batterilevetiden

Du kan gøre flere ting for at forlænge batteriernes levetid.

- Brug kvalitetsbatterier.
- Reducer tid til baggrundslyset slukker (*Enhedsindstillinger, side 14*).
- Sluk for bipperen (*Systemindstillinger, side 15*).
- Sluk for kompasset, når det ikke er i brug (*Enhedsindstillinger, side 14*).

Min enhed viser det forkerte sprog

Du kan ændre valget af sprog på enheden, hvis du ved en fejltagelse har valgt det forkerte sprog på enheden.

- 1 På menüsiden skal du vælge **▼** tre gange.
- 2 Vælg **ENTER**.
- 3 Vælg **▼** fem gange.
- 4 Vælg **ENTER**.
- 5 Vælg **▼** fire gange.
- 6 Vælg **ENTER**.
- 7 Vælg dit sprog.

Nulstilling af enheden

Du kan nulstille enheden, hvis den holder op med at reagere. Dette sletter hverken dine data eller indstillinger.

Hold **POWER** nede i 10 sekunder.

Gendannelse af alle standardindstillinger

Du kan nulstille alle indstillinger til fabriksindstillingerne.

På menüsiden skal du vælge **OPSÆT > NULSTIL > INDSÆT STANDARD > JA**.

Appendiks

Datafelter

ANBF. KURS: Den retning, du skal bevæge dig i, for at komme tilbage til ruten. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.

BAROMETER: Det aktuelle tryk med kalibrering.

DIST. TÆLLER: En løbende beregning af den tilbagelagte distance for alle ruter. Denne måling slettes ikke ved nulstilling af tripdata.

DREJ: Vinkelforskellen (i grader) mellem pejlingen til din destination og din aktuelle kurs. L betyder drej til venstre. R betyder drej til højre. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.

ELEVATION: Højden over eller under havets overflade for din aktuelle position.

GH DEST: Den påkrævede glidehældning for at stige ned fra din aktuelle position til destinationshøjden. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.

GLIDEHÆLDN.: Hældningen på tilbagelagt vandret distance til ændringen i lodret distance.

GNS. NEDST: Nedstigningens gennemsnitlige lodrette distance.

GNS. OPST.: Stigningens gennemsnitlige lodrette distance siden den seneste nulstilling.

GNS BEV. TID: Den gennemsnitlige hastighed under bevægelse for den aktuelle aktivitet.

HASTIGHED: Den aktuelle rejsehastighed.

KADENCE: Cykling. Antallet af pedalarmens omdrejninger. Din enhed skal være tilsluttet en kadencesensor, for at disse data vises.

KURS: Retningen fra din startposition til en destination. Banen kan vises som en planlagt eller indstillet rute. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.

KURSAFVIG.: Afvejet afstand til venstre eller højre for den oprindelige rute. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.

MA. TMP: Den maksimale registrerede temperatur i de sidste 24 timer fra en kompatibel temperatursensor.

MAKS. HØJ.: Den største højde, der er nået siden den seneste nulstilling.

MAKS. NEDS: Den maksimale nedstigningshastighed i fod pr. minut eller meter pr. minut siden den seneste nulstilling.

MAKS. OPST: Den maksimale stigningshastighed i fod pr. minut eller meter pr. minut siden den seneste nulstilling.

MAKS FART: Den højeste hastighed, der er nået siden den seneste nulstilling.

MI. TMP: Den mindste registrerede temperatur i de sidste 24 timer fra en kompatibel temperatursensor.

MIN. HØJDE: Den laveste højde, der er nået siden den seneste nulstilling.

NÆSTE DEST.: Det næste punkt på ruten. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.

NÆSTE DIST: Den resterende distance til det næste waypoint på ruten. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.

NÆSTE ETA: Det anslåede klokkeslæt på dagen, hvor du når det næste waypoint på ruten (justeret efter den lokale tid ved waypointet). Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.

NÆSTE ETE: Den forventede resterende tid, indtil du når det næste waypoint på ruten. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.

OMG. TRYK: Det ukalibrerede omgivende tryk.

PEJLING: Retningen fra din aktuelle position til en destination. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.

PULS: Din puls i hjerteslag pr. minut (bpm). Enheden skal være tilsluttet en kompatibel pulsmåler.

RETNING: Den retning, du bevæger dig i.

SLUT DEST.: Det sidste punkt på ruten eller banen.

SLUT DISTANCE: Den resterende distance til den endelige destination. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.

SLUT ETA: Det anslåede klokkeslæt på dagen, hvor du når den endelige destination (justeret efter den lokale tid på destinationen). Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.

SLUT ETE: Den anslåede resterende tid, inden du når den sidste destination. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.

SOLNEDGANG: Tidspunktet for solnedgang på din GPS-position.

SOLOPGANG: Tidspunktet for solopgang på din GPS-position.

TEMPERATUR: Lufttemperaturen. Din kropstemperatur påvirker temperatursensoren. Enheden skal være tilsluttet en tempe sensor, for at disse data vises.

TID: Klokkeslættet baseret på din aktuelle position og dine tidsindstillinger (format, tidszone og sommertid).

TID I BEVÆG.: Den samlede bevægelsestid for den aktuelle aktivitet.

TID STOPPET: En løbende beregning af den tid, du ikke har bevæget dig, siden den seneste nulstilling.

TID TOTAL: En løbende beregning af den tid, du har bevæget dig og ikke bevæget dig, siden den seneste nulstilling.

TOTAL FART: Den gennemsnitlige hastighed for den aktuelle aktivitet, inklusive både bevægelse og standsning.

TOT NEDST.: Den samlede højdenedstigning under aktiviteten og siden den seneste nulstilling.

TOT OPST.: Den samlede højdestigning under aktiviteten eller siden den seneste nulstilling.

TRIPTÆLLER: En løbende beregning af den tilbagelagte distance siden den sidste nulstilling.

VERTIKAL FART: Stignings- eller nedstigningshastigheden over tid.

VMG: Hastigheden, hvormed du nærmer dig en destination langs en rute. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.

VSPD DEST: Stignings- eller nedstigningshastigheden til en forudbestemt højde. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.

Applied Ballistics Stikordsliste over begreber

BEMÆRK: Funktionen Applied Ballistics er kun tilgængelig på Foretrex 701 enheden.

FELTER TIL AFFYRINGSLØSNINGER

DOF: Skudretningen, med nord i 0 grader og øst i 90 grader. Indtastningsfelt.

TIP: Du kan bruge kompasset til at indstille denne værdi ved at pege det øverste af enheden i skuddets retning. Den aktuelle kompasværdi vises i DOF feltet. Du kan vælge ENTER for at bruge denne værdi. Du kan manuelt indtaste en værdi ved at vælge ∇ eller \blacktriangle .

BEMÆRK: DOF bruges kun til beregning af corioliskraften. Hvis du skyder på et mål, der er mindre end 1.000 meter væk, er dette felt valgfrit.

ELEVATION: Den lodrette del af sigteløsningen vist i milliradianer (mil) eller vinkelminut (MOA).

RNG: Afstanden til målet, vist i meter eller fod. Indtastningsfelt.

W 1/2: Vindhastighed 1, vindhastighed 2 og vindretning. Hvis vindretningen f.eks. er DIR 9:00, blæser vinden fra venstre mod højre set fra skyttens retning. Indtastningsfelt.

BEMÆRK: Feltet Vindhastighed 2 er valgfrit. Brug af både vindhastighed 1 og vindhastighed 2 er ikke en effektiv metode til at tage højde for forskellige vindhastigheder ved forskellige afstande mellem dig selv og målet. Brug af disse felter er en metode til at indkredse (isolere) vindværdierne og beregne løsningens minimum- og maksimumværdier for afdrift.

WINDAGE 1: Den vandrette del af sigteløsningen baseret på vindhastighed 1 og vindretning og vist i milliradianer (mil) eller vinkelminut (MOA).

WINDAGE 2: Den vandrette del af sigteløsningen baseret på vindhastighed 2 og vindretning og vist i milliradianer (mil) eller vinkelminut (MOA).

Yderligere udlæsningsfelter

AERO JUMP: Den del af højdeløsningen, der skyldes aerodynamisk hop. Aerodynamisk hop er en kugles vandrette afvigelse forårsaget af sidevind. Hvis der ikke er en sidevindskomponent eller vindværdi, er værdien nul.

COS INCL: Cosinus af hældningsvinklen i forhold til målet.

DROP: Det samlede fald, som kuglen udsættes for flyveruten, vist i tommer.

H COR EFFECT: Den vandrette corioliskraft. Den vandrette corioliskraft er den del af afdriftsløsningen, der skyldes corioliskraften. Den beregnes altid af enheden, selvom virkningen kan være minimal, hvis du ikke skyder på lang afstand.

LEAD: Den vandrette korrektionsværdi, der kræves for at ramme et mål, der bevæger sig mod venstre eller højre ved en given hastighed.

TIP: Når du indtaster målets hastighed, angiver enheden en faktor for den nødvendige afdrift i den samlede afdriftsværdi på Applied Ballistics siden.

MAX ORD: Den maksimale højde over jorden. Den maksimale højde over jorden er den maksimale højde over løbets akse, som en kugle når langs dens flyvebane.

MAX ORD RNG: Den rækkevidde, som kuglen når ved dens maksimale højde over jorden.

REM ENERGY: Kuglens resterende energi ved målanlægget, vist i newtonmeter (n m) eller joule (J).

SPIN DRIFT: Den del af afdriftsløsningen, der skyldes den rotationsbestemte afdrift (gyroskopisk afdrift). På den nordlige halvkugle vil en kugle, der skydes ud af et løb med højresnoet gevind, altid afvige en anelse mod højre, mens den flyver afsted.

TOF: Flyvetiden, som angiver den tid, der kræves for en kugle at nå sit mål på en given afstand.

V COR EFFECT: Den lodrette corioliskraft. Den lodrette corioliskraft er den del af højdsløsningen, der skyldes corioliskraften. Den beregnes altid af enheden, selvom virkningen kan være minimal, hvis du ikke skyder på lang afstand.

VEL MACH: Kuglens anslåede hastighed, når den rammer målet, vist som en faktor i mach-hastighed.

VELOCITY: Kuglens anslåede hastighed, når den rammer målet.

Miljøfelter

AMB/STN PRESSURE: Det omgivende tryk (station). Det omgivende tryk justeres ikke, så det udgør trykket ved havoverfladen (barometrisk). Det omgivende tryk er obligatorisk for den ballistiske affyringsløsning. Indtastningsfelt.

TIP: Du kan indtaste værdien manuelt, eller du kan vælge funktionen USE CURRENT PRESSURE for at anvende trykværdien fra enhedens indbyggede sensor.

HUMIDITY: Den procentvise fugt i luften. Indtastningsfelt.

LATITUDE: Den vandrette position på jordens overflade. Negative værdier er under ækvator. Positive værdier er over ækvator. Værdien bruges til at beregne den lodrette og vandrette coriolisafdrift. Indtastningsfelt.

TIP: Du kan vælge funktionen USE CURRENT POSITION for at bruge enhedens GPS-koordinater.

BEMÆRK: LATITUDE bruges kun til beregning af corioliskraften. Hvis du skyder på et mål, der er mindre end 1.000 meter væk, er dette felt valgfrit.

TEMPERATURE: Temperaturen ved din aktuelle position. Indtastningsfelt.

TIP: Du kan indtaste temperaturlæsningen manuelt fra en tilsluttet tempe sensor eller en anden temperaturkilde. Dette felt opdateres ikke automatisk, når enheden sluttes til en tempe sensor.

WIND DIRECTION: Den retning, hvorfra vinden kommer. En DIR 9:00 vind blæser f.eks. fra venstre mod højre. Indtastningsfelt.

WIND SPEED 1: Den vindhastighed, der bruges i affyringsløsningen. Indtastningsfelt.

WIND SPEED 2: En valgfri, ekstra vindhastighed, der bruges i affyringsløsningen. Indtastningsfelt.

TIP: Du kan bruge to vindhastigheder til at beregne en afdriftsløsning, der indeholder en høj og lav værdi. Den faktiske afdrift, der skal gælde for skuddet, skal ligge inden for denne afstand.

Målfelter

DIRECTION OF FIRE: Skudretningen, med nord i 0 grader og øst i 90 grader. Indtastningsfelt.

BEMÆRK: DIRECTION OF FIRE bruges kun til beregning af corioliskraften. Hvis du skyder på et mål, der er mindre end 1.000 meter væk, er dette felt valgfrit.

INCLINATION: Skuddets hældningsvinkel. En negativ værdi angiver et skud ned ad bakke. En positiv værdi angiver et skud op ad bakke. Affyringsløsningen ganger den lodrette del af løsningen med cosinus af hældningsvinklen for at beregne den justerede løsning for et skud opad ad bakke eller ned ad bakke. Indtastningsfelt.

RANGE: Afstanden til målet, vist i meter eller fod. Indtastningsfelt.

SPEED: Et bevægeligt måls hastighed, vist i miles i timen (mph) eller kilometer i timen (km/h). En negativ værdi angiver et mål, der bevæger sig mod venstre. En positiv værdi angiver et mål, der bevæger sig mod højre. Indtastningsfelt.

Profilfelter, kugleegenskaber

BALLISTIC COEFFICIENT: Producentens ballistiske koefficient for din kugle. Indtastningsfelt.

TIP: Når du bruger en af de Applied Ballistics tilpassede trækurver, viser den ballistiske koefficient en værdi på 1,000.

BULLET DIAMETER: Kuglediameteren målt i tommer. Indtastningsfelt.

BEMÆRK: Kuglens diameter kan variere i forhold til omkredsens fællesbetegnelse. En 300 Win Mag er f.eks. .308 tommer i diameter.

BULLET LENGTH: Kuglens længde målt i tommer. Indtastningsfelt.

BULLET WEIGHT: Kuglens vægt målt i korn. Indtastningsfelt.

DRAG CURVE: Den brugerdefinerede Applied Ballistics trækurve, eller G1- eller G7-standardmodeller for projektiler. Indtastningsfelt.

BEMÆRK: De fleste langtrækkende riffelkugler ligger tættere på G7-standarden.

Profilfelter, geværegenskaber

HORIZONTAL SIGHT SCALE FACTOR: En lineær multiplikator, som tager højde for den vandrette skalering.

Ikke alle riffelkikkerter sporer perfekt, så den ballistiske løsning kræver en korrektion for at skalere i forhold til et bestemt riffelkikkert. Hvis et tårn f.eks. flyttes 10 mil, men anslaget er 9 mil, er sigteskalaen 0,9. Indtastningsfelt.

MUZZLE VELOCITY: Kuglens hastighed, når den forlader løbets munding. Indtastningsfelt.

BEMÆRK: Dette felt er obligatorisk for præcise beregninger af affyringsløsningen. Hvis du kalibrerer mundingshastigheden, kan dette felt opdateres automatisk for at opnå en mere præcis affyringsløsning.

OUTPUT UNITS: Udlæsningsmåleenheder. En milliradian (mil) er 3,438 tommer pr. 100 meter. Et vinkelminut (MOA) er 1,047 tommer pr. 100 meter.

SIGHT HEIGHT: Afstanden fra riffelløbets midterakse til kikkertsigtets midterakse. Indtastningsfelt.

TIP: Du kan nemt bestemme denne værdi ved at måle fra toppen af boltens til midten af afdriftstårnet og lægge halvdelen af boltens diameter til.

TWIST RATE: Den afstand, det tager for løbets riffelgang at foretage en fuld omdrejning. Riffelsnoningen oplyses ofte af gevær- eller løbsproducenten. Indtastningsfelt.

VERTICAL SIGHT SCALE FACTOR: En lineær multiplikator, som tager højde for den lodrette skalering. Ikke alle riffelkikkerter sporer perfekt, så den ballistiske løsning kræver en korrektion for at skalere i forhold til et bestemt riffelkikkert. Hvis et tårn f.eks. flyttes 10 mil, men anslaget er 9 mil, er sigteskalaen 0,9. Indtastningsfelt.

ZERO HEIGHT: En valgfri ændring, der påvirker højden ved nulafstand. Den anvendes ofte, hvis der monteres en lyddæmper eller anvendes en subsonisk belastning. Hvis du f.eks. monterer en lyddæmper, og kuglen rammer målet 1 tomme højere end forventet, er din ZERO HEIGHT 1 tomme. Du skal indstille denne værdi til nul, når du afmonterer lyddæmperen. Indtastningsfelt.

ZERO OFFSET: En valgfri ændring, der påvirker afdriften ved nulafstand. Den anvendes ofte, hvis der monteres en lyddæmper eller anvendes en subsonisk belastning. Hvis du f.eks. monterer en lyddæmper, og kuglen rammer målet 1 tomme til venstre for det forventede anslag, er din ZERO OFFSET -1 tomme. Du skal indstille denne værdi til nul, når du afmonterer lyddæmperen. Indtastningsfelt.

ZERO RANGE: Den afstand, hvor riflen blev nulstillet. Indtastningsfelt.

Profilfelter, geværegenskaber, kalibrering af mundingshastighed

ENTER RANGE: Afstanden fra mundingen til målet. Indtastningsfelt.

TIP: Du skal indtaste en værdi så tæt som muligt på den afstand, der foreslås i affyringsløsningen. Dette er afstanden, hvor kuglen sænker hastigheden til Mach 1,2 og begynder at gå ind i det transoniske område.

ENTER TRUE DROP: Den faktiske afstand, som kuglen falder, mens den flyver mod målet, vist i milliradianer (mil) eller vinkelminut (MOA). Indtastningsfelt.

Profilmelter, geværegenskaber, kalibrering af faldskalafaktor

ENTER RANGE: Den afstand, hvorfra du skyder. Indtastningsfelt.

TIP: Denne afstand skal ligge inden for 90 % af den anbefalede afstand, der foreslås i affyringsløsningen. Værdier, der er mindre end 80 % af den anbefalede afstand, giver ikke en gyldig justering.

ENTER TRUE DROP: Den faktiske afstand, som kuglen falder, når den affyres i en bestemt afstand, vist i milliradianer (mil) eller vinkelminut (MOA). Indtastningsfelt.

