


GARMIN®



FORETREX® 601/701 BALLISTIC EDITION

Manual de utilizare

© 2017 Garmin Ltd. sau filialele sale

Toate drepturile rezervate. Conform legilor privind drepturile de autor, acest manual nu poate fi copiat, în întregime sau parțial, fără acordul scris al Garmin. Garmin își rezervă dreptul de a-și modifica sau îmbunătăți produsele și de a aduce schimbări conținutului acestui manual fără obligația de a înștiința vreă persoană sau organizație cu privire la asemenea modificări sau îmbunătățiri. Vizitați www.garmin.com pentru actualizări curente și informații suplimentare cu privire la utilizarea produsului.

Garmin®, sigla Garmin, ANT+®, Foretrex®, TracBack®, și VIRB® sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale, înregistrate în S.U.A. și în alte țări. Garmin Connect™, Garmin Express™, QuickFit® și tempe™ sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale. Aceste mărci comerciale nu pot fi utilizate fără permisiunea explicită a companiei Garmin.

Applied Ballistics® și Applied Ballistics Elite® sunt mărci comerciale înregistrate ale Applied Ballistics, LLC. Apple® și Mac® sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. și în alte țări. Marca grafică și logourile Bluetooth® sunt proprietatea Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către Garmin are loc sub licență. Windows® este marcă comercială înregistrată a Microsoft Corporation în S.U.A. și în alte țări. Alte mărci și nume comerciale aparțin proprietarilor respectivi.

Acest produs este certificat ANT+®. Vizitați www.thisisant.com/directory pentru o listă de produse și aplicații compatibile.

Cuprins

Introducere..... 1

Prezentare generală dispozitiv.....	1
Instalarea bateriilor.....	1
Depozitarea pe termen lung.....	1
Atașarea curelei pentru încheietură.....	2
Taste.....	2
Pornirea dispozitivului.....	3
Obținerea semnalelor de la sateliți.....	3
Utilizarea iluminării de fundal.....	3
Pagini principale.....	4
Pictograme stare.....	4
Pagină hartă.....	5
Despre busolă.....	5
Applied Ballistics.....	5
Utilizarea cronometrului pentru numărătoare inversă.....	6
VIRB® Telecomandă.....	6
Controlul unei camere de acțiune VIRB.....	6

Puncte de trecere, rute și trasee..... 6

Punctele de trecere.....	6
Crearea unui punct de trecere.....	6
Navigarea către un punct de trecere.....	6
Măsurarea distanței dintre două puncte de trecere.....	7
Editarea unui punct de trecere.....	7
Proiectarea unui punct de trecere.....	7
Ștergerea unui punct de trecere.....	7
Ștergerea tuturor punctele de trecere.....	7
Vizualizarea datelor cerești și a almanahurilor.....	8
Vizualizarea celor mai apropiate puncte de trecere.....	8
Rute.....	8
Crearea și navigarea unei rute.....	8
Vizualizare rute salvate.....	8
Ștergerea tuturor rutelor.....	8
Trasee.....	8
Înregistrarea unui traseu.....	8
Navigarea pe un traseu salvat.....	9
Utilizarea funcției Panoramare și TracBack®.....	9

Vizualizarea detaliilor traseului.....	9
Editarea numelui unui traseu.....	9
Anularea traseului activ.....	9
Ștergerea unui traseu.....	9
Ștergerea tuturor traseelor.....	9

Personalizarea dispozitivului dvs..... 9

Reglarea duratei de temporizare a iluminării de fundal.....	9
Opțiuni hartă.....	10
Setările de detalii ale hărții.....	10
Opțiuni pentru busolă.....	10
Calibrarea busolei.....	10
Particularizarea câmpurilor de date.....	10
Opțiuni de altitudine.....	10
Calibrarea altimetrului barometric... ..	11
Opțiuni pentru computerul de călătorie.....	11
Resetarea computerului de călătorie.....	11
Applied BallisticsOpțiuni.....	11
Personalizarea câmpurilor cardului intervalului.....	11
Editarea creșterii intervalului.....	11
Setarea distanței de bază.....	12
Editarea cardului țintă.....	12
Schimbarea țintei.....	12
Editarea numelui unei ținte.....	12
Selectarea unui profil diferit.....	12
Adăugarea unui profil.....	12
Editarea proprietăților glonțului.....	13
Editarea proprietăților armei.....	13
Golirea tabelului cu factori de scalare pantă.....	13
Editarea vitezei inițiale și a tabelului de temperatură.....	13
Ștergerea tabelului cu viteza și temperatura la părăsirea țevii.....	13
Ștergerea unui profil.....	14
Opțiuni pagină meniu.....	14
Setările dispozitivului.....	14
Jumpmaster.....	16

Caracteristici conectate..... 16

Asocierea unui smartphone cu dispozitivul.....	16
---	----

Accesorii opționale pentru fitness.. 16

Asocierea senzorilor ANT+	17
Sfaturi pentru asocierea accesoriilor ANT+ cu dispozitivul Garmin	17
tempe	17
Afișarea datelor tempe	17

Informații dispozitiv17

Specificații	17
Vizualizarea informațiilor despre dispozitiv	18
Vizualizare sateliți	18
Întreținerea dispozitivului	18
Curățarea dispozitivului	18
Gestionarea datelor	18
Conectarea dispozitivului la computer	19
Transferarea fișierelor pe dispozitiv	19
Ștergerea fișierelor	19
Deconectarea cablului USB	19
Transmiterea datelor wireless	20
Trimiterea wireless a unei rute	20
Trimiterea wireless a unui punct de trecere	20

Depanare20

Actualizări ale produsului	20
Configurarea Garmin Express	20
Îmbunătățirea recepției prin satelit GPS	20
Maximizarea duratei de viață a bateriei	21
Dispozitiv în limba greșită	21
Resetarea dispozitivului	21
Restabilirea tuturor setărilor implicite	21

Anexă22

Câmpuri de date	22
Glosar de termeni Applied Ballistics	23

Introducere

⚠️ AVERTISMENT

Consultați ghidul *Informații importante privind siguranța și produsul*, din cutia produsului, pentru a afla datele de siguranță și alte informații importante despre produs.

Prezentare generală dispozitiv



① Inelul în formă de D al capacului bateriilor

② Port Micro-USB (sub capacul bateriilor)

Instalarea bateriilor

Puteți folosi baterii AAA alcaline, NiMH sau cu litiu. Pentru rezultate optime, utilizați baterii NiMH sau cu litiu.

- 1 Slăbiți curelușa din material care acoperă trapa compartimentului bateriilor.
- 2 Rotiți inelul în formă de D în sens invers acelor de ceas și trageți în sus pentru a deschide trapa compartimentului bateriilor.
- 3 Introduceți două baterii AAA, respectând polaritatea.



NOTĂ: trebuie să verificați dacă garnitura și compartimentul bateriilor nu prezintă reziduuri.

- 4 Închideți trapa compartimentului bateriilor și rotiți inelul în formă de D în sensul acelor de ceas.

Depozitarea pe termen lung

Când intenționați să nu utilizați dispozitivul mai multe luni, scoateți bateriile. Datele stocate nu se pierd la scoaterea bateriilor.

Atașarea curelei pentru încheietură

1 Introduceți banda în spatele știftului ① din partea de sus a dispozitivului.



2 Trageți banda pe toată lungimea, până la capăt.

3 Introduceți banda în spatele știftului ② din partea de jos a dispozitivului.

4 Dacă este necesar, atașați cureaua prelungitoare la cureaua pentru încheietură.

Taste



① POWER	Mențineți pentru a porni sau opri dispozitivul, pentru a accesa modul de vedere nocturnă și pentru a accesa modul ceas. Selectați pentru a porni sau a opri lumina de fundal.
② PAGE GOTO	Selectați pentru a derula succesiv paginile principale. Selectați pentru a reveni la vizualizarea precedentă dintr-un meniu sau o opțiune. Mențineți pentru a naviga la un punct de trecere.
③ ENTER MARK	Selectați pentru a deschide meniul paginii. Țineți apăsat pentru a marca un punct de trecere.
④ ^ v	Selectați pentru a derula meniuri și pagini. Selectați pentru a micșora sau mări pagina cu harta.

Pornirea dispozitivului

Mențineți apăsat butonul **POWER**.

Când porniți dispozitivul pentru prima dată, selectați limba.

Obținerea semnalelor de la sateliți

Înainte de a putea utiliza funcțiile de navigare GPS, trebuie să recepționați semnale de satelit.

La pornirea dispozitivului de navigare, receptorul GPS trebuie să colecteze datele de la sateliți și să determine locația curentă. Timpul necesar pentru a obține semnalele de la sateliți variază în funcție de mai mulți factori, inclusiv distanța la care vă aflați de locația unde ați utilizat ultima dată dispozitivul de navigație, gradul de vizibilitate a cerului și timpul trecut de la ultima utilizare a dispozitivului. La prima pornire a dispozitivului de navigare, vor fi necesare câteva minute pentru obținerea semnalelor de la sateliți.

1 Porniți dispozitivul.

2 Așteptați ca dispozitivul să localizeze sateliții.

Pot fi necesare între 30 și 60 de secunde pentru recepționarea semnalelor de satelit.  ne arată că GPS-ul este localizat.

3 Dacă este necesar, ieșiți într-o zonă deschisă, departe de clădiri înalte sau copaci.

Utilizarea iluminării de fundal

1 Selectați **POWER**.

Iluminarea de fundal se activează timp de 30 de secunde.

2 Selectați **POWER** pentru a dezactiva lumina de fundal.

Pagini principale

Puteți selecta **PAGE** pentru a derula prin paginile principale. Puteți selecta **ENTER** pentru a deschide meniul de setări pentru fiecare pagină. Puteți selecta **✓** sau **^** pentru a parcurge meniurile și paginile pentru mărire sau micșorare.

Pagină hartă: pagina de hartă indică poziția și direcția dvs. de deplasare pe hartă (*Pagină hartă, pagina 5*).

Pe măsură ce călătoriți, pictograma de poziție se deplasează și lasă un jurnal de traseu (o pistă). Numele punctelor de trecere și simbolurile apar pe hartă. Dispozitivul rotește automat harta în timpul deplasării, astfel încât punctele de referință să apară întotdeauna deasupra poziției dvs.

Pagină busolă: Pagina busolă vă ghidează spre destinație, afișând o busolă și un indicator de relevment.

În timpul navigării, pagina busolă afișează numele locației, distanța până la destinația finală, viteza de deplasare și o săgeată de direcție în inelul busolei. Puteți urma săgeata pentru a naviga.

Pagină de altitudine: Pagina de altitudine indică altitudinea dvs.

Computer de cursă: Computerul de călătorie afișează viteza curentă, viteza medie, viteza maximă, contorul de parcurs și alte statistici utile.

Pagină meniu: meniul conține setări pentru puncte de referință, trasee și rute, precum și alte opțiuni de configurare.

De asemenea, pagina de meniu afișează data și ora curentă în partea de sus a ecranului.

Pagina Applied Ballistics®: această funcție oferă soluții de vizare personalizate pentru tragerile la distanță mare (*Applied Ballistics, pagina 5*).


NOTĂ: această funcție este disponibilă numai pe dispozitivul Foretrex 701.

Pictograme stare

Pictogramele de stare apar în paginile principale. O pictogramă intermitentă indică faptul că dispozitivul caută un semnal. O pictogramă opacă continuă arată că semnalul a fost găsit sau că senzorul este conectat.

	Stare GPS
	Nivel baterie
	Stare monitor cardiac
	Starea senzorului de viteză și de cadență
	Starea senzorului tempe™
	Starea tehnologiei Bluetooth®

Pagină hartă



①	Afișează poziția dvs. pe hartă.
②	Afișează direcția dvs. de deplasare.
③	Afișează jurnalul dvs. de traseu.

Despre busolă

Busola electronică este similară unei busole magnetice când staționați sau când mergeți. Dacă mențineți o viteză superioară, ca atunci când călătoriți într-un automobil, busola utilizează semnale GPS pentru a vă stabili direcția.

NOTĂ: când navigați, trebuie să mențineți nivelul busolei pentru a asigura o acuratețe maximă.

Applied Ballistics

NOTĂ: această funcție este disponibilă numai la dispozitivul Foretrex 701.

Funcția Applied Ballistics oferă soluții de vizare personalizate pentru tragerea pe distanțe mari, pe baza caracteristicilor armei, a calibrului glonțului și a diferitelor condiții de mediu. Puteți introduce parametri precum vânt, temperatură, umiditate, distanță și direcție de tragere.

Această funcție furnizează informațiile necesare pentru a trage proiectile pe distanțe mari, inclusiv altitudinea pentru ochirea la țintă, devierea la vânt, viteza și durata de deplasare. De asemenea, include modele de rezistență personalizate pentru tipul dvs. de glonț. Accesați appliedballisticsllc.com pentru mai multe detalii despre această funcție.

Editare rapidă condiții de tragere

Puteți edita intervalul, direcția de tragere și informațiile despre vânt.

1 Din pagina Applied Ballistics, selectați **ENTER > QUICK EDIT**.

SUGESTIE: puteți selecta **✓** sau **^** pentru a edita fiecare valoare, și selectați **ENTER** pentru a trece la următorul câmp.

2 Orientați arma în direcția vântului pentru a seta corect **DOF** și direcția vântului.

3 Setati **DOF** în direcția de tragere corespunzătoare (fie manual, fie utilizând busola).

4 Setati direcția vântului la **DIR 12:00**.

5 Selectați **PAGE** pentru a salva setările.

Utilizarea cronometrului pentru numărătoare inversă

Înainte de a putea porni cronometrul, trebuie să activați pagina cronometrului (*Setările dispozitivului, pagina 14*) și să setați preferințele pentru cronometru (*Setări pentru cronometru, pagina 15*).

- 1 Din pagina cronometrului, selectați **ENTER** pentru a porni cronometrul pentru numărătoare inversă.
NOTĂ: puteți selecta **✓** sau **^** pentru a schimba intervalul de timp.
- 2 Selectați **ENTER** pentru a opri cronometrul.
NOTĂ: când ora ajunge la 00:00, puteți selecta **ENTER** pentru a utiliza temporizatorul drept cronometru și a începe numărătoare.
- 3 Dacă este necesar, selectați **^** pentru a reseta cronometrul pentru numărătoare inversă la intervalul de timp original.

VIRB® Telecomandă

Funcția de control VIRB la distanță vă permite să controlați camera VIRB de la distanță utilizând dispozitivul dvs. Accesați www.garmin.com/VIRB VIRB pentru a achiziționa o cameră.

Controlul unei camere de acțiune VIRB

Înainte de a utiliza funcția de control la distanță VIRB, trebuie să activați setarea de control la distanță de pe camera dvs. VIRB. Pentru mai multe informații, consultați *manualul de utilizare a seriei VIRB*.

- 1 Porniți camera VIRB.
- 2 Din pagina de meniu a Foretrex dispozitivului, selectați **CONNECT > VIRB REMOTE PAGE > ON** pentru a activa pagina de comandă de la distanță.
- 3 Selectați **PAGE** pentru a parcurge pagina de control la distanță.
- 4 Așteptați ca dispozitivul să se conecteze la camera dvs. VIRB.
- 5 Selectați o opțiune:
 - Pentru a face o fotografie, selectați **TAKE PHOTO**.
 - Pentru a înregistra clipuri video, selectați **START RECORDING**.
Cronometrarea înregistrării apare pe ecranul Foretrex.
 - Pentru a opri înregistrarea clipului video, selectați **STOP RECORDING**.

Puncte de trecere, rute și trasee

Punctele de trecere

Punctele de trecere sunt locații pe care le înregistrați și le memorați pe dispozitiv. Punctele de trecere pot marca locația în care vă aflați, locația spre care vă îndreptați sau locații în care ați fost. Puteți adăuga detalii despre locație, de exemplu numele, elevația și adâncimea.

Puteți adăuga un fișier .gpx care conține puncte de trecere prin transferarea fișierului în folderul GPX (*Transferarea fișierelor pe dispozitiv, pagina 19*).

Crearea unui punct de trecere

Puteți salva locația curentă ca punct de trecere.

- 1 Țineți apăsat **MARK**.
- 2 Dacă este necesar, selectați **✓** sau **^** pentru a modifica simbolul, altitudinea, latitudinea sau longitudinea.
- 3 Selectați **OK?**.

Navigarea către un punct de trecere

- 1 Mențineți apăsat **GOTO**.
- 2 Selectați un punct de trecere.

Oprirea navigării

Din pagina de hartă sau busolă, selectați **ENTER > STOP NAVIGATION**.

Măsurarea distanței dintre două puncte de trecere

Puteți măsura distanța dintre două locații.

- 1 Din pagina hărții, selectați **ENTER > MEASURE DISTANCE**.
- 2 Selectați **FROM**: și selectați un punct de trecere de pornire.
- 3 Selectați **TO**: și selectați un punct de trecere final.
- 4 Selectați **ESTIMATED SPEED**..
- 5 Selectați **ENTER** pentru a selecta o tastă.
- 6 Selectați **✓** sau **^** pentru a stabili viteza.
- 7 Selectați **OK?**.

Se afișează distanța totală dintre două puncte de trecere și timpul estimat de călătorie.

Editarea unui punct de trecere

- 1 Din pagina de meniu, selectați **WAYPOINTS > LIST ALL**.
- 2 Selectați un punct de trecere.
- 3 Selectați **✓** sau **^** pentru a derula simbolul, altitudinea, latitudinea și longitudinea.
- 4 Selectați **ENTER** pentru a edita simbolul, altitudinea, latitudinea sau longitudinea.
- 5 Selectați o opțiune:
 - Pentru a modifica simbolul, selectați simbolul punctului de trecere de pe listă.
 - Pentru a modifica altitudinea, latitudinea sau longitudinea, urmați instrucțiunile de pe ecran.

Proiectarea unui punct de trecere

Puteți crea un nou punct de trecere prin proiectarea distanței și a orientării de la un punct de trecere existent la o locație nouă.

- 1 Din pagina de meniu, selectați **WAYPOINTS > LIST ALL**.
- 2 Selectați un punct de trecere.
- 3 Selectați **OPTIONS > PROJECT**.
- 4 Introduceți distanța.
- 5 Introduceți direcția de deplasare.
- 6 Selectați **OK?**.

Ștergerea unui punct de trecere

- 1 Din pagina de meniu, selectați **WAYPOINTS > LIST ALL**.
- 2 Selectați un punct de trecere.
- 3 Selectați **DELETE > YES**.

Ștergerea tuturor punctele de trecere

Din pagina de meniu, selectați **SETUP > RESET > DELETE ALL WAYPOINTS > YES**.

Vizualizarea datelor cerești și a almanahurilor

Puteți vizualiza informații zilnice din reviste, referitoare la soare și lună, respectiv la vânătoare și pescuit.

- 1 Din pagina de meniu, selectați **WAYPOINTS > LIST ALL**.
- 2 Selectați un punct de trecere.
- 3 Selectați **OPTIONS**.
- 4 Selectați o opțiune:
 - Pentru a vizualiza o estimare a celor mai bune date și ore pentru vânătoare și pescuit în locul în care vă aflați, selectați **HUNT/FISH**.
 - Pentru a vizualiza ora răsăritului de soare, a apusului de soare, a răsăritului de lună, a apusului de lună și faza lunii pentru o anumită dată, selectați **SUN/MOON**.
- 5 Dacă este necesar, selectați **ENTER** pentru a vizualiza o altă zi.

Vizualizarea celor mai apropiate puncte de trecere

Puteți vizualiza o listă de puncte de trecere apropiate de locația dvs. curentă.

Din pagina meniului, selectați **WAYPOINTS > NEAREST**.

Rute

O rută este o secvență de puncte de trecere sau de locații care vă conduc la destinația finală.

Crearea și navigarea unei rute

- 1 Din pagina de meniu, selectați **ROUTES > CREATE NEW**.
- 2 Selectați **ENTER** pentru a vizualiza punctele de trecere salvate.
- 3 Selectați un punct de trecere pentru a-l adăuga la rută.
- 4 Repetați pașii 2 și 3 până când ruta este completă.
- 5 Selectați **FOLLOW**.
- 6 Selectați un punct de pornire pentru navigare.
Apar informațiile despre navigare.

Vizualizare rute salvate

- 1 Din pagina de meniu, selectați **ROUTES > LIST ALL**.
- 2 Selectați o rută.

Ștergerea tuturor rutelor

Din pagina de meniu, selectați **ROUTES > DELETE ALL > YES**.

Trasee

Traseul reprezintă înregistrarea călătoriei dvs. Jurnalul de traseu conține informații despre punctele situate de-a lungul parcursului înregistrat, inclusiv ora, locația și elevația pentru fiecare punct.

Înregistrarea unui traseu

Dispozitivul înregistrează automat un jurnal de traseu în timp ce vă deplasați. Puteți salva rutele și naviga către ele altă dată.

- 1 Din pagina de meniu, selectați **TRACKS > SAVE TRACK**.
- 2 Selectați **✓** sau **^** pentru a stabili un punct de plecare.
- 3 Selectați **ENTER**.
- 4 Selectați **✓** sau **^** pentru a stabili un punct final.
- 5 Selectați **ENTER**.
- 6 Dacă este necesar, selectați **ENTER** pentru a edita numele traseului.

Navigarea pe un traseu salvat

- 1 Din pagina de meniu, selectați **TRACKS > LIST SAVED**.
- 2 Selectați un traseu.
- 3 Selectați **NAVIGATE**.

Utilizarea funcției Panoramară și TracBack

În timp ce navigați, puteți utiliza funcția TracBack pentru a naviga înapoi la începutul activității. Acest lucru poate fi util când căutați drumul înapoi către tabără sau începutul drumului.

- 1 Din pagina de meniu, selectați **TRACKS > PAN & TRACBACK**.
- 2 Pentru a panorama jurnalul de traseu, selectați **✓** sau **^**.
- 3 Selectați **ENTER** pentru a vizualiza opțiuni suplimentare.
- 4 Selectați o opțiune:
 - Pentru a începe navigarea pe traseul curent, selectați **GO**.
 - Pentru a marca un punct de trecere, selectați **MARK**.
 - Pentru a mări sau micșora, selectați **ZOOM** și selectați **✓** sau **^**.
 - Pentru a reveni la începutul activității dvs., selectați **TRACBACK**.

Vizualizarea detaliilor traseului

- 1 Din pagina de meniu, selectați **TRACKS > LIST SAVED**.
- 2 Selectați un traseu.
- 3 Selectați o opțiune:
 - Pentru a vizualiza traseul pe hartă, selectați **SHOW MAP**.
 - Pentru a vizualiza un grafic de altitudine al rutei, selectați **ELEVATION**.

Editarea numelui unui traseu

- 1 Din pagina de meniu, selectați **TRACKS > LIST SAVED**.
- 2 Selectați un traseu.
- 3 Selectați **RENAME**.

Anularea traseului activ

Din pagina de meniu, selectați **TRACKS > CLEAR TRACK > YES**.

Ștergerea unui traseu

- 1 Din pagina de meniu, selectați **TRACKS > LIST SAVED**.
- 2 Selectați un traseu.
- 3 Selectați **DELETE > YES**.

Ștergerea tuturor traseelor

Din pagina de meniu, selectați **TRACKS > DELETE ALL SAVED > YES**.

Personalizarea dispozitivului dvs.

Reglarea duratei de temporizare a iluminării de fundal

Puteți ajusta durata de temporizare a iluminării de fundal pentru a mări la maxim durata de viață a bateriei.

- 1 Din pagina de meniu, selectați **SETUP > DISPLAY > LIGHT TIMEOUT**.
- 2 Selectați **✓** sau **^** pentru a seta intervalul de timp după care iluminarea de fundal se dezactivează.

Opțiuni hartă

Din pagina cu harta, selectați **ENTER**.

PAN TRACK LOG: permite utilizarea  sau  pentru a panorama jurnalul de traseu și a vizualiza opțiuni suplimentare (*Utilizarea funcției Panoramară și TracBack®, pagina 9*).

CLEAR TRACK LOG: șterge jurnalul de traseu înregistrat.

MEASURE DISTANCE: permite măsurarea distanței dintre două puncte de trecere (*Măsurarea distanței dintre două puncte de trecere, pagina 7*).

MAP DETAIL: setează preferințele pentru hartă (*Setările de detalii ale hărții, pagina 10*).

HIDE STATUS INFO: permite ascunderea, respectiv afișarea pictogramelor de stare din pagina cu harta, precum nivelul bateriei și starea GPS.

Setările de detalii ale hărții

Din pagina hărții, selectați **ENTER > MAP DETAIL**.

MAP ORIENTATION: ajustează modul în care harta este afișată pe pagină. Opțiunea NORTH UP afișează nordul în partea de sus a paginii. Opțiunea TRACK UP afișează direcția de deplasare curentă orientată spre partea de sus a paginii.

ACTIVE TRACK: afișează sau ascunde traseul activ pe hartă.

WAYPOINTS: afișează sau ascunde punctele de trecere pe hartă.

Opțiuni pentru busolă

Din pagina pentru busolă, selectați **ENTER**.

CALIBRATE COMPASS: calibrează busola electronică (*Calibrarea busolei, pagina 10*).

CHANGE FIELDS: vă permite să modificați câmpurile de date din pagina busolei (*Particularizarea câmpurilor de date, pagina 10*).

Calibrarea busolei

Dispozitivul este dotat cu o busolă electronică cu 3 axe. Trebuie să calibrați busola după ce vă deplasați pe distanțe mari, după modificări de temperatură sau după schimbarea bateriilor.

- 1 Din pagina busolei, selectați **ENTER > CALIBRATE COMPASS > START**.
- 2 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Particularizarea câmpurilor de date

Puteți particulariza câmpurile de date afișate pe busolă, la computerul de călătorie, precum și din paginile Applied Ballistics.

SUGESTIE: se recomandă modificarea câmpurilor de date pentru a vizualiza datele senzorului conectat, precum valorile preluate de la un monitor cardiac sau de la un senzor tempe.

- 1 Selectați o pagină cu câmpuri de date.
- 2 Selectați **ENTER > CHANGE FIELDS**.
- 3 Selectați câmpul de date de înlocuit.
- 4 Selectați noul câmp de date.

Opțiuni de altitudine

Din pagina de altitudine, selectați **ENTER**.

PLOT OVER TIME: vă permite să vizualizați schimbările de altitudine pe o anumită perioadă de timp.

PLOT OVER DIST: vă permite să vizualizați schimbările de altitudine pe o anumită distanță.

ZOOM ELEVATION: setează scara de altitudini.

VIEW POINTS: activează punctele de date de pe pagina cu altitudini.

Calibrarea altimetrului barometric

Puteți calibra manual altimetrul barometric dacă știți altitudinea corectă sau presiunea barometrică corectă.

- 1 Mergeți la o locație a cărei altitudine sau presiune barometrică este cunoscută.
- 2 Din pagina de meniu, selectați **SETUP > ALTIMETER > CALIBRATE ALTIMETER**.
- 3 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran.

Opțiuni pentru computerul de călătorie

Din pagina computerului de călătorie, selectați **ENTER**.

CHANGE FIELDS: permite personalizarea câmpurilor de date din pagina computerului de călătorie (*Particularizarea câmpurilor de date, pagina 10*).

RESET TRIP DATA: resetează datele privind cursa și altitudinea (*Resetarea computerului de călătorie, pagina 11*).

Resetarea computerului de călătorie

Pentru informații exacte, puteți reseta informațiile despre călătorie și altitudine înainte de a începe o călătorie.

Din pagina de meniu, selectați **SETUP > RESET > RESET TRIP DATA > YES**.

Applied BallisticsOpțiuni

NOTĂ: această funcție este disponibilă numai pentru dispozitivul Foretrex 701.

Din Applied Ballistics pagina, selectați **ENTER**.

QUICK EDIT: vă permite să editați intervalul, direcția de tragere și informații despre vânt (*Editare rapidă condiții de tragere, pagina 5*).

RANGE CARD: vă permite să vizualizați altitudinea și devierea vântului pentru diferite intervale pe baza parametrilor introduși. Puteți modifica câmpurile (*Personalizarea câmpurilor cardului intervalului, pagina 11*), edita creșterea intervalului (*Editarea creșterii intervalului, pagina 11*) și seta intervalul bazei (*Setarea distanței de bază, pagina 12*).

TARGET CARD: vă permite să vizualizați intervalul, altitudinea și devierea vântului pentru zece ținte pe baza parametrilor introduși de utilizator. Puteți edita numele și valorile țintei (*Editarea cardului țintă, pagina 12*).

ENVIRONMENT: vă permite să personalizați condițiile atmosferice pentru mediul curent. Puteți introduce valorile personalizate, utiliza valoarea presiunii determinate de senzorul intern din dispozitiv sau puteți utiliza valoarea temperaturii determinată de un senzor temper conectat.

TARGET: vă permite să personalizați condițiile de tragere la distanță mare pentru ținta curentă. Puteți schimba ținta selectată și personaliza condițiile pentru până la zece ținte (*Schimbarea țintei, pagina 12*).

PROFILE: vă permite să personalizați proprietățile armei (*Editarea proprietăților armei, pagina 13*), proprietățile glontului (*Editarea proprietăților glontului, pagina 13*) și ale unităților de măsură pentru profilul dvs. curent. Puteți modifica profilul selectat (*Selectarea unui profil diferit, pagina 12*) și adăuga profilurile suplimentare (*Adăugarea unui profil, pagina 12*).

CHANGE FIELDS: vă permite să personalizați câmpurile de date Applied Ballistics din pagina (*Particularizarea câmpurilor de date, pagina 10*).

SETUP: vă permite să selectați unitățile de măsură de intrare pentru pagina Applied Ballistics.

Personalizarea câmpurilor cardului intervalului

- 1 Din pagina Applied Ballistics, selectați **ENTER > RANGE CARD > ENTER > CHANGE FIELDS**.
- 2 Selectați **✓** sau **∧** pentru a parcurge câmpurile disponibile.
- 3 Selectați **ENTER** pentru a salva selecția dvs. și a trece la următorul câmp.
- 4 Selectați **PAGE** pentru a salva modificările.

Editarea creșterii intervalului

- 1 Din pagina Applied Ballistics, selectați **ENTER > RANGE CARD > ENTER > RANGE INCREMENT**.
- 2 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran.

Setarea distanței de bază

- 1 Din pagina Applied Ballistics, selectați **ENTER > RANGE CARD > ENTER > BASE RANGE**.
- 2 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Editarea cardului țintă

- 1 Din pagina Applied Ballistics, selectați **ENTER > TARGET CARD**.
- 2 Selectați **ENTER > QUICK EDIT**.
- 3 Selectați **✓** sau **^** și selectați **ENTER** pentru a edita o țintă.
- 4 Selectați **ENTER** pentru a edita informațiile despre țintă.

Schimbarea țintei

- 1 Din pagina Applied Ballistics, selectați **ENTER > TARGET > TARGET > CHANGE TARGET**.
- 2 Selectați o țintă.
Se afișează condițiile de tragere de la distanță mare pentru ținta selectată.

Editarea numelui unei ținte

Din pagina Applied Ballistics, selectați **ENTER > TARGET > TARGET > EDIT NAME**.

Selectarea unui profil diferit

- 1 Din pagina Applied Ballistics, selectați **ENTER > PROFILE**.
- 2 Selectați profilul dvs. curent.
Va apărea o listă cu profiluri.
- 3 Selectați un profil.
- 4 Selectați **CHANGE PROFILE**.
Se afișează profilurile armei și glontului pentru profilul selectat.

Adăugarea unui profil

Puteți adăuga un fișier .pro care conține informații de profil prin transferarea fișierului în folderul AB al dispozitivului ([Transferarea fișierelor pe dispozitiv, pagina 19](#)).

- 1 Din pagina Applied Ballistics, selectați **ENTER > PROFILE**.
- 2 Selectați profilul dvs. curent.
Va apărea o listă cu profiluri.
- 3 Selectați **+ PROFILE**.
- 4 Selectați o opțiune:
 - Pentru a personaliza proprietățile glontului, selectați **BULLET PROPERTIES** ([Editarea proprietăților glontului, pagina 13](#)).
 - Pentru a personaliza proprietățile armei, selectați **GUN PROPERTIES** ([Editarea proprietăților armei, pagina 13](#)).

Editarea proprietăților glonțului

- 1 Din pagina Applied Ballistics, selectați **ENTER > PROFILE > BULLET PROPERTIES**.
- 2 Selectați o opțiune:
 - Pentru a introduce automat proprietățile glonțului din baza de date cu gloanțe Applied Ballistics, selectați **BULLET DATABASE** și selectați calibrul, producătorul, glonțul și curba de rezistență.
NOTĂ: puteți selecta calibrul glonțului dvs. pentru a căuta o listă cu gloanțe de calibrul respectiv. Nu toate numele de gloanțe corespund calibrului acestora. De exemplu, un 300 Win Mag este un glonț de calibrul 0,308.
 - Pentru a introduce manual proprietățile glonțului dacă glonțul nu se află în baza de date, selectați **✓** sau **^** pentru a parcurge fiecare câmp și selectați **ENTER** pentru a modifica valorile.
NOTĂ: aceste informații se găsesc pe site-ul producătorului de gloanțe.

Editarea proprietăților armei

- 1 Din pagina Applied Ballistics, selectați **ENTER > PROFILE > GUN PROPERTIES**.
- 2 Selectați **✓** sau **^** pentru a parcurge fiecare câmp, și selectați **ENTER** pentru a edita valorile.
- 3 Selectați o opțiune:
 - Pentru a calibra viteza inițială, selectați **CALIBRATE MUZZLE VELOCITY**, introduceți intervalul și căderea reală și selectați **USE**.
NOTĂ: Garmin® vă recomandă calibrarea vitezei inițiale înainte de factorul de scalare cădere. Calibrarea vitezei inițiale oferă o soluție mai adecvată în intervalul supersonic pentru arma dvs. de foc specifică.
 - Pentru a calibra factorul de scalare cădere, selectați **CALIBRATE DSF**, introduceți intervalul și căderea reală, și selectați **USE**.
NOTĂ: calibrarea factorului de scalare cădere oferă o soluție mai adecvată în intervalul supersonic pentru arma de foc specifică.
- 4 Selectați **VIEW DSF TABLE** pentru a verifica tabelul factorului de scalare cădere pe baza vitezelor Mach și calibrați valorile factorului de scalare cădere calibrate.
- 5 Selectați **MV-TEMP TABLE** pentru a verifica reglările de viteză inițială pe baza temperaturii ambientale.

Golirea tabelului cu factori de scalare pantă

Tabelul cu factori de scalare pantă este populat după calibrarea factorului de scanare pantă. Dacă este necesar, puteți reseta valorile din tabel la zero.

Din pagina Applied Ballistics, selectați **ENTER > PROFILE > GUN PROPERTIES > VIEW DSF TABLE > ENTER > CLEAR DSF TABLE**.

Editarea vitezei inițiale și a tabelului de temperatură

- 1 Din pagina Applied Ballistics, selectați **ENTER > PROFILE > GUN PROPERTIES > MV-TEMP TABLE > ENTER > EDIT**.
- 2 Selectați **✓** sau **^** pentru a vă parcurge fiecare câmp.
- 3 Selectați **ENTER** pentru a edita valorile.

Ștergerea tabelului cu viteza și temperatura la părăsirea țevii

Tabelul cu viteza și temperatura la părăsirea țevii este populat după calibrarea vitezei la părăsirea țevii. Dacă este necesar, puteți reseta valorile din tabel la zero.

Din pagina Applied Ballistics, selectați **ENTER > PROFILE > GUN PROPERTIES > MV-TEMP TABLE > ENTER > CLEAR MV-TEMP**.

Ștergerea unui profil

- 1 Din pagina Applied Ballistics, selectați **ENTER > PROFILE**.
- 2 Selectați profilul dvs. curent.
Va apărea o listă cu profiluri.
- 3 Selectați un profil.
- 4 Selectați **DELETE PROFILE**.

Opțiuni pagină meniu

WAYPOINTS: vă permite să creați un nou punct de trecere, să listați toate punctele de trecere sau să vizualizați cel mai apropiat punct de trecere către locația dvs.

TRACKS: vă permite să gestionați rutele dvs. salvate.

ROUTES: vă permite să creați o nouă rută, să listați toate rutele și să ștergeți toate rutele.

SETUP: vă permite să personalizați dispozitivul (*Setările dispozitivului, pagina 14*).

CONNECT: vă permite să vă conectați la dispozitive Garmin și ANT+® senzori compatibili (*Accesorii opționale pentru fitness, pagina 16*).

PHONE: vă permite să asociați un smartphone cu dispozitivul dvs. (*Asocierea unui smartphone cu dispozitivul, pagina 16*).

GPS: afișează puterea semnalului satelitului sau imaginea spațială a satelitului (*Vizualizare sateliți, pagina 18*).

JUMPMaster: vă permite să selectați tipul de săritură (*Jumpmaster, pagina 16*).

Setările dispozitivului

Din pagina de meniu, selectați **SETUP**.

APPLIED BALLISTICS: vă permite personalizarea condițiilor atmosferice pentru mediu, condițiilor de tragere la țintă, proprietățile armei și glontelui pentru profilul dvs., unităților de măsură pentru profilul dvs. și unitățile de măsură de intrare pentru Applied Ballistics pagina (*Applied Ballistics Opțiuni, pagina 11*).

NOTĂ: această funcție este disponibilă numai pentru dispozitivul Foretrex 701.

TIME: setează dispozitivul pentru a afișa timpul în format de 12 ore, 24 de ore sau militar și setează fusul orar pentru dispozitiv. Opțiunea AUTOMATIC permite dispozitivului să seteze automat fusul orar pe baza poziției dvs. indicate de GPS.

TIMER: activează pagina cronometrului și permite setarea preferințelor cronometrului (*Setări pentru cronometru, pagina 15*).

DISPLAY: reglează perioada de temporizare a iluminării de fundal și afișează contrastul.

UNITS: setează formatul poziției, datele hărții și unitățile de măsură utilizate pe dispozitiv.

HEADING: stabilește setarea de afișare a busolei și referința nord și vă permite să calibrați manual busola (*Calibrarea busolei, pagina 10*). Opțiunea AUTO permite dispozitivului să calibreze automat busola. Opțiunea OFF dezactivează busola.

SYSTEM: stabilește sistemul de preferințe (*Setări de sistem, pagina 15*).

TRACKS: stabilește preferințele rutei (*Setările traseelor, pagina 15*).

ROUTES: setează tranziția de la un punct al rutei la următorul. Opțiunea DISTANCE vă indică următorul punct al rutei când sunteți în limitele unei anumite distanțe specificate față de punctul dvs. curent.

MAP: stabilește preferințele pentru hartă (*Setările hărții, pagina 15*).

ALTIMETER: activează calibrarea automată și vă permite să calibrați manual altimetrul (*Calibrarea altimetrului barometric, pagina 11*).

RESET: permite resetarea datelor traseului (*Resetarea computerului de călătorie, pagina 11*), ștergerea tuturor punctelor de trecere (*Ștergerea tuturor punctelor de trecere, pagina 7*), și restabilirea dispozitivului la setările implicite din fabrică (*Restabilirea tuturor setărilor implicite, pagina 21*).

ABOUT FORETREX: vă permite să vizualizați informații despre dispozitiv, precum ID-ul dispozitivului, versiunea de software, informațiile despre reglementări și acordul de licență (*Vizualizarea informațiilor despre dispozitiv, pagina 18*).

Setări pentru cronometru

Din pagina de meniu, selectați **SETUP > TIMER**.

SHOW TIMER PAGE?: activează pagina timerului.

COUNT DOWN FROM:: setează creșterea intervalului pentru numărătoarea inversă. Puteți utiliza opțiunea COUNT UP pentru a utiliza contorul ca un cronometru.

WHEN EXPIRED:: setează contorul să se oprească, să cronometreze sau să repete la expirarea timpului.

EXPIRED TONE:: setează alerta audio care sună la expirarea timpului.

INTERVAL TONE:: setează alerta audio care sună la expirarea intervalului.

Setări de sistem

Din pagina de meniu, selectați **SETUP > SYSTEM**.

GPS MODE: setează opțiunea pentru sistemul de satelit la GPS, GPS + GLONASS, GPS + GALILEO, ULTRATRAC sau DEMO (GPS oprit). Utilizarea opțiunii ULTRATRAC înregistrează punctele de traseu și datele senzorilor la o frecvență mai redusă.

WAAS: activează sistemul să folosească datele Wide Area Augmentation Sistem (Sistem de augmentare de arie largă)/European Geostationary Navigation Overlay Service (Serviciul european geostaționar mixt de navigare) (WAAS/EGNOS).

BEEPER: setează avertizorul sonor să sune numai pentru tonurile de taste și mesaje sau numai pentru mesaje.

BATTERY: vă permite să schimbați tipul bateriei AAA pe care o folosiți.

LANGUAGE: setează limba afișată pe dispozitiv.

SPANNER: vă permite să utilizați portul USB al dispozitivului cu majoritatea programelor de mapare compatibile NMEA® 0183, prin crearea unui port serial virtual.

OWNER INFO: vă permite introducerea informațiilor despre proprietar, precum numele dvs. și setarea afișării la pornirea dispozitivului.

Setările traseelor

Din pagina de meniu, selectați **SETUP > TRACKS**.

RECORDING: permite înregistrarea traseelor.

RECORD INTERVAL: setează metoda și rata de înregistrare a jurnalului de traseu. Puteți utiliza opțiunea DISTANCE pentru a înregistra distanța dintre punctele de traseu înregistrate. Puteți utiliza opțiunea TIME pentru a înregistra durata dintre punctele de traseu înregistrate. Puteți utiliza opțiunea AUTO pentru a înregistra automat punctele de traseu pe baza nivelului de rezoluție selectat.

RESOLUTION: setează frecvența de înregistrare a punctelor de traseu. O rezoluție mai mare determină înregistrarea mai frecventă a punctelor și creează un traseu mai detaliat, dar umple mai rapid jurnalul de traseu.

WRAP WHEN FULL: indică dacă punctele de traseu vor fi suprascrise atunci când memoria dispozitivului este plină.

Setările hărții

Din pagina de meniu, selectați **SETUP > MAP**.

MAP ORIENTATION: ajustează modul în care harta este afișată pe pagină. Opțiunea NORTH UP afișează nordul în partea de sus a paginii. Opțiunea TRACK UP afișează direcția de deplasare curentă orientată spre partea de sus a paginii.

AUTO ZOOM: selectează automat nivelul de zoom pentru o utilizare optimă a hărții. Când această setare este dezactivată, trebuie să măriți sau să micșorați manual.

GO TO LINE: setează comportamentul indicatorului care apare pe hartă. BEARING indică direcția destinației. COURSE indică unde vă aflați în raport cu linia cursului care duce la destinație.

Jumpmaster

AVERTISMENT

Funcția jumpmaster este folosită numai de parașutiștii experimentați. Funcția jumpmaster nu trebuie folosită ca altimetru primar pentru parașutism. Introducerea eșuată a informațiilor corespunzătoare privind săriturile poate duce la vătămări corporale grave sau deces.

Funcția jumpmaster urmează un model de calcul militar pentru calcularea punctului de deschidere la altitudine mare (HARP). Dispozitivul detectează automat momentul săriturii pentru a începe navigarea spre punctul de impact dorit (DIP) cu ajutorul barometrului și a busolei electronice.

Tipuri de săritură

Funcția jumpmaster permite setarea tipului de săritură la una dintre cele trei valori: HAHO, HALO sau Static. Tipul de săritură selectat determină informațiile suplimentare de configurare necesare. Pentru toate tipurile de săritură, altitudinea de parașutare și altitudinea de deschidere a parașutei se măsoară în picioare deasupra nivelului solului (AGL).

HAHO: altitudine mare - altitudine de deschidere mare. Jumpmaster execută saltul de la o altitudine foarte mare și deschide parașuta la altitudine mare. Trebuie să setați o valoare pentru DIP și pentru altitudinea de parașutare de cel puțin 1.000 de picioare. Se consideră că altitudinea de parașutare coincide cu altitudinea de deschidere a parașutei. Valorile comune pentru altitudinea de parașutare variază între 12.000 și 24.000 de picioare AGL.

HALO: altitudine mare - altitudine de deschidere mică. Jumpmaster execută saltul de la o altitudine foarte mare și deschide parașuta la altitudine joasă. Informațiile necesare coincid cu cele necesare pentru tipul de salt HAHO, plus o altitudine de deschidere. Altitudinea de deschidere nu trebuie să depășească altitudinea de parașutare. Valorile comune pentru altitudinea de deschidere variază între 2.000 și 6.000 de picioare AGL.

STATIC: viteza și direcția vântului se consideră constante pe durata saltului. Altitudinea de parașutare trebuie să fie de minimum 1.000 de picioare.

Caracteristici conectate

Funcțiile conectate sunt disponibile pentru dispozitivul dvs. Foretrex atunci când conectați dispozitivul la un smartphone compatibil cu ajutorul tehnologiei wireless Bluetooth. Unele funcții necesită instalarea aplicației Garmin Connect™ Mobile pe smartphone-ul conectat. Pentru mai multe informații, accesați www.garmin.com/apps.

Notificări prin telefon: afișează notificări prin telefon și mesaje pe dispozitivul dvs. Foretrex.

Actualizări software: vă permite să actualizați software-ul dispozitivului dvs.

Asocierea unui smartphone cu dispozitivul

Pentru a utiliza funcțiile conectate ale dispozitivului Foretrex, acesta trebuie asociat direct prin aplicația Garmin Connect și nu din setările Bluetooth de pe smartphone-ul dvs.

- 1 Aduceți smartphone-ul compatibil la o distanță de maxim 10 m (33 ft.) de dispozitiv.
- 2 Din pagina de meniu a dispozitivului dvs., selectați **PHONE > PAIR PHONE**.
- 3 Din magazinul de aplicații de pe smartphone-ul dvs., instalați și deschideți aplicația Garmin Connect.
- 4 Urmați instrucțiunile din aplicație pentru a finaliza procesul de asociere.

Accesorii opționale pentru fitness

Împreună cu dispozitivul puteți utiliza accesorii opționale pentru fitness, inclusiv un monitor cardiac sau un senzor de cadență. Aceste accesorii folosesc tehnologia wireless ANT+ pentru a trimite date dispozitivului.

Înainte de a putea utiliza accesorii pentru fitness împreună cu dispozitivul, trebuie să instalați accesoriul conform instrucțiunilor aferente accesoriului.

Asocierea senzorilor ANT+

Înainte de a putea efectua asocierea, trebuie să vă puneți monitorul de frecvență cardiacă sau să instalați senzorul.

Asocierea este conectarea senzorilor wireless ANT+, de exemplu conectarea unui monitor de frecvență cardiacă la dispozitivul dvs.

- 1 Aduceți dispozitivul la 3 m (10 ft.) de senzor.

NOTĂ: păstrați 10 m (30 ft.) distanță față de alți senzori ANT+ în timpul asocierii.

- 2 Din pagina de meniu, selectați **CONNECT**.

- 3 Selectați senzorul.

- 4 Selectați **SEARCH FOR NEW**.

Când senzorul este asociat cu dispozitivul, starea senzorului se modifică din SEARCHING în CONNECTED.

Sfaturi pentru asocierea accesoriilor ANT+ cu dispozitivul Garmin

- Verificați dacă accesoriul ANT+ este compatibil cu dispozitivul Garmin.
- Înainte de a asocia accesoriul ANT+ cu dispozitivul Garmin, îndepărtați-vă la 10 m (33 ft.) distanță de alte accesorii ANT+.
- Aduceți dispozitivul Garmin la 3 m (10 ft.) de accesoriul ANT+.
- După prima asociere, dispozitivul Garmin recunoaște automat accesoriul ANT+ la fiecare activare a acestuia. Acest proces are loc automat la pornirea dispozitivului Garmin și durează numai câteva secunde atunci când accesoriile sunt activate și funcționează corect.
- Când este asociat, dispozitivul Garmin primește date numai de la accesoriul dvs. și vă puteți apropia de alte accesorii.

tempe

tempe este un senzor de temperatură ANT+ wireless. Puteți monta senzorul pe o bandă sau pe o buclă securizată, unde este expus la aer ambiant și, ca atare, asigură o sursă constantă de date de temperatură precise. Trebuie să asociați tempe cu dispozitivul pentru a afișa date de temperatură de la tempe.

Afișarea datelor tempe

La prima afișare a datelor tempe, trebuie să parcurgeți aceste sarcini pentru a personaliza dispozitivul și câmpurile de date.

- 1 Asociați tempe senzorul ([Asocierea senzorilor ANT+, pagina 17](#)).
- 2 Personalizați câmpurile de date pentru a afișa date despre temperatură ([Particularizarea câmpurilor de date, pagina 10](#)).

Informații dispozitiv

Specificații

Tip baterie	Două baterii AAA de 1,5 V (alcaline, NiMH sau litiu)
Durata de viață a bateriei	48 ore
Rezistența la apă	IEC 60529 IPX7 ¹
Interval de temperatură optimă de funcționare	Între -20° și 60 °C (între -4° și 140 °F)
Frecvență wireless	2,4 GHz la 0,5 dBm maxim

¹ Dispozitivul este rezistent la expunerea accidentală la apă de până la 1 m pentru maxim 30 min. Pentru mai multe informații, vizitați www.garmin.com/waterrating.

Vizualizarea informațiilor despre dispozitiv

Puteți vizualiza ID-ul unității, informații despre software și informațiile de reglementare.

- 1 Din pagina de meniu, selectați **SETUP > ABOUT FORETREX**.
- 2 Selectați **✓**.

Vizualizare sateliți

Pagina sateliților afișează locația dvs. curentă, locațiile sateliților și puterea semnalului. Pentru mai multe informații despre GPS, vizitați www.garmin.com/aboutGPS.

- 1 Din pagina de meniu, selectați **GPS**.
Barele reprezintă puterea fiecărui semnal de satelit recepționat (numărul de sateliți apare sub fiecare bară). Barele albe indică faptul că dispozitivul colectează date. Barele opace indică faptul că dispozitivul a recepționat semnale de satelit.
- 2 Selectați **ENTER** pentru a comuta la vizualizarea cerului.
Va apărea locația sateliților de la care primiți semnale.

Întreținerea dispozitivului

ATENȚIONARE

Înainte de a încerca înlocuirea bateriei, citiți cu atenție instrucțiunile din manualul de utilizare.

Evitați șocuri extreme și tratamente brutale, deoarece acestea pot diminua durata de viață a produsului.

Clătiți bine dispozitivul cu apă proaspătă după expunerea la clor, apă sărată, soluție de protecție solară, produse cosmetice, alcool sau alte substanțe chimice agresive. Expunerea prelungită la aceste substanțe poate conduce la deteriorarea carcasei.

Nu utilizați un obiect ascuțit pentru a curăța dispozitivul.

Evitați agenții chimici de curățare, solvenții și insecticidele care pot deteriora componentele din plastic și finisajele.

Uscați întotdeauna dispozitivul prin ștergere după curățare sau utilizare și depozitați-l într-o locație răcoroasă și uscată.

Nu depozitați dispozitivul în locuri în care poate fi expus timp îndelungat la temperaturi extreme; în caz contrar, dispozitivul poate fi deteriorat ireversibil.

Curățarea dispozitivului

- 1 Ștergeți dispozitivul utilizând o lavetă umezită cu o soluție de detergent slab.
- 2 Ștergeți dispozitivul cu ceva uscat.

După curățare, lăsați dispozitivul să se usuce complet.

SUGESTIE: pentru mai multe informații, accesați www.garmin.com/fitandcare.

Gestionarea datelor

NOTĂ: dispozitivul nu este compatibil cu Windows® 95, 98, Me, Windows NT® și cu Mac® OS 10.3 și versiunile anterioare.

Conectarea dispozitivului la computer

Puteti utiliza dispozitivul Foretrex ca dispozitiv de stocare în masă USB prin conectarea la computer cu un cablu USB.

- 1 Rotiți inelul în formă de D în sens invers acelor de ceas și trageți în sus pentru a deschide capacul.
- 2 Introduceți conectorul mic al cablului USB în portul USB al dispozitivului.
- 3 Introduceți conectorul mare al cablului USB într-un port USB al computerului.
- 4 Selectați **YES** pentru a introduce modul de stocare în masă.

Dispozitivul apare ca unitate amovibilă în **Computerul meu** pe computerele Windows și ca un volum montat pe computerele Mac.

Transferarea fișierelor pe dispozitiv

- 1 Conectați dispozitivul la computer.

Pe computerele Windows, dispozitivul apare ca unitate amovibilă sau ca dispozitiv portabil. Pe computerele Mac, dispozitivul apare ca un volum montat.

NOTĂ: este posibil ca unele computere cu unități de rețea multiple să nu afișeze în mod corect unitățile corespunzătoare dispozitivului. Consultați documentația sistemului dvs. de operare pentru a afla cum să mapați unitatea.

- 2 Pe computer, deschideți browserul de fișiere.
- 3 Selectați un fișier.
- 4 Selectați **Editare > Copiere**.
- 5 Deschideți dispozitivul portabil, unitatea sau volumul corespunzător dispozitivului.
- 6 Navigați la un folder.
- 7 Selectați **Editare > Lipire**.

Fișierul va apărea în lista de fișiere din memoria dispozitivului.

Ștergerea fișierelor

ATENȚIONARE

Dacă nu cunoașteți rolul unui fișier, nu îl ștergeți. Memoria dispozitivului dvs. conține fișiere importante de sistem, care nu trebuie șterse.

- 1 Deschideți unitatea sau volumul **Garmin**.
- 2 Dacă este necesar, deschideți un folder sau volum.
- 3 Selectați un fișier.
- 4 Apăsăți tasta **Ștergere** de pe tastatură.

NOTĂ: dacă utilizați un computer Apple®, trebuie să goliți folderul Coș de gunoi pentru a elimina complet fișierele.

Deconectarea cablului USB

Dacă dispozitivul dvs. este conectat la computer ca unitate sau volum amovibil, trebuie să îl deconectați în siguranță de la computer pentru a evita pierderea datelor. Dacă dispozitivul este conectat la computerul dvs. Windows ca dispozitiv portabil, nu este necesară deconectarea în siguranță.

- 1 Realizați o acțiune:
 - În cazul computerelor Windows, selectați pictograma **Deconectarea în siguranță a unui dispozitiv hardware** din bara de sistem și apoi selectați dispozitivul dvs.
 - Pentru Apple computere, selectați dispozitivul și selectați **Fișier > Deconectare**.
- 2 Deconectați cablul de la computer.

Transmiterea datelor wireless

Înainte de a putea partaja date wireless, trebuie să vă aflați pe o rază de 3 m (10 ft.) față de un dispozitiv Garmin compatibil.

Dispozitivul dvs. poate primi puncte de trecere și rute când este conectat la un dispozitiv Garmin compatibil.

Din pagina de meniu, selectați **CONNECT > RECEIVE WIRELESSLY**.

Când este găsit un dispozitiv Garmin compatibil, starea se schimbă de la **CONNECTING** la **RECEIVING DATA**.

Când sunt primite datele, starea se schimbă la **TRANSFER COMPLETE**.

Trimiterea wireless a unei rute

Înainte de a putea trimite o rută wireless, trebuie să vă aflați pe o rază de 3 m (10 ft.) de un dispozitiv Garmin compatibil.

- 1 Din pagina de meniu, selectați **ROUTES > LIST ALL**.
- 2 Selectați o rută.
- 3 Selectați **SEND**.

Trimiterea wireless a unui punct de trecere

Înainte de a putea trimite un punct de trecere wireless, trebuie să vă aflați pe o rază de 3 m (10 ft.) de un dispozitiv Garmin compatibil.

- 1 Din pagina de meniu, selectați **WAYPOINTS > LIST ALL**.
- 2 Selectați un punct de trecere.
- 3 Selectați **OPTIONS > SEND**.

Depanare

Actualizări ale produsului

Pe computer, instalați Garmin Express™ (www.garmin.com/express). Pe smartphone, instalați aplicația Garmin Connect Mobile.

Aceasta oferă acces ușor la următoarele servicii pentru dispozitive Garmin:

- Actualizări software
- Datele se vor încărca în Garmin Connect
- Înregistrarea produsului

Configurarea Garmin Express

- 1 Conectați dispozitivul la computer utilizând un cablu USB.
- 2 Vizitați www.garmin.com/express.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Îmbunătățirea recepției prin satelit GPS

- Sincronizați frecvent dispozitivul cu contul dvs. Garmin Connect:
 - Conectați-vă dispozitivul la un computer utilizând cablul USB și aplicația Garmin Express.
 - Sincronizați dispozitivul cu aplicația Garmin Connect Mobile utilizând smartphone-ul cu funcția Bluetooth activată.
- În timp ce este conectat la contul dvs. Garmin Connect, dispozitivul descarcă mai multe zile de date recepționate prin satelit, ceea ce îi permite să localizeze rapid semnalele sateliților.
- Luați dispozitivul afară, în spațiu deschis, departe de clădiri înalte și de copaci înalți.
- Rămâneți pe loc câteva minute.

Maximizarea duratei de viață a bateriei

Puteți face mai multe lucruri pentru a extinde durata de viață a bateriilor.

- Utilizați baterii premium.
- Reduceți perioada de temporizare a iluminării de fundal (*Setările dispozitivului, pagina 14*).
- Dezactivați dispozitivul cu avertizare sonoră (*Setări de sistem, pagina 15*).
- Dezactivați busola atunci când nu o utilizați (*Setările dispozitivului, pagina 14*).

Dispozitiv în limba greșită

Puteți schimba limba dispozitivului dacă ați ales accidental limba greșită.

- 1 Din pagina de meniu, selectați  de trei ori.
- 2 Selectați **ENTER**.
- 3 Selectați  de cinci ori.
- 4 Selectați **ENTER**.
- 5 Selectați  de patru ori.
- 6 Selectați **ENTER**.
- 7 Selectați limba.

Resetarea dispozitivului

Puteți reseta dispozitivul dacă acesta nu mai răspunde la comenzi. Aceste operații nu șterg datele sau setările dvs.

Mențineți apăsat **POWER** timp de 10 secunde.

Restabilirea tuturor setărilor implicite

Puteți restabili toate setările înapoi la valorile implicite din fabrică.

Din pagina de meniu, selectați **SETUP > RESET > RESTORE DEFAULTS > YES**.

Anexă

Câmpuri de date

AMB PRESS: presiunea ambiantă necalibrată.

AVG ASCENT: distanța de ascensiune verticală medie de la ultima resetare.

AVG DESCNT: distanța de coborâre verticală medie de la ultima resetare.

BAROMETER: presiunea curentă calibrată.

BEARING: direcția de la locația curentă către o destinație. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

CADENCE: ciclism. Numărul de rotații al brațului pedalier. Pentru ca aceste date să fie afișate, dispozitivul dvs. trebuie să fie conectat la un accesoriu de cadență.

COURSE: direcția de la locația de plecare la o destinație. Traseul poate fi vizualizat ca o rută planificată sau setată. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

ELEVATION: altitudinea locației dvs. curente, deasupra nivelului mării sau sub acesta.

FINAL DEST: ultimul punct din cursă sau de pe traseu.

FINAL DIST: distanța rămasă până la destinația finală. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

FINAL ETA: ora estimată la care veți ajunge la destinația finală (ajustată conform orei locale din locul de destinație). Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

FINAL ETE: timpul estimat rămas până la atingerea destinației finale. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

GLIDE RATIO: raportul dintre distanța orizontală și distanța verticală parcurse.

GR DEST: raportul de planare necesar pentru a coborî de la poziția curentă către altitudinea de destinație. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

HEADING: direcția în care vă deplasați.

HEART RATE: pulsul dvs. în bătăi pe minut (bpm). Dispozitivul dvs. trebuie să fie conectat la un monitor cardiac compatibil.

MAX ASCENT: rata de ascensiune maximă în picioare pe minut sau metri pe minut de la ultima resetare.

MAX DESCNT: rata de coborâre maximă în picioare pe minut sau metri pe minut de la ultima resetare.

MAX ELEVTN: altitudinea cea mai înaltă atinsă de la ultima resetare.

MAX SPEED: viteza cea mai mare atinsă de la ultima resetare.

MAX TEMP: temperatura maximă înregistrată în ultimele 24 de ore de la un senzor de temperatură compatibil.

MIN ELEVTN: altitudinea cea mai joasă atinsă de la ultima resetare.

MIN TEMP: temperatura minimă înregistrată în ultimele 24 de ore de la un senzor de temperatură compatibil.

MOV'N AVG: viteza medie în timpul deplasării pentru activitatea curentă.

MOV'N TIME: timpul total de mișcare pentru activitatea curentă.

NEXT DEST: următorul punct de pe traseu. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

NEXT DIST: distanța rămasă până la următorul punct de pe traseu. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

NEXT ETA: ora estimată la care veți ajunge la următorul punct de pe traseu (ajustată conform orei locale din punctul de pe traseu). Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

NEXT ETE: durata estimată rămasă până la următorul punct de pe traseul dvs. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

ODOMETER: un calcul din mers al distanței parcurse pentru toate călătoriile. Acest total nu se șterge când resetați datele călătoriei.

OFF COURSE: distanța către stânga sau dreapta deviată de la ruta originală. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

OVER'L SPD: viteza medie pentru activitatea curentă, inclusiv vitezele de deplasare și oprite.

SPEED: viteza curentă de deplasare.

STOP TIME: un calcul din mers al duratei de repaus de la ultima resetare.

SUNRISE: ora răsăritului de soare, pe baza poziției dvs. GPS.

SUNSET: ora apusului de soare, pe baza poziției dvs. GPS.

TEMPERATURE: temperatura aerului. Temperatura corpului dvs. afectează senzorul de temperatură. Pentru ca aceste date să apară, dispozitivul dvs. trebuie să fie conectat la un senzor tempe.

TIME: ora din zi pe baza setărilor dvs. curente de locație și de oră (format, fus orar, ora de vară).

TO COURSE: direcția în care trebuie să vă deplasați pentru a reveni pe traseu. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

TOTAL TIME: un calcul din mers al duratei totale în mișcare și în repaus de la ultima resetare.

TOT ASCENT: distanța totală urcată în timpul activității sau de la ultima resetare.

TOT DESCNT: distanța totală coborâtă în timpul activității sau de la ultima resetare.

TRIP ODOM: un calcul din mers al distanței parcurse de la ultima resetare.

TURN: diferența de unghi (în grade) între relevmentul destinației dvs. și cursul dvs. actual. L înseamnă a vira la stânga. R înseamnă a vira la dreapta. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

VERT SPEED: viteza de ridicare sau de coborâre în timp.

VMG: viteza cu care vă apropiați de o destinație pe o rută. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

VSPD DEST: raportul de ascensiune sau de coborâre până la altitudine predeterminată. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

Glosar de termeni Applied Ballistics

NOTĂ: funcția Applied Ballistics este disponibilă numai pe dispozitivul Foretrex 701.

Câmpuri pentru soluția de tragere

DOF: direcția de tragere, cu nordul la 0 grade și estul la 90 de grade. Câmp de introducere date.

SUGESTIE: puteți utiliza busola pentru a seta această valoare, îndreptând partea de sus a dispozitivului în direcția de tragere. Valoarea curentă afișată de busolă apare în câmpul DOF. Puteți selecta ENTER pentru a utiliza această valoare. Puteți introduce manual o valoare selectând ∇ sau $\wedge$.

NOTĂ: câmpul DOF se utilizează numai pentru calculul efectului Coriolis. Dacă trageți la o țintă aflată la sub 1.000 de metri distanță, acest câmp de introducere a datelor este opțional.

ELEVATION: porțiunea verticală a soluției de tragere, afișată în miliradiani (mil) sau minute de unghi (MOA).

RNG: distanța până la țintă, afișată în iarzi sau metri. Câmp de introducere date.

W 1/2: viteza vântului 1, viteza vântului 2 și direcția vântului. De exemplu, dacă direcția vântului este DIR 9:00, vântul suflă de la stânga la dreapta - direcție percepută de trăgător. Câmp de introducere date.

NOTĂ: câmpul Viteză vânt 2 este opțional. Utilizarea atât a vitezei vântului 1, cât și a vitezei vântului 2 nu este o modalitate eficientă de a ține cont de diferențele viteze ale vântului, la diferite distanțe între dvs. și țintă. Utilizarea acestor câmpuri este o modalitate de a delimita (izola) valorile vântului și de a calcula valorile minimă și maximă ale devierii provocate de vânt pentru soluția respectivă.

WINDAGE 1: porțiunea orizontală a soluției de tragere, pe baza vitezei vântului 1 și a direcției vântului, afișată în miliradiani (mil) sau minute de unghi (MOA).

WINDAGE 2: porțiunea orizontală a soluției de tragere, pe baza vitezei vântului 2 și a direcției vântului, afișată în miliradiani (mil) sau minute de unghi (MOA).

Câmpuri de ieșire suplimentare

AERO JUMP: valoarea altitudinii atribuită saltului aerodinamic. Saltul aerodinamic reprezintă abaterea pe verticală a glonțului din cauza vântului lateral. Dacă nu există o valoare pentru vânt lateral sau nicio valoare pentru vânt, această valoare este zero.

COS INCL: cosinusul unghiului de înclinare la țintă.

DROP: deplasarea totală pe verticală a glonțului în cursul traiectoriei sale, afișată în inci.

H COR EFFECT: efectul Coriolis pe orizontală. Efectul Coriolis pe orizontală este valoarea abaterii provocate de vânt atribuită de soluție efectului Coriolis. Această valoare este întotdeauna calculată de către dispozitiv, deși impactul poate fi minim dacă nu trageți la distanțe mari.

LEAD: corecția pe orizontală necesară pentru a atinge o țintă care se deplasează la stânga sau la dreapta, cu o viteză dată.

SUGESTIE: când introduceți viteza țintei, dispozitivul introduce abaterea provocată de vânt necesară în valoarea totală a abaterii provocate de vânt în pagina Applied Ballistics.

MAX ORD: valoarea maximă a altitudinii. Altitudinea maximă este înălțimea maximă deasupra axei țevii la care va ajunge un glonț de-a lungul traiectoriei de deplasare.

MAX ORD RNG: distanța la care glonțul va atinge altitudinea maximă.

REM ENERGY: energia rămasă a glonțului la impactul cu ținta, afișată în picioare-livre forță (ft. lbf) sau jouli (J).

SPIN DRIFT: valoarea abaterii provocate de vânt atribuite abaterii prin rotație (abaterii giroscopice). De exemplu, în emisfera nordică, un glonț tras din țeava unei arme cu rotație spre dreapta va avea întotdeauna o ușoară abatere spre dreapta în timpul deplasării.

TOF: durata de deplasare, care indică timpul necesar glonțului pentru a ajunge la țintă, pentru o distanță dată.

V COR EFFECT: efectul Coriolis pe verticală. Efectul Coriolis pe verticală este valoarea altitudinii atribuită de soluție efectului Coriolis. Această valoare este întotdeauna calculată de către dispozitiv, deși impactul poate fi minim dacă nu trageți la distanțe mari.

VEL MACH: viteza estimată a glonțului la impactul cu ținta, afișată ca un multiplu al vitezei sunetului (mach).

VELOCITY: viteza estimată a glonțului

Câmpuri de mediu

AMB/STN PRESSURE: presiunea ambiantă (a stației). Presiunea ambiantă nu este reglată pentru a corespunde presiunii de la nivelul mării (barometrice). Presiunea ambiantă este necesară pentru opțiunea de tragere balistică. Câmp de introducere date.

SUGESTIE: puteți introduce manual această valoare sau puteți selecta opțiunea USE CURRENT PRESSURE pentru a utiliza valoarea presiunii de la senzorul interior din dispozitiv.

HUMIDITY: procentul de umiditate din aer. Câmp de introducere date.

LATITUDE: locația pe orizontală pe suprafața Pământului. Valorile negative se află sub Ecuator. Valorile negative se află deasupra Ecuatorului. Această valoare este utilizată pentru a calcula abaterea Coriolis pe orizontală, respectiv pe verticală. Câmp de introducere date.

SUGESTIE: puteți selecta opțiunea USE CURRENT POSITION pentru a utiliza coordonatele GPS de la dispozitivul dvs.

NOTĂ: câmpul LATITUDE este utilizat numai pentru calculul efectului Coriolis. Dacă trageți la o țintă aflată la sub 1.000 de metri distanță, acest câmp de introducere a datelor este opțional.

TEMPERATURE: temperatura de la locația dvs. curentă. Câmp de introducere date.

SUGESTIE: puteți introduce manual valoarea temperaturii de la un senzor tempe conectat sau de la o altă sursă de temperatură. Acest câmp nu se conectează automat atunci când este conectat la un senzor tempe.

WIND DIRECTION: direcția din care bate vântul. De exemplu, un vânt DIR 9:00 bate de la stânga la dreapta dvs. Câmp de introducere date.

WIND SPEED 1: viteza vântului utilizată pentru soluția de tragere. Câmp de introducere date.

WIND SPEED 2: o viteză opțională, suplimentară a vântului utilizată pentru soluția de tragere. Câmp de introducere date.

SUGESTIE: puteți utiliza două viteze ale vântului pentru a calcula o soluție pentru abaterea provocată de vânt care conține o valoare superioară și una inferioară. Abaterea efectivă provocată de vânt la tragere trebuie să se încadreze în acest interval

Câmpuri țintă

DIRECTION OF FIRE: direcția de tragere, cu nordul la 0 grade și estul la 90 de grade. Câmp de introducere date.

NOTĂ: câmpul DIRECTION OF FIRE se utilizează numai pentru calculul efectului Coriolis. Dacă trageți la o țintă aflată la sub 1.000 de metri distanță, acest câmp de introducere a datelor este opțional.

INCLINATION: unghiul de înclinare al tragerii. O valoare negativă indică o tragere în jos. O valoare pozitivă indică o tragere în sus. Soluția de tragere înmulțește porțiunea verticală a soluției cu cosinusul unghiului de înclinare pentru a calcula soluția ajustată pentru o tragere în sus sau în jos. Câmp de introducere date.

RANGE: distanța până la țintă, afișată în iarzi sau metri. Câmp de introducere date.

SPEED: viteza unei ținte în mișcare, exprimată în mile pe oră (mph) sau în kilometri pe oră (km/h). O valoare negativă indică o țintă care se mișcă spre stânga. O valoare pozitivă indică o țintă care se mișcă spre dreapta. Câmp de introducere date.

Câmpuri de profil, proprietățile glonțului

BALLISTIC COEFFICIENT: coeficientul balistic al producătorului aferent glonțului dvs. Câmp de introducere date.

SUGESTIE: când utilizați una dintre curbele de rezistență Applied Ballistics personalizate, coeficientul balistic va afișa valoarea 1,000.

BULLET DIAMETER: diametrul glonțului, măsurat în inci. Câmp de introducere date.

NOTĂ: diametrul glonțului poate varia față de denumirea comună a cartușului. De exemplu, un glonț 300 Win Mag are, în realitate, un diametru de 0,308 inci.

BULLET LENGTH: lungimea glonțului, măsurată în inci. Câmp de introducere date.

BULLET WEIGHT: greutatea glonțului, măsurată în dramuri. Câmp de introducere date.

DRAG CURVE: curba de rezistență personalizată Applied Ballistics sau modelele de proiectile standard G1 sau G7. Câmp de introducere date.

NOTĂ: majoritatea gloanțelor de pușcă cu bătaie lungă sunt mai apropiate de standardul G7.

Câmpuri de profil, proprietățile armei

HORIZONTAL SIGHT SCALE FACTOR: un multiplicator liniar care ține cont de scalarea pe orizontală. Nu toate lunetele puștilor permit o urmărire perfectă, deci soluția balistică necesită o corecție a scalei în funcție de luneta respectivă. De exemplu, dacă țurela se deplasează cu 10 mil, dar impactul este 9 mil, scala vizorului este de 0,9. Câmp de introducere date.

MUZZLE VELOCITY: viteza glonțului la părăsirea țevei. Câmp de introducere date.

NOTĂ: acest câmp este necesar pentru calcule precise efectuate de către soluția de tragere. Dacă se calibrează viteza la părăsirea țevei, acest câmp poate fi actualizat automat, pentru o soluție de tragere mai precisă.

OUTPUT UNITS: unitățile de măsură de ieșire. Un miliradian (mil) este egal cu 3,438 inci la 100 de yarzi. Un minut de unghi (MOA) este egal cu 1,047 inci la 100 de iarzi.

SIGHT HEIGHT: distanța de la axa centrală a țevei puștii la axa centrală a lunetei. Câmp de introducere date.

SUGESTIE: puteți determina cu ușurință această valoare măsurând de la partea de sus a șurubului la centrul Țurelei de compensare a vântului și adăugând jumătate din diametrul șurubului.

TWIST RATE: distanța necesară părții ghintuite a țevei pentru a face o rotație completă. Valoarea de rotație a puștii este deseori furnizată de producătorul armei sau al țevei. Câmp de introducere date.

VERTICAL SIGHT SCALE FACTOR: un multiplicator liniar care ține cont de scalarea pe verticală. Nu toate lunetele puștilor permit o urmărire perfectă, deci soluția balistică necesită o corecție a scalei în funcție de luneta respectivă. De exemplu, dacă Țurela se deplasează cu 10 mil, dar impactul este 9 mil, scala vizorului este de 0,9. Câmp de introducere date.

ZERO HEIGHT: o modificare opțională pentru a influența altitudinea la distanță zero. Aceasta se utilizează deseori la adăugarea unui supresor sau la utilizarea unei sarcini subsonice. De exemplu, dacă adăugați un supresor și glonțul lovește ținta cu 1 inci mai sus decât se preconiza, ZERO HEIGHT este de 1 inci. Trebuie să o setați la zero atunci când scoateți supresorul. Câmp de introducere date.

ZERO OFFSET: o modificare opțională pentru a influența deviația produsă de vânt la distanță zero. Aceasta se utilizează deseori la adăugarea unui supresor sau la utilizarea unei sarcini subsonice. De exemplu, dacă adăugați un supresor și glonțul lovește ținta cu 1 inci mai la stânga zonei de impact dorite, ZERO OFFSET este de 1 inci. Trebuie să o setați la zero atunci când scoateți supresorul. Câmp de introducere date.

ZERO RANGE: distanța de inițializare a armei. Câmp de introducere date.

Câmpuri profil, Proprietăți armă, Calibrare viteză la părăsirea țevei

ENTER RANGE: distanța de la părăsirea țevei la țintă. Câmp de introducere date.

SUGESTIE: trebuie să introduceți o valoare cât mai apropiată de distanța recomandată de soluția de tragere. Aceasta este distanța la care glonțul încetinește la Mach 1,2 și începe să intre în intervalul transonic.

ENTER TRUE DROP: distanța reală de cădere a glonțului în timpul deplasării spre țintă, afișată în miliradiani (mil) sau minute de unghi (MOA). Câmp de introducere date.

Câmpuri profil, Proprietăți armă, Calibrare factor scalare pantă

ENTER RANGE: distanța de la care se trage. Câmp de introducere date.

SUGESTIE: această distanță trebuie să nu scadă sub 90% din distanța recomandată de soluția de tragere.

Valorile mai mici de 80% din distanța recomandată nu vor asigura o reglare validă.

ENTER TRUE DROP: distanța reală de cădere a glonțului atunci când se trage sub o anumită distanță, afișată în miliradiani (mil) sau minute de unghi (MOA). Câmp de introducere date.

