


GARMIN®



FORETREX® 601/701 BALLISTIC EDITION

Användarhandbok

© 2017 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag

Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande användningen av den här produkten.

Garmin®, Garmin logotypen, ANT+®, Foretrex®, TracBack® och VIRB® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och andra länder. Garmin Connect™, Garmin Express™, QuickFit® och tempe™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.

Applied Ballistics® och Applied Ballistics Elite® är registrerade varumärken som tillhör Applied Ballistics, LLC. Apple® och Mac® är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder. Märket Bluetooth® och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc., och all användning av sådana märken från Garmin är licensierad. Windows® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.

Denna produkt är certifierad av ANT+®. Besök www.thisisant.com/directory för att se en lista över kompatibla produkter och appar.

Innehållsförteckning

Introduktion..... 1

Översikt över enheten.....	1
Installera batterierna.....	1
Långtidsförvaring.....	1
Fästa handremmen.....	2
Knappar.....	2
Slå på enheten.....	3
Söka satellitsignaler.....	3
Skärmens bakgrundsbelysning.....	3
Huvudsidor.....	4
Statusikoner.....	4
Kartsidan.....	5
Om kompassen.....	5
Applied Ballistics.....	5
Använda nedräkningstimern.....	6
VIRB® fjärrkontroll.....	6
Styra en VIRB actionkamera.....	6

Waypoints, rutter och spår..... 6

Waypoints.....	6
Skapa en waypoint.....	6
Navigera till en waypoint.....	6
Mäta avståndet mellan två waypoints.....	7
Redigera en waypoint.....	7
Beräkna en waypoint.....	7
Ta bort en waypoint.....	7
Ta bort alla waypoints.....	7
Visa astronomidata och almanackor.....	8
Visa närmaste waypoints.....	8
Rutter.....	8
Skapa och navigera längs en rutt.....	8
Visa sparade rutter.....	8
Tar bort alla rutter.....	8
Spår.....	8
Spela in ett spår.....	8
Navigera i ett sparad spår.....	9
Använd funktionen för panorering och TracBack®.....	9
Visa information om spår.....	9
Redigera namnet på ett spår.....	9
Rensa det aktiva spåret.....	9
Ta bort ett spår.....	9
Ta bort alla spår.....	9

Anpassa enheten..... 9

Justera tidsgräns för bakgrundsbelysning.....	9
Kartalternativ.....	10
Skärminställningar för kartinfo.....	10
Kompassalternativ.....	10
Kalibrera kompassen.....	10
Anpassa datafälten.....	10
Höjdalternativ.....	10
Kalibrera den barometrisk höjdmätaren.....	10
Alternativ för färddatorn.....	11
Nollställa färddatorn.....	11
Applied Ballistics alternativ.....	11
Anpassa fälten för avståndskort.....	11
Redigera avståndsökning.....	11
Inställningar för grundavstånd.....	11
Redigera målkortet.....	11
Byta mål.....	12
Redigera namnet på ett mål.....	12
Välja en annan profil.....	12
Lägga till en profil.....	12
Redigera kulegenskaper.....	12
Redigera vapenegenskaper.....	13
Rensa tabellen för fallhöjdens skalningsfaktor (DSF).....	13
Redigera tabellen för utgångshastighet och temperatur....	13
Rensa mynningshastighets- och temperaturtabell (MV-TEMP.-tabell).....	13
Ta bort en profil.....	13
Alternativ på menysidan.....	14
Enhetsinställningar.....	14
Hoppledare.....	15

Anslutna funktioner..... 16

Para ihop en smartphone med enheten.....	16
--	----

Träningstillbehör som tillval..... 16

Para ihop ANT+ sensorer.....	16
Tips för att para ihop ANT+ tillbehör med din Garmin enhet.....	17
tempe.....	17
Visa tempe data.....	17

Enhetsinformation.....	17
Specifikationer	17
Visa enhetsinformation.....	17
Visa satelliter.....	17
Skötsel av enheten.....	18
Rengöra enheten.....	18
Datahantering.....	18
Ansluta enheten till en dator.....	18
Överföra filer till enheten.....	18
Ta bort filer.....	19
Koppla bort USB-kabeln.....	19
Trådlös mottagning av data.....	19
Skicka en rutt trådlöst.....	19
Skicka en waypoint trådlöst.....	19
Felsökning.....	20
Produktuppdateringar.....	20
Konfigurera Garmin Express.....	20
Förbättra GPS-satellitmottagningen....	20
Maximera batteritiden.....	20
Enheten är på fel språk.....	20
Återställa enheten.....	20
Återställa alla standardinställningar....	21
Bilaga.....	21
Datafält.....	21
Ordlistan Applied Ballistics.....	23

Introduktion

⚠ VARNING

I guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation*, som medföljer i produktförpackningen, finns viktig information och produktvarningar.

Översikt över enheten



①	Batterilock med D-ring
②	Micro-USB-port (under batterilocket)

Installera batterierna

Du kan använda alkaliska eller NiMH-batterier eller AAA-batterier av litium. Använd NiMH- eller litiumbatterier för bästa resultat.

- 1 Lossa tygremmen som täcker batteriluckan.
- 2 Vrid D-ringen moturs och dra uppåt för att öppna batteriluckan.
- 3 Sätt i två AAA-batterier med rätt polriktning.



Obs! Du bör kontrollera att det inte finns något skräp i packningen och batteriutrymmet.

- 4 Stäng batteriluckan och vrid D-ringen medurs.

Långtidsförvaring

När du inte planerar att använda enheten flera månader tar du ut batterierna. Lagrade data går inte förlorade när batterierna tas bort.

Fästa handremmen

- 1 För in remmen bakom stiftet ① högst upp på enheten.



- 2 Dra igenom remmens längd till slutet.
- 3 För in remmen bakom stiftet ② längst ned på enheten.
- 4 Fäst förlängningsremmen vid handremmen om det behövs.

Knappar



① POWER	Håll intryckt för att slå på eller stänga av enheten, ange nattläge och ange klockläge. Tryck här för att slå på och stänga av belysningen.
② PAGE GOTO	Välj för att bläddra igenom huvudsidorna i turordning. Välj för att gå tillbaka till föregående vy i en meny eller ett alternativ. Håll in för att navigera till en waypoint.
③ ENTER MARK	Tryck här för att öppna menyn för sidan. Håll knappen nedtryckt för att markera en waypoint.
④ ^ v	Välj för att bläddra igenom menyer och sidor. Välj för att zooma in eller ut på kartsidan.

Slå på enheten

Håll **POWER** nedtryckt.

Första gången du slår på enheten måste du ställa in enhetsspråk.

Söka satellitsignaler

Innan du kan använda GPS-navigeringsfunktionerna, måste du få satellitmottagning.

När du slår på navigeringsenheten måste GPS-mottagaren samla in satellitdata och fastställa den aktuella positionen. Hur lång tid det tar att hämta satellitsignaler beror på flera faktorer, bland annat hur långt bort du befinner dig från den plats där du senast använde navigeringsenheten, huruvida du har fri sikt mot himlen samt hur länge sedan det var som du använde navigeringsenheten senast. Första gången du startar navigeringsenheten kan det ta flera minuter att hämta satellitsignaler.

1 Starta enheten.

2 Vänta medan enheten söker satelliter.

Det kan ta 30–60 sekunder att söka efter satellitsignaler.  anger att GPS är lokaliserad.

3 Om det behövs kan du gå till en öppen plats, en bit från höga byggnader och träd.

Skärmens bakgrundsbelysning

1 Välj **POWER**.

Bakgrundsbelysningen tänds i 30 sekunder.

2 Välj **POWER** för att stänga av bakgrundsbelysningen.

Huvudsidor

Välj **PAGE** för att bläddra igenom huvudsidorna. Välj **ENTER** för att öppna menyn inställningar för varje sida. Välj **✓** eller **^** för att bläddra igenom menyer och sidor och zooma in och ut.

kartsidan: Kartsidan visar din position och riktning på kartan ([Kartsidan](#), [sidan 5](#)).

När du färdas förflyttas lägesikonen och lämnar en spårlogg (ett spår) efter sig. Waypointnamn och -symboler visas på kartan. Enheten roterar automatiskt kartan när du färdas så att waypoints alltid visas ovanför din position.

Kompassidan: Kompassidan leder dig till din destination genom att visa en kompass och riktningspekare.

När du navigerar visar kompassidan platsens namn, avståndet till slutdestinationen, färdhastigheten, samt en riktningspil i kompassringen. Du kan följa pilen och navigera.

Höjdsidan: På höjdsidan visas din höjd.

Färddatorn: Färddatorn visar din aktuella hastighet, medelhastighet, maxhastighet, trippmätare och annan användbar information.

Menysida: Menyn innehåller inställningar för waypoints, spår och rutter, liksom andra inställningsalternativ.

På menysidan visas också aktuell tid och datum längst upp på skärmen.

Sidan Applied Ballistics®: Den här funktionen erbjuder anpassade sikteslösningar för skjutning på långa avstånd ([Applied Ballistics](#), [sidan 5](#)).


Obs! Den här funktionen är endast tillgänglig på enheten Foretrex 701.

Statusikoner

Statusikoner visas på huvudsidorna. När en ikon blinkar innebär det att enheten söker efter signal. När en ikon lyser innebär det att signalen har hittats eller att sensorn är ansluten.

	GPS-status
	Batterinivå
	Pulsmätarstatus
	Fart- och kadenssensorns status
	tempe™ sensorstatus
	Bluetooth® teknikstatus

Kartsidan



①	Visar din position på kartan.
②	Visar den riktning du färdas i.
③	Visar ditt spårregister.

Om kompassen

Den elektroniska kompassen liknar en magnetisk kompass när du står stilla eller går. Om du håller högre hastighet, t.ex. åker i en bil, använder kompassen GPS-signaler till att fastställa din riktning.

Obs! När du navigerar ska du hålla kompassen vågrätt för maximal noggrannhet.

Applied Ballistics

Obs! Den här funktionen är endast tillgänglig på enheten Foretrex 701.

Funktionen Applied Ballistics erbjuder anpassade sikteslösningar för skjutning på långa avstånd baserat på ditt gevärs egenskaper, kulkaliber och olika miljöförhållanden. Du kan ange parametrar såsom vind, temperatur, luftfuktighet, räckvidd och avfyrningsriktning.

Funktionen ger dig den information du behöver för att skjuta projektiler på långt avstånd, inklusive höjduppskjutning, vindmotstånd, hastighet och flygtid. Den innehåller också anpassade dragmodeller för din kultyp. Gå till appliedballisticsllc.com för mer information om funktionen.

Snabbredigera skjutförhållande

Du kan redigera avstånd, skjutriktning och vindinformation.

1 På sidan Applied Ballistics väljer du **ENTER** > **QUICK EDIT**.

TIPS: Du kan välja **✓** eller **^** för att redigera värdena. Välj **ENTER** för att gå till nästa fält.

2 Titta rakt mot vinden för att ange korrekt **DOF** och vindriktning.

3 Ange **DOF** som den faktiska skjutriktningen (antingen manuellt eller med hjälp av kompass).

4 Ange vindriktningen till **DIR 12:00**.

5 Välj **PAGE** för att spara inställningarna.

Använda nedräkningstimern

Innan du kan starta nedräkningstimern måste du aktivera timersidan (*Enhetsinställningar, sidan 14*) och ange timerinställningar (*Timerinställningar, sidan 14*).

- 1 På timersidan väljer du **ENTER** för att starta nedräkningstimern.
Obs! Du kan välja **✓** eller **^** om du vill ändra tidsintervallet.
- 2 Välj **ENTER** för att stoppa nedräkningstimern.
Obs! När tiden når 00:00 kan du välja **ENTER** för att använda timern som ett stoppur och börja räkna upp.
- 3 Om det behövs väljer du **^** för att återställa nedräkningstimern till det ursprungliga tidsintervallet.

VIRB[®] fjärrkontroll

Med VIRB fjärrfunktionen kan du styra din VIRB actionkamera med hjälp av enheten. Gå in på www.garmin.com/VIRB för att köpa en VIRB actionkamera.

Styra en VIRB actionkamera

Innan du kan använda VIRB fjärrfunktionen måste du aktivera fjärrinställningarna på VIRB kameran. Mer information finns i *användarhandboken till VIRB serien*.

- 1 Slå på VIRB kameran.
- 2 På menysidan på Foretrex enheten väljer du **ANSLUT > SIDA VIRB FJÄRRKONTROLL > PÅ** för att aktivera fjärrkontrollsidan.
- 3 Välj **PAGE** för att bläddra till fjärrkontrollsidan.
- 4 Vänta medan enheten ansluter till din VIRB kamera.
- 5 Välj ett alternativ:
 - Välj **TA FOTO** för att ta ett foto.
 - Välj **STARTA INSPELNING** för att spela in video.
Videoräknaren visas på Foretrex skärmen.
 - Välj **STOPPA INSPELNING** för att avsluta videoinspelningen.

Waypoints, rutter och spår

Waypoints

Waypoints är positioner som du spelar in och sparar på din enhet. Waypoints kan markera var du befinner dig, vart du ska eller var du har varit. Du kan lägga till information om platsen, exempelvis namn, höjd och djup.

Du kan lägga till en .gpx-fil som innehåller waypoints genom att överföra filen till mappen GPX (*Överföra filer till enheten, sidan 18*).

Skapa en waypoint

Du kan spara din aktuella plats som en waypoint.

- 1 Håll ned **MARK**.
- 2 Om det behövs väljer du **✓** eller **^** för att ändra symbol, höjd, latitud eller longitud.
- 3 Välj **OK?**.

Navigera till en waypoint

- 1 Håll ned **GOTO**.
- 2 Välj en waypoint.

Avbryta navigering

På kartan eller kompassidan väljer du **ENTER > AVBRYT NAVIGERING**.

Mäta avståndet mellan två waypoints

Du kan mäta avståndet mellan två platser.

- 1 På kartsidan väljer du **ENTER > MÄTA DISTANS**.
- 2 Välj **FRÅN:** och sedan en startwaypoint.
- 3 Välj **TILL:** och sedan en slutwaypoint.
- 4 Välj **BERÄKNAD FART:**.
- 5 Välj **ENTER** för att välja en siffra.
- 6 Välj **▼** eller **▲** för att redigera farten.
- 7 Välj **OK?**.

Det sammanlagda avståndet mellan två waypoints och den beräknade restiden visas.

Redigera en waypoint

- 1 På menysidan väljer du **WAYPOINTS > VISA ALLA**.
- 2 Välj en waypoint.
- 3 Välj **▼** eller **▲** om du vill bläddra bland symboler, höjd, latitud och longitud.
- 4 Välj **ENTER** om du vill redigera symbol, höjd, latitud eller longitud.
- 5 Välj ett alternativ:
 - Om du vill ändra symbol väljer du waypointsymbolen i listan.
 - Om du vill ändra höjd, latitud eller longitud följer du instruktionerna på skärmen.

Beräkna en waypoint

Du kan skapa en ny waypoint genom att projicera avstånd och bäring från en befintlig waypoint till en ny plats.

- 1 På menysidan väljer du **WAYPOINTS > VISA ALLA**.
- 2 Välj en waypoint.
- 3 Välj **ALTERNATIV > PROJEKT**.
- 4 Ange avståndet.
- 5 Ange bäringen.
- 6 Välj **OK?**.

Ta bort en waypoint

- 1 På menysidan väljer du **WAYPOINTS > VISA ALLA**.
- 2 Välj en waypoint.
- 3 Välj **TA BORT > JA**.

Ta bort alla waypoints

På menysidan väljer du **INSTÄLLNING > NOLLSTÄLL > RADERA ALLA SPARADE > JA**.

Visa astronomidata och almanackor

Du kan se daglig almanacksinformation för solen och månen, samt jakt och fiske.

- 1 På menysidan väljer du **WAYPOINTS > VISA ALLA**.
- 2 Välj en waypoint.
- 3 Välj **ALTERNATIV**.
- 4 Välj ett alternativ:
 - För att se de förutspådda bästa datumen och tiderna för jakt och fiske på din aktuella plats väljer du **JAKT/FISKE**.
 - För att se soluppgång/-nedgång och månuppgång/-nedgång, samt månfas för ett visst datum väljer du **SOL/MÅNE**.
- 5 Om det behövs väljer du **ENTER** för att visa en annan dag.

Visa närmaste waypoints

Du kan visa en lista över de waypoints som ligger närmast din aktuella plats.

På menysidan väljer du **WAYPOINTS > NÄRMASTE**.

Rutter

En rutt är en sekvens med waypoints eller platser som leder dig till din slutdestination.

Skapa och navigera längs en rutt

- 1 På menysidan väljer du **RUTTER > SKAPA NY**.
- 2 Välj **ENTER** för att visa listan med sparade waypoints.
- 3 Välj en waypoint som du vill lägga till i rutten.
- 4 Upprepa steg 2 och 3 tills rutten är klar.
- 5 Välj **FÖLJ RUTT**.
- 6 Välj en startpunkt för navigering.
Navigeringsinformation visas.

Visa sparade rutter

- 1 På menysidan väljer du **RUTTER > VISA ALLA**.
- 2 Välj en rutt.

Tar bort alla rutter

På menysidan väljer du **RUTTER > RADERA ALLT > JA**.

Spår

Ett spår av din väg spelas in. Spårloggen innehåller information om punkter längs den inspelade vägen, bl.a. tid, position och höjd för varje punkt.

Spela in ett spår

Enheten spelar automatiskt in ett spårregister när du färdas. Du kan spara spår och navigera till dem vid en annan tidpunkt.

- 1 På menysidan väljer du **SPÅR > SPARA SPÅR**.
- 2 Välj **✓** eller **△** för att ställa in startpunkt.
- 3 Välj **ENTER**.
- 4 Välj **✓** eller **△** för att ställa in slutpunkt.
- 5 Välj **ENTER**.
- 6 Om du vill kan du välja **ENTER** för att redigera spårnamnet.

Navigera i ett sparad spår

- 1 På menysidan väljer du **SPÅR > LISTA PÅ SPARADE**.
- 2 Välj ett spår.
- 3 Välj **NAVIGERA**.

Använd funktionen för panorering och TracBack

Medan du navigerar kan du använda funktionen TracBack för att navigera tillbaka till början av din aktivitet. Det är praktiskt när du behöver ta dig tillbaka till lägret eller huvudleden.

- 1 På menysidan väljer du **SPÅR > PANORERINGSSPÅR**.
- 2 Om du vill panorera spårloggen, välj **✓** eller **∧**.
- 3 Välj **ENTER** för att visa fler alternativ.
- 4 Välj ett alternativ:
 - För att börja navigera aktuellt spår väljer du **GÅ TILL**.
 - För att markera en waypoint väljer du **MARKERA**.
 - För att zooma in och ut väljer du **ZOOM** och väljer **✓** eller **∧**.
 - Om du vill navigera tillbaka till början av din aktivitet väljer du **TRACBACK**.

Visa information om spår

- 1 På menysidan väljer du **SPÅR > LISTA PÅ SPARADE**.
- 2 Välj ett spår.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill visa spåret på kartan väljer du **VISA KARTA**.
 - Om du vill visa höjdprofilen för spåret väljer du **HÖJD**.

Redigera namnet på ett spår

- 1 På menysidan väljer du **SPÅR > LISTA PÅ SPARADE**.
- 2 Välj ett spår.
- 3 Välj **BYT NAMN**.

Rensa det aktiva spåret

På menysidan väljer du **SPÅR > RENSA SPÅR > JA**.

Ta bort ett spår

- 1 På menysidan väljer du **SPÅR > LISTA PÅ SPARADE**.
- 2 Välj ett spår.
- 3 Välj **TA BORT > JA**.

Ta bort alla spår

På menysidan väljer du **SPÅR > RADERA ALLA SPARADE > JA**.

Anpassa enheten

Justera tidsgräns för bakgrundsbelysning

Du kan förkorta bakgrundsbelysningens tidsgräns för att maximera batterilivslängden.

- 1 På menysidan väljer du **INSTÄLLNING > DISPLAYINSTÄLLNING > BELYSNINGSTID**.
- 2 Välj **✓** eller **∧** för att justera tiden innan bakgrundsbelysningen släcks.

Kartalternativ

På kartsidan väljer du **ENTER**.

PANORERA SPÅR: Du kan använda  eller  för att panorera spårloggen och visa fler alternativ (*Använd funktionen för panorering och TracBack®, sidan 9*).

RENSA SPÅRLOGG: Tömmer det registrerade spårregistret.

MÄTA DISTANS: Mät avståndet mellan två waypoints (*Mäta avståndet mellan två waypoints, sidan 7*).

KARTINFO: Anger kartinställningar (*Skärminställningar för kartinfo, sidan 10*).

DÖLJ STATUSINFO: Dölj och visa statusikoner på kartsidan, exempelvis batterinivå och GPS-status.

Skärminställningar för kartinfo

På kartsidan väljer du **ENTER > KARTINFO**.

KARTRIKTNING: Justerar hur kartan visas på sidan. Alternativet NORD UPPÅT visar norr överst på sidan.

Alternativet RIKTNING UPP visar den aktuella färdriktningen uppåt på sidan.

AKTIVT SPÅR: Visar eller döljer det aktuella spåret på kartan.

WAYPOINTS: WAYPOINTS – visar eller döljer waypoints på kartan.

Kompassalternativ

På kompassidan väljer du **ENTER**.

KALIBRERA KOMPASS: Kalibrerar den elektroniska kompassen (*Kalibrera kompassen, sidan 10*).

ÄNDRA FÄLT: Du kan anpassa datafälten på kompassidan (*Anpassa datafälten, sidan 10*).

Kalibrera kompassen

Enheten har en elektronisk kompass med tre axlar. Kalibrera kompassen när du har förflyttat dig stora avstånd, upplevt temperaturförändringar eller bytt batteriet.

1 På kompassidan väljer du **ENTER > KALIBRERA KOMPASS > START**.

2 Följ instruktionerna på skärmen.

Anpassa datafälten

Du kan anpassa datafälten som visas på kompassen, färddatorn och Applied Ballistics sidorna.

TIPS: Du kan behöva ändra datafälten för att se ansluten sensordata, såsom avläsningar från en pulsmätare eller tempe sensor.

1 Välj en sida med datafält.

2 Välj **ENTER > ÄNDRA FÄLT**.

3 Välj det datafält som du vill byta.

4 Välj det nya datafältet.

Höjdalternativ

På höjdsidan väljer du **ENTER**.

PLOTTA ÖVER TID: Gör att du kan visa höjdförändringar över en tidsperiod.

PLOTTA ÖVER DISTANS: Gör att du kan visa höjdförändringar över ett avstånd.

ZOOM HÖJD: Ställer in höjdskalet.

VISA PUNKTER: Aktiverar datapunkter på höjdsidan.

Kalibrera den barometriska höjdmätaren

Du kan kalibrera höjdmätaren manuellt om du känner till korrekt höjd och korrekt lufttryck.

1 Gå till en plats där höjden eller lufttrycket är känt.

2 På menysidan väljer du **INSTÄLLNING > HÖJDMÄTARE > KALIBRERA HÖJDMÄTARE**.

3 Följ instruktionerna på skärmen.

Alternativ för färddatorn

Välj **ENTER** på färddatorsidan.

ÄNDRA FÄLT: Låter dig anpassa datafälten på färddatorsidan ([Anpassa datafälten, sidan 10](#)).

NOLLSTÄLL TRIPPDATA: Nollställer färddatorn och höjddata ([Nollställa färddatorn, sidan 11](#)).

Nollställa färddatorn

Du kan återställa tripp och höjdinformation innan du påbörjar en färd så att den visar rätt information.

På menysidan väljer du **INSTÄLLNING > NOLLSTÄLL > NOLLSTÄLL TRIPPDATA > JA**.

Applied Ballistics alternativ:

Obs! Funktionen finns endast på Foretrex 701 enheten.

På sidan Applied Ballistics väljer du **ENTER**.

QUICK EDIT: Redigera snabbt avstånd, skjutriktning och vindinformation ([Snabbredigera skjutförhållande, sidan 5](#)).

RANGE CARD: Visa höjd och vindmotstånd för olika avstånd som baseras på parametrar som användaren matat in. Du kan ändra fält ([Anpassa fälten för avståndskort, sidan 11](#)), redigera avståndssteg ([Redigera avståndsökning, sidan 11](#)) och ange basavstånd ([Inställningar för grundavstånd, sidan 11](#)).

TARGET CARD: Visa avstånd, höjd och vindmotstånd för tio mål som baseras på parametrar som användaren matat in. Du kan redigera målnamn och värden ([Redigera målkortet, sidan 11](#)).

ENVIRONMENT: Anpassa atmosfäriska förhållanden för den aktuella miljön. Du kan ange egna värden, använda tryckvärdet från den inbyggda sensorn i enheten eller använda temperaturvärdet från en ansluten temperatursensor.

TARGET: Anpassa förhållanden för skjutning på långt avstånd för det aktuella målet. Du kan byta valt mål och anpassa förhållanden för upp till tio mål ([Byta mål, sidan 12](#)).

PROFILE: Anpassa vapenegenskaper ([Redigera vapenegenskaper, sidan 13](#)), kulegenskaper ([Redigera kulegenskaper, sidan 12](#)) och måttenheter för utdata för aktuell profil. Du kan ändra vald profil ([Välja en annan profil, sidan 12](#)) och lägga till ytterligare profiler ([Lägga till en profil, sidan 12](#)).

CHANGE FIELDS: Gör att du kan anpassa datafälten på sidan Applied Ballistics ([Anpassa datafälten, sidan 10](#)).

SETUP: Välj måttenheter för indata för sidan Applied Ballistics.

Anpassa fälten för avståndskort

- 1 På sidan Applied Ballistics väljer du **ENTER > RANGE CARD > ENTER > CHANGE FIELDS**.
- 2 Välj  eller  om du vill bläddra igenom tillgängliga fält.
- 3 Välj **ENTER** för att spara ditt val och gå vidare till nästa fält.
- 4 Välj **PAGE** för att spara ändringarna.

Redigera avståndsökning

- 1 På sidan Applied Ballistics väljer du **ENTER > RANGE CARD > ENTER > RANGE INCREMENT**.
- 2 Följ instruktionerna på skärmen.

Inställningar för grundavstånd

- 1 På sidan Applied Ballistics väljer du **ENTER > RANGE CARD > ENTER > BASE RANGE**.
- 2 Följ instruktionerna på skärmen.

Redigera målkortet

- 1 På sidan Applied Ballistics väljer du **ENTER > TARGET CARD**.
- 2 Välj **ENTER > QUICK EDIT**.
- 3 Välj  eller  och välj **ENTER** om du vill redigera ett mål.
- 4 Välj **ENTER** om du vill redigera information om målet.

Byta mål

- 1 På sidan Applied Ballistics väljer du **ENTER > TARGET > TARGET > CHANGE TARGET**.
- 2 Välj ett mål.
Förhållandena för skjutning på långt avstånd visas för det valda målet.

Redigera namnet på ett mål

På sidan Applied Ballistics väljer du **ENTER > TARGET > TARGET > EDIT NAME**.

Välja en annan profil

- 1 På sidan Applied Ballistics väljer du **ENTER > PROFILE**.
- 2 Välj aktuell profil.
En lista med profiler visas.
- 3 Välj en profil.
- 4 Välj **CHANGE PROFILE**.
Vapen- och kulegenskaperna för den valda profilen visas.

Lägga till en profil

Du kan lägga till en profil som innehåller profilinformation genom att överföra filen till mappen AB på enheten ([Överföra filer till enheten, sidan 18](#)).

- 1 På sidan Applied Ballistics väljer du **ENTER > PROFILE**.
- 2 Välj din aktuella profil.
En lista med profiler visas.
- 3 Välj **+ PROFILE**.
- 4 Välj ett alternativ:
 - För att anpassa kulegenskaper, välj **BULLET PROPERTIES** ([Redigera kulegenskaper, sidan 12](#)).
 - För att anpassa vapenegenskaper, välj **GUN PROPERTIES** ([Redigera vapenegenskaper, sidan 13](#)).

Redigera kulegenskaper

- 1 På sidan Applied Ballistics väljer du **ENTER > PROFILE > BULLET PROPERTIES**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - För att automatiskt ange kulegenskaper från kuldatabasen Applied Ballistics väljer du **BULLET DATABASE** och väljer kulkaliber, tillverkare, kula, och dragkurva.
Obs! Välj din kulas kaliber för att söka i en lista över kulor inom den kalibern. Inte alla kulors namn matchar den faktiska kulkalibern. Till exempel är en 300 Win Mag en .308 kalibers kula.
 - För att manuellt ange kulegenskaper om din kula inte finns i kuldatabasen väljer du **▼** eller **▲** för att bläddra igenom varje fält och väljer **ENTER** för att redigera värdena.
Obs! Du hittar den här informationen på din kultillverkares webbsida.

Redigera vapenegenskaper

- 1 På sidan Applied Ballistics väljer du **ENTER > PROFILE > GUN PROPERTIES**.
- 2 Välj  eller  för att bläddra igenom varje fält och välj **ENTER** om du vill redigera värdena.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill kalibrera utgångshastigheten väljer du **CALIBRATE MUZZLE VELOCITY**, anger avstånd och verklig fallhöjd och väljer **USE**.
Obs! Garmin® rekommenderar att du kalibrerar utgångshastigheten före fallhöjdens skalningsfaktor. Genom att kalibrera utgångshastigheten får du en mer exakt lösning i överljudsområdet för ditt specifika skjutvapen.
 - Om du vill kalibrera fallhöjdens skalningsfaktor väljer du **CALIBRATE DSF**, anger avstånd och verklig fallhöjd och väljer **USE**.
Obs! Genom att kalibrera fallhöjdens skalningsfaktor får du en mer exakt lösning i eller efter det transoniska området för ditt specifika skjutvapen.
- 4 Välj **VIEW DSF TABLE** om du vill visa tabellen med fallhöjdens skalningsfaktor baserat på Mach-hastigheter och kalibrerade värden för fallhöjdens skalningsfaktor.
- 5 Välj **MV-TEMP TABLE** om du vill visa justeringar för utgångshastigheten baserat på den omgivande temperaturen.

Rensa tabellen för fallhöjdens skalningsfaktor (DSF)

Tabellen för fallhöjdens skalningsfaktor fylls i när du har kalibrerat fallhöjdens skalningsfaktor. Om det behövs kan du återställa tabellen till noll.

På sidan Applied Ballistics väljer du **ENTER > PROFILE > GUN PROPERTIES > VIEW DSF TABLE > ENTER > CLEAR DSF TABLE**.

Redigera tabellen för utgångshastighet och temperatur

- 1 På sidan Applied Ballistics väljer du **ENTER > PROFILE > GUN PROPERTIES > MV-TEMP TABLE > ENTER > EDIT**.
- 2 Välj  eller  för att bläddra igenom varje fält.
- 3 Välj **ENTER** för att redigera värdena.

Rensa mynningshastighets- och temperaturtabell (MV-TEMP.-tabell)

Mynningshastighets- och temperaturtabellen fylls i när du har kalibrerar mynningshastigheten. Om det behövs kan du återställa tabellen till noll.

Från Applied Ballistics sidan väljer du **ENTER > PROFILE > GUN PROPERTIES > MV-TEMP TABLE > ENTER > CLEAR MV-TEMP**.

Ta bort en profil

- 1 På sidan Applied Ballistics väljer du **ENTER > PROFILE**.
- 2 Välj din aktuella profil.
En lista med profiler visas.
- 3 Välj en profil.
- 4 Välj **DELETE PROFILE**.

Alternativ på menysidan

WAYPOINTS: Skapa en ny waypoint, visa alla waypoints eller visa den waypoint som ligger närmast din plats.

SPÅR: Hantera sparade spår.

RUTTER: Skapa en ny rutt, visa alla rutter och ta bort alla rutter.

INSTÄLLNING: Anpassa enheten (*Enhetsinställningar, sidan 14*).

ANSLUT: Anslut till kompatibla Garmin enheter och ANT+® sensorer (*Träningstillbehör som tillval, sidan 16*).

TELEFON: Para ihop en smartphone med enheten (*Para ihop en smartphone med enheten, sidan 16*).

GPS: Visar signalstyrka för satelliterna eller himmelsvy (*Visa satelliter, sidan 17*).

JUMPMASER: Välj hopptyp (*Hoppledare, sidan 15*).

Enhetsinställningar

På menysidan väljer du **INSTÄLLNING**.

APPLIED BALLISTICS: Här anpassar du atmosfäriska förhållanden för din miljö, skjutförhållanden för målet, vapen- och kulegenskaper för din profil, måttenheter för utdata för din profil och måttenheter för indata för sidan Applied Ballistics (*Applied Ballistics alternativ, sidan 11*).

Obs! Funktionen finns endast på Foretrex 701 enheten.

TIDSINSTÄLLNING: Anger om enheten ska visa tiden i 12-timmarsformat, 24-timmarsformat eller militärt format, och ställer in tidszon för enheten. Med alternativet AUTOMATISK kan enheten ställa in tidszonen automatiskt baserat på din GPS-position.

TIDUR: Aktiverar timersidan där du kan ange timerinställningar (*Timerinställningar, sidan 14*).

DISPLAYINSTÄLLNING: Justerar tidsgränsen för bakgrundsbelysningen och skärmens kontrast.

ENHETER: Ställer in positionsformat, kartdatum och måttenheter som används på enheten.

RIKTNING: Ställer in kompassens skärminställningar och nordlig referens, och gör att du kan kalibrera kompassen manuellt (*Kalibrera kompassen, sidan 10*). Med alternativet AUTO kan enheten kalibrera kompassen automatiskt. Alternativet AV stänger av kompassen.

SYSTEMINSTÄLLNING: Ställer in systeminställningar (*Systeminställningar, sidan 15*).

SPÅR: Ställer in spårinställningar (*Spårinställningar, sidan 15*).

RUTTER: Ställer in övergången från en punkt längs rutten till nästa. Alternativet STRÄCKA leder dig till nästa punkt på rutten när du befinner dig på ett visst avstånd från den aktuella punkten.

KARTA: Anger kartinställningar (*Kartinställningar, sidan 15*).

HÖJDMÄTARE: Aktiverar automatisk kalibrering och gör att du kan kalibrera höjdmätaren (*Kalibrera den barometrisk höjdmätaren, sidan 10*).

NOLLSTÄLL: Gör att du kan nollställa trippdata (*Nollställa färddatorn, sidan 11*), ta bort alla waypoints (*Ta bort alla waypoints, sidan 7*) och återställa enheten till standardinställningarna (*Återställa alla standardinställningar, sidan 21*).

OM FORTREX: Gör att du kan visa enhetsinformation, till exempel enhets-ID, programversion, information om regler och licensavtal (*Visa enhetsinformation, sidan 17*).

Timerinställningar

På menysidan väljer du **INSTÄLLNING > TIDUR**.

VISA TIDURET?: Aktiverar timersidan.

RÄKNA NER FRÅN:: Ställer in tidökningen för nedräkningstimern. Du kan använda alternativet RÄKNA UPP för att använda timern som ett tidtagarur.

VID TIDENS SLUT:: Ställer in timern på stopp, uppräkning eller repetition vid tidutgången.

SIGNAL VID TIDSLUT:: Ställer in ljudsignaler som avges när tiden löper ut.

INTERVALLSIGNAL:: Ställer in ljudsignal som hörs när intervalltiden löper ut.

Systeminställningar

På menysidan väljer du **INSTÄLLNING > SYSTEMINSTÄLLNING**.

GPS-LÄGE: Ställer in satellitsystemet på GPS, GPS + GLONASS, GPS + GALILEO, ULTRATRAC eller DEMO (GPS av). Alternativet ULTRATRAC registrerar spårpunkter och sensordata mindre ofta.

EGNOS/WAAS: Gör att systemet kan använda data från WAAS/EGNOS (Wide Area Augmentation System/European Geostationary Navigation Overlay Service).

LJUD: Ställer in ljudsignalen för knappljud och meddelanden eller enbart meddelanden.

BATTERI: Du kan byta till den typ av AAA-batterier du använder.

SPRÅK: Ställer in textspråket på enheten.

GRÄNSSNITT: Du kan använda enhetens USB port med de flesta NMEA® 0183-kompatibla kartprogrammen genom att skapa en virtuell serieport.

ÄGARINFO.: Du kan ange ägarinformation, t.ex. ditt namn, och ställa in så att det visas när du startar enheten.

Spårinställningar

På menysidan väljer du **INSTÄLLNING > SPÅR**.

INSPELNING: Möjliggör spårregistrering.

INSPELNINGSINTERVALL: Ställer in registreringsmetod och hastighet för spårloggen. Du kan använda alternativet STRÄCKA om du vill ange avståndet mellan registrerade spårpunkter. Du kan använda alternativet TIDSINSTÄLLNING om du vill ange tiden mellan registrerade spårpunkter. Du kan använda alternativet AUTO om du vill registrera spårpunkter automatiskt baserat på vald upplösningsnivå.

UPPLÖSNING: Ställer in hur ofta spårpunkter ska registreras. En högre upplösning av spårpunkter registrerar oftare och skapar ett mer detaljerat spår, men fyller spårloggen snabbare.

BÖRJA OM VID FULLT: Anger om spårpunkter skrivs över när minnet i enheten är fullt.

Kartinställningar

På menysidan väljer du **INSTÄLLNING > KARTA**.

KARTRIKTNING: Justerar hur kartan visas på sidan. Alternativet NORD UPPÅT visar norr överst på sidan. Alternativet RIKTNING UPP visar den aktuella färdriktningen uppåt på sidan.

AUTOZOOM: Ställer automatiskt in rätt zoomnivå för optimal användning av kartan. När den här inställningen är inaktiverad måste du zooma in och ut manuellt.

GÅ TILL-LINJE: Ställer in hur pekaren som visas på kartan beter sig. RIKTNING pekar i destinationens riktning. KURS visar ditt förhållande till kurslinjen som leder till destinationen.

Hoppedare

VARNING

Hoppedarfunktionen ska endast användas av erfarna fallskärmshoppare. Hoppedarfunktionen ska inte användas som primär höjdmätare vid fallskärmshoppning. Om du inte anger lämplig hopprelaterad information kan det leda till allvarlig personskada eller dödsfall.

Hoppedarfunktionen följer militära riktlinjer för beräkning av högsta utlösningshöjd (HARP). Enheten upptäcker automatiskt när du har hoppat för att börja navigera mot önskad landningsplats (DIP) med hjälp av barometern och den elektroniska kompassen.

Hopptyper

Med jumpmasterfunktionen kan du ställa in hopptypen till en av följande tre typer: HAHO, HALO eller Statisk. Den valda hopptypen avgör vilken ytterligare installationsinformation som krävs. För alla hopptyper mäts hopphöjd och öppningshöjd i fot ovanför marken (AGL).

HAHO: High Altitude High Opening. Jumpmastern hoppar från mycket hög höjd och öppnar fallskärmen på en hög höjd. Du måste ställa in en DIP och en hopphöjd på minst 1 000 fot. Hopphöjden antas vara samma som öppningshöjden. Vanliga värden för en hopphöjd är mellan 12 000 och 24 000 fot AGL.

HALO: High Altitude Low Opening. Jumpmastern hoppar från en mycket hög höjd och öppnar fallskärmen på en låg höjd. Den information som krävs är samma som den för hopptypen HAHO, plus en öppningshöjd. Öppningshöjden får inte var högre än hopphöjden. Vanliga värden för en öppningshöjd är mellan 2 000 och 6 000 fot AGL.

STATISK: Vindhastighet och riktning antas vara konstanta så länge hoppet varar. Hopphöjden måste vara minst 1 000 fot.

Anslutna funktioner

Det finns anslutna funktioner för Foretrex enheten när du ansluter enheten till en kompatibel smartphone med trådlös Bluetooth teknik. För vissa funktioner kan du behöva installera Garmin Connect™ Mobile appen på din anslutna smartphone. Mer information finns på www.garmin.com/apps.

Telefonaviseringar: Visar telefonaviseringar och meddelanden på din Foretrex enhet.

Programvaruuppdateringar: Ger dig möjlighet att uppdatera enhetens programvara.

Para ihop en smartphone med enheten

För att använda Foretrex enhetens anslutningsfunktioner måste den paras ihop direkt via Garmin Connectappen, istället för via Bluetooth inställningarna på din smartphone.

- 1 Placera din kompatibla smartphone inom 10 m (33 fot) från enheten.
- 2 På menysidan på din enhet väljer du **TELEFON > PARA IHOP TELEFON**.
- 3 I app store i din smartphone installerar och öppnar du Garmin Connect appen.
- 4 Slutför hoppningen genom att följa instruktionerna i appen.

Träningsstillbehör som tillval

Du kan använda valfria träningsstillbehör med enheten, bland annat en pulsmätare eller en taktgivare. De här tillbehören använder den trådlösa tekniken ANT+ för att sända data till enheten.

Innan du kan använda träningsstillbehöret på enheten måste du installera tillbehöret enligt instruktionerna som medföljer tillbehöret.

Para ihop ANT+ sensorer

Du måste sätta på dig pulsmätaren eller installera givaren innan du kan para ihop dem.

Att para ihop innebär att ansluta trådlösa ANT+ sensorer, till exempel ansluta en pulsmätare till din enhet.

- 1 Flytta enheten inom 3 m (10 fot) från sensorn.
Obs! Håll dig på minst 10 m (30 fot) avstånd från andra ANT+ sensorer under ihoppningen.
- 2 På menysidan väljer du **ANSLUT**.
- 3 Välj sensor.
- 4 Välj **SÖK IGEN**.
När sensorn har parats ihop men din enhet ändrar sensorn status från SÖKER till ANSLUTEN.

Tips för att para ihop ANT+ tillbehör med din Garmin enhet

- Kontrollera att ANT+ tillbehöret är kompatibelt med Garmin enheten.
- Innan du parar ihop ANT+ tillbehöret med Garmin enheten flyttar du dig 10 m (33 fot) bort från andra ANT+ tillbehör.
- Flytta Garmin enheten inom avståndet 3 m (10 fot) för ANT+ tillbehöret.
- När du har parat ihop enheterna första gången känner Garmin enheten automatiskt igen ANT+ tillbehöret varje gång det aktiveras. Denna process sker automatiskt när du slår på Garmin enheten och tar bara några sekunder när tillbehören aktiveras och fungerar som de ska.
- När Garmin enheten väl har parats ihop med ett tillbehör tar den endast emot data från det tillbehöret och du kan utan problem vara i närheten av andra tillbehör.

tempe

tempe är en ANT+ trådlös temperatursensor. Du kan ansluta sensorn till en säkerhetsrem eller slinga där den utsätts för omgivningens luft och därigenom tillhandahålla en konsekvent källa till exakta temperaturdata. Du måste para ihop tempe med din enhet för att visa temperaturdata från tempe.

Visa tempe data

När du ska visa tempe data för första gången bör du utföra följande uppgifter för att anpassa enheten och datafält.

- 1 Para ihop tempe sensorn ([Para ihop ANT+ sensorer, sidan 16](#)).
- 2 Anpassa datafält till att visa temperaturdata ([Anpassa datafälten, sidan 10](#)).

Enhetsinformation

Specifikationer

Batterityp	Två 1,5 V AAA-batterier (alkaliska, NiMH eller litium)
Batteriets livslängd	48 timmar
Vattenklassning	IEC 60529 IPX7 ¹
Drifttemperaturområde	Från -20 till 60 °C (från -4 till 140 °F)
Trådlös frekvens	2,4 GHz vid 0,5 dBm maximalt

Visa enhetsinformation

Du kan visa enhets-ID, programvaruinformation och information om regler.

- 1 På menysidan väljer du **INSTÄLLNING > OM FORTREX**.
- 2 Välj .

Visa satelliter

På satellitsidan visas din aktuella position, satellitpositioner och signalstyrka. Mer information om GPS finns på www.garmin.com/aboutGPS.

- 1 Från menysidan väljer du **GPS**.
Staplarna anger styrkan på varje satellitsignal som tas emot (antalet satelliter visas under varje stapel). Vita staplar anger att enheten samlar in data. Fyllda staplar anger att enheten tagit emot satellitsignaler.
- 2 Välj **ENTER** att växla till himmelsvy.
Visar platsen för de satelliter som du tar emot signaler ifrån.

¹ Enheten tål tillfällig exponering för vatten på upp till 1 m djup i upp till 30 min. Mer information hittar du på www.garmin.com/waterrating.

Skötsel av enheten

OBS!

Innan du försöker byta batteriet bör du läsa instruktionerna i användarhandboken noggrant.

Undvik kraftiga stötar och ovarsam hantering eftersom det kan förkorta produktens livslängd.

Skölj produkten noggrant med kranvatten efter att den utsatts för klor- eller salthaltigt vatten, solkräm, kosmetika, alkohol eller andra starka kemikalier. Om produkten utsätts för sådana substanser under en längre tid kan höljet skadas.

Använd inte vassa föremål när du tar bort batteriet.

Använd inte kemiska rengöringsmedel, lösningsmedel eller insektsmedel som kan skada plastkomponenter och ytor.

Torka alltid enheten torr efter rengöring eller användning och förvara den på en sval, torr plats.

Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.

Rengöra enheten

1 Torka av enheten med en fuktad trasa med mildt rengöringsmedel.

2 Torka enheten torr.

Låt enheten torka helt efter rengöring.

TIPS: Mer information finns på www.garmin.com/fitandcare.

Datahantering

Obs! Enheten är inte kompatibel med Windows® 95, 98, Me, Windows NT® eller Mac® OS 10.3 och tidigare.

Ansluta enheten till en dator

Du kan använda Foretrex enheten som en USB-masslagringsenhet genom att ansluta den till din dator med en USB-kabel.

- 1 Vrid D-ringen moturs och dra uppåt för att öppna det bakre skyddet.
- 2 Anslut den mindre kontakten på USB-kabeln till USB-porten på enheten.
- 3 Anslut den tjocka änden av USB-kabeln till en USB-port på datorn.
- 4 Välj **JA** för att öppna masslagringsläget.

Din enhet visas som en flyttbar enhet under **Den här datorn** på Windows datorer och som en volym på skrivbordet på Mac datorer.

Överföra filer till enheten

- 1 Anslut enheten till datorn.

På Windows datorer visas enheten som en borttagbar diskenhet eller bärbar enhet. På Mac datorer visas enheten som en monterad volym.

Obs! På vissa datorer med flera nätverksenheter kan det hända att enheterna inte visas korrekt. Om du vill ha mer information om hur du ansluter diskenheten kan du läsa i dokumentationen till operativsystemet.

- 2 Öppna filläsaren på datorn.
- 3 Välj en fil.
- 4 Välj **Ändra > Kopiera**.
- 5 Öppna den bärbara enheten, diskenheten eller volymen till enheten.
- 6 Bläddra till en mapp.
- 7 Välj **Ändra > Klistra in**.

Filen visas i listan över filer i enhetsminnet.

Ta bort filer

OBS!

Om du inte är säker på vad en fil används till bör du inte ta bort den. Minnet i enheten innehåller viktiga systemfiler som du inte bör ta bort.

- 1 Öppna **Garmin** enheten eller volym.
- 2 Om det behövs öppnar du en mapp eller volym.
- 3 Välj en fil.
- 4 Tryck på **Delete** på tangentbordet.

Obs! Om du använder en Apple® dator måste du tömma Papperskorgen för att ta bort filerna helt.

Koppla bort USB-kabeln

Om enheten är ansluten till datorn som en flyttbar enhet eller volym, måste du koppla bort enheten från datorn på ett säkert sätt för att undvika dataförluster. Om enheten är ansluten till din Windows dator som en flyttbar enhet, behöver du inte koppla från enheten säkert.

- 1 Slutför en åtgärd:
 - Om du har en Windows dator väljer du ikonen **Säker borttagning av maskinvara** i aktivitetsfältet och väljer sedan din enhet.
 - För Apple datorer väljer du enheten och sedan **Arkiv > Mata ut**.
- 2 Koppla bort kabeln från datorn.

Trådlös mottagning av data

För att kunna ta emot data trådlöst måste du befinna dig högst 3 m (10 fot) från en kompatibel Garmin enhet. Enheten kan ta emot waypoints och rutter när den är ansluten till en kompatibel Garmin enhet.

På menysidan väljer du **ANSLUT > TA EMOT TRÅDLÖST**.

När en kompatibel Garmin enhet hittas ändras status från ANSLUTER till TAR EMOT DATA. När data tagits emot ändras status till ÖVERFÖRING KLAR.

Skicka en rutt trådlöst

Innan du kan skicka en rutt trådlöst måste du befinna dig högst 3 m (10 fot) från en kompatibel Garmin enhet.

- 1 På menysidan väljer du **RUTTER > VISA ALLA**.
- 2 Välj en rutt.
- 3 Välj **SÄND**.

Skicka en waypoint trådlöst

För att kunna skicka en waypoint trådlöst måste du först befinna dig högst 3 m (10 fot) från en kompatibel Garmin enhet.

- 1 På menysidan väljer du **WAYPOINTS > VISA ALLA**.
- 2 Välj en waypoint.
- 3 Välj **ALTERNATIV > SÄND**.

Felsökning

Produktuppdateringar

Gå in på www.garmin.com/express på datorn och installera Garmin Express™. På din smartphone installerar du Garmin Connect Mobile-appen.

Detta ger enkel åtkomst till de här tjänsterna för Garmin enheter:

- Programvaruuppdateringar
- Dataöverföringar till Garmin Connect
- Produktregistrering

Konfigurera Garmin Express

- 1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
- 2 Gå till www.garmin.com/express.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen.

Förbättra GPS-satellitmottagningen

- Synkronisera enheten ofta med ditt Garmin Connect konto:
 - Anslut enheten till datorn med hjälp av USB-kabeln och Garmin Express programmet.
 - Synkronisera enheten med Garmin Connect Mobile appen med hjälp av din Bluetooth aktiverade smartphone.

När du är ansluten till ditt Garmin Connect konto hämtar enheten flera dagars satellitdata, vilket gör att den snabbt hittar satellitsignaler.

- Ta med enheten utomhus till en öppen plats, en bit från höga byggnader och träd.
- Stå stilla i några minuter.

Maximera batteritiden

Du kan förlänga batteriernas livslängd på flera olika sätt.

- Använd batterier av god kvalitet.
- Korta bakgrundsbelysningens tidsgräns (*Enhetsinställningar, sidan 14*).
- Stäng av summern (*Systeminställningar, sidan 15*).
- Stäng av kompassen när den inte används (*Enhetsinställningar, sidan 14*).

Enheten är på fel språk

Du kan ändra språk om du har råkat välja fel språk på enheten.

- 1 På menysidan väljer du ▼ tre gånger.
- 2 Välj **ENTER**.
- 3 Välj ▼ fem gånger.
- 4 Välj **ENTER**.
- 5 Välj ▼ fyra gånger.
- 6 Välj **ENTER**.
- 7 Välj språk.

Återställa enheten

Du kan återställa enheten om den slutar fungera. Detta raderar inte dina data eller inställningar.

Håll in **POWER**-knappen i 10 sekunder.

Återställa alla standardinställningar

Du kan återställa alla inställningar till fabriksvärdena.

På menysidan väljer du **INSTÄLLNING > NOLLSTÄLL > ÅTERSTÄLL FÖRVAL > JA**.

Bilaga

Datafält

BAROMETER: Kalibrerat aktuellt lufttryck.

DIST. NÄS.: Återstående sträcka till nästa waypoint på rutten. Dessa data visas bara under navigering.

DIST. S.MÅL: Återstående sträcka till slutdestinationen. Dessa data visas bara under navigering.

ETA SLUTMÅL: Det beräknade klockslaget då du når slutdestinationen (justerat till destinationens lokala tid).
Dessa data visas bara under navigering.

ETA T. NÄSTA: Det beräknade klockslaget då du når nästa waypoint på rutten (justerat till waypointens lokala tid). Dessa data visas bara under navigering.

ETE SLUTMÅL: Den beräknade tiden tills du når slutmålet. Dessa data visas bara under navigering.

ETE T. NÄSTA: Den beräknade tiden som återstår tills du når nästa waypoint på din rutt. Dessa data visas bara under navigering.

FART: Aktuell fart för resan.

GF DEST.: Det glidförhållande som krävs för höjdminskning från din aktuella position till destinationens höjd.
Dessa data visas bara under navigering.

GLIDFÖRHÅLL.: Förhållandet mellan tillryggalagd horisontell sträcka och ändring i vertikal sträcka.

HÖJD: Höjden över eller under havsnivå för din aktuella plats.

KADENS: Cykling. Vevarmens varvtal. Enheten måste vara ansluten till kadensgivaren för att dessa data ska visas.

KLOCKA: Tid på dagen baserat på din aktuella plats och tidsinställningar (format, tidszon och sommartid).

KURS: Riktningen från startplatsen till en destination. Kursen kan visas som en planerad eller bestämd rutt.
Dessa data visas bara under navigering.

LUFTTRYCK: Okalibrerat lufttryck.

MAXFART: Den högsta hastighet som nåtts sedan den senaste återställningen.

MAX HÖJD: Den högsta höjd som nåtts sedan den senaste återställningen.

MAX SÄNK.: Den maximala höjdminskningshastigheten i meter per minut eller fot per minut sedan den senaste återställningen.

MAX STIGNING: Den maximala stigningshastigheten i fot per minut eller meter per minut sedan den senaste återställningen.

MAX TEMP: Den högsta temperaturen som en kompatibel temperatursensor har uppmätt under de senaste 24 timmarna.

MDL F.FART: Medelhastigheten i rörelse för den aktuella aktiviteten.

MDL SÄNK.: Den lodräta medelsträckan för höjdminskningen sedan den senaste återställningen.

MDL STIGN.: Den lodräta medelsträckan för stigningen sedan den senaste återställningen.

MIN HÖJD: Den lägsta höjd som nåtts sedan den senaste återställningen.

MIN TEMP: Den lägsta temperaturen som en kompatibel temperatursensor har uppmätt under de senaste 24 timmarna.

NÄSTA MÅL: Nästa punkt på rutten. Dessa data visas bara under navigering.

PULS: Dina hjärtslag per minut (bpm). Din enhet måste vara ansluten till en kompatibel pulsmätare.

RIKTNING: Riktning från din aktuella plats till en destination. Dessa data visas bara under navigering.

RIKTNING: Den riktning som du rör dig i.

SLUTMÅL: Den sista punkten på en rutt eller kurs.

SOLNEDGÅNG: Tiden för solnedgång baserat på din GPS-position.

SOLUPPGÅNG: Tiden för soluppgång baserat på din GPS-position.

STOPPTID: En fortgående uppräknig av den tid som tillbringats stillastående sedan den senaste återställningen.

SVÄNG: Vinkeldifferensen (i grader) mellan riktningen till destinationen och din aktuella kurs. V betyder att du ska svänga åt vänster. H betyder att du ska svänga åt höger. Dessa data visas bara under navigering.

T.MDL FART: Medelhastigheten för den aktuella aktiviteten, vilket innefattar farten både i rörelse och vid stillastående.

TEMPERATUR: Lufttemperaturen. Din kroppstemperatur påverkar temperatursensorn. Enheten måste vara ansluten till en tempe sensor för att dessa data ska visas.

TID I RÖRELSE: Den totala färdtiden för den aktuella aktiviteten.

TILL KURS: Den riktning du måste färdas i för att återvända till rutten. Dessa data visas bara under navigering.

TOT. DIST.: En fortgående uppräknig av den tillryggalagda sträckan för alla resor. Denna summa rensas inte när du återställer trippdata.

TOT. SÄNK: Den totala höjdminskningen aktivitetens gång eller sedan den senaste återställningen.

TOT. STIG.: Den totala stigningssträckan under aktivitetens gång eller sedan den senaste återställningen.

TOTAL TID: En fortgående uppräknig av den tid som tillbringats i rörelse och stillastående sedan den senaste återställningen.

TRIPPMÄTARE: En fortgående uppräknig av den tillryggalagda sträckan sedan den senaste återställningen.

UR KURS: Avståndet till vänster eller höger som du avvikit från den ursprungliga resvägen. Dessa data visas bara under navigering.

VERTIKAL FART: Stigningens eller höjdminskningens hastighet över tiden.

VMG: Den fart med vilken du närmar dig en destination längs en rutt. Dessa data visas bara under navigering.

VSPD DEST: Stigningens eller höjdminskningens hastighet i förhållande till en förutbestämd höjd. Dessa data visas bara under navigering.

Ordlistan Applied Ballistics

Obs! Funktionen Applied Ballistics är endast tillgänglig på enheten Foretrex 701.

Fält för skyttelösning

DOF: Skottriktningen, med norr vid 0 grader och öst vid 90 grader. Inmatningsfält.

TIPS: Du kan använda kompassen för att ställa in detta värde genom att peka enhetens yttersta punkt i skottriktningen. Det aktuella kompassvärdet visas i fältet DOF. Välj ENTER för att använda detta värde. Du kan ange ett värde manuellt genom att välja ∇ eller $\wedge$.

Obs! DOF används endast för beräkning av Corioliseffekten. Om du skjuter mot ett mål mindre än 1 000 meter längre bort, är detta inmatningsfält valfritt.

ELEVATION: Den vertikala delen av sikteslösningen visas i miliradian (mil) eller vinkelminut (MOA).

RNG: Avståndet till målet visas i yards eller meter. Inmatningsfält.

W 1/2: Vindhastighet 1, vindhastighet 2 och vindriktning. Om exempelvis vindriktningen är DIR 9:00 blåser vinden från vänster till höger från skyttens håll sett. Inmatningsfält.

Obs! Fältet för vindhastighet 2 är valfritt. Det är inte effektivt att använda både vindhastighet 1 och vindhastighet 2 för att räkna ut olika vindhastigheter på olika avstånd mellan dig och målet. Med hjälp av dessa fält kan du befästa (isolera) vindarnas värden och räkna ut lägsta och högsta vindmotståndsvärdet för lösningen.

WINDAGE 1: Den horisontella delen av sikteslösningen är baserad på vindhastigheten 1 och vindriktningen i miliradian (mil) eller vinkelminut (MOA).

WINDAGE 2: Den horisontella delen av sikteslösningen är baserad på vindhastigheten 2 och vindriktningen i milliradian (mil) eller vinkelminut (MOA).

Extra resultatfält

AERO JUMP: Summan av höjdberäkningen avseende aerodynamiska hopp. Aerodynamiska hopp är kulans vertikala avvikelse vid sidvind. Om sidvindskomponent eller vindvärde inte finns tillgängligt, är detta värde är noll.

COS INCL: Cosinus av lutningsvinkeln till målet.

DROP: Den totala fallhöjden på kulan längs dess flygväg visas i tum.

H COR EFFECT: Den horisontella Corioliseffekten. Den horisontella Corioliseffekten är summan av vindmotståndsberäkningen avseende Corioliseffekten. Detta beräknas alltid av enheten, men träffens inverkan kan bli minimal om du inte skjuter från ett utökat avstånd.

LEAD: Den horisontella korrigering som behövs för att träffa ett mål som rör sig åt vänster eller höger i en given hastighet.

TIPS: När du anger hastigheten på ditt mål, räknar enheten ut erforderligt vindmotstånd som behövs för det totala vindmotståndsvärdet på sidan Applied Ballistics.

MAX ORD: Maximal stabilitet. Maximal stabilitet är den maximala höjden ovanför gevärspipans axel som en kula kommer nå längs flygvägen.

MAX ORD RNG: Räckvidden där kulan kommer att nå sin maximala stabilitet.

REM ENERGY: Den återstående energin vid kulans träff på målet visas i fot-pund av kraft (ft. lbf) eller joule (J).

SPIN DRIFT: Summan av vindmotståndsberäkningen avseende yrväder (gyroskopisk drift). På norra halvklotet kommer till exempel en kula skjuten ur en högerskyttes gevärspipa alltid att dra lite åt höger när den skjuts ut.

TOF: Flygtiden, den tid som krävs för en kula att nå sitt mål på ett givet avstånd.

V COR EFFECT: Den vertikala Corioliseffekten. Den vertikala Corioliseffekten är summan av höjdberäkningen avseende Corioliseffekten. Detta beräknas alltid av enheten, men träffens inverkan kan bli minimal om du inte skjuter från ett utökat avstånd.

VEL MACH: Den beräknade hastigheten på kulan när den träffar målet, visas som en machhastighetsfaktor.

VELOCITY: Den beräknade hastigheten på kulan när den träffar målet.

Miljöfält

AMB/STN PRESSURE: Omgivningens (platsens) lufttryck. Omgivningens lufttryck är inte justerat för havsytans (barometriskt) tryck. Omgivningstryck krävs för den ballistiska skyttelösningen. Inmatningsfält.

TIPS: Du kan ange detta värde manuellt, eller så kan du välja alternativet USE CURRENT PRESSURE om du vill använda lufttrycksvärdet från enhetens integrerade sensor.

HUMIDITY: Den procentuella andelen av fukt i luften. Inmatningsfält.

LATITUDE: Den horisontella positionen på jordytan. Negativa värden ligger under ekvatorn. Positiva värden ligger ovanför ekvatorn. Detta värde används för att beräkna den vertikala och horisontella Coriolisdriften. Inmatningsfält.

TIPS: Du kan välja alternativet USE CURRENT POSITION om du vill använda GPS-koordinaterna från din enhet.

Obs! LATITUDE används endast för beräkning av Corioliseffekten. Om du skjuter mot ett mål mindre än 1 000 meter längre bort, är detta inmatningsfält valfritt.

TEMPERATURE: Temperaturen på den aktuella platsen. Inmatningsfält.

TIPS: Du kan manuellt ange temperaturavläsningen från en ansluten tempe sensor eller annan temperaturkälla. Detta fält uppdateras inte automatiskt när du är ansluten till en tempe sensor.

WIND DIRECTION: Den riktning som vinden kommer ifrån. Vinden DIR 9:00 blåser till exempel från vänster till höger. Inmatningsfält.

WIND SPEED 1: Vindhastigheten som används skyttelösningen. Inmatningsfält.

WIND SPEED 2: Valfri, extra vindhastighet som används i skyttelösningen. Inmatningsfält.

TIPS: Du kan använda två vindhastigheter för att beräkna en vindmotståndslösning som innehåller höga och låga värden. Det faktiska vindmotståndet som ska gälla för skottet bör falla inom ramen för detta.

Målfält

DIRECTION OF FIRE: Skottriktningen, med norr vid 0 grader och öst vid 90 grader. Inmatningsfält.

Obs! DIRECTION OF FIRE ska endast användas vid beräkning av Corioliseffekten. Om du skjuter mot ett mål mindre än 1 000 meter längre bort, är detta inmatningsfält valfritt.

INCLINATION: Lutningsvinkeln av skottet. Ett negativt värde indikerar skott i nedförsbacke. Ett positivt värde indikerar skott i uppförsbacke. Skyttelösningen multiplicerar den vertikala delen av lösningen med cosinus av lutningsvinkeln för att beräkna den justerade lösningen för ett skott i uppförs- eller nedförslutning. Inmatningsfält.

RANGE: Avståndet till målet visas i yards eller meter. Inmatningsfält.

SPEED: Hastigheten på ett rörligt mål visas i miles i timmen (mph) eller kilometer i timmen (km/h). Ett negativt värde indikerar att målet rör sig åt vänster. Ett positivt värde indikerar att målet rör sig åt höger. Inmatningsfält.

Profilfält, kulegenskaper

BALLISTIC COEFFICIENT: Tillverkarens ballistiska koefficient för din kula. Inmatningsfält.

TIPS: När du använder en av de Applied Ballistics anpassade dragkurvorna kommer den ballistiska koefficienten att visa ett värde på 1 000.

BULLET DIAMETER: Kulans diameter mätt i tum. Inmatningsfält.

Obs! Diametern på kulan kan variera från det gängse namnet på patronen. Till exempel är en 300 Win Mag i själva verket .308 tum i diameter.

BULLET LENGTH: Kulans längd mäts i tum. Inmatningsfält.

BULLET WEIGHT: Kulans vikt mätt i gran. Inmatningsfält.

DRAG CURVE: Den Applied Ballistics anpassade dragkurvan, eller standardprojektilmodellerna G1 eller G7. Inmatningsfält.

Obs! De flesta kulorna för långhållsskytte ligger närmare G7-standarderna.

Profilfält, vapenegenskaper

HORIZONTAL SIGHT SCALE FACTOR: En linjär multiplikator som redovisar horisontell skalning. Inte alla kikarsikten spårar perfekt, så den ballistiska lösningen behöver en korrigering för att väga upp för ett särskilt kikarsikte. Exempelvis, om ett vapentorn flyttas 10 miliradian (mil) men träffens inverkan är 9 mil, är synskalan 0,9. Inmatningsfält.

MUZZLE VELOCITY: Kulans hastighet när den lämnar mynningen. Inmatningsfält.

Obs! Det här fältet är obligatoriskt för att få korrekta beräkningar av skyttelösningen. Om du kalibrerar mynningshastigheten kan det här fältet uppdateras automatiskt för en mer exakt avfyrningslösning.

OUTPUT UNITS: Ställer utgångsenheternas mått. En milliradian (mil) är 3 438 tum vid 100 yard. En vinkelminut (MOA) är 1 047 tum vid 100 yard.

SIGHT HEIGHT: Avståndet från gevärspipans mittaxel till kikarsiktets mittaxel. Inmatningsfält.

TIPS: Du kan enkelt avgöra detta värde genom att mäta från toppen av bulten till mitten av vapentornet och lägga till halva diametern av bulten.

TWIST RATE: Avståndet som det tar för räfflingen i din gevärspipa att göra en hel rotation. Räfflad vridning tillhandahålls ofta av vapen- eller gevärspipans tillverkare. Inmatningsfält.

VERTICAL SIGHT SCALE FACTOR: En linjär multiplikator som redovisar vertikal skalning. Inte alla kikarsikten spårar perfekt, så den ballistiska lösningen behöver en korrigering för att väga upp för ett särskilt kikarsikte. Exempelvis, om ett vapentorn flyttas 10 miliradian (mil) men träffens inverkan är 9 mil, är synskalan 0,9. Inmatningsfält.

ZERO HEIGHT: En alternativ modifiering som påverkar höjningen vid nollavstånd. Detta används ofta när du lägger till ett en undertryckare eller använder en subsonisk belastning. Till exempel, om du lägger till en undertryckare och kulan träffar målet 1 tum högre än förväntat, är din ZERO HEIGHT 1 tum. Du måste ställa in denna till noll när du tar bort undertryckaren. Inmatningsfält.

ZERO OFFSET: En alternativ modifiering som påverkar vindmotståndet vid nollavstånd. Detta används ofta när du lägger till ett en undertryckare eller använder en subsonisk belastning. Till exempel, om du lägger till en undertryckare och kulan träffar målet 1 tum till vänster om den förväntade träffpunkten, är din ZERO OFFSET -1 tum. Du måste ställa in denna till noll när du tar bort undertryckaren. Inmatningsfält.

ZERO RANGE: Avståndet där geväret nollställdes. Inmatningsfält.

Profilfält, vapenegenskaper, kalibrera mynningshastighet

ENTER RANGE: Avståndet från mynningen till målet. Inmatningsfält.

TIPS: Du bör ange ett värde så nära skyttelösningens föreslagna avstånd som möjligt. Det här är avståndet där kulan saktar in till Mach 1,2 och går över i det transoniska avståndet.

ENTER TRUE DROP: Det faktiska avståndet som kulan faller under flygningen till målet visas i milliradian (mil) eller vinkelminut (MOA). Inmatningsfält.

Profilfält, vapenegenskaper, kalibrera fallhöjdens skalfaktor

ENTER RANGE: Det avstånd du skjuter ifrån. Inmatningsfält.

TIPS: Detta avstånd bör ligga inom 90 % av det rekommenderade avståndet för skyttelösningen. Värden mindre än 80 % av det rekommenderade avståndet kommer inte att ge någon giltig justering.

ENTER TRUE DROP: Den faktiska sträckan kulan faller när den skjuts från ett specifikt avstånd visas i milliradian (mil) eller vinkelminut (MOA). Inmatningsfält.

