

GARMIN[®]

Rino[®] 750/750t/755t



Guide de l'utilisateur

© Garmin Ltd. ou ses filiales, 2016

Tous droits réservés. En vertu des lois sur les droits d'auteur, toute reproduction totale ou partielle du présent manuel est interdite sans l'accord écrit de Garmin. Garmin se réserve le droit de modifier ou d'améliorer ses produits et de modifier le contenu du présent manuel sans obligation de préavis. Visitez le site www.garmin.com pour obtenir des mises à jour et de l'information supplémentaire sur l'utilisation de cet appareil.

Garmin®, le logo Garmin, ANT+, Auto Lap®, BlueChart®, City Navigator®, Rino®, TracBack®, and VIRB® sont des marques commerciales de Garmin Itée ou de ses filiales, déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays. BaseCamp™, chirp™, Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, HomePort™ et tempe™ sont des marques commerciales de Garmin Itée ou de ses filiales. Ces marques de commerce ne peuvent être utilisées sans l'autorisation expresse de Garmin.

La marque et les logos BLUETOOTH® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc., et leur utilisation par Garmin fait l'objet d'une licence. Apple® et Mac® sont des marques commerciales d'Apple inc., déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays. NMEA®, NMEA 2000® et le logo NMEA 2000 sont des marques déposées de la National Maritime Electronics Association. microSD® et le logo microSDHC sont des marques commerciales de SD-3C, LLC. Windows® est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. Les autres marques de commerce et appellations commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Table des matières

Introduction.....	1	Envoi d'une alerte d'urgence..... 12 Réponse à une alerte d'urgence..... 12 Paramètres de l'application radio..... 12 Configuration de la radio..... 13
 Présentation de l'appareil.....	1	
 Renseignements sur la batterie.....	2	
 Installation de la batterie aux ions de lithium.....	2	
 Installation des piles AA.....	4	
 Mise sous tension de l'appareil.....	5	
 Fonctionnement de l'appareil.....	5	
 Ouverture de l'arborescence des applications.....	6	
 Affichage des widgets.....	6	
 Verrouillage de l'écran tactile.....	7	
 Activation du mode Economie d'énergie.....	7	
 Acquisition de signaux GPS.....	7	
Radio.....	7	
 Émission.....	7	
 Application radio.....	8	
 Ouverture de l'application radio.....	8	
 Réglage du volume de la radio.....	8	
 Réglage du niveau du silencieux.....	8	
 Canaux et codes.....	9	
 Selectionner un canal.....	9	
 Selection d'un code de réglage silencieux.....	10	
 Surveillance de l'activité sur un canal.....	10	
 Balayage des canaux.....	10	
 Canaux répéteurs.....	10	
 Positionnement entre homologues.....	11	
 Interroger d'autres utilisateurs Rino.....	11	
 Modification de vos renseignements de contact.....	11	
 Contacts.....	11	
 Enregistrement d'un nouveau contact.....	11	
 Affichage des contacts sur la carte.....	11	
 Navigation vers un contact.....	11	
 Messages.....	12	
 Création, enregistrement et envoi de messages.....	12	
 Alertes d'urgence.....	12	
Fonctionnalités connectées.....	13	
 Jumelage de votre téléphone intelligent.....	14	
 Fonctions Connect IQ.....	14	
 Téléchargement de fonctions Connect IQ.....	14	
Météo.....	14	
 Surveillance des alertes météorologiques SAME.....	15	
 Ouverture de l'application météo.....	15	
 Visualisation de conditions et de prévisions météorologiques.....	15	
 Affichage des alertes météo SAME sur la carte.....	15	
Chasses au trésor.....	15	
 Enregistrement de votre appareil sur Geocaching.com.....	16	
 Connexion à Geocaching.com.....	16	
 Recherche d'une chasse au trésor.....	16	
 Navigation vers un trésor.....	16	
 Utilisation des indices pour trouver un trésor.....	17	
 Consignation de la tentative.....	17	
 Filtrage de la liste des trésors.....	17	
 Enregistrement d'un filtre de chasse au trésor personnalisé.....	17	
 Modification d'un filtre de chasse au trésor personnalisé.....	18	
 Application d'un filtre personnalisé à une liste de chasses au trésor.....	18	
 Téléchargement des chasses au trésor à l'aide d'un ordinateur.....	18	
 chirp.....	18	
 Activation de la recherche chirp.....	18	
 Recherche d'un trésor avec un chirp.....	18	
 Suppression de données de chasse au trésor en temps réel de l'appareil.....	18	
 Annulation de l'enregistrement de votre appareil sur Geocaching.com.....	19	

Activités.....	19
Enregistrement d'une activité	19
Création d'une nouvelle activité.....	19
Modification du nom d'une activité..	19
Modification de l'icône d'une activité.....	20
Suppression d'une activité.....	20
Personnalisation du journal d'activité.....	20
Interruption d'une activité.....	20
Enregistrement de l'activité en cours..	20
Effacement de l'activité en cours.....	21
Suppression d'un historique d'activité.....	21
Affichage des informations sur l'activité.....	21
Affichage du profil d'altitude d'une activité.....	21
Enregistrement d'une position dans une activité.....	21
Ouverture du gestionnaire de tracés....	21
Navigation.....	21
Navigation vers une destination.....	22
Recherche d'une position à proximité d'un autre emplacement.....	22
Arrêt de la navigation.....	22
Navigation à l'aide de la carte	22
Navigation à l'aide de TracBack®.....	22
Cartes en option.....	22
Recherche d'une adresse	23
Navigation à l'aide du compas.....	23
Étalonnage du compas.....	23
Pointeur de cap.....	24
Navigation à l'aide de Voir & rallier.....	24
Profil d'altitude.....	24
Navigation vers un point du profil d'altitude	25
Modification du type de profil.....	25
Réinitialisation du profil d'altitude....	25
Étalonnage de l'altimètre barométrique.....	25
Waypoints.....	25
Marquage de votre position actuelle comme waypoint.....	25
Recherche d'un point de cheminement.....	26
Modification d'un point de cheminement.....	26
Suppression d'un point de cheminement.....	26
Positionnement plus précis d'un waypoint.....	26
Projection d'un point de cheminement.....	27
itinéraires.....	27
Création d'un itinéraire à l'aide du calculateur d'itinéraire.....	27
Création d'un itinéraire à l'aide de la carte	27
Modification du nom d'un itinéraire.....	27
Modification d'un itinéraire	28
Affichage d'un itinéraire sur la carte....	28
Suppression d'un itinéraire	28
Affichage de l'itinéraire actif.....	28
Inversion d'itinéraire.....	28
Affichage du profil d'altitude d'un itinéraire.....	28
Appareil photo.....	29
Prise de photo	29
Applications.....	29
Envoi et réception sans fil de données	29
Configuration d'une alarme de proximité	29
Calcul de la taille d'une zone.....	30
Affichage du calendrier et des almanachs	30
Programmation d'une alarme.....	30
Démarrage du compte à rebours	30
Utilisation du chronomètre	30
Page Satellite	30
Modification de l'affichage satellite	30
Désactivation du GPS.....	31
Simulation d'une position	31
Contrôle d'une caméra embarquée VIRB®	31
Notifications téléphoniques	31
Masquage des notifications	31

Sport.....	31
historique.....	31
Affichage de l'historique d'une activité.....	32
Suppression d'une activité de votre historique.....	32
Utilisation de Garmin Connect.....	32
Accessoires de sport en option.....	32
A propos des zones de fréquence cardiaque.....	32
Objectifs physiques.....	33
Définition de zones de fréquence cardiaque.....	33
Personnalisation de l'appareil.....	33
Réglage de la luminosité du rétroéclairage.....	33
Personnalisation des touches.....	33
Personnalisation du menu principal....	34
Modifications des options du menu principal.....	34
Personnalisation du tableau de bord dans le menu principal.....	34
Personnalisation de l'arborescence des applications.....	34
Ajout d'un raccourci au menu principal.....	34
Création d'un raccourci.....	35
Champs de données et tableaux de bord personnalisés.....	35
Activation des champs de données de la carte.....	35
Personnalisation des champs de données.....	35
Personnalisation des tableaux de bord.....	35
Réglage de la sensibilité de l'écran tactile.....	35
Paramètres d'affichage.....	36
Configuration des cartes.....	36
Paramètres de la carte.....	36
Paramètres de carte avancés.....	36
Paramètres système.....	37
Paramètres des satellites.....	37
GPS et GLONASS.....	37
Paramètres d'aspect.....	37
Paramétrage des tonalités de l'appareil.....	37
Paramètres de définition d'itinéraires.....	38
Réglage du cap.....	38
Paramètres de l'altimètre.....	38
Paramètres de format de position.....	39
Modification des unités de mesure.....	39
Réglages de l'heure.....	39
Paramètres de chasse au trésor.....	39
Paramètres du capteur ANT+.....	39
Paramètres pour le sport.....	39
Définition de votre profil sportif utilisateur.....	40
Marquage de circuits par distance..	40
Paramètres du mode Marine	40
Configuration des alarmes marines.....	40
Réinitialisation des données et des paramètres.....	41
Restauration des paramètres par défaut de certains réglages	41
Restauration des paramètres par défaut de certaines pages	41
Information sur l'appareil.....	41
Fixation du mousqueton avec clip.....	41
Casques et microphones.....	42
Mises à jour des produits.....	42
Optimisation de l'autonomie de la batterie.....	42
Entretien de l'appareil.....	42
Nettoyage de l'appareil.....	42
Nettoyage de l'écran tactile.....	42
Immersion dans l'eau.....	43
Gestion de données.....	43
Types de fichiers.....	43
Installation d'une carte mémoire	43
Connexion de l'appareil à un ordinateur	44
Transfert des fichiers sur votre appareil.....	44
Suppression de fichiers	44
Débranchement du câble USB	44
Caractéristiques techniques	45
Tableaux des fréquences radio	46
Licence de la FCC	55
Affichage des informations sur l'appareil.....	56

Dépannage..... 56

Mon appareil portable ne répond pas..	56
Mon appareil ne s'allume pas.....	56
La jauge de la batterie semble manquer de précision.....	56
Mon téléphone ne se connecte pas à l'appareil.....	56
Mon appareil ne parvient pas à acquérir les signaux satellites.....	56
Mon appareil ne se met pas automatiquement en mode de stockage USB grande capacité.....	56
Je dois réinitialiser mon appareil aux paramètres par défaut.....	56

Annexe..... 57

tempe™	57
Champs de données.....	57
Calcul des zones de fréquence cardiaque.....	60

Introduction

⚠ AVERTISSEMENT

Reportez-vous au guide *Informations importantes relatives au produit et à la sécurité* fourni avec le produit afin de prendre connaissance des avertissements et autres informations sur le produit.

Présentation de l'appareil



①	Antenne GMRS
②	Antenne GPS
③	Objectif et flash (non disponibles sur tous les modèles)
④	Port mini USB (sous le capuchon étanche) Prise d'écouteurs de 2,5 mm (sous le capuchon étanche)
⑤	Anneau en D du couvercle de la batterie
⑥	Lecteur de carte microSD® (sous le cache du compartiment à piles)

Renseignements sur la batterie

AVERTISSEMENT

La limite de température de l'appareil peut dépasser la plage de températures de certaines batteries. Les piles alcalines peuvent exploser si elles sont exposées à des températures élevées.

N'utilisez pas d'objet pointu pour retirer les batteries.

ATTENTION

Communiquez avec le service de collecte des ordures local pour le recyclage des batteries.

AVIS

Les piles alcalines perdent une grande partie de leur capacité à basse température. Choisissez de préférence des piles au lithium si vous devez utiliser l'appareil à des températures inférieures au point de congélation.

Installation de la batterie aux ions de lithium

- 1 Localisez la batterie lithium-ion comprise avec le produit.
- 2 Alignez les contacts métalliques de la batterie sur ceux situés au dos de l'appareil.
- 3 Maintenez la batterie en place.



- 4 Tournez l'anneau en D dans le sens horaire pour fixer la batterie à l'appareil.

Chargement de la batterie

AVIS

Pour éviter tout risque de corrosion, essuyez soigneusement le port USB, le capuchon étanche et la surface environnante avant de charger l'appareil ou de le brancher à un ordinateur.

N'essayez pas d'utiliser l'appareil pour charger une batterie non fournie par Garmin®. Essayer de charger une batterie non fournie par Garmin risquerait d'endommager l'appareil et annulerait la garantie.

Avant de pouvoir relier le connecteur droit du câble USB à votre appareil, vous devrez peut-être retirer les accessoires de fixation en option.

REMARQUE : L'appareil ne se charge pas lorsque la température est en dehors de la plage de températures approuvées ([Caractéristiques techniques, page 45](#)).

Vous pouvez charger la batterie à l'aide d'une prise murale standard ou d'un port USB de votre ordinateur.

- 1 Retirez le capuchon étanche ① du port mini USB ②.



- 2 Branchez la petite extrémité du câble USB sur le port mini USB.
- 3 Branchez l'extrémité USB du câble sur l'adaptateur secteur ou au port USB d'un ordinateur.
- 4 Si nécessaire, branchez le chargeur secteur sur une prise murale standard.
Lorsque vous connectez l'appareil à une source d'alimentation, l'appareil se met sous tension.
- 5 Chargez complètement la batterie.

Économie d'énergie lors du chargement de l'appareil

Vous pouvez désactiver les fonctions de l'appareil pendant le chargement.

- 1 Connectez votre appareil à une source d'alimentation externe.
- 2 Maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé jusqu'à ce que l'écran s'éteigne.
L'appareil bascule en mode puissance réduite, chargement de la batterie, et la jauge de la batterie apparaît.
- 3 Chargez complètement l'appareil.

Entreposage à long terme

Si vous ne comptez pas utiliser l'appareil pendant plusieurs mois, retirez les piles. Les données stockées restent en mémoire lorsque la batterie est enlevée.

Installation des piles AA

Vous pouvez utiliser quatre piles AA alcalines, NiMH ou au lithium avec la batterie AA en option (non fournie) au lieu de la batterie aux ions de lithium (*Installation de la batterie aux ions de lithium, page 2*). Cela vous sera utile si vous ne pouvez pas recharger la batterie aux ions de lithium pendant votre trajet. Pour des résultats optimaux, utilisez des piles NiMH ou au lithium.

La batterie AA contient deux parties.

- 1 Si nécessaire, tournez l'anneau en D dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis soulevez pour retirer la batterie de l'appareil.
- 2 Appuyez vers le bas sur le levier à l'intérieur de la batterie AA ① pour séparer les deux parties ②.



- 3 Insérez quatre piles AA, en respectant la polarité.



- 4 En commençant au bas, connectez les deux parties de la batterie ensemble et appuyez jusqu'à ce que le haut s'enclenche en position.
- 5 Alignez les contacts métalliques de la batterie sur ceux situés au dos de l'appareil.

6 Maintenez la batterie en place.



7 Tournez l'anneau en D dans le sens horaire pour fixer la batterie à l'appareil.

Mise sous tension de l'appareil

Maintenez enfoncé le bouton ①.

Fonctionnement de l'appareil

Vous pouvez faire fonctionner cet appareil à l'aide d'une combinaison de clés électroniques et de commandes tactiles.



1 Widgets	Faites glisser votre doigt vers le bas pour afficher les widgets (Affichage des widgets, page 6) et la jauge de la batterie.
2  (Touche d'appel)	Sélectionnez cette touche pour transmettre une tonalité d'avertissement sur le canal actuel. Maintenez la touche enfoncée pour envoyer une alerte d'urgence (Alertes d'urgence, page 12). Vous pouvez personnaliser la fonction de cette touche (Personnalisation des touches, page 33).
3  (Touche Marche/Arrêt)	Sélectionnez cette touche pour régler le rétroéclairage. Maintenez la touche enfoncée pour allumer ou éteindre l'appareil.
4 PTT (Appuyer pour parler [Push-to-Talk])	Maintenez la touche enfoncée pour transmettre un message sur le canal radio actuel (Émission, page 7).
5 Menu principal	Sélectionnez le tableau de bord de la radio au haut du menu principal pour lancer l'application radio. Vous pouvez personnaliser le tableau de bord dans le menu principal (Personnalisation du tableau de bord dans le menu principal, page 34). Sélectionnez les raccourcis pour lancer les applications. Vous pouvez personnaliser les raccourcis dans le menu principal (Personnalisation du menu principal, page 34).
6 Touches de volume	Sélectionnez ces touches pour régler le volume.
7  (Arborescence des applications)	Faites glisser votre doigt vers le haut pour ouvrir les applications et les applications Connect IQ™.

Ouverture de l'arborescence des applications

L'arborescence des applications contient toutes les applications utilisées pour faire fonctionner cet appareil.

- Dans le menu principal, faites glisser votre doigt vers le bas de l'écran.
- Faites glisser votre doigt vers le bas, depuis le haut de l'écran, pour retourner au menu principal sans lancer d'application (facultatif).

Affichage des widgets

Un widget affichant le statut de votre connexion, le niveau de batterie de l'appareil et d'autres renseignements est préchargé sur votre appareil. Vous pouvez ajouter d'autres widgets à partir de l'Connect IQapplication ([Fonctions Connect IQ, page 14](#)).

- Faites glisser votre doigt vers le bas à partir du haut de l'écran.
- Faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite pour afficher plus de widgets.
- Selectionnez  pour revenir à l'écran précédent.

Verrouillage de l'écran tactile

Vous pouvez verrouiller l'écran pour éviter les fausses manipulations.

Sélectionnez ① > .

Activation du mode Economie d'énergie

Vous pouvez utiliser le mode Economie d'énergie pour prolonger l'autonomie de la batterie.

Dans l'arborescence des applications, sélectionnez Configuration > Affichage > Économie d'énergie > Activé.

En mode Economie d'énergie, l'écran s'éteint à expiration du délai de rétroéclairage. Appuyez sur le bouton ① si vous souhaitez allumer l'écran.

Acquisition de signaux GPS

Lorsque vous allumez votre appareil de navigation, le récepteur GPS doit recueillir les données satellites et définir la position actuelle. Le délai d'acquisition des signaux satellite dépend de plusieurs facteurs, notamment de votre distance par rapport à l'endroit où vous vous trouviez la dernière fois que vous avez utilisé l'appareil, de la surface de ciel dégagé au-dessus de votre tête et de quand date votre dernière utilisation de l'appareil. Lors de la première mise sous tension de votre appareil de navigation, l'acquisition des signaux satellites peut prendre plusieurs minutes.

- 1 Allumez l'appareil.
- 2 Patientez pendant que l'appareil recherche les satellites.
- 3 Au besoin dirigez-vous vers un espace découvert, sans grands immeubles ni arbres à proximité.
 dans la barre d'état indique la force du signal satellite. Lorsqu'au moins la moitié des barres sont pleines, l'appareil est prêt pour la navigation.

Radio

Aux États-Unis, cet appareil utilise le service radio-mobile général (GMRS) pour la communication bidirectionnelle avec d'autres appareils radio compatibles.

Au Canada, cet appareil utilise le service radio familial (FRS) et le service radio-mobile général (GMRS) pour la communication bidirectionnelle avec d'autres dispositifs radio compatibles.

En Australie, cet appareil utilise le service de radiocommunication général UHF (UHF CBRS) et, en Nouvelle-Zélande, cet appareil utilise le service radio personnel UHF (UHF PRS) pour la communication bidirectionnelle avec d'autres appareils radio compatibles.

Lorsque vous communiquez avec d'autres appareils radio Rino, d'autres options sont disponibles.

Émission

Pour communiquer avec d'autres utilisateurs Rino et appareils radio compatibles, vous devez être sur la même chaîne et le même code ([Canaux et codes, page 9](#)).

- 1 Maintenez enfoncé le bouton PTT.
- 2 Parlez dans l'avant de l'appareil.
- 3 Lorsque vous avez terminé, relâchez le bouton PTT.

La radio transmet votre position. Vous ne pourrez pas recevoir de transmissions avant la fin de cette transmission. Un bip de fin de transmission se fait entendre sur votre radio et les radios recevant votre transmission pour confirmer que la transmission est terminée.

REMARQUE : Vous pouvez modifier ou désactiver le bip de fin de transmission ([Paramétrage des tonalités de l'appareil, page 37](#)).

Application radio

Grâce à l'application radio, vous pouvez afficher l'information sur la radio, contrôler le canal radio et les codes de réglage silencieux, ainsi que personnaliser les fonctions radio.

Les icônes le long du haut de l'écran de la page Radio fournissent de l'information utile sur la radio.

 : Indique l'état d'activité de la radio. Lorsqu'une flèche pointe vers la radio, la radio reçoit une transmission. Lorsqu'une flèche pointe vers l'extérieur de la radio, la radio effectue une émission.

 : La radio est prête à transmettre les renseignements au sujet de la position (*Positionnement entre homologues, page 11*).

 : Les alertes météo sont activées (*Paramètres de l'application radio, page 12*).

 : La radio est mise en sourdine (*Réglage du volume de la radio, page 8*).

Ouverture de l'application radio

Vous pouvez gérer votre canal, votre code et les autres paramètres de la radio à partir de l'application radio.

À partir du tiroir d'applications, sélectionnez **Radio**.

CONSEIL : Vous pouvez également sélectionner le tableau de bord de la radio au haut du menu principal pour ouvrir l'application radio.

Réglage du volume de la radio

1 À partir de tout écran, sélectionnez les touches de volume pour régler le volume de la radio.

L'écran de volume s'affiche.

2 Sélectionnez  pour mettre en sourdine ou rétablir le volume de la radio (facultatif).

Réglage du niveau du silencieux

Vous pouvez régler la sensibilité du silencieux pour éliminer les bruits de fond indésirables. Lorsque vous réglez le silencieux à un niveau plus élevé, moins de bruits de fond faibles se font entendre.

1 À partir de tout écran, sélectionnez les touches de volume.

L'écran de volume s'affiche.

2 Sélectionnez  sous la barre **Silencieux**.

Augmentez le niveau du silencieux jusqu'à ce que vous n'entendiez plus de bruits de fond indésirables.

Canaux et codes

Pour communiquer avec d'autres Rino et utilisateurs radio GMRS, GMRS/FRS ou UHF CBRS/PRS, vous devez être connecté au même canal.

Les appareils Rino sont compatibles avec les radios d'autres fabricants, tant que les radios utilisent les fréquences standards. Une liste de toutes les fréquences utilisées par cet appareil est offerte dans les caractéristiques techniques du produit ([Tableaux des fréquences radio, page 46](#)).

REMARQUE : Les fréquences SRMG sont régies par la FCC aux États-Unis. Pour être autorisé à transmettre sur les fréquences GMRS, vous devez obtenir une licence de la FCC ([Licence de la FCC, page 55](#)).

Numéro de canal pour les États-Unis	Type de canal
De 1 à 22	Canaux GMRS
De 15R à 22R	Canaux répéteurs

Numéro de canal pour le Canada	Type de canal
De 1 à 7	Canaux GMRS et FRS
De 8 à 14	Canaux FRS
De 15 à 22	Canaux GMRS
De 15R à 22R	Canaux répéteurs

Numéro de canal (Australie et Nouvelle-Zélande)	Type de canal
De 9 à 30, 39, 40, de 49 à 60, de 64 à 70, 79, 80	Canaux UHF CBRS/PRS
De 1R à 8R (de 31 à 38), de 41R à 48R (de 71 à 78)	Canaux répéteurs CBRS/PRS ¹
5 et 35	Canaux réservés (urgence)
22 et 23	Canaux réservés (données uniquement)
De 61 à 63	Canaux réservés (pour utilisation future)

Les réglages silencieux permettent de filtrer les appels d'autres utilisateurs syntonisant le même canal afin d'entendre uniquement la radio que vous souhaitez entendre. Les appels sur le canal qui n'utilisent pas le même réglage silencieux sont ignorés.

REMARQUE : Le réglage silencieux ne rend pas votre conversation privée. Quiconque sur le même canal peut entendre votre conversation.

Réglage silencieux	Codes de réglage silencieux
Système de silencieux codé par tonalité (CTCSS)	De 1 à 38
Silencieux à code numérique (DCS)	Indiqué dans les caractéristiques du produit (Tableaux des fréquences radio, page 46)

Sélectionner un canal

- À partir de l'application radio, sélectionnez **Canal**.
- Sélectionnez ou pour changer de canal.
- Sélectionnez .

¹ Il est interdit de communiquer avec une autre station CB à l'intérieur de la portée de fonctionnement d'un répéteur CB.

Sélection d'un code de réglage silencieux

1 Dans l'application radio, sélectionnez **CTCSS** ou **DCS**.

2 Sélectionnez ou pour changer de code.

REMARQUE : Sélectionner Désactivé vous permet de tout entendre sur le canal.

3 Sélectionnez .

REMARQUE : Si vous ne pouvez pas entendre les appels sur le même canal avec le même code, assurez-vous que toutes les radios utilisent le même réglage silencieux ([Modification du réglage silencieux, page 10](#)).

Modification du réglage silencieux

Cet appareil peut utiliser deux types de réglages silencieux : CTCSS et DCS. Si vous ne pouvez pas entendre des appels sur le même canal avec le même code, assurez-vous que toutes les radios utilisent le même réglage silencieux.

1 À partir de l'application radio, sélectionnez > **Configuration radio** > **Réglage silencieux**.

2 Sélectionnez un réglage silencieux.

Surveillance de l'activité sur un canal

Vous pouvez surveiller l'activité sur un seul canal, notamment la présence de parasites ou de faibles signaux vocaux. Cette fonction est utile si vous sortez de la portée du signal.

1 À partir de l'application radio, sélectionnez le canal que vous voulez surveiller.

2 Sélectionnez **Surveil..**.

Balayage des canaux

Balayez les canaux pour détecter de l'activité vocale. Ceci peut vous aider à trouver un canal avec une légère activité que votre groupe peut utiliser ou d'autres utilisateurs radio dans la région.

À partir de l'application radio, sélectionnez **Balayage**.

Configuration de la liste de balayage

Par défaut, tous les canaux disponibles sont inclus lors du balayage. Vous pouvez configurer la liste de balayage pour inclure seulement certains canaux et codes de réglage silencieux. Ceci permettra d'accélérer la durée du balayage et d'éviter de manquer une transmission.

1 À partir de l'application radio, sélectionnez > **Conf. liste balayage**.

2 Sélectionnez un ou plusieurs canaux à supprimer de la liste.

3 Pour limiter le balayage au code de réglage silencieux courant, sélectionnez > **Balayer codes cour.** (facultatif).

4 Sélectionnez .

Canaux répéteurs

Cet appareil peut utiliser les canaux répéteurs GMRS aux États-Unis, et les canaux répéteurs CBRS/PRS en Australie et en Nouvelle-Zélande. Les canaux répéteurs GMRS ne sont pas disponibles au Canada.

Les canaux répéteurs utilisent des répéteurs, si disponibles, pour autoriser des communications autour des obstacles ou augmenter la distance de transmission. La FCC interdit l'affichage de la position sur les canaux répéteurs GMRS.

Positionnement entre homologues

Vous pouvez envoyer des renseignements au sujet de votre emplacement à un autre utilisateur Rino à l'aide du positionnement entre homologues. Avec le positionnement entre homologues, vous pouvez également suivre les déplacements d'autres utilisateurs Rino sur le même canal et utilisant le même code, et naviguer jusqu'à leur emplacement.

Le positionnement entre homologues est activé par défaut et les renseignements sur votre position sont envoyés aux autres utilisateurs Rino sur le même canal et utilisant le même code lorsque vous appuyez sur la touche PTT (appuyer pour parler) ou la touche  (appel).

REMARQUE : Vous pouvez envoyer des renseignements au sujet de votre emplacement seulement une fois toutes les 30 secondes, en raison des restrictions de la FCC.

Après avoir envoyé les renseignements au sujet de votre emplacement, l'icône  se transforme en compte à rebours pour indiquer lorsque les renseignements au sujet de votre emplacement peuvent être transmis de nouveau.

Interroger d'autres utilisateurs Rino

Vous pouvez demander des mises à jour au sujet de la position d'autres utilisateurs Rino qui font partie de vos contacts enregistrés ([Enregistrement d'un nouveau contact, page 11](#)).

1 À partir de l'application de contacts, sélectionnez un contact enregistré.

2 Sélectionnez **Demandeur position**.

L'emplacement du contact est mis à jour sur la carte.

Modification de vos renseignements de contact

À partir de l'application radio, vous pouvez modifier le symbole et le nom transmis à d'autres utilisateurs Rino grâce au positionnement entre homologues.

- Pour modifier votre nom, sélectionnez le champ Nom.
- Pour modifier votre symbole, sélectionnez le symbole.

Contacts

Vous pouvez enregistrer l'information concernant un autre utilisateur Rino comme contact. Vous pouvez consulter l'information sur l'emplacement des utilisateurs dans votre liste de contacts et naviguer vers eux.

Enregistrement d'un nouveau contact

La page de nouveau contact s'affiche la première fois que l'appareil reçoit un signal de positionnement entre homologues d'un autre utilisateur Rino. Pour enregistrer les détails du contact ou naviguer vers le contact à un moment ultérieur, vous devez d'abord enregistrer le nouveau contact dans votre liste de contacts.

À partir de la page du nouveau contact, sélectionnez **Enregistrer**.

Le nouveau contact est enregistré dans votre liste de contact.

Affichage des contacts sur la carte

1 Dans le menu principal, sélectionnez **Contacts**.

CONSEIL : Pour ouvrir l'application de contacts, sélectionnez .

2 Sélectionnez un contact.

3 Sélectionnez **Afficher carte**.

Navigation vers un contact

1 Dans l'arborescence des applications, sélectionnez **Contacts**.

CONSEIL : Pour ouvrir l'application de contacts, sélectionnez .

2 Sélectionnez un contact.

3 Sélectionnez **Afficher carte > Aller**.

4 Suivez  jusqu'à l'emplacement du contact.

Messages

Vous pouvez envoyer de courts messages à d'autres utilisateursRino qui utilisent le même canal et le même code que vous. Vous pouvez relire des messages précédemment envoyés par vos contacts. Il est également possible de modifier et d'enregistrer des messages favoris pour les envoyer rapidement ultérieurement.

REMARQUE : Les messages sont transmis à tous les utilisateurs partageant le même canal et le même code que vous, pas seulement à vos contacts enregistrés.

Création, enregistrement et envoi de messages

1 À partir du tiroir d'applications, sélectionnez **Notes**.

CONSEIL : Pour ouvrir l'application de messages à partir de l'application radio, sélectionnez .

2 Sélectionnez **Envoi de message > Nouveau message**.

3 Entrez le message.

En raison des règlements de la FCC, vous pouvez entrer un maximum de 13 caractères dans un message.

4 Sélectionnez .

5 Sélectionnez une option :

- Pour envoyer le message sans l'enregistrer, sélectionnez **Envoi de message**.
- Pour enregistrer le message sans l'envoyer, sélectionnez **Enregistrer**.
- Pour enregistrer le message et l'envoyer, sélectionnez **Envoyer et enregistrer**.

Alertes d'urgence

Vous pouvez envoyer une alerte d'urgence à tous les utilisateursRino qui utilisent le même canal et le même code que vous. Les utilisateurs peuvent répondre à une alerte d'urgence pour naviguer immédiatement vers votre position.

Envoi d'une alerte d'urgence

Pour recevoir des alertes d'urgence d'autres utilisateurs Rino et utilisateurs radio GMRS ou UHF CBRS/PRS, vous devez être sur le même canal.

1 Maintenez enfoncé le bouton .

2 Sélectionnez **Oui**.

L'appareil envoie une alerte d'urgence une fois toutes les 60 secondes jusqu'à ce qu'un autre utilisateur Rino réponde à l'alerte ou que vous annuliez l'alerte.

Réponse à une alerte d'urgence

Pour recevoir des alertes d'urgence d'autres utilisateurs Rino et utilisateurs radio GMRS ou UHF CBRS/PRS, vous devez être sur le même canal.

1 Lorsque vous recevez une alerte d'urgence, sélectionnez **Aide**.

L'appareil envoie une réponse à l'expéditeur de l'alerte, et commence automatiquement la navigation vers l'emplacement de l'expéditeur.

2 Suivez  jusqu'à l'emplacement de l'expéditeur.

Paramètres de l'application radio

À partir de l'application radio, sélectionnez .

Éteindre radio : Désactive la fonction radio. Vous ne pouvez faire ou recevoir de transmissions lorsque la fonction radio est désactivée.

Activer alerte météo : Permet d'activer les tonalités d'alerte météo sur le canal actuel ou sur tous les canaux (*Configuration avancée de la radio*, page 13).

Configuration de la radio

À partir de l'application radio, sélectionnez  > Configuration radio.

Envoi de position : active l'envoi des renseignements au sujet de votre position lorsque vous transmettez à d'autres utilisateurs Rino.

Autoriser demandes : Autorise les demandes de position émises par d'autres utilisateurs Rino.

Puissance : Pour régler la puissance utilisée pour émettre sur les canaux GMRS aux États-Unis et au Canada, et sur les canaux UHF CBRS/PRS en Australie et en Nouvelle-Zélande. Si la batterie est trop faible pour prendre en charge les transmissions utilisant des puissances plus élevées, la valeur de ce paramètre baisse automatiquement.

Réglage silencieux : Définit le réglage silencieux (*Modification du réglage silencieux, page 10*).

Canal répéteur : Permet d'activer les canaux répéteurs GMRS aux États-Unis, ainsi que les canaux répéteurs CBRS/PRS en Australie et en Nouvelle-Zélande. Ces canaux ne sont pas disponibles sur les appareils vendus au Canada (*Canaux répéteurs, page 10*).

Configuration avancée de la radio

À partir de l'application radio, sélectionnez  > Configuration radio > Configuration avancée.

Type de casque : Permet de définir le type de casque ou de microphone que vous utilisez avec l'appareil (*Casques et microphones, page 42*).

Niveau VOX : Pour régler la sensibilité d'un accessoire VOX (Voice Operated Transmission). Il est recommandé de régler l'accessoire VOX plus bas dans un endroit calme, et plus haut dans un endroit bruyant.

Alerte météo : Définit les canaux qui sont surveillés pour les alertes météo lorsque celles-ci sont activées.

Fonctionnalités connectées

Des fonctions connectées sont disponibles pour votre appareil Rino 750/750t/755t lorsque vous le connectez à un téléphone intelligent compatible à l'aide de la technologie sans fil Bluetooth®. Certaines de ces fonctions nécessitent l'installation de l'application Garmin Connect™ Mobile sur le téléphone intelligent connecté. Visitez le site www.garmin.com/apps pour plus d'informations.

Notifications téléphoniques : Affiche les notifications téléphoniques et les messages sur votre appareil Rino 750/750t/755t.

Téléchargements d'activité sur Garmin Connect : envoie automatiquement votre activité sur votre compte Garmin Connect Mobile dès la fin de son enregistrement.

Connect IQ : Permet d'étendre les fonctions de votre appareil avec des widgets, des champs de données et des applications.

Mises à jour logicielles : Permet de mettre à jour le logiciel de votre appareil.

Téléchargements EPO : Permet de télécharger un fichier EPO (Extended Prediction Orbit) afin de localiser rapidement les satellites GPS et de réduire le temps de calcul de votre position.

Donnée de chasse au trésor en direct : Fournit des services gratuits basés sur un abonnement vous permettant de consulter en direct vos données de chasse au trésor sur www.geocaching.com.

Météo : Permet de visualiser les conditions météo actuelles et les prévisions. Vous pouvez également afficher les radars météorologiques sur la carte.

Jumelage de votre téléphone intelligent

- 1 Rendez-vous sur garmin.com/apps, puis téléchargez l'application Garmin Connect Mobile sur votre téléphone intelligent.
 - 2 Rapprochez votre téléphone intelligent à moins de 10 m (33 pi) de votre appareil.
 - 3 À partir du tiroir d'application de votre appareil, sélectionnez **Configuration > Bluetooth**, puis suivez les instructions à l'écran.
 - 4 Sur votre téléphone, ouvrez l'application Garmin Connect Mobile, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour connecter un appareil.
- Les instructions sont fournies lors de la configuration initiale, ou dans l'aide de l'application Garmin Connect Mobile.
- Les notifications téléphoniques nécessitent un téléphone intelligent compatible équipée la technologie Bluetooth. Consultez le site garmin.com/ble pour plus d'informations sur la compatibilité.

Fonctions Connect IQ

Connect IQ et d'autres fournisseurs proposent des fonctions Garmin que vous pouvez ajouter à votre appareil via l'application Connect IQ. Vous pouvez personnaliser votre appareil à l'aide de champs de données, de widgets et d'applications.

Champs de données : permettent de télécharger de nouveaux champs de données qui proposent de nouvelles façons d'afficher les données de capteur, d'activité et d'historique. Vous pouvez ajouter des champs de données Connect IQ aux objets et pages intégrés.

Widgets : fournit des informations accessibles immédiatement, comme des données de capteur et des notifications.

Applications : Ajoutez des fonctions interactives à votre appareil, comme de nouveaux types d'activités de plein air ou sportives.

Téléchargement de fonctions Connect IQ

Avant de pouvoir télécharger des fonctions depuis l'application Connect IQ, vous devez coupler votre appareil Rino avec votre smartphone ([Jumelage de votre téléphone intelligent, page 14](#)).

- 1 Depuis la boutique d'applications sur votre smartphone, installez et ouvrez l'application Connect IQ.
- 2 Si nécessaire, sélectionnez votre appareil.
- 3 Sélectionnez une fonction Connect IQ.
- 4 Suivez les instructions à l'écran.

Météo

L'application météo préchargée sur cet appareil fournit des renseignements météorologiques à partir de deux sources.

- Lorsque l'appareil est relié à un téléphone intelligent, il fournit les conditions météorologiques actuelles, les prévisions et des renseignements fournis par le radar météorologique à partir d'Internet.
- Lorsque l'appareil est réglé pour surveiller les bulletins météorologiques, l'appareil peut recevoir des alertes météorologiques SAME (Specific Area Message Encoding [codage des messages selon les zones]) par comté par transmission radio.

Surveillance des alertes météorologiques SAME

Les alertes météorologiques SAME vous permettent de recevoir des alertes météorologiques par comté par transmission radio sur votre appareil.

REMARQUE : Les alertes météorologiques SAME sont offertes uniquement aux États-Unis.

1 À partir de l'application radio, sélectionnez **Météo**.

2 Sélectionnez un canal.

Vous pouvez recevoir des alertes météorologiques uniquement sur le canal sélectionné.

Lorsque vous recevez une alerte météo sur le canal sélectionné, un message s'affiche comprenant l'information relative à l'alerte.

Ouverture de l'application météo

Dans l'arborescence des applications, sélectionnez **Météo**.

Visualisation de conditions et de prévisions météorologiques

Pour consulter des prévisions et des renseignements provenant de radars météorologiques, votre appareil doit disposer d'une connexion Internet. Vous pouvez relier l'appareil à un téléphone intelligent disposant d'une connexion Internet (*Jumelage de votre téléphone intelligent*, page 14).

Vous pouvez consulter les conditions et les prévisions météorologiques et visualiser le radar d'observation météorologique sur la carte. Lorsque la carte est sombre, aucune donnée météorologique n'est chargée dans l'appareil ou l'appareil est à l'extérieur de la zone de couverture. Les données météorologiques ne sont pas disponibles pour les endroits à l'extérieur de la zone de couverture sur la carte.

Lorsque vous consultez une image du radar d'observation météorologique, l'appareil affiche l'heure actuelle de l'image.

1 À partir du tiroir d'applications, sélectionnez **Météo**.

2 Sélectionnez une option :

• Pour visualiser le radar d'observation météorologique sur la carte., sélectionnez .

CONSEIL : Vous pouvez animer ou mettre en pause la carte météorologique. Lorsque vous arrêtez l'animation, l'appareil affiche les plus récentes données météorologiques.

• Pour consulter les conditions et les prévisions météorologiques actuelles, sélectionnez .

Affichage des alertes météo SAME sur la carte

Pour afficher les alertes radio SAME concernant la météo sur la carte, vous devez surveiller les alertes (*Surveillance des alertes météorologiques SAME*, page 15).

Vous pouvez afficher une carte régionale avec veilles, avertissements SAME et codes couleur.

1 Depuis l'application météo, sélectionnez .

2 Faites glisser la carte pour voir les veilles et les alertes disponibles dans la région (facultatif).

3 Sélectionnez une zone grisée et le nom de l'alerte pour obtenir des renseignements plus détaillés au sujet d'une alerte (facultatif).

Chasses au trésor

La chasse au trésor est une activité pendant laquelle les joueurs cachent ou cherchent des caches à l'aide d'indices et de coordonnées GPS.

Enregistrement de votre appareil sur Geocaching.com

Vous pouvez enregistrer votre appareil sur www.geocaching.com pour consulter une liste des chasses au trésor près de chez vous ou pour rechercher des informations en direct sur des millions de chasses au trésor.

- 1 Dans l'arborescence des applications, sélectionnez **Configuration > Geocaching > Enregistrer l'appareil**.
Un code d'activation s'affiche.
- 2 Suivez les instructions à l'écran.
- 3 Sélectionnez **Confirmer enregistr..**.

Connexion à Geocaching.com

Une fois votre appareil enregistré, vous pouvez afficher sur votre appareil des chasses au trésor provenant de www.geocaching.com, en vous connectant à un réseau sans fil.

- Connectez-vous à l'application Garmin Connect.

Recherche d'une chasse au trésor

Vous pouvez consulter les chasses au trésor téléchargées sur votre appareil. Si vous êtes connecté à geocaching.com, vous pouvez consulter des données liées aux chasses au trésor en temps réel et télécharger des chasses au trésor.

REMARQUE : L'abonnement Premium vous permet de télécharger des informations détaillées sur plus de trois chasses au trésor par jour. Rendez-vous sur www.geocaching.com pour plus d'informations.

- 1 Dans l'arborescence des applications, sélectionnez **Geocaching**.
- 2 Sélectionnez  > .
- 3 Sélectionnez une option :
 - Pour trouver les chasses au trésor téléchargées sur votre appareil par leur nom, sélectionnez **Rechercher par nom**, puis entrez un terme d'interrogation.
 - Pour trouver les chasses au trésor près de vous ou d'un autre endroit, sélectionnez **Rech. à proximité**, puis sélectionnez un emplacement.
Si vous êtes connecté à geocaching.com, les résultats de recherche comprennent des données de chasses au trésor en temps réel obtenues par **Télécharg. GC Live** ou en sélectionnant le bouton de rafraîchissement sur la carte.
 - Pour trouver des chasses au trésor à proximité sur la carte, sélectionnez .
 - Si vous êtes connecté à geocaching.com, vous pouvez sélectionner  pour rafraîchir des chasses au trésor en temps réel qui sont près de vous sur la carte.
 - Pour trouver des chasses au trésor en temps réel par code, sélectionnez **Télécharg. GC Live**.
Cette fonction vous permet de télécharger une chasse au trésor particulière à partir de geocaching.com lorsque vous connaissez le code de chasse au trésor.
- 4 Sélectionnez  pour utiliser le filtre de recherche (en option).
- 5 Sélectionnez un trésor.

Les détails de la chasse au trésor s'affichent. Si vous avez sélectionné une chasse au trésor en temps réel et que vous êtes connecté, l'appareil télécharge tous les détails de la chasse au trésor sur le stockage interne, si besoin.

Navigation vers un trésor

- 1 Recherchez une chasse au trésor.
- 2 Sur l'écran des détails de la chasse au trésor, sélectionnez **Aller**.
- 3 Naviguez à l'aide de la carte ([Navigation à l'aide de la carte, page 22](#)) ou du compas ([Navigation à l'aide du compas, page 23](#)).
- 4 À mesure que vous approchez de la position du trésor, utilisez les indices pour vous aider à le dénicher ([Utilisation des indices pour trouver un trésor, page 17](#)).

Utilisation des indices pour trouver un trésor

Vous pouvez utiliser des indices, comme des descriptions ou des coordonnées, pour vous aider à trouver le trésor.

- 1 Pendant que vous cherchez un trésor, sélectionnez le nom de la chasse au trésor.
- 2 Sélectionnez une option :
 - Pour afficher des détails sur la chasse au trésor, sélectionnez **Description**.
 - Pour afficher un indice sur la position du trésor, sélectionnez **Astuce**.
 - Pour voir la latitude et la longitude du trésor, sélectionnez **Coordonnées**.
 - Pour lire l'avis d'autres personnes ayant cherché ce trésor, sélectionnez **Journaux**.
 - Pour activer la recherche chirp™, sélectionnez **chirp**.

Consignation de la tentative

Vous pouvez consigner les résultats de votre tentative de recherche d'un trésor.

- 1 Pendant la navigation vers un trésor, sélectionnez **Geocaching > Journal** dans l'arborescence des applications.
- 2 Sélectionnez **nouveaux clips**, **Introuvable**, **Réparation requise** ou **Aucune tentative**.
- 3 Sélectionnez une option :
 - Pour lancer la navigation jusqu'au trésor le plus proche, sélectionnez **Rech. prochain proche**.
 - Pour terminer la consignation, sélectionnez **Terminé**.
 - Pour entrer un commentaire concernant votre recherche du trésor ou le trésor lui-même, sélectionnez **Modifier commentaire**, entrez un commentaire, puis sélectionnez ✓.

Si vous êtes connecté à geocaching.com, le journal est automatiquement téléchargé sur votre compte geocaching.com.

Filtrage de la liste des trésors

Vous pouvez filtrer la liste des trésors selon certains facteurs tels que le niveau de difficulté.

- 1 Dans l'arborescence des applications, sélectionnez **Geocaching > ▾**.
- 2 Sélectionnez une ou plusieurs options de filtre :
 - Pour filtrer par catégorie de chasse au trésor, par exemple énigme ou événement, sélectionnez **Type**.
 - Pour filtrer en fonction de la taille du conteneur du trésor, sélectionnez **Taille du cache**.
 - Pour filtrer en fonction des critères **Aucune tentative**, **Introuvable** ou **nouveaux clips**, sélectionnez **État**.
 - Pour filtrer par type de données, à savoir fichier GPX, données en direct ou Pocket Queries téléchargés, sélectionnez **Fich. chasse**.
 - Pour filtrer en fonction du niveau de difficulté de la chasse au trésor ou des conditions du terrain, utilisez le curseur pour ajuster le niveau.
- 3 Sélectionnez ↻.

Enregistrement d'un filtre de chasse au trésor personnalisé

Vous pouvez créer et enregistrer des filtres de chasse au trésor personnalisés selon des facteurs précis.

- 1 Dans l'arborescence des applications, sélectionnez **Configuration > Geocaching > Configuration filtres > Créer un filtre**.
- 2 Sélectionnez les éléments à filtrer.
- 3 Sélectionnez ↻.

Par défaut, le nouveau filtre est enregistré automatiquement sous le nom Filtrer suivi d'un numéro. Par exemple, Filtrer 2. Vous pouvez modifier le nom du filtre de chasse au trésor ([Modification d'un filtre de chasse au trésor personnalisé, page 18](#)).

Modification d'un filtre de chasse au trésor personnalisé

- 1 Dans l'arborescence des applications, sélectionnez Configuration > Geocaching > Configuration filtres.
- 2 Sélectionnez un filtre.
- 3 Sélectionnez un élément à modifier.

Application d'un filtre personnalisé à une liste de chasses au trésor

Une fois le filtre créé, vous pouvez l'appliquer à la liste des chasses au trésor.

- 1 Dans l'arborescence des applications, sélectionnez Geocaching > > .
- 2 Sélectionnez un filtre.

Téléchargement des chasses au trésor à l'aide d'un ordinateur

Vous pouvez charger manuellement les chasses au trésor sur votre appareil à l'aide d'un ordinateur ([Transfert des fichiers sur votre appareil, page 44](#)). Vous pouvez placer les fichiers de chasse au trésor dans un fichier GPX et les importer dans le dossier GPX sur l'appareil. L'abonnement Premium à geocaching.com vous permet d'utiliser la fonction « Pocket Query » pour charger plusieurs chasses au trésor sur votre appareil au format GPX.

- 1 Connectez l'appareil à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 2 Consultez le site www.geocaching.com.
- 3 Au besoin, créez un compte.
- 4 Ouvrez une session.
- 5 Suivez les instructions de geocaching.com pour rechercher et télécharger des chasses au trésor sur votre appareil.

chirp

Un chirp est un petit accessoire Garmin qui est programmé et laissé en guise de trésor. Vous pouvez utiliser votre appareil pour trouver un chirp lors d'une chasse au trésor. Pour plus d'informations sur le chirp, consultez le *Manuel d'utilisation du chirp* sur www.garmin.com.

Activation de la recherche chirp

- 1 Dans l'arborescence des applications, sélectionnez Configuration > Geocaching.
- 2 Sélectionnez Recherche de chirp!22 > Activé.

Recherche d'un trésor avec un chirp

- 1 Une fois la recherche chirp activée, naviguez jusqu'à un trésor.
Lorsque vous êtes à moins de 10 m (33 pi) du trésor contenant un chirp, les détails relatifs au chirp apparaissent.
- 2 Sélectionnez Afficher les détails.
- 3 Si besoin, sélectionnez Aller pour naviguer jusqu'à l'étape suivante de la chasse au trésor.

Suppression de données de chasse au trésor en temps réel de l'appareil

Vous pouvez retirer les données de chasse au trésor en temps réel pour n'afficher plus que les chasses au trésor chargées manuellement sur l'appareil via un ordinateur.

Dans l'arborescence des applications, sélectionnez Configuration > Geocaching > Geocaching Live > Supprimer données.

Les données de chasse au trésor en temps réel sont supprimées de l'appareil et ne s'affichent plus dans la liste des chasses au trésor.

Annulation de l'enregistrement de votre appareil sur Geocaching.com

Vous pouvez transférer la propriété de votre appareil ou annuler l'enregistrement de votre appareil sur le site Web geocaching.com.

Dans l'arborescence des applications, sélectionnez **Configuration > Geocaching > Geocaching Live > Annuler enreg. app..**

Activités

Vous pouvez utiliser votre appareil pour des activités sportives, que ce soit d'intérieur ou de plein air. Quand vous démarrez une activité, l'appareil affiche et enregistre des données de capteur. Vous avez la possibilité d'enregistrer des activités et de les partager avec la communauté Garmin Connect.

Vous pouvez aussi ajouter des activités et des applications Connect IQ à votre appareil à l'aide de l'application Connect IQ Mobile ([Fonctions Connect IQ, page 14](#)).

Lorsque vous utilisez une activité et que vous modifiez certains paramètres tels que des champs de données ou des unités de mesure, ceux-ci sont automatiquement enregistrés dans cette activité. Ces paramètres seront téléchargés automatiquement la prochaine fois que vous réglez l'appareil à cette activité.

Votre appareil comprend plusieurs activités préchargées avec des paramètres configurés pour chaque activité. Vous pouvez personnaliser les paramètres de chaque activité préchargée et créer de nouvelles activités personnalisées.

Enregistrement d'une activité

Par défaut, l'appareil commence automatiquement une activité récréative lorsque vous le mettez en marche.

1 Sélectionnez une option :

- Pour enregistrer l'activité récréative par défaut qui a commencé automatiquement lorsque vous avez mis en marche l'appareil, procédez à l'étape 4.
- Pour enregistrer un différent type d'activité, procédez à l'étape 2.

2 À partir du tiroir d'applications, sélectionnez **Changem. d'activité.**

3 Sélectionnez le nom de l'activité.

4 Commencez votre activité.

5 Lorsque vous avez terminé votre activité, sélectionnez **Activité actuelle** dans l'arborescence des applications.

6 Sélectionnez .

7 Sélectionnez une option :

- Pour continuer votre activité, sélectionnez .
- Pour enregistrer votre activité, sélectionnez .
- Pour supprimer votre activité, sélectionnez .

Création d'une nouvelle activité

Si les activités préchargées ne correspondent pas à votre activité ou trajet, vous pouvez créer une activité personnalisée aux paramètres et champs de données uniques.

1 Dans l'arborescence des applications, sélectionnez **Configuration > Activités > Créer une activité.**

2 Personnalisez vos réglages et vos champs de données.

Modification du nom d'une activité

Vous pouvez personnaliser le nom d'une activité.

1 Dans l'arborescence des applications, sélectionnez **Configuration > Activités.**

2 Sélectionnez une activité.

3 Sélectionnez **Modifier le nom.**

4 Entrez le nouveau nom.

Modification de l'icône d'une activité

Vous pouvez personnaliser l'icône affichée sur la page d'une activité.

- 1 Dans l'arborescence des applications, sélectionnez Configuration > Activités.
- 2 Sélectionnez une activité.
- 3 Sélectionnez Modifier l'icône.
- 4 Sélectionnez une icône.

Suppression d'une activité

REMARQUE : Vous ne pouvez pas supprimer une activité tant qu'elle est en cours d'utilisation.

- 1 Dans l'arborescence des applications, sélectionnez Configuration > Activités.
- 2 Sélectionnez une activité.
- 3 Sélectionnez Supprimer.

Personnalisation du journal d'activité

Vous pouvez personnaliser la façon dont votre appareil affiche et enregistre les activités.

- 1 Dans l'arborescence des applications, sélectionnez Historique activités > Activité actuelle > .
- 2 Sélectionnez une option :
 - Pour modifier la couleur de la ligne indiquant l'activité sur la carte, sélectionnez Couleur.
 - Pour afficher une ligne sur la carte indiquant votre activité, sélectionnez Afficher sur la carte.
- 3 Sélectionnez  > Configurer activités > Mode enregistrement.
- 4 Sélectionnez une option :
 - Pour enregistrer les activités à une fréquence variable afin d'en créer une représentation optimale, sélectionnez Automatique.
 - Pour enregistrer les activités à une distance déterminée, sélectionnez Distance.
 - Pour enregistrer les activités à un moment déterminé, sélectionnez Heure.
- 5 Sélectionnez Intervalle.
- 6 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous avez sélectionné Automatique comme Mode enregistrement, sélectionnez une option pour enregistrer les activités plus ou moins souvent.
REMARQUE : L'option Le plus souvent enregistre le plus grand nombre de détails possible sur l'activité, mais sature plus rapidement la mémoire de l'appareil.
 - Si vous avez sélectionné Distance ou Heure comme Mode enregistrement, saisissez une valeur, puis sélectionnez .

Interruption d'une activité

- 1 Dans l'arborescence des applications, sélectionnez Activité actuelle.
- 2 Sélectionnez .

Enregistrement de l'activité en cours

- 1 Dans l'arborescence des applications, sélectionnez Activité actuelle.
- 2 Sélectionnez .
- 3 Sélectionnez le champ Date et heure pour renommer l'activité enregistrée (facultatif).
- 4 Sélectionnez  pour enregistrer l'activité.

Effacement de l'activité en cours

Vous pouvez supprimer toutes les données d'activité enregistrées depuis le début de l'activité.

- 1 Dans l'arborescence des applications, sélectionnez **Activité actuelle**.
- 2 Sélectionnez  > **Effacer**.

Suppression d'un historique d'activité

- 1 Dans l'arborescence des applications, sélectionnez **Historique activités**.
- 2 Sélectionnez une activité.
- 3 Sélectionnez  > **Supprimer**.

Affichage des informations sur l'activité

- 1 Dans l'arborescence des applications, sélectionnez **Historique activités**.
 - 2 Sélectionnez une activité.
 - 3 Sélectionnez .
- Le début et la fin du tracé sont indiqués par un drapeau.
- 4 Sélectionnez la barre d'informations en haut de l'écran.
- Des informations sur l'activité s'affichent.

Affichage du profil d'altitude d'une activité

- 1 Dans l'arborescence des applications, sélectionnez **Historique activités**.
- 2 Sélectionnez une activité.
- 3 Sélectionnez .

Enregistrement d'une position dans une activité

- 1 Dans l'arborescence des applications, sélectionnez **Historique activités**.
 - 2 Sélectionnez une activité.
 - 3 Sélectionnez .
 - 4 Sélectionnez une position dans l'activité.
 - 5 Sélectionnez les informations de position en haut de la carte.
- Des informations sur la position s'affichent.
- 6 Sélectionnez  > **OK**.

Ouverture du gestionnaire de tracés

Vous pouvez personnaliser, utiliser et archiver des itinéraires à l'aide du gestionnaire de tracés.

Dans l'arborescence des applications, sélectionnez **Gestionnaire de tracés**.

Navigation

Vous pouvez suivre des itinéraires et des tracés et naviguer jusqu'à un point de cheminement, un trésor ou n'importe quelle position enregistrée dans votre appareil. Vous pouvez aussi naviguer vers des photos prises par l'appareil ou des photos stockées comportant des informations sur la position. Vous pouvez utiliser la carte ou le compas pour naviguer jusqu'à votre destination.

Navigation vers une destination

- 1 Si nécessaire, sélectionnez une activité à utiliser lors de la navigation (*Enregistrement d'une activité, page 19*).
- 2 Dans le menu principal, sélectionnez **Où aller?**.
- 3 Sélectionnez une catégorie.
- 4 Sélectionnez une destination.
- 5 Sélectionnez **Aller**.
La carte s'ouvre et indique votre itinéraire par une ligne magenta.
- 6 Naviguez à l'aide de la carte (*Navigation à l'aide de la carte, page 22*) ou du compas (*Navigation à l'aide du compas, page 23*).

Recherche d'une position à proximité d'un autre emplacement

- 1 Si nécessaire, sélectionnez une activité à utiliser lors de la navigation (*Enregistrement d'une activité, page 19*).
- 2 Dans le menu principal, sélectionnez **Où aller?**.
- 3 Sélectionnez  > **Rech. à proximité**.
- 4 Sélectionnez un critère de recherche, par exemple **Un waypoint**.
- 5 Sélectionnez un endroit.

Arrêt de la navigation

Sur la carte ou le compas, sélectionnez  > **Arrêter la navigation**.

Navigation à l'aide de la carte

- 1 Démarrez la navigation vers une destination (*Navigation vers une destination, page 22*).
- 2 Dans le menu principal, sélectionnez **Carte**.
Un triangle bleu représente votre position sur la carte. Lors de vos déplacements, le triangle bleu se déplace et établit un journal de suivi (tracé).
- 3 Effectuez une ou plusieurs des opérations suivantes :
 - Sélectionnez  et faites glisser la carte pour en visualiser les différentes parties.
 - Sélectionnez  et  pour effectuer un zoom avant/arrière sur la carte.
 - Sélectionnez une position sur la carte (représentée par une épingle), puis sélectionnez la barre d'informations en haut de l'écran pour afficher des renseignements sur cette position.

Navigation à l'aide de TracBack®

Au cours de la navigation, vous pouvez revenir au début du parcours de votre activité. Ceci vous permet de revenir sur vos pas pour retrouver votre campement ou votre sentier.

- 1 Dans l'arborescence des applications, sélectionnez **Historique activités** > **Activité actuelle** >  > **TracBack**.
La carte affiche votre itinéraire par une ligne magenta, avec un point de départ et un point d'arrivée.
- 2 Naviguez à l'aide de la carte ou du compas.

Cartes en option

Votre appareil peut utiliser des cartes supplémentaires telles que des images satellites BirdsEye, de cartes BlueChart® g2 et des cartes détaillées City Navigator®. Les cartes détaillées contiennent des points d'intérêt supplémentaires, tels que des restaurants ou services maritimes. Pour plus d'informations, rendez-vous sur <http://buy.garmin.com> ou contactez votre revendeur Garmin.

Recherche d'une adresse

Vous pouvez utiliser les cartes City Navigator en option pour rechercher des adresses ([Cartes en option, page 22](#)).

1 Dans le menu principal, sélectionnez **Où aller? > Adresses**.

2 Au besoin, sélectionnez le pays ou l'état.

3 Entrez la ville ou le code postal.

REMARQUE : toutes les données cartographiques n'offrent pas la recherche par code postal.

4 Sélectionnez la ville.

5 Entrez le numéro de rue.

6 Entrez le nom de la rue.

Navigation à l'aide du compas

Lorsque vous naviguez vers une destination, ▲ pointe vers votre destination, quelle que soit la direction dans laquelle vous vous dirigez.

1 Démarrez la navigation vers une destination ([Navigation vers une destination, page 22](#)).

2 Dans l'arborescence des applications, sélectionnez **Compas**.

3 Pivotez sur vous-même jusqu'à ce que ▲ pointe en direction du haut du compas et déplacez-vous dans cette direction jusqu'à votre destination.

Étalonnage du compas

AVIS

Étalonnez le compas électronique en extérieur. Pour améliorer la précision du cap, éloignez-vous de toute interférence éventuelle avec le champ magnétique terrestre, qui peut provenir des véhicules, des bâtiments ou des lignes électriques aériennes.

Votre appareil a été étalonné en usine et s'étaonne automatiquement par défaut. Vous pouvez étalonner manuellement le compas si vous observez un comportement irrégulier de celui-ci, par exemple après avoir parcouru de longues distances ou après d'importantes variations de température.

1 Dans l'arborescence des applications, sélectionnez **Compas**.


2 Sélectionnez  > **Calibrer la boussole > Démarrer**.

3 Suivez les instructions à l'écran.

Pointeur de cap

Le pointeur de cap est très utile lorsque vous naviguez vers votre destination en ligne droite, sur l'eau par exemple. Il peut vous aider à revenir sur la bonne voie lorsque vous vous écartez de votre itinéraire pour éviter des obstacles ou des dangers.

Pour activer le pointeur de cap, dans l'arborescence des applications, sélectionnez **Configuration > Cap > Ligne Rallier/pointeur > Parcours (CDI)**.



①	Pointeur de la ligne d'itinéraire. Montre la direction de la ligne d'itinéraire souhaitée, de votre point de départ jusqu'au prochain point de cheminement.
②	Indicateur d'écart de route (CDI). Indique la position de la ligne d'itinéraire souhaitée par rapport à votre position. Si le CDI est aligné au pointeur de la ligne d'itinéraire, alors vous êtes sur la bonne route.
③	Distance de déviation du parcours. Les points matérialisent la distance de déviation par rapport au parcours. La distance représentée par chaque point est indiquée par l'échelle dans le coin supérieur droit.
④	Indicateur de lever de doute. Indique si vous vous dirigez vers le prochain point de cheminement ou si vous vous éloignez d'un point de cheminement.

Navigation à l'aide de Voir & rallier

Vous pouvez pointer l'appareil vers un objet à distance avec la direction du compas verrouillée, projeter cet objet comme waypoint et naviguer en prenant cet objet pour point de référence.

- 1 Dans l'arborescence des applications, sélectionnez **Voir et rallier**.
- 2 Pointez l'appareil vers l'objet.
- 3 Sélectionnez **Verrouiller la direction > Définir parcours**.
- 4 Naviguez à l'aide du compas.

Profil d'altitude

Par défaut, le profil d'altitude affiche l'altitude en fonction de la distance parcourue. La carte du haut affiche le tracé complet tandis que la carte du bas n'en affiche qu'une portion. Vous pouvez toucher n'importe quel point sur l'une des cartes pour accéder à des informations sur ce point. Vous pouvez configurer les paramètres d'altitude ([Paramètres de l'altimètre, page 38](#)).

Navigation vers un point du profil d'altitude

- 1 Dans l'arborescence des applications, sélectionnez **Altimètre**.
- 2 Sélectionnez un point du profil.
- 3 Sélectionnez .
- 4 Sélectionnez **Afficher carte**.
- 5 Naviguez à l'aide de la carte (*Navigation à l'aide de la carte, page 22*) ou du compas (*Navigation à l'aide du compas, page 23*).

Modification du type de profil

Vous pouvez modifier le profil d'altitude de façon à ce qu'il affiche la pression et l'altitude en fonction du temps ou de la distance.

- 1 Dans l'arborescence des applications, sélectionnez **Altimètre**.
- 2 Sélectionnez  > **Configuration de l'altimètre** > **Type de tracé**
- 3 Sélectionnez le type de profil.

Réinitialisation du profil d'altitude

- 1 Dans l'arborescence des applications, sélectionnez **Altimètre**.
- 2 Sélectionnez  > **Réinit.** > **Effacer activ. actuelle** > **Effacer**.

Étalonnage de l'altimètre barométrique

Vous pouvez étalonner manuellement l'altimètre barométrique si vous connaissez l'altitude ou la pression barométrique correcte.

- 1 Allez à un endroit dont vous connaissez l'altitude ou la pression barométrique.
- 2 Dans l'arborescence des applications, sélectionnez **Altimètre**.
- 3 Sélectionnez  > **Configuration de l'altimètre** > **Étalonner l'altimètre**.
- 4 Suivez les instructions à l'écran.

Waypoints

Les waypoints, ou points de cheminement, sont des positions que vous enregistrez et gardez en mémoire dans l'appareil. Les waypoints peuvent indiquer où vous vous trouvez, où vous vous rendez ou où vous êtes allé. Vous pouvez ajouter des détails sur la position, tels qu'un nom, une altitude ou une profondeur.

Vous pouvez ajouter un fichier .gpx contenant des waypoints en transférant le fichier dans le dossier GPX (*Transfert des fichiers sur votre appareil, page 44*).

Marquage de votre position actuelle comme waypoint

Vous pouvez marquer votre position actuelle comme waypoint.

- 1 Dans l'arborescence des applications, sélectionnez **Marquer waypoint**.
- 2 Sélectionnez le symbole, le nom ou le champ Note pour ajouter des détails sur le waypoint (facultatif).
- 3 Sélectionnez  pour d'autres options waypoint (facultatif).
- 4 Sélectionnez **Enregistrer**.

Recherche d'un point de cheminement

- 1 Dans l'arborescence des applications, sélectionnez **Gestion. waypoints**.
- 2 Si nécessaire, sélectionnez  pour affiner la recherche.
- 3 Sélectionnez une option, si nécessaire :
 - Sélectionnez **Rechercher par nom** pour effectuer une recherche en utilisant le nom du point de cheminement.
 - Sélectionnez **Choisir symbole** pour effectuer une recherche en utilisant le symbole du point de cheminement.
 - Sélectionnez **Rech. à proximité** pour rechercher un lieu se trouvant à proximité d'une position récente, un autre point de cheminement, votre position actuelle ou un point sur la carte.
 - Sélectionnez **Trier** pour afficher la liste des points de cheminement en fonction de la distance la plus proche ou par ordre alphabétique.
- 4 Sélectionnez un point de cheminement dans la liste.

Modification d'un point de cheminement

- 1 Dans l'arborescence des applications, sélectionnez **Gestion. waypoints**.
- 2 Sélectionnez un point de cheminement enregistré.
- 3 Sélectionnez un élément à modifier, par exemple le nom.
- 4 Saisissez les nouvelles informations, puis sélectionnez .

Suppression d'un point de cheminement

- 1 Dans l'arborescence des applications, sélectionnez **Gestion. waypoints**.
- 2 Sélectionnez un point de cheminement.
- 3 Sélectionnez  > **Supprimer**.

Positionnement plus précis d'un waypoint

Vous pouvez augmenter la précision de la position d'un waypoint en utilisant les données de position. Lorsqu'il calcule la moyenne, l'appareil établit plusieurs relevés GPS à la même position, puis utilise la valeur moyenne pour améliorer la précision.

- 1 Dans l'arborescence des applications, sélectionnez **Moyenne waypoint**.
- 2 Sélectionnez un waypoint.
- 3 Déplacez-vous à la position du waypoint.
- 4 Sélectionnez **Démarrer**.
- 5 Suivez les instructions à l'écran.
- 6 Lorsque la barre d'état d'exactitude atteint les 100 %, sélectionnez **Enregistrer**.

Pour un résultat optimal, recueillez quatre à huit échantillons et attendez au moins 90 minutes entre chacun.

Projection d'un point de cheminement

Vous pouvez enregistrer un nouveau point de cheminement en projetant la distance et le relèvement d'un point de cheminement enregistré vers une nouvelle position.

Par exemple, si vous souhaitez naviguer vers une nouvelle position que vous apercevez de l'autre côté d'une rivière ou d'un ruisseau, il suffit de projeter un point de cheminement depuis votre position actuelle vers cette nouvelle position et de naviguer vers celle-ci après avoir traversé la rivière ou le ruisseau à un autre endroit plus convenable.

- 1 Dans l'arborescence des applications, sélectionnez **Gestion waypoints**.
- 2 Sélectionnez un point de cheminement.
- 3 Sélectionnez > **Projeter waypoint**.
- 4 Entrez le relèvement, puis sélectionnez .
- 5 Sélectionnez une unité de mesure.
- 6 Entrez la distance, puis sélectionnez .
- 7 Sélectionnez **Enregistrer**.

itinéraires

Un itinéraire est une séquence de waypoints ou de positions menant à votre destination finale.

Création d'un itinéraire à l'aide du calculateur d'itinéraire

Si un itinéraire peut comporter une multitude de points de cheminement, il doit au moins inclure un point de départ et une destination.

- 1 Dans l'arborescence des applications, sélectionnez **Calculateur d'itinéraire > Créer un itinéraire > Sélectionnez 1er point**.
- 2 Sélectionnez une catégorie.
- 3 Sélectionnez le premier point de l'itinéraire.
- 4 Sélectionnez **Utilisation**.
- 5 Sélectionnez **Sélect. point suivant** pour ajouter des points supplémentaires à l'itinéraire.
- 6 Sélectionnez pour enregistrer l'itinéraire.

Création d'un itinéraire à l'aide de la carte

- 1 Dans l'arborescence des applications, sélectionnez **Calculateur d'itinéraire > Créer un itinéraire > Sélectionnez 1er point > Utiliser carte**.
- 2 Déplacez la carte pour sélectionnez un point.
- 3 Sélectionnez **Utilisation**.
- 4 Déplacez la carte et sélectionnez des points supplémentaires à ajouter à l'itinéraire (facultatif).
- 5 Sélectionnez .

Modification du nom d'un itinéraire

Vous pouvez personnaliser le nom d'un itinéraire pour le différencier des autres.

- 1 Dans l'arborescence des applications, sélectionnez **Calculateur d'itinéraire**.
- 2 Sélectionnez un itinéraire.
- 3 Sélectionnez **Modifier le nom**.
- 4 Entrez le nouveau nom.

Modification d'un itinéraire

Vous pouvez ajouter, supprimer et réarranger des points sur un itinéraire.

- 1 Dans l'arborescence des applications, sélectionnez **Calculateur d'itinéraire**.
- 2 Sélectionnez un itinéraire.
- 3 Sélectionnez **Modifier l'itinéraire**.
- 4 Sélectionnez un point.
- 5 Sélectionnez une option :
 - Pour voir le point sur la carte, sélectionnez **Revoir**.
 - Pour modifier l'ordre des points de l'itinéraire, sélectionnez **Monter** ou **Descendre**.
 - Pour insérer un point sur l'itinéraire, sélectionnez **Insérer**.
Le point supplémentaire est inséré avant le point que vous modifiez.
 - Pour supprimer un point de l'itinéraire, sélectionnez **Supprimer**.
- 6 Sélectionnez  pour enregistrer l'itinéraire.

Affichage d'un itinéraire sur la carte

- 1 Dans l'arborescence des applications, sélectionnez **Calculateur d'itinéraire**.
- 2 Sélectionnez un itinéraire.
- 3 Sélectionnez **Afficher carte**.

Suppression d'un itinéraire

- 1 Dans l'arborescence des applications, sélectionnez **Calculateur d'itinéraire**.
- 2 Sélectionnez un itinéraire.
- 3 Sélectionnez **Supprimer l'itinéraire**.

Affichage de l'itinéraire actif

- 1 Lorsque vous suivez un itinéraire, dans l'arborescence des applications, sélectionnez **Itinéraire actif**.
- 2 Sélectionnez un point de l'itinéraire pour afficher des informations supplémentaires.

Inversion d'itinéraire

Vous pouvez échanger les points de départ et d'arrivée de votre itinéraire pour emprunter l'itinéraire à l'envers.

- 1 Dans l'arborescence des applications, sélectionnez **Calculateur d'itinéraire**.
- 2 Sélectionnez un itinéraire.
- 3 Sélectionnez **Inverser l'itinéraire**.

Affichage du profil d'altitude d'un itinéraire

Le profil d'altitude affiche les différents niveaux d'altitude d'un itinéraire, en fonction de l'option d'itinéraire sélectionnée. Si vous avez choisi l'option Itinéraire direct, le profil d'altitude affiche les niveaux d'altitude pour la ligne droite entre les points de l'itinéraire. Si vous avez choisi l'option Itinéraire sur route, le profil d'altitude affiche les niveaux d'altitude le long des routes comprises dans votre itinéraire.

- 1 Dans l'arborescence des applications, sélectionnez **Calculateur d'itinéraire**.
- 2 Sélectionnez un itinéraire.
- 3 Sélectionnez **Profil d'altitude**.

Appareil photo

AVIS

Certains territoires de compétence peuvent interdire ou réglementer la prise de photos. Ils peuvent également exiger le consentement de toutes les personnes impliquées. Il est de votre responsabilité de connaître et de respecter les lois, réglementations et toute autre restriction dans les territoires où vous comptez utiliser cet appareil.

REMARQUE : Cette fonctionnalité n'est disponible que pour les modèles qui comportent un appareil photo.

Lorsque vous prenez une photo, la position géographique est enregistrée dans les informations de la photo. Vous pouvez naviguer jusqu'à cette position.

Prise de photo

- 1 À partir du tiroir d'applications, sélectionnez **Radar de vitesse**.
- 2 Tournez l'appareil horizontalement ou verticalement pour modifier l'orientation de la photo.
- 3 Si nécessaire, sélectionnez  pour activer le flash.
CONSEIL : Vous pouvez sélectionner Automatique pour utiliser le flash uniquement lorsque l'appareil photo détecte un faible éclairage.
- 4 Si nécessaire, placez deux doigts sur l'écran tactile pour effectuer un zoom avant ou arrière .
- 5 Maintenez la touche  enfoncee pour effectuer la mise au point et tenez l'appareil parfaitement immobile. Un rectangle blanc apparaît à l'écran. L'appareil effectue la mise au point sur l'objet qui apparaît dans le rectangle. Lorsque la mise au point de la photo est terminée, le rectangle devient vert.
- 6 Relâchez  pour prendre la photo.

Applications

Envoi et réception sans fil de données

Pour partager des données sans fil, vous devez vous trouver à moins de 3 m (10 pi) d'un appareil compatible. S'il est couplé à un autre appareil compatible, votre appareil peut envoyer et recevoir des données à l'aide de la technologie Bluetooth ou ANT+® sans fil. Vous pouvez partager des waypoints, des chasses au trésor, des itinéraires, des tracés, des photos et des cartes personnalisées.

- 1 Dans l'arborescence des applications, sélectionnez **Partager sans fil**.
- 2 Sélectionnez une option :
 - Sélectionnez **Envoyer**, puis sélectionnez un type de données.
 - Sélectionnez **Réception** pour recevoir des données d'un autre appareil. Pour cela, l'autre appareil compatible doit tenter d'envoyer des données.
- 3 Suivez les instructions à l'écran.

Configuration d'une alarme de proximité

Les alarmes de proximité vous alertent lorsque vous vous trouvez à une distance donnée d'une certaine position.

- 1 Dans l'arborescence des applications, sélectionnez **Points de proximité > Créer une alarme**.
- 2 Sélectionnez une catégorie.
- 3 Sélectionnez un endroit.
- 4 Sélectionnez **Utilisation**.
- 5 Saisissez un rayon, puis sélectionnez .

Lorsque vous pénétrez dans une zone avec une alarme de proximité, l'appareil émet une tonalité.

CONSEIL : Vous pouvez configurer des alarmes séparées lorsque vous entrez dans une zone et lorsque vous en sortez.

Calcul de la taille d'une zone

- 1 Dans l'arborescence des applications, sélectionnez **Calculs de superficie > Démarrer**.
- 2 Délimitez en marchant le périmètre de la zone à calculer.
- 3 Une fois terminé, sélectionnez **Calculer**.

Affichage du calendrier et des almanachs

Vous pouvez afficher l'activité de l'appareil, par exemple l'enregistrement d'un point de cheminement. Vous pouvez aussi afficher les informations quotidiennes des almanachs concernant la lune, le soleil, la chasse et la pêche.

- 1 Dans l'arborescence des applications, sélectionnez une option :
 - Pour voir l'activité de l'appareil à une date précise, sélectionnez **Calendrier**.
 - Pour voir les heures de lever et de coucher du soleil et de la lune, sélectionnez **Page Sun and Moon**.
 - Pour connaître les meilleures heures de chasse et de pêche, sélectionnez **Chasse et pêche**.
- 2 Si nécessaire, sélectionnez **◀ ou ▶** pour afficher un autre mois.
- 3 Sélectionnez un jour.

Programmation d'une alarme

- 1 Dans l'arborescence des applications, sélectionnez **Réveil**.
- 2 Sélectionnez **+** ou **-** pour définir l'heure.
- 3 Sélectionnez **Activer alarme**.
- 4 Choisissez une option.
L'alarme se déclenche à l'heure choisie. Si l'appareil est éteint à l'heure de l'alarme, il s'allume pour que cette dernière retentisse.

Démarrage du compte à rebours

- 1 Dans l'arborescence des applications, sélectionnez **Réveil > ☰ > Chrono**.
- 2 Sélectionnez **+** ou **-** pour définir l'heure.
- 3 Sélectionnez **Début cpté à rebours**.

Utilisation du chronomètre

Dans l'arborescence des applications, sélectionnez **Fonction de chronomètre**.

Page Satellite

La page Satellite indique votre position actuelle, la précision GPS, l'emplacement des satellites, ainsi que la force du signal.

Modification de l'affichage satellite

- 1 Dans l'arborescence des applications, sélectionnez **Satellite**.
- 2 Sélectionnez **☰**.
- 3 Sélectionnez une option :
 - Sélectionnez **Tracé en haut** pour orienter l'affichage du satellite de façon à ce que votre tracé actuel soit en haut de l'écran.
 - Pour attribuer une couleur spécifique à chaque satellite ainsi qu'à la barre indiquant la force de son signal, sélectionnez **Multicolore**.

Désactivation du GPS

Vous pouvez désactiver le GPS sur votre appareil pour arrêter le suivi de votre position.

- 1 Dans l'arborescence des applications, sélectionnez **Satellite**.
- 2 Sélectionnez  > **Utiliser GPS éteint**.

Simulation d'une position

Vous pouvez désactiver le GPS pour gérer vos points de cheminement et itinéraires ou pour économiser la batterie. Vous pouvez définir la position manuellement pour afficher votre position actuelle sur la carte.

- 1 Dans l'arborescence des applications, sélectionnez **Satellite** >  > **Utiliser GPS éteint**.
- 2 Sélectionnez  > **Définir pos. sur carte**.
- 3 Sélectionnez un endroit.
- 4 Sélectionnez **Utilisation**.

Contrôle d'une caméra embarquée VIRB®

Avant de pouvoir utiliser la fonction Télécommande VIRB, vous devez activer les paramètres de télécommande sur votre caméra VIRB. Pour plus d'informations, consultez le manuel d'utilisation de votre caméra VIRB.

- 1 Allumez votre caméra VIRB et activez la fonction Télécommande.
- 2 Dans l'arborescence des applications de votre appareil, sélectionnez **Télécommande VIRB**.
- 3 Patientez pendant que l'appareil se connecte à votre caméra VIRB.
- 4 Sélectionnez une option :
 - Pour enregistrer une vidéo, faites glisser la barre de curseur vers le haut.
 - Pour prendre une photo, sélectionnez .

Notifications téléphoniques

cette fonction n'est pas disponible sur tous les modèles.

Pour utiliser les notifications téléphoniques, vous devez coupler un smartphone compatible avec l'appareil et le tenir à portée de celui-ci. Lorsque vous recevez des messages sur votre téléphone, celui-ci envoie des notifications vers votre appareil.

Masquage des notifications

Les notifications sont activées par défaut lorsque vous couplez votre appareil à un smartphone compatible. Vous pouvez masquer les notifications pour ne pas les faire apparaître sur l'écran de l'appareil.

- 1 Dans l'arborescence des applications, sélectionnez **Configuration** > **Bluetooth**.
- 2 Au besoin, sélectionnez **Bluetooth** s'il n'est pas activé.
- 3 Sélectionnez **Notifications** pour activer les notifications sur l'appareil.

Sport

historique

L'historique inclut la date, l'heure, la distance, les calories, la vitesse ou l'allure moyenne, l'ascension, la descente et, éventuellement, ANT+les informations reçues du capteur.

REMARQUE : L'historique n'est pas enregistré lorsque le chrono est arrêté ou en pause.

Lorsque la mémoire de l'appareil est saturée, un message s'affiche. L'appareil ne supprime ou n'écrase pas automatiquement votre historique. Vous pouvez télécharger régulièrement votre historique dans Garmin Connect ([Utilisation de Garmin Connect, page 32](#)) pour assurer le suivi de toutes les données de votre activité.

Affichage de l'historique d'une activité

Dans l'historique, vous pouvez voir des détails sur une activité précédente.

- 1 Dans l'arborescence des applications, sélectionnez **Historique activités**.
- 2 Sélectionnez une activité.

Suppression d'une activité de votre historique

- 1 Dans l'arborescence des applications, sélectionnez **Historique activités**.
- 2 Sélectionnez une activité.
- 3 Sélectionnez  > Supprimer.

Utilisation de Garmin Connect

- 1 Connectez l'appareil à votre ordinateur à l'aide du câble USB.
- 2 Rendez-vous sur le site www.garminconnect.com/start.
- 3 Suivez les instructions à l'écran.

Accessoires de sport en option

Les accessoires de sport en option incluent un moniteur de fréquence cardiaque et un capteur de cadence. Ces accessoires utilisent la technologie sans fil ANT+ pour envoyer des données à l'appareil.

Avant de pouvoir utiliser un accessoire de sport avec l'appareil, vous devez l'installer en suivant les instructions fournies avec l'accessoire.

Couplage des capteurs ANT+

Pour pouvoir effectuer un couplage, vous devez installer le moniteur de fréquence cardiaque ou le capteur.

Le couplage est la connexion de capteurs ANT+ sans fil, par exemple, la connexion d'un moniteur de fréquence cardiaque à votre appareil.

- 1 Approchez l'appareil à moins de 3 m (10 pi) du capteur.

REMARQUE : Tenez-vous à au moins 10 m (30 pi) d'autres capteurs ANT+ pendant le couplage.

- 2 Dans l'arborescence des applications, sélectionnez **Configuration > Capteur ANT**.
- 3 Sélectionnez votre capteur.
- 4 Sélectionnez **Chercher nouveau**.

Lorsque le capteur est couplé avec votre appareil, l'état du capteur passe de Recherche à Connecté.

Astuces pour coupler des accessoiresANT+ avec votre appareil Garmin

- Vérifiez que l'accessoire ANT+ est compatible avec votre appareil Garmin.
- Avant de coupler l'accessoire ANT+ avec votre appareil Garmin, éloignez-vous de 10 m (32,9 pi) des autres accessoires ANT+.
- Approchez l'appareil Garmin à portée de l'accessoire ANT+ dans les 3 m (10 pi).
- Après le premier couplage, votre appareil Garmin reconnaît automatiquement l'accessoire ANT+ à chaque fois qu'il est activé. Ce processus est automatique lorsque vous allumez l'appareil Garmin et prend seulement quelques secondes lorsque les accessoires sont activés et fonctionnent correctement.
- Une fois couplé, votre appareil Garmin ne reçoit plus que les données de votre accessoire, même si vous êtes proche d'autres accessoires.

A propos des zones de fréquence cardiaque

De nombreux athlètes utilisent les zones de fréquence cardiaque pour mesurer et augmenter leur résistance cardiovasculaire et améliorer leur forme physique. Une plage cardiaque est un intervalle défini de battements par minute. Les cinq zones de fréquence cardiaque couramment acceptées sont numérotées de 1 à 5, selon une intensité croissante. Généralement, les plages cardiaques sont calculées en fonction de pourcentages de votre fréquence cardiaque maximum.

Objectifs physiques

La connaissance de vos plages cardiaques peut vous aider à mesurer et à améliorer votre forme en comprenant et en appliquant les principes suivants.

- Votre fréquence cardiaque permet de mesurer l'intensité de l'effort avec fiabilité.
- En vous entraînant dans certaines plages cardiaques, vous pourrez améliorer vos capacités et résistance cardiovasculaires.

Si vous connaissez votre fréquence cardiaque maximum, vous pouvez utiliser le tableau (*Calcul des zones de fréquence cardiaque, page 60*) pour déterminer la meilleure plage cardiaque correspondant à vos objectifs sportifs.

Si vous ne connaissez pas votre fréquence cardiaque maximum, utilisez l'un des calculateurs disponibles sur Internet. Certains centres de remise en forme et salles de sport peuvent proposer un test mesurant la fréquence cardiaque maximum. La fréquence cardiaque maximum par défaut correspond au chiffre 220 moins votre âge.

Définition de zones de fréquence cardiaque

Pour que l'appareil puisse déterminer vos zones de fréquence cardiaque, vous devez d'abord définir votre profil sportif utilisateur (*Définition de votre profil sportif utilisateur, page 40*).

Vous pouvez ajuster manuellement les zones de fréquence cardiaque selon vos objectifs sportifs (*Objectifs physiques, page 33*).

1 Dans l'arborescence des applications, sélectionnez **Configuration > Mise en forme > Zones de FC**.

2 Entrez la fréquence cardiaque maximale et minimale pour la zone 5.

La fréquence cardiaque maximale pour chaque zone est basée sur la fréquence cardiaque minimale de la zone précédente. Par exemple, si vous entrez 167 comme fréquence cardiaque minimale pour la zone 5, l'appareil utilise 166 comme fréquence maximale pour la zone 4.

3 Entrez vos fréquences cardiaques minimales pour les zones 4-1.

Personnalisation de l'appareil

Réglage de la luminosité du rétroéclairage

Vous pouvez régler la luminosité du rétroéclairage afin d'optimiser l'autonomie de la batterie. Pour prolonger l'autonomie de la batterie, vous devriez éteindre le rétroéclairage quand vous utilisez la lumière du jour.

1 Faites glisser votre doigt vers le bas à partir du haut de l'écran.

2 Sélectionnez ou .

Personnalisation des touches

Vous pouvez personnaliser certaines commandes clés afin de fournir un accès rapide aux menus, aux paramètres, aux applications ou aux autres fonctions de l'appareil.

1 À partir du tiroir d'applications, sélectionnez **Configuration > Système > Configurer les touches**.

2 Sélectionnez **Marche/Arrêt** ou **Touche d'appel**.

3 Sélectionnez **Toucher une fois**, **Toucher deux fois** ou **Attente**.

4 Choisissez une option.

Personnalisation du menu principal

Vous pouvez modifier la disposition du menu principal.

- 1 Dans l'arborescence des applications, sélectionnez Configuration > Menu principal.
- 2 Sélectionnez une option :
 - Pour choisir une page différente du menu principal, sélectionnez et .
 - Pour modifier le nombre d'options sur une page de menu principal, sélectionnez et .
 - Pour définir la page courante du menu principal comme page de départ, sélectionnez > Comme page accueil.

Modifications des options du menu principal

Vous pouvez ajouter, supprimer et modifier l'ordre des options du menu principal.

- 1 Dans l'arborescence des applications, sélectionnez Configuration > Menu principal.
- 2 Si nécessaire, augmentez le nombre d'options dans le menu principal, ou sélectionnez une page différente dans le menu principal (*Personnalisation du tableau de bord dans le menu principal*, page 34).
- 3 Sélectionnez une option :
 - Pour ajouter une option dans le menu principal, sélectionnez Ajouter un élément ici, puis sélectionnez une option.
 - Pour déplacer une option dans le menu principal, sélectionnez l'option, puis sélectionnez Déplacer élément ici.
 - Pour supprimer une option du menu principal, sélectionnez l'option, puis sélectionnez .

Personnalisation du tableau de bord dans le menu principal

Par défaut, l'information de la radio s'affiche sur le tableau de bord dans le menu principal. Vous pouvez modifier l'information affichée dans ce tableau de bord.

- 1 Dans l'arborescence des applications, sélectionnez Configuration > Menu principal.
- 2 Sélectionnez > Changer tab. de bord.
- 3 Sélectionnez un tableau de bord.

Personnalisation de l'arborescence des applications

Vous pouvez ajouter, supprimer et modifier l'ordre des options de l'arborescence des applications.

- 1 Dans l'arborescence des applications, sélectionnez Configuration > Menu principal > > Configurer tiroir.
 - 2 Sélectionnez une option :
 - Pour ajouter une option dans l'arborescence des applications, sélectionnez Ajouter et sélectionnez une option.
 - Pour déplacer une option dans l'arborescence des applications, sélectionnez l'option, puis sélectionnez une autre option pour en échanger les positions.
 - Pour supprimer une option de l'arborescence des applications, sélectionnez l'option, puis sélectionnez .
- REMARQUE :** Certaines options ne peuvent pas être supprimées de l'arborescence des applications.

Ajout d'un raccourci au menu principal

Vous pouvez ajouter des raccourcis dans l'arborescence des applications, dans le menu principal ou dans le tableau de bord des favoris quand l'appareil est en mode classique. Vous pouvez créer des raccourcis pour permettre à l'appareil d'effectuer plusieurs actions en même temps. Si le raccourci n'apparaît pas dans la liste, vous pouvez le créer (*Création d'un raccourci*, page 35).

- 1 Dans l'arborescence des applications, sélectionnez Configuration > Raccourcis.
- 2 Sélectionnez le raccourci.
- 3 Sélectionnez Ajouter au menu.
- 4 Sélectionnez Menu principal, Tiroir, ou Favoris.

Création d'un raccourci

- 1 Dans l'arborescence des applications, sélectionnez Configuration > Raccourcis > Créer un raccourci.
- 2 Sélectionnez Nom, puis saisissez un nom.
- 3 Sélectionnez Icône, puis sélectionnez une icône.
- 4 Sélectionnez une option :
 - Pour ajouter un raccourci vers un paramètre spécifique de l'appareil, sélectionnez Configuration.
 - Pour ajouter un raccourci qui lancera la navigation vers un waypoint spécifique, sélectionnez Où aller?.
 - Pour ajouter un raccourci vers une application spécifique, sélectionnez Application.
 - Pour permettre à un raccourci de modifier rapidement votre activité, sélectionnez Activité.

Champs de données et tableaux de bord personnalisés

Les champs de données affichent des informations concernant votre position ou d'autres renseignements spécifiés. Les tableaux de bord sont des ensembles personnalisés de données qui peuvent vous aider à accomplir une tâche générale ou particulière, telle qu'une chasse au trésor.

Activation des champs de données de la carte

Vous pouvez afficher des champs de données personnalisés sur la carte.

- 1 Sur la carte, sélectionnez  > Configurer carte > Tableau de bord.
- 2 Sélectionnez Grand champ données ou Petits champs données.
- 3 Au besoin, sur la carte, sélectionnez  dans le haut de l'écran pour afficher les champs de données.

Personnalisation des champs de données

Pour modifier les champs de données cartographiques, vous devez d'abord les activer ([Activation des champs de données de la carte, page 35](#)).

Vous pouvez personnaliser les champs de données et les tableaux de bord de la carte, du compas, du calculateur de voyage, du profil d'altitude et des pages d'état.

- 1 Sur une page affichant des champs de données, sélectionnez un champ de données.
- 2 Sélectionnez une catégorie de champ de données et un champ de données.

Personnalisation des tableaux de bord

- 1 Sélectionnez une page.
- 2 Sélectionnez une option :
 - Sur la carte, sélectionnez  > Configurer carte > Tableau de bord.
 - Depuis la page Compas ou Calculateur de voyage, sélectionnez  > Changer tab. de bord.
- 3 Sélectionnez un tableau de bord.

Réglage de la sensibilité de l'écran tactile

Vous pouvez ajuster la sensibilité de l'écran tactile en fonction de vos besoins.

- 1 Dans l'arborescence des applications, sélectionnez Configuration > Accessibilité > Sensibilité tactile.
- 2 Choisissez une option.

CONSEIL : Vous pouvez tester les réglages d'écran tactile avec et sans gants, en fonction de votre activité.

Paramètres d'affichage

Dans l'arborescence des applications, sélectionnez **Configuration > Affichage**.

Délai rétroéclairage : permet de définir le délai au bout duquel le rétroéclairage sera désactivé.

Verrouiller orientation : permet de verrouiller l'orientation de l'écran en mode portrait ou paysage, ou permet à l'écran de changer automatiquement d'orientation en fonction de celle de l'appareil.

Capture d'écran : permet d'enregistrer l'image affichée sur l'écran de l'appareil.

Économie d'énergie : permet de préserver l'autonomie de la batterie et de prolonger sa durée de vie en éteignant l'écran à expiration du délai de rétroéclairage (*Activation du mode Economie d'énergie, page 7*).

Configuration des cartes

Vous pouvez activer ou désactiver les cartes actuellement chargées dans l'appareil.

Dans l'arborescence des applications, sélectionnez **Configuration > Carte > Configurer les cartes**.

Paramètres de la carte

Dans l'arborescence des applications, sélectionnez **Configuration > Carte**.

Orientation : Permet d'ajuster l'affichage de la carte sur la page. L'option Nord en haut affiche le nord en haut de la page. L'option Tracé en haut affiche votre direction actuelle en haut de la page. L'option Mode automobile affiche une perspective à utiliser lorsque vous conduisez, avec votre direction actuelle orientée vers le haut de la page.

Tableau de bord : Permet de définir un tableau de bord à afficher sur la carte. Chaque tableau de bord comporte des informations différentes sur votre itinéraire ou votre position.

Texte de guidage : Permet de sélectionner à quel moment afficher le guidage textuel sur la carte.

Paramètres de carte avancés

Dans l'arborescence des applications, sélectionnez **Configuration > Carte > Configuration avancée**.

Détail : définit le niveau de détail de la carte. L'affichage d'un grand nombre de détails ralentit l'affichage de la carte.

Vitesse de la carte : permet de régler la vitesse de tracé de la carte. Une vitesse plus élevée diminue la durée de vie de la batterie.

Relief ombré : permet d'afficher le relief sur la carte (le cas échéant) ou de désactiver l'ombrage.

Véhicule : permet de définir l'icône de position qui représente votre position sur la carte. L'icône par défaut est représentée par un petit triangle bleu.

Commandes de zoom : Permet de définir le zoom automatique et la position des boutons en mode portrait ou paysage (*Paramètres des commandes de zoom, page 36*).

Taille du texte : définit la taille de texte pour les éléments de la carte.

Paramètres des commandes de zoom

Dans l'arborescence des applications, sélectionnez **Configuration > Carte > Configuration avancée >**

Commandes de zoom.

Zoom automatique : Permet de sélectionner automatiquement le niveau de zoom adapté pour une utilisation optimale de votre carte. Quand cette option est désactivée, vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière manuel.

Touches portrait : Détermine l'emplacement des boutons du zoom en mode portrait.

Touches paysage : Détermine l'emplacement des boutons du zoom en mode paysage.

Niveaux de zoom : permet de définir le niveau de zoom utilisé pour l'affichage des éléments sur la carte. Les éléments de la carte n'apparaissent pas lorsque le niveau de zoom de la carte est supérieur au niveau choisi.

Paramètres système

Dans l'arborescence des applications, sélectionnez **Configuration > Système**.

Satellite : Permet d'ajuster les paramètres du système satellite (*Paramètres des satellites, page 37*).

Langue du texte : définit la langue du texte de l'appareil.

REMARQUE : les changements de langue n'ont aucun impact sur les données saisies par l'utilisateur ou les données cartographiques.

Interface : Définit le mode de l'interface de communication sur Garmin Spanner, Série Garmin, Entrée/Sortie NMEA, Sortie texte, RTCM ou MTP.

Configurer les touches : Définit le bouton marche/arrêt ou la touche utilisateur comme raccourci pour un menu, un réglage ou une application.

Mode : Définit le menu principal pour ressembler à celui d'un appareil portable pour activités extérieures classique ou un menu principal basé sur les activités.

REMARQUE : Classique est défini par défaut sur l'appareil. La modification de ce paramètre à Activité change grandement l'interface utilisateur, les fonctions radio et les fonctions d'enregistrement d'activités.

Type de pile : permet de définir le type de batterie de l'appareil.

REMARQUE : Ce paramètre n'apparaît que lorsque les piles AA en option sont installées.

Paramètres des satellites

Dans l'arborescence des applications, sélectionnez **Configuration > Système > Satellite**.

Système satellite : Définit le système satellite parmi les options GPS, GPS + GLONASS (*GPS et GLONASS, page 37*) ou Mode Démo (GPS éteint).

WAAS/EGNOS : Permet de choisir le système satellite Wide Area Augmentation System/European Geostationary Navigation Overlay Service (WAAS/EGNOS). Pour plus d'informations sur la fonction WAAS, visitez la page Web www.garmin.com/aboutGPS/waas.html.

GPS et GLONASS

Les paramètres du système satellite par défaut sont GPS + GLONASS. Vous obtenez ainsi des performances accrues dans des environnements extrêmes et bénéficiez d'une acquisition de position plus rapide. L'utilisation de l'option GPS et GLONASS peut réduire davantage l'autonomie de la batterie que l'utilisation de l'option GPS.

Paramètres d'aspect

Dans l'arborescence des applications, sélectionnez **Configuration > Aspect**.

Mode : permet de définir un environnement lumineux ou sombre, ou de passer automatiquement de l'un à autre en fonction de l'heure de lever et de coucher du soleil suivant votre position actuelle.

Couleur Jour : permet de définir la couleur des sélections en mode Jour.

Couleur Nuit : permet de définir la couleur des sélections en mode Nuit.

Comm. mode paysage : permet de placer les commandes sur le côté gauche ou droit de l'écran en mode paysage.

Paramétrage des tonalités de l'appareil

Vous pouvez personnaliser les tonalités des messages, des touches, des avertissements de changement de direction et des alarmes.

1 Dans l'arborescence des applications, sélectionnez **Configuration > Tonalités > Tonalités > Activé**.

2 Sélectionnez une tonalité pour chaque type audible.

Paramètres de définition d'itinéraires

Les paramètres de définition d'itinéraires disponibles varient selon l'activité sélectionnée.

Dans l'arborescence des applications, sélectionnez **Configuration > Itinéraire**.

Activité : Permet de définir une activité utilisée pour le transport pendant la définition d'un itinéraire. L'appareil calcule des itinéraires optimisés en fonction de votre type d'activité.

Méthode de calcul : définit la méthode utilisée pour calculer votre itinéraire.

Verrouiller sur route : Permet de verrouiller le triangle bleu, qui représente votre position sur la carte, sur la route la plus proche. Cette option est surtout utile lorsque vous naviguez ou roulez sur une route.

Hors itinéraire, nouveau calcul : permet de définir les préférences de recalcul quand vous déviez d'un itinéraire actif.

Régl. contournement : Indique les types de routes, terrains et moyens de transport à éviter pendant la navigation.

Transitions itinéraire : Permet de définir la manière selon laquelle l'appareil passe d'un point à un autre en cours d'itinéraire. Ce paramètre n'est disponible que pour certaines activités. L'option Distance vous amène au point suivant sur l'itinéraire lorsque vous vous trouvez à une distance spécifiée de votre point actuel.

Réglage du cap

Vous pouvez personnaliser les paramètres du compas.

Dans l'arborescence des applications, sélectionnez **Configuration > Cap**.

Affichage : Permet de définir le type de cap directionnel figurant sur la boussole.

Référence nord : Permet de définir la référence nord utilisée sur le compas.

Ligne Rallier/pointeur : Permet d'utiliser le pointeur de relèvement qui pointe vers votre destination, ou d'utiliser le pointeur de cap qui indique votre position sur le tracé du parcours menant à destination.

Compas : Permet de passer automatiquement d'un compas électronique à un compas GPS lorsque vous voyagez à une vitesse supérieure pendant une période définie.

Calibrer la boussole : Permet d'étalonner le compas si vous observez un comportement irrégulier de celui-ci, par exemple après avoir parcouru de longues distances ou après d'importantes variations de température ([Étalonnage du compas, page 23](#)).

Paramètres de l'altimètre

Dans l'arborescence des applications, sélectionnez **Configuration > Altimètre**.

Étalonnage auto : Étalonne automatiquement l'altimètre au démarrage de chaque activité. L'appareil continue à étalonner automatiquement l'altimètre tant que des signaux GPS sont acquis et que l'option d'étalement automatique Continu est activée.

Mode Baromètre : L'option Altitude variable permet au baromètre de mesurer les changements d'altitude tandis que vous vous déplacez. L'option Altitude fixe suppose que l'appareil est stationnaire à une altitude fixe, la pression barométrique n'étant donc censée changer qu'en fonction de la météo.

Enreg. des pressions : permet de définir la façon dont l'appareil enregistre les données de pression. Enregistrer toujours peut être utile lorsque vous recherchez des fronts de pression.

Type de tracé : Permet de voir les variations d'altitude sur une période ou une distance donnée, la pression barométrique ou les changements de pression ambiante sur une période donnée.

Étalonner l'altimètre : Permet d'établir manuellement l'altimètre barométrique si vous connaissez l'altitude ou la pression barométrique correctes ([Étalonnage de l'altimètre barométrique, page 25](#)).

Paramètres de format de position

REMARQUE : il n'est pas recommandé de modifier le système de coordonnées du format de position ou du système géodésique, sauf si vous utilisez une carte spécifiant un format de position différent.

Dans l'arborescence des applications, sélectionnez **Configuration > Format de position**.

Format de position : permet de définir le format de position dans lequel apparaît la lecture d'une position.

Système géodésique : définit le système de coordonnées qui structure la carte.

Ellipsoïde de la carte : affiche le système de coordonnées que l'appareil utilise. Le système de coordonnées utilisé par défaut est WGS 84.

Modification des unités de mesure

Vous pouvez personnaliser les unités de mesure de distance et de vitesse, d'altitude, de profondeur, de température, de pression et de vitesse verticale.

1 Dans l'arborescence des applications, sélectionnez **Configuration > Unités**.

2 Sélectionnez un type de mesure.

3 Sélectionnez une unité de mesure.

Réglages de l'heure

Dans l'arborescence des applications, sélectionnez **Configuration > Heure**.

Format d'heure : permet de définir si vous souhaitez que l'heure soit affichée au format 12 heures ou 24 heures sur l'appareil.

Fuseau horaire : permet de définir le fuseau horaire de l'appareil. L'option Automatique permet de définir le fuseau horaire automatiquement en fonction de votre position GPS.

Paramètres de chasse au trésor

Dans l'arborescence des applications, sélectionnez **Configuration > Geocaching**.

Geocaching Live : Permet de décider si l'appareil affiche ou masque les données de chasse au trésor en temps réel.

Style Chasse trésor : Permet d'afficher la liste des chasses au trésor par noms ou par codes.

Recherche de chirp!22 : Permet à l'appareil de rechercher une chasse au trésor contenant un accessoire chirp (*Activation de la recherche chirp, page 18*).

Programmer chirp!22 : permet de programmer l'accessoire chirp. Consultez le *manuel d'utilisation chirp* sur www.garmin.com.

Configuration filtres : permet de créer et d'enregistrer des filtres de chasse au trésor personnalisés (*Enregistrement d'un filtre de chasse au trésor personnalisé, page 17*).

Trésors trouvés : permet de modifier le nombre de trésors trouvés. Ce nombre augmente automatiquement chaque fois que vous consignez un trésor trouvé (*Consignation de la tentative, page 17*).

Paramètres du capteur ANT+

Pour plus d'informations sur les accessoires de sport en option, reportez-vous à la rubrique [Accessoires de sport en option, page 32](#).

Paramètres pour le sport

Dans l'arborescence des applications, sélectionnez **Configuration > Mise en forme**.

Auto Lap : configure l'appareil pour marquer automatiquement le circuit à une distance donnée.

Type d'activité : Définit l'activité sportive sur randonnée, course à pied, cyclisme, etc. Ceci permet à votre activité d'apparaître dans la bonne catégorie lorsque vous la transférez sur Garmin Connect.

Utilisateur : Définit les informations de profil utilisateur (*Définition de votre profil sportif utilisateur, page 40*).

Zones de FC : définit les cinq zones de fréquence cardiaque pour les activités sportives.

Définition de votre profil sportif utilisateur

L'appareil utilise les informations entrées à propos de vous-même pour calculer des données précises. Vous pouvez modifier les informations de profil utilisateur suivantes : sexe, âge, poids, taille et athlète professionnel ([À propos des athlètes professionnels, page 40](#)).

- 1 Dans l'arborescence des applications, sélectionnez **Configuration > Mise en forme > Utilisateur**.
- 2 Modifiez les paramètres.

À propos des athlètes professionnels

Un athlète professionnel est une personne qui s'entraîne de façon intense depuis plusieurs années (à l'exception de petites interruptions dues à des blessures) et qui a une fréquence cardiaque au repos inférieure ou égale à 60 battements par minute (bpm).

Marquage de circuits par distance

Vous pouvez utiliser la fonction Auto Lap® pour marquer automatiquement le circuit à une certaine distance. Cette fonction est utile pour comparer vos performances sur différentes parties d'une activité.

- 1 Dans l'arborescence des applications, sélectionnez **Configuration > Mise en forme > Auto Lap**.
- 2 Saisissez une valeur, puis sélectionnez ✓.

Paramètres du mode Marine

Dans l'arborescence des applications, sélectionnez **Configuration > Marine**.

Mode carte marine : permet de définir le type de carte utilisé par l'appareil pour afficher les données marines.

L'option Nautique affiche différentes fonctions de carte en différentes couleurs, de manière à améliorer la lisibilité des points d'intérêt marins. La carte se rapproche alors des dessins des cartes papier. L'option Pêche (nécessite des cartes marines) affiche une vue détaillée des contours inférieurs et des sondages de profondeur. La présentation de la carte est simplifiée pour une utilisation optimale en pêche.

Aspect : permet de définir l'aspect des aides à la navigation marine sur la carte.

Config. alarme marine : permet de définir des alarmes qui se déclenchent lorsque vous dépasserez une certaine distance de dérive au mouillage, lorsque vous vous écartez de votre itinéraire d'une certaine distance ou lorsque vous entrez dans des eaux d'une profondeur donnée.

Configuration des alarmes marines

- 1 Dans l'arborescence des applications, sélectionnez **Configuration > Marine > Config. alarme marine**.
- 2 Sélectionnez un type d'alarme.
- 3 Sélectionnez **Activé**.
- 4 Saisissez une distance, puis sélectionnez ✓.

Réinitialisation des données et des paramètres

Vous pouvez réinitialiser les données de trajet, supprimer tous les points de cheminement, effacer le tracé actuel ou restaurer les valeurs par défaut.

1 Dans l'arborescence des applications, sélectionnez Configuration > Réinit..

2 Sélectionnez une option :

- Pour réinitialiser les données propres à un trajet, comme les distances et les moyennes, sélectionnez Réinit. données voy..
- Pour supprimer tous les points de cheminement enregistrés, sélectionnez Supprimer waypoints.
- Pour effacer les données enregistrées depuis le début de votre activité en cours, sélectionnez Effacer activ. actuelle.

REMARQUE : L'appareil continue à enregistrer de nouvelles données sur l'activité en cours.

- Pour réinitialiser les paramètres d'usine du type de votre activité en cours, sélectionnez Réinit. param. activité.
- Pour réinitialiser tous les paramètres d'usine de l'appareil, sélectionnez Réinit. tous les param..

REMARQUE : Si vous réinitialisez tous les paramètres, alors toutes les activités de chasse au trésor de votre appareil seront effacées.

Restauration des paramètres par défaut de certains réglages

Vous pouvez réinitialiser les valeurs par défaut de certaines catégories de paramètres spécifiques.

1 Dans l'arborescence des applications, sélectionnez Configuration.

2 Sélectionnez une catégorie à réinitialiser.

3 Sélectionnez  > Réglages par défaut.

Restauration des paramètres par défaut de certaines pages

Vous pouvez restaurer les paramètres par défaut de la carte, du compas, du calculateur de voyage et du profil d'altitude.

1 Ouvrez la page dont vous souhaitez restaurer les paramètres.

2 Sélectionnez  > Réglages par défaut.

Information sur l'appareil

Fixation du mousqueton avec clip

1 Placez le mousqueton avec clip ① dans les fentes de la rainure de fixation ② au dos de l'Oregon.



2 Faites-le glisser jusqu'à ce qu'il soit bien en place.

Casques et microphones

Cet appareil est compatible avec de nombreux casques et microphones qui se branchent en utilisant une prise de 2,5 mm (*Présentation de l'appareil, page 1*).

Par défaut, l'appareil est réglé pour détecter automatiquement lorsqu'un casque ou un microphone est branché.

REMARQUE : Lorsque vous branchez un casque doté d'un bouton PTT (Push to Talk), vous devez appuyer dessus pour que l'appareil puisse détecter le casque.

Cet appareil est compatible avec les dispositifs VOX (Voice Operated Transmission). Ces accessoires vous permettent d'utiliser l'appareil en mode mains libres en transmettant automatiquement lorsqu'une voix est détectée. Vous pouvez régler la sensibilité des dispositifs VOX connectés (*Configuration avancée de la radio, page 13*).

Mises à jour des produits

Sur votre ordinateur, installez Garmin Express™ (www.garmin.com/express). Sur votre téléphone intelligent, installez l'application Garmin Connect.

Ceci vous permet d'accéder facilement aux services suivants pour les appareils Garmin :

- Mises à jour logicielles
- Mises à jour des cartes
- Chargements de données sur Garmin Connect
- Enregistrement du produit

Optimisation de l'autonomie de la batterie

Vous pouvez prolonger la durée de la batterie de diverses manières.

- Réduisez la luminosité du rétroéclairage (*Réglage de la luminosité du rétroéclairage, page 33*).
- Réduisez la temporisation du rétroéclairage (*Paramètres d'affichage, page 36*).
- Utilisez le mode Économie d'énergie (*Activation du mode Economie d'énergie, page 7*).
- Réduisez la vitesse d'affichage de la carte (*Configuration des cartes, page 36*).
- Désactivez la fonction GLONASS (*GPS et GLONASS, page 37*).

Entretien de l'appareil

AVIS

N'entreposez pas l'appareil à un endroit où il peut être exposé à des températures extrêmes susceptibles de l'endommager.

N'utilisez jamais un objet rigide ou pointu sur l'écran tactile, car cela pourrait l'endommager.

Évitez d'utiliser des nettoyants chimiques, des solvants ou des répulsifs contre les insectes pouvant endommager les parties en plastique et les finitions.

Fixez le capuchon étanche hermétiquement pour éviter d'endommager le port USB.

Évitez les chocs et les manipulations brusques qui risquent d'endommager l'appareil.

Nettoyage de l'appareil

1 Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon humecté d'un détergent non abrasif.

2 Essuyez l'appareil.

Après le nettoyage, laissez bien sécher l'appareil.

Nettoyage de l'écran tactile

1 Utilisez un chiffon doux, propre et non pelucheux.

2 Humectez-le d'eau si nécessaire.

3 Si vous utilisez un chiffon humide, éteignez l'appareil et débranchez-le de la source d'alimentation.

4 Nettoyez délicatement l'écran avec le chiffon.

Immersion dans l'eau

AVIS

Cet appareil est étanche, conformément à la norme IEC 60529 IPX7. Il peut résister à une immersion dans l'eau à 1 mètre pendant 30 minutes. Une immersion prolongée risque d'endommager l'appareil. Après immersion, essuyez l'appareil et laissez-le sécher à l'air libre avant de l'utiliser ou de le recharger.

Gestion de données

REMARQUE : L'appareil n'est pas compatible avec Windows® 95, 98, Me, Windows NT® et Mac® OS 10.3 et versions antérieures.

Types de fichiers

L'appareil portatif prend en charge les types de fichiers suivants :

- Fichiers provenant de BaseCamp™ ou HomePort™. Rendez-vous sur le site www.garmin.com/trip_planning.
- Fichiers de point de cheminement, de tracé et d'itinéraire GPX.
- Fichiers de chasse au trésor GPX ([Téléchargement des chasses au trésor à l'aide d'un ordinateur, page 18](#)).
- Fichiers de photo JPEG.
- Fichiers de points d'intérêt personnalisés GPI créés dans le logiciel POI Loader de Garmin. Rendez-vous sur le site www.garmin.com/products/poiloader.
- Fichiers FIT pour l'exportation vers Garmin Connect.

Installation d'une carte mémoire

Vous pouvez installer une carte mémoire microSD pour disposer d'un espace de stockage supplémentaire ou pour stocker les cartes préchargées.

- 1 Tournez l'anneau en D dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis soulevez pour retirer la batterie.
- 2 Dans le compartiment de la batterie, faites glisser le compartiment de la carte vers le bord supérieur de l'appareil, et soulevez-le.



- 3 Placez la carte mémoire dans l'appareil, les contacts orientés vers le bas.
- 4 Refermez le compartiment.
- 5 Faites glisser le compartiment de la carte vers le bas de l'appareil pour le verrouiller.
- 6 Remettez la batterie en place et tournez l'anneau en D dans le sens des aiguilles d'une montre.

Connexion de l'appareil à un ordinateur

AVIS

Pour éviter tout risque de corrosion, essuyez soigneusement le port USB, le capuchon étanche et la surface environnante avant de charger l'appareil ou de le brancher à un ordinateur.

- 1 Retirez le capuchon étanche du port USB.
- 2 Branchez la petite extrémité du câble USB sur le port USB situé sur l'appareil.
- 3 Branchez la grande extrémité du câble USB sur le port USB d'un ordinateur.

Vos appareil et carte mémoire (en option) apparaissent en tant que lecteurs amovibles dans le Poste de travail sous Windows et en tant que volumes installés sur les ordinateurs Mac.

Transfert des fichiers sur votre appareil

- 1 Connectez l'appareil à votre ordinateur.

Sur les ordinateurs Windows, l'appareil s'affiche en tant que lecteur amovible ou appareil portable et la carte mémoire peut s'afficher en tant que deuxième lecteur amovible. Sur les ordinateurs Mac, l'appareil et la carte mémoire s'affichent comme des volumes installés.

REMARQUE : les lecteurs de l'appareil peuvent ne pas s'afficher correctement sur certains ordinateurs comprenant plusieurs lecteurs réseau. Reportez-vous à la documentation de votre système d'exploitation pour savoir comment mapper le lecteur.

- 2 Sur votre ordinateur, ouvrez le gestionnaire de fichiers.
- 3 Sélectionnez un fichier.
- 4 Sélectionnez **Édition > Copier**.
- 5 Ouvrez l'appareil portable, le lecteur ou le volume de l'appareil ou de la carte mémoire.
- 6 Naviguez jusqu'à un dossier.
- 7 Sélectionnez **Édition > Coller**.

Le fichier apparaît dans la liste des fichiers présents dans la mémoire de l'appareil ou sur la carte mémoire.

Suppression de fichiers

AVIS

Si vous avez des doutes quant à l'utilité d'un fichier, ne le supprimez pas. La mémoire de votre appareil contient des fichiers système importants qui ne doivent pas être effacés.

- 1 Ouvrez le lecteur ou le volume **Garmin**.
- 2 S'il y a lieu, ouvrez un dossier ou un volume.
- 3 Sélectionnez un fichier.
- 4 Appuyez sur la touche **Suppr** de votre clavier.

REMARQUE : si vous utilisez un ordinateur Apple®, vous devez vider la corbeille pour supprimer complètement les fichiers.

Débranchement du câble USB

Si votre appareil est branché à votre ordinateur en tant que volume ou lecteur amovible, débranchez votre appareil de votre ordinateur en toute sécurité afin d'éviter toute perte de données. Si votre appareil est connecté à votre ordinateur Windows en tant qu'appareil portable, il n'est pas nécessaire de déconnecter l'appareil en toute sécurité.

- 1 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Sur un ordinateur Windows, sélectionnez l'icône **Retirer le périphérique en toute sécurité** dans la barre d'état système, puis sélectionnez votre appareil.
 - Pour les ordinateurs Apple, sélectionnez l'appareil, puis **Fichier > Éjecter**.
- 2 Débranchez le câble de l'ordinateur.

Caractéristiques techniques

Type de batterie	Batterie lithium-ion ou quatre piles AA (NiMH, alcalines ou au lithium)
Autonomie	Batterie lithium-ion : jusqu'à 14 heures d'utilisation moyenne. Piles AA : jusqu'à 18 heures d'utilisation moyenne.
Résistance à l'eau	IEC 60529 IPX7 ²
Plage de températures de fonctionnement	De -20 à 55 °C (de -4 à 131 °F)
Plage de températures de chargement	De 0 à 40 °C (de 32 à 104 °F)
Fréquence/protocole de communication	Protocole de communications sans fil ANT+ à 2,4 GHz Appareil compatible Bluetooth
Canaux radio des États-Unis	De 1 à 22 : canaux GMRS (licence de la FCC exigée aux États-Unis) De 15R à 22R : canaux répéteurs GMRS (licence de la FCC exigée aux États-Unis) (la FCC interdit le compte rendu de position sur les canaux répéteurs) Canaux WX 1 à 7 : canaux radios météorologiques
Canaux radio du Canada	De 1 à 7 : canaux GMRS et FRS (licence de la FCC exigée aux États-Unis) De 8 à 14 : canaux FRS De 15 à 22 : canaux GMRS (licence de la FCC exigée aux États-Unis) De 15R à 22R : canaux répéteurs GMRS (licence de la FCC exigée aux États-Unis) (la FCC interdit le compte rendu de position sur les canaux répéteurs) Canaux WX 1 à 7 : canaux radios météorologiques
Puissance de sortie de la radio	GMRS : 0,5, 2,0 ou 5,0 W (5,0 W sont offerts uniquement aux États-Unis et seulement lorsque la batterie lithium-ion est utilisée.) FRS : 0,5 W (seulement au Canada)

² L'appareil résiste à une immersion accidentelle dans un mètre d'eau pendant 30 minutes. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.garmin.com/waterrating.

Tableaux des fréquences radio

Fréquences radio GMRS

Les modèles Rino vendus aux États-Unis et au Canada utilisent ces fréquences.

REMARQUE : Si vous souhaitez utiliser cet appareil ailleurs qu'aux États-Unis ou au Canada, vérifiez la réglementation locale concernant l'utilisation des canaux GMRS.

Numéro de canal	Fréquence de transmission (MHz)	Fréquence de réception (MHz)	Description du canal
1	462,5625	462,5625	GMRS interstiel 1
2	462,5875	462,5875	GMRS interstiel 2
3	462,6125	462,6125	GMRS interstiel 3
4	462,6375	462,6375	GMRS interstiel 4
5	462,6625	462,6625	GMRS interstiel 5
6	462,6875	462,6875	GMRS interstiel 6
7	462,7125	462,7125	GMRS interstiel 7
8	467,5625	467,5625	GMRS primaire 1
9	467,5875	467,5875	GMRS primaire 2
10	467,6125	467,6125	GMRS primaire 3
11	467,6375	467,6375	GMRS primaire 4
12	467,6625	467,6625	GMRS primaire 5
13	467,6875	467,6875	GMRS primaire 6
14	467,7125	467,7125	GMRS primaire 7
15	462,5500	462,5500	GMRS primaire 8
16	462,5750	462,5750	GMRS primaire 9
17	462,6000	462,6000	GMRS primaire 10
18	462,6250	462,6250	GMRS primaire 11
19	462,6500	462,6500	GMRS primaire 12
20	462,6750	462,6750	GMRS primaire 13
21	462,7000	462,7000	GMRS primaire 14
22	462,7250	462,7250	GMRS primaire 15
15R	467,5500	462,5500	GMRS répéteur 1
16R	467,5750	462,5750	GMRS répéteur 2
17R	467,6000	462,6000	GMRS répéteur 3
18R	467,6250	462,6250	GMRS répéteur 4
19R	467,6500	462,6500	GMRS répéteur 5
20R	467,6750	462,6750	GMRS répéteur 6
21R	467,7000	462,7000	GMRS répéteur 7
22R	467,7250	462,7250	GMRS répéteur 8

fréquences radio CBRS/PRS

Les modèles Rino vendus en Australie et en Nouvelle-Zélande utilisent ces fréquences.

REMARQUE : Si vous souhaitez utiliser cet appareil ailleurs qu'en Australie ou en Nouvelle-Zélande, vérifiez la réglementation locale concernant l'utilisation des canaux CBRS ou PRS.

Numéro de canal	Fréquence (en MHz)	Description du canal
1	476,4250	Canal répéteur
2	476,4500	Canal répéteur
3	476,4750	Canal répéteur
4	476,5000	Canal répéteur
5	476,5250	Canal répéteur d'urgence : réservé
6	476,5500	Canal répéteur
7	476,5750	Canal répéteur
8	476,6000	Canal répéteur
9	476,6250	Canal de conversation générale
10	476,6500	Clubs ou caravanes et parcs nationaux pour 4 x 4
11	476,6750	Canal d'appel
12	476,7000	Canal de conversation générale
13	476,7250	Canal de conversation générale
14	476,7500	Canal de conversation générale
15	476,7750	Canal de conversation générale
16	476,8000	Canal de conversation générale
17	476,8250	Canal de conversation générale
18	476,8500	Canal de caravane pour caravaniers
19	476,8750	Canal de conversation générale
20	476,9000	Canal de conversation générale
21	476,9250	Canal de conversation générale
22	476,9500	Canal de télémesure et de télécommande. Les données de position GPS sont transmises sur ce canal, et les transmissions audio ne sont pas possibles.
23	476,9750	Canal de télémesure et de télécommande. Les données de position GPS sont transmises sur ce canal, et les transmissions audio ne sont pas possibles.
24	477,0000	Canal de conversation générale
25	477,0250	Canal de conversation générale
26	477,0500	Canal de conversation générale
27	477,0750	Canal de conversation générale
28	477,1000	Canal de conversation générale
29	477,1250	Canal de sécurité routière : Pacify Hwy/Mwy entre Brisbane (QLD) et Sydney (NSW)

Numéro de canal	Fréquence (en MHz)	Description du canal
30	477,1500	Canal de conversation générale
31	477,1750	Entrée de répéteur
32	477,2000	Entrée de répéteur
33	477,2250	Entrée de répéteur
34	477,2500	Entrée de répéteur
35	477,2750	Entrée de répéteur d'urgence : réservé
36	477,3000	Entrée de répéteur
37	477,3250	Entrée de répéteur
38	477,3500	Entrée de répéteur
39	477,3750	Canal de conversation générale
40	477,4000	Canal de sécurité routière panaustralien
41	476,4375	Canal répéteur
42	476,4625	Canal répéteur
43	476,4875	Canal répéteur
44	476,5125	Canal répéteur
45	476,5375	Canal répéteur
46	476,5625	Canal répéteur
47	476,5875	Canal répéteur
48	476,6125	Canal répéteur
49	476,6375	Canal de conversation générale
50	476,6625	Canal de conversation générale
51	476,6875	Canal de conversation générale
52	476,7125	Canal de conversation générale
53	476,7375	Canal de conversation générale
54	476,7625	Canal de conversation générale
55	476,7875	Canal de conversation générale
56	476,8125	Canal de conversation générale
57	476,8375	Canal de conversation générale
58	476,8625	Canal de conversation générale
59	476,8875	Canal de conversation générale
60	476,9125	Canal de conversation générale
61	S.O.	Réservé pour expansion future

Numéro de canal	Fréquence (en MHz)	Description du canal
62	S.O.	Réservé pour expansion future
63	S.O.	Réservé pour expansion future
64	477,0125	Canal de conversation générale
65	477,0375	Canal de conversation générale
66	477,0625	Canal de conversation générale
67	477,0875	Canal de conversation générale
68	477,1125	Canal de conversation générale
69	477,1375	Canal de conversation générale
70	477,1625	Canal de conversation générale
71	477,1875	Entrée de répéteur
72	477,2125	Entrée de répéteur
73	477,2375	Entrée de répéteur
74	477,2625	Entrée de répéteur
75	477,2875	Entrée de répéteur
76	477,3125	Entrée de répéteur
77	477,3375	Entrée de répéteur
78	477,3625	Entrée de répéteur
79	477,3875	Canal de conversation générale
80	477,4125	Canal de conversation générale

Fréquences radio de la météo

Les transmissions météo sont disponibles aux États-Unis seulement.

Numéro de canal	Fréquence de réception (MHz)	Description du canal
WX 1	162,550	NOAA 1 (radio météo)
WX 2	162,400	NOAA 2 (radio météo)
WX 3	162,475	NOAA 3 (radio météo)
WX 4	162,425	NOAA 4 (radio météo)
WX 5	162,450	NOAA 5 (radio météo)
WX 6	162,500	NOAA 6 (radio météo)
WX 7	162,525	NOAA 7 (radio météo)

Fréquences CTCSS

Les fréquences et codes de réglage silencieux CTCSS peuvent différer dans certaines radios de fabricants tiers. Pour des résultats optimaux, vous devrez comparer les renseignements des fréquences CTCSS pour votre radio de fabricant tiers avec ceux de ce tableau.

Numéro de canal	Fréquence (en MHz)
0	199,5
1	67,0
2	71,9
3	74,4
4	77,0
5	79,7
6	82,5
7	85,4
8	88,5
9	91,5
10	94,8
11	97,4
12	100,0
13	103,5
14	107,2
15	110,9
16	114,8
17	118,8
18	123,0
19	127,3
20	131,8
21	136,5
22	141,3
23	146,2
24	151,4
25	156,7
26	162,2
27	167,9
28	173,8
29	179,9
30	186,2
31	192,8

Numéro de canal	Fréquence (en MHz)
32	203,5
33	210,7
34	218,1
35	225,7
36	233,6
37	241,8
38	250,3

Codes DCS

Le DCS utilise une signature numérique, et non une fréquence. Les codes de réglage silencieux DCS peuvent différer dans certaines radios de fabricants tiers. Pour des résultats optimaux, vous devrez comparer les renseignements des codes DCS pour votre radio de fabricant tiers avec ceux de ce tableau.

Code DCS	Code DCS	Code DCS
23	162	466
25	165	503
26	172	506
31	174	516
32	205	532
43	271	546
47	306	565
51	311	606
54	315	612
65	331	624
71	343	627
72	346	631
73	351	632
74	364	654
114	365	662
115	371	664
116	411	703
125	412	712
131	413	723
132	423	731
134	431	732
143	432	734
152	445	743
155	464	754
156	465	

Licence de la FCC

L'émetteur-récepteur radio Rino utilise les fréquences GMRS (General Mobile Radio Service), qui sont régies par la FCC (Federal Communications Commission) aux États-Unis. L'utilisation des fréquences GMRS est soumise aux règlements additionnels décrits dans les spécifications 47 C.F.R. section 95. Pour être autorisé à transmettre sur les fréquences GMRS, vous devez obtenir une licence de la FCC. Pour en savoir davantage, consultez la page Web d'information sur les frais de la FCC à l'adresse www.fcc.gov/general-mobile-radio-service-gmrs.

L'utilisation des fréquences GMRS n'exige aucune licence au Canada. Cependant, l'utilisation des canaux répéteurs GMRS n'est pas approuvée par le ministère des Communications du Canada.

Pour l'utilisation ailleurs qu'aux États-Unis ou Canada, vérifiez la réglementation locale concernant les émetteurs-récepteurs GMRS.

Affichage des informations sur l'appareil

Vous pouvez afficher l'identifiant de l'appareil, la version du logiciel, des informations réglementaires et le contrat de licence.

Dans l'arborescence des applications, sélectionnez Configuration > Info produit.

Dépannage

Mon appareil portable ne répond pas

Si votre appareil portable ne répond plus, vous pouvez le réinitialiser.

REMARQUE : Cette opération n'efface aucune donnée ou paramètre.

- 1 Retirez les piles.
- 2 Réinstallez les piles ([Installation de la batterie aux ions de lithium, page 2](#)).

Mon appareil ne s'allume pas

- Vérifiez que la batterie est correctement installée ([Installation de la batterie aux ions de lithium, page 2](#)).
- Chargez complètement la batterie ([Chargement de la batterie, page 3](#)).

La jauge de la batterie semble manquer de précision

- 1 Déchargez complètement la batterie de l'appareil.
- 2 Rechargez complètement l'appareil sans interrompre le cycle de charge.

Mon téléphone ne se connecte pas à l'appareil

- Sélectionnez Configuration > Bluetooth.
L'option Bluetooth doit être activée.
- Activez la technologie sans fil Bluetooth sur votre téléphone et placez votre téléphone dans un rayon de 10 m (33 pi) de votre appareil.
- Rendez-vous sur la page www.garmin.com/bluetooth pour obtenir de l'aide.

Mon appareil ne parvient pas à acquérir les signaux satellites

- Assurez-vous que le simulateur GPS est désactivé ([Simulation d'une position, page 31](#)).
- Éloignez l'appareil des stationnements couverts, des bâtiments élevés et des arbres.
- Restez immobile pendant plusieurs minutes.

Mon appareil ne se met pas automatiquement en mode de stockage USB grande capacité

Si votre appareil est connecté à un ordinateur mais ne se met pas automatiquement en mode de stockage USB grande capacité, vous avez peut-être chargé un fichier corrompu.

- 1 Déconnectez l'appareil de votre ordinateur.
- 2 Mettez l'appareil hors tension.
- 3 Maintenez **①** enfoncé tout en connectant l'appareil à l'ordinateur.
- 4 Continuez d'appuyer sur **①** pendant 30 secondes ou jusqu'à ce que l'appareil bascule en mode de stockage USB grande capacité.

Je dois réinitialiser mon appareil aux paramètres par défaut

Sélectionnez Configuration > Réinit. > Réinit. tous les param..

Annexe

tempe™

Le tempe est un capteur de température sans fil ANT+. Vous pouvez fixer le capteur sur une sangle solide ou sur une boucle exposée à l'air ambiant pour obtenir une source constante de données précises de température. Vous devez coupler le tempe à votre appareil pour afficher les données de température du tempe.

Champs de données

Certains champs de données affichent uniquement des données lorsque vous naviguez ou lorsque vous utilisez des accessoires ANT+.

Altitude : Altitude de votre position actuelle au-dessus ou au-dessous du niveau de la mer.

Altitude au-dessus du sol : altitude de votre position actuelle (si la carte contient des informations d'altitude suffisantes).

Altitude GPS : altitude de votre position actuelle mesurée par le GPS.

Altitude - Maximum : altitude la plus haute atteinte depuis la dernière réinitialisation.

Altitude - Minimum : altitude la plus basse atteinte depuis la dernière réinitialisation.

Ascension - Circuit : distance verticale d'ascension pour le circuit en cours.

Ascension dernier circuit : distance verticale d'ascension pour le dernier circuit réalisé.

Ascension - Maximum : vitesse de montée maximale en pieds par minute ou mètres par minute depuis la dernière réinitialisation.

Ascension - Moyenne : distance verticale moyenne d'ascension depuis la dernière réinitialisation.

Ascension - Totale : distance verticale totale parcourue en montant depuis la dernière réinitialisation.

Aucun(e) : ce champ de données est vide.

Baromètre : Pression actuelle étalonnée.

Cadence : nombre de tours de manivelle ou nombre de foulées par minute. Ces données apparaissent quand votre appareil est connecté à un capteur de cadence.

Cadence circuit : cadence moyenne pour le circuit en cours.

Cadence dernier circuit : cadence moyenne pour le dernier circuit réalisé.

Cadence moyenne : cadence moyenne pour l'activité en cours.

Calories : nombre de calories totales brûlées.

Cap : Direction vers laquelle vous vous dirigez.

Cap compas : direction vers laquelle vous vous dirigez selon le compas.

Cap GPS : direction vers laquelle vous vous dirigez selon le GPS.

Chronomètre : temps du chronomètre pour l'activité en cours.

Chronomètre alarme : heure actuelle du compte à rebours.

Circuit en cours : temps du chronomètre pour le circuit en cours.

Circuit moy. : durée moyenne du circuit pour l'activité en cours.

Circuit total : temps du chronomètre pour tous les circuits effectués.

Coucher du soleil : Heure du coucher du soleil en fonction de votre position GPS.

Date : jour, mois et année en cours.

Dénivelé jusqu'au point de destination : altitude entre votre position actuelle et votre destination finale. Ces données apparaissent lorsqu'une navigation est en cours.

Dénivelé jusqu'au point suivant : altitude entre votre position actuelle et le prochain waypoint de votre itinéraire. Ces données apparaissent lorsqu'une navigation est en cours.

Descente - Circuit : distance verticale de descente pour le circuit en cours.

Descente dernier circuit : distance verticale de descente pour le dernier circuit réalisé.

Descente - Maximum : vitesse de descente maximale en pieds par minute ou mètres par minute depuis la dernière réinitialisation.

Descente - Moyenne : distance verticale moyenne de descente depuis la dernière réinitialisation.

Descente - Totale : distance verticale totale parcourue en descendant depuis la dernière réinitialisation.

Distance à destination : distance restant à parcourir jusqu'à la destination finale. Ces données apparaissent lorsqu'une navigation est en cours.

Distance circuit : distance parcourue pour le circuit en cours.

Distance de l'activité : distance parcourue pour le tracé actuel.

Distance dernier circuit : distance parcourue pour le dernier circuit réalisé.

Distance jusqu'au point suivant : Distance restant à parcourir jusqu'au prochain waypoint de votre itinéraire. Ces données apparaissent lorsqu'une navigation est en cours.

Écart route : distance vers la gauche ou la droite de laquelle vous vous êtes écarté de votre itinéraire. Ces données apparaissent lorsqu'une navigation est en cours.

ETA à destination : estimation de l'heure à laquelle vous atteindrez la destination finale (ajustée sur l'heure locale de la destination). Ces données apparaissent lorsqu'une navigation est en cours.

ETA au suivant : estimation de l'heure à laquelle vous atteindrez le prochain waypoint sur l'itinéraire (ajustée sur l'heure locale du waypoint). Ces données apparaissent lorsqu'une navigation est en cours.

FC dernier circuit : fréquence cardiaque moyenne pour le dernier circuit réalisé.

FC moy. % max. : pourcentage moyen de la fréquence cardiaque maximale pour l'activité en cours.

FC moyenne : fréquence cardiaque moyenne pour l'activité en cours.

Fréquence cardiaque : Fréquence cardiaque en battements par minute (bpm). Votre appareil doit être connecté à un moniteur de fréquence cardiaque compatible.

Fréquence cardiaque - % Max. : pourcentage de la fréquence cardiaque maximale.

Fréquence cardiaque sur le circuit : fréquence cardiaque moyenne pour le circuit en cours.

Heure : heure en fonction de votre position actuelle et de vos paramètres d'heure (format, fuseau horaire, heure d'été).

Intensité signal GPS : intensité du signal satellite GPS.

Lever du soleil : Heure du lever du soleil en fonction de votre position GPS.

Limite de vitesse : limite de vitesse signalée pour la route concernée. Disponible uniquement pour certaines cartes et zones. Consultez toujours les panneaux de signalisation pour connaître les limites de vitesse imposées.

Niveau batterie : Énergie restante.

Odomètre : Compte de la distance parcourue sur l'ensemble des trajets. Ce total n'est pas effacé lors de la réinitialisation des données de trajet.

Odomètre de trajet : Compte de la distance parcourue depuis la dernière réinitialisation.

Parcours : Direction entre votre position de départ et votre destination. Le parcours peut être affiché comme un itinéraire planifié ou défini. Ces données apparaissent lorsqu'une navigation est en cours.

Pente : calcul de la montée (altitude) sur la distance. Par exemple, si vous gravissez 3 m (10 pi) à chaque fois que vous parcourez 60 m (200 pi), la pente est de 5 %.

Pointeur : une flèche pointe dans la direction du prochain waypoint ou du prochain changement de direction. Ces données apparaissent lorsqu'une navigation est en cours.

Position (latitude/longitude) : position actuelle en latitude et en longitude, quel que soit le paramètre de format de position sélectionné.

Position (sélectionnée) : position actuelle selon le paramètre de format de position utilisé.

Position du point de destination : position de votre destination finale. Ces données apparaissent lorsqu'une navigation est en cours.

Pourcentage circuit fréquence cardiaque : pourcentage moyen de la fréquence cardiaque maximale pour le circuit en cours.

Précision GPS : Marge d'erreur pour votre position exacte. Par exemple, votre position GPS est précise à ± 3,65 m (12 pi).

Pression atmosphérique : Pression environnementale non étalonnée.

Profondeur : Profondeur de l'eau. Votre appareil doit être connecté à un appareil NMEA® 0183 ou NMEA 2000® pouvant acquérir la profondeur de l'eau.

Relèvement : Direction entre votre position actuelle et votre destination. Ces données apparaissent lorsqu'une navigation est en cours.

Retour parcours : direction que vous devez suivre pour revenir sur votre itinéraire. Ces données apparaissent lorsqu'une navigation est en cours.

Taux plané : Rapport entre la distance horizontale et la distance verticale parcourues.

Taux plané à destination : taux plané nécessaire pour descendre de votre position actuelle jusqu'à l'altitude de la destination. Ces données apparaissent lorsqu'une navigation est en cours.

Température : température de l'air. La température de votre corps influe sur la lecture du capteur des températures.

Température - Eau : Température de l'eau. Votre appareil doit être connecté à un appareil NMEA 0183 pouvant acquérir la température de l'eau.

Température maximum sur 24 h : température maximale enregistrée au cours des dernières 24 heures.

Température minimum sur 24 h : température minimale enregistrée au cours des dernières 24 heures.

Temps au suivant : estimation du temps restant pour atteindre le prochain waypoint de votre itinéraire. Ces données apparaissent lorsqu'une navigation est en cours.

Temps d'activité écoulé : temps total enregistré. Imaginons que vous démarriez le chronomètre et couriez pendant 10 minutes, que vous arrêtez le chronomètre pendant 5 minutes, puis que vous le redémarriez pour courir pendant 20 minutes. Le temps écoulé sera alors de 35 minutes.

Temps dernier circuit : temps du chronomètre pour le dernier circuit réalisé.

Temps du trajet : compte du temps total écoulé en déplacement et à l'arrêt depuis la dernière réinitialisation.

Temps jusqu'à destination : estimation du temps restant pour atteindre la destination. Ces données apparaissent lorsqu'une navigation est en cours.

Temps trajet - Arrêt : compte du temps écoulé à l'arrêt depuis la dernière réinitialisation.

Temps trajet - Déplacement : compte du temps écoulé en déplacement depuis la dernière réinitialisation.

Tourner : Différence d'angle (en degrés) entre le relèvement vers votre destination et la direction dans laquelle vous vous dirigez actuellement. L signifie tourner à gauche. R signifie tourner à droite. Ces données apparaissent lorsqu'une navigation est en cours.

Tours : nombre de circuits réalisés pour l'activité actuelle.

Virage automobile : direction du prochain virage dans l'itinéraire. Ces données apparaissent lorsqu'une navigation est en cours.

Vitesse : vitesse de déplacement actuelle.

Vitesse circuit : vitesse moyenne pour le circuit en cours.

Vitesse corrigée : Vitesse à laquelle vous vous rapprochez d'une destination sur un itinéraire. Ces données apparaissent lorsqu'une navigation est en cours.

Vitesse dernier circuit : vitesse moyenne pour le dernier circuit réalisé.

Vitesse - Maximum : vitesse maximale atteinte depuis la dernière réinitialisation.

Vitesse - Moyenne en déplacement : vitesse moyenne en déplacement depuis la dernière réinitialisation.

Vitesse - Moyenne globale : vitesse moyenne en déplacement et à l'arrêt depuis la dernière réinitialisation.

Vitesse verticale : vitesse de montée/descente au fil du temps.

Vitesse verticale à destination : vitesse de montée/descente vers une altitude déterminée. Ces données apparaissent lorsqu'une navigation est en cours.

Waypoint destination : dernier point sur l'itinéraire avant la destination. Ces données apparaissent lorsqu'une navigation est en cours.

Waypoint suivant : prochain point sur l'itinéraire. Ces données apparaissent lorsqu'une navigation est en cours.

Zone de fréquence cardiaque : plage de fréquence cardiaque actuelle (1 à 5). Les zones par défaut sont basées sur votre profil utilisateur et votre fréquence cardiaque maximale (220 moins votre âge).

Calcul des zones de fréquence cardiaque

Zone	% de la fréquence cardiaque maximum	Effort perçu	Avantages
1	50 à 60 %	Allure tranquille et détendue, respiration rythmée	Entraînement cardiovasculaire de niveau débutant, réduit le stress
2	60 à 70 %	Allure confortable, respiration légèrement plus profonde, conversation possible	Entraînement cardiovasculaire de base, récupération rapide
3	70 à 80 %	Allure modérée, conversation moins aisée	Capacité cardiovasculaire améliorée, entraînement cardiovasculaire optimal
4	80 à 90 %	Allure rapide et légèrement inconfortable, respiration profonde	Capacité et seuil anaérobiques améliorés, vitesse augmentée
5	90 à 100 %	Sprint, effort ne pouvant être soutenu pendant longtemps, respiration difficile	Endurance anaérobique et musculaire, puissance augmentée

support.garmin.com

