

GARMIN®

vivosmart® HR/HR+



Priročnik za uporabo

© 2015 Garmin Ltd. ali njegove podružnice

Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljenja družbe Garmin. Garmin si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije. Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko poiščete na www.garmin.com.

Garmin®, logotip Garmin, ANT+®, Auto Lap®, Auto Pause®, Edge®, VIRB® in vivosmart® so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registrirane v ZDA in drugih državah. Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Move IQ™ in Virtual Pacer™ so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.

American Heart Association® je registrirana blagovna znamka družbe American Heart Association, Inc. Android™ je blagovna znamka družbe Google Inc. Apple® in Mac® sta blagovni znamki družbe Apple Inc., registrirani v ZDA in drugih državah. Oznaka in logotipi Bluetooth® so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin ima licenco za uporabo tega imena. Napredno analizo srčnih utripov zagotavlja Firstbeat. Windows® je registrirana blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v Združenih državah in drugih državah. Druge zaščitene in blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.

Ta izdelek lahko vsebuje knjižnico (Kiss FFT), za katero velja licenca BSD s 3 klavzulami, ki jo je izdal Mark Borgerding <http://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause>.

Ta izdelek je certificiran v skladu z ANT+®. Če si želite ogledati seznam združljivih izdelkov in programov, obiščite stran www.thisisant.com/directory.

M/N: A02947, A02933

Kazalo vsebine

Uvod	1
Uvod	1
Pregled naprave	1
Nošenje naprave in merjenje srčnega utripa	1
Združevanje in nastavitev	1
Združevanje s pametnim telefonom	1
Nastavitev naprave v računalniku	2
Merjenje aktivnosti in funkcije	2
Ikone	2
Samodejni cilj	2
Vrstica gibanja	2
Minute intenzivnosti	2
Ogled grafikona srčnega utripa	3
Beleženje vadbene dejavnosti	3
Oddajanje podatkov o srčnem utripu v naprave Garmin®	3
Daljinski upravljalnik za VIRB	3
Spremljanje spanja	3
Funkcije za vadbo v napravi vívosmart HR	3
Nastavitev načina dejavnosti	3
Nastavitev opozoril o srčnem utripu	4
Označevanje krogov	4
Funkcije za vadbo z GPS-om v napravi vívosmart HR+	4
Nastavitev načina dejavnosti	4
Nastavitev opozoril o srčnem utripu	4
Označevanje krogov	4
Samodejni premor dejavnosti	5
Izboljšanje natančnosti ocene kalorij	5
Izboljšanje natančnosti minut intenzivnosti	5
Pridobivanje satelitskih signalov	5
Osebni rekordi	5
Povezane funkcije Bluetooth	5
Ogled obvestil	5
Upravljanje obvestil	6
Iskanje izgubljenega pametnega telefona	6
Nastavitve Bluetooth	6
Zgodovina	6
Ogled zgodovine	6
Garmin Connect	6
Prilagajanje naprave	6
Nastavitve Garmin Connect	6
Nastavitve naprave	7
Uporaba načina Ne moti	7
Ogled budilke	7
Informacije o napravi	8
Specifikacije naprave vívosmart HR/HR+	8
Ogled informacij o napravi	8
Polnjenje naprave	8
Nega naprave	8
Odpravljanje težav	8
Ali je moj pametni telefon združljiv z mojo napravo?	8
Telefon se noče povezati z napravo	8
Merjenje aktivnosti	9
Namigi za nepravilne podatke o srčnem utripu	9
Podaljševanje življenjske dobe baterije	9
Ponastavitev naprave	9
Obnovitev vseh privzetih nastavitev	9
Jezik naprave je napačen	9
Moja naprava ne prikazuje pravega časa	9
Posodabljanje programske opreme s programom Garmin Connect Mobile	10
Posodabljanje programske opreme s programom Garmin Express	10
Posodobitve izdelkov	10
Pridobivanje dodatnih informacij	10
Dodatek	10
Cilji pripravljenosti	10
O območjih srčnega utripa	10
Izračuni območij srčnega utripa	10
Licenca BSD s 3 klavzulami	10
Kazalo	12

Uvod

⚠ OPOZORILO

Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte navodila *Pomembne informacije o varnosti in izdelku* v škatli izdelka.

Preden začnete izvajati ali spreminjati kateri koli program vadbe, se obrnite na svojega zdravnika.

Uvod

Ko napravo uporabljate prvič, opravite te postopke za nastavitve naprave in spoznavanje osnovnih funkcij.

- 1 Napolnite napravo (*Polnjenje naprave*, stran 8).
- 2 Izberite možnost za dokončanje nastavitve z računom Garmin Connect™:
 - Nastavite napravo v združljivem pametnem telefonu (*Združevanje s pametnim telefonom*, stran 1).
 - Nastavite napravo v računalniku (*Nastavitve naprave v računalniku*, stran 2).

OPOMBA: dokler ne dokončate nastavitve, lahko uporabljate le nekatere funkcije naprave.

- 3 Sinhronizirajte podatke z računom Garmin Connect (*Sinhronizacija podatkov s programom Garmin Connect Mobile*, stran 1) (*Sinhronizacija podatkov z računalnikom*, stran 2).

Pregled naprave



① Zaslon na dotik	Za pomikanje po funkcijah, podatkovnih zaslonih in menijih podrsajte. Tapnite za izbiro.
② Tipka naprave	Držite za zaklep zaslona ter vklop in izklop naprave. Pritisnite za odpiranje in zapiranje menija. Pritisnite za vklop in izklop časovnika.

Usmerjenost zaslona

Usmerjenost zaslona lahko prilagodite v nastavitvah naprave v računu Garmin Connect (*Nastavitve naprave v računu Garmin Connect*, stran 7). Naprava lahko podatke prikazuje ležeče ali pokončno.

Nasveti za zaslon na dotik

Z uporabo zaslona na dotik lahko upravljate veliko funkcij naprave.

- Podrsajte levo ali desno v ležeči usmerjenosti.
- Podrsajte navzgor ali navzdol v pokončni usmerjenosti.
- Če se želite pomikati po podatkih in funkcijah merjenja aktivnosti, podrsajte na zaslonu z uro.
- Če se želite pomikati po možnostih menija, pritisnite tipko naprave in podrsajte.
- Če si želite ogledati podatkovne zaslone, podrsajte med dejavnostjo.
- Če želite izbrati, tapnite zaslon na dotik.
- Izberite ⬅, da se vrnete na prejšnji zaslon.
- Vsaka izbira na zaslonu na dotik naj bo ločeno dejanje.

Uporaba osvetlitve zaslona

- Za vklop osvetlitve zaslona kadar koli tapnite zaslon na dotik ali podrsajte po njem.


OPOMBA: pri opozorilih in sporočilih se osvetlitev zaslona samodejno vklopi.

- Prilagodite svetlost osvetlitve zaslona (*Nastavitve naprave*, stran 7).
- Prilagodite nastavitve samodejne osvetlitve zaslona (*Nastavitve naprave v računu Garmin Connect*, stran 7).

Nošenje naprave in merjenje srčnega utripa

- Napravo vívosmart HR/HR+ nosite nad zapestno kostjo.

OPOMBA: naprava se mora tesno in hkrati udobno prilegati, med tekom ali vadbo pa se ne sme premikati.



OPOMBA: merilnika srčnega utripa je na spodnji strani naprave.

- Za več informacij o merjenju srčnega utripa na zapestju si oglejte razdelek *Namigi za nepravilne podatke o srčnem utripu*, stran 9.
- Za več informacij o natančnosti merjenja srčnega utripa na zapestju obiščite garmin.com/ataccuracy.

Združevanje in nastavitve

Združevanje s pametnim telefonom

Če želite uporabljati povezane funkcije naprave vívosmart HR/HR+, morate napravo združiti neposredno prek programa Garmin Connect Mobile in ne v nastavitvah Bluetooth® v pametnem telefonu.

- 1 V pametnem telefonu namestite program Garmin Connect Mobile iz trgovine s programi in ga zaženite.

- 2 Držite tipko naprave, da vklopite napravo.

Ob prvem vklopu naprave morate izbrati jezik naprave. Na naslednjem zaslonu vas naprava pozove k združitvi s pametnim telefonom.

NAMIG: če želite ročno odpreti način združevanja, lahko pritisnete tipko naprave, da prikažete meni, nato pa izberete ✖ > **Združi pametni telefon**.

- 3 Izberite možnost za dodajanje naprave v račun Garmin Connect:

- Če je to prva naprava, ki ste jo združili s programom Garmin Connect Mobile, sledite navodilom na zaslonu.
- Če ste s programom Garmin Connect Mobile že združili drugo napravo, v meniju nastavitve izberite **Naprave Garmin** > **Dodaj napravo** in sledite navodilom na zaslonu.

Po uspešni združitvi se prikaže sporočilo in napravo se samodejno sinhronizira s pametnim telefonom.

Sinhronizacija podatkov s programom Garmin Connect Mobile

Naprava v rednih časovnih presledkih samodejno sinhronizira podatke s programom Garmin Connect Mobile. Podatke lahko kadar koli sinhronizirate tudi ročno.

- 1 Napravo postavite na razdaljo manj kot 3 m (10 čevljev) od pametnega telefona.
- 2 Pritisnite tipko naprave, da prikažete meni.
- 3 Izberite ↻.

- 4 Trenutne podatke si lahko ogledate v programu Garmin Connect Mobile.

Nastavitev naprave v računalniku

Če naprave vivosmart HR/HR+ niste združili s pametnim telefonom, lahko nastavitev z računom Garmin Connect dokončate v računalniku.

OPOMBA: za nekatere funkcije naprave je potrebna združitev s pametnim telefonom.

- 1 Na napravo priklopite zaponko za polnjenje (*Polnjenje naprave, stran 8*).
- 2 Kabel USB priklopite v vrata USB na računalniku.
- 3 Obiščite www.garminconnect.com/vivosmartHR ali www.garminconnect.com/vivosmartHRPlus.
- 4 Prenesite in namestite program Garmin Express™:
 - Če uporabljate operacijski sistem Windows®, izberite **Prenos za Windows**.
 - Če uporabljate operacijski sistem Mac®, izberite **Prenos za Mac**.
- 5 Sledite navodilom na zaslonu.

Sinhronizacija podatkov z računalnikom

Če želite spremljati napredek v programu Garmin Connect, redno sinhronizirajte podatke.

- 1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB. Program Garmin Express sinhronizira podatke.
- 2 Trenutne podatke si lahko ogledate v programu Garmin Connect.

Merjenje aktivnosti in funkcije

Za nekatere funkcije je potrebna združitev s pametnim telefonom.

Čas in datum: prikaže trenutni čas in datum. Čas in datum se samodejno nastavita, ko naprava pridobi satelitske signale (samo naprava vivosmart HR+) in ko jo sinhronizirate s pametnim telefonom.

Merjenje aktivnosti: sledi dnevni številni korakov, številni nadstropij, v katera se povzpnete, prepotovani razdalji, kalorijam in minutam intenzivne dejavnosti. Vrstica gibanja prikazuje, koliko časa ste nedejavni.

Cilji: prikazuje napredek pri doseganju ciljev dejavnosti. Naprava se uči in vam vsak dan predlaga novo ciljno število korakov. Cilje za dnevno število korakov, dnevno število nadstropij, v katera se povzpnete, in tedensko število minut intenzivne dejavnosti lahko prilagodite v svojem računu Garmin Connect.

Srčni utrip: prikazuje trenutni srčni utrip s številom utripov na minuto (bpm) in sedemdnevno povprečje srčnega utripa v mirovanju. Tapnite zaslon za ogled grafikona srčnega utripa.

Obvestila: opozarjajo vas na obvestila pametnega telefona, vključno s klici, besedilnimi sporočili, novimi objavami na družabnih omrežjih in drugimi informacijami, v skladu z nastavitvami obvestil pametnega telefona.

Upravljanje glasbe: omogoča upravljanje predvajalnika glasbe v pametnem telefonu.

Daljinski upravljalnik za VIRB®: omogoča daljinsko upravljanje združene športne kamere VIRB (na prodaj posebej).

Vreme: prikazuje trenutno temperaturo. Tapnite zaslon za ogled štiridnevne vremenske napovedi.

Ikone

Ikone označujejo različne funkcije naprave. Za pomikanje med različnimi funkcijami podrsajte. Za nekatere funkcije je potrebna združitev s pametnim telefonom.

OPOMBA: z računom Garmin Connect lahko prilagodite zaslone, ki se prikažejo v napravi (*Nastavitve naprave v računu Garmin Connect, stran 7*).

	Skupno število korakov, ki ste jih naredili v dnevu, ciljno število korakov v dnevu in napredek pri doseganju ciljnega števila.
	Trenutni srčni utrip in sedemdnevno povprečje srčnega utripa v mirovanju s številom utripov na minuto (bpm). Utripajoča ikona pomeni, da naprava išče signal.
	Skupna količina kalorij, ki ste jih porabili v trenutnem dnevu. Vključuje kalorije, ki ste jih porabili med dejavnostmi in počitkom.
	Prepotovana razdalja, prepotovana v tem dnevu, v kilometrih ali miljih.
	Skupno število nadstropij, v katera se povzpnete v dnevu, ciljno število nadstropij, v katera se povzpnete v dnevu, in napredek pri doseganju ciljnega števila.
	Čas, ki ga porabite za dejavnosti z zmerno do živahno intenzivnostjo, tedenski cilj za minute intenzivnosti in napredek pri doseganju cilja.
	Upravljanje predvajalnika glasbe v združenem pametnem telefonu.
	Daljinsko upravljanje združene športne kamere VIRB.
	Obvestila, prejeta iz združenega pametnega telefona.
	Trenutna temperatura in vremenska napoved iz združenega pametnega telefona.

Samodejni cilj

Naprava samodejno ustvari dnevni cilj korakov glede na vaše prejšnje ravni aktivnosti. Med dnevnim gibanjem bo naprava prikazovala vaš napredek do dnevnega cilja ①.



Če se odločite, da ne boste uporabljali funkcije samodejnega cilja, lahko v računu Garmin Connect nastavite prilagojen cilj korakov.

Vrstica gibanja

Daljša obdobja sedenja lahko sprožijo neželene spremembe metaboličnega stanja. Vrstica gibanja vas opominja, da se morate gibati. Po eni uri neaktivnosti se pojavi vrstica gibanja ①. Po vsakih 15 minutah neaktivnosti se pojavijo dodatni deli ②.



Vrstico gibanja lahko ponastavite tako, da prehodite krajšo razdaljo.

Minute intenzivnosti

Organizacije, kot so ameriško združenje Centers for Disease Control and Prevention, združenje American Heart Association® in Svetovna zdravstvena organizacija, za izboljšanje zdravja priporočajo, da na teden opravite najmanj 150 minut zmerne dejavnosti, kot je hitra hoja, ali 75 minut živahne dejavnosti, kot je tek.

Naprava spremlja intenzivnost dejavnosti in meri čas, ki ga porabite za dejavnosti z zmerno do živahno intenzivnostjo (za

količinsko opredelitev živahne intenzivnosti so potrebni podatki o srčnem utripu). Tedenski cilj za minute intenzivnosti si lahko prizadevate doseči z dejavnostmi z zmerno do živahno intenzivnostjo, ki sklenjeno trajajo vsaj 10 minut. Naprava sešteje minute zmerne dejavnosti in minute živahne dejavnosti. Skupno število minut živahne intenzivnosti se pri seštevanju podvoji.

Zbiranje minut intenzivnosti

Naprava vívosmart HR/HR+ izračuna minute intenzivnosti tako, da podatke o vašem srčnem utripu primerja z vašim povprečnim srčnim utripom v mirovanju. Če je merjenje srčnega utripa izklopljeno, naprava izračuna minute zmerne intenzivnosti tako, da analizira število korakov na minuto.

- Za najnatančnejši izračun minut intenzivnosti začnite dejavnost z merjenjem časa.
- Z zmerno ali živahno intenzivnostjo neprekinjeno vadite vsaj 10 minut.
- Za najnatančnejše podatke o srčnem utripu med mirovanjem napravo nosite podnevi in ponoči.

Ogled grafikona srčnega utripa

Grafikon srčnega utripa prikazuje srčni utrip v zadnjih 4 urah, najnižji srčni utrip s številom utripov na minuto (bpm) in najvišji srčni utrip v obdobju teh 4 ur.

- 1 Če si želite ogledati zaslon s srčnim utripom, podrsajte.
- 2 Če si želite ogledati grafikon srčnega utripa, tapnite zaslon.

Beleženje vadbene dejavnosti

Časovno merjeno dejavnost lahko beležite ter shranite in pošljete v račun Garmin Connect.

OPOMBA: nastavitve lokacije so na voljo samo za napravo vívosmart HR+.

- 1 Pritisnite tipko naprave, da prikažete meni.
- 2 Izberite **X**.
- 3 Izberite dejavnost, denimo **Tek** ali **Kardio**.
- 4 Izberite **Na prostem (GPS)** ali **V zaprtem prostoru (brez GPS-a)**.
- 5 Če je nastavljena lokacija na prostem, se odpravite ven in počakajte, da naprava najde satelite GPS.
Iskanje satelitskih signalov lahko traja nekaj minut. Ko naprava najde satelite, ikona **||||** neprekinjeno sveti.
- 6 Pritisnite tipko naprave, da zaženete časovnik.
- 7 Začnite z dejavnostjo.
- 8 Če si želite ogledati dodatne podatkovne zaslone, podrsajte.
OPOMBA: z računom Garmin Connect lahko prilagodite podatkovne zaslone, ki so prikazani (*Možnosti teka v računu Garmin Connect, stran 7*).
- 9 Ko končate dejavnost, pritisnite tipko naprave, da ustavite časovnik.
- 10 Izberite možnost:
 - Za nadaljnje delovanje časovnika pritisnite tipko naprave.
 - Če želite shraniti dejavnost in ponastaviti časovnik, izberite **✓**. Prikaže se povzetek.
 - Če želite izbrisati dejavnost, izberite **X**.

Oddajanje podatkov o srčnem utripu v naprave Garmin®

Podatke o srčnem utripu iz naprave vívosmart HR/HR+ lahko oddajate in jih prikazujete v združenih napravah Garmin. Podatke o srčnem utripu lahko na primer oddajate v napravo Edge® med kolesarjenjem ali športno kamero VIRB med dejavnostjo.

OPOMBA: oddajanje podatkov o srčnem utripu skrajša trajanje baterije.

- 1 Pritisnite tipko naprave, da prikažete meni.
- 2 Izberite **⚙** > **Srčni utrip** > **Način oddajanja** > **✓**.

Naprava vívosmart HR/HR+ začne oddajati podatke o srčnem utripu in prikaže se **♥**.

OPOMBA: med oddajanjem podatkov o srčnem utripu si lahko ogledate le zaslon za merjenje srčnega utripa.

- 3 Združite napravo vívosmart HR/HR+ z združljivo napravo Garmin ANT+®.

OPOMBA: navodila za združevanje naprav se razlikujejo za vsako združljivo napravo Garmin. Oglejte si priročnik za uporabo.

NAMIG: če želite prenehati oddajati podatke o srčnem utripu, tapnite zaslon za merjenje srčnega utripa in izberite **✓**.

Daljinski upravljalnik za VIRB

Funkcija daljinskega upravljalnika VIRB vam omogoča, da športno kamero VIRB upravljate z napravo. Če želite kupiti športno kamero VIRB, obiščite www.garmin.com/VIRB.

Upravljanje športne kamere VIRB

Praden lahko uporabite funkcijo za daljinsko upravljanje kamere VIRB, morate omogočiti nastavev daljinskega upravljanja v kameri VIRB. Za več informacij si oglejte *priročnik za uporabo družine naprav VIRB*. Omogočiti morate tudi zaslon kamere VIRB v napravi vívosmart HR/HR+ (*Nastavitve naprave v računu Garmin Connect, stran 7*).

- 1 Vključite kamero VIRB.
- 2 Podrsajte po napravi vívosmart HR/HR+, da prikažete zaslon **VIRB**.
- 3 Počakajte, da naprava vzpostavi povezavo s kamero VIRB.
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite posneti video, izberite **📹**.
V napravi vívosmart HR/HR+ se prikaže časovnik videa.
 - Če želite nehati snemati video, izberite **🛑**.
 - Za fotografiranje izberite **📷**.

Spremljanje spanja

Ko spite, naprava samodejno zazna spanje in spremlja vaše premikanje v času, ko običajno spite. Običajne ure spanja lahko nastavite v uporabniških nastavitvah v računu Garmin Connect. Statistika spanja obsega skupno število ur spanja, ravni spanja in premikanje med spanjem. Statistiko spanja si lahko ogledate v svojem računu Garmin Connect.

OPOMBA: drežeži se ne dodajo v statistične podatke o spanju. Način Ne moti lahko uporabite za izklop osvetlitve zaslona in opozoril z vibriranjem (*Uporaba načina Ne moti, stran 7*).

Funkcije za vadbo v napravi vívosmart HR

Ta priročnik vsebuje navodila za modela vívosmart HR in vívosmart HR+. Funkcije, ki so opisane v tem razdelku, veljajo samo za model vívosmart HR.

vivosmart HR: ta naprava ne omogoča funkcij beleženja položaja GPS ali nastavitve lokacije.

vivosmart HR+: ta naprava omogoča funkcije beleženja položaja GPS in nastavitve lokacije.

Nastavev načina dejavnosti

- 1 Pritisnite tipko naprave, da prikažete meni.
- 2 Izberite **X**.
- 3 Izberite dejavnost.

4 Izberite **⋮** > **Način dejavn..**

5 Izberite možnost:

- Izberite **Osnovni**, če želite beležiti dejavnost brez opozoril (*Beleženje vadbene dejavnosti, stran 3*).

OPOMBA: to je privzeti način dejavnosti.

- Izberite **Čas, Razdalja** ali **Kalorije**, če želite vaditi z določenim ciljem, pri katerem se uporabljajo opozorila o trajanju.

NAMIG: opozorila o načinu dejavnosti lahko prilagodite v računu Garmin Connect (*Možnosti teka v računu Garmin Connect, stran 7*).

6 Izberite **↩**.

7 Začnite z dejavnostjo.

Vsakič ko dosežete vrednost opozorila, se prikaže sporočilo in naprava vibrira.

Nastavitev opozoril o srčnem utripu

Napravo lahko nastavite tako, da vas opozori, ko je vaš srčni utrip nad ali pod ciljnim območjem ali območjem po meri. Napravo lahko na primer nastavite tako, da vas opozori, ko je vaš srčni utrip nad 180 utripi na minuto (bpm).

1 Pritisnite tipko naprave, da prikažete meni.

2 Izberite **✕**.

3 Izberite dejavnost.

4 Izberite **⋮** > **Opozorilo o SU**.

5 Izberite možnost:

- Za uporabo nastavljenega območja srčnega utripa izberite zeleno območje srčnega utripa.
- Če želite uporabiti najnižje ali najvišje vrednosti po meri, izberite **Po meri**.

NAMIG: območja po meri lahko opredelite v računu Garmin Connect (*Možnosti teka v računu Garmin Connect, stran 7*).

Vsakič, ko je vaša izmerjena vrednost višja ali nižja od določenega območja ali vrednosti po meri, se prikaže sporočilo in naprava vibrira.

Označevanje krogov

V napravi lahko nastavite uporabo funkcije Auto Lap®, ki samodejno označi krog na vsak kilometer ali miljo. Ta funkcija je priročna pri primerjanju vaše uspešnosti na različnih delih dejavnosti.

OPOMBA: funkcija Auto Lap ni na voljo za vse dejavnosti.

1 Pritisnite tipko naprave, da prikažete meni.

2 Izberite **✕**.

3 Izberite dejavnost.

4 Izberite **⋮** > **Auto Lap > Vklopljeno**.

5 Začnite z dejavnostjo.

Funkcije za vadbo z GPS-om v napravi vivosmart HR+

Ta priročnik vsebuje navodila za modela vivosmart HR in vivosmart HR+. Funkcije, ki so opisane v tem razdelku, veljajo samo za model vivosmart HR+.

vivosmart HR: ta naprava ne omogoča funkcij beleženja položaja GPS ali nastavitve lokacije.

vivosmart HR+: ta naprava omogoča funkcije beleženja položaja GPS in nastavitve lokacije.

Nastavitev načina dejavnosti

1 Pritisnite tipko naprave, da prikažete meni.

2 Izberite **✕**.

3 Izberite dejavnost.

4 Izberite **⋮** > **Način dejavn..**

5 Izberite možnost:

- Izberite **Osnovni**, če želite beležiti dejavnost brez opozoril (*Beleženje vadbene dejavnosti, stran 3*).

OPOMBA: to je privzeti način dejavnosti.

- Izberite **Tek/hoja**, če želite vaditi z intervali teka in hoje, pri katerih se meri čas.

OPOMBA: ta način je na voljo samo za dejavnost **Tek**.

- Izberite **Virtual Pacer**, če želite vaditi s ciljem tempa.

OPOMBA: ta način je na voljo samo za dejavnost **Tek**.

- Izberite **Čas, Razdalja** ali **Kalorije**, če želite vaditi z določenim ciljem, pri katerem se uporabljajo opozorila o trajanju.

NAMIG: opozorila o načinu dejavnosti lahko prilagodite v računu Garmin Connect (*Možnosti teka v računu Garmin Connect, stran 7*).

6 Izberite **↩**.

7 Začnite z dejavnostjo.

Vsakič ko dosežete vrednost opozorila, se prikaže sporočilo in naprava vibrira.

Virtual Pacer™

Virtual Pacer je orodje za vadbo, s katerim boste izboljšali svoje dosežke, saj vas spodbuja, da tečete s tempom, ki ga sami nastavite.

Nastavitev opozoril o srčnem utripu

Napravo lahko nastavite tako, da vas opozori, ko je vaš srčni utrip nad ali pod ciljnim območjem ali območjem po meri. Napravo lahko na primer nastavite tako, da vas opozori, ko je vaš srčni utrip nad 180 utripi na minuto (bpm).

1 Pritisnite tipko naprave, da prikažete meni.

2 Izberite **✕**.

3 Izberite dejavnost.

4 Izberite **⋮** > **Opozorilo o SU**.

5 Izberite možnost:

- Za uporabo nastavljenega območja srčnega utripa izberite zeleno območje srčnega utripa.
- Če želite uporabiti najnižje ali najvišje vrednosti po meri, izberite **Po meri**.

NAMIG: območja po meri lahko opredelite v računu Garmin Connect (*Možnosti teka v računu Garmin Connect, stran 7*).

Vsakič, ko je vaša izmerjena vrednost višja ali nižja od določenega območja ali vrednosti po meri, se prikaže sporočilo in naprava vibrira.

Označevanje krogov

V napravi lahko nastavite uporabo funkcije Auto Lap, ki samodejno označi krog na vsak kilometer ali miljo. Ta funkcija je priročna pri primerjanju vaše uspešnosti na različnih delih dejavnosti.

1 Pritisnite tipko naprave, da prikažete meni.

2 Izberite **✕**.

3 Izberite dejavnost.

4 Izberite **⋮** > **Auto Lap > Vklopljeno**.



5 Začnite z dejavnostjo.

Samodejni premor dejavnosti

S funkcijo Auto Pause® lahko samodejno začasno zaustavite časovnik, ko se nehate premikati. Ta funkcija je koristna, če dejavnost vključuje semaforje ali druga mesta, kjer se morate ustaviti.




OPOMBA: čas premora se ne shranjuje v vaše podatke o zgodovini.

OPOMBA: funkcija Auto Pause ni na voljo za vse dejavnosti.

- 1 Pritisnite tipko naprave, da prikažete meni.
- 2 Izberite .
- 3 Izberite dejavnost.
- 4 Izberite  > **Auto Pause** > **Vklopljeno**.




Izboljšanje natančnosti ocene kalorij

Naprava prikaže oceno skupnega števila kalorij, ki jih porabite v trenutnem dnevu. Natančnost tega izračuna lahko izboljšate tako, da 20 minut hitro hodite ali tečete na prostem.

- 1 Če si želite ogledati zaslon s kalorijami, podrsajte.
- 2 Izberite .
OPOMBA:  se pojavi, ko je treba umeriti kalorije. Postopek umerjanja je treba izvesti samo enkrat. Če ste že zabeležili hojo ali tek z merjenjem časa, se ikona  morda ne bo prikazala.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu.

Izboljšanje natančnosti minut intenzivnosti

Naprava izračuna čas, ki ga porabite za dejavnosti z zmerno do živahno intenzivnostjo. Natančnost tega izračuna lahko izboljšate tako, da 20 minut hitro hodite ali tečete na prostem.

- 1 Če si želite ogledati zaslon z minutami intenzivnosti, podrsajte.
- 2 Izberite .
OPOMBA:  se pojavi, ko je treba umeriti minute intenzivnosti. Postopek umerjanja je treba izvesti samo enkrat. Če ste že zabeležili hojo ali tek z merjenjem časa, se ikona  morda ne bo prikazala.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu.

Pridobivanje satelitskih signalov

Za pridobitev satelitskih signalov bo naprava morda potrebovala neoviran pogled na nebo.

- 1 Pojdite na prosto.
Tipka naprave mora biti usmerjena v nebo.
- 2 Počakajte, da naprava poišče satelite.
Iskanje satelitskih signalov lahko traja od 30 do 60 sekund.

Izboljševanje sprejema satelitskih signalov GPS


- Pogosto sinhronizirajte napravo z računom Garmin Connect:
 - Napravo priklopite na računalnik s kablom USB in programom Garmin Express.
 - Sinhronizirajte napravo s programom Garmin Connect Mobile prek pametnega telefona, združljivega s tehnologijo Bluetooth.
- Ko je naprava povezana z računom Garmin Connect, prenese podatke o satelitih za več dni, zaradi česar lahko hitro najde satelitske signale.
- Napravo nesite na prosto, kjer v bližini ni visokih stavb in dreves.
 - Nekaj minut mirujte.

Osebni rekordi

Ko končate dejavnost, naprava prikaže vse nove osebne rekorde, ki ste jih dosegli med dejavnostjo. Osebni rekordi



vsebujejo vaš najhitrejši čas na več običajnih tekmovalnih razdalj in vaš najdaljši tek.

Ogled osebnih rekordov



- 1 Pritisnite tipko naprave, da prikažete meni.
- 2 Izberite  > **Rekordi**.
- 3 Izberite rekord.

Obnovitev osebnega rekorda

Vsak osebni rekord lahko povrnete v takega, ki je bil zabeležen prej.

- 1 Pritisnite tipko naprave, da prikažete meni.
- 2 Izberite  > **Rekordi**.
- 3 Izberite rekord, ki ga želite povrniti.
- 4 Izberite **Uporabi prejšnjo** > .

Brisanje osebnega rekorda

- 1 Pritisnite tipko naprave, da prikažete meni.
- 2 Izberite  > **Rekordi**.
- 3 Izberite rekord.
- 4 Izberite **Počisti zapis** > .

OPOMBA: s tem ne izbrišete shranjenih dejavnosti.

Povezane funkcije Bluetooth

Naprava vivosmart HR/HR+ ima več povezanih funkcij Bluetooth za združljiv pametni telefon, ki uporablja program Garmin Connect Mobile.

Obvestila: opozarjajo vas na obvestila pametnega telefona, vključno s klici, besedilnimi sporočili, novimi objavami na družabnih omrežjih in drugimi informacijami, v skladu z nastavitvami obvestil v pametnem telefonu.





Poišči moj telefon: pomaga poiskati izgubljen pametni telefon, ki je združen z brezžično tehnologijo Bluetooth in v dosegu.

Opozorilo o povezavi: omogoča vklop opozorila, ki vas obvesti, da združeni pametni telefon ni več v dosegu brezžične tehnologije Bluetooth.

Upravljanje glasbe: upravljanje predvajalnika glasbe v združenem pametnem telefonu.

Dejavnost se prenese v vaš račun Garmin Connect: omogoča sinhronizacijo podatkov o dejavnosti z združenim pametnim telefonom. Podatke si lahko ogledate v programu Garmin Connect Mobile.

Ogled obvestil

- Ko se v napravi prikaže obvestilo, izberite možnost:
 - Tapnite zaslon na dotik in izberite  za ogled celotnega obvestila.
 - Izberite  in nato izberite možnost za opustitev obvestila.
- Ko se v napravi prikaže dohodni klic, izberite možnost:
OPOMBA: razpoložljive možnosti se razlikujejo glede na pametni telefon.
 - Izberite  za sprejem klica v pametnem telefonu.
 - Izberite  za zavrnitev ali utišanje klica.
- Za ogled vseh obvestil podrsajte, da se prikaže zaslon z obvestili, nato pa tapnite zaslon na dotik in izberite možnost:
 - Podrsajte za pomikanje po obvestilih.
 - Izberite obvestilo in nato izberite **Branje** za ogled celotnega obvestila.
 - Izberite obvestilo in nato izberite možnost za opustitev obvestila.

Upravljanje obvestil


Z združljivim pametnim telefonom lahko upravljate obvestila, ki se prikažejo v napravi vivosmart HR/HR+.

Izberite možnost:

- Če uporabljate napravo Apple®, v nastavitvah središča za obvestila v pametnem telefonu izberite elemente, ki se prikažejo v napravi.
- Če uporabljate napravo Android™, v programskih nastavitvah v programu Garmin Connect Mobile izberite elemente, ki se prikažejo v napravi.

Iskanje izgubljenega pametnega telefona

S to funkcijo lahko poiščete izgubljen pametni telefon, ki je združen z brezžično tehnologijo Bluetooth in je trenutno v dosegu.

- 1 Pritisnite tipko naprave, da prikažete meni.
- 2 Izberite .

Naprava vivosmart HR/HR+ začne iskati združeni pametni telefon. Pametni telefon se oglasi z zvočnim opozorilom, na zaslonu naprave vivosmart HR/HR+ pa se prikaže moč signala Bluetooth. Ko se približujete pametnemu telefonu, se moč signala Bluetooth povečuje.

Nastavitve Bluetooth

Pritisnite tipko naprave, da prikažete meni, in izberite .

Bluetooth: omogoči brezžično tehnologijo Bluetooth.

OPOMBA: druge nastavitve Bluetooth so prikazane le, če je omogočena brezžična tehnologija Bluetooth.

Združi pametni telefon: poveže napravo s pametnim telefonom, ki je združljiv s tehnologijo Bluetooth. Ta nastavev omogoča uporabo povezanih storitev Bluetooth s programom Garmin Connect Mobile, vključno z obvestili in nalaganjem dejavnosti v storitev Garmin Connect.


Obvestila: s to nastavitvijo lahko omogočite obvestila iz združljivega pametnega telefona. Če želite prikazati le obvestila za dohodne telefonske klice, lahko uporabite možnost Prikazi samo klice.

Opoz. o povez.: omogoča vklop opozorila, ki vas obvesti, da združeni pametni telefon ni več v dosegu brezžične tehnologije Bluetooth.

Zaslon: nastavi napravo tako, da prikazuje obvestila ležeče ali pokončno.

OPOMBA: ta nastavev se prikaže le, ko je naprava nastavljena tako, da podatke prikazuje pokončno.

Izklop brezžične tehnologije Bluetooth

- 1 Pritisnite tipko naprave, da prikažete meni.
- 2 Če želite izklopiti brezžično tehnologijo Bluetooth v napravi vivosmart HR/HR+, izberite  > **Bluetooth** > **Izklopljeno**.


NAMIG: za več informacij o izklopu brezžične tehnologije Bluetooth si oglejte priročnik za uporabo pametnega telefona.

Zgodovina

Naprava lahko shrani podatke o sledenju dejavnostim in merjenju srčnega utripa za obdobje do 14 dni ter do sedem časovno merjenih dejavnosti. V napravi si lahko ogledate zadnjih sedem časovno merjenih dejavnosti. Podatke lahko sinhronizirate in si neomejeno številno dejavnosti ter neomejeno količino podatkov o sledenju dejavnostim in merjenju srčnega utripa ogledate v računu Garmin Connect (*Sinhronizacija podatkov s programom Garmin Connect Mobile, stran 1*) (*Sinhronizacija podatkov z računalnikom, stran 2*).

Ko je pomnilnik naprave poln, se najstarejši podatki prepisejo.

Ogled zgodovine

- 1 Pritisnite tipko naprave, da prikažete meni.
- 2 Izberite .
- 3 Izberite možnost:
 - V napravi vivosmart HR izberite dejavnost.
 - V napravi vivosmart HR+ izberite **Prejšnje dejav.** in izberite dejavnost.


Garmin Connect

S prijatelji se lahko povežete v računu Garmin Connect. Garmin Connect vam prinaša orodja za sledenje, analizo, izmenjavo in spodbujanje drug drugega. Zabeležite dogodke vašega aktivnega življenjskega sloga, vključno s teki, sprehodi, vožnjami, plavanji, pohodi, triatloni in še več. Če se želite prijaviti za brezplačen račun, obiščite www.garminconnect.com/start.

Spremljajte napredek: spremljate lahko svoje dnevne korake, sodelujete v prijateljskem tekmovanju s svojimi povezavami in dosegate svoje cilje.

Shranjevanje dejavnosti: ko zaključite in shranite časovno merjeno dejavnost z napravo, lahko to dejavnost prenesete v svoj račun Garmin Connect in jo tam hranite, dokler želite.

Analiza podatkov: ogledate si lahko podrobnejše informacije o vaši dejavnosti, vključno s časom, razdaljo, srčnim utripom, porabljenimi kalorijami in prilagodljivimi poročili.



Objavljanje dejavnosti: povežete se lahko s prijatelji in sledite dejavnostim eden drugega ali na priljubljena družabna spletna mesta objavljate povezave na svoje dejavnosti.

Upravljanje nastavitvev: v računu Garmin Connect lahko prilagajate nastavitve naprave in uporabnika.

Dogodki Garmin Move IQ™

Funkcija Move IQ samodejno zazna vzorce dejavnosti, kot so hoj, tek, kolesarjenje, plavanje in vadba na eliptičnem trenažerju, ki trajajo vsaj 10 minut. Vrsto in trajanje dogodka si lahko ogledate na časovnici Garmin Connect, dogodki pa se ne prikažejo na seznamu dejavnosti, posnetkih ali v viru novic. Za več podrobnosti in večjo natančnost lahko v napravi beležite dejavnost z merjenjem časa.

Prilagajanje naprave

Nastavitve Garmin Connect

V računu Garmin Connect lahko prilagodite nastavitve naprave, nastavitve profila dejavnosti in uporabniške nastavitve. Nekatere nastavitve lahko prilagodite tudi v napravi vivosmart HR/HR+.

- V meniju z nastavitvami v programu Garmin Connect Mobile izberite **Naprave Garmin** in izberite svojo napravo.
- V pripomočku za naprave v programu Garmin Connect izberite **Nastavitve naprave**.

Po prilagoditvi nastavitvev sinhronizirajte podatke, da se spremembe uporabijo v napravi (*Sinhronizacija podatkov s*

[programom Garmin Connect Mobile, stran 1](#)) ([Sinchronizacija podatkov z računalnikom, stran 2](#)).

Nastavitve naprave v računu Garmin Connect

V računu Garmin Connect izberite **Nastavitve naprave**.

Alarm: nastavi čas in pogostost budilke v napravi.

Vidni zasloni: omogoča prilagajanje zaslonov, prikazanih v napravi.

Privzeti zaslon: nastavi domači zaslon, ki je prikazan po obdobju nedejavnosti in ob vklopu naprave.

Samodejna osvetlitev zaslona: omogoča, da naprava samodejno vklopi osvetlitev zaslona, ko zapustite zasukan telesu. Nastavitve lahko prilagodite tako, da naprava to funkcijo uporablja vedno ali le med časovno merjeno dejavnostjo.

OPOMBA: ta nastavitve skrajša trajanje baterije.

Merjenje aktivnosti: vklopi in izklopi funkcije merjenja aktivnosti, kot so opozorilo o gibanju, merjenje srčnega utripa na zapestju in dogodki Move IQ.

Zapestje, na katerem nosite napravo: omogoča nastavitve zapestja, na katerem nosite pašček. To nastavitve prilagodite zaradi usmerjenosti zaslona in delovanja funkcije samodejne osvetlitve zaslona.

Usmerjenost zaslona: nastavi napravo tako, da prikazuje podatke ležeče ali pokončno.

Oblika zapisa časa: nastavi napravo tako, da prikazuje čas v obliki 12 ali 24 ur.

Jezik: nastavi jezik naprave.

Merske enote: nastavi napravo tako, da prikazuje prepotovano razdaljo v kilometrih ali miljih.

Tempo/hitrost: nastavi napravo tako, da med dejavnostjo z merjenjem časa prikazuje tempo ali hitrost (samo pri napravi vívosmart HR+).

Možnosti teka v računu Garmin Connect

V računu Garmin Connect izberite **Možnosti teka**.

Opozorila o načinu teka: omogoča, da prilagodite opozorila o načinu dejavnosti, kot so cilji z opozorili o trajanju.

Opozorilo o srčnem utripu: nastavi napravo tako, da vas opozori, ko je vaš srčni utrip nad ali pod ciljnim območjem ali območjem po meri. Izberete lahko obstoječe območje srčnega utripa ali opredelite območje po meri.

Auto Lap: Omogoča, da naprava samodejno označuje kroge na vsak kilometer (miljo) ([Označevanje krogov, stran 4](#)).

Auto Pause: omogoča, da naprava samodejno začasno zaustavi časovnik, ko se nehate premikati (samo pri napravi vívosmart HR+).

Podatkovna polja: omogoča prilagajanje podatkovnih zaslonov, prikazanih med časovno merjeno dejavnostjo.

Uporabniške nastavitve v računu Garmin Connect

V računu Garmin Connect izberite **Uporabniške nastavitve**.

Dolžina koraka po meri: omogoča napravi, da natančneje izračuna prepotovano razdaljo z dolžino koraka po meri. Vnesete lahko znano razdaljo in število korakov, s katerimi jo prehodite, storitev Garmin Connect pa izračuna dolžino vašega koraka.

Dnevni koraki: omogoča vnos dnevnega cilja korakov. Z nastavitvijo Samodejni cilj lahko naprava samodejno določi cilj korakov.

Dnevno število nadstropij, v katera se povzpnete: omogoča vnos dnevnega cilja za število nadstropij, v katera se morate povzpeti.

Tedenske minute intenzivnosti: omogoča vnos tedenskega cilja za število minut dejavnosti z zmerno do živahno intenzivnostjo.

Območja srčnega utripa: omogoča vam, da ocenite svoj najvišji srčni utrip in določite območja srčnega utripa po meri.

Nastavitve naprave

Nekatere nastavitve lahko prilagodite v napravi vívosmart HR/HR+. Dodatne nastavitve lahko prilagodite v računu Garmin Connect.

Pritisnite tipko naprave, da prikažete meni, in izberite .

Jezik: nastavi jezik naprave.

Čas: nastavi napravo tako, da prikazuje čas v 12- ali 24-urnem zapisu, in omogoča ročno nastavitve časa ([Ročna nastavitve časa, stran 7](#)).

Enote: nastavi napravo tako, da prikazuje prepotovano razdaljo v kilometrih ali miljih.

Sledenje dejavnostim: vklopi in izklopi merjenje aktivnosti in opozorilo o gibanju.

Srčni utrip: vklopi in izklopi merjenje srčnega utripa na zapestju in oddajanje podatkov o srčnem utripu.

Nastavitve zaslona: omogoča prilagoditev svetlosti osvetlitve zaslona ([Prilagajanje svetlosti osvetlitve, stran 7](#)) in samodejno zaklepanje naprave po obdobju nedejavnosti.



Ponastavi privzete vrednosti: omogoča ponastavitve uporabniških podatkov in nastavitve ([Obnovitev vseh privzetih nastavitvev, stran 9](#)).

Ročna nastavitve časa

V skladu s privzetimi nastavitvami se čas v napravi vívosmart HR samodejno nastavi, ko napravo sinhronizirate s pametnim telefonom. Čas v napravi vívosmart HR+ se samodejno nastavi, ko naprava pridobi satelitske signale in ko jo sinhronizirate s pametnim telefonom. Čas lahko nastavite tudi ročno.

1 Pritisnite tipko naprave, da prikažete meni.

2 Izberite možnost:

- V napravi vívosmart HR izberite  > Čas > Nastavitve časa.
- V napravi vívosmart HR+ izberite  > Čas > Nastavitve časa > Ročno.

3 Izberite  za nastavitve časa in datuma.

4 Izberite .

Prilagajanje svetlosti osvetlitve

1 Pritisnite tipko naprave, da prikažete meni.

2 Izberite  > Nastavitve zaslona > Svetlost osvetlitve.

3 Za prilagoditev svetlosti izberite  ali .

OPOMBA: svetlost osvetlitve zaslona vpliva na avtonomijo baterije.

Uporaba načina Ne moti


Način Ne moti lahko uporabite za izklop osvetlitve zaslona in opozoril z vibriranjem. Ta način lahko na primer uporabite med spanjem ali ogledom filma.

OPOMBA: običajne ure spanja lahko nastavite v uporabniških nastavitvah v računu Garmin Connect. Naprava samodejno vklopi način Ne moti v obdobju običajnih ur spanja.

1 Pritisnite tipko naprave, da prikažete meni.


2 Izberite  > Vključeno.

Na zaslonu z uro se prikaže .

NAMIG: za izklop načina Ne moti pritisnite tipko naprave in izberite  > Izključeno.

Ogled budilke

1 Nastavite čas in pogostost budilke v računu Garmin Connect ([Nastavitve naprave v računu Garmin Connect, stran 7](#)).

- Na napravi vívosmart HR/HR+ pritisnite tipko naprave, da prikazete meni.
- Izberite .

Informacije o napravi

Specifikacije naprave vívosmart HR/HR+

Vrsta baterije	Vgrajena akumulatorska litij-ionska baterija
Avtonomija baterije v napravi vívosmart HR	Do 5 dni
Avtonomija baterije v napravi vívosmart HR+	Do 5 dni Do 8 ur v načinu GPS
Temperaturni obseg delovanja	Od -10 do 60 °C (od 14 do 140 °F)
Temperaturni obseg polnjenja naprave	Od 0 do 40 °C (od 32 do 104 °F)
Radijska frekvenca/protokol	2,4 GHz protokol brezžične komunikacije ANT+ Brezžična tehnologija Bluetooth
Nazivna vodotesnost	Plavanje, 5 ATM ¹

Ogled informacij o napravi

Ogledate si lahko ID naprave, različico programske opreme, informacije o predpisih in preostalo napolnjenost baterije.

- Pritisnite tipko naprave, da prikazete meni.
- Izberite .


Polnjenje naprave

OPOZORILO

Ta naprava vsebuje litij-ionsko baterijo. Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte navodila *Pomembne informacije o varnosti in izdelku* v škatli izdelka.

OBVESTILO

Rjavenje preprečite tako, da pred polnjenjem ali priklopom na računalnik temeljito očistite in posušite stike ter okolico. Oglejte si navodila za čiščenje v dodatku.

- Nastavka polnilnika poravnajte s stiki na zadnji strani naprave in pritisnite polnilnik , dokler ne klikne.





- Kabel USB priklopite v vrata USB na računalniku.
- Napravo popolnoma napolnite.

Namigi za polnjenje naprave

- Za polnjenje polnilnik trdno priklopite na napravo s kablom USB (*Polnjenje naprave*, stran 8).


Napravo lahko napolnite tako, da kabel USB priklopite na napajalnik, ki ga je odobril Garmin, in uporabite standardno stensko vtičnico ali pa ga priklopite na vrata USB v računalniku. Popolnoma prazna baterija se polni približno 60–90 minut.

¹ Naprava zdrži tlak, ki je enakovreden tlaku na globini 50 m. Za več informacij obiščite www.garmin.com/waterrating.

- Polnilnik odklopite z naprave, ko je ikona stanja napolnjenosti baterije  polna in neha utripati.
- Preostala napolnjenost baterije  je prikazana na zaslonu z informacijami o napravi (*Ogled informacij o napravi*, stran 8).

Uporaba naprave v načinu polnjenja

Medtem ko napravo polnite z računalnikom, jo lahko uporabljate. Uporabite lahko na primer povezane funkcije Bluetooth ali prilagodite nastavitve naprave.

- Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
- Za izhod iz načina množičnega shranjevanja USB izberite .

Nega naprave

OBVESTILO

Naprave ne izpostavljajte ekstremnim šokom in grobim ravnanjem, saj ti lahko skrajšajo njeno življenjsko dobo.

Ne pritiskajte tipk pod vodo.

Za čiščenje naprave ne uporabljajte ostrih predmetov.

Zaslona na dotik ne upravljajte s trdim ali ostrim predmetom, ker ga lahko poškodujete.

Ne uporabljajte kemičnih čistil, topil in zaščitnih sredstev proti mrčesu, ki lahko poškodujejo plastične dele in barvo.

Prav tako napravo sperite s sladko vodo, če je bila izpostavljena kloru, slani vodi, zaščitnim sredstvom proti soncu, kozmetiki, alkoholu ali drugim grobim kemikalijam. Dolgotrajna izpostavljenost tem snovem lahko poškoduje ohišje.

Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne poškodbe.

Ne odstranite paščkov.

Čiščenje naprave

OBVESTILO

Tudi majhna količina znoja ali vlage lahko povzroči rjavenje električnih stikov, ko je naprava povezana s polnilnikom. Rjavenje lahko prepreči polnjenje in prenašanje podatkov.

- Napravo obrišite s krpo, navlaženo z raztopino blagega mila.
- Obrišite jo do suhega.

Po čiščenju počakajte, da se naprava popolnoma posuši.

NAMIG: za več informacij obiščite www.garmin.com/fitandcare.




Odpravljanje težav

Ali je moj pametni telefon združljiv z mojo napravo?

Naprava vívosmart HR/HR+ je združljiva s pametnimi telefoni, ki uporabljajo brezžično tehnologijo Bluetooth Smart.

Za več informacij o združljivosti obiščite www.garmin.com/ble.

Telefon se noče povezati z napravo

- Omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth v pametnem telefonu.
- V pametnem telefonu odprite program Garmin Connect Mobile, izberite  ali  in nato izberite **Naprave Garmin > Dodaj napravo**, da odprete način združevanja.
- Če želite ročno odpreti način združevanja, pritisnite tipko naprave, da prikazete meni, nato pa izberite  > **Združi pametni telefon**.

Merjenje aktivnosti

Za več informacij o natančnosti merjenja aktivnosti obiščite garmin.com/ataccuracy.

Moje število korakov ni točno

Če menite, da število korakov ni točno, poskusite s temi namigi.

- Napravo nosite na zapestju, ki ni dominantno.
- Ko potiskate voziček ali kosilnico, napravo nosite v žepu.
- Ko aktivno uporabljate le roke, napravo nosite v žepu.

OPOMBA: naprava lahko nekatere ponavljajoče se gibe, denimo pri pomivanju posode, zlaganju perila ali ploskanju, zazna kot korake.

Število korakov v napravi se ne ujema s številom korakov v računu Garmin Connect

Število korakov v računu Garmin Connect se posodobi, ko sinhronizirate napravo.

1 Izberite možnost:

- Število korakov sinhronizirajte s programom Garmin Connect (*Sinhronizacija podatkov z računalnikom*, stran 2).
- Število korakov sinhronizirajte s programom Garmin Connect Mobile (*Sinhronizacija podatkov s programom Garmin Connect Mobile*, stran 1).

2 Počakajte, da naprava sinhronizira podatke.

Sinhronizacija lahko traja nekaj minut.

OPOMBA: če osvežite program Garmin Connect Mobile ali program Garmin Connect, se podatki ne sinhronizirajo in število korakov se ne posodobi.

Minute intenzivnosti utripajo

Če vadite z ravno intenzivnosti, ki se upošteva pri doseganju cilja za minute intenzivnosti, minute intenzivnosti utripajo.

Z zmerno ali živahno intenzivnostjo neprekinjeno vadite vsaj 10 minut.

Število nadstropij, v katera sem se povzpel, ni točno

Naprava za merjenje višinske spremembe med vzpenjanjem po stopnicah uporablja notranji barometer. Nadstropje, v katerega se povzpnete, je enako 3 m (10 čevljev) višinske razlike.

- Poiščite luknjice barometra na hrbtni strani naprave blizu stikov za polnjenje in očistite območje okoli teh stikov.

Če so luknjice barometra zamašene, lahko to vpliva na delovanje barometra. Območje lahko očistite tako, da napravo sperete z vodo.

Po čiščenju počakajte, da se naprava popolnoma posuši.

- Med vzpenjanjem se ne oprijemajte ograj in ne preskakujte stopnic.
- V vetrovnih pogojih napravo pokrijte z rokavom ali jakno, ker lahko močni sunki povzročijo nepravilne odčitke.

Namigi za nepravilne podatke o srčnem utripu

Če so podatki o srčnem utripu nepravilni ali se ne prikažejo, poskusite s temi namigi.

- Preden si nadenete napravo, si umijte in osušite roko.
- Pod napravo se ne namažite s kremo za sončenje, losjonom ali sredstvom proti mrčesu.
- Ne opraskajte merilnika srčnega utripa na spodnji strani naprave.
- Napravo nosite nad zapestno kostjo. Naprava se mora tesno in hkrati udobno prilegati.
- Pred začetkom dejavnosti počakajte, da začne ikona ♥ neprekinjeno svetiti.

- Ogrevajte se 5 do 10 minut in si izmerite srčni utrip, preden začnete z dejavnostjo.

OPOMBA: v hladnem okolju se ogrejte v zaprtih prostorih.

- Po vsaki vadbi napravo sperite s sladko vodo.

Podaljševanje življenjske dobe baterije

- Izklopite nastavev **Samodejna osvetlitev zaslona** (*Nastavitve naprave v računu Garmin Connect*, stran 7).
- Zmanjšajte svetlost osvetlitve zaslona (*Nastavitve naprave*, stran 7).
- V nastavitvah središča za obvestila v pametnem telefonu omejite obvestila, ki se prikažejo v napravi vivosmart HR/HR+ (*Upravljanje obvestil*, stran 6).
- Izklopite pametna obvestila (*Nastavitve Bluetooth*, stran 6).
- Izklopite brezžično tehnologijo Bluetooth, ko ne uporabljate povezanih funkcij (*Izklop brezžične tehnologije Bluetooth*, stran 6).
- Prenehajte oddajati podatke o srčnem utripu v združene naprave Garmin (*Oddajanje podatkov o srčnem utripu v naprave Garmin®*, stran 3).
- Izklopite merjenje srčnega utripa na zapestju (*Nastavitve naprave*, stran 7).

OPOMBA: merjenje srčnega utripa na zapestju se uporablja za izračun minut živahne intenzivnosti in porabljenih kalorij.

Ponastavitev naprave

Če se naprava preneha odzivati, jo boste morda morali ponovno zagnati. Pri tem se lahko izgubijo podatki, ki še niso sinhronizirani z računom Garmin Connect. Ponovno morate nastaviti uro (*Ročna nastavitve časa*, stran 7).

1 Pritisnite in 10 sekund držite tipko naprave.

Naprava se izklopi.

2 Pritisnite in eno sekundo držite tipko naprave, da vklopite napravo.

Obnovitev vseh privzetih nastavitvev

Vse nastavitve naprave lahko ponastavite na tovarniške privzete vrednosti.

OPOMBA: s tem boste izbrisali vse informacije, ki jih je vnesel uporabnik, in zgodovino dejavnosti.

1 Pritisnite tipko naprave, da prikažete meni.

2 Izberite > Ponastavi privzete vrednosti > ✓.

Jezik naprave je napačen

Če ste v napravi nenamerno izbrali napačen jezik, lahko izbiro jezika spremenite.

1 Pritisnite tipko naprave, da prikažete meni.

2 Izberite .

3 Izberite jezik.

Moja naprava ne prikazuje pravega časa

Naprava posodobi čas in datum vsakič, ko jo sinhronizirate z računalnikom ali mobilno napravo. Sinhronizirajte napravo, da bo pri prečkanju časovnih pasov prikazovala pravičen čas, in da se bo posodobila na poletni čas.

1 Potrdite, da računalnik ali mobilna naprava prikazuje pravičen lokalni čas.

2 Izberite možnost:

- Sinhronizacija naprave z računalnikom (*Sinhronizacija podatkov z računalnikom*, stran 2).
- Sinhronizacija naprave z mobilno napravo (*Sinhronizacija podatkov s programom Garmin Connect Mobile*, stran 1).

Čas in datum se posodobita samodejno.

Posodabljanje programske opreme s programom Garmin Connect Mobile

Preden lahko posodobite programsko opremo naprave s programom Garmin Connect Mobile, morate imeti račun Garmin Connect, prav tako pa morate združiti napravo z združljivim pametnim telefonom (*Združevanje s pametnim telefonom, stran 1*).

- 1 Sinhronizirajte napravo s programom Garmin Connect Mobile (*Sinhronizacija podatkov s programom Garmin Connect Mobile, stran 1*).

Ko je na voljo nova programska oprema, program Garmin Connect Mobile samodejno pošlje posodobitev v napravo.

- 2 Sledite navodilom na zaslonu.

Posodabljanje programske opreme s programom Garmin Express

Preden lahko posodobite programsko opremo naprave, morate imeti račun Garmin Connect, prav tako pa morate prenesti in namestiti program Garmin Express.

- 1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.

Ko je na voljo nova programska oprema, jo Garmin Express pošlje napravi.

- 2 Izključite napravo iz računalnika.

Naprava vas opozori, da lahko posodobite programsko opremo.

- 3 Izberite možnost.

Posodobitve izdelkov

V računalniku namestite program Garmin Express (www.garmin.com/express). V pametnem telefonu namestite program Garmin Connect Mobile.

Tako imajo naprave Garmin preprost dostop do naslednjih storitev:

- Posodobitve programske opreme
- Nalaganje podatkov v storitev Garmin Connect
- Registracija izdelka

Pridobivanje dodatnih informacij

- Obiščite www.support.garmin.com, kjer najdete več priročnikov, člankov in posodobitev programske opreme.
- Obiščite www.garmin.com/intosports.
- Obiščite www.garmin.com/learningcenter.
- Za informacije o izbirni dodatni opremi in nadomestnih delih obiščite <http://buy.garmin.com> ali se obrnite na prodajalca Garmin.

Dodatek

Cilji pripravljenosti

Poznavanje svojih območij srčnega utripa vam lahko pomaga pri merjenju in izboljšanju pripravljenosti z razumevanjem in uporabo teh načel.

- Srčni utrip je dobro merilo intenzivnosti vadbe.
- Z vadbo v določenih območjih srčnega utripa lahko izboljšate kardiovaskularno zmogljivost in moč.
- S poznavanjem svojih območij srčnega utripa lahko preprečite prekomerno vadbo in zmanjšate tveganje poškodb.

Če poznate dvoj najvišji srčni utrip, lahko s preglednico (*Izračuni območij srčnega utripa, stran 10*) ugotovite, katero območje srčnega utripa je najboljša za vaše cilje pripravljenosti.

Če ne poznate svojega najvišjega srčnega utripa, uporabite enega od izračunov, ki so na voljo na internetu. Nekatere telovadnice in športni centri nudijo teste za merjenje najvišjega srčnega utripa. Privzeti najvišji srčni utrip je 220 minus vaša starost.

O območjih srčnega utripa

Številni športniki uporabljajo območja srčnega utripa za merjenje in povečanje kardiovaskularne moči in izboljšanje pripravljenosti. Območje srčnega utripa je nastavljen obseg srčnih utripov na minuto. Pet splošno sprejetih območij srčnega utripa je oštevilčenih z od 1 do 5 glede na naraščajočo intenzivnost. Na splošno so območja srčnega utripa izmerjena na osnovi odstotkov vašega najvišjega srčnega utripa.

Izračuni območij srčnega utripa

Območje	% najvišjega srčnega utripa	Zazan napor	Prednosti
1	50–60 %	Sproščen, lahek tempo, ritmično dihanje	Aerobna vadba začetne ravni, zmanjšuje stres
2	60–70 %	Udoben tempo, rahlo poglobljeno dihanje, pogovor je mogoč	Osnovna kardiovaskularna vadba, dober tempo okrevanja
3	70–80 %	Zmeren tempo, vodenje pogovora je teže	Izboljšana aerobna vzdržljivost, optimalna kardiovaskularna vadba
4	80–90 %	Hiter tempo, nekoliko neudobno, silovito dihanje	Izboljšana anaerobna vzdržljivost in prag, izboljšana hitrost
5	90–100 %	Šprinterski tempo, dolgotrajno nevzdrženo, oteženo dihanje	Anaerobna in mišična vzdržljivost, povečana moč

Licenca BSD s 3 klavzulami

Copyright © 2003–2010, Mark Borgerding

Vse pravice pridržane.

Nadaljnja distribucija in uporaba v izvorni ali binarni obliki s spremembami ali brez njih sta dovoljeni, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

- Nadaljnja distribucija izvorne kode mora vsebovati zgoraj navedeno obvestilo o avtorskih pravicah, ta seznam pogojev in naslednjo izjavo o zavrnitvi odgovornosti.
- Pri nadaljnji distribuciji v binarni obliki je treba v dokumentaciji in/ali drugem gradivu za distribucijo navesti zgoraj navedeno obvestilo o avtorskih pravicah, ta seznam pogojev in naslednjo izjavo o zavrnitvi odgovornosti.
- Avtorja in imen morebitnih sodelavcev brez predhodnega pisnega dovoljenja ni dovoljeno uporabljati za podporo ali promocijo izdelkov, ki izhajajo iz te programske opreme.

TO PROGRAMSKO OPREMO LASTNIKI AVTORSKIH PRAVIC IN SODELAVCI PONUJAJO "TAKŠNO, KOT JE" IN ZAVRAČAJO VSA IZREČNA ALI NAZNAČENA JAMSTVA, KAR MED DRUGIM VKLJUČUJE NAZNAČENA JAMSTVA O PRIMERNOSTI ZA PRODAJO IN DOLOČEN NAMEN. V NOBENEM PRIMERU LASTNIK AVTORSKIH PRAVIC ALI SODELAVCI NISO ODGOVORNI ZA NOBENO NEPOSREDNO, POSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO, EKSEMPLARIČNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO (KAR MED DRUGIM VKLJUČUJE NAROČILO NADOMESTNIH IZDELKOV ALI STORITEV, IZGUBO MOŽNOSTI UPORABE IZDELKA, PODATKOV ALI PRIHODKOV OZIROMA PREKINITEV POSLOVANJA), KI NASTANE ZARADI UPORABE TE PROGRAMSKE OPREME, TUDI ČE SO SEZNANJENI Z MOŽNOSTJO TAKŠNE ŠKODE IN NE GLEDE NA TO, KAKO IN NA PODLAGI KATERE RAZLAGE ODGOVORNOSTI JE

ŠKODA NASTALA OZIROMA ALI IZHAJA IZ POGODBENIH
DOLOČIL, OBJEKTIVNE ODGOVORNOSTI ALI KAZNIVEGA
DEJANJA (VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO ITD.).

Kazalo

A

alarmi 7
Auto Lap 4, 7
Auto Pause 5

B

baterija 8
 podaljševanje 6, 7, 9
 polnjenje 8
brisanje, osebni rekordi 5

C

cilji 2, 7

Č

čas 7
čas dneva 9
časovnik 3
čiščenje naprave 8

D

daljinski upravljalnik za VIRB 3
Daljinski upravljalnik za VIRB 3
dejavnosti 3
dodatna oprema 10

G

Garmin Connect 1, 6, 7, 10
Garmin Express 2
 posodobljanje programske opreme 10
GPS 3, 4
 signal 5

I

ID naprave 8
ikone 2

K

kalorija 5
krogi 4

M

meni 1
merjenje aktivnosti 2
minute intenzivnosti 3, 5, 9

N

način množičnega shranjevanja 8
nastavitve 6, 7, 9
 naprava 7

O

obvestila 2, 5, 6
odpravljanje težav 8–10
opozorila 4
 vibriranje 7
osebni rekordi 5
 brisanje 5
 obnavljanje 5
osvetlitev zaslona 1, 7

P

pametni telefon 8
 programi 5
 združevanje 1, 8
podatki 2
 prenašanje 6
 shranjevanje 6
podatkovni zasloni 7
polnjenje 8
ponastavitev naprave 9
posodobitve, programska oprema 10
prilagajanje naprave 1
programi 5
 pametni telefon 1
programska oprema
 posodobljanje 10
 različica 8

S

satelitski signali 5
shranjevanje dejavnosti 3
shranjevanje podatkov 6
sledenje dejavnostim 2
specifikacije 8
srčni utrip 1–3
 merilnik 9
 območja 10
 opozorila 4
 združevanje senzorjev 3
stanje pripravljenosti 3
svetlost 7

T

tehnologija Bluetooth 5, 6, 8
tempo 4
tipke 1, 8

U

umerjanje 5
ura 7
USB 10
 način množičnega shranjevanja 8
 prenašanje datotek 2

V

vadba 3, 4
 načini 3, 4
Virtual Pacer 4

Z

zaslon
 orientacija 1
 svetlost 7
zaslon na dotik 1
združevanje
 pametni telefon 1, 8
 senzorji ANT+ 3
zgodovina 1, 6
 ogled 6
 pošiljanje v računalnik 2, 6

