

# ZÜMO® 396

---

## Brugervejledning

© 2018 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til [www.garmin.com](http://www.garmin.com) for at finde aktuelle opdateringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.

Garmin® og Garmin logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. zūmo®, Garmin Express™ og TracBack® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.

Android™ er et varemærke tilhørende Google Inc. Navnet Bluetooth® og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. Foursquare® er et varemærke tilhørende Foursquare Labs, Inc. i USA og andre lande. microSD® er et varemærke tilhørende SD-3C. Windows® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Mac® er et varemærke tilhørende Apple Computer, Inc. Pandora-logoerne er varemærker tilhørende Pandora Media, Inc. Pandora er kun tilgængelig i visse lande.

Besøg <http://www.pandora.com/legal>. TripAdvisor® er et registreret varemærke tilhørende TripAdvisor LLC. Windows®, Windows Vista® og Windows XP® er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Wi-Fi® er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance.

# Indholdsfortegnelse

<b>Installation</b> .....	<b>1</b>
Montering af enheden i en motorcykel.....	1
Motorcykelholder med strøm.....	1
Montering af styrholderen.....	1
Fastgørelse af strømkablerne til motorcykelholderen.....	1
Fastgøring af grundpladen til motorcykelholderen.....	2
Fastgør grundpladen til styrholderen.....	2
Montering af enheden i motorcykelholderen.....	2
Fjern enheden fra motorcykelholderen.....	2
Montering af enheden i en bil.....	2
<b>Sådan kommer du i gang</b> .....	<b>3</b>
Oversigt over enheden.....	3
Tænd eller sluk for enheden.....	3
Opfangning af GPS-signaler.....	3
Statuslinjens ikoner.....	3
Brug af skærmenknapper.....	3
Justering af lydstyrken.....	3
Brug af lydmixer.....	3
Justering af skærmens lysstyrke.....	3
<b>Funktioner og advarsler for føreropmærksomhed</b> .....	<b>4</b>
Aktivering eller deaktivering af advarsler for fører.....	4
Rødt lys- og fartkameraer.....	4
Registrering af og meddelelser om hændelser.....	4
Sådan opretter du en hændelseskontakt.....	4
Annullering af en meddelelse om hændelse.....	5
Deaktivering af meddelelser om hændelser.....	5
Visning af meddelelser om lovgivning for brug af hjelm.....	5
Søgning efter lovgivning om hjelme.....	5
<b>Navigation til din destination</b> .....	<b>5</b>
Ruter.....	5
Sådan startes en rute.....	5
Ændring af ruteberegningstilstand.....	5
Kørsel på en rute med oplevelser.....	5
Start af en rute ved hjælp af kortet.....	5
Sådan kører du hjem.....	5
Din rute på kortet.....	6
Aktiv vognbaneanvisning.....	6
Visning af sving og retningsanvisninger.....	6
Visning af hele ruten på kortet.....	6
Ankomst til din destination.....	6
Parkering i nærheden af din destination.....	6
Søgning efter din seneste parkeringsplads.....	6
Ændring af aktiv rute.....	6
Tilføjelse af en position til din rute.....	6
Udformning af din rute.....	7
Valg af en omvej.....	7
Afbrydelse af en rute.....	7
Brug af Foreslåede ruter.....	7
Undgå forsinkelser, gebyrer og områder.....	7
Sådan undgår du trafikforsinkelser på ruten.....	7
Undgåelse af betalingsveje.....	7
Undgåelse af betalingsklistermærker.....	7
Undgåelse af vejegenskaber.....	7
Brugerdefinerede undgåelser.....	7
Navigation i direkte linje.....	8
Brændstofmåling.....	8
Aktivering af brændstofmåling.....	8
Indstilling af Advarsel om lav brændstofbeholdning.....	8
Nulstilling af brændstoftankens kilometertal.....	8
Aktivering af dynamiske brændstofstop.....	8
<b>Søg efter og gem positioner</b> .....	<b>8</b>
Interessepunkter.....	8
Søgning efter positioner ved anvendelse af søgelinjen.....	8
Søgning efter en position efter kategori.....	9
Søgning i en kategori.....	9
Navigation til interessepunkter inden for et sted.....	9
Positionssøgningens resultater.....	9
Resultater af positionssøgning på kortet.....	9
Ændring af søgeområdet.....	9
Parkering.....	10
Søgning efter parkering i nærheden af din aktuelle position.....	10
Søgning efter parkering i nærheden af en angivet position.....	10
Forklaring af parkeringsfarver og -symboler.....	10
Søgeværktøjer.....	10
Søgning efter en adresse.....	10
Søgning efter et vejkryds.....	10
Søgning efter en by.....	10
Søgning efter en position ved hjælp af koordinater.....	10
Foursquare.....	10
Oprettelse af forbindelse til din Foursquare konto.....	10
Søgning i Foursquare interessepunkter.....	10
Visning af Foursquare oplysninger om et sted.....	10
Sådan tjekker du ind med Foursquare.....	11
TripAdvisor®.....	11
Søgning efter TripAdvisor interessepunkter.....	11
Visning af nyligt fundne positioner.....	11
Rydning af listen over nyligt fundne steder.....	11
Visning af oplysninger om aktuell position.....	11
Finde nødtjenester og brændstof.....	11
Få retningsanvisninger til din aktuelle position.....	11
Sådan tilføjer du en genvej.....	11
Fjernelse af en genvej.....	11
Gemte positioner.....	11
Sådan gemmer du en position.....	11
Lagring af din aktuelle position.....	11
Redigering af en gemt position.....	11
Tildeling af kategorier til en gemt position.....	11
Sletning af en gemt position.....	11
<b>Brug af kortet</b> .....	<b>12</b>
Kortværktøjer.....	12
Visning af et kortværktøj.....	12
Aktivering af kortværktøjer.....	12
Forude.....	12
Visning af kommende positioner.....	12
Sådan tilpasses Forude-kategorierne.....	12
Rejseoplysninger.....	12
Visning af tripdata på kortet.....	12
Visning af siden Rejseoplysninger.....	13
Visning af turloggen.....	13
Nulstilling af rejseoplysninger.....	13
Visning af kommende trafikhændelser.....	13
Visning af trafik på kortet.....	13
Søgning efter trafikhændelser.....	13
Tilpasning af kortet.....	13
Tilpasning af kortlagene.....	13
Ændring af feltet til kortdata.....	13
Ændring af kortperspektiv.....	13
<b>Live-tjenester, trafik og smartphone-funktioner</b> .....	<b>13</b>
Parring med din telefon og tilslutning til Smartphone Link.....	13
Bluetooth ikoner for funktionsstatus.....	14
Garmin Live-tjenester.....	14
Sådan abonnerer du på Garmin Live-tjenester.....	14
Parring af telefon og headset.....	14
Sådan sender du en position fra din smartphone til din enhed.....	14
Smart Notifications.....	14
Modtagelse af meddelelser.....	14

Visning af listen med meddelelser .....	15	Navigationsindstillinger .....	21
Håndfri opkald .....	15	Indstillinger for beregningstilstand .....	21
Foretagelse af et opkald .....	15	Indstilling af en simuleret position .....	21
Modtagelse af et opkald .....	15	Bluetooth indstillinger .....	21
Brug af opkaldshistorikken .....	15	Wi-Fi® indstillinger .....	21
Brug af indstillinger for indgående opkald .....	15	Indstillinger for Hjælp til chauffør .....	21
Lagring af et hjemmetelefonnummer .....	15	Displayindstillinger .....	21
Opsætning af Bluetooth funktioner for Apple enheden .....	16	Trafikindstillinger .....	21
Tilslutning af Smartphone Link app'en på Apple enheden ...	16	Indstillinger for enheder og tid .....	21
Deaktivering af håndfri opkald for din Apple enhed .....	16	Indstilling af tid .....	22
Deaktivering af Smartphone Link data og Smart Notifications for Apple enheden .....	16	Indstillinger for sprog og tastatur .....	22
Opsætning af Bluetooth funktioner for din smartphone med Android™ .....	16	Enhedsoplysninger og personlige indstillinger .....	22
Tilslutning af Smartphone Link-app'en på din Android- smartphone .....	16	Gendannelse af indstillinger .....	22
Deaktivering af Bluetooth funktioner til din smartphone med Android .....	16	<b>Enhedsoplysninger .....</b>	<b>22</b>
Afbrydelse af forbindelse til en Bluetooth enhed .....	16	Visning af oplysninger om lovgivning og overensstemmelse ...	22
Sletning af en parret telefon .....	16	Specifikationer .....	22
<b>Trafik .....</b>	<b>16</b>	Opladning af enheden .....	22
Modtagelse af trafikoplysninger ved hjælp af Smartphone Link .....	17	<b>Vedligeholdelse af enhed .....</b>	<b>22</b>
Modtagelse af trafikdata med en trafikmodtager .....	17	Garmin Support Center .....	22
Trafikmodtagerabonnementer .....	17	Opdateringer af kort og software .....	22
Aktivering af trafik .....	17	Tilslutning til et Wi-Fi netværk .....	22
Visning af trafik på kortet .....	17	Opdatering af kort og software ved hjælp af et Wi-Fi netværk .....	22
Søgning efter trafikhændelser .....	17	Produktopdateringer .....	23
<b>Brug af programmerne .....</b>	<b>17</b>	Vedligeholdelse af enheden .....	23
Sådan får du vist brugervejledningen til din enhed .....	17	Rengøring af yderside .....	24
Ruteplanlægning .....	17	Rengøring af berøringsskærmen .....	24
Planlægning af en tur .....	17	Sådan undgår du tyveri .....	24
Redigering og ændring af rækkefølgen af steder i en tur ...	17	Nulstilling af enheden .....	24
Sådan finder du seværdigheder på turen .....	18	Fjernelse af enheden, holderen og sugekoppen .....	24
Ændring af indstillinger for ruteplanlægning for en tur .....	18	Sådan fjerner du enheden fra holderen .....	24
Navigation til en gemt tur .....	18	Fjernelse af enheden fra sugekoppen .....	24
Redigering og lagring af din aktive rute .....	18	Fjernelse af sugekoppen fra forruden .....	24
Deling af en rute .....	18	Udskiftning af sikringen i køretøjets strømkabel .....	24
LiveTrack .....	18	<b>Fejlfinding .....</b>	<b>24</b>
Konfiguration LiveTrack deling og invitation af seere .....	18	Sugekoppen kan ikke sidde fast på forruden .....	24
Sådan starter du LiveTrack deling .....	18	Enheden opfanger ingen satellitsignaler .....	24
Spor .....	19	Enheden oplades ikke i bilen .....	24
Visning og lagring af sporingsoplysninger .....	19	Batteriet aflades hurtigt .....	24
Medieafspiller .....	19	Min enhed opretter ikke forbindelse til min telefon eller Smartphone Link .....	24
Sådan føjes medieafspilleren til kortet .....	19	Min enhed vises ikke som et flytbart drev på min computer ....	25
Ændring af mediekilden .....	19	Min enhed vises ikke som en bærbar enhed på min computer .....	25
Pandora Service .....	19	Min enhed vises hverken som en bærbar enhed eller som et flytbart drev på min computer .....	25
Brug af kompasset .....	19	Smartphone Link appen påvirker batteriopladningsniveauet på min smartphone .....	25
TracBack® .....	19	<b>Appendiks .....</b>	<b>25</b>
Sådan følger du dit seneste spor .....	19	Installation af et hukommelseskort til kort og data .....	25
Sådan gemmer du dit seneste spor som en tur .....	19	Datahåndtering .....	25
Visning af vejrudsigten .....	19	Om hukommelseskort .....	25
Visning af vejrudsigten i nærheden af en anden by .....	19	Tilslutning af enheden til din computer .....	25
Visning af vejrradaren .....	20	Overførsel af data fra computeren .....	26
Visning af vejrvarsler .....	20	Frakobling af USB-kablet .....	26
Kontrol af vejforholdene .....	20	Visning af GPS-signalstatus .....	26
Oprettelse af ruteplanlægning .....	20	Køb af flere kort .....	26
photoLive trafikameraer .....	20	Køb af tilbehør .....	26
Sådan får du vist og gemmer photoLive trafikameraer ....	20	<b>Indeks .....</b>	<b>27</b>
Visning af photoLive trafikameraer på kortet .....	20		
Lagring af et trafikamera .....	20		
Visning af tidligere ruter og destinationer .....	20		
<b>zūmo Indstillinger .....</b>	<b>20</b>		
Indstillinger for kort og køretøj .....	20		
Aktivering af kort .....	21		

# Installation

## Montering af enheden i en motorcykel


### Motorcykelholder med strøm

#### ⚠ ADVARSEL

Garmin® anbefaler kraftigt, at du får en erfaren installatør med den rette viden om elektriske systemer til at installere enheden. Hvis du tilslutter strømkablet forkert, kan det beskadige køretøjet eller batteriet eller medføre personskaade.

Se guiden *Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Enheden skal monteres et egnet og sikkert sted på motorcyklen, baseret på tilgængelige strømkilder og sikker kabelføring.




①	Motorcykelholder
②	12 til 24 V dc strømforsyning (rød) <b>BEMÆRK:</b> Det røde systemstrømkabel kan indeholde en in-line-sikring på nogle enhedsmodeller. Kabler uden en inline-sikring er beskyttet indvendigt.
③	Systemets jordforbindelse (sort)

### Montering af styrholderen

Enheden indeholder dele til to løsningsmodeller for montering på styret. Brugertilpassede holdere kan kræve ekstra udstyr.

#### Installation af U-bolt og styrholder

- 1 Placer U-bolten ① rundt om styret ②, og før enderne gennem styrholderen ③.




- 2 Stram møtrikkerne for at fastgøre holderen.

**BEMÆRK:** Den anbefalede stramning er 50 lbf-tommer (5,65 N-m). Den maksimale stramning på 80 lbf-tommer (9,04 N-m) bør ikke overskrides.

#### Installation af styrholder på koblings-/bremsespændbøjlerne

- 1 Fjern de to fabriksinstallerede bolte fra din koblings-/bremsespændbøjle ①.



**BEMÆRK:** Både 1/4 tommer standardbolte og M6-bolte medfølger. Vælg samme størrelse som de fabriksinstallerede bolte på din koblings-/bremsespændbøjle.

- 2 Før de nye bolte ② gennem styrholderen, afstandsstykkerne ③ og spændbøjlen.
- 3 Stram boltene for at fastgøre holderen.

#### Fastgørelse af strømkablerne til motorcykelholderen

- 1 Før strømkabelstikket ① igennem toppen af åbningen i motorcykelholderen.



- 2 Skub kablet ned til bunden af åbningen ②, og træk kablet tilbage, indtil det er jævnt.
- 3 Skru den sorte skrue ③ ind i holderens bagside ④ for at holde kablet på plads.



- 4 Før vejrhætten ⑤ igennem det øverste hul, og tryk den ind i hullet.



## Fastgøring af grundpladen til motorcykelholderen

### BEMÆRK

Direkte, længerevarende kontakt med grundpladen eller nogen del af motorcyklen, kan med tiden beskadige holderen. For at forebygge denne type skader skal du placere holderens afstandsstykker mellem holderen og grundpladen og sørge for, at ingen del af enheden eller holderen berører motorcyklen.

- 1 Før de fladhovedede skruer (M4 x 20 mm) ① gennem pakskiverne ②, holderen, afstandsstykkerne ③ og grundpladen ④.



- 2 Stram møtrikkerne for at fastgøre grundpladen.

## Fastgør grundpladen til styrholderen

- 1 Juster kuglen på styrholderen ① og kuglen på grundpladen ②, så de passer til hver sin ende af armen med dobbeltholder ③.



- 2 Sæt kuglerne ind i armen med dobbeltholder.
- 3 Stram håndskruen en smule.
- 4 Juster for at få optimal synsvinkel og betjening.
- 5 Stram håndskruen for at fastgøre holderen.

## Montering af enheden i motorcykelholderen

- 1 Placer venstre side af enheden i holderen.

- 2 Tryk højre side af enheden fremad, indtil den klikker på plads.
- 3 Hvis låsetappen ① øverst på holderen bliver oppe, når du indsætter enheden, skal du trykke den ned.

## Fjern enheden fra motorcykelholderen

- 1 Tryk på udløserknappen i bunden af holderen.
- 2 Løft enheden ud.

## Montering af enheden i en bil

### BEMÆRK

Før du monterer enheden, skal du kontrollere de lokale regler for forrudeholder.

### ⚠ ADVARSEL

Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Opbevar enheden uden for direkte sollys for at undgå risiko for personskade eller produktskade, der skyldes, at batteriet udsættes for ekstrem varme.

Brug ikke sugekopholderen på en motorcykel.

Se guiden *Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

**BEMÆRK:** Bilholderen følger ikke med alle modeller. Gå til [garmin.com](http://garmin.com) for at købe valgfrit tilbehør.

- 1 Tilslut køretøjsstrømkablet ① til stikket ② på holderen.



- 2 Fjern det gennemsigtige plastik fra sugekoppen ③.
- 3 Rengør og tør forruden og sugekoppen med en fnugfri klud.
- 4 Tryk sugekoppen fast på forruden, og skub armen ④ tilbage mod forruden.
- 5 Sæt holderen ⑤ fast på sugekoppens arm.
- 6 Placer den ene side af enheden i holderen.
- 7 Tryk enheden ind i holderen, indtil den klikker på plads.
- 8 Tilslut den anden ende af bilens strømkabel til en stikkontakt.

# Sådan kommer du i gang

## ⚠ ADVARSEL

Se guiden *Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

- Opdater kortene og softwaren på enheden (*Produktopdateringer*, side 23).
- Monter enheden og slut den til strøm.
- Lad telefonen Bluetooth® og headsettet (*Parring af telefon og headset*, side 14) (ekstraudstyr).
- Modtag GPS-signaler (*Opfangning af GPS-signaler*, side 3).
- Regulér skærmens lysstyrke (*Justering af skærmens lysstyrke*, side 3).
- Naviger til din destination (*Sådan startes en rute*, side 5).

## Oversigt over enheden



①	tænd/sluk-knap
②	microSD® hukommelseskortlæser
③	USB-port til strøm og data

## Tænd eller sluk for enheden

- For at tænde enheden skal du trykke på tænd/sluk-knappen eller tilslutte enheden til en strømkilde.
- Tryk på tænd/sluk-knappen, mens enheden er tændt, for at få enheden til at gå i strømsparetilstand.

Når enheden er i strømsparetilstand, er skærmen slukket, og enheden bruger meget lidt strøm, men den kan vækkes til brug med det samme.

**TIP:** Du kan oplade din enhed hurtigere ved at sætte den i strømsparetilstand, mens batteriet oplader.

- Du kan slukke enheden ved at holde tænd/sluk-knappen nede, indtil der vises en meddelelse på skærmen, og vælge **Sluk**.

Meddelelsen vises efter fem sekunder. Hvis du slipper tænd/sluk-knappen, før meddelelsen vises, aktiverer enheden strømsparetilstand.

## Opfangning af GPS-signaler

Når du tænder for navigationsenheden, skal GPS-modtageren indsamle satellitdata og bestemme den nuværende position. Hvor lang tid, det tager at finde satellitsignaler, varierer ud fra flere faktorer, herunder hvor langt du befinder dig fra den position, hvor du sidst brugte navigationsenheden, om du har frit udsyn til himlen, og hvor længe siden det er, du sidst har brugt navigationsenheden. Første gang du tænder navigationsenheden, kan det tage nogle minutter at finde satellitsignaler.

- 1 Tænd for enheden.
- 2 Vent, mens enheden finder satellitsignaler.

- 3 Gå om nødvendigt til et åbent område, som ikke er i nærheden af høje bygninger eller træer.

■ i statuslinjen angiver satellitsignalstyrken. Når mindst halvdelen af søjlerne er fyldt, er enheden klar til navigation.

## Statuslinjens ikoner

Statuslinjen er placeret øverst på hovedmenuen. Statuslinjeikonerne viser oplysninger om funktioner på enheden. Du kan vælge nogle ikoner for at ændre indstillinger eller se yderligere oplysninger.

■	GPS-signalstatus. Hold nede for at se oplysninger om GPS-nøjagtighed og satellitforbindelse ( <i>Visning af GPS-signalstatus</i> , side 26).
Ⓜ	Bluetooth teknologistatus. Vælg for at se Bluetooth indstillingerne ( <i>Bluetooth indstillinger</i> , side 21).
📶	Wi-Fi signalstyrke. Vælg for at se Wi-Fi indstillingerne ( <i>Wi-Fi indstillinger</i> , side 21).
☎	Tilsluttet til håndfri opkald. Vælg for at foretage et telefonopkald ( <i>Håndfri opkald</i> , side 15).
🏍	Aktiv transportform. Vælg for at ændre transportform.
9:10A	Aktuel tid. Vælg for at indstille tiden ( <i>Indstilling af tid</i> , side 22).
🔋	Batteriopladningsniveau.
👁	Deling af LiveTrack data. Antallet af inviterede deltagere vises på ikonet. Vælg for at åbne LiveTrack appen ( <i>LiveTrack</i> , side 18).
📶	Smartphone Link status. Vælg for at oprette forbindelse til Smartphone Link appen og modtage direkte trafikdata og andre live-tjenester ( <i>Parring med din telefon og tilslutning til Smartphone Link</i> , side 13). Når ikonet er blåt, er enheden tilsluttet til Smartphone Link appen.
53°C	Temperatur. Vælg for at se vejrudsigten ( <i>Visning af vejrudsigten</i> , side 19).
🛢	Brændstofstatus. Vælg for at se oplysninger om brændstofmåling ( <i>Brændstofmåling</i> , side 8).

## Brug af skærmknapper

Knapper på skærmen giver dig mulighed for at navigere i siderne, menuerne og menuindstillingerne på din enhed.

- Vælg ↶ for at vende tilbage til det forrige menukæmrbillede.
- Tryk og hold på ↶ for at gå tilbage til hovedmenuen.
- Vælg ↑ eller ↓ for at rulle igennem listerne eller menuerne.
- Hold ↑ eller ↓ inde for at rulle hurtigere.
- Vælg ≡ for at se en kontekstbaseret menu med valgmuligheder for den aktuelle skærm.

## Justering af lydstyrken

- 1 Vælg **Lydstyrke**
- 2 Vælg en funktion:
  - Juster lydstyrken ved hjælp af skyderbjælken.
  - Vælg 🔇 for at slå lyd fra på enheden.
  - Vælg 🔊 for at se yderligere valgmuligheder.

## Brug af lydmixer

Du kan bruge lydmixeren til at indstille lydstyrken for forskellige lydtyper, f.eks. navigationsmeddelelser eller telefonopkald. Niveaue for hver enkelt lydtype er en procentdel af masterlydstyrken.

- 1 Vælg **Lydstyrke**.
- 2 Vælg 🔊 > **Lydmixer**.
- 3 Brug skyderne til at justere lydstyrken for hver enkelt lydtype.

## Justering af skærmens lysstyrke

- 1 Vælg **Indstillinger** > **Skærm** > **Lysstyrke**.
- 2 Brug skyderbjælken til at justere lysstyrken.

## Funktioner og advarsler for føreropmærksomhed

### BEMÆRK

Føreradvarsler og fartbegrænsning er kun beregnet til oplysningsformål og træder ikke i stedet for dit ansvar for at overholde alle opsatte skilte om fartbegrænsning samt for at bruge sin egen dømmekraft for sikker kørsel på alle tidspunkter. Garmin er ikke ansvarlig for eventuelle trafikbøder eller stævninger, du måtte modtage for ikke at overholde alle gældende trafiklove og -skilte.

Enheden tilbyder funktioner, som kan give sikrere kørsel og øget effektivitet, selv når du kører i et velkendt område. Enheden afspiller en hørbar tone eller meddelelse og viser oplysninger for hver advarsel. Du kan aktivere eller deaktivere den hørbare tone eller meddelelse for hver type advarsel. Det er ikke alle advarsler, der er tilgængelige i alle områder.

**Skolezone eller skole i nærheden:** Enheden afspiller en tone og viser afstanden til og fartbegrænsningen (hvis tilgængelig) for en kommende skole eller skolezone.

**Nedsat fartgrænse:** Enheden afspiller en tone og viser den kommende fartbegrænsning, så du kan være forberedt på at sænke farten.

**Oversteget fartgrænse:** Enheden afspiller en tone og viser en rød kant på fartbegrænsningsikonet, hvis du overskrider fartbegrænsningen for den vej, du kører på.

**Jernbaneoverskæring:** Enheden afspiller en tone og viser afstanden til en kommende jernbaneoverskæring.

**Dyr krydser vej:** Enheden afspiller en tone og viser afstanden til et kommende område, hvor dyr krydser vejen.

**Sving:** Enheden afspiller en tone og viser afstanden til et sving på vejen.

**Langsom trafik:** Enheden afspiller en tone og viser afstanden til langsommere trafik, når du nærmer dig langsommere trafik med højere fart. Enheden skal modtage trafikoplysninger for at kunne anvende denne funktion (*Modtagelse af trafikoplysninger ved hjælp af Smartphone Link, side 17*).

**Advarsel om træthed:** Enheden afspiller en tone og foreslår kommende rasteplasser, når du har kørt i mere end to timer uden at stoppe.

## Aktivering eller deaktivering af advarsler for fører

Du kan deaktivere individuelle hørbare føreradvarsler. Visuelle advarsler vises, selvom den hørbare advarsel er deaktiveret.

- 1 Vælg **Indstillinger > Hjælp til chauffør > Hørbare motorcyklistadvarsler**.
- 2 Vælg eller ryd feltet ud for hver advarsel.

## Rødt lys- og fartkameraer

### BEMÆRK

Garmin er ikke ansvarlig for nøjagtigheden eller konsekvenserne af at bruge et brugertilpasset POI eller en sikkerhedskameradatabase.

**BEMÆRK:** Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder eller på alle produktmodeller.

Oplysninger om placeringer af rødt lys-kameraer og hastighedskameraer er tilgængelige i visse områder for visse produktmodeller. Enheden advarer dig, når du nærmer dig et rapporteret fartkamera eller rødt lys-kamera.

- Aktuelle data for rødt lys-kameraer og sikkerhedskameraer er tilgængelige som abonnement fra Garmin Live-tjenester via Smartphone Link appen (*Garmin Live-tjenester, side 14*).

- For at bevare en opdateret database af steder med rødt lys- og fartkameraer skal enheden have et aktivt abonnement for at downloade og gemme sikkerhedskameradata. Gå til [garmin.com/speedcameras](http://garmin.com/speedcameras) for at kontrollere tilgængelighed og kompatibilitet eller for at købe et abonnement eller en engangsopdatering. Du kan til enhver tid købe en ny region eller forlænge eksisterende abonnemeter.

**BEMÆRK:** I visse områder omfatter nogle produktpakker forudindlæste data for rødt lys- og fartkameraer med gratis livstidsopdateringer.

- Du kan bruge Garmin Express™ softwaren ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)) til at opdatere kameradatabasen på din enhed. Du bør opdatere din enhed ofte for at modtage de nyeste kameraoplysninger.

## Registrering af og meddelelser om hændelser

### ⚠ ADVARSEL

Med enheden kan du sende din position til en nødkontakt. Dette er en supplerende funktion, som ikke må betragtes som den primære metode til at få hjælp fra nødtjenester. Smartphone Link Appen kontakter ikke nødtjenester for dig.

Din zūmo enhed anvender indbyggede sensorer til at registrere hændelser.

- Hvis du opretter en hændelseskontakt, kan enheden sende en automatisk sms-besked til kontakten, når den registrerer en hændelse, og køretøjet holder op med at bevæge sig. Dette kan underrette kontakten om din situation, hvis du ikke er i stand til at ringe op eller sende en besked. Denne funktion kræver forbindelse til Smartphone Link og en aktiv mobildataforbindelse for at sende en besked.
- Hvis du ikke har oprettet en hændelseskontakt, viser enheden automatisk den nærmeste adresse eller de nærmeste geografiske koordinater, når den registrerer en hændelse. Dette er en nyttig funktion, hvis du skal oplyse en redningstjeneste om, hvor du befinder dig. Du kan vælge **Flere** for at se siden Hvor er jeg?.

## Sådan opretter du en hændelseskontakt

Før du kan oprette en hændelseskontakt, skal du udføre disse opgaver:

- Tilslut enheden til Smartphone Link (*Parring med din telefon og tilslutning til Smartphone Link, side 13*).
- Vælg **Indstillinger > Bluetooth**, vælg din telefons navn, og kontroller, at indstillingen **Telefonopkald** er aktiveret.

Enheden skal have adgang til Smartphone Link appen og til din smartphones telefonbog under oprettelsen af hændelsesk kontakten. Hvis du ikke vil bruge enheden til håndfri opkald, kan du deaktivere indstillingen Telefonopkald, når hændelsesk kontakten er oprettet.

- 1 Vælg **Indstillinger > Hjælp til chauffør > Meddelelse om hændelse > Fortsæt**.

Der vises en liste over dine smartphone-kontakter.

- 2 Vælg en kontakt, og vælg **Næste**.
- 3 Indtast kontaktens telefonnummer, og vælg **Næste**.
- 4 Indtast dit navn eller kaldenavn, og vælg **Udført**.
- 5 Gennemse eksemplet på meddelelse om hændelse, og vælg **Næste**.
- 6 Følg instruktionerne på skærmen for at informere din kontakt om, at du har tilføjet vedkommende som hændelseskontakt.

**BEMÆRK:** Hændelsesmeddelelsen indeholder det navn eller kaldenavn, du indtastede, men den sendes ikke fra dit telefonnummer. Meddelelsen sendes via en tredjepartstjeneste, og du bør informere din



hændelseskontakt om, at hændelsesmeddelelsen vil komme fra et ukendt nummer.

7 Vælg **OK**.

8 Gennemse oplysningerne, og vælg **Gem**.

### annullering af en meddelelse om hændelse

Når enheden registrerer en hændelse, informerer en meddelelse og en stemmebesked dig om, at der sendes en meddelelse til din hændelseskontakt. En nedtælling på 60 sekunder starter, når hændelsen registreres, og enheden sender automatisk meddelelsen, når nedtællingen slutter. Hvis du ikke vil sende meddelelsen, kan du annullere den.

Før nedtællingen udløber, skal du vælge **Annuler**.

### Deaktivering af meddelelser om hændelser

Når meddelelser om hændelser er deaktiveret, sender enheden ikke en sms-besked, når den registrerer en hændelse.

- 1 Vælg **Indstillinger > Hjælp til chauffør > Meddelelse om hændelse**.
- 2 Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet **Sms for registrering af hændelse**.

## Visning af meddelelser om lovgivning for brug af hjelm

Der vises muligvis meddelelser om lovgivning for brug af hjelm og øjenbeskyttelse på zūmo enheden, første gang den finder satellitter, og når enheden nærmer sig en lokalitet med sikkerhedsregler for motorcykler.

#### BEMÆRK

Garmin anbefaler, at alle motorcyklister bærer hjelm for sikkerhedens skyld. Meddelelser om lovgivning for brug af hjelm er kun til reference, kan blive ændret og er ikke beregnet til at blive brugt som juridisk rådgivning. Meddelelser om lovgivning for brug af hjelm er kun tilgængelige for USA og Canada.

Vælg meddelelsen for at se flere oplysninger.

## Søgning efter lovgivning om hjelme

Du kan søge efter lovgivning om hjelme efter stat eller provins.

- 1 Vælg **Programmer > Retningslinjer for hjelme**.
- 2 Vælg en stat eller provins.

## Navigation til din destination

### Ruter

En rute er en sti fra din aktuelle placering til en eller flere destinationer.

- Enheden beregner en anbefalet rute til din destination på basis af de præferencer, du angiver, f.eks. ruteberegningstilstanden (*Ændring af ruteberegningstilstand, side 5*) og undgåelser (*Undgå forsinkelser, gebyrer og områder, side 7*).
- Du kan hurtigt begynde at navigere til din destination ved hjælp af den anbefalede rute, eller du kan vælge en alternativ rute (*Sådan startes en rute, side 5*).
- Hvis der er bestemte veje, du gerne vil benytte eller undgå, kan du tilpasse ruten.
- Du kan tilføje flere destinationer til en rute.

### Sådan startes en rute

- 1 Vælg **Find**, og søg efter en position.
- 2 Vælg en position.
- 3 Vælg en funktion:

- Vælg **Start!** for at begynde at navigere ved hjælp af den anbefalede rute.
- Hvis du vil vælge en alternativ rute, skal du vælge **Y** og vælge en rute.  
Alternative ruter vises til højre for kortet.
- Hvis du vil redigere rutens forløb, skal du vælge **Y > Rediger rute** og føje udformningspunkter til ruten.

Enheden beregner en rute til positionen og vejleder dig ved hjælp af stemmemeddelelser og oplysninger på kortet (*Din rute på kortet, side 6*). En eksempelvisning af hovedvejene på ruten vises i kanten af kortet i flere sekunder.

Hvis du har behov for at standse på yderligere destinationer, kan du tilføje positionerne til din rute.

### Ændring af ruteberegningstilstand

- 1 Vælg **Indstillinger > Navigation > Beregningstilstand**.
- 2 Vælg en funktion:
  - Vælg **Hurtigste tid** for at beregne ruter, der er hurtigere at køre, men som kan være længere afstandsmæssigt.
  - Vælg **Garmin Adventurous Routing™** for at beregne ruter, der foretrækker veje med sving.
  - Vælg **Direkte linje** for at beregne punkt til punkt ruter (uden veje).
  - Vælg **Korteste distance** for at beregne ruter, der er kortere, men som kan tage længere tid at køre.

### Kørsel på en rute med oplevelser

Enheden kan beregne ruter, der foretrækker flere sving, bakker og færre hovedveje. Denne funktion kan give en smukkere tur, men den kan også forlænge tiden eller afstanden til din destination.

**BEMÆRK:** Denne funktion er ikke tilgængelig på alle enhedsmodeller eller for alle kortområder.

- 1 Vælg **Indstillinger > Navigation > Beregningstilstand > Garmin Adventurous Routing™ > Gem**.
- 2 Vælg **Garmin Adventurous Routing™**.
- 3 Brug skydeknappen **Foretræk sving** til at medtage flere eller færre sving.
- 4 Brug skydeknappen **Foretræk bakker** til at medtage flere eller færre bakker.
- 5 Brug skydeknappen **Undgå større motorveje** til at medtage flere eller færre hovedveje.
- 6 Start en rute (*Sådan startes en rute, side 5*).

### Start af en rute ved hjælp af kortet

Du kan starte en rute ved at vælge en position på kortet.

- 1 Vælg **Vis kort**.
- 2 Træk og zoom kortet for at få vist søgeområdet.
- 3 Vælg om nødvendigt **Q** for at filtrere de viste interessepunkter efter kategori.  
Positionsmarkører (📍) eller en blå prik) vises på kortet.
- 4 Vælg en funktion:
  - Vælg en positionsmarkør.
  - Vælg et punkt, f.eks. en gade, et vejkryds eller en adresse.
- 5 Vælg **Start!**.

### Sådan kører du hjem

Første gang, du starter en rute hjem, beder enheden dig om at indtaste din hjemmeposition.

- 1 Vælg **Find > Kør hjem**.
- 2 Indtast din hjemmeposition, hvis det er nødvendigt.


### Redigering af din hjemmeposition

- 1 Vælg **Find > ≡ > Indtast Hjem position**.

## 2 Indtast din hjemmeposition.

### Din rute på kortet


Mens du kører, guider enheden dig til destinationen med stemmekommandoer og oplysninger på kortet. Vejledninger til det næste sving, den næste afkørsel eller andre handlinger vises hen over den øverste del af kortet.



①	Næste handling på ruten. Angiver det næste sving, den næste afkørsel eller andre handlinger samt den vognbane, du bør køre i, hvis det er muligt.
②	Afstand til næste handling.
③	Navnet på den gade eller frakørsel, der er knyttet til den næste handling.
④	Rute fremhævet på kortet.
⑤	Næste handling på ruten. Pile på kortet angiver placeringen af kommende handlinger.
⑥	Køretøjshastighed.
⑦	Navnet på den vej, du kører på.
⑧	Forventet ankomsttidspunkt. <b>TIP:</b> Du kan trykke på dette felt for at ændre de oplysninger, det viser.

### Aktiv vognbaneanvisning

Når du nærmer dig sving, afkørsler eller kryds på din rute, vises en detaljeret simulering af vejen ved siden af kortet, hvis tilgængeligt. En farvet streg ① angiver den rigtige vognbane til svinget.



### Visning af sving og retningsanvisninger

Mens du navigerer en rute, kan du se kommende sving, vognbaneskitser eller andre retningsangivelser for din rute.

#### 1 Vælg en funktion på kortet:

- Vælg **Sving** for at se kommende sving og retningsanvisninger, mens du navigerer.

Kortværktøjet viser de næste fire sving eller retningsangivelser ved siden af kortet. Listen opdateres automatisk, mens du navigerer ruten.

- Hvis du vil have vist den komplette liste med sving og retningsanvisninger for hele ruten, skal du vælge tekstlinjen øverst på kortet.

#### 2 Vælg et sving eller en retningsangivelse (valgfrit).

Der vises detaljerede oplysninger. Der vises muligvis et billede af vejkrydset for vejkryds på større hovedveje, hvis det er tilgængeligt.

### Visning af hele ruten på kortet

- 1 Vælg et vilkårligt sted på kortet, mens du navigerer en rute.
- 2 Vælg **Find**.

### Ankomst til din destination

Når du nærmer dig din destination, leverer enheden oplysninger for at hjælpe dig med at gennemføre din rute.

- **Find** angiver positionen for din destination på kortet, og en stemmemeddelelse annoncerer, at du nærmer dig din destination.
- Når du nærmer dig nogle destinationer, beder enheden dig automatisk om at søge efter en parkeringsplads. Du kan vælge Ja for at finde dine parkeringsområder i nærheden (*Parkering i nærheden af din destination*, side 6).
- Når du stopper ved din destination, afslutter enheden automatisk ruten. Hvis enheden ikke registrerer din ankomst automatisk, kan du vælge Stop for at afslutte ruten.

### Parkering i nærheden af din destination

Din enhed kan hjælpe dig med at finde en parkeringsplads i nærheden af din destination. Når du nærmer dig nogle destinationer, beder enheden dig automatisk om at søge efter en parkeringsplads.

#### 1 Vælg en funktion:

- Når enheden beder dig om det, skal du vælge **Ja** for at søge efter parkeringspladser i nærheden.
- Hvis enheden ikke beder dig om noget, skal du vælge **Find > Kategorier > Parkering** og vælge **Min destination**.

#### 2 Vælg **Filtrer parkering**, og vælg en eller flere kategorier for at filtrere parkering efter tilgængelighed, type, pris eller betalingsmetoder (tilbehør).

**BEMÆRK:** Detaljerede parkeringsdata er ikke tilgængelige i alle områder eller for alle parkeringspositioner.

#### 3 Vælg en parkeringsposition, og vælg **Start! > Tilføj som næste stop**.

Enheden guider dig til parkeringsområdet.

### Søgning efter din seneste parkeringsplads

Hvis du kobler enheden fra bilstrømmen, mens enheden er tændt, bliver din aktuelle position gemt som en parkeringsplads.

Vælg **Programmer > Seneste plads**.

### Ændring af aktiv rute

#### Tilføjelse af en position til din rute

Før du kan tilføje et sted til din rute, skal du navigere en rute (*Sådan startes en rute*, side 5).

Du kan tilføje positioner til midten eller enden af ruten. Du kan f.eks. tilføje en tankstation som næste destination på din rute.

**TIP:** Hvis du vil oprette komplekse ruter med flere destinationer eller planlagte stop, kan du bruge ruteplanlægningen til at planlægge, redigere og gemme en tur (*Planlægning af en tur*, side 17).

#### 1 På kortet vælges **Find**.

#### 2 Søg efter en position.

#### 3 Vælg en position.

#### 4 Vælg **Start!**.

#### 5 Vælg en funktion:

- Hvis du vil tilføje stedet som næste destination på din rute, skal du vælge **Tilføj som næste stop**.

- Hvis du vil tilføje stedet til slutningen af ruten, skal du vælge **Tilføj som sidste stop**.
- Hvis du vil tilføje stedet og redigere rækkefølgen af destinationerne på din rute, skal du vælge **Tilføj til aktiv rute**.

Enheden genberegner ruten, så den også omfatter det tilføjede sted, og guider dig til destinationerne i rækkefølge.

### Udformning af din rute

Før du kan udforme din rute, skal du starte en rute ([Sådan startes en rute](#), side 5).


Du kan manuelt udforme din rute for at ændre dens forløb. Det giver dig mulighed for at tvinge ruten til at følge en bestemt vej eller gå igennem et bestemt område, uden at du tilføjer en destination til ruten.

1 Vælg et sted på kortet.

2 Vælg .


Enheden skifter til ruteudformningstilstand.

3 Vælg en position på kortet.

**TIP:** Du kan vælge  for at zoome ind på kortet og vælge et mere præcist sted.

Enheden genberegner ruten, så den går gennem det valgte sted.


4 Vælg om nødvendigt en indstilling:

- Hvis du vil tilføje flere udformningspunkter til ruten, skal du vælge flere steder på kortet.
- Hvis du vil fjerne et udformningspunkt, skal du vælge .

5 Når du er færdig med at udforme ruten, skal du vælge **Start!**.

### Valg af en omvej

Du kan tage en omvej på en angivet strækning langs ruten eller en omvej ad bestemte veje. Dette er nyttigt, hvis du kommer ud for vejarbejde, lukkede veje eller veje i dårlig stand.

1 På kortet skal du vælge  > **Skift rute**.

**TIP:** Hvis værktøjet Skift rute ikke findes i menuen for kortværktøjer, kan du tilføje det ([Aktivering af kortværktøjer](#), side 12).

2 Vælg en funktion:

- Hvis du vil tage en omvej på en angivet strækning langs ruten, skal du vælge **Omvej baseret på strækning**.
- Hvis du vil undgå en bestemt vej ved hjælp af omvejen, skal du vælge **Omvej baseret på vej**.
- Find en ny rute ved at vælge **Omvej**.

### Afbrydelse af en rute

På kortet skal du vælge  > **Stop**.

### Brug af Foreslåede ruter

Inden du kan anvende denne funktion, skal du gemme mindst én position og aktivere rejsehistorikfunktionen ([Enhedsoplysninger og personlige indstillinger](#), side 22).

Når du anvender funktionen myTrends™, forudsiger din enhed din destination baseret på din rejsehistorik, ugedagen og tidspunktet på dagen. Når du er kørt til en gemt position flere gange, kan positionen vises i navigationslinjen på kortet sammen med den estimerede rejsetid og trafikoplysninger.

Vælg navigationslinjen for at se en foreslået rute til positionen.

### Undgå forsinkelser, gebyrer og områder

#### Sådan undgår du trafikforsinkelser på ruten

Før du kan undgå trafikforsinkelser, skal du modtage trafikoplysninger ([Modtagelse af trafikoplysninger ved hjælp af Smartphone Link](#), side 17).

Som standard optimerer enheden automatisk din rute for at undgå trafikforsinkelser. Hvis du har deaktiveret denne indstilling i trafikindstillingerne ([Trafikindstillinger](#), side 21), kan du se og undgå trafikforsinkelser manuelt.

1 Vælg  > **Trafik** under navigation af en rute.

2 Vælg **Alternativ rute**, hvis det er muligt.

3 Vælg **Start!**.

#### Undgåelse af betalingsveje

Enheden kan undgå at føre dig gennem områder, der kræver vejafgifter, såsom betalingsveje, betalingsbroer eller områder med trængselsafgifter. Enheden medtager muligvis et betalingsområde i din rute, hvis der ikke er andre tilgængelige fornuftige ruter.

1 Vælg **Indstillinger** > **Navigation**.

2 Vælg en funktion:

**BEMÆRK:** Menuen skifter alt efter dit område og kortdataene på din enhed.

- Vælg **Betalingsveje**.
- Vælg **Betalingsveje** > **Betalingsveje**.

3 Vælg en funktion:

- Hvis du vil spørges, hver gang du ledes gennem et område med vejafgift, skal du vælge **Spørg altid**.
- Hvis du altid vil undgå vejafgifter, skal du vælge **Undgå**.
- Hvis du altid vil tillade vejafgifter, skal du vælge **Tillad**.

4 Vælg **Gem**.

#### Undgåelse af betalingsklistermærker

**BEMÆRK:** Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.

Kortdataene på din enhed indeholder muligvis detaljerede oplysninger om betalingsklistermærker for nogle lande. Du kan undgå eller tillade betalingsklistermærker for hvert land.

1 Vælg **Indstillinger** > **Navigation** > **Betalingsveje** > **Betalingsklistermærker**.

2 Vælg et land.

3 Vælg en funktion:

- Hvis du vil spørges, hver gang du ledes gennem et område med vejafgift, skal du vælge **Spørg altid**.
- Hvis du altid vil undgå vejafgifter, skal du vælge **Undgå**.
- Hvis du altid vil tillade vejafgifter, skal du vælge **Tillad**.

4 Vælg **Gem**.

#### Undgåelse af vejegenskaber

1 Vælg **Indstillinger** > **Navigation** > **Undgå**.

2 Vælg de vejegenskaber, du vil undgå på dine ruter, og vælg **Gem**.

#### Brugerdefinerede undgåelser

Brugerdefinerede undgåelser giver dig mulighed for at vælge særlige områder og veje, som du vil undgå. Når enheden beregner en rute, undgår den disse områder og veje, medmindre ingen anden fornuftig rute er tilgængelig.

#### Sådan undgår du en vej

1 Vælg **Indstillinger** > **Navigation** > **Brugerdefinerede undgåelser**.

2 Vælg **Tilføj Undgå vej**.

3 Vælg startpunktet på den del af vejen, der skal undgås, og vælg **Næste**.

4 Vælg slutpunktet på den del af vejen, der skal undgås, og vælg **Næste**.

5 Vælg **Udført**.

### Sådan undgår du et område

- 1 Vælg **Indstillinger > Navigation > Brugerdefinerede undgåelser**.
- 2 Vælg **Tilføj undgåelse**, hvis det er nødvendigt.
- 3 Vælg **Tilføj Undgå område**.
- 4 Vælg det øverste venstre hjørne på området, der skal undgås, og vælg **Næste**.
- 5 Vælg det nederste højre hjørne på området, der skal undgås, og vælg **Næste**.  
Det valgte område er nedtonet på kortet.
- 6 Vælg **Udført**.

### Deaktivering af en brugerdefineret undgåelse

Du kan deaktivere en brugerdefineret undgåelse uden at slette den.

- 1 Vælg **Indstillinger > Navigation > Brugerdefinerede undgåelser**.
- 2 Vælg en undgåelse.
- 3 Vælg **≡ > Deaktiver**.

### Sletning af brugerdefinerede undgåelser

- 1 Vælg **Indstillinger > Navigation > Brugerdefinerede undgåelser**.
- 2 Vælg en funktion:
  - Vælg **✕** for at slette alle brugerdefinerede undgåelser.
  - Slet en brugerdefineret undgåelse ved at vælge undgåelsen og derefter vælg **≡ > Slet**.

## Navigation i direkte linje

Hvis du ikke følger vejene på din tur, kan du benytte tilstanden Direkte linje.

- 1 Vælg **Indstillinger > Navigation**.
- 2 Vælg **Beregningstilstand > Direkte linje > Gem**.  
Den næste rute bliver beregnet som en lige linje til positionen.

## Brændstofmåling

Du kan indstille din enhed til at beregne dit brændstofforbrug, advare dig, når du nærmer dig den maksimale beregnede brændstofdistanse, og foreslå brændstofstop på basis af din beregnede brændstofrækkevidde. Når brændstofmåling er aktiveret, angiver **⛽** den aktuelle brændstofstatus.

**Hvid:** Brændstofmåling er deaktiveret, eller enheden er ikke tilsluttet til motorcykelholderen.

**Grøn:** Den beregnede brændstofrækkevidde er over brændstoftankens advarselsniveau.

**Orange:** Den beregnede brændstofrækkevidde er under brændstoftankens advarselsniveau.

**Rød:** Den beregnede distance, der er tilbage i tanken, er 0.

### Aktivering af brændstofmåling

Før du kan aktivere brændstofmåling, skal enheden være i motorcykeltilstand eller i tilstanden direkte linje og være placeret i motorcykelholderen.

Når du aktiverer brændstofmåling, vises en brændstofmåler på triptælleren (*Visning af siden Rejseoplysninger, side 13*).

- 1 Fyld tanken.
- 2 Vælg **Programmer > Brændstofindstillinger > Brændstofmåling**.
- 3 Vælg **Distance pr. tank**.
- 4 Indtast den distance, køretøjet kører på en tank benzin, og vælg **Udført**.

### Indstilling af Advarsel om lav brændstofbeholdning

Du kan indstille enheden til at advare, når brændstofbeholdningen er lav.

**BEMÆRK:** Enheden skal være tilsluttet holderen på motorcyklen for at kunne sende advarsel om lav brændstofbeholdning.

- 1 Aktiver brændstofmåling (*Aktivering af brændstofmåling, side 8*).
- 2 Vælg **Advarsel om manglende brændstof**.
- 3 Indtast en distance, og vælg **Udført**.

Når du kun har nok brændstof til at kunne tilbagelægge den distance, der er angivet, vises en advarsel om lav brændstofbeholdning på kortsiden.

### Nulstilling af brændstoftankens kilometertal

Når du fylder din brændstoftank, skal du nulstille den brændstoftankens kilometertal på din enhed, så du kan lave en præcis registrering af resterende brændstof.

Vælg **Programmer > Brændstofindstillinger > Nulstil brændstoftank**.

### Aktivering af dynamiske brændstofstop

Før du kan aktivere dynamisk brændstofstop, skal enheden være i motorcykeltilstand, placeret i motorcykelholderen og brændstofmåling skal være aktiveret.

Du kan indstille enheden til at foreslå brændstofstop på basis af din beregnede brændstofrækkevidde.

Vælg **Programmer > Brændstofindstillinger > Dynamic Fuel Stops**.

## Søg efter og gem positioner

De kort, der er indlæst på enheden, indeholder steder, f.eks. restauranter, hoteller, bilværksteder og detaljerede gadeoplysninger. Menuen Find hjælper dig med at finde din destination gennem flere forskellige metoder til at gennemse, søge og gemme disse oplysninger.

- Indtast søgeord for hurtigt at søge i alle oplysninger om steder (*Søgning efter positioner ved anvendelse af søgelinjen, side 8*).
- Gennemse og søg i præinstallerede interessepunkter efter kategori (*Interessepunkter, side 8*).
- Søg efter og gå ind på Foursquare® interessepunkter (*Søgning i Foursquare interessepunkter, side 10*).
- Brug søgeværktøjer til at finde bestemte steder, f.eks. adresser, vejkryds og geografiske koordinater (*Søgeværktøjer, side 10*).
- Søg i nærheden af en anden by eller et andet område (*Ændring af søgeområdet, side 9*).
- Gem dine foretrukne steder, så du hurtigt kan finde dem i fremtiden (*Gemme positioner, side 11*).
- Gå tilbage til nyligt fundne steder (*Visning af nyligt fundne positioner, side 11*).

### Interessepunkter

Et interessepunkt er et sted, du muligvis finder nyttigt eller interessant. Interessepunkter er organiseret efter kategori og kan omfatte populære rejsedestinationer, f.eks. tankstationer, restauranter, hoteller og underholdningssteder.

### Søgning efter positioner ved anvendelse af søgelinjen

Du kan bruge søgelinjen til at søge efter positioner ved at indtaste en kategori, et varenavn, en adresse eller et bynavn.

- 1 Vælg **Find**.

- Vælg **Indtast søgning** i søgelinjen.
- Indtast en del af eller hele søgeordet.  
Forslag til søgeord vises under søgelinjen.
- Vælg en funktion:
  - Hvis du vil søge efter en bestemt type virksomhed, kan du indtaste et kategorinavn (f.eks. "biografer").
  - Du kan søge efter en forretning vha. dens navn ved at indtaste hele eller del af navnet.
  - Du kan søge efter en adresse i nærheden af dig ved at indtaste husnummeret og gadenavnet.
  - Du kan søge efter en adresse i en anden by ved at indtaste husnummer, gadenavn, by og stat.
  - Du kan søge efter en by ved at indtaste by og stat/land.
  - Du kan søge efter koordinater ved at indtaste koordinater på længde- og breddegrad.
- Vælg en funktion:
  - Vælg et ord for at bruge det som søgeord.
  - Vælg **Q** for at søge ved hjælp af din indtastede tekst.
- Vælg en position, hvis det er nødvendigt.

## Søgning efter en position efter kategori

- Vælg **Find**.
- Vælg en kategori, eller vælg **Kategorier**.
- Vælg en underkategori, hvis det er nødvendigt.
- Vælg en position.

### Søgning i en kategori

Når du har udført en søgning efter et interessepunkt, viser visse kategorier muligvis listen Hurtig søgning, der viser de sidste fire destinationer, du har valgt.

- Vælg **Find > Kategorier**.
- Vælg en kategori.
- Vælg en funktion:
  - Vælg en destination på listen til hurtig søgning i højre side af skærmen.  
Listen til hurtig søgning viser en oversigt over nyligt fundne positioner i den valgte kategori.
  - Vælg en underkategori, hvis det er nødvendigt, og vælg en destination.

### Navigation til interessepunkter inden for et sted

**BEMÆRK:** Denne funktion er måske ikke tilgængelig i alle områder eller for alle produktmodeller.

Du kan oprette en rute til et interessepunkt (POI) inden for et større sted, f.eks. en butik i et indkøbscenter eller en bestemt terminal i en lufthavn.

- Vælg **Find > Indtast søgning**.
- Vælg en funktion:
  - For at søge efter stedet skal du indtaste navnet eller adressen på stedet, vælg **Q**, og gå til trin 3.
  - For at søge efter interessepunktet, skal du indtaste navnet på interessepunktet, vælg **Q**, og gå til trin 5.
- Vælg stedet.  
Der vises en liste over kategorier nedenfor stedet, f.eks. restauranter, biludlejning eller terminaler.
- Vælg en kategori.
- Vælg interessepunktet, og vælg **Start!**.

Enheden opretter en rute til det parkeringsområde eller den indgang til stedet, der er tættest på interessepunktet. Når du ankommer til destinationen, angiver et ternet flag det anbefalede parkeringsområde. Et mærket punkt angiver placeringen af interessepunktet inden for stedet.

### Udforskning af et sted


**BEMÆRK:** Denne funktion er måske ikke tilgængelig i alle områder eller for alle produktmodeller.

Du kan få vist en liste over alle interessepunkter på hvert sted.

- Vælg et sted.
- Vælg **i** > **Udforsk dette sted**.

## Positionssøgningens resultater

Som standard vises positionssøgningens resultater på en liste med den nærmeste position øverst. Du kan rulle ned for at se flere resultater.




①	Vælg en position for at se indstillingsmenuen.
② <b>i</b>	Vælg for at få vist detaljerede oplysninger om den valgte position.
③ <b>P</b>	Vælg for at finde parkeringsområder i nærheden af positionen.
④ <b>Y</b>	Vælg for at få vist forskellige ruter til positionerne.
⑤ <b>Start!</b>	Vælg for at starte navigation til positionen ved hjælp af den anbefalede rute.
⑥ <b>i</b>	Vælg for at få vist søgningens resultater på kortet.

### Resultater af positionssøgning på kortet

Du kan se resultaterne af en positionssøgning på kortet i stedet for på en liste.

Vælg **i** fra positionssøgningens resultater. Den nærmeste position vises midt på kortet, og grundlæggende oplysninger om den valgte position vises nederst på kortet.



①	Træk kortet for at få vist søgeresultater.
②	Yderligere søgeresultater. Vælg for at få vist en anden position.
③	Oversigt over valgt position. Vælg for at få vist detaljerede oplysninger om den valgte position.
④ <b>Start!</b>	Vælg for at starte navigation til positionen ved hjælp af den anbefalede rute.
⑤ <b>i</b>	Vælg for at få vist søgeresultaterne på en liste.

## Ændring af søgeområdet

Som standard søger enheden i nærheden af din aktuelle position. Du kan også søge i andre områder, f.eks. i nærheden

af din destination, i nærheden af en anden by eller langs din aktive rute.

- 1 Vælg **Find**.
- 2 Vælg **📍**.
- 3 Vælg en funktion.

## Parkering

Din zūmo enhed inkluderer detaljerede data om parkering, som kan hjælpe dig med at finde et sted at parkere i nærheden baseret på sandsynligheden for tilgængelige parkeringspladser, type parkeringsområde, pris eller accepterede betalingsmetoder.

I nogle områder er live parkeringsdata tilgængelige, mens din zūmo enhed er tilsluttet til Smartphone Link (*Parring med din telefon og tilslutning til Smartphone Link, side 13*). Når din enhed modtager live parkeringsdata, kan du få vist parkeringsmønstre i realtid.

**BEMÆRK:** Detaljerede parkeringsdata er ikke tilgængelige i alle områder eller for alle parkeringspositioner. Garmin er ikke ansvarlig for nøjagtighed eller tilgængelighed af live parkeringsdata.

### Søgning efter parkering i nærheden af din aktuelle position

- 1 Vælg **Find > Kategorier > Parkering**.
- 2 Vælg **Filtrer parkering**, og vælg en eller flere kategorier for at filtrere parkering efter tilgængelighed, type, pris eller betalingsmetoder (tilbehør).  
**BEMÆRK:** Detaljerede parkeringsdata er ikke tilgængelige i alle områder eller for alle parkeringspositioner.
- 3 Vælg en parkeringsposition.
- 4 Vælg **Start!**.

### Søgning efter parkering i nærheden af en angivet position

- 1 Søg efter en position.
- 2 Vælg en position ud fra resultaterne for positionssøgning.
- 3 Vælg **P**.  
Der vises en liste over parkeringsområder i nærheden af den valgte position.
- 4 Vælg **Filtrer parkering**, og vælg en eller flere kategorier for at filtrere parkering efter tilgængelighed, type, pris eller betalingsmetoder (tilbehør).  
**BEMÆRK:** Detaljerede parkeringsdata er ikke tilgængelige i alle områder eller for alle parkeringspositioner.
- 5 Vælg en parkeringsposition.
- 6 Vælg **Start!**.

### Forklaring af parkeringsfarver og -symboler

Parkeringspositioner, som omfatter detaljerede parkeringsdata, er farvekodede for at angive sandsynligheden for at finde parkering. Symbolerne angiver typen af den tilgængelige parkering (vej eller parkeringsplads), relative prisoplysninger og betalingstype.

Du kan se forklaringen af disse farver og symboler på enheden.

Vælg **📍** fra parkeringssøgningens resultater.

## Søgeværktøjer

Søgeværktøjer giver dig mulighed for at søge efter bestemte typer positioner ved at svare på forespørgsler på skærmen.

### Søgning efter en adresse

**BEMÆRK:** Rækkefølgen af disse trin kan være anderledes afhængigt af de kortdata, der er indlæst på din enhed.

- 1 Vælg **Find**.

- 2 Vælg om nødvendigt **Søgning nær:** for at ændre søgeområdet (*Ændring af søgeområdet, side 9*).
- 3 Vælg **Adresse**.
- 4 Følg instruktionerne på skærmen til indtastning af adresseoplysninger.
- 5 Vælg adressen.

### Søgning efter et veikryds

Du kan søge efter et veikryds eller en sammenfletning mellem to gader, motorveje eller andre veje.

- 1 Vælg **Find > Kategorier > Vejkryds**.
- 2 Følg instruktionerne på skærmen til indtastning af gadeoplysninger.
- 3 Vælg veikrydset.

### Søgning efter en by

- 1 Vælg **Find > Kategorier > Byer**.
- 2 Vælg en funktion:
  - Vælg en by på listen over byer i nærheden.
  - Hvis du vil søge i nærheden af et andet sted, skal du vælge **Søgning nær:** (*Ændring af søgeområdet, side 9*).
  - Hvis du vil søge efter en bynavn, skal du vælge **Indtast søgning**, indtaste et bynavn og vælge **Q**.

### Søgning efter en position ved hjælp af koordinater

Du kan søge efter en position ved hjælp af bredde- og længdegraden. Det kan være nyttigt ved geocaching.

- 1 Vælg **Find > Kategorier > Koordinater**.
- 2 Om nødvendigt skal du vælge **📍** og ændre koordinatformatet eller datum.
- 3 Indtast koordinaterne for bredde- og længdegraden.
- 4 Vælg **Vis på kort**.

## Foursquare

Foursquare er et stedbaseret socialt netværk. Din enhed indeholder præinstallerede Foursquare interessepunkter, der er angivet med Foursquare logoet i dine søgeresultater for steder.

Hvis du vil have yderligere funktioner, kan du oprette forbindelse til din Foursquare konto ved hjælp af Smartphone Link på din kompatible smartphone. Når du opretter forbindelse til din Foursquare konto ved hjælp af Smartphone Link, kan du se oplysninger om Foursquare stedet, gå ind på et sted og søge efter interessepunkter i Foursquare onlinedatabasen.

### Oprettelse af forbindelse til din Foursquare konto

- 1 Slut enheden til Smartphone Link (*Parring med din telefon og tilslutning til Smartphone Link, side 13*).
- 2 Åbn programmet Smartphone Link på din smartphone.
- 3 Åbn indstillingerne i programmet Smartphone Link, og vælg **Foursquare® > Log på**.
- 4 Indtast dine Foursquare logonoplysninger.

### Søgning i Foursquare interessepunkter

Du kan søge efter Foursquare interessepunkter, der er indlæst på din enhed. Når du opretter forbindelse til din Foursquare konto ved hjælp af Smartphone Link, giver søgningen de mest opdaterede resultater fra Foursquare onlinedatabasen og tilpassede resultater fra din Foursquare brugerkonto.

Vælg **Find > Kategorier > Foursquare®**.

### Visning af Foursquare oplysninger om et sted

Før du kan få vist Foursquare oplysninger om et sted, skal du oprette forbindelse til en understøttet telefon, der kører Smartphone Link, og logge på din Foursquare konto.

Du kan få vist detaljerede oplysninger om et Foursquare sted, f.eks. brugervurderinger, oplysninger om restaurantpriser og åbningstider.

- 1 Fra søgeresultaterne for et sted kan du vælge et Foursquare interessepunkt.
- 2 Vælg **i**.

### Sådan tjekker du ind med Foursquare

Før du kan tjekke ind med Foursquare, skal du oprette forbindelse til en understøttet telefon, der kører Smartphone Link, og logge på din Foursquare konto.

- 1 Vælg **Programmer > Foursquare® > Indtjek**.
- 2 Vælg et interessepunkt.
- 3 Vælg **i** > **Indtjek**.

### TripAdvisor®

Din enhed omfatter TripAdvisor interessepunkter og bedømmelser. TripAdvisor bedømmelser vises automatisk på listen med søgeresultater for relevante interessepunkter. Du kan også søge efter TripAdvisor interessepunkter i nærheden og sortere efter distance eller popularitet.

### Søgning efter TripAdvisor interessepunkter

- 1 Vælg **Find > Kategorier > TripAdvisor**.
- 2 Vælg en kategori.  
Der vises en liste med nærliggende TripAdvisor interessepunkter for kategorien.
- 3 Vælg **Sorter resultater** for at sortere søgeresultaterne efter distance eller popularitet (valgfrit).

### Visning af nyligt fundne positioner

Enheden gemmer en historik med de sidste 50 positioner, du har fundet.

Vælg **Find > Nylige**.

### Rydning af listen over nyligt fundne steder

Vælg **Find > Nylige > ≡ > Ryd > Ja**.

### Visning af oplysninger om aktuel position

Du kan bruge siden Hvor er jeg? til at få vist oplysninger om din aktuelle position. Dette er en nyttig funktion, hvis du skal oplyse en redningstjeneste om, hvor du befinder dig.

På kortet vælges køretøjet.

### Finde nødtjenester og brændstof

Du kan bruge siden Hvor er jeg? til at finde de nærmeste hospitaler, politistationer og tankstationer.

- 1 På kortet vælges køretøjet.
- 2 Vælg **Skadestuer, Politi stationer** eller **Brændstof**.  
Der vises en liste over de valgte tjenester, med de nærmeste steder øverst.
- 3 Vælg en position.
- 4 Vælg en funktion:
  - Hvis du vil navigere til stedet, skal du vælge **Start!**
  - Hvis du vil have vist telefonnummeret og andre oplysninger om stedet, skal du vælge **i**.

### Få retningsanvisninger til din aktuelle position

Hvis du skal fortælle en anden person, hvordan man kommer til din aktuelle position, kan din enhed give dig en liste med retningsanvisninger.

- 1 På kortet vælges køretøjet.
- 2 Vælg **≡ > Rute til mig**.
- 3 Vælg en startposition.
- 4 Vælg **Ok**.

### Sådan tilføjer du en genvej

Du kan tilføje genveje til menuen Find. En genvej kan vise hen til en position, en kategori eller et søgeværktøj.

Menuen Find kan indeholde op til 36 genvejsikoner.

- 1 Vælg **Find > Tilføj genvej**.
- 2 Vælg et emne.

### Fjernelse af en genvej

- 1 Vælg **Find > ≡ > Fjern genvej(e)**.
- 2 Vælg den genvej, der skal fjernes.
- 3 Vælg genvejen igen for at bekræfte.
- 4 Vælg **Gem**.

### Gemme positioner

#### Sådan gemmer du en position

- 1 Søg efter en position (*Søgning efter en position efter kategori, side 9*).
- 2 Vælg en position fra søgeresultaterne.
- 3 Vælg **i**.
- 4 Vælg **≡ > Gem**.
- 5 Indtast om nødvendigt et navn, og vælg **Udført**.

#### Lagring af din aktuelle position

- 1 På kortet vælges køretøjsikonet.
- 2 Vælg **Gem**.
- 3 Indtast et navn, og vælg **Udført**.
- 4 Vælg **OK**.

#### Redigering af en gemt position

- 1 Vælg **Find > Gemte**.
- 2 Vælg en kategori, hvis det er nødvendigt.
- 3 Vælg en position.
- 4 Vælg **i**.
- 5 Vælg **≡ > Rediger**.
- 6 Vælg en funktion:
  - Vælg **Navn**.
  - Vælg **Telefonnummer**.
  - Vælg **Kategorier**, hvis du vil tildele kategorier til den gemte position.
  - Vælg **Skift kortsymbol**, hvis du vil ændre det symbol, der bruges til at markere positionen på et kort.
- 7 Rediger oplysningerne.
- 8 Vælg **Udført**.

#### Tildeling af kategorier til en gemt position

Du kan tilføje tilpassede kategorier for at organisere dine gemte positioner.


**BEMÆRK:** Kategorier vises i menuen med gemte positioner, når du har gemt mindst 12 positioner.

- 1 Vælg **Find > Gemte**.
- 2 Vælg en position.
- 3 Vælg **i**.
- 4 Vælg **≡ > Rediger > Kategorier**.
- 5 Indtast et eller flere navne på kategorier, adskilt af komma.
- 6 Vælg evt. en foreslået kategori.
- 7 Vælg **Udført**.

#### Sletning af en gemt position





**BEMÆRK:** Slettede positioner kan ikke gendannes.

- 1 Vælg **Find > Gemte**.

- 2 Vælg  > **Slet gemte steder**.
- 3 Vælg feltet ved siden af de gemte positioner, der skal slettes, og vælg **Slet**.

## Brug af kortet

Du kan bruge kortet til at navigere efter en rute (*Din rute på kortet*, side 6) eller til at få vist et kort over omgivelserne, når der ikke er nogen aktiv rute.

- 1 Vælg **Vis kort**.
- 2 Vælg et sted på kortet.
- 3 Vælg en funktion:
  - Træk kortet for at panorere til venstre, højre, op eller ned.
  - Vælg  eller  for at zoome ind eller ud.
  - Vælg  for at skifte mellem Nord op- og 3D-visning.
  - Vælg  for at filtrere de viste interessepunkter efter kategori.
  - Du starter en rute ved at vælge en placering på kortet og derefter vælge **Start!** (*Start af en rute ved hjælp af kortet*, side 5).

## Kortværktøjer

Kortværktøjer giver hurtig adgang til oplysninger og enhedsfunktioner, mens du ser på kortet. Når du aktiverer et kortværktøj, vises det i et panel i kanten af kortet.

**Stop:** Stopper navigation af den aktive rute.

**Skift rute:** Giver dig mulighed for at tage en omvej eller springe steder på ruten over.

**Forude:** Viser kommende positioner på ruten eller på den vej, du kører på (*Forude*, side 12).

**Sving:** Viser en liste med kommende sving på ruten (*Visning af sving og retningsanvisninger*, side 6).

**Tripdata:** Viser tripdata, der kan tilpasses, såsom hastighed eller kilometertal (*Visning af tripdata på kortet*, side 12).

**Lydstyrke:** Justerer masterlydstyrken.

**Lysstyrke:** Justerer skærmens lysstyrke.

**Telefon:** Viser en liste med de seneste opkald fra din tilsluttede telefon og viser valgmuligheder for indgående opkald, mens et opkald er aktivt (*Brug af indstillinger for indgående opkald*, side 15).

**LiveTrack:** Giver dig mulighed for at starte og stoppe LiveTrack deling (*LiveTrack*, side 18).


**Trafik:** Viser trafikforhold langs ruten eller i området (*Visning af kommende trafikhændelser*, side 13).

**Vejr:** Viser vejrforhold for området.

**photoLive:** Viser direkte trafikkameraer fra dit photoLive-abonnement (*photoLive trafikameraer*, side 20).



**Rapporter kamera:** Giver dig mulighed for at rapportere om et fartkamera eller rødt lys-kamera. Dette værktøj er kun tilgængeligt, når du har fart- eller rødt lys-kameradata på din enhed, og når du har en aktiv forbindelse til Smartphone Link appen (*Parring med din telefon og tilslutning til Smartphone Link*, side 13).

## Visning af et kortværktøj

- 1 Vælg  fra kortet.
- 2 Vælg et kortværktøj.  
Kortværktøjet vises i et panel i kanten af kortet.
- 3 Når du er færdig med at bruge kortværktøjet, skal du vælge .

## Aktivering af kortværktøjer

Som standard aktiveres kun de mest anvendte kortværktøjer i menuen for kortværktøjer. Du kan tilføje op til 12 værktøjer til menuen.




- 1 Vælg  >  fra kortet.
- 2 Afkryds feltet ud for hvert værktøj for at tilføje det.
- 3 Vælg **Gem**.

## Forude

Værktøjet Forude giver oplysninger om kommende steder langs den rute eller vej, du kører på. Du kan se kommende interessepunkter såsom restauranter, tankstationer eller rasteplasser. Hvis du kører på en landevej, kan du også se oplysninger og tilgængelige tjenester for kommende afkørsler og byer, svarende til oplysningerne på vejskilte på landeveje.



Du kan tilpasse tre kategorier, som skal vises i værktøjet Forude.

## Visning af kommende positioner

- 1 På kortet skal du vælge  > **Forude**.
- 2 Vælg en funktion:
  - Hvis du vil have vist den næste kommende position i hver kategori, skal du vælge , hvis det er nødvendigt.
  - Hvis du vil have vist oplysninger om tilgængelige tjenester for kommende afkørsler eller byer, skal du vælge .
- 3 Vælg et element, for at se en liste med positioner for den pågældende kategori, afkørsel eller by.

## Sådan tilpasses Forude-kategorierne

Du kan ændre de positions kategorier, som vises i værktøjet Forude.

- 1 På kortet skal du vælge  > **Forude**.
- 2 Vælg en kategori.
- 3 Vælg .
- 4 Vælg en funktion:
  - Hvis du vil flytte en kategori op eller ned på listen, skal du vælge og trække pilen ved siden af kategorinavnet.
  - Hvis du vil ændre en kategori, skal du vælge kategorien.
  - Hvis du vil vælge en brugerdefineret kategori, skal du vælge en kategori, vælge **Brugerdefineret søgning**, og indtaste navnet på virksomheden eller kategorien.
- 5 Vælg **Udført**.

## Rejseoplysninger


### Visning af tripdata på kortet

Før du kan se tripdata på kortet, skal du tilføje værktøjet til menuen med kortværktøjer (*Aktivering af kortværktøjer*, side 12).

På kortet vælges  > **Tripdata**.

### Sådan tilpasses tripdatafelterne

Før du kan tilpasse de data, der vises i tripdataværktøjet på kortet, skal du tilføje tripdataværktøjet til menuen med kortværktøjer (*Aktivering af kortværktøjer*, side 12).

- 1 På kortet vælges  > **Tripdata**.
- 2 Vælg et tripdatafelt.
- 3 Vælg en funktion.  
Det nye tripdatafelt vises i tripdataværktøjet på kortet.



## Visning af siden Rejseoplysninger

Siden for rejseoplysninger viser hastigheden og giver oplysninger om rejsen.

**BEMÆRK:** Hvis du stopper ofte, skal du lade enheden være tændt, så den nøjagtigt kan måle den tid, der er forløbet under rejsen.

På kortet skal du vælge **Fart**.

## Visning af turloggen

Din enhed opretter en turlog, som er en registrering af din rejse.

1 Vælg **Indstillinger > Kort og køretøj > Kortlag**.

2 Marker afkrydsningsfeltet **Triplog**.

## Nulstilling af rejseoplysninger

1 På kortet skal du vælge **Fart**.

2 Vælg **☰ > Nulstil felt(er)**.

3 Vælg en funktion:

- Mens du ikke kører en rute, skal du trykke på **Vælg alle** for at nulstille alle datafelter på den første side med undtagelse af speedometeret.
- Vælg **Nulstil tripdata** for at nulstille oplysningerne på tripcomputeren.
- Vælg **Nulstil maks. hastighed** for at nulstille maksimumhastigheden.
- Vælg **Nulstil trip B** for at nulstille distancetælleren.

## Visning af kommende trafikhændelser

Du kan se kommende trafikhændelser langs ruten eller langs den vej, du kører på.

1 Vælg **☞ > Trafik** under navigation af en rute.

Den nærmeste kommende trafikhændelse vises i et panel i højre side af kortet.

2 Vælg den trafikhændelse, du vil have yderligere oplysninger om.

## Visning af trafik på kortet

Trafikkortet viser ved hjælp af farvekodede trafikforløb og forsinkelser på nærliggende veje.

1 Vælg **Programmer > Trafik** fra hovedmenuen.

2 Om nødvendigt skal du vælge **☰ > Forklaring** for at få vist forklaringen til trafikkortet.

## Søgning efter trafikhændelser

1 Vælg **Programmer > Trafik** fra hovedmenuen.

2 Vælg **☰ > Hændelser**.

3 Vælg et element på listen.

4 Hvis der er mere end én hændelse, skal du trykke på pilene for at få vist yderligere hændelser.

## Tilpasning af kortet

### Tilpasning af kortlagene

Du kan tilpasse, hvilke data der skal vises på kortet, f.eks. ikoner for interessepunkter og vejforhold.

1 Vælg **Indstillinger > Kort og køretøj > Kortlag**.

2 Vælg de lag, der skal medtages på kortet, og vælg **Gem**.

### Ændring af feltet til kortdata

1 Vælg et datafelt på kortet.

**BEMÆRK:** Du kan ikke tilpasse **Fart**.

2 Vælg en type af data, du vil have vist.

### Ændring af kortperspektiv

1 Vælg **Indstillinger > Kort og køretøj > Kortvisning for kørende**.

2 Vælg en funktion:

- Vælg **Spor op** for at vise kortet i to dimensioner (2D) med retningen for rejsen øverst.
- Vælg **Nord op** for at få vist kortet i 2D med nord øverst.
- Vælg **3-D** for at få vist kortet i tre dimensioner.

3 Vælg **Gem**.

## Live-tjenester, trafik og smartphone-funktioner

For at få mest muligt ud af din zūmo enhed bør du parre enheden med din smartphone og tilslutte den til Smartphone Link appen. Smartphone Link appen giver enheden mulighed for at modtage direkte data, herunder trafikdata, parkeringstendenser, rødt lys- og fartkameraer og andre live-tjenester.

**Direkte trafikdata:** Sender trafikdata i realtid til din enhed, f.eks. trafikhændelser og forsinkelser, vejarbejde og spærrede veje ([Trafik, side 16](#)).

**Direkte parkeringsoplysninger:** Sender parkeringstendenser i realtid til din enhed, hvis de er tilgængelige ([Parkering, side 10](#)).

**Garmin Live-tjenester:** Leverer gratis og betalte tjenester til afsendelse af direkte data til din enhed, f.eks. rødt lys og fartkameraer eller trafikameraer ([Garmin Live-tjenester, side 14](#)).

**Vejroplysninger:** Sender vejrudsigter og -alarmer i realtid til din enhed ([Visning af vejrudsigten, side 19](#)).

**LiveTrack:** Giver dig mulighed for at dele din tur med udvalgte kontakter i realtid ([LiveTrack, side 18](#)).

**Smart Notifications:** Viser telefonmeddelelser og beskeder på din enhed. Denne funktion er ikke tilgængelig for alle sprog.

**Håndfri opkald:** Giver dig mulighed for at foretage eller modtage opkald ved hjælp af din enhed og bruge enheden som en håndfri højttalertelefon.

**Send positioner til enheden:** Giver dig mulighed for at sende positioner fra din smartphone til din navigationsenhed.

**Foursquare indtjekning:** Giver dig mulighed for at gå ind på Foursquare positioner ved hjælp af din navigationsenhed ([Sådan tjekker du ind med Foursquare, side 11](#)).

## Parring med din telefon og tilslutning til Smartphone Link

Du skal parre din zūmo enhed med din telefon og oprette forbindelse til Smartphone Link for at anvende nogle funktioner, f.eks. direkte trafik- og parkeringsoplysninger, håndfri opkald og andre tilsluttede funktioner.

Når enhederne er blevet parret, opretter de automatisk forbindelse, når de tændes og er inden for rækkevidde.

- 1 Fra app-butikken på din telefon skal du installere Smartphone Link appen.
- 2 Placer zūmo enheden og telefonen inden for 3 meter (10 fod) fra hinanden.
- 3 På zūmo enheden skal du vælge **Indstillinger > Bluetooth** og udfylde afkrydsningsfeltet **Bluetooth**.
- 4 Vælg **Søg efter enheder**.
- 5 Aktiver Bluetooth trådløs teknologi på telefonen, og indstil telefonen til at kunne findes.  
Se i brugervejledningen til telefonen for at få yderligere oplysninger.
- 6 På zūmo enheden skal du vælge **OK**.  
zūmo enheden begynder at søge efter Bluetooth enheder i nærheden, og der vises en liste med Bluetooth enheder. Det kan tage op til et minut, før telefonen vises på listen.






- 7 Vælg din telefon på listen, og vælg **OK**.
- 8 Bekræft anmodningen om parring på din telefon.
- 9 Åbn Smartphone Link appen på telefonen.  
Hvis du parrer med en Apple® enhed, vises der en sikkerhedskode på zūmo skærmen.
- 10 Hvis det er nødvendigt, skal du indtaste sikkerhedskoden på telefonen inden for 30 sekunder.

## Bluetooth ikoner for funktionsstatus

Statusikoner vises i Bluetooth indstillingerne ved siden af hver parrede enhed.

Vælg **Indstillinger > Bluetooth**.

- Et gråt ikon angiver, at funktionen er deaktiveret eller frakoblet for pågældende enhed.
- Et farvet ikon angiver, at funktionen er tilsluttet og aktiv for pågældende enhed.

	Håndfri opkald
	Smart-meddelelser
	Smartphone Link funktioner og tjenester
	Mediestreaming
	Headset tilsluttet

## Garmin Live-tjenester

For at du kan bruge Garmin Live-tjenester, skal din enhed være tilsluttet til Smartphone Link (*Parring med din telefon og tilslutning til Smartphone Link*, side 13).

Garmin Live-tjenester leverer gratis og abonnementsbaserede planer, som sender aktuelle data til enheden, f.eks. trafikforhold og vejr samt rødt lys- og fartkameraer.

Nogle tjenester, f.eks. vejr, kan fås som separate apps på din enhed. Andre tjenester, f.eks. trafik, forbedrer de eksisterende navigationsfunktioner på din enhed. Funktioner, der kræver adgang til Garmin Live-tjenester, viser Smartphone Link symbolet og vises kun, når enheden er tilsluttet Smartphone Link.

### Sådan abonnerer du på Garmin Live-tjenester

Nogle zūmo Live-tjenester kræver betalt abonnement. I Smartphone Link appen kan du købe et livstidsabonnement som et køb i appen. Abonnementet er knyttet til app-butik-kontoen for din smartphone.



- 1 Åbn Smartphone Link appen på din smartphone.
- 2 Vælg **Min konto**.  
Der vises en liste med tilgængelige tjenester og abonnementspriser.
- 3 Vælg en tjeneste.
- 4 Vælg prisen.
- 5 Vælg **Abonner**.
- 6 Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre købet.

## Parring af telefon og headset

Du skal parre din zūmo enhed med telefon og Bluetooth headset for at kunne bruge flere Bluetooth funktioner. Når enhederne er blevet parret, opretter de automatisk forbindelse, når de tændes og er inden for rækkevidde.

Visse funktioner kræver Smartphone Link app'en. Du kan oprette forbindelse til Smartphone Link app'en under parringsprocessen eller senere.

- 1 Aktiver Bluetooth trådløs teknologi på telefonen, og indstil telefonen til at kunne findes.  
Se i brugervejledningen til telefonen for at få yderligere oplysninger.


- 2 Placer zūmo enheden og telefonen inden for 3 meter (10 fod) fra hinanden.
- 3 På zūmo enheden skal du vælge **Indstillinger > Bluetooth >** .
- 4 Følg vejledningen på skærmen for at parre telefonen og enheden.
- 5 På zūmo enheden skal du vælge .  
**TIP:** Hvis det første Bluetooth indstillings-skærmbillede ikke vises, kan du vælge **Indstillinger > Bluetooth > Søg efter enheder** for at parre dit headset.
- 6 Følg vejledningen på skærmen for at parre dit headset med enheden.
- 7 Fra app-butikken på din telefon kan du installere og åbne Smartphone Link app'en (valgfrit).  
Hvis du parrer med en Apple enhed, vises der en sikkerhedskode på zūmo skærmen.
- 8 Hvis det er nødvendigt, skal du indtaste sikkerhedskoden på telefonen inden for 30 sekunder.

## Sådan sender du en position fra din smartphone til din enhed

Du kan søge efter en position ved hjælp af Smartphone Link appen på telefonen og sende den til zūmo enheden.

- 1 Åbn Smartphone Link appen på din smartphone.
- 2 Vælg en funktion:
  - Hvis du vil finde et sted i nærheden skal du vælge **Find steder i nærheden** og indtaste hele eller dele af en adresse eller et stednavn.
  - Hvis du vil finde et Foursquare interessepunkt i nærheden skal du vælge **Foursquare** og vælge et interessepunkt på listen.
  - Hvis du vil vælge en position på kortet, skal du vælge **Vælg position** og trykke på positionen på kortet.
  - Hvis du vil finde en adresse fra din kontakliste, skal du vælge **Kontakter** og vælge et kontaktnavn.


Den valgte position vises på kortet.

- 3 Vælg **Send**.  
Smartphone Link appen sender positionen til din zūmo.
- 4 På din zūmo enhed skal du vælge en mulighed:
  - Hvis du vil begynde at navigere til positionen, skal du vælge **Start!**.
  - Hvis du vil have vist detaljer om positionen eller gemme positionen til dine favoritter, skal du vælge .
  - Hvis du vil acceptere positionen uden at begynde navigationen, skal du vælge **OK**.

Positionen vises i de nylygt fundne positioner på zūmo enheden.

## Smart Notifications

Mens enheden er tilsluttet til Smartphone Link app'en, kan du se meddelelser fra din smartphone på zūmo enheden, f.eks. sms'er, indgående opkald og kalenderaftaler.

**BEMÆRK:** Du skal muligvis vente et par minutter på at modtage meddelelser på din navigationsenhed, når den har oprettet forbindelse til Smartphone Link app'en.  vises farvet i Bluetooth indstillingerne, når Smart Notifications er tilsluttet og aktiv (*Bluetooth ikoner for funktionsstatus*, side 14).

## Modtagelse af meddelelser

### ADVARSEL

Læs eller besvar ikke meddelelser under kørslen.

Før zūmo enheden kan modtage meddelelser, skal den være tilsluttet til din smartphone og Smartphone Link appen.

Fra de fleste sider vises en popup-meddelelse, når enheden modtager en meddelelse fra din smartphone. Hvis enheden er i bevægelse, skal du bekræfte, at du er passager, og ikke chauffør, før du kan se meddelelser.

**BEMÆRK:** Hvis du får vist kortet, vises meddelelser i et kortværktøj.

- Hvis du vil ignorere en meddelelse, skal du vælge **OK**.  
Popup-meddelelsen lukkes, men meddelelsen forbliver aktiv på telefonen.
- Hvis du vil have vist en meddelelse, skal du vælge **Vis**.
- Hvis du vil lytte til meddelelsen, skal du vælge **Vis > Spil**.  
Enheden læser meddelelsen ved hjælp af tekst-til-tale-teknologi. Denne funktion er ikke tilgængelig for alle sprog.
- Hvis du vil udføre yderligere handlinger, såsom at afvise meddelelsen fra telefonen, skal du vælge **Vis** og vælge en mulighed.

**BEMÆRK:** Yderligere handlinger er kun tilgængelige for visse meddelelsetyper og skal være understøttet af den app, som genererer meddelelsen.

### Modtagelse af meddelelser under visning af kortet

#### ADVARSEL

Læs eller besvar ikke meddelelser under kørslen.

Før zūmo enheden kan modtage meddelelser, skal den være tilsluttet til din smartphone og Smartphone Link appen.

Når du får vist kortet, vises nye meddelelser i kanten af skærmen. Hvis enheden er i bevægelse, skal du bekræfte, at du er passager, og ikke chaufføren, før du kan se meddelelser.

- Hvis du vil ignorere en meddelelse, skal du vælge **X** eller vente på, at en popup-meddelelse udløber.  
Popup-meddelelsen lukkes, men meddelelsen forbliver aktiv på telefonen.
- Hvis du vil have vist en meddelelse, skal du vælge meddelelseteksten.
- Hvis du vil lytte til meddelelsen, skal du vælge **Afspil meddelelse**.  
Enheden læser meddelelsen ved hjælp af tekst-til-tale-teknologi. Denne funktion er ikke tilgængelig for alle sprog.
- Hvis du vil udføre yderligere handlinger, såsom at afvise meddelelsen fra telefonen, skal du vælge **Vis** og vælge en mulighed.  
**BEMÆRK:** Yderligere handlinger er kun tilgængelige for visse meddelelsetyper og skal være understøttet af den app, som genererer meddelelsen.

### Visning af listen med meddelelser

Du kan se en liste med alle aktive meddelelser.

#### 1 Vælg **Programmer > Smart Notifications**.

Der vises en oversigt over meddelelser. Ulæste meddelelser vises med sort, og læste meddelelser vises med gråt.

#### 2 Vælg en funktion:

- Hvis du vil have vist en meddelelse, skal du vælge meddelelsesbeskrivelsen.
- Hvis du vil lytte til en meddelelse, skal du vælge **►**.  
Enheden læser meddelelsen ved hjælp af tekst-til-tale-teknologi. Denne funktion er ikke tilgængelig for alle sprog.

## Håndfri opkald

**BEMÆRK:** Selvom de fleste telefoner og headset understøttes, kan det ikke garanteres, at en bestemt telefon eller et bestemt headset kan benyttes. Muligvis er ikke alle funktioner tilgængelige for din telefon.

Ved hjælp af Bluetooth trådløs teknologi kan din enhed oprette forbindelse til mobiltelefon, headset eller hjelm og på den måde blive til en håndfri enhed. For at finde ud af om din enhed med Bluetooth teknologi er kompatibel med din enhed, skal du gå til [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth).

### Foretagelse af et opkald

#### Opkald til et nummer

- 1 Vælg **Programmer > Telefon > Ring**.
- 2 Indtast nummeret.
- 3 Vælg **Ring**.

#### Opkald til en kontaktperson i din telefonbog

Din telefonbog indlæses fra telefonen til enheden, hver gang der oprettes forbindelse mellem telefonen og enheden. Det kan tage et par minutter, før telefonbogen er tilgængelig. Nogle telefoner understøtter ikke denne funktion.

- 1 Vælg **Programmer > Telefon > Telefonbog**.
- 2 Vælg en kontaktperson.
- 3 Vælg **Opkald**.

#### Opkald til en position

- 1 Vælg **Programmer > Telefon > Gennemse kategorier**.
- 2 Vælg et interessepunkt.
- 3 Vælg **Opkald**.

### Modtagelse af et opkald

Når du modtager et opkald, skal du vælge **Besvar** eller **Ignorer**.

### Brug af opkaldshistorikken

Opkaldshistorikken indlæses fra telefonen til enheden, hver gang der oprettes forbindelse mellem telefonen og enheden. Det kan tage et par minutter, før opkaldshistorikken er tilgængelig. Nogle telefoner understøtter ikke denne funktion.

- 1 Vælg **Programmer > Telefon > Opkaldshistorik**.
- 2 Vælg en kategori.  
Der vises en oversigt over opkald med de seneste opkald øverst.
- 3 Vælg et opkald.

### Brug af indstillinger for indgående opkald

Vælg en indstilling for indgående opkald fra kortet under et opkald.

- Vælg **J** for at viderestille lyden til telefonen  
**TIP:** Du kan bruge denne funktion, hvis du ønsker at slukke for enheden og stadig kunne modtage opkald, eller hvis du har brug for at tale privat.
- Hvis du vil bruge nummeropanelet, skal du vælge **☰**.  
**TIP:** Du kan bruge denne funktion til at benytte automatiske systemer som f.eks. telefonsvarer.
- Vælg **🔇** for at lukke mikrofonen.
- Hvis du vil lægge på, skal du vælge **☞**.

### Lagring af et hjemmetelefonnummer

**TIP:** Når du har gemt et hjemmenummer, kan du redigere nummeret ved at redigere "Hjem" på din liste med gemte positioner (*Redigering af en gemt position, side 11*).

- 1 Vælg **Programmer > Telefon > ☰ > Indtast hjemmenummer**.
- 2 Indtast dit telefonnummer.
- 3 Vælg **Udført**.

#### Opkald til hjemmet

Før du kan ringe hjem, skal du indtaste et telefonnummer til din hjemme-position.

Vælg **Programmer > Telefon > Ring hjem**.

## Opsætning af Bluetooth funktioner for Apple enheden

Alle kompatible Bluetooth funktioner aktiveres som standard, når du parrer telefonen. Du kan aktivere, deaktivere eller tilpasse visse funktioner.

### Tilslutning af Smartphone Link app'en på Apple enheden

Før du kan oprette forbindelse til Smartphone Link app'en, skal du parre og tilslutte zūmo enheden til telefonen.

Hvis du ikke oprettede forbindelse til Smartphone Link app'en under parringsprocessen, kan du oprette forbindelse til den for at få yderligere Bluetooth funktioner. Smartphone Link app'en kommunikerer med telefonen ved hjælp af Bluetooth Smart teknologi. Første gang du opretter forbindelse til Smartphone Link app'en på en Apple enhed, skal du indtaste en Bluetooth Smart sikkerhedskode.


- 1 Fra app-butikken på din telefon skal du installere Smartphone Link app'en.

**BEMÆRK:** Du skal muligvis opdatere til den seneste version af din telefons operativsystem.

- 2 Åbn Smartphone Link app'en på telefonen.  
Der vises en sikkerhedskode på zūmo enhedens skærm.
- 3 Indtast koden på telefonen.

### Deaktivering af håndfri opkald for din Apple enhed

Du kan deaktivere håndfri opkald og forblive tilsluttet til din telefon for Smartphone Link data og meddelelser.

- 1 Vælg **Indstillinger > Bluetooth**.
- 2 Vælg navnet på den telefon, der bruges til håndfri opkald.  
**TIP:** Telefonen kan tilsluttes til håndfri opkald og data med to forskellige navne.  vises farvet ved siden af navnet på den telefon, der bruges til håndfri opkald.
- 3 Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet **Telefonopkald**.

### Deaktivering af Smartphone Link data og Smart Notifications for Apple enheden

Du kan deaktivere Smartphone Link data og smart-meddelelser og forblive tilsluttet til telefonen for håndfri opkald.

- 1 Vælg **Indstillinger > Bluetooth**.
- 2 Vælg navnet på den telefon, der er tilknyttet til Smartphone Link data og meddelelser.  
**TIP:** Telefonen kan tilsluttes til håndfri opkald og data med to forskellige navne.  og  vises med blå ved siden af navnet på den telefon, der bruges til data og meddelelser.
- 3 Ryd afkrydsningsfeltet **Smartphone-tjenester**.

### Vis eller skjule meddelelseskategorier for Apple enheden

Du kan filtrere de meddelelser, som vises på enheden, ved at vise eller skjule kategorier.

- 1 Vælg **Indstillinger > Bluetooth**.
- 2 Vælg navnet på den telefon, der er tilknyttet til Smartphone Link data og meddelelser.  
**TIP:** Telefonen kan tilsluttes til håndfri opkald og data med to forskellige navne.  og  vises farvet ved siden af navnet på den telefon, der bruges til data og meddelelser.
- 3 Vælg **Smart Notifications**.
- 4 Vælg feltet ud for hver meddelelse for at få den vist.

## Opsætning af Bluetooth funktioner for din smartphone med Android™

Alle kompatible Bluetooth funktioner aktiveres som standard, når du parrer telefonen. Du kan aktivere, deaktivere eller tilpasse visse funktioner.

## Tilslutning af Smartphone Link-app'en på din Android-smartphone

Før du kan oprette forbindelse til Smartphone Link app'en, skal du parre og tilslutte zūmo enheden til telefonen.

Hvis du ikke oprettede forbindelse til Smartphone Link app'en under parringsprocessen, kan du oprette forbindelse til den for at få yderligere Bluetooth funktioner.

- 1 Fra app-butikken på din telefon skal du installere Smartphone Link app'en.
- 2 Åbn Smartphone Link app'en på telefonen.



### Deaktivering af Bluetooth funktioner til din smartphone med Android

Du kan deaktivere specifikke Bluetooth funktioner og forblive tilsluttet til andre funktioner.

- 1 Vælg **Indstillinger > Bluetooth**.
- 2 Vælg telefonens navn.
- 3 Vælg en funktion:
  - Hvis du vil deaktivere håndfri opkald, skal du rydde afkrydsningsfeltet **Telefonopkald**.
  - Hvis du vil deaktivere Smartphone Link data og smart-meddelelser, skal du rydde afkrydsningsfeltet **Smartphone Link**.
  - Hvis du vil deaktivere specifikke app-meddelelser, skal du benytte indstillingerne i Smartphone Link app'en.

### Vis eller skjul meddelelser for din smartphone med Android

Du kan bruge Smartphone Link app'en til at vælge, hvilke typer meddelelser, der vises på din zūmo enhed.

- 1 Åbn Smartphone Link app'en på telefonen.
- 2 Vælg .
- 3 Kontrollér, at afkrydsningsfeltet **Smart Notifications** er markeret.
- 4 I afsnittet **Meddelelser** skal du vælge **Indstillinger**.  
Der vises en liste med meddelelseskategorier og apps.
- 5 Vælg en funktion:
  - For at aktivere eller deaktivere en meddelelse skal du vælge til/fra-tasten ved siden af kategorien eller app-navnet.
  - Hvis du vil tilføje en app til listen, skal du vælge .

## Afbrydelse af forbindelse til en Bluetooth enhed

Du kan midlertidigt afbryde forbindelsen til en Bluetooth enhed uden at slette den fra listen over parrede enheder. Bluetooth enheden kan oprette automatisk forbindelse til zūmo enheden i fremtiden.

- 1 Vælg **Indstillinger > Bluetooth**.
- 2 Vælg den enhed, der skal afbrydes.
- 3 Ryd afkrydsningsfeltet ved siden af navnet på den parrede enhed.

## Sletning af en parret telefon

Du kan slette en parret telefon for at forhindre, at den automatisk opretter forbindelse til enheden fremover.

- 1 Vælg **Indstillinger > Bluetooth**.
- 2 Vælg telefonen, og vælg **Annuller parring af enhed**.

## Trafik

### BEMÆRK

Garmin er ikke ansvarlig for trafikoplysningernes nøjagtighed eller tilgængelighed.

Din enhed kan levere oplysninger om trafik på vejen forude eller på din rute. Du kan konfigurere din enhed til at undgå trafik ved beregning af ruter og til at finde en ny rute til din destination, hvis der forekommer større trafikforsinkelser på din aktive rute (*Trafikindstillinger*, side 21). Trafikkortet gør det muligt for dig at gennemse kortet for trafikforsinkelser i dit område.

Din enhed skal modtage trafikdata for at kunne levere trafikoplysninger.

- Din enhed modtager gratis trafikdata via Smartphone Link appen (*Modtagelse af trafikoplysninger ved hjælp af Smartphone Link*, side 17).
- Alle produktmodeller kan modtage trafikdata ved hjælp af et over-the-air trafikmodtagerkabel som tilbehør (*Modtagelse af trafikdata med en trafikmodtager*, side 17). Gå til din produktside på [garmin.com](http://garmin.com) for at finde og købe et kompatibelt trafikmodtagerkabel som tilbehør.

Trafikdata er ikke tilgængelige i alle områder. Du kan finde oplysninger om trafikdækningsområder på [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic).

## Modtagelse af trafikoplysninger ved hjælp af Smartphone Link

Dine enhed kan modtage gratis trafikdata via Smartphone Link appen.

- 1 Tilslut enheden til Smartphone Link (*Parring med din telefon og tilslutning til Smartphone Link*, side 13).
- 2 På din zūmo enhed skal du vælge **Indstillinger** > **Trafik** og kontrollere, at afkrydsningsfeltet **Trafik** er markeret.

## Modtagelse af trafikdata med en trafikmodtager

### BEMÆRK

Opvarmede (metalliserede) vinduer kan forringe trafikmodtagerens ydeevne.

En trafikmodtager modtager trafikdata via et over-the-air signal, hvis et sådant er tilgængeligt. Et over-the-air trafikmodtagerkabel kan fås som tilbehør for alle produktmodeller. Gå til din produktside på [garmin.com](http://garmin.com) for at finde og købe et kompatibelt trafikmodtagerkabel som tilbehør. Trafikdata er ikke tilgængelige i alle områder.

Tilslut enheden til strømmen i bilen ved hjælp af trafikmodtagerkablet (*Montering af enheden i en bil*, side 2).

Når du er inden for et trafikdækningsområde, kan enheden vise trafikoplysninger og hjælpe dig med at undgå trafikforsinkelser.

## Trafikmodtagerabonnementer

Der følger et abonnement på regionale trafikdata med de fleste trafikmodtagere. Du kan tilføje abonnementer til yderligere regioner til din trafikmodtager. Du kan finde flere oplysninger på [garmin.com/traffic](http://garmin.com/traffic).

### Visning af trafikabonnementer

Vælg **Indstillinger** > **Trafik** > **Abonnementer**.

### Tilføjelse af et abonnement

Du kan købe trafikabonnementer til andre områder og lande.

- 1 Vælg **Trafik** fra hovedmenuen.
- 2 Vælg **Abonnementer** > **+**.
- 3 Skriv FM-trafikmodtagerens enheds-ID ned.
- 4 Gå til [www.garmin.com/fmtraffic](http://www.garmin.com/fmtraffic) for at købe et abonnement og få en kode på 25 tegn.

Du kan ikke genbruge trafikabonnementskoden. Du skal anskaffe en ny kode, hver gang du fornyer din tjeneste. Hvis du har flere FM-trafikmodtagere, skal du anskaffe dig en ny kode for hver modtager.

- 5 Vælg **Næste** på enheden.

- 6 Indtast koden.

- 7 Vælg **Udført**.

## Aktivering af trafik

Du kan aktivere eller deaktivere trafikdata.

- 1 Vælg **Indstillinger** > **Trafik**.
- 2 Marker afkrydsningsfeltet **Trafik**.

## Visning af trafik på kortet

Trafikkortet viser ved hjælp af farvekodede trafikforløb og forsinkelser på nærliggende veje.

- 1 Vælg **Programmer** > **Trafik** fra hovedmenuen.
- 2 Om nødvendigt skal du vælge **☰** > **Forklaring** for at få vist forklaringen til trafikkortet.

## Søgning efter trafikhændelser

- 1 Vælg **Programmer** > **Trafik** fra hovedmenuen.
- 2 Vælg **☰** > **Hændelser**.
- 3 Vælg et element på listen.
- 4 Hvis der er mere end én hændelse, skal du trykke på pilene for at få vist yderligere hændelser.

## Brug af programmerne

### Sådan får du vist brugervejledningen til din enhed

Du kan få vist den komplette brugervejledning på mange sprog på enhedens skærm.

- 1 Vælg **Programmer** > **Brugervejledning**.  
Brugervejledningen vises på samme sprog som softwareteksten.
- 2 Vælg **Q** for at finde brugervejledningen (tilbehør).

## Ruteplanlægning

Du kan bruge ruteplanlægningen til at oprette og gemme en tur, som du senere kan følge. Det kan være nyttigt til planlægning af en leveringsrute, en ferie eller en biludflugt. Du kan redigere en gemt tur for at tilpasse den yderligere, herunder ændre rækkefølgen af steder, optimere rækkefølgen af stop, tilføje foreslåede seværdigheder og tilføje udformningspunkter.

Du kan også bruge ruteplanlægningen til at redigere og gemme din aktive rute.




## Planlægning af en tur

En tur kan omfatte mange destinationer, og den skal omfatte mindst et startpunkt og en destination. Startpunktet er det sted, du planlægger at starte din tur fra. Hvis du starter fra et andet sted, giver enheden dig mulighed for først at køre hen til dit startpunkt. På en rundtur kan startpunktet og den endelige destinationen være samme sted.

- 1 Vælg **Programmer** > **Ruteplanlægning** > **Ny tur**.
- 2 Vælg **Vælg startposition**.
- 3 Vælg en placering for startpunktet, og vælg **Ok**.
- 4 Vælg **Vælg destination**.
- 5 Vælg en placering for en destination, og vælg **Ok**.
- 6 Vælg **Tilføj position** for at tilføje flere positioner (valgfrit).
- 7 Når du har tilføjet alle de nødvendige positioner, skal du vælge **Næste** > **Gem**.
- 8 Indtast et navn, og vælg **Udført**.


## Redigering og ændring af rækkefølgen af steder i en tur

- 1 Vælg **Programmer** > **Ruteplanlægning** > **Gemte ture**.

- 2 Vælg en gemt tur.
- 3 Vælg en position.
- 4 Vælg en funktion:
  - Hvis du vil flytte stedet op eller ned, skal du vælge , og trække stedet til en ny placering i turen.
  - Hvis du vil tilføje et nyt sted efter det valgte sted, skal du vælge .
  - Du fjerner stedet ved at vælge .


#### Optimering af rækkefølgen af destinationer på en tur

Enheden kan automatisk optimere rækkefølgen af destinationer på din tur, så du får en kortere og mere effektiv rute. Startpunktet og den endelige destination ændres ikke, når du optimerer rækkefølgen.

Mens du redigerer en tur, skal du vælge  > **Optimer rækkefølge**.


#### Sådan finder du seværdigheder på turen

Enheden kan foreslå interessante eller populære seværdigheder, som kan føjes til turen.

- 1 Mens du redigerer en tur, skal du vælge  > **Foreslå attraktioner**.
- 2 Vælg en seværdighed for at få vist yderligere oplysninger.
- 3 Vælg **Ok** for at tilføje seværdigheden til turen.

#### Ændring af indstillinger for ruteplanlægning for en tur

Du kan tilpasse, hvordan enheden beregner ruten, når du starter turen.

- 1 Vælg **Programmer** > **Ruteplanlægning** > **Gemte ture**.
- 2 Vælg en gemt tur.
- 3 Vælg køretøjsprofil-ikonet, og vælg det køretøj, du planlægger at benytte, mens du navigerer turen (valgfrit).
- 4 Vælg .
- 5 Vælg en funktion:
  - Hvis du vil tilføje udformningspunkter for din tur, skal du vælge **Udform rute**, og følge instruktionerne på skærmen.
  - Hvis du vil ændre beregningstilstanden for turen, skal du vælge **Rutepræference** (*Ændring af ruteberegningstilstand*, side 5).

#### Navigation til en gemt tur

- 1 Vælg **Programmer** > **Ruteplanlægning** > **Gemte ture**.
- 2 Vælg en gemt tur.
- 3 Vælg **Start!**.
- 4 Vælg den første position, du vil navigere til, og vælg **Start**.  
Enheden beregner en rute fra din aktuelle position til den valgte position, og guider dig til de resterende turdestinationer.

#### Redigering og lagring af din aktive rute

Hvis en rute er aktiv, kan du bruge ruteplanlægningen til at redigere og gemme din rute som en tur.

- 1 Vælg **Programmer** > **Ruteplanlægning** > **Min aktive rute**.
- 2 Rediger din rute ved hjælp af en af ruteplanlægningens funktioner.  
Ruten genberegnes, hver gang du foretager en ændring.
- 3 Vælg **Gem** for at gemme din rute som en tur, som du senere kan navigere (valgfri).

#### Deling af en rute

Du kan dele ruter med andre zūmo enheder.

- 1 Vælg **Programmer** > **Del rute**.
- 2 Vælg en funktion:

- For at dele en rute med Smartphone Link, skal du vælge **Smartphone Link**.
- For at dele en rute via Bluetooth forbindelse, skal du vælge **Bluetooth**.
- For at kopiere ruten til et microSD kort, skal du vælge **Hukommelseskort**.

3 Vælg en rute.

4 Vælg **Udført**.

5 Følg skærmvejledningen på din zūmo enhed for at gennemføre delingsprocessen.

## LiveTrack

### BEMÆRK


Vær forsigtig med at dele dine positionsoplysninger med andre.

LiveTrack funktionen giver dig mulighed for at dele din tur med kontakter fra din smartphone og dine konti på sociale medier, som f.eks. Facebook og Twitter. Når du deler, kan andre spore din aktuelle position, de steder, du lige har været, og stien for dine nylige rejser i realtid.

Denne funktion kræver en smartphone, der kører Smartphone Link appen.

#### Konfiguration LiveTrack deling og invitation af seere

Første gang du bruger LiveTrack funktionen, skal du konfigurere funktionen og invitere seere.

- 1 Opret forbindelse til **Smartphone Link** (*Parring af telefon og headset*, side 14).
- 2 På din smartphone skal du åbne Smartphone Link appen og vælge **LiveTrack**.
- 3 Indtast et brugernavn, og vælg **Næste**.
- 4 Indtast en eller flere kontakter, der skal inviteres.  
Du kan enten indtaste kontaktnavnet eller e-mailadressen.
- 5 Vælg **Start LiveTrack**.  
Appen begynder at dele dine LiveTrack data. Inviterede seere modtager en e-mail med et link til visning af dine LiveTrack data.
- 6 Vælg , for at dele LiveTrack linket ved hjælp af et socialt netværk/medie, besked app eller andre apps til deling af oplysninger (tilbehør).

#### Sådan starter du LiveTrack deling

### BEMÆRK


Vær forsigtig med at dele dine positionsoplysninger med andre.

Før du kan starte deling, skal du opsætte LiveTrack funktionen (*Konfiguration LiveTrack deling og invitation af seere*, side 18).

Du kan starte deling af dine LiveTrack data ved hjælp af zūmo enheden eller Smartphone Link appen.

- På zūmo enheden skal du vælge **Programmer** > **LiveTrack** > **Start LiveTrack**.
- På din smartphone skal du åbne Smartphone Link appen og vælge **LiveTrack** > **Start LiveTrack**.

Der sendes et link til visning af dine LiveTrack data til dine aktiverede konti på sociale netværk, og der sendes en e-mail med linket til dine inviterede kontakter. Når du deler, kan deltagerne klikke på linket for at spore din aktuelle position, senest besøgte positioner og din nylige rejserute i realtid.

 vises på zūmo statuslinjen, når LiveTrack deling er aktiv. Antallet af inviterede deltagere vises også.

**TIP:** Som standard slutter LiveTrack delingssessionen automatisk efter 24 timer. I Smartphone Link appen kan du vælge **LiveTrack** > **Udvid LiveTrack** for at forlænge LiveTrack delingssessionens varighed, eller du kan stoppe delingen når som helst.

### Sådan stopper du LiveTrack deling

Du kan til enhver tid stoppe LiveTrack deling ved hjælp af zūmo enheden eller Smartphone Link appen.

- På zūmo enheden skal du vælge **Programmer > LiveTrack > Stop LiveTrack**.
- På din smartphone skal du åbne Smartphone Link appen og vælge **LiveTrack > Stop LiveTrack**.

Deltagerne modtager en meddelelse om, at LiveTrack sessionen er afsluttet, og at de ikke længere kan spore din position.

## Spor

Et spor er en registrering af din rute. Sporloggen indeholder oplysninger om den registrerede rute, herunder om tid, position og elevation.

### Visning og lagring af sporingsoplysninger

- 1 Vælg **Programmer > Spor > Aktive**.
- 2 Vælg en funktion:
  - Vælg **Alle segmenter** for at se alle sporsegmenter.
  - Vælg et segment for at se et bestemt sporsegment.Sporet vises på kortet.
- 3 Vælg **☰**.
- 4 Vælg en funktion:
  - Vælg **Gem spor** for at gemme sporet.
  - Hvis du vil gemme sporet som en tur, skal du vælge **Gem som rute**.
  - Du kan få vist en stigningsprofil for sporet ved at vælge **Elevationsprofil**.

## Medieafspiller

Medieafspilleren kan afspille musik eller lyd fra disse kilder.

- Musikfiler, der er lagret på din zūmo enhed.
- Bluetooth lyd fra en parret telefon.
- Pandora® internetradio.

### Sådan føjes medieafspilleren til kortet

Med kortværktøjets medieafspiller kan du styre medieafspilleren fra kortet.

- 1 Vælg **Indstillinger > Kort og køretøj > Kortværktøjer > Medieafspiller**.
- 2 Åbn kortet.
- 3 Vælg **📶 > Medieafspiller**.  
Medieafspilleren styrer visningen på kortet.

### Ændring af mediekilden

Du kan ændre den kilde, hvor mediet afspilles på enheden.

- 1 Vælg **Programmer > Medieafspiller > ⋮**.
- 2 Vælg en mediekilde.

### Pandora Service

Pandora er en gratis, personligt tilpasset radio, der giver dig nem og endeløs musikalsk underholdning med kendte og nye numre. Pandora integration kræver en kompatibel mobil enhed med Pandora programmet installeret. Du kan finde flere oplysninger ompatible mobile enheder på [www.pandora.com/everywhere/mobile](http://www.pandora.com/everywhere/mobile).

**BEMÆRK:** Pandora er i øjeblikket tilgængelig i USA, Australien og New Zealand.

### Download af app'en Pandora

Før du kan bruge Pandora tjenesten på din enhed, skal du downloade og installere app'en Pandora på din smartphone.

- 1 På din kompatible smartphone skal du åbne app-butikken og søge efter Pandora.

- 2 Installer app'en Pandora.

Se brugervejledningen til din smartphone eller mobile enhed for at få yderligere oplysninger.

### Brug af Pandora

Før du kan bruge Pandora tjenesten, skal du parre din kompatible smartphone med din enhed (*Parring af telefon og headset, side 14*).

- 1 På din enhed skal du vælge **Programmer > Pandora®**.
- 2 Tilslut din kompatible smartphone til din enhed.
- 3 Start programmet Pandora på din smartphone.
- 4 På din zūmo enhed skal du vælge en mulighed:
  - Vælg **▶** for at afspille en sang.
  - Vælg **⏸** for at sætte en sang på pause.
  - Vælg **⏭** for at springe en sang over.
  - Hvis du kan lide en sang, kan du vælge **👍** for at høre flere sange som den.
  - Hvis du ikke bryder dig om en sang, kan du vælge **👎** for at undgå, at den bliver afspillet igen senere.

### Skift af station

- 1 Vælg **Programmer > Pandora®**.
- 2 Vælg **🔍**.
- 3 Vælg en station.

## Brug af kompasset

**BEMÆRK:** Du skal være i bevægelse, før kompasset kan bestemme din retning.

Du kan navigere ved hjælp af et GPS-kompas.

Vælg **Programmer > Kompas**.

## TracBack®

### Sådan følger du dit seneste spor

TracBack funktionen registrerer det allerseneste segment af dine bevægelser. Du kan finde tilbage til en tidligere position via dit aktuelle spor.

- 1 Vælg **Programmer > TracBack**.  
Dit seneste spor vises på kortet.
- 2 Vælg **Start!**.

### Sådan gemmer du dit seneste spor som en tur

Du kan gemme dit aktuelle spor som en tur, du senere kan navigere efter ved brug af ruteplanlægningen (*Navigation til en gemt tur, side 18*).

- 1 Vælg **TracBack**.  
Dit seneste spor vises på kortet.
- 2 Vælg **☰ > Gem som rute**.
- 3 Indtast et navn, og vælg **Udført**.

## Visning af vejrudsigten

Før du kan bruge denne funktion, skal din enhed modtage vejrdato. Du kan tilslutte din enhed til Smartphone Link appen for at modtage vejrdato (*Parring med din telefon og tilslutning til Smartphone Link, side 13*).

- 1 Vælg **Programmer > Vejr**.  
Enheden viser de aktuelle vejrforhold og en vejrudsigt for de næste dage.
- 2 Vælg en dag.  
Den detaljerede vejrudsigt for den pågældende dag vises.

### Visning af vejrudsigten i nærheden af en anden by

- 1 Vælg **Programmer > Vejr > Aktuel position**.

2 Vælg en funktion:

- Hvis du vil se vejret for en foretrukken by, skal du vælge en by på listen.
- Hvis du vil tilføje en foretrukken by, skal du vælge **Tilføj by** indtaste et bynavn.

### Visning af vejrradaren

Før du kan bruge denne funktion, skal du købe Avanceret vejrudsigt via Smartphone Link.

Du kan få vist et animeret, farvekodet radarkort af aktuelle vejrforhold, såvel som et vejrikon på kortet. Vejrikonet ændres til at vise vejret i nærheden, f.eks. regn, sne og tordenvej.

- 1 Vælg **Programmer > Vej**.
- 2 Vælg en by, hvis det er nødvendigt.
- 3 Vælg  > **Vejrradar**.

### Visning af vejrvarsler

Før du kan bruge denne funktion, skal du købe Avanceret vejrudsigt via Smartphone Link.

**BEMÆRK:** Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.

Når du rejser med enheden, kan du få vist vejrvarsler på kortet. Du kan også få vist et kort over vejrvarsler i nærheden af din aktuelle position eller i nærheden af en valgt by.

- 1 Vælg **Programmer > Vej**.
- 2 Vælg en by, hvis det er nødvendigt.
- 3 Vælg  > **Vejrvarsler**.

### Kontrol af vejforholdene

Før du kan bruge denne funktion, skal du købe Avanceret vejrudsigt via Smartphone Link.

- 1 Vælg **Programmer > Vej**.
- 2 Vælg en by, hvis det er nødvendigt.
- 3 Vælg  > **Vejforhold**.

## Oprettelse af ruteplanlægning

Enheden kan oprette en tur-retur rute vha. en angivet startposition og en distance, varighed eller destination.

- 1 Fra skærmen **Hjem** skal du vælge **Programmer > Tur-retur**.
- 2 Vælg **Startposition**.
- 3 Vælg en position, og vælg **Ok**.
- 4 Vælg **Turattributter**.
- 5 Vælg en funktion:
  - Vælg **Vælg distance** for at planlægge din rute efter distance.
  - Vælg **Vælg varighed** for at planlægge din rute baseret på tid.
  - Vælg **Vælg destination** for at planlægge din rute baseret på en angivet position.
- 6 Indtast en distance, varighed eller destination.
- 7 Vælg en funktion:
  - Hvis du har indtastet en distance eller varighed, skal du vælge **Udført > Beregn**.
  - Hvis du har valgt en destination, skal du vælge **Ok**.
- 8 Vælg en rute, og vælg **Start!**.

## photoLive trafikameraer

Før du kan bruge denne funktion, skal du have forbindelse til Smartphone Link og have et abonnement på photoLive-tjenesten (*Sådan abonnerer du på Garmin Live-tjenester*, side 14).

photoLive trafikameraer viser direkte billeder af trafikforholdene ved større hovedveje og i vejkryds.

photoLive-tjenesten er ikke tilgængelig i alle områder.

## Sådan får du vist og gemmer photoLive trafikameraer

Du kan få vist livebilleder fra trafikameraer i nærheden. Du kan også gemme trafikameraer for områder, som du ofte rejser i.

- 1 Vælg **Programmer > photoLive**.
- 2 Vælg **Tryk for at tilføje**.
- 3 Vælg en vej.
- 4 Vælg en position for et trafikamera.

Der vises en eksempelvisning fra kameraet ved siden af et kort med kameraets position. Du kan vælge eksempelbilledet for at se det i fuld størrelse.
- 5 Vælg **Gem** for at gemme kameraet (valgfrit).

Et miniaturebillede fra kameraet tilføjes til photoLive appens startskærm-billede.

### Visning af photoLive trafikameraer på kortet

photoLive kortværktøjet viser trafikameraer på vejen længere fremme.

- 1 På kortet skal du vælge  > **photoLive**.

Enheden viser livebilledet fra det nærmeste trafikamera længere fremme, sammen med afstanden til kameraet. Når du passerer kameraet, indlæser enheden livebilledet fra det næste kamera på vejen.
- 2 Hvis der ikke findes nogen kameraer på vejen, skal du vælge **Find kamera** for at få vist eller gemme trafikameraer i nærheden (valgfrit).

### Lagring af et trafikamera

- 1 Vælg **Programmer > photoLive**.
- 2 Vælg **Tryk for at tilføje**.
- 3 Vælg en vej.
- 4 Vælg et vejkryds.
- 5 Vælg **Gem**.

## Visning af tidligere ruter og destinationer

Inden du kan anvende denne funktion, skal du aktivere funktionen rejsehistorik (*Enhedsoplysninger og personlige indstillinger*, side 22).

På kortet kan du se dine tidligere ruter og steder, du er standset.  
Vælg **Programmer > Hvor jeg har været**.

## zūmo Indstillinger

### Indstillinger for kort og køretøj

Vælg **Indstillinger > Kort og køretøj**.

**Køretøj:** Indstiller køretøjsikonet, der repræsenterer din position på kortet.

**Kortvisning for kørende:** Indstiller perspektivet for kortet.

**Kortdetaljer:** Indstiller detaljeniveauet på kortet. Visning af flere detaljer kan bevirke, at kortet tegnes langsommere.

**Korttema:** Ændrer farven på kortdataene.

**Kortværktøjer:** Indstiller, hvilke genveje der vises i menuen med kortværktøjer.

**Kortlag:** Angiver de data, der vises på kortsiden (*Tilpasning af kortlagene*, side 13).

**Auto Zoom:** Vælger automatisk det zoomniveau, der er optimalt til brug på kortet. Når funktionen er deaktiveret, skal du zoome ind eller ud manuelt.

**Bekræft spring næste stop over:** Vælg en bekræftelsesmeddelelse, som vises, når man springer over et sted på ruten.

**myMaps:** Angiver, hvilke installerede kort enheden anvender.



## Aktivering af kort

Du kan aktivere kortprodukter, der er installeret på enheden.

**TIP:** Du kan købe flere kortprodukter på <http://buy.garmin.com>.

1 Vælg **Indstillinger > Kort og køretøj > myMaps**.

2 Vælg et kort.

## Navigationindstillinger

Vælg **Indstillinger > Navigation**.

**Rutevisning:** Viser et eksempel på hovedvejene på ruten, når du begynder navigationen.

**Beregningstilstand:** Indstiller ruteberegningstilstand.

**Garmin Adventurous Routing™:** Indstiller rutepræferencer for at navigere ad snoede veje, bakker og landeveje.

**Uden for rute-genberegning:** Indstiller genberegningsspræferencer ved navigering væk fra en aktiv rute.

**Undgå:** Indstiller vejegenskaber, man vil undgå på en rute.

**Brugerdefinerede undgåelser:** Giver dig mulighed for at undgå særlige veje eller områder.

**Betalingsveje:** Indstiller præferencer for undgåelse af betalingsveje.

**Betalingsveje:** Indstiller præferencer for undgåelse af betalingsveje og betalingsklistermærker.

**BEMÆRK:** Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.

**Begrænset tilstand:** Deaktiverer alle funktioner, der kræver væsentlig betjeningsopmærksomhed.

**GPS-simulator:** Afbryder enhedens modtagelse af et GPS-signal, og sparer på batteriet.

## Indstillinger for beregningstilstand

Vælg **Indstillinger > Navigation > Beregningstilstand**.

Ruteberegningen er baseret på vejhastigheder og køretøjets accelerationsdata for en given rute.

**Hurtigste tid:** Beregner ruter, der er hurtigere at køre, men kan være længere afstandsmæssigt.

**Korteste distance:** Beregner ruter, der er kortere afstandsmæssigt, men som kan tage længere tid at køre.

**Direkte linje:** Beregner en direkte linje fra din position til din destination.

**Garmin Adventurous Routing™:** Beregner ruter, der foretrækker flere sving.

**BEMÆRK:** Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.

## Indstilling af en simuleret position

Hvis du er indendørs eller ikke modtager satellitsignaler, kan du bruge GPS-simulatoren til at planlægge ruter fra en simuleret position.

1 Vælg **Indstillinger > Navigation > GPS-simulator**.

2 Vælg **Vis kort** fra hovedmenuen.

3 Tryk to gange på kortet for at vælge et område.

Positionens adresse vises nederst på skærmen.

4 Vælg beskrivelsen af positionen.

5 Vælg **Sæt position**.

## Bluetooth indstillinger

Vælg **Indstillinger > Bluetooth**.

**Bluetooth:** Aktiverer Bluetooth trådløs teknologi.

**Søg efter enheder:** Søger efter Bluetooth enheder i nærheden.

**Genkendt navn:** Gør det muligt at angive et kaldenavn, der identificerer dine enheder med Bluetooth trådløs teknologi.

## Wi-Fi® indstillinger

Indstillingerne for trådløst netværk giver dig mulighed for at administrere Wi-Fi netværk.

Vælg **Indstillinger > Wi-Fi**.

**Wi-Fi:** Aktiverer Wi-Fi radioen.

**Gemte netværk:** Giver dig mulighed for at redigere eller fjerne gemte netværk.

**Søg efter netværk:** Søger efter Wi-Fi netværk (*Tilslutning til et Wi-Fi netværk*, side 22).

## Indstillinger for Hjælp til chauffør

Vælg **Indstillinger > Hjælp til chauffør**.

**Hørbare motorcyklistadvarsler:** Aktiverer en hørbar alarm for hver type chaufføradvarsel (*Funktioner og advarsler for føreropmærksomhed*, side 4).

**Advarsel om for høj hastighed:** Advarer dig, når du overstiger hastighedsgrænsen.

**Advarsel om træthed:** Advarsler, når du har kørt i længere tid uden pause.

**Automatisk hændelsesregistrering:** Gør det muligt for enheden at opdage en mulig bilulykke.

**Meddelelse om hændelse:** Giver dig mulighed for at konfigurere en kontakt, der skal underrettes, hvis enheden registrerer en mulig bilulykke.

**Alarmpunktalarm:** Advarer dig, når du nærmer dig hastighedskameraer eller rødt lys-kameraer.

## Displayindstillinger

Vælg **Indstillinger > Skærm**.

**Farvevalg:** Giver dig mulighed for at vælge farve til dag eller nat. Hvis du vælger indstillingen Auto, skifter enheden automatisk til dag- eller nattefarver afhængigt af tidspunktet på dagen.

**Lysstyrke:** Giver dig mulighed for at justere skærmens lysstyrke.

**Skærmtimeout:** Giver dig mulighed for at angive tidsrummet med inaktivitet, før enheden går i dvaletilstand, når der bruges batteristrøm.

**Skærmprint:** Gør det muligt at tage et billede af enhedens skærm. Skærbilleder gemmes i mappen Screenshot i enhedens lager.

## Trafikindstillinger

Vælg **Indstillinger > Trafik** fra hovedmenuen.

**Trafik:** Aktiverer trafik.

**Aktuel udbyder:** Angiver den trafikudbyder, der skal bruges til trafikdata. Funktionen Auto vælger automatisk de bedste tilgængelige trafikdata.

**Abonnementer:** Viser aktuelle trafikabonnementer.

**Optimer rute:** Gør det muligt for enheden at bruge optimerede alternative ruter automatisk eller efter forespørgsel (*Sådan undgår du trafikforsinkelser på ruten*, side 7).

**Trafikmeldinger:** Indstiller, hvor alvorlig trafikforsinkelsen skal være, før enheden viser en trafikmeddelelse.

## Indstillinger for enheder og tid

For at åbne siden med indstillinger for enheder og tid fra hovedmenuen skal du vælge **Indstillinger > Enheder og tid**.

**Aktuel tid:** Indstiller enhedens tid.

**Tidsformat:** Gør det muligt at vælge tidsvisning med 12 timer, 24 timer eller UTC.

**Enheder:** Indstiller måleenheden for afstande.

**Positionsformat:** Angiver det koordinatformat og datum, der skal bruges til geografiske koordinater.

## Indstilling af tid

1 Vælg tiden i hovedmenuen.

2 Vælg en funktion:

- Du kan indstille tiden automatisk ved hjælp af GPS-oplysninger ved at vælge **Automatisk**.
- Du kan indstille tiden manuelt ved at trække tallene op eller ned.

## Indstillinger for sprog og tastatur

Hvis du vil åbne Indstillinger for sprog og tastatur fra hovedmenuen skal du vælge **Indstillinger > Sprog og tastatur**.

**Talesprog:** Skift sproget for stemmemeddelelser.

**Tekstsporg:** Skift al skærmtekst til det valgte sprog.

**BEMÆRK:** Når du ændrer tekstsproget, ændres sproget af brugerindtastede data eller kortdata, f.eks. gadenavne, ikke.

**Tastatursprog:** Aktiverer tastatursprog.

## Enhedsoplysninger og personlige indstillinger

Vælg **Indstillinger > Enhed**.

**Om:** Viser softwareversionsnummer, enhedens ID-nummer og oplysninger om flere andre softwarefunktioner.

**Lovgivning:** Viser lovgivningsmæssige markeringer og oplysninger.

**Slutbrugerlicensaftaler:** Viser slutbrugerlicensaftalerne.

**BEMÆRK:** Du skal bruge disse oplysninger, når du opdaterer systemsoftwaren eller køber ekstra kortdata.

**Rapportering af enhedsdata:** Deler anonyme data for at forbedre enheden.

**Rejsehistorik:** Tillader, at enheden registrerer oplysninger til funktionerne myTrends, Hvor jeg har været og Triplog.

**Slet rejsehistorik:** Rydder din rejsehistorik for myTrends, Hvor jeg har været og Triplog-funktioner.

## Gendannelse af indstillinger

Du kan gendanne en kategori af indstillinger eller alle indstillinger til standardindstillingerne.

1 Vælg **Indstillinger**.

2 Vælg en indstillingskategori, hvis det er nødvendigt.

3 Vælg **≡ > Gendan**.

## Enhedsoplysninger

### Visning af oplysninger om lovgivning og overensstemmelse

1 Fra indstillingsmenuen skal du stryge til bunden af menuen.

2 Vælg **Enhed > Lovgivning**.

### Specifikationer

Vandtæthed	IEC 60529 IPX7 <sup>1</sup>
Driftstemperaturområde	Fra -20 til 55°C (fra -4 til 131°F)
Temperaturområde ved opladning	Fra 0 til 45°C (fra 32 til 113°F)
Strømtilførsel (køretøjets strømkabel, motorcykel eller ekstern strøm)	Fra 12 til 24 Vdc
Batteritype	Lithiumionbatteri

<sup>1</sup> Enheden tåler hændelig udsættelse for vand op til 1 meter i op til 30 minutter. Du kan finde flere oplysninger på [www.garmin.com/waterrating](http://www.garmin.com/waterrating).

Batterispændingsinterval	Fra 3,5 til 4,1 V
Trådløse frekvenser/protokoller	Wi-Fi: 2,4 GHz ved 15 dBm nominelt Bluetooth: 2,4 GHz ved 9 dBm nominelt

## Opladning af enheden

**BEMÆRK:** Dette Class III produkt strømforsynes fra en begrænset strømforsyning.

Du kan oplade batteriet i din enhed ved at anvende en af følgende metoder.

- Tilslut enheden til strømmen i bilen.
- Slut enheden til en alternativ strømforsyning, som f.eks. en strømadapter med vægttilslutning.

Du kan købe en godkendt Garmin AC/DC-adapter, der passer til privat brug eller kontorbrug, fra en Garmin forhandler eller [www.garmin.com](http://www.garmin.com). Enheden oplades måske langsomt, når den er tilsluttet en tredjepartsadapter.

## Vedligeholdelse af enhed

### Garmin Support Center

Gå til [support.garmin.com](http://support.garmin.com) for at få hjælp og information, bl.a. produktvejledninger, ofte stillede spørgsmål, videoer og kundesupport.

### Opdateringer af kort og software

Du bør holde kortene og softwaren på din enhed opdateret for at få den bedste navigationsoplevelse. Kortopdateringer sikrer, at din enhed har de senest tilgængelige kortdata. Softwareopdateringer sørger for forbedringer af funktioner og ydeevne.

Du kan opdatere din enhed på to måder.

- Du kan tilslutte enheden til et Wi-Fi netværk for at opdatere direkte på enheden (anbefales). Denne funktion giver dig mulighed for at opdatere din enhed bekvemt uden at slutte den til en computer.
- Du kan tilslutte enheden til en computer og opdatere den ved hjælp af Garmin Express applikationen. Denne funktion giver dig mulighed for at installere kortdata på et hukommelseskort, hvis de opdaterede kort er for store til at kunne lagres på det interne lager.

### Tilslutning til et Wi-Fi netværk

Første gang, du tænder enheden, beder den dig om at oprette forbindelse til et Wi-Fi netværk og registrere din enhed. Du kan også oprette forbindelse til et Wi-Fi netværk ved hjælp af indstillingsmenuen.

1 Vælg **Indstillinger > Wi-Fi**.

2 Vælg om nødvendigt **Wi-Fi** for at aktivere Wi-Fi teknologi.

3 Vælg **Søg efter netværk**.

Enheden viser en liste over Wi-Fi netværk i nærheden.

4 Vælg et netværk.

5 Indtast om nødvendigt adgangskoden for netværket, og vælg **Udført**.

Enheden opretter forbindelse til netværket, og netværket tilføjes til listen over gemte netværk. Enheden genetablerer forbindelse til dette netværk automatisk, når den er inden for rækkevidde.

### Opdatering af kort og software ved hjælp af et Wi-Fi netværk


#### BEMÆRK

Kort- og softwareopdateringer kræver eventuelt, at enheden downloader store filer. Almindelige datagrænser eller gebyrer fra

din internetudbyder er gældende. Kontakt din internetudbyder for yderligere oplysninger om datagrænser eller gebyrer.

Du kan opdatere kortene og softwaren ved at tilslutte din enhed til et Wi-Fi netværk, der giver adgang til internettet. Dette giver dig mulighed for at holde din enhed opdateret uden tilslutning til en computer.

**1** Tilslut enheden til et Wi-Fi netværk (*Tilslutning til et Wi-Fi netværk, side 22*).

Når enheden er tilsluttet et Wi-Fi netværk, søger den efter tilgængelige opdateringer. Når en opdatering er tilgængelig, vises  på ikonet Indstillinger i hovedmenuen.

**2** Vælg **Indstillinger > Opdateringer**.

Enheden kontrollerer, om der er opdateringer tilgængelige. Når en opdatering er tilgængelig, vises **Opdatering tilgængelig** under Kort eller Software.

**3** Vælg en funktion:

- Hvis du vil installere alle tilgængelige opdateringer, skal du vælge **Installer alle**.
- Hvis du kun vil installere kortopdateringer, skal du vælge **Kort > Installer alle**.
- Hvis du kun vil installere softwareopdateringer, skal du vælge **Software > Installer alle**.

**4** Læs licensaftaler, og vælg **Accepter alle** for at acceptere aftaler.

**BEMÆRK:** Hvis du ikke kan acceptere licensbetingelserne, kan du vælge Afvis. Dette afbryder opdateringen. Du kan ikke installere opdateringer, før du har accepteret licensaftalerne.

**5** Brug det medfølgende USB-kabel til at tilslutte enheden til ekstern strømforsyning, og vælg **Fortsæt** (*Opladning af enheden, side 22*).

En USB-væglader, der leverer mindst 1 A, anbefales for det bedste resultat. Mange USB-strømadaptere til smartphones, tablets eller bærbare medieenheder kan være kompatible.

**6** Hold enheden tilsluttet til ekstern strømforsyning og inden for rækkevidden af Wi-Fi netværket, indtil opdateringen er fuldført.

**TIP:** Hvis en kortopdatering afbrydes eller annulleres, før den er gennemført, kan din enhed komme til at mangle kortdata. Du skal opdatere kortene igen ved hjælp af enten Wi-Fi eller Garmin Express for at udbedre manglende kortdata.

## Produktopdateringer

På din computer skal du installere Garmin Express ([www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express)).

Dette giver nem adgang til disse tjenester for Garmin enheder:

- Softwareopdateringer
- Kortopdateringer
- Produktregistrering

### Opdatering af kort og software med Garmin Express

Du kan bruge Garmin Express software til at downloade og installere de nyeste kort- og softwareopdateringer til din enhed. Garmin Express er tilgængelig til Windows® og Mac® computere.

**1** På din computer skal du gå til [www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express).




**2** Vælg en funktion:

- For at installere på en Windows computer, skal du vælge **Download til Windows**.
- For at installere på en Mac computer, skal du vælge **Download til Mac**.

**3** Åbn den downloadede fil, og følg instruktionerne på skærmen for at gennemføre installationen.

**4** Start Garmin Express.

**5** Tilslut din zūmo enhed til din computer med et USB-kabel.



**6** Når din zūmo enhed beder dig om at gå ind i filoverførselstilstand, skal du vælge **Ja**.

**7** Klik på **Tilføj en enhed** på din computer.

Softwaren Garmin Express registrerer din enhed.

**8** Klik på **Tilføj enhed**.


**9** Følg instruktionerne på skærmen for at registrere din enhed og tilføje den til Garmin Express softwaren.

Når opdateringen er fuldført, softwaren søger Garmin Express efter kort- og software-opdateringer til din enhed.

**10** Vælg en funktion:

- Hvis du vil installere alle tilgængelige opdateringer, skal du klikke på **Installer alle**.
- Hvis du vil installere en enkelt opdatering, skal du klikke på **Vis detaljer** og vælge en opdatering.

**BEMÆRK:** Hvis en kortopdatering er for stor til det interne lager på enheden, kan softwaren bede dig om at installere et microSD kort på din enhed for at tilføje lagerplads (*Installation af et hukommelseskort til kort og data, side 25*).



Softwaren Garmin Express downloader og installerer opdateringerne på din enhed. Kortopdateringer er meget store, og denne proces kan tage lang tid på langsomme internetforbindelser.

## Vedligeholdelse af enheden

### BEMÆRK

Undgå at tabe enheden.

Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til permanente skader på den.

Du må aldrig bruge en hård eller skarp genstand til at betjene touchscreens, da det kan beskadige skærmen.

## Rengøring af yderside

### BEMÆRK

Undgå kemiske rengøringsmidler og opløsningsmidler, der kan beskadige plastikkomponenterne.

- 1 Rengør enhedens udvendige side (ikke berørings-skærmen) med en klud, der er fugtet med vand iblandet et mildt rengøringsmiddel.
- 2 Tør enheden af med en tør klud.

## Rengøring af berørings-skærmen

- 1 Brug en blød, ren og fnugfri klud.
- 2 Hvis det er nødvendigt, kan du fugte kluden let med vand.
- 3 Hvis du bruger en fugtig klud, skal du slukke enheden og afbryde strømforbindelsen.
- 4 Tør skærmen forsigtigt af med kluden.

## Sådan undgår du tyveri

- Fjern enheden og holderen, og placer dem uden for synsvidde, når enheden ikke er i brug.
- Fjern det mærke, som sugekoppen efterlader på forruden.
- Opbevar ikke enheden i handskerummet.
- Registrer din enhed ved hjælp af Garmin Express softwaren ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)).

## Nulstilling af enheden

Du kan nulstille din enhed, hvis den holder op med at fungere. Hold tænd/sluk-knappen nede i 12 sekunder.

## Fjernelse af enheden, holderen og sugekoppen

### Sådan fjerner du enheden fra holderen

- 1 Tryk på udløserarmen eller knappen på holderen.
- 2 Vip bunden af enheden opad, og løft enheden op af holderen.

### Fjernelse af enheden fra sugekoppen

- 1 Drej enhedens holderen til højre eller venstre.
- 2 Bliv ved med at trykke, indtil stikket på holderen slipper kuglen på sugekoppen.

### Fjernelse af sugekoppen fra forruden

- 1 Vip håndtaget på sugekoppen ind mod dig.
- 2 Træk knappen på sugekoppen imod dig.


## Udskiftning af sikringen i køretøjets strømkabel

### BEMÆRK

Når du skifter sikringen, skal du passe på, at du ikke taber de små dele, og du skal kontrollere, at de sættes tilbage det korrekte sted. Bilstrømkablet fungerer kun, hvis det er samlet korrekt.

Hvis enheden ikke kan oplades i dit køretøj, skal du muligvis skifte den sikring, der findes i spidsen af biladapteren.

- 1 Drej endestykket ① mod uret for at låse det op.



**TIP:** Du skal muligvis bruge en mønt til at fjerne endestykket.

- 2 Fjern endestykket, sølvspidsen ② og sikringen ③.

- 3 Indsæt en ny F-sikring (Fast Blow) med samme strøm, f.eks. 1 A eller 2 A.
- 4 Placer sølvspidsen i endestykket.
- 5 Skub endestykket ind, og drej det med uret for at låse det fast på køretøjets strømkabel ④ igen.

## Fejlfinding

### Sugekoppen kan ikke sidde fast på forruden

- 1 Rengør sugekoppen og forruden med isopropylalkohol.
- 2 Tør efter med en ren, tør klud.
- 3 Monter sugekoppen (*Montering af enheden i en bil, side 2*).

### Enheden opfanger ingen satellitsignaler

- Kontroller, at GPS-simulatoren er slukket (*Navigationsindstillinger, side 21*).
- Bring enheden ud af garager og væk fra høje bygninger og træer.
- Stå stille i flere minutter.

### Enheden oplades ikke i bilen

- Kontroller sikringen i køretøjets strømkabel (*Udskiftning af sikringen i køretøjets strømkabel, side 24*).
- Kontroller, at bilen er tændt, og at stikkontakten forsynes med strøm.
- Kontrollér, at temperaturen i køretøjet er inden for det opladningstemperaturområde, der er angivet i specifikationerne.
- Kontroller, at sikringen i bilens strømstik ikke er sprunget.

### Batteriet aflades hurtigt

- Reducer skærmens lysstyrke (*Displayindstillinger, side 21*).
- Afkort længden af skærm-timeout (*Displayindstillinger, side 21*).
- Reducer lydstyrken (*Justering af lydstyrken, side 3*).
- Sluk Wi-Fi-radioen, når den ikke er i brug (*Wi-Fi® indstillinger, side 21*).
- Sæt enheden i strømsparetilstand, når den ikke er i brug (*Tænd eller sluk for enheden, side 3*).
- Udsæt ikke din enhed for ekstreme temperaturer.
- Efterlad ikke enheden i direkte sollys.

### Min enhed opretter ikke forbindelse til min telefon eller Smartphone Link

- Vælg **Indstillinger > Bluetooth**. Indstillingen Bluetooth skal aktiveres.
- Aktiver trådløs Bluetooth teknologi på din telefon, og anbring din telefon maks. 10 m (33 fod) fra enheden.
- På din smartphone skal du åbne Smartphone Link appen og vælge **>** **>** at genstarte Smartphone Link bagvedliggende tjenester.
- Kontrollér, at din telefon er kompatibel. Gå til [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth) for at få yderligere oplysninger.

- Gennemfør parringsprocessen igen.

Hvis du vil gentage parringsprocessen, skal du annullere parringen af telefonen og enheden (*Afbrydelse af forbindelse til en Bluetooth enhed, side 16*) og gennemføre parringsprocessen (*Parring med din telefon og tilslutning til Smartphone Link, side 13*).

## Min enhed vises ikke som et flytbart drev på min computer

På de fleste computere tilsluttes enheden vha. Media Transfer Protocol (MTP). I MTP-tilstand vises enheden som en bærbar enhed og ikke som et flytbart drev.

## Min enhed vises ikke som en bærbar enhed på min computer

På Mac computere og nogle Windows computere tilsluttes enheden via USB-lagerenhedstilstand. I USB-lagerenhedstilstand vises enheden som et flytbart drev og ikke som en bærbar enhed. Windows versioner tidligere end Windows XP Service Pack 3 bruger USB-lagerenhedstilstand.

## Min enhed vises hverken som en bærbar enhed eller som et flytbart drev på min computer

- 1 Frakobl USB-kablet fra computeren.
- 2 Sluk enheden.
- 3 Slut USB-kablet til din enhed og til en USB-port på computeren.

**TIP:** USB-kablet skal sluttes til en USB-port på din computer, ikke til en USB-hub.


Enheden tændes automatisk og skifter til MTP-tilstand eller USB-lagerenhedstilstand. Der vises et billede af enheden, der er sluttet til en computer, på enhedens skærm.

**BEMÆRK:** Hvis du har flere netværksdrev på din computer, kan Windows have problemer med at tildele drevbogstaver til dine Garmin drev. Du kan finde oplysninger om tildeling af drevbogstaver i hjælpefilen til dit operativsystem.

## Smartphone Link appen påvirker batterio-pladningsniveauet på min smartphone

Smartphone Link appen bruger Bluetooth trådløs teknologi til at sende data til og modtage data fra din enhed. Det er normalt for en aktiv Bluetooth forbindelse at bruge batteristrøm. Appen søger også med jævne mellemrum efter opdateringer af tilgængelige tjenester, og det kan forbruge ekstra batteristrøm.

Du kan ændre indstillingerne for brug af batteri i Smartphone Link appen for at reducere, hvor meget batteristrøm appen bruger.

- 1 Fra Smartphone Link appen på din smartphone skal du vælge .
- 2 Rul til afsnittet **Batteriforbrug**, og vælg **Indstillinger**.
- 3 Vælg en eller flere valgmuligheder:

- Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet **Automatisk Bluetooth-forbindelse**.

Deaktivering af denne funktion kan spare en lille smule batteristrøm, men den forhindrer appen i at oprette automatisk forbindelse til din zūmo enhed. Når denne funktion er deaktiveret, skal du vælge ► fra Smartphone Link hovedmenuen, hver gang du vil tilslutte enheden til Smartphone Link.

- Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet **Tjek af Live-tjenester**.


På nogle smartphones vil deaktivering af denne funktion markant reducere, hvor meget batteristrøm appen bruger. Når denne funktion deaktiveres, skal du manuelt opdatere Smartphone Link hovedmenuen for at modtage opdaterede oplysninger om tilgængelige live-tjenester.

## Appendiks

### Installation af et hukommelseskort til kort og data

Du kan installere et hukommelseskort for at øge lagerpladsen for kort og andre data på din enhed. Du kan købe hukommelseskort fra en elektronikudbyder, eller du kan gå til [www.garmin.com/maps](http://www.garmin.com/maps) for at købe et hukommelseskort med forudindlæst Garmin kortlægningssoftware. Enheden understøtter microSD hukommelseskort fra 4 til 64 GB.

- 1 Find kort- og hukommelseskortstikket på enheden (*Oversigt over enheden*, side 3).
- 2 Fjern vejrhætten fra microSD kortstikket.
- 3 Skub microSD kortets dæksel mod midten af enheden.



- 4 Skub dækslet på microSD kortstikket op.
- 5 Indsæt et microSD kort i stikket.  
**BEMÆRK:** Tjek, at microSD kortet sidder tæt mod kontakterne.
- 6 Luk dækslet for SD-kortet.
- 7 Skub SD-kortets dæksel mod kanten af enheden, indtil der lyder et klik.

### Datahåndtering

Du kan gemme filer på din enhed. Enheden har en port til hukommelseskort til ekstra datalagring.

**BEMÆRK:** Enheden er ikke kompatibel med Windows 95, 98, Me, Windows NT® og Mac OS 10.3 og tidligere.

### Om hukommelseskort

Du kan købe hukommelseskort fra en elektronikudbyder, eller du kan købe forudkonfigureret Garmin kortsoftware ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)). Ud over kort- og datalagring kan hukommelseskort også bruges til at lagre filer som f.eks. kort, billeder, geocaching, ruter, waypoints og brugerdefinerede POI'er.

### Tilslutning af enheden til din computer

Du kan slutte enheden til din computer ved hjælp af et USB-kabel.

- 1 Sæt det lille stik på USB-kablet ind i stikket på enheden.
- 2 Slut det store stik på USB-kablet til en port på din computer.
- 3 Når din zūmo enhed beder dig om at gå ind i filoverførselstilstand, skal du vælge **Ja**.

Der vises et billede af enheden, der er sluttet til en computer, på enhedens skærm.

Afhængigt af din computers operativsystem vises enheden enten som en bærbar enhed eller et flytbart drev.

## Overførsel af data fra computeren

- 1 Slut enheden til computeren (*Tilslutning af enheden til din computer, side 25*).  
Afhængigt af din computers operativsystem vises enheden enten som en bærbar enhed eller et flytbart drev.
- 2 Åbn programmet til filsøgning på din computer.
- 3 Vælg en fil.
- 4 Vælg **Rediger > Kopier**.
- 5 Vælg en mappe på enheden.  
**BEMÆRK:** På et flytbart drev bør du ikke placere filer i mappen Garmin.
- 6 Vælg **Rediger > Indsæt**.

## Frakobling af USB-kablet

Hvis din enhed er forbundet til din computer som et flytbart drev, skal du frakoble din enhed fra din computer på en sikker måde for at forhindre tab af data. Hvis din enhed er forbundet til din Windows computer som en bærbar enhed, er det ikke nødvendigt at frakoble den på en sikker måde.

- 1 Fuldfør en handling:
  - På Windows computere skal du vælge **Sikker fjernelse af hardware** på proceslinjen og vælge din enhed.
  - For Mac computere skal du trække diskikonet til papirkurven.
- 2 Tag kablet ud af computeren.

## Visning af GPS-signalstatus

Hold  nede i tre sekunder.

## Køb af flere kort

- 1 Gå til enhedens produktside på [garmin.com](http://garmin.com).
- 2 Klik på fanen **Kort**.
- 3 Følg instruktionerne på skærmen.

## Køb af tilbehør

Gå til [garmin.com/accessories](http://garmin.com/accessories).

# Indeks

## Symboler

2D-kortvisning 13  
3D-kortvisning 13

## A

abonnemeter, Garmin Live-tjenester 14  
adresser, finde 10  
advarsel om lav brændstofbeholdning 8  
advarsler for fører 4  
aktiv vognbaneanvisning 6  
aktuel position 11  
alarmer  
  lyd 21  
  nærhedspunkter 21  
anvisninger 6

## B

batteri  
  maksimere 24  
  oplade 22, 24  
  problemer 24  
besvare opkald 15  
betaling, undgå 7  
Bluetooth 21  
Bluetooth teknologi 13–15, 24  
  afbrydelse af forbindelse til en enhed 16  
  parre en telefon 14  
  parre et headset 14  
Bluetooth-teknologi  
  administrere telefoner 16  
  deaktivere opkald 16  
  parre en telefon 13  
brugervejledning 17  
brændstof  
  måling 8  
  sporing 8  
  stationer 11

## C

computer, tilslutte 25

## D

deling 18  
  LiveTrack 18, 19  
destinationer 20. Se positioner  
  ankomst 6  
din aktuelle position 11  
displayindstillinger 21  
drejliste 6

## E

enheds-ID 22

## F

fejlfinding 24, 25  
filer, overføre 26  
fjerne holderen 24  
foretage opkald 15  
forude 12  
  tilpasse 12  
Foursquare 10  
frakoble, Bluetooth enhed 16

## G

Garmin Connect 13  
Garmin Express, opdatering af software 23  
Garmin Live-tjenester 14  
  abonnere 14  
gemme  
  aktuel position 11  
  positioner 19  
gemte positioner 18  
  kategorier 11  
  redigere 11  
  slette 11  
gendanne indstillinger 22  
genveje  
  slette 11  
  tilføje 11

geocaching 10  
GPS 3, 26

## H

hastighedskameraer 4  
hjem  
  køre 5  
  opkald 15  
  redigering af position 5  
  telefonnummer 15  
holder, fjerne 24  
Hovedtelefon, parre 14  
hukommelseskort 3, 25  
  installere 25  
Hurtig søgning 9  
Hvor er jeg? 11  
hændelseskontakt 4  
håndfri telefonopkald 14, 16

## I

ID-nummer 22  
ikoner, statuslinje 3  
indstillinger 21, 22  
interessepunkter (POI) 8–11  
  steder 9

## K

kabler, motorcykelholder 1  
kameraer  
  hastighed 4  
  rødt lys 4  
knapper på skærmen 3  
kompas 19  
koordinater 10  
kort 5, 12, 21  
  datafelt 6, 12, 13  
  detaljeniveau 20  
  købe 26  
  lag 13  
  opdatere 22, 23  
  symboler 6  
  tema 20  
  vise ruter 6  
  værktøjer 12  
kortlag, tilpasse 13  
kortvisning  
  2D 13  
  3D 13  
køre hjem 5

## L

LiveTrack 18, 19  
lovgivning om hjelme 5  
lyd, nærhedspunkter 21  
lydstyrke, tilpasse 3  
lysstyrke 3  
længde-/breddegrad 10

## M

meddelelse om hændelse 4, 5  
meddelelser 5, 14–16  
mediaafspiller 19  
microSD kort 25  
microSD-kort 3  
montere enhed  
  bil 2  
  fjerne fra holderen 2, 24  
  motorcykel 1  
  sugekop 24  
motorcykelholder 1  
  kabler 1  
myTrends, ruter 7

## N

navigation 6, 9  
  direkte linje 8  
  indstillinger 21  
navigation i direkte linje 8  
  nulstille  
  enhed 24  
  tripdata 13

nyligt fundne positioner 11  
næste sving 6  
nødtjenester 11

## O

omveje 7  
opdatere  
  kort 22, 23  
  software 22, 23  
opkald 15  
  besvare 15  
  foretage 15  
  foretage opkald 15  
  historik 15  
  hjem 15  
  kontakter 15  
oplade enhed 22  
opladning af enheden 24

## P

parkering 6, 9, 10  
  seneste plads 6  
parre  
  frakoble 16  
  Hovedtelefon 14  
  telefon 13, 14, 24  
photoLive 20  
position 10  
positioner 10, 20  
  aktuel 11  
  gemme 11  
  nyligt fundne 11  
  opkald 15  
  simulerede 21  
  steder 9  
  søger efter 8, 10  
produktstøtte 17

## R

redigere, gemte ture 18  
rejsehistorik 22  
rejseoplysninger 12  
  nulstille 13  
  vise 13  
rengøre berørings-skærmen 24  
rengøring af enheden 24  
retningsanvisninger 6  
ruteplanlægning 17, 18  
  redigering af en tur 17  
  udformningspunkter 18  
ruter 5, 20  
  beregne 5  
  beregningstilstand 5, 18, 21  
  foreslåede 7  
  myTrends 7  
  rute med oplevelser 5  
  starte 5, 9  
  stoppe 7  
  tilføje et punkt 6, 18  
  udformning 7  
  vise på kortet 6  
rødt lys-kamera 4

## S

satellitssignaler  
  opfange 3  
  vise 26  
screenshots 21  
sikring, ændre 24  
simulerede positioner 21  
skærm, lysstyrke 3  
slette  
  parret Bluetooth-enhed 16  
  ture 17  
Slutbrugerlicensaftaler 22  
Smartphone Link 14, 16, 17  
  deaktivere opkald 16  
  tilslutte 13, 14, 16  
software  
  opdatere 22, 23  
  version 22

- specifikationer **22**
- spor **19**
- sprog
  - stemme **22**
  - tastatur **22**
- steder **9**
- strømkabler **22**
  - udskifte sikringen **24**
- sugekop **24**
- søge efter positioner. **8, 9, 11, 14** Se også
  - positioner
    - adresser **10**
    - byer **10**
    - kategorier **9**
    - koordinater **10**
    - vejkryds **10**
- søgelinje **8**
- søvntilstand **3**

## T

- tastatur
  - layout **22**
  - sprog **22**
- telefon
  - frakoble **16**
  - parre **13, 14, 24**
- telefonbog **15**
- telefonopkald **15**
  - besvare **15**
  - dæmpe **15**
  - foretage opkald **15**
  - stemmeopkald **15**
- tidsindstillinger **21, 22**
- tilbehør **26**
- tilslutte **22**
- TracBack **19**
- trafik **13, 16, 17, 21**
  - alternativ rute **7**
  - hændelser **13, 17**
  - kameraer **20**
  - kort **13, 17**
  - modtager **17**
  - søger efter forsinkelser **13, 17**
  - tilføj abonnementer **17**
- trafikkameraer, vise **20**
- TripAdvisor **11**
- turlog, vise **13**
- tyveri, undgå **24**
- tænd/sluk-knap **3**

## U

- udformning af en rute **7**
- undgå
  - betaling **7**
  - deaktivere **8**
  - område **7, 8**
  - slette **8**
  - vej **7**
  - vejegenskaber **7**
- USB, frakoble **26**

## V

- vedligeholdelse af enheden **23**
- vejforhold, vejr **20**
- vejkryds, finde **10**
- vejr **19**
  - radar **20**
  - vejforhold **20**
- værktøjer, kort **12**

## W

- Wi-Fi **21, 22**

## Æ

- ændring af søgeområdet **9**





