

**GARMIN**<sup>®</sup>

**zūmo<sup>®</sup> 595**



Brugervejledning

© 2016 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til [www.garmin.com](http://www.garmin.com) for at finde aktuelle opdateringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.

ANT<sup>®</sup>, ANT+<sup>®</sup>, Garmin<sup>®</sup>, Garmin logoet, TracBack<sup>®</sup>, VIRB<sup>®</sup> og zūmo<sup>®</sup> er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande.. myGarmin<sup>™</sup> og myTrends<sup>™</sup> er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.

Navnet Bluetooth<sup>®</sup> og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. microSD<sup>™</sup> er et varemærke tilhørende SD-3C. Windows<sup>®</sup> er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Mac<sup>®</sup> er et varemærke tilhørende Apple Computer, Inc. PANDORA<sup>®</sup>, logoet og Pandora varemærkeudstyr er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Pandora Media, Inc. Anvendt med tilladelse. SPOTIFY<sup>®</sup> og Spotify logoet er nogle af de registrerede varemærker tilhørende Spotify AB. Kompatible mobile, digitale enheder og Premium-abonnement er påkrævet, hvis relevant. Gå til [www.garmin.com](http://www.garmin.com). Dette produkt indeholder Spotify software, som er underlagt tredjepartslicenser, der kan ses her: [www.spotify.com/connect/third-party-licenses](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses). Læg et soundtrack på dine ture med Spotify. Lyt til de sange og kunstnere, du bedst kan lide, eller lad Spotify underholde dig.

Dette produkt er ANT+<sup>®</sup> certificeret. Gå til [www.thisisant.com/directory](http://www.thisisant.com/directory), hvis du vil have en liste over kompatible produkter og apps.

# Indholdsfortegnelse

<b>Installation</b> .....	<b>1</b>
Montering af enheden i en motorcykel.....	1
Motorcykelholder med strøm.....	1
Montering af styrholderen.....	1
Fastgøring af grundpladen til motorcykelholderen.....	1
Fastgør grundpladen til styrholderen.....	1
Montering af enheden i motorcykelholderen.....	2
Fjern enheden fra motorcykelholderen.....	2
Montering af enheden i en bil.....	2
<b>Sådan kommer du i gang</b> .....	<b>2</b>
Oversigt over enheden.....	2
Isætning af batteriet.....	3
Produktopdateringer.....	3
Opdatering af kort og software med Garmin Express.....	3
Tænd eller sluk for enheden.....	3
Opfangning af GPS-signaler.....	3
Statuslinjens ikoner.....	4
Brug af skærmmknapper.....	4
Justering af lydstyrken.....	4
Justering af skærmens lysstyrke.....	4
Transportformer.....	4
Valg af transportform.....	4
Brug af skærmtastaturet.....	4
Sådan anvendes tastaturet med de store knapper.....	4
<b>Funktioner og advarsler for føreropmærksomhed</b> .....	<b>4</b>
Aktivering eller deaktivering af advarsler for fører.....	4
Rødt lys- og fartkameraer.....	5
Visning af meddelelser om lovgivning for brug af hjelm.....	5
Søgning efter lovgivning om hjelme.....	5
<b>Navigation til din destination</b> .....	<b>5</b>
Ruter.....	5
Sådan startes en rute.....	5
Ændring af ruteberegningstilstand.....	5
Kørsel på en rute med oplevelser.....	5
Oprettelse af ruteplanlægning.....	5
Start af en rute ved hjælp af kortet.....	6
Sådan kører du hjem.....	6
Din rute på kortet.....	6
Aktiv vognbaneanvisning.....	6
Visning af sving og retningsanvisninger.....	6
Visning af hele ruten på kortet.....	6
Tilføjelse af en position til din rute.....	6
Udformning af din rute.....	6
Valg af en omvej.....	7
Afbrydelse af en rute.....	7
Turplanlægning.....	7
Planlægning af en tur.....	7
Navigation til en gemt tur.....	7
Optimering af rækkefølgen af destinationer på en tur.....	7
Redigering og ændring af rækkefølgen af steder i en tur.....	7
Redigering og lagring af din aktive rute.....	7
Ændring af indstillinger for ruteplanlægning for en tur.....	7
Tidsplan for en tur.....	7
Deling af ture.....	8
Brug af Foreslåede ruter.....	8
Undgå forsinkelser, gebyrer og områder.....	8
Sådan undgår du trafikforsinkelser på ruten.....	8
Undgåelse af betalingsveje.....	8
Undgåelse af betalingsklistermærker.....	8
Undgåelse af vejegenskaber.....	8
Brugerdefinerede undgåelser.....	8
Navigation i direkte linje.....	9
Brændstofmåling.....	9
Aktivering af brændstofmåling.....	9
Indstilling af Advarsel om lav brændstofbeholdning.....	9
Nulstilling af brændstoftankens kilometertal.....	9
Aktivering af dynamiske brændstofstop.....	9
<b>Søg efter og gem positioner</b> .....	<b>9</b>
Søgning efter positioner ved anvendelse af søgelinjen.....	9
Visning af søgeresultater på kortet.....	9
Ændring af søgeområdet.....	10
Interessepunkter.....	10
Søgning efter en position efter kategori.....	10
Søgning i en kategori.....	10
Navigation til interessepunkter inden for et sted.....	10
Foursquare.....	10
Søgeværktøjer.....	10
Søgning efter en adresse.....	10
Søgning efter et vejkryds.....	10
Søgning efter en by.....	11
Søgning efter en position ved hjælp af koordinater.....	11
Visning af nyligt fundne positioner.....	11
Rydning af listen over nyligt fundne positioner.....	11
Søgning efter din seneste parkeringsplads.....	11
Visning af oplysninger om aktuel position.....	11
Finde nødtjenester og brændstof.....	11
Få retningsanvisninger til din aktuelle position.....	11
Sådan tilføjer du en genvej.....	11
Fjernelse af en genvej.....	11
Gemte positioner.....	11
Sådan gemmer du en position.....	11
Lagring af din aktuelle position.....	11
Redigering af en gemt position.....	11
Tildeling af kategorier til en gemt position.....	11
Sletning af en gemt position.....	11
Sådan deler du en gemt position.....	12
<b>Brug af kortet</b> .....	<b>12</b>
Kortværktøjer.....	12
Visning af et kortværktøj.....	12
Aktivering af kortværktøjer.....	12
Forude.....	12
Visning af kommende positioner.....	12
Sådan tilpasses Forude-kategoriene.....	12
Rejseoplysninger.....	12
Visning af tripdata på kortet.....	12
Visning af siden Rejseoplysninger.....	13
Visning af turloggen.....	13
Nulstilling af rejseoplysninger.....	13
Visning af kommende trafikhændelser.....	13
Visning af trafik på kortet.....	13
Søgning efter trafikhændelser.....	13
Tilpasning af kortet.....	13
Tilpasning af kortlagene.....	13
Ændring af feltet til kortdata.....	13
Ændring af kortperspektiv.....	13
<b>Bluetooth connectede funktioner</b> .....	<b>13</b>
Bluetooth funktionskrav.....	13
Parring af telefon og headset.....	14
Bluetooth ikoner for funktionsstatus.....	14
Opsætning af Bluetooth funktioner for Apple enheden.....	14
Tilslutning af Smartphone Link app'en på Apple enheden.....	14
Deaktivering af håndfri opkald for din Apple enhed.....	14
Deaktivering af Smartphone Link data og Smart Notifications for Apple enheden.....	14
Opsætning af Bluetooth funktioner for din smartphone med Android™.....	14
Tilslutning af Smartphone Link-app'en på din Android-smartphone.....	14

Deaktivering af Bluetooth funktioner til din smartphone med Android .....	15	Aktivering af kort .....	20
Aktivering eller deaktivering af Bluetooth funktioner til dit headset .....	15	Navigationsindstillinger .....	20
Smartphone Link .....	15	Indstillinger for beregningstilstand .....	20
Sådan downloader du Smartphone Link .....	15	Indstilling af en simuleret position .....	21
Sådan sender du en position fra din telefon til din enhed ....	15	Bluetooth indstillinger .....	21
Garmin Live-tjenester .....	15	Deaktivering af Bluetooth .....	21
Sådan abonnerer du på Garmin Live-tjenester .....	15	Displayindstillinger .....	21
Smart Notifications .....	15	Trafikindstillinger .....	21
Modtagelse af meddelelser .....	15	Indstillinger for enheder og tid .....	21
Visning af listen med meddelelser .....	16	Indstilling af tid .....	21
Håndfri opkald .....	16	Indstillinger for sprog og tastatur .....	21
Foretagelse af et opkald .....	16	Indstillinger for alarmpunkter .....	21
Modtagelse af et opkald .....	16	Enhedsoplysninger og personlige indstillinger .....	21
Brug af opkaldshistorikken .....	16	Gendannelse af indstillinger .....	21
Brug af indstillinger for indgående opkald .....	16	<b>Enhedsoplysninger .....</b>	<b>21</b>
Lagring af et hjemmetelefonnummer .....	16	Specifikationer .....	21
Afbrydelse af forbindelse til en Bluetooth enhed .....	16	Opladning af enheden .....	22
Sletning af en parret telefon .....	17	<b>Vedligeholdelse af enhed .....</b>	<b>22</b>
<b>Trafik .....</b>	<b>17</b>	Vedligeholdelse af enheden .....	22
Modtagelse af trafikoplysninger ved hjælp af Smartphone Link .....	17	Rengøring af yderside .....	22
Aktivering af trafik .....	17	Rengøring af berøringsskærmen .....	22
<b>Brug af programmerne .....</b>	<b>17</b>	Sådan undgår du tyveri .....	22
Konfiguration LiveTrack deling og invitation af seere .....	17	Nulstilling af enheden .....	22
Sådan starter du en LiveTrack session på din telefon .....	17	Fjernelse af enheden, holderen og sugekoppen .....	22
Medieafspiller .....	17	Sådan fjerner du enheden fra holderen .....	22
Afspilning af medier .....	17	Fjernelse af enheden fra sugekoppen .....	22
Sådan føjes medieafspilleren til kortet .....	17	Fjernelse af sugekoppen fra forruden .....	22
Ændring af mediekilden .....	17	Udskiftning af sikringen i køretøjets strømkabel .....	22
Pandora Service .....	17	<b>Fejlfinding .....</b>	<b>22</b>
Spotify .....	18	Sugekoppen kan ikke sidde fast på forruden .....	22
Spor .....	18	Enheden opfanger ingen satellitsignaler .....	22
Visning af sporoplysninger .....	18	Enheden oplades ikke i bilen .....	23
TracBack® .....	18	Batteriet aflades hurtigt .....	23
Sådan følger du dit seneste spor .....	18	Min enhed vises ikke som et flytbart drev på min computer ....	23
Sådan gemmer du dit seneste spor som en tur .....	18	Min enhed vises ikke som en bærbar enhed på min computer .....	23
Dæktryk .....	18	Min enhed vises hverken som en bærbar enhed eller som et flytbart drev på min computer .....	23
Installation af dæktrykssensorer .....	18	Min telefon kan ikke oprette forbindelse til enheden .....	23
Installation af sensorer på dine dæk .....	18	<b>Appendiks .....</b>	<b>23</b>
Advarsler for dæktryk .....	19	Installation af et hukommelseskort til kort og data .....	23
Dvaletilstand for dæktrykssensor .....	19	Datahåndtering .....	23
Brug af kompasset .....	19	Om hukommelseskort .....	23
VIRB® Fjernbetjening .....	19	Tilslutning af enheden til din computer .....	23
Betjening af et VIRB actionkamera .....	19	Overførsel af data fra computeren .....	23
Logning af servicehistorik .....	19	Visning af GPS-signalstatus .....	24
Tilføjelse af servicekategorier .....	19	Køb af flere kort .....	24
Sletning af servicekategorier .....	19	Køb af tilbehør .....	24
Omdøbning af servicekategorier .....	19	<b>Indeks .....</b>	<b>25</b>
Sletning af serviceposter .....	19		
Redigering af en servicepost .....	19		
Sådan vises filer i hjælp-funktionen .....	19		
Søgning efter emner i Hjælp .....	19		
Visning af vejrudsigten .....	19		
Visning af vejrudsigten i nærheden af en anden by .....	20		
Visning af vejrradaren .....	20		
Visning af vejrsvarsler .....	20		
Kontrol af vejforholdene .....	20		
photoLive trafikameraer .....	20		
Lagring af et trafikamera .....	20		
Visning af trafikameraer .....	20		
Visning af tidligere ruter og destinationer .....	20		
<b>Tilpasning af enheden .....</b>	<b>20</b>		
Indstillinger for kort og køretøj .....	20		

# Installation

## Montering af enheden i en motorcykel

### Motorcykelholder med strøm

#### ⚠ ADVARSEL

Garmin® anbefaler kraftigt, at du får en erfaren installatør med den rette viden om elektriske systemer til at installere enheden. Hvis du tilslutter strømkablet forkert, kan det beskadige køretøjet eller batteriet eller medføre personskaade.


Se guiden *Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Enheden skal monteres et egnet og sikkert sted på motorcyklen, baseret på tilgængelige strømkilder og sikker kabelføring.



①	Motorcykelholder
②	12 til 24 Vdc strømforsyning (rød) med in-line sikring
③	Systemets jordforbindelse (sort)

### Motorcykelholder med ledningsnet




①	USB
②	12 til 24 Vdc strømforsyning (rød) med in-line sikring
③	Systemets jordforbindelse (sort)
④	2,5 mm mikrofon
⑤	3,5 mm stereo line-out audio
⑥	3,5 mm stereo line-in audio

### Montering af styrholderen

Enheden indeholder dele til to løsningsmodeller for montering på styret. Brugertilpassede holdere kan kræve ekstra udstyr.

#### Installation af U-bolt og styrholder

- 1 Placer U-bolten ① rundt om styret ②, og før enderne gennem styrholderen ③.




- 2 Stram møtrikkerne for at fastgøre holderen.

**BEMÆRK:** Den anbefalede stramning er 50 lbf-tommer (5,65 N-m). Den maksimale stramning på 80 lbf-tommer (9.04 N-m) bør ikke overskrides.

#### Installation af styrholder på koblings-/bremsespændbøjlerne

- 1 Fjern de to fabriksinstallerede bolte fra din koblings-/bremsespændbøjle ①.



**BEMÆRK:** Både 1/4 tommer tandardbolte og M6-bolte medfølger. Vælg samme størrelse som de fabriksinstallerede bolte på din koblings-/bremsespændbøjle.

- 2 Før de nye bolte ② gennem styrholderen, afstandsstykkerne ③ og spændbøjlen.
- 3 Stram boltene for at fastgøre holderen.

#### Fastgøring af grundpladen til motorcykelholderen

##### BEMÆRK

Direkte, længerevarende kontakt med grundpladen eller nogen del af motorcyklen, kan med tiden beskadige holderen. For at forebygge denne type skader skal du placere holderens afstandsstykker mellem holderen og grundpladen og sørge for, at ingen del af enheden eller holderen berører motorcyklen.

- 1 Før de fladhovedede skruer (M4 x 20 mm) ① gennem paksiverne ②, holderen, afstandsstykkerne ③ og grundpladen ④.



- 2 Stram møtrikkerne for at fastgøre grundpladen.

#### Fastgør grundpladen til styrholderen

- 1 Juster kuglen på styrholderen ① og kuglen på grundpladen ②, så de passer til hver sin ende af armen med dobbeltholder ③.





- 2 Sæt kuglerne ind i armen med dobbeltholder.
- 3 Stram håndskruen en smule.
- 4 Juster for at få optimal synsvinkel og betjening.
- 5 Stram håndskruen for at fastgøre holderen.

### Montering af enheden i motorcykelholderen

- 1 Placer bunden af enheden i holderen.



- 2 Skub enheden tilbage, så den klikker på plads.
- 3 Hvis låsetappen øverst på holderen bliver oppe, når du indsætter enheden, skal du trykke den ned.

### Fjern enheden fra motorcykelholderen

- 1 Tryk på udløserknappen på siden af holderen.
- 2 Løft enheden ud.

### Montering af enheden i en bil

#### BEMÆRK

Før du monterer enheden, skal du kontrollere de lokale regler for forrudeholder.

#### ⚠ ADVARSEL

Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Opbevar enheden uden for direkte sollys for at undgå risiko for personskade eller produktskade, der skyldes, at batteriet udsættes for ekstrem varme.

Brug ikke suggekopholderen på en motorcykel.

Se guiden *Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

- 1 Tilslut køretøjsstrømkablet ① til stikket ② på holderen.



- 2 Fjern det gennemsigtige plastik fra sugekoppen ③.
- 3 Rengør og tør forruden og sugekoppen med en frugfri klud.
- 4 Tryk sugekoppen fast på forruden, og skub armen ④ tilbage mod forruden.
- 5 Sæt holderen ⑤ fast på sugekoppens arm.
- 6 Placer bunden af enheden i holderen.
- 7 Skub enheden tilbage, så den klikker på plads.
- 8 Tilslut den anden ende af bilens strømkabel til en stikkontakt.

## Sådan kommer du i gang

### ⚠ ADVARSEL

Se guiden *Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

- Sæt batteriet i (*Isætning af batteriet, side 3*).
- Opdater kortene og softwaren på enheden (*Produktopdateringer, side 3*).
- Monter enheden og slut den til strøm (*Installation, side 1*).
- Lad telefonen Bluetooth® og headsettet (*Parring af telefon og headset, side 14*) (ekstraudstyr).
- Modtag GPS-signaler (*Opfangning af GPS-signaler, side 3*).
- Reguler skærmens lysstyrke (*Justering af skærmens lysstyrke, side 4*).
- Naviger til din destination (*Sådan startes en rute, side 5*).

### Oversigt over enheden



①	Tænd/sluk-knap
②	Mini-USB-port til strøm og data

③	Batterirum med hukommelseskortplads til kort og data
④	Mikrofon

## Isætning af batteriet

- 1 Drej batteridækslets D-ring mod uret, og tag batteridækslet af.



- 2 Find litiumionbatteriet i produkttæsken.
- 3 Indsæt batteriet med kablet øverst.
- 4 Sæt batteristikket ① i batteriporten ②.



- 5 Luk batteridækslet, og fastgør batteridækslets D-ring.

## Produktopdateringer

På din computer skal du installere Garmin Express™ ([www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express)).

Dette giver nem adgang til disse tjenester for Garmin enheder:

- Softwareopdateringer
- Kortopdateringer
- Produktregistrering

### Opdatering af kort og software med Garmin Express

Du kan bruge Garmin Express applikationen til at downloade og installere de nyeste kort- og softwareopdateringer til din enhed.

- 1 Hvis Garmin Express applikationen ikke er installeret på din computer, skal du gå til [garmin.com/express](http://garmin.com/express) og følge instruktionerne på skærmen for at installere den.
- 2 Åbn Garmin Express applikationen.
- 3 Tilslut din enhed til din computer med et USB-kabel.

Det lille stik på kablet tilsluttes til USB-porten ① på din zūmo enhed, og det store stik sluttes til en tilgængelig USB-port på computeren.




- 4 I Garmin Express applikationen skal du klikke på **Tilføj en enhed**.

Garmin Express applikationen søger efter din enhed og viser enhedsnavnet og serienummeret.

- 5 Klik på **Tilføj enhed**, og følg instruktionerne på skærmen for at tilføje din enhed i Garmin Express applikationen.

Når opsætningen er fuldført, søger Garmin Express applikationen efter tilgængelige opdateringer til din enhed.



- 6 Vælg en funktion:

- Hvis du vil installere alle tilgængelige opdateringer, skal du klikke på **Installer alle**.
- Hvis du vil installere en bestemt opdatering, skal du klikke på **Vis detaljer** og klikke på **Installer** ud for den ønskede opdatering.

Garmin Express applikationen bliver downloadet og installerer opdateringerne på din enhed. Kortopdateringer er meget store, og denne proces kan tage lang tid på langsomme internetforbindelser.

**BEMÆRK:** Hvis en kortopdatering er for stor til det interne lager på enheden, kan softwaren bede dig om at installere et microSD™ kort på din enhed for at tilføje lagerplads (*Installation af et hukommelseskort til kort og data*, side 23).

- 7 Følg instruktionerne på skærmen under opdateringsprocessen for at fuldføre installationen af opdateringerne.

Under en opdateringsproces kan Garmin Express applikationen f.eks. bede dig om at afbryde din enhed og tilslutte den igen.

## Tænd eller sluk for enheden

- For at tænde enheden skal du trykke på tænd/sluk-knappen eller tilslutte enheden til en strømkilde.
- Tryk på tænd/sluk-knappen, mens enheden er tændt, for at få enheden til at gå i strømsparetilstand.

Når enheden er i strømsparetilstand, er skærmen slukket, og enheden bruger meget lidt strøm, men den kan vækkes til brug med det samme.

**TIP:** Du kan oplade din enhed hurtigere ved at sætte den i strømsparetilstand, mens batteriet oplader.


- Du kan slukke enheden ved at holde tænd/sluk-knappen nede, indtil der vises en meddelelse på skærmen, og vælge **Sluk**.

Meddelelsen vises efter fem sekunder. Hvis du slipper tænd/sluk-knappen, før meddelelsen vises, aktiverer enheden strømsparetilstand.

## Opfangning af GPS-signaler

Når du tænder for navigationsenheden, skal GPS-modtageren indsamle satellitdata og bestemme den nuværende position. i statuslinjen angiver satellitsignalstyrken. Hvor lang tid, det tager at finde satellitsignaler, varierer ud fra flere faktorer, herunder hvor langt du befinder dig fra den position, hvor du sidst brugte navigationsenheden, om du har frit udsyn til himlen, og hvor længe siden det er, du sidst har brugt navigationsenheden. Første gang du tænder navigationsenheden, kan det tage nogle minutter at finde satellitsignaler.

- 1 Tænd for enheden.
- 2 Vent, mens enheden finder satellitsignaler.
- 3 Gå om nødvendigt udendørs på et åbent område, som ikke er i nærheden af høje bygninger eller træer.

Når  bliver grøn, har enheden lokaliseret satellitsignaler og er klar til navigation.








## Statuslinjens ikoner

Statuslinjen er placeret øverst på hovedmenuen. Statuslinjeikonerne viser oplysninger om funktioner på enheden. Du kan vælge nogle ikoner for at ændre indstillinger eller få vist yderligere oplysninger.

	GPS-signalstatus. Hold nede for at få vist oplysninger om GPS-nøjagtighed og satellitforbindelse ( <i>Visning af GPS-signalstatus, side 24</i> ).
	Bluetooth teknologistatus. Vælg for at se Bluetooth indstillingerne ( <i>Bluetooth indstillinger, side 21</i> ).
	Tilsluttet til håndfri opkald. Vælg for at foretage et telefon opkald ( <i>Håndfri opkald, side 16</i> ).
	Aktiv køretøjsprofil. Vælg for at få vist indstillinger for køretøjsprofil.
	Aktuel tid. Vælg for at indstille tiden ( <i>Indstilling af tid, side 21</i> ).
	Batteriopladningsniveau.
	Tilsluttet til Smartphone Link app'en. Vælg for at få vist oplysninger om tilsluttet enhed og abonnement ( <i>Parring af telefon og headset, side 14</i> ).
	Temperatur. Vælg for at se vejrudsigten ( <i>Visning af vejrudsigten, side 19</i> ).
	Brændstofstatus. Vælg for at få vist oplysninger om brændstofmåling.

## Brug af skærknapper

Knapper på skærmen giver dig mulighed for at navigere i siderne, menuerne og menuindstillingerne på din enhed.



- Vælg  for at vende tilbage til det forrige menuskærmbillede.
- Tryk og hold på  for at gå tilbage til hovedmenuen.
- Vælg  eller  for at rulle igennem listerne eller menuerne.
- Hold  eller  inde for at rulle hurtigere.
- Vælg  for at se en kontekstbaseret menu med valgmuligheder for den aktuelle skærm.

## Justering af lydstyrken

Før du kan justere lydstyrken, skal du slutte din enhed til en strømtilsluttet holder eller et headset ved hjælp af Bluetooth trådløs teknologi.

### 1 Vælg Lydstyrke

### 2 Vælg en funktion:

- Juster lydstyrken ved hjælp af skyderbjælken.
- Vælg  for at slå lyd fra på enheden.
- Vælg  for at se yderligere valgmuligheder.




## Justering af skærmens lysstyrke

### 1 Vælg Indstillinger > Skærm > Lysstyrke.

### 2 Brug skyderbjælken til at justere lysstyrken.

## Transportformer

Ruteplanlægning og navigation beregnes forskelligt afhængigt af din transportform. Den nuværende transportform er angivet med et ikon i statuslinjen.






	Anvendelsesmåden Bil
	Anvendelsesmåden Motorcykel
	Anvendelsesmåden Direkte linje

## Valg af transportform

Vælg .




## Brug af skærmtastaturet

Se "Indstillinger for sprog og tastatur" for at få oplysninger om, hvordan du ændrer tastaturopsætningen (*Indstillinger for sprog og tastatur, side 21*).

- Vælg  for at slette en søgepost.
- Vælg  for at slette et tegn.
- Vælg  for at vælge sprogingstilling for tastaturet.
- Vælg  for at indtaste specialtegn som f.eks. tegnsætningstegn.
- Vælg  for at skifte mellem store og små bogstaver.

## Sådan anvendes tastaturet med de store knapper

Du kan aktivere ekstra tastatursprog eller -layout i indstillingerne for sprog og tastatur (*Indstillinger for sprog og tastatur, side 21*).

- Vælg  eller  for at se flere tegn.
- Vælg  for at skifte til andre tastatursprog og -layout.

## Funktioner og advarsler for føreropmærksomhed

### BEMÆRK

Føreradvarsler og fartbegrænsning er kun beregnet til oplysningsformål og træder ikke i stedet for dit ansvar for at overholde alle opsatte skilte om fartbegrænsning samt for at bruge sin egen dømmekraft for sikker kørsel på alle tidspunkter. Garmin er ikke ansvarlig for eventuelle trafikbøder eller stævninger, du måtte modtage for ikke at overholde alle gældende trafiklove og -skilte.

Enheden tilbyder funktioner, som kan give sikrere kørsel og øget effektivitet, selv når du kører i et velkendt område. Enheden afspiller en hørbar tone eller meddelelse og viser oplysninger for hver advarsel. Du kan aktivere eller deaktivere den hørbare tone eller meddelelse for hver type advarsel. Det er ikke alle advarsler, der er tilgængelige i alle områder.

**Skolezone eller skole i nærheden:** Enheden afspiller en tone og viser afstanden til og fartbegrænsningen (hvis tilgængelig) for en kommende skole eller skolezone.

**Nedsat fartgrænse:** Enheden afspiller en tone og viser den kommende fartbegrænsning, så du kan være forberedt på at sænke farten.

**Oversteget fartgrænse:** Enheden afspiller en tone og viser en rød kant på fartbegrænsningsikonet, hvis du overskrider fartbegrænsningen for den vej, du kører på.

**Jernbaneoverskæring:** Enheden afspiller en tone og viser afstanden til en kommende jernbaneoverskæring.

**Dyr krydser vej:** Enheden afspiller en tone og viser afstanden til et kommende område, hvor dyr krydser vejen.

**Sving:** Enheden afspiller en tone og viser afstanden til et sving på vejen.

**Langsom trafik:** Enheden afspiller en tone og viser afstanden til langsommere trafik, når du nærmer dig langsommere trafik med højere fart. Enheden skal modtage trafikoplysninger for at kunne anvende denne funktion (*Modtagelse af trafikoplysninger ved hjælp af Smartphone Link, side 17*).

**Advarsel om træthed:** Enheden afspiller en tone og foreslår kommende rasteplasser, når du har kørt i mere end to timer uden at stoppe.

## Aktivering eller deaktivering af advarsler for fører

Du kan deaktivere individuelle hørbare føreradvarsler. Visuelle advarsler vises, selvom den hørbare advarsel er deaktiveret.



- 1 Vælg **Indstillinger > Kort og køretøj > Hørbare motorcyklistadvarsler**.
- 2 Vælg eller ryd feltet ud for hver advarsel.

## Rødt lys- og fartkameraer

### BEMÆRK

Garmin er ikke ansvarlig for nøjagtigheden eller konsekvenserne af at bruge et brugertilpasset POI eller en sikkerhedskameradatabase.

**BEMÆRK:** Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder eller på alle produktmodeller.

Oplysninger om placeringer af rødt lys-kameraer og hastighedskameraer er tilgængelige i visse områder for visse produktmodeller. Gå til [garmin.com/speedcameras](http://garmin.com/speedcameras) for at kontrollere tilgængelighed og kompatibilitet eller for at købe et abonnement eller en engangsopdatering. Du kan til enhver tid købe en ny region eller forlænge eksisterende abonnemeter.

Du kan gå til [mygarmin.com](http://mygarmin.com) for at opdatere kameradatabasen på din enhed. Du bør opdatere din enhed ofte for at modtage de nyeste kameraoplysninger.

Til visse enheder og regioner leveres grundlæggende rødt lys- og hastighedskameradata sammen med enheden. Data, der inkluderes, omfatter ikke opdateringer og abonnement.

## Visning af meddelelser om lovgivning for brug af hjelm

Der vises muligvis meddelelser om lovgivning for brug af hjelm og øjenbeskyttelse på zūmo enheden, første gang den finder satellitter, og når enheden nærmer sig en lokalitet med sikkerhedsregler for motorcykler.

### BEMÆRK

Garmin anbefaler, at alle motorcyklister bærer hjelm for sikkerhedens skyld. Meddelelser om lovgivning for brug af hjelm er kun til reference, kan blive ændret og er ikke beregnet til at blive brugt som juridisk rådgivning. Meddelelser om lovgivning for brug af hjelm er kun tilgængelige for USA og Canada.

Vælg meddelelsen for at se flere oplysninger.

### Søgning efter lovgivning om hjelme

Du kan søge efter lovgivning om hjelme efter stat eller provins.

- 1 Vælg **Programmer > Retningslinjer for hjelm**.
- 2 Vælg en stat eller provins.

## Navigation til din destination

### Ruter

En rute er en sti fra din aktuelle placering til en eller flere destinationer.

- Enheden beregner en anbefalet rute til din destination på basis af de præferencer, du angiver, f.eks. ruteberegningstilstanden (*Ændring af ruteberegningstilstand, side 5*) og undgåelser (*Undgå forsinkelser, gebyrer og områder, side 8*).
- Enheden kan automatisk undgå veje, der ikke passer til den aktive køretøjsprofil.
- Du kan hurtigt begynde at navigere til din destination ved hjælp af den anbefalede rute, eller du kan vælge en alternativ rute (*Sådan startes en rute, side 5*).
- Hvis der er bestemte veje, du gerne vil benytte eller undgå, kan du tilpasse ruten (*Udformning af din rute, side 6*).
- Du kan tilføje flere destinationer til en rute (*Tilføjelse af en position til din rute, side 6*).

## Sådan startes en rute

- 1 Vælg **Find**, og søg efter en position (*Søg efter og gem positioner, side 9*).
- 2 Vælg en position.
- 3 Vælg **Start!**.
- 4 Vælg en funktion:
  - Vælg **Start!** for at begynde at navigere ved hjælp af den anbefalede rute.
  - Hvis du vil vælge en alternativ rute, skal du vælge **Y** og vælge en rute.  
Alternative ruter vises til højre for kortet.
  - Hvis du vil redigere rutens forløb, skal du vælge **Y > Rediger rute** og føje udformningspunkter til ruten (*Udformning af din rute, side 6*).

Enheden beregner en rute til positionen og vejleder dig ved hjælp af stemmemeddelelser og oplysninger på kortet (*Din rute på kortet, side 6*). En eksempelvisning af hovedvejene på ruten vises i kanten af kortet i flere sekunder.

Hvis du har behov for at standse på yderligere destinationer, kan du tilføje positionerne til din rute (*Tilføjelse af en position til din rute, side 6*).

### Ændring af ruteberegningstilstand

- 1 Vælg **Indstillinger > Navigation > Beregningstilstand**.
- 2 Vælg en funktion:
  - Vælg **Hurtigste tid** for at beregne ruter, der er hurtigere at køre, men som kan være længere afstandsmæssigt.
  - Vælg **Rute med oplevelser** for at beregne ruter, der foretrækker veje med sving.
  - Vælg **Direkte linje** for at beregne punkt til punkt ruter (uden veje).
  - Vælg **Korteste distance** for at beregne ruter, der er kortere, men som kan tage længere tid at køre.

### Kørsel på en rute med oplevelser

Enheden kan beregne ruter, der foretrækker flere sving, bakker og færre hovedveje. Denne funktion kan give en smukkere tur, men den kan også forlænge tiden eller afstanden til din destination.

**BEMÆRK:** Denne funktion er ikke tilgængelig på alle enhedsmodeller eller for alle kortområder.

- 1 Vælg **Indstillinger > Navigation > Beregningstilstand > Rute med oplevelser > Gem**.
- 2 Vælg **Indstillinger for rute med oplevelser**.
- 3 Brug skydeknappen  til at medtage flere eller færre sving.
- 4 Brug skydeknappen  til at medtage flere eller færre bakker.
- 5 Brug skydeknappen  til at medtage flere eller færre hovedveje.
- 6 Start en rute (*Sådan startes en rute, side 5*).

### Oprettelse af ruteplanlægning

Enheden kan oprette en tur-retur rute vha. en angivet startposition og en distance, varighed eller destination.

- 1 Fra skærmen **Hjem** skal du vælge **Programmer > Tur-retur**.
- 2 Vælg **Startposition**.
- 3 Vælg en position, og vælg **Ok**.
- 4 Vælg **Turattributter**.
- 5 Vælg en funktion:
  - Vælg **Vælg distance** for at planlægge din rute efter distance.
  - Vælg **Vælg varighed** for at planlægge din rute baseret på tid.

- Vælg **Vælg destination** for at planlægge din rute baseret på en angivet position.

6 Indtast en distance, varighed eller destination.

7 Vælg en funktion:

- Hvis du har indtastet en distance eller varighed, skal du vælge **Udført > Beregn**.
- Hvis du har valgt en destination, skal du vælge **Ok**.

8 Vælg en rute, og vælg **Start!**.

### Start af en rute ved hjælp af kortet

Du kan starte en rute ved at vælge en position på kortet.

1 Vælg **Vis kort**.

2 Træk og zoom kortet for at få vist søgeområdet.

3 Vælg om nødvendigt **Q** for at filtrere de viste interessepunkter efter kategori.

Positionsmarkører (M) eller en blå prik) vises på kortet.

4 Vælg en funktion:

- Vælg en positionsmarkør.
- Vælg et punkt, f.eks. en gade, et vejkryds eller en adresse.

5 Vælg **Start!**.

### Sådan kører du hjem

Første gang, du starter en rute hjem, beder enheden dig om at indtaste din hjemmeposition.

1 Vælg **Find > Kør hjem**.

2 Indtast din hjemmeposition, hvis det er nødvendigt.

### Redigering af din hjemmeposition

1 Vælg **Find > ≡ > Indtast Hjem position**.

2 Indtast din hjemmeposition.

### Din rute på kortet


Mens du kører, guider enheden dig til destinationen med stemmekommandoer og oplysninger på kortet. Vejledninger til det næste sving, den næste afkørsel eller andre handlinger vises hen over den øverste del af kortet.



①	Næste handling på ruten. Angiver det næste sving, den næste afkørsel eller andre handlinger samt den vognbane, du bør køre i, hvis det er muligt.
②	Afstand til næste handling.
③	Navnet på den gade eller frakørsel, der er knyttet til den næste handling.
④	Rute fremhævet på kortet.
⑤	Næste handling på ruten. Pile på kortet angiver placeringen af kommende handlinger.
⑥	Køretøjshastighed.
⑦	Navnet på den vej, du kører på.
⑧	Forventet ankomsttidspunkt.
<b>TIP:</b> Du kan trykke på dette felt for at ændre de oplysninger, det viser ( <i>Ændring af feltet til kortdata</i> , side 13).	

### Aktiv vognbaneanvisning

Når du nærmer dig et sving under navigation på en rute, vises en detaljeret simulering af vejen ved siden af kortet, hvis tilgængeligt. En farvet streg ① angiver den rigtige vognbane til svinget.



### Visning af sving og retningsanvisninger

Mens du navigerer en rute, kan du se kommende sving, vognbaneskift eller andre retningsangivelser for din rute.

1 Vælg en funktion på kortet:

- Vælg **↗ > Sving** for at se kommende sving og retningsanvisninger, mens du navigerer.

Kortværktøjet viser de næste fire sving eller retningsangivelser ved siden af kortet. Listen opdateres automatisk, mens du navigerer ruten.

- Hvis du vil have vist den komplette liste med sving og retningsanvisninger for hele ruten, skal du vælge tekstlinjen øverst på kortet.

2 Vælg et sving eller en retningsangivelse (valgfrit).

Der vises detaljerede oplysninger. Der vises muligvis et billede af vejkrydset for vejkryds på større hovedveje, hvis det er tilgængeligt.

### Visning af hele ruten på kortet

1 Vælg et vilkårligt sted på kortet, mens du navigerer en rute.

2 Vælg **↗**.

### Tilføjelse af en position til din rute

Før du kan tilføje et sted til din rute, skal du navigere en rute (*Sådan startes en rute*, side 5).

Du kan tilføje positioner til midten eller enden af ruten. Du kan f.eks. tilføje en tankstation som næste destination på din rute.

**TIP:** Hvis du vil oprette komplekse ruter med flere destinationer eller planlagte stop, kan du bruge ruteplanlægningen til at planlægge, redigere og gemme en tur (*Planlægning af en tur*, side 7).

1 På kortet vælges **↗ > Find**.

2 Søg efter en position (*Søg efter og gem positioner*, side 9).

3 Vælg en position.

4 Vælg **Start!**.

5 Vælg en funktion:

- Hvis du vil tilføje stedet som næste destination på din rute, skal du vælge **Tilføj som næste stop**.
- Hvis du vil tilføje stedet til slutningen af ruten, skal du vælge **Tilføj som sidste stop**.
- Hvis du vil tilføje stedet og redigere rækkefølgen af destinationerne på din rute, skal du vælge **Tilføj til aktiv rute**.

Enheden genberegner ruten, så den også omfatter det tilføjede sted, og guider dig til destinationerne i rækkefølge.

### Udformning af din rute

Før du kan udforme din rute, skal du starte en rute (*Sådan startes en rute*, side 5).

Du kan manuelt udforme din rute for at ændre dens forløb. Det giver dig mulighed for at tvinge ruten til at følge en bestemt vej eller gå igennem et bestemt område, uden at du tilføjer en destination til ruten.

- 1 Vælg et sted på kortet.
- 2 Vælg . Enheden skifter til ruteudformningstilstand.
- 3 Vælg en position på kortet.  
**TIP:** Du kan vælge for at zoome ind på kortet og vælge et mere præcist sted.  
Enheden genberegner ruten, så den går gennem det valgte sted.
- 4 Vælg om nødvendigt en indstilling:
  - Hvis du vil tilføje flere udformningspunkter til ruten, skal du vælge flere steder på kortet.
  - Hvis du vil fjerne et udformningspunkt, skal du vælge .
- 5 Når du er færdig med at udforme ruten, skal du vælge **Start!**.

## Valg af en omvej

Du kan tage en omvej på en angivet strækning langs ruten eller en omvej ad bestemte veje. Dette er nyttigt, hvis du kommer ud for vejarbejde, lukkede veje eller veje i dårlig stand.

- 1 På kortet skal du vælge > **Skift rute**.  
**TIP:** Hvis værktøjet Skift rute ikke findes i menuen for kortværktøjer, kan du tilføje det (*Aktivering af kortværktøjer, side 12*).
- 2 Vælg en funktion:
  - Hvis du vil tage en omvej på en angivet strækning langs ruten, skal du vælge **Omvej baseret på strækning**.
  - Hvis du vil undgå en bestemt vej ved hjælp af omvejen, skal du vælge **Omvej baseret på vej**.
  - Find en ny rute ved at vælge **Omvej**.

## Afbrydelse af en rute

På kortet skal du vælge > **Stop**.

## Turplanlægning

Du kan bruge ruteplanlægningen til at oprette og gemme en tur, som du senere kan følge. Det kan være nyttigt til planlægning af en leveringsrute, en ferie eller en biludflugt. Du kan redigere en gemt tur for at tilpasse den yderligere, herunder ændre rækkefølgen af steder, optimere rækkefølgen af stop, tilføje planlægningsoplysninger og tilføje udformningspunkter.

Du kan også bruge ruteplanlægningen til at redigere og gemme din aktive rute.

### Planlægning af en tur

En tur kan omfatte mange destinationer, og den skal omfatte mindst et startpunkt og en destination. Startpunktet er det sted, du planlægger at starte din tur fra. Hvis du starter fra et andet sted, giver enheden dig mulighed for først at køre hen til dit startpunkt. På en rundtur kan startpunktet og den endelige destination være samme sted.

- 1 Vælg **Programmer > Ruteplanlægning > > Opret rute**.
- 2 Vælg **Vælg startposition**.
- 3 Vælg en placering for startpunktet, og vælg **Ok**.
- 4 Vælg **Vælg destination**.
- 5 Vælg en placering for en destination, og vælg **Ok**.
- 6 Vælg **Tilføj position** for at tilføje flere positioner (valgfrit).
- 7 Når du har tilføjet alle de nødvendige positioner, skal du vælge **Næste > Gem**.
- 8 Indtast et navn, og vælg **Udført**.

### Navigation til en gemt tur

- 1 Vælg **Programmer > Ruteplanlægning**.
- 2 Vælg en gemt tur.
- 3 Vælg **Start!**.
- 4 Vælg den første position, du vil navigere til, og vælg **Start**.  
Enheden beregner en rute fra din aktuelle position til den valgte position, og guider dig til de resterende turdestinationer.

### Optimering af rækkefølgen af destinationer på en tur

Enheden kan automatisk optimere rækkefølgen af destinationer på din tur, så du får en kortere og mere effektiv rute. Startpunktet og den endelige destination ændres ikke, når du optimerer rækkefølgen.

Mens du redigerer en tur, skal du vælge > **Optimer rækkefølge**.

### Redigering og ændring af rækkefølgen af steder i en tur

- 1 Vælg **Programmer > Ruteplanlægning**.
- 2 Vælg en gemt tur.
- 3 Vælg en position.
- 4 Vælg en funktion:
  - Hvis du vil flytte stedet op eller ned, skal du vælge , og trække stedet til en ny placering i turen.
  - Hvis du vil tilføje et nyt sted efter det valgte sted, skal du vælge .
  - Du fjerner stedet ved at vælge .

### Redigering og lagring af din aktive rute

Hvis en rute er aktiv, kan du bruge ruteplanlægningen til at redigere og gemme din rute som en tur.

- 1 Vælg **Programmer > Ruteplanlægning > Min aktive rute**.
- 2 Rediger din rute ved hjælp af en af ruteplanlægningens funktioner.  
Ruten genberegnes, hver gang du foretager en ændring.
- 3 Vælg **Gem** for at gemme din rute som en tur, som du senere kan navigere (valgfri).

### Ændring af indstillinger for ruteplanlægning for en tur

Du kan tilpasse, hvordan enheden beregner ruten, når du starter turen.

- 1 Vælg **Programmer > Ruteplanlægning**.
- 2 Vælg en gemt tur.
- 3 Vælg køretøjsprofil-ikonet, og vælg det køretøj, du planlægger at benytte, mens du navigerer turen (valgfrit).
- 4 Vælg > **Turindstillinger**.
- 5 Vælg en funktion:
  - Hvis du vil tilføje udformningspunkter for din tur, skal du vælge **Udform rute**, og følge instruktionerne på skærmen (*Udformning af din rute, side 6*).
  - Hvis du vil ændre beregningstilstanden for turen, skal du vælge **Rutepræference** (*Ændring af ruteberegningstilstand, side 5*).

Når du begynder at navigere turen, skifter enheden automatisk til den valgte køretøjsprofil.

### Tidsplan for en tur

Du kan tilføje planlægningsoplysninger til hvert sted i din tur, herunder den ønskede ankomsttid og varigheden af ventetiden på hvert sted. Dette kan hjælpe dig med at planlægge din afrejse, så du kan nå stederne på din tur til tiden.

- 1 Vælg **Programmer > Ruteplanlægning**.
- 2 Vælg en tur.



3 Vælg  > **Turindstillinger** > **Rediger oversigt**.

4 Vælg et sted, og følg vejledningen på skærmen for at indtaste planlægningsoplysningerne.

**TIP:** Hvis du har brug for at planlægge flere steder på turen, bør du starte ved begyndelsen af turen og arbejde hen mod slutningen.

5 Gentag trin 4 for at indtaste oplysninger om yderligere steder.

6 Når du er færdig, skal du vælge **Gem**.

Når du kører turen, skal du tage afsted på det tidspunkt, der er vist under startpunktet for at nå dine stop og destinationer til den planlagte tid. Tidsplanen er kun et skøn. Trafikforhold, vejarbejde og andre forsinkelser kan påvirke dine faktiske ankomsttider.

### Deling af ture

Du kan dele ture med compatible Garmin enheder ved hjælp af Bluetooth trådløs teknologi.

1 Placer din enhed inden for 10 m (33 fod) i forhold til en kompatibel Garmin enhed.

2 Vælg **Programmer** > **Ruteplanlægning** >  > **Del** > **Bluetooth**.

3 Vælg en tur, og vælg **Udført**.

4 Vælg en enhed på listen, og vælg **OK**.

### Brug af Foreslåede ruter

Inden du kan anvende denne funktion, skal du gemme mindst én position og aktivere rejsehistorikfunktionen (*Enhedsoplysninger og personlige indstillinger, side 21*).

Når du anvender funktionen myTrends™, forudser din enhed din destination baseret på din rejsehistorik, ugedagen og tidspunktet på dagen. Når du er kørt til en gemt position flere gange, kan positionen vises i navigationslinjen på kortet sammen med den estimerede rejsetid og trafikoplysninger.

Vælg navigationslinjen for at se en foreslået rute til positionen.

### Undgå forsinkelser, gebyrer og områder

#### Sådan undgår du trafikforsinkelser på ruten

Før du kan undgå trafikforsinkelser, skal du modtage trafikoplysninger (*Modtagelse af trafikoplysninger ved hjælp af Smartphone Link, side 17*).

Som standard optimerer enheden automatisk din rute for at undgå trafikforsinkelser. Hvis du har deaktiveret denne indstilling i trafikindstillingerne (*Trafikindstillinger, side 21*), kan du se og undgå trafikforsinkelser manuelt.

1 Vælg  > **Trafik** under navigation af en rute.

2 Vælg **Alternativ rute**, hvis det er muligt.

3 Vælg **Start!**.

#### Undgåelse af betalingsveje

Enheden kan undgå at føre dig gennem områder, der kræver vejafgifter, såsom betalingsveje, betalingsbroer eller områder med trængselsafgifter. Enheden medtager muligvis et betalingsområde i din rute, hvis der ikke er andre tilgængelige fornuftige ruter.

1 Vælg **Indstillinger** > **Navigation**.

2 Vælg en funktion:

**BEMÆRK:** Menuen skifter alt efter dit område og kortdataene på din enhed.

• Vælg **Betalingsveje**.

• Vælg **Betalingsveje** > **Betalingsveje**.

3 Vælg en funktion:

• Hvis du vil spørges, hver gang du ledes gennem et område med vejafgift, skal du vælge **Spørg altid**.

• Hvis du altid vil undgå vejafgifter, skal du vælge **Undgå**.

• Hvis du altid vil tillade vejafgifter, skal du vælge **Tillad**.

4 Vælg **Gem**.

#### Undgåelse af betalingsklistermærker

**BEMÆRK:** Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.

Kortdataene på din enhed indeholder muligvis detaljerede oplysninger om betalingsklistermærker for nogle lande. Du kan undgå eller tillade betalingsklistermærker for hvert land.

1 Vælg **Indstillinger** > **Navigation** > **Betalingsveje** > **Betalingsklistermærker**.

2 Vælg et land.

3 Vælg en funktion:

• Hvis du vil spørges, hver gang du ledes gennem et område med vejafgift, skal du vælge **Spørg altid**.

• Hvis du altid vil undgå vejafgifter, skal du vælge **Undgå**.

• Hvis du altid vil tillade vejafgifter, skal du vælge **Tillad**.

4 Vælg **Gem**.

#### Undgåelse af vejegenskaber

1 Vælg **Indstillinger** > **Navigation** > **Undgå**.

2 Vælg de vejegenskaber, du vil undgå på dine ruter, og vælg **Gem**.

#### Brugerdefinerede undgåelser

Brugerdefinerede undgåelser giver dig mulighed for at vælge særlige områder og veje, som du vil undgå. Når enheden beregner en rute, undgår den disse områder og veje, medmindre ingen anden fornuftig rute er tilgængelig.

##### Sådan undgår du en vej

1 Vælg **Indstillinger** > **Navigation** > **Brugerdefinerede undgåelser**.

2 Vælg **Tilføj Undgå vej**.

3 Vælg startpunktet på den del af vejen, der skal undgås, og vælg **Næste**.

4 Vælg slutpunktet på den del af vejen, der skal undgås, og vælg **Næste**.

5 Vælg **Udført**.

##### Sådan undgår du et område

1 Vælg **Indstillinger** > **Navigation** > **Brugerdefinerede undgåelser**.

2 Vælg **Tilføj undgåelse**, hvis det er nødvendigt.

3 Vælg **Tilføj Undgå område**.

4 Vælg det øverste venstre hjørne på området, der skal undgås, og vælg **Næste**.

5 Vælg det nederste højre hjørne på området, der skal undgås, og vælg **Næste**.

Det valgte område er nedtonet på kortet.

6 Vælg **Udført**.

##### Deaktivering af en brugerdefineret undgåelse

Du kan deaktivere en brugerdefineret undgåelse uden at slette den.

1 Vælg **Indstillinger** > **Navigation** > **Brugerdefinerede undgåelser**.


2 Vælg en undgåelse.


3 Vælg  > **Deaktiver**.

##### Sletning af brugerdefinerede undgåelser

1 Vælg **Indstillinger** > **Navigation** > **Brugerdefinerede undgåelser**.

2 Vælg en funktion:

• Vælg  for at slette alle brugerdefinerede undgåelser.

- Du sletter en brugerdefineret undgåelse ved at vælge undgåelsen og derefter vælge  > **Slet**.

Vælg **Programmer > Brændstofindstillinger > Dynamic Fuel Stops**.


## Navigation i direkte linje

Hvis du ikke følger vejene på din tur, kan du benytte tilstanden Direkte linje.

- 1 Vælg **Indstillinger > Navigation**.
- 2 Vælg **Beregningstilstand > Direkte linje > Gem**.

Den næste rute bliver beregnet som en lige linje til positionen.

## Brændstofmåling

Du kan indstille din enhed til at beregne dit brændstofforbrug, advare dig, når du nærmer dig den maksimale beregnede brændstofdistance, og foreslå brændstofstop på basis af din beregnede brændstofrækkevidde. Når brændstofmåling er aktiveret, angiver  den aktuelle brændstofstatus.

**Hvid:** Brændstofmåling er deaktiveret, eller enheden er ikke tilsluttet til motorcykelholderen.

**Grøn:** Den beregnede brændstofrækkevidde er over brændstoftankens advarselsniveau.

**Orange:** Den beregnede brændstofrækkevidde er under brændstoftankens advarselsniveau.

**Rød:** Den beregnede distance, der er tilbage i tanken, er 0.

### Aktivering af brændstofmåling

Før du kan aktivere brændstofmåling, skal enheden være i motorcykeltilstand eller i tilstanden direkte linje og være placeret i motorcykelholderen.

Når du aktiverer brændstofmåling, vises en brændstofmåler på triptælleren (*Visning af siden Rejseoplysninger, side 13*).

- 1 Fyld tanken.
- 2 Vælg **Programmer > Brændstofindstillinger > Brændstofmåling**.
- 3 Vælg **Distance pr. tank**.
- 4 Indtast den distance, køretøjet kører på en tank benzin, og vælg **Udført**.

### Indstilling af Advarsel om lav brændstofbeholdning

Du kan indstille enheden til at advare, når brændstofbeholdningen er lav.

**BEMÆRK:** Enheden skal være tilsluttet holderen på motorcyklen for at kunne sende advarsel om lav brændstofbeholdning.

- 1 Aktiver brændstofmåling (*Aktivering af brændstofmåling, side 9*).
- 2 Vælg **Brændstoftankadvarsel**.
- 3 Indtast en distance, og vælg **Udført**.

Når du kun har nok brændstof til at kunne tilbagelægge den distance, der er angivet, vises en advarsel om lav brændstofbeholdning på kortsiden.

### Nulstilling af brændstoftankens kilometertal

Når du fylder din brændstoftank, skal du nulstille den brændstoftankens kilometertal på din enhed, så du kan lave en præcis registrering af resterende brændstof.

Vælg **Programmer > Brændstofindstillinger > Nulstil brændstoftank**.

### Aktivering af dynamiske brændstofstop

Før du kan aktivere dynamisk brændstofstop, skal enheden være i motorcykeltilstand, placeret i motorcykelholderen og brændstofmåling skal være aktiveret.

Du kan indstille enheden til at foreslå brændstofstop på basis af din beregnede brændstofrækkevidde.

## Søg efter og gem positioner

De kort, der er indlæst på enheden, indeholder steder, f.eks. restauranter, hoteller, bilværksteder og detaljerede gadeoplysninger. Menuen Find hjælper dig med at finde din destination gennem flere forskellige metoder til at gennemse, søge og gemme disse oplysninger.

- Indtast søgeord for hurtigt at søge i alle oplysninger om steder (*Søgning efter positioner ved anvendelse af søgelinjen, side 9*).
- Gennemse og søg i præinstallerede interessepunkter efter kategori (*Interessepunkter, side 10*).
- Søg efter og gå ind på Foursquare® interessepunkter (*Søgning i Foursquare interessepunkter, side 10*).
- Brug søgeværktøjer til at finde bestemte steder, f.eks. adresser, vejkryds og geografiske koordinater (*Søgeværktøjer, side 10*).
- Søg i nærheden af en anden by eller et andet område (*Ændring af søgeområdet, side 10*).
- Gem dine foretrukne steder, så du hurtigt kan finde dem i fremtiden (*Gemme positioner, side 11*).
- Gå tilbage til nyligt fundne steder (*Visning af nyligt fundne positioner, side 11*).




## Søgning efter positioner ved anvendelse af søgelinjen

Du kan bruge søgelinjen til at søge efter positioner ved at indtaste en kategori, et varenavn, en adresse eller et bynavn.

- 1 Vælg **Find**.
- 2 Vælg **Indtast søgeord** i søgelinjen.
- 3 Indtast en del af eller hele søgeordet.  
Forslag til søgeord vises under søgelinjen.
- 4 Vælg en funktion:
  - Hvis du vil søge efter en bestemt type virksomhed, kan du indtaste et kategorinavn (f.eks. "biografer").
  - Du kan søge efter en forretning vha. dens navn ved at indtaste hele eller del af navnet.
  - Du kan søge efter en adresse i nærheden af dig ved at indtaste husnummeret og gadenavnet.
  - Du kan søge efter en adresse i en anden by ved at indtaste husnummer, gadenavn, by og stat.
  - Du kan søge efter en by ved at indtaste by og stat/land.
  - Du kan søge efter koordinater ved at indtaste koordinater på længde- og breddegrad.
- 5 Vælg en funktion:
  - Vælg et ord for at bruge det som søgeord.
  - Vælg **Q** for at søge ved hjælp af din indtastede tekst.
- 6 Vælg en position, hvis det er nødvendigt.

## Visning af søgeresultater på kortet

Du kan se resultaterne af en positionssøgning på kortet i stedet for på en liste.


- 1 Vælg  fra positionssøgningens resultater.  
Den nærmeste position i søgeresultaterne vises på kortet.  angiver positionerne for andre søgeresultater.
- 2 Vælg en eller flere valgmuligheder:
  - Tryk på og træk kortet for at se flere søgeresultater.
  - Vælg  for at vælge en anden position.



- Hvis du vil have vist detaljer og ruter for den valgte position, skal du vælge positionsbeskrivelsen nederst på kortet.
- Vælg **Start!** for at begynde at navigere til den valgte position.

## Ændring af søgeområdet

Som standard søger enheden i nærheden af din aktuelle position. Du kan også søge i andre områder, f.eks. i nærheden af din destination, i nærheden af en anden by eller langs din aktive rute.

- 1 Vælg **Find** i hovedmenuen.
- 2 Vælg .
- 3 Vælg en funktion.

## Interessepunkter

Et interessepunkt er et sted, du muligvis finder nyttigt eller interessant. Interessepunkter er organiseret efter kategori og kan omfatte populære rejsedestinationer, f.eks. tankstationer, restauranter, hoteller og underholdningssteder.

### Søgning efter en position efter kategori

- 1 Vælg **Find**.
- 2 Vælg en kategori, eller vælg **Kategorier**.
- 3 Vælg en underkategori, hvis det er nødvendigt.
- 4 Vælg en position.

### Søgning i en kategori

Når du har udført en søgning efter et interessepunkt, viser visse kategorier muligvis listen Hurtig søgning, der viser de sidste fire destinationer, du har valgt.

- 1 Vælg **Find > Kategorier**.
- 2 Vælg en kategori.
- 3 Vælg en funktion:
  - Vælg en destination på listen til hurtig søgning i højre side af skærmen.  
Listen til hurtig søgning viser en oversigt over nyligt fundne positioner i den valgte kategori.
  - Vælg en underkategori, hvis det er nødvendigt, og vælg en destination.

### Navigation til interessepunkter inden for et sted

Du kan oprette en rute til et interessepunkt (POI) inden for et større sted, f.eks. en butik i et indkøbscenter eller en bestemt terminal i en lufthavn.

- 1 Vælg **Find > Indtast søgeord**.
- 2 Vælg en funktion:
  - For at søge efter stedet skal du indtaste navnet eller adressen på stedet, vælge **Q**, og gå til trin 3.
  - For at søge efter interessepunktet, skal du indtaste navnet på interessepunktet, vælge **Q**, og gå til trin 5.
- 3 Vælg stedet.  
Der vises en liste over kategorier nedenfor stedet, f.eks. restauranter, biludlejning eller terminaler.
- 4 Vælg en kategori.
- 5 Vælg interessepunktet, og vælg **Start!**.

Enheden opretter en rute til det parkeringsområde eller den indgang til stedet, der er tættest på interessepunktet. Når du ankommer til destinationen, angiver et ternet flag det anbefalede parkeringsområde. Et mærket punkt angiver placeringen af interessepunktet inden for stedet.

### Udforskning af et sted

Du kan få vist en liste over alle interessepunkter på hvert sted.

- 1 Vælg et sted.

- 2 Vælg  > **Udforsk dette sted**.

## Foursquare

Foursquare er et stedbaseret socialt netværk. Din enhed indeholder præinstallerede Foursquare interessepunkter, der er angivet med Foursquare logoet i dine søgeresultater for steder.

Hvis du vil have yderligere funktioner, kan du oprette forbindelse til din Foursquare konto ved hjælp af Smartphone Link på din kompatible smartphone. Når du opretter forbindelse til din Foursquare konto ved hjælp af Smartphone Link, kan du se oplysninger om Foursquare stedet, gå ind på et sted og søge efter interessepunkter i Foursquare onlinedatabasen.

### Søgning i Foursquare interessepunkter

Du kan søge efter Foursquare interessepunkter, der er indlæst på din enhed. Når du opretter forbindelse til din Foursquare konto ved hjælp af Smartphone Link, giver søgningen de mest opdaterede resultater fra Foursquare onlinedatabasen og tilpassede resultater fra din Foursquare brugerkonto.

Vælg **Find > Kategorier > Foursquare®**.

### Oprettelse af forbindelse til din Foursquare konto

- 1 Slut enheden til Smartphone Link (*Parring af telefon og headset, side 14*).
- 2 Åbn programmet Smartphone Link på din smartphone.
- 3 Åbn indstillingerne i programmet Smartphone Link, og vælg **Foursquare® > Log på**.
- 4 Indtast dine Foursquare logonoplysninger.

### Visning af Foursquare oplysninger om et sted


Før du kan få vist Foursquare oplysninger om et sted, skal du oprette forbindelse til en understøttet telefon, der kører Smartphone Link, og logge på din Foursquare konto.

Du kan få vist detaljerede oplysninger om et Foursquare sted, f.eks. brugervurderinger, oplysninger om restaurantpriser og åbningstider.

- 1 Fra søgeresultaterne for et sted kan du vælge et Foursquare interessepunkt.
- 2 Vælg .

### Sådan tjekker du ind med Foursquare

Før du kan tjekke ind med Foursquare, skal du oprette forbindelse til en understøttet telefon, der kører Smartphone Link, og logge på din Foursquare konto.

- 1 Vælg **Programmer > Foursquare® > Indtjek**.
- 2 Vælg et interessepunkt.
- 3 Vælg  > **Indtjek**.

## Søgeværktøjer

Søgeværktøjer giver dig mulighed for at søge efter bestemte typer positioner ved at svare på forespørgsler på skærmen.

### Søgning efter en adresse

**BEMÆRK:** Rækkefølgen af disse trin kan være anderledes afhængigt af de kortdata, der er indlæst på din enhed.

- 1 Vælg **Find**.
- 2 Vælg om nødvendigt **Søgning nær:** for at ændre søgeområdet (*Ændring af søgeområdet, side 10*).
- 3 Vælg **Adresse**.
- 4 Følg instruktionerne på skærmen til indtastning af adresseoplysninger.
- 5 Vælg adressen.

### Søgning efter et vejkryds

Du kan søge efter et vejkryds eller en sammenfletning mellem to gader, motorveje eller andre veje.

- 1 Vælg **Find > Kategorier > Vejkryds**.


- 2 Følg instruktionerne på skærmen til indtastning af gadeoplysninger.
- 3 Vælg vejkrødset.

### Søgning efter en by

- 1 Vælg **Find** > **Kategorier** > **Byer**.
- 2 Vælg en funktion:
  - Vælg en by på listen over byer i nærheden.
  - Hvis du vil søge i nærheden af et andet sted, skal du vælge **Søgning nær**: (*Ændring af søgeområdet, side 10*).
  - Hvis du vil søge efter en bynavn, skal du vælge **Indtast søgeord**, indtaste et bynavn og vælge **Q**.

### Søgning efter en position ved hjælp af koordinater

Du kan søge efter en position ved hjælp af bredde- og længdegraden. Det kan være nyttigt ved geocaching.

- 1 Vælg **Find** > **Kategorier** > **Koordinater**.
- 2 Om nødvendigt skal du vælge  og ændre koordinatformatet eller datum.
- 3 Indtast koordinaterne for bredde- og længdegraden.
- 4 Vælg **Vis på kort**.

### Visning af nyligt fundne positioner

Enheden gemmer en historik med de sidste 50 positioner, du har fundet.

Vælg **Find** > **Nylige**.

### Rydning af listen over nyligt fundne positioner

Vælg **Find** > **Nylige** >  > **Ryd** > **Ja**.

### Søgning efter din seneste parkeringsplads

Hvis du kobler enheden fra bilstrømmen, mens enheden er tændt, bliver din aktuelle position gemt som en parkeringsplads.

Vælg **Programmer** > **Seneste plads**.


### Visning af oplysninger om aktuel position

Du kan bruge siden *Hvor er jeg?* til at få vist oplysninger om din aktuelle position. Dette er en nyttig funktion, hvis du skal oplyse en redningstjeneste om, hvor du befinder dig.

På kortet vælges køretøjet.

### Finde nødtjenester og brændstof

Du kan bruge siden *Hvor er jeg?* til at finde de nærmeste hospitaler, politistationer og tankstationer.

- 1 På kortet vælges køretøjet.
- 2 Vælg **Skadestue**, **Politistationer**, **Brændstof** eller **Vejhjælp**.  
**BEMÆRK:** Nogle servicekategorier er ikke tilgængelige i alle områder.  
Der vises en liste over de valgte tjenester, med de nærmeste steder øverst.
- 3 Vælg en position.
- 4 Vælg en funktion:
  - Hvis du vil navigere til stedet, skal du vælge **Start!**.
  - Hvis du vil have vist telefonnummeret og andre oplysninger om stedet, skal du vælge .

### Få retningsanvisninger til din aktuelle position

Hvis du skal fortælle en anden person, hvordan man kommer til din aktuelle position, kan din enhed give dig en liste med retningsanvisninger.

- 1 På kortet vælges køretøjet.
- 2 Vælg  > **Rute til mig**.
- 3 Vælg en startposition.

- 4 Vælg **Ok**.


### Sådan tilføjer du en genvej

Du kan tilføje genveje til menuen **Find**. En genvej kan vise hen til en position, en kategori eller et søgeværktøj.

Menuen **Find** kan indeholde op til 36 genvejsikoner.


- 1 Vælg **Find** > **Tilføj genvej**.
- 2 Vælg et emne.

### Fjernelse af en genvej

- 1 Vælg **Find** >  > **Fjern genvej(e)**.
- 2 Vælg den genvej, der skal fjernes.
- 3 Vælg genvejen igen for at bekræfte.
- 4 Vælg **Gem**.

### Gemme positioner


#### Sådan gemmer du en position

- 1 Søg efter en position (*Søgning efter en position efter kategori, side 10*).
- 2 Vælg en position fra søgeresultaterne.
- 3 Vælg .
- 4 Vælg **Gem**.
- 5 Indtast om nødvendigt et navn, og vælg **Udført**.

#### Lagring af din aktuelle position

- 1 På kortet vælges køretøjsikonet.
- 2 Vælg **Gem**.
- 3 Indtast et navn, og vælg **Udført**.
- 4 Vælg **OK**.



#### Redigering af en gemt position

- 1 Vælg **Find** > **Gemte**.
- 2 Vælg en kategori, hvis det er nødvendigt.
- 3 Vælg en position.
- 4 Vælg .
- 5 Vælg  > **Rediger**.
- 6 Vælg en funktion:
  - Vælg **Navn**.
  - Vælg **Telefonnummer**.
  - Vælg **Kategorier**, hvis du vil tildele kategorier til den gemte position.
  - Vælg **Skift kortsymbol**, hvis du vil ændre det symbol, der bruges til at markere positionen på et kort.
- 7 Rediger oplysningerne.
- 8 Vælg **Udført**.

#### Tildeling af kategorier til en gemt position


Du kan tilføje tilpassede kategorier for at organisere dine gemte positioner.

**BEMÆRK:** Kategorier vises i menuen med gemte positioner, når du har gemt mindst 12 positioner.

- 1 Vælg **Find** > **Gemte**.
- 2 Vælg en position.
- 3 Vælg .
- 4 Vælg  > **Rediger** > **Kategorier**.
- 5 Indtast et eller flere navne på kategorier, adskilt af komma.
- 6 Vælg evt. en foreslået kategori.
- 7 Vælg **Udført**.



#### Sletning af en gemt position

**BEMÆRK:** Slettede positioner kan ikke gendannes.

- 1 Vælg **Find > Gemte**.
- 2 Vælg  > **Slet gemte steder**.
- 3 Vælg feltet ved siden af de gemte positioner, der skal slettes, og vælg **Slet**.





### Sådan deler du en gemt position

Når du har gemt en position, kan du dele den med andre kompatible Garmin enheder via Bluetooth trådløs teknologi eller et hukommelseskort.

- 1 Vælg **Find > Gemte**.
- 2 Vælg en kategori, hvis det er nødvendigt.
- 3 Vælg en position.
- 4 Vælg .
- 5 Vælg  > **Del**.
- 6 Følg instruktionerne på skærmen til indtastning af gadeoplysninger.

## Brug af kortet

Du kan bruge kortet til at navigere efter en rute (*Din rute på kortet, side 6*) eller til at få vist et kort over omgivelserne, når der ikke er nogen aktiv rute.

- 1 Vælg **Vis kort**.
- 2 Vælg et sted på kortet.
- 3 Vælg en funktion:
  - Træk kortet for at panorere til venstre, højre, op eller ned.
  - Vælg  eller  for at zoome ind eller ud.
  - Vælg  for at skifte mellem Nord op- og 3D-visning.
  - Vælg  for at filtrere de viste interessepunkter efter kategori.
  - Du starter en rute ved at vælge en placering på kortet og derefter vælge **Start!** (*Start af en rute ved hjælp af kortet, side 6*).

## Kortværktøjer

Kortværktøjer giver hurtig adgang til oplysninger og enhedsfunktioner, mens du ser på kortet. Når du aktiverer et kortværktøj, vises det i et panel i kanten af kortet.

**Stop:** Stopper navigation af den aktive rute.

**Skift rute:** Giver dig mulighed for at tage en omvej eller springe steder på ruten over.

**Forude:** Viser kommende positioner på ruten eller på den vej, du kører på (*Forude, side 12*).

**Sving:** Viser en liste med kommende sving på ruten (*Visning af sving og retningsanvisninger, side 6*).

**Tripdata:** Viser tripdata, der kan tilpasses, såsom hastighed eller kilometertal (*Visning af tripdata på kortet, side 12*).

**Lydstyrke:** Justerer masterlydstyrken.

**Lysstyrke:** Justerer skærmens lysstyrke.

**Telefon:** Viser en liste med de seneste opkald fra din tilsluttede telefon og viser valgmuligheder for indgående opkald, mens et opkald er aktivt (*Brug af indstillinger for indgående opkald, side 16*).

**Trafik:** Viser trafikforhold langs ruten eller i området (*Visning af kommende trafikændelser, side 13*).

**Vejr:** Viser vejrforhold for området.

**photoLive:** Viser direkte trafikkameraer fra dit photoLive-abonnement (*photoLive trafikkameraer, side 20*).

**Rapporter kamera:** Giver dig mulighed for at rapportere om et fartkamera eller rødt lys-kamera. Dette værktøj er kun tilgængeligt, når du har fart- eller rødt lys-kameradata på din



enhed, og når du har en aktiv forbindelse til Smartphone Link app'en (*Parring af telefon og headset, side 14*).

### Visning af et kortværktøj

- 1 Vælg  fra kortet.
- 2 Vælg et kortværktøj.  
Kortværktøjet vises i et panel i kanten af kortet.
- 3 Når du er færdig med at bruge kortværktøjet, skal du vælge .

### Aktivering af kortværktøjer




Som standard aktiveres kun de mest anvendte kortværktøjer i menuen for kortværktøjer. Du kan tilføje op til 12 værktøjer til menuen.

- 1 Vælg  >  fra kortet.
- 2 Afkryds feltet ud for hvert værktøj for at tilføje det.
- 3 Vælg **Gem**.

## Forude

Værktøjet Forude giver oplysninger om kommende steder langs den rute eller vej, du kører på. Du kan se kommende interessepunkter såsom restauranter, tankstationer eller rasteplasser. Hvis du kører på en landevej, kan du også se oplysninger og tilgængelige tjenester for kommende afkørsler og byer, svarende til oplysningerne på vejskilte på landeveje. Du kan tilpasse tre kategorier, som skal vises i værktøjet Forude.



### Visning af kommende positioner

- 1 På kortet skal du vælge  > **Forude**.
- 2 Vælg en funktion:
  - Hvis du vil have vist den næste kommende position i hver kategori, skal du vælge , hvis det er nødvendigt.
  - Hvis du vil have vist oplysninger om tilgængelige tjenester for kommende afkørsler eller byer, skal du vælge .

**BEMÆRK:** Denne mulighed er kun tilgængelig, når du kører på en hovedvej, eller når din rute omfatter en hovedvej.
- 3 Vælg et element, for at se en liste med positioner for den pågældende kategori, afkørsel eller by.

### Sådan tilpasses Forude-kategorierne

Du kan ændre de positions kategorier, som vises i værktøjet Forude.

- 1 På kortet skal du vælge  > **Forude**.
- 2 Vælg en kategori.
- 3 Vælg .
- 4 Vælg en funktion:
  - Hvis du vil flytte en kategori op eller ned på listen, skal du vælge og trække pilen ved siden af kategorinavnet.
  - Hvis du vil ændre en kategori, skal du vælge kategorien.
  - Hvis du vil vælge en brugerdefineret kategori, skal du vælge en kategori, vælge **Brugerdefineret søgning**, og indtaste navnet på virksomheden eller kategorien.
- 5 Vælg **Udført**.

## Rejseoplysninger


### Visning af tripdata på kortet

Før du kan se tripdata på kortet, skal du tilføje værktøjet til menuen med kortværktøjer (*Aktivering af kortværktøjer, side 12*).

På kortet vælges  > **Tripdata**.

### Sådan tilpasses tripdatafelterne

Før du kan tilpasse de data, der vises i tripdataværktøjet på kortet, skal du tilføje tripdataværktøjet til menuen med kortværktøjer (*Aktivisering af kortværktøjer, side 12*).

- 1 På kortet vælges  > **Tripdata**.
- 2 Vælg et tripdatafelt.
- 3 Vælg en funktion.

Det nye tripdatafelt vises i tripdataværktøjet på kortet.

### Visning af siden Rejseoplysninger

Siden for rejseoplysninger viser hastigheden og giver oplysninger om rejsen.

**BEMÆRK:** Hvis du stopper ofte, skal du lade enheden være tændt, så den nøjagtigt kan måle den tid, der er forløbet under rejsen.

På kortet skal du vælge **Fart**.

### Visning af turloggen

Din enhed opretter en turlog, som er en registrering af din rejse.


- 1 Vælg **Indstillinger > Kort og køretøj > Kortlag**.
- 2 Marker afkrydsningsfeltet **Triplog**.

### Nulstilling af rejseoplysninger

- 1 På kortet skal du vælge **Fart**.
- 2 Vælg  > **Nulstil felt(er)**.
- 3 Vælg en funktion:
  - Mens du ikke kører en rute, skal du trykke på **Vælg alle** for at nulstille alle datafelter på den første side med undtagelse af speedometeret.
  - Vælg **Nulstil tripdata** for at nulstille oplysningerne på tripcomputeren.
  - Vælg **Nulstil maks. hastighed** for at nulstille maksimumhastigheden.
  - Vælg **Nulstil trip B** for at nulstille distancetælleren.

### Visning af kommende trafikændelser


Du kan se kommende trafikændelser langs ruten eller langs den vej, du kører på.

- 1 Vælg  > **Trafik** under navigation af en rute.

Den nærmeste kommende trafikændelse vises i et panel i højre side af kortet.
- 2 Vælg den trafikændelse, du vil have yderligere oplysninger om.

### Visning af trafik på kortet

Trafikkortet viser ved hjælp af farvekodede trafikforløb og forsinkelser på nærliggende veje.

- 1 Vælg **Programmer > Trafik** fra hovedmenuen.
- 2 Om nødvendigt skal du vælge  > **Forklaring** for at få vist forklaringen til trafikkortet.

### Søgning efter trafikændelser

- 1 Vælg **Programmer > Trafik** fra hovedmenuen.
- 2 Vælg  > **Hændelser**.
- 3 Vælg et element på listen.
- 4 Hvis der er mere end én hændelse, skal du trykke på pilene for at få vist yderligere hændelser.

### Tilpasning af kortet

#### Tilpasning af kortlagene

Du kan tilpasse, hvilke data der skal vises på kortet, f.eks. ikoner for interessepunkter og vejforhold.

- 1 Vælg **Indstillinger > Kort og køretøj > Kortlag**.

- 2 Vælg de lag, der skal medtages på kortet, og vælg **Gem**.

### Ændring af feltet til kortdata

- 1 Vælg et datafelt på kortet.

**BEMÆRK:** Du kan ikke tilpasse **Fart**.
- 2 Vælg en type af data, du vil have vist.

### Ændring af kortperspektiv

- 1 Vælg **Indstillinger > Kort og køretøj > Kortvisning for kørende**.
- 2 Vælg en funktion:
  - Vælg **Spor op** for at vise kortet i to dimensioner (2D) med retningen for rejsen øverst.
  - Vælg **Nord op** for at få vist kortet i 2D med nord øverst.
  - Vælg **3-D** for at få vist kortet i tre dimensioner.
- 3 Vælg **Gem**.

## Bluetooth connectede funktioner

Enheden har flere Bluetooth tilsluttede funktioner til din kompatible smartphone. Visse funktioner kræver, at du installerer Smartphone Link app'en på din smartphone. Gå til [garmin.com/smartphonelink](http://garmin.com/smartphonelink) for at få yderligere oplysninger.

**Smart-meddelelser:** Viser telefonmeddelelser og beskeder på din enhed. Denne funktion er ikke tilgængelig for alle sprog og på alle smartphones.

**LiveTrack:** Lader dig dele din køretursposition med kontakter på din smartphone samt konti på sociale medier.

**Håndfri opkald:** Giver dig mulighed for at foretage eller modtage opkald ved hjælp af din enhed og bruge enheden som en håndfri højttalertelefon.

**Send positioner til enheden:** Giver dig mulighed for at sende positioner fra din smartphone til din navigationsenhed.

**Mediestreaming:** Streamer lyd fra din smartphone til dit headset og giver dig Bluetooth mediekontrolfunktioner på din zūmo enhed.

**Pandora® internetradio:** Streamer musik fra Pandora internetradio til dit headset og giver dig mulighed for at skifte station, se oplysninger om kunstner og nummer, skifte nummer, vurdere numre og meget mere på din zūmo enhed.

**Spotify® musikstreaming:** Streamer musik fra Spotify musikstreamingtjenesten på dit headset og giver dig mulighed for at gennemse og afspille din musik og dine afspilningslister, se oplysninger om kunstner og nummer, vurdere numre og meget mere på din zūmo enhed.

**Foursquare indtjekning:** Giver dig mulighed for at tjekke ind på Foursquare steder ved hjælp af din zūmo enhed.

**Vejrudsigter:** Sender vejrudsigter og -alarmer til din enhed i realtid.

**Garmin Live-tjenester:** Giver abonnementsbaserede tjenester for at se livedata på enheden, f.eks. trafikforhold, parkering og avancerede vejrudsigter.

### Bluetooth funktionskrav

Nogle funktioner kræver en telefon, et headset eller et bestemt program på din smartphone.

Funktion	Obligatorisk
Smart-meddelelser	Parret smartphone med Smartphone Link app'en.
LiveTrack	Parret smartphone med Smartphone Link app'en.
Håndfri opkald	Parret telefon og headset. Denne funktion er kompatibel med enten et parret Bluetooth headset eller et kabelforbundet headset.
Mediestreaming	Parret smartphone og headset. Denne funktion er kompatibel med enten et parret Bluetooth headset eller et kabelforbundet headset.





Funktion	Obligatorisk
Pandora interne-tradio	Parret smartphone med Pandora app'en.
Spotify musik-streaming	Parret smartphone med Spotify app'en.
Foursquare indtjekning	Parret smartphone med programmerne Smartphone Link og Foursquare.
Vejrudsigter	Parret smartphone med Smartphone Link app'en.
Garmin Live-tjenester	Parret smartphone med Smartphone Link app'en.

## Parring af telefon og headset

Du skal parre din zūmo enhed med telefon og Bluetooth headset for at kunne bruge flere Bluetooth funktioner. Når enhederne er blevet parret, opretter de automatisk forbindelse, når de tændes og er inden for rækkevidde.

Visse funktioner kræver Smartphone Link app'en. Du kan oprette forbindelse til Smartphone Link app'en under parringsprocessen eller senere.






- 1 Aktiver Bluetooth trådløs teknologi på telefonen, og indstil telefonen til at kunne findes.  
Se i brugervejledningen til telefonen for at få yderligere oplysninger.
- 2 Placer zūmo enheden og telefonen inden for 3 meter (10 fod) fra hinanden.
- 3 På zūmo enheden skal du vælge **Indstillinger > Bluetooth** > .
- 4 Følg vejledningen på skærmen for at parre telefonen og enheden.
- 5 På zūmo enheden skal du vælge .  
**TIP:** Hvis det første Bluetooth indstillingsskærmbillede ikke vises, kan du vælge **Indstillinger > Bluetooth > Søg efter enheder** for at parre dit headset.
- 6 Følg vejledningen på skærmen for at parre dit headset med enheden.
- 7 Fra app-butikken på din telefon kan du installere og åbne Smartphone Link app'en (valgfrit).  
Hvis du parrer med en Apple® enhed, vises der en sikkerhedskode på zūmo skærmen.
- 8 Hvis det er nødvendigt, skal du indtaste sikkerhedskoden på telefonen inden for 30 sekunder.

## Bluetooth ikoner for funktionsstatus

Statusikoner vises i Bluetooth indstillingerne ved siden af hver parrede enhed.

Vælg **Indstillinger > Bluetooth**.

- Et gråt ikon angiver, at funktionen er deaktiveret eller frakoblet for pågældende enhed.
- Et farvet ikon angiver, at funktionen er tilsluttet og aktiv for pågældende enhed.

	Håndfri opkald
	Smart-meddelelser
	Smartphone Link funktioner og tjenester
	Mediestreaming
	Headset tilsluttet

## Opsætning af Bluetooth funktioner for Apple enheden

Alle compatible Bluetooth funktioner aktiveres som standard, når du parrer telefonen. Du kan aktivere, deaktivere eller tilpasse visse funktioner.

## Tilslutning af Smartphone Link app'en på Apple enheden


Før du kan oprette forbindelse til Smartphone Link app'en, skal du parre og tilslutte zūmo enheden til telefonen.

Hvis du ikke oprettede forbindelse til Smartphone Link app'en under parringsprocessen, kan du oprette forbindelse til den for at få yderligere Bluetooth funktioner. Smartphone Link app'en kommunikerer med telefonen ved hjælp af Bluetooth Smart teknologi. Første gang du opretter forbindelse til Smartphone Link app'en på en Apple enhed, skal du indtaste en Bluetooth Smart sikkerhedskode.

- 1 Fra app-butikken på din telefon skal du installere Smartphone Link app'en.
- 2 Åbn Smartphone Link app'en på telefonen.  
Der vises en sikkerhedskode på zūmo enhedens skærm.
- 3 Indtast koden på telefonen.

## Deaktivering af håndfri opkald for din Apple enhed

Du kan deaktivere håndfri opkald og forblive tilsluttet til din telefon for Smartphone Link data og meddelelser.

- 1 Vælg **Indstillinger > Bluetooth**.
- 2 Vælg navnet på den telefon, der bruges til håndfri opkald.  
**TIP:** Telefonen kan tilsluttes til håndfri opkald og data med to forskellige navne.  vises farvet ved siden af navnet på den telefon, der bruges til håndfri opkald.
- 3 Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet **Telefonopkald**.

## Deaktivering af Smartphone Link data og Smart Notifications for Apple enheden

Du kan deaktivere Smartphone Link data og smart-meddelelser og forblive tilsluttet til telefonen for håndfri opkald.

- 1 Vælg **Indstillinger > Bluetooth**.
- 2 Vælg navnet på den telefon, der er tilknyttet til Smartphone Link data og meddelelser.  
**TIP:** Telefonen kan tilsluttes til håndfri opkald og data med to forskellige navne.  og  vises med blått ved siden af navnet på den telefon, der bruges til data og meddelelser.
- 3 Ryd afkrydsningsfeltet **Smartphone-tjenester**.

## Vise eller skjule meddelelseskategorier for Apple enheden

Du kan filtrere de meddelelser, som vises på enheden, ved at vise eller skjule kategorier.

- 1 Vælg **Indstillinger > Bluetooth**.
- 2 Vælg navnet på den telefon, der er tilknyttet til Smartphone Link data og meddelelser.  
**TIP:** Telefonen kan tilsluttes til håndfri opkald og data med to forskellige navne.  og  vises farvet ved siden af navnet på den telefon, der bruges til data og meddelelser.
- 3 Vælg **Smart Notifications**.
- 4 Vælg feltet ud for hver meddelelse for at få den vist.

## Opsætning af Bluetooth funktioner for din smartphone med Android™

Alle compatible Bluetooth funktioner aktiveres som standard, når du parrer telefonen. Du kan aktivere, deaktivere eller tilpasse visse funktioner.

## Tilslutning af Smartphone Link-app'en på din Android-smartphone

Før du kan oprette forbindelse til Smartphone Link app'en, skal du parre og tilslutte zūmo enheden til telefonen.

Hvis du ikke oprettede forbindelse til Smartphone Link app'en under parringsprocessen, kan du oprette forbindelse til den for at få yderligere Bluetooth funktioner.



- 1 Fra app-butikken på din telefon skal du installere Smartphone Link app'en.
- 2 Åbn Smartphone Link app'en på telefonen.

### Deaktivering af Bluetooth funktioner til din smartphone med Android

Du kan deaktivere specifikke Bluetooth funktioner og forblive tilsluttet til andre funktioner.

- 1 Vælg **Indstillinger > Bluetooth**.
- 2 Vælg telefonens navn.
- 3 Vælg en funktion:
  - Hvis du vil deaktivere håndfri opkald, skal du rydde afkrydsningsfeltet **Telefonopkald**.
  - Hvis du vil deaktivere Smartphone Link data og smart-meddelelser, skal du rydde afkrydsningsfeltet **Smartphone Link**.
  - Hvis du vil deaktivere specifikke app-meddelelser, skal du benytte indstillingerne i Smartphone Link app'en.

### Vis eller skjul meddelelser for din smartphone med Android

Du kan bruge Smartphone Link app'en til at vælge, hvilke typer meddelelser, der vises på din zūmo enhed.

- 1 Åbn Smartphone Link app'en på telefonen.
- 2 Vælg .
- 3 Kontrollér, at afkrydsningsfeltet **Smart Notifications** er markeret.
- 4 I afsnittet **Meddelelser** skal du vælge **Indstillinger**. Der vises en liste med meddelelseskategorier og apps.
- 5 Vælg en funktion:
  - For at aktivere eller deaktivere en meddelelse skal du vælge til/fra-tasten ved siden af kategorien eller app-navnet.
  - Hvis du vil tilføje en app til listen, skal du vælge **+**.

### Aktivering eller deaktivering af Bluetooth funktioner til dit headset

Alle kompatible Bluetooth funktioner aktiveres som standard, når du parrer headsettet. Du kan aktivere eller deaktivere visse funktioner.

- 1 Vælg **Indstillinger > Bluetooth**.
- 2 Vælg headsettets navn.
- 3 Vælg en funktion:
  - Du kan frakoble headsettet ved at fjerne markeringen i feltet **Headset**.
  - Du kan deaktivere lyd fra streamingmedier ved at fjerne markeringen i feltet **Medielyd**.

### Smartphone Link

Smartphone Link er et telefonprogram, der lader dig synkronisere positionsdata med din telefon og lader dig få adgang til live-oplysninger via din telefons dataforbindelse. Din enhed overfører data fra Smartphone Link ved hjælp af Bluetooth trådløs teknologi. Live-oplysninger er tilgængelige via gratis og abonnementsbaserede planer fra Garmin Live-tjenester (*Garmin Live-tjenester*, side 15).

Gemte positioner og nyligt fundne positioner synkroniseres med din telefon, hver gang din enhed opretter forbindelse til Smartphone Link.

### Sådan downloader du Smartphone Link

Smartphone Link er tilgængeligt til nogle smartphones. Besøg [www.garmin.com/smartphonelink](http://www.garmin.com/smartphonelink) eller se app-butikken for at finde kompatibilitets- og tilgængelighedsoplysninger for din telefon.

Download Smartphone Link fra app-butikken på din understøttede telefon.

Se i brugervejledningen til telefonen for at få oplysninger om, hvordan du downloader og installerer programmer.

### Sådan sender du en position fra din telefon til din enhed

Smartphone Link er registreret som navigationsprogram på din telefon.

- 1 Fra din telefon skal du vælge knappen for at gå i gang med at navigere til en position (se i brugervejledningen til telefonen).
- 2 Fra programmenuen skal du vælge **Smartphone Link**. Næste gang, du tilslutter enheden til din telefon, overføres positionen til de nyligt fundne emner på enheden.

### Garmin Live-tjenester

For at du kan bruge Garmin Live-tjenester, skal din enhed være tilsluttet til en understøttet telefon, der kører Smartphone Link (*Parring af telefon og headset*, side 14).

Tilslutning til Smartphone Link giver adgang til Garmin Live-tjenester. Garmin Live-tjenester leverer gratis og abonnementsbaserede planer til visning af aktuelle data på din enhed, f.eks. trafikforhold og vejr.

Nogle tjenester, f.eks. vejr, kan fås som separate programmer på din enhed. Andre tjenester, f.eks. trafik, forbedrer de eksisterende navigationsfunktioner på din enhed. Funktioner, der kræver adgang til Garmin Live-tjenester, viser Smartphone Link symbolet og vises kun, når enheden er tilsluttet Smartphone Link.


### Sådan abonnerer du på Garmin Live-tjenester

Før du kan abonnere på Garmin Live-tjenester, skal du installere programmet Smartphone Link på din telefon.

- 1 Start programmet Smartphone Link på din telefon (*Parring af telefon og headset*, side 14).
- 2 Vælg **Min konto**. Der vises en liste med tjenester og abonnementspriser.
- 3 Vælg en tjeneste.
- 4 Vælg prisen.
- 5 Vælg **Abonner**.
- 6 Følg instruktionerne på skærmen.

### Smart Notifications

Mens enheden er tilsluttet til Smartphone Link app'en, kan du se meddelelser fra din smartphone på zūmo enheden, f.eks. sms'er, indgående opkald og kalenderaftaler.

**BEMÆRK:** Du skal muligvis vente et par minutter på at modtage meddelelser på din navigationsenhed, når den har oprettet forbindelse til Smartphone Link app'en.  vises farvet i Bluetooth indstillingerne, når Smart Notifications er tilsluttet og aktiv (*Bluetooth ikoner for funktionsstatus*, side 14).

### Modtagelse af meddelelser

#### BEMÆRK

Læs eller besvar ikke meddelelser under kørslen.

Før zūmo enheden kan modtage meddelelser, skal den være tilsluttet til din smartphone og Smartphone Link app'en.

Fra de fleste sider vises en popup-meddelelse, når enheden modtager en meddelelse fra din smartphone. Hvis enheden er i bevægelse, skal du bekræfte, at du er passager, og ikke chaufføren, før du kan se meddelelser.

**BEMÆRK:** Hvis du får vist kortet, vises meddelelser i et kortværktøj.

- Hvis du vil ignorere en meddelelse, skal du vælge **OK**.

Popup-meddelelsen lukkes, men meddelelsen forbliver aktiv på telefonen.

- Hvis du vil have vist en meddelelse, skal du vælge **Vis**.
- Hvis du vil lytte til meddelelsen, skal du vælge **Vis > Spil**. Enheden læser meddelelsen ved hjælp af tekst-til-tale-teknologi. Denne funktion er ikke tilgængelig for alle sprog.
- Hvis du vil udføre yderligere handlinger, såsom at afvise meddelelsen fra telefonen, skal du vælge **Vis** og vælge en mulighed.

**BEMÆRK:** Yderligere handlinger er kun tilgængelige for visse meddelellestyper og skal være understøttet af den app, som genererer meddelelsen.

### Modtagelse af meddelelser under visning af kortet

#### BEMÆRK

Læs eller besvar ikke meddelelser under kørslen.

Før zūmo enheden kan modtage meddelelser, skal den være tilsluttet til din smartphone og Smartphone Link app'en.

Når du får vist kortet, vises nye meddelelser i kanten af skærmen. Hvis enheden er i bevægelse, skal du bekræfte, at du er passager, og ikke chaufføren, før du kan se meddelelser.

- Vælg **X** for at afvise en notifikation.  
Popup-meddelelsen lukkes, men meddelelsen forbliver aktiv på telefonen.
- Hvis du vil have vist en meddelelse, skal du vælge meddelelseteksten.
- Hvis du vil lytte til meddelelsen, skal du vælge **Afspil meddelelse**.  
Enheden læser meddelelsen ved hjælp af tekst-til-tale-teknologi. Denne funktion er ikke tilgængelig for alle sprog.
- Hvis du vil udføre yderligere handlinger, såsom at afvise meddelelsen fra telefonen, skal du vælge **Vis** og vælge en mulighed.  
**BEMÆRK:** Yderligere handlinger er kun tilgængelige for visse meddelellestyper og skal være understøttet af den app, som genererer meddelelsen.

### Visning af listen med meddelelser

Du kan se en liste med alle aktive meddelelser.

- 1 Vælg **Programmer > Smart Notifications**.  
Der vises en oversigt over meddelelser. Ulæste meddelelser vises med sort, og læste meddelelser vises med gråt.
- 2 Vælg en funktion:
  - Hvis du vil have vist en meddelelse, skal du vælge meddelelsesbeskrivelsen.
  - Hvis du vil lytte til en meddelelse, skal du vælge **►**.  
Enheden læser meddelelsen ved hjælp af tekst-til-tale-teknologi. Denne funktion er ikke tilgængelig for alle sprog.

## Håndfri opkald

**BEMÆRK:** Selvom de fleste telefoner og headset understøttes, kan det ikke garanteres, at en bestemt telefon eller et bestemt headset kan benyttes. Muligvis er ikke alle funktioner tilgængelige for din telefon.

Ved hjælp af Bluetooth trådløs teknologi kan din enhed oprette forbindelse til mobiltelefon, headset eller hjelm og på den måde blive til en håndfri enhed. For at finde ud af om din enhed med Bluetooth teknologi er kompatibel med din enhed, skal du gå til [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth).

### Foretagelse af et opkald

#### Opkald til et nummer

- 1 Vælg **Programmer > Telefon > Ring**.

- 2 Indtast nummeret.

- 3 Vælg **Ring**.

#### Opkald til en kontaktperson i din telefonbog

Din telefonbog indlæses fra telefonen til enheden, hver gang der oprettes forbindelse mellem telefonen og enheden. Det kan tage et par minutter, før telefonbogen er tilgængelig. Nogle telefoner understøtter ikke denne funktion.

- 1 Vælg **Programmer > Telefon > Telefonbog**.
- 2 Vælg en kontaktperson.
- 3 Vælg **Opkald**.

#### Opkald til en position

- 1 Vælg **Programmer > Telefon > Gennemse kategorier**.
- 2 Vælg et interessepunkt.
- 3 Vælg **Opkald**.

### Modtagelse af et opkald

Når du modtager et opkald, skal du vælge **Besvar** eller **Ignorer**.

### Brug af opkaldshistorikken

Opkaldshistorikken indlæses fra telefonen til enheden, hver gang der oprettes forbindelse mellem telefonen og enheden. Det kan tage et par minutter, før opkaldshistorikken er tilgængelig. Nogle telefoner understøtter ikke denne funktion.

- 1 Vælg **Programmer > Telefon > Opkaldshistorik**.
- 2 Vælg en kategori.  
Der vises en oversigt over opkald med de seneste opkald øverst.
- 3 Vælg et opkald.

### Brug af indstillinger for indgående opkald

Vælg en indstilling for indgående opkald fra kortet under et opkald.

- Vælg **J** for at viderestille lyden til telefonen  
**TIP:** Du kan bruge denne funktion, hvis du ønsker at slukke for enheden og stadig kunne modtage opkald, eller hvis du har brug for at tale privat.
- Hvis du vil bruge nummeropanelet, skal du vælge **☰**.  
**TIP:** Du kan bruge denne funktion til at benytte automatiske systemer som f.eks. telefonsvarer.
- Vælg **🔇** for at lukke mikrofonen.
- Hvis du vil lægge på, skal du vælge **↶**.

### Lagring af et hjemmetelefonnummer

**TIP:** Når du har gemt et hjemmenummer, kan du redigere nummeret ved at redigere "Hjem" på din liste med gemte positioner (*Redigering af en gemt position, side 11*).

- 1 Vælg **Programmer > Telefon > ☰ > Indtast hjemmenummer**.
- 2 Indtast dit telefonnummer.
- 3 Vælg **Udført**.

#### Opkald til hjemmet

Før du kan ringe hjem, skal du indtaste et telefonnummer til din hjemme-position.

Vælg **Programmer > Telefon > Ring hjem**.

## Afbrydelse af forbindelse til en Bluetooth enhed

Du kan midlertidigt afbryde forbindelsen til en Bluetooth enhed uden at slette den fra listen over parrede enheder. Bluetooth enheden kan oprette automatisk forbindelse til zūmo enheden i fremtiden.

- 1 Vælg **Indstillinger > Bluetooth**.

- 2 Vælg den enhed, der skal afbrydes.
- 3 Ryd afkrydsningsfeltet ved siden af navnet på den parrede enhed.

## Sletning af en parret telefon

Du kan slette en parret telefon for at forhindre, at den automatisk opretter forbindelse til enheden fremover.

- 1 Vælg **Indstillinger** > **Bluetooth**.
- 2 Vælg telefonen, og vælg **Annuller parring af enhed**.

## Trafik

### BEMÆRK

Garmin er ikke ansvarlig for trafikoplysningernes nøjagtighed eller tilgængelighed.

Trafikoplysninger er muligvis ikke tilgængelige i alle områder eller lande. Du kan finde oplysninger om trafik og modtageområder på [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic).

- Der vises trafikmelding på kortet, når der er trafikændelser langs ruten eller i dit område.
- Enheden skal være tilsluttet Smartphone Link med et aktivt trafikabonnement for at modtage trafikoplysninger.

## Modtagelse af trafikoplysninger ved hjælp af Smartphone Link

Tjenesten Live trafik leverer trafikdata i realtid.

- 1 Download Smartphone Link på din kompatible telefon (*Sådan downloader du Smartphone Link, side 15*).
- 2 Abonner på tjenesten Live trafik (*Sådan abonnerer du på Garmin Live-tjenester, side 15*).
- 3 Tilslut enheden til telefonen, der kører Smartphone Link (*Parring af telefon og headset, side 14*).

## Aktivering af trafik


Du kan aktivere eller deaktivere trafikdata.

- 1 Vælg **Indstillinger** > **Trafik**.
- 2 Marker afkrydsningsfeltet **Trafik**.

## Brug af programmerne

## Konfiguration LiveTrack deling og invitation af seere

Første gang du bruger LiveTrack funktionen, skal du konfigurere funktionen og invitere seere.

- 1 Opret forbindelse til **Smartphone Link** (*Parring af telefon og headset, side 14*).
- 2 På din smartphone skal du åbne Smartphone Link appen og vælge **LiveTrack**.
- 3 Indtast et brugernavn, og vælg **Næste**.
- 4 Indtast en eller flere kontakter, der skal inviteres.  
Du kan enten indtaste kontaktnavnet eller e-mailadressen.
- 5 Vælg **Start LiveTrack**.  
Appen begynder at dele dine LiveTrack data. Inviterede seere modtager en e-mail med et link til visning af dine LiveTrack data.
- 6 Vælg  for at dele LiveTrack linket ved hjælp af et socialt netværk/medie, besked app eller andre apps til deling af oplysninger (tilbehør).

## Sådan starter du en LiveTrack session på din telefon

Før du kan starte en LiveTrack session fra din telefon, skal du parre telefonen med din enhed og oprette forbindelse til Smartphone Link (*Parring af telefon og headset, side 14*).



- 1 Åbn Smartphone Link på din smartphone.
- 2 Vælg **LiveTrack**.
- 3 Vælg en indstilling for deling.
- 4 Vælg **Start LiveTrack**.
- 5 Følg instruktionerne på skærmen.

## Medieafspiller

Medieafspilleren kan afspille musik eller lyd fra disse kilder.


- Musikfiler, der er lagret på din zūmo enhed.
- Musikfiler, der er lagret på en telefon eller medieafspiller, der er tilsluttet motorcykelholderens USB-port.
- Lydindgangskabel tilsluttet motorcykelholderens lydindgangsstik.
- Bluetooth lyd fra en parret telefon.
- Pandora internetradio.
- Spotify musikstreamingtjeneste.

## Afspilning af medier

- 1 Vælg **Programmer**.
- 2 Vælg en funktion:
  - Vælg **Pandora®** for at åbne medieafspilleren med mediekilden indstillet til Pandora.
  - Vælg **Spotify** for at åbne medieafspilleren med mediekilden indstillet til Spotify.
  - Vælg **Medieafspiller** for at åbne medieafspilleren på den senest valgte mediekilde.
- 3 Vælg en funktion:
  - Vælg  for at ændre mediekilden.
  - Vælg et nummer, en station, afspilningsliste eller musikfil ved at vælge .


## Sådan føjes medieafspilleren til kortet

Med kortværktøjets medieafspiller kan du styre medieafspilleren fra kortet.

- 1 Vælg **Indstillinger** > **Kort og køretøj** > **Kortværktøjer** > **Medieafspiller**.
- 2 Åbn kortet.
- 3 Vælg  > **Medieafspiller**.  
Medieafspilleren styrer visningen på kortet.

## Ændring af mediekilden

Du kan ændre den kilde, hvor mediet afspilles på enheden.


- 1 Vælg **Programmer** > **Medieafspiller** > .
- 2 Vælg en mediekilde.

## Pandora Service

Pandora er en gratis, personligt tilpasset radio, der giver dig nem og endeløs musikalsk underholdning med kendte og nye numre. Pandora integration kræver en kompatibel mobil enhed med Pandora programmet installeret. Du kan finde flere oplysninger om kompatible mobile enheder på [www.pandora.com/everywhere/mobile](http://www.pandora.com/everywhere/mobile).

**BEMÆRK:** Pandora er i øjeblikket tilgængelig i USA, Australien og New Zealand.

## Skift af station

- 1 Vælg **Programmer** > **Pandora®**.
- 2 Vælg .
- 3 Vælg en station.

## Spotify

Spotify er en digitalmusikservice, der giver dig adgang til millioner af sange.

**TIP:** Spotify integration kræver, at programmet Spotify installeres på din mobiltelefon. En kompatibel mobil, digital enhed og Premium-abonnement er påkrævet, hvis relevant. Gå til [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

Dette produkt indeholder Spotify software, som er underlagt tredjepartslicenser, der kan ses her: [www.spotify.com/connect/third-party-licenses](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses). Læg et soundtrack på dine ture med Spotify. Lyt til de sange og kunstnere, du bedst kan lide, eller lad Spotify underholde dig.

## Spor

Et spor er en registrering af din rute. Sporloggen indeholder oplysninger om den registrerede rute, herunder om tid, position og elevation.

### Visning af sporoplysninger

- 1 Vælg **Programmer > Spor > Aktive**.
- 2 Vælg et spor.  
Sporet vises på kortet.
- 3 Vælg ☰.
- 4 Vælg en funktion:
  - Vælg **Gem spor** for at gemme sporet.
  - Hvis du vil gemme sporet som en tur, skal du vælge **Gem som rute**.
  - Du kan få vist en stigningsprofil for sporet ved at vælge **Elevationsprofil**.

## TracBack®

### Sådan følger du dit seneste spor

Funktionen TracBack registrerer et spor af dine nylige bevægelser. Du kan finde tilbage til dit startpunkt via dit aktuelle spor.

- 1 Vælg **Programmer > TracBack**.  
Dit seneste spor vises på kortet.
- 2 Vælg **Start!**.

### Sådan gemmer du dit seneste spor som en tur

Du kan gemme dit aktuelle spor som en tur, du senere kan navigere efter ved brug af ruteplanlægningen (*Navigation til en gemt tur, side 7*).

- 1 Vælg **TracBack**.  
Dit seneste spor vises på kortet.
- 2 Vælg ☰ > **Gem som rute**.
- 3 Indtast et navn, og vælg **Udført**.

## Dæktryk

### ⚠ ADVARSEL

Brug af dæktrykssensorsystemet erstatter ikke ordentlig dækvedligeholdelse, og det er førerens ansvar at opretholde korrekt dæktryk, selvom dæktrykket ikke har nået det niveau, der udløser advarslen for lavt dæktryk. Manglende opretholdelse af korrekt dæktryk kan resultere i tab af kontrol over køretøjet, hvilket kan føre til alvorlige kvæstelser eller død.

Garmin Kontrol af dæktrykssystem er tilgængeligt som tilbehør, der skal købes separat. Dæktrykfunktionen er ikke kompatibel med alle zūmo modeller. Gå til [www.garmin.com/zumo](http://www.garmin.com/zumo) for at få oplysninger om tilbehør og kompatibilitet.

## Installation af dæktrykssensorer


Før du kan installere dæktrykssensorer, skal du have batteriet og de numeriske klistermærker, der følger med hver sensor. Du skal også have en kompatibel zūmo enhed.

Sensorerne kommunikerer trådløst med din kompatible zūmo enhed. Du kan overvåge dæktryk og modtage advarsler om lavt dæktryk på din zūmo enhed.

- 1 Fjern hættten ① fra sensoren ② ved at dreje hættten mod uret.



- 2 Hvis du allerede har installeret batteriet i sensoren, skal du fjerne batteriet.
- 3 På zūmo enheden skal du vælge **Programmer > Dæktryk**.
- 4 Vælg en køretøjsprofil, der passer til dit køretøjs dækkonfiguration.
- 5 Hold sensorerne tæt på zūmo enheden.
- 6 På din zūmo enhed skal du vælge tallet ved siden af det dæk, som sensoren skal parres med.
- 7 Inden for 30 sekunder skal du indsætte batteriet ③ i batteriholderen ④ på sensoren med den positive side opad.



zūmo enheden søger efter sensoren og viser en bekræftelsesmeddelelse, når sensoren er parret.

**TIP:** Hvis sensoren ikke bliver parret, skal du fjerne sensorbatteriet og gentage trin 6 og 7.

- 8 Indtast det anbefalede tryk for dækket.
- 9 Indtast minimumstryk for dækket.  
zūmo enheden udløser en advarsel ved lavt tryk, når sensoren rapporterer om et dæktryk, der er lavere end denne værdi.
- 10 Udskift og stram hættten på sensoren.
- 11 På sensoren skal du fastsætte det numeriske klistermærke, der passer til det dæknummer, som du valgte i trin 6.
- 12 Gentag denne procedure for hver af de resterende sensorer.

### Installation af sensorer på dine dæk

### ⚠ ADVARSEL

Dæktrykssensorsystemet kan kun bruges på dæk med metalventiler. Installation af dæktrykssensorerne på ventiler, der



ikke er af metal, kan medføre skader på dæk og/eller ventilspindel, hvilket kan resultere i alvorlige kvæstelser eller død.

### BEMÆRK

For at forhindre mulige skader på sensorer eller køretøj skal du sikre, at hver installeret sensor ikke forstyrrer køretøjets bremses, affjedringskomponenter eller andet installeret udstyr. Hvis en installeret sensor forstyrrer installeret udstyr på køretøjet, må du ikke bruge køretøjet med sensoren installeret.

For at forhindre vibration i dækkene eller ujævn dækslitage på nogle køretøjer kan det være nødvendigt at afbalancere dækkene efter installation af sensoren.

Før du installerer sensorer på dine dæk, skal du konfigurere sensorerne med din zūmo enhed.

- 1 Fjern de eksisterende ventilhætter fra køretøjets dæk.
- 2 På zūmo enheden vælger du **Programmer > Dæktryk** for at se oversigten over køretøjsprofiler.
- 3 Installer sensorerne på dækkets ventiler ved at stramme dem med uret.




**BEMÆRK:** Du skal installere hver sensor på det rigtige dæk baseret på oversigten over køretøjsprofiler og de numeriske klistermærker, der sidder på sensorerne under installationsprocessen.

- 4 Drej hjulene med hånden for at kontrollere, at sensorerne har tilstrækkelig plads og ikke er i vejen for køretøjets udstyr.

### Advarsler for dæktryk

Enheden advarer dig ved hjælp af popup-meddelelser, ikoner på kortet og symboler i dæktryk-app'en.

Når der er en advarsel for en sensor, vises nummeret ud for det tilsvarende dæk i rødt i dæktryk-app'en. Symbolerne under tallet vises med rødt for at angive de aktive advarsler for den pågældende sensor.

	Lavt dæktryk
	Sensorbatteri lavt
	Sensor ikke forbundet

### Dvaletilstand for dæktryksensor

Når du parkerer køretøjet og slukker for zūmo enheden, går dæktryksensorerne i strømbesparende dvaletilstand efter et par minutter. Sensorerne kan ikke sende information til zūmo enheden i dvaletilstand. Dette kan få zūmo enheden til at angive, at sensoren er frakoblet.

Næste gang køretøjet bevæger sig, går sensorerne ud af dvaletilstanden og opretter automatisk forbindelse til zūmo enheden igen. Dette kan tage op til 30 sekunder.

### Brug af kompasset

**BEMÆRK:** Du skal være i bevægelse, før kompasset kan bestemme din retning.

Du kan navigere ved hjælp af et GPS-kompas.

Vælg **Programmer > Kompas**.

### VIRB® Fjernbetjening

VIRB fjernbetjeningsfunktionen gør det muligt at betjene dit VIRB actionkamera ved hjælp af enheden. Gå til [www.garmin.com/VIRB](http://www.garmin.com/VIRB) for at købe et VIRB actionkamera.

### Betjening af et VIRB actionkamera

Før du kan bruge funktionen VIRB fjernbetjening, skal du aktivere fjernbetjeningsindstillingen på dit VIRB kamera. Se *VIRB seriens brugervejledning* for at få yderligere oplysninger.

- 1 Tænd for dit VIRB kamera.
- 2 På din zūmo enhed skal du vælge **Programmer > VIRB fjernbetjening > Tilslut**.

- 3 Vent, mens enheden opretter forbindelse til dit VIRB kamera.

- 4 Vælg en funktion:


- Vælg **Start optagelse** for at optage video.
- Vælg **Stop optagelse** for at stoppe videooptagelsen.
- Vælg **Snapshot** for at tage et foto.

### Logning af servicehistorik

Du kan logge dato- og kilometertællerudlæsninger, når der udføres service eller vedligeholdelse på dit køretøj. Enheden indeholder flere forskellige servicekategorier, og du kan tilføje tilpassede kategorier (*Tilføjelse af servicekategorier*, side 19).


- 1 Vælg **Programmer > Servicehistorik**.
- 2 Vælg en servicekategori.
- 3 Vælg **Tilføj post**.
- 4 Indtast kilometertællerudlæsningen, og vælg **Næste**.
- 5 Indtast en kommentar (valgfrit).
- 6 Vælg **Udført**.

### Tilføjelse af servicekategorier


- 1 Vælg **Programmer > Servicehistorik**.
- 2 Vælg  **> Tilføj kategori**.
- 3 Indtast kategorinavnet, og vælg derefter **Udført**.

### Sletning af servicekategorier

Når du sletter en servicekategori, slettes alle serviceposter i den pågældende kategori også.

- 1 Vælg **Programmer > Servicehistorik**.
- 2 Vælg  **> Slet kategorier**.
- 3 Vælg de servicekategorier, der skal slettes.
- 4 Vælg **Slet**.

### Omdøbning af servicekategorier

- 1 Vælg **Programmer > Servicehistorik**.
- 2 Vælg den kategori, der skal omdøbes.
- 3 Vælg  **> Omdøb kategori**.
- 4 Indtast et navn, og vælg **Udført**.

### Sletning af serviceposter

- 1 Vælg **Programmer > Servicehistorik**.
- 2 Vælg en servicekategori.
- 3 Vælg  **> Slet post**.
- 4 Vælg de serviceposter, der skal slettes.
- 5 Vælg **Slet**.

### Redigering af en servicepost

Du kan redigere kommentaren, kilometertællerudlæsningen og datoen for en servicepost.

- 1 Vælg **Programmer > Servicehistorik**.
- 2 Vælg en kategori.
- 3 Vælg et felt.
- 4 Indtast den nye koordinat, og vælg **Udført**.

### Sådan vises filer i hjælp-funktionen

Vælg **Programmer > Hjælp** for at få vist en komplet brugervejledning.

### Søgning efter emner i Hjælp

Vælg **Programmer > Hjælp > Q**.

### Visning af vejrudsigten

Før du kan bruge denne funktion, skal din enhed modtage vejrdata. Du kan tilslutte din enhed til Smartphone Link app'en for at modtage vejrdata (*Parring af telefon og headset*, side 14).



## 1 Vælg **Programmer > Vejr.**

Enheden viser de aktuelle vejrforhold og en vejrudsigt for de næste dage.

## 2 Vælg en dag.

Den detaljerede vejrudsigt for den pågældende dag vises.

### Visning af vejrudsigten i nærheden af en anden by

#### 1 Vælg **Programmer > Vejr > Aktuel position.**

#### 2 Vælg en funktion:

- Hvis du vil se vejret for en foretrukken by, skal du vælge en by på listen.
- Hvis du vil tilføje en foretrukken by, skal du vælge **Tilføj by** indtaste et bynavn.

### Visning af vejrradaren

Før du kan bruge denne funktion, skal du købe Avanceret vejrudsigt via Smartphone Link.

Du kan få vist et animeret, farvekodet radarkort af aktuelle vejrforhold, såvel som et vejrikon på kortet. Vejrikonet ændres til at vise vejret i nærheden, f.eks. regn, sne og tordenvejr.

#### 1 Vælg **Programmer > Vejr.**

#### 2 Vælg en by, hvis det er nødvendigt.

#### 3 Vælg **☰ > Vejrradar.**

### Visning af vejrvarsler

Før du kan bruge denne funktion, skal du købe Avanceret vejrudsigt via Smartphone Link.

Når du rejser med enheden, kan du få vist vejrvarsler på kortet. Du kan også få vist et kort over vejrvarsler i nærheden af din aktuelle position eller i nærheden af en valgt by.

#### 1 Vælg **Programmer > Vejr.**

#### 2 Vælg en by, hvis det er nødvendigt.

#### 3 Vælg **☰ > Vejrvarsler.**

### Kontrol af vejforholdene

Før du kan bruge denne funktion, skal du købe Avanceret vejrudsigt via Smartphone Link.

#### 1 Vælg **Programmer > Vejr.**

#### 2 Vælg en by, hvis det er nødvendigt.

#### 3 Vælg **☰ > Vejforhold.**

## photoLive trafikameraer

photoLive trafikameraer viser direkte billeder af trafikforholdene ved større hovedveje og i vejkryds. Du kan gemme de kameraer, som du ønsker at se jævnligt.

### Lagring af et trafikamera

Før du kan bruge denne funktion, skal du abonnere på tjenesten photoLive, og din enhed skal tilsluttes til en understøttet telefon, som kører Smartphone Link ([Smartphone Link, side 15](#)).

Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.

#### 1 Vælg **Programmer > photoLive.**

#### 2 Vælg **Tryk for at tilføje.**

#### 3 Vælg en vej.

#### 4 Vælg et vejkryds.

#### 5 Vælg **Gem.**

### Visning af trafikameraer

Før du kan få vist et trafikamera, skal du først gemme et trafikamera ([Lagring af et trafikamera, side 20](#)).

#### 1 Vælg **Programmer > photoLive.**

#### 2 Vælg et kamera.

## Visning af tidligere ruter og destinationer

Inden du kan anvende denne funktion, skal du aktivere funktionen rejsehistorik ([Enhedsoplysninger og personlige indstillinger, side 21](#)).

På kortet kan du se dine tidligere ruter og steder, du er standset.

Vælg **Programmer > Hvor jeg har været.**

## Tilpasning af enheden

### Indstillinger for kort og køretøj

Vælg **Indstillinger > Kort og køretøj.**

**Køretøj:** Indstiller ikonet, der repræsenterer din position på kortet.

**Kortvisning for kørende:** Indstiller perspektivet for kortet.

**Kortdetaljer:** Indstiller detaljeniveauet på kortet. Visning af flere detaljer kan bevirke, at kortet tegnes langsommere.

**Korttema:** Ændrer farven på kortdataene.

**Kortværktøjer:** Indstiller, hvilke genveje der vises i menuen med kortværktøjer.

**Kortlag:** Angiver de data, der vises på kortsiden ([Tilpasning af kortlagene, side 13](#)).

**Hørbare motorcyklistadvarsler:** Aktiverer en hørbar advarsel for hver type føreradvarsel ([Funktioner og advarsler for føreropmærksomhed, side 4](#)).

**Auto Zoom:** Vælger automatisk det zoomniveau, der er optimalt til brug på kortet. Når funktionen er deaktiveret, skal du zoome ind eller ud manuelt.

**myMaps:** Angiver, hvilke installerede kort enheden anvender.

### Aktivering af kort

Du kan aktivere kortprodukter, der er installeret på enheden.

**TIP:** Du kan købe flere kortprodukter på <http://buy.garmin.com>.

#### 1 Vælg **Indstillinger > Kort og køretøj > myMaps.**

#### 2 Vælg et kort.

## Navigationsindstillinger

Vælg **Indstillinger > Navigation.**

**Rutevisning:** Viser et eksempel på hovedvejene på ruten, når du begynder navigationen.

**Beregningstilstand:** Indstiller ruteberegningstilstand.

**Uden for rute-genberegning:** Indstiller genberegningspræferencer ved navigering væk fra en aktiv rute.

**Advarsel om træthed:** Advarsler, når du har kørt i længere tid uden pause.

**Undgå:** Indstiller vejegenskaber, man vil undgå på en rute.

**Brugerdefinerede undgåelser:** Giver dig mulighed for at undgå særlige veje eller områder.

**Betalingsveje:** Indstiller præferencer for undgåelse af betalingsveje.

**Betalingsveje:** Indstiller præferencer for undgåelse af betalingsveje og betalingsklistermærker.

**BEMÆRK:** Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.

**Begrænset tilstand:** Deaktiverer alle funktioner, som kræver væsentlig betjeningsopmærksomhed, og som kan være forstyrrende under kørslen.

**GPS-simulator:** Afbryder enhedens modtagelse af et GPS-signal, og sparer på batteriet.

### Indstillinger for beregningstilstand

Vælg **Indstillinger > Navigation > Beregningstilstand.**

Ruteberegningen er baseret på vejhastigheder og køretøjets accelerationsdata for en given rute.

**Hurtigste tid:** Beregner ruter, der er hurtigere at køre, men kan være længere afstandsmæssigt.

**Korteste distance:** Beregner ruter, der er kortere afstandsmæssigt, men som kan tage længere tid at køre.

**Direkte linje:** Beregner en direkte linje fra din position til din destination.

**Rute med oplevelser:** Beregner ruter, der foretrækker flere sving.

**BEMÆRK:** Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.

### Indstilling af en simuleret position

Hvis du er indendørs eller ikke modtager satellitsignaler, kan du bruge GPS'en til at indstille en simuleret position.

- 1 Vælg **Indstillinger** > **Navigation** > **GPS-simulator**.
- 2 Fra hovedmenuen vælges **Vis kort**.
- 3 Tryk to gange på kortet for at vælge et område. Positionens adresse vises nederst på skærmen.
- 4 Vælg beskrivelsen af positionen.
- 5 Vælg **Sæt position**.

### Bluetooth indstillinger

Vælg **Indstillinger** > **Bluetooth**.

**Bluetooth:** Aktiverer Bluetooth trådløs teknologi.

**Søg efter enheder:** Søger efter Bluetooth enheder i nærheden.

**Genkendt navn:** Gør det muligt at angive et kaldenavn, der identificerer dine enheder med Bluetooth trådløs teknologi.

### Deaktivering af Bluetooth

- 1 Vælg **Indstillinger** > **Bluetooth**.
- 2 Vælg **Bluetooth**.

### Displayindstillinger

Vælg **Indstillinger** > **Skærm**.

**Farvevalg:** Giver dig mulighed for at vælge farve til dag eller nat. Hvis du vælger indstillingen Auto, skifter enheden automatisk til dag- eller natfarver afhængigt af tidspunktet på dagen.

**Lysstyrke:** Giver dig mulighed for at justere skærmens lysstyrke.

**Skærmtimeout:** Giver dig mulighed for at angive tidsrummet med inaktivitet, før enheden går i dvaletilstand, når der bruges batteristrøm.

**Skærmprent:** Gør det muligt at tage et billede af enhedens skærm. Skærmbilleder gemmes i mappen Screenshot i enhedens lager.

### Trafikindstillinger

Vælg **Indstillinger** > **Trafik**.

**Trafik:** Aktiverer trafik. Programmet Smartphone Link og et abonnement på Live Traffic tjenesten er påkrævet.

### Indstillinger for enheder og tid

For at åbne siden med indstillinger for enheder og tid fra hovedmenuen skal du vælge **Indstillinger** > **Enheder og tid**.

**Aktuel tid:** Indstiller enhedens tid.

**Tidsformat:** Gør det muligt at vælge tidsvisning med 12 timer, 24 timer eller UTC.

**Enheder:** Indstiller måleenheden for afstande.

**Positionsformat:** Angiver det koordinatformat og datum, der skal bruges til geografiske koordinater.

### Indstilling af tid

- 1 Vælg tiden i hovedmenuen.
- 2 Vælg en funktion:
  - Du kan indstille tiden automatisk ved hjælp af GPS-oplysninger ved at vælge **Automatisk**.
  - Du kan indstille tiden manuelt ved at trække tallene op eller ned.

### Indstillinger for sprog og tastatur

Hvis du vil åbne Indstillinger for sprog og tastatur fra hovedmenuen skal du vælge **Indstillinger** > **Sprog og tastatur**.

**Talesprog:** Skift sproget for stemmemeddelelser.

**Tekstsprog:** Skift al skærmt tekst til det valgte sprog.

**BEMÆRK:** Når du ændrer tekstsproget, ændres sproget af brugerindtastede data eller kortdata, f.eks. gadenavne, ikke.

**Tastatursprog:** Aktiverer tastatursprog.

### Indstillinger for alarmpunkter

**BEMÆRK:** Du skal have brugerdefinerede interessepunkter (POIs) indlæst til at vise alarmpunkter.

**BEMÆRK:** Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.

Vælg **Indstillinger** > **Alarmpunktalarm**.

**Lyd:** Indstiller typen af alarm, der afspilles, når du nærmer dig alarmpunkter.

**Alarmer:** Indstiller typen af alarmpunkter, som der afspilles alarmer for.

### Enhedsoplysninger og personlige indstillinger

Hvis du vil åbne siden Enhedsindstillinger, skal du vælge **Indstillinger** > **Enhed**.

**Om:** Viser softwareversionsnummer, enhedens ID-nummer og oplysninger om flere andre softwarefunktioner.

**Slutbrugerlicensaftaler:** Viser slutbrugerlicensaftalerne.

**BEMÆRK:** Du skal bruge disse oplysninger, når du opdaterer systemsoftwaren eller køber ekstra kortdata.


**Positionsrapportering:** Deler dine positionsoplysninger med Garmin for at forbedre indholdet.

**Rejsehistorik:** Tillader, at enheden registrerer oplysninger til funktionerne myTrends, Hvor jeg har været og Triplog.

**Slet rejsehistorik:** Rydder din rejsehistorik for myTrends, Hvor jeg har været og Triplog-funktioner.

### Gendannelse af indstillinger

Du kan gendanne en kategori af indstillinger eller alle indstillinger til standardindstillingerne.

- 1 Vælg **Indstillinger**.
- 2 Vælg en indstillingskategori, hvis det er nødvendigt.
- 3 Vælg  > **Gendan**.

## Enhedsoplysninger

### Specifikationer

Vandtæthed	IEC 60529 IPX7
Driftstemperaturområde	Fra -20 til 55°C (fra -4 til 131°F)
Opladningstemperaturområde	Fra 0 til 45°C (fra 32 til 113°F)
Strømtilførsel (CLA, motorcykel eller ekstern strøm)	Fra 12 til 24 V DC
Strømtilførsel (USB)	Fra 5 V ±0,25 V

Batterilevetid	Op til 4 timer, afhængigt af brug og indstillinger
Batteritype	Litiumionbatteri, som kan udskiftes af brugeren
Batterispændingsinterval	Fra 3,5 V til 4,1 V
Radiofrekvensprotokol:	2,4 GHz ANT+® trådløs kommunikationsprotokol (til VIRB fjernbetjening) 2,4 GHz ANT+® (til dæktrykssensorsystem)

Enheden tåler hændelig udsættelse for vand op til 1 meter i op til 30 minutter. Du kan finde flere oplysninger på [www.garmin.com/waterrating](http://www.garmin.com/waterrating).

## Opladning af enheden

**BEMÆRK:** Dette Class III produkt strømforsynes fra en begrænset strømforsyning.

Du kan oplade batteriet i din enhed ved at anvende en af følgende metoder.

- Sæt enheden i holderen, og slut holderen til strømmen i bilen.

### BEMÆRK

Slut ikke enheden direkte til bilens strømforsyning.

- Slut enheden til din computer med et USB-kabel.

Enheden oplades måske langsomt, når den er tilsluttet en computer. Visse bærbare computere kan måske ikke oplade enheden.

- Slut enheden til en alternativ strømforsyning, som f.eks. en strømadapter med vægtilslutning.

Du kan købe en godkendt Garmin AC/DC-adapter, der passer til privat brug eller kontorbrug, fra en Garmin forhandler eller [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

## Vedligeholdelse af enhed

### Vedligeholdelse af enheden

#### BEMÆRK

Undgå at tabe enheden.

Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til permanente skader på den.

Du må aldrig bruge en hård eller skarp genstand til at betjene berøringsskærmen, da det kan beskadige skærmen.

### Rengøring af yderside

#### BEMÆRK

Undgå kemiske rengøringsmidler og opløsningsmidler, der kan beskadige plastikkomponenterne.

- 1 Rengør enhedens udvendige side (ikke berøringsskærmen) med en klud, der er fugtet med vand iblandet et mildt rengøringsmiddel.
- 2 Tør enheden af med en tør klud.

### Rengøring af berøringsskærmen

- 1 Brug en blød, ren og fnugfri klud.
- 2 Hvis det er nødvendigt, kan du fugte kluden let med vand.
- 3 Hvis du bruger en fugtig klud, skal du slukke enheden og afbryde strømforbindelsen.
- 4 Tør skærmen forsigtigt af med kluden.

### Sådan undgår du tyveri

- Fjern enheden og monteringen, og placer dem uden for synsvidde, når enheden ikke er i brug.

- Fjern det mærke, som sugekoppen efterlader på forruden.
- Opbevar ikke enheden i handskerummet.
- Registrer enheden på <http://my.garmin.com>.

## Nulstilling af enheden

Du kan nulstille din enhed, hvis den holder op med at fungere. Hold tænd/sluk-knappen nede i 12 sekunder.

## Fjernelse af enheden, holderen og sugekoppen

### Sådan fjerner du enheden fra holderen

- 1 Tryk på udløserarmen eller knappen på holderen.
- 2 Vip enheden fremad.

### Fjernelse af enheden fra sugekoppen

- 1 Drej enhedens holderen til højre eller venstre.
- 2 Bliv ved med at trykke, indtil stikket på holderen slipper kuglen på sugekoppen.

### Fjernelse af sugekoppen fra forruden

- 1 Vip håndtaget på sugekoppen ind mod dig.
- 2 Træk knappen på sugekoppen imod dig.


## Udskiftning af sikringen i køretøjets strømledning

### BEMÆRK

Når du skifter sikringen, skal du passe på, at du ikke taber de små dele, og du skal kontrollere, at de sættes tilbage det korrekte sted. Bilstrømkablet fungerer kun, hvis det er samlet korrekt.

Hvis enheden ikke kan oplades i dit køretøj, skal du muligvis skifte den sikring, der findes i spidsen af biladapteren.

- 1 Drej endestykket ① mod uret for at låse det op.



**TIP:** Du skal muligvis bruge en mønt til at fjerne endestykket.

- 2 Fjern endestykket, sølvspidsen ② og sikringen ③.
- 3 Indsæt en ny F-sikring (Fast Blow) med samme strøm, f.eks. 1 A eller 2 A.
- 4 Placer sølvspidsen i endestykket.
- 5 Skub endestykket ind, og drej det med uret for at låse det fast på køretøjets strømledning ④ igen.

## Fejlfinding

### Sugekoppen kan ikke sidde fast på forruden

- 1 Rengør sugekoppen og forruden med isopropylalkohol.
- 2 Tør efter med en ren, tør klud.
- 3 Monter sugekoppen (*Installation*, side 1).

### Enheden opfanger ingen satellitsignaler

- Kontroller, at GPS-simulatoren er slukket (*Navigationsindstillinger*, side 20).
- Bring enheden ud af garager og væk fra høje bygninger og træer.
- Stå stille i flere minutter.

## Enheden oplades ikke i bilen

- Kontroller sikringen i køretøjets strømkabel (*Udskiftning af sikringen i køretøjets strømkabel*, side 22).
- Kontroller, at bilen er tændt, og at stikkontakten forsynes med strøm.
- Kontrollér, at temperaturen i køretøjet er inden for det opladningstemperaturområde, der er angivet i specifikationerne.
- Kontroller, at sikringen i bilens strømstik ikke er sprunget.

## Batteriet aflades hurtigt

- Reducer skærmens lysstyrke (*Displayindstillinger*, side 21).
- Afkort længden af skærm-timeout (*Displayindstillinger*, side 21).
- Reducer lydstyrken (*Justering af lydstyrken*, side 4).
- Deaktiver den trådløse Bluetooth teknologi (*Deaktivering af Bluetooth*, side 21).
- Sæt enheden i strømsparetilstand, når den ikke er i brug (*Tænd eller sluk for enheden*, side 3).
- Udsæt ikke din enhed for ekstreme temperaturer.
- Efterlad ikke enheden i direkte sollys.

## Min enhed vises ikke som et flytbart drev på min computer

På de fleste Windows® computere tilsluttes enheden vha. Media Transfer Protocol (MTP). I MTP-tilstand vises enheden som en bærbar enhed og ikke som et flytbart drev. MTP-tilstand understøttes af Windows 7, Windows Vista® og Windows XP Service Pack 3 med Windows Media Player 10.

## Min enhed vises ikke som en bærbar enhed på min computer

På Mac® computere og nogle Windows computere tilsluttes enheden via USB-lagerenhedstilstand. I USB-lagerenhedstilstand vises enheden som et flytbart drev og ikke som en bærbar enhed. Windows versioner tidligere end Windows XP Service Pack 3 bruger USB-lagerenhedstilstand.

## Min enhed vises hverken som en bærbar enhed eller som et flytbart drev på min computer

- 1 Frakobl USB-kablet fra computeren.
- 2 Sluk enheden.
- 3 Slut USB-kablet til din enhed og til en USB-port på computeren.

**TIP:** USB-kablet skal sluttes til en USB-port på din computer, ikke til en USB-hub.

Enheden tændes automatisk og skifter til MTP-tilstand eller USB-lagerenhedstilstand. Der vises et billede af enheden, der er sluttet til en computer, på enhedens skærm.

**BEMÆRK:** Hvis du har flere netværksdrev på din computer, kan Windows have problemer med at tildele drevbogstaver til dine Garmin drev. Du kan finde oplysninger om tildeling af drevbogstaver i hjælpefilen til dit operativsystem.

## Min telefon kan ikke oprette forbindelse til enheden

- Vælg **Indstillinger > Bluetooth**. Feltet Bluetooth skal indstilles til Aktiveret.
- Aktiver trådløs Bluetooth teknologi på din telefon, og anbring din telefon maks. 10 m (33 fod) fra enheden.
- Se [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth) for at få mere hjælp.

## Appendiks

### Installation af et hukommelseskort til kort og data

Du kan installere et hukommelseskort for at øge lagerpladsen for kort og andre data på din enhed. Du kan købe hukommelseskort fra en elektronikudbyder, eller du kan gå til [www.garmin.com/maps](http://www.garmin.com/maps) for at købe et hukommelseskort med forudindlæst Garmin kortlægningssoftware. Enheden understøtter microSD hukommelseskort fra 4 til 32 GB.

- 1 Find kort- og hukommelseskortstikket på enheden (*Oversigt over enheden*, side 2).
- 2 Indsæt et hukommelseskort i stikket.
- 3 Skub det ind, indtil det klikker på plads.

### Datahåndtering

Du kan gemme filer på din enhed. Enheden har en port til hukommelseskort til ekstra datalagring.

**BEMÆRK:** Enheden er ikke kompatibel med Windows 95, 98, Me, Windows NT® og Mac OS 10.3 og tidligere.

### Om hukommelseskort

Du kan købe hukommelseskort fra en elektronikudbyder, eller du kan købe forudkonfigureret Garmin kortsoftware ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)). Ud over kort- og datalagring kan hukommelseskort også bruges til at lagre filer som f.eks. kort, billeder, geocaching, ruter, waypoints og brugerdefinerede POI'er.

### Tilslutning af enheden til din computer

Du kan slutte enheden til din computer ved hjælp af et USB-kabel.

- 1 Sæt det lille stik på USB-kablet ind i stikket på enheden.
- 2 Slut det store stik på USB-kablet til en port på din computer. Der vises et billede af enheden, der er sluttet til en computer, på enhedens skærm. Afhængigt af din computers operativsystem vises enheden enten som en bærbar enhed eller et flytbart drev.

### Overførsel af data fra computeren


- 1 Slut enheden til computeren (*Tilslutning af enheden til din computer*, side 23). Afhængigt af din computers operativsystem vises enheden enten som en bærbar enhed eller et flytbart drev.
- 2 Åbn programmet til filsøgning på din computer.
- 3 Vælg en fil.
- 4 Vælg **Rediger > Kopier**.
- 5 Vælg en mappe på enheden. **BEMÆRK:** På et flytbart drev bør du ikke placere filer i mappen Garmin.
- 6 Vælg **Rediger > Indsæt**.

### Frakobling af USB-kablet

Hvis din enhed er forbundet til din computer som et flytbart drev, skal du frakoble din enhed fra din computer på en sikker måde for at forhindre tab af data. Hvis din enhed er forbundet til din Windows computer som en bærbar enhed, er det ikke nødvendigt at frakoble den på en sikker måde.

- 1 Fuldfør en handling:
  - På Windows computere skal du vælge **Sikker fjernelse af hardware** på proceslinjen og vælge din enhed.
  - For Mac computere skal du trække diskikonet til papirkurven.
- 2 Tag kablet ud af computeren.

## Visning af GPS-signalstatus

Hold  nede i tre sekunder.

## Køb af flere kort

- 1 Gå til enhedens produktside på [garmin.com](http://garmin.com) .
- 2 Klik på fanen **Kort**.
- 3 Følg instruktionerne på skærmen.

## Køb af tilbehør

Gå til [garmin.com/accessories](http://garmin.com/accessories).



# Indeks

## Symboler

2D-kortvisning **13**  
3D-kortvisning **13**

## A

abonnementer, Garmin Live-tjenester **15**  
adresser, finde **10**  
advarsel om lav brændstofbeholdning **9**  
advarsler for fører **4**  
aktiv vognbaneanvisning **6**  
aktuel position **11**  
alarmpunktalarmer, indstillinger **21**  
anvisninger **6**

## B

batteri  
installere **3**  
maksimere **23**  
oplade **22, 23**  
problemer **23**  
besvare opkald **16**  
betaling, undgå **8**  
Bluetooth teknologi **13, 14, 16, 23**  
afbrydelse af forbindelse til en enhed **16**  
deaktivere **21**  
indstillinger **21**  
parre en telefon **14**  
parre et headset **14**  
Bluetooth-teknologi **15**  
administrere telefoner **14**  
deaktivere opkald **14, 15**  
brændstof  
måling **9**  
sporing **9**  
stationer **11**

## C

computer, tilslutte **23**

## D

deling, LiveTrack **17**  
destinationer. Se positioner  
displayindstillinger **21**  
drejliste **6**  
dvaletilstand **19**  
dæktryk  
advarsler **19**  
dvaletilstand **19**  
profiler **18**  
sensorer **18**

## E

enheds-ID **21**

## F

fejlfinding **22, 23**  
filer, overføre **23**  
fjerne holderen **22**  
foretage opkald **16**  
forude **12**  
tilpasse **12**  
Foursquare **10**  
frakoble, Bluetooth enhed **16**

## G

Garmin Express, opdatering af software **3**  
Garmin Live-tjenester **15**  
abonnere **15**  
gemme, aktuel position **11**  
gemte positioner **7, 12**  
kategorier **11**  
redigere **11**  
slette **11**  
gendanne indstillinger **21**  
genveje  
slette **11**  
tilføje **11**  
geocaching **11**  
GPS **3, 24**

## H

hastighedskameraer **5**  
hjem  
køre **6**  
opkald **16**  
redigering af position **6**  
telefonnummer **16**  
hjælp. **19** Se også produktsupport  
holder, fjerne **22**  
Hovedtelefon **15**  
parre **14**  
hukommelseskort **2, 23**  
installere **23**  
Hurtig søgning **10**  
Hvor er jeg? **11**  
håndfri telefonopkald **14, 15**

## I

ID-nummer **21**  
ikoner, statuslinje **4**  
indstillinger **20, 21**  
interessepunkter (POI) **10**  
steder **10**

## K

kabler, motorcykelholder **1**  
kameraer  
hastighed **5**  
rødt lys **5**  
knapper på skærmen **4**  
kompas **19**  
koordinater **11**  
kort **6, 12, 20**  
datafelt **6, 13**  
detaljeniveau **20**  
købe **24**  
lag **13**  
opdatere **3**  
opdatering **3**  
symboler **6**  
tema **20**  
vise ruter **6**  
værktøjer **12**  
kortlag, tilpasse **13**  
kortvisning  
2D **13**  
3D **13**  
køre hjem **6**

## L

LiveTrack **17**  
lovgivning om hjelme **5**  
lyd, nærhedspunkter **21**  
lydstyrke, tilpasse **4**  
lysstyrke **4**  
længde-/breddegrad **11**

## M

meddelelser **5, 14–16**  
mediaefspiller **17**  
microSD kort **23**  
microSD-kort **2**  
montere enhed  
bil **2**  
fjerne fra holderen **2**  
fjerne fra montering **22**  
motorcykel **1**  
sugkop **22**  
motorcykelholder **1**  
kabler **1**  
myTrends, ruter **8**

## N

navigation **6, 10**  
direkte linje **9**  
indstillinger **20**  
navigation i direkte linje **9**  
nulstille  
enhed **22**  
tripdata **13**  
nyligt fundne positioner **11**

næste sving **6**  
nødtjenester **11**

## O

omveje **7**  
opdatering  
kort **3**  
software **3**  
opkald **16**  
besvare **16**  
foretage **16**  
foretage opkald **16**  
historik **16**  
hjem **16**  
kontakter **16**  
oplade enhed **22**  
opladning af enheden **23**

## P

parkerings, seneste plads **11**  
parre  
frakoble **16**  
Hovedtelefon **14**  
telefon **14, 23**  
positioner **10, 20**  
aktuel **11**  
gemme **11**  
nyligt fundne **11**  
opkald **16**  
simulerede **21**  
steder **10**  
søger efter **9, 10**  
produktsupport **19**

## R

redigere, gemte ture **7**  
rejsehistorik **21**  
rejseoplysninger **12**  
nulstille **13**  
vise **13**  
rengøre berørings-skærmen **22**  
rengøring af enheden **22**  
retningsanvisninger **6**  
ruteplanlægning **7, 8**  
redigering af en tur **7**  
udformningspunkter **7**  
ruter **5**  
beregne **5**  
beregningstilstand **5, 7, 20**  
foreslåede **8**  
myTrends **8**  
rute med oplevelser **5**  
starte **5, 6**  
stoppe **7**  
tilføje et punkt **6, 7**  
udformning **6**  
vise på kortet **6**  
rødt lys-kamera **5**

## S

satellitssignaler  
opfange **3**  
vise **24**  
screenshots **21**  
servicehistorik  
kategorier **19**  
poster **19**  
redigere **19**  
slette **19**  
sikring, ændre **22**  
simulerede positioner **21**  
skærm, lysstyrke **4**  
slette  
parret Bluetooth-enhed **17**  
servicekategorier **19**  
serviceposter **19**  
ture **7**  
Slutbrugerlicensaftaler **21**  
Smartphone Link **14, 15**  
deaktivere opkald **14, 15**  
Garmin Live-tjenester **15**

- tilslutte **14**
- software
  - opdatere **3**
  - opdatering **3**
  - version **21**
- specifikationer **21**
- spor **18**
- Spotify **18**
- sprog
  - stemme **21**
  - tastatur **21**
- steder **10**
- strømkabler **22**
  - udskifte sikringen **22**
- sugekop **22**
- søge efter positioner. **9** Se også positioner
  - adresser **10**
  - byer **11**
  - kategorier **10**
  - koordinater **11**
  - vejkruds **10**
- søgelinje **9**
- søvntilstand **3**

## T

- tastatur **4**
  - layout **21**
  - sprog **21**
- telefon
  - frakoble **17**
  - parre **14, 23**
- telefonbog **16**
- telefonopkald **16**
  - besvare **16**
  - dæmpe **16**
  - foretage opkald **16**
  - stemmeopkald **16**
- tidsindstillinger **21**
- tilbehør **24**
- tilpasse enhed **20**
- TracBack **18**
- trafik **13, 17, 21**
  - alternativ rute **8**
  - hændelser **13**
  - kameraer **20**
  - kort **13**
  - søger efter forsinkelser **13**
- trafikkameraer, vise **20**
- transportformer **4**
- turlog, vise **13**
- tyveri, undgå **22**
- tænd/sluk-knap **2, 3**

## U

- udformning af en rute **6**
- undgå
  - betaling **8**
  - deaktivere **8**
  - område **8**
  - slette **8**
  - vej **8**
  - vejegenskaber **8**
- USB, frakoble **23**

## V

- vedligeholdelse af enheden **22**
- vejforhold, vej **20**
- vejkryds, finde **10**
- vej **19**
  - radar **20**
  - vejforhold **20**
- VIRB fjernbetjening **19**
- værktøjer, kort **12**

## Æ

- ændring af søgeområdet **10**



